

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds




Modell: YY2953

### Snabbstartguide


#### Hitta din passform

[Text för video](#)



⚠ Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta



### Ladda ner appen och ställ in headsetet




### Låt oss börja använda



**1** Bära headsetet




**2** Upprätta en BLUETOOTH®-anslutning



Headsetet slås på när headsetenheterna plockas ut ur laddningsfodralet. Följ instruktionerna i den nerladdade "Sony | Headphones Connect"-appen.

### 3


#### Använda headsetet



Tryck på headsetenheten eller området i närheten av örat där du bär headsetet (tryck i brett område).

- ● (vänster/höger): För att spela upp eller pausa musik
- ● ● (vänster/höger): För att hoppa till början av nästa spår
- ● ● ● ● ... (vänster): För att sänka volymen
- ● ● ● ● ... (höger): För att höja volymen

## Använda alla funktioner och förbättrade prestanda



Uppdatera headsetets programvara och "Sony | Headphones Connect"-appen till den senaste versionen. Se följande för att få mer information:

<https://www.sony.net/elesupport/>

## Relaterad information

[Upprätta en Bluetooth-anslutning manuellt](#)

[Ladda headsetet](#)

WF-L900

### Komma igång

[Vad du kan göra med Bluetooth-funktionen](#)

[Om röstvägledning](#)

### Medföljande tillbehör

[Kontrollera förpackningens innehåll](#)

[Byta ut passformsstöden](#)

### Delar och kontroller

[Delarnas plats och funktion](#)

[Om indikatorlampan](#)

### Bära headsetet

[Bära headsetet](#)

[Endast använda en av headsetets enheter](#)

### Manövrera headsetet

[Om funktionen tryck i brett område](#)

[Använda Quick Access](#)

## Ström/laddning

[Laddar](#)

[Tillgänglig drifttid](#)

[Kontrollera återstående batteriladdning](#)

[Slå på headsetet](#)

[Stänga av headsetet](#)

## Göra anslutningar

### [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

#### App för enkel konfiguration

[Anslutning med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

#### Android-smarttelefon

[Ihoppning och anslutning med en Android-smarttelefon](#)

[Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)

#### iPhone (iOS-enheter)

[Ihoppning och anslutning med en iPhone](#)

[Ansluta till en ihopparad iPhone](#)

#### Datorer

[Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows® 10\)](#)

[Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows 8.1\)](#)

[Ihoppning och anslutning med en dator \(Mac\)](#)

[Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)

[Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)

[Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)

#### Andra Bluetooth-enheter

[Ihoppning och anslutning med en Bluetooth-device](#)

[Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet](#)

#### Flerpunktsanslutning

[Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt \(flerpunktsanslutning\)](#)

---

[Växla ljud mellan flera enheter med "ljudväxlare"](#)

---

## Lyssna på musik

### Lyssna på musik via Bluetooth-anslutning

[Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)

---

[Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)

---

[Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

---

[Om 360 Reality Audio](#)

---

[Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet \(Speak-to-Chat\)](#)

---

## Ljudkvalitetsläge

[Om ljudkvalitetsläget](#)

---

[Kodek som stöds](#)

---

[Om DSEE-funktionen](#)

---

## Ringa samtal

[Ta emot ett samtal](#)

---

[Ringa ett samtal](#)

---

[Funktioner för ett telefonsamtal](#)

---

[Ringa ett videosamtal på din dator](#)

---

[Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

---

## Använda rösthjälpsfunktionen

[Använda Google Assistant](#)

---

[Använda Amazon Alexa](#)

---

[Använda röstassistentfunktionen \(Google app\)](#)

---

[Använda röstassistentfunktionen \(Siri\)](#)

---

## Använda apparna

[Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

---

[Installera appen "Sony | Headphones Connect"](#)

---

[Åtkomst till supportinformation från "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

---

[Hur du håller programvaran uppdaterad \(för bekväm användning av headsetet\)](#)

## Viktig information

[Försiktighetsåtgärder](#)

[När du har använt headsetet klart](#)

[Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta](#)

[När headsetet eller laddningsfodralet blir blöta](#)

[Licensmeddelande](#)

[Varumärken](#)

[Webbplatser med kundsupport](#)

## Felsökning

[Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

### Ström/laddning

[Det går inte att slå på headsetet.](#)

[Laddning låter sig inte göras.](#)

[Tillgänglig driftstid är kort, batteriet räcker inte länge, batteritiden för vänster och höger headsetenhet skiljer sig åt.](#)

[Laddningstiden är för lång.](#)

### Ljud

[Inget ljud, inget ljud från ena sidan](#)

[Låg ljudnivå](#)

[Dålig ljudkvalitet](#)

[Ljudet hoppas regelbundet över.](#)

[Brus hörs vid musikuppspelning.](#)

### Bluetooth-anslutning

[Ihopparning låter sig inte göras.](#)

[Kunde inte upprätta en Bluetooth-anslutning.](#)

[Headsetet fungerar inte ordentligt.](#)

[Kan inte höra en person vid ett samtal/röstvolymen för den som ringer är låg, din röst hörs inte under ett samtal/den som ringer hör inte din röst tydligt.](#)

### Övrigt

[Headsetet fungerar inte som det ska eller funktionen för tryck i brett område fungerar oavsiktligt](#)

---

[Du får ont i öronen](#)

---

## Återställa eller initiera headsetet

[Återställa headsetet](#)

---

[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

## Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Vad du kan göra med Bluetooth-funktionen

---

Headsetet använder trådlös Bluetooth-teknik, så att du kan göra följande.

### Lyssna på musik

Du kan ta emot ljudsignaler från en smarttelefon eller musikspelare för att trådlöst lyssna på musik.



### Prata i telefonen

Du kan använda handsfree när du ringer och tar emot samtal under tiden som du har kvar din smarttelefon eller mobiltelefon i din väska eller ficka.



---

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)



Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Om röstvägledning

När du bär headsetet i öronen med fabriksinställda värden hör du den engelska röstvägledningen via headsetet.

Innehållet i röstvägledningen förklaras inom parenteser.

Du kan ändra språket i röstvägledningen och slå på/av röstvägledningen med "Sony | Headphones Connect"-appen. Mer information finns i "Sony | Headphones Connect"-appens hjälpguide.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Vid ihoppning av headsetet för första gången efter inköpet eller efter att headsetet har initierats (när headsetet inte har någon ihoppningsinformation), när headsetet övergår automatiskt till ihoppningsläge om du plockar ur headsetet från laddningsfodralet/När headsetet paras ihop manuellt och plockar ur headsetet från laddningsfodralet i ihoppningsläge: "Pairing" (Ihoppning)
- När avstängning görs automatiskt av headsetet på grund av lågt batteri: "Battery is empty" (Batteriet är tomt)
- När resterande batteriladdning för headsetet är låg: "Low battery" (Låg batterinivå)
- När Google™ Assistant inte är tillgänglig under en programvaruuppdatering: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Det går inte att använda Google Assistant under uppdatering. Vänta en stund tills uppdateringen är genomförd.)
- När Google Assistant inte är tillgänglig på smarttelefonen som är ansluten till headsetet även när du manövrerar headsetenheten som Google Assistant-funktionen är tilldelad: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant är inte ansluten)
- När Amazon Alexa inte är tillgänglig på smarttelefonen som är ansluten till headsetet även när du manövrerar headsetenheten som Amazon Alexa-funktionen är tilldelad: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Antingen är din mobila enhet inte ansluten; eller så behöver du öppna Alexa-appen och försöka igen)
- När motsvarande app inte startas även när headsetet till vilken Quick Access-funktionen är tilldelad manövreras: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Appen som tilldelats Quick Access har inte startats på den mobila enheten)

### OBS!

- Det tar ca. 20 minuter när du ändrar språket för röstvägledningen.
- När du initierar headsetet för att återställa fabriksinställningarna efter att du har ändrat språk för röstvägledning så återställs också språket till fabriksinställningarna.
- Om du inte hör röstvägledningen efter att du bytt språk för röstvägledningen eller uppdaterat programvaran ska du placera headsetet i laddningsfodralet för att stänga av det och ta sedan bort headsetet från laddningsfodralet igen för att slå på det.

### Relaterade avsnitt

- [Endast använda en av headsetets enheter](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Kontrollera förpackningens innehåll

---

När förpackningen öppnats så kontrollera att alla artiklar på listan finns med. Kontakta din återförsäljare om någon del saknas.

Siffrorna inom parentes indikerar antalet delar.

Trådlöst stereoheadset

USB Type-C®-kabel (USB-A till USB-C®) (ca. 20 cm) (1)



Passformsstöd (XS/S/M/L/XL 2 av varje)

- Headsetet har vid inköpstillfället passformsstöd i storlek M på den vänstra och högra enheten.



Laddningsfodral (1)



Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds


## Byta ut passformsstöden

Headsetet har vid inköpstillfället passformsstöd i storlek M på den vänstra och högra enheten.


Om du känner att passformsstödens storlek inte passar dina öron ska du byta till passformsstöd av en annan storlek för att få en tät passning i dina öron. Det kan hända att vänster och höger passformsstöd skiljer sig åt i storlek. Passformsstöden är gemensamma för både vänster och höger sida.



### 1 Avlägsna passformsstödet.



### 2 Fäst passformsstödet.



**A:** Rikta in

Rikta in den utskjutande delen av headsetet med öppningen på passformsstödet och för in passformsstödet hela vägen. Sätt inte dit passformsstödet på ett löst eller snett sätt.

Kontrollera att det inte finns något spelrum mellan passformsstödet och headsetet när du har monterat passformsstödet.

## Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man byter passformsstöden och hur man bär headsetet i öronen.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/)

---

---





## Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)

5-031-119-71(4) Copyright 2022 Sony Corporation


## Delarnas plats och funktion

### Headset



1. Passformsstöd (vänster, höger)
2. Taktill punkt  
Det finns en taktill punkt på vänster enhet på headsetet.
3. Drivenhetsdelar (vänster, höger)
4. Mikrofoner (vänster, höger)
5. Höljesdelar (vänster, höger)
6. Laddningsportar (vänster, höger)
7. Ⓛ -märke (vänster)
8. Ⓡ -märke (höger)
9. Inbyggda antenner (vänster, höger)

### Laddningsfodral



1. Lock
2. Indikatorlampan (grön/orange/blå)  
Indikerar ström- eller kommunikations- eller laddningsstatus för headsetet.
3. Knapp för öppning av lock
4. Knapp för ihopparning/initiering/återställning  
Används vid ihopparningsläge, återställning eller initiering av headsetet.
5. USB Type-C-uttag  
Anslut laddningsfodralet till ett nätuttag via en USB-nätadapter som säljs i handeln eller till en dator med den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda både headsetet och laddningsfodralet samtidigt.

---

#### Relaterade avsnitt

- [Om indikatorlampan](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Om indikatorlampan

Du kan kontrollera headsetets/laddningsfodralets olika status med indikatorlampan på laddningsfodralet.

● : Är grön när den slås på/ ● : Är orange när den slås på/ ● : Är blå när den slås på/-: Stängs av



### Indikerar den återstående batteriladdningen

När headsetets båda enheter förvaras i laddningsfodralet: Visar återstående batteriladdning för headsetenheten med minst återstående batteriladdning för vänster och höger enhet på headsetet.



När antingen vänster eller höger enhet på headsetet förvaras i laddningsfodralet: Visar återstående batteriladdning för headsetenheten som förvaras i laddningsfodralet.

När headsetets båda enheter plockas ur laddningsfodralet: Visar återstående batteriladdning för laddningsfodralet.



När locket på laddningsfodralet öppnas eller stängs eller när USB Type-C-kabeln tas bort när laddningen är slutförd, lyser indikatorn enligt följande beroende på återstående batteriladdning.








- När headsetet förvaras i laddningsfodralet och headsetets återstående batteriladdning är 95 % eller mer/när headsetet inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är 31 % eller mer  
 - - - - - (lyser grön i cirka 6 sekunder)
- När headsetet förvaras i laddningsfodralet och headsetets återstående batteriladdning är mellan 94 % och 1 %/när headsetet inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är mellan 30 % och 1 %  
 - - - - - (lyser orange i cirka 6 sekunder)
- När headsetet förvaras i laddningsfodralet och headsetets återstående batteriladdning är mindre än 1 %/när headsetet inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är mindre än 1 %  
- - - - - (slocknar)

När headsetet plockas ur laddningsfodralet eller när headsetet förvaras i laddningsfodralet lyser indikatorn enligt följande beroende på återstående batteriladdning.










- När headsetet förvaras i laddningsfodralet och headsetets återstående batteriladdning är 95 % eller mer/när headsetet inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är 31 % eller mer  
 - - - - - (lyser grön i cirka 3 sekunder)
- När headsetet förvaras i laddningsfodralet och headsetets återstående batteriladdning är mellan 94 % och 1 %/när headsetet inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är mellan 30 % och 1 %  
 - - - - - (lyser orange i cirka 3 sekunder)
- När headsetet förvaras i laddningsfodralet och headsetets återstående batteriladdning är mindre än 1 %/när headsetet inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är mindre än 1 %  
- - - - - (slocknar)

### Laddningsstatus

- Vid laddning av headsetet/vid laddning av laddningsfodralet  
 (lyser orange)
- När batteriet är fulladdat när laddningen av headsetet/laddningsfodralet påbörjas  
 - - - - - (lyser orange i cirka 1 minut och slocknar sedan)
- När batteriet blir fulladdat och laddningen är slutförd  
- - - - - (slocknar)
- Vid laddning, när locket på laddningsfodralet öppnas eller stängs/När headsetet placeras i eller plockas ur laddningsfodralet

-  -----  (slocknar i cirka 0,5 sekunder och lyser sedan orange)
- - ● ----- ● - ● ----- ● - ● ----- (blinkar två gånger orange, upprepade gånger)
- Onormal laddning  
 --  --  --  --  -- (blinkar långsamt orange, upprepade gånger)
- Onormal kombination av headsetets vänstra och högra enhet  
 ● - ● - ● ----- ● - ● - ● ----- (blinkar orange 3 gånger, upprepat)

## Bluetooth-anslutningsstatus

- I hoppningsläge  
  -----   ----- (blinkar två gånger blå, upprepade gånger)
- Anslutningsprocess klar  
     (blinkar långsamt blå i cirka 5 sekunder, upprepade gånger)

## Övrigt

- Initiering slutförd  
 ● ● ● ● (blinkar grön 4 gånger)  
 Se "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)" för mer information.

### Tips

- När headsetet används kan du kontrollera headsetets status via röstvägledningen.

## Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Om röstvägledning](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)




Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Bära headsetet

### Om bruksanvisningsvideon


Titta på videon för att få reda på hur man byter passformsstöden och hur man bär headsetet i öronen.

[Text för video](#)




#### 1 Kontrollera märkena **L** (vänster) och **R** (höger) på headsetet.

Ta på dig headsetenheten med **L** -märket (vänster) i vänster öra och headsetenheten med **R** -märket (höger) i höger öra. Det finns en taktill punkt på vänster enhet på headsetet.



A: Taktill punkt

#### 2 Kontrollera lägesförhållandet mellan örat och headsetet när du placerar headsetenheten i örat.



**B:** Plats där drivenhetsdelen ska placeras

**C:** Plats som stöder höljesdelen

**D:** Plats där passformsstödet hängs

**b:** Drivenhetsdel

**c:** Höljesdel (för in sidan med laddningsporten i ditt öra)

**d:** Passformsstöd

### 3 Håll headsetet i fingrarna.



### 4 Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen.

Följ förfarandena nedan för att placera headsetenheten i örat.

1. Placera drivenhetsdelen (b) i örat (B).
2. Vrid i pilens riktning så att höljesdelen (c) är vid örats plats (C).



3. Tryck in passformsstödet (d) i örats fåror (D).

### 5 Se till så att du bär headsetet på rätt sätt.

Rör vid passformsstödet (d) med fingret och kontrollera att det sitter i örats fåror (D).



Skaka lätt på huvudet och se till att headsetet inte har hamnat ur läge.

### **Om headsetet är ur läge i öronen så känns det obekvämt att bära headsetet eller så gör det ont i öronen**

Headsetet har vid inköpstillfället passformsstöd i storlek M på den vänstra och högra enheten. Om du bär headsetet enligt de förfaranden som beskrivs ovan och du känner att passformsstödens storlek inte passar dina öron, ska du byta passformsstöden till en annan storlek för att få en tät passning för ditt vänstra och högra öra.

### **För korrekt ljudkvalitet och en bra kvalitet på samtalsljudet osv.**

Om du inte bär headsetet ordentligt i dina öron, kan det hända att tryckmanövrering eller Speak-to-Chat inte fungerar som det ska, eller så kanske du inte erhåller korrekt ljudkvalitet eller samtalsprestanda.

Om så är fallet bör du se steg **4** och **5** och se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen.

### **När headsetet sätts på och tas av**

De inbyggda sensorerna detekterar i fabriksinställningarna när headsetet förs in i och tas bort från öronen, vilket gör att headsetet kan pausa eller återuppta musikuppspelning, såväl som att kontrollera identifieringen av tryckmanövrering och röstvägledning.

#### **När headsetet bärs**

- Du kan trycka på headsetet eller området i närheten av örat för att spela upp musik, ringa och ta emot samtal osv.
- Du hör en röstvägledning som motsvarar funktionen och status.

#### **När headsetet tas av**

- När du lyssnar på musik samtidigt som du bär headsetets båda enheter i öronen, pausar headsetet musikuppspelningen om en eller båda enheterna tas bort. Headsetet återupptar musikuppspelningen när det tas på igen.
- När headsetet inte bärs under cirka 15 minuter efter att det plockats ur från laddningsfodralet stängs headsetet av automatiskt för att spara batteri. Slå på headsetet genom att sätta headsetet i öronen.
- För att förhindra att headsetet reagerar felaktigt går det inte att spela upp musik, ringa och ta emot samtal och andra åtgärder när du inte bär headsetet över öronen och trycker på det.

#### **Tips**

- Du kan också spela upp musik, ringa och ta emot samtal osv. när du endast bär en enhet för headsetet i örat.
- Genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen kan du ändra inställningarna för automatisk paus och återupptagning av musikuppspelning eller automatisk avstängning av headsetet.

---

#### **Relaterade avsnitt**


- [Byta ut passformsstöden](#)
- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)



Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Endast använda en av headsetets enheter

Du kan plocka ur en headsetenhet ur laddningsfodralet och använda den enskilt. I detta fall kommer endast den enhet som plockats ur laddningsfodralet att slås på.



### När du tar på dig headsetets andra enhet

Anslutningen mellan vänster och höger enhet upprättas automatiskt och du hör musiken eller annat ljud i headsetets båda enheter.

### Tilldelning av funktioner till vänster och höger enhet på headsetet

Det kan hända att vissa funktioner inte är tillgängliga som fabriksinställning beroende på vilken headsetenhet du bär. I detta fall kan du ändra vilka funktioner som är tilldelade vänster och höger enhet på headsetet genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen.

#### Tips

- Även om du endast använder en av headsetets enheter kan du spela musik via den enheten du bär.
- När du spelar musik eller annat stereoljud och du endast bär en enhet hör du monoljudet för vänster och höger kanal mixade.
- Du kan också använda handsfree vid samtal även om du bara bär en av headsetets enheter. När ett inkommande samtal tas emot svarar du på samtalet i den headsetenhet du bär. Det går att prata i båda enheterna om du tar på dig den andra enheten i det andra örat när du pratar med bara en enhet.
- Google Assistant-funktionen kan tilldelas till antingen vänster eller höger enhet på headsetet. När Google Assistant-funktionen är tilldelad till headsetet och du endast vill använda en enhet på headsetet, ska du använda den enhet som har tilldelats Google Assistant-funktionen.
- Amazon Alexa-funktionen kan tilldelas till antingen vänster eller höger enhet på headsetet. När Amazon Alexa-funktionen är tilldelad till headsetet och du endast vill använda en enhet på headsetet, ska du använda den enhet som har tilldelats Amazon Alexa-funktionen.

#### OBS!

- När Service Link är aktiverat via "Sony | Headphones Connect"-appen använder du höger enhet på headsetet. Du kan inte endast använda vänster enhet på headsetet.

#### Relaterade avsnitt

- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

5-031-119-71(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Om funktionen tryck i brett område

Tryck i brett område är en funktion som identifierar vibration runt öronen med accelerationssensorerna som är inbyggda i headsetet och bestämmer tryckfunktionerna.

Genom att inte bara trycka på headsetenheten utan också i områdena runt öronen där du bär headsetet, kan du utföra olika funktion t.ex. musikuppspelning eller telefonsamtal.

Området där headsetet kan detektera tryckåtgärder är från runt tragus till nedre sidan och polisongen.



När du trycker använder du pekfingeret för att få till ett hårdare tryck inom detekteringsområdet.



## Vissa tillgängliga funktioner

	Vänster	Höger
Tryck två gånger	Ta emot eller avsluta ett samtal Spela upp eller pausa musik	Ta emot eller avsluta ett samtal Spela upp eller pausa musik
Tryck 3 gånger	Avvisa ett samtal eller föra över till en annan enhet Hoppa till början av nästa spår	Avvisa ett samtal eller föra över till en annan enhet Hoppa till början av nästa spår
Tryck minst 5 gånger	För att sänka volymen	För att höja volymen

## Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man använder funktionen tryck i brett område.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/)

### Tips

- Förutom vid tryck runt örat så detekteras tryckåtgärder när du trycker på headsetenheten.
- Om tryckåtgärderna inte enkelt känns av så tryck lite hårdare och ändra tryckställe.

- När du trycker på headsetet eller området i närheten av ditt öra 2 eller 3 gånger ska du trycka snabbt, med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna.
- Du kan ändra vilka funktioner som är tilldelade vänster och höger headsetenheter genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen.

### **OBS!**

- Det går inte att identifiera tryckningarna om du inte bär headsetet i öronen.
- Det kan hända att headsetet inte fungerar som det ska när en vibration som liknar ett tryck identifieras genom att någon hostar eller vid anslutning/borttagning av tillbehör runt öronen osv. När headsetet reagerar felaktigt ska du använda "Sony | Headphones Connect"-appen för att avaktivera tryck i brett området och växla till tryck på headsetet.

---

### **Relaterade avsnitt**

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)



Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Använda Quick Access

Quick Access är en funktion som gör att du kan spela innehåll i motsvarande app genom att bara trycka på headsetet eller området i närheten av örat.

### 1 Öppna "Sony | Headphones Connect"-appen och ställ in funktionen för antingen vänster eller höger enhet på headsetet som Quick Access.

Du kan ändra vilka funktioner som är tilldelade vänster och höger enhet på headsetet genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen.

Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 2 Manövrera den headsetenhet som tilldelades funktionen för att använda Quick Access.

	Vänster	Höger
Tryck två gånger	Quick Access 1	Quick Access 1
Tryck 3 gånger	Quick Access 2	Quick Access 2

#### Tips

- För att använda Quick Access måste du installera motsvarande smarttelefonapp och ansluta till Internet. För vissa appar måste du logga in.
- Om motsvarande app inte startas även när du använder den headsetenhet som Quick Access är tilldelad hör du röstvägledningen "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Appen som tilldelats Quick Access har inte startats på den mobila enheten) från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du bär).

#### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Laddar

Headsetet och laddningsfodralet innehåller inbyggda laddningsbara litiumjonbatterier. Använd den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda headsetet innan användning.

### 1 Placera headsetet i laddningsfodralet.


Sätt tillbaka vänster enhet på headsetet (enheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet i laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra enheten på headsetet i höger hål i laddningsfodralet, sätt dit enheterna tills de klickar och se sedan till att enheterna sitter fast i laddningsfodralet.



Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet när indikatorlampan (orange eller grön) på laddningsfodralet tänds.

### 2 Anslut laddningsfodralet till ett vägguttag.

Använd den medföljande USB Type-C-kabeln och en USB-nätadapter som säljs i handeln.



Laddningen av headsetet och laddningsfodralet startar. Indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet tänds. Indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet slocknar när laddningen är genomförd. Ta bort USB Type-C-kabeln.

## Om laddningstiden

Den tid som krävs för att ladda headsetet och laddningsfodralet helt är cirka 3 timmar (\*).

\* Tid som krävs för att ladda det tomma batteriet till dess fulla kapacitet. Laddningstiden kan variera beroende på användningsförhållandena.

## Ladda headsetet när du befinner dig utomhus

Det finns ett laddningsbart batteri inbyggt i laddningsfodralet. Om du i förväg laddar laddningsfodralet, kan du använda det för att ladda headsetet utan strömförsörjning när du går ut.

Den tid som krävs för att ladda headsetets vänstra och högra enhet helt är cirka 1,5 timmar.

## Systemkrav för USB-batteriladdning

### USB-nätadapter

En kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter kapabel att tillföra en utström på minst 0,5 A (500 mA)

### Persondator

En persondator med en vanlig USB-port

- Vi garanterar inte att det fungerar på alla datorer.
- Funktionalitet på en specialbyggd eller hemmabyggd dator garanteras inte.

### Tips

- Headsetet kan även laddas genom att ansluta laddningsfodralet till en dator som är igång med hjälp av den medföljande USB Type-C-kabeln.

### OBS!

- Laddning kanske inte startar om headsetet inte är korrekt placerat i laddningsfodralet. Sätt dit headsetenheterna tills de klickar och se till att headsetenheterna sitter fast i laddningsfodralet.
- Var noga med att använda den medföljande USB Type-C-kabeln. Annars kan det hända att det inte går att ladda.
- Beroende på typen av USB-nätadapter finns det en möjlighet att det inte går att ladda.
- Beroende på headsetfunktionernas inställningar och användningsförhållanden kan energiförbrukningens hastighet för det laddningsbara batteriet variera mellan vänster och höger enhet. Laddningstiden för laddningsbara batterier kan som ett resultat skilja sig åt mellan vänster och höger enhet. Detta är inget fel.
- Headsetet kan inte laddas när datorn är i standby (strömsparläge) eller viloläge. Ändra i så fall datorns inställningar för att börja ladda igen.
- När headsetets vänstra och högra enheter plockas ut ur laddningsfodralet och om indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet lyser i cirka 3 sekunder och sedan slocknar, är laddningsfodralets återstående batteriladdning låg. Ladda laddningsfodralet.
- Om indikatorlampan på laddningsfodralet inte tänds även när headsetets vänstra och högra enheter plockas ut ur laddningsfodralet är laddningsfodralets batteri tomt. Ladda laddningsfodralet.
- Om headsetet inte används under en längre tid kan driftstimmarna för det laddningsbara batteriet minska. Batteriets livslängd förbättras efter flera gångers laddning och urladdning. Om du förvarar headsetet en längre tid så ladda batteriet en gång var 6:e månad för att undvika överurladdning.
- Om headsetet inte används under en längre tid kan det ta längre tid att ladda batteriet.
- Glöm inte att stänga locket till laddningsfodralet för att förhindra att laddningsfodralets batteri tar slut.
- Om ett problem inträffar med headsetets eller laddningsfodralets laddningsbara batteri och något ovanligt inträffar under laddning blinkar laddningsfodralets indikatorlampa (orange). Laddning rekommenderas på en plats med en omgivande temperatur på mellan 15 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt. Om problemet kvarstår, kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.
- Om headsetet inte används under en längre tid kanske indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet inte tänds omedelbart vid laddning. Vänta en stund tills indikatorlampan (orange) tänds.
- Om driftstimmarna för det inbyggda laddningsbara batteriet minskar väsentligt bör batteriet bytas ut. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.
- Undvik att exponera för extrema temperaturförändringar, direkt solsken, fukt, sand, damm och elektrisk stöt. Lämna aldrig headsetet i ett parkerat fordon.
- Vid anslutning av laddningsfodralet till en dator ska endast den medföljande USB Type-C-kabeln användas och direktanslutning måste upprättas. Laddningen slutförs inte ordentligt när laddningsfodralet ansluts via en USB-hubb.

- Headsetet och laddningsfodralet kan bli varma under laddning eller en tid efter laddning. Detta är inget fel.

---

---

### Relaterade avsnitt

- [Om indikatorlampan](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

5-031-119-71(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Tillgänglig driftstid

De tillgängliga driftstiderna för headsetet med ett fulladdat batteri är enligt följande:

### Bluetooth-anslutning

**Musikuppspelningstid (AAC):** Maximalt 5,5 timmar

**Musikuppspelningstid (SBC):** Maximalt 5 timmar

- Det är möjligt att spela upp musik i ca. 90 minuter efter 10 minuters laddning.
- Om du ställer in följande funktioner blir tillgänglig driftstid för batteriet kortare än för de som beskrivs ovan.
  - DSEE™
  - Equalizer
  - Speak-to-Chat
  - Funktion som startar röstassistansfunktionen med din röst
  - Service Link
  - Anpassningsbar volymkontroll

Om du samtidigt använder inställningarna ovan blir tillgänglig driftstid för batteriet ännu kortare.

**Kommunikationstid:** Maximalt 2,5 timmar

**Standbytid:** Maximalt 11 timmar

### Tips

- Med "Sony | Headphones Connect"-appen kan du kontrollera vilken kodek som används för en anslutning.

### OBS!

- Driftstimmar kan skilja sig från den tid som beskrivs ovan beroende på inställningar för headsetets funktioner och användningsförhållanden.
- Beroende på headsetfunktionernas inställningar och användningsförhållanden kan energiförbrukningens hastighet för det laddningsbara batteriet variera mellan vänster och höger headsetenhet. Detta är inget fel.

### Relaterade avsnitt

- [Kodek som stöds](#)
- [Om DSEE-funktionen](#)
- [Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Kontrollera återstående batteriladdning

Du kan kontrollera den återstående laddningen i headsetets och laddningsfodralets laddningsbara batterier genom att göra följande.

### Om headsetets återstående batteriladdning blir låg när du placerar headsetet i öronen eller när du använder headsetet


Om ett varningsljud hörs och röstvägledningen säger "Low battery" (Låg batterinivå) ska headsetet laddas så snart som möjligt.

När batteriet blir helt och hållet tomt ger headsetet ifrån sig ett varningsljud och röstvägledningen säger "Battery is empty" (Batteriet är tomt) varpå headsetet stängs av automatiskt.

### När du använder en iPhone eller iPod touch

När headsetet är anslutet till en iPhone eller iPod touch via en HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-anslutning visas en ikon som indikerar headsetets återstående batteriladdning på skärmen på din iPhone eller iPod touch.

Visningspositionen är ett exempel.



#### A: Headsetets återstående batteriladdning

Den ungefärliga återstående laddningen visas i 10 olika nivåer. B till E är exempel på hur det visas.

**B:** 100 %

**C:** 70 %

**D:** 50 %

**E:** 10 % eller lägre (behöver laddas)

Återstående batteriladdning för headsetet visas även på widgeten för en iPhone eller iPod touch som kör iOS 11 eller senare. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone eller iPod touch.

Den återstående laddningen som visas kan, i vissa fall, skilja sig från den faktiska återstående laddningen. Använd som en grov uppskattning.

### När du använder en Android™-smarttelefon (OS 8.1 eller senare)

När headsetet är anslutet till en Android-smarttelefon via HFP Bluetooth-anslutning, väljer du [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] för att visa headsetets återstående batteriladdning i 10 olika nivåer som "100 %", "70 %", "50 %" eller "10 %" i kolumnen för den anslutna Bluetooth-enheten.

Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till Android-smarttelefonen.

Den återstående laddningen som visas kan, i vissa fall, skilja sig från den faktiska återstående laddningen. Använd som en grov uppskattning.

### Kontrollera återstående batteriladdning för laddningsfodralet

- Om indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet lyser när headsetet plockas ur laddningsfodralet eller när locket till laddningsfodralet öppnas eller stängs och laddningsfodralet är tomt är återstående batteriladdning i laddningsfodralet mellan 30 % och 1 %. Laddningsfodralet kan inte ladda upp headsetet tillräckligt med denna nivå av återstående batteriladdning.

- Om indikatorn på laddningsfodralet inte tänds när headsetet plockas ur laddningsfodralet eller när locket till laddningsfodralet öppnas eller stängs och det inte finns några headsetenheter i laddningsfodralet är återstående batteriladdning i laddningsfodralet mindre än 1 %. I detta fall går det inte att ladda headsetet i laddningsfodralet.

### Tips

- Återstående batteriladdning på headsetet kan skilja sig åt mellan vänster och höger sida beroende på hur du använder dem. När du använder båda headsetets enheter så visas återstående batteriladdning för den enhet, dvs. vänster och höger, som har lägst återstående batteriladdning. När du enbart använder en av headsetets enheter så visas återstående batteriladdning för enheten som du använder.
- Du kan även kontrollera återstående batteriladdning för headsetenheten och laddningsfodralet med hjälp av appen "Sony | Headphones Connect". Android-smarttelefoner och iPhone/iPod touch stöds båda av den här appen.

### OBS!

- Om headsetet och smarttelefonen inte är anslutna med HFP kommer inte återstående batteriladdning att visas på rätt sätt.
- Om du ansluter headsetet till en iPhone/iPod touch eller Android-smarttelefon med enbart "Media audio" (A2DP) med en flerpunktsanslutning så visas inte återstående batteriladdning korrekt.
- Återstående batteriladdning kanske inte visas ordentligt direkt efter en programvaruuppdatering eller om headsetet inte har använts under en längre tid. Upprepa i så fall laddning och urladdning av batteriet flera gånger för att visa återstående batteriladdning på rätt sätt.

---

### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Om indikatorlampan](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Slå på headsetet

### När headsetet placeras i laddningsfodralet


- 1 Håll laddningsfodralet i handen och tryck på knappen för öppning av locket för att öppna locket.



- 2 Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.

Headsetet slås på automatiskt.

När du endast plockar ur en enhet från laddningsfodralet slås endast den enheten på.



### När headsetet inte placeras i laddningsfodralet

När headsetet inte bärs i öronen under cirka 15 minuter efter att det plockats ur från laddningsfodralet stängs headsetet av automatiskt. Slå i sådana fall på headsetet genom att sätta headsetet i öronen. Headsetet kan även slås på när det placeras i laddningsfodralet och sedan avlägsnads från laddningsfodralet.

Genom att använda appen "Sony | Headphones Connect" kan du ändra inställningarna för headsetet så att det inte stängs av automatiskt.

### När headsetet slås på

När båda headsetenheterna plockas ur laddningsfodralet upprättas anslutningen mellan vänster och höger enhet på headsetet.

Headsetet växlar till Bluetooth-ihoppningsläget när headsetet slås på för första gången eller efter att det har initierats.

### Relaterade avsnitt

- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Stänga av headsetet](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)





## Stänga av headsetet

### 1 Placera headsetet i laddningsfodralet.

Sätt tillbaka vänster enhet på headsetet (enheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet i laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra enheten på headsetet i höger hål i laddningsfodralet, sätt dit enheterna tills de klickar och se sedan till att enheterna sitter fast i laddningsfodralet.

När headsetet placeras i laddningsfodralet stängs headsetet av automatiskt.

När laddningsfodralets återstående batteriladdning är tillräcklig tänds indikatorlampan (orange eller grön) på laddningsfodralet och laddningen av headsetet startar.



### När headsetet har avlägsnats

När headsetet inte bärs i öronen under cirka 15 minuter efter att det plockats ur från laddningsfodralet stängs headsetet av automatiskt.

Om du vill stänga av strömmen innan headsetet stängs av automatiskt ska du placera headset i laddningsfodralet.

#### Tips

- Du kan även stänga av headsetet med "Sony | Headphones Connect"-appen.

#### OBS!

- Laddningen av headsetet startar inte när laddningsfodralets återstående batteriladdning inte är tillräcklig. Ladda laddningsfodralet.

#### Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Slå på headsetet](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter

---

Du kan lyssna på musik och ringa handsfreesamtal trådlöst med headsetet genom att använda din Bluetooth-enhets Bluetooth-funktion.

### Ihopparning

För att använda Bluetooth-funktionen så måste de båda anslutande enheterna vara registrerade i förväg. Åtgärden att registrera en enhet kallas "ihopparning".

Para ihop headsetet och enheten manuellt.

### Ansluta till en ihopparad enhet

När en enhet har parats ihop behöver den inte paras ihop igen. Anslut till enheter som redan parats ihop med headsetet genom att använda de metoder som krävs för varje enhet.

---

#### Relaterade avsnitt

- [Ihopparning och anslutning med en Android-smarttelefon](#)
- [Ihopparning och anslutning med en iPhone](#)
- [Ihopparning och anslutning med en dator \(Windows® 10\)](#)
- [Ihopparning och anslutning med en dator \(Windows 8.1\)](#)
- [Ihopparning och anslutning med en dator \(Mac\)](#)
- [Ihopparning och anslutning med en Bluetooth-device](#)
- [Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)
- [Ansluta till en ihopparad iPhone](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Anslutning med "Sony | Headphones Connect"-appen

För att ansluta headsetet till en smarttelefon eller iPhone ska du starta "Sony | Headphones Connect"-appen på din Android-smarttelefon/iPhone. Mer information finns i "Sony | Headphones Connect"-appens hjälpguide.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Tips

- För att parkoppla en andra eller efterföljande enhet så använder du knappen på baksidan av laddningsfodralet för att växla till ihoppningsläge.  
Mer information hittar du under "Para ihop och ansluta" som motsvarar din enhet i Relaterade ämnen.

#### OBS!

- Anslutningen till vissa smarttelefoner och iPhone-enheter kan bli instabil när anslutningen görs med "Sony | Headphones Connect"-appen. Följ i så fall förfarandena i "[Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)" eller "[Ansluta till en ihopparad iPhone](#)" för att ansluta till headsetet.

#### Relaterade avsnitt

- [Ihoppning och anslutning med en Android-smarttelefon](#)
- [Ihoppning och anslutning med en iPhone](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows® 10\)](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Mac\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)
- [Ansluta till en ihopparad iPhone](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Installera appen "Sony | Headphones Connect"](#)

## Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparring". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.


Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Android-smarttelefonen är placerad inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen till Android-smarttelefonen finns till hands.

### 1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

**När du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (om headsetet inte har någon ihopparningsinformation)**

1. Plocka ur headsetets båda enheter från laddningsfodralet.



Headsetet växlar automatiskt till ihopparningsläget när det plockas ur från laddningsfodralet.

När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparring) från båda headsetenheterna samtidigt.

**När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter)**

1. Placera headsetet i laddningsfodralet.

Sätt tillbaka vänster enhet på headsetet (enheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet i laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra enheten på headsetet i höger hål i laddningsfodralet, sätt dit enheterna tills de klickar och se sedan till att enheterna sitter fast i laddningsfodralet.



2. Stäng locket till laddningsfodralet.




Genom att stänga locket en gång kommer headsetenheterna att rätas ut och låsas på plats, även om de inte tidigare har låsts fast i laddningsfodralet.

3. Håll laddningsfodralet i handen och tryck på knappen för öppning av locket för att öppna locket.



4. Tryck och håll ihopparningsknappen på laddningsfodralet intryckt i cirka 5 sekunder.



Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar långsamt två gånger upprepat och headsetet växlar till ihopparningsläge.

Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till ihopparningsläget. När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparring) från båda headsetenheterna samtidigt.


**2** Om skärmen på Android-smarttelefonen är låst så lås upp den.

**3** Hitta headsetet på din Android-smarttelefon.


1. Välj [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.



4 Rör vid [LinkBuds].



Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

Headsetet och smarttelefonen paras ihop och ansluts till varandra.

När headsetet placeras i laddningsfodralet blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet långsamt i cirka 5 sekunder.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt.

Om de inte ansluts så läs "[Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)".

Om [LinkBuds] inte visas på skärmen av din Android-smarttelefon så försök igen från början av steg 3 .

\* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

## Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man utför ihopparning för första gången.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/)

### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

### OBS!

- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. I det här fallet lägger du headsetet i laddningsfodralet och börjar om åtgärden från steg 1 .
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  - När en 9:e enhet paras ihop.Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihoppats

skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.

- När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
- När headsetet initieras.

All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.

- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

---

## Relaterade avsnitt


- [Bära headsetet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)



## Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon

1 Om skärmen på Android-smarttelefonen är låst så lås upp den.

2 Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.



Headsetet slås på automatiskt.


3 Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen.

När headsetet automatiskt ansluter till den senast anslutna enheten hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.


Kontrollera anslutningsstatus för Android-smarttelefonen. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 4 .

4 Visa de enheter som är ihopparade med Android-smarttelefonen.


1. Välj [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.



5 Rör vid [LinkBuds].



Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

### OBS!

- Vid anslutning visas antingen [LinkBuds], [LE\_LinkBuds] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [LinkBuds] visas väljer du [LinkBuds]; när [LE\_LinkBuds] visas väljer du [LE\_LinkBuds].
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Inaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
- Om du inte kan ansluta din smarttelefon till headsetet så radera ihopparningsinformationen på din smarttelefon och utför ihopparringen igen. Information om användning av din smarttelefon finns i den bruksanvisning som följde med din smarttelefon.

### Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

## Ihoppning och anslutning med en iPhone

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihoppning". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.


Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- iPhone placeras inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till iPhone finns till hands.

### 1 Gå till ihoppningsläget på det här headsetet.

**När du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (om headsetet inte har någon ihoppningsinformation)**

1. Plocka ur headsetets båda enheter från laddningsfodralet.



Headsetet växlar automatiskt till ihoppningsläget när det plockas ur från laddningsfodralet.

När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihoppning) från båda headsetenheterna samtidigt.

**När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihoppningsinformation för andra enheter)**

1. Placera headsetet i laddningsfodralet.

Sätt tillbaka vänster enhet på headsetet (enheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet i laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra enheten på headsetet i höger hål i laddningsfodralet, sätt dit enheterna tills de klickar och se sedan till att enheterna sitter fast i laddningsfodralet.



2. Stäng locket till laddningsfodralet.




Genom att stänga locket en gång kommer headsetenheterna att rätas ut och låsas på plats, även om de inte tidigare har låsts fast i laddningsfodralet.

3. Håll laddningsfodralet i handen och tryck på knappen för öppning av locket för att öppna locket.



4. Tryck och håll ihopparningsknappen på laddningsfodralet intryckt i cirka 5 sekunder.




Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar långsamt två gånger upprepat och headsetet växlar till ihopparningsläge.

Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till ihopparningsläget. När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparring) från båda headsetenheterna samtidigt.

## 2 Om skärmen på iPhone är låst så lås upp den.

## 3 Hitta headsetet på din iPhone.


1. Välj [Settings].
2. Rör vid [Bluetooth].



3. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.



4 Rör vid [LinkBuds].



Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

Headsetet och iPhone paras ihop och ansluts till varandra.

När headsetet placeras i laddningsfodralet blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet långsamt i cirka 5 sekunder.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt.

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en ihopparad iPhone](#)".

Om [LinkBuds] inte visas på skärmen av din iPhone så försök igen från början av steg 3 .

\* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

## Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man utför ihopparring för första gången.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/)

### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone.
- Information om att radera all Bluetooth-ihopparringsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

### OBS!

- Om ihopparring inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihopparringsläget. I det här fallet lägger du headsetet i laddningsfodralet och börjar om åtgärden från steg 1 .
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  - Om ihopparringsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  - När en 9:e enhet paras ihop.Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparrats

skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.

- När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
- När headsetet initieras.

All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.

- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

---

## Relaterade avsnitt


- [Bära headsetet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad iPhone](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Ansluta till en ihopparad iPhone

1 Om skärmen på iPhone är låst så lås upp den.

2 Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.



Headsetet slås på automatiskt.


3 Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen.

När headsetet automatiskt ansluter till den senast anslutna enheten hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

Kontrollera anslutningsstatusen för iPhone. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 4 .

4 Visa de enheter som är ihopparade med iPhone.

1. Välj [Settings].
2. Rör vid [Bluetooth].



3. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.



5 Rör vid [LinkBuds].



Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone.

### OBS!

- Vid anslutning visas antingen [LinkBuds], [LE\_LinkBuds] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [LinkBuds] visas väljer du [LinkBuds]; när [LE\_LinkBuds] visas väljer du [LE\_LinkBuds].
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Inaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
- Om du inte kan ansluta din iPhone till headsetet så radera headsetets ihoppningsinformation på din iPhone och utför ihoppningen igen. Information om funktionerna i din iPhone finns i den bruksanvisning som följde med din iPhone.

### Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en iPhone](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)




## Ihopparning och anslutning med en dator (Windows® 10)

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparning". Först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:


- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder musikuppspelningsanslutningar (A2DP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn finns till hands.
- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.
- Om din operativsystemsversion är Windows 10 1803 eller senare gör Swift Pair-funktionen det lättare att para ihop enheter. För att använda Swift Pair-funktionen klickar du på [Start]-knappen - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] och markerar [Show notifications to connect using Swift Pair].



### 1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

När du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (om headsetet inte har någon ihopparningsinformation)

1. Plocka ur headsetets båda enheter från laddningsfodralet.



Headsetet växlar automatiskt till ihopparningsläget när det plockas ur från laddningsfodralet.

När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparning) från båda headsetenheterna samtidigt.

## När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter)

### 1. Placera headsetet i laddningsfodralet.

Sätt tillbaka vänster enhet på headsetet (enheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet i laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra enheten på headsetet i höger hål i laddningsfodralet, sätt dit enheterna tills de klickar och se sedan till att enheterna sitter fast i laddningsfodralet.



### 2. Stäng locket till laddningsfodralet.




Genom att stänga locket en gång kommer headsetenheterna att rätas ut och låsas på plats, även om de inte tidigare har låsts fast i laddningsfodralet.

### 3. Håll laddningsfodralet i handen och tryck på knappen för öppning av locket för att öppna locket.



### 4. Tryck och håll ihopparningsknappen på laddningsfodralet intryckt i cirka 5 sekunder.



Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar långsamt två gånger upprepat och headsetet växlar till ihopparningsläge.


Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till ihopparningsläget. När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparning) från båda headsetenheterna samtidigt.

**2** Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

**3** Para ihop headsetet med datorn.

### Ansluta med Swift Pair-funktionen


1. Välj [Connect] i popup-menyn som visas på datorskärmen.




### Ansluta utan att använda Swift Pair-funktionen

1. Klicka på [Start]-knappen och sedan på [Settings].


2. Klicka på [Devices].




3. Klicka på [Bluetooth & other devices]-fliken, klicka på [Bluetooth]-reglaget för att slå på Bluetooth-funktionen, klicka sedan på [Add Bluetooth or other device].



4. Klicka på [Bluetooth].



5. Klicka på [LinkBuds].



Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

Headsetet och datorn paras ihop och ansluts till varandra.

När headsetet placeras i laddningsfodralet blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet långsamt i cirka 5 sekunder.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt.

Om de inte ansluts så läs "[Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)".

Om [LinkBuds] inte visas på datorskärmen så försök igen från "Ansluta utan att använda Swift Pair-funktionen" i steg 3 .

\* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

## Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

## OBS!

- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. I det här fallet lägger du headsetet i laddningsfodralet och börjar om åtgärden från steg 1 .
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  - När en 9:e enhet paras ihop.  
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
  - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
  - När headsetet initieras.  
All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

- Bära headsetet
- Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter
- Ansluta till en ihopparad dator (Windows 10)
- Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning
- Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)
- Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden

5-031-119-71(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Ihoppning och anslutning med en dator (Windows 8.1)

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihoppning". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.


Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder musikuppspelningsanslutningar (A2DP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn finns till hands.
- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.

### 1 Gå till ihoppningsläget på det här headsetet.

**När du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (om headsetet inte har någon ihoppningsinformation)**

1. Plocka ur headsetets båda enheter från laddningsfodralet.



Headsetet växlar automatiskt till ihoppningsläget när det plockas ur från laddningsfodralet.

När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihoppning) från båda headsetenheterna samtidigt.

**När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihoppningsinformation för andra enheter)**

1. Placera headsetet i laddningsfodralet.  
Sätt tillbaka vänster enhet på headsetet (enheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet i laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra enheten på headsetet i höger hål i laddningsfodralet, sätt dit enheterna tills de klickar och se sedan till att enheterna sitter fast i laddningsfodralet.



2. Stäng locket till laddningsfodralet.




Genom att stänga locket en gång kommer headsetenheterna att rätas ut och låsas på plats, även om de inte tidigare har låsts fast i laddningsfodralet.

3. Håll laddningsfodralet i handen och tryck på knappen för öppning av locket för att öppna locket.



4. Tryck och håll ihopparningsknappen på laddningsfodralet intryckt i cirka 5 sekunder.



Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar långsamt två gånger upprepat och headsetet växlar till ihopparningsläge.


Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till ihopparningsläget. När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihoppning) från båda headsetenheterna samtidigt.

- 2 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.


- 3 Para ihop headsetet med datorn.

1. Flytta musmarkören till skärmens övre högra hörn (svep från höger kant på skärmen om du använder en pekskärm) och välj sedan [Settings] bland snabbknapparna som visas.







2. Välj [Change PC Settings] på [Settings]-snabbknappen.




3. Välj [PC and devices] på skärmen [PC Settings].



4. Välj [Bluetooth].



5. Välj [LinkBuds], välj sedan [Pair].



Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

Headsetet och datorn paras ihop och ansluts till varandra.

När headsetet placeras i laddningsfodralet blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet långsamt i cirka 5 sekunder.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt.

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)".

Om [LinkBuds] inte visas på datorskärmen så försök igen från början av steg **3** .

\* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

## Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

## OBS!

- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. I det här fallet lägger du headsetet i laddningsfodralet och börjar om åtgärden från steg **1** .
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  - När en 9:e enhet paras ihop.  
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
  - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
  - När headsetet initieras.  
All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

## Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)



Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds


## Ihopparning och anslutning med en dator (Mac)

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparning". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.

### Kompatibelt operativsystem

macOS (version 10.15 eller senare)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder musikuppspelningsanslutningar (A2DP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn finns till hands.
- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.
- Ställ in datorns högtalare till PÅ-läget.  
Om datorns högtalare är inställd på  "-AV"-läge hörs inte något ljud från headsetet.

Datorns högtalare i PÅ-läget



- 1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

**När du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (om headsetet inte har någon ihopparningsinformation)**

1. Plocka ur headsetets båda enheter från laddningsfodralet.



Headsetet växlar automatiskt till ihopparningsläget när det plockas ur från laddningsfodralet.

När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparning) från båda headsetenheterna samtidigt.

**När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter)**

1. Placera headsetet i laddningsfodralet.

Sätt tillbaka vänster enhet på headsetet (enheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet i laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra enheten på headsetet i höger hål i laddningsfodralet, sätt dit enheterna tills de klickar och se sedan till att enheterna sitter fast i laddningsfodralet.



2. Stäng locket till laddningsfodralet.




Genom att stänga locket en gång kommer headsetenheterna att rätas ut och låsas på plats, även om de inte tidigare har låsts fast i laddningsfodralet.

3. Håll laddningsfodralet i handen och tryck på knappen för öppning av locket för att öppna locket.



4. Tryck och håll ihopparningsknappen på laddningsfodralet intryckt i cirka 5 sekunder.



Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar långsamt två gånger upprepat och headsetet växlar till ihopparningsläge.

Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till ihopparningsläget. När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparring) från båda headsetenheterna samtidigt.


## 2 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

## 3 Para ihop headsetet med datorn.

1. Välj [🔧 (System Preferences)] - [Bluetooth] från uppsättningen längst ner på skärmen.



2. Välj [LinkBuds] från [Bluetooth]-skärmen och klicka på [Connect].



Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

Headsetet och datorn paras ihop och ansluts till varandra.

När headsetet placeras i laddningsfodralet blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet långsamt i cirka 5 sekunder.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt.

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)".

Om [LinkBuds] inte visas på datorskärmen så försök igen från början av steg 3 .

\* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Information om att radera all Bluetooth-ihopparningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

## OBS!

- Om ihopparring inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihopparringsläget. I det här fallet lägger du headsetet i laddningsfodralet och börjar om åtgärden från steg 1 .
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  - Om ihopparringsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  - När en 9:e enhet paras ihop.  
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
  - När ihopparringsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
  - När headsetet initieras.  
All information för ihopparring raderas. Radera i sådana fall ihopparringsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

---

## Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)


## Ansluta till en ihopparad dator (Windows 10)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.

### 1 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

### 2 Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.



Headsetet slås på automatiskt.


### 3 Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen.

När headsetet automatiskt ansluter till den senast anslutna enheten hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

Kontrollera anslutningsstatus för datorn. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 4 .


### 4 Välj headsetet med datorn.

1. Högerklicka på högtalarikonen i verktygsfält och välj [Open Sound settings].




2. I den nedrullningsbara menyn [Choose your output device] välj [Headphones (LinkBuds Stereo)].







Om [Headphones (LinkBuds Stereo)] inte visas i den nedrullningsbara menyn så klicka på [Sound Control Panel] och högerklicka sedan på [Playback]-fliken på [Sound]-skärmen för att markera [Show Disconnected Devices].



3. Väj [Connect] i den meny som visas.



Anslutning etableras. Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.



- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

### **OBS!**

- Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelningsanslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Inaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
- Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera ihoppningsinformationen på din dator och gör om ihoppningen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.

---

### **Relaterade avsnitt**

- [Bära headsetet](#)
- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows® 10\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds


## Ansluta till en ihopparad dator (Windows 8.1)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.

### 1 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

### 2 Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.



Headsetet slås på automatiskt.


### 3 Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen.


När headsetet automatiskt ansluter till den senast anslutna enheten hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

Kontrollera anslutningsstatus för datorn. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 4 .


### 4 Välj headsetet med datorn.

1. Välj [Desktop] på startskärmen.
2. Högerklicka på [Start]-knappen och välj sedan [Control Panel] i popup-menyn.
3. Välj [Hardware and Sound] - [Sound].







4. Högerklicka på [LinkBuds].  
Om [LinkBuds] inte visas på [Sound]-skärmen högerklickar du på [Sound]-skärmen, markera sedan [Show Disconnected Devices].



5. Väj [Connect] i den meny som visas.



Anslutning etableras. Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.



### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

### OBS!

- Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelningsanslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Inaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
- Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera ihoppningsinformationen på din dator och gör om ihoppningen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.

---

### Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows 8.1\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)


Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Ansluta till en ihopparad dator (Mac)

### Kompatibelt operativsystem

macOS (version 10.15 eller senare)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:


- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.
- Ställ in datorns högtalare till PÅ-läget.  
Om datorns högtalare är inställd på  -"AV"-läge hörs inte något ljud från headsetet.

Datorns högtalare i PÅ-läget



**1** Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

**2** Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.




Headsetet slås på automatiskt.

**3** Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen.

När headsetet automatiskt ansluter till den senast anslutna enheten hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

Kontrollera anslutningsstatus för datorn. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg **4**.

**4** Välj headsetet med datorn.

1. Välj  (System Preferences) - [Bluetooth] från uppsättningen längst ner på skärmen.



2. Klicka på [LinkBuds] på [Bluetooth]-skärmen samtidigt som du trycker på datorns Control-knapp och väljer [Connect] i popup-menyn.



Anslutning etableras. Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

### OBS!

- Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelningsanslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Inaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
- Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera ihoppningsinformationen på din dator och gör om ihoppningen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.

### Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Mac\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)



- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

5-031-119-71(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Ihopparning och anslutning med en Bluetooth-device

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparning". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.


Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Bluetooth-enheten är placerad inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen till Bluetooth-enheten finns till hands.

### 1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

**När du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (om headsetet inte har någon ihopparningsinformation)**

1. Plocka ur headsetets båda enheter från laddningsfodralet.



Headsetet växlar automatiskt till ihopparningsläget när det plockas ur från laddningsfodralet.

När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparning) från båda headsetenheterna samtidigt.

**När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter)**

1. Placera headsetet i laddningsfodralet.

Sätt tillbaka vänster enhet på headsetet (enheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet i laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra enheten på headsetet i höger hål i laddningsfodralet, sätt dit enheterna tills de klickar och se sedan till att enheterna sitter fast i laddningsfodralet.



2. Stäng locket till laddningsfodralet.




Genom att stänga locket en gång kommer headsetenheterna att rätas ut och låsas på plats, även om de inte tidigare har låsts fast i laddningsfodralet.

3. Håll laddningsfodralet i handen och tryck på knappen för öppning av locket för att öppna locket.



4. Tryck och håll ihopparningsknappen på laddningsfodralet intryckt i cirka 5 sekunder.



Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar långsamt två gånger upprepat och headsetet växlar till ihopparningsläge.

Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till ihopparningsläget. När du placerar headsetenheterna i båda öronen hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning säga "Pairing" (Ihopparring) från båda headsetenheterna samtidigt.

## 2 Utför ihopparningsförfarandet på Bluetooth-enheten för att söka efter det här headsetet.

[LinkBuds] visas i listan över identifierade enheter på Bluetooth-enhetens skärm.

Om den inte visas så upprepa från steg 1 .

## 3 Välj [LinkBuds] som visas på skärmen på den Bluetooth-enhet som ska paras ihop.

Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

\* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

#### 4 Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.

Vissa enheter ansluter automatiskt till headsetet när ihoppningen är slutförd.

När headsetet placeras i laddningsfodralet blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet långsamt i cirka 5 sekunder.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt.

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet](#)".

#### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

#### OBS!


- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. I det här fallet lägger du headsetet i laddningsfodralet och börjar om åtgärden från steg 1 .
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  - När en 9:e enhet paras ihop.  
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
  - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
  - När headsetet initieras.  
All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

#### Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

## Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet

### 1 Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.



Headsetet slås på automatiskt.

### 2 Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen.

När headsetet automatiskt ansluter till den senast anslutna enheten hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

Kontrollera anslutningsstatus för Bluetooth-enheten. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3 .

### 3 Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.

Se bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet för att få mer information om din Bluetooth-enhets funktioner.

Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

#### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet.

#### OBS!

- Vid anslutning visas antingen [LinkBuds], [LE\_LinkBuds] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [LinkBuds] visas väljer du [LinkBuds]; när [LE\_LinkBuds] visas väljer du [LE\_LinkBuds].
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Inaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
- Om du inte kan ansluta din Bluetooth-enhet till headsetet så radera ihoppningsinformationen på din Bluetooth-enhet och utför ihoppningen igen. Se bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet för att få mer information om din Bluetooth-enhets funktioner.

#### Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Endast använda en av headsetets enheter](#)

- Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter
- Ihopparring och anslutning med en Bluetooth-device
- Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning
- Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

5-031-119-71(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds


## Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt (flerpunktsanslutning)

När [Connect to 2 devices simultaneously] är aktiverat via "Sony | Headphones Connect"-appen går det att ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt via Bluetooth-anslutning, vilket gör att du kan utföra följande.

- Vänta på inkommande samtal för 2 smarttelefoner  
Du kan lyssna på musik som spelas upp på en smarttelefon i headsetet, vänta på ett inkommande samtal för båda smarttelefonerna och prata om du får ett inkommande samtal.



- Växla musikuppspelning mellan 2 enheter  
Du kan växla musikuppspelning från en enhet till den andra utan att utföra en Bluetooth-anslutning igen.



## Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt via Bluetooth-anslutningar

Innan du ansluter bör du se till att "Sony | Headphones Connect"-appen är installerad på en av de 2 enheterna.

- 1 Para ihop headsetet med 2 enheter var för sig.
- 2 Manövrera enheten där "Sony | Headphones Connect"-appen är installerad för att upprätta en Bluetooth-anslutning med headsetet.
- 3 Aktivera [Connect to 2 devices simultaneously] via "Sony | Headphones Connect"-appen.
- 4 Manövrera den andra enheten för att upprätta en Bluetooth-anslutning med headsetet.

När Bluetooth-anslutningar har upprättats mellan 2 enheter och headsetet, går det att ansluta en annan ihopparad enhet via Bluetooth-anslutning.

Om du försöker upprätta en Bluetooth-anslutning med headsetet genom att manövrera den tredje enheten, kommer Bluetooth-anslutningen till den senaste enheten som spelade musik att behållas och Bluetooth-anslutningen med den andra enheten kommer att kopplas från. Därefter kommer en Bluetooth-anslutning mellan den tredje enheten och headsetet att upprättas.

### **Musikuppspelning när headsetet är anslutet till 2 enheter via Bluetooth-anslutningar**

- När musik spelas upp genom att manövrera headsetet spelas musiken från den enhet som senast spelade upp musik.
- Om du vill spela musik från den andra enheten, stoppar du uppspelningen på den enhet som spelar musik och startar uppspelningen genom att manövrera den andra enheten.  
Trots att du startar uppspelningen genom att manövrera den andra enheten när du spelar musik på den första, kommer du att fortsätta höra musik från den första enheten i headsetet. Om du stoppar uppspelningen på den första enheten i detta läge, kan du lyssna på musik från den andra enheten i headsetet.

### **Prata i telefonen när headsetet är anslutet till 2 enheter via Bluetooth-anslutningar**

- När headsetet är anslutet till t.ex. 2 smarttelefoner samtidigt via Bluetooth-anslutningar, kommer båda enheterna att befinna sig i standbyläge.
- När du tar emot ett inkommande samtal till den första enheten hörs en ringsignal via headsetet.  
När du tar emot ett inkommande samtal till den andra enheten samtidigt som du pratar i headsetet, hörs en ringsignal från den andra enheten. Om du avslutar samtalet på den första enheten hörs ringsignalen från den andra enheten i headsetet.

---

#### **Relaterade avsnitt**

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)



Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Växla ljud mellan flera enheter med "ljudväxlare"

Funktionen "ljudväxlare" är en Google-funktion som växlar ljudet mellan Android-enheter. Headset med stöd för "ljudväxlare" kan ansluta till flera enheter. När du använder ditt headset på enheter med "ljudväxlare" växlar ljudet som hörs i ditt headset sömlöst mellan enheter. Din enhet meddelar dig när ljudet växlas.

### Kompatibla smarttelefoner

Android 8.0 eller senare

För ytterligare information om "ljudväxlare", se följande webbsida.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

För att använda funktionen "ljudväxlare" måste du ansluta ditt headset och enheten via Google Fast Pair.

För ytterligare information om Google Fast Pair, se följande webbsida.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### **OBS!**

- Specifikationerna för "ljudväxlare" kan ändras utan föregående meddelande.

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning


Om din Bluetooth-enhet har stöd för följande profiler kan du lyssna på musik och kontrollera enheten från ditt headset via en Bluetooth-anslutning.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Du kan lyssna på musik med hög kvalitet trådlöst.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Du kan justera volymen, etc.

Funktionen kan skilja sig åt beroende på Bluetooth-enheten. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med Bluetooth-enheten.


### 1 Sätt på dig headsetenheterna i öronen.

1. Kontrollera märkena **L** (vänster) och **R** (höger) på headsetet.  
Ta på dig headsetenheten med **L** -märket (vänster) i vänster öra och headsetenheten med **R** -märket (höger) i höger öra. Det finns en taktill punkt på vänster headsetenhet.



**A:** Taktill punkt

2. Kontrollera lägesförhållandet mellan örat och headsetet när du placerar headsetenheten i örat.



- B:** Plats där drivenhetsdelen ska placeras  
**C:** Plats som stöder höljesdelen  
**D:** Plats där passformsstödet hängs  
**b:** Drivenhetsdel  
**c:** Höljesdel (för in sidan med laddningsporten i ditt öra)  
**d:** Passformsstöd

3. Håll headsetet i fingrarna.



4. Placera drivenhetsdelen (b) i örat (B).

5. Vrid i pilens riktning så att höljesdelen (c) är vid örats plats (C).



6. Tryck in passformsstödet (d) i örats fåror (D).

7. Se till så att du bär headsetet på rätt sätt.

Rör vid passformsstödet (d) med fingret och kontrollera att det sitter i örats fåror (D).




Skaka lätt på huvudet och se till att headsetet inte har hamnat ur läge.

**2 Ansluta headsetet till en Bluetooth-enhet.**

**3 Manövrera Bluetooth-enheten för att starta uppspelningen och justera volymen till en måttlig nivå.**


**4 Tryck på vänster eller höger enhet på headsetet eller området i närheten av ditt öra för att justera volymen.**

- Höja volymen: Tryck snabbt 5 gånger eller mer på höger enhet på headsetet eller området i närheten av ditt öra (med ett intervall på cirka 0,4 sekunder eller mindre mellan tryckningarna) under musikuppspelning.



Om du upprepade gånger trycker på headsetet eller området i närheten av ditt öra hörs ett meddelandeljud och volymen höjs med 1 steg var 0,4:e sekund, oavsett antal gånger du trycker.

- Sänka volymen: Tryck snabbt 5 gånger eller mer på vänster enhet på headsetet eller området i närheten av ditt öra (med ett intervall på cirka 0,4 sekunder eller mindre mellan tryckningarna) under musikuppspelning.



Om du upprepade gånger trycker på headsetet eller området i närheten av ditt öra hörs ett meddelandeljud och volymen sänks med 1 steg var 0,4:e sekund, oavsett antal gånger du trycker.

När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

### Tips

- När du lyssnar på musik med fabriksinställda värden samtidigt som du bär båda headsetenheterna, pauser headsetet musikuppspelningen om en eller båda headsetenheterna tas bort. Headsetet återupptar musikuppspelningen när den borttagna headsetenheten sätts in i örat igen.
- Headsetet har stöd för SCMS-T-innehållsskydd. Du kan lyssna på musik och annat ljud med headsetet från en enhet såsom en portabel TV som har stöd för SCMS-T-innehållsskydd.
- Beroende på Bluetooth-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller ställa in ljudutmatningsinställningarna på enheten.
- Det går även att justera volymen från "Sony | Headphones Connect"-appen. Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Även om du ändrar volymen under musikuppspelning så ändras inte volymen för samtalet.
- Om funktionen som utförs när du trycker på headsetet eller området i närheten av ditt öra ändras till [Volume Control] i "Sony | Headphones Connect"-appen kan du även justera volymen med headsetet.
- Du kan också lyssna på musik genom att plocka ur endast en headsetenhet från laddningsfodralet och placera den i örat. När du lyssnar på musik med endast en headsetenhet går det att lyssna på musik i båda headsetenheterna om du sätter den andra headsetenheten i det andra örat.

### OBS!

- Det går inte att justera volymen med headsetet när ingen musik spelas.
- Om du ändrar den funktion som utförs när du trycker på headsetet eller området i närheten av ditt öra till [Volume Control] eller [Not Assigned] i "Sony | Headphones Connect"-appen kommer du inte att kunna justera volymen genom att trycka på headsetet eller området i närheten av ditt öra minst 5 gånger på den sida där funktionen är tilldelad.
  - Om du ändrar den funktion som utförs när du trycker på headsetet eller området i närheten av ditt öra på höger headsetenhet till [Volume Control] eller [Not Assigned]: Att trycka på headsetet eller området i närheten av ditt öra på höger headsetenhet minst 5 gånger kommer inte att göra så att volymen höjs.
  - Om du ändrar den funktion som utförs när du trycker på headsetet eller området i närheten av ditt öra på vänster headsetenhet till [Volume Control] eller [Not Assigned]: Att trycka på headsetet eller området i närheten av ditt öra på vänster headsetenhet minst 5 gånger kommer inte att göra så att volymen sänks.
- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att Bluetooth-enheten reagerar felaktigt på headsetets funktioner.

- Bära headsetet
- Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen
- Endast använda en av headsetets enheter
- Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter
- Styra ljudenheten (Bluetooth-anslutning)


5-031-119-71(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Styra ljudenheten (Bluetooth-anslutning)


Om din Bluetooth-enhet har stöd för enhetsstyrningsfunktionen (kompatibel profil: AVRCP) är följande funktioner tillgängliga. De tillgängliga funktionerna kan skilja sig åt beroende på Bluetooth-enheten och i den bruksanvisning som följde med din enhet finns information.

Du kan använda höger headsetenhet för att utföra följande funktioner.




- Höja volymen: Tryck snabbt 5 gånger eller mer på headsetet eller området i närheten av ditt öra (med ett intervall på cirka 0,4 sekunder eller mindre mellan tryckningarna) under musikuppspelning. Om du upprepade gånger trycker på headsetet eller området i närheten av ditt öra hörs ett meddelandeljud och volymen höjs med 1 steg var 0,4:e sekund, oavsett antal gånger du trycker. När volymen når högsta nivån så hörs ett larm.

Du kan använda vänster headsetenhet för att utföra följande funktioner.



- Sänka volymen: Tryck snabbt 5 gånger eller mer på headsetet eller området i närheten av ditt öra (med ett intervall på cirka 0,4 sekunder eller mindre mellan tryckningarna) under musikuppspelning. Om du upprepade gånger trycker på headsetet eller området i närheten av ditt öra hörs ett meddelandeljud och volymen sänks med 1 steg var 0,4:e sekund, oavsett antal gånger du trycker. När volymen når lägsta nivån så hörs ett larm.

Du kan använda antingen vänster eller höger headsetenhet för att utföra följande funktioner.



- Spela upp/Pausa: Tryck snabbt två gånger på headsetet eller området i närheten av örat (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna).
- Hoppa till början av nästa spår: Tryck snabbt 3 gånger på headsetet eller området i närheten av örat (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna).

### **OBS!**

- Det går inte att justera volymen med headsetet när ingen musik spelas.
- Om du ändrar den funktion som utförs när du trycker på headsetet eller området i närheten av ditt öra till [Volume Control] eller [Not Assigned] i "Sony | Headphones Connect"-appen kommer du inte att kunna justera volymen genom att trycka på headsetet eller området i närheten av ditt öra minst 5 gånger på den sida där funktionen är tilldelad.
  - Om du ändrar den funktion som utförs när du trycker på headsetet eller området i närheten av ditt öra på höger headsetenhet till [Volume Control] eller [Not Assigned]: Att trycka på headsetet eller området i närheten av ditt öra på höger headsetenhet minst 5 gånger kommer inte att göra så att volymen höjs.
  - Om du ändrar den funktion som utförs när du trycker på headsetet eller området i närheten av ditt öra på vänster headsetenhet till [Volume Control] eller [Not Assigned]: Att trycka på headsetet eller området i närheten av ditt öra på vänster headsetenhet minst 5 gånger kommer inte att göra så att volymen sänks.
- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att Bluetooth-enheten reagerar felaktigt på headsetets funktioner.
- Tillgängliga funktioner kan skilja sig åt beroende på den anslutna enheten, musikprogrammet eller appen som används. I vissa fall kan den fungera på annat sätt eller inte fungera när funktionerna som beskrivs ovan används.

---

### **Relaterade avsnitt**

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

---

### 1 Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att manövrera Bluetooth-enheten.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

### 2 Placera headsetet i laddningsfodralet.

Headsetet stängs av.

#### Tips

- När du slutar spela musik kan det hända att Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt beroende på Bluetooth-enheten.

---

#### Relaterade avsnitt

- [Stänga av headsetet](#)



Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Om 360 Reality Audio

---

### Vad är 360 Reality Audio?

360 Reality Audio är en ny musikupplevelse som använder Sonys 360 tredimensionella ljudteknik. Positionsinformation kopplas till varje ljudkälla, såsom sång, kör och musikinstrument, och placeras i ett sfäriskt utrymme. Lyssnare kan uppleva ett tredimensionellt ljudfält vilket ger ett intryck av att artisterna uppträder live.

### Användningsvillkor

Ladda ner och använd en app för musikströmning (betaltjänst) med stöd för 360 Reality Audio på din smarttelefon eller surfplatta utrustad med iOS eller Android. Genom att optimera ljudfältet och headsetets akustiska funktion med "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du njuta av en mer realistisk verklighetskänsla.

Mer information om 360 Reality Audio finns på följande webbplats:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### **OBS!**

- Tjänsten är inte tillgänglig i vissa länder och regioner.

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds


## Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet (Speak-to-Chat)

Om Speak-to-Chat är aktiverad i förväg startar läget Speak-to-Chat automatiskt när du pratar med någon.

Headsetet pausar eller ljudet stängs av för musiken som spelas.

När rösten från den som bär headsetet inte identifieras under en viss tid avslutas Speak-to-Chat-läget automatiskt.

Om du vill avsluta läget i förväg trycker du på vänster eller höger enhet på headsetet eller området i närheten av ditt öra snabbt 2 eller 3 gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder).



### Aktivera Speak-to-Chat

För att aktivera Speak-to-Chat-läget måste Speak-to-Chat aktiveras i förväg.

I fabriksinställningen är Speak-to-Chat inaktiverat. Ändra inställningen via "Sony | Headphones Connect"-appen för att aktivera.

### Inaktivera Speak-to-Chat

Ändra inställningen via "Sony | Headphones Connect"-appen för att inaktivera.

### Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man använder Speak-to-Chat.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/)

#### Tips

- Speak-to-Chat-läget avslutas också i följande fall.
  - När headsetets båda enheter plockas av och användningsdetekteringsens automatiska avstängningsfunktion är aktiverad
- När du använder "Sony | Headphones Connect"-appen kan du ändra känsligheten hos den automatiska ljudidentifieringen och ändra hur lång tid tills läget Speak-to-Chat avslutas, förutom läget för att växla mellan att aktivera och inaktivera. I fabriksinställningar är tiden tills läget avslutas inställt på cirka 15 sekunder.

#### OBS!

- Speak-to-Chat-läget aktiveras när headsetet identifierar rösten från den person som bär headsetet, men i vissa fall kan det aktiveras på grund av vibrationer som orsakas av enheter t.ex. elektriska tandborstar, elektriska massageapparater och elektriska rakapparater eller av andra aktiviteter t.ex. när du borstar tänderna, hostar eller nynnar. I händelse av att Speak-to-Chat-läget ofta aktiveras av misstag ställer du in Speak-to-Chat på "L Sensitivity".
- Musikuppspelningen pausas när Speak-to-Chat-läget är aktivt och anslutning sker via Bluetooth.
- Den anslutna enheten eller programmet för uppspelning som du använder kanske inte har stöd för att pausa uppspelningen av musik eller videoinnehåll när Speak-to-Chat-läget är aktiverat eller återupptagning av musikuppspelning när Speak-to-Chat-läget är inaktiverat.

- När Service Link är aktiverat och endast vänster enhet bärs i ditt öra kommer inte Speak-to-Chat-läget att aktiveras även om headsetet identifierar rösten från den som bär headsetet.
- Om ljudvolymen är hög, headsetet inte bärs på rätt sätt eller om rösten från den som talar är för låg, kan det hända att headsetet inte identifierar rösten från den som bär headsetet och Speak-to-Chat-läget kanske inte aktiveras. Om så är fallet går det att hjälpa till med identifieringen genom att tala långsammare eller med en högre röst, se till att headsetet är rätt placerat, sänka volymen för musik som spelas eller ställa in Speak-to-Chat till "H Sensitivity".

---

### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

5-031-119-71(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Om ljudkvalitetsläget

---

Följande 2 ljudkvalitetslägen kan väljas vid Bluetooth-uppspelning. Du kan byta inställningarna och kontrollera ljudkvalitetsläget med "Sony | Headphones Connect"-appen.

**Prioritera ljudkvalitet:** prioriterar ljudkvaliteten.

**Prioritera stabil anslutning:** prioriterar den stabila anslutningen (standard).

- När du vill prioritera ljudkvaliteten ska du välja "Prioritera ljudkvalitet".
- Om anslutningen är instabil, exempelvis när den bara avger intermittent ljud ska du välja "Prioritera stabil anslutning".

### OBS!

- Uppspelningstiden kan bli kortare beroende på ljudkvaliteten och förhållandena under vilka du använder headsetet.
- Beroende på omgivningsförhållandena i området där du använder headsetet kan det fortfarande höras intermittent ljud, även om du valt "Prioritera stabil anslutning".

---

### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Kodek som stöds

---

En kodek är en "ljudkodningsalgoritm" som används när ljud överförs trådlöst via Bluetooth-anslutning. Headsetet har stöd för följande 2 kodek för musikuppspelning via en A2DP-anslutning: SBC och AAC.

- SBC  
Detta är en förkortning för Subband Codec.  
SBC är den ljudkodningsteknik som används som standard av Bluetooth-enheter.  
Alla Bluetooth-enheter stöder SBC.
- AAC  
Detta är en förkortning för Advanced Audio Coding.  
AAC används i huvudsak av Apple-produkter som iPhone och ger en bättre ljudkvalitet än SBC.

När musik med någon av ovanstående kodek överförs från en ansluten enhet går headsetet automatiskt över till denna kodek och spelar upp musiken med samma kodek.

Om den anslutna enheten har stöd för en kodek med bättre ljudkvalitet än SBC kan du behöva ställa in enheten i förväg för att lyssna på musik med önskad kodek bland de kodek som stöds.

Information om hur kodek ställs in finns i den bruksanvisning som följde med din enhet.

---

### Relaterade avsnitt

- [Om ljudkvalitetsläget](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Om DSEE-funktionen

---

DSEE-funktionen kompletterar högfrekvensljudet, vilket ofta går förlorat från komprimerade ljudkällor, i headsetet till motsvarande CD-ljudkvalitet.

Ljudkällor som komprimerats av strömningsuppspelning, MP3, Bluetooth sändningskodek osv. spelas upp med ett naturligt och utvidgat ljud.

Det går att ställa in DSEE-funktionen i "Sony | Headphones Connect"-appen och den är endast tillgänglig vid anslutning till ett headset via Bluetooth-anslutning.

---

---

### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Ta emot ett samtal

Du kan använda handsfree för att ringa med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en Bluetooth-anslutning.

- Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
- Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med headsetet.

## Ringsignal

När du tar emot ett inkommande samtal hörs en ringsignal från headsetet.

Du hör någon av följande ringsignaler, beroende på din smarttelefon eller mobiltelefon.


- Ringsignal inställd i headsetet
- Ringsignal inställd på smarttelefonen eller mobiltelefonen
- Ringsignal endast för Bluetooth-anslutning inställd på smarttelefonen eller mobiltelefonen

- 1 Anslut i förväg headsetet till en smarttelefon eller mobiltelefon via en Bluetooth-anslutning.**
- 2 När du hör ringsignalen trycker du på vänster eller höger enhet på headsetet eller området i närheten av ditt öra snabbt två gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder) och tar emot samtalet.**

Det hörs ljud från headsetet.

När du tar emot ett inkommande samtal under musikuppspelning pausas uppspelningen och en ringsignal hörs från headsetet.

Du kan prata i mikrofonerna på headsetet.



**A:** Mikrofoner (vänster, höger)

### Om ingen rington hörs via headsetet

- Headsetet kan inte anslutas med smarttelefonen eller mobiltelefonen över HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatus för smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Om musikuppspelningen inte pausas automatiskt så använd headsetet för att pausa uppspelningen.

### 3 Använd smarttelefonen eller mobiltelefonen för att justera volymen.

### 4 När du pratat klart trycker du på vänster eller höger enhet på headsetet eller området i närheten av ditt öra snabbt två gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder) för att avsluta samtalet.

Om du tog emot ett samtal när du spelade upp musik så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

#### Tips

- När ett samtal tas emot när en smarttelefon eller mobiltelefon används, kan det hända att vissa smarttelefoner eller mobiltelefoner tar emot samtalet på telefonen istället för i headsetet. När du använder HFP-anslutning kan du överföra samtalet till headsetet genom att trycka på vänster eller höger enhet på headsetet eller området i närheten av ditt öra snabbt 3 gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder) eller genom att använda din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Det går även att justera volymen från "Sony | Headphones Connect"-appen. Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Även om du ändrar volymen under musikuppspelning så ändras inte volymen för samtalet.
- Du kan också använda handsfree även om du bara bär en headsetenhet. När ett inkommande samtal tas emot svarar du på samtalet i den headsetenhet du bär. Det går att prata i båda headsetenheterna om du tar på dig den andra headsetenheten i det andra örat när du pratar med bara en headsetenhet.

#### OBS!

- Beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen kanske uppspelningen inte återupptas automatiskt när ett samtal tas emot under uppspelning av musik, även efter att du avslutat samtalet.
- Använd en smarttelefon eller mobiltelefon på ett avstånd om minst 50 cm från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen eller mobiltelefonen är för nära headsetet.
- Det går inte att justera volymen med headsetet under samtal. Justera volymen på den anslutna enheten eller i "Sony | Headphones Connect"-appen.

#### Relaterade avsnitt

- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ringa ett samtal](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)



Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Ringa ett samtal

Du kan använda handsfree för att ringa med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en Bluetooth-anslutning.

- Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
- Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med headsetet.


### 1 Anslut headsetet till en smarttelefon eller mobiltelefon via en Bluetooth-anslutning.

### 2 Använda din smarttelefon eller mobiltelefon för att ringa ett samtal.

När du ringer hörs en rington från headsetet.

Om du ringer ett samtal när du lyssnar på musik så pausas uppspelningen.


Du kan prata i mikrofonerna på headsetet.



**A:** Mikrofoner (vänster, höger)

### Om ingen rington hörs via headsetet

Använd din smarttelefon eller mobiltelefon för att byta samtalsenhet till headsetet eller tryck på vänster eller höger enhet på headsetet eller området i närheten av ditt öra snabbt 3 gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder).



### 3 Använd smarttelefonen eller mobiltelefonen för att justera volymen.

### 4 När du pratat klart trycker du på vänster eller höger enhet på headsetet eller området i närheten av ditt öra snabbt två gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder) för att avsluta samtalet.

Om det spelades musik när du ringde så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

### Tips

- Det går även att justera volymen från "Sony | Headphones Connect"-appen. Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Även om du ändrar volymen under musikuppspelning så ändras inte volymen för samtalet.
- Du kan också använda handsfree även om du bara bär en headsetenhet. Det går att prata i båda headsetenheterna om du tar på dig den andra headsetenheten i det andra örat när du pratar med bara en headsetenhet.

### OBS!

- Använd en smarttelefon eller mobiltelefon på ett avstånd om minst 50 cm från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen eller mobiltelefonen är för nära headsetet.
- Det går inte att justera volymen med headsetet under samtal. Justera volymen på den anslutna enheten eller i "Sony | Headphones Connect"-appen.

---

### Relaterade avsnitt

- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Funktioner för ett telefonsamtal

De funktioner som finns tillgängliga under ett samtal kan skilja sig åt mellan de profiler som din smarttelefon eller mobiltelefon stöder. Även om profilen är densamma kan dessutom tillgängliga funktioner skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med headsetet.

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.


### Profil som stöds: HFP (Hands-free Profile)

Du kan använda antingen vänster eller höger headsetenhet för att utföra följande funktioner.

När du bär endast en av headsetenheterna i örat manövrerar du på den headsetenhet du bär.

#### Utgående samtal

- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt två gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna) för avbryta ett utgående samtal.



- Tryck snabbt 3 gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna) på headsetet eller området i närheten av örat för att byta samtalsenhet fram och tillbaka mellan headsetet och smarttelefonen/mobiltelefonen.

#### Inkommande samtal

- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt två gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna) för att svara på ett samtal.
- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt 3 gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna) för att avvisa ett samtal.

#### Under samtal

- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt två gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna) för att avsluta ett samtal.
- Tryck snabbt 3 gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna) på headsetet eller området i närheten av örat för att byta samtalsenhet fram och tillbaka mellan headsetet och smarttelefonen/mobiltelefonen.

### Profil som stöds: HSP (Headset Profile)

Du kan använda antingen vänster eller höger headsetenhet för att utföra följande funktioner.

När du bär endast en av headsetenheterna i örat manövrerar du på den headsetenhet du bär.

#### Utgående samtal

- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt två gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna) för avbryta ett utgående samtal.

### **Inkommande samtal**

- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt två gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna) för att svara på ett samtal.

### **Under samtal**

- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt två gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna) för att avsluta ett samtal.

---

### **Relaterade avsnitt**

- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Ringa ett videosamtal på din dator

När du ringer ett videosamtal på din dator kan du prata trådlöst via ditt headset.

- 1 Anslut headsetet till din dator via Bluetooth-anslutning.**
- 2 Starta programmet för videosamtal på din dator.**
- 3 Kontrollera inställningarna (\*) i programmet för videosamtal.**
  - När du ringer ett videosamtal på din dator väljer du samtalsanslutningar (HFP/HSP) och inte musikuppspelningsanslutningar (A2DP). Om du väljer musikuppspelningsanslutningar kanske det inte går att ringa videosamtal.
  - Under högtalarinställningar väljer du samtalsanslutningar [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (\*\*). ([Headphones (LinkBuds Stereo)] (\*\*)) är musikuppspelningsanslutningar.)
  - Under mikrofoninställningar väljer du samtalsanslutningar [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (\*\*). När mikrofonen inte är installerad aktiveras Speak-to-Chat-läget när headsetet identifierar rösten från personen som bär headsetet och ljudet från headsetet stängs av.
  - Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kanske det inte går att välja samtalsanslutningar [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (\*\*) eller musikuppspelningsanslutningar [Headphones (LinkBuds Stereo)] (\*\*)) under högtalar- eller mikrofoninställningarna och endast [LinkBuds] går att visa. I detta fall väljer du [LinkBuds].
  - Vanliga frågor och svar hittar du på webbplatsen för kundsupport.

\* Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kan det hända att denna funktion inte är tillgänglig.

\*\* Namnen kan skilja sig åt beroende på vilken dator och program för videosamtal som du använder.

### Tips

- Om det inte går att kontrollera inställningarna i programmet för videosamtal eller det inte går att välja samtalsanslutningar [Headset (LinkBuds Hands-Free)] väljer du [Headset (LinkBuds Hands-Free)] under inställningarna på din dator för att upprätta anslutningar. Se "[Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows® 10\)](#)", "[Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows 8.1\)](#)" eller "[Ihoppning och anslutning med en dator \(Mac\)](#)".

### OBS!

- När Speak-to-Chat är aktiverat och mikrofonen inte är korrekt installerad, aktiveras Speak-to-Chat-läget när en röst identifieras och ljudet från headsetet kan stängas av.
- Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kan det hända att mikrofoninställningarna inte är tillgängliga. Om så är fallet inaktiverar du Speak-to-Chat via "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Det kan hända att headsetet inte fungerar som det ska vid ett videosamtal beroende på den dator eller applikation du använder. Lös detta genom att starta om datorn.

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows® 10\)](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows 8.1\)](#)

- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Mac\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Webbplatser med kundsupport](#)

5-031-119-71(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

---

### 1 Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att manövrera Bluetooth-enheten.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du har på dig) samtidigt.

### 2 Placera headsetet i laddningsfodralet.

Headsetet stängs av.

#### Tips

- När du slutar spela musik kan det hända att Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt beroende på Bluetooth-enheten.

---

#### Relaterade avsnitt

- [Stänga av headsetet](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Använda Google Assistant

Genom att använda Google Assistant-funktionen som levereras med smarttelefonen kan du prata i headsetets mikrofoner för att styra smarttelefonen eller utföra en sökning.

### Kompatibla smarttelefoner

Smarttelefoner som har Android 6.0 eller senare installerat (den senaste versionen av Google app krävs).

#### 1 Öppna "Sony | Headphones Connect"-appen och ställ in funktionen för antingen vänster eller höger headsetenhet som Google Assistant.


Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

När du använder Google Assistant för första gången startar du appen Google Assistant och trycker på [Finish headphones setup] i konversationsvyn. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra inledande inställning för Google Assistant.


När den inledande inställningen har genomförts har höger headsetenhet (eller vänster headsetenhet om endast vänster headsetenhet bärs under inledande inställningar) automatiskt konfigurerats för Google Assistant.

#### 2 Säg "Ok Google" eller manövrera den headsetenhet som tilldelades funktionen för att använda Google Assistant.



**A:** Mikrofoner (vänster, höger)

- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt två gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder):  
Anger ett röstkommando



- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt 3 gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder):  
Läser upp meddelandet

Mer information om Google Assistant finns på följande webbplats:



## Manövrera headsetet med Google Assistant

Genom att använda specifika ord med Google Assistant kan du utföra funktioner på headsetet t.ex. kontrollera den återstående batteriladdningen.

Se följande webbplats för att få mer information (\*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Headsetet är inte kompatibelt med alla specifikationer som beskrivs på webbplatsen.

### Tips

- Du kan använda Google Assistant-funktionen när du tar på dig endast en enhet som har tilldelats Google Assistant-funktionen på örat. När Google Assistant-funktionen är tilldelad till headsetet och du endast vill använda en enhet på headsetet, ska du använda den enhet som har tilldelats Google Assistant-funktionen. Kontrollera headsetets inställning med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Kontrollera eller uppdatera programvaruversionen för headsetet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- När Google Assistant inte är tillgänglig, exempelvis på grund av att den inte är ansluten till nätverket, hörs röstvägledningen "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant är inte ansluten) från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du bär).
- Om du inte ser [Finish headphones setup] i konversationsvyn för Google Assistant ska du radera ihoppningsinformationen för headsetet från Bluetooth-inställningarna på smarttelefonen och göra om ihoppningen.

### OBS!

- När du utför den inledande inställningen för Google Assistant på din smarttelefon, är den funktion på vänster eller höger headsetenhet som ställs in som Google Assistant beroende av headsetfunktionernas inställningar och användningsförhållanden. Om Google Assistant-funktionen tilldelas till någon av headsetets enheter och tilldelningen ändras till headsetets andra enhet, kommer funktionen för enheten på sidan före ändringen att återgå till fabriksinställningarna (spela upp/pausa musik etc.). Du kan återställa enheten till ursprungliga funktioner genom att ändra inställningarna i "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Google Assistant-funktionen och Amazon Alexa-funktionen kan inte samtidigt tilldelas headsetet.
- Google Assistant-funktionen och röstassistentfunktionen (Google app, Siri) kan inte samtidigt tilldelas headsetet.
- Om antingen vänster eller höger enhet på headsetet är inställd som Google Assistant-funktion och headsetet är anslutet till en iPhone/iPod touch via Bluetooth-anslutning, går det inte att använda Google Assistant-funktionen.
- Om antingen vänster eller höger headsetenhet är inställd som Google Assistant och headsetet är anslutet till en iPhone/iPod touch via Bluetooth-anslutning rensas automatiskt funktionstilldelningen för headsetenheten med Google Assistant när funktionerna för headsetenheten utan Google Assistant ändras via "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Om vänster headsetenhet är inställd för användning av Google Assistant, inaktiveras Service Link automatiskt.
- Om Service Link aktiveras när vänster enhet på headsetet ställs in för användning av Google Assistant, återgår funktionen för vänster enhet till fabriksinställningarna (spela upp/pausa musik etc.). Du kan återställa enheten till ursprungliga funktioner genom att ändra inställningarna i "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Google Assistant är inte tillgänglig när headsetets programvara uppdateras. Om du använder Google Assistant vid programvaruuppdatering hör du röstvägledningen "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Det går inte att använda Google Assistant under uppdatering. Vänta en stund tills uppdateringen är genomförd.) från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du bär). Om du däremot använder Google Assistant genom att säga t.ex. "Ok Google", kommer inte röstvägledningen att höras.
- Det är möjligt att Google Assistant inte är tillgänglig i vissa länder, regioner eller språk.
- Funktionen för manövrering av headsetet med Google Assistant är beroende av Google Assistant-specifikationerna.
- Google Assistant-specifikationerna kan ändras utan att detta meddelas.

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Använda Amazon Alexa

Genom att använda Amazon Alexa-appen som finns installerad på din smarttelefon kan du prata i headsetets mikrofoner för att styra smarttelefonen eller utföra en sökning.

### Kompatibla smarttelefoner

- OS-versionen som stöds av den senaste versionen av Amazon Alexa-appen på Android eller iOS
- Den senaste Amazon Alexa-appen måste vara installerad.

1. Öppna App Store på din mobila enhet.
2. Sök efter Amazon Alexa-appen.
3. Välj Installera.
4. Välj Öppna.

### 1 Sätt på dig headsetenheterna i öronen och anslut headsetet till smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.

### 2 Starta Amazon Alexa-appen.

När du använder Amazon Alexa för första gången måste du logga in på ditt Amazon-konto och fortsätta till steg 3 för att ställa in ditt headset i Amazon Alexa-appen.


Om du tidigare har ställt in Amazon Alexa, men har konfigurerat headsetets vänstra och högra enheter till en annan funktion än Amazon Alexa, kan du omkonfigurera headsetets vänstra och högra enheter till Amazon Alexa.

### 3 Utför inledande inställning för Amazon Alexa.

1. Tryck på ikonen [More] i det nedre högra hörnet på skärmen i Amazon Alexa-appen och tryck på [Add a Device].



2. På skärmen [Which device would you like to set up?] väljer du [Headphones].



3. Under [AVAILABLE DEVICES] på skärmen [Select your device], väljer du [LinkBuds].



Om du inte kan hitta [LinkBuds] under [AVAILABLE DEVICES] är inte headsetet anslutet till din smarttelefon via Bluetooth-anslutning. Anslut headsetet till smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.


4. På skärmen [Set up Alexa on your LinkBuds] trycker du på [CONTINUE].



5. Om skärmen [This will override the current voice assistant on this accessory] visas trycker du på [CONTINUE].




6. På skärmen [Setup Complete] trycker du på [DONE].



När den inledande inställningen har genomförts har funktionen för headsetets högra enhet (eller vänster enhet om endast vänster enhet på headsetet bärs under inledande inställningar) ändrats till Amazon Alexa.

- 4 **Säg väckningsordet (\*) ("Alexa") eller manövrera den headsetenhet som tilldelades Amazon Alexa-funktionen, för att använda Amazon Alexa.**




**A:** Mikrofoner (vänster, höger)

- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt två gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder) för att ange ett röstkommando.

Exempel:

"Vad är det för väder"

"Spela musik (\*\*)"



- Om inget sägs avbryts det automatiskt.

\* För att ställa in väckningsordet aktivera [Activate Voice Assistant with your Voice] med appen "Sony | Headphones Connect".

\*\* Kräver prenumeration på Amazon eller Prime Music.

Mer information om Amazon Alexa och dess möjligheter finns på följande webbplats:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

### Tips

- Du kan använda Amazon Alexa-funktionen när du har på dig endast en enhet som har tilldelats Amazon Alexa-funktionen i örat. När Amazon Alexa-funktionen är tilldelad till headsetet och du endast vill använda en enhet på headsetet, ska du använda den enhet som har tilldelats Amazon Alexa-funktionen. Kontrollera headsetets inställning med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Kontrollera eller uppdatera programvaruversionen för headsetet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- När Amazon Alexa inte är tillgänglig, exempelvis på grund av att den inte är ansluten till nätverket, hörs röstvägledningen "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Antingen är din mobila enhet inte ansluten; eller så behöver du öppna Alexa-appen och försöka igen) från headsetets båda enheter (eller från den headsetenhet du bär).

### OBS!

- När du ställer in headsetet via Amazon Alexa-appen är den funktion på vänster eller höger enhet på headsetet som ställs in som Amazon Alexa beroende av headsetfunktionernas inställningar och användningsförhållanden. Om Amazon Alexa-funktionen tilldelas till någon av headsetets enheter och tilldelningen ändras till headsetets andra enhet, kommer funktionen för enheten på sidan före ändringen att återgå till fabriksinställningarna (spela upp/pausa musik etc.). Du kan återställa enheten till ursprungliga funktioner genom att ändra inställningarna i "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Amazon Alexa-funktionen och Google Assistant-funktionen kan inte samtidigt tilldelas headsetet.
- Amazon Alexa-funktionen och röstassistentfunktionen (Google app, Siri) kan inte samtidigt tilldelas headsetet.

- Amazon Alexa är inte tillgänglig för alla språk och länder/regioner. Alexa-funktioner och funktionalitet kan variera beroende på plats.

5-031-119-71(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Använda röstassistentfunktionen (Google app)

Genom att använda Google app-funktionen som finns i Android-smarttelefonen kan du prata i headsetets mikrofoner för att styra Android-smarttelefonen.

### 1 Ställa in assistent- och röstinmatningsval i Google app.

På din Android-smarttelefon väljer du [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], och ställer in [Assist app] på Google app.

Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till Android-smarttelefonen.

Obs! Det är möjligt att den senaste versionen av Google app krävs.

Mer information om Google app finns i bruksanvisningen eller på supportsidan för din Android-smarttelefon eller webbsidan för Google Play-butiken.

Google app kanske inte kan aktiveras från headsetet, beroende på specifikationerna för din Android-smarttelefon.


### 2 Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen och anslut headsetet till Android-smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.

### 3 Öppna "Sony | Headphones Connect"-appen och ställ in funktionen för antingen vänster eller höger enhet på headsetet som röstassistentfunktionen.

Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.


[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 4 När din Android-smarttelefon befinner sig i standbyläge eller spelar musik trycker du snabbt två gånger på den headsetenhet som du tilldelat röstassistentfunktionen eller på området i närheten av örat (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder).



Google app aktiveras.

### 5 Gör en begäran till Google app via headsetets mikrofoner.



**A:** Mikrofoner (vänster, höger)

Mer information om appar som fungerar tillsammans med Google app finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

Efter aktivering av Google app avaktiveras röstkommandot när en viss tid har förflutit utan begäranden.

**OBS!**

- Röstassistentfunktionen (Google app) och Google Assistant-funktionen kan inte samtidigt tilldelas headsetet.
- Röstassistentfunktionen (Google app) och Amazon Alexa-funktionen kan inte samtidigt tilldelas headsetet.
- Det går inte att aktivera Google app-appen genom att säga "Ok Google" även om din Android-smarttelefons "Ok Google"-inställning är på.
- Google app kanske inte kan aktiveras beroende på specifikationerna för din smarttelefon eller applikationsversion.
- Google app fungerar inte vid anslutning till en enhet som inte är kompatibel med röstassistentfunktionen.

## Använda röstassistentfunktionen (Siri)

Genom att använda Siri-funktionen som finns i din iPhone kan du prata i headsetets mikrofon för att styra din iPhone.

### 1 Slå på Siri.


På iPhone, välj [Settings] - [Siri & Search] för att slå på [Press Home for Siri] och [Allow Siri When Locked]. Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till iPhone.  
Obs! För mer information om Siri så läs i bruksanvisningen eller på supportwebbsidan för iPhone.

### 2 Sätt på dig headsetenheterna i öronen och anslut headsetet till iPhone-smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.

### 3 Öppna "Sony | Headphones Connect"-appen och ställ in funktionen för antingen vänster eller höger enhet på headsetet som röstassistentfunktionen.


Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 4 När din iPhone befinner sig i standbyläge eller spelar musik trycker du snabbt två gånger på den headsetenhet som du tilldelat röstassistentfunktionen eller på området runt örat (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder).



Siri är aktiverad.

### 5 Gör en begäran till Siri via headsetets mikrofoner.



**A:** Mikrofoner (vänster, höger)

Mer information om appar som fungerar tillsammans med Siri finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone. Efter aktivering av Siri och när en viss tid har förlutit utan begäranden avaktiveras Siri.



Du kan också avbryta ett röstkommando genom att trycka snabbt tre gånger på den headsetenhet som du tilldelat röstassistentfunktion eller på området runt örat (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder).

**OBS!**

- Röstassistentfunktionen (Siri) och Google Assistant-funktionen kan inte samtidigt tilldelas headsetet.
- Röstassistentfunktionen (Siri) och Amazon Alexa-funktionen kan inte samtidigt tilldelas headsetet.
- Siri kan inte aktiveras när du säger "Hey Siri" även när din iPhones "Hey Siri"-inställning är på.
- Siri kanske inte kan aktiveras beroende på specifikationerna för din smarttelefon eller applikationsversion.

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen

När du ansluter smarttelefonen med "Sony | Headphones Connect"-appen installerad och headsetet via Bluetooth-anslutning kan du göra följande.

- Uppdatera headsetets programvara
- Växla mellan röstvägledningens språk
- Slå på/stäng av meddelandeljudet och röstvägledningen
- Ändra funktionen för vänster och höger enhet på headsetet
- Ställ in Quick Access-funktionen
- Ställ in Bluetooth-anslutningsläget (ljudkvalitetsläge)
- Stäng av headsetet
- Ställ in användningsdetekteringens automatiska paus-/återupptagningsfunktion vid musikuppspelning
- Ställ in användningsdetekteringens automatiska avstängningsfunktion
- Aktivera/inaktivera väckningsordet för Amazon Alexa
- Växla inställningen på/av för flerpunktsanslutning (anslut headsetet till 2 enheter samtidigt)
- Ändra enhet som är ansluten i en flerpunktsanslutning
- Initiera headsetet
- Aktivera/inaktivera Service Link
- Aktivera/inaktivera funktionen för tryck i brett område
- Kontrollera headsetets programvaruversion
- Visa Bluetooth-anslutningsstatus mellan vänster och höger enhet och smarttelefonen
- Visa Bluetooth-anslutningskodek
- Visa inställningsstatus för DSEE-funktionen (återskapa ljud i högre register)
- Visa återstående batteriladdning för headsetet
- Visa återstående batteriladdning för laddningsfodralet
- Visa meddelanden som uppmanar till laddning av headsetet (när laddningsfodralets återstående batteriladdning är låg)
- Välj inställningen Equalizer/CLEAR BASS
- Anpassa equalizer-inställningen
- Ställ in DSEE-funktionen (återskapa ljud i högre register)
- Aktivera/inaktivera den automatiska ljudidentifieringen för Speak-to-Chat och ställ in det
- Spela upp / pausa musik eller hoppa till början av föregående spår (eller nuvarande spår under uppspelning) / hoppa till början av nästa spår
- Aktivera/inaktivera anpassningsbar volymkontroll
- Justera volymen vid musikuppspelning/telefonsamtal
- Enkel ihopparning

Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Tips

- Funktionen för "Sony | Headphones Connect"-appen skiljer sig åt beroende på ljudenheten. Appspecifikationerna och skärmdesignen kan ändras utan föregående meddelande.

### Relaterade avsnitt

- [Installera appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Om röstvägledning](#)

- Använda Quick Access
- Om funktionen tryck i brett område
- Om ljudkvalitetsläget
- Bära headsetet
- Kodek som stöds
- Kontrollera återstående batteriladdning
- Om DSEE-funktionen
- Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet (Speak-to-Chat)
- Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt (flerpunktsanslutning)

5-031-119-71(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Installera appen "Sony | Headphones Connect"

- 1 Ladda ner "Sony | Headphones Connect"-appen från Google Play Store eller App Store och installera appen på din smarttelefon.

Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 När appen har installerats så starta "Sony | Headphones Connect"-appen.

### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Åtkomst till supportinformation från "Sony | Headphones Connect"-appen

---

Du får åtkomst till den senaste supportinformationen från "Sony | Headphones Connect"-appen.

- 1 Välj [Help] på "Sony | Headphones Connect"-appskärmen.
- 2 Skärmen [Headphones Connect Help] och supportinformation visas.
- 3 Välj önskat alternativ.

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Hur du håller programvaran uppdaterad (för bekväm användning av headsetet)

Installera den senaste programvaran till headsetet genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen för att använda nya funktioner eller för att lösa ett visst antal problem med headsetet.

Använd alltid headsetet med den senaste programvaran installerad.

Mer information om headsetets senaste programvara och hur du uppdaterar programvaran hittar du i informationen på webbplatsen för support.

När du aktiverat inställningen [Automatic download of software] (standardinställning) i "Sony | Headphones Connect"-appen, påbörjas nedladdningen och överföringen av programvaran automatiskt.

Du kan också uppdatera headsetets programvara på följande sätt.

- 1 Ladda ner programvaruuppdateringen från servern till den smarttelefon som "Sony | Headphones Connect"-appen är installerad på.**
- 2 Överför programvaruuppdateringen från smarttelefonen till headsetet.**
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att uppdatera headsetets programvara.**

### OBS!

- Du bör inaktivera den automatiska avstängningsfunktionen på headsetet innan du uppdaterar. I fabriksinställningen stängs headsetet av automatiskt om det inte bärs under cirka 15 minuter. Denna inställning kan ändras med hjälp av appen "Sony | Headphones Connect".
- När den mobila enhet som används för uppdateringen har andra Bluetooth-enheter anslutna till den, stänger du av alla Bluetooth-enheter tills uppdateringen är genomförd. Det går kanske inte att uppdatera programvaran när den mobila enheten är ansluten till andra enheter som är kompatibla med Bluetooth Low Energy (t.ex. bärbara enheter, smartklockor osv.).
- Notera följande om det inte går att genomföra uppdateringen.
  - Stäng alla appar som är installerade på den mobila enheten förutom "Sony | Headphones Connect"-appen.
  - Ladda headsetet och den mobila enheten helt.
  - Placera headsetet och den mobila enhet som används för uppdateringen så nära varandra som möjligt innan du startar uppdateringen.
  - Starta inte uppdateringen om det finns trådlösa LAN-enheter eller andra Bluetooth-enheter i närheten.
  - Stäng av energisparläget (\*) på din smarttelefon innan du uppdaterar programvaran. Det kan hända att uppdateringen inte genomförs i energisparläget, beroende på vilken operativsystemsversion din smarttelefon har.

\* Namnen kan skilja sig åt beroende på vilken smarttelefon du använder.

### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

## Försiktighetsåtgärder

---

### Bluetooth-kommunikationer

- Den trådlösa Bluetooth-tekniken har en räckvidd på cirka 10 m. Maximal räckvidd för kommunikationen kan variera beroende på hinder i vägen (personer, metall, väggar och annat) eller elektromagnetiska störningar.
- Mikrovågor som avges från en Bluetooth-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av headsetet och andra Bluetooth-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor:
  - på sjukhus, nära prioriterade sittplatser på tågen, platser där brandfarlig gas föreligger, nära automatiska dörrar eller nära brandlarm.
- Denna produkt sänder radiovågor när den används i trådlöst läge. Om du vill använda produkten i trådlöst läge ombord på ett flygplan måste du följa personalens anvisningar gällande tillåten användning av produkter i trådlöst läge.
- Ljuduppspelningen på headsetet kan fördröjas från den sändande enheten på grund av egenskaperna hos den trådlösa Bluetooth-tekniken. Det kan leda till att ljudet inte synkroniseras med bilden när du tittar på film eller spelar spel.
- Headsetet stöder säkerhetsfunktioner som uppfyller Bluetooth-standarden som ett medel för att säkerställa säkerhet vid kommunikation med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik. Men beroende på konfigurerade inställningar och andra faktorer kan det hända att denna säkerhet inte är tillräcklig. Var försiktig när du kommunicerar med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.
- Sony ansvarar inte för eventuella skador eller förluster till följd av informationsläckor som uppstår när du använder Bluetooth-kommunikation.
- Bluetooth-anslutning med alla Bluetooth-enheter kan inte garanteras.
  - Bluetooth-enheter som är anslutna med headsetet måste överensstämja med Bluetooth-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierade som överensstämmande.
  - Även när en ansluten enhet överensstämmer med Bluetooth-standarden, kan det finnas fall där egenskaper och specifikationer för Bluetooth-enheten gör att det inte går att ansluta eller resulterar i olika kontrollmetoder, visning eller användning.
  - När du använder headsetet för handsfreesamtal, kan brus uppstå beroende på den anslutna enheten eller kommunikationsmiljön.
- Beroende på enheten som ska anslutas kan det ta en stund innan kommunikationen startar.

### Observera om temperaturökning

- Vid laddning av headsetet eller laddningsfodralet, eller om headsetet används under en lång tid, så kan headsetets eller laddningsfodralets temperatur stiga, men det är inte ett funktionsfel.

### Observera om ljudläckage

- När volymen ökas kan ljud läcka ut på grund av strukturen hos drivenhetsdelen hos headsetet. Se upp så att du inte höjer volymen för mycket.

### Kommentar om statisk elektricitet

- Om du använder headsetet när luften är torr så kan du uppleva obehag på grund av statisk elektricitet som har samlats på din kropp. Det här är inte ett fel hos headsetet. Du kan reducera effekten genom att bära kläder gjorda av naturmaterial som inte så enkelt skapar statisk elektricitet.

### Anmärkingar om att ha headsetet på sig

- Ta av headsetet långsamt från öronen efter användning.

- Att använda headsetet under en längre tid kan orsaka symptom som klåda och irritation i öronen. Om du upplever något av ovanstående symptom när du använder headsetet ska du genast sluta att använda det och kontakta läkare eller din närmaste Sony-återförsäljare.
- Vid användning under en längre tid rekommenderas det att du regelbundet tar bort headsetet från dina öron.

## Övriga kommentarer

- Headsetet får inte utsättas för kraftiga stötar eftersom det är en precisionsenhet.
- Bluetooth-funktionen fungerar kanske inte med en mobiltelefon, beroende på signalförhållanden och den omgivande miljön.
- Om du upplever obehag när du använder headsetet ska du sluta använda det omedelbart.
- Om vatten eller främmande ämnen kommer in i headsetet kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller främmande ämnen kommer in i headsetet, sluta genast använda det och kontakta din närmaste Sony-återförsäljare. Följ i synnerhet försiktighetsåtgärderna nedan.
  - Vid användning av headsetet nära ett handfat eller en vätskebehållare  
Var försiktig så att headsetet inte faller i handfatet eller annan behållare fylld med vatten.
  - Användning av headsetet i regn eller snö eller på fuktiga platser

## Rengöra headsetet

- Om headsetet är smutsigt utvändigt ska du torka rent med en mjuk, torr trasa. Om headsetet är särskilt smutsigt, blöt en trasa i ett utspätt neutralt rengöringsmedel och vrid ur den väl innan torkning för att rengöra headsetet. Använd inte lösningsmedel som thinner, bensen eller alkohol, eftersom de kan skada ytan på headsetet eller orsaka andra skador.

## Använd inte headsetet i närheten av medicinteknisk utrustning

- Radiovågor kan störa pacemakers och annan medicinteknisk utrustning. Headsetet bör inte användas på platser med många människor t.ex. på tåg eller sjukhus.
- Headsetet (inklusive tillbehör) har magnet(er) som kan störa pacemaker, programmerbara shuntventiler för hydrocefalusbehandling eller annan medicinsk utrustning. Placera inte headsetet nära personer som använder sådan medicinsk utrustning. Rådfråga din läkare innan du bär headsetet om du använder sådan medicinsk utrustning.

## Håll headsetet och laddningsfodralet på avstånd från magnetiska kort

- Headsetenheterna och laddningsfodralet använder magneter. Om du låter magnetiska kort befinna sig i närheten av headsetet kan kortets magnet påverkas och det går inte att använda.



Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## När du har använt headsetet klart

Placera headsetet i laddningsfodralet när har använt headsetet klart.


Sätt tillbaka vänster enhet på headsetet (enheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet i laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra enheten på headsetet i höger hål i laddningsfodralet, sätt dit enheterna tills de klickar och se sedan till att enheterna sitter fast i laddningsfodralet.

Stäng locket till laddningsfodralet.




### OBS!

- Om svett eller vatten lämnas kvar på laddningsporten kan det försämra förmågan att ladda headsetet. Torka omedelbart bort eventuell svett eller vatten på laddningsporten efter användning. När headsetets eller laddningsfodralets laddningsportar blir smutsiga ska de torkas av med en mjuk, torr trasa.



### Om headsetet blir vått

- Torka av allt vatten som hamnar på headsetet med en mjuk, torr trasa.
- Vänd ljudutmatningsdelen nedåt och knacka försiktigt på det cirka 10 gånger mot en torr trasa eller liknande för att få bort ansamlad vatten.



3. Vänd mikrofonhålet nedåt och knacka försiktigt på det cirka 10 gånger mot en torr trasa eller liknande för att få bort ansamlat vatten.



4. Låt headsetet torka i rumstemperatur.

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta

### Se till att rengöra efter användning

Om laddning sker med vätska, t.ex. vatten eller svett, eller främmande föremål som damm på USB Type-C-porten till laddningsfodralet eller laddningsporten på headsetet, kan det orsaka brännskador eller allvarliga skador på grund av brand, elstötar, värmealstring, rök eller antändning. Det kan också orsaka funktionsstörning.

Undvik följande situationer och var försiktig så att du inte får fukt eller smuts på headsetet eller laddningsfodralet. Om headsetet eller laddningsfodralet blir blött eller smutsigt se "[När headsetet eller laddningsfodralet blir blöta](#)" och rengör dem enligt beskrivningen före användning.

- Beröra headsetet eller laddningsfodralet utan att torka av dina blöta händer efter hushållsarbete i ett kök eller efter att ha tvättat dina händer i ett tvättrum.




- Placera headsetet eller laddningsfodralet i bröstfickan på ett fuktigt klädesplagg.



- Placera headsetet eller laddningsfodralet i en väska tillsammans med en kall PET-flaska.



- Spilla en dryck medan du dricker.



5-031-119-71(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## När headsetet eller laddningsfodralet blir blöta

### Gällande headsetets vattentäta prestanda

- Laddningsfodralet är inte vattentätt.
- De vattentäta specifikationerna för detta headset motsvarar IPX4 i IEC 60529 "Grader av skydd mot vattenintrång (IP)", som anger graden av skydd mot vatten. Headsetet kan inte användas i vatten. Om inte headsetet används korrekt kan vatten komma in i headsetet och orsaka brand, elstötar eller funktionsfel. Observera följande försiktighetsåtgärder noggrant och använd headsetet korrekt. IPX4: Skyddad mot vattenstänk från alla riktningar.
- Insidan av ljudutmatningsdelarna och lufthålen på headsetet är inte helt vattentäta. Om vattendroppar finns kvar i ljudkanalerna eller lufthålen på headsetet så kan det hända att följande symptom inträffar tillfälligt, men de är inte funktionsfel.
  - Det kan bli svårt att höra ljudet.
  - Det hörs ovanliga ljud.
  - Det blir svårt att höra röster under telefonsamtal.

### Vätskor som headsetets vattenbeständighetsspecifikationer gäller för


Tillämpligt:	Sötvatten, kranvatten, svett
Ej tillämpligt:	Andra vätskor än ovan (t.ex.: tvålsvatten, vatten med tvättmedel, badvatten, schampo, varmt källvatten, varmt vatten, poolvatten, havsvatten, etc.)

Headsetets vattentäta prestanda är baserad på mätningar som utförts av Sony under de förhållanden som beskrivits ovan. Observera att fel som orsakats genom nedsänkning i vatten på grund av felaktig användning av kunden inte omfattas av garantin.

### För att skydda headsetet och laddningsfodralet från att skadas

Observera försiktighetsåtgärderna nedan för att säkerställa korrekt användning av headsetet.

- Stänk inte vatten in i headsetets ljudutmatningsdel eller mikrofon.
- Låt inte headsetet förbli vått i en kall miljö eftersom vattnet kan frysa till. För att förhindra funktionsfel ska du torka av eventuellt vatten efter användning.
- Placera inte headsetet i vatten eller använd det på någon fuktig plats, som t.ex. ett badrum.
- Släpp inte headsetet från hög höjd eller utsätt det för mekaniska stötar. I så fall kan det deformeras eller skadas, vilket kan leda till försämring av vattentätheten.
- Om headsetet blir vått:
  1. Torka av allt vatten som hamnar på headsetet med en mjuk, torr trasa.
  2. Vänd ljudutmatningsdelen nedåt och knacka försiktigt på det cirka 10 gånger mot en torr trasa eller liknande för att få bort ansamlat vatten.





3. Vänd mikrofonhålet nedåt och knacka försiktigt på det cirka 10 gånger mot en torr trasa eller liknande för att få bort ansamlat vatten.




4. Låt headsetet torka i rumstemperatur.
- Om headsetenheterna och laddningsfodralet laddas när de är våta av t.ex. svett kommer laddningsportarna att korrodera. Torka bort eventuell fukt med en mjuk, torr trasa innan laddning sker och låt enheterna torka i rumstemperatur.

Reparationer till följd av funktionsfel på grund av vårdslöshet täcks inte av garantin.



- När headsetets eller laddningsfodralets laddningsportar blir smutsiga ska de torkas av med en mjuk, torr trasa.
- Tvätta inte dina byxor eller skjortor med headsetenheterna liggandes i fickorna.



- Om headsetet är knäckt eller deformerat ska du inte använda headsetet nära vatten eller så kan du kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.



Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Licensmeddelande

---

### Angående licensen

Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Upphovsrättens ägare kräver att vi meddelar innehållet i detta programvaruavtal till våra kunder.

Läs igenom innehållet i licensen.

Gå till följande webbplats och se innehållet i licensen.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

### Friskrivning gällande tjänster som erbjuds av tredje part

Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.



Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Varumärken

---

- Windows är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
- App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
- IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
- Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- Amazon, Alexa och alla tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller närstående företag.
- Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- "DSEE" är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

Systemnamnen och produktnamnen som visas i denna hjälpguide är generellt sett varumärken eller registrerade varumärken som tillhör tillverkaren. I denna handbok anges inte markeringarna TM och ®.

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Webbplatser med kundsupport

---

För kunder i USA, Kanada och Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support>

För kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

För kunder i andra länder/regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

---

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om headsetet inte fungerar som den ska.

- Försök identifiera problemet i denna hjälpguide och försök åtgärda med de korrigeringar som anges.
- Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet.  
Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
- Ladda headsetet.  
Vissa problem kan åtgärdas om du laddar headsetbatteriet.
- Starta om enheten som är ansluten till headsetet.  
Du kanske kan lösa vissa problem genom att starta om enheten som är ansluten, t.ex. din dator eller din smarttelefon.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet.  
Den här funktionen återställer t.ex. volyminställningar till fabriksinställda värden och raderar all ihopparningsinformation.
- Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.

Om åtgärderna ovan inte fungerar bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

---

### Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Webbplatser med kundsupport](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Det går inte att slå på headsetet.

---

- Se till att batteriet är fulladdat.
  - Det går inte att slå på headsetet när headsetet har placerats och laddas i laddningsfodralet. Plocka ur headsetet från laddningsfodralet för att slå på det.
  - Ladda laddningsfodralet.
  - Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet.  
Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
  - När Service Link är aktiverat via "Sony | Headphones Connect"-appen använder du höger enhet på headsetet. Du kan inte endast använda vänster enhet på headsetet.
  - Återställ headsetet.
  - Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Slå på headsetet](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Laddning låter sig inte göras.

---

### Vanligt

- Se till att headsetet är ordentligt placerat i laddningsfodralet.
- Se till att du placerar vänster och höger headsetenhet korrekt i laddningsfodralet.
- Se till att du använder medföljande USB Type-C-kabel och kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till laddningsfodralet.
- Om passformsstöden inte är ordentligt fastsatta i headsetet kan det hända att headsetet inte laddas i medföljande laddningsfodral. Se till så att passformsstöden är ordentligt fastsatta när du ska förvara headsetet i laddningsfodralet.
- När headsetets eller laddningsfodralets laddningsportar blir smutsiga kan det hända att headsetet inte laddas. Rengör laddningsportarna med en mjuk, torr trasa.
- Laddning rekommenderas på en plats med en omgivande temperatur mellan 15 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt.
- Glöm inte att stänga locket till laddningsfodralet vid laddning, för att förhindra att laddningsfodralets batteri tar slut.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

### Vid laddning med en USB-nätadapter

- Kontrollera att USB-nätadaptern är ordentligt ansluten till vägguttaget.
- När du använder en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter så använd en kapabel att tillföra en utström på minst 0,5 A (500 mA) eller mer.

### Vid laddning från en dator

- Kontrollera att USB Type-C-kabeln är ordentligt ansluten till datorn.
- Kontrollera att datorn är påslagen. Väck upp datorn om den är i standby (strömsparkläge) eller viloläge.
- Kontrollera att laddningsfodralet och datorn är direktanslutna och inte är anslutna via en USB-hubb.
- Det kan vara ett problem med USB-porten på den anslutna datorn. Prova att ansluta till en annan USB-port på datorn om det finns någon tillgänglig.
- Uppdatera datorns operativsystem.

---

### Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Byta ut passformsstöden](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

## Tillgänglig drifttid är kort, batteriet räcker inte länge, batteritiden för vänster och höger headsetenhet skiljer sig åt.

---

- Om du ställer in följande funktioner blir tillgänglig drifttid för batteriet kortare.
  - Equalizer
  - DSEE
  - Speak-to-Chat
  - Funktion som startar röstassistansfunktionen med din röst
  - Service Link
  - Ljudkvalitetsläge vid Bluetooth-uppspelning: Prioritera ljudkvalitet

Om du samtidigt använder inställningarna ovan blir tillgänglig drifttid för batteriet ännu kortare.

- Beroende på headsetfunktionernas inställningar och användningsförhållanden kan energiförbrukningens hastighet för det laddningsbara batteriet variera mellan vänster och höger enhet. Detta är inget fel.
- Om du använder båda headsetenheterna omedelbart efter att du har använt endast en av headsetets enheter så kan det vara en skillnad i den återstående batteriladdningen. Detta är inte ett funktionsfel eftersom den återstående batteriladdningen på ena sidan är förbrukad.
- Placera headsetet i laddningsfodralet när har använt headsetet klart. Om headsetet placeras i t.ex. en ficka kan headsetet detektera att det bärs och slås på av misstag.
- Glöm inte att stänga locket till laddningsfodralet för att förhindra att laddningsfodralets batteri tar slut.
- När du talar i telefon är batteriets drifttid kortare än när du spelar musik.

---

### Relaterade avsnitt

- [Tillgänglig drifttid](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Laddningstiden är för lång.

- Vid laddning via en dator bör du kontrollera att laddningsfodralet och datorn är direktanslutna, inte via en USB-hubb. Det här kan även förbättras genom att starta om datorn och försöka med USB-anslutningen på nytt.
- Kontrollera att du använder den medföljande USB Type-C-kabeln.
- Beroende på headsetfunktionernas inställningar och användningsvillkoren kan energiförbrukningens hastighet för det laddningsbara batteriet variera mellan vänster och höger enhet. Laddningstiden för laddningsbara batterier kan som ett resultat skilja sig åt mellan vänster och höger enhet, men det är inget fel.
- Laddning rekommenderas på en plats med en omgivande temperatur mellan 15 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt.
- När du använder en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter så använd en kapabel att tillföra en utström på minst 0,5 A (500 mA) eller mer.

### Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Inget ljud, inget ljud från ena sidan

---

### Vanligt

- Para ihop headsetet och Bluetooth-enheten igen.
- Ladda laddningsfodralet.
- Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet.  
Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
- Starta om din smarttelefon eller den dator du använder.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.
- När Speak-to-Chat-läget aktiveras pausar musikuppspelningen. I det här fallet så manövrera headsetet för att avsluta Speak-to-Chat-läget.  
Du kan använda "Sony | Headphones Connect"-appen för att växla mellan aktiv eller inaktiv Speak-to-Chat.
- Om du ansluter headsetet till 2 enheter samtidigt via flerpunktsanslutning kan det, beroende på ansluten enhet, hända att enheten skickar tystnadssignalen även om uppspelning av musik eller video stoppas. I detta fall är headsetet fortfarande anslutet till enheten och anslutningen ändras inte till någon annan enhet. Om ljudet från den andra enheten inte kan höras när uppspelningen har stoppats på den första enheten ska du utföra följande och kontrollera om situationen har förbättrats.
  - Kontrollera i "Sony | Headphones Connect"-appen att inställningen för [Connect to 2 devices simultaneously] är på.
  - Stoppa uppspelningen av programmet på den första enheten.
  - Stäng programmet på den första enheten.
  - Välj den enhet du vill spela upp från [Manage Connected Device] för [Device Currently Being Connected] i "Sony | Headphones Connect"-appen och starta sedan uppspelning.

### Vid anslutning till en dator

- Om du ansluter en dator till headsetet ska du vara noga med att ljudutmatningen på datorn är inställd på en Bluetooth-enhet.
- Starta om musikappen eller videoappen.

### När det inte hörs något ljud på bara ena sidan

- När Service Link är aktiverat via "Sony | Headphones Connect"-appen använder du höger enhet på headsetet. Du kan inte endast använda vänster enhet på headsetet.
- När Google Assistant eller Amazon Alexa-funktionen är tilldelad till headsetet och du endast vill använda en enhet på headsetet, ska du använda den enhet som har tilldelats Google Assistant eller Amazon Alexa-funktionen.  
Du kan ändra vilka funktioner som är tilldelade vänster och höger enhet på headsetet genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Beroende på smarttelefonappen eller datorprogrammet (som kräver HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), kan du höra en röst endast från en enhet.

---

### Relaterade avsnitt

- [Endast använda en av headsetets enheter](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)





Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Låg ljudnivå

- Om headsetet inte bärs ordentligt i dina öron kan det hända att du inte erhåller korrekt ljudkvalitet eller volym. Se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen.
- Höj volymen på den anslutna enheten.
- När volymjusteringsfunktionen har tilldelats till headsetet via "Sony | Headphones Connect"-appen går det att justera volymen på headsetet vid musikuppspelning eller under samtal.
- Anslut Bluetooth-enheten till headsetet igen.
- Insidan av ljudutmatningsdelarna och lufthålen på headsetet är inte helt vattentäta. Om vattendroppar finns kvar inuti ljudutmatningsdelarna eller lufthålen på headsetet kan det hända att ljudnivån tillfälligt sänks, men det är inget funktionsfel. Se "[När du har använt headsetet klart](#)" och torka headsetet enligt beskrivningen före användning.
- Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet. Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

### OBS!

- Beroende på ansluten enhet kan volymen för enheten och headsetet vara synkad eller inte. Om volymen på enheten inte är synkad med volymen i headsetet går det inte att använda enheten för att höja volymen på headsetet när du sänkt volymen i headsetet. Höj i sådana fall volymen på både headsetet och den anslutna enheten. Om ljudet fortfarande är lågt även sedan du har justerat volymen på den anslutna enheten kan du justera volymen med "Sony | Headphones Connect"-appen.

## Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

## Dålig ljudkvalitet

---

- Om du inte bär headsetet ordentligt i dina öron, kan det hända att tryckmanövrering eller Speak-to-Chat inte fungerar som det ska, eller så kanske du inte erhåller korrekt ljudkvalitet eller samtalsprestanda. Om den del av headsetet där ljudet matas ut inte är korrekt placerad mot örongången kan det hända att ljudkvaliteten blir dålig eller att vänster och höger ljudlokalisering kan låta felriktad.  
Om så är fallet bör du se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen.
- Om volymen är för hög på den anslutna enheten så sänk dess volym.
- Växla Bluetooth-anslutningen till A2DP genom att styra ansluten enhet när headsetet och sändande Bluetooth-enhet är anslutna via en HFP- eller HSP-Bluetooth-anslutning.
- Om du ansluter headsetet till den tidigare anslutna Bluetooth-enheten kan headsetet endast upprätta HFP/HSP Bluetooth-anslutning när headsetet slås på. Använd ansluten enhet för att ansluta via en A2DP Bluetooth-anslutning.
- När du lyssnar på musik från en dator i headsetet kan ljudkvaliteten vara dålig (det kan t.ex. vara svårt att höra sångarens röst, etc.) under några få sekunder efter att anslutningen upprättats. Det här beror på datorspecifikationerna (prioritering av stabil anslutning i början av överföringen och övergång till prioritering av ljudkvalitet flera sekunder senare) men det innebär inte att det är fel på headsetet.  
Om ljudkvaliteten inte förbättras efter några få sekunder ska du använda datorn för att upprätta en A2DP-anslutning. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.


---

### Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)

## Ljudet hoppas regelbundet över.

- Ställ in headsetet på "Prioritera stabil anslutning". Mer information finns i "[Om ljudkvalitetsläget](#)".
- Situationen kan förbättras genom att ändra kvalitetsinställningarna för den trådlösa uppspelningen på den enhet som sänder. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med den enhet som sänder.
- Ta bort alla hinder mellan antennen på den anslutande Bluetooth-enheten och den inbyggda antennen i både vänster och höger enhet på headsetet. Headsetets antenn på vänster eller höger enhet är inbyggd i den del som visas inom den prickade linjen nedan.



**A:** De inbyggda antennernas plats (vänster, höger)

- Bluetooth-kommunikation kan antingen inaktiveras eller så kan brus eller ljudbortfall inträffa vid följande förhållanden.
  - När det finns en person mellan headsetet och Bluetooth-enheten  
Om så är fallet flyttar du Bluetooth-enheten närmare antennen till headsetet för att förbättra Bluetooth-kommunikationen.
  - När det finns ett hinder, exempelvis metall eller en vägg mellan headsetet och Bluetooth-enheten
  - På platser som har trådlöst LAN, där en mikrovågsugn används, elektromagnetiska vågor alstras, etc.
  - När det finns andra trådlösa kommunikationsenheter eller andra människor i närheten, t.ex. på en tågstation eller ett fullpackat tåg
- Om du lyssnar på musik med din smarttelefon kan situationen förbättras genom att stänga av onödiga appar eller starta om din smarttelefon. Om du lyssnar på musik med din dator stänger du onödiga program eller fönster och startar om datorn.
- Anslut headsetet och Bluetooth-enheten igen.  
Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet och ta sedan av headsetet från laddningsfodralet för att ansluta headset till Bluetooth-enheten.
- Genom att stänga av Service Link i "Sony | Headphones Connect"-appen kan du reducera andelen ljudbortfall.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

### Relaterade avsnitt

- [Om ljudkvalitetsläget](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

## Brus hörs vid musikuppspelning.

---

- Om du använder headsetet när du går eller springer kan ljudet från vibrationer höras genom kroppen. Detta sker på grund av produktens egenskaper och är inte ett fel.
- Insidan av ljudutmatningsdelarna och lufthålen på headsetet är inte helt vattentäta. Om vattendroppar finns kvar i ljudkanalen eller lufthålen på headsetet så kan ett pipljud (rundgång) höras tillfälligt. Detta är inte ett fel. Se "[När du har använt headsetet klart](#)" och torka headsetet enligt beskrivningen före användning.
- Om du täcker över mikrofonerna på vänster eller höger headsetenhet eller om du greppar tag i headsetenheten med handen, hörs ett pipljud (återföring). Detta är inte ett fel. Ta i så fall bort dina händer från mikrofonerna på vänster och höger enhet.
- Ladda laddningsfodralet.
- Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet.  
Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

## Ihopparring låter sig inte göras.

---

- Placera headsetet och Bluetooth-enheten inom 1 m från varandra.
- Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge vid första ihopparringen efter att headsetet har köpts, initierats eller reparerats om du plockar ur headsetet från laddningsfodralet. För att para ihop en andra eller efterföljande enhet ska du lägga headsetet i laddningsfodralet och sedan hålla ihopparningsknappen på laddningsfodralet intryckt i cirka 5 sekunder för att aktivera ihopparningsläget.
- Headsetet kan inte växla till ihopparningsläget om headsetet inte är korrekt placerat i laddningsfodralet, som till exempel när passformsstöden inte är korrekt fästa vid headsetet. Se till att headsetet är ordentligt placerat i laddningsfodralet.
- När en enhet ihopparrats igen efter att headsetet initierats eller reparerats så kanske du inte kan parkoppla enheten om den har kvar ihopparningsinformation för headsetet (iPhone eller annan enhet). Radera i så fall ihopparningsinformationen för headsetet från enheten och para ihop dem igen.
- Starta om ansluten enhet t.ex. en smarttelefon eller den dator du använder och para ihop headsetet och enheten igen.
- Ladda laddningsfodralet.
- Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet. Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

---

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Byta ut passformsstöden](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

## Kunde inte upprätta en Bluetooth-anslutning.

---

- Kontrollera att headsetet är påslaget.
- Kontrollera att Bluetooth-enheten slagits på och att Bluetooth-funktionen är på.
- Om headsetet automatiskt ansluter till den senaste anslutna Bluetooth-enheten kanske du inte kan ansluta enheten till andra enheter via Bluetooth-funktionen. Använd i så fall den senaste anslutna Bluetooth-enheten och koppla från Bluetooth-anslutningen.
- Kontrollera om Bluetooth-enheten är i strömsparläge. Avaktivera strömsparläget om enheten befinner sig i strömsparläge.
- Kontrollera om Bluetooth-anslutningen har avslutats. Om den avslutats upprättar du Bluetooth-anslutningen igen.
- Om ihoppningsinformationen för headsetet har raderats på Bluetooth-enheten så para ihop headsetet med enheten igen.
- Ladda laddningsfodralet.
- Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet.  
Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

---

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

## Headsetet fungerar inte ordentligt.

---

- Det går inte att använda headsetet om du inte bär headsetet. Placera headsetet i öronen för att manövrera.
  - När du ändrar vilka funktioner som är tilldelade vänster och höger enhet på headsetet med appen "Sony | Headphones Connect" bekräftar du i appen att korrekta funktioner är tilldelade dem.
  - Om tryck i brett område är påslaget (standardinställning) i "Sony | Headphones Connect"-appen och headsetet har svårt att identifiera tryckåtgärderna så kan det hjälpa att trycka med en annan styrka eller byta ställe. Den kan hända att headsetet svarar om du trycker med 2 fingrar.
  - När tryck i brett område är avstängt i "Sony | Headphones Connect"-appen så trycker du på headsetet för att manövrera.  
Tryck hårdare med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna om det fortfarande inte går att manövrera headsetet.
  - Ladda laddningsfodralet.
  - Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet.  
Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
  - Återställ headsetet.
  - Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Om funktionen tryck i brett område](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)



Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Kan inte höra en person vid ett samtal/röstvolymen för den som ringer är låg, din röst hörs inte under ett samtal/den som ringer hör inte din röst tydligt.

- Kontrollera att både headsetet och den anslutna enheten är påslagna.
- Om volymen är för låg ska volymen på den anslutna enheten höjas.
- När du använder programmet för videosamtal öppnar du inställningarna (\*) i programmet för videosamtal och kontrollerar så att högtalar- eller mikrofoninställningarna är [Headset (LinkBuds Hands-Free)](\*\*). Om det inte går att kontrollera inställningarna i programmet för videosamtal eller det inte går att välja samtalsanslutningar [Headset (LinkBuds Hands-Free)] väljer du [Headset (LinkBuds Hands-Free)] under inställningarna på din dator för att upprätta anslutningar.

\* Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kan det hända att denna funktion inte är tillgänglig.

\*\* Namnen kan skilja sig åt beroende på vilken dator och program för videosamtal som du använder.

- Om du inte bär headsetet ordentligt i dina öron, kan det hända att tryckmanövrering eller Speak-to-Chat inte fungerar som det ska, eller så kanske du inte erhåller korrekt ljudkvalitet eller samtalsprestanda.  
Om så är fallet bör du se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen.
- Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet. Ta sedan ut headsetet och anslut till Bluetooth-enheten igen.
- Starta om Bluetooth-enheten t.ex. din smarttelefon eller dator och anslut till headsetet igen.
- Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet.  
Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)
- [Bära headsetet](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Headsetet fungerar inte som det ska eller funktionen för tryck i brett område fungerar oavsiktligt

---

- Tryck i brett område är en funktion som identifierar vibration runt öronen med accelerationssensorerna som är inbyggda i headsetet och bestämmer tryckfunktionerna. Därför kan det felaktigt identifieras som ett tryck genom åtgärder som att du t.ex. tar på dig eller tar av kirurgiska masker eller glasögon eller tuggar.
- Om det händer ofta att inte headsetet fungerar som det ska kan det förbättras genom att stänga av tryck i brett område i "Sony | Headphones Connect"-appen och växla till tryck på headsetet istället.
- Ladda laddningsfodralet.
- Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet.  
Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Du får ont i öronen

---

- Om du känner att passformsstödens storlek inte passar dina öron ska du byta till passformsstöd av en annan storlek för att få en tät passning i dina öron. Det kan hända att vänster och höger passformsstöd skiljer sig åt i storlek.
  - Se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen.
  - Om du har på dig headsetet under en längre tid kan det hända att det gör ont i öronen. Glöm inte att ta pauser från att använda headsetet.
- 

### Relaterade avsnitt


- [Byta ut passformsstöden](#)
- [Bära headsetet](#)

## Återställa headsetet

Om headsetet inte kan slås på eller inte kan användas även om det är påslaget så återställ headsetet. Återställ en av headsetenheterna åt gången.

### 1 Placera en headsetenhet i laddningsfodralet.

Sätt tillbaka endast en headsetenhet i laddningsfodralets hål, tryck in den tills den klickar på plats och kontrollera sedan att den sitter fast i laddningsfodralet.



### 2 Stäng locket till laddningsfodralet.




Genom att stänga locket en gång kommer headsetenheterna att rätas ut och låsas på plats, även om de inte tidigare har låsts fast i laddningsfodralet.

### 3 Håll laddningsfodralet i handen och tryck på knappen för öppning av locket för att öppna locket.



### 4 Tryck och håll återställningsknappen på laddningsfodralet intryckt i cirka 20 sekunder.

Efter cirka 15 sekunder blinkar indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet långsamt i cirka 5 sekunder.



Sedan slocknar indikatorlampan på laddningsfodralet och headsetet återställs.

När återställningen är genomförd lyser indikatorlampan (orange eller grön) på laddningsfodralet i cirka 3 sekunder för att visa headsetets återstående batteriladdning och slocknar sedan.

**5** Kontrollera så att indikatorlampan slocknar och släpp sedan fingret från knappen.

**6** Plocka ur headsetenheten från laddningsfodralet och utför sedan funktionen igen från steg **1** med den andra headsetenheten.

Information om enhetsregistreringen (ihoppningen) och andra inställningar behålls.

Om headsetet inte fungerar korrekt även efter återställning så initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden.

### Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur du återställer.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/)

---

### Relaterade avsnitt

- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

## Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden

Om headsetet inte fungerar ordentligt, även efter att det återställts, så initiera headsetet.

### 1 Placera headsetet i laddningsfodralet.

Sätt tillbaka vänster enhet på headsetet (enheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet i laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra enheten på headsetet i höger hål i laddningsfodralet, sätt dit enheterna tills de klickar och se sedan till att enheterna sitter fast i laddningsfodralet.




### 2 Stäng locket till laddningsfodralet.




Genom att stänga locket en gång kommer headsetenheterna att rätas ut och låsas på plats, även om de inte tidigare har låsts fast i laddningsfodralet.

### 3 Håll laddningsfodralet i handen och tryck på knappen för öppning av locket för att öppna locket.




### 4 Tryck och håll initieringsknappen på laddningsfodralet intryckt i cirka 15 sekunder.

Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar två gånger i följd, upprepat och sedan börjar indikatorlampan (orange) blinka.



- 5** Släpp fingret från knappen inom 5 sekunder efter att indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet börjar blinka.

När initieringen är slutförd blinkar indikatorlampan (grön) på laddningsfodralet 4 gånger.



Den här funktionen återställer t.ex. volyminställningar till fabriksinställda värden och raderar all ihopparningsinformation. Radera i sådana fall ihopparningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen. Om headsetet inte fungerar korrekt även efter initiering bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

### Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur du initierar.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/)

#### Tips

- Du kan också initiera headsetet via "Sony | Headphones Connect"-appen.

#### OBS!

- Initieringen av headsetet startar inte om laddningsfodralets återstående batteriladdning inte är tillräcklig. Ladda laddningsfodralet.
- Om indikatorlampan (grön) på laddningsfodralet inte blinkar 4 gånger efter att ha utfört steg **5** , har inte headsetet initierats. Försök igen från steg **4** .
- Om du har uppdaterat programvaran efter att du köpte ditt headset hålls programvaran uppdaterad även om du initierar headsetet.
- När du initierar headsetet för att återställa fabriksinställningarna efter att du har ändrat språk för röstvägledning så återställs också språket till fabriksinställningarna.





Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Specifikationer

---

### Headset

#### Strömkälla:

DC 3,85 V: Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri  
DC 5 V: Vid USB-laddning

#### Drifttemperatur:

0 °C – 40 °C

#### Laddningstid:

Ca. 1,5 timmar (headset)  
Ca. 3 timmar (laddningsfodral)

#### OBS!

- Laddnings- och användningstiden kan skilja sig åt beroende på användningsförhållandena.

#### Laddningstemperatur:

5 °C – 35 °C

#### Vikt:

Ca. 4,1 g × 2 (headset (inklusive passformsstöd (M)))  
Ca. 34 g (laddningsfodral)

### Kommunikationsspecifikation

#### Kommunikationssystem:

Bluetooth-specifikation version 5.2

#### Utgång:

Bluetooth-specifikation effektklass 1

#### Maximal kommunikationsräckvidd:

Siktlinje ca. 10 m (\*1)

#### Frekvensband:

2,4 GHz-band (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

#### Kompatibla Bluetooth-profiler (\*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

#### Kodek som stöds (\*3):

SBC  
AAC

## Överföringsräckvidd (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

\*1 Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer som hinder mellan enheter, magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara och liknande.

\*2 Bluetooth-standardprofiler anger syftet med Bluetooth-kommunikation mellan enheter.

\*3 Kodek: Ljudsignalskomprimering och konverteringsformat

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

### **Kompatibla iPhone-/iPod-modeller**

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2:a generationen), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7:e generationen), iPod touch (6:e generationen)

(Från och med december 2021)

5-031-119-71(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst stereoheadset  
LinkBuds

## Text för video om hur du bär headsetet

Denna sida använder text för att beskriva namnet och formen på LinkBuds-delarna och innehållet i videon om hur du bär din LinkBuds.

### Beskrivning av delarnas namn och form

Med den sida av laddningsfodralet som har knappen för öppning av locket vänd mot dig öppnar du laddningsfodralet genom att hålla ner knappen för öppning av locket samtidigt som du öppnar det övre locket bort från dig. Headsetenheten på höger sida i laddningsfodralet är till för höger öra och enheten på vänster sida är till för vänster öra.

Varje headsetenhet består av en höljesdel som sticker ut som en kupol och en ringformad drivenhetsdel.

När du tar ut en headsetenhet använder du fingrarna för att ta tag i enhetens höljesdel.

Höljesdelen är försedd med en ring av silikonmaterial och det finns en utstickande halvcirkelformad del på denna ring. Denna ring kallas passformsstöd.

Vänster och höger enhet på headsetet kan också skiljas från varandra med känslan.

På den vänstra enheten finns det en mycket liten taktill punkt nära basen på passformsstödet halvcirkelformade del.

### Alternativ text för video

Titeln på videon är

”LinkBuds Bära headsetet Byta ut passformsstöden”.

Informationen i videon beskrivs med enbart illustrationer.

Denna text kommer att beskrivas i samma följd som videon.

Nedan följer en beskrivning över hur man bär headsetet.

Använd fingrarna för plocka upp headsetenheten genom att ta tag i dess höljesdel.

Rikta in den ringformade drivenhetsdelen mot hörselgångens öppning och för in headsetenheten i ditt öra.

När du för in enheten bör du se till att passformsstödet halvcirkelformade del pekar uppåt.

Tryck in den halvcirkelformade delen i örat för att sätta headsetenheten på plats.

Om den halvcirkelformade delen sitter fast i örat och headsetenheten inte faller av örat även om du skakar på huvudet så bär du det på rätt sätt.

Om det känns som att headsetenheten inte sitter som den ska, till exempel om den halvcirkelformade delen inte kan föras in i örat eller om passformen på den halvcirkelformade delen är så lös att headsetenheten faller av örat, så ska du sluta använda headsetet och byta ut passformsstödet mot ett av lämplig storlek.

Den storlek som passar ditt öra kan vara olika för vänster och höger öra.

För att ta bort headsetenheten använder du fingrarna för att ta tag i höljesdelen och drar av enheten från örat.

Följande är en beskrivning av passformsstöden.

Storleken på passformsstöden varierar med storleken på den halvcirkelformade delen.

Headsetet har vid inköpstillfället passformsstöd i storlek M monterade.

Passformsstöd av andra storlekar finns inuti den lilla, rektangulära lådan.

Passformsstöden är gemensamma för både vänster och höger sida.  
Ta på de halvcirkelformade delarna för att känna skillnaden mellan storlekarna.

Följande är en beskrivning av hur passformsstöden byts ut.

För att ta bort passformsstödet från headsetenheten tar du tag i den halvcirkelformade delen och drar den nedåt mot den utskjutande delen av höljet.

Efter att passformsstödet har tagits bort letar du efter en tunn utskjutande del som finns där passformsstödet satt.

Längst ner på den halvcirkelformade delen av passformsstödet finns en öppning i vilken den tunna utskjutande delen av höljet kan föras in.

När du fäster ett monteringsstöd för du höljets utskjutande del genom denna öppning för att fixera passformsstödet på plats.

Se till att passformsstödet inte är fäst i en annan position.

Om passformsstödet monteras på fel sätt så passar inte headsetet i laddningsfodralet och det går inte att ladda eller parkoppla med andra enheter.

Se till att den tunna utskjutande delen är införd på rätt sätt i öppningen.

När du har bytt ut passformsstödet drar du lätt i den halvcirkelformade delen och kontrollerar att den inte rör sig.

Sony-logotypen visas slutligen och videon avslutas.