

Aktivering af licens

Denne Hjælpevejledning er for dem, som har anvendt en ekstra servicelicens til et Sony-digitalkamera. Dette forklarer, hvordan du aktiverer licensen på dit kamera.

[Aktivering af en licens](#)

[Håndtering af licenser](#)

Aktivering af licens

Aktivering af en licens

Indlæs den licensfil, som er gemt på et hukommelseskort, til kameraet og aktiver licensen.

- 1 Gem licensfilen i rodmappen (øverste niveau i hierarkiet) på hukommelseskortet.**
- 2 Sæt det hukommelseskort, som indeholder licensfilen, ind i hukommelseskortåbningen på kameraet, og tænd derefter for kameraet.**

Der vises en skærm til bekræftelse af installation.
- 3 Vælg [OK].**

Bemærk!

- Der udstedes en licensfil for hvert individuelt kamera. Det er ikke muligt at installere en licensfil til et kamera med et andet serienummer.

TP1001274073

Aktivering af licens

Håndtering af licenser

Du kan kontrollere oplysningerne om de licenser, som er aktiveret på dit kamera, eller slette licenserne.

1 MENU →  (Opsætning) → [Opsætningsfunkt.] → [Håndter licenser] → ønsket element.

Detaljer om menupunkt

Licensliste:

Viser en liste over aktiverede licenser, og antallet af dage de er gyldige.

Du kan slette en licens ved at vælge den licens, du ønsker at slette, og trykke på  (Slet)-knappen.

Slet alt:

Sletter alle de aktiverede licenser.

Bemærk!

- Når der ikke er nogen aktiverede licenser, vises dette menupunkt ikke på kameraet.
- Antallet af gyldige dage vises ikke for permanente licenser.
- Aktiverede licenser vil ikke blive slettet, selv hvis du initialiserer kameraet.

TP1001274074