

## Activación de la licencia

Esta Guía de ayuda está dirigida a los usuarios que hayan solicitado una licencia de servicio adicional para una cámara digital Sony. Explica cómo activar la licencia en la cámara.

[Activación de una licencia](#)[Gestión de licencias](#)

Activación de la licencia

## Activación de una licencia

---

Cargue el archivo de licencia guardado en una tarjeta de memoria en la cámara y active la licencia.

- 1 Guarde el archivo de licencia en el directorio raíz (nivel superior de la jerarquía) de la tarjeta de memoria.**
- 2 Inserte la tarjeta de memoria que contenga el archivo de licencia en la ranura para tarjeta de memoria de la cámara y, a continuación, encienda la cámara.**  
Aparecerá una pantalla de confirmación de la instalación.
- 3 Seleccione [Aceptar].**

### Nota

- Se emite un archivo de licencia por cada cámara. No es posible instalar un archivo de licencia en una cámara con un número de serie diferente.

TP1001273834

Activación de la licencia

## Gestión de licencias

---


Puede comprobar la información de las licencias activadas en la cámara o borrar las licencias.

1 MENU →  (Ajustes) → [Opción ajustes] → [Gestionar licencias] → elemento deseado.

### Detalles de los elementos de menú

#### Lista de licencias:

Muestra una lista de las licencias activadas y el número de días que serán válidas.

Para eliminar una licencia, seleccione la licencia que desee eliminar y pulse el botón  (Borrar).

#### Borrar todo:

Elimina todas las licencias activadas.

#### Nota

- Cuando no haya licencias activadas, este elemento de menú no aparecerá en la cámara.
- En el caso de licencias perpetuas, no aparecerá el número de días de validez.
- Las licencias activadas no se eliminarán aunque inicialice la cámara.

TP1001273835