

## Lisenssin aktivointi

Tämä Käyttöopas on tarkoitettu niille, jotka ovat hakeneet lisäpalvelulisenssiä Sony-digitaalikameralle. Siinä selitetään, miten lisenssi aktivoidaan kamerassa.

[Lisenssin aktivoiminen](#)[Lisenssien hallinta](#)

Lisenssin aktivointi

## Lisenssin aktivoiminen

---

Lataa muistikortille tallennettu lisenssitiedosto kameraan ja aktivoi lisenssi.

- 1 Tallenna lisenssitiedosto muistikortin juurihakemistoon (hierarkian ylin taso).**
- 2 Aseta lisenssitiedoston sisältävä muistikortti kameran muistikorttipaikkaan ja käynnistä sitten kamera.**  
Asennuksen vahvistusnäyttö tulee esiin.
- 3 Valitse [OK].**

### Huomautus

- Lisenssitiedosto myönnetään jokaiselle yksittäiselle kameralle. Lisenssitiedostoa ei voi asentaa kameraan, jolla on eri sarjanumero.

TP1001274049

Lisenssin aktivointi

## Lisenssien hallinta

---

Voit tarkistaa kamerassa aktivoitujen lisenssien tiedot tai poistaa lisenssit.

1 MENU →  (Asetus) → [Asetusvalinta] → [Hallitse lisenssejä] → haluttu kohde.

### Valikkokohteen tiedot

#### Lisenssiluettelo:

Näyttää aktivoitujen lisenssien luettelon ja niiden voimassaolopäivien määrän.

Voit poistaa lisenssin valitsemalla poistettavan lisenssin ja painamalla  (Poista) -painiketta.

#### Poista kaikki:

Poistaa kaikki aktivoidut lisenssit.

#### Huomautus

- Jos aktivoituja lisenssejä ei ole, tätä valikkokohtetta ei näytetä kamerassa.
- Ikuisten lisenssien voimassaolopäivien määrää ei näytetä.
- Aktivoituja lisenssejä ei poisteta, vaikka kamera alustettaisiin.

TP1001274050