

라이선스 활성화

이 도움말 안내는 Sony 디지털 카메라의 추가 서비스 라이선스를 신청한 사용자를 위한 것입니다. 카메라의 라이선스를 활성화하는 방법을 설명합니다.

[라이선스 활성화](#)[라이선스 관리](#)

라이선스 활성화

라이선스 활성화

메모리 카드에 저장된 라이선스 파일을 카메라에 로드하고 라이선스를 활성화하십시오.

- 1 라이선스 파일을 메모리 카드의 루트 디렉터리 (계층의 상단 수준)에 저장하십시오.
- 2 라이선스 파일을 포함하고 있는 메모리 카드를 카메라의 메모리 카드 슬롯에 삽입한 다음 카메라의 전원을 켜 주십시오.
설치 확인 화면이 표시됩니다.
- 3 [확인]를 선택하여 주십시오.

참고 사항


- 카메라별로 라이선스 파일이 발행됩니다. 다른 일련번호로 카메라의 라이선스 파일을 설치할 수 없습니다.

TP1001273977

라이선스 활성화

라이선스 관리


카메라에 활성화된 라이선스에 대한 정보를 확인하거나 해당 라이선스를 삭제할 수 있습니다.

① MENU →  (설정) → [기타 설정] → [라이선스 관리] → 원하는 항목.

메뉴 항목 세부 내용

라이선스 목록:

활성화된 라이선스 목록과 유효한 일 수를 표시합니다.

삭제하고자 하는 라이선스를 선택하고  (삭제) 버튼을 눌러 라이선스를 삭제할 수 있습니다.

모두 삭제:

활성화된 모든 라이선스를 삭제합니다.

참고 사항

- 활성화된 라이선스가 없는 경우 이 메뉴 항목은 카메라에 나타나지 않습니다.
- 영구 라이선스의 경우, 유효 일 수가 표시되지 않습니다.
- 카메라를 초기화하더라도 활성화된 라이선스는 삭제되지 않습니다.

TP1001273978