

Ativação da licença

Este Guia de ajuda é para os indivíduos que pediram uma licença de assistência adicional para uma câmara digital Sony. Explica como ativar a licença na sua câmara.

[Ativar uma licença](#)[Gerir as licenças](#)

Ativação da licença

Ativar uma licença

Carregue para a câmara o ficheiro da licença guardado num cartão de memória e ative a licença.

- 1** Guarde o ficheiro da licença no diretório de raiz (o nível superior da hierarquia) do cartão de memória.
- 2** Insira o cartão de memória que contém o ficheiro de licença na ranhura para cartões de memória da câmara e, em seguida, ligue a câmara.
Será apresentado um ecrã de confirmação da instalação.
- 3** Selecione [OK].

Nota

- Os ficheiros de licença são emitidos para cada câmara individual. Não é possível instalar um ficheiro de licença numa câmara com um número de série diferente.

TP1001273881

Ativação da licença

Gerir as licenças


Pode verificar as informações das licenças ativadas na sua câmara ou eliminar as licenças.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção configur.] → [Gerir licenças] → item pretendido.

Detalhes do item do Menu

Lista de licenças:

Apresenta uma lista de licenças ativadas e o número de dias em que estão válidas.

Pode eliminar um licença selecionando a licença que pretende eliminar e carregando no botão  (Apagar).

Eliminar tudo:

Elimina todas as licenças ativadas.

Nota

- Quando não existem licenças ativadas, este item de menu não aparece na câmara.
- Para as licenças perpétuas, o número de dias de validade não é apresentado.
- As licenças ativadas não serão eliminadas mesmo que inicialize a câmara.

TP1001273882