

การเปิดใช้ไลเซนส์

คู่มือช่วยเหลือ นี้ใช้สำหรับผู้ขอไลเซนส์บริการเพิ่มเติมสำหรับกล่องดิจิตอลของ Sony ซึ่งอธิบายวิธีการเปิดใช้ไลเซนส์บนกล่องของท่าน

[การเปิดใช้ไลเซนส์](#)

[การจัดการไลเซนส์](#)

การเปิดใช้ไลเซนส์

การเปิดใช้ไลเซนส์

โหลดไฟล์ไลเซนส์ที่บันทึกไว้บนการ์ดหน่วยความจำไปยังกล่องแล้วเปิดใช้ไลเซนส์

- 1 บันทึกไฟล์ไลเซนส์ไปยังไดเรกทอรีหลัก (ระดับบนสุดของลำดับชั้น) ของการ์ดหน่วยความจำ
- 2 ใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีไฟล์ไลเซนส์ลงในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำของกล่อง จากนั้นเปิดกล่อง หน้าจอยืนยันการติดตั้งจะแสดงขึ้น
- 3 เลือก [ตกลง]

หมายเหตุ

- กล่องแต่ละตัวมีไฟล์ไลเซนส์ของตัวเอง ไม่สามารถติดตั้งไฟล์ไลเซนส์สำหรับกล่องที่มีหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) แตกต่างกันได้

TP1001274085

การเปิดใช้ไลเซนส์

การจัดการไลเซนส์


ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลสำหรับไลเซนส์ที่เปิดใช้อยู่บนกล่องของท่านหรือลบไลเซนส์ได้

① MENU →  (ตั้งค่า) → [ตัวเลือกการตั้งค่า] → [จัดการไลเซนส์] → รายการที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

รายการไลเซนส์:

แสดงรายการไลเซนส์ที่เปิดใช้อยู่และจำนวนวันที่ใช้ได้

ท่านสามารถลบไลเซนส์ได้โดยการเลือกไลเซนส์ที่ต้องการลบแล้วกดปุ่ม  (ลบ)

ลบทั้งหมด:

ลบไลเซนส์ที่เปิดใช้อยู่ทั้งหมด

หมายเหตุ

- เมื่อไม่มีไลเซนส์ที่เปิดใช้อยู่ รายการเมนูนี้จะไม่ปรากฏขึ้นบนกล่อง
- สำหรับไลเซนส์แบบถาวร จะไม่แสดงจำนวนวันที่ใช้ได้
- ไลเซนส์ที่เปิดใช้แล้วจะไม่ถูกลบออกไป ถึงแม้ว่าท่านจะตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ (Initialize) ให้กล่อง

TP1001274086