

**SONY**

Ghid de Asistență

Cameră foto digitală fixă  
DSC-RX100M7

PDF imprimabil



Utilizați acest manual în cazul în care vă confrunțați cu probleme sau aveți întrebări legate de produs.



### Căutați informații prețioase, precum noțiuni elementare de înregistrare (Tutoriale)

Acest site prezintă funcții convenabile, moduri de utilizare și exemple de configurare. Consultați site-ul la configurarea camerei. (O altă fereastră se va deschide.)



### Informații privind compatibilitatea accesoriilor DSC-RX100M7

Acest site web oferă informații despre compatibilitatea accesoriilor. (O altă fereastră se va deschide.)

## Denumirile componentelor/Pictograme și indicatoare

### Identificarea componentelor

#### Operațiuni de bază

- Utilizarea roțiței de control >
- Utilizarea inelului de control >
- Utilizarea elementelor din MENU >
- Asocierea funcțiilor utilizate frecvent cu butoanele (Custom Key) >
- Utilizarea butonului Fn (Function) (meniul Funcție) >
- Cum se utilizează ecranul Quick Navi >
- Cum se utilizează tastatura >

#### Pictograme și indicatoare

- Lista de pictograme de pe monitor >
- Comutarea afișării pe ecran (în timpul filmărilor/în timpul redării) >
- DISP Button (Monitor/Finder) >

## Pregătirea camerei

### Verificarea camerei și a elementelor furnizate

#### Încărcarea acumulatorului

- Introducerea/scoaterea acumulatorului >
- Încărcarea acumulatorului atunci când se află în interiorul camerei >
- Încărcare prin conectarea la computer >
- Durata de utilizare a bateriei și numărul de imagini care pot fi înregistrate >
- Alimentarea de la o priză de perete >
- Note cu privire la acumulator >
- Note cu privire la încărcarea acumulatorului >

## Introducerea unui card de memorie (comercializat separat)

Introducere/scoaterea unui card de memorie >

Carduri de memorie care pot fi utilizate >

Note cu privire la cardul de memorie >

Setarea limbii, datei și a orei

In-Camera Guide

## Fotografierea

### Fotografiere

#### Focalizare

Mod focalizare >

#### Focalizare automată

Zona de focalizare >

Focus Area Limit >

AF detecție fază >

Standard focalizare >

Reglarea setărilor zonei de focalizare la orientarea camerei (orizontală/verticală) (Comutarea la zonă V/H AF) >

Control AF/MF >

Face/Eye AF Set. >

Subiect de urmărire (Funcția de urmărire) >

Înregistrarea zonei actuale de focalizare (AF Area Registration) (imagine statică) >

Ștergerea unei zone AF înregistrate (Del. Regist. AF Area) >

Focus Frame Color >

Pre-AF (fotografie) >

- AF Illuminator (fotografie) >

---

- AF Area Auto Clear >

---

- Disp. cont. AF area >

---

- Phase Detect. Zonă >

---

- Circ. of Focus Point >

## Focalizare manuală

- Manual Focus >

---

- Direct manual focus (DMF) >

---

- Focus Magnifier >

---

- MF Assist (fotografie) >

---

- Focus Magnif. Time >

---

- Mărire ampl. inițial (imagine statică) >

---

- Peaking Setting >

## Selectarea unui mod de declanșare (Continuous shooting/Self-timer)

- Drive Mode >

---

- Cont. Fotografierea >

---

- Single Burst Shoot. >

---

- Single Burst Self-timer >

---

- Self-timer >

---

- Self-timer(Cont) >

---

- Cont. Suport >

---

- O singură variație >

---

- Indicator în timpul înregistrării cu variație >

---

- WB bracket >

– DRO Bracket >

– Bracket Settings >

## Înregistrarea de autoportrete în timpul monitorizării ecranului

– Self-portrait/ -timer >

## Înregistrare la intervale

– Interval Shoot Func. >

## Utilizarea funcțiilor tactile

– Operație tactilă >

– Panou tactil/Touchpad >

– Func. of Touch Operation: Declanșator tactil >

– Func. of Touch Operation: Focalizare tactilă >

– Func. of Touch Operation: Touch Tracking >

– Setări Touch Pad >

## Selectarea dimensiunii/calității pentru imaginile statice

– File Format (imagini statice) >

– JPEG Quality (imagine statică) >

– JPEG Image Size (imagine statică) >

– Aspect Ratio (fotografie) >

– Panoramă: dimensiune >

– Panoramă: direcție >

## Selectarea unui mod de înregistrare de imagini

– Lista funcțiilor selectorului de mod >

– Intelligent Auto >

– Auto superior >

- [Comutarea modului automat \(Auto Mode\)](#) >

---

- [Despre funcția Scene Recognition](#) >

---

- [Program Auto](#) >

---

- [Aperture Priority](#) >

---

- [Shutter Priority](#) >

---

- [Manual Exposure](#) >

---

- [Fotografiere cu bliț](#) >

---

- [Sweep Panorama](#) >

---

- [Scene Selection](#) >

---

- [Recall \(Camera Settings1/Camera Settings2\)](#) >

---

- [Movie: Mod de expunere](#) >

---

- [HFR \(High Frame Rate\): Mod de expunere](#) >

## Controlul modurilor de măsurare/expunere

- [Exposure Comp.](#) >

---

- [Exposure Set. Ghid](#) >

---

- [Metering Mode](#) >

---

- [Face Priority in Multi Metering](#) >

---

- [Punct de măsurare punctuală](#) >

---

- [Blocare AE](#) >

---

- [AEL w/ shutter \(fotografie\)](#) >

---

- [Regl. expunere std.](#) >

---

- [Zebra Setting](#) >

## Corectarea automată a luminozității și a contrastului

- [D-Range Optimizer \(DRO\)](#) >

HDR auto



## Selectarea sensibilității ISO

ISO Setting: ISO



ISO Setting: ISO Range Limit



ISO Setting: ISO AUTO Min. SS



## Utilizarea zoomului

Caracteristicile de zoom disponibile pentru acest produs



Zoom



Zoom Setting



Scala de zoom



Zoom Speed



Telecon. inteligent



Func. Zoom on Ring



## Echilibru de alb

White Balance



Set. priorit. în AWB



Capturarea unei culori albe standard pentru a seta echilibrul de alb (echilibrul de alb personalizat)



Shutter AWB Lock (imagine statică)



## Setarea modului de procesare a imaginilor

Stil creativ



Picture Effect



Soft Skin Effect (fotografie)



Auto Object Framing (imagine statică)



Color Space (fotografie)



## Setări declanșator

- Shutter Type (imagine statică) >
- Utilizarea declanșatorului electronic >
- Afișarea timpului de declanșare (Afiș. Timing Disp.) >
- Frecvență Start afiș. >
- Release w/o Card >

## Reducerea ceței

- SteadyShot (imagine statică) >

## Reducerea zgomotului

- Long Exposure NR (fotografie) >
- High ISO NR (fotografie) >

## Detectarea feței

- Regist. Faces Priority >
- Smile Shutter >
- Face Registration (New Registration) >
- Face Registration (Order Exchanging) >
- Face Registration (Delete) >

## Utilizarea blițului

- Utilizarea blițului >
- Reducere ochi roșii >
- Flash Mode >
- Flash Comp. >

## Înregistrarea de filme

## Înregistrarea de filme



---

Film cu obturator

---

Formate de înregistrare de filme

---

File Format (film)

---

Record Setting (film)

---

Înregistrarea filmelor cu încetinitorul (HFR Settings)

---

Capturarea de imagini statice în timpul înregistrării de filme (Dual Rec)

---

Calitate(Dual Rec)

---

Img. Size(Dual Rec)

---

Dual Rec automată

---

Înregistrare pe server proxy

---

Audio Recording

---

Audio Level Display

---

Nivel înreg. audio

---

Wind Noise Reduct.

---

Picture Profile

---

Gamma Disp. Assist

---

Auto Slow Shutter (film)

---

Mărire ampl. inițial (film)

---

Vit. acționare AF (film)

---

AF Tracking Sens. (film)

---

SteadyShot (film)

---

TC/UB Settings

---

TC/UB Disp. Switch

---

MOVIE Button

---

Marker Display (film)

---

Marker Settings (film)

---

4K Output Select (film)

---

## Vizualizarea

### Vizualizarea imaginilor

---

- Redarea imaginilor statice >
- Mărirea unei imagini care este redată (Enlarge Image) >
- Rotirea automată a imaginilor înregistrate (Display Rotation) >
- Rotirea unei imagini (Rotate) >
- Redarea imaginilor panoramice >
- Enlarge Initial Mag. >
- Enlarge Initial Position >
- Redarea filmelor >
- Motion Shot Video >
- Motion Interval ADJ >
- Volume Settings >
- Captură fotografie >
- Redarea imaginilor pe Ecranul Index Imagine (Image Index) >
- Comutare între imagini statice și filme (View Mode) >
- Display as Group >
- Cont. PB for Interval >
- PB Speed for Interval >
- Redarea imaginilor folosind diapozitive (Slide Show) >

## Editarea imaginilor

- └ Beauty Effect >

## Protejarea datelor

- └ Protejarea imaginilor (Protect) >

## Setarea funcției de clasificare

- └ Clasificare >
- └ Setare clasificare (tastă personalizată) >

## Desemnarea imaginilor pentru imprimare (DPOF)

- └ Specificarea imaginilor care vor fi imprimate (Specify Printing) >

## Ștergerea imaginilor

- └ Ștergerea unei imagini afișate >
- └ Ștergerea mai multor imagini selectate (Ștergere) >
- └ Delete confirm. >

## Vizualizarea imaginilor pe un televizor

- └ Vizualizarea imaginilor pe un televizor folosind un cablu HDMI >

## Personalizarea camerei

### Înregistrarea funcțiilor utilizate frecvent

- └ Memory (Camera Settings1/Camera Settings2) >

### Personalizarea funcțiilor de selecție

- └ Schimbarea temporară a funcției de selecție (My Dial Settings) >
- └ Av/Tv Rotate >
- └ Wheel Lock >

### Personalizarea MENIULUI (My Menu)

- └ Adăugare element >

- Sortare element >
- Ștergere element >
- Ștergere pagină >
- Ștergere toate >
- Display From My Menu >

### Verificarea imaginilor înainte / după înregistrare

- Auto Review >
- Live View Display >

### Setări Monitor / Vizor

- Grid Line >
- FINDER/MONITOR >
- Monitor Brightness >
- Viewfinder Bright. >
- Finder Color Temp. >
- Function for VF close >
- Display Quality >
- Monitor automat oprit >
- Monit. luminozitate >

### Setări pentru card de memorie

- Format >
- File/Folder Settings (imagine statică) >
- File Settings (film) >
- Display Media Info. >
- Recover Image DB >

## Setări cameră

- Semnale audio >
- Scriere dată (imagine statică) >
- Tile Menu >
- Mode Dial Guide >
- Power Save Start Time >
- Temp. oprire auto. >
- NTSC/PAL Selector >
- HDMI Settings: Rezoluție HDMI >
- HDMI Settings: 24p/60p Output (film) (doar pentru modelele compatibile 1080 60i) >
- HDMI Settings: HDMI Info. Display >
- HDMI Settings: TC Output (film) >
- HDMI Settings: REC Control (film) >
- HDMI Settings: CONTROL PT. HDMI >
- USB Connection >
- USB LUN Setting >
- USB Power Supply >
- Setări PC Remote : Salv. dest. img. statice >
- Setări PC Remote : Salv. imag. RAW+J PC >
- Language >
- Setare dată/oră >
- Setare zonă >
- Copyright Info >
- Version >

↳ Demo Mode >

Inițializarea camerei

↳ Resetare setare >

## Utilizarea funcțiilor de rețea

### Conectarea acestui produs la un telefon inteligent

↳ Imaging Edge Mobile >

↳ Ctrl. cu tel. inteligent >

↳ Controlarea camerei utilizând un smartphone (telecomandă NFC One-Touch) >

↳ Controlarea camerei folosind un smartphone Android (cod QR) >

↳ Controlarea camerei folosind un smartphone Android (SSID) >

↳ Controlul camerei folosind un iPhone sau iPad (Cod QR) >

↳ Controlul camerei folosind un iPhone sau iPad (SSID) >

### Transferul de imagini pe un dispozitiv smartphone

↳ Send to Smartphone Func.: Send to Smartphone >

↳ Send to Smartphone Func.: Sending Target (filme proxy) >

↳ Trimiterea de imagini pe un smartphone (NFC One-touch Sharing) >

### Citirea informațiilor de localizare de pe un smartphone

↳ Leg. info. loc. >

### Utilizarea unei telecomenzi cu comunicare Bluetooth

↳ Bluetooth Rmt Ctrl >

### Transferul de imagini pe un televizor

↳ View on TV >

### Modificarea setărilor de rețea

↳ Modul Avion >

- [Wi-Fi Settings: WPS Push](#) >
- [Wi-Fi Settings: Access Point Set.](#) >
- [Wi-Fi Settings: Disp MAC Address](#) >
- [Setări Wi-Fi: SSID/PW Reset](#) >
- [Setări Bluetooth](#) >
- [Edit Device Name](#) >
- [Setare resetare rețea](#) >

## Folosind un computer

### Mediul de computer recomandat

#### Importul imaginilor pentru a fi utilizate pe un computer

- [PlayMemories Home](#) >
- [Instalarea PlayMemories Home](#) >
- [Conectarea la un computer](#) >
- [Importul de imagini pe computer fără utilizarea aplicației PlayMemories Home](#) >
- [Deconectarea camerei de la computer](#) >

#### Transferul de imagini pe un computer

- [Trimitere la computer](#) >

#### Dezvoltarea imaginilor RAW / Înregistrare la distanță (Imaging Edge)

- [Imaging Edge](#) >

#### Crearea unui disc cu filme

- [Selectarea unui disc de creat](#) >
- [Crearea discurilor Blu-ray cu filme cu o calitate a imaginii de înaltă definiție](#) >
- [Crearea discurilor DVD \(discuri de înregistrare AVCHD\) cu filme cu o calitate a imaginii de înaltă definiție](#) >

Crearea discurilor DVD cu filme cu o calitate a imaginii standard >

## Lista elementelor din MENU

### Utilizarea elementelor din MENU

#### Setări fotografiere1

- File Format (imagini statice) >
- JPEG Quality (imagine statică) >
- JPEG Image Size (imagine statică) >
- Aspect Ratio (fotografie) >
- Panoramă: dimensiune >
- Panoramă: direcție >
- Long Exposure NR (fotografie) >
- High ISO NR (fotografie) >
- Color Space (fotografie) >
- Comutarea modului automat (Auto Mode) >
- Scene Selection >
- Drive Mode >
- Single Burst Self-timer >
- Bracket Settings >
- Interval Shoot Func. >
- Recall (Camera Settings1/Camera Settings2) >
- Memory (Camera Settings1/Camera Settings2) >
- Mod focalizare >
- Zona de focalizare >
- Focus Area Limit >



– Reglarea setărilor zonei de focalizare la orientarea camerei (orizontală/verticală) (Comutarea la zonă V/H AF)	>
– AF Illuminator (fotografie)	>
– Face/Eye AF Set.	>
– Pre-AF (fotografie)	>
– Înregistrarea zonei actuale de focalizare (AF Area Registration) (imagine statică)	>
– Ștergerea unei zone AF înregistrate (Del. Regist. AF Area)	>
– Focus Frame Color	>
– AF Area Auto Clear	>
– Disp. cont. AF area	>
– Phase Detect. Zonă	>
– Circ. of Focus Point	>
– Exposure Comp.	>
– ISO Setting: ISO	>
– ISO Setting: ISO Range Limit	>
– ISO Setting: ISO AUTO Min. SS	>
– Metering Mode	>
– Face Priority in Multi Metering	>
– Punct de măsurare punctuală	>
– AEL w/ shutter (fotografie)	>
– Regl. expunere std.	>
– Flash Mode	>
– Flash Comp.	>
– Reducere ochi roșii	>

– White Balance	>
– Set. priorit. în AWB	>
– D-Range Optimizer (DRO)	>
– HDR auto	>
– Stil creativ	>
– Picture Effect	>
– Picture Profile	>
– Soft Skin Effect (fotografie)	>
– Shutter AWB Lock (imagine statică)	>
– Focus Magnifier	>
– Focus Magnif. Time	>
– Mărire ampl. inițial (imagine statică)	>
– MF Assist (fotografie)	>
– Peaking Setting	>
– Face Registration (New Registration)	>
– Face Registration (Order Exchanging)	>
– Face Registration (Delete)	>
– Regist. Faces Priority	>
– Smile Shutter	>
– Auto Object Framing (imagine statică)	>
– Self-portrait/ -timer	>
<b>Setări fotografiere2</b>	
– Movie: Mod de expunere	>
– HFR (High Frame Rate): Mod de expunere	>

– File Format (film)	>
– Record Setting (film)	>
– Înregistrarea filmelor cu încetinitorul (HFR Settings)	>
– Calitate(Dual Rec)	>
– Img. Size(Dual Rec)	>
– Dual Rec automată	>
– Înregistrare pe server proxy	>
– Vit. acționare AF (film)	>
– AF Tracking Sens. (film)	>
– Auto Slow Shutter (film)	>
– Mărire ampl. inițial (film)	>
– Audio Recording	>
– Nivel înreg. audio	>
– Audio Level Display	>
– Wind Noise Reduct.	>
– SteadyShot (film)	>
– Marker Display (film)	>
– Marker Settings (film)	>
– Film cu obturator	>
– Shutter Type (imagine statică)	>
– Release w/o Card	>
– SteadyShot (imagine statică)	>
– Zoom Setting	>
– Zoom Speed	>

– Func. Zoom on Ring	>
– DISP Button (Monitor/Finder)	>
– FINDER/MONITOR	>
– Zebra Setting	>
– Grid Line	>
– Exposure Set. Ghid	>
– Live View Display	>
– Frecvență Start afiș.	>
– Afișarea timpului de declanșare (Afiș. Timing Disp.)	>
– Auto Review	>
– Asocierea funcțiilor utilizate frecvent cu butoanele(Tastă Personalizată)	>
– Utilizarea butonului Fn (Function) (meniul Funcție)	>
– Schimbarea temporară a funcției de selecție (My Dial Settings)	>
– Av/Tv Rotate	>
– Func. of Touch Operation: Declanșator tactil	>
– Func. of Touch Operation: Focalizare tactilă	>
– Func. of Touch Operation: Touch Tracking	>
– MOVIE Button	>
– Wheel Lock	>
– Semnale audio	>
– Scriere dată (imagine statică)	>
<b>Rețea</b>	
– Send to Smartphone Func.: Send to Smartphone	>
– Send to Smartphone Func.: Sending Target (filme proxy)	>

- Trimitere la computer >
- View on TV >
- Ctrl. cu tel. inteligent >
- Modul Avion >
- Wi-Fi Settings: WPS Push >
- Wi-Fi Settings: Access Point Set. >
- Wi-Fi Settings: Disp MAC Address >
- Setări Wi-Fi: SSID/PW Reset >
- Setări Bluetooth >
- Leg. info. loc. >
- Bluetooth Rmt Ctrl >
- Edit Device Name >
- Setare resetare rețea >

## Playback

- Protejarea imaginilor (Protect) >
- Rotirea unei imagini (Rotate) >
- Ștergerea mai multor imagini selectate (Ștergere) >
- Clasificare >
- Setare clasificare (tastă personalizată) >
- Specificarea imaginilor care vor fi imprimate (Specify Printing) >
- Beauty Effect >
- Captură fotografie >
- Mărirea unei imagini care este redată (Enlarge Image) >
- Enlarge Initial Mag. >

- Enlarge Initial Position >
- Motion Interval ADJ >
- Cont. PB for Interval >
- PB Speed for Interval >
- Redarea imaginilor folosind diapozitive (Slide Show) >
- Comutare între imagini statice și filme (View Mode) >
- Redarea imaginilor pe Ecranul Index Imagine (Image Index) >
- Display as Group >
- Rotirea automată a imaginilor înregistrate (Display Rotation) >

## Setup

- Monitor Brightness >
- Viewfinder Bright. >
- Finder Color Temp. >
- Gamma Disp. Assist >
- Volume Settings >
- Tile Menu >
- Mode Dial Guide >
- Delete confirm. >
- Display Quality >
- Monitor automat oprit >
- Power Save Start Time >
- Function for VF close >
- Temp. oprire auto. >



– NTSC/PAL Selector	>
– Operație tactilă	>
– Panou tactil/Touchpad	>
– Setări Touch Pad	>
– Demo Mode	>
– TC/UB Settings	>
– HDMI Settings: Rezoluție HDMI	>
– HDMI Settings: leșire 24p/60p (film) (doar pentru modelele compatibile 1080 60i)	>
– HDMI Settings: HDMI Info. Display	>
– HDMI Settings: TC Output (film)	>
– HDMI Settings: REC Control (film)	>
– HDMI Settings: CONTROL PT. HDMI	>
– 4K Output Select (film)	>
– USB Connection	>
– USB LUN Setting	>
– USB Power Supply	>
– Setări PC Remote : Salv. dest. img. statice	>
– Setări PC Remote : Salv. imag. RAW+J PC	>
– Language	>
– Setare dată/oră	>
– Setare zonă	>
– Copyright Info	>
– Format	>
– File/Folder Settings (imagine statică)	>

- [File Settings \(film\)](#) >
- [Recover Image DB](#) >
- [Display Media Info.](#) >
- [Version](#) >
- [Resetare setare](#) >

## Meniul meu

- [Adăugare element](#) >
- [Sortare element](#) >
- [Ștergere element](#) >
- [Ștergere pagină](#) >
- [Ștergere toate](#) >
- [Display From My Menu](#) >

## Măsuri de precauție/Acest produs

### Măsuri de precauție

### Curățarea

### Numărul de imagini care pot fi înregistrate

### Durate disponibile de înregistrare pentru filme

### Utilizarea adaptorului c.a./încărcătorului de baterii în străinătate

### Formatul AVCHD

### Licență

### Specificații

### Mărcile comerciale

## Dacă apar probleme

### Depanare



Afișajul de diagnosticare automată

Mesaje de avertizare

5-007-204-11(1) Drepturi de autor 2019 Sony Corporation