



รุ่น: YY2088C/ YY2092C

ติดตั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของท่านและปฏิบัติตามคำแนะนำบนแอปพลิเคชันเพื่อตั้งค่าระบบลำโพง



เพื่อให้สามารถใช้งานระบบลำโพงกับฟังก์ชันที่มีทั้งหมดได้และเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โปรดอัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบลำโพงและแอป “Sony | BRAVIA Connect” เป็นเวอร์ชันล่าสุด

HT-B600/ HT-BD60

วิธีการใช้งาน/ขั้นส่วนและการควบคุม

[เกี่ยวกับแอปที่ต้องใช้ในการใช้งานระบบลำโพง](#)

[เกี่ยวกับคำอธิบายในคู่มือช่วยเหลือ](#)

ขั้นส่วนและการควบคุม

[การกำหนดค่าระบบของระบบลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ](#)

[Bar Speaker](#)

[ลำโพงเสียงทุ้ม](#)

[ไฟแสดงการทำงานบน Bar Speaker](#)

[ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม](#)

[รีโมทคอนโทรลที่ให้มา](#)

[หน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป](#)

การตั้งค่าเบื้องต้น

[การตรวจสอบสิ่งของที่ให้มาในกล่อง](#)

การติดตั้งระบบลำโพง

[การติดตั้ง Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้ม](#)

[การติดตั้งระบบลำโพงบนขาตั้งทีวีและชั้นวาง](#)

[การติดตั้ง Bar Speaker บนผนัง](#)

[การเชื่อมต่อกับทีวี](#)

[การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC](#)

[การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[หากเชื่อมต่อ Bar Speaker และลำโพงเสียงทุ้มไม่ถูกต้อง](#)

การฟังเพลง/เสียง

[การฟังเสียงทีวี](#)

[การปรับคุณภาพเสียง](#)

การฟังเพลง/เสียงโดยใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH®

[การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก](#)

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว](#)

[การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด](#)

การใช้ระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี

[การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี \(ฟังก์ชันการควบคุม HDMI\)](#)

[การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับฟังก์ชัน “BRAVIA Sync”](#)

การเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยแอป

[\[ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย\]](#)

[\[การตั้งค่าเสียง\]](#)

[\[การตั้งค่า HDMI\]](#)

[\[การตั้งค่า Bluetooth\]](#)

[\[การตั้งค่าระบบ\]](#)

[\[การตั้งค่าอย่างง่าย\]](#)

[การประหยัดพลังงานด้วยโหมดพร้อมใช้งาน](#)

[การอัปเดตซอฟต์แวร์](#)

การแก้ไขปัญหา

[การแก้ไขปัญหา](#)

[เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า](#)

[การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)

ข้อมูลเพิ่มเติม

[ข้อมูลจำเพาะ](#)

[รูปแบบเสียงที่รองรับ](#)

[เครื่องหมายการค้า](#)

[ใบอนุญาต](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน](#)

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 6

เกี่ยวกับแอปที่ต้องใช้ในการใช้งานระบบลำโพง

ใช้สมาร์ทโฟนที่มีแอป “Sony | BRAVIA Connect” ติดตั้งอยู่เพื่อดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นและใช้งานต่างๆ รวมถึงกำหนดการตั้งค่าบนระบบลำโพง

ติดตั้งแอป “Sony | BRAVIA Connect” บนสมาร์ทโฟนของท่าน



แอปนี้ช่วยให้ท่านสามารถดำเนินการดังนี้และตั้งค่าต่อไปนี้ได้

- ตั้งค่าเริ่มต้นของระบบลำโพง
- การใช้งานต่างๆ เช่น การปรับระดับเสียง, การเลือกสัญญาณเข้า ฯลฯ
- เปลี่ยนการตั้งค่าของระบบลำโพงเป็นการตั้งค่าที่ต้องการ
- ตรวจสอบข้อมูลสนับสนุนและข้อมูลอัปเดตล่าสุด

รีโมทคอนโทรลที่ให้มาสามารถใช้ในการสั่งงานและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ซับซ้อนเมื่อท่านดูเนื้อหาเท่านั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [รีโมทคอนโทรลที่ให้มา](#)
- [หน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป](#)

TP1001686863

เกี่ยวกับคำอธิบายในคู่มือช่วยเหลือ

เกี่ยวกับคำอธิบายการใช้งาน

คู่มือช่วยเหลือนี้จะอธิบายการทำงานตามสมมติฐานต่อไปนี้

- ทั้งระบบลำโพงและแอป “Sony | BRAVIA Connect” มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้ว
 - เชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับทีวีที่รองรับ eARC หรือ ARC โดยใช้สาย HDMI และเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI ของระบบลำโพงและทีวีแล้ว
 - ทำการตั้งค่าของระบบลำโพงและทีวี (*) บนหน้าจอของแอป “Sony | BRAVIA Connect” ต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- * หากท่านใช้ BRAVIA ที่รองรับแอป จะสามารถควบคุมทั้งระบบลำโพงและ BRAVIA ผ่านหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปได้ หากท่านใช้ทีวีแบบอื่นๆ จะสามารถควบคุมผ่านหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปได้เฉพาะระบบลำโพงเท่านั้น

เกี่ยวกับข้อความที่ปรากฏบนแอป

- ตัวอักษรใน [] (วงเล็บ) จะระบุข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอของแอป “Sony | BRAVIA Connect”


TP1001687699

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 6

การกำหนดค่าระบบของระบบลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ระบบลำโพงนี้รองรับรูปแบบเสียงแบบ Object-based เช่น Dolby Atmos และ DTS:X ฯลฯ



A โทรทัศน์

ท่านสามารถใช้ระบบลำโพงในการเล่นเสียงทีวีได้ด้วยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีที่รองรับ eARC หรือ ARC โดยใช้สาย HDMI [การฟังเสียงทีวี](#)

B อุปกรณ์ AV (เครื่องเล่น Blu-ray Disc™, กล้องทีวีดิจิตอล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ)

สามารถใช้ระบบลำโพงในการเล่นเสียงของอุปกรณ์ AV ได้ด้วยการเชื่อมต่อทีวีกับอุปกรณ์ AV และทีวีกับระบบลำโพง ตามลำดับ โดยใช้สาย HDMI

C Bar speaker

สามารถใช้ระบบลำโพงในการเล่นเสียงของทีวีกับอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อเข้ากับทีวีได้

D ลำโพงเสียงทุ้ม ที่ให้มา

ลำโพงเสียงทุ้มเชื่อมต่ออยู่กับ Bar Speaker แบบไร้สายและสามารถสร้างเสียงความถี่ต่ำจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ Bar Speaker ได้

E อุปกรณ์เคลื่อนที่


ท่านสามารถใช้ระบบลำโพงในการเล่นเสียงของอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ด้วยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้

[การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก](#)

TP1001686862


Bar Speaker

ด้านหน้า



- เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล**
เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลของ Bar Speaker เพื่อใช้งานระบบลำโพง
- ไฟแสดงสถานะย่อย (สีเขียว)**
ระบุสถานะของ Bar Speaker โดยการติดสว่างหรือกะพริบเป็นสีเขียว
- ไฟแสดงสถานะหลัก (สีต่างๆ)**
ระบุสถานะของ Bar Speaker โดยการติดสว่างหรือกะพริบเป็น 3 สี (ขาว/น้ำเงิน/แดง)
- ปุ่ม (เปิด/ปิด)**
เปิด Bar Speaker หากท่านกดปุ่มนี้เมื่อ Bar Speaker ปิดอยู่ Bar Speaker จะถูกตั้งค่าเป็นโหมดสแตนด์บาย กดปุ่มนี้ค้างไว้นานกว่า 10 วินาที เพื่อรีเซ็ต Bar Speaker และลำโพงเสียงทุ้ม

ด้านหลัง



- เต้ารับ AC**

2. ช่องเสียบ TV IN (OPTICAL)

เป็นช่องเสียบ OPTICAL สำหรับเชื่อมต่อทีวีโดยเฉพาะ

3. ช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

เป็นช่องเสียบ HDMI สำหรับเชื่อมต่อทีวีโดยเฉพาะ

ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อทีวีที่มีช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI ระบบลำโพงนี้รองรับ eARC และ ARC ARC เป็นคุณสมบัติที่จะส่งสัญญาณเสียงของทีวีจากช่องเสียบ HDMI บนทีวีไปยังอุปกรณ์ AV เช่น ระบบลำโพง ฯลฯ ผ่านสาย HDMI eARC เป็นเวอร์ชันขั้นสูงของ ARC ซึ่งช่วยให้สามารถส่งสัญญาณของเนื้อหาแบบกำหนดเสียงตามตำแหน่งวัตถุ และเนื้อหา LPCM แบบหลายช่องสัญญาณซึ่งไม่สามารถส่งผ่านด้วย ARC ได้

4. พอร์ต UPDATE

คำแนะนำ

- มีจุดขนานขนาดประมาณ 1 มม. (1/16 นิ้ว) อยู่ใต้ช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ให้ใช้จุดขนานเหล่านี้เป็นแนวทางระหว่างการเชื่อมต่อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ไฟแสดงการทำงานบน Bar Speaker](#)
- [การเชื่อมต่อกับทีวี](#)
- [การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC](#)
- [การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)


TP1001686861

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 6

ลำโพงเสียงทุ้ม


ด้านหน้า



1. ไฟแสดงการทำงาน (สีต่างๆ)

ระบุสถานะของลำโพงเสียงทุ้มโดยการติดสว่างหรือกะพริบเป็น 3 สี (ขาว/น้ำเงิน/แดง)

ด้านหลัง



1. LINK

- กด: กดปุ่มนี้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ Bar Speaker และลำโพงเสียงทุ้มอย่างถูกต้องด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect” ปฏิบัติตามคำแนะนำบนแอป
- กดค้างไว้นานกว่า 2 วินาที แล้วปล่อย: เปิด/ปิดลำโพงเสียงทุ้ม
- กดค้างไว้นานกว่า 10 วินาที: รีเซ็ตลำโพงเสียงทุ้ม

2. เด้ารับ AC


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม
- การเชื่อมต่อกับเด้ารับ AC

ไฟแสดงการทำงานบน Bar Speaker

มีไฟแสดงที่ระบุสถานะของ Bar Speaker อยู่สองแบบ

ไฟแสดงสถานะย่อย (สีเขียว) จะอยู่ทางด้านซ้ายและไฟแสดงสถานะหลัก (สีต่างๆ) จะอยู่ทางด้านขวา



- A** ไฟแสดงสถานะย่อย (สีเขียว)
- B** ไฟแสดงสถานะหลัก (สีต่างๆ)

การเปิด/ปิด

B ไฟแสดงสถานะหลัก

- (ปิด)
Bar speaker ปิดอยู่
-   (กะพริบซ้ำๆ เป็นสีเขียว)
กำลังเปิด/ปิดเครื่อง

สัญญาณเสียงเข้า/การปิดเสียง

B ไฟแสดงสถานะหลัก

-  (ติดสว่างเป็นสีเขียว)
เลือกสัญญาณเข้าทีวี
-  (ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน)
เลือกสัญญาณเข้า BLUETOOTH
มีอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่กับระบบลำโพง
-   (กะพริบสองครั้งซ้ำๆ เป็นสีน้ำเงิน)
ระบบลำโพงอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมการจับคู่ BLUETOOTH
-   (กะพริบเป็นสีน้ำเงิน)
กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
-   (กะพริบสองครั้งเป็นสีเขียว)
กำลังสลับเป็นสัญญาณเข้าทีวี
-   (กะพริบสองครั้งเป็นสีน้ำเงิน)
กำลังสลับเป็นสัญญาณเข้า BLUETOOTH

-     (กะพริบช้าๆ เป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน)
ระบบลำโพงกำลังตั้งค่า

A ไฟแสดงสถานะย่อย

- ○ ○ (กะพริบเป็นสีขาวทุก 2 วินาที)
ระบบลำโพงถูกปิดเสียง

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตั้งค่า/การทำงาน

A ไฟแสดงสถานะย่อย

-  (ติดสว่างนานขึ้นหนึ่งครั้งเป็นสีขาว)
การตั้งค่าเปลี่ยนเป็นเปิด
- ○ · ○ (กะพริบสองครั้งเป็นสีขาว)
การตั้งค่าเปลี่ยนเป็นปิด
- ○ (ติดสว่างเป็นเวลาสั้นๆ หนึ่งครั้งเป็นสีขาว)
กำลังเพิ่มหรือลดระดับเสียง
-    (กะพริบ 3 ครั้งเป็นสีขาว)
ไม่สามารถทำงานได้ ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้, ระดับเสียงอยู่ที่ค่าสูงสุดหรือต่ำสุด ฯลฯ

เงื่อนไขพิเศษ

B ไฟแสดงสถานะหลัก

- ● · ● · ● · ● · ● · (กะพริบเร็วๆ เป็นสีน้ำเงิน)
กำลังลงทะเบียนระบบลำโพงบนแอป
-     (กะพริบเป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน)
กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์/รีเซ็ต ฯลฯ
-   (กะพริบเป็นสีแดง)
ตรวจพบความผิดปกติหรือข้อผิดพลาด ปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การแก้ไขปัญหา”
- ○ ○ (กะพริบเป็นสีขาวทุก 2 วินาที)
การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การแก้ไขปัญหา](#)

TP1001687697

ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม

ไฟแสดงจะระบุสถานะของลำโพงเสียงทุ้ม



A ไฟแสดงการทำงาน (สีต่างๆ)

สถานะการเปิด/ปิด, การเชื่อมต่อกับ Bar speaker

- (ติดสว่างเป็นสีขาว)
ลำโพงเสียงทุ้มเชื่อมต่ออยู่กับ Bar speaker
- (กะพริบซ้ำๆ เป็นสีขาว)
ลำโพงเสียงทุ้มกำลังรอการเชื่อมต่อจาก Bar Speaker
- (กะพริบสองครั้งซ้ำๆ เป็นสีขาว)
ลำโพงเสียงทุ้มกำลังรอการเชื่อมต่อแบบแมนนวลจาก Bar Speaker
- (ติดสว่างเป็นสีแดง)
ลำโพงเสียงทุ้มอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
- (ปิด)
ลำโพงเสียงทุ้มปิดอยู่


เงื่อนไขพิเศษ

- (กะพริบเป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน)
กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์/รีเซ็ต ฯลฯ
- (กะพริบเป็นสีแดง)
ตรวจพบความผิดปกติหรือข้อผิดพลาด ปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การแก้ไขปัญหา”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การแก้ไขปัญหา](#)

รีโมทคอนโทรลที่ให้มา



1. INPUT (อินพุต)

เปลี่ยนเป็นสัญญาณเข้าถัดไป
แหล่งสัญญาณเข้าจะเปลี่ยนไปดังนี้
ทีวี ➡ BLUETOOTH ➡ ทีวี . . .

2. (เปิด/ปิด)

เปลี่ยนระหว่างเปิดและพร้อมใช้งานบนระบบลำโพง

3. SOUND FIELD (สนามเสียง)

เปิด/ปิดเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทางบนระบบลำโพง

4. VOICE (โหมดเสียง)

เปิด/ปิดโหมดเสียงพูดบนระบบลำโพง
เมื่อเชื่อมต่อทีวี Sony ที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง ท่านสามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันเน้นเสียงแทนโหมดเสียงพูดได้
โดยการเลือกสัญญาณเข้าที่รับบนระบบลำโพง

5. (ระดับเสียง) + (บวก) (*) / - (ลบ)

ใช้เพื่อปรับระดับเสียงของระบบลำโพง

6. BASS (ระดับเสียงต่ำ) + (บวก) (*) / - (ลบ)

ปรับระดับเสียงทุ้ม

7. NIGHT (โหมดกลางคืน)

เปิด/ปิดโหมดกลางคืนบนระบบลำโพง

8. (ปิดเสียง)


ปิดเสียงบนระบบลำโพงชั่วคราว

* (ระดับเสียง) + (บวก) จะมีจุดหมุนอยู่บนปุ่ม ให้ใช้จุดหมุนนี้เป็นตัวควบคุมระหว่างการใช้งาน

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

หากระบบลำโพงไม่ตอบสนองต่อการสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ให้มา ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนด้วยแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยใช้แบตเตอรี่ R03 หรือ LR03 (ขนาด AAA)

การถอดฝาครอบแบตเตอรี่ ให้เลื่อนฝาครอบออกในขณะกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล



หากรีโมทคอนโทรลทำงานไม่ถูกต้อง

- เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบน Bar Speaker
- ให้นำสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทคอนโทรลและ Bar Speaker ออก
- ตรวจสอบว่าขั้ว + (บวก) และ - (ลบ) ของแบตเตอรี่อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง
- หากแบตเตอรี่เก่าแล้ว ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนในรีโมทคอนโทรลด้วยแบตเตอรี่ก้อนใหม่
- ตรวจสอบว่ากดปุ่มที่ถูกต้องบนรีโมทคอนโทรล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปรับคุณภาพเสียง](#)

TP1001686860

หน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

หน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปมี 2 ประเภท

หน้าจอร์โมทคอนโทรลที่สามารถใช้งานได้เฉพาะระบบลำโพง

หน้าจอนี้จะปรากฏเมื่อเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับแอปโดยใช้สาย HDMI

หน้าจอร์โมทคอนโทรลที่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบลำโพงและ BRAVIA

หน้าจอนี้จะปรากฏเมื่อเชื่อมต่อ BRAVIA ที่รองรับแอปโดยใช้สาย HDMI

รายการต่อไปนี้ที่สามารถใช้งานระบบลำโพงได้จะปรากฏขึ้นใน [รีโมท], [ภาพและเสียง], [สัญญาณเสียงออก] และ [ตั้งค่า] หากไม่เปิดทีวี หน้าจอร์โมทคอนโทรลที่สามารถใช้งานได้เฉพาะระบบลำโพงจะปรากฏขึ้น

รายการต่างๆ บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

● ข้อมูลการเล่น/พื้นที่สลับสัญญาณเข้า

สัญญาณเข้าที่เลือกในปัจจุบัน ฯลฯ จะปรากฏขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอ ข้อมูลและการควบคุมต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อแตะพื้นที่นี้

- ข้อมูลอธิบายการเล่น: ชื่อ ศิลปิน อัลบั้ม ระยะเวลา ฯลฯ ของเพลงที่กำลังเล่นอยู่
- ข้อมูลการสตรีม: ความถี่สัญญาณเข้า ฯลฯ
- รูปแบบเสียง: รูปแบบเสียงของสัญญาณเข้า (Dolby Atmos, DTS ฯลฯ), จำนวนช่องสัญญาณ ฯลฯ
- ชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง
- การควบคุมการเล่นสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- การเลือกสัญญาณเข้า (*)

* เมื่อเชื่อมต่อทีวีที่รองรับแอปเข้ากับระบบลำโพงโดยใช้สาย HDMI ท่านจะสามารถเลือกสัญญาณเข้าทีวีได้ด้วย

● [(เปิด/ปิด)]

ตั้งคาระบบลำโพงเป็นโหมดพร้อมใช้งานเมื่อแตะในขณะที่ยังมีระบบลำโพงเปิดอยู่

● [โหมดกลางคืน]

เปิด/ปิดโหมดกลางคืนบนระบบลำโพง

● [สนามเสียง]

เปิด/ปิดเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทางบนระบบลำโพง

● [โหมดเสียง]

เปิด/ปิดโหมดเสียงพูดบนระบบลำโพง

● [เน้นเสียง]

ฟังก์ชันนี้จะถูกเปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อทีวี Sony ที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง เมื่อเลือกสัญญาณเข้าที่รับระบบลำโพง ฟังก์ชันเน้นเสียง (Voice Zoom) จะทำงานแทนโหมดเสียงพูด

● [ระดับเสียง]

ใช้เพื่อปรับระดับเสียงของระบบลำโพง

● [ระดับเสียงต่ำ]

ปรับระดับเสียงทุ้ม

● [เสียง]

เมื่อเสียงแบบสองช่องสัญญาณ (โมโนสองช่อง) ถูกส่งไปยังระบบลำโพง ท่านจะสามารถเลือกเสียงที่ต้องการได้ยินได้

หมายเหตุ

- ระบบลำโพงไม่สามารถสลับการถ่ายทอดสัญญาณแบบสองภาษากับสัญญาณหลายสัญญาณและช่องสัญญาณหลัก/ย่อยของการถ่ายทอดสัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์ได้ สลับสัญญาณเสียงบนชุดส่งสัญญาณเช่นทีวีหรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับทีวีหรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc
- **[ตั้งค่า]**
ใช้เพื่อกำหนดการตั้งค่าของระบบลำโพง

หมายเหตุ

- หากการตอบสนองต่อการควบคุมไม่ดี ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างสมาร์ทโฟนและระบบลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การปรับคุณภาพเสียง](#)

TP1001687700


การตรวจสอบสิ่งของที่ให้มาในกล่อง

หากรายการสิ่งของที่ให้มาไม่ครบ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน หมายเลขใน () จะระบุปริมาณที่ให้มา ความพร้อมใช้งานและจำนวนสิ่งของที่ให้มาจะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคที่ซื้อ โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานและจำนวนสิ่งของที่ให้มา


- Bar speaker (1)



- ลำโพงเสียงทุ้ม (1)




- รีโมทคอนโทรล (1)




- สาย HDMI (1)



- สายไฟ AC (2 หรือ 4)



- ขาตั้ง (2)



- สกรู (2)




- แผงยึดติดผนัง (กระดาด) (1)

- เอกสาร (1 ชุด)

ชิ้นส่วนที่ให้มาเฉพาะบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น

- แบตเตอรี่ (2)



- อะแดปเตอร์ปลั๊ก AC (2)

TP1001687698

5-064-250-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation


ชาวดับบาร์
BRAVIA Theatre Bar 6

การติดตั้ง Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้ม

สามารถติดตั้งระบบลำโพงลงบนขาตั้งทีวี หรือชั้นวาง ฯลฯ หรือติดตั้งบนผนัง

ตัวอย่าง Bar Speaker ที่ติดตั้งลงบนขาตั้งทีวีและชั้นวาง:


สำหรับการติดตั้งบนขาตั้งทีวีหรือชั้นวาง โปรดดู “การติดตั้งระบบลำโพงบนขาตั้งทีวีและชั้นวาง”



- A Bar speaker
- B ลำโพงเสียงทุ้ม

ตัวอย่าง Bar Speaker ที่ติดตั้งบนผนัง:

สำหรับการติดตั้งบนผนัง โปรดดู “การติดตั้ง Bar Speaker บนผนัง”



- A Bar speaker
- B ลำโพงเสียงทุ้ม


การติดตั้งระบบลำโพงบนขาตั้งทีวีและชั้นวาง

1 ติดตั้ง Bar Speaker บนขาตั้งทีวีและชั้นวาง

ติดตั้ง Bar Speaker ในพื้นที่ว่างด้านหน้าทีวีเพื่อให้ด้านบนของ Bar Speaker ไม่ตรงกับทีวี และไม่บังหน้าจอทีวีหรือเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบนทีวี


หากไม่สามารถวาง Bar speaker ได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากกีดขวางกับขาตั้งของทีวี โปรดดู ["วิธีการจัดการในกรณีที่ไม่สามารถวาง Bar speaker ได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากกีดขวางกับขาตั้งของทีวี"](#)

ตัวอย่างการติดตั้งกับทีวีโดยที่ขาตั้งทีวีทั้งสองอยู่ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน:



A ขาตั้งทีวีทั้งสองอยู่ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน


ตัวอย่างการติดตั้งกับทีวีโดยที่ขาตั้งทีวีแบบกว้างอยู่ตรงกลาง:



B ขาตั้งทีวีแบบกว้างอยู่ตรงกลาง

2 ติดตั้งลำโพงเสียงทุ้ม

ลำโพงเสียงทุ้มเป็นแบบรับเสียงเท่าๆ กันรอบทิศทาง จึงสามารถวางลำโพงเสียงทุ้มได้ในทุกตำแหน่งตามที่ต้องการ



C ลำโพงเสียงทุ้ม

3 ดำเนินการ [การจัดตำแหน่งลำโพงและการตั้งค่าระดับเสียง](*) บนแอป ในกรณีต่อไปนี้

- เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งและวิธีการติดตั้ง Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้ม
- เมื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการรับชม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
- เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งการรับชมที่รับชมอยู่ทุกวัน

* ปรากฏขึ้นเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] - [การจัดตำแหน่งลำโพงและการตั้งค่าระดับเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

หมายเหตุ


- ห้ามวางวัตถุโลหะไวใกล้กับ Bar Speaker ฟังก์ชันไร้สายอาจไม่เสถียร
- อย่าปิดคลุมด้านบนของ Bar Speaker เพราะอาจรบกวนเสียงที่ออกจากด้านบนของ Bar Speaker ได้
- ที่ด้านหลังของ Bar Speaker จะมีระบายอากาศอยู่ ให้วาง Bar Speaker ให้ห่างจากทีวีหรือผนังประมาณ 10 มม. (25/64 นิ้ว) หรือมากกว่า
- ให้วางลำโพงเสียงทุ้มให้ห่างจากขาตั้งทีวีหรือผนังประมาณ 5 ซม. (2 นิ้ว) หรือมากกว่า
- ห้ามติดตั้งลำโพงเสียงทุ้มโดยวางตะแคง

วิธีการจัดการในกรณีที่ไม่สามารถวาง Bar speaker ได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากกีดขวางกับขาตั้งของทีวี

เมื่อติดตั้งขาตั้งทีวีให้เข้ากับ Bar Speaker จะทำให้สามารถยก Bar Speaker เหนือพื้นผิวติดตั้งได้ เพื่อป้องกันการกีดขวางกับขาตั้งทีวี

การติดตั้งขาตั้งไม่ได้เป็นการปรับให้คุณภาพเสียงดีขึ้น

หากขนาดขาตั้งทีวีสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้ ท่านจะสามารถติดตั้งระบบลำโพงโดยการติดตั้งขาตั้งได้



(a) พื้นที่ว่างระหว่างขาตั้งทีวี: 750 มม. (29 5/8 นิ้ว) หรือน้อยกว่า

(b) ความสูงของขาตั้งทีวี: 8.5 มม. (11/32 นิ้ว) หรือน้อยกว่า

1. เตรียมสิ่งที่จำเป็นต้องใช้

- ขาตั้ง (2) (ให้มา)



- สกรู (2) (ให้มา)




- ไขควงปลายแฉก (ไม่ได้ให้มา)

2. ติดตั้งขาตั้งเข้ากับ Bar Speaker

ติดตั้งขาตั้งตามขั้นตอนต่อไปนี้

- วาง Bar Speaker โดยให้ด้านล่างของ Bar Speaker หายขึ้น
- ติดตั้งขาตั้งโดยการติดตั้งส่วนที่ยื่นออกมาที่ด้านในของขาตั้งลงในรูสำหรับส่วนที่ยื่นออกมาของขาตั้งที่อยู่ติดกับรูสกรบน Bar Speaker
- ยึดขาตั้งด้วยสกรู



- D ส่วนที่ยื่นออกมา
- E รูสกรู
- F รูสำหรับส่วนที่ยื่นออกมาของขาตั้ง
- G สกรู (ให้มา)


คำแนะนำ

- เมื่อติดตั้ง/ถอดขาตั้ง ให้วางผ้านุ่มหรือวัสดุที่คล้ายกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับ Bar Speaker
- เมื่อถอดขาตั้ง หลังจากถอดสกรูออกแล้ว ให้จับขาตั้งและดึงขยับขาตั้งเพื่อให้ถอดออกได้ง่ายขึ้น

3. ติดตั้ง Bar Speaker

ระวังอย่าปิดหรือบังเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบนทีวีกับ Bar Speaker

หลังการติดตั้ง ให้ตรวจสอบว่าสามารถเปิด/ปิดทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีหรือไม่



TP1001873074


5-064-250-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 6

การติดตั้ง Bar Speaker บนผนัง

ติดตั้ง Bar Speaker ใต้ทีวีที่ติดตั้งบนผนัง




A Bar speaker

หมายเหตุ

- แขนง Bar Speaker ในแนวอนบนผนังที่มีการเสริมความแข็งแรง
- ให้ตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับเหมาที่ผ่านการรับรองทำการติดตั้ง Bar Speaker อย่างแน่นอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเต็มที่
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ความไม่แข็งแรงของผนัง การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ภัยธรรมชาติ
- ต้องใช้คนสองคนขึ้นไปในการแขวน Bar Speaker เพื่อความปลอดภัย

1 เตรียมสกรูสองตัว (ไม่ได้ให้มา) ที่มีขนาดเหมาะสมกับช่องบนขาแขวนผนังที่ด้านหลังของ Bar Speaker




(a) 6 มม. ถึง 9.5 มม. (1/4 นิ้ว ถึง 3/8 นิ้ว)

(b) 4 มม. (3/16 นิ้ว)

(c) 30 มม. (1 3/16 นิ้ว) หรือยาวกว่า

อ้างอิง: ช่องที่ด้านหลังของ Bar Speaker




(d) 5.1 มม. (7/32 นิ้ว)

(e) 10 มม. (13/32 นิ้ว)

หมายเหตุ

- เตรียมสกรู (ไม่ได้ให้มา) ที่เหมาะสมกับวัสดุและความมั่นคงของผนัง สกรูอาจทำให้ผนังได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุของผนัง


- 2 วัดความลึกของทีวีที่ติดตั้ง (f) และหาระยะห่างที่กำหนดระหว่างด้านล่างของทีวีและด้านบนของ Bar Speaker (g) ต้องเว้นระยะห่างเพื่อให้แน่ใจว่าทีวีจะไม่รบกวนการส่งสัญญาณเสียงรอบทิศทางจาก Bar Speaker ไปยังเพดาน



- (B) ทีวี
(C) Bar speaker


ความลึกของทีวีที่ติดตั้ง (f)	ระยะห่างที่กำหนดระหว่างด้านล่างของทีวีและด้านบนของ Bar Speaker (g)
สั้นกว่า 85 มม. (3 3/8 นิ้ว)	120 มม. (4 3/4 นิ้ว) หรือยาวกว่า
85 มม. (3 3/8 นิ้ว) หรือยาวกว่า	200 มม. (7 7/8 นิ้ว) หรือยาวกว่า

- 3 จัดให้เส้นแนวตั้งเหนือ “ ↑ ① เส้นศูนย์กลางของทีวี ” ที่พิมพ์ลงบน แผงยึดติดผนัง (กระดาษ) (ให้มา) ตรงกับศูนย์กลางของความกว้างทีวีของท่าน



- (D) จุดกึ่งกลางของทีวี
(E) แผงยึดติดผนัง

- 4 จัดให้ “ ← ② เส้นบนสุดของ BAR SPEAKER ” ที่พิมพ์อยู่บน แผงยึดติดผนัง ตรงกับด้านล่างของระยะห่างที่กำหนดระหว่างด้านล่างของทีวีและด้านบนของ Bar Speaker (g) ที่วัดได้ในขั้นตอนที่ 2 จากนั้น ให้ติด แผงยึดติดผนัง บนผนัง โดยใช้ไขหุบกาวที่มีจำหน่ายทั่วไป ฯลฯ




- E** แฉงยัดติดผนัง
F เทปกาฯ ฯลฯ

หมายเหตุ

- เมื่อติดแฉงยัดติดผนังบนผนัง ให้กดแฉงยัดให้แนบ

5 ยึดสกรูที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 ลงในตำแหน่งเครื่องหมายสกรูบน “ ← ③ เส้นสกรู ” ที่พิมพ์อยู่บน แฉงยัดติดผนัง



- G** สกรู
H เครื่องหมาย
 (h) 801 มม. (31 1/2 นิ้ว)
 (i) 400.5 มม. (15 3/4 นิ้ว)
 (j) 8.5 มม. ถึง 9.5 มม. (ประมาณ 11/32 นิ้ว)
 (k) 20 มม. (13/16 นิ้ว)


หมายเหตุ

- ยึดสกรูลงในคานของผนังให้แนบ

6 กดแฉงยัดติดผนัง

7 เชื่อมต่อสายเข้ากับ Bar Speaker

1. เชื่อมต่อสาย HDMI (ให้มา) เข้ากับช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) บน Bar Speaker
2. เชื่อมต่อสายไฟ AC (ให้มา) เข้ากับเต้ารับ AC บน Bar Speaker




I สายไฟ AC

J สาย HDMI

8 แขนงช่องที่ด้านหลังของ Bar Speaker ลงบนสกรู

จัดให้ช่องที่ด้านหลังของ Bar Speaker ตรงกับสกรู จากนั้น ให้แขวน Bar Speaker บนสกรูสองตัว



9 เชื่อมต่อสาย HDMI (ให้มา) ที่เชื่อมต่ออยู่กับ Bar Speaker เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเข้า eARC/ARC HDMI บนทีวี

10 เชื่อมต่อสายไฟ AC ที่เชื่อมต่ออยู่กับ Bar Speaker เข้ากับเต้ารับ AC

11 ดำเนินการ [การจัดตำแหน่งลำโพงและการตั้งค่าระดับเสียง](*) บนแอป ในกรณีต่อไปนี้

- เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งและวิธีการติดตั้ง Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้ม
- เมื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการรับชม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
- เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งการรับชมที่รับชมอยู่ทุกวัน

* ปรากฏขึ้นเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] - [การจัดตำแหน่งลำโพงและการตั้งค่าระดับเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

- การเชื่อมต่อกับทีวี
- การเชื่อมต่อกับเด้ารับ AC


TP1001686857

5-064-250-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation


การเชื่อมต่อกับทีวี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของท่านรองรับ eARC/ARC


เมื่อทีวีของท่านมีช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI ที่มีป้าย “eARC” หรือ “ARC” กำกับโปรดดู “การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ eARC/ARC”



เมื่อทีวีของท่านไม่มีช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI ที่มีป้าย “eARC” หรือ “ARC” กำกับโปรดดู “การเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับ eARC/ARC”



การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ eARC/ARC



A สาย HDMI (ให้มา)

B ทีวี

C สาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)

D เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิตอล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ

1. เชื่อมต่อกับทีวี

เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ eARC/ARC บนทีวีและช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) บนระบบลำโพงด้วยสาย HDMI (ให้มา)

เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่นเครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิตอล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ) เข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)

2. เปลี่ยนการตั้งค่าทีวีเพื่อให้เสียงของทีวีดังออกจากระบบลำโพง

เสียงของทีวีอาจถูกตั้งค่าอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อระบบลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีของท่าน สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน

3. เปิดใช้งาน eARC ทั้งบนระบบลำโพงและทีวี

หากทีวีที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงรองรับ eARC/ARC ฟังก์ชัน eARC จะสามารถใช้งานได้

หากต้องการเปลี่ยนไปกับรูปแบบเสียงที่มีคุณภาพสูงขึ้น เช่น Dolby Atmos ที่เล่นบนอุปกรณ์ภายนอกซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับทีวี โปรดตรวจสอบว่าเปิดใช้งานการตั้งค่า eARC บนระบบลำโพงและทีวีแล้ว

- การตั้งค่า eARC สำหรับทีวี: โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานทีวีของท่าน
- การตั้งค่า eARC สำหรับระบบลำโพง: การตั้งค่านี้จะถูกเปิดใช้งานตามการตั้งค่าเริ่มต้น


หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว
- หากระบบลำโพงไม่ได้เชื่อมต่อกับสัญญาณเข้า HDMI ที่รองรับ eARC/ARC ของทีวี เสียงของทีวีจะไม่ดังออกจากระบบลำโพง
- เปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI ของทีวี หากไม่เปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนทีวี เสียงของทีวีจะไม่ดังออกจากระบบลำโพง
- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน eARC บนทีวี บางฟังก์ชันบนทีวีอาจถูกจำกัด ตัวอย่างเช่น เสียงของระบบและเสียงตอบรับอาจไม่ดังออกมา สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน
- ประเภทและจำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมด้วยฟังก์ชันการควบคุม HDMI จะถูกจำกัดด้วยมาตรฐาน HDMI CEC ต่อไปนี้:
 - อุปกรณ์บันทึก (เครื่องบันทึก Blu-ray Disc, เครื่องบันทึก DVD เป็นต้น): สูงสุด 3 เครื่อง
 - อุปกรณ์การเล่น (เครื่องเล่น Blu-ray Disc, เครื่องเล่น DVD เป็นต้น): สูงสุด 3 เครื่อง
 - อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับจูนเนอร์: สูงสุด 4 เครื่อง
 - ระบบเสียง (เครื่องรับสัญญาณ/หูฟัง): สูงสุด 1 เครื่อง (ใช้งานโดยระบบลำโพงนี้)

คำแนะนำ

- มีจุดขนสามจุดขนาดประมาณ 1 มม. (1/16 นิ้ว) อยู่ใต้ช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ให้ใช้จุดขนเหล่านี้เป็นแนวทางระหว่างการเชื่อมต่อ
- สำหรับรูปแบบเสียงที่รองรับ โปรดดู “[รูปแบบเสียงที่รองรับ](#)”

การเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับ eARC/ARC



- A** สายภาพดิจิทัล (ไม่ได้ให้มา)
- B** สาย HDMI (ให้มา)
- C** ที่รี
- D** สาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)
- E** เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิทัล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ

1. เชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI บนทีวีและช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) บนระบบลำโพงด้วยสาย HDMI (ให้มา)
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่นเครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิทัล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ) เข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)
2. เชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณออกแบบออฟติคัลบนทีวีและช่องเสียบ TV IN (OPTICAL) บนระบบลำโพงด้วยสายภาพดิจิทัล (ไม่ได้ให้มา)
3. เปลี่ยนการตั้งค่าทีวีเพื่อให้เสียงของทีวีดังออกจากระบบลำโพง
เสียงของทีวีอาจถูกตั้งค่าอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อระบบลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีของท่าน สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน

หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว
- เสียบปลั๊กของสายภาพดิจิทัลในทิศทางที่ถูกต้องโดยการตรวจสอบรูปร่างของปลั๊กและขั้วต่อบนระบบลำโพงและทีวี หากฝืนเสียบปลั๊กในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ขั้วต่อและปลั๊กเสียหายได้

คำแนะนำ

- มีจุดนูนสามจุดขนาดประมาณ 1 มม. (1/16 นิ้ว) อยู่ใต้ช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ให้ใช้จุดนูนเหล่านี้เป็นแนวทางระหว่างการเชื่อมต่อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- รูปแบบเสียงที่รองรับ

TP1001873072

5-064-250-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation


การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC

- 1 เชื่อมต่อสายไฟ AC (ให้มา) เข้ากับเต้ารับ AC บน Bar Speaker จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบ AC




A สายไฟ AC (ให้มา)

- 2 เชื่อมต่อสายไฟ AC (ให้มา) เข้ากับเต้ารับ AC บนลำโพงเสียงทุ้ม จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC



A สายไฟ AC (ให้มา)


เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ AC ของลำโพงเสียงทุ้มเข้ากับเต้ารับ AC ลำโพงเสียงทุ้มจะเปิดและไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะกะพริบเป็นสีเขียว



3

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มติดสว่างเป็นสีขาว

เมื่อการเชื่อมต่อระหว่าง Bar Speaker กับลำโพงเสียงทุ้มเสร็จสิ้นแล้ว ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะติดสว่างเป็นสีขาว



ถ้าไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้ ให้ดูที่ “หากเชื่อมต่อ Bar Speaker และลำโพงเสียงทุ้มไม่ถูกต้อง”

TP1001686855

5-064-250-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”

สำหรับการตั้งค่าระบบลำโพง ให้ใช้แอป “Sony | BRAVIA Connect”

- 1 ตรวจสอบว่า Bar Speaker เชื่อมต่ออยู่กับทีวี และ Bar Speaker กับลำโพงเสียงทุ้มเชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ
- 2 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป “Sony | BRAVIA Connect” บนสมาร์ตโฟนของท่าน



- 3 เปิดแอปและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

หลังจากที่ Bar Speaker เปิดแล้ว จะเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงเสียงทุ้มโดยอัตโนมัติและไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะติดสว่างเป็นสีเขียว

หากลำโพงเสียงทุ้มไม่เชื่อมต่อเข้ากับ Bar Speaker ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะติดสว่างเป็นสีแดง เชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มเข้ากับ Bar Speaker โดยดูที่ “[หากเชื่อมต่อ Bar Speaker และลำโพงเสียงทุ้มไม่ถูกต้อง](#)”


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การติดตั้ง Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้ม](#)
- [การติดตั้ง Bar Speaker บนผนัง](#)
- [การเชื่อมต่อกับทีวี](#)
- [การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC](#)

TP1001686854

หากเชื่อมต่อ Bar Speaker และลำโพงเสียงทุ้มไม่ถูกต้อง

หากลำโพงเสียงทุ้มไม่เชื่อมต่อเข้ากับ Bar Speaker ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะติดสว่างเป็นสีแดง และแนวทางการเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มจะปรากฏบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป เชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มเข้ากับ Bar Speaker โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้บนแอป



A ไฟแสดงการทำงาน

คำแนะนำ

- ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อลำโพงใน [ตั้งค่า] - [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

การใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

- กด NIGHT,  (การปิดเสียง),  (การปิดเสียง), NIGHT ตามลำดับภายใน 5 วินาที
ไฟแสดงสถานะหลักบน Bar Speaker จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน/สีขาวสลับกัน
- กด LINK บนลำโพงเสียงทุ้ม
ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะกะพริบสองครั้งเป็นสีขาว
เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้ว ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะติดสว่างเป็นสีขาว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม
- การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”
- [การตั้งค่าอย่างง่าย]
- [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย]

TP1001873069

การฟังเสียงทีวี

ใช้งานหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปดังนี้

1 แตะข้อมูลการเล่น/พื้นที่สลับสัญญาณเข้าที่ส่วนบนของหน้าจอเพื่อสลับสัญญาณเข้าเป็น [ทีวี]

หากหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปที่สามารถใช้งานระบบลำโพงและ BRAVIA ปรากฏขึ้น ท่านไม่จำเป็นต้องทำการสลับสัญญาณเข้าของระบบลำโพง สัญญาณเสียงเข้าบนระบบลำโพงจะเปลี่ยนตามเนื้อหาที่กำลังรับชมอยู่บนทีวี

2 ปรับระดับเสียง

การใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

- กด INPUT (อินพุต) เพื่อให้ไฟแสดงสถานะหลักบน Bar Speaker ติดสว่างเป็นสีขาว
- ปรับระดับเสียง

หมายเหตุ

- หากไม่มีภาพเมื่อเลือกสัญญาณเข้าทีวี (eARC/ARC) ให้เลือกช่องสัญญาณทีวีที่ท่านต้องการโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี
- เมื่อท่านเชื่อมต่อทีวีเข้ากับช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) และ TV IN (OPTICAL) สัญญาณเข้าของช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) จะถูกเลือกเป็นลำดับแรก
- ลำโพงเสียงทุ้มได้รับการออกแบบสำหรับเล่นเสียงทุ้มหรือเสียงความถี่ต่ำ เมื่อแหล่งสัญญาณเข้า เช่น รายการทีวี มีเสียงทุ้มน้อย ท่านอาจไม่ค่อยได้ยินเสียงทุ้มจากลำโพงเสียงทุ้ม
- ระบบลำโพงอาจถูกปิดเสียงและไฟแสดงสถานะย่อยบน Bar Speaker อาจจะพริบเป็นสีขาว โดยขึ้นอยู่กับลำดับที่ท่านเปิดทีวีกับระบบลำโพง ในกรณีนี้ ให้เปิดทีวีก่อน จากนั้นจึงเปิดระบบลำโพง

TP1001686853

การปรับคุณภาพเสียง

ท่านสามารถดำเนินการปรับคุณภาพเสียงดังต่อไปนี้บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปหรือบนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาได้

การใช้งานผ่านหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

เมื่อเชื่อมต่อ BRAVIA ที่รองรับแอปเข้ากับระบบลำโพงโดยใช้สาย HDMI ให้เลือก [ภาพและเสียง]

- **[สนามเสียง]**
เสียงจะดังออกมาพร้อมกับเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทาง สามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์เสียงรอบทิศทางได้
- **[โหมดเสียง]**
เน้นบทสนทนาและทำให้ได้ยินชัดเจนขึ้น
- **[เน้นเสียง]**
ฟังก์ชันนี้จะถูกเปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อทีวี Sony ที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง เมื่อเลือกสัญญาณเข้าที่รับระบบลำโพง ฟังก์ชันเน้นเสียง (Voice Zoom) จะทำงานแทนโหมดเสียงพูด ฟังก์ชันเน้นเสียงสามารถปรับได้เฉพาะระดับเสียงพูดของมนุษย์เท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระดับเสียงโดยรวมได้ ท่านสามารถปรับระดับเสียงพูดของผู้ประกาศข่าวให้ดังขึ้นได้เพื่อให้ได้ยินชัดเจนขึ้น และสามารถปรับระดับเสียงพูดของการถ่ายทอดสดกีฬาหรือสถานการณ์อื่นๆ ให้เบาลงได้ หากเสียงบรรยายหรือเสียงผู้พากษ์กีฬาดังเกินไป
- **[โหมดกลางคืน]**
ส่งสัญญาณเสียงที่คมชัดที่ระดับเสียงเบาเพื่อใช้งานในเวลากลางคืน และมีความชัดเจนของเสียงพูดรวมถึงสูญเสียความแม่นยำน้อยที่สุด

การใช้งานผ่านรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลที่ให้มา การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปและสามารถตรวจสอบสถานะการตั้งค่าได้จากไฟแสดงสถานะย่อยบน Bar Speaker

เมื่อดังค่าเป็นเปิด: ไฟแสดงสถานะย่อยจะติดสว่างนานขึ้นหนึ่งครั้งเป็นสีขาว

เมื่อดังค่าเป็นปิด: ไฟแสดงสถานะย่อยจะกะพริบสองครั้งเป็นสีขาว

- **SOUND FIELD (สนามเสียง)**
เสียงจะดังออกมาพร้อมกับเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทาง สามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์เสียงรอบทิศทางได้
- **VOICE (โหมดเสียง)**
เน้นบทสนทนาและทำให้ได้ยินชัดเจนขึ้น
ฟังก์ชันเน้นเสียงจะทำงานเพื่อปรับระดับเสียงพูดของมนุษย์เมื่อเชื่อมต่อทีวีที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง เมื่อเปิดฟังก์ชันเน้นเสียง ค่าที่ปรับไว้ล่าสุดในเมนูทีวีหรือหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปจะถูกนำไปใช้
- **NIGHT (โหมดกลางคืน)**
ส่งสัญญาณเสียงที่คมชัดที่ระดับเสียงเบาเพื่อใช้งานในเวลากลางคืน และมีความชัดเจนของเสียงพูดรวมถึงสูญเสียความแม่นยำน้อยที่สุด

หมายเหตุ

- สนามเสียงจะไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างเล่นระดับเสียงทดสอบ
- หาก [ประเภทสนามเสียง] ถูกตั้งเป็น [Dolby Speaker Virtualizer] และสนามเสียงตั้งค่าเป็นเปิด โหมดเสียงพูดจะถูกปิดการทำงาน (*)
- ประสบการณ์เสียงที่สัมผัสได้จากการประมวลผลเสียงรอบทิศทางอาจแตกต่างกันไปตามเนื้อหาที่เล่น
- เมื่อเล่นเสียงแบบหลายช่องสัญญาณ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกดิจิตอลบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง สำหรับรายละเอียดโปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

- อาจไม่มีเสียงออกทางลำโพงบางตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาหรือการตั้งค่าสนามเสียง (*)
- โหมดกลางคืนจะถูกปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อปิดระบบลำโพง
- ตรวจสอบ URL ด้านล่างนี้สำหรับทีวีที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง
https://www.sony.net/hav_faq
- ฟังก์ชันเน้นเสียงอาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าทีวีหรือเนื้อหา

* การตั้งค่าเปิด/ปิดของสนามเสียง และการตั้งค่าที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่ผ่านแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] - [ประเภทสนามเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [\[การตั้งค่าเสียง\]](#)

TP1001686852

5-064-250-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก

สำหรับการใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ต้องจับคู่ระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ไว้ล่วงหน้า
การจับคู่เป็นกระบวนการลงทะเบียนอุปกรณ์เข้าด้วยกันล่วงหน้า

1 เปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH

2 เปลี่ยนสัญญาณเข้าเป็น [Bluetooth] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นเชื่อมต่อกับระบบลำโพงอยู่แล้ว ให้เลือก [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น]
ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ และไฟแสดงสถานะหลักบน Bar Speaker จะกะพริบสองครั้งซ้ำๆ เป็นสัญญาณจากการสลับเป็นสัญญาณเข้า [Bluetooth] โดยไม่มีอุปกรณ์ที่จับคู่

3 ค้นหาชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH โดยดำเนินการจับคู่

รายชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่อุปกรณ์ BLUETOOTH ค้นหาเจอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH
สำหรับวิธีการจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ BLUETOOTH

4 เลือกระบบลำโพง (*) จากรายชื่อของอุปกรณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH และลงทะเบียนระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เข้าด้วยกัน

หากจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อน "0000"

* BRAVIA Theatre Bar 6 หรือชื่ออุปกรณ์ที่ตั้งค่าไว้ใน [ชื่อหน่วย]

5 ยืนยันบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปว่าระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่อกันผ่านฟังก์ชัน BLUETOOTH

ชื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

6 เริ่มเล่นเสียงโดยใช้แอปเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

เสียงจะดังออกจากระบบลำโพง

7 ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงของระบบลำโพงโดยใช้หน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป แอปเล่นเพลง หรือ  (ระดับเสียง) + (บวก)/- (ลบ)
บนรีโมทคอนโทรลที่นำมา

เล่นเนื้อหาหรือหยุดชั่วคราวได้โดยการแตะไอคอนควบคุมการเล่นบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

หมายเหตุ

- หากการจับคู่ล้มเหลว ให้ลองดำเนินการดังต่อไปนี้บนอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - ยอมรับคำขอการจับคู่
 - หากอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้บนอุปกรณ์ BLUETOOTH ครบจำนวนสูงสุดแล้ว ให้ลบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานออก
 - หากมีการรีเซ็ตระบบลำโพง ให้ลบข้อมูลการจับคู่ระบบลำโพงออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และดำเนินการจับคู่อีกครั้ง

คำแนะนำ

- หากไม่มีอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่ (เมื่อใช้งานระบบลำโพงทันทีหลังจากที่เชื่อมต่อ เป็นต้น) ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่เมื่อสัญญาณเข้าเปลี่ยนเป็น [Bluetooth]
- ทำการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องอื่นๆ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด](#)
- [การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)

TP1001686848

5-064-250-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว

1 เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH

2 เปลี่ยนสัญญาณเข้าเป็น [Bluetooth] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

ระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพงไว้ล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นเชื่อมต่อกับระบบลำโพงอยู่แล้ว ให้เลือก [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น] จากนั้น ให้ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านต้องการเชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงเพื่อเลือกระบบลำโพงนั้นเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชัน BLUETOOTH

3 เริ่มเล่นเสียงโดยใช้แอปเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

เสียงจะดังออกจากระบบลำโพง

4 ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงของระบบลำโพงจากหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปหรือแอปเล่นเพลงได้ เล่นเนื้อหาหรือหยุดชั่วคราวได้โดยการแตะไอคอนควบคุมการเล่นบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

การใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

1. เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH

2. กด INPUT (อินพุต) เพื่อให้ไฟแสดงสถานะหลักบน Bar Speaker ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน

ระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพงไว้ล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านใช้ในขั้นตอนที่ 1 ให้เลือก [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป จากนั้น ให้ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านใช้ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเลือกระบบลำโพงนั้นเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชัน BLUETOOTH

3. เริ่มเล่นเสียงโดยใช้แอปเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

4. ปรับระดับเสียง

คำแนะนำ

- หากไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ ให้เลือกระบบลำโพงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH
- หากเสียงเกิดความเหลื่อม ให้ปรับโดยการเข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า Bluetooth] - [คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth] และตั้งค่านี้เป็น [ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อที่เสถียร] บนบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

การยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH

ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดระบบลำโพงหรืออุปกรณ์ BLUETOOTH

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด](#)

TP1001686847

5-064-250-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด

ฟังก์ชัน BLUETOOTH จะถูกตั้งค่าเป็นเปิดตามการตั้งค่าเริ่มต้น

- กด  (การปิดเสียง),  (ระดับเสียง) – (ลบ) และ  (ระดับเสียง) + (บวก) บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาตามลำดับนี้ภายใน 5 วินาที เพื่อปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะย่อยบน Bar Speaker จะกะพริบสองครั้งเป็นสีขาว
- กด  (การปิดเสียง),  (ระดับเสียง) – (ลบ) และ  (ระดับเสียง) + (บวก) บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาตามลำดับนี้ภายใน 5 วินาที เพื่อเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะย่อยบน Bar Speaker จะติดสว่างนานขึ้นหนึ่งครั้งเป็นสีขาว

หมายเหตุ

- ไม่สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้เมื่อฟังก์ชัน BLUETOOTH ตั้งค่าเป็นปิด:
 - จับคู่และ/หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - การใช้แอป “Sony | BRAVIA Connect”

TP1001686845

การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี (ฟังก์ชันการควบคุม HDMI)

การควบคุมระบบลำโพง เช่น การเปิด/ปิด หรือการปรับระดับเสียงสามารถเชื่อมต่อกับการควบคุมของทีวีได้โดยใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อระบบลำโพงกับทีวีที่รองรับฟังก์ชันการควบคุม HDMI

เกี่ยวกับฟังก์ชันการควบคุม HDMI

ฟังก์ชันการควบคุม HDMI เป็นฟังก์ชันที่เชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่โดยใช้สาย HDMI (High-Definition Multimedia Interface) เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยกันได้

แม้ว่าอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชันการควบคุม HDMI จะรองรับฟังก์ชันนี้ แต่ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงานหากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Sony

การเตรียมการใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี

เปิดใช้งานการตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนทีวีที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงด้วยสาย HDMI

การตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนระบบลำโพงถูกเปิดใช้งานตามการตั้งค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ


- ทีวีจะต้องรองรับฟังก์ชันการควบคุม HDMI สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี
- ตรวจสอบการตั้งค่าลำโพงบนทีวี การเปิด/ปิดระบบลำโพงจะสอดคล้องกับการตั้งค่าลำโพงบนทีวี สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี
- หากเสียงออกทางลำโพงของทีวีในครั้งล่าสุดที่ท่านรับชมทีวี ระบบลำโพงอาจไม่เปิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับการเปิด/ปิดของทีวีแม้ว่าจะเปิดทีวีแล้วก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีแต่ละรุ่น

คำแนะนำ

- หากเชื่อมต่ออุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่น Blu-ray Disc เข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI จะเป็นการเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนอุปกรณ์
- สำหรับการเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนทีวีหรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีหรือเครื่องเล่นนั้น
- หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI ("BRAVIA Sync") บนทีวีที่ผลิตโดย Sony ฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนระบบลำโพงจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติด้วย
- การตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนระบบลำโพงสามารถเปลี่ยนได้โดยการเข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า HDMI] - [การควบคุมสำหรับ HDMI] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

ทำการเปิด/ปิดหรือปรับระดับเสียงด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

เมื่อเปิด/ปิดทีวีหรือปรับระดับเสียงด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี การเปิด/ปิดหรือการปรับระดับเสียงของระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับของทีวี



A โทร

B รีโมทคอนโทรลของทีวี

การเชื่อมต่อการเปิด/ปิดของทีวี

เมื่อเปิดทีวี ระบบลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อปิดทีวี ระบบลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- หากปิดระบบลำโพงก่อนปิดทีวี ระบบลำโพงอาจไม่เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดทีวีในครั้งต่อไป ในกรณีนี้ ให้ปรับดังนี้
 - เลือกระบบลำโพงสำหรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงออกในเมนูทีวี
 - หากใช้งานทีวี Sony ให้เปิดระบบลำโพงในขณะที่ทีวีเปิดอยู่

การปรับระดับเสียง

เสียงของทีวีที่ท่านกำลังรับชมจะดังออกมาจากระบบลำโพงโดยอัตโนมัติ สามารถปรับระดับเสียงของระบบลำโพงได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

ฟังก์ชันการเล่นด้วย One-Touch

ระบบลำโพงและทีวีจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเล่นเนื้อหาบนเครื่องเล่น Blu-ray Disc ที่เชื่อมต่อเข้ากับทีวี หรือเมื่อมีการควบคุมการทำงาน เช่น กดปุ่ม PS บนตัวควบคุม PlayStation®5

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [\[การตั้งค่า HDMI\]](#)

TP1001686844

การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับฟังก์ชัน “BRAVIA Sync”

“BRAVIA Sync” เป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นจากฟังก์ชันการควบคุม HDMI โดย Sony เมื่อใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ “BRAVIA Sync” เช่น ทีวี หรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc จะสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นเข้าด้วยกัน

สำหรับการใช้งาน “BRAVIA Sync”

เปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI ของทีวีบนอุปกรณ์ Sony เพื่อเปิดใช้งาน “BRAVIA Sync”

“BRAVIA Sync” สามารถทำอะไรได้บ้าง

ฟังก์ชันการควบคุม HDMI

- การเชื่อมต่อการเปิด/ปิดของทีวี
- การปรับระดับเสียง
- ฟังก์ชันการเล่นด้วย One-Touch

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อการทำงานของทีวี \(ฟังก์ชันการควบคุม HDMI\)](#)
- [\[การตั้งค่า HDMI\]](#)

TP1001686843

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 6

[ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มที่ให้มา

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

ตรวจสอบสถานะของลำโพงไร้สาย

ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของลำโพงที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงบนหน้าจอของแอฟ

[เริ่มเชื่อมต่อด้วยตัวเอง]

เชื่อมต่อ Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้มแบบแมนนวล

TP1001686837

[การตั้งค่าเสียง]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าสัญญาณเสียงออก

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

[การจัดตำแหน่งลำโพงและการตั้งคาระดับเสียง]

ใช้เพื่อตั้งคาระยะห่างลำโพงจากตำแหน่งที่ท่านรับฟังและระดับการส่งสัญญาณออกของลำโพงเพื่อให้ได้เสียงรอบทิศทางที่ดีที่สุด

[ประเภทสนามเสียง]

เพื่อเปลี่ยนไปกับเอฟเฟกต์ของสนามเสียงที่เลือก ให้เปิดฟังก์ชันสนามเสียงบนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาหรือหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอฟ

[เสียงทดสอบ]

ใช้ในการตรวจสอบการส่งสัญญาณเสียงของการตั้งค่าปัจจุบัน และตรวจสอบว่าเสียงดังออกจากลำโพงแต่ละตัวสม่ำเสมอหรือไม่

[DSEE]

ระบบลำโพงจะเพิ่มคุณภาพของเสียงโดยการสร้างย่านเสียงสูงของแหล่งสัญญาณเสียงที่มีการบีบอัดใหม่

[DRC เสียง]

บีบอัดช่วงเสียงไดนามิค (ช่วงระหว่างส่วนของเสียงที่ดังที่สุดและเบาที่สุด) ของสัญญาณเสียงเพื่อให้ง่ายต่อการฟังเสียงที่นุ่มนวลกว่า

[การควบคุมเสียงสนทนา DTS]

ระดับเสียงการสนทนาถูกปรับขณะที่เล่นเนื้อหาที่รองรับฟังก์ชันการควบคุมการสนทนา DTS:X

[ซิงค์ A/V]

ปรับความเหลื่อมระหว่างภาพและเสียง

[ปรับระดับเสียงอัตโนมัติขั้นสูง]

ลดการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงเนื่องจากสัญญาณเข้า ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้เมื่อระดับเสียงของโฆษณาที่รบกวนกว่าเสียงของรายการทีวี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- รีโมทคอนโทรลที่ให้มา
- หน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอฟ
- การติดตั้ง Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้ม
- การติดตั้ง Bar Speaker บนผนัง
- [การตั้งค่า HDMI]

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 6

[การตั้งค่า HDMI]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าสำหรับ HDMI

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า HDMI] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอป

[การควบคุมสำหรับ HDMI]

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI แล้ว จะสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยใช้สาย HDMI และรับเสียง ARC จากทีวี

[eARC]

เมื่อเชื่อมต่อทีวีที่รองรับ eARC ให้เปิดใช้งานการตั้งค่านี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน eARC เมื่อเชื่อมต่อทีวีที่รองรับ ARC (แต่ไม่รองรับ eARC) ฟังก์ชัน ARC จะทำงานไม่ว่าจะตั้งค่าฟังก์ชันนี้อย่างไร

เมื่อเปิดใช้งาน eARC ให้ตรวจสอบการตั้งค่า eARC บนทีวี สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี

[โหมดอินพุตเสียงทีวี]

ท่านสามารถเลือกสัญญาณเสียงเข้าจากทีวีได้

TP1001686840

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 6

[การตั้งค่า Bluetooth]

นี่คือการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับฟังก์ชัน BLUETOOTH

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า Bluetooth] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

[คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth]

ใช้เพื่อตั้งค่าคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เมื่อเล่นเสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH บนระบบลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด](#)

TP1001686839

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 6

[การตั้งค่าระบบ]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าระบบลำโพง

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าระบบ] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

[สแตนด์บายอัตโนมัติ]

เมื่อไม่ได้ใช้งานระบบลำโพงอยู่ และไม่มีสัญญาณเข้าประมาณ 20 นาที ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานเครือข่ายหรือโหมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

[สแตนด์บาย Bluetooth]

ระบบลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ด้วยประวัติการเชื่อมต่อ และยังสามารถเปิดระบบลำโพงจากแอฟได้เช่นกัน

เปิด: หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หรือปิดระบบลำโพง ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครือข่าย

ปิด: หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หรือปิดระบบลำโพง ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

หมายเหตุ

- เมื่อ [สแตนด์บาย Bluetooth] ถูกตั้งเป็น [ปิด] อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง เสียงจึงจะดังออกจากระบบลำโพงเมื่อเปิดระบบลำโพง

[ไฟหรี่]

ใช้ในการปรับความสว่างของไฟแสดงบน Bar Speaker และลำโพงเสียงทุ้ม

[ชื่อหน่วย]

ใช้เพื่อเปลี่ยนชื่อของระบบลำโพงที่จะปรากฏขึ้นขณะกำลังใช้งานฟังก์ชัน เช่น ฟังก์ชัน BLUETOOTH

[ข้อมูลระบบ]

แสดงข้อมูลระบบลำโพง เช่น เวอร์ชันของซอฟต์แวร์

[ข้อมูลใบอนุญาตซอฟต์แวร์]

แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

TP1001686838

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 6

[การตั้งค่าอย่างง่าย]

การตั้งค่าพื้นฐานและการตั้งค่าลำโพงสำหรับระบบลำโพงสามารถดำเนินการได้ง่าย
และ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าอย่างง่าย] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

TP1001686842

5-064-250-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 6

การประหยัดพลังงานด้วยโหมดพร้อมใช้งาน

เพื่อลดการใช้พลังงานในโหมดพร้อมใช้งาน ให้กำหนดการตั้งค่าดังนี้

- เข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าระบบ] - [สแตนด์บาย Bluetooth] และตั้งค่านี้เป็น [ปิด] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

หมายเหตุ

- เมื่อ [สแตนด์บาย Bluetooth] ถูกตั้งเป็น [ปิด] อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง เสียงจึงจะดังออกจากระบบลำโพงเมื่อเปิดระบบลำโพง

TP1001687693

การอัปเดตซอฟต์แวร์


เมื่อมีซอฟต์แวร์ใหม่ การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป อัปเดตซอฟต์แวร์โดยปฏิบัติตามหน้าจอบนแอป

หมายเหตุ

- ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้ตรวจสอบดังนี้
 - ลำโพงเสียงทุ้มเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับ Bar Speaker
 - ฟังก์ชัน BLUETOOTH เปิดอยู่

1 เข้าไปที่หน้าเพจสนับสนุนโดยปฏิบัติตามหน้าจอบนแอปแล้วบันทึกไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ไปยังหน่วยความจำ USB

2 เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB ที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 เข้ากับพอร์ต UPDATE ที่ด้านหลังของ Bar speaker



การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

ระหว่างการอัปเดต ไฟแสดงสถานะหลักบน Bar speaker และไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะกะพริบซ้ำๆ เป็นสีขาวและสีน้ำเงินสลับกัน

เมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงสถานะหลักบน Bar speaker จะกะพริบเป็นสีขาวทุกๆ 2 วินาที

3 ถอดหน่วยความจำ USB ออก

คำแนะนำ

- เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ เราจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบบนหน้าจอสนับสนุนเช่นกัน สำหรับหน้าจอสนับสนุน โปรดดู “เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ไฟแสดงการทำงานบน Bar Speaker
- ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม
- การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด
- เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบปัญหาใดๆ โปรดปฏิบัติตามกระบวนการด้านล่างนี้

1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อื่นเชื่อมต่ออยู่กับระบบลำโพง และทีวีเชื่อมต่อเข้ากับช่องเสียบที่ถูกต้องด้วยสายที่ถูกต้อง และเสียบสายเข้าไปจนสุดหรือไม่



2. ตรวจสอบว่ารูระบายอากาศที่ด้านหลังของระบบลำโพงไม่ได้ถูกปิดกั้น



3. ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับติดผนังเพื่อปิดเครื่อง จากนั้น ให้รอครู่หนึ่งก่อนเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง



4. ตรวจสอบปัญหาและการแก้ไขที่เกี่ยวข้องโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

- เลือกการช่วยเหลือจากเมนูบนแอป “Sony | BRAVIA Connect” เพื่อดูข้อมูลสนับสนุน
- ที่หน้าเพจสนับสนุน ให้เลือกชื่อรุ่นของระบบลำโพง แล้วตรวจสอบข้อมูลสนับสนุนสำหรับ URL ของหน้าเพจสนับสนุน โปรดดู “เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า”



5. รีเซ็ตระบบลำโพง

การตั้งค่าทั้งหมดของระบบลำโพงจะกลับสู่สถานะการตั้งค่าเริ่มต้น



6. หากระบบลำโพงยังคงทำงานไม่ถูกต้อง โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน

- ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า](#)
- [การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 6

เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า

คุณสามารถค้นหาข้อมูลต่อไปนี้ได้จากหน้าเพจสนับสนุน
โปรดดูหน้าเพจสนับสนุนสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน

- คำถามและคำตอบ
- ไดรเวอร์รุ่นล่าสุดและการอัปเดตซอฟต์แวร์
- ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
- การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์
- ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่าน

สำหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และละตินอเมริกา:

<https://www.sony.com/am/support>

สำหรับลูกค้าในยุโรป:

<https://www.sony.eu/support/>

สำหรับลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่:

<https://service.sony.com.cn/>

สำหรับลูกค้าในเอเชียแปซิฟิก, โอเชียเนีย, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา:

<https://www.sony-asia.com/support>

สำหรับลูกค้าในญี่ปุ่น:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001686766

ชาวดาร์

BRAVIA Theatre Bar 6

การรีเซ็ตระบบลำโพง

หากระบบลำโพงยังคงทำงานไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติตาม “การแก้ไขปัญหา” ให้รีเซ็ตระบบลำโพง

การรีเซ็ต Bar Speaker

กด  (เปิด/ปิด) บน Bar Speaker ค้างไว้นานกว่า 10 วินาที

ไฟแสดงสถานะหลักบน Bar Speaker จะกะพริบเป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน และการรีเซ็ตจะเริ่มขึ้น เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสิ้นแล้ว Bar speaker จะเปิดโดยอัตโนมัติและไฟแสดงสถานะหลักบน Bar speaker จะติดสว่างเป็นสีขาว

การรีเซ็ตลำโพงเสียงทุ้ม

กด LINK บนลำโพงเสียงทุ้มค้างไว้นานกว่า 10 วินาที

ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะกะพริบเป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน และการรีเซ็ตจะเริ่มขึ้น เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสิ้นแล้ว ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะติดสว่างเป็นสีแดง

หาก Bar speaker เปิดอยู่ ลำโพงเสียงทุ้มจะเชื่อมต่อกับ Bar speaker โดยอัตโนมัติ และไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะติดสว่างเป็นสีขาว

หมายเหตุ

- หากรีเซ็ต Bar speaker ในระหว่างที่ Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้มเชื่อมต่อกันอยู่ ลำโพงเสียงทุ้มจะถูกรีเซ็ตไปด้วย หากต้องการรีเซ็ตเฉพาะ Bar speaker ให้ปิดลำโพงเสียงทุ้มก่อน
- หากรีเซ็ตลำโพงเสียงทุ้มในระหว่างที่ Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้มเชื่อมต่อกันอยู่ Bar speaker จะไม่ถูกรีเซ็ต มีเพียงลำโพงเสียงทุ้มเท่านั้นที่จะถูกรีเซ็ต
- เมื่อรีเซ็ตระบบลำโพงแล้ว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของระบบลำโพง (ชื่อของระบบลำโพง (**) LE_ชื่อของระบบลำโพง) ออกจากการตั้งค่า BLUETOOTH บนสมาร์ทโฟน (*) ฯลฯ ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพง
 - * สมาร์ทโฟนที่มีแอปติดตั้งอยู่ อุปกรณ์เสียงที่รองรับฟังก์ชัน BLUETOOTH ฯลฯ
 - ** BRAVIA Theatre Bar 6 หรือชื่ออุปกรณ์ที่ตั้งค่าไว้ใน [ชื่อหน่วย]
- หากท่านรีเซ็ตระบบลำโพง ให้ทำการการตั้งค่าเบื้องต้นบนแอป
- หากทำการรีเซ็ต การเชื่อมโยงกับ Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้มอาจขาดหายได้ ในกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อใหม่โดยการกด LINK ที่ด้านหลังของลำโพงเสียงทุ้ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ไฟแสดงการทำงานบน Bar Speaker](#)
- [ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม](#)
- [การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”](#)

TP1001686804

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 6

ข้อมูลจำเพาะ

Bar speaker (YY2088C1/ YY2092C1)

ส่วนของลำโพงหน้า

ลำโพง

46 มม. × 54 มม. (1 13/16 นิ้ว × 2 1/4 นิ้ว) แบบกรวย

ระบบลำโพง

แบบตู้ปิด

ส่วนของลำโพงกลาง

ลำโพง

46 มม. × 54 มม. (1 13/16 นิ้ว × 2 1/4 นิ้ว) แบบกรวย

ระบบลำโพง

แบบตู้ปิด

ส่วนของลำโพงด้านบน

ลำโพง

46 มม. × 54 มม. (1 13/16 นิ้ว × 2 1/4 นิ้ว) แบบกรวย

ระบบลำโพง

แบบตู้ปิด

ส่วนของ BLUETOOTH

สัญญาณออก

ข้อมูลจำเพาะ BLUETOOTH เพาเวอร์คลาส 1

ระยะการสื่อสารสูงสุด

ไม่มีสิ่งกีดขวางประมาณ 25 ม. (82.0 ฟุต)*

* ระยะจริงจะแตกต่างกันตามปัจจัย เช่น สิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์, สนามแม่เหล็กรอบเตาไมโครเวฟ, ไฟฟ้าสถิต, การใช้โทรศัพท์ไร้สาย, ความไวในการรับสัญญาณ, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น

จำนวนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนได้สูงสุด

9 เครื่อง: BLUETOOTH พลังงานต่ำ (การเชื่อมต่อกับ Sony | BRAVIA Connect)

9 เครื่อง: BLUETOOTH Classic (A2DP)

แถบคลื่นความถี่

แถบความถี่ 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

วิธีมอดูเลชัน

FHSS

โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่รองรับ*

* โปรไฟล์ BLUETOOTH จะกำหนดมาตรฐานของฟังก์ชันต่างๆ ตามลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ BLUETOOTH

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

โคเดกที่รองรับ*

* โคเดกคือรูปแบบการบีบอัดและการแปลงสัญญาณเสียง

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

การปกป้องเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

SCMS-T

ระยะเวลาส่งสัญญาณ (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (ความถี่การสุ่ม 44.1 kHz, 48 kHz)

ส่วนของ USB

พอร์ต ๒ (USB)

ประเภท A (สำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์เท่านั้น)

ส่วนของ HDMI

ขั้วต่อ

ประเภท A (19 ขั้ว)

โดยทั่วไป

สัญญาณเข้า

TV IN (OPTICAL)

สัญญาณออก

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

การใช้ไฟฟ้า

เปิด: 35 วัตต์

โหมดพร้อมใช้งานเครือข่าย ([สแตนด์บาย Bluetooth] ตั้งค่าเป็นเปิด): 2.0 วัตต์ หรือน้อยกว่า

โหมดพร้อมใช้งาน ([สแตนด์บาย Bluetooth] ตั้งค่าเป็นปิด): 0.5 วัตต์ หรือน้อยกว่า

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำงานอยู่และไม่มีสัญญาณเข้าประมาณ 20 นาที Bar speaker จะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานเครือข่ายหรือโหมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

การปิดการทำงานของฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] จะทำให้การใช้ไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

ขนาด* (กว้าง x สูง x ลึก)

* ไม่รวมกับส่วนที่ยื่นออกมา

Bar speaker:

ประมาณ 950 มม. x 64 มม. x 110 มม. (37 1/2 นิ้ว x 2 5/8 นิ้ว x 4 3/8 นิ้ว)

Bar speaker พร้อมขาตั้ง:

ประมาณ 950 มม. x 77 มม. x 110 มม. (37 1/2 นิ้ว x 3 1/8 นิ้ว x 4 3/8 นิ้ว)

น้ำหนัก

Bar speaker:

ประมาณ 3.1 กก. (6 ปอนด์ 14 ออนซ์)

Bar speaker พร้อมขาตั้ง:

ประมาณ 3.1 กก. (6 ปอนด์ 14 ออนซ์)

ลำโพงเสียงทุ้ม (YY2088C2/ YY2092C2)

ส่วนของลำโพง

ลำโพง

160 มม. (6 3/8 นิ้ว) แบบกรวย

ระบบลำโพง

ระบบลำโพงเสียงทุ้มแบบ Bass reflex

โดยทั่วไป

การใช้ไฟฟ้า

เปิด: 20 วัตต์

โหมดพร้อมใช้งานเครือข่าย (ไฟแสดงสถานะการทำงานจะติดสว่างเป็นสีแดง): 2.0 วัตต์ หรือน้อยกว่า

ปิดอยู่ (ไฟแสดงสถานะการทำงานไม่ติดสว่าง): 0.3 วัตต์ หรือน้อยกว่า*

* เมื่อท่านกด LINK ค้างไว้ 2 วินาที หรือนานกว่านั้น แล้วปล่อย ลำโพงจะเปลี่ยนเป็นโหมดปิดเครื่องและไฟแสดงสถานะการทำงานจะดับลง กด LINK เพื่อใช้งานลำโพงอีกครั้ง

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำงานอยู่และไม่มีสัญญาณเข้าประมาณ 20 นาที ลำโพงเสียงทุ้มจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

การปิดการทำงานของฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] จะทำให้การใช้ไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

ขนาด* (กว้าง x สูง x ลึก)

* ไม่รวมกับส่วนที่ยื่นออกมา

ประมาณ 210 มม. × 388 มม. × 388 มม. (8 3/8 นิ้ว × 15 3/8 นิ้ว × 15 3/8 นิ้ว)

น้ำหนัก

ประมาณ 7.7 กก. (16 ปอนด์ 16 ออนซ์)

ส่วนของตัวส่งสัญญาณ/รับสัญญาณไร้สาย

แถบคลื่นความถี่

แถบความถี่ 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

วิธีمودเลชัน

GSFK

หมายเหตุ

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ
- โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

TP1001686803

5-064-250-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

รูปแบบเสียงที่รองรับ

รูปแบบเสียงที่รองรับจะแตกต่างกันไปตามพอร์ต “○” จะระบุรูปแบบเสียงที่รองรับ และ “-” จะระบุรูปแบบเสียงที่ไม่รองรับในตารางด้านล่างนี้

รูปแบบ	สัญญาณออก HDMI (eARC)	สัญญาณออก HDMI (ARC)	ออฟติคัล
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	-	-
LPCM 7.1ch	○	-	-
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Digital Plus	○	○	-
Dolby Atmos	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	-
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	-	-
DTS-HD Master Audio	○	-	-
DTS:X	○	-	-
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* ไม่รองรับในบางประเทศ/ภูมิภาค

TP1001686771

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 6

เครื่องหมายการค้า

โลโก้และเครื่องหมายคำ BLUEETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต

คำว่า HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.

“BRAVIA” และ “BRAVIA Sync” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation หรือบริษัทในเครือ

“PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Interactive Entertainment Inc.

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TP1001686769

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 6

ใบอนุญาต

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต <https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ GPL/LGPL และใบอนุญาตอื่นๆ ซึ่งอาจต้องมีการเข้าถึงรหัสต้นฉบับ ท่านสามารถค้นหาสำเนาของรหัสต้นฉบับที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดภายใต้ GPL/LGPL (และกรรมสิทธิ์อื่นๆ) ได้ที่ URL ต่อไปนี้ ท่านสามารถขอรับรหัสต้นฉบับตามที่กำหนดโดย GPL/LGPL บนสื่อกลางแบบใช้สายจากเราเป็นระยะเวลาสามปีหลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ครั้งสุดท้ายโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ URL ต่อไปนี้ ข้อเสนอแนะใช้ได้กับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

โปรดจำไว้ว่า Sony ไม่สามารถตอบคำถามหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่เกี่ยวข้องกับรหัสต้นฉบับนี้

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

บริการเครือข่าย, เนื้อหา และ (ระบบปฏิบัติการและ) ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไข และอาจเปลี่ยนแปลง สะดุด หรือระงับไป ในเวลาใดก็ได้ และอาจมีค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน และใช้ข้อมูลบัตรเครดิต

TP1001686768

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

ข้อควรระวัง

- สายไฟ AC ที่ให้มาได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบลำโพงนี้ ไม่ควรนำไปใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ
- ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC เมื่อไม่ได้ใช้งานระบบลำโพงเป็นเวลานาน เมื่อถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC ให้ถอดโดยการจับที่ตัวปลั๊กเสมอ ห้ามดึงที่สายไฟ
- หากสายไฟ AC เสียหาย โปรดติดต่อขอเปลี่ยนสายไฟใหม่จากฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา

เกี่ยวกับการวางตำแหน่ง

- ห้ามวางระบบลำโพงไว้ใกล้กับแหล่งความร้อนหรือในบริเวณที่มีแสงแดดส่องโดยตรง บริเวณที่มีฝุ่นมากเกินไป หรือบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร สภาพแวดล้อมนี้อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้
- วางระบบลำโพงบนพื้นราบ มีพื้นผิวเรียบเสมอกัน เมื่อวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ระบบลำโพงอาจหล่นจากพื้นผิวเนื่องจากการสั่นสะเทือนของระบบลำโพงเอง ส่งผลให้เกิดการบิดเบี้ยว ความผิดปกติ หรือประสิทธิภาพลดลง
- การวางระบบลำโพงบนพื้นที่มีการเคลือบด้วยสีเคลือบชนิดพิเศษ แร็กซ์ น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ อาจทำให้สีซีดหรือเกิดคราบบนพื้น
- ลำโพงของระบบลำโพงนี้ไม่ใช่ประเภทป้องกันคลื่นแม่เหล็ก ห้ามวางบัตรแถบแม่เหล็กบนระบบลำโพงหรือบริเวณใกล้เคียง
- ห้ามวางวัตถุโลหะที่นอกเหนือจากทีวีไว้ใกล้กับระบบลำโพง ฟังก์ชันไร้สายอาจไม่เสถียร
- เมื่อใช้ระบบลำโพงร่วมกับจูนเนอร์ ทีวี หรือ VCR อาจเกิดเสียงรบกวนหรือทำให้ภาพผิดเพี้ยน ในกรณีนี้ ให้ติดตั้งระบบลำโพงห่างจากอุปกรณ์เหล่านี้
- ห้ามวางระบบลำโพงใกล้กับสิ่งของที่มีการปล่อยสนามแม่เหล็กออกมามากๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรือลำโพงขนาดใหญ่

วิธีการดูแลรักษาระบบลำโพง

- การปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาด้านล่างนี้จะทำให้ท่านสามารถใช้งานระบบลำโพงได้สบายขึ้นและใช้งานได้ยาวนานขึ้น
 - ทำความสะอาดระบบลำโพงด้วยผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางบิดหมาดๆ ห้ามใช้แผ่นขัด ผงขัด หรือน้ำยาทำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ หรือน้ำมันเบนซิน

เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH

- เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เป็นเทคโนโลยีไร้สายระยะสั้นที่ทำให้เกิดสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระยะในการสื่อสารสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามสิ่งกีดขวางที่ปรากฏ (คน วัตถุโลหะ ผนัง ฯลฯ) หรือสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า
- คลื่นไมโครเวฟที่เกิดจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปิดระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ ในสถานที่ต่อไปนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้:
 - ในโรงพยาบาล ใกล้กับที่นั่งพิเศษบนรถไฟ บริเวณที่มีก๊าซไวไฟ ใกล้กับประตูอัตโนมัติ หรือใกล้กับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ระบบลำโพงนี้รองรับฟังก์ชันความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ BLUETOOTH ระหว่างการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการตั้งค่าและปัจจัยอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากข้อมูลรั่วไหลซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH
- ไม่รับประกันว่าการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานได้กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกเครื่อง
 - อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อกับระบบลำโพงต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ BLUETOOTH ที่กำหนดโดย Bluetooth SIG, Inc. และต้องมีการรับรอง
 - และแม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะเป็นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH ข้างต้น แต่ก็อาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หรือวิธีการควบคุมการแสดงผล หรือการทำงานอาจแตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์
- อาจมีสัญญาณรบกวนหรือเสียงอาจขาดหายไป ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

- อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างกว่าที่การสื่อสารจะเริ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

หมายเหตุอื่นๆ

- อุณหภูมิของระบบลำโพงอาจสูงขึ้นขณะใช้งาน ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติ
- หากระบายอากาศบนระบบลำโพงถูกปิดกั้น อุณหภูมิภายในระบบลำโพงจะสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบายอากาศไม่ถูกปิดกั้น
- ห้ามสอดสิ่งแปลกปลอมผ่านทางช่องของชุดลำโพง
- ระวังอย่าสูดน้ำลงบนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่ให้มา เนื่องจากผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ไม่กันน้ำ
- หากมีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำเข้าไปในระบบลำโพง ให้ปิดระบบลำโพงทันที ให้ถอดปลั๊กระบบลำโพงออกจากเต้ารับ AC และปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา
- หากท่านมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบลำโพงนี้ โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การแก้ไขปัญหา](#)
- [เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า](#)

TP1001686767

5-064-250-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation