

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

WW773396/WW277226

Anbefalte sider i hjelpeveiledningen

Finne funksjoner fra MENU

Du kan sjekke i listen over menyelementer. Du kan også gå til forklaringssiden for hvert element fra menyelementet i listen.

Innstill. for Log-oppt.

Konfigurerer innstillingene for loggopptak.

Bruke hovedmenyen (opptaksinnstillingsliste)

Velg fanen  (Hovedmeny) på menyskjermbildet for å vise en liste over opptaksinnstillinger.

Støtteinformasjon

Fastvare, spørsmål og svar og kompatibilitet

Dette nettstedet inneholder informasjon om fastvareoppdatering, spørsmål og svar og kompatibilitet.

Grunnleggende kunnskap

Forbedre fototeknikken din ved å lære de grunnleggende funksjonene til kameraet

[Slik bruker du "Hjelpeveiledning"](#)

Før bruk

[Kontrollere kameraet og de medfølgende delene](#)

[Minnekorttyper som kan brukes](#)

Merknader om bruk av kameraet

 [Sikkerhetstiltak](#)

 [Forholdsregler](#)

- [Låne, overføre eller kassere kameraet og/eller minnekortet til andre \(Om beskyttelse av privat informasjon\)](#)
- [Merknad om batteripakken og lading av batteriet](#)
- [Om minnekort](#)
- [Rengjøre bildesensoren \(Sensorrengjøring\)](#)
- [Om rengjøring](#)

Navn på deler

[Forsiden](#)

[Baksiden](#)

[Overside](#)

[Sider](#)

[Bunn](#)

[XLR-holderenhet](#)

[Grunnleggende ikoner som vises på skjermen](#)

Grunnleggende bruk

[Berøringsoperasjoner på skjermen](#)

[Bruke kontrollhjulet](#)

[Bruke kontrollknappen](#)

[Bruke MODE \(modusknappen\)](#)

[Bruke menyen](#)

[Bruke startskjermen](#)

[Bruke hovedmenyen \(opptaksinnstillingslisten\)](#)

[Bruke funksjonsmenyen](#)

[Bruke de egendefinerte knappene](#)

[Bruke DISP \(skjerminnstillingsknappen\)](#)

[Bruke sletteknappen](#)

[Bruke den fremre skiven og den bakre skiven](#)

[Bruke tastaturet](#)

[Kameraveiviser](#)

Klargjøre kameraet/grunnleggende opptaksoperasjoner

Lade batteriet

- [Lade batteriet med den medfølgende laderen](#)
- [Sette inn / ta ut batteriet](#)
- [Lade batteriet med en USB-PD-kompatibel enhet](#)

[Koble til strøm fra en stikkontakt](#)

[Sette inn / ta ut et minnekort](#)

[Sette på/ta av et objektiv](#)

[Feste den medfølgende XLR-holderenheten](#)

[Foreta første gangs oppsett for kameraet](#)

Grunnleggende opptaksoperasjoner

- [Bekreftelse før opptak](#)
- [Ta opp film](#)
- [Ta stillbilder \(Intelligent Auto\)](#)

[Finne funksjoner fra MENU](#)

Bruke opptaksfunksjonene

[Innhold i dette kapitlet](#)

Velge opptaksmodus

- [Eks.-kontrolltype](#)
- [Inn. auto/ma.-vek](#)
- [Film: Eksp.-modus](#)
- [Sakte og rask film: Eksp.-modus](#)
- [Intelligent Auto](#)
- [Program Auto](#)
- [Blenderprioritet](#)
- [Lukkerprioritet](#)
- [Man. ekspon.](#)
- [Lukkermodus](#)
- [BULB-fotografering](#)
- [Auto. langs. lukk.](#)

Fokusere

- [Velge fokuseringsmetode \(Fokusmodus\)](#)
- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)
- [Sporing av motivet \(sporingsfunksjon\)](#)
- [Manuelt fokus](#)
- [Direkte manuelt fokus \(Dir. man. Fokus\)](#)

Ansikt/øye-AF

- [Fokusere på menneskelige øyne](#)
- [Ans.-/øypri. i AF \(stillbilde/film\)](#)
- [Ansikt/øye-gjen. \(stillbilde/film\)](#)
- [Høyre/vens. øye \(stillbilde/film\)](#)
- [Vis ans.-/øyeram. \(stillbilde/film\)](#)
- [Ansiktregistrering](#)
- [Prioriter reg. ans. \(stillbilde/film\)](#)

Bruke fokuseringsfunksjoner

- [Fokusstandard](#)
- [Justerer innstillingene for fokusområde etter kameraets orientering \(horisontal/vertikal\) \(Vek. V/H AF-omr.\)](#)
- [Registrerer det aktuelle fokusområdet \(AF-områderegist.\)](#)
- [Slette et registrert AF-område \(Slett reg. AF-omr.\)](#)
- [Fokusom.-grense \(stillbilde/film\)](#)
- [Sirk. av fok.-pkt. \(stillbilde/film\)](#)
- [Bev.-mn. AF-ram. \(stillbilde/film\)](#)
- [Rammefa. f. fokus \(stillbilde/film\)](#)
- [Auto-tøm. AF-omr.](#)
- [AF-C-områdevis.](#)
- [Fasedeteksjonsomr.](#)
- [Følsom. AF-spor.](#)
- [AF-overgangsha.](#)
- [Føl. skifte AF-mot.](#)
- [AF-hjelp](#)

[AF/MF-velger](#)

[AF m/lukker](#)

[AF på](#)

[Holdfokus](#)

[Pre-AF](#)

[Prioritetsinns. i AF-S](#)

[Prioritetsinns. i AF-C](#)

[AF-lys](#)

[Blenderbruk i AF](#)

[AF i fokusforst.](#)

[Autoforst. i MF](#)

[Fokusforstørrer](#)

[Fokusforst.-tid \(stillbilde/film\)](#)

[Første fokusforst. \(film\)](#)

[Første fokusforst. \(stillbilde\)](#)

[Fremhevingsvisn.](#)

Justere eksponerings-/målemoduser

[Eksp.-komp. \(stillbilde/film\)](#)

[Histogram-visning](#)

[Eksponer.-trinn \(stillbilde/film\)](#)

[Just. av eksp.-stn. \(stillbilde/film\)](#)

[Dyn.omr.opt. \(stillbilde/film\)](#)

[Målemodus \(stillbilde/film\)](#)

[Ansikt i multimål. \(stillbilde/film\)](#)

[Punktmåler-punkt \(stillbilde/film\)](#)

[ND-filter](#)

[AE-lås](#)

[AEL med lukker](#)

[Sebravisning](#)

Velge ISO-følsomhet

[ISO \(stillbilde/film\)](#)

[ISO-omr.-grense \(stillbilde/film\)](#)

[ISO AUTO: Min. LH](#)

Hvitbalanse

[Hvitbalanse \(stillbilde/film\)](#)

[Ta bilde av en standard hvitfarge for å stille inn hvitbalansen \(tilpasset hvitbalanse\).](#)

[Pri.-inns. i AWB \(stillbilde/film\)](#)

[Lukker-AWB-lås](#)

[Støfri WB](#)

Loggopptaksinnstillinger

[Loggopptak](#)

[Innstill. for Log-oppt.](#)

[Velg LUT](#)

[Admin. bruker-LUT](#)

[Base ISO](#)

[Eksponeringsindeks](#)

[Bruk LUT](#)

Legge til effekter på bilder

[Kreativ stil \(stillbilde/film\)](#)

[Bildeprofil \(stillbilde/film\)](#)

Fotografere med bruksmodus (kontinuerlig opptak / selvutløser)

[Bruksmodus](#)

[Seriebilder](#)

[Selvutl. \(enkelt\)](#)

[Selvutl. \(serieb.\)](#)

[Kontin. nivåtrinn](#)

[Enkelt nivåtrinn](#)

[Indikator under nivåtrinnfotografering](#)

[HB-nivåtrinn](#)

[DRO nivåtrinn](#)

[Nivåtrinninnst.](#)

[Intervalloppt.-fun.](#)

Konfigurere bildekvalitet og opptaksformat

[Veksl. JPEG/HEIF](#)

[Innst. f. bildekvalitet: Filformat \(stillbilde\)](#)

[Innst. f. bildekvalitet: RAW-filtype](#)

[Innst. f. bildekvalitet: JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet](#)

[Innst. f. bildekvalitet: JPEG-bildestr./HEIF-bildestr.](#)

[Bildeforhold](#)

[HLG-stillbilder](#)

[Fargerom](#)

[Filformat \(film\)](#)

[Filminnstillinger \(film\)](#)

[S&Q Modusinnst.](#)

[S&R-innstillinger](#)

[FPS](#)

[Proxy-innst.](#)

[APS-C S35 \(Super 35mm\)-fotografering \(stillbilde/film\)](#)

[Synsvinkel](#)

Bruke berøringsfunksjoner

[Berøringsbetjening](#)

[Sveip opp](#)

[Berøringsf. u. opptak](#)

[Fokusering ved bruk av berøringsbetjening \(Berøringsfokus\)](#)

[Starter sporing med berøringsbetjening \(Berøringsspor.\)](#)

Lukkerinnstillinger

[Innst. stillemodus \(stillbilde/film\)](#)

[Lukkertype](#)

[El. frem. lukkergard.](#)

[Utløser uten obj. \(stillbilde/film\)](#)

[Utløser uten kort](#)

[Anti-flicker-oppt.](#)

Bruke zoomen

[Tilgjengelige zoomfunksjoner for dette produktet](#)

[Klart bilde-zoom / digital zoom](#)

[Zoomområde \(stillbilde/film\)](#)

[Zoomspakhast. \(stillbilde/film\)](#)

[Tilp. knapp z-hast. \(stillbilde/film\)](#)

[Zoom m. fjernkon. \(stillbilde/film\)](#)

[Om zoomområdet](#)

[Zoomringrotering](#)

Bruke blitsen

[Bruk av blits \(selges separat\)](#)

[Blitsmodus](#)

[Blitskompenser.](#)

[Eksp.komp.innst](#)

[Trådløs blits](#)

[Røddøyereduksj.](#)

[FEL-lås](#)

[Inns. for ekstern blits](#)

Redusere uskarphet

[SteadyShot \(stillbilde\)](#)

[SteadyShot \(film\)](#)

[SteadyShot-just. \(stillbilde/film\)](#)

[SteadyShot-brennvidde \(stillbilde/film\)](#)

[Objektivkomp. \(stillbilde/film\)](#)

Støyreduksjon

[Støyred.lang](#)

[Høy ISO Støyred.](#)

Konfigurere skjermvisningen under opptak

- [Autovisning_\(stillbilde\)](#)
- [Visn. gjenv. kap. \(stillbilde\)](#)
- [Rutenettvisning_\(stillbilde/film\)](#)
- [Rutenett-type \(stillbilde/film\)](#)
- [Innst. Live View-vis.](#)
- [Blenderforhåndsv.](#)
- [Oppt.-res. forhåndsv.](#)
- [Lys skjerm](#)
- [Fremh. skj. u. opp.](#)
- [Markøvisning](#)
- [Gammavisningshjelp](#)
- [Type gammav.-hjelp](#)
- [Dekompr. visning](#)

Ta opp filmlyd

- [Lydopptak](#)
- [Lydopptaksnivå](#)
- [Tidsinnst. for lydutg.](#)
- [Vindstøyreduksjon](#)
- [Shoe-lydinnst.](#)
- [Ta opp lyd ved hjelp av XLR-adapteren på den inkluderte holderen](#)

TC/UB-innstillinger

- [TC/UB](#)
- [TC/UB-visn.-innst.](#)
- [Tilpasse tidskoden med andre enheter](#)

[Sende ut RAW-filmer til en ekstern RAW-opptaker](#)

[Innramming av opptak ved hjelp av fjernstyrt opptak \(Innrammingsinnst.\)](#)

Direktestrømming av video og lyd

- [Nettverksstrøm. \(film\)](#)

Gi kameraet et personlig oppsett

[Innhold i dette kapitlet](#)

[Kameraets tilpasningsfunksjoner](#)

[Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

[Endre funksjonen til skiven midlertidig \(Mitt ratt-innstillinger\)](#)

Registrere og tilbakekalle kamerainnstillinger

- └ [Minne kamerainn.](#)
- └ [Hent kamerainns.](#)
- └ [Velg medium](#)
- └ [Registrerer opptaksinnstillinger til en egendefinert tast \(Reg. tilp. oppt.-innst.\)](#)

Registrere ofte brukte funksjoner på funksjonsmenyen

- └ [Fn-meny-innst.](#)

Registrere ofte brukte funksjoner på Min meny

- └ [Legg til element](#)
- └ [Sorter element](#)
- └ [Slett element](#)
- └ [Slett side.](#)
- └ [Slett alle](#)
- └ [Vis fra Min meny.](#)

Justere kamerainnstillingene for stillbilder og filmer separat

- └ [Ulik inns. bilder/film](#)

Tilpasse funksjonene til skiven/velgeren

- └ [Av/Tv-rotering](#)
- └ [Funksjonsring \(obj.\)](#)
- └ [Lås betjeningsselem.](#)

Ta opp film ved å trykke på utløserknappen

- └ [REC m. lukkerkn. \(film\)](#)

Skjerminnstillinger

- └ [Skjermvendingstretn.](#)
- └ [DISP \(skjermv.\)-inn.](#)

[Start \(nedre venstre\)](#)

Visning

[Innhold i dette kapitlet](#)

Vise bilder

[Velge hvilket minnekort som skal spilles av \(Velg avsp.-medium\)](#)

[Spille av stillbilder](#)

[Forstørrer et bilde som avspilles \(Forstørr\)](#)

[Forst. første forst.](#)

[Forstørr første pos.](#)

[Rotere lagrede bilder automatisk \(Visningsretning\)](#)

[Spiller av film](#)

[Voluminnstillinger](#)

[4ch-lydkontroll \(film\)](#)

[Spille av bilder ved hjelp av lysbildevisning \(Lysbildevisning\)](#)

[Kont. avs. Intervall](#)

[Avsp.-hast. Interv.](#)

Endre hvordan bilder vises

[Spille av bilder på bildeindeksskjermen \(Bildeindeks\)](#)

[Skifte mellom stillbilder og filmer \(Visningsmodus\)](#)

[Vis som gruppe](#)

[Visn. fokusramme \(avspilling\)](#)

[Vis bild. fra spes. tid](#)

[Stille inn metoden for å hoppe mellom bilder \(Bildehopp-innstill.\)](#)

[Beskytte innspilte bilder \(Beskytt\)](#)

Legge til informasjon i bilder

[Vurdering](#)

[Vurd.-inn. \(tilp.-kn.\)](#)

[Klippflagg](#)

[Rotere et bilde \(Roter\)](#)

Trekke ut stillbilder fra en film

- [Lagre som bilde](#)
- [Veksl. JPEG/HEIF \(Lagre som bilde\)](#)

[Kopiere bilder fra ett minnekort til et annet \(Kopier\)](#)

Slette bilder

- [Slette flere valgte bilder \(Slett\)](#)
- [Trykk Slett 2.gng.](#)
- [Bekreft sletting](#)

Vise bilder på en TV

- [Vise bilder på en TV ved hjelp av en HDMI-kabel](#)

Endre kamerainnstillingene

Minnekortinnstillinger

- [Formater](#)
- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Lagringsmedium \(stillbilde\)](#)
- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Lagringsmedium \(film\)](#)
- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Auto-bytt medium](#)
- [Gjenop. bilde-DB \(stillbilde/film\)](#)
- [Vis medieinfo. \(stillbilde/film\)](#)

Filinnstillinger

- [Fil/mappe-innst.](#)
- [Velg opptaksmappe](#)
- [Ny mappe](#)
- [Filinnstillinger](#)
- [Vis filnavn \(film\)](#)
- [IPTC-informasjon](#)
- [Opphavsrettinfo](#)
- [Skriv serienum. \(stillbilde/film\)](#)

Nettverksinnstillinger

- [Wi-Fi-tilkobling](#)

- [WPS-trykk](#)
- [Innst. for tilgangspkt.](#)
- [Wi-Fi-frekvensbånd \(modeller som støtter 5 GHz\)](#)
- [Vis info om Wi-Fi](#)
- [SSID/Tilbakest. PO](#)
- [Bluetooth-innstillinger](#)
- [Bluetooth-fjernkontr.](#)
- [Kablet LAN \(USB-LAN\)](#)
- [USB-LAN/deling](#)
- [Flymodus](#)
- [Red. navn på enhet](#)
- [Importere rootsertifisering til kameraet \(Importer rotsertifikat\)](#)
- [Innst. for tilgangsaus.](#)
- [Info om tilgangsaus.](#)
- [Sikkerhet \(IPsec\)](#)
- [Wi-Fi Direct-innstill.](#)
- [Tilb.st. nettverksinn.](#)
- [FTP-overføringsfunk.](#)

Skjerminnstillinger

- [Skjermlysstyrke](#)

Strøminnstillinger

- [Starttid for strømsp.](#)
- [Temp. auto. strøm av](#)
- [Viftekontroll \(film\)](#)
- [Visningskvalitet](#)

USB-innstillinger

- [USB-tilkobl.-modus](#)
- [USB LUN-innstilling](#)
- [Strømfors. via USB](#)

Innstillinger for ekstern utgang

[HDMI-oppløsning](#)

[HDMI-utdatainns. \(film\)](#)

[HDMI-infovisning](#)

[KTRL for HDMI](#)

Generelle innstillinger

[Språk](#)

[Innst. omr./dato/tid](#)

[NTSC/PAL-velger](#)

[Lydsignaler](#)

[Opptakslampe](#)

[Videolysmodus](#)

[Auto. pikselkartl.](#)

[Pikselkartlegging](#)

[Versjon](#)

[Vis serienummer](#)

[Personvernerklæring](#)

[Lagre / last inn inns.](#)

[Tilbakestill innst.](#)

Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon

[Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon \(Creators' App\)](#)

[C3 Portal](#)

[Monitor & Control](#)

[Pare kameraet med en smarttelefon \(Smarttefontilkobl.\)](#)

Bruke en smarttelefon som fjernstyring

[Bruke en smarttelefon som fjernstyring](#)

[Innstill. av fjernoppt.](#)

Overføre bilder til en smarttelefon

[Velg og send \(overføre til en smarttelefon\)](#)

[Tilb.-st. overf.-stat \(overføre til en smarttelefon\)](#)

Koble til mens kameraet er slått AV

- └ [Tilk. mns strøm AV \(smarttelefon\)](#)

[Lese posisjonsinformasjon fra en smarttelefon](#)

Bruke en datamaskin

[Anbefalt datamaskinmiljø](#)

Koble til/fra kameraet og en datamaskin

- └ [Koble kameraet til en datamaskin](#)
- └ [Koble kameraet fra datamaskinen](#)

Behandle og redigere bilder på en datamaskin

- └ [Introduksjon til programvaren \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)
- └ [Importere bilder til datamaskinen](#)

Betjene kameraet fra en datamaskin

- └ [Betjene kameraet fra en datamaskin \(Fjernopptaksfunk.\)](#)
- └ [Innstill. av fjernoppt.](#)

Bruke skytjenesten

[Creators' Cloud](#)

[Opprette en konto for Creators' Cloud og koble kameraet til kontoen \(Skytilkobling\)](#)

[Vise informasjon om skytilkobling \(Skyinformasjon\)](#)

[Merknader om bruk av skytjenesten \(Creators' Cloud\)](#)

Tillegg

[Lydtilbehør som er kompatibelt med multigrensesnitt-skoen](#)

Fatningsadapter

- └ [Fatningsadapter](#)
- └ [LA-EA3/LA-EA5-fatningsadapter](#)
- └ [LA-EA4-fatningsadapter](#)

[Flerbatteriadaptersett](#)

[Batteriets levetid og antallet bilder som kan tas](#)

[Antall bilder som kan tas](#)

[Opptakstid for film](#)

Liste over symboler på skjermen

- [Liste over ikoner på skjermen for filmopptak](#)
- [Liste over ikoner på skjermen for fotografering av stillbilder](#)
- [Liste over ikoner på avspillingsskjermen](#)

[Liste over standardinnstillingsverdier](#)

[Spesifikasjoner](#)

[Varemerker](#)

[Lisens](#)

Hvis du har problemer

[Feilsøking](#)

[Advarsler](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Slik bruker du "Hjelpeveiledning"

"Hjelpeveiledning" er en "nettbasert bruksanvisning" som er utformet for å beskrive funksjonene og betjeningsmetodene for dette kameraet. Bruk "Hjelpeveiledning" til å søke etter informasjon som du trenger for å gjøre full bruk av kameraet. ("Hjelpeveiledning"-skjermbildene som vises på denne siden, er kun ment som referanse. De kan avvike fra den faktiske skjermvisningen for din modell.)

Hint

- "Startveiledning" som følger med kameraet, beskriver grunnleggende betjeningsmetoder og forholdsregler for bruk. Se "Startveiledning" i kombinasjon med denne "Hjelpeveiledning".

Ikoner som brukes i "Hjelpeveiledning"

  S&Q : Menyelementer som vises i opptaksmoduser for stillbilder

  S&Q : Menyelementer som vises i filmopptaksmoduser og opptaksmoduser for slow-motion/quick-motion

  S&Q : Menyelementer som vises i alle opptaksmoduser for stillbilder, filmopptaksmoduser eller opptaksmoduser for slow-motion/quick-motion

For nærmere informasjon om hver opptaksmodus, se "[Bruke menyen](#)".

Finne ønsket informasjon

Metode A: Søke etter nøkkelord

Skriv inn et søkeord ("hvitbalanse", "fokusområde" osv.), og bruk søkeresultatene til å vise beskrivelsessiden du vil vise. Hvis du skriver inn to eller flere søkeord ved å skille dem med mellomrom (blanktegn), kan du søke etter sider som inneholder alle disse søkeordene.


Metode B: Vise innholdsfortegnelsen

Velg en overskrift fra innholdsfortegnelsen for å vise beskrivelsessiden.

Skjermbilde som vises på en datamaskin



Skjermbilde som vises på en smarttelefon




Metode C: Finne funksjoner fra MENU

Hvis du vil søke etter informasjon mens du sjekker den mot MENU-skjermen på kameraet, kan du bruke "[Finne funksjoner fra MENU](#)"-siden. Velg et MENU-element fra listen for å gå direkte til beskrivelsessiden.



Vise informasjon om relaterte funksjoner

"Beslektet emne" nederst på hver side viser deler som inneholder informasjon som er relatert til beskrivelsessiden som vises for øyeblikket. Hvis du vil ha en dypere forståelse av siden som vises i øyeblikket, kan du også se i de oppførte delene.




Skrive ut alle sidene i "Hjelpeveiledning"

Hvis du vil skrive ut alle sidene, velger du [ Utskrivbar PDF]-knappen øverst til høyre på startsidene. Når PDF-filen vises, kan du bruke utskriftsmenyen på nettleseren til å skrive den ut. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for enkelte språk.



Skrive ut bare den siden som vises for øyeblikket (kun på datamaskin)

For å skrive ut bare den siden som vises for øyeblikket, må du velge [ Skriv ut]-knappen øverst på siden. Når skjermbildet for utskrift vises, må du angi skriveren din.




TP1000886351

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Kontrollere kameraet og de medfølgende delene

Tallet i parentes angir antall deler.

- Kamera (1)
- Batterilader (1)



- NP-FZ100 Oppladbart batteri (1)




- Kamerahusdeksel (1) (Festet på kameraet)



- Deksel til tilbehørssko (1) (Festet på kameraet)



- XLR-holderenhet (1)



- Tilbehørssko-sett (tilbehørssko (1), tilbehørskoplate (1), skruer (4))



- Deksel til holdertilbehørssko (1) (Festet på holderen)



- Startveiledning (1)
- Referanseveiledning (1)

Merknad

- Tilbehøret kan variere fra land til land og fra region til region. Se Startveiledning for nærmere informasjon om tilbehør.

TP1000884603

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Minnekorttyper som kan brukes

Dette kameraet støtter CFexpress Type A-minnekort og SD-minnekort (UHS-I, UHS-II-kompatible).
Når du bruker microSD-minnekort med dette kameraet, må du sørge for at du bruker riktig adapter.

For stillbildeopptak

Følgende minnekort kan brukes.

- CFexpress Type A-minnekort
- SD-/SDHC-/SDXC-minnekort

For filmopptak

Filmopptaksformater og compatible minnekort er som følger.

Filformat	Maksimal opptaksoverføringshastighet	Minnekort som støttes
XAVC HS 4K	280 Mbps	● CFexpress Type A-minnekort (VPG200 eller høyere) ● SDXC V60 eller høyere^{*1}
XAVC S 4K	280 Mbps	● CFexpress Type A-minnekort (VPG200 eller høyere) ● SDXC V60 eller høyere^{*1}
XAVC S HD	100 Mbps	● CFexpress Type A-minnekort ● SDHC/SDXC-kort (U3 eller høyere)^{*1}
XAVC S-I 4K	600 Mbps	● CFexpress Type A-minnekort (VPG200 eller høyere) ● SDXC V90 eller høyere
XAVC S-I HD	222 Mbps	● CFexpress Type A-minnekort (VPG200 eller høyere) ● SDXC V90 eller høyere
XAVC S-I DCI 4K	600 Mbps	● CFexpress Type A-minnekort (VPG200 eller høyere) ● SDXC V90 eller høyere

^{*1} Når opptaksoverføringshastigheten er 60 Mbps eller lavere, kan du også ta opp med et SDHC/SDXC-kort (Class 10).

For opptak i sakte og rask film

Filformater og kompatible minnekort er som følger.

Ved opptak i sakte film er opptaksoverføringshastigheten høyere enn vanlig. Du kan hende du trenger et minnekort som kan skrives til med høyere hastighet.

 Filformat	Maksimal opptaksoverføringshastighet	Minnekort som støttes
XAVC HS 4K	500 Mbps	● CFexpress Type A-minnekort (VPG200 eller høyere) ● SDXC V60 eller høyere^{*1}
XAVC S 4K	560 Mbps	● CFexpress Type A-minnekort (VPG200 eller høyere) ● SDXC V60 eller høyere^{*1}
XAVC S HD	500 Mbps	● CFexpress Type A-minnekort (VPG200 eller høyere) ● SDXC V60 eller høyere^{*2}
XAVC S-I 4K	1200 Mbps	● CFexpress Type A-minnekort (VPG200 eller høyere) ● SDXC V90 eller høyere^{*3}
XAVC S-I HD	890 Mbps	● CFexpress Type A-minnekort (VPG200 eller høyere) ● SDXC V90 eller høyere^{*4}
XAVC S-I DCI 4K	600 Mbps	● CFexpress Type A-minnekort (VPG200 eller høyere) ● SDXC V90 eller høyere^{*3}

^{*1} Når [S&Q Bildefrekvens] er stilt inn på [120fps]/[100fps], kan det hende du trenger et SDXC V90-minnekort.

^{*2} Når [S&Q Bildefrekvens] er stilt inn på [240fps]/[200fps], kan det hende du trenger et SDXC V90-minnekort.

^{*3} For opptak i slow-motion kreves det et CFexpress Type A-minnekort (VPG200 eller høyere).

^{*4} Når [S&Q Bildefrekvens] er stilt inn på [240fps]/[200fps], kreves det et CFexpress Type A minnekort (VPG200 eller høyere).

Hint

- Når opptaksoverføringshastigheten er 200 Mbps, kan du også ta opp med et SDXC-kort (U3/V30).

Merknad

- Når du tar opp en proxy-film, kan det være nødvendig med et minnekort med høyere hastighet.
- CFexpress Type B-minnekort kan ikke brukes.
- Hvis et SDHC-minnekort brukes til å ta opp en XAVC S-film over et lengre tidsrom, vil de innspilte filmene deles opp i filer med en størrelse på 4 GB.
- Når du tar opp film på minnekort både i spor 1 og spor 2, må du sette inn to minnekort med samme filsystem. Filmer kan ikke tas opp samtidig med en kombinasjon av exFAT-filsystem og FAT32-filsystem.

Minnekort	Filsystem
CFexpress Type A-minnekort, SDXC-minnekort	exFAT
SDHC-minnekort	FAT32

- Lad batteriet tilstrekkelig før du prøver å gjenopprette databasefilene på minnekortet.
- Hvis merkene nedenfor vises på minnekortikonet under opptak, må du bruke et annet minnekort:
 : Angir at antall ganger minnekortet kan skrives over, er nær den øvre grensen.
 : Angir at antall ganger minnekortet er skrevet over, er nådd den øvre grensen.

Beslektet emne

- [Om minnekort](#)
- [Antall bilder som kan tas](#)
- [Opptakstid for film](#)
- [S&R-innstillinger](#)

TP1000880148

Sikkerhetstiltak

For å unngå personskader eller elektrisk støt på grunn av feil bruk, samt skade på eiendeler som følge av for eksempel brann, må du ta hensyn til følgende.

Advarsel

Les følgende forholdsregler nøye for å unngå alvorlige personskader eller brannskader, brann på grunn av lekkasje, overoppheting, antenning eller eksplosjon, eller utilsiktet svelging.

Batteri

- **Hvis det brukes feil, kan batteriet eksplodere og forårsake brann eller kjemiske brannskader. Ta hensyn til følgende forholdsregler:**
 - Ikke ta fra hverandre eller modifier batteriet.
 - Ikke bruk støt eller makt på batteriet, f.eks. ved å slå på det med en hammer, eller tråkke på det eller kaste det i bakken.
 - Ikke kortslutt batteriet eller la det komme i kontakt med metallgjenstander, f.eks. binders.
 - Ikke la batteriet ligge på steder hvor temperaturen kan nå 60 °C eller mer, f.eks. i en bil som er parkert i direkte sollys.
 - Ikke kasser batterier ved å brenne dem.
 - Ikke bruk batterier som lekker eller ødelagte litiumionbatterier.
 - Ikke lad batteriet på andre måter enn det som er spesifisert.
 - Oppbevar batteriet utilgjengelig for spedbarn og barn.
 - Ikke utsett batteriet for vann.
 - Pass på å kun bruke originale Sony-merkede batterier.
 - Resirkuler brukte batterier.
 - Ikke la batteriet stå i ekstremt kalde omgivelser ved -20 °C eller lavere, eller i ekstremt lave trykkmiljøer ved 11,6 kPa eller mindre.

Myntbatteri/knappcelle

- **Ikke svelg myntbatterier eller knappcellebatterier. De kan forårsake kjemiske brannskader.**
 - Dette produktet inneholder et myntbatteri eller et knappcellebatteri. Hvis du svelger et myntbatteri eller knappcellebatteri, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader. Et svelget myntbatteri eller knappcellebatteri kan forårsake innvendige kjemiske brannskader på så lite som 2 timer.
 - Nye og brukte batterier må oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis batteridekselet ikke kan lukkes godt, må du slutte å bruke kameraet og oppbevare det utilgjengelig for barn.
 - Oppsøk lege omgående hvis det er mistanker om at et batteri er svelget eller ført inn i kroppen.
- **Ikke lad myntbatterier eller knappcellebatterier.**
- **Hvis batteriet lekker, må du gjøre følgende.**
 - Fjern umiddelbart batteriet fra eventuelle brannkilder. Det er risiko for brann eller eksplosjon som følge av lekket væske eller gass fra batteriet.
 - Hvis du får lekket væske i øynene, må du ikke gni dem. I stedet må du umiddelbart vaske dem grundig med rent vann og oppsøke medisinsk hjelp.
 - Hvis du får lekket væske i munnen eller slikker væsken, må du umiddelbart skylle munnen med vann og oppsøke medisinsk hjelp.
 - Hvis du får lekket væske på kroppen eller på klærne, må du skylle det godt av med vann.

Forsiktig

Hvis du ikke tar hensyn til følgende forholdsregler, kan det forekomme brann, alvorlige personskader eller dødsfall.

- **Ikke ta fra hverandre eller modifierer dette produktet.**

- Det kan føre til brann eller elektrisk støt. Kontakt forhandleren din eller et lokalt, autorisert servicesenter for inspeksjon eller reparasjon.

- **Ikke la vann eller andre gjenstander (metall, brennbare gjenstander e.l.) komme inn i produktet.**

- Det kan føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller andre gjenstander kommer inn i produktet, må du omgående slå av kameraet og ta ut batteriet. Trekk ut vekselstrømadapteren og batteriladeren fra stikkontakten, og kontakt deretter forhandleren din eller et lokalt, autorisert servicesenter.

- **Ikke bruk produktet mens du kjører.**

- Ikke ta bilder eller spill av bilder eller se på skjermen mens du kjører bil eller motorsykkel e.l. Hvis du gjør det, kan det føre til en trafikkulykke.

- **Vær oppmerksom på omgivelsene dine mens du fotograferer.**

- Ikke ta bilder uten å være oppmerksom på omgivelsene dine. Det kan føre til ulykker eller personskader.

- **Ikke berør en strømdrevet vekselstrømadapter, en batterilader eller et batteri som lades over lengre tid.**

- Selv om produktet eller tilbehøret ikke føles varmt mens du bruker det, kan du få lavtemperaturforbrenninger, noe som kan medføre at huden blir rød og får blemmer, hvis du lar den samme delen av huden bli utsatt for dem over lengre tid.

- **Ikke påfør kablene skader.**

- Hvis du legger kabler i nærheten av en varmeovn eller du varmer eller behandler kablene, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Når du kobler fra kabler, må du alltid holde i støpselet for å unngå å skade ledningen.

- **Ikke pek en blitz eller et hjelpelys, som f.eks. AF-lyset, mot mennesker på kort avstand.**

- Hvis du bruker blitz eller hjelpelys på kort avstand, kan det føre til synsproblemer. Når du fotograferer spedbarn og små barn, må du holde en avstand på 1 m eller mer.
- Hvis du utløser blitz eller retter et hjelpelys mot førere av kjøretøy, kan de bli blendet og forårsake en ulykke.

- **Ikke se på solen eller andre sterke lyskilder gjennom objektivet mens det er frakoblet.**

- Det kan føre til synshemming eller blindhet.

- **Ikke bruk produktet med våte hender.**

- Det kan føre til elektrisk støt.

- **Fest batteriet, skulderbåndet og remmen på riktig måte.**

- Hvis disse ikke er festet på riktig måte, kan produktet falle og forårsake personskader. Pass også på at båndet eller remmen ikke er skadet før bruk.

Merknader

For å unngå personskader eller materielle skader må du ta hensyn til følgende.

- **Ikke bruk produktet på svært fuktige steder der det kan dryppe vanndråper osv. eller på steder som er utsatt for mye støv, oljet røyk eller damp.**

- Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.

- **Ikke plasser produktet på et ustabilt underlag.**

- Hvis produktet plasseres på et ustabilt eller skrått underlag, eller du bruker stativet i en ustabil stilling, kan det føre til at produktet faller og resulterer i personskader.

- **Ikke dekk til luftventilen.**
 - Hvis produktet brukes med luftventilen dekket, kan det bygges opp varme på innsiden, noe som kan føre til brann eller funksjonsfeil.
- **Ikke dekk til produktet med en klut mens det er i bruk.**
 - Det kan føre til at det bygges opp varme på innsiden, noe som kan føre til deformering av etuiet, eller til og med brann eller elektrisk støt.
- **Ikke utsett objektivet eller skjermen for slag.**
 - Objektivet og skjermen er laget av glass og kan knuses hvis det utsettes for et kraftig støt, noe som kan føre til personskade.
- **Når du bruker hodetelefoner, må du ikke lytte med høyt volum over lengre tid.**
 - Lytting med høyt volum over lengre tid kan ha en skadelig effekt på hørselen din.
- **Ikke la objektivet stå i direkte sollys.**
 - Sollys kan fokuseres gjennom objektivet og forårsake brann.
- **Vær forsiktig med å håndtere produktet når du bruker det med annet tilbehør festet via braketter e.l.**
 - Det kan føre til en uventet ulykke som følge av fall osv.
- **Koble produktet fra strømkilden hvis det er lenge til du skal bruke det igjen.**
 - Hvis det går lengre tid uten at du bruker produktet, må du trekke strømkabelen ut av stikkontakten og ta batteriet ut av produktet før du oppbevarer det.

TP1002001708

Forholdsregler

Se også "Merknader for bruk" i Startveiledning (inkludert) for dette produktet.

Om dataspesifikasjonene som er beskrevet i denne håndboken

- Dataene om ytelse og spesifikasjoner i denne håndboken er basert på en vanlig omgivelsestemperatur på 25 °C, med mindre det er oppgitt annen informasjon.
- For batteriet er dataene basert på et batteri som er fulladet inntil ladelampen er slukket.

Om driftstemperaturer

- Opptak i ekstremt kalde eller varme omgivelser som overskrider driftstemperaturområdet, anbefales ikke.
- Temperaturen i kameraet stiger raskt under høye omgivelsestemperaturer.
- Når temperaturen i kameraet stiger, kan det resultere i redusert bildekvalitet. Det anbefales at du venter til temperaturen i kameraet blir lavere før du fortsetter å fotografere.
- Avhengig av temperaturen i kameraet og batteriet kan det hende kameraet ikke kan ta opp filmer, eller strømmen kan slås av automatisk for å beskytte kameraet. Det vises en melding på skjermen før strømmen slås av eller hvis du ikke kan gjøre filmopptak. Hvis dette oppstår, lar du strømmen forbli avslått og venter til temperaturen i kameraet og batteriet blir kjøligere. Hvis du slår på kameraet uten at kameraet og batteriet har fått avkjølt tilstrekkelig, kan det hende at strømmen slås av igjen eller at du fortsatt ikke får gjort filmopptak.

Merknader om opptak i lengre tid av gangen eller opptak av 4K-film

Opptakstiden kan bli kortere under lave temperaturforhold, spesielt under 4K-opptak. Varm opp batteriet, eller bytt det ut med et nytt.

Om å spille av film på andre enheter

XAVC HS- og XAVC S-filmer kan kun spilles av på kompatible enheter.

Om opptak/avspilling

- Før du begynner opptaket, kan du gjøre et prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet virker som det skal.
- Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som er tatt opp med produktet ditt, kan spilles av på annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr, kan spilles av med produktet ditt.
- Sony gir ingen garantier i tilfelle opptaket mislykkes eller hvis opptatte bilder eller lyddata går tapt eller blir skadet som følge av funksjonsfeil i kameraet eller lagringsmediet. Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopi av viktige data.
- Når du formaterer minnekortet, slettes alle data som er lagret på minnekortet. Disse dataene kan ikke gjenopprettes. Før formateringen gjennomføres, bør du kopiere dataene til en datamaskin eller annen enhet.
- Fest skulderremmen til kameraet for å hindre at det faller ned.
- Når du bruker dette produktet med stativ eller grep, må du passe på å feste kameraet godt.

Merknader om bruk av stativ

Bruk et stativ der skruen er kortere enn 5,5 mm. Ellers kan du ikke feste kameraet skikkelig, og kameraet kan ta skade.

Merknader om håndtering av minnekort

Temperaturen i minnekort kan stige etter lagring. Dette er ikke feil.

Sikkerhetskopiere minnekort

Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller: Vær nøye med å sikkerhetskopiere data, for å beskytte dem.

- Hvis minnekortet tas ut, USB-kabelen kobles fra eller produktet slås av midt i en lese- eller skriveoperasjon.
- Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektriske forstyrrelser.

Feil i databasefilen

- Hvis du setter inn et minnekort som ikke inneholder en bildedatabasefil, i produktet og slår det på, oppretter produktet automatisk en bildedatabasefil ved hjelp av noe av minnekortets kapasitet. Prosessen kan ta lang tid, og du kan ikke bruke produktet før prosessen er fullført.
- Hvis det oppstår en feil i databasefilen, må du eksportere alle bilder til datamaskinen din og deretter formatere minnekortet med dette produktet.

Ikke bruk/oppbevar produktet på følgende steder

- På svært varme, kalde eller fuktige steder
Kamerahuset kan deformeres eller kameraet kan slutte å virke hvis det f.eks. oppbevares i en bil som er parkert i solen.
- I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert, hvilket kan medføre at kameraet slutter å virke som det skal.
- På steder utsatt for vibrasjoner
Det kan forårsake funksjonsfeil og gjøre det umulig å lagre data. I tillegg kan opptaksmediene bli ubrukelige, og lagrede data kan bli ødelagt.
- I nærheten av sterke magnetfelt
- På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv inn i produktet. Dette kan gjøre at produktet slutter å virke som det skal, og i enkelte tilfeller føre til uopprettelige feil.
- På steder med høy luftfuktighet
Dette kan få objektivet til å mugne.
- I områder hvor det sendes ut kraftige radiosignaler eller radioaktiv stråling
Opptak og avspilling vil kanskje ikke fungere på riktig måte.

Informasjon om kondens

- Hvis produktet flyttes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan det oppstå kondens både inni og utenpå produktet. Kondens kan gjøre at produktet slutter å virke som det skal.
- For å forhindre kondens når du flytter produktet rett fra et kaldt til et varmt sted, må du først putte det i en plastpose og forsegle den for å hindre at det kommer luft inn. Vent i omtrent en time, til temperaturen i produktet har nådd omgivelsestemperaturen.
- Ved kondensdannelse må du slå av produktet og vente ca. en time til kondensen har fordampet. Hvis du forsøker å fotografere med kondens inne i objektivet, vil du ikke få klare bilder.

Forholdsregel når du bærer kameraet

- Ikke hold, slå eller bruk makt på følgende deler, hvis kameraet ditt er utstyrt med dette:
 - Objektivet
 - Den bevegelige skjermen
 - Den bevegelige blitsen
 - Den bevegelige søkeren
- Ikke bær med deg kameraet mens det er festet til stativet. Dette kan føre til skruhullet for stativet ødelegges.
- Ikke sett deg i en stol eller et annet sted med kameraet i baklommen på bukser eller skjørt, da dette kan føre til funksjonsfeil eller skader på kameraet.

Merknader om behandling av produktet

- Før du kobler kabelen til kontakten, må du kontrollere retningen på kontakten. Sett kabelen rett inn. Ikke bruk makt når du setter inn eller trekker ut kabelen. Dette kan ødelegge kontakten.

- Kameraet bruker magnetiske deler, inkludert magneter. Ikke plasser gjenstander som kan påvirkes av magnetisme, inkludert kredittkort og disketter, i nærheten av kameraet.
- Bildet som lagres, kan avvike fra bildet du så før opptak.

Om lagring

- For kameraer med innebygd objektiv
Du må alltid sette på objektivdekselet når kameraet ikke skal brukes på en stund. (Bare for modeller som leveres med et objektivdeksel)
- For kameraer med utskiftbart objektiv
Du må alltid sette på det fremre objektivdekselet eller kamerahusdekslet når kameraet ikke skal brukes på en stund. For å hindre støv og smuss i å komme inn i kameraet, må du fjerne alt støv fra kamerahusdekslet før du setter det på kameraet.
- Rengjør kameraet hvis det er skittent etter bruk. Hvis det sitter igjen vann, sand, støv, salt osv. i kameraet, kan det forårsake feil.

Merknader om bruk av objektiv

- Når du bruker det elektrisk drevne zoomobjektivet, må du passe på å ikke sette fast fingre eller gjenstander i objektivet. (Bare for modeller med en elektrisk zoom-funksjon eller kameraer med utskiftbart objektiv)
- Hvis du er nødt til å plassere kameraet under en lyskilde som direkte sollys, fester du objektivdekselet til kameraet. (Bare for modeller som leveres med et objektivdeksel eller kameraer med utskiftbart objektiv)
- Hvis sollys eller en sterk lyskilde kommer inn i kameraet gjennom objektivet, kan den fokusere inne i kameraet og forårsake røyk eller brann. Fest objektivdekselet på objektivet når du oppbevarer kameraet. Når du tar bilder med bakgrunnsbelysning, må du sørge for at solen er utenfor synsvinkelen. Merk at røyk eller brann kan forekomme selv om lyskilden er noe borte fra synsvinkelen.
- Ikke utsett objektivet for direkte stråler, som for eksempel laserstråler. Disse kan ødelegge bildesensoren og føre til at kameraet ikke virker som det skal.
- Hvis motivet er for nært, støv eller fingeravtrykk på linsen kanskje vises på bildet. Tørk av linsen med en myk klut e.l.

Merknader om blitsen (bare for modeller med blits)

- Hold fingrene dine unna blitsen. Delen som avgir lys som kan bli varm.
- Fjern eventuell smuss fra overflaten av blitsen. Smuss på overflaten av blitsen kan avgi røyk eller begynne å brenne på grunn av varmen som genereres av lyset. Tørk av eventuell smuss eller støv med en myk klut.
- Sett blitsen tilbake til dens opprinnelige posisjon etter bruk. Kontroller at blitsdelen ikke stikker opp. (Bare for modeller med bevegelig blits)

Merknader om multigrensesnitt-skoen (bare for modeller med en multigrensesnitt-sko)

- Når du setter på eller tar av tilbehør, for eksempel en ekstern blits, på multigrensesnitt-skoen, må du først slå av kameraet. Når du setter på tilbehøret, må du kontrollere at det er godt festet til kameraet.
- Ikke bruk multigrensesnitt-skoen med en blits som er tilgjengelig i handelen og som er beregnet på 250 V eller mer, eller har motsatt polaritet av kameraet. Den kan forårsake feil.

Merknader om søkeren og blitsen (bare for modeller med søker eller blits)

- Pass på at fingeren din ikke er i veien når du dytter ned søkeren eller blitsen. (Bare for modeller med bevegelig søker eller bevegelig blits)
- Hvis vann, støv eller sand fester seg til søkeren eller blitsen, kan det føre til funksjonsfeil. (Bare for modeller med bevegelig søker eller bevegelig blits)

Merknader om søkeren (bare for modeller med søker)

- Når du fotograferer med søkeren, kan du oppleve symptomer som anstrengte øyne, tretthet, reisesyke eller kvalme. Vi anbefaler at du tar en pause med jevne mellomrom når du fotograferer med søkeren. Hvis du føler ubehag, bør du unngå å bruke søkeren inntil du føler deg bedre. Oppsøk lege om nødvendig.
- Selv om søkeren er bygget med høypresisjonsteknologi for 99,99 % eller mer effektive piksler, kan det vises svarte punkter, og hvite, røde, blå og grønne punkter forsvinner kanskje ikke. Dette er ikke feil. Disse punktene lagres ikke.

- Ikke dytt søkeren ned med makt når øyemuslingen er trukket ut. Den kan forårsake feil. (Bare for modeller med bevegelig søker og uttrekkbar øyemusling)
- Hvis du panorerer kameraet mens du ser inn i søkeren eller flytter på øynene, kan bildet i søkeren bli forvrengt eller fargen i bildet kan endres. Dette er en egenskap ved objektivet eller visningsenheten og er ikke en feil. Når du tar et bilde, bør du se i sentrum av søkeren.
- Bildet kan bli litt forvrengt i hjørnene av søkeren. Dette er ikke feil. Når du vil se hele komposisjonen med alle detaljer, kan du også bruke skjermen.
- Hvis du bruker kameraet i kalde omgivelser, kan det komme spøkelsesaktige spor i bildet. Dette er ikke feil.
- Ikke utsett søkeren for direkte stråler, som for eksempel laserstråler. Det kan ødelegge innsiden av søkeren og føre til at kameraet ikke virker som det skal.

Merknader om skjermen

- Selv om skjermen er bygget med høypresisjonsteknologi for 99,99 % eller mer effektive piksler, kan det hende at svarte punkter vises, og hvite, røde, blå og grønne punkter forsvinner kanskje ikke. Dette er ikke feil. Disse punktene lagres ikke.
- Ikke trykk mot monitoren. Monitoren kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
- Hvis det er dråper av vann eller andre væsker på monitoren, må du tørke av den med en myk klut. Hvis monitoren er våt i lengre tid, kan overflaten til monitoren endres eller forringes. Det kan forårsake feil.
- Hvis du bruker kameraet i kalde omgivelser, kan det komme spøkelsesaktige spor i bildet. Dette er ikke feil.
- Når du kobler kabler til kontaktene på kameraet, kan rotasjonsomfanget til skjermen bli begrenset.

Merknader om bildesensoren

Hvis du retter kameraet mot en ekstremt kraftig lyskilde mens du tar bilder med lav ISO-følsomhet, kan det hende de lyseste områdene i bildene blir tatt opp som svarte områder.

Merknader om kjøleviften

- Ikke dekk til luftventilen.
- Luftventilen kan bli varm.
- Ikke bruk kameraet i områder hvor det er støv eller sandpartikler i luften.
- Hvis kjøleviften avgir unormale lyder, må du slutte å bruke kameraet og kontakte et servicesenter.

Merknader om XLR-holderenheten (inkludert) (bare for modeller som leveres med XLR-holderenhet)

- Før du kobler en ekstern mikrofon eller enhet til/fra INPUT1- eller INPUT2-kontakten må du passe på å stille inn INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)- eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-bryteren i en annen posisjon enn "MIC+48V". Kobling av kablen til/fra den eksterne mikrofonen eller enheten mens bryteren er satt til "MIC+48V" kan forårsake høy støy eller en funksjonsfeil på enheten.
- Når opptaket pågår, kan drifts- og håndteringslyder fra kameraet eller objektivet bli tatt opp. Hvis du berører holderen mens opptaket pågår, vil det forårsake at det kommer med støy i opptaket.
- Når opptaket pågår, må du ikke endre innstillingene for INPUT1- eller INPUT2-bryteren.
- Hvis mikrofonen på holderen er i nærheten av en høyttaler, kan det oppstå akustisk tilbakekobling. I så fall flytter du holderen bort fra høyttaleren for å tillate maksimal avstand mellom mikrofonen og høyttaleren, eller redusere høyttalervolumet.
- Hvis det er støv eller vannråper på overflaten av mikrofonen, er det ikke sikkert at opptaket blir vellykket. Forviss deg om at mikrofonens overflate er ren før du bruker holderen.
- Slå av kameraet før du setter på eller tar av holderen.
- Når holderen er koblet til kameraet og HANDLE AUDIO ON/OFF-bryteren er stilt inn på ON, kan ikke den interne mikrofonen i kameraet ta opp lyd.
- Når du fester holderen til kameraet, må du sørge for at du fester de to holderfesteskruene godt. Hvis du bruker holderen uten å feste holderfesteskruene, kan det skade multigrensesnittskoens terminal eller føre til at holderen faller av.

Om kompatibilitet av bildedata

Dette produktet samsvarer med den universelle standarden DCF (Design rule for Camera File system), som ble etablert av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Tjenester og programvare som leveres av andre selskaper

Nettverkstjenestene, innholdet og [operativsystemet og] programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, avbrytes eller avsluttes når som helst. Dette kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

Merknader om tilkobling til Internett

- Når du kobler til et trådløst LAN-nettverk, kan ikke dette kameraet kobles til et tilgangspunkt som bare bruker WEP eller WPA, som er sikkerhetsmetoder med potensielle sårbarheter.
- Dette kameraet er ikke en nettverksenhet (f.eks. en ruter eller vekslingshub). Vi anbefaler på det sterkeste at du kobler dette kameraet til et nettverk som kan konfigureres på riktig måte og administreres for å beskytte mot nettverksbaserte angrep, for eksempel DoS-angrep (Denial of Service).
- Når du kobler dette kameraet til et nettverk, må du koble det via en ordentlig konfigurert og administrert ruter, eller koble det til en LAN-port med samme funksjonalitet som for eksempel en ruter. Hvis du ikke kobler det til på denne måten (for eksempel hvis du kobler det til et gratis Wi-Fi-nettverk), kan det oppstå sikkerhetsproblemer. Riktig konfigurering av ruter vil gi tilstrekkelig beskyttelse mot DoS-angrep eller tap av funksjonalitet for enheter i nettverket. Hvis du legger merke til noe unormalt, må du omgående koble kameraet fra nettverket.

Merknader om sikkerhet

- Hvis du stiller inn [Sikkerhet] på [Ingen] i kameraets innstillinger for trådløst LAN og kobler kameraet til et tilgangspunkt, blir ikke den trådløse kommunikasjonen mellom kameraet og tilgangspunktet kryptert, og tredjeparter innenfor signalområdet kan kanskje snappe opp innholdet i kommunikasjonen. Bruk WPA3 eller WPA2, som er sikrere sikkerhetsmetoder.
- SONY VIL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SLAGS SKADER SOM KOMMER AV MANGLENDE IMPLEMENTERING AV RIKTIGE SIKKERHETSTILTAK PÅ OVERFØRINGSENHETER, UUNNGÅELIGE DATALEKKASJER FORÅRSAKET AV OVERFØRINGSSPESIFIKASJONER ELLER ANDRE SIKKERHETSPROBLEMER.
- Avhengig av bruksmiljøet kan uautoriserte tredjeparter på nettverket være i stand til å få tilgang til produktet. Når kameraet kobles til et nettverk, må du passe på å bekrefte at nettverket er godt beskyttet.

Merknader om FTP-funksjonen

FTP krypterer ikke innhold, brukernavn eller passord. For å sikre trygge overføringer må du bruke FTPES (FTPS).

Om FTPES-funksjonen (FTPS)

FTPES-funksjonen (FTPS) støtter ulike krypteringsalgoritmer for å sikre trygge filoverføringer. For å sikre kompatibilitet med et bredt utvalg servere støtter den flere krypteringsalgoritmer, inkludert noen som ikke overholder gjeldende beste praksis for sikkerhet. Du finner mer informasjon på følgende URL-adresse.

https://helpguide.sony.net/di/sftp/v1/h_zz/index.html

Tilleggsutstyr

- Det anbefales at du bruker originalt Sony-tilbehør.
- Noe Sony-tilbehør er bare tilgjengelig i visse land og regioner.

Tilgjengelige modeller og sett

Noen modeller og sett er bare tilgjengelige i visse land og regioner.

TP1000883831

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Låne, overføre eller kassere kameraet og/eller minnekortet til andre (Om beskyttelse av privat informasjon)

Viktig informasjon kan bli tatt opp på kameraet og/eller minnekortet, avhengig av funksjonene og kamerainnstillingene. Før du låner bort, overfører eller kasserer kameraet og/eller minnekortet til andre, må du sørge for å lese følgende og forvisse deg om at du har utført prosedyrene.

Om å låne bort, overføre eller kassere kameraet

Før du låner, overfører eller kasserer kameraet til andre må du følge nedenstående prosedyre for å beskytte private opplysninger.

- Velg [Tilbakestill innst.] → [Tilbakestill].

Når du initialiserer enheten, slettes følgende informasjon:

- Ansikter registrert i [Ansiktregistrering]
- Rotsertifikater for RTMP, nettsky og korrekt dato og klokkeslett
- Rotsertifikater for FTP
- Informasjon om tilgangspunkt
- Informasjon om tilgangsautentisering
- FTP-serverinnstillinger
- Informasjon om nettskytilkobling
- Informasjon om nettverksstrømmingstilkobling

Merknader om bruk av skytjenesten (Creators' Cloud)

Før du låner bort eller overfører kameraet, må du kontrollere at kameraets koblingsinformasjon og opplastingsinnstillinger er passende for å hindre skade, som for eksempel at innholdet på kameraet lastes opp til en utilsiktet tredjeparts Creators' Cloud. Hvis innstillingene ikke er passende, må du utføre følgende handlinger.

- Hvis du vil overføre eller låne bort kameraet: Initialiser kameraet eller avbryt overføringen med Creators' Cloud på kameraet. Avbryt også kamerakoblingen i Creators' Cloud.
- Hvis kameraet overføres til deg eller du låner kameraet: Initialiser kameraet eller avbryt overføringen med Creators' Cloud på kameraet.

Vær oppmerksom på at Creators' Cloud bare er tilgjengelig i visse land og områder.

Om å låne, overføre eller kassere et minnekort til andre

Utføring av [Formater]- eller [Slett]-funksjonene på kameraet eller en datamaskin sletter kanskje ikke dataene på minnekortet fullstendig. Før du låner eller overfører et minnekort til andre, anbefaler vi at du sletter alle data på det fullstendig ved hjelp av sletteprogramvare for data. Når du kasserer et minnekort, anbefaler vi at du ødelegger det fysisk.

Om nettverksfunksjoner

Når du bruker nettverksfunksjoner, kan utilsiktede tredjeparter på nettverket få tilgang til kameraet, avhengig av bruksmiljøet. For eksempel kan uautorisert tilgang til kameraet forekomme i nettverksmiljøer som en annen nettverksenhet er koblet til eller kan kobles til uten tillatelse. Sony har intet ansvar for eventuelle tap eller skader forårsaket av tilkobling til slike nettverksmiljøer.

Merknader om [Ansiktregistrering]-funksjonen

Ansikter som registreres gjennom [Ansiktregistrering]-funksjonen, regnes som biometrisk informasjon. Før du låner bort eller overfører dette kameraet, må du initialisere kameraet for å hindre at ansiktsinformasjon som er registrert gjennom [Ansiktregistrering]-funksjonen, overføres til en utilsiktet tredjepart.

Om stedsinformasjon

Hvis du laster opp og deler stillbilder eller filmer som er tatt med dette kameraet på Internett mens stedsinformasjonen er koblet til den dedikerte smarttelefon-appen, kan du utilsiktet komme til å avsløre stedsinformasjonen overfor en tredjepart. For å hindre at andre får tilgang til stedsinformasjonen din, må du deaktivere [Overføring av stedsinformasjon]-funksjonen i den dedikerte appen.

Advarsel om opphavsrettigheter

TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i lov om opphavsrett.

Beslektet emne

- [Opprette en konto for Creators' Cloud og koble kameraet til kontoen \(Skytilkobling\)](#)
- [Vise informasjon om skytilkobling \(Skyinformasjon\)](#)

TP1001275466

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Merknad om batteripakken og lading av batteriet

Om bruk av batteriet

- Pass på å kun bruke originale Sony-merkede batterier.
- Under visse driftsforhold eller miljøforhold vil indikatoren for gjenværende batteristrøm kanskje ikke vises korrekt.
- Ikke utsett batteriet for vann. Batteriet er ikke vannbestandig.
- Ikke legg batteriet på svært varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.

Om lading av batteriet

- Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker produktet for første gang.
- En oppladet batteripakke vil lades ut litt etter litt, selv om du ikke bruker den. Lad batteripakken hver gang du har tenkt å bruke produktet, så du ikke går glipp av noen muligheter til å ta bilder.
- Ikke lad andre batterier enn batterier som er spesifisert for dette produktet. Det kan i så fall føre til lekkasjer, overoppheting, eksplosjoner, elektrisk støt, forbrenninger eller personskader.
- Når du bruker et helt nytt batteri eller en batteripakke som ikke har vært brukt på lenge, kan det hende at ladelampen (CHARGE) blinker raskt når batteriet lades. I slike tilfeller bør du ta ut batteriet og sette det inn igjen for å lade det.
- Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og 30 °C. Det er ikke sikkert at batteripakken lades riktig ved en temperatur utenfor dette området.
- Drift kan ikke garanteres med alle eksterne strømforsyninger.
- Etter at ladingen er fullført, må du koble strømforsyningen USB PD (USB Power Delivery) som gir strøm til laderen, fra stikkontakten hvis du lader med en lader, eller koble USB-kabelen fra kameraet hvis batteriet lades mens det er satt inn i kameraet. Hvis dette ikke gjøres, kan det redusere batterilevetiden.
- Ikke lad batteriet kontinuerlig eller gjentatte ganger uten å bruke det, hvis det allerede er fulladet eller nesten fulladet. Dette kan føre til redusert batteriytelse.
- Hvis ladelampen på produktet blinker under lading, må du ta ut den batteripakken som lades, og deretter sette den samme batteripakken inn i produktet igjen. Hvis ladelampen blinker igjen, kan dette tyde på en feil ved batteriet, eller på at en batteripakke av en annen type enn den spesifiserte er satt inn. Kontroller at batteriet er av den spesifiserte typen.
Hvis batteripakken er av den spesifiserte typen, må du ta ut batteripakken, bytte den ut med en ny eller en annen, og kontrollere om det nyinnsatte batteriet lades på riktig måte. Hvis det nyinnsatte batteriet lades på riktig måte, kan det ha vært en feil ved det forrige batteriet.
- Hvis ladelampen blinker mens batteriet lades i kameraet, tyder dette på at ladingen har stoppet midlertidig og er i standbymodus. Ladingen stopper og laderen går over i standbymodus hvis temperaturen er høyere eller lavere enn den anbefalte driftstemperaturen. Når temperaturen er tilbake i det korrekte temperaturområdet, gjenopptas ladingen, og ladelampen tennes igjen.

Indikator for gjenværende batteristrøm

- Indikatoren for gjenværende batteristrøm vises på skjermen. Det tar omtrent ett minutt før indikatoren for gjenværende batteristrøm vises korrekt.
- Under visse driftsforhold eller miljøforhold vil indikatoren for gjenværende batteristrøm kanskje ikke vises korrekt.
- Hvis indikatoren for gjenværende batteristrøm ikke vises på skjermen, må du trykke på DISP (displayinnstillingsknappen) for å vise den.

Effektiv bruk av batteriet

- Batteriets ytelse reduseres på steder med lav temperatur. Når det er kaldt, vil driftstiden til batteriet være kortere. Hvis du vil at batteriet skal kunne brukes lengre, anbefaler vi at du legger det i en lomme tett inntil kroppen for å varme det

opp, og setter det inn i produktet rett før du starter et opptak. Hvis du har metallgjenstander i lommen din, f.eks. nøkler, må du være klar over kortslutningsfaren.

- Batteriet tømmes raskt hvis du bruker blitsen eller kontinuerlig opptak ofte, slår kameraet på og av ofte, eller stiller skjermens lysstyrke veldig høyt.
- Vi anbefaler at du har reservebatterier i bakhånd, og at du prøvofotograferer før du tar de bildene du egentlig vil ha.
- Hvis batteriet er skitten, vil du kanskje ikke kunne slå på produktet, eller batteripakken vil ikke lades skikkelig. I så fall må du rengjøre batteriet ved forsiktig å tørke bort støv fra det, med en myk klut eller en bomullsdott.

Oppbevare batteripakken

For å opprettholde batteriets funksjon må du lade det opp minst én gang i året og deretter lade det fullstendig ut i kameraet før du oppbevarer det. Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted etter at du har tatt det ut av kameraet.

Om batteriets levetid

- Batteriets levetid er begrenset. Hvis du bruker samme batteri gjentatte ganger, eller bruker samme batteri over et lengre tidsrom, vil batterikapasiteten gradvis reduseres. Hvis den tilgjengelige batteritiden forkortes betydelig, er det antagelig på tide å skifte batteri.
- Batteriets levetid varierer med oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene og med miljøet der batteriet brukes.

TP1000850415

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Om minnekort

- Hvis  (advarselsikon for overoppheting) vises på skjermen, må du ikke ta ut minnekortet fra kameraet med én gang. I stedet må du vente på en stund etter at du har slått av kameraet og deretter ta ut minnekortet. Hvis du berører minnekortet mens det er varmt, kan du slippe det og minnekortet kan bli ødelagt. Vær forsiktig når du tar ut minnekortet.
- Hvis du gjentatte ganger tar bilder og sletter dem, og dette pågår lenge, kan det hende at dataene i en fil på minnekortet vil bli fragmentert, og filmopptak kan bli avbrutt midt i opptaket. I slike tilfeller må du lagre bildene på en datamaskin eller et annet lagringssted og deretter utføre [Formater] med dette kameraet.
- Ikke fjern batteriet eller minnekortet, koble fra USB-kabelen eller slå av kameraet mens tilgangslampen er tent. Dette kan skade dataene på minnekortet.
- Vær nøye med å sikkerhetskopiere data, for å beskytte dem.
- Det er ikke mulig å garantere at alle minnekort vil fungere korrekt.
- Bilder som er lagret på et SDXC/CFexpress Type A-minnekort kan ikke importeres til eller spilles av på datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med exFAT ved tilkobling med en USB-kabel. Forviss deg om at enheten er kompatibel med exFAT før du kobler den til kameraet. Hvis du kobler kameraet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt om å formatere kortet. Ikke formater kortet som svar på denne oppfordringen, fordi det vil slette alle data på kortet.
(exFAT er filsystemet som brukes på SDXC-minnekort og CFexpress Type A-minnekort.)
- Ikke utsett minnekortet for vann.
- Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet.
- Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende betingelser:
 - På steder med høy temperatur, f.eks. i en bil som er parkert i solen.
 - På steder som er utsatt for direkte sollys
 - På fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer
- Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for sterke magnetisk felt, statisk elektrisitet eller elektrisk støy, kan dataene på minnekortet bli ødelagt.
- Ikke berør kontaktdelen av minnekortet med fingrene eller en metallgjenstand.
- Oppbevar minnekortet utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge det.
- Ikke ta fra hverandre eller modifier minnekortet.
- Minnekortet kan være varmt når det har vært i bruk over lengre tid. Vær forsiktig når du håndterer det.
- Det kan ikke garanteres at et minnekort som er formatert på en datamaskin, vil fungere i produktet. Pass på å formatere minnekortet ved å bruke dette produktet.
- Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av minnekort og utstyret som brukes.
- Ikke trykk hardt når du skriver i notatfeltet på minnekortet.
- Ikke sett etiketter på minnekortet eller på en minnekortadapter. Du kan kanskje ikke ta ut minnekortet.
- Hvis skrivebeskyttelsesbryteren eller slettebeskyttelsesbryteren til et SD-minnekort er satt i LOCK-stilling, kan du ikke ta opp eller slette bilder. I dette tilfellet må du sette bryteren i opptaksstilling.
- Bruke et microSD-minnekort med dette produktet:
 - Forviss deg om at du setter minnekortet inn i en dedikert adapter. Hvis du setter minnekortet inn i produktet uten å bruke en minnekortadapter, vil du kanskje ikke kunne fjerne det fra produktet igjen.
 - Når du setter inn et minnekort i minnekortadapteren, må du kontrollere at minnekortet er satt inn riktig vei og så langt det går. Hvis kortet ikke settes inn på riktig måte, kan det forårsake funksjonssvikt.

Beslektet emne


- [Formater](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Rengjøre bildesensoren (Sensorrengjøring)

Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet og fester seg på overflaten av bildesensoren (den delen som konverterer lyset til elektriske signaler), kan det vises på bildet som mørke punkter, avhengig av fotograferingsforholdene. Hvis dette skjer, må du raskt rengjøre bildesensoren ved å følge trinnene nedenfor.

- 1 **Bekreft at batteriet er tilstrekkelig ladet.**
- 2 **MENU →  (Oppsett) → [Oppsettsvalg] → [Sensorrengjøring] → [Enter].**
Bildesensoren vibrerer litt for å riste av støvet.
- 3 **Slå av kameraet mens du følger instruksjonene på skjermen.**
- 4 **Ta av objektivet.**
- 5 **Bruk en kommersielt tilgjengelig blåser til å rengjøre overflaten på bildesensoren og området rundt.**
 - Hold kameraet slik at det peker litt nedover, så sanden faller ut.



- 6 **Sett på objektivet.**

Hint

- Se nedenstående URL for å finne ut hvordan du kan sjekke hvor mye støv det er på bildesensoren, eller hvis du trenger mer informasjon om rengjøringsmetoder.
<https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php>

Merknad

- Kontroller at det gjenværende batterinivået er 51 % eller mer før du utfører [Sensorrengjøring].
- Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre vanndråper inne i kamerahuset.
- Ikke stikk spissen av blåseren lenger inn i åpningen enn til objektivfatningen, slik at ikke spissen på blåseren berører bildesensoren.
- Når du rengjør bildesensoren med en blåser, må du ikke blåse for hardt. Hvis du blåser for kraftig på sensoren, kan produktet bli skadet innvendig.

- Hvis støvet ikke er borte etter at du har rengjort produktet som beskrevet, må du rådføre deg med serviceavdelingen.
- Under rengjøring avgir bildesensoren en vibrerende lyd. Dette er ikke feil.
- Rengjøringen kan utføres automatisk når strømmen er slått av.

Beslektet emne

- [Sette på/ta av et objektiv](#)

TP1000850398

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Om rengjøring

Rengjøre linsen

- Ikke bruk en renssevæske som inneholder organiske løsemidler, som f.eks. tynner eller bensin.
- Når du rengjør linsen, må du fjerne støv med en blåser (fås i fotoutstyrsbutikker). Hvis støv sitter fast på overflaten, tørker du det av med en myk klut eller et papirlommetørkle som er lett fuktet med linserensevæske. Tørk i sirkelbevegelser fra midten mot kantene. Ikke sprut linserensevæske direkte på linsen.

Rengjøre kamerahuset

Ikke berør de delene av produktet som befinner seg innenfor objektivfatningen, som f.eks. en objektivsignalkontakt. For å gjøre rent innenfor objektivfatningen må du bruke en blåser* av den typen som er tilgjengelig i handelen, til å blåse bort støv.

* Ikke bruk en blåsespray, da den kan forårsake feil.

Rengjøre produktoverflaten

Rengjør produktoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tørk deretter av overflaten med en tørr klut. For å forhindre skade på overflaten eller huset:

- Ikke utsett produktet for kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem eller insektgift.
- Ikke ta på produktet med noen av de ovennevnte stoffene på hånden.
- Ikke la produktet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.


Rengjøre skjermen

- Hvis du tørker av skjermen hardt med tørkepapir eller lignende, kan det bli riper i skjermen.
- Hvis det kommer fingermerker eller støv på skjermen, fjerner du dette forsiktig fra overflaten og tørker deretter over skjermen med en myk klut.

TP1000850432

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Forsiden



1. 1-knapp (egendefinert knapp 1) / IRIS (irisknappen)

2. Lukkerknapp

3. W/T-spak (zoomespak)

4. Fremre skive

Du kan raskt justere innstillingene for hver enkelt opptaksmodus.

5. WLAN-antenne (innebygd)

Wi-Fi-kommunikasjonen kan blokkeres hvis du dekker denne delen med hånden din e.l.

6. Utløserknapp for objektivet

7. AF-lys/selvutløserlampe / synlig lys- og IR-sensor

Ikke dekk til denne delen under filmopptak.

8. Opptakslampe

9. 6-knapp (egendefinert knapp 6)/REC (opptaksknappen)

10. Fatningsindeks

11. Bildesensor*

12. Fatning

13. Objektivkontakter*

* Ikke ta direkte på disse delene.


- [Baksiden](#)
- [Overside](#)
- [Sider](#)
- [Bunn](#)

TP1000887927

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Baksiden



1. Strømbryter
2. Skjerm/berøringspanel

Du kan justere skjermen til en vinkel det er lett å se den i, og ta bilder fra en hvilken som helst posisjon.



(A): ca. 176°

(B): ca. 270°

- Du vil kanskje ikke kunne justere vinkelen på skjermen, avhengig av hvilken stativtype du bruker. I et slikt tilfelle må du løsne stativskruen litt for å justere vinkelen på skjermen.
- Ikke bruk makt når du åpner, lukker eller roterer skjermen. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil.

3. MODE-knapp (Modus)
4. Opptakslampe
5. MENU-knapp
6. Bakre skive

Du kan raskt justere innstillingene for hver enkelt opptaksmodus.

7. 5-knapp (egendefinert knapp 5)/FOCUS MAG (fokusforstørreknappen)
8. Fn (funksjonsknapp)
9. Kontrollhjul
10. Tilgangslampe

11. For fotografering: 4-knapp (egendefinert-knapp 4)

For visning:  (Sletteknapp)

12.  (Avspillingsknapp)

13. Høytaler


Beslektet emne

- [Forsiden](#)
- [Overside](#)
- [Sider](#)
- [Bunn](#)

TP1000887926

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Overside



1. Multigrensesnitt-sko*

Enkelte typer tilbehør går kanskje ikke helt inn, og vil stikke ut litt på baksiden av multigrensesnitt-skoen. Men hvis tilbehøret når forkant av skoen, er tilkoblingen fullført.

2. Mikrofon

Ikke dekk til denne delen under filmopptak. Det kan føre til støy eller lavere lydstyrke.


3. REC (opptaksknappen)

Når du starter opptaket ved å trykke på REC (opptaksknappen), lyser knappen opp i rødt.

4. Kontrollknapp

5. Posisjonsmerke for billedsensor

- Bildesensoren er den sensoren som konverterer lys til elektriske signaler. Plasseringen av bildesensoren vises med  (Posisjonsmerke for billedsensor). Når du måler den nøyaktige avstanden mellom kameraet og fotoobjektet, må du vise til plasseringen av horisontallinjen.



- Hvis motivet befinner seg nærmere enn minste fotograferingsavstand for objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at avstanden mellom fotoobjektet og kameraet er stor nok.

6. 3-knapp (egendefinert knapp 3)/ISO (ISO-følsomhetsknappen)

7. 2-knapp (egendefinert knapp 2)/WB (hvitbalanseknappen)

8. Gjengehull for tilbehør

Støtter 1/4-20 UNC-skruer

Bruk et tilbehør der skruen er kortere enn 5,5 mm. Ellers vil du ikke kunne feste tilbehøret skikkelig, og kameraet kan ta skade.

* Tilbehør til tilbehørsskoen kan også brukes. Funksjonaliteten til andre produsenters tilbehør garanteres ikke.

ni Multi
Interface Shoe

Accessory Shoe


Beslektet emne

- [Forsiden](#)
- [Baksiden](#)
- [Sider](#)
- [Bunn](#)

TP1000887925

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Sider



1. Kroker for skulderrem (selges separat)

2. Gjengehull for tilbehør

Støtter 1/4-20 UNC-skruer

Bruk et tilbehør der skruen er kortere enn 5,5 mm. Ellers vil du ikke kunne feste tilbehøret skikkelig, og kameraet kan ta skade.

3. HDMI type A-kontakt

4. WLAN-antenne (innebygd)

Wi-Fi-kommunikasjonen kan blokkeres hvis du dekker denne delen med hånden din e.l.

5.  (Mikrofonkontakt)

Når det kobles til en ekstern mikrofon, slår den integrerte mikrofonen og XLR-holderenheten seg av automatisk. Er den eksterne mikrofonen av typen "plug-in-power", får mikrofonen strøm fra kameraet.

6.  (Hodetelefonkontakt)

7. USB Type-C®-terminal

8. Ladelampe

9. Multi/Micro USB-terminal

Denne kontakten støtter mikro-USB-kompatible enheter.

10. Ventilasjonsuttak

Ikke bruk kameraet mens du berører ventilasjonsuttaket i lengre tid. Dette kan føre til lavtemperaturforbrenninger.

11. SLOT 1 (minnekortspor 1)

12. SLOT 2 (minnekortspor 2)

Merknader om USB-terminaler

Du kan bruke enten USB Type-C-terminalen eller Multi/Micro USB-terminalen for USB-kommunikasjon. Du kan imidlertid ikke utføre USB-kommunikasjon med begge terminalene samtidig. Bruk USB Type-C-terminalen for å forsyne kameraet med strøm og lade batteripakken. Dette kameraet kan ikke drives via Multi/Micro USB-terminalen.

- Du kan bruke tilbehør for Multi-terminalen, som f.eks. en fjernstyring (selges separat) mens du forsyner strøm eller utfører fjernopptak med USB Type-C-terminalen.

Merknader om terminaldekselet

Kontroller at terminaldekslet er lukket før bruk.


Beslektet emne

- [Forsiden](#)
- [Baksiden](#)
- [Overside](#)
- [Bunn](#)

TP1000887924

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bunn




1. Låsespak
2. Spor for innsetting av batteri
3. Batterideksel

Før du setter på tilbehør, for eksempel et flerbatteriadapterset (selges separat), må du fjerne batteridekselet.


Slik tar du av batteridekslet

Dra utløerspaken for batteridekselet (A) i pilens retning, og ta deretter av batteridekselet.



Slik fester du batteridekslet

Skyv tappen på den ene siden av batteridekselet inn i festet, og trykk deretter inn batteridekselet ved å feste tappen på motsatt side.



4. Ventilasjonsinnløp

Ikke dekk til ventilasjonsinnløpet.

5. Skruehull for stativ

Støtter 1/4-20 UNC-skruer

Bruk et stativ der skruen er kortere enn 5,5 mm. Ellers kan du ikke feste kameraet skikkelig, og kameraet kan ta skade.

Beslektet emne

- [Forsiden](#)
- [Baksiden](#)
- [Overside](#)
- [Sider](#)


TP1000887923

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A


XLR-holderenhet

Hoveddeler



- 1. Mikrofonholder
- 2. Kabelholder
- 3. Festeskruer
- 4. Multigrensesnitt-fot

Brytere og skiver



1. ATT (INPUT1)-bryter
Velg standard inngangsnivå for INPUT1-kontakten. Denne bryterinnstillingen er aktiv når INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)-bryteren er stilt inn på "MIC" eller "MIC+48V".
2. INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)-bryter
Velg alternativet som passer for enheten som er koblet til INPUT1-kontakten.
3. ATT (INPUT2)-bryter
Velg standard inngangsnivå for INPUT2-kontakten. Denne bryterinnstillingen er aktiv når INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-bryteren er stilt inn på "MIC" eller "MIC+48V".
4. INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-bryter
Velg alternativet som passer for enheten som er koblet til INPUT2-kontakten.
5. LOW CUT (INPUT1)-bryter
Bruk denne bryteren til å redusere uønsket støy ved å dempe lave frekvenskomponenter i inngangsslyden fra INPUT1-kontakten.
6. AUTO/MAN (INPUT3)-bryter
Velg metoden (auto/manuell) for å justere lydstyrken for inngangsslyden fra INPUT3-kontakten.
7. AUTO/MAN (INPUT1)-bryter
Velg metoden (auto/manuell) for å justere lydstyrken for inngangsslyden fra INPUT1-kontakten.
8. AUDIO LEVEL (INPUT1)-skive
Juster opptaksvolumet for inngangsslyden fra INPUT1-kontakten.
9. AUTO/MAN/LINK (INPUT2)-bryter
Velg metoden (auto/manuell/kobling til INPUT1) for å justere lydstyrken for inngangsslyden fra INPUT2-kontakten.
10. AUDIO LEVEL (INPUT2)-skive
Juster opptaksvolumet for inngangsslyden fra INPUT2-kontakten.

11. LOW CUT (INPUT2)-bryter

Bruk denne bryteren til å redusere uønsket støy ved å dempe lave frekvenskomponenter i inngangsslyden fra INPUT2-kontakten.

12. AUDIO LEVEL (INPUT3)-skive

Juster opptaksvolumet for inngangsslyden fra INPUT3-kontakten.


13. INPUT SELECT-bryter

Velg lydinngangen for opptak av lyd til kanalene på det tilkoblede kameraet.

14. HANDLE AUDIO-bryter

Aktiver lydinngang fra XLR-adapteren.

Porter og kontakter



1. INPUT3-kontakt (stereo mini-kontakt, "plug-in-power"-kompatibel)

2. Utløsserspåk

3. INPUT2-kontakt (3-pinners XLR/TRS, hunn-type, kompatibel med fantommatting)

4. INPUT1-kontakt (3-pinners XLR/TRS, hunn-type, kompatibel med fantommatting)

5. Micro USB-port

Merknad

- Ikke berør kontaktene med bare hendene.

Beslektet emne

- [Feste den medfølgende XLR-holderenheten](#)
- [Ta opp lyd ved hjelp av XLR-adapteren på den inkluderte holderen](#)

TP1000887922


Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Grunnleggende ikoner som vises på skjermen

Dette avsnittet beskriver skjermvisningen når opptaksmodusen er  F (Flek. eksp.-mod.) for filmopptak og  P (Program Auto) for stillbildefotografering.


- Eksemplene er av skjermen når skjermen er i visningsmodus for all informasjon.
- Det viste innholdet og plasseringen av det er bare til referanse, og kan avvike fra den faktiske visningen. Det viste innholdet kan også variere avhengig av kamerainnstillingene og versjonen av systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet.

Under filmopptak



1. [Eksp.-modus] er stilt inn på  F (Flek. eksp.-mod.).
2. Lydnivå
3. [ Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD] og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [59.94p].
4. Tidskode
5. Kameraet er i standbymodus for opptak.
6. Spornummer for minnekortet som tar opp opptaksdata og opptakstid for film
7. [ Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].
8. Gjenværende batterinivå
9. Lukkerhastighet
10. Blenderverdi
11. Eksponeringskompensering
12. ISO-følsomhet
13. [ Hvitbalanse] er stilt inn på [Auto].
14. [ APS-C Opptak] er stilt inn på [På] eller [Auto], og opptaksområdet er tilsvarende størrelsen APS-C.
15. [ Dyn.omr.opt.] er stilt inn på [Av].
16. [ Målemodus] er stilt inn på [Multi].

Under stillbildefotografering



1. Opptaksmodus er stilt inn på (Program Auto).
2. Antall stillbilder som kan tas opp på minnekortet i sporet som indikeres
3. Viser når [AF-lys] er stilt inn på [Auto] og kameraet registrerer at AF-lyset påkreves
4. [Veksl. JPEG/HEIF] er stilt inn på [JPEG]. [JPEG-kvalitet] er stilt inn på [Fin].
5. [JPEG-bildestr.] er stilt inn på [12M].
6. [SteadyShot] er stilt inn på [På].
7. [Berøringsf. u. opptak] er stilt inn på [Berøringsspor.].
8. [Bruksmodus] er stilt inn på [Enkeltbilde].
9. [Fokusområde] er stilt inn på [Vidt].
10. [Ans.-/øypri. i AF] er stilt inn på [På] og [Ansikt/øye-gjen.] er stilt inn på [Menneske].
11. [1. zoomhast. REC] under [Zoomspakhast.] er stilt inn på [3].
12. [Bildeprofil] er stilt inn på [PP11].

Beslektet emne

- [Liste over ikoner på skjermen for filmopptak](#)
- [Liste over ikoner på skjermen for fotografering av stillbilder](#)
- [Liste over ikoner på avspillingsskjermen](#)


TP1000887941

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Berøringsoperasjoner på skjermen

Ved å berøre skjermen kan du intuitivt utføre operasjoner som å fokusere på opptaksskjermen og bruke avspillingsskjermen.

Berøringsbetjeninger (på opptaksskjermen)




Berør skjermen for å angi hvor du vil fokusere (Berøringsfokus).


Berør et motiv på skjermen for å bruke berøringssporingsfunksjonen (Berøringsspor.).

Hvis du vil vite mer om hvordan du kan veksle funksjonen som er aktivert med berøringsoperasjoner, se "[Berøringsf. u. opptak](#)".

Berøringsoperasjoner (på avspillingsskjermbildet)



Når du skal spille av enkeltbilder, sveiper du skjermen mot venstre eller høyre for å gå til forrige eller neste bilde.



Ved avspilling av enkeltbilder kan du forstørre eller forminske det viste bildet ved å bevege to fingre fra hverandre eller nærmere hverandre på skjermen (knipe ut / knipe inn).

- Du kan også dobbelttrykke på skjermen for å forstørre et stillbilde eller avslutte det forstørrede bildet.
- Under filmavspilling kan du starte eller sette avspillingen på pause ved hjelp av berøringsoperasjoner.

Hint

- Du kan åpne funksjonsmenyen ved å sveipe raskt oppover på opptaksskjermen.

Beslektet emne

- [Berøringsbetjening](#)
- [Berøringsf. u. opptak](#)
- [Fokusering ved bruk av berøringsbetjening \(Berøringsfokus\)](#)
- [Starter sporing med berøringsbetjening \(Berøringsspor.\)](#)
- [Sveip opp](#)


TP1000886026

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bruke kontrollhjulet

På menykjermbildet eller skjermen som vises ved å trykke på Fn-knappen, kan du flytte utvalgsrammen ved å dreie på kontrollhjulet eller trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet. Du bekrefter valget ved å trykke på midten av kontrollhjulet.



- Funksjonene DISP (skjerminnstilling), SHUTTER (Hold Tv Auto/Man.), ZEBRA (Velg sebravisning) og PEAKING (Velg fremhevingsvis.) er tilordnet til øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet. I tillegg kan du tilordne utvalgte funksjoner til venstre, høyre eller nedre side eller midten av kontrollhjulet, eller til rotasjonen av kontrollhjulet.
- Under avspilling kan du vise neste/forrige bilde ved å trykke på høyre/venstre side av kontrollhjulet eller ved å dreie på kontrollhjulet.

Beslektet emne


- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)
- [Endre funksjonen til skiven midlertidig \(Mitt ratt-innstillinger\)](#)

TP1000880624

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bruke kontrollknappen

Du kan flytte fokusområdet ved å trykke kontrollknappen opp, ned, mot venstre eller mot høyre. Du kan også tilordne en funksjon som skal aktiveres når du trykker på midten av kontrollknappen.



- Putt fingeren din øverst på kontrollknappen for å bevege den mer presist.
- Du kan flytte fokusområdet når [ Fokusområde] er stilt inn på følgende parametere:
 - [Sone]
 - [Punkt: S] / [Punkt: M] / [Punkt: L]
 - [Utvid punkt]
 - [Sporing: Sone]
 - [Sporing: punkt S] / [Sporing: punkt M] / [Sporing: punkt L]
 - [Sporing: Utvid punkt]
- I standardinnstillingene er [Fokusstandard]-funksjonen tilordnet til sentrum av kontrollknappen.

Beslektet emne


- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)
- [Fokusstandard](#)

TP1000880138

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bruke MODE (modusknappen)


Bruk MODE (modusknappen) for å velge en opptaksmodus, avhengig av motivet og opptaksformålet.



- Trykk på MODE-knappen, bruk kontrollhjulet til å velge ønsket opptaksmodus, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

Opptaksmodusdetaljer

Opptaksmodusene er delt inn i stillbildeopptaksmoduser, filmopptaksmoduser og registreringshentingmoduser.



(A) Stillbildeopptaksmoduser

(B) Filmopptaksmoduser

(C) Registreringshentingmoduser

Hint

- Hvilke menyelementer som vises, avhenger av opptaksmodusen.

(A) Stillbildeopptaksmoduser

Opptaksmodusen du velger, avgjør hvordan du justerer blenderåpningen (F-verdien) og lukkerhastigheten.

Ikon	Opptaksmodus	Beskrivelse
(Intelligent Auto)	Intelligent Auto	Kameraet tar bilder med automatisk scenegjenkjenning.
	Program Auto	Gir deg mulighet til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan stille inn opptaksfunksjoner, som f.eks. [ISO].
	Blenderprioritet	Blenderverdien prioriteres og lukkerhastigheten justeres automatisk. Velg dette når du ønsker å gjøre bakgrunnen uskarpt eller fokusere på hele skjermen.

Ikon	Opptaksmodus	Beskrivelse
	Lukkerprioritet	Lukkerhastigheten prioriteres og blenderverdien justeres automatisk. Velg dette når du vil fotografere motiv i rask bevegelse uten uskarphet, eller når du ønsker å fotografere vann eller lysspor.
	Man. ekspon.	Juster både blenderverdien og lukkerhastigheten manuelt. Du kan fotografere med favoritteksponeringen din.

(B) Filmopptaksmoduser

Ikon	Opptaksmodus	Beskrivelse
 (Film)	Film	Du kan stille inn eksponeringsmodus for filmopptak.
S&Q	Sakte og rask film	Du kan stille inn eksponeringsmodusen for opptak i S&Q film.

Metoden for å stille inn eksponeringen i filmopptaksmodusene avhenger av MENU →  (Opptak) → [Opptaksmodus] → [Eks.-kontrolltype]-innstillingen.

Når [Eks.-kontrolltype] er stilt inn på [P/A/S/M-mod.]:

MENU →  (Opptak) → [Opptaksmodus] → [Eks.-modus] eller [**S&Q** Eksp.-modus] → Velg ønsket eksponeringsmodus blant P/A/S/M.

Når [Eks.-kontrolltype] er stilt inn på [Flek. eksp.-mod.]:

Blenderverdien, lukkerhastigheten og ISO-følsomheten kan veksles mellom automatisk innstilling og manuell innstilling ved å holde nede IRIS (irisknappen)/ SHUTTER (lukkerknappen) / ISO(ISO-følsomhetsknappen). Hvis du velger den manuelle innstillingen, dreier du fremre/bakre skive eller kontrollhjulet og angir ønsket verdi.

I modusen for manuell innstilling kan verdier låses ved å trykke på IRIS-knappen/ SHUTTER-knappen / ISO-knappen. Du kan bruke denne funksjonen til å hindre at verdiene utilsiktet blir endret.

(C) Registreringshentingmoduser

Ikon	Opptaksmodus	Beskrivelse
MR1 / MR2 / MR3	 Hent kamerainns.	Du kan hente opp hyppig brukte moduser og numeriske verdiinnstillinger som er registrert* på forhånd, og deretter ta bildene. * I [MR Minne kamerainn.] kan du registrere ulike opptaksinnstillinger, for eksempel eksponeringsmodus (P / A / S / M), blenderåpning (F-verdi) og lukkerhastighet.


Beslektet emne

- [Intelligent Auto](#)
- [Program Auto](#)
- [Blenderprioritet](#)
- [Lukkerprioritet](#)
- [Man. ekspon.](#)
- [Eks.-kontrolltype](#)
- [Film: Eksp.-modus](#)
- [Sakte og rask film: Eksp.-modus](#)
- [Hent kamerainns.](#)
- [Minne kamerainn.](#)
- [Bruke menyen](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bruke menyen

Menyskjermbildet vises ved å trykke på MENU-knappen. Du kan endre innstillingene for alle kameraoperasjonene, inkludert fotografering og avspilling, eller du kan utføre en funksjon fra menyskjermbildet.



(A) Menykategori

Menykategorier kategoriseres etter bruksscenario, som opptak, avspilling, nettverksinnstillinger osv.

(B) Menygruppe

I hver kategori er menyelementene gruppert etter funksjon.

Nummeret som er tilordnet gruppen, er serienummeret i kategorien. Henvis til nummeret for å finne ut lokaliseringen for gruppen som er i bruk.

(C) Menyelement


Velg funksjonen du vil stille inn eller utføre.

Hint

- Navnet på den valgte kategorien eller gruppen vises øverst på skjermen.
- Når [Berøringsbetjening] er stilt inn på [På], er berøringsoperasjoner på menyskjermen mulig.

Grunnleggende betjening på menyskjermbildet

1. Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermbildet.
 2. Beveg deg innenfor menytreet og finn det ønskede menyelementet ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.
- De viste menyelementene varierer mellom stillbildeopptaksmodus og filmopptaksmodus.



(A) Menykategorier

(B) Menygrupper

(C) Menyelementer

3. Trykk på midten av kontrollhjulet for å velge menyelement.

Innstillingsskjermbildet eller utførelsesskjermbildet for det valgte elementet vises på skjermen.

4. Velg en parameter eller utfør funksjonen.

- Hvis du vil avbryte endringen av parameteren, trykker du på MENU-knappen og går tilbake til forrige skjermbilde.

5. Trykk på MENU-knappen for å lukke menyskjermbildet.

Du kommer tilbake til opptaksskjermbildet eller avspillingsskjermbildet.

Hint


- I  (Hovedmeny)-fanen kan du vise en liste over de aktuelle opptaksinnstillingene. Velg en innstillingsverdi i fanen for å åpne det tilsvarende menyelementet og endre innstillingsverdien.
- Du kan vise menyskjermbildet ved å tilordne [MENU]-funksjonen til en egendefinert tast med [ Til.-knp.-/rattinn.] eller [ Til.-knp.-/rattinn.] og deretter trykke på den tasten.

Forholdet mellom opptaksmodusen og menyskjermbildet

Menygruppene og menyelementene som vises i [Hovedmeny]-, [Opptak]-, [Eksponering/farge]- og [Fokus]-fanene varierer avhengig av opptaksmodusen.

Stillbildeopptaksmoduser (AUTO/P/A/S/M)


- Menyelementer for opptak av stillbilder vises.*



* Siden du kan ta opp film med REC (opptaksknappen) selv i opptaksmodus for stillbilder, vises også enkelte menyelementer for film.

Filmopptaksmoduser (/S&Q)

- Menyelementer for filmopptak vises.



Varselmerke for nyeste programvare



Hvis nyere programvare er tilgjengelig for kameraet, vises et rødt varselmerke over fanen  (Oppsett), [Oppsettsvalg] og [Versjon] på menyskjermbildet for å varsle deg om at en oppdatering er tilgjengelig.

Ikoner som brukes i "Hjelpeveiledning"

-    : Menyelementer som vises i opptaksmoduser for stillbilder (AUTO/P/A/S/M)
-    : Menyelementer som vises i opptaksmoduser for filmopptak (Film/S&Q)
-    : Menyelementer som vises i både opptaksmodus for stillbilder og opptaksmodus for film

Beslektet emne

- [Legg til element](#)
- [Vis fra Min meny](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)
- [Bruke MODE \(modusknappen\)](#)
- [Bruke hovedmenyen \(opptaksinnstillingslisten\)](#)
- [Versjon](#)

TP1000880156

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bruke startskjermen

Når [S&Q Modusinnst.] er stilt inn på [Fast/variabel], kan startskjermen vises. På startskjermen kan du sjekke opptaksinnstillingene og enhetsinnstillingene for filmopptak på én gang.

Tilordne [HOME] til ønsket tast på forhånd med [▶■ Til.-knp.-/rattinn.]. Trykk på den tilordnede tasten i filmopptaksmodus for å vise startskjermen. Trykk én gang til for å gå tilbake til opptaksskjermen.

Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk når systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet er versjon 2.00 eller nyere.



Innstillingsverdiene for filmopptak vises i områdene 1 til 6. Hvis du berører hvert enkelt element, kommer du til innstillingsskjermbildet for det elementet.

1. FPS (bildefrekvens)

- Du kan veksle mellom [Fast] og [Variabel] fra dette skjermbildet. Når [Variabel] er angitt, kan du også angi bildefrekvens

2. ISO/basis-ISO

- Når [Log-opptak] er stilt inn på [Av] eller [Fleksibel ISO], vises ISO-verdien. Når [Log-opptak] er stilt inn på [Rask Cine EI] eller [Cine EI], vises EI-verdien til basis-ISO-en.

3. Lukkerhastighet/lukkervinkel

- Når [Lukkermodus] er stilt inn på [Vinkel], vises lukkervinkelen.

4. Blenderverdi

- Ved å endre innstillingene i [Start (nedre venstre)], kan du endre elementet som vises, fra [Blender] til [ND-filter].

5. Bildeprofil/Velg LUT

- Når [Log-opptak] er stilt inn på [Av], vises [Gamma] og [Fargemodus] for [Bildeprofil]. Når [Log-opptak] er stilt inn på et annet element enn [Av], vises innstillingsverdien for [Velg LUT].

6. Hvitbalanse

7. Andre kamerainnstillinger

- Viser kameraets status og innstillingsverdier. Innstillingene kan ikke endres, selv om du berører dem.


Hint

- For å velge et innstillingselement fra 1 til 6 kan du bruke kontrollhjulet i tillegg til berøringskontrollene. Trykk på midten av kontrollhjulet for å fremheve et element, og bruk deretter øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet til å flytte den uthevede posisjonen. Trykk på knappen i midten igjen for å bekrefte valget.

Bytte til menyskjermbildet eller Fn-menyskjermbildet

Akkurat som når du bytter fra opptaksskjermen til menyskjermen eller Fn-menyskjermen, hvis du vil bytte fra startskjermen til menyskjermen eller Fn-menyskjermen, trykker du på MENU-knappen eller Fn-knappen. Hvis du trykker på en av knappene igjen, kommer du tilbake til startskjermen. Du kan også bytte til startskjermen ved å trykke på tasten som [HOME] er tilordnet på menyskjermen eller Fn-menyskjermen.

Følgende bilde er et eksempel på [HOME] som er tilordnet knappen 5 (Tilpasset 5).



- (A): Menyskjerm
- (B): Startskjerm
- (C): Fn-menyskjerm
- (D): Opptaksskjerm

Merknad

- Startskjermen vises ikke i opptaksmodus for stillbilder.
- Du kan ikke endre andre innstillinger enn innstillingene nederst til venstre på startskjermen.

Beslektet emne

- [FPS](#)
- [Start \(nedre venstre\)](#)


Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bruke hovedmenyen (opptaksinnstillingslisten)

Velg fanen  (Hovedmeny) på menyskjermbildet for å vise en liste over opptaksinnstillinger. Du kan bekrefte innstillingene før opptak eller for hver scene og også endre innstillingene direkte fra dette skjermbildet.

Hovedmeny for opptak av film


Hovedmeny1



1. Bildefrek. v. oppt./ **S&Q** Bildefrek. v. oppt. (ved opptak av film i slow-motion/quick-motion)
2. Tv auto/man.-vek/Lukkerhastighet * (når du tar opp film i fleksibel eksponeringsmodus)
3. Av auto/man.-vek./Blender (når du tar opp film i fleksibel eksponeringsmodus)
4. Vek. aut./ma. ISO/ISO (når du tar opp film i fleksibel eksponeringsmodus)
5. Hvitbalanse
6. Bildeprofil
7.  Filformat
8. Opptaksinnst./ **S&Q** Opptaksinnst. (ved opptak av film i slow-motion/quick-motion)
9. Gammavisningshjelp
10. Type gammav.-hjelp
11. **Px** Proxy-opptak
12. Vindstøyreduksjon
13. Lydopptaksnivå

* Når [Lukkermodus] er stilt inn på [Vinkel], vises lukkervinkelen.


Hovedmeny2



1. Innstill. for Log-oppt.
2. APS-C S35 Opptak
3. Formater
4. Lagringsmedium
5. Filinnstillinger
6. Eksp.-modus
7. SteadyShot
8. Fokusmodus
9. Fokusområde
10. Ans.-/øypri. i AF
11. Ansikt/øye-gjen.
12. Gjenværende batterinivå

Hovedmeny for fotografering av stillbilder

Hovedmeny1



1. Lukkerhastighet *
2. Blender *
3. Eksp.-komp.
4. ISO
5. Formater

6. Innst. f. bildekvalitet

7. Bildeforhold

8.  Innst. lagr.-med.

9. Opptaksmod.

10. Bruksmodus

11. Blitsmodus

12. Blitskompenser.

13. Trådløs blits

14. Hvitbalanse

15. Fokusmodus

16.  Fokusområde

17. Gjenværende batterinivå

* Når opptaksmodusen er [Program Auto], vises lukkerhastighet og blenderverdi i samme område. Du kan utføre Programskift ved å velge området.

Hint

- Hvis du tilordner [Vis Hovedmeny]-funksjonen til den ønskede tasten ved hjelp av innstillingene for egendefinerte taster, kan du også åpne hovedmenyen ved å trykke på den tilordnede tasten.
- Du kan åpne innstillingsskjerm bildene ved å berøre ikonene på hovedmenyen når [Berøringsbetjening] er stilt inn på [På].

Beslektet emne

- [Bruke menyen](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000890083


Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bruke funksjonsmenyen

Hvis du trykker på Fn (funksjonsknappen) under opptak, vises en meny som inneholder ofte brukte funksjoner, for eksempel lydopptaksnivå og fokusmodus, på skjermen (funksjonsmenyen). Dermed kan du raskt få tilgang til funksjoner.

Eksempel på funksjonsmeny


De viste elementene varierer med kamerastatusen.




Hint

- Bruk MENU →  (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [Fn-meny-innst.] for å registrere favorittfunksjonene dine i funksjonsmenyen. Du kan registrere 12 funksjoner for opptak av stillbilder og 12 funksjoner for å ta opp film hver for seg.
- Når [Berøringsbetjening] er stilt inn på [På], er berøringsoperasjoner på menykjermen mulig.
- Når [Berøringsbetjening] er stilt inn på [På], kan du også åpne [Fn-meny-innst.] ved å holde nede ikonet i funksjonsmenyen.
- Når [Sveip opp] er stilt inn på [Åpne Fn-meny], kan funksjonsmenyen vises med berøringsfunksjoner ved å sveipe opptaksskjermen raskt oppover.
- Sveip nedover fra området utenfor funksjonsmenyen eller trykk på området utenfor funksjonsmenyen for å lukke funksjonsmenyen.

1 Trykk på Fn-knappen (funksjon).



2 Trykk på øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet for å velge en funksjon du vil stille inn.




3 Dreii på den fremre skiven for å velge den ønskede innstillingen, og trykk på midten av kontrollhjulet.

- Enkelte funksjoner kan finjusteres ved bruk av den bakre skiven.

Justere innstillingene fra de dedikerte innstillingsskjerm bildene

Velg ikonet for den ønskede funksjonen, og trykk så på midten av kontrollhjulet. Innstillingsskjerm bildet for funksjonen vil vises. Følg veiledningen **(A)** for å justere innstillingene.



Beslektet emne

- [Fn-meny-innst.](#)
- [Sveip opp](#)


TP1000850290

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bruke de egendefinerte knappene

Hvis du tilordner ofte brukte funksjoner til de egendefinerte knappene (1–6) på forhånd, kan du enkelt hente opp disse funksjonene ved å trykke på knappene under opptak eller avspilling.

Anbefalte funksjoner er tilordnet til de tilpassede knappene som standard.



Slik kontrollerer/ender du funksjonene til de tilpassede knappene

Du kan bekrefte den funksjonen som er tilordnet til hver enkelt tilpasset knapp ved hjelp av følgende prosedyre.

MENU → (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [Til.-knp.-/rattinn.], [Til.-knp.-/rattinn.] eller [Tilp. knapp-innst.].

Hvis du vil endre funksjonen for den tilpassede knappen, trykker du på midten av kontrollhjulet mens den tilpassede knappen er valgt. Funksjonene som kan tilordnes til den aktuelle knappen, vises. Velg den ønskede funksjonen.

Beslektet emne


- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000886025

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bruke DISP (skjerminnstillingsknappen).


Ved å trykke på DISP-knappen (skjerminnstilling) kan du endre innholdet som vises på skjermen under opptak og avspilling. Visningen skifter hver gang du trykker på DISP-knappen.




Under opptak

Vis alle info. → Ingen skj.-info → Histogram → Nivå → Vis alle info.

Ved filmopptak:




Ved opptak av stillbilder:



Under avspilling

Skjerminfo. → Histogram → Ingen skj.-info → Skjerminfo.



- Hvis bildet har et overeksponert eller undereksponert område, vil den aktuelle delen blinke i histogramvisningen (advarsel om overeksponert/undereksponert).

- Innstillingene for avspilling brukes også i [ Autovisning].

Merknad

- Det viste innholdet og plasseringen av det i illustrasjonen er bare retningslinjer, og kan avvike fra den faktiske visningen.

Beslektet emne

- [DISP \(skjermv.\)-inn.](#)


TP1000886358

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bruke sletteknappen

Du kan slette et bilde som vises i øyeblikket, ved å trykke på  (Slett-knappen).



- Når en bekreftelsesmelding vises etter at du har trykket på  (Slett)-knappen, må du bruke kontrollhjulet til å velge [Slett] og trykke på midten.
- Du kan også slette to eller flere bilder samtidig.
Velg MENU →  (Avspilling) → [Slett] → [Slett]. Velg deretter bildene du vil slette.

Hint

- Hvis du stiller inn MENU →  (Avspilling) → [Slett] → [ Trykk Slett 2 gng.] til [På], kan du slette bilder ved å trykke på  (Slett)-knappen to ganger på rad.
- Bortsett fra avspillingskjernbildet for enkeltbilder, kan du også bruke  (Slett)-knappen for følgende operasjoner.
 - Tilpasset tast
 - Kameraveiviser

Beslektet emne

- [Slette flere valgte bilder \(Slett\)](#)
- [Bekreft sletting](#)
- [Trykk Slett 2 gng.](#)
- [Bruke de egendefinerte knappene](#)
- [Kameraveiviser](#)

TP1000851821


Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bruke den fremre skiven og den bakre skiven

Du kan bruke den fremre skiven **(A)** eller den bakre skiven **(B)** til å endre innstillingsverdiene raskt i følgende tilfeller:

- Når du vil justere blenderverdien eller lukkerhastigheten.
- Når du vil endre kamerainnstillingene mens du fotograferer.

Under avspilling kan du dreie på skiven for å bla gjennom bildene.



(A): Fremre skive

(B): Bakre skive

Hint

- Du kan bruke [Til.-knp.-/rattinn.]/[Til.-knp.-/rattinn.] til å tilordne de ønskede funksjonene til hver skive.
- Du kan også bruke funksjonen [Mitt ratt-innstillinger] til å tilordne ønskede funksjoner til skivene, og hente opp disse funksjonene når det er nødvendig.


Beslektet emne

- [Blenderprioritet](#)
- [Lukkerprioritet](#)
- [Man. ekspon.](#)
- [Eks.-kontrolltype](#)
- [Endre funksjonen til skiven midlertidig \(Mitt ratt-innstillinger\)](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)
- [Av/Tv-rotering](#)

TP1000886031

Bruke tastaturet

Når det er nødvendig å skrive inn noe manuelt, vises et tastatur på skjermen. Hvis du vil ha eksempler på funksjoner som bruker tastaturet, kan du se "Beslektet emne" nederst på denne siden.



1. Inndataboks

Det du skrev inn, vises.

2. Skifte tegntype

Hver gang du trykker på denne tasten, veksler tegntypen mellom bokstavene i alfabetet, tall og symboler.

3. Tastatur

Hver gang du trykker på denne tasten, vil tegnene som ligger på den aktuelle tasten, vises ett etter ett i rekkefølge.

Trykk på **↑** (pil opp) for å veksle mellom store og små bokstaver.

4. **←** (venstre pil)

Flytter markøren i inndataboksen til venstre.

5. **→** (høyre pil)

Flytter markøren i inndataboksen til høyre. Denne tasten brukes også til å fullføre innskrivingen av et tegn som redigeres, og gå til neste tegn.

6. **✕** (slett)

Sletter tegnet foran markøren.

7. **↑** (pil opp)

Skifter bokstav til stor eller liten.

8. **␣** (mellomrom)

Skriver inn et mellomrom.

9. **OK**

Trykk på denne tasten etter at du har skrevet inn tegn for å fullføre de innlagte tegnene.

Nedenfor finner du fremgangsmåten for å skrive inn alfabetiske tegn.

1. Bruk kontrollhjulet til å flytte markøren til den ønskede tasten.

- Hver gang du trykker på midten av kontrollhjulet, endres tegnene.
- For å endre bokstaven til stor eller liten må du trykke på **↑** (pil opp).

2. Når tegnet du ønsker å skrive inn vises, trykker du på **→** (høyre pil) for å bekrefte tegnet.

- Pass på å bekrefte ett tegn om gangen. Hvis ikke et tegn er bekreftet, kan du ikke skrive inn neste tegn.
- Selv om du ikke trykker på **→** (høyre pil), bekreftes det innskrevne tegnet automatisk etter flere sekunder.

3. Etter at du er ferdig med å skrive inn alle tegnene, må du trykke på **[OK]** for å fullføre de angitte tegnene.

- For å avslutte inntastingen må du velge **[Avbryt]**.

Beslektet emne

- [Opphavsrettinfo](#)
- [Innst. for tilgangspkt.](#)
- [Kablet LAN \(USB-LAN\)](#)
- [Red. navn på enhet](#)

TP1000880139


5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Kameraveiviser

[Kameraveiviser] viser beskrivelser av MENU-elementer, Fn (funksjonselementer) og innstillinger.

- 1 Velg det MENU- eller Fn-elementet du vil se en beskrivelse for, og trykk deretter på  (sletteknappen) **(A)**.




Beskrivelsene av elementet vises.

TP1000880103

Lade batteriet med den medfølgende laderen


1 Sett batteriet inn i batteriladeren.

- Plasser batteriet på batteriladeren i retning av ▲ (trekantmerket).
- Skyv batteriet så langt det går i pilens retning.



2 Koble batteriladeren til USB Type-C-terminalen på en USB PD-strømforsyning (USB Power Delivery) ved hjelp av en vanlig kabel USB Type-C (USB-C® – USB-C).

- Bruk en USB PD-strømforsyning med en utgangseffekt på 30 W (15 V / 2 A) eller mer og en USB Type-C-kabel (USB-C – USB-C) som støtter 3 A eller mer.
- Hvis du bruker en USB PD-strømforsyning eller en USB-kabel med andre spesifikasjoner enn de som er beskrevet ovenfor, kan det hende at ladingen ikke utføres som den skal.
- Hvis to batterier er satt inn i batteriladeren, vil de lades samtidig.



- Når ladingen begynner, lyser CHARGE-lampen (A) oransje.
- Du kan kontrollere omtrentlig ladestatus med indikatorlampene for ladestatus (B), som vist i følgende tabell. (Den oransje fargen angir lyset til lampen.)
- Hvis CHARGE-lampen og indikatorlampene for ladestatus lyser og deretter slås av igjen umiddelbart, er batteriet fulladet.
- Avhengig av USB PD-strømforsyningen, kan CHARGE-lampen slås på og av gjentatte ganger før ladingen starter. Når CHARGE-lampen eller indikatorlampen for ladestatus først lyser, vil imidlertid ladingen fortsette normalt.

Ladestatus	CHARGE-lampe / indikatorlamper for ladestatus
Umiddelbart etter at du har satt i batteriet - 30 %	●
30 % - 60 %	●
60 % - 90 %	●
90 % - fullstendig oppladet	○

Ladestatus	CHARGE-lampe / indikatorlamper for ladestatus
Fullstendig opplading er fullført	○ □□□

Ladenivået som vises med indikatorlampene for ladestatus og prosentene i tabellen ovenfor, er grove retningslinjer.

Omtrentlig ladetid (fullstendig opplading)

Antall batterier som skal lades	Tid til full ladning (utgangseffekt for kabelen og strømforsyningen som brukes)
1	Ca. 155 min. (18 W eller mer)
2	Ca. 155 min. (30 W eller mer)

- Ovennevnte ladetid gjelder for lading av et helt utladet batteri ved en temperatur på 25 °C ved hjelp av den medfølgende laderen.
- Lading er også mulig når du bruker en USB PD-strømforsyning med utgangseffekt på mindre enn 30 W, men ladingen kan ta lang tid når du lader to batterier samtidig.
- Ladetiden som er nevnt ovenfor, kan variere med omgivelsestemperaturen, batteriets tilstand og USB Type-C-kabelen eller USB PD-strømforsyningen du bruker.

Merknad


- Bruk en stikkontakt i nærheten når du bruker vekselstrømadapteren. Hvis det skulle oppstå funksjonsfeil, må støpselet tas ut av stikkontakten omgående, for å koble fra strømmen.
Hvis du bruker produktet med en ladelampe, bør du være klar over at produktet ikke er koblet fra strømkilden selv om lampen er slått av.
- Før du lader må du også lese "[Merknad om batteripakken og lading av batteriet](#)".

TP1002001709


Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Sette inn / ta ut batteriet


- 1 Skyv bryteren på batteridekselet for å åpne dekselet.



- 2 Sett inn batteriet mens du trykker på låsehendelen (A) med kanten av batteriet, inntil batteriet låses på plass.




- 3 Lukk dekselet og skyv bryteren til LOCK-siden.



Ta ut batteriet

Pass på at tilgangslampen ikke lyser, og slå av kameraet. Skyv så låsehendelen (A) til side og ta ut batteriet. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet.



Beslektet emne

- [Merknad om batteripakken og lading av batteriet](#)

TP1000880137


5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Lade batteriet med en USB-PD-kompatibel enhet

1 Slå av kameraet.

2 Koble USB Type-C-terminalen på kameraet til USB Type-C-terminalen på en enhet som er kompatibel med USB PD (USB Power Delivery) med en kommersielt tilgjengelig USB Type-C-kabel (USB-C – USB-C).

- Bruk en USB-PD-kompatibel enhet med en utgangseffekt på 18 W (9 V/2 A) eller mer og en USB Type-C-kabel (USB-C – USB-C) som støtter 3 A eller mer.



Ladelampe på kameraet (oransje)

Tent: Lading pågår

Av: Lading avsluttet

Blinker: Ladefeil, eller midlertidig stopp i ladingen, fordi kameraet ikke er innenfor korrekt temperaturområde

- Ladelampen slukkes når ladingen er fullført.
- Hvis ladelampen tennes og deretter slukkes omgående, er batteriet fulladet.

Hint

- Du kan også lade med en enhet som ikke er kompatibel med USB PD. Når du bruker en vekselstrømadapter, må du bruke en med en nominell ytelse på 1,5 A eller høyere. Ladingen kan ta lenger tid enn når du bruker en USB-PD-kompatibel enhet.

Merknad

- Bruk en stikkontakt i nærheten når du bruker en vekselstrømadapter. Hvis det skulle oppstå funksjonsfeil, må støpselet tas ut av stikkontakten omgående, for å koble fra strømmen. Hvis du bruker produktet med en ladelampe, bør du være klar over at produktet ikke er koblet fra strømkilden selv om lampen er slått av.
- Hvis du slår på kameraet, får det strøm fra stikkontakten, og du kan bruke kameraet. Batteriet vil imidlertid ikke bli ladet.
- USB-lading er ikke mulig fra Multi/Micro USB-terminalen. Bruk USB Type-C-terminalen til å lade batteriet.
- Hvis produktet er koblet til en bærbar datamaskin som ikke er koblet til en strømkilde, tappes batteriet på den bærbare. Ikke la produktet være koblet til en datamaskin i lengre tid.
- Ikke slå på/av eller foreta omstart av datamaskinen, eller start datamaskinen fra dvalemodus når datamaskinen og kameraet er koblet til hverandre med en USB-tilkobling. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil. Før du slår på/av, omstarter datamaskinen eller starter datamaskinen fra dvalemodus, må du bryte forbindelsen mellom kameraet og datamaskinen.
- Lading kan ikke garanteres med spesialbygde datamaskiner, modifiserte datamaskiner eller en datamaskin som er tilkoblet via en USB-hub.

- Kameraet vil kanskje ikke fungere som det skal hvis andre USB-enheter brukes samtidig.
- Før du lader må du også lese "[Merknad om batteripakken og lading av batteriet](#)".

TP1002001710

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Koble til strøm fra en stikkontakt

Bruk en vekselstrømadapter til å ta og spille av bilder mens kameraet får strøm fra en stikkontakt. Dette sparer strøm i kameraets batteri.

Vi anbefaler å bruke en USB-PD-enhet (USB-strømforsyning) som er kompatibel med en utgangseffekt på 9 V/3 A.

- 1 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet.**
 - Kameraet aktiveres ikke hvis batteriet er tomt. Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet.
- 2 Koble USB-kabelen til USB Type-C-kontakten på kameraet.**
- 3 Koble til en stikkontakt ved hjelp av en vekselstrømadapter e.l.**
- 4 Slå på kameraet.**
 - Et ikon () som angir at USB-strømmen leveres, vises på skjermen, og strømforsyningen starter.

Merknad

- USB-strøm kan ikke leveres fra Multi/Micro USB-terminalen. Bruk USB Type-C-terminalen til å levere strøm.
- Så lenge strømmen er på, vil ikke batteriet lades, selv om kameraet er koblet til vekselstrømadapteren eller lignende.
- Under visse forhold kan strøm fra batteriet brukes som supplement, selv om du bruker vekselstrømadapteren eller lignende.
- Ikke ta ut batteriet mens enheten får strøm fra en stikkontakt. Hvis du tar ut batteriet, slås kameraet av.
- Bare koble USB-kabelen til kameraet eller koble USB-kabelen fra kameraet mens kameraet er slått av.
- Den kontinuerlige opptakstiden kan bli redusert når strømmen kommer fra stikkontakten, men dette avhenger av kamera- og batteritemperaturen. Området rundt terminalen kan bli varmt. Vær forsiktig når du håndterer det.
- Hvis du bruker en mobil lader som strømkilde, må du sjekke at den er fulladet før bruk. Du må dessuten være forsiktig med den gjenværende strømmen på den mobile laderen under bruk.
- Drift kan ikke garanteres med alle eksterne strømforsyninger.

Beslektet emne

- [Sette inn / ta ut batteriet](#)


TP1000880628

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Sette inn / ta ut et minnekort


Forklarer hvordan du skal sette inn et minnekort (selges separat) i kameraet. Du kan bruke CFexpress Type A-minnekort og SD-minnekort i dette kameraet.

1 Skyv bryteren på minnekortdekselet for å åpne dekselet.




2 Sett inn minnekortet i spor 1.

- Når du bruker to minnekort, må du sette inn det andre i spor 2.
- Både spor 1 og spor 2 støtter CFexpress Type A-minnekort og SD-minnekort.
- I standardinnstillingene blir bildene tatt opp på minnekortet i spor 1.
- Sett inn et CFexpress Type A-minnekort med etiketten vendt mot skjermen, og et SD-minnekort med terminalen vendt mot skjermen. Sett inn kortet til det klikker på plass.



3 Lukk dekselet.




Hint

- Når du bruker et minnekort i kameraet for første gang, bør du formatere kortet på kameraet, så minnekortet fungerer på en mer stabil måte.
- Du kan endre hvilket minnekortspor som skal brukes til opptak ved å velge MENU → [📷] / [▶] (Opptak) → [Medier] → [🔧 Innst. lagr.-med.] → [📷 Lagringsmedium] eller [▶ Lagringsmedium]. Spor 1 brukes i standardinnstillingene.
- Hvis du vil lagre samme bilde på to minnekort samtidig, eller sortere bilder fordelt på to minnekortspor etter type bilde (stillbilde/film), velger du MENU → [📷] / [▶] (Opptak) → [Medier] → [🔧 Innst. lagr.-med.] og endrer innstillingene for [📷 Lagringsmedium] eller [▶ Lagringsmedium].

Ta ut minnekortet

Åpne minnekortdekselet og forviss deg om at tilgangslampen (A) ikke er tent, og trykk så minnekortet litt inn for å ta det ut.



Beslektet emne

- [Minnekorttyper som kan brukes](#)
- [Om minnekort](#)
- [Formater](#)
- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Lagringsmedium \(stillbilde\)](#)
- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Lagringsmedium \(film\)](#)
- [Velg hvilket minnekort som skal spilles av \(Velg avsp.-medium\)](#)


TP1000880149

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Sette på/ta av et objektiv


Slå av kameraet før du setter på eller tar av objektivet.

- 1 Ta kamerahusdekselet **(A)** av kameraet, og det bakre objektivdekselet **(B)** av baksiden av objektivet.




- Du bør sette på det fremre objektivdekselet når du er ferdig med å ta bilder.

- 2 Monter objektivet ved å rette inn de to hvite indeksmerkene (monteringsindekser) på objektivet og kameraet.



- Hold kameraet med objektivfatningen vendt ned for å unngå at det kommer støv og smuss inn i kameraet.

- 3 Samtidig med at du presser objektivet lett mot kameraet vender du objektivet sakte i pilretningen til du hører et klikk i låst posisjon.




- Pass på at du holder objektivet rett når du setter det på.

Slik fjerner du objektivet

Fortsett å holde inne utløserknappen for objektivet **(A)** og dreii objektivet i pilretningen til det stopper.

Etter at du har tatt av objektivet, må du sette kamerahusdekselet på kameraet og objektivdekslene på forsiden og baksiden av objektivet, for å hindre at det kommer støv og smuss inn i kameraet.



Motlysblender

Vi anbefaler at du bruker motlysblenderen for å hindre at bildet blir påvirket av lys utenfor opptaksrammen. Fest motlysblenderen slik at indeksene på objektivet og motlysblenderen er på linje med hverandre.

(Enkelte objektiver har kanskje ikke noen motlysblenderindeks.)

Merknad

- Når du setter på / tar av objektivet, må du gjøre det raskt, i et støvfritt område.
- Ikke trykk på utløserknappen for objektivet når du setter på et objektiv.
- Ikke bruk makt når du setter på et objektiv.
- En fatningsadapter (selges separat) kreves for å kunne bruke et A-fatningsobjektiv (selges separat). Når du bruker fatningsadapteren, må du se bruksanvisningen som er inkludert med fatningsadapteren.
- Hvis du vil ta bilder med full bilderamme, må du bruke et objektiv som er kompatibelt med full bilderammestørrelse.
- Når du bruker et objektiv med stativsokkel, bør du feste et stativ til stativsokkelen på objektivet for å balansere vekten til objektivet.
- Når du bærer kameraet med et objektiv påmontert, må du ha godt tak i både kameraet og objektivet.
- Ikke hold i delen av objektivet som forlenges for zoom eller fokusjustering.
- Sett motlysblenderen ordentlig på. Ellers kan det hende at motlysblenderen ikke gir noen virkning eller blir delvis reflektert i bildet.
- Fjern motlysblenderen når du skal bruke blitsen, siden motlysblenderen blokkerer lyset fra blitsen og kan vises som en skygge på bildet.

Beslektet emne

- [Fatningsadapter](#)

TP1000880163


5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A


Feste den medfølgende XLR-holderenheten

Ved å feste XLR-holderenheten kan du bruke funksjonene til XLR-adapteren.

- 1 Fjern dekslet til tilbehørskoene, og fest så XLR-holderenheten til multigrensesnitt-skoen.




- 2 Fest skruene fast på hver side ved å bruke en mynt e.l.



Montere tilbehørskoen

1. Fjern fire skruer fra XLR-holderenheten.
2. Fest tilbehørskoen slik at fremspringene samsvarer med fordypningene i tilbehørskoens fatning, og fest den deretter til fatningen med de fire skruene.
 - Bruk skruene som fulgte med tilbehørsko-settet.

- Fest tilbehørskoplaten i retningen som er illustrert i samsvar med pilmerket på platen. Hvis du bruker makt til å montere den i motsatt retning, kan platen bli skadet.



Merknad

- Slå av kameraet før du setter på eller tar av holderen.
- Når du fester holderen til kameraet, må du sørge for at du fester de to holderfesteskrueene godt. Hvis du bruker holderen uten å feste holderfesteskrueene, kan det skade multigrensesnitt-skoens terminal eller føre til at kameraet faller av.

Beslektet emne

- [Ta opp lyd ved hjelp av XLR-adapteren på den inkluderte holderen](#)

TP1000887888

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Foreta første gangs oppsett for kameraet

Ved å etablere en Bluetooth-tilkobling (paring) mellom kameraet og en smarttelefon og bruke smarttelefon-applikasjonen Creators' App, kan du utføre innledende kamerainnstillinger som dato og klokkeslett fra smarttelefonen. Installer Creators' App fra applikasjonsbutikken til smarttelefonen din. Hvis applikasjonen allerede er installert, må du forvise deg om at den er oppdatert til nyeste versjon.

Du kan også installere Creators' App ved å skanne QR Code som vises på skjermen på kameraet ved hjelp av smarttelefonen.

Du finner mer informasjon om Creators' App på følgende nettside:

<https://www.sony.net/ca/>

1 Sett strømbryteren på "I" (På) for å slå på kameraet.

2 Velg det ønskede språket, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

- Det vises et skjermbilde med personvernerklæring (hvis kameraets systemprogramvare (fastvare) er versjon 2.00 eller nyere). Følg instruksjonene på skjermen.
- Les merknaden om biometri nøye ved å åpne koblingen som oppgis i merknadsskjermbildet for personvern.

3 Følg instruksjonene på kameraskjermen for å koble kameraet til smarttelefonen.

- Start Creators' App på smarttelefonen for å koble kameraet til smarttelefonen din.
- Hvis du ikke kobler til en smarttelefon, din vises skjermbildet for innstilling av område/dato/klokkeslett.
- For å koble smarttelefonen din til kameraet etter innledende oppsett, velger du MENU →  (Nettverk) → [ Tilk./fjernoppt.] → [Smarttelefontilkobl.].

4 Utfør innledende oppsett av kameraet på Creators' App-skjermen.

- Følg instruksjonene på skjermen for å stille inn følgende elementer.
 - Dato og klokkeslett / visningsformat
 - Temp. auto. strøm av
 - Enhetsnavn

Du kan endre disse innstillingene senere i kameramenyen.

Holde innstillingen for dato og klokkeslett oppdatert

Dette kameraet er utstyrt med et internt oppladbart reservebatteri som styrer dato, klokkeslett og andre innstillinger, uansett om strømmen er på eller av, eller om batteriet er ladet eller utladet.

For å lade det interne reservebatteriet må du sette inn et oppladet batteri i kameraet og la produktet stå avslått i 24 timer eller mer.

Hvis klokken tilbakestilles hver gang batteriet lades, kan det interne oppladbare batteriet være utslitt. Rådfør deg med servicesenteret ditt.

Hint

- Ved å koble sammen kameraet og smarttelefonen via Bluetooth-funksjonen kan du betjene kameraet med smarttelefonen og overføre bilder fra kameraet til smarttelefonen.

Merknad

- Hvis innstillingen av dato og klokkeslett avbrytes halvveis, vises innstillingsskjermen for dato og klokkeslett hver gang du slår på kameraet.
- Den innebygde klokken i kameraet kan vise feil tid. Juster tiden med jevne mellomrom.
- Når du oppretter en Bluetooth-tilkobling, må du bare pare med klarerte enheter. Unngå ubedte paringsforespørsler eller tilkoblinger til ukjente enheter.
- Slå av Bluetooth-funksjonen når du ikke bruker den.
- Kontroller de parede enhetene regelmessig, og slett eventuelle unødvendige enheter.

Beslektet emne

- [Pare kameraet med en smarttelefon \(Smarttefontilkobl.\)](#)
- [Innst. omr./dato/tid](#)
- [Temp. auto. strøm av](#)
- [Red. navn på enhet](#)
- [WPS-trykk](#)
- [Innst. for tilgangspkt.](#)

TP1000890435

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bekreftelse før opptak

I denne delen presenteres nyttige innstillinger og funksjoner som du bør kjenne til når du bruker kameraet. Vi anbefaler at du bekrefter disse innstillingene og funksjonene før du bruker kameraet.

Fra hvert elementnavn som er listet opp nedenfor, kan du hoppe til siden som forklarer de respektive funksjonene.

Klargjøre et minnekort for bruk med dette kameraet

- [Formater](#)
- [Gjenop. bilde-DB \(stillbilde/film\)](#)

Velge et minnekort for opptak

- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Lagringsmedium \(stillbilde\)](#)
- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Lagringsmedium \(film\)](#)
- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Auto-bytt medium](#)

Forhindre at du utilsiktet ikke har satt inn et minnekort

- [Utløser uten kort](#)

Velge et minnekort for avspilling

- [Velge hvilket minnekort som skal spilles av \(Velg avsp.-medium\)](#)

Stille inn om det skal genereres kameralyder

- [Lydsignaler](#)

Gjøre det enkelt å kontrollere om kameraet er i standby-modus eller tar opp når det er stilt inn på en filmmodus

- [Fremh. skj. u. opp.](#)

Tilbakestille opptaksinnstillinger eller tilbakestille alle kamerainnstillinger

- [Tilbakestille innst.](#)


TP1000886028

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A


Ta opp film

Du kan stille inn opptaksformatet og eksponere og ta opp filmer ved å bruke de dedikerte menyelementene for film.

- 1 Trykk på **MODE** (modusknappen), bruk kontrollhjulet til å velge **[Film]**, og trykk deretter på midten.



- 2 Trykk på **REC** (opptaksknappen) for å starte opptaket.



- 3 Trykk på **REC**-knappen igjen for å stoppe opptaket.

Velge opptaksformat (► Filformat)

Oppløsningen og graden av kompatibilitet varierer avhengig av opptaksformatet (XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD/XAVC S-I DCI 4K). Velg formatet i henhold til formålet med filmen som skal spilles inn.

Velge rammefrekvens eller bildekvalitet (► Filminnstillinger)

Bildefrekvensen bestemmer den jevne bevegelsen i filmer. ([ Filminnstillinger] → [Bildefrek. v. oppt.])

Bildekvaliteten endres med overføringshastigheten. ([ Filminnstillinger] → [Opptaksinnst.])

Hvis overføringshastigheten er høy, øker informasjonsmengden, og du kan ta opp film med høy kvalitet. Dette resulterer imidlertid i større mengder data.

Velg bildefrekvens og overføringshastighet i henhold til preferansene dine og formålet.

Justere eksponeringen (Eks.-kontrolltype/eksponeringsmodus)

Når [Eks.-kontrolltype] er stilt inn på [P/A/S/M-mod.], må du velge eksponeringsmodus ved å bruke lukkerhastigheten og blenderverdien på samme måte som når du tar et stillbilde.

Når [Eks.-kontrolltype] er stilt inn på [Flek. eksp.-mod.], kan du stille inn lukkerhastigheten, blenderverdien og ISO-følsomheten automatisk eller manuelt.

Velge fokuseringsmetoden (Fokusmodus/ Fokusområde)

Velg **AF-C** (Kontinuerlig AF) eller **MF** (Manuelt fokus) for [ Fokusmodus]. Du kan angi fokusområdet ved å stille inn [ Fokusområde].

Selv når du fotograferer med manuelt fokus, kan du bytte midlertidig til autofokus på følgende måter.

- Trykk på den egendefinerte tasten som [AF på] er tilordnet, eller trykk utløserknappen halvveis ned.
- Trykk på den egendefinerte tasten som [Øye-AF] er tilordnet.
- Berør motivet på skjermen.

Ta opp filmlyd i fire kanaler

Sett XLR-holderenheten (inkludert) eller et ekte Sony-tilbehør som støtter 4-kanals og 24-biters lydopptak i kameraets multigrensesnitt-sko.

Hint

- Du kan også tilordne filmopptaksfunksjonen start/stopp til en ønsket tast.
- Du kan fokusere raskt mens du filmer, ved å trykke lukkerknappen halvveis ned. (Lyden av autofokusfunksjonen kan bli tatt opp i enkelte tilfeller.)
- Du kan endre innstillingene for ISO-følsomhet, eksponeringskompensering og fokusområde mens du tar opp film.
- Lydene som kameraet og objektivet lager under bruk, kan bli tatt opp under filmopptak. For å forhindre at lyden tas opp, må du stille inn [Lydopptak] på [Av].
- For å hindre at lyden av zoomeringens arbeidsoperasjoner tas opp når det brukes et objektiv med elektrisk zoom, anbefaler vi å ta opp film ved bruk av zoomspaken til objektivet. Når du beveger zoomspaken på objektivet, må du være forsiktig så du ikke vender spaken.

Merknad

- Etter opptak vises det et ikon som indikerer at det skrives data. Du må ikke ta ut minnekortet mens dette ikonet vises.
- Du kan ikke begynne å ta opp film mens du skriver data. Vent til dataskrivningen er fullført og "STBY" vises før du tar opp film.
- Hvis [] (ikon for advarsel om overoppheting) vises, har temperaturen til kameraet steget. Slå av kameraet, la det avkjøles, og vent til det er klart til å ta bilder igjen.
- Kameratemperaturen har en tendens til å stige hvis du tar opp film kontinuerlig, og du kan merke at kameraet blir varmt. Dette er ikke feil. [Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned.] vil kanskje også vises. I slike tilfeller slår du av kameraet og lar det avkjøles. Vent til kameraet er klart til å ta bilder igjen.
- For kontinuerlig opptakstid for filmopptak, se "[Opptakstid for film](#)." Når filmopptaket er avsluttet, kan du ta opp en ny film ved å trykke på REC-knappen på nytt. Opptaket kan stoppes av hensyn til produktet, hvis produkt- eller batteritemperaturen blir for høy.

Beslektet emne

- [Filformat \(film\)](#)

- Filminnstillinger (film)
- Eks.-kontrolltype
- Inn. auto/ma.-vek
- Film: Eksp.-modus
- Velge fokuseringsmetode (Fokusmodus)
- Velge fokusområde (Fokusområde)
- Shoe-lydinnst.
- Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver (Til.-knp.-/rattinn.)
- REC m. lukkerkn. (film)
- Lydopptak
- Opptakstid for film

TP1000849578

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Ta stillbilder (Intelligent Auto)

Dette avsnittet beskriver hvordan du tar stillbilder i [Intelligent Auto]-modus. I [Intelligent Auto]-modus fokuserer kameraet automatisk og avgjør automatisk eksponeringen basert på opptaksforholdene.

- 1 Trykk på **MODE** (modusknappen), bruk kontrollhjulet for å velge [Intelligent Auto], og trykk på midten av kontrollhjulet.

Opptaksmodus vil stilles inn på **i** (Intelligent Auto).




- 2 Still inn vinkelen på skjermen og hold kameraet.

- 3 Når et zoomobjektiv er montert, kan du forstørre bilder ved å bruke zoomespaken eller zoomeringen.

- 4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.

Når bildet er i fokus, høres en pipetone, og indikatoren (**●** e.l.) tennes.



- 5 Trykk lukkerknappen helt ned.

Velge fokusmodus selv (**AF-S** Fokusmodus / **AF-C** Fokusområde)

Ved å angi en fokusmodus, som for eksempel å velge **AF-S** (Enkeltbilde-AF) for landskap eller stillestående motiver og velge **AF-C** (Kontinuerlig AF) for bevegelige motiver, blir det enklere å fokusere på det ønskede motivet. Du kan også angi fokusposisjonen og -området ved å bruke [**AF-ON** Fokusområde].

Fotografere mens du fokuserer på menneskelige øyne

Funksjonen [ Ans.-/øypri. i AF] under [Ansikt/øye-AF] er aktivert i standardinnstillingene, så du kan bruke øye-AF-funksjonen umiddelbart.

Tar bilder med fokus låst på det ønskede motivet (fokuslås)

Når du fokuserer på motivet, låses fokus når utløserknappen trykkes halvveis ned. Bytt til ønsket komposisjon, og trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet.

- Du kan låse fokus på motiv som ikke er i bevegelse. Still inn [ Fokusmodus] på **AF-S** (Enkeltbilde-AF).
- Innstilling av [ Fokusområde] på [Fast i midten] gjør det enklere å fokusere på motiver som befinner seg i midten av skjermen.

Hint

- Hvis produktet ikke kan fokusere automatisk, vil fokusindikatoren blinke, og pipelyden høres ikke. Du må enten komponere bildet på nytt eller endre fokusmodus eller fokusmodusinnstillingene. I [Kontinuerlig AF]-modus tennes  (fokusindikator), og pipetonen som angir at fokus er oppnådd, avgis ikke.

Merknad

- Etter opptak vises det et ikon som indikerer at det skrives data. Du må ikke ta ut minnekortet mens dette ikonet vises. Dette forhindrer at bilder tas opp normalt.

Beslektet emne

- [Velge fokuseringsmetode \(Fokusmodus\)](#)
- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)
- [Spille av stillbilder](#)
- [Autovisning \(stillbilde\)](#)

TP1000880155

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Finne funksjoner fra MENU

MENU-elementene som vises, varierer avhengig av opptaksmodusen. I tabellen nedenfor vises moduser der hvert enkelt MENU-element vises, med Stillbilde-/Film-/S&Q-ikoner.



- : Menyelementet vises når opptaksmodusen er stilt inn på opptaksmodus for stillbilder **(A)**.
- : Menyelementet vises når opptaksmodusen er stilt inn på filmopptaksmodus **(B)**.
- : Menyelementet vises når opptaksmodusen er stilt inn på enten stillbildeopptaksmodus **(A)** eller filmopptaksmodus **(B)**.

- Når innstillingen er MR (Hent kamerainns.), brukes den registrerte opptaksmodusen.

(Hovedmeny)-fanen

Opptaksinnstillingene vises i en liste. Du finner mer informasjon i "[Bruke hovedmenyen \(opptaksinnstillingslisten\)](#)".

/ (Opptak)-fanen

Grupper	  	Menyelementer
Bildekval./oppt.	  	Veksl. JPEG/HEIF
	  	Innst. f. bildekvalitet:  Filformat
	  	Innst. f. bildekvalitet: RAW-filtype
	  	Innst. f. bildekvalitet: JPEG-kvalitet
	  	Innst. f. bildekvalitet: HEIF-kvalitet
	  	Innst. f. bildekvalitet: JPEG-bildestr.
	  	Innst. f. bildekvalitet: HEIF-bildestr.
	  	Bildeforhold
	  	 Filformat
	  	 Filminnstillinger
	  	FPS
	  	 S&R-innstillinger
	  	 Modusinnst.
	  	Innstill. for Log-oppt.
	  	 Proxy-innst.
	  	 APS-C S35 Opptak
	  	Støyred.lang
	  	Høy ISO Støyred.
	  	HLG-stillbilder
	  	Fargerom
	  	 Objektivkomp.
Medier	  	Formater
	  	 Innst. lagr.-med.:  Lagringsmedium
	  	 Innst. lagr.-med.:  Lagringsmedium
	  	 Innst. lagr.-med.: Auto-bytt medium
	  	 Gjenop. bilde-DB
	  	 Vis medieinfo.

Grupper	  	Menyelementer
Fil	  	Fil-/mappe-innst.
	  	Velg opptaksmappe
	  	Ny mappe
	  	IPTC-informasjon
	  	Opphavsrettinfo
	  	 Skriv serienum.
	  	Filinnstillinger
Opptaksmodus	  	Eksp.-modus
	  	 Eksp.-modus
	  	Eks.-kontrolltype
	  	 Hent kamerainns.
	  	 Minne kamerainn.
	  	 Velg medium
	  	Reg. tilp. oppt.-innst.
Bruksmodus	  	Bruksmodus
	  	Nivåtrinninnst.
	  	Intervalloppt.-fun.
Lukker/stille	  	 Innst. stillemodus
	  	Lukkertype
	  	El. frem. lukkergard.
	  	 Utløser uten obj.
	  	Utløser uten kort
	  	Anti-flicker-oppt.
Lydopptak	  	Lydopptak
	  	Lydopptaksnivå
	  	Tidsinnst. for lydutg.
	  	Vindstøyreduksjon
	  	 Shoe-lydinnst.

Grupper	  	Menyelementer
TC/UB	  	Time Code Preset
	  	User Bit Preset
	  	Time Code Format
	  	Time Code Run
	  	Time Code Make
	  	User Bit Time Rec
Bildestabilisering	  	 SteadyShot
	  	 SteadyShot
	  	 SteadyShot-just.
	  	  Obj. brennv.
Zoom	  	 Zoomområde
	  	 Zoomspakhast.
	  	 Tilp. knapp z-hast.
	  	 Zoom m. fjernkon.
Opptaksvisning	  	 Rutenettvisning
	  	 Rutenett-type
	  	Innst. Live View-vis.
	  	Fremh. skj. u. opp.
Markørvisning	  	Markørvisning
	  	Sentermarkør
	  	Forholdsmarkør
	  	Sikkerhetssone
	  	Lederamme
Opptaksvalg	  	Innrammingsinnst.



(Eksponering/farge)-fanen

Grupper	  S&Q	Menyelementer
Eksponerering	  S&Q	Lukkermodus
	  S&Q	Auto. langs. lukk.
	  S&Q	 ISO
	  S&Q	 ISO-omr.-grense
	  S&Q	ISO AUTO: Min. LH
	  S&Q	Base ISO
	  S&Q	Eksponeringsindeks
	  S&Q	Inn. auto/ma.-vek
	  S&Q	ND-filter
Eksp.-komp.	  S&Q	 Eksp.-komp.
	  S&Q	 Eksponer.-trinn
	  S&Q	 Just. av eksp.-stn.
Måling	  S&Q	 Målemodus
	  S&Q	 Ansikt i multimål.
	  S&Q	 Punktmåler-punkt
	  S&Q	AEL med lukker
Blits	  S&Q	Blitsmodus
	  S&Q	Blitskompenser.
	  S&Q	Eksp.komp.innst
	  S&Q	Trådløs blits
	  S&Q	Røddøyereduksj.
	  S&Q	Inns. for ekstern blits
Hvitbalanse	  S&Q	 Hvitbalanse
	  S&Q	 Pri.-inns. i AWB
	  S&Q	Lukker-AWB-lås
	  S&Q	Støtfri WB
Farge/toner	  S&Q	 Dyn.omr.opt.
	  S&Q	 Kreativ stil
	  S&Q	 Bildeprofil
	  S&Q	Velg LUT
	  S&Q	Admin. bruker-LUT

Grupper	  	Menyelementer
Sebravisning	  	 Sebravisning
	  	 Sebranivå

AF_{MF} (Fokus)-fanen

Grupper	  	Menyelementer
AF/MF	  	 Fokusmodus
	  	Prioritetsinns. i AF-S
	  	Prioritetsinns. i AF-C
	  	Følsom. AF-spor.
	  	AF-lys
	  	Blenderbruk i AF
	  	AF m/lukker
	  	Pre-AF
	  	AF-overgangsha.
	  	Føl. skifte AF-mot.
	  	AF-hjelp
Fokusområde	  	 Fokusområde
	  	 Fokusom.-grense
	  	Vek. V/H AF-omr.
	  	 Rammefa. f. fokus
	  	AF-områderegist.
	  	Slett reg. AF-omr.
	  	Auto-tøm. AF-omr.
	  	AF-C-områdevis.
	  	Fasedeteksjonsomr.
	  	 Sirk. av fok.-pkt.
	  	 Bev.-mn. AF-ram.

Grupper	  	Menyelementer
Ansikt/øye-AF	  	 Ans.-/øypri. i AF
	  	 Ansikt/øye-gjen.
	  	 Høyre/vens. øye
	  	 Vis ans.-/øyeram.
	  	Ansiktregistrering
	  	 Prioriter reg. ans.
Fokusassistent	  	Autoforst. i MF
	  	Fokusforstørrer
	  	 Fokusforst.-tid
	  	 Første fokusforst.
	  	AF i fokusforst.
	  	 Første fokusforst.
Fremhevingsvisn.	  	 Fremhevingsvisn.
	  	 Fremhevingsnivå
	  	 Fremhevingsfarge

(Avspilling)-fanen

Grupper	  	Menyelementer
Avspillingsmål	  	Velg avsp.-medium
	  	Visningsmodus
Forstørring	  	 Forstørr
	  	 Forst. første forst.
	  	 Forstørr første pos.
Valg/memo	  	Beskytt
	  	Vurdering
	  	Vurd.-inn. (tilp.-kn.)
	  	Klippflagg
Slett	  	Slett
	  	 Trykk Slett 2 gng.
	  	Bekreft sletting

Grupper	  S&Q	Menyelementer
Rediger	  S&Q	Roter
	  S&Q	Kopier
	  S&Q	Lagre som bilde
	  S&Q	 Veksl. JPEG/HEIF
Visning	  S&Q	Kont. avs.  Intervall
	  S&Q	Avsp.-hast.  Interv.
	  S&Q	Lysbildevisning
Avspillingsvalg	  S&Q	Bildeindeks
	  S&Q	Vis som gruppe
	  S&Q	Visningsretning
	  S&Q	 Visn. fokusramme
	  S&Q	Vis bild. fra spes. tid
	  S&Q	Bildehopp-innstill.

(Nettverk)-fanen

Grupper	  S&Q	Menyelementer
 Tilk./fjernoppt.	  S&Q	Smarttefontilkobl.
	  S&Q	Fjernopptaksfunk.
	  S&Q	 Velg og send
	  S&Q	 Tilb.-st. overf.-stat
	  S&Q	 Tilk. mns strøm AV
	  S&Q	Innstill. av fjernoppt.
FTP-overføring	  S&Q	FTP-overføringsfunk.
Strømming	  S&Q	 Netwerksstrøm.
Creators' Cloud	  S&Q	Skytilkobling
	  S&Q	Skyinformasjon
Wi-Fi	  S&Q	Wi-Fi-tilkobling
	  S&Q	WPS-trykk
	  S&Q	Innst. for tilgangspkt.
	  S&Q	Wi-Fi-frekvensbånd *
	  S&Q	Vis info om Wi-Fi
	  S&Q	SSID/Tilbakest. PO

Grupper	  	Menyelementer
Bluetooth	  	Bluetooth-funksjon
	  	Paring
	  	Admin. paret enhet
	  	Bluetooth-fjernkontr.
	  	Vis enhetsadresse
Kablet LAN	  	LAN Innst. av IP-adr.
	  	Vis info om kab. LAN
USB-LAN/deling	  	USB-LAN-tilkobling
	  	Koble fra USB-LAN
	  	Delingstilkobling
	  	Koble fra deling
Nettverksvalg	  	Flymodus
	  	Red. navn på enhet
	  	Importer rotsertifikat
	  	Innst. for tilgangsaus.
	  	Info om tilgangsaus.
	  	Sikkerhet (IPsec)
	  	Wi-Fi Direct-innstill.
	  	Tilb.st. nettverksinn.

* Bare for enkelte modeller



(Oppsett)-fanen

Grupper	  	Menyelementer
Område/dato	  	 Språk
	  	Innst. omr./dato/tid
	  	NTSC/PAL-velger
Til.-st./lagre inn.	  	Tilbakestill innst.
	  	Lagre / last inn inns.

Grupper	  	Menyelementer
Betj.-tilpassing	  	 Til.-knp.-/rattinn.
	  	 Til.-knp.-/rattinn.
	  	 Tilp. knapp-innst.
	  	Fn-meny-innst.
	  	Ulik inns. bilder/film
	  	Start (nedre venstre)
	  	DISP (skjermv.)-inn.
	  	 REC m. lukkerkn.
	  	Zoomringrotering
Tilpassing av ratt	  	 Til.-knp.-/rattinn.
	  	 Til.-knp.-/rattinn.
	  	Mitt ratt-innstillinger
	  	Av/Tv-rotering
	  	Funksjonsring (obj.)
	  	Lås betjeningselem.
Berøringsbetj.	  	Berøringsbetjening
	  	Sveip opp
	  	Berøringsf. u. opptak
Skjerm	  	Skjermlysstyrke
	  	Visningskvalitet
	  	Skjermvendingsretn.
Visningsvalg	  	TC/UB-visn.-innst.
	  	Gammavisningshjelp
	  	Type gammav.-hjelp
	  	 Bruk LUT
	  	 Dekompr. visning
	  	 Visn. gjenv. kap.
	  	 Autovisning
	  	 Vis filnavn
Strømvalg	  	Starttid for strømmsp.
	  	Temp. auto. strøm av

Grupper	  	Menyelementer
Lydvalg	  	Voluminnstillinger
	  	 4ch-lydkontroll
	  	Lydsignaler
	  	
USB	  	USB-tilkobl.-modus
	  	USB LUN-innstilling
	  	Strømfors. via USB
Ekstern utgang	  	 HDMI-oppløsning
	  	 HDMI-utdatainns.
	  	HDMI-infovisning
	  	KTRL for HDMI
Oppsettvalg	  	Videolysmodus
	  	Opptakslampe
	  	 Viftekongroller
	  	Sensorrengjøring
	  	Auto. pikselkartl.
	  	Pikselkartlegging
	  	Versjon
	  	Vis serienummer
	  	Personvernerklæring
	  	

☆ (Min meny)-fanen

Grupper	  	Menyelementer
Min meny-innst.	  	Legg til element
	  	Sorter element
	  	Slett element
	  	Slett side.
	  	Slett alle
	  	Vis fra Min meny
	  	

Merknad

- Rekkefølgen på menyfanene som vises her, varierer fra den faktiske visningen.

Innhold i dette kapitlet

Følgende innholdsfortegnelse viser funksjonene som beskrives i dette kapitlet ("Bruke opptaksfunksjonene"). Fra hvert elementnavn kan du gå til siden som beskriver de respektive funksjonene.

Velge opptaksmodus

- Eks.-kontrolltype
- Inn. auto/ma.-vek
- Film: Eksp.-modus
- Sakte og rask film: Eksp.-modus
- Intelligent Auto
- Program Auto
- Blenderprioritet
- Lukkerprioritet
- Man. ekspon.
- Lukkermodus
- BULB-fotografering
- Auto. langs. lukk.

Fokusere

- Velge fokuseringsmetode (Fokusmodus)
- Velge fokusområde (Fokusområde)
- Sporing av motivet (sporingfunksjon)
- Manuelt fokus
- Direkte manuelt fokus (Dir. man. Fokus)

Ansikt/øye-AF

- Fokusere på menneskelige øyne
- Ans.-/øypri. i AF (stillbilde/film)
- Ansikt/øye-gjen. (stillbilde/film)
- Høyre/vens. øye (stillbilde/film)
- Vis ans.-/øyeram. (stillbilde/film)
- Ansiktregistrering
- Prioriter reg. ans. (stillbilde/film)

Bruke fokuseringsfunksjoner

- Fokusstandard
- Justerer innstillingene for fokusområde etter kameraets orientering (horisontal/vertikal) (Vek. V/H AF-omr.)
- Registrerer det aktuelle fokusområdet (AF-områderegist.)
- Slette et registrert AF-område (Slett reg. AF-omr.)
- Fokusom.-grense (stillbilde/film)
- Sirk. av fok.-pkt. (stillbilde/film)
- Bev.-mn. AF-ram. (stillbilde/film)
- Rammefa. f. fokus (stillbilde/film)
- Auto-tøm. AF-omr.
- AF-C-områdevis.
- Fasedeteksjonsomr.
- Følsom. AF-spor.
- AF-overgangsha.
- Føl. skifte AF-mot.

- AF-hjelp
- AF/MF-velger
- AF m/lukker
- AF på
- Holdfokus
- Pre-AF
- Prioritetsinns. i AF-S
- Prioritetsinns. i AF-C
- AF-lys
- Blenderbruk i AF
- AF i fokusforst.
- Autoforst. i MF
- Fokusforstørrer
- Fokusforst.-tid (stillbilde/film)
- Første fokusforst. (film)
- Første fokusforst. (stillbilde)
- Fremhevingsvisn.

Justere eksponerings-/målemoduser

- Eksp.-komp. (stillbilde/film)
- Histogram-visning
- Eksponer.-trinn (stillbilde/film)
- Just. av eksp.-stn. (stillbilde/film)
- Dyn.omr.opt. (stillbilde/film)
- Målemodus (stillbilde/film)
- Ansikt i multimål. (stillbilde/film)
- Punktmåler-punkt (stillbilde/film)
- ND-filter
- AE-lås
- AEL med lukker
- Sebravisning

Velge ISO-følsomhet

- ISO (stillbilde/film)
- ISO-omr.-grense (stillbilde/film)
- ISO AUTO: Min. LH

Hvitbalanse

- Hvitbalanse (stillbilde/film)
- Ta bilde av en standard hvitfarge for å stille inn hvitbalansen (tilpasset hvitbalanse)
- Pri.-inns. i AWB (stillbilde/film)
- Lukker-AWB-lås
- Støtfri WB

Loggopptaksinnstillinger

- Loggopptak
- Innstill. for Log-oppt.
- Velg LUT
- Admin. bruker-LUT
- Base ISO
- Eksponeringsindeks
- Bruk LUT

Legge til effekter på bilder

- Kreativ stil (stillbilde/film)
- Bildeprofil (stillbilde/film)

Fotograferer med bruksmodus (kontinuerlig opptak / selvutløser)

- Bruksmodus
- Seriebilder
- Selvutl. (enkelt)
- Selvutl. (serieb.)
- Kontin. nivåtrinn
- Enkelt nivåtrinn
- Indikator under nivåtrinnfotografering
- HB-nivåtrinn
- DRO nivåtrinn
- Nivåtrinninnst.

Intervalloppt.-fun.

Konfigurere bildekvalitet og opptaksformat

- Veksl. JPEG/HEIF
- Innst. f. bildekvalitet: Filformat (stillbilde)
- Innst. f. bildekvalitet: RAW-filtype
- Innst. f. bildekvalitet: JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet
- Innst. f. bildekvalitet: JPEG-bildestr./HEIF-bildestr.
- Bildeforhold
- HLG-stillbilder
- Fargerom
- Filformat (film)
- Filminnstillinger (film)
- S&Q Modusinnst.
- S&R-innstillinger
- FPS
- Proxy-innst.
- APS-C S35 (Super 35mm)-fotografering (stillbilde/film)
- Synsvinkel

Bruke berøringsfunksjoner

- Berøringsbetjening
- Sveip opp
- Berøringsf. u. opptak
- Fokusering ved bruk av berøringsbetjening (Berøringsfokus)
- Starter sporing med berøringsbetjening (Berøringsspor.)

Lukkerinnstillinger

- Innst. stillemodus (stillbilde/film)
- Lukkertype
- El. frem. lukkergard.
- Utløser uten obj. (stillbilde/film)
- Utløser uten kort
- Anti-flicker-oppt.

Bruke zoomen

- Tilgjengelige zoomfunksjoner for dette produktet
- Klart bilde-zoom / digital zoom
- Zoomområde (stillbilde/film)
- Zoomspakhast. (stillbilde/film)
- Tilp. knapp z-hast. (stillbilde/film)
- Zoom m. fjernkon. (stillbilde/film)
- Om zoomområdet
- Zoomringrotering

Bruke blitsen

- [Bruk av blits \(selges separat\)](#)
- [Blitsmodus](#)
- [Blitskompenser.](#)
- [Eksp.komp.innst](#)
- [Trådløs blits](#)
- [Røddøyereduksj.](#)
- [FEL-lås](#)
- [Inns. for ekstern blits](#)

Redusere uskarphet

- [SteadyShot \(stillbilde\)](#)
- [SteadyShot \(film\)](#)
- [SteadyShot-just. \(stillbilde/film\)](#)
- [SteadyShot-brennvidde \(stillbilde/film\)](#)

Objektivkomp. (stillbilde/film)

Støyreduksjon

- [Støyred.lang](#)
- [Høy ISO Støyred.](#)

Konfigurere skjermvisningen under opptak

- [Autovisning \(stillbilde\)](#)
- [Visn. gjenv. kap. \(stillbilde\)](#)
- [Rutenettvisning \(stillbilde/film\)](#)
- [Rutenett-type \(stillbilde/film\)](#)
- [Innst. Live View-vis.](#)
- [Blenderforhåndsv.](#)
- [Oppt.-res. forhåndsv.](#)
- [Lys skjerm](#)
- [Fremh. skj. u. opp.](#)
- [Markørvisning](#)
- [Gammavisningshjelp](#)
- [Type gammav.-hjelp](#)
- [Dekompr. visning](#)

Ta opp filmlyd

- [Lydopptak](#)
- [Lydopptaksnivå](#)
- [Tidsinnst. for lydutg.](#)
- [Vindstøyreduksjon](#)
- [Shoe-lydinnst.](#)
- [Ta opp lyd ved hjelp av XLR-adapteren på den inkluderte holderen](#)

TC/UB-innstillinger

- [TC/UB](#)
- [TC/UB-visn.-innst.](#)
- [Tilpasse tidskoden med andre enheter](#)

Sende ut RAW-filmer til en ekstern RAW-opptaker

Innramming av opptak ved hjelp av fjernstyrt opptak (Innrammingsinnst.)

Direktestrømming av video og lyd

- [Nettverksstrøm. \(film\)](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Eks.-kontrolltype



Du kan velge metode for innstilling av eksponeringen (lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet) når du tar opp film.

[Flek. eksp.-mod.] lar deg enkeltvis veksle mellom automatiske og manuelle innstillinger for blenderverdi, lukkerhastighet og ISO-følsomhet.

Med [P/A/S/M-mod.] kan du velge blant P/A/S/M-modusene på samme måte som eksponeringsmodus for stillbilder.

1 MENU → (Opptak) → [Opptaksmodus] → [Eks.-kontrolltype] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

P/A/S/M-mod.:

Velg ønsket eksponeringsmodus blant [Program Auto], [Blenderprioritet], [Lukkerprioritet] og [Man. ekspon.].

Flek. eksp.-mod.:

Stiller inn blenderverdien, lukkerhastigheten og ISO-følsomheten automatisk (Auto) eller manuelt (Manuell).

Du kan veksle mellom de automatiske og manuelle innstillingene ved hjelp av den tilordnede tilpassede tasten, eller endre blenderverdi, lukkerhastighet og ISO-følsomhet ved å dreie fremre/bakre skive og kontrollhjulet.

Merknad

- Selv om [Eks.-kontrolltype] er stilt inn på [Flek. eksp.-mod.], når du tar opp en film ved å trykke på REC (opptaksknappen) i opptaksmodus for stillbilder, vil filmen bli tatt opp i eksponeringsmodus for fotografering med stillbilder.

Beslektet emne

- [Film: Eksp.-modus](#)
- [Inn. auto/ma.-vek](#)

TP1000886364

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Inn. auto/ma.-vek



Når du tar opp film, kan du veksle mellom de automatiske og manuelle innstillingene separat for blenderåpning, lukkerhastighet og ISO-følsomhet, slik du gjør med eksponeringskontrollsystemet til et profesjonelt kamera. Still inn [Eks.-kontrolltype] på [Flek. eksp.-mod.] på forhånd.

1 MENU → (Eksponering/farge) → [Eksponering] → [Inn. auto/ma.-vek] → ønsket innstillingselement.

Menyelementdetaljer

Av auto/man-vek.:

Veksler blenderverdien mellom [Auto] og [Manuell].

Tv auto/man.-vek:

Veksler lukkerhastigheten mellom [Auto] og [Manuell].

Vek. aut./ma. ISO:

Veksler ISO-følsomheten mellom [Auto] og [Manuell].

Slik veksler du mellom [Auto] og [Manuell] ved hjelp av en tilpasset tast

Når [Eks.-kontrolltype] er stilt inn på [Flek. eksp.-mod.], er følgende funksjoner tilordnet til de tilpassede tastene under filmopptak.

- [Hold Av Auto/Man.]: IRIS (irisknappen)
- [Hold Tv Auto/Man.]: SHUTTER (lukkerknapp) på kontrollhjulet
- [Hold ISO Auto/Man.]: ISO(ISO-følsomhetsknappen)

Hver gang du trykker og holder nede den aktuelle tilpassede tasten, veksler blenderverdien, lukkerhastigheten eller ISO-følsomheten mellom [Auto] og [Manuell].

Når [Manuell] er valgt, kan verdier låses ved å trykke på den aktuelle tasten. Du kan bruke denne funksjonen til å hindre at verdiene utilsiktet blir endret.

Når [Auto] er valgt, stilles riktig eksponering inn automatisk, og når [Manuell] er valgt, kan blenderverdien, lukkerhastigheten og ISO-følsomheten stilles inn med følgende skiver.

- Blenderverdi: fremre skive
- Lukkerhastighet: kontrollhjul
- ISO-følsomhet: bakre skive

Merknad

- Når du stiller inn blenderverdien med blenderringen på objektivet, prioriteres blenderringverdien over skiveverdien.

Beslektet emne

- [Eks.-kontrolltype](#)
- [Film: Eksp.-modus](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Film: Eksp.-modus



Du kan stille inn eksponeringsmodus for filmopptak. Innstillingen du har valgt vil bli brukt når [Eks.-kontrolltype] er stilt inn på [P/A/S/M-mod.].

- 1 **MODE-knapp (Modus) → [Film] → trykk på midten av kontrollhjulet.**
- 2 **MENU →  (Opptak) → [Opptaksmodus] → [Eksp.-modus] → ønsket innstilling.**
- 3 **Trykk på REC (opptaksknappen) for å starte opptaket.**
 - Trykk på REC-knappen igjen for å stoppe opptaket.

Menyelementdetaljer

Program Auto:

Gir deg mulighet til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning).

Blenderprioritet:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blenderåpningen manuelt .

Lukkerprioritet:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt.

Man. ekspon.:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) manuelt.

Beslektet emne

- [Eks.-kontrolltype](#)

TP1000881944

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Sakte og rask film: Eksp.-modus



Du kan velge eksponeringsmodusen for opptak i slow-motion/quick-motion. Innstillingen du har valgt vil bli brukt når [Eks.-kontrolltype] er stilt inn på [P/A/S/M-mod.].
Du kan endre innstillingen og avspillingshastigheten for opptak i slow-motion/quick-motion med [**S&Q** S&R-innstillinger].

- Denne funksjonen kan ikke brukes når [**S&Q** Modusinnst.] er stilt inn på [Fast/variabel] (når kameraets systemprogramvare (fastvare) er versjon 2.00 eller nyere).

- 1 **MODE-knapp (Modus)** → [Sakte og rask film] → trykk på midten av kontrollhjulet.
- 2 **MENU** → (Opptak) → [Opptaksmodus] → [**S&Q** Eksp.-modus] → ønsket innstilling.
- 3 Trykk på **REC** (opptaksknappen) for å starte opptaket.
 - Trykk på REC-knappen igjen for å stoppe opptaket.

Menyelementdetaljer

S&Q **P** Program Auto:

Gir deg mulighet til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning).

S&Q **A** Blenderprioritet:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blenderåpningen manuelt .

S&Q **S** Lukkerprioritet:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt.

S&Q **M** Man. ekspon.:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) manuelt.

Beslektet emne

- [S&R-innstillinger](#)
- [Eks.-kontrolltype](#)
- [S&Q Modusinnst.](#)

TP1000881909

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Intelligent Auto

Kameraet tar bilder med automatisk scenegjenkjenning.

1 **MODE-knapp (Modus) → [Intelligent Auto] → trykk på midten av kontrollhjulet.**

2 **Rett kameraet mot motivet.**

Når kameraet gjenkjenner scenen, vises scenegjenkjenningsikonet på skjermen.



3 **Juster fokus og ta bildet.**

Om scenegjenkjenning

Scenegjenkjenningsfunksjonen gjør det mulig for kameraet å gjenkjenne opptaksforholdene automatisk.

Når kameraet gjenkjenner visse scener, vises følgende ikoner og veivisere på første øverst i skjermbildet:

Scenegjenkjenningsmerket for filmopptak vises ved opptak av film med knappen REC (opptak) i [Intelligent Auto]-modus for stillbildeopptak.

- (Portrett)
- (Spedbarn)
- (Nattportrett)
- (Nattscene)
- (Portrett i motlys)
- (Motlys)
- (Landskap)
- (Makro)
- (Søkelys)
- (Svakt lys)
- (Nattscene med stativ)
- (stativ)*

* Bare et ikon vises.

Merknad

- Produktet vil ikke gjenkjenne scenen når du tar bilder med andre zoomfunksjoner enn optisk zoom.
- Under visse opptaksforhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne en scene på riktig måte.
- For modusen [Intelligent Auto] stilles de fleste funksjonene inn automatisk, og du kan ikke justere innstillingene selv.

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Program Auto

Gir deg mulighet til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning).

Du kan stille inn opptaksfunksjoner, som f.eks. [ ISO].

- 1 **MODE-knapp (Modus) → [Program Auto] → trykk på midten av kontrollhjulet.**
- 2 **Still inn opptaksfunksjonene slik du foretrekker det.**
- 3 **Juster fokus og fotografer motivet.**

Programskift (kun under stillbildeopptak)

Når du ikke bruker blits, kan du endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning (F-verdi) uten å endre den passende eksponeringen kameraet har valgt.

Drei den fremre/bakre skiven for å velge en kombinasjon av blenderåpning og lukkerhastighet.

- "P" på skjermen endres til "P*" når du dreier den fremre/bakre skiven.
- Programskift kan kanselleres ved å velge en annen opptaksmodus enn [Program Auto], eller ved å slå av kameraet.

Merknad

- Avhengig av lysstyrken i omgivelsene vil Programskift kanskje ikke brukes.
- Velg en annen opptaksmodus enn "P", eller slå av produktet for å oppheve den innstillingen du foretok.
- Når lysstyrken endres, endres også blenderåpningen (f-tallet) og lukkerhastigheten, men forholdet mellom dem forblir det samme.

TP1000879985

Blenderprioritet

Du kan fotografere ved å justere blenderen og endre fokusområdet, eller gjøre bakgrunnen uskarpe.

- 1 MODE (modusknappen) → bruk kontrollhjulet til å velge [Blenderprioritet] → trykk på midten av kontrollhjulet.**
- 2 Velg den ønskede verdien ved å dreie den fremre/bakre skiven.**
 - Lavere F-verdi: Motivet er i fokus, men ting foran og bak motivet er uskarpe.
 - Høyere F-verdi: Både motivet, forgrunnen og bakgrunnen er i fokus.
 - Hvis blenderverdien du har stilt inn, ikke egner seg til passende eksponering, vil lukkerhastigheten på opptaksskjermen begynne å blinke. Hvis dette skjer, må du endre blenderverdien.
- 3 Juster fokus og fotografer motivet.**

Lukkerhastigheten justeres automatisk for å få riktig eksponering.

Merknad

- Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.

Beslektet emne

- [Blenderforhåndsv.](#)

TP1000879987

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Lukkerprioritet

Du kan få frem bevegelsen til et bevegelig motiv på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten, for eksempel fryse bevegelsen med høy lukkerhastighet eller med spor av bevegelse ved hjelp av lav lukkerhastighet.

1 MODE-knapp (Modus) → [Lukkerprioritet] → trykk på midten av kontrollhjulet.

2 Velg den ønskede verdien ved å dreie den fremre/bakre skiven.

- Hvis riktig eksponering ikke er mulig etter oppsettet, vil blenderverdien på opptaksskjermen blinke. Hvis dette skjer, må du endre lukkerhastigheten.
- Når [Lukkermodus] er stilt inn på [Vinkel], vises lukkerhastigheten for opptak av film i lukkervinkelenheter.

3 Juster fokus og fotografer motivet.

Blenderåpningen justeres automatisk for å få riktig eksponering.

Hint

- Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister når du har valgt en lav lukkerhastighet.
- Når du fotograferer idrettsscener innendørs, må du stille inn ISO-følsomheten på en høyere verdi.

Merknad

- SteadyShot-varselsindikatoren vises ikke i [Lukkerprioritet]-modus.
- Når [Støyred.lang] er stilt inn på [På], lukkerhastigheten er 1 sekund(er) eller mer og det er angitt en [Lukkertype] som ikke er [Elektronisk lukker], utføres støyreduksjon etter at bildene er tatt, like lenge som lukkeren var åpen. Du kan imidlertid ikke ta flere bilder mens støyreduksjon utføres.
- Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.

Beslektet emne

- [Lukkermodus](#)
- [Støyred.lang](#)

TP1000849615

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Man. ekspon.

Du kan fotografere med ønsket innstilling ved å justere både lukkerhastigheten og blenderåpningen.

1 **MODE-knapp (Modus) → [Man. ekspon.] → trykk på midten av kontrollhjulet.**

2 **Velg blenderverdi ved å dreie på den fremre skiven.**

Velg den ønskede lukkerhastigheten ved å dreie på kontrollhjulet.

- Du kan stille inn hvilken skive som endrer blenderverdien og lukkerhastigheten med [Til.-knp.-/rattinn.] eller [Til.-knp.-/rattinn.].
- Du kan også stille inn [ISO] på [ISO AUTO] i manuell eksponeringsmodus. ISO-verdien endres automatisk for å oppnå den passende eksponeringen ved den blenderverdien og lukkerhastigheten du har stilt inn.
- Når [ISO] er stilt inn på [ISO AUTO], blinker indikatoren for ISO-verdien hvis verdien du har stilt inn, ikke egner seg for passende eksponering. Hvis dette skjer, må du endre lukkerhastigheten eller blenderverdien.
- Når [ISO] er stilt inn på noe annet enn [ISO AUTO], må du bruke "M.M." (målt manuelt)* for å kontrollere eksponeringsverdien.

Mot +: Bildene blir lysere.

Mot -: Bildene blir mørkere.

0: Passende eksponering, analysert av kameraet.

* Viser om verdien er for lav / for høy for passende eksponering.

3 **Juster fokus og fotografer motivet.**

Hint

- Du kan endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning (F-verdi) uten å endre den angitte eksponeringsverdien ved å trykke på den tasten du tilordnet til [Hold AEL] eller [Lås/låsopp AEL] ved hjelp av [Til.-knp.-/rattinn.] eller [Til.-knp.-/rattinn.] og dreie den fremre skiven eller den bakre skiven. (Manuell justering)

Merknad

- Indikatoren for manuell måling vises ikke når [ISO] er stilt inn på [ISO AUTO].
- Når mengden av lokalt lys overstiger måleområdet for MM (målt manuelt), blinker MM-lampen.
- SteadyShot-indikatoren vises ikke i modusen for manuell eksponering.
- Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.

Beslektet emne

- [ISO \(stillbilde/film\)](#)
- [BULB-fotografering](#)

TP1000880077

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Lukkermodus



Når du tar opp film, kan du velge mellom lukkerhastighet og lukkervinkel som metode for å vise eksponeringstiden.

1 MENU → (Eksponering/farge) → [Eksponering] → [Lukkermodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Tid:

Eksponeringstiden vises som en lukkerhastighet.

Vinkel:

Eksponeringstiden vises som en lukkervinkel.

[Vinkel] er aktiv i følgende eksponeringsmoduser:

- ▶ S / S (Lukkerprioritet)
- ▶ M / M (Man. ekspon.)
- Når [Eks.-kontrolltype] er stilt inn på [Flek. eksp.-mod.] og lukkerhastigheten er stilt inn på [Manuell]

Hint

- Når [Lukkermodus] er stilt inn på [Vinkel], vises lukkervinkelen i bunntekstinnstillingene, hovedmenyen, minneregistreringen osv.
- Lukkervinkelen kan velges fra følgende områder.
 - Normal film: 5,6° til 64F*
 - Film i slow-motion/quick-motion: 5,6° til 360°
- * Når [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [119.88p]/[100p], er området 5,6° til 360°.
- Lukkervinkelen påvirkes ikke av [Eksponer.-trinn]-innstillingen, og verdien vil forbli konstant.

Merknad

- Innstillingene for [Tid] og [Vinkel] lagres separat på kameraet, slik at lukkerhastigheten og lukkervinkelen ikke vil være de samme før og etter at det veksles mellom [Tid] og [Vinkel]. Etter at du har vekslet mellom lukkerhastigheten og lukkervinkelen, må du tilbakestille innstillingene ved behov for å oppnå riktig eksponering.

TP1001804384

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

BULB-fotografering

Men lang eksponeringstid kan du fotografere et spor av bevegelse etter motivet.
BULB-fotografering er velegnet for fotografering av lysspor fra stjerner eller fyrverkeri osv.

1 **MODE-knapp (Modus) → [Man. ekspon.] → trykk på midten av kontrollhjulet.**

2 **Drei den bakre skiven med klokken, inntil [BULB] vises.**

3 **Velg blenderverdi (F-verdi) med den fremre skiven.**

4 **Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.**

5 **Trykk og hold lukkerknappen nede så lenge opptaket varer.**

Så lenge lukkerknappen trykkes ned, vil lukkeren være åpen.

Hint

- Når du fotograferer fyrverkeri og lignende, må du fokusere på uendelig i modus for manuelt fokus. Hvis du bruker et objektiv med et uklart uendelig-punkt, må du på forhånd justere fokus til det området du forventer at fyrverkeriet vil befinne seg i.
- For å kunne foreta BULB-fotografering uten at bilde kvaliteten forringes vesentlig, anbefaler vi at du begynner opptaket mens kameraet er avkjølt.
- Ved BULB-fotografering har bildene en tendens til å bli uskarpe. Det anbefales at du bruker et stativ, en Bluetooth-fjernstyring (selges separat) eller en fjernstyring som er utstyrt med en låsefunksjon (selges separat). Når du bruker Bluetooth-fjernstyringen, kan du starte BULB-fotografering ved å trykke på lukkerknappen på fjernstyringen. Når du skal avslutte BULB-fotograferingen, trykker du på lukkerknappen på fjernstyringen igjen. Hvis du vil bruke den andre fjernstyringen, må du bruke modellen som kan kobles til via Multi/Micro USB-terminalen.

Merknad

- Jo lengre eksponeringstid, desto tydeligere blir støyen på bildet.
- Når [Støyred.lang] er stilt inn på [På], utføres støyreduksjon etter opptak i samme varighet som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta bilder mens det utføres støyreduksjon.
- Du kan ikke stille inn lukkerhastigheten på [BULB] i følgende situasjoner:
 - Når bruksmodus er stilt inn på følgende:
 - [Seriebilder]
 - [Selvutl. (serieb.)]
 - [Kontin. nivåtrinn]
 - [Lukkertype] er stilt inn på [Elektr. lukker].
 - Intervalloptak

Hvis du bruker funksjonene ovenfor med [BULB] angitt som lukkerhastighet, benyttes 30 sekunders lukkerhastighet midlertidig.

Beslektet emne

- [Man. ekspon.](#)
- [Støyred.lang](#)

TP1000880184

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Auto. langs. lukk.



Still inn om lukkerhastigheten skal justeres automatisk eller ikke under filmopptak, i tilfelle motivet er mørkt. Denne funksjonen kan ikke brukes under opptak i slow-motion/quick-motion.

1 MENU → (Eksposering/farge) → [Eksposering] → [Auto. langs. lukk.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Bruker Automatisk lav lukkerhastighet. Lukkerhastigheten reduseres automatisk ved fotografering på mørke steder. Du kan redusere støy i filmen ved å bruke en lav lukkerhastighet ved opptak i mørke omgivelser.

Av:

Bruker ikke Automatisk lav lukkerhastighet. Den innspilte filmen vil være mørkere enn når [På] er valgt, men du kan ta opp film med jevnere bevegelser og mindre uskarphet.

Merknad

- [Auto. langs. lukk.] fungerer ikke i følgende situasjoner:
 - (Lukkerprioritet)
 - (Man. eksp.)
 - Når [ISO] er stilt inn på noe annet enn [ISO AUTO]
 - Når [Eks.-kontrolltype] er stilt inn på [Flek. eksp.-mod.] og metoden for å justere lukkerhastigheten er stilt inn på [Manuell]
 - Når [Log-opptak] under [Innstill. for Log-oppt.] er stilt inn på [Rask Cine EI] eller [Cine EI]

TP1000850270

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Velge fokuseringsmetode (Fokusmodus)



Velger fokuseringsmetoden som egner seg best til motivets bevegelse.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Fokusmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

AF-S Enkeltbilde-AF:

Produktet låser fokus så snart fokuseringen er fullført. Bruk denne metoden når fotoobjektet står i ro.

AF-A Automatisk AF:

[Enkeltbilde-AF] og [Kontinuerlig AF] byttes, avhengig av motivets bevegelser. Når lukkerknappen trykkes halvveis ned, låser produktet fokus når det avgjør at motivet er i ro, mens det fortsetter å fokusere når motivet er i bevegelse. Under kontinuerlig opptak tar produktet automatisk bilder med [Kontinuerlig AF] fra det andre bildet.

AF-C Kontinuerlig AF:

Produktet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er trykket halvveis ned og holdes. Bruk denne metoden når motivet er i bevegelse. I [Kontinuerlig AF]-modus høres det ingen lyder når kameraet fokuserer.

DMF DMF:

Du kan foreta finjusteringer manuelt etter at autofokus er utført, slik at du kan fokusere raskere på motivet enn om du hadde brukt [Manuelt fokus] fra begynnelsen av. Dette er praktisk ved for eksempel makrofotografering.

MF Manuelt fokus:

Justerer fokus manuelt. Hvis du ikke kan fokusere på det ønskede motivet ved hjelp av autofokus, må du bruke [Manuelt fokus].

Fokusindikator

● (tent):

Motivet er i fokus, og fokus er låst.

● (blinker):

Motivet er ikke i fokus.

⦿ (tent):

Motivet er i fokus. Fokus vil justeres kontinuerlig, i samsvar med motivets bevegelser.

⦿ (tent):

Fokusering pågår.

Motiv det er vanskelig å fokusere på med autofokus

- Mørke motiv langt borte
- Motiv med svake kontraster
- Motiv som sees gjennom glass
- Motiv i rask bevegelse
- Lysreflekser eller skinnende overflater
- Blinkende lys

- Bakgrunnsbelyste motiv
- Kontinuerlig gjentatte mønstre, som f.eks. bygningsfasader
- Motiv i fokusområdet med ulike brennvidder

Hint

- I [Kontinuerlig AF]-modus kan du låse fokus ved å trykke på og holde nede den knappen som [Holdfokus]-funksjonen er tilordnet til.
- Når du stiller inn fokus til uendelig i modus for [Manuelt fokus] eller modus for [Dir. man. Fokus], må du passe på at fokuset er på et motiv langt nok unna ved å kontrollere skjermen.

Merknad

- [Automatisk AF] er tilgjengelig kun hvis du bruker et objektiv som støtter fasedeteksjons-AF.
- Når [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF] er innstilt, kan synsvinkelen endres litt etter litt mens du fokuserer.
- Kun [Kontinuerlig AF] og [Manuelt fokus] er tilgjengelige i filmopptaksmodus.

Beslektet emne

- [Direkte manuelt fokus \(Dir. man. Fokus\)](#)
- [Manuelt fokus](#)
- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000880059

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Velge fokusområde (Fokusområde)



Still inn typen fokusramme når du fotograferer med autofokus. Velg modus i henhold til motivet.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Fokusområde] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Vidt:

Fokuserer på et motiv som automatisk dekker hele skjermområdet. Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn ramme rundt området som er i fokus.

Sone:

Velg en sone på skjermen det skal fokuseres på, så vil produktet automatisk velge et fokusområde.

Fast i midten:

Fokuserer automatisk på et motiv midt i bildet. Brukes sammen med fokuslåsfunksjonen for å skape den komposisjonen du er ute etter.

Punkt: S/Punkt: M/Punkt: L:

Gir deg muligheten til å flytte fokusrammen til en hvilken som helst del av skjermbildet og fokusere på et svært lite motiv innenfor et begrenset område.

Utvid punkt:

Hvis produktet ikke kan fokusere på et enkelt valgt punkt, bruker det fokuspunktene rundt [Punkt] som andreprioritetsområde for å oppnå fokus.

Sporing:

Denne innstillingen er bare tilgjengelig når [Fokusmodus] er angitt som [Kontinuerlig AF]. Når lukkerknappen trykkes og holdes halvveis ned, sporer produktet motivet innenfor det valgte autofokusområdet. Rett markøren mot [Sporing] på innstillingsskjermbildet for [Fokusområde], og velg deretter området der du vil begynne sporingen, ved å trykke på venstre/høyre side av kontrollhjulet. Du kan også flytte startområdet for sporing til ønsket punkt ved å angi at området er [Sporing: Sone], [Sporing: punkt S]/[Sporing: punkt M]/[Sporing: punkt L] eller [Sporing: Utvid punkt].


Merknad

- [Fokusområde] er låst på [Vidt] i følgende situasjoner:
— [Intelligent Auto]
- Fokusområdet vil kanskje ikke lyse opp når du fotograferer med kontinuerlig fremtrekk, eller når lukkerknappen trykkes helt ned med en gang.
- Når opptaksmodus er stilt inn på [Film] eller [Sakte og rask film] eller under filmopptak, kan ikke [Sporing] velges for [Fokusområde].


Eksempler på fokusrammevisningen

Fokusrammen varierer slik det er beskrevet nedenfor.

Når du fokuserer på et større område




Når du fokuserer på et mindre område



- Når [ Fokusområde] er stilt inn på [Vidt] eller [Sone], kan fokusrammen veksle mellom "Når du fokuserer på et større område" og "Når du fokuserer på et mindre område" avhengig av motivet og situasjonen.
- Hvis du monterer et objektiv med A-fatning ved hjelp av en fatningsadapter (LA-EA3 eller LA-EA5) (selges separat), vises kanskje fokusrammen for "Når du fokuserer på et mindre område".

Når fokus oppnås automatisk, basert på hele skjermens område



- Når du bruker en annen zoomefunksjon enn den optiske zoomen, er innstillingen til [ Fokusområde] deaktivert, og fokusrammen vises med en stiplet linje. AF fungerer med prioritet i og rundt sentrum av området.

Flytte fokusområdet

- Du kan flytte fokusområdet ved å bruke kontrollknappen når [ Fokusområde] er stilt inn på følgende parametre:
 - [Sone]
 - [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
 - [Utvid punkt]
 - [Sporing: Sone]
 - [Sporing: punkt S]/[Sporing: punkt M]/[Sporing: punkt L]
 - [Sporing: Utvid punkt]

Hvis du tilordner [Fokusstandard] til midten av kontrollknappen på forhånd, kan du flytte fokusrammen tilbake til midten av skjermen ved å trykke på midten av kontrollknappen.

Hint

- Når [ Fokusområde] er stilt inn på [Punkt] eller [Utvid punkt], kan du flytte fokusrammen over lengre avstander om gangen med kontrollknappen ved å stille inn [ Bev.-mn. AF-ram.] på [Stor].
- Du kan flytte fokuseringsrammen raskt ved å berøre og dra den på skjermen. Still inn [Berøringsbetjening] på [På], og still inn [Berøringsf. u. opptak] på [Berøringsfokus] på forhånd.

Spore motivet midlertidig når du tar stillbilder (Sporing på)

Du kan endre innstillingen for [ Fokusområde] til [Sporing] midlertidig mens du trykker og holder nede den egendefinerte tasten du har tilordnet [Sporing på] på forhånd. Innstillingen [ Fokusområde] fra før du aktiverte [Sporing på] byttes til tilsvarende [Sporing]-innstilling.

For eksempel:

[ Fokusområde] før du aktiverer [Sporing på]	[ Fokusområde] mens [Sporing på] er aktivert
[Vidt]	[Sporing: Vidt]
[Punkt: S]	[Sporing: punkt S]
[Utvid punkt]	[Sporing: Utvid punkt]

Fasedeteksjons-AF

Når det finnes punkter med fasedeteksjons-AF i autofokusområdet, bruker produktet en kombinasjon av fasedeteksjons-AF og kontrast-AF.

Merknad

- Fasedeteksjons-AF er tilgjengelig kun hvis et kompatibelt objektiv er montert. Hvis du bruker et objektiv som ikke støtter fasedeteksjons-AF, kan du ikke bruke følgende funksjoner.

- [Automatisk AF]
- [Følsom. AF-spor.]
- [Føl. skifte AF-mot.]
- [AF-overgangsha.]

Selv om du bruker et passende objektiv du har kjøpt tidligere, er det mulig at fasedeteksjons-AF ikke vil virke, med mindre du oppdaterer objektivet.

Beslektet emne

- [Velge fokuseringsmetode \(Fokusmodus\)](#)
- [Berøringsbetjening](#)
- [Fokusering ved bruk av berøringsbetjening \(Berøringsfokus\)](#)
- [Justerer innstillingene for fokusområde etter kameraets orientering \(horisontal/vertikal\) \(Vek. V/H AF-omr.\)](#)
- [Registrerer det aktuelle fokusområdet \(AF-områderegist.\)](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Sporing av motivet (sporingsfunksjon)

Dette kameraet har en sporingsfunksjon som sporer motivet og merker det med en fokusramme.

Du kan stille inn startposisjonen som skal spores, ved å velge blant fokusområder eller ved hjelp av berøringsbetjening. Den nødvendige funksjonen varierer avhengig av innstillingsmetoden.

- Du finner relaterte funksjoner under "Beslektet emne" nederst på denne siden.

Stille inn startposisjonen som skal spores, ved hjelp av fokusområde ([Sporing] under [Fokusområde])

Fokusrammen som er valgt, angis som startposisjonen som skal spores, og du starter sporingen ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.

- Denne funksjonen er tilgjengelig i stillbildemodus.
- Denne funksjonen er tilgjengelig når [ Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].

Stille inn startposisjonen som skal spores, ved hjelp av berøringsbetjening ([Berøringsspor.] under [Berøringsf. u. opptak])

Du kan angi motivet som skal spores, ved å berøre det på skjermen.

- Denne funksjonen er tilgjengelig i stillbildemodus og filmopptaksmodus.
- Denne funksjonen er tilgjengelig når [ Fokusmodus] er stilt inn på [Enkeltbilde-AF], [Automatisk AF], [Kontinuerlig AF] eller [Dir. man. Fokus].

Endre innstillingen for [Fokusområde] til [Sporing] midlertidig ([Sporing på] med egendefinert tast)

Selv om [ Fokusområde] er stilt inn på noe annet enn [Sporing], kan du midlertidig endre innstillingen for [ Fokusområde] til [Sporing] mens du trykker på og holder nede tasten som er tilordnet [Sporing på]-funksjonen.

- Tilordne funksjonen [Sporing på] til en ønsket tast på forhånd med [ Til.-knp.-/rattinn.].
- Denne funksjonen er tilgjengelig i stillbildemodus.
- Denne funksjonen er tilgjengelig når [ Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].

Beslektet emne

- [Velge fokuseringsmetode \(Fokusmodus\)](#)
- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)
- [Starter sporing med berøringsbetjening \(Berøringsspor.\)](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000883825

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Manuelt fokus



Hvis det er vanskelig å fokusere ordentlig ved bruk av autofokus, kan du justere fokuset manuelt.

- 1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [ Fokusmodus] → [Manuelt fokus].
- 2 Drei fokusringen for å fokusere skarpt.
 - Når du tar et stillbilde, kan du vise fokuseringsavstanden på skjermen ved å dreie på fokusringen. Det kan hende at fokusavstanden ikke vises når fatningsadapteren (selges separat) er montert.

Merknad

- Fokusavstanden som vises, er bare til referanse.

Beslektet emne

- [Direkte manuelt fokus \(Dir. man. Fokus\)](#)
- [Autoforst. i MF](#)
- [Fokusforstørrer](#)
- [Fremhevingsvisn.](#)

TP1000851772

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Direkte manuelt fokus (Dir. man. Fokus)



Du kan foreta finjusteringer manuelt etter at autofokus er utført, slik at du kan fokusere raskere på motivet enn om du hadde brukt manuelt fokus fra begynnelsen av. Dette er praktisk ved for eksempel makrofotografering.

- 1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Fokusmodus] → [Dir. man. Fokus].
- 2 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere automatisk.
- 3 Hold lukkerknappen halvveis nede og dreii så fokusringen for å oppnå et skarpere fokus.
 - Når du dreier fokusringen, vises fokuseringsavstanden på skjermen.
Det kan hende at fokusavstanden ikke vises når fatningsadapteren (selges separat) er montert.
- 4 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta et bilde.

Beslektet emne

- [Manuelt fokus](#)
- [Fremhevingsvisn.](#)

TP1000851769

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Fokusere på menneskelige øyne

Kameraet kan automatisk registrere ansikter og øyne og fokusere på øynene (Øye-AF). Følgende forklaring er for tilfeller der registreringsmålet er menneskelig. Ansiktene til opptil 8 personer kan registreres.

Det er to måter å utføre [Øye-AF] på, med enkelte forskjeller i spesifikasjonene. Velg metoden som er aktuell for formålet.

Element	[ Ans.-/øypri. i AF]-funksjonen	[Øye-AF] via en tilpasset tast
Karakteristikk	Dette kameraet registrerer ansikter/øyne med høyere prioritet.	Dette kameraet registrerer bare ansikter/øyne.
Forberedelser	- Velg [ Ans.-/øypri. i AF] → [På]. - Velg [ Ansikt/øye-gjen.] → [Menneske].	Tilordne [Øye-AF] til ønsket tast med [ Til.-knp.-/rattinn.] eller [ Til.-knp.-/rattinn.].
Slik utfører du [Øye-AF]	Trykk lukkerknappen halvveis ned.* ¹	Trykk på tasten du har tilordnet funksjonen [Øye-AF] til.* ²
Funksjonsdetaljer	- Når kameraet registrerer et ansikt eller øye innenfor eller rundt det spesifiserte fokusområdet, fokuserer det på ansiktet eller øyet med høyere prioritet. - Hvis kameraet ikke registrerer noen ansikter eller øyne innenfor eller rundt det spesifiserte fokusområdet, fokuserer det på et annet motiv som kan registreres.	- Kameraet fokuserer bare på ansikter eller øyne hvor som helst på skjermen, uavhengig av innstillingen for [ Fokusområde]. - Kameraet fokuserer ikke automatisk på et annet motiv hvis det ikke registreres ansikt eller øyne noe sted på skjermen.
Fokusmodus	Følger innstillingen angitt med [ Fokusmodus]	Følger innstillingen angitt med [ Fokusmodus]
Fokusområde	Følger innstillingen angitt med [ Fokusområde]	Fokusområdet blir midlertidig hele skjermen, uavhengig av innstillingen for [ Fokusområde].

*¹ Dette er operasjonen for å utføre [Øye-AF] under opptak av stillbilder. Når du tar opp film, aktiveres [Øye-AF] uten at lukkerknappen trykkes, så lenge det registreres ansikter eller øyne.

*² Uansett om [ Ans.-/øypri. i AF] er stilt inn på [På] eller [Av], kan du bruke [Øye-AF] via en tilpasset tast mens du trykker på den tilpassede tasten du har tilordnet [Øye-AF].

[Øye-AF] med tilpasset tast

Øye-AF-funksjonen kan brukes ved å tilordne [Øye-AF] til en tilpasset tast. Kameraet kan fokusere på øyne så lenge du trykker på tasten. Dette er nyttig når du vil bruke øye-AF-funksjonen midlertidig på hele skjermen, uavhengig av innstillingen for [ Fokusområde].

Kameraet fokuserer ikke automatisk hvis det ikke registreres noen ansikter eller øyne.

- MENU →  (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [ Til.-knp.-/rattinn.] eller [ Til.-knp.-/rattinn.] → ønsket tast, og tilordne deretter funksjonen [Øye-AF] til tasten.
- MENU →  (Fokus) → [Ansikt/øye-gjen.] → [ Ansikt/øye-gjen.] → [Menneske].

3. Rett kameraet mot ansiktet til et menneske, og trykk på tasten som er tilordnet [Øye-AF]-funksjonen.

Hvis du vil ta et stillbilde, trykker du på lukkerknappen mens du trykker på tasten.

Slik fokuserer du på øynene til et dyr

Angi [ Ansikt/øye-gjen.] for [Dyr] før du gjør opptak. Hvis registreringsmålet er et dyr, kan øynene registreres kun ved fotografering av stillbilder. Dyreansikt registreres ikke.

Hint

- Ved å stille inn [ Vis ans.-/øyeram.] på [På] blir det enklere å kontrollere registreringsstatusen for ansikter eller øyne.

Merknad

- Funksjonen [Øye-AF] fungerer kanskje ikke spesielt godt i følgende situasjoner:

- Når en person har på seg solbriller.
- Når øynene dekkes til av hår.
- Under forhold med lite lys eller med motlys.
- Når øynene er lukket.
- Når motivet er i skyggen.
- Når motivet er ute av fokus.
- Når motivet beveger seg for mye

Det finnes også andre situasjoner der det kanskje ikke er mulig å fokusere på øynene.

- Når kameraet ikke kan fokusere på menneskeøyne, registrerer det og fokuserer på ansiktet i stedet. Kameraet kan ikke fokusere på øynene når det ikke registreres noen menneskeansikt.
- Under visse forhold kan det hende at kameraet ikke gjenkjenner noen av ansiktene, eller feilaktig oppfatter andre gjenstander som ansikter.

Beslektet emne

- [Ans.-/øypri. i AF \(stillbilde/film\)](#)
- [Ansikt/øye-gjen. \(stillbilde/film\)](#)
- [Høyre/vens. øye \(stillbilde/film\)](#)
- [Vis ans.-/øyeram. \(stillbilde/film\)](#)
- [Velge fokuseringsmetode \(Fokusmodus\)](#)
- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)

TP1000886362

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Ans.-/øypri. i AF (stillbilde/film)



Stiller inn om kameraet skal registrere ansikter eller øyne i fokusområdet mens du utfører autofokus, og deretter fokuserer på øynene automatisk (øye-AF).

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Ansikt/øye-AF] → [Ans.-/øypri. i AF] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Fokuserer på ansiktene eller øynene med prioritet hvis det er ansikter eller øyne i eller rundt det angitte fokusområdet.

Av:

Prioriterer ikke ansikter eller øyne når du utfører automatisk fokusering.

Hint

- Ved å kombinere [Ans.-/øypri. i AF]-funksjonen med [Fokusområde] → [Spring], kan du beholde fokus på et øye eller ansikt i bevegelse.
- Når [Valg av ans.-/øypri.] er tilordnet til den ønskede tasten ved hjelp av [Til.-knp.-/rattinn.] eller [Til.-knp.-/rattinn.], kan du veksle [Ans.-/øypri. i AF]-funksjonen på eller av ved å trykke på tasten.

Merknad

- Hvis kameraet ikke registrerer noen ansikter eller øyne innenfor eller rundt det spesifiserte fokusområdet, fokuserer det på et annet motiv som kan registreres.
- Når opptaksmodus er stilt inn på [Intelligent Auto], låses [Ans.-/øypri. i AF] til [På].

Beslektet emne

- [Fokusere på menneskelige øyne](#)
- [Ansikt/øye-gjen. \(stillbilde/film\)](#)
- [Høyre/vens. øye \(stillbilde/film\)](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000886363

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Ansikt/øye-gjen. (stillbilde/film)



Velger målet som skal registreres med ansikt/øye-AF-funksjon.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Ansikt/øye-AF] → [Ansikt/øye-gjen.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Menneske:

Registrerer menneskers ansikter/øyne.

Dyr:

Registrerer dyreøyne.

Hint

- Hvis du vil registrere dyreøyne, må du ordne komposisjonen av bildet slik at begge øynene og nesen til dyret er innenfor synsvinkel. Så snart du fokuserer på ansiktet til dyret, vil det bli enklere å oppdage øynene til dyret.

Merknad

- Når [Ansikt/øye-gjen.] er stilt inn på [Dyr], kan ikke følgende funksjoner brukes.
 - Ansikt i multimål.
 - Prioriter reg. ans.
- Selv når [Ansikt/øye-gjen.] er stilt inn på [Dyr], kan det hende at øynene til enkelte typer dyr ikke registreres.

Beslektet emne

- [Fokusere på menneskelige øyne](#)
- [Ans.-/øypri. i AF \(stillbilde/film\)](#)

TP1000886372

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Høyre/vens. øye (stillbilde/film)



Stiller inn om du vil fokusere på venstre eller høyre øye når [Ansikt/øye-gjen.] er stilt inn på [Menneske] eller [Dyr].

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Ansikt/øye-AF] → [Høyre/vens. øye] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:

Kameraet registrerer automatisk venstre øye eller høyre øye.

Høyre øye:

Motivets høyre øye (øyet på venstre side fra fotografens perspektiv) registreres.

Venstre øye:

Motivets venstre øye (øyet på høyre side fra fotografens perspektiv) registreres.

[Vek. høy./vens. øye] med tilpasset tast

Du kan også veksle hvilket øye som skal registreres, ved å trykke på den tilpassede tasten.

Når [Høyre/vens. øye] er stilt inn på [Høyre øye] eller [Venstre øye], kan du bytte øyet som skal registreres, ved å trykke på den tilpassede tasten som du har tilordnet funksjonen [Vek. høy./vens. øye].

Når [Høyre/vens. øye] er stilt inn på [Auto], kan du midlertidig bytte øyet som skal registreres, ved å trykke på den tilpassede tasten som du har tilordnet funksjonen [Vek. høy./vens. øye].

Det midlertidige valget av venstre/høyre avbrytes når du utfører følgende handlinger osv. Kameraet går tilbake til automatisk øyeregistrering.

- Trykker på midten av kontrollhjulet
- Trykker på midten av kontrollknappen
- Hvis du slutter å trykke utløserknappen halvveis ned (bare under stillbildefotografering)
- Hvis du slutter å trykke på den tilpassede tasten som [AF på] eller [Øye-AF] er tilordnet (bare under stillbildefotografering)
- Trykker på MENU-knappen

Hint

- Når [Vis ans.-/øyeram.] er stilt inn på [På], vises øyeregistreringsrammen rundt øyet du valgte med [Høyre/vens. øye] eller [Vek. høy./vens. øye] med den tilpassede tasten.

Beslektet emne

- [Fokusere på menneskelige øyne](#)
- [Ans.-/øypri. i AF \(stillbilde/film\)](#)
- [Ansikt/øye-gjen. \(stillbilde/film\)](#)
- [Vis ans.-/øyeram. \(stillbilde/film\)](#)
- [Ansiktregistrering](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Vis ans.-/øyeram. (stillbilde/film)



Angir om rammen for ansiktsgjenkjenning/øyegjenkjenning skal vises når det registreres et ansikt eller øyne.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Ansikt/øye-AF] → [👤 Vis ans.-/øyeram.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Viser en registreringsramme når et ansikt eller øyne registreres.


Av:

Viser ikke noen registreringsramme når et ansikt eller øyne registreres.

Ansiktsgjenkjenningsramme

Når kameraet gjenkjenner et ansikt, vises den grå ansiktsgjenkjenningsrammen. Rammefargen vil være rødaktig lilla hvis det registrerte ansiktet er registrert ved hjelp av [Ansiktregistrering]-funksjonen.


Ansiktsgjenkjenningsrammen blir hvit når ansiktet registreres innenfor eller rundt fokusområdet, og kameraet avgjør at autofokus er aktivert.



Øyeregistreringsramme

En hvit ramme for øyeregistrering vises når det registreres et øye og kameraet avgjør om det er mulig å fokusere automatisk.

Rammen for øyegjenkjenning vises som følger når [👤 Ansikt/øye-gjen.] er stilt inn på [Dyr].



- Hvis du vil at rammen for registrering av ansikt eller øyne skal forsvinne innen en bestemt tid etter at kameraet har fokusert på ansiktet eller øyet, stiller du inn [Auto-tøm. AF-omr.] på [På].

Merknad

- Hvis motivet eller kameraet beveger seg for mye, kan det hende at gjenkjenningsrammen ikke vises riktig over motivet.
- Rammen for øyegjenkjenning vises ikke når funksjonen for øye-AF ikke er tilgjengelig.
- Selv om [ Vis ans./øyeram.] er stilt inn på [Av], vises en grønn fokuseringsramme over ansikter eller øyne som er i fokus når du trykker utløserknappen halvveis ned e.l.

Beslektet emne

- [Fokusere på menneskelige øyne](#)
- [Ans./øypri. i AF \(stillbilde/film\)](#)
- [Ansikt/øye-gjen. \(stillbilde/film\)](#)
- [Høyre/vens. øye \(stillbilde/film\)](#)
- [Ansiktregistrering](#)

TP1000886366

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Ansiktregistrering



Stiller inn personlige ansiktsdata. Hvis du registrerer ansikter på forhånd, kan produktet prioritere å fokusere på de registrerte ansiktene.

Opptil åtte ansikter kan registreres.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Ansikt/øye-AF] → [Ansiktregistrering] → ønsket innstillingselement.

Menyelementdetaljer

Ny registrering:

Fotograferer og registrerer ansikter.

Rækkefølgeendring:

Når flere ansikter er registrert, kan prioritert rekkefølge for de registrerte ansiktsdataene endres.

Slett:

Sletter registrerte ansikter ett etter ett.

Slett alle:

Sletter alle registrerte ansikter samtidig.

Merknad

- Fotografer ansiktet forfra på et godt opplyst sted når du utfører [Ny registrering]. Det er ikke sikkert at ansiktet registreres riktig hvis det er skjult av en hatt, en maske, solbriller e.l.
- Selv om du utfører operasjonen [Slett], beholdes dataene for det registrerte ansiktet i produktet. For å fjerne dataene for registrerte ansikter fra produktet, må du velge [Slett alle].
- Ansikter som registreres gjennom [Ansiktregistrering]-funksjonen, regnes som biometrisk informasjon. Brukerne er ansvarlige for innhenting og bruk av slike data og for å følge lover og regler i det aktuelle landet eller den aktuelle regionen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende nettsted:
<https://www.sony.net/dics/privacy>

Beslektet emne

- [Prioriter reg. ans. \(stillbilde/film\)](#)

TP1000849635

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Prioriter reg. ans. (stillbilde/film)



Stiller inn om du vil fokusere med høyere prioritet på ansikter som er registrert med [Ansiktregistrering].

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Ansikt/øye-AF] → [Prioriter reg. ans.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Fokuserer med høyere prioritet på ansikter registrert med [Ansiktregistrering].

Av:

Fokuserer uten høyere prioritet på registrerte ansikter.

Hint

- Hvis du vil bruke funksjonen [Prioriter reg. ans.], konfigurerer du den på følgende måte.
 - [Ans.-/øypri. i AF] under [Ansikt/øye-AF]: [På]
 - [Ansikt/øye-gjen.] under [Ansikt/øye-AF]: [Menneske]

Beslektet emne

- [Ans.-/øypri. i AF \(stillbilde/film\)](#)
- [Ansiktregistrering](#)

TP1000883401

Fokusstandard



Hvis du trykker på tasten som [Fokusstandard] er tilordnet til, kan du hente opp nyttige funksjoner som å fokusere på et motiv i midten av skjermbildet i henhold til fokusområdeinnstillingene.

- 1 **MENU** → (**Oppsett**) → **[Betj.-tilpassing]** → **[Til.-knp.-/rattinn.]** eller **[Til.-knp.-/rattinn.]** → ønsket tast, og tilordne deretter [Fokusstandard]-funksjonen til tasten.
- 2 **Trykk på den tasten som [Fokusstandard] er tilordnet til.**
 - Hva du kan gjøre ved å trykke på tasten, varierer avhengig av innstillingen for [Fokusområde].

Eksempler på [Fokusstandard]-tastefunksjoner

- Når [Fokusområde] er stilt inn på en av følgende parametere, flyttes fokusrammen tilbake til midten når du trykker på tasten:
 - [Sone]
 - [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
 - [Utvid punkt]
 - [Sporing: Sone]
 - [Sporing: punkt S]/[Sporing: punkt M]/[Sporing: punkt L]
 - [Sporing: Utvid punkt]
- Når [Fokusområde] er stilt inn på [Vidt], [Fast i midten], [Sporing: Vidt] eller [Sporing: fast i Midten], får kameraet fokus på midten av skjermen når du trykker på tasten i autofokusmodus. Hvis du trykker på tasten mens du tar opp en film med manuelt fokus, kan du bytte midlertidig til autofokus og fokusere på midten av skjermen.

Merknad

- Du kan ikke stille inn [Fokusstandard]-funksjonen på [Venstre knapp], [Høyre knapp] eller [Ned-knapp] på kontrollhjulet.

Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)
- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)

TP1000880101

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Justerer innstillingene for fokusområde etter kameraets orientering (horisontal/vertikal) (Vek. V/H AF-omr.)



Du kan stille inn om du vil bytte [Fokusområde] og plasseringen av fokusrammen i henhold til hvordan du holder kameraet (horisontalt/vertikalt). Denne funksjonen er nyttig når du fotograferer scener der du må endre kameraposisjonen ofte, for eksempel portrettbilder eller idrettsmotiv.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Vek. V/H AF-omr.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av:

Bytter ikke [Fokusområde] eller plasseringen av fokusrammen i henhold til hvordan du holder kameraet (horisontalt/vertikalt).

Kun AF-punkt:

Bytter plasseringen av fokusrammen i henhold til hvordan du holder kameraet (horisontalt/vertikalt). [Fokusområde] er låst.

AF-pkt + AF-om:

Bytter både [Fokusområde] og plasseringen av fokusrammen i henhold til hvordan du holder kameraet (horisontalt/vertikalt).

Et eksempel når [AF-pkt + AF-om] er valgt



(A) Vertikal: [Punkt] (øverst til venstre)

(B) Horisontal: [Punkt] (øverst til høyre)

(C) Vertikal: [Sone] (nederst til venstre)

- Det registreres tre kameraretninger: horisontal, vertikal der siden med lukkerknappen vender opp, og vertikal der siden med lukkerknappen vender ned.

Merknad

- Hvis innstillingen for [Vek. V/H AF-omr.] endres, opprettholdes ikke fokusinnstillingene for hver kameraretning.
- [Fokusområde] og plasseringen av fokuseringsrammen endres ikke selv når [Vek. V/H AF-omr.] er stilt inn på [AF-pkt + AF-om] eller [Kun AF-punkt] i følgende situasjoner:
 - Når opptaksmodus er stilt inn på [Intelligent Auto].
 - Under filmopptak
 - Mens du bruker den digitale zoomen
 - Mens autofokus er aktivert*
 - Under kontinuerlig opptak*

- Under nedtelling for selvutløseren
- Når [Fokusforstørrer] er aktivert.

* [Vek. V/H AF-omr.] kan bare utføres når [ Fokusmodus] er stilt inn på AF-C.

- Når du tar bilder rett etter å ha slått på kameraet og kameraet er vertikalt, tas det første bildet med innstillingen for horisontal fokus eller med den siste fokusinnstillingen som ble brukt.
- Kameraretningen kan ikke registreres når objektivet vender opp eller ned.

Beslektet emne

- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)

TP1000881903

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Registrerer det aktuelle fokusområdet (AF-områderegist.)



Du kan flytte fokusrammen til en forhåndsstilordnet posisjon midlertidig ved hjelp av en egendefinert tast. Denne funksjonen er nyttig når du fotograferer scener der motivet har forutsigbare bevegelser, for eksempel, idrettsmotiver. Med denne funksjonen kan du skifte fokusområdet raskt i samsvar med situasjonen.

Slik registrerer du fokusområdet

1. MENU → **AF**_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [AF-områderegist.] → [På].
2. Still inn fokusområdet til ønsket posisjon, og hold nede Fn (funksjonsknappen).

Slik henter du opp registrert fokusområde

1. MENU → (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [Til.-knp.-/rattinn.] → ønsket tast, og velg deretter [Regist. AF-omr. hold].
2. Still inn kameraet til opptaksmodus, hold nede tasten som [Regist. AF-omr. hold] er tilordnet til, og trykk deretter på lukkerknappen for å ta bilder.

Hint

- Når det er registrert en fokusramme ved hjelp av [AF-områderegist.], blinker den registrerte fokusrammen på skjermen.
- Hvis du tilordner [Veksle reg. AF-omr.] til en egendefinert tast, kan du bruke den registrerte fokusrammen uten å holde nede tasten.
- Hvis [Reg. AF-omr.+AF på] er tilordnet til en egendefinert tast, utføres autofokus ved hjelp av registrert fokusramme når du trykker på tasten.

Merknad

- Et fokusområde kan ikke registreres i følgende situasjoner:
 - Mens [Berøringsfokus] utføres
 - Mens du bruker den digitale zoomen
 - Mens [Berøringsspor.] utføres
 - Mens du fokuserer
 - Mens du utfører fokuslås
- Du kan ikke tilordne [Regist. AF-omr. hold] til [Venstre knapp], [Høyre knapp] eller [Ned-knapp].
- Du kan ikke hente opp det registrerte fokusområdet i følgende situasjoner:
 - Opptaksmodusen er stilt inn på [Intelligent Auto], [Film] eller [Sakte og rask film]
- Når [AF-områderegist.] er stilt inn på [På], er [Lås betjeningselem.]-innstillingen låst til [Av].

Beslektet emne

- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)
- [Slette et registrert AF-område \(Slett reg. AF-omr.\)](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Slette et registrert AF-område (Slett reg. AF-omr.)



Sletter fokusramme plasseringen som ble registrert ved hjelp av [AF-områderegist.].

① **MENU** → **AF_{MF}** (Fokus) → [Fokusområde] → [Slett reg. AF-omr.].

Beslektet emne

- [Registrerer det aktuelle fokusområdet \(AF-områderegist.\)](#)

TP1000881901

Fokusom.-grense (stillbilde/film)



Ved å begrense tilgjengelige typer av innstillinger for fokusområde på forhånd kan du velge innstillinger for [Fokusområde] raskere.

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Fokus) → **[Fokusområde]** → [Fokusom.-grense] → **Merk av for fokusområdene du vil bruke, og velg deretter [OK].**

Typene fokusområder som er merket av med (avkrysningsmerke), blir tilgjengelige som innstillinger.

Hint

- Når du tilordner [Skift fokusområde] til en ønsket tast ved hjelp av [Til.-knp.-/rattinn.] eller [Til.-knp.-/rattinn.], endres fokusområdet hver gang du trykker på den tilordnede tasten. Ved å begrense tilgjengelige typer av fokusområder som kan velges, med [Fokusom.-grense] på forhånd, kan du velge ønsket innstilling for fokusområde raskere.

Merknad

- Fokusområdetyper uten merke kan ikke velges med MENU eller Fn (funksjonsmenyen). Hvis du vil velge en, merker du av med [Fokusom.-grense].
- Hvis du opphever valget for et fokusområde som er registrert med [Vek. V/H AF-omr.] eller [AF-områderegist.], endres de registrerte innstillingene.

Beslektet emne

- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000883863

Sirk. av fok.-pkt. (stillbilde/film)




Angir om fokusrammen skal få hoppe fra én ende til den andre når du flytter fokusrammen. Denne funksjonen er nyttig når du vil flytte fokusrammen fra den ene enden til den andre raskt.

Funksjonen kan brukes når følgende innstillinger er valgt for [Fokusområde].

- [Sone]
- [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
- [Utvid punkt]
- [Sporing: Sone]
- [Sporing: punkt S]/[Sporing: punkt M]/[Sporing: punkt L]
- [Sporing: Utvid punkt]

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Sirk. av fok.-pkt.] → ønsket innstilling.

Når [Sirkuler] er valgt:



Menyelementdetaljer

Sirkulerer ikke:

Markøren beveger seg ikke når du prøver å flytte fokusrammen forbi enden.

Sirkuler:

Markøren hopper til motsatt ende når du prøver å flytte fokusrammen forbi enden.

Merknad

- Selv om du stiller inn [Sirk. av fok.-pkt.] på [Sirkuler], sirkulerer ikke fokusrammen diagonalt.

Beslektet emne

- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bev.-mn. AF-ram. (stillbilde/film)



Angir hvor langt fokuseringsrammen skal flyttes når [Fokusområde] er stilt inn på [Punkt] e.l. Du kan flytte fokusrammen raskt ved å øke avstanden, for eksempel i situasjoner der motivet beveger seg mye.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Bev.-mn. AF-ram.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standard:

Fokuseringsrammen beveger seg med standardavstanden.

Stor:

Fokuseringsrammen beveger seg over større avstand om gangen enn med [Standard].

Hint

- Når [Hld+vks. AF-ram. bv.] er tilordnet til den ønskede tasten ved hjelp av [Til.-knp.-/rattinn.] eller [Til.-knp.-/rattinn.], veksler [Bev.-mn. AF-ram.]-innstillingen midlertidig når tasten er trykket.
- Hvis noen av følgende funksjoner er tilordnet til skivene eller kontrollhjulet ved hjelp av [Til.-knp.-/rattinn.] eller [Til.-knp.-/rattinn.], kan du flytte fokusrammen etter hvor langt det er angitt for hver funksjon, uansett innstilling for [Bev.-mn. AF-ram.].
 - [Flytt AF-ramme ↔: S]
 - [Flytt AF-ramme ↑↓: S]
 - [Flytt AF-ram. ↔: Std]
 - [Flytt AF-ram. ↑↓: Std]
- Hvis noen av følgende funksjoner er tilordnet til skivene eller kontrollhjulet med [Mitt ratt-innstillinger], kan du flytte fokusrammen etter avstanden som er angitt for hver funksjon, uansett innstilling for [Bev.-mn. AF-ram.].
 - [Flytt AF-ramme ↔: S]
 - [Flytt AF-ramme ↑↓: S]
 - [Flytt AF-ram. ↔: Std]
 - [Flytt AF-ram. ↑↓: Std]

Beslektet emne

- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000886371

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Rammefa. f. fokus (stillbilde/film)



Du kan angi fargen på rammen som angir fokusområdet. Hvis det er vanskelig å se rammen på grunn av motivet, kan du gjøre den mer synlig ved å endre fargen på den.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [ Rammefa. f. fokus] → ønsket farge.

Menyelementdetaljer

Hvit:

Viser rammen som angir fokusområdet, i hvitt.

Rød:

Viser rammen som angir fokusområdet, i rødt.

Beslektet emne

- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)

TP1000884576

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Auto-tøm. AF-omr.



Stiller inn om fokusområdet vises hele tiden eller forsvinner automatisk kort tid etter at fokus er oppnådd.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Auto-tøm. AF-omr.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Fokusområdet forsvinner automatisk kort tid etter at fokus er oppnådd.

Av:

Fokusområdet vises hele tiden.

Beslektet emne

- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)

TP1000880185

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

AF-C-områdevis.



Du kan stille inn om du vil vise området som er i fokus når [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF] og [Fokusområde] er stilt inn på [Vidt] eller [Sone].

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [AF-C-områdevis.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Viser det fokusområdet som er i fokus.

Av:

Viser ikke det fokusområdet som er i fokus.

Merknad

- Når [Fokusområde] er stilt inn på et av følgende, blir fokusrammene som er i fokus i området, grønne:
 - [Fast i midten]
 - [Punkt]
 - [Utvid punkt]

Beslektet emne

- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)

TP1000880608

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Fasedeteksjonsomr.



Stiller inn om området for faseregistrerings-AF skal vises eller ikke.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Fasedeteksjonsomr.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Viser området for faseregistrerings-AF.

Av:

Viser ikke området for faseregistrerings-AF.

Merknad

- Faseregistrerings-AF er tilgjengelig kun med compatible objektiver. Hvis et ikke-kompatibelt objektiv er montert, vil du ikke kunne bruke faseregistrerings-AF. Faseregistrerings-AF vil kanskje ikke virke med alle compatible objektiver, f.eks. eldre objektiver som ikke er oppdatert.
- Når du tar bilder med et objektiv som er kompatibelt med full bildestørrelse, vises ikke området for fasedeteksjons-AF selv om [Fasedeteksjonsomr.] er stilt inn på [På].
- Området for faseregistrerings-AF vises ikke under filmopptak.

TP1000850352

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Følsom. AF-spor.



Du kan velge AF-sporingsfølsomhet når motivet forlater fokus i stillbildemodus.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Følsom. AF-spor.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

5(følsom)/4/3(standard)/2/1(låst på):

Velg [5(følsom)] for å fokusere responsivt på motiver på ulike avstander.

Velg [1(låst på)] for å fortsette å fokusere på et gitt motiv mens andre ting beveger seg foran motivet.

TP1000880140

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

AF-overgangsha.



Stiller inn fokuseringshastigheten når målet for autofokus byttes under filmopptak.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [AF-overgangsha.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

7 (hurtig)/6/5/4/3/2/1 (sakte):

Velg en høyere verdi for å fokusere raskere på motivet.

Velg en lavere verdi for å fokusere mer jevnt på motivet.

Hint

- Du kan bruke funksjonen for berøringsfokus for å flytte AF-posisjonen med hensikt.

TP1000880621

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Føl. skifte AF-mot.



Stiller inn følsomheten for når fokus skifter til et annet motiv når det opprinnelige motivet forlater fokusområdet, eller et ufokusert motiv i forgrunnen nærmer seg midten av fokusområdet under filmopptak.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Føl. skifte AF-mot.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

5(følsom)/4/3/2/1(låst på):

Velg en høyere verdi når du vil fotografere et motiv i rask bevegelse, eller når du vil fotografere flere motiver mens du skifter fokus kontinuerlig.

Velg en lavere verdi når du vil at fokus skal holde seg stabilt, eller når du ønsker å holde fokus på et bestemt mål uten at det påvirkes av andre motiver.

TP1000880195

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

AF-hjelp



Når du tar opp en film med autofokus, kan du endre motivet i fokus ved å bruke fokusringen på objektivet.

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Fokus) → **[AF/MF]** → **[AF-hjelp]** → **[På]**.
- 2 Når du tar opp en film med autofokus, må du dreie fokusringen på objektivet for å fokusere på det tiltenkte motivet.
Når du slutter å bruke fokusringen, blir motivet som er i fokus med fokusringen, autofokusmålet.

Menyelementdetaljer

På:

Bruker AF-hjelpfunksjonen.

Av:

Bruker ikke AF-hjelpfunksjonen.

Hint

- Det blir enklere å se hvilket område som er i fokus, hvis du bruker funksjonen [Fremhevingssvisn.] sammen med [AF-hjelp], noe som gjør det enklere for deg å fokusere på det tiltenkte motivet.

Merknad

- Bare motiver innenfor fokusområdet blir mål for autofokus.
- Følgende objektiver er ikke kompatible med [AF-hjelp].
 - SELP1650 (selges separat)
 - SEL18200LE (selges separat)

Beslektet emne

- [Fremhevingssvisn.](#)

TP1000888222

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

AF/MF-velger



Du kan enkelt bytte fokuseringsmodus fra auto til manuell og omvendt mens du fotograferer, uten å endre grepet ditt.

- 1 MENU → (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [Til.-knp.-/rattinn.] eller [Til.-knp.-/rattinn.] → ønsket knapp → [AF/MF-velger hold] eller [AF/MF-velger veksle].

Menyelementdetaljer

AF/MF-velger hold:

Bytter fokuseringsmodus mens knappen holdes nede.

AF/MF-velger veksle:

Bytter fokuseringsmodus inntil knappen trykkes igjen.

Merknad

- Du kan ikke stille inn [AF/MF-velger hold]-funksjonen på [Venstre knapp], [Høyre knapp] eller [Ned-knapp] på kontrollhjulet.
- Hvis objektivet er utstyrt med en AF/MF-velgerbryter, prioriteres statusen til bryteren på objektivet.

Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000851789

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

AF m/lukker



Brukes til å velge om autofokus skal brukes når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Velg [Av] for å justere fokus og eksponeringen hver for seg.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [AF m/lukker] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Autofokus brukes når du trykker lukkerknappen halvveis ned.

Av:

Autofokus brukes ikke, selv om du trykker lukkerknappen halvveis ned.

Beslektet emne

- [AF på](#)

TP1000850372

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

AF på



Du kan fokusere uten å trykke lukkerknappen halvveis ned. Innstillingene for [ Fokusmodus] vil bli brukt.

- 1 **MENU** →  (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [ Til.-knp.-/rattinn.] eller [ Til.-knp.-/rattinn.] → ønsket tast, og tilordne deretter funksjonen [AF på] til tasten.
- 2 Trykk på tasten du har tilordnet funksjonen [AF på] til.
 - Når du tar opp en film, kan du utføre automatisk fokusering ved å holde nede den tilpassede knappen som [AF på] er tilordnet til, selv i modus for manuell fokusering.

Hint

- Still inn [AF m/lukker] på [Av] når du ikke vil bruke autofokus ved hjelp av lukkerknappen.
- Still inn [AF m/lukker] og [Pre-AF] på [Av] for å fokusere på en bestemt fotograferingsavstand du forutsier at motivet vil befinne seg på.

Beslektet emne

- [AF m/lukker](#)
- [Pre-AF](#)

TP1000850422

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Holdfokus



Låser fokus mens tasten som holdfokusfunksjonen er tilordnet til, er trykket.

- 1 **MENU** → (Oppsett) → **[Betj.-tilpassing]** → **[Til.-knp.-/rattinn.]** eller **[Til.-knp.-/rattinn.]** → tilordne **[Holdfokus]-funksjonen** til ønsket tast.
- 2 **Fokus og trykk på den tasten [Holdfokus]-funksjonen er tilordnet.**

Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000876929

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Pre-AF



Produkt justerer automatisk fokus før du trykker lukkerknappen halvveis ned.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Pre-AF] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Justerer fokus før du trykker lukkerknappen halvveis ned.

Av:

Justerer ikke fokus før du holder lukkerknappen halvveis nede.

Merknad

- [Pre-AF] er bare tilgjengelig når et objektiv med E-fatning er montert.
- Det kan hende at skjermen rister under fokusering.

TP1000880635

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Prioritetsinns. i AF-S



Stiller inn om lukkeren skal utløses eller ikke, selv om motivet ikke er i fokus når [ Fokusmodus] er stilt inn på [Enkeltbilde-AF], [Dir. man. Fokus] eller [Automatisk AF] og motivet holder seg i ro.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Prioritetsinns. i AF-S] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

AF:

Prioriterer fokusering. Lukkeren utløses ikke før motivet er i fokus.

Utløse:

Prioriterer lukkerutløsning. Lukkeren vil bli utløst, selv om motivet er ute av fokus.

Bal. vektlegg.:

Tar bilder med balansert vektlegging av fokusering og lukkerutløsning.

Beslektet emne

- [Velge fokuseringsmetode \(Fokusmodus\)](#)
- [Prioritetsinns. i AF-C](#)

TP1000879957

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Prioritetsinns. i AF-C



Stiller inn om lukkeren skal utløses eller ikke, selv om motivet ikke er i fokus når kontinuerlig AF aktiveres, og motivet er i bevegelse.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Prioritetsinns. i AF-C] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

AF:

Prioriterer fokusering.

Utløse:

Prioriterer lukkerutløsning. Lukkeren vil bli utløst, selv om motivet er ute av fokus.

Bal. vektlegg.:

Tar bilder med balansert vektlegging av fokusering og lukkerutløsning.

Beslektet emne

- [Velge fokuseringsmetode \(Fokusmodus\)](#)
- [Prioritetsinns. i AF-S](#)

TP1000879955

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

AF-lys



AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser. På den tiden som går fra du trykker lukkerknappen halvveis ned og til fokus låses, tennes AF-lyset slik at kameraet enkelt skal kunne fokusere. Hvis en blits med AF-lys-funksjonen er festet til multigrensesnitt-skoen, slås AF-lyset til blitsen også på når blitsen slås på.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [AF-lys] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:

AF-lyset tennes automatisk i mørke omgivelser.

Av:

Bruker ikke AF-lyset.

Merknad

- Du kan ikke bruke [AF-lys] i følgende situasjoner:
 - Når opptaksmodusen er [Film] eller [Sakte og rask film].
 - Når [ Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF] og motivet er i bevegelse (når fokusindikatoren  /  tennes).
 - Når [Fokusforstørrer] er aktivert.
 - Når en fatningsadapter er montert
- AF-lyset er meget sterkt. Selv om dette ikke utgjør noen helsefare, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på kort hold.

TP1000880006

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Blenderbruk i AF



Endrer blendersystemet slik at det prioriterer ytelsen på autofokuserende sporing eller stillegående drift.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Blenderbruk i AF] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Pri. på fokus:

Endrer blendersystemet så det prioriterer autofokusering.

Standard:

Bruker blendersystemet som er standard.

Prioriter stillhet:

Endrer innstillingen slik at blendersystemet prioriterer stillhet. Lyden fra blendersystemet er lavere enn ved bruk av [Standard].

Merknad

- Når [Pri. på fokus] er valgt, kan det hende at du hører lyden fra blenderåpningen eller at blendereffekten kanskje ikke er synlig på skjermen. Du kan unngå disse hendelsene ved å endre innstillingen til [Standard].
- Hastigheten for fokus kan bli tregere når [Prioriter stillhet] er valgt, og det kan også bli vanskeligere å fokusere på et motiv.
- Effekten kan variere avhengig av hvilket objektiv du bruker, og opptaksforholdene.

Beslektet emne

- [Innst. stillemodus \(stillbilde/film\)](#)

TP1000883824

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

AF i fokusforst.



Du kan fokusere mer nøyaktig på motivet ved hjelp av autofokus, ved å forstørre det området du ønsker å fokusere på. Mens det forstørrede bildet vises, kan du fokusere på et mindre område enn [Punkt] under [Fokusområde].

- 1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [AF i fokusforst.] → [På].
- 2 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Fokusforstørrer].
- 3 Forstørr bildet ved å trykke på midten av kontrollknappen, og juster deretter posisjonen ved å trykke kontrollknappen opp, ned, venstre eller høyre.
 - Forstørrelsesskalaen endres hver gang du trykker på midten.
- 4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.
 - Fokus oppnås i punktet + (plussmerke) i midten av skjermbildet.
- 5 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
 - Kameraet avslutter den forstørrede visningen etter opptak.

Hint

- Det anbefales å bruke stativ for nøyaktig å identifisere det området du ønsker å forstørre.
- Du kan kontrollere autofokusresultatet ved å forstørre det viste bildet. Hvis du vil justere fokusposisjonen på nytt, kan du justere fokusområdet på den forstørrede skjermen og deretter trykke lukkerknappen halvveis ned.

Merknad

- Hvis du forstørret et område ved kanten av skjermen, kan det hende at kameraet ikke kan fokusere.
- Eksponeringen og hvitbalansen kan ikke justeres mens det viste bildet forstørres.
- [AF i fokusforst.] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
 - Under filmopptak
 - Når innstillingen for [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].
 - Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Automatisk AF] og opptaksmodus er stilt inn på noe annet enn P/A/S/M.
 - Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Automatisk AF] og [Bruksmodus] er stilt inn på [Seriebilder].
 - Når du bruker en fatningsadapter (selges separat).
- Mens det viste bildet forstørres, er følgende funksjoner ikke tilgjengelige:
 - [Øye-AF]
 - [Pre-AF]
 - [Ans.-/øypri. i AF]

Beslektet emne

- [Fokusforstørrer](#)

TP1000880615

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Autoforst. i MF



Forstørrer bildet på skjermen automatisk, så manuell fokusering blir enklere. Dette fungerer ved fotografering med Manuelt fokus eller Direkte manuelt fokus.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Autoforst. i MF] → [På].

2 Dreie fokusringen for å justere fokus.

- Bildet forstørres. Du kan forstørre bildet ytterligere ved å trykke midt på kontrollhjulet.

Hint

- Du kan velge hvor lenge bildet skal vises i forstørret versjon ved å velge MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Fokusforst.-tid].

Merknad

- Du kan ikke bruke [Autoforst. i MF] mens du tar opp film. Bruk [Fokusforstørrer]-funksjonen i stedet.
- [Autoforst. i MF] er ikke tilgjengelig når en fatningsadapter er montert. Bruk [Fokusforstørrer]-funksjonen i stedet.

Beslektet emne

- [Manuelt fokus](#)
- [Direkte manuelt fokus \(Dir. man. Fokus\)](#)
- [Fokusforst.-tid \(stillbilde/film\)](#)

TP1000880634

Fokusforstørrer



Du kan kontrollere fokus ved å forstørre bildet før du tar det.

I motsetning til hva som er tilfelle med [Autoforst. i MF], kan du forstørre bildet uten å bruke fokusringen.

- 1 **MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Fokusforstørrer].**
- 2 **Trykk på midten av kontrollknappen for å forstørre bildet, og velg området du vil forstørre, ved å bruke øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollknappen.**
 - Hver gang du trykker på midten, vil forstørrelsen endres.
 - Du kan stille inn den opprinnelige forstørrelsen ved å velge MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Første fokusforst.] eller [Første fokusforst.].
- 3 **Bekreft fokus.**
 - Trykk på (sletteknappen) for å flytte den forstørrede posisjonen inn i sentrum av et bilde.
 - Når fokusmodus er [Manuelt fokus], kan du justere fokus mens bildet er forstørret. Hvis [AF i fokusforst.] er stilt inn på [Av], avbrytes funksjonen [Fokusforstørrer] når lukkerknappen trykkes halvveis ned.
 - Når lukkerknappen trykkes halvveis ned mens et bilde forstørres under autofokus, utføres ulike funksjoner, avhengig av innstillingen for [AF i fokusforst.].
 - Når [AF i fokusforst.] er stilt inn på [På]: Autofokus utføres igjen.
 - Når [AF i fokusforst.] er stilt inn på [Av]: Funksjonen [Fokusforstørrer] avbrytes.
 - Du kan velge hvor lenge bildet skal vises i forstørret versjon ved å velge MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Fokusforst.-tid].

Bruke fokusforstørrelsesfunksjonen med berøringsoperasjoner

Du kan forstørre bildet og justere fokus ved å berøre skjermen. Still inn [Berøringsbetjening] på [På] på forhånd. Når fokusmodus er [Manuelt fokus], kan du utføre [Fokusforstørrer] ved å dobbeltrykke på det området det skal fokuseres på.

Hint

- [Fokusforstørrer] er tilordnet til 5-knappen (egendefinert knapp 5) i standardinnstillingene.
- Mens du bruker fokusforstørrelsesfunksjonen, kan du flytte det forstørrede området ved å dra det på berøringspanelet.
- Dobbelttrykk på skjermen igjen for å avslutte fokusforstørren. Når [AF i fokusforst.] er stilt inn på [Av], avslutter du fokusforstørrelsesfunksjonen ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.

Beslektet emne

- [Autoforst. i MF](#)
- [Fokusforst.-tid \(stillbilde/film\)](#)

- Første fokusforst. (stillbilde)
- Første fokusforst. (film)
- AF i fokusforst.
- Berøringsbetjening

TP1000850353

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Fokusforst.-tid (stillbilde/film)



Angi hvor lenge bildet skal vises som forstørret, med funksjonen [Autoforst. i MF] eller [Fokusforstørrer].

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [ Fokusforst.-tid] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

2 sek.:

Forstørrer bildene i 2 sekunder.

5 sek.:

Forstørrer bildene i 5 sekunder.

Ingen begren.:

Forstørrer bildene inntil du trykker på lukkerknappen.

Beslektet emne

- [Autoforst. i MF](#)
- [Fokusforstørrer](#)

TP1000851784

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Første fokusforst. (film)



Stiller inn den innledende forstørrelsen for [Fokusforstørret] i filmopptaksmodus.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Første fokusforst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

x1,0:

Viser bildet med samme forstørrelse som opptaksskjermen.

x4,0:

Viser et bilde som er forstørret 4,0 ganger.

Beslektet emne

- [Fokusforstørret](#)

TP1000883826

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Første fokusforst. (stillbilde)



Stiller inn den innledende zoomeforstørrelsen ved bruk av [Fokusforstørrer]. Velg en innstilling som vil hjelpe deg å velge riktig utsnitt.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [📷 Første fokusforst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Opptak i full størrelse

x1,0:

Viser bildet med samme forstørrelse som opptaksskjermen.

x2,1:

Viser et bilde som er forstørret 2,1 ganger.

Fotografering med bildestørrelse APS-C/Super 35 mm

x1,0:

Viser bildet med samme forstørrelse som opptaksskjermen.

x1,5:

Viser et bilde som er forstørret 1,5 ganger.

Beslektet emne

- [Fokusforstørrer](#)

TP1000879997

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Fremhevingsvisn.



Stiller inn fremhevingsfunksjonen, som forsterker konturen av områder i fokus ved opptak med manuelt fokus eller direkte manuelt fokus. Når du tar opp en film, kan du også bruke fremhevingsfunksjonen med autofokus.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fremhevingsvisn.] → Velg et menyelement og still inn den ønskede parameteren.

Menyelementdetaljer

Fremhevingsvisn.:

Stiller inn om fremheving skal vises. ([På] / [Av])

Fremhevingsnivå:

Stiller inn forbedringsnivået for områder i fokus. ([Høy] / [Middels] / [Lav])

Fremhevingsfarge:

Stiller inn fargen som brukes for å forbedre områder i fokus. ([Rød] / [Gul] / [Blå] / [Hvit])

Hint

- [Velg fremhevingsvis.] er tilordnet til høyre side på kontrollhjulet i standardinnstillingene.

Merknad

- Siden produktet oppfatter skarpe områder som at de er i fokus, varierer virkningen av fremheving, avhengig av motivet og objektivet.
- Konturen av områder i fokus fremheves ikke på enheter som er koblet til via HDMI.

Beslektet emne

- [Manuelt fokus](#)
- [Direkte manuelt fokus \(Dir. man. Fokus\)](#)

TP1000883440

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Eksp.-komp. (stillbilde/film)



Vanligvis stilles eksponeringen inn automatisk (automatisk eksponering). Basert på eksponeringsverdien som er innstilt av av den automatiske eksponeringen, kan du gjøre hele bildet lysere eller mørkere ved å justere [Eksp.-komp.] i retning av henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensering).

1 MENU → (Eksponering/farge) → [Eksp.-komp.] → [Eksp.-komp.] → ønsket innstilling.


+ (over) side:

Bildene blir lysere.

- (under) side:

Bildene blir mørkere.

- Du kan justere eksponeringskompenseringen innenfor området -5,0 EV til +5,0 EV.
- Du kan bekrefte eksponeringskompenseringen som du angav på opptaksskjermbildet.



Hint

- Du kan justere eksponeringskompenseringen innenfor området -2,0 EV til +2,0 EV for filmer.

Merknad

- Du kan ikke utføre eksponeringskompensering i følgende opptaksmoduser:
 - [Intelligent Auto]
- Når du bruker [Man. ekspon.], kan du utføre eksponeringskompensering kun når [ISO] er stilt inn på [ISO AUTO].
- Du vil kanskje ikke oppnå en tilfredsstillende effekt hvis du tar bilde av et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen.

Beslektet emne

- [Eksponer.-trinn \(stillbilde/film\)](#)
- [Eksp.komp.innst](#)
- [Kontin. nivåtrinn](#)

- [Enkelt nivátrinn](#)
- [Sebravisning](#)

TP1000879956

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Histogram-visning

Et histogram viser luminansfordelingen, dvs. hvor mange piksler som har hvilken lysstyrke.


For å vise histogrammet på opptaksskjermen eller avspillingsskjermbildet, må du trykke gjentatte ganger på DISP (skjerminnstilling).

Slik leser du histogrammet

Histogrammet angir mørkere verdier mot venstre og lysere verdier mot høyre.

Histogrammet endres i takt med eksponeringskompenseringen.

En topp i høyre eller venstre ytterkant av histogrammet tyder på at bildet har henholdsvis overeksponerte eller undereksponerte områder. Du kan ikke korrigere slike defekter med en datamaskin etter opptak. Utfør eksponeringskompenseringen før opptak ved behov.



(A): Pikselantall

(B): Lysstyrke

Merknad

- Informasjonen i histogramvisningen gjelder ikke det ferdige fotografiet. Det er informasjon om det bildet som vises på skjermen. Det endelige resultatet avhenger av blenderverdien osv.
- Histogramvisningen for opptak og avspilling avviker ekstremt fra hverandre i følgende situasjoner:
 - Ved bruk av blits
 - Ved opptak av en lyssvak scene, for eksempel en nattlig scene

Beslektet emne

- [Bruke DISP \(skjerminnstillingsknappen\).](#)
- [Eksp.-komp. \(stillbilde/film\)](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Eksponer.-trinn (stillbilde/film)



Du kan justere innstillingstrinnet for lukkerhastigheten, blenderåpningen og eksponeringskompenseringsverdiene.

1 MENU →  (Eksponering/farge) → [Eksp.-komp.] → [ Eksponer.-trinn] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

0,5 EV / 0,3 EV

Beslektet emne

- [Eksp.-komp. \(stillbilde/film\)](#)

TP1000850305

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Just. av eksp.-stn. (stillbilde/film)



Justerer dette kameraets standard for korrekt eksponeringsverdi for hver enkelt målemetode.

1 MENU → (Eksponering/farge) → [Eksp.-komp.] → [Just. av eksp.-stn.] → ønsket målemodus.

2 Velg den ønskede verdien som målestandard.

- Du kan stille inn en verdi fra -1 EV til +1 EV i trinn på 1/6 EV.

Målemodus

Den innstilte standardverdien brukes når du velger den tilsvarende målemodusen i MENU → (Eksponering/farge) → [Måling] → [Målemodus].

Multi/ Senter/ Punkt/ Gj.sn. hele skjerm./ Fremhevet

Merknad

- Eksponeringskompenseringen vil ikke bli berørt når [Just. av eksp.-stn.] endres.
- Eksponeringsverdien vil bli låst i samsvar med den verdien som er stilt inn for [Punkt] ved bruk av punkt-AEL.
- Standardverdien for MM (målt manuelt) vil bli endret i samsvar med den verdien som er stilt inn i [Just. av eksp.-stn.].
- Verdien som er stilt inn i [Just. av eksp.-stn.], lagres i Exif-data, adskilt fra eksponeringskompenseringsverdien. Størrelsen på eksponeringsstandardverdien vil ikke bli lagt til eksponeringskompenseringverdien.
- Hvis du stiller inn [Just. av eksp.-stn.] ved nivåtrinnfotografering, vil antall bilder for nivåtrinnene tilbakestilles.

Beslektet emne

- [Målemodus \(stillbilde/film\)](#)

TP1000880142

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Dyn.omr.opt. (stillbilde/film)



Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer produktet lys- og skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen, slik at du får et bilde med optimal lysstyrke og gradering.

1 MENU → (Eksponering/farge) → [Farge/toner] → [Dyn.omr.opt.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av:

Justerer ikke lysstyrke og gradering.

Dyn.omr.opt.:

Hvis du velger [Dyn.omr.-optimal.: Auto], justerer kameraet lysstyrke og gradering automatisk. Hvis du vil optimalisere graderingen av et lagret bilde etter enkeltområder, må du velge et optimaliseringsnivå på mellom [Dyn.omr.-optimal.: Lv1] (svak) og [Dyn.omr.-optimal.: Lv5] (sterk).

Merknad

- I følgende situasjoner er [Dyn.omr.opt.] låst til [Av]:
 - Når [Bildeprofil] er stilt inn på noe annet enn [Av]
 - [Log-opptak] er stilt inn på noe annet enn [Av]
- Når du fotograferer med [Dyn.omr.opt.], kan det være en del støy i bildet. Velg riktig nivå ved å kontrollere bildeopptaket, særlig hvis du forsterker effekten.

TP1000880118

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Målemodus (stillbilde/film)



Angir målemodusen som styrer hvilken del av skjermen som skal benyttes for fastsettelse av eksponering.

1 MENU → (Eksponering/farge) → [Måling] → [Målemodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Multi:

Måler lyset i hvert enkelt område etter å ha delt inn hele området i flere mindre områder, og bestemmer riktig eksponering for hele skjermen (flermønstermåling).

Senter:

Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men legger størst vekt på sentrum av skjermen (sentervektet måling).

Punkt:

Måler bare innenfor målesirkelen. Denne modusen egner seg for måling av lys på en nærmere angitt del av hele skjermen. Størrelsen på målesirkelen kan velges fra [Punkt: Standard] og [Punkt: Stor]. Posisjonen til målesirkelen avhenger av innstillingen for [Punktmåler-punkt].

Gj.snitt skjerm:

Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen. Eksponeringen vil være stabil, selv om komposisjonen eller posisjonen til motivet endrer seg.

Fremhevet:

Måler lysstyrken mens det merkede området på skjermen fremheves. Denne modusen egner seg for opptak av motivet uten overeksponering.

Hint

- Punktmålingspunktet kan koordineres med fokusområdet ved hjelp av [Fokuspkt.-kobl.].
- Når [Multi] er valgt og [Ansikt i multimål.] er stilt inn på [På], måler kameraet lysstyrken basert på registrerte ansikter.
- Når [Målemodus] er stilt inn på [Fremhevet], og funksjonen [Dyn.omr.opt.] er aktivert, korrigeres lysstyrken og kontrasten automatisk ved at bildet deles inn i mindre områder og kontrasten mellom lys og skygge analyseres. Foreta innstillinger basert på opptaksforholdene.

Merknad

- [Målemodus] er låst på [Multi] i følgende situasjoner:
 - [Intelligent Auto]
 - Når du bruker en annen zoomfunksjon enn optisk zoom
- I [Fremhevet]-modus kan motivet være mørkt hvis det finnes et lysere parti på skjermen.

Beslektet emne

- [AE-lås](#)
- [Punktmåler-punkt \(stillbilde/film\)](#)

- [Ansikt i multimål. \(stillbilde/film\)](#)
- [Dyn.omr.opt. \(stillbilde/film\)](#)

TP1000850315

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Ansikt i multimål. (stillbilde/film)



Stiller inn om kameraet måler lysstyrken basert på registrerte ansikter når [Målemodus] er stilt inn på [Multi].

1 MENU → (Eksposering/farge) → [Måling] → [Ansikt i multimål.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Kameraet måler lysstyrken basert på registrerte ansikter.

Av:

Kameraet måler lysstyrken med [Multi]-innstillingen, uten å registrere ansikter.

Merknad

- Når opptaksmodus er stilt inn på [Intelligent Auto], låses [Ansikt i multimål.] til [På].
- Når [Ans.-/øypri. i AF] er stilt inn på [På], og [Ansikt/øye-gjen.] er stilt inn på [Dyr] under [Ansikt/øye-AF], fungerer ikke [Ansikt i multimål.].

Beslektet emne

- [Målemodus \(stillbilde/film\)](#)

TP1000883406

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Punktmåler-punkt (stillbilde/film)



Stiller inn om punktmålingsposisjonen skal koordineres med fokusområdet når [Fokusområde] er stilt inn på følgende parametere:

- [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
- [Utvid punkt]
- [Sporing: punkt S]/[Sporing: punkt M]/[Sporing: punkt L]
- [Sporing: Utvid punkt]

1 MENU → (Eksponering/farge) → [Måling] → [Punktmåler-punkt] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Midten:

Punktmålingsposisjonen koordineres ikke med fokusområdet, men måler alltid lysstyrken i sentrum.

Fokuspkt.-kobl.:

Punktmålingsposisjonen koordineres med fokusområdet.

Merknad

- Selv om punktmålingsposisjonen koordineres med startposisjonen for [Sporing], koordineres den ikke med sporingen av motivet.
- Når [Fokusområde] er stilt inn på følgende parametere, er punktmålingsposisjonen låst til midten.
 - [Vidt]
 - [Sone]
 - [Fast i midten]
 - [Sporing: Vidt]/[Sporing: Sone]/[Sporing: fast i Midten]

Beslektet emne

- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)
- [Målemodus \(stillbilde/film\)](#)

TP1000880167

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

ND-filter



Registrerer den optiske tettheten til ND-filteret som er festet til objektivet. Den registrerte verdien vises på startskjermen. Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk når systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet er versjon 2.00 eller nyere.

1 MENU → (Eksposering/farge) → [Eksposering] → [ND-filter] → registrer den aktuelle verdien.

Menyelementdetaljer

- * / 0,3 / 0,6 / 0,9 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,1 / 2,4

* Hvis det ikke er montert noe ND-filter, må du stille det inn på [-].

Forholdet mellom optisk tetthet og transmisjonsfaktor

Optisk tetthet av ND-filtre	Transmisjonsfaktor
0,3	1/2
0,6	1/4
0,9	1/8
1,2	1/16
1,5	1/32
1,8	1/64
2,1	1/128
2,4	1/256

Hint

- [ND-filter]-innstillingen konfigureres manuelt, så den samsvarer kanskje ikke med den optiske tettheten til ND-filteret som faktisk er montert.
- Verdien som er registrert i [ND-filter], kan brukes som metadata når du redigerer filmklipp i skrivebordsapplikasjonen Catalyst.

Beslektet emne

- [Bruke startskjermen](#)
- [Introduksjon til programvaren \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

AE-lås



Når kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er sterk, f.eks. når man fotograferer et bakgrunnsbelyst motiv eller et motiv nær et vindu, må man måle lyset i et punkt hvor lysstyrken i motivet virker riktig, og så låse eksponeringen på forhånd. For å redusere lysstyrken i motivet, må du måle lyset i et punkt som er lysere enn motivet, og så låse eksponeringen for hele skjermen. For å øke lysstyrken i motivet, må du måle lyset i et punkt som er mørkere enn motivet, og så låse eksponeringen for hele skjermen.

- 1 **MENU** → (Oppsett) → **[Betj.-tilpassing]** → **[Til.-knp.-/rattinn.]** eller **[Til.-knp.-/rattinn.]** → ønsket tast, og tilordne deretter **[Lås/låsopp AEL]** til tasten.
- 2 Juster fokus i det punktet hvor eksponeringen justeres.
- 3 Trykk på den knappen som **[Lås/låsopp AEL]** er tilordnet til.
Eksponeringen er låst, og (AE-lås) vises.
- 4 Fokuser på motivet igjen og trykk på lukkerknappen.
 - For å oppheve eksponeringslåsen trykker du på knappen der **[Lås/låsopp AEL]**-funksjonen er tilordnet.

Hint

- Hvis du velger funksjonen **[Hold AEL]** i **[Til.-knp.-/rattinn.]** eller **[Til.-knp.-/rattinn.]**, kan du låse eksponeringen så lenge du holder knappen nede. Du kan ikke stille inn funksjonen **[Hold AEL]** på **[Venstre knapp]**, **[Høyre knapp]** eller **[Ned-knapp]**.

Merknad

- **[Hold AEL]** og **[Lås/låsoppAEL]** er ikke tilgjengelige når du bruker andre zoomefunksjoner enn optisk zoom.

Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000850317

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

AEL med lukker



Stiller inn om eksponeringen skal låses eller ikke når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Velg [Av] for å justere fokus og eksponeringen hver for seg.

1 MENU →  (Eksponering/farge) → [Måling] → [AEL med lukker] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:

Korrigerer automatisk eksponeringen etter at det er utført automatisk justering av fokus når du trykker lukkerknappen halvveis ned og [ Fokusmodus] er angitt som [Enkeltbilde-AF]. Når [ Fokusmodus] er stilt inn på [Automatisk AF], og produktet avgjør at motivet beveger seg, eller du tar seriebilder, oppheves den låste eksponeringen.

På:

Låser eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned.

Av:

Låser ikke eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Bruk denne modusen når du vil justere fokus og eksponering hver for seg.

Produktet fortsetter å justere eksponeringen mens du fotograferer i modusen [Seriebilder].

Merknad

- Når [Lås/låsopp AEL] er tilordnet en hvilken som helst tast med [ Til.-knp.-/rattinn.] eller [ Til.-knp.-/rattinn.], prioriteres bruk av den aktuelle tasten høyere enn [Lås/låsopp AEL]-innstillingene.

TP1000850312

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Sebravisning



Angir stripemønsteret, som vises over en del av bildet, hvis lysstyrken i den delen av bildet tilsvarer det IRE-nivået du har stilt inn. Bruk dette stripemønsteret som en veiviser til å justere lysstyrken.

- 1 MENU → (Eksponering/farge) → [Sebravisning] → Velg et menyelement og still inn den ønskede parameteren.

Menyelementdetaljer

Sebravisning:

Stiller inn om stripemønsteret skal vises. ([Av] / [På])

Sebranivå:

Justerer lysstyrken av stripemønsteret. ([70] / [75] / [80] / [85] / [90] / [95] / [100] / [100+ IRE])

Hint

- [Velg sebravisning] er tilordnet til venstre side på kontrollhjulet i standardinnstillingene.
- Du kan registrere verdier for å sjekke korrekt eksponering eller overeksponering samt lysstyrkenivået for [Sebranivå]. Innstillingene for korrekt eksponeringsbekreftelse og overeksponeringsbekreftelse er registrert på henholdsvis [Kundetilpasset 1] og [Kundetilpasset 2] i standardinnstillingene.
- For å kontrollere den korrekte eksponeringen må du stille inn en standardverdi og intervallet for lysstyrken. Stripemønsteret vil dukke opp i områder som ligger innenfor det intervallet du har stilt inn.
- For å kontrollere overeksponeringen må du stille inn en minimumsverdi for lysstyrken. Stripemønsteret vil dukke opp over områder med et lysstyrkenivå som er likt eller høyere enn den verdien du stiller inn.

Merknad

- Stripemønsteret vises ikke på enheter som er koblet til via HDMI.

TP1000883403

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

ISO (stillbilde/film)



Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt eksponeringsindeks). Jo høyere tallet er, desto større vil følsomheten være.

1 ISO (ISO-følsomhetsknappen) → ønsket innstilling.

- Du kan også velge MENU → (Eksponering/farge) → [Eksponering] → ISO].
- Du kan endre verdien med trinn på 1/3 EV ved å dreie den fremre skiven eller ved å dreie på kontrollhjulet. Du kan endre verdien med trinn på 1 EV ved å dreie på den bakre skiven.

Menyelementdetaljer

ISO AUTO:

Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.

ISO 40 – ISO 409600:

Stiller inn ISO-følsomheten manuelt. Valg av et høyere tall øker ISO-følsomheten.

Hint

- Du kan endre det området for ISO-følsomheten som stilles inn automatisk i modusen [ISO AUTO]. Velg [ISO AUTO], trykk på høyre side av kontrollhjulet, og still inn de ønskede verdiene for [ISO AUTO maks.] og [ISO AUTO minimum].
- Jo høyere ISO-verdien er, jo mer støy vil vises på bildene.
- De tilgjengelige ISO-innstillingene vil variere, avhengig av om du tar stillbilder, tar opp film eller gjør opptak i slow-motion/quick-motion.
- Når du tar opp film, er ISO-verdier mellom 80 og 409600 tilgjengelige. Hvis ISO-verdien er stilt inn på en lavere verdi enn 80, skiftes innstillingen automatisk til 80. Når du er ferdig med å ta opp filmen, tilbakestilles ISO-verdien til den opprinnelige innstillingen.
- Det tilgjengelige området for ISO-følsomhet varierer avhengig av innstillingen for [Gamma] under Bildeprofil].
- Det tilgjengelige ISO-følsomhetsområdet endres når RAW-film sendes til en annen enhet som er tilkoblet via HDMI.

Merknad

- ISO er stilt inn på [ISO AUTO] i følgende opptaksmoduser:
 - [Intelligent Auto]
- Når ISO-følsomheten er stilt inn på en verdi som er lavere enn ISO 80, kan området for motivets lysstyrke (dynamisk område) reduseres.
- Når du velger [ISO AUTO] med opptaksmodus stilt inn på [P], [A], [S] eller [M], vil ISO-følsomheten automatisk justeres innenfor det innstilte området.
- Hvis du retter kameraet mot en ekstremt kraftig lyskilde mens du tar bilder med lav ISO-følsomhet, kan det hende de lyseste områdene i bildene blir tatt opp som svarte områder.

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

ISO-omr.-grense (stillbilde/film)



Når ISO-følsomheten stilles manuelt, kan du begrense området for ISO-følsomheten.

- 1 **MENU** → (Eksposering/farge) → [Eksposering] → [ISO-omr.-grense] → [Minimum] eller [Maksimum], og velg de ønskede verdiene.

Slik konfigurerer du området for [ISO AUTO]

Hvis du vil justere området for ISO-følsomheten som stilles automatisk i [ISO AUTO]-modusen, velger du **MENU** → (Eksposering/farge) → [Eksposering] → [ISO] → [ISO AUTO] og trykker deretter på høyre side av kontrollhjulet for å velge [ISO AUTO maks.]/[ISO AUTO minimum].

Merknad

- Verdier for ISO-følsomhet utenfor området som er angitt, kan ikke brukes. Hvis du vil velge verdier for ISO-følsomhet utenfor området som er angitt, tilbakestiller du [ISO-omr.-grense].

Beslektet emne

- [ISO \(stillbilde/film\)](#)

TP1000883828

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

ISO AUTO: Min. LH



Hvis du velger [ISO AUTO] når opptaksmodusen er P (Program Auto) eller A (Blenderprioritet), kan du angi ved hvilken lukkerhastighet du ønsker at ISO-følsomheten skal endres.

Denne funksjonen er praktisk ved fotografering av motiv i bevegelse. Du kan redusere uskarphet i motivet til et minimum samtidig som du forhindrer kamerarystelser.

1 MENU → (Eksponering/farge) → [Eksponering] → [ISO AUTO: Min. LH] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

SLOWER (Langsommere)/SLOW (Sakte):

ISO-følsomheten vil begynne å endres ved lukkerhastigheter som er lavere enn [Standard], så du kan ta bilder med mindre støy.

STD (Standard):

Kameraet stiller automatisk inn en lukkerhastighet basert på objektivets brennvidde.

FAST (Hurtig)/FASTER (Raskere):

ISO-følsomheten vil begynne å endres ved lukkerhastigheter som er høyere enn [Standard], så du kan forhindre kamerarystelser og uskarphet i motivet.

1/8000 — 30":

ISO-følsomheten vil begynne å endres ved den lukkerhastigheten du har stilt inn.

Hint

- Lukkerhastigheten ISO-følsomheten begynner å endres ved, varierer med 1 EV mellom [Langsommere], [Sakte], [Standard], [Hurtig] og [Raskere].

Merknad

- Hvis eksponeringen er utilstrekkelig selv om ISO-følsomheten er stilt inn på [ISO AUTO maks.] i [ISO AUTO], vil lukkerhastigheten være lavere enn den hastigheten som er stilt inn i [ISO AUTO: Min. LH], for at opptaket skal kunne gjøres med en passende eksponering.
- I følgende situasjoner vil lukkerhastigheten kanskje ikke fungere som innstilt:
 - Når du bruker blitsen til å fotograferer lyse scener. (Den maksimale lukkerhastigheten er begrenset til blitssynkroniseringshastigheten på 1/250 sekund.)
 - Når du bruker blitsen til å fotograferer mørke scener med [Blitsmodus] stilt inn på [Fyllblits]. (Den minimale lukkerhastigheten er begrenset til den hastigheten som bestemmes automatisk av kameraet.)

Beslektet emne

- [Program Auto](#)
- [Blenderprioritet](#)
- [ISO \(stillbilde/film\)](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Hvitbalanse (stillbilde/film)



Korrigerer tonevirkningen av lyset i omgivelsene for å ta opp et nøytralt hvitt motiv i hvitt. Bruk denne funksjonen hvis fargetonene på bildet ikke ble slik du forventet, eller hvis du bevisst ønsker å endre fargetonene for å oppnå forskjellige effekter.

1 MENU → (Eksponering/farge) → [Hvitbalanse] → [Hvitbalanse] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

AWB Auto / **AWB Auto: Stemning** / **AWB Auto: Hvit** / **Dagslys** / **Skygge** / **Overskyet** / **Hvitglødende** / **-1 Fluor.: varm hvit** / **0 Fluor.: kjølig hvit** / **+1 Fluor.: daghvitt** / **+2 Fluor.: Dagslys** / **Blits** (kun ved opptak av stillbilder) / **Under vann auto** :

Når du velger en lyskilde som lyser opp motivet, justerer produktet fargetonene etter den valgte lyskilden (forhåndsinnstilt hvitbalanse). Når du velger [Auto], registrerer produktet lyskilden automatisk, og justerer fargetonene

F-temp./filter:

Justerer fargetonene etter lyskilden. Oppnår effekten av CC-filtre (fargekompensering) for fotografering.

Kundetilpasset 1/Kundetilpasset 2/Kundetilpasset 3:

Lagrer den grunnleggende hvite fargen under lysforholdene for opptaksmiljøet.

Hint

- [Hvitbalanse] er tilordnet til 2-knappen (egendefinert knapp 2) i standardinnstillingene.
- Du kan vise finjusteringsskjermbildet og utføre finjustering av fargetoner etter behov ved å trykke på høyre side av kontrollhjulet. Når [F-temp./filter] er valgt, kan du endre fargetemperaturen ved å dreie den bakre skiven i stedet for å trykke på høyre side av kontrollhjulet.
- Hvis fargetonene ikke blir som du hadde håpet i de valgte innstillingene, må du utføre [HB-nivåtrinn]-fotografering.
- **AWB (Auto: Stemning)**, **AWB (Auto: Hvit)** vises bare når [Pri.-inns. i AWB] er stilt inn på [Stemning] eller [Hvit].
- Hvis du vil moderere brå hvitbalanseveksling, for eksempel hvis opptaksmiljøet skifter under filmopptak, kan du endre hastigheten for hvitbalanseveksling med funksjonen [Støtfri WB].

Merknad

- [Hvitbalanse] er låst til [Auto] i følgende opptaksmoduser:
 - [Intelligent Auto]
- Du kan ikke velge [Auto] eller [Under vann auto] under [Hvitbalanse] i følgende situasjon:
 - Når [Log-opptak] er stilt inn på [Rask Cine EI] eller [Cine EI]
- Hvis du bruker en kvikksølvlampe eller en natriumlampe som lyskilde, vil ikke den nøyaktige hvitbalansen bli oppnådd, på grunn av egenskaper ved lyset. Vi anbefaler at du tar bilder med en blits eller velger [Kundetilpasset 1] til [Kundetilpasset 3].
- Ikke dekk til sensoren for synlig lys og IR når [Hvitbalanse] er stilt inn på [Auto]. Hvis du gjør dette, kan det hende at lyskilden blir feilaktig klassifisert, og hvitbalansen kan bli justert til en uegnet farge.

Beslektet emne

- [Ta bilde av en standard hvitfarge for å stille inn hvitbalansen \(tilpasset hvitbalanse\)](#)
- [Pri.-inns. i AWB \(stillbilde/film\)](#)
- [HB-nivåtrinn](#)
- [Støtfri WB](#)

TP1000880123

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ta bilde av en standard hvitfarge for å stille inn hvitbalansen (tilpasset hvitbalanse)



I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten. Du kan registrere 3 innstillinger.

1 MENU → (Eksposering/farge) → [Hvitbalanse] → Hvitbalanse → Velg blant [Kundetilpasset 1] to [Kundetilpasset 3], og trykk deretter på høyre side av kontrollhjulet.

2 Velg SET (tilpasset hvitbalanse angitt), og trykk på midten av kontrollhjulet.

3 Hold produktet slik at det hvite området fullstendig dekker opptaksrammen for hvitbalanse, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

Etter at lukkerlyden høres og meldingen [Registrerte data for tilpasset WB.] vises, vises de kalibrerte verdiene (Fargetemperatur og Fargefilter).

- Du kan justere posisjonen til opptaksrammen for hvitbalanse ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.
- Når du har registrert standard hvitfarge, kan du vise skjermbildet for finjustering ved å trykke på høyre side av kontrollhjulet. Du kan finjustere fargetonene etter behov.
- Ingen lukkerlyder utløses i følgende tilfeller:
 - I filmopptaksmodus
 - Når [Stillemodus] er stilt inn på [På]
 - Når [Lukkertype] er stilt inn på [Elektr. lukker]

4 Trykk midt på kontrollhjulet.

De kalibrerte verdiene registreres. Skjermen går tilbake til MENU-visningen samtidig som den registrerte egendefinerte hvitbalanseinnstillingen beholdes.

- Den registrerte, tilpassede hvitbalanseinnstillingen vil forbli i minnet inntil den overskrives av en annen innstilling.

Merknad

- Meldingen [Kunne ikke regist. data for tilpasset WB.] tyder på at verdien er et uventet område, for eksempel hvis motivet er for livaktig. Du kan registrere innstillingen på dette punktet, men det anbefales at du stiller inn hvitbalansen igjen. Når det er angitt en feilverdi, blir indikatoren (tilpasset hvitbalanse) oransje på opptaksinformasjonsdisplayet. Indikatoren vil vises i hvitt hvis verdien ligger innenfor det forventede området.
- Hvis du bruker en blits når du fanger inn en grunnleggende hvit fargetone, registreres den tilpassede hvitbalansen sammen med blitslyset. Sørg for at du bruker en blits når du fotograferer med innstillinger som ble stilt inn med blits.

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Pri.-inns. i AWB (stillbilde/film)



Velger hvilken tone som skal prioriteres ved lysforhold som for eksempel strålende lamper, når [Hvitbalanse] er stilt inn på [Auto].

1 MENU → (Eksposering/farge) → [Hvitbalanse] → [Pri.-inns. i AWB] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

AWB
STD **Standard:**

Fotograferer med standard automatisk hvitbalanse. Kameraet justerer fargetonene automatisk.

AWB
Ambi **Stemning:**

Prioriterer fargetonen til lyskilden. Dette er praktisk når du vil produsere en varm atmosfære.

AWB
White **Hvit:**

Prioriterer en reproduksjon av hvitfarge når fargetemperaturen til lyskilden er lav.

Beslektet emne

- [Hvitbalanse \(stillbilde/film\)](#)

TP1000880150

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Lukker-AWB-lås



Du kan angi om hvitbalansen skal låses mens lukkerknappen er trykket ned når [Hvitbalanse] er stilt inn på [Auto] eller [Under vann auto].

Denne funksjonen forhindrer utilsiktede endringer av hvitbalansen under kontinuerlig opptak eller når du fotograferer med lukkerknappen trykket halvveis ned.

1 MENU → (Eksponeering/farge) → [Hvitbalanse] → [Lukker-AWB-lås] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Lukker halvt ned:

Låser hvitbalansen mens lukkerknappen er trykket halvveis ned, også i automatisk hvitbalanse-modus. Hvitbalansen låses også under kontinuerlig opptak.

Seriebilder:

Låser hvitbalansen til innstillingen i det første bildet under kontinuerlig opptak, selv i automatisk hvitbalanse-modus.

Av:

Fungerer med den vanlige automatiske hvitbalansen.

Om [Hold AWB-lås] og [AWB-lås på/av]

Du kan også låse hvitbalansen i automatisk hvitbalanse-modus ved å tilordne [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås på/av] til den tilpassede tasten. Hvis du trykker på den tilordnede tasten under opptak, låses hvitbalansen.

Funksjonen [Hold AWB-lås] låser hvitbalansen ved å stoppe den automatiske justeringen av hvitbalanse mens knappen er trykket ned.

Funksjonen [AWB-lås på/av] låser hvitbalansen ved å stoppe den automatiske justeringen av hvitbalanse etter at knappen er trykket ned. Når du trykker på knappen igjen, oppheves AWB-låsen.

- Hvis du vil låse hvitbalansen når du tar opp en film i automatisk hvitbalanse-modus, kan du også tilordne [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås på/av] til den tilpassede tasten.

Hint

- Når du fotograferer med blits mens automatisk hvitbalanse er låst, kan det resultere i unaturlige fargetoner ettersom hvitbalansen ble låst før blitsen ble utløst. Hvis dette oppstår, kan du stille inn [Lukker-AWB-lås] som [Av] eller [Seriebilder], og ikke bruke funksjonen [Hold AWB-lås] eller funksjonen [AWB-lås på/av] under opptak. Du kan eventuelt også stille inn [Hvitbalanse] til [Blits].

Beslektet emne

- [Hvitbalanse \(stillbilde/film\)](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Støtfri WB



Stiller inn hvor raskt hvitbalansen endres under filmopptak, for eksempel når innstillingen for [Hvitbalanse] eller [Pri.-inns. i AWB] endres.

1 MENU → (Eksposering/farge) → [Hvitbalanse] → [Støtfri WB] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av:

Hvitbalansen veksler umiddelbart hvis du endrer hvitbalanseinnstillingen under filmopptak.

1 (hurtig)/2/3 (sakte):

Du kan velge hvor raskt hvitbalansen endres under filmopptak for å få hvitbalansen i filmen til å endres jevnere. Hastighetsinnstillingene i rekkefølgen fra hurtig til sakte er [1 (hurtig)], [2] og [3 (sakte)].

Merknad

- Denne funksjonen påvirker ikke hvor raskt hvitbalansen endrer seg når [Hvitbalanse] er stilt inn på [Auto] eller [Under vann auto].
- Selv om en annen innstilling enn [Av] er valgt, brukes følgende umiddelbart på filmen, uansett hastighetsinnstilling.
 - Finjustering av fargetonene
 - Endringer i fargetemperaturen ved hjelp av [F.-temp./filter]

Beslektet emne

- [Hvitbalanse \(stillbilde/film\)](#)

TP1000886383

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Loggopptak

Loggopptak kan deles inn i tre metoder: "Fleksibel ISO", "Cine EI" og "Rask Cine EI". Forskjellene mellom vanlig filmopptak og hver enkelt loggopptaksmodus er som følger.

Element	Vanlig filmopptak	Loggopptak: Fleksibel ISO	Loggopptak: Cine EI	Loggopptak: Rask Cine EI
Type opptak	ITU709/BT.2020	Logg	Logg	Logg
ISO-følsomhet/EI (eksponeringsindeks)	ISO-følsomhet kan justeres	ISO-følsomhet kan justeres	Fotografering med EI (ISO-følsomheten for opptak er låst til basis- ISO)	Fotografering med EI (ISO-følsomheten for opptak er låst til basis- ISO)
Basis-ISO	—	—	Innstillingen er obligatorisk	Konfigurert automatisk i henhold til EI
Mengde fargegradering i etterproduksjon	Lav	Middels	Høy	Høy

TP1000890028

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innstill. for Log-oppt.



Konfigurerer innstillingene for loggopptak.

1 MENU → [Opptak] → [Bildekval./oppt.] → [Innstill. for Log-oppt.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Log-opptak:

Bytter opptaksmodus under loggopptak. (Av / Fleksibel ISO / Rask Cine EI / Cine EI)

Fargeskala:

Stiller inn fargeskalaen. (S-Gamut3.Cine/S-Log3 / S-Gamut3/S-Log3)

Bygg inn LUT-fil:

Stiller inn om LUT-filer skal innebygges i innspilte data. (På / Av)

[Log-opptak]-modusdetaljer

Nærmere informasjon om hver enkelt loggopptaksmodus er som følger.

Fleksibel ISO:

En opptaksmodus som gjør det mulig å ta opp S-Log-materiale ved å justere eksponeringsinnstillingene, inkludert ISO-følsomhet, i samsvar med scenen som fotograferes.

Rask Cine EI:

En opptaksmodus der film tas opp med en basis-ISO, som i Cine EI-modus, men basis-ISO-verdien veksler automatisk i samsvar med den justerte EI-verdien.


Cine EI:

En opptaksmodus som lar deg ta bilder med to basis-ISO-innstillinger som kan uttrykke klare bilder med maksimalt dynamisk område og dempet støy.

Bekreftede innstillingene for loggopptak som vises på skjermen

Avhengig av innstillingene for [Log-opptak], endres delen som er merket med (A) som angir ISO-følsomhet på filmopptaksskjermen.

- Det viste innholdet kan avvike fra den faktiske visningen.



Når [Log-opptak] er stilt inn på [Av] eller [Fleksibel ISO]:

ISO-følsomheten vises.

Eksempel: ISO 400, A ISO 400

Når [Log-opptak] er stilt inn på [Rask Cine EI] eller [Cine EI]:

EI-verdien, breddegraden, basis-ISO ([L] for lav følsomhet og [H] for høy følsomhet) vises.

Eksempel: **800EI/6.0E/L**

Den andre numeriske verdien for innstillingen angir hvor mange trinn av lysstyrkeinformasjonen som er tilordnet til lyse områder (lysstyrke over 18 % grå). Områder som er lysere enn disse, er overeksponerte.

Eksempel: I "800EI/6.0E" er 6,0 trinn tilordnet på lys side.

Hint

- For å sende RAW-filmer til en annen enhet som er tilkoblet via HDMI, må du stille [Log-opptak] til et annet element enn [Av]. [Fargeskala]-innstillingen brukes også til RAW-filmer som sendes ut via HDMI.

Merknad

- [Bygg inn LUT-fil] er låst til [Av] når du bruker SD-kort eller SDHC-kort.
- Når [Log-opptak] er stilt inn på et annet element enn [Av] kan dette føre til en feil i tilpasset oppsett av hvitbalansen. I slike tilfeller må du midlertidig stille inn [Log-opptak] på [Av], utføre tilpasset oppsett, og deretter tilbakestille [Log-opptak] til ønsket innstilling.

Beslektet emne

- [Velg LUT](#)
- [Base ISO](#)
- [Eksponeringsindeks](#)
- [Bildeprofil \(stillbilde/film\)](#)
- [Loggopptak](#)
- [HDMI-utdatainns. \(film\)](#)

TP1000890029

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Velg LUT



Velger hvilken LUT som skal gjelde for filmer. Du kan velge LUT blant tre forhåndsinnstillinger og 16 LUT-er du kan registrere.

1 MENU →  (Eksposering/farge) → [Farge/toner] → [Velg LUT] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

S-Log3:

Fremhever uttrykk for overganger fra skygge til middels fargetone. Toner i bildene ligner på egenskapene til bildene som har blitt skannet fra film for opptak.

s709:

Velger s709 LUT for fargetoner som likner på filmfargen som foretrekkes i film- og dramaproduksjoner.

709(800%):

Velger R709 LUT for kontrast i fargetoner med fargereproduksjon i ekte farger.

User1–User16:

Velger registrerte LUT-er. LUT-er kan redigeres og registreres ved å velge User1–User16, og trykke på høyre side av kontrollhjulet for å åpne skjermen for detaljinnstilling.

Beslektet emne

- [Innstill. for Log-oppt.](#)
- [Admin. bruker-LUT](#)
- [Bruk LUT](#)

TP1000890030

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Admin. bruker-LUT



Du kan registrere LUT-er som User1–User16 på kameraet. Du kan også endre innstillingene for de registrerte LUT-filene.

Registrere en LUT ved å bruke et minnekort

1. Lagre LUT-filen du vil registrere på et minnekort.
 - Lagre filen i følgende bane.
For SD-kort: /Private/Sony/PRO/LUT
For CFexpress Type A-minnekort: /Sony/PRO/LUT
 - Filformat: CUBE-fil (.cube) for en 17-punkters eller 33-punkters
 - Filnavn: 63 alfanumeriske tegn (enkeltbyte-kode) eller mindre, inkludert ".cube"
2. MENU → (Eksposering/farge) → [Farge/toner] → [Admin. bruker-LUT] → [Importer/rediger].
3. Velg bruker-LUT-området (User1–User16) der dataene skal registreres.
4. Velg [Medium].
5. Velg minnekortet LUT-filen er lagret på.
6. Velg filen du vil registrere, og velg [OK].

Registrere en LUT ved hjelp av C3 Portal

Bruk smarttelefonappen Creators' App for enterprise til registrering.

Du finner mer informasjon om Creators' App for enterprise på følgende nettside:

https://helpguide.sony.net/promobile/c3p_app/v1/en/index.html

En servicekontrakt er påkrevet for å bruke C3 Portal.

1. Koble kameraet til smarttelefonappen Creators' App for enterprise.
2. MENU → (Eksposering/farge) → [Farge/toner] → [Admin. bruker-LUT] → [Importer/rediger].
3. Velg bruker-LUT-området (User1–User16) der dataene skal registreres.
4. Velg [Sky(privat)] eller [Sky(delt)].
5. Velg filen du vil registrere, og velg [OK].

Redigere en LUT

Følgende redigeringer kan gjøres på et bruker-LUT-område.

Inngang: Velger enten [S-Gamut3.Cine/S-Log3] eller [S-Gamut3/S-Log3].

Komp. AE-nivå: Stiller inn kompenseringsverdien for AE-sporingsnivået ved bruk av denne LUT-en. (0EV, 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 4/3EV, 5/3EV, 2EV).

Import: Registrerer en LUT-fil på det valgte brukernummeret.

Slett: Sletter LUT-filen som er registrert på det valgte brukernummeret.

Slette flere LUT-er samtidig

1. MENU →  (Eksponering/farge) → [Farge/toner] → [Admin. bruker-LUT] → [Slett alle].

- Alle LUT-er som er registrert på User1–User16 slettes.

Merknad

- Når du bruker SD-kort eller SDHC-kort, vises filnavn for registrering av LUT-filer i 8.3-format.

Beslektet emne

- [Velg LUT](#)
- [Bruk LUT](#)
- [C3 Portal](#)

TP1000890031

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Base ISO



Stiller inn ISO-følsomheten (basis-ISO) som Cine EI-modusfotografering er basert på. Du kan velge mellom to basis-ISO-verdier, én med lav følsomhet og en med høy følsomhet. Ved å velge basis-ISO i samsvar med opptaksmiljøet kan du fotografere mens du opprettholder en balanse i breddegraden til glanslys og skygger.

1 MENU → (Eksposering/farge) → [Eksposering] → [Base ISO] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

ISO 800:

Stiller inn basis-ISO-følsomheten på ISO 800.

ISO 12800:

Stiller inn basis-ISO-følsomheten på ISO 12800.

Beslektet emne

- [Innstill. for Log-oppt.](#)
- [Eksposeringsindeks](#)

TP1000890032

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Eksponeringsindeks



Stiller inn verdien for EI (eksponeringsindeks) som vises på skjermen når [Bruk LUT] er stilt inn på [På].
I modusene Cine EI og Rask Cine EI justeres lysstyrken i filmen i henhold til EI-verdien, noe som gjør at du kan kontrollere resultatene av justering av eksponeringsfølsomhet i etterproduksjon mens du fotograferer. EI-verdien kan stilles inn innenfor området $\pm 2\text{EV}$ fra verdien som er lik basis-ISO.

1 MENU → (Eksposering/farge) → [Eksposering] → [Eksponeringsindeks] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Når basis-ISO er ISO 800:

200EI–3200EI

Når basis-ISO er ISO 12800:

3200EI–51200EI

Beslektet emne

- [Innstill. for Log-oppt.](#)
- [Base ISO](#)
- [Bruk LUT](#)

TP1000890034

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bruk LUT



Skjermen kan vise bilder med LUT reflektert under filmopptak og avspilling for å forhåndsvisne bildet etter fargegradering.

1 MENU → (Oppsett) → [Visningsvalg] → [Bruk LUT] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Viser bilder med LUT reflektert under filmopptak og avspilling.

Av:

Viser ikke bilder med LUT reflektert under filmopptak og avspilling.

Hint

- Hvis du tilordner [Bruk LUT-veksling] til [Til.-knp.-/rattinn.], kan du veksle [Bruk LUT] på og av ganske enkelt ved å trykke på en knapp.

Beslektet emne

- [Velg LUT](#)
- [Admin. bruker-LUT](#)


TP1000890035

Kreativ stil (stillbilde/film)




"Stil" er et uttrykk som viser til stilene og inntrykkene av bildene som genereres av ulike faktorer, som f.eks. farge, skarphet, lysstyrke osv. Med [Kreativ stil] kan du velge sluttbehandlingen av et bilde ved å velge en foretrukket stil blant forhåndsinstallerte stiler. I tillegg kan du finjustere kontrast, glanslys, skygger, falming, fargemetning, skarphet, skarphetsområde og klarhet for hver "Stil".

- 1 MENU → (Eksponering/farge) → [Farge/toner] → [Kreativ stil].
- 2 Velg ønsket "Stil" eller [Egentilpasset stil] ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet.
- 3 Hvis du vil justere (Kontrast), (Glanslys), (Skygger), (Falming), (Fargemetning), (Skarphet), (Skarphetsområde) og (Klarhet), må du flytte til høyre ved å trykke på høyre side av kontrollhjulet. Velg det ønskede elementet med høyre/venstre side, og velg deretter verdien med øvre/nedre side.



- 4 Når du velger [Egentilpasset stil], må du flytte til høyre side ved å bruke høyre side av kontrollhjulet, og deretter velge ønsket "Stil".
 - Ved hjelp av [Egentilpasset stil] kan du hente opp de samme forhåndsinnstillingene for "Stil" med litt forskjellige innstillinger.



Menyelementdetaljer

ST:

Standard sluttbehandling for et bredt spekter av motiver og scener.

PT:

For fotografering av hud i myke fargetoner, noe som er ideelt for portrettbilder.

NT:

Fargemetningen og skarpheten reduseres for å ta bilder med mer dempede fargetoner. Dette passer også for å ta bilder som skal redigeres med datamaskin.

VV:

Fargemetningen og kontrasten økes for fotografering av slående bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster, grønne planter, blå himmel og bilder av hav.

VV2:

Skaper et bilde med klare og livaktige farger med fyldig klarhet.

FL:

Skaper et bilde med lunefullt utseende ved å bruke skarpe kontraster i de rolige fargene samt den imponerende himmelen og fargene til det grønne.

IN:

Skaper et bilde med matte teksturer ved å undertrykke kontrast og fargemetning.

SH:

Skaper et bilde med lys, transparent, myk og livlig stemning.

BW:

For fotografering av bilder i svart/hvitt.

SE:

For å ta bilder i sepiatoner.

Registrere foretrukne innstillinger (Egentilpasset stil):

Velg de seks egentilpassede stilene (boksene med tall på venstre side) for å registrere foretrukne innstillinger. Velg deretter de ønskede innstillingene ved å trykke på den høyre knappen.

Du kan hente opp de samme forhåndsinnstillingene for "Stil" med litt forskjellige innstillinger.

Slik justerer du mer detaljert

Basert på hver "Stil", kan for eksempel kontrast justeres slik du vil. Du kan justere ikke bare den forhåndsinnstilte "stilen", men også hver [Egentilpasset stil], en funksjon som gjør det mulig å registrere favorittinnstillingene dine.

Velg et element å stille inn ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet, og still deretter inn verdien ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet.

Når en innstillingsverdi endres fra standardverdien, legges  (stjerne) til ved siden av "Stil"-ikonet som vises på opptaksskjermen.

Kontrast:

Jo høyere verdi som er valgt, desto større vil forskjellen mellom lys og skygge være, og desto sterkere vil dette påvirke bildet. (–9 til +9)

Glanslys:

Justerer lysstyrken i lyse områder. Når en høyere verdi er valgt, blir bildet lysere. (–9 til +9)

Skygger:

Justerer mørkheten i mørke områder. Når en høyere verdi er valgt, blir bildet lysere. (–9 til +9)

Falming:

Justerer graden av falming. En høyere verdi gjør effekten større. (0 til 9)

Fargemetning:

Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene være. Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være duse og dempet. (–9 til +9)

Skarphet:

Justerer skarpheten. Jo høyere verdien er, desto mer vil konturene fremheves, og jo lavere verdien er, desto mykere blir konturene. (0 til 9)

Skarphetsområde:

Juster området hvor skarpheteffekten blir brukt. En høyere verdi gjør at skarpheteffekten gjelder for finere konturer. (1 til 5)

Klarhet:

Justerer graden av klarhet. En høyere verdi gjør effekten større. (0 til 9)

Slik tilbakestiller du justerte verdier for hver "Stil"

Du kan tilbakestille justerte verdier du har endret slik du ønsker, for eksempel kontrast, samlet for hver "Stil". Trykk på  (sletteknappen) på justeringsskjermbildet for stilen du vil tilbakestille. Alle justerte verdier som er endret, tilbakestilles til standardverdiene.

Hint

- For [Skarphet], [Skarphetsområde] og [Klarhet], må du ta et testbilde og enten forstørre og spille det av på kameraskjermen eller sende det til en avspillingsenhet for å sjekke effekten. Juster deretter innstillingen på nytt om nødvendig.

Merknad

- [ Kreativ stil] er låst til [-] i følgende situasjoner:
 - [Intelligent Auto]
 - [ Bildeprofil] er stilt inn på noe annet enn [Av].
 - [Log-opptak] er stilt inn på noe annet enn [Av].
- Når denne funksjonen er stilt inn på [BW] eller [SE], kan ikke [Fargemetning] justeres.
- I filmmodus kan du ikke justere [Skarphetsområde].

TP1000880127

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bildeprofil (stillbilde/film)



Setter deg i stand til å endre innstillingene for farge, overganger osv.

Selv om [Bildeprofil] kan brukes både for stillbilder og filmer, er funksjonen hovedsakelig beregnet på film.

Tilpasse bildeprofilen

Du kan tilpasse bildekvaliteten ved å justere bildeprofilelementer som for eksempel [Gamma] og [Detalj]. Når du stiller inn disse parameterne, må du koble kameraet til en TV eller skjerm, og justere parameterne mens du holder øye med bildet på skjermen.

- 1 MENU → (Eksponering/farge) → [Farge/toner] → [Bildeprofil] → profilen du ønsker å endre.
- 2 Flytt til elementindeksskjermen ved å trykke på høyre side av kontrollhjulet.
- 3 Velg det elementet som skal endres, ved å bruke øvre/nedre del av kontrollhjulet.
- 4 Velg den ønskede verdien ved å bruke øvre/nedre side av kontrollhjulet, og trykk på midten av det.

Bruke den forhåndsinnstilte bildeprofilen

Standardinnstillingene [PP1] til [PP11] for filmer er forhåndsinnstilt i kameraet, basert på ulike opptaksforhold.
MENU → (Eksponering/farge) → [Farge/toner] → [Bildeprofil] → ønsket innstilling.

PP1:

Eksempel på innstilling ved bruk av [Movie] gamma.

PP2:

Eksempel på innstilling ved bruk av [Still] gamma.

PP3:

Eksempel på innstilling av naturlige fargetoner ved bruk av [ITU709] gamma.

PP4:

Eksempel på innstilling av en fargetone som troverdig gjengir ITU709 standarden.

PP5:

Eksempel på innstilling ved bruk av [Cine1] gamma.

PP6:

Eksempel på innstilling ved bruk av [Cine2] gamma.

PP10:

Eksempel på innstilling for filmopptak i HDR ved bruk av [HLG2] gamma.

PP11:

Eksempel på innstilling ved bruk av [S-Cinetone] gamma.

PPLUT1–PPLUT4 (kun når du tar opp film):

Tar opp filmer der bruker-LUT er i bruk.

Registrere bruker-LUT (PPLUT1–PPLUT4)

Du kan bruke LUT etter eget ønske med de innspilte bildene ved å tilordne bruker-LUT som er registrert med [Admin. bruker-LUT] til PPLUT1–PPLUT4.

Innstillingsprosedyre:

1. Velg PPLUT1–PPLUT4 på valgskjermen for [ Bildeprofil], og trykk deretter på høyre side av kontrollhjulet.
2. Velg [Enkel stil] og trykk på midten.
3. Velg en LUT å bruke som [Enkel stil] fra de oppførte bruker-LUT-ene.

HDR-filmopptak

Kameraet kan ta opp film i HDR når det er valgt en gamma fra [HLG], [HLG1] til [HLG3] i bildeprofilen. Forhåndsinnstillingen [PP10] for bildeprofil gir en eksempelinnstilling for HDR-opptak. Film som er tatt opp med [PP10], kan vises med et større område lysstyrker enn vanlig når de spilles av på en TV som støtter Hybrid-Log Gamma (HLG). På denne måten er det mulig å ta opp scener med en rekke ulike lysstyrker og gjengi dem på en naturtro måte uten av de virker undereksponert eller overeksponert. HLG brukes i HDR-TV-produksjon, slik det er definert i den internasjonale standardanbefalingen ITU-R BT.2100.

Elementer i bildeprofilen

Svartnivå

Stiller inn svart-nivået. (–15 til +15)

Gamma

Velger en gammakurve.

Movie: Standard gammakurve for filmer

Still: Standard gammakurve for stillbilder

S-Cinetone: Gammakurve utformet for å oppnå filmatiske overganger og fargeuttrykk. Denne innstillingen muliggjør fotografering med mykere fargereproduksjon, noe som er ideelt for portrettfotografering.

Cine1: Mykner kontrasten i mørke partier og understreker overgangen i lyse partier for å produsere en avslappet fargefilm. (ekvivalent til HG4609G33)

Cine2: Likner på [Cine1], men optimalisert for redigering med opptil 100 % videosegnal. (ekvivalent til HG4600G30)

Cine3: Intensiverer kontrasten mellom lys og skygge mer enn [Cine1], og forsterker overgangen i svart.

Cine4: Forsterker kontrasten i mørke partier mer enn [Cine3].

ITU709: Gammakurve som tilsvarer ITU709.

S-Log3: Gammakurve for [S-Log3] med egenskaper som likner mer på film. Denne innstillingen er basert på antakelsen om at bildet vil bli prosessert etter opptak.

HLG: Gammakurve for HDR-opptak. Ekvivalent med HDR-standarden Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.

HLG1: Gammakurve for HDR-opptak. Fremhever støyreduksjon. Opptak er imidlertid begrenset til et smalere dynamisk område enn med [HLG2] eller [HLG3].

HLG2: Gammakurve for HDR-opptak. Gir en balanse av dynamisk område og støyreduksjon.

HLG3: Gammakurve for HDR-opptak. Større dynamisk område enn [HLG2]. Støyen kan imidlertid øke.

- [HLG1], [HLG2] og [HLG3] bruker en gammakurve med de samme egenskapene, men hver tilbyr en ulik balanse mellom dynamisk område og støyreduksjon. Hver funksjon har forskjellig nivå for maksimal video ut, som følger: [HLG1]: ca. 87 %, [HLG2]: ca. 95 %, [HLG3]: ca. 100 %.

Svart-Gamma

Korrigerer gamma i områder med lavere intensitet.

[Svart-Gamma] er låst til "0" og kan ikke justeres når [Gamma] er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

Område: Velger korreksjonsintervall. (Bredt / Middels / Smalt)

Nivå: Stiller inn korreksjonsnivået. (–7 (maksimal svart kompresjon) til +7 (maksimal svart strekk))

Kne

Stiller inn knepunktet og helningen for videosignalkompresjonen for å forhindre overeksponering ved å begrense signalene i motivområder med høy intensitet til kameraets dynamiske område.

Når [Gamma] er stilt inn på følgende og [Modus] er stilt inn på [Auto], er [Kne] utilgjengelig. [Kne] kan brukes når [Modus] er stilt inn på [Manuell].

- [Still]
- [Cine1]
- [Cine2]
- [Cine3]
- [Cine4]
- [S-Log3]
- [HLG]
- [HLG1]
- [HLG2]
- [HLG3]

Modus: Velger auto/manuelle innstillinger.

- Auto: Knepunktet og helningen stilles inn automatisk.
- Manuell: Knepunktet og helningen stilles inn manuelt.

Auto. innstilling: Innstillinger når [Auto] er valgt for [Modus].

- Makspunkt: Stiller inn maksimumspunktet for knepunktet. (90% til 100%)
- Følsomhet: Stiller inn følsomheten. (Høy / Middels / Lav)

Manuell innstilling: Innstillinger når [Manuell] er valgt for [Modus].

- Punkt: Stiller inn knepunktet. (75 % til 105 %)
- Helling: Stiller inn knehelningen. (-5 (slak) til +5 (bratt))

Fargemodus

Stiller inn fargetype og -nivå.

I [Fargemodus] er bare [BT.2020] og [709] tilgjengelig når [Gamma] er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

Movie: Passende farger når [Gamma] er stilt inn på [Movie].

Still: Passende farger når [Gamma] er stilt inn på [Still].

S-Cinetone: Passende farger når [Gamma] er stilt inn på [S-Cinetone].

Cinema: Egnede farger når [Gamma] er stilt inn på [Cine1] eller [Cine2].

Pro: Fargetoner som likner på standardbildekvaliteten til de profesjonelle kameraene fra Sony (i kombinasjon med ITU709 gamma)

ITU709-matrise: Farger som tilsvarer ITU709-standard (i kombinasjon med ITU709 gamma)

Svart/hvitt: Stiller inn metningen på null for svart/hvitt-fotografering.

S-Gamut3.Cine: Innstillingen er basert på antakelsen om at bildene vil bli prosessert etter opptak. Brukes når [Gamma] er stilt inn på [S-Log3]. Denne innstillingen setter deg i stand til å gjøre opptak i et fargerom som enkelt kan konverteres for digital kino.

S-Gamut3: Innstillingen er basert på antakelsen om at bildene vil bli prosessert etter opptak. Brukes når [Gamma] er stilt inn på [S-Log3]. Denne innstillingen setter deg i stand til å gjøre opptak i et stort fargerom.

BT.2020: Standard fargetone når [Gamma] er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

709: Fargetone når [Gamma] er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] og filmer tas opp med HDTV-farger (BT.709).

709tone: Farger som er sammenlignbare med profesjonelle Sony-kameraer med Matrise av-funksjon.

Fargemetning

Stiller inn fargemetningen. (-32 til +32)

Fargefase

Stiller inn fargefasen. (-7 til +7)

Fargedybde

Stiller inn fargedybden for hver fargefase. Denne funksjonen er mer effektiv for kromatiske farger og mindre effektiv for akromatiske farger. Fargen ser dypere ut etter hvert som du øker innstillingsverdien i retning av den positive siden, og lysere etter hvert som du reduserer verdien i retning av den negative siden. Denne funksjonen er effektiv selv når du stiller inn [Fargemodus] på [Svart/hvitt].

[R] -7 (lys rød) til +7 (dyp rød)

[G] -7 (lys grønn) til +7 (dyp grønn)

[B] -7 (lys blå) til +7 (dyp blå)

[C] -7 (lys cyan) til +7 (dyp cyan)

[M] -7 (lys magenta) til +7 (dyp magenta)

[Y] -7 (lys gul) til +7 (dyp gul)

Detalj

Stiller inn elementer for [Detalj].

Nivå: Stiller inn nivået for [Detalj]. (-7 til +7)

Justere: Følgende parametere kan velges manuelt.

- Modus: Velger auto/manuell innstilling. (Auto (automatisk optimalisering) / Manuell (Detaljene stilles inn manuelt.))
- V/H-balanse: Stiller inn vertikal (V) og horisontal (H) balanse for DETALJ. (-2 (på vertikal (V) side) til +2 (på horisontal (H) side))
- B/W-balanse: Velger balansen for nedre DETALJ (B) og øvre DETALJ (W). (Type1 (på nedre DETALJ-side (B)) til Type5 (på øvre DETALJ-side (W)))
- Grense: Stiller inn grensenivå på [Detalj]. (0 (lavt grensenivå: sannsynlighet for begrensning) til 7 (høyt grensenivå: liten sannsynlighet for begrensning))
- Crispening: Stiller inn crispening-nivået. (0 (grunt crispening-nivå) til 7 (dypt crispening-nivå))
- Høy lysstyrke-detalj: Stiller inn [Detalj]-nivået i høyintensitetsområdene. (0 til 4)

Kopiere innstillingene til et annet bildeprofilnummer

Du kan kopiere innstillingene fra bildeprofilen til et annet bildeprofilnummer.

MENU →  (Eksposering/farge) → [Farge/toner] →  [Bildeprofil] → ønsket innstilling → [Kopier].

Tilbakestill bildeprofilen til standardinnstillingen

Du kan tilbakestille bildeprofilen til standardinnstillingen. Du kan ikke tilbakestille alle bildeprofilinnstillingene på en gang.

MENU →  (Eksposering/farge) → [Farge/toner] →  [Bildeprofil] → ønsket innstilling → [Tilbakestill].

Merknad

- Hvis du vil velge ulike innstillinger for film og stillbilder, må du merke av for [Bildeprofil] under [Ulik inns. bilder/film].
- Hvis du fremkaller RAW-bilder med opptakinnstillinger, gjengis ikke følgende innstillinger:
 - Svartnivå
 - Svart-Gamma
 - Kne
 - Fargedybde
- Hvis du endrer [Gamma], endres det tilgjengelige ISO-verdiområdet.
- Det er kanskje mer støy i mørke partier, avhengig av gammalinnstillingene. Det kan kanskje forbedres ved å stille inn objektivkompenseringen på [Av].
- Ved bruk av S-Log3 gamma, blir støyen mer merkbar sammenlignet med bruk av andre gammaer. Hvis støyen fortsatt er betydelig selv etter prosessering av bildene, kan den forbedres med opptak med en lysere innstilling. Det dynamiske området blir imidlertid tilsvarende smalere hvis du fotograferer med en lysere innstilling. Vi anbefaler at du kontrollerer bildet på forhånd ved å ta testbilder ved bruk av S-Log3.
- Innstillingen [S-Log3] kan forårsake en feil i det egendefinerte oppsettet av hvitbalanse. I dette tilfellet må du utføre et egendefinert oppsett med en annen gamma enn [S-Log3] først, og deretter velge [S-Log3] gamma på nytt.
- Innstillingen PPLUT1–PPLUT4 kan forårsake en feil i det egendefinerte oppsettet av hvitbalanse. I dette tilfellet må du utføre det egendefinerte oppsettet med en annen innstilling enn PPLUT1–PPLUT4, og deretter velge PPLUT1–PPLUT4 på nytt.

- Hvis du stiller inn [Helling] på +5 i [Manuell innstilling] under [Kne], blir [Kne] deaktivert.
- S-Gamut3.Cine og S-Gamut3 er fargerom som er eksklusive for Sony. Dette kameraets S-Gamut-innstilling støtter imidlertid ikke hele fargerommet til S-Gamut; det er en innstilling som skal gjøre det mulig å oppnå en fargereproduksjon som er ekvivalent med S-Gamut.
- [ Bildeprofil] er låst til [Av] i følgende situasjon:
 - [Log-opptak] er stilt inn på noe annet enn [Av]

Beslektet emne

- [Gammavisningshjelp](#)
- [Ulik inns. bilder/film](#)

TP1000880145

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bruksmodus



Velg den passende modusen for motivet, som for eksempel enkeltbildemodus, kontinuerlig fremtrekk eller nivåtrinnfotografering.

1 MENU → (Opptak) → [Bruksmodus] → [Bruksmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Enkeltbilde:

Normal opptaksmodus.

Seriebilder:

Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.

Selvutl. (enkelt) :

Tar et bilde ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket.

Selvutl. (serieb.):

Tar et angitt antall bilder ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket.

Kontin. nivåtrinn:

Tar bilder mens du holder lukkerknappen nede, hvert bilde med litt forskjellig eksponeringsgrad.

Enkelt nivåtrinn:

Tar et angitt antall bilder, ett etter ett, hvert med forskjellig eksponeringsgrad.

HB-nivåtrinn:

Tar tre bilder totalt, hvert med en annen fargetone, i samsvar med de valgte innstillingene for hvitbalanse, fargetemperatur og fargefilter.

DRO nivåtrinn:

Tar tre bilder totalt, hvert av dem med et annet nivå for dynamisk områdeoptimaliserer.

Beslektet emne

- [Seriebilder](#)
- [Selvutl. \(enkelt\)](#)
- [Selvutl. \(serieb.\)](#)
- [Kontin. nivåtrinn](#)
- [Enkelt nivåtrinn](#)
- [HB-nivåtrinn](#)
- [DRO nivåtrinn](#)

TP1000879980

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Seriebilder



Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.

1 MENU → (Opptak) → [Bruksmodus] → [Bruksmodus] → [Seriebilder].

Menyelementdetaljer

Seriebilder: Hi+ / Seriebilder: Hi / Seriebilder: Mid / Seriebilder: Lo

Antall stillbilder som kan tas med kontinuerlig fotografering

Følgende tabell viser beregnet antallet stillbilder som kan tas med [Bruksmodus] stilt inn på [Seriebilder: Hi+]. Antallene kan variere med opptaksforholdene og minnekortet.

Bildestørrelse:[L: 12M]

Filformat	Antall bilder når JPEG er valgt	Antall bilder når HEIF er valgt
JPEG/HEIF (Fin)	Ca. 1000 bilder eller mer	Ca. 1000 bilder eller mer
RAW (komprimert RAW)	Ca. 1000 bilder eller mer	Ca. 1000 bilder eller mer
RAW og JPEG/RAW og HEIF (komprimert RAW)*	Ca. 1000 bilder eller mer	Ca. 1000 bilder eller mer
RAW (ukomprimert RAW)	Ca. 1000 bilder eller mer	Ca. 1000 bilder eller mer
RAW og JPEG/RAW og HEIF (ukomprimert RAW)*	Ca. 1000 bilder eller mer	Ca. 1000 bilder eller mer

* Når [JPEG-kvalitet]/[HEIF-kvalitet] er stilt inn på [Fin].

- Antall bilder som kan tas, er estimerer som baserer seg på fotografering under følgende forhold:
 - Ved bruk av et Sony CEA-G160T CFexpress Type A-minnekort (selges separat)
 - Antall minnekort som er satt inn: 1

Hint

- For kontinuerlig å justere fokus og eksponering under kontinuerlig fremtrekk, må du foreta følgende innstillinger:
 - [Fokusmodus]: [Kontinuerlig AF]
 - [AEL med lukker]: [Av] eller [Auto]

Merknad

- Når F-verdien er større enn F11 i [Seriebilder: Hi+]-, [Seriebilder: Hi]- eller [Seriebilder: Mid]-modus, låses fokuset til innstillingen som ble brukt i det første bildet.

- Motivet vises ikke i sanntid på skjermen ved kontinuerlig opptak i [Seriebilder: Hi+]-modus.
- Hastigheten på kontinuerlig opptak reduseres når du fotograferer i ukomprimert RAW.
- Hastigheten på kontinuerlig opptak reduseres når du tar bilder med blits.

Beslektet emne

- [Visn. gjenv. kap. \(stillbilde\)](#)
- [Velge fokuseringsmetode \(Fokusmodus\)](#)
- [AEL med lukker](#)

TP1000879953

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Selvutl. (enkelt)



Tar et bilde ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket. Bruk selvutløseren for 5 sekunder / 10 sekunder når du selv skal være med på bildet, og bruk 2 sekunders selvutløseren for å redusere kamerarystelser som kan oppstå når du trykker på lukkerknappen.

1 MENU → (Opptak) → [Bruksmodus] → [Bruksmodus] → [Selvutl. (enkelt)].

2 Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

3 Juster fokus og ta bildet.

Selvutløserlampen blinker, en pipelyd høres og det tas et bilde etter at det innstilte antall sekunder er omme.

Menyelementdetaljer

Modusen avgjør antall sekunder fra lukkerknappen trykkes til bildet blir tatt.

10 Selvutløser (enkelt): 10 sekunder

5 Selvutløser (enkelt): 5 sekunder

2 Selvutløser (enkelt): 2 sekunder

Hint

- Trykk på lukkerknappen igjen for å stoppe selvutløseren.
- Velg MENU → (Opptak) → [Bruksmodus] → [Bruksmodus] → [Enkeltbilde] for å avbryte selvutløseren.
- Still inn [Lydsignaler] på [Av] for å slå av pipelyden mens selvutløseren teller ned.
- For å bruke selvutløseren i nivåtrinnmodus må du velge nivåtrinnmodus under bruksmodus og deretter velge MENU → (Opptak) → [Bruksmodus] → [Nivåtrinninnst.] → [Selvutl. under nivåtr.].

Beslektet emne

- [Lydsignaler](#)

TP1000850295

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Selvutl. (serieb.)



Tar et angitt antall bilder ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket. Du kan velge det beste av flere bilder.

- 1 **MENU** → (Opptak) → [Bruksmodus] → [Bruksmodus] → [Selvutl. (serieb.)].
- 2 **Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.**
- 3 **Juster fokus og ta bildet.**

Selvutløserlampen blinker, det utløses en pipelyd, og det tas et bilde etter at det innstilte antall sekunder er omme. Det innstilte antallet bilder tas kontinuerlig.

Menyelementdetaljer

For eksempel vil det tas tre bilder 10 sekunder etter at lukkerknappen er trykket, hvis [Selvutløser (serieb.): 10 s. 3 bild.] er valgt.

Selvutløser (serieb.): 10 s. 3 bild.

Selvutløser (serieb.): 10 s. 5 bild.

Selvutløser (serieb.): 5 s. 3 bilder

Selvutløser (serieb.): 5 s. 5 bilder

Selvutløser (serieb.): 2 s. 3 bilder

Selvutløser (serieb.): 2 s. 5 bilder

Hint

- Trykk på lukkerknappen igjen for å stoppe selvutløseren.
- Velg MENU → (Opptak) → [Bruksmodus] → [Bruksmodus] → [Enkeltbilde] for å avbryte selvutløseren.

TP1000850294

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Kontin. nivåtrinn



Tar flere bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og deretter til lysere. Etter opptak kan du velge bildet du foretrekker.

- 1 **MENU** → (**Opptak**) → **[Bruksmodus]** → **[Bruksmodus]** → **[Kontin. nivåtrinn]**.
- 2 Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
- 3 Juster fokus og ta bildet.
 - Fortsett å trykke og holde lukkerknappen nede, inntil nivåtrinnfotograferingen er avsluttet.

Menyelementdetaljer

Kameraet tar for eksempel til sammen tre bilder kontinuerlig med en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,3 EV når [Kontin. nivåtrinn: 0,3EV 3 bilder] er valgt.

Hint

- Det siste bildet vises i autovisningen.

Merknad

- Når [ISO AUTO] er valgt i modusen [Man. ekspon.], kan du endre eksponeringen ved å justere ISO-verdien. Hvis det velges en annen innstilling enn [ISO AUTO], endres innstillingen ved å justere lukkerhastigheten.
- Når du bruker eksponeringskompensering, blir eksponeringen forskjøvet på grunnlag av kompenseringsverdien.
- Nivåtrinnfotografering er ikke tilgjengelig i følgende opptaksmodi:
 - [Intelligent Auto]
- Når blitsen utløses, velges nivåtrinn med blits, hvilket endrer mengden blitslys selv om [Kontin. nivåtrinn] er valgt. Trykk på lukkerknappen for hvert bilde.

Beslektet emne

- [Nivåtrinninnst.](#)
- [Indikator under nivåtrinnfotografering](#)

TP1000850293

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Enkelt nivåtrinn



Tar flere bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og deretter til lysere. Etter opptak kan du velge bildet du foretrekker.

Siden det tas et bilde hver gang du trykker på lukkerknappen, kan du justere fokus eller komposisjonen for hvert bilde.

- 1 **MENU** → (Opptak) → **[Bruksmodus]** → **[Bruksmodus]** → **[Enkelt nivåtrinn]**.
- 2 **Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.**
- 3 **Juster fokus og ta bildet.**
 - Trykk på lukkerknappen for hvert bilde.

Menyelementdetaljer

Eksempel: Når [Enkeltvis nivåtrinn: 0,3EV 3 bilder] er valgt, tas det tre bilder ett etter ett der eksponeringsverdien er forskjøvet opp og ned i trinn på 0,3 EV.

Merknad

- Når [ISO AUTO] er valgt i modusen [Man. ekspon.], kan du endre eksponeringen ved å justere ISO-verdien. Hvis det velges en annen innstilling enn [ISO AUTO], endres innstillingen ved å justere lukkerhastigheten.
- Når du bruker eksponeringskompensering, blir eksponeringen forskjøvet på grunnlag av kompenseringsverdien.
- Nivåtrinnfotografering er ikke tilgjengelig i følgende opptaksmodi:
 - [Intelligent Auto]

Beslektet emne

- [Nivåtrinninnst.](#)
- [Indikator under nivåtrinnfotografering](#)

TP1000879959

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Indikator under nivåtrinnfotografering

På [Vis alle info.] eller [Histogram] skjermen kan du bruke nivåtrinnindikatoren for å bekrefte innstillingene for nivåtrinnfotografering.

Nivåtrinn for lokalt lys*

3 bilder forskjøvet med 0,3 EV-trinn


Eksponeringskompensering $\pm 0,0$ EV



Nivåtrinn med blits

3 bilder forskjøvet med 0,7 EV-trinn

Blitskompensering -1,0 EV



* Lokalt lys: Et generisk uttrykk for lys som ikke er blitslys, f.eks. nøytralt lys, lyspærelys eller fluorescerende lys. Mens blitslyset blinker et øyeblikk, er lokalt lys konstant, så denne typen lys kalles "lokalt lys" eller "omgivelseslys".

Hint

- Ved nivåtrinnfotografering vises indikatorer lik det antall bilder som skal tas, over/under nivåtrinnindikatoren.
- Når du begynner med enkeltvis nivåtrinnfotografering, vil indikatorene forsvinne én etter én ettersom kameraet tar bildene.

TP1000880113

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

HB-nivåtrinn



Tar tre bilder totalt, hvert med en annen fargetone, i samsvar med de valgte innstillingene for hvitbalanse, fargetemperatur og fargefilter.

- 1 MENU → (Opptak) → [Bruksmodus] → [Bruksmodus] → [HB-nivåtrinn].
- 2 Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
- 3 Juster fokus og ta bildet.

Menyelementdetaljer

Hvitballanse nivåtrinn: Lo:

Tar opp en serie på tre bilder med små endringer i hvitbalansen (i området 10MK^{-1*}).

Hvitballanse nivåtrinn: Hi:

Tar opp en serie på tre bilder med store endringer i hvitbalansen (i området 20MK^{-1*}).

* MK^{-1} er den enheten som angir kapasiteten til fargetemperaturkonverteringsfiltre og angir verdien i "mired".

Hint

- Det siste bildet vises i autovisningen.

Beslektet emne

- [Nivåtrinninnst.](#)

TP1000880116

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

DRO nivåtrinn



Du kan ta tre bilder totalt, hvert av dem med et annet nivå for dynamisk områdeoptimaliserer.

- 1 MENU →  (Opptak) → [Bruksmodus] → [Bruksmodus] → [DRO nivåtrinn].
- 2 Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
- 3 Juster fokus og ta bildet.

Menyelementdetaljer

DRO nivåtrinn: Lo:

Tar opp en serie på tre bilder med små endringer i verdien for dynamisk områdeoptimaliserer (Lv 1, Lv 2 og Lv 3).

DRO nivåtrinn: Hi:

Tar opp en serie på tre bilder med store endringer i verdien for dynamisk områdeoptimaliserer (Lv 1, Lv 3 og Lv 5).

Hint

- Det siste bildet vises i autovisningen.

Beslektet emne

- [Nivåtrinninnst.](#)

TP1000850320

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Nivåtrinninnst.



Du kan stille inn selvttløseren i nivåtrinnmodus, og rekkefølgen ved fotografering med eksponeringsnivåtrinn og hvitbalansenivåtrinn.

1 MENU → (Opptak) → [Bruksmodus] → [Nivåtrinninnst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Selvttl. under nivåtr.:

Stiller inn om du skal bruke selvttløser ved nivåtrinnfotografering. Stiller også inn antall sekunder til lukkeren utløses ved bruk av selvttløseren.

(Av/2 sek./5 sek./10 sek.)

Nivåtr.-rekkef.:

Stiller inn rekkefølgen ved fotografering med eksponeringsnivåtrinn og hvitbalansenivåtrinn.

(0→--→+/-→0→+)

Beslektet emne

- [Kontin. nivåtrinn](#)
- [Enkelt nivåtrinn](#)
- [HB-nivåtrinn](#)
- [DRO nivåtrinn](#)

TP1000880115

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Intervalloptt.-fun.



Du kan ta en serie med stillbilder automatisk hvis du konfigurerer opptaksintervall og antall bilder på forhånd (intervallopttak). Du kan deretter lage en tidsforkortet film av stillbildene tatt med intervallopttak ved hjelp av programvaren Imaging Edge Desktop (Viewer). Du kan ikke lage en film av stillbildene på kameraet.

Du finner mer informasjon om tidsforkortet film på støttesiden for Imaging Edge Desktop.

<https://www.sony.net/disoft/help/>

- 1 MENU → (Opptak) → [Bruksmodus] → [Intervalloptt.-fun.] → [Intervallopttak] → [På].
- 2 MENU → (Opptak) → [Bruksmodus] → [Intervalloptt.-fun.] → Velg et element å stille inn, og velg deretter ønsket innstilling.
- 3 Trykk på lukkerknappen.
Opptaket starter når tiden som er stilt inn for [Starttid for opptak] har gått ut.
 - Når antallet bilder som er angitt for [Antall bilder] er nådd, går kameraet tilbake til standby-skjermbildet for intervallopttak.

Menyelementdetaljer

Intervallopttak:

Stiller inn om det skal utføres intervallopttak. ([Av]/[På])

Starttid for opptak:

Stiller inn hvor lang tid det skal gå fra du trykker på lukkerknappen til intervalloptaket begynner. (1 sekund til 99 minutter 59 sekunder)

Opptaksintervall:

Stiller inn opptaksintervallet (tiden fra én eksponering begynner til eksponeringen for neste bilde begynner). (1 sekund til 60 sekunder)

Antall bilder:

Stiller inn antallet bilder for intervallopttak. (1 bilde til 9 999 bilder)

Føls. for AE-sporing:

Angir sporingsfølsomheten for den automatiske eksponeringen mot endringen i lysstyrke under intervallopttak. Hvis du velger [Lav], blir endringer i eksponeringen under intervallopttak jevnere. ([Høy]/[Middels]/[Lav])

Lukkertype i intervall:

Stiller inn lukkertypen under intervallopttak. ([Mekanisk lukker]/[Elektr. lukker])

Priori. av opptaksint.:

Stiller inn om opptaksintervallet skal prioriteres når eksponeringsmodusen er [Program Auto] eller [Blenderprioritet] og lukkerhastigheten blir lengre enn tiden som er angitt for [Opptaksintervall]. ([Av]/[På])

Hint

- Hvis du trykker på lukkerknappen under intervallopttak, avsluttes intervalloptaket og kameraet går tilbake til venteskjermbildet for intervallopttak.

- Hvis du vil gå tilbake til normal opptaksmodus, må du stille inn [Intervallopptak] på [Av].
- Hvis du trykker på en tast som er tilordnet en av følgende funksjoner det øyeblikket opptaket starter, forblir funksjonen aktiv under intervalloptaket selv hvis du ikke holder nede knappen.
 - [Hold AEL]
 - [ Hold AEL]
 - [AF/MF-velger hold]
 - [Regist. AF-omr. hold]
 - [Hold AWB-lås]
 - [FEL-lås hold]
 - [FEL-lås/AEL hold]
- Hvis du stiller inn [Vis som gruppe] på [På], vises stillbilder som tas med intervalloptak, i grupper.
- Stillbilder tatt med intervalloptak kan avspilles kontinuerlig på kameraet. Hvis du vil lage en film av stillbildene, kan du forhåndsvisne resultatet.

Merknad

- Det kan hende du ikke kan ta opp det angitte antallet bilder avhengig av gjenstående batterinivå og gjenværende ledig plass på lagringsmediet. Tilfør strøm via USB under opptak, og bruk et minnekort med nok plass.
- Kameraet kan fort gå varmt hvis opptaksintervallet er kort. Avhengig av omgivelsestemperaturen kan det hende du ikke får tatt det angitte antallet bilder fordi det kan hende kameraet stopper opptaket for å beskytte utstyret.
- Under intervalloptak (inkludert tiden mellom lukkerknappen trykkes ned og starten på opptaket) kan du ikke betjene det dedikerte skjermbildet for opptaksinnstillinger eller MENU-skjermbildet. Du kan imidlertid justere enkelte innstillinger, for eksempel lukkerhastigheten, ved bruk av den tilpassede skiven eller kontrollhjulet.
- Autovisningen vises ikke under intervalloptak.
- [Lukkertype i intervall] er stilt inn på [Elektr. lukker] som standard uavhengig av innstillingen for [Lukkertype].
- Intervallopptak er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
 - Opptaksmodusen er stilt inn på [Intelligent Auto]

Beslektet emne

- [Kont. avs. Intervall](#)
- [Koble til strøm fra en stikkontakt](#)

TP1000883866

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Veksl. JPEG/HEIF



Bytter filformat (JPEG / HEIF) for stillbildet som skal tas opp.

JPEG-formatet har generell kompatibilitet. Du kan vise og redigere JPEG-filer i ulike miljøer. HEIF-formatet har høy kompresjonseffektivitet. Kameraet kan ta opp med høy bildekvalitet og små filstørrelser i HEIF-formatet. Avhengig av datamaskinen eller programvaren, kan du kanskje ikke vise eller redigere HEIF-filer. I tillegg kreves et HEIF-kompatibelt miljø for å kunne spille av stillbilder i HEIF-formatet. Du kan glede deg over stillbilder med høy kvalitet ved å koble kameraet til TV-en via HDMI.

1 MENU → (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [Veksl. JPEG/HEIF] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

JPEG:

Utfører digital behandling på RAW-filen og lagrer den i JPEG-formatet. Denne innstillingen prioriterer kompatibiliteten.

HEIF(4:2:0):

Utfører digital behandling på RAW-filen og lagrer den i HEIF-format (4:2:0). Denne innstillingen prioriterer bildekvaliteten og komprimeringseffektiviteten.

HEIF(4:2:2):

Utfører digital behandling på RAW-filen og lagrer den i HEIF-format (4:2:2). Denne innstillingen prioriterer bildekvaliteten.

Hint

- Avhengig av innstillingen for [Veksl. JPEG/HEIF], vil elementer som er relatert til filformatet ([Filformat] osv.), veksle til JPEG eller HEIF.

Merknad

- HEIF-bildefiler som er tatt opp med dette kameraet, kan ikke vises på andre kameraer som ikke støtter HEIF-filformatet. Vær forsiktig så du ikke sletter HEIF-bildefiler utilsiktet ved å formatere minnekortet eller slette filene.
- Når du tar opp i HEIF-formatet med [HLG-stillbilder] stilt inn på [Av], tas fargerommet opp inn sRGB. Når [HLG-stillbilder] er stilt inn på [På], gjøres opptaket i BT.2100-fargerommet (BT.2020-fargeskala).

Beslektet emne

- [Innst. f. bildekvalitet: Filformat \(stillbilde\)](#)

TP1000886369

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innst. f. bildekvalitet: Filformat (stillbilde)



Stiller inn filformatet for stillbilder.

① MENU → (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [Innst. f. bildekvalitet] → [Filformat] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

RAW:

Dette filformatet behandles ikke digitalt. Velg dette formatet for å behandle bildene på en datamaskin for profesjonelle formål.

RAW og JPEG/RAW og HEIF:

Et RAW-bilde og et JPEG- eller HEIF-bilde opprettes samtidig. Dette er praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG- eller HEIF-fil til visning og en RAW-fil til redigering.

JPEG/HEIF:

Bildet tas i JPEG- eller HEIF-format.

- Når [Lagringsmedium] er stilt inn på [Sorter lagring], kan du velge filformatet for hvert spor fra RAW og JPEG, eller RAW og HEIF.

Om RAW-bilder

- For å åpne en RAW-bildefil som er tatt opp med dette kameraet, trenger du programvaren Imaging Edge Desktop. Du kan bruke Imaging Edge Desktop til å åpne en RAW-bildefil og konvertere den til et populært bildeformat som JPEG eller TIFF, eller justere hvitbalansen, metningen eller kontrasten i bildet.
- RAW-bilder som er tatt med dette kameraet, har en oppløsning på 14 bits pr. piksel.
- Du kan stille inn komprimeringsmetoden for RAW-bilder med [RAW-filtype].

Merknad

- Hvis du ikke har tenkt å redigere bildene på datamaskinen din, anbefaler vi at du tar bilder i JPEG- eller HEIF-format.
- Et miljø som støtter HEIF-formatet er nødvendig for å kunne spille av HEIF-bilder.

Beslektet emne

- [Veksl. JPEG/HEIF](#)
- [Innst. f. bildekvalitet: JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet](#)
- [Innst. f. bildekvalitet: JPEG-bildestr./HEIF-bildestr.](#)
- [Innst. f. bildekvalitet: RAW-filtype](#)
- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Lagringsmedium \(stillbilde\)](#)
- [Introduksjon til programvaren \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innst. f. bildekvalitet: RAW-filtype



Velger filtype for RAW-bilder.

1 MENU → (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [Innst. f. bildekvalitet] → [RAW-filtype] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Ukomprimert:

Tar opp bilder i ukomprimert RAW-format. Når [Ukomprimert] er valgt for [RAW-filtype], blir filstørrelsen til bildet større enn om det var blitt tatt i komprimert RAW-format.

Komprimert:

Tar opp bilder i komprimert RAW-format. Filstørrelsen til bildet blir ca. halvparten sammenlignet med [Ukomprimert].

Hint

- Ikonene for [RAW-filtype] vises som vist nedenfor.
 - Ukomprimert:
 - Komprimert:
- Bildeforholdet for RAW-bildene er alltid 3:2. JPEG/HEIF-bilder tas opp med bildeforholdet som er angitt i [Bildeforhold] når RAW-bilder og JPEG/HEIF-bilder tas samtidig.
- Bildestørrelsen for RAW-bilder korresponderer med "L"-størrelsen for JPEG-bilder.

Merknad

- Du kan ikke ta opp RAW-bilder med ulike formater til spor 1 og spor 2. Selv om [Lagringsmedium] er stilt inn på [Sorter lagring], har hvert spor samme innstilling for [RAW-filtype].

Beslektet emne

- [Innst. f. bildekvalitet: Filformat \(stillbilde\)](#)
- [Innst. f. bildekvalitet: JPEG-bildestr./HEIF-bildestr.](#)
- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Lagringsmedium \(stillbilde\)](#)

TP1000887850

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innst. f. bildekvalitet: JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet



Velger bildekvalitet ved opptak av JPEG- eller HEIF-bilder.

- 1 MENU → (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [Innst. f. bildekvalitet] → [JPEG-kvalitet]/[HEIF-kvalitet] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Ekstra fin/Fin/Standard:

Kompresjonsraten øker i rekkefølgen [Ekstra fin], [Fin] og [Standard], og størrelsen på dataene reduseres tilsvarende. Antallet bilder som kan tas opp på ett minnekort øker med høyere kompresjonshastighet, men bildekvaliteten blir dårligere.

- Du kan ikke ta opp JPEG-/HEIF-bilder med ulike kvalitet til spor 1 og spor 2. Selv når [Lagringsmedium] er stilt inn på [Sorter lagring], har hvert spor samme innstilling for [JPEG-kvalitet]/[HEIF-kvalitet].

Beslektet emne

- [Innst. f. bildekvalitet: Filformat \(stillbilde\)](#)
- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Lagringsmedium \(stillbilde\)](#)

TP1000887849

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innst. f. bildekvalitet: JPEG-bildestr./HEIF-bildestr.



Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan lagres.

- 1 MENU → (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [Innst. f. bildekvalitet] → [JPEG-bildestr.]/[HEIF-bildestr.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Når [Bildeforhold] er stilt inn på 3:2

Stille inn verdier	Pikselantall (horisontalt × vertikalt)
L: 12M	4240×2832 piksler
M: 5.1M	2768×1848 piksler
S: 3.0M	2128×1416 piksler

Når [Bildeforhold] er stilt inn på 4:3

Stille inn verdier	Pikselantall (horisontalt × vertikalt)
L: 11M	3776×2832 piksler
M: 4.6M	2464×1848 piksler
S: 2.7M	1888×1416 piksler

Når [Bildeforhold] er stilt inn på 16:9

Stille inn verdier	Pikselantall (horisontalt × vertikalt)
L: 10M	4240×2384 piksler
M: 4.3M	2768×1560 piksler
S: 2.6M	2128×1200 piksler

Når [Bildeforhold] er stilt inn på 1:1

Stille inn verdier	Pikselantall (horisontalt × vertikalt)
L: 8.0M	2832×2832 piksler
M: 3.4M	1840×1840 piksler
S: 2.0M	1408×1408 piksler

Hint

- Når du tar opp i M- eller S-størrelse, endres ikke pikselantallet selv om du skifter visningsvinkelen mellom full bildestørrelse og APS-C-størrelse.

Merknad

- L-størrelsen kan ikke velges når du tar bilder i APS-C-størrelsen. Hvis du tar bilder i APS-C-størrelsen mens L-størrelsen er valgt, vil bildestørrelsen bli midlertidig satt til M.
- Du kan ikke ta opp JPEG-/HEIF-bilder med ulike bildestørrelser til spor 1 og spor 2. Selv når [ Lagringsmedium] er stilt inn på [Sorter lagring], har hvert spor samme innstilling for [JPEG-bildestr.]/[HEIF-bildestr.].

Beslektet emne

- [Innst. f. bildekvalitet: Filformat \(stillbilde\)](#)
- [Bildeforhold](#)

TP1000887848

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bildeforhold



1 MENU → (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [Bildeforhold] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

3:2:

Samme bildeforhold som 35 mm film

4:3:

Sideforholdet er 4:3.

16:9:

Sideforholdet er 16:9.

1:1:

Sideforholdet er 1:1.

TP1000879983

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

HLG-stillbilder



Ved å bruke gammakarakteristikker som tilsvarer HLG (Hybrid Log-Gamma: standard for HDR-bilder), kan du ta stillbilder med et bredt dynamisk område og en bred fargeskala som er kompatibel med BT.2020.

[HLG-stillbilder] kan bare stilles inn når du fotograferer i HEIF-formatet. Still inn [Veksl. JPEG/HEIF] på [HEIF(4:2:0)] eller [HEIF(4:2:2)] og [Filformat] under [Innst. f. bildekvalitet] på [HEIF] på forhånd.

1 MENU → (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [HLG-stillbilder] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Tar HLG-stillbilder.

Av:

Tar normale stillbilder.

Hint

- Du kan reproducere et større lysstyrkeomfang ved å spille av HLG-stillbilder på en HLG-kompatibel TV eller skjerm.
- Du kan vise HLG-stillbilder på kameraets skjerm i nesten samme kvalitet som når de vises på en HLG-(BT.2020)-kompatibel skjerm med følgende innstillinger.
 - [Gammavisningshjelp]: [På]
 - [Type gammav.-hjelp]: [Auto] eller [HLG(BT.2020)]

Merknad

- I følgende situasjoner er [HLG-stillbilder] låst til [Av]:
 - [Veksl. JPEG/HEIF] er stilt inn på [JPEG]
 - [Filformat] under [Innst. f. bildekvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og HEIF]
 - Når en annen opptaksmodus enn P / A / S / M er stilt inn under stillbildefotografering
 - Når ISO-følsomheten er midlertidig aktivert av [Reg. tilp. oppt.-innst.]-funksjonen
 - Når [DRO nivåtrinn]-funksjonen under [Bruksmodus] er midlertidig aktivert av [Reg. tilp. oppt.-innst.]-funksjonen
- Når [HLG-stillbilder] er stilt inn på [På], er følgende funksjoner ikke tilgjengelige:
 - [Dyn.omr.opt.]
 - [Kreativ stil]
 - [DRO nivåtrinn] under [Bruksmodus]
 - [Bildeprofil]
- Når [HLG-stillbilder] er stilt inn på [På], endres det tilgjengelige ISO-området.

Beslektet emne

- [Innst. f. bildekvalitet: Filformat \(stillbilde\)](#)
- [Veksl. JPEG/HEIF](#)
- [Gammavisningshjelp](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Fargerom



Måten farger blir representert på, med kombinasjoner av tall eller verdiområdet for fargereproduksjon, kalles "fargerom". Du kan endre fargerommet, avhengig av formålet med bildet.

1 MENU → (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [Fargerom] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

sRGB:

Dette er standardfargerommet til digitalkameraet. Bruk [sRGB] ved vanlig fotografering, som for eksempel når du har tenkt å skrive ut bildene uten endringer.

AdobeRGB:

Dette fargerommet har et bredt spektrum for fargereproduksjon. Når en stor del av motivet er livaktig grønt eller rødt, er Adobe RGB i bruk. Bildets filnavn begynner med "_".

Merknad

- Innstillingen [Fargerom] er ugyldig når du tar bilder i HEIF-formatet. Hvis [HLG-stillbilder] er stilt inn på [Av], tas bildene i sRGB-fargerommet. Når [HLG-stillbilder] er stilt inn på [På], gjøres opptaket i BT.2100-fargerommet (BT.2020-fargeskala).
- [AdobeRGB] brukes for programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og DCF2.0 fargeromalternativet. Bilder vil kanskje ikke skrives ut eller vises med korrekte farger, hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke støtter Adobe RGB.
- Når du viser bilder som er tatt opp med [AdobeRGB] på enheter som ikke er kompatible med Adobe RGB, vises bildene med lav metningsgrad.

Beslektet emne

- [Veksl. JPEG/HEIF](#)
- [HLG-stillbilder](#)

TP1000849598

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Filformat (film)



Velger filmfilformat.

① MENU → / (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [Filformat] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Filformat	Karakteristikker
XAVC HS 4K	Tar opp 4K-film i XAVC HS-format. XAVC HS-formatet bruker HEVC-kodeksen, som har høy kompresjonseffektivitet. Kameraet kan ta opp film med høyere bildekvalitet enn XAVC S-filmer, men samme datavolum. Long GOP-kompresjon brukes til film.
XAVC S 4K	Tar opp film i 4K-oppløsning (3840×2160). Long GOP-kompresjon brukes til film.
XAVC S HD	Tar opp film i HD-oppløsning (1920×1080). Long GOP-kompresjon brukes til film.
XAVC S-I 4K	Tar opp film i XAVC S-I-format. XAVC S-I-formatet bruker Intra-komprimering for film. Dette formatet egner seg bedre for redigering enn Long GOP-komprimering.
XAVC S-I HD	Tar opp film i XAVC S-I-format. XAVC S-I-formatet bruker Intra-komprimering for film. Dette formatet egner seg bedre for redigering enn Long GOP-komprimering.
XAVC S-I DCI 4K	Tar opp film i XAVC S-I-format med DCI 4K-oppløsning (4096×2160). XAVC S-I-formatet bruker Intra-komprimering for film. Dette formatet egner seg bedre for redigering enn Long GOP-komprimering.

- Intra / Long GOP er et filmkomprimeringsformat. Intra komprimerer filmen etter ramme, og Long GOP komprimerer flere rammer. Intra-komprimering har bedre respons og fleksibilitet ved redigering, men Long GOP-komprimering har bedre komprimeringseffektivitet.

Merknad

- Hvis du vil spille av XAVC HS 4K-filmer på en smarttelefon eller datamaskin, trenger du en enhet eller programvare med høy prosesseringskapasitet som støtter HEVC-kodeksen.
- Når du tar opp 4K-filmer, blir [APS-C S35 Opptak] deaktivert og låst på [Av].
- Hvis du har montert et objektiv som er spesielt beregnet på størrelsen APS-C, kan kantene av skjermbildet bli mørke. Når du tar opp 4K-film med dette kameraet, anbefaler vi å bruke et objektiv som er kompatibelt med 35 mm-formatet for full bildestørrelse.

Beslektet emne

- [Minnekorttyper som kan brukes](#)

TP1000880129

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Filminnstillinger (film)



Stiller inn bildefrekvens, bithastighet, fargeinformasjon, osv.

1 MENU → / (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [Filminnstillinger] → [Bildefrek. v. oppt.] → ønsket innstilling.

2 MENU → / (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [Filminnstillinger] → [Opptaksinnst.] → ønsket innstilling.

Eksempel på innstillingsverdier

200M **4:2:2** **10bit**
(A) (B) (C)

(A): Bithastighet

(B): Fargeprøvetaking

(C): Bitdybde

- Jo høyere bithastighet, desto høyere bildekvalitet.
- Fargeprøvetaking (4:2:2, 4:2:0) er opptaksforholdet for fargeinformasjon. Jo mer ensartet dette forholdet er, desto bedre er reproduserbarheten for fargene, og det er mulig å fjerne farger på en ryddig måte, selv ved sammensetting med grønnskjerm.
- Bitdybde representerer den graderte lystetthetsinformasjonen. Når bitdybden er 8-bit, kan du ha 256 graderingsnivåer. Når bitdybden er 10-bit, kan du ha 1024 graderingsnivåer. En høyere verdi muliggjør jevnere uttrykk fra mørke til lyse områder.
- [4:2:2 10 bit] er en innstilling som forutsetter at den innspilte filmen skal redigeres på en datamaskin. Avspillingsmiljøet for [4:2:2 10 bit] er begrenset.

Menyelementdetaljer

Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC HS 4K]

Bildefrek. v. oppt.	Opptaksinnst.	Størrelse	Filmkompresjonsformat
59.94p/50p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
59.94p/50p	150M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
59.94p/50p	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
59.94p/50p	75M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
59.94p/50p	45M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
23.98p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP

Bildefrek. v. oppt.	Opptaksinnst.	Størrelse	Filmkompresjonsformat
23.98p*	100M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
23.98p*	50M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
23.98p*	50M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
23.98p*	30M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
119.88p/100p	280M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
119.88p/100p	200M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP

* Bare når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.

Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K]

Bildefrek. v. oppt.	Opptaksinnst.	Størrelse	Filmkompresjonsformat
59.94p/50p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
59.94p/50p	150M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
29.97p/25p	140M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
29.97p/25p	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
29.97p/25p	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
23.98p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
23.98p*	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
23.98p*	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
119.88p/100p	280M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
119.88p/100p	200M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP

* Bare når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.

Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD]

Bildefrek. v. oppt.	Opptaksinnst.	Størrelse	Filmkompresjonsformat
59.94p/50p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
59.94p/50p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
59.94p/50p	25M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
29.97p/25p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
29.97p/25p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
29.97p/25p	16M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
23.98p*	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP

Bildefrek. v. oppt.	Opptaksinnst.	Størrelse	Filmkompresjonsformat
23.98p*	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
119.88p/100p	100M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
119.88p/100p	60M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP

* Bare når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.

Når [] Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I 4K]

Bildefrek. v. oppt.	Opptaksinnst.	Størrelse	Filmkompresjonsformat
59.94p/50p	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
29.97p/25p	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
23.98p*	240M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra

* Bare når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.

Når [] Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K]

Bildefrek. v. oppt.	Opptaksinnst.	Størrelse	Filmkompresjonsformat
59.94p/50p	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	4096×2160	Intra
29.97p/25p	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	4096×2160	Intra
23.98p*	240M 4:2:2 10bit	4096×2160	Intra
24.00p	240M 4:2:2 10bit	4096×2160	Intra

* Bare når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.

Når [] Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I HD]

Bildefrek. v. oppt.	Opptaksinnst.	Størrelse	Filmkompresjonsformat
59.94p/50p	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
29.97p/25p	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
23.98p*	89M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra

* Bare når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.

Beslektet emne

- [Filformat \(film\)](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

S&Q Modusinnst.



Når du tar opp i sakte film/rask film, kan du velge om du vil filme i eksponeringsmodus for [Sakte og rask film] eller i [Fast/variabel]-modus, som lar deg spesifisere bildefrekvensen for sakte film/rask film direkte. Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk når systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet er versjon 2.00 eller nyere.

1 MENU → (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [**S&Q** Modusinnst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

S&R-modus:

Du kan velge en eksponeringsmodus fra [**S&Q** Eksp.-modus] og utføre opptak i sakte film/rask film. [**S&Q** Bildefrek. v. oppt.], [**S&Q** Bildefrekvens] og [**S&Q** Opptaksinnst.] er angitt i [**S&Q** S&R-innstillinger].

Fast/variabel:

Du kan velge en bildefrekvens fra [FPS] og utføre opptak i sakte film / rask film.

Med denne innstillingen bestemmes bildefrekvensen og opptaksinnstillingene av verdiene som er angitt i [Filminnstillinger].

Merknad

- Når du velger [Fast/variabel], kan du ikke velge [**S&Q** Eksp.-modus] eller [**S&Q** S&R-innstillinger].

Beslektet emne

- [Sakte og rask film: Eksp.-modus](#)
- [FPS](#)

TP1002099732

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

S&R-innstillinger



Du kan ta opp et øyeblikk som ikke kan fanges inn av det blotte øye (opptak i slow-motion), eller komprimere en langvarig hendelse på en film med kortere varighet (opptak i quick-motion). Du kan for eksempel ta opp en intens sportsscene, det øyeblikket en fugl begynner å fly, en blomst som blomstrer, endringer i skydekket eller en stjernebestrødd nattehimmel. Lyd vil ikke bli tatt opp.

- Denne funksjonen kan ikke brukes når [**S&Q** Modusinnst.] er stilt inn på [Fast/variabel] (når kameraets systemprogramvare (fastvare) er versjon 2.00 eller nyere).

- 1** **MODE-knapp (Modus) → [Sakte og rask film] → trykk på midten av kontrollhjulet.**
- 2** **Velg MENU → (Opptak) → [Opptaksmodus] → [**S&Q** Eksp.-modus] → og velg ønsket innstilling for slow-motion / quick-motion (Program Auto, Blenderprioritet, Lukkerprioritet, eller Man. ekspon.).**
- 3** **Velg MENU → (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [**S&Q** S&R-innstillinger] → Velg et element som skal stilles inn, og velg deretter ønsket innstilling.**
- 4** **Trykk på REC (opptaksknappen) for å starte opptaket.**
 - Trykk på REC (opptaksknappen) igjen for å stoppe opptaket.

Menyelementdetaljer

S&Q Bildefrek. v. oppt.:

Velger bildefrekvens for filmen.

S&Q Bildefrekvens:

Velger bildefrekvens for fotografering.

S&Q Opptaksinnst.:

Velger bit-hastighet, fargeprøvetaking og bit-dybde på filmen.

- Verdiene som kan stilles inn for [**S&Q** Bildefrek. v. oppt.] og [**S&Q** Opptaksinnst.] er de samme som innstillingsverdiene for [Filminnstillinger].
- Formatet for den innspilte filmen vil være det samme som innstillingen for [Filformat].

Avspillingshastighet når [**S&Q** Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på 24.00p

Du kan velge rammefrekvensene som står oppført nedenfor bare når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K].

S&Q Bildefrekvens	S&Q Bildefrek. v. oppt.: 24.00p
48fps	En 2-del av hastigheten

S&Q Bildefrekvens	S&Q Bildefrek. v. oppt.: 24.00p
24fps	Normal avspillingshastighet
12fps	2 ganger så rask
6fps	4 ganger så rask
3fps	8 ganger så rask
2fps	12 ganger så rask
1fps	24 ganger så rask

Avspillingshastighet når [**S&Q** Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på en annen frekvens enn 24.00p

Avspillingshastigheten vil variere som vist nedenfor, avhengig av den tilordnede [**S&Q** Bildefrek. v. oppt.] og [**S&Q** Bildefrekvens].

Når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC

S&Q Bildefrekvens	S&Q Bildefrek. v. oppt.: 23.98p	S&Q Bildefrek. v. oppt.: 29.97p	S&Q Bildefrek. v. oppt.: 59.94p	S&Q Bildefrek. v. oppt.: 119.88p
240fps	En 10-del av hastigheten	En 8-del av hastigheten	En 4-del av hastigheten	En 2-del av hastigheten
120fps	En 5-del av hastigheten	En 4-del av hastigheten	En 2-del av hastigheten	Normal avspillingshastighet
60fps	En 2,5-del av hastigheten	En 2-del av hastigheten	Normal avspillingshastighet	2 ganger så rask
30fps	En 1,25-del av hastigheten	Normal avspillingshastighet	2 ganger så rask	4 ganger så rask
15fps	1,6 ganger så rask	2 ganger så rask	4 ganger så rask	8 ganger så rask
8fps	3 ganger så rask	3,75 ganger så rask	7,5 ganger så rask	15 ganger så rask
4fps	6 ganger så rask	7,5 ganger så rask	15 ganger så rask	30 ganger så rask
2fps	12 ganger så rask	15 ganger så rask	30 ganger så rask	60 ganger så rask
1fps	24 ganger så rask	30 ganger så rask	60 ganger så rask	120 ganger så rask

Når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på PAL

S&Q Bildefrekvens	S&Q Bildefrek. v. oppt.: 25p	S&Q Bildefrek. v. oppt.: 50p	S&Q Bildefrek. v. oppt.: 100p
200fps	En 8-del av hastigheten	En 4-del av hastigheten	En 2-del av hastigheten
100fps	En 4-del av hastigheten	En 2-del av hastigheten	Normal avspillingshastighet
50fps	En 2-del av hastigheten	Normal avspillingshastighet	2 ganger så rask

S&Q Bildefrekvens	S&Q Bildefrek. v. oppt.: 25p	S&Q Bildefrek. v. oppt.: 50p	S&Q Bildefrek. v. oppt.: 100p
25fps	Normal avspillingshastighet	2 ganger så rask	4 ganger så rask
12fps	2,08 ganger så rask	4,16 ganger så rask	8,33 ganger så rask
6fps	4,16 ganger så rask	8,33 ganger så rask	16,66 ganger så rask
3fps	8,33 ganger så rask	16,66 ganger så rask	33,33 ganger så rask
2fps	12,5 ganger så rask	25 ganger så rask	50 ganger så rask
1fps	25 ganger så rask	50 ganger så rask	100 ganger så rask

- [240fps]/[200fps] kan ikke velges når [ Filformat] er stilt inn på følgende elementer:

- XAVC HS 4K
- XAVC S 4K
- XAVC S-I 4K
- XAVC S-I DCI 4K

- [120fps]/[100fps] kan ikke velges når [ Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K]

Hint

- For estimering av mulig opptakstid, se "[Opptakstid for film.](#)"

Merknad

- Ved opptak i slow-motion/quick-motion varierer den faktiske opptakstiden fra den tiden som er tatt opp i filmen. Opptakstiden som vises mot toppen av skjermen, viser den gjenværende opptakstiden for filmen, ikke den gjenværende opptakstiden på minnekortet.
- Ved opptak i slow-motion blir lukkerhastigheten høyere, og du vil kanskje ikke være i stand til å oppnå riktig eksponering. Hvis dette skjer, reduserer du blenderverdien, eller stiller inn ISO-følsomheten på en høyere verdi.
- Ved opptak i slow-motion/quick-motion er følgende funksjoner ikke tilgjengelige.
 - [Time Code Run]
 - [Time Code-utdata]

Beslektet emne

- [Sakte og rask film: Eksp.-modus](#)
- [Opptakstid for film](#)
- [Minnekorttyper som kan brukes](#)
- [FPS](#)
- [S&Q Modusinnst.](#)

TP1000880144

FPS



Når [**S&Q** Modusinnst.] er satt til [Fast/variabel], kan du velge om du vil ta opp normale filmer eller filmer i sakte film / rask film.

Du kan ta opp film i slow-motion/quick-motion ved å konfigurere bildefrekvensen for fotografering og opptak til ulike verdier.

Avspillingshastigheten for film i slow-motion/quick-motion bestemmes av innstillingene for bildefrekvens for fotografering og bildefrekvens for opptak.

Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk når systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet er versjon 2.00 eller nyere.

1 MENU → (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [FPS] → ønskede innstillinger.

Menyelementdetaljer

Fast/variabelt valg:

Velger om du vil ta opp film i normal hastighet eller slow-motion/quick-motion. (Fast / Variabel)

Hvis du velger [Variabel], blir filmen tatt opp i slow-motion eller quick-motion, og det tas ikke opp lyd.

FPS-valg:

Når [Fast/variabelt valg] er stilt inn på [Variabel], må du bruke [FPS-valg] til å stille inn bildefrekvensen under opptak.

Dette bestemmer avspillingshastigheten for film i slow-motion/quick-motion.

Når bildefrekvensen for fotografering er høyere enn bildefrekvensen for opptaket, blir filmen tatt opp i slow-motion, og når den er lavere, blir filmen tatt opp i quick-motion.

Avspillingshastighet for slow-motion/quick-motion

Når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC

Bildefrekvens for fotografering	Bildefrek. v. oppt. 23.98p	Bildefrek. v. oppt. 29.97p	Bildefrek. v. oppt. 59.94p	Bildefrek. v. oppt. 119.98p
240fps	En 10-del av hastigheten	En 8-del av hastigheten	En 4-del av hastigheten	En 2-del av hastigheten
120 fps	En 5-del av hastigheten	En 4-del av hastigheten	En 2-del av hastigheten	Normal avspillingshastighet
60 fps	En 2,5-del av hastigheten	En 2-del av hastigheten	Normal avspillingshastighet	2 ganger så rask
30 fps	En 1,25-del av hastigheten	Normal avspillingshastighet	2 ganger så rask	4 ganger så rask
15 fps	1,6 ganger så rask	2 ganger så rask	4 ganger så rask	8 ganger så rask
8 fps	3 ganger så rask	3,75 ganger så rask	7,5 ganger så rask	15 ganger så rask

Bildefrekvens for fotografering	Bildefrek. v. oppt. 23.98p	Bildefrek. v. oppt. 29.97p	Bildefrek. v. oppt. 59.94p	Bildefrek. v. oppt. 119.98p
4 fps	6 ganger så rask	7,5 ganger så rask	15 ganger så rask	30 ganger så rask
2 fps	12 ganger så rask	15 ganger så rask	30 ganger så rask	60 ganger så rask
1 fps	24 ganger så rask	30 ganger så rask	60 ganger så rask	120 ganger så rask

Når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på PAL

Bildefrekvens for fotografering	Bildefrek. v. oppt. 25p	Bildefrek. v. oppt. 50p	Bildefrek. v. oppt. 100p
200fps	En 8-del av hastigheten	En 4-del av hastigheten	En 2-del av hastigheten
100 fps	En 4-del av hastigheten	En 2-del av hastigheten	Normal avspillingshastighet
50 fps	En 2-del av hastigheten	Normal avspillingshastighet	2 ganger så rask
25 fps	Normal avspillingshastighet	2 ganger så rask	4 ganger så rask
12 fps	2,08 ganger så rask	4,16 ganger så rask	8,33 ganger så rask
6 fps	4,16 ganger så rask	8,33 ganger så rask	16,66 ganger så rask
3 fps	8,33 ganger så rask	16,66 ganger så rask	33,33 ganger så rask
2 fps	12,5 ganger så rask	25 ganger så rask	50 ganger så rask
1 fps	25 ganger så rask	50 ganger så rask	100 ganger så rask

- [240fps]/[200fps] kan ikke velges når [Filformat] er stilt inn på følgende elementer:

- XAVC HS 4K
- XAVC S 4K
- XAVC S-I 4K
- XAVC S-I DCI 4K

- [120fps]/[100fps] kan ikke velges når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K].

Du kan velge rammefrekvensene som står oppført nedenfor bare når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K].

Bildefrekvens for fotografering	Bildefrek. v. oppt. 24.00p
48 fps	En 2-del av hastigheten
24 fps	Normal avspillingshastighet
12 fps	2 ganger så rask

Bildefrekvens for fotografering	Bildefrek. v. oppt. 24.00p
6 fps	4 ganger så rask
3 fps	8 ganger så rask
2 fps	12 ganger så rask
1 fps	24 ganger så rask

Hint

- For estimering av mulig opptakstid, se "[Opptakstid for film.](#)"

Merknad

- Ved opptak i slow-motion/quick-motion varierer den faktiske opptakstiden fra den tiden som er tatt opp i filmen. Opptakstiden som vises mot toppen av skjermen, viser den gjenværende opptakstiden for filmen, ikke den gjenværende opptakstiden på minnekortet.
- Ved opptak i slow-motion blir lukkerhastigheten høyere, og du vil kanskje ikke være i stand til å oppnå riktig eksponering. Hvis dette skjer, reduserer du blenderverdien, eller stiller inn ISO-følsomheten på en høyere verdi.
- Ved opptak i slow-motion/quick-motion er følgende funksjoner ikke tilgjengelige.
 - [Time Code Run]
 - [Time Code-utdata]

TP1002099733

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Proxy-innst.



Du kan ta opp en proxy-film med lav bithastighet samtidig som du tar opp film eller opptak i slow-motion/quick-motion. Ettersom proxy-filmer har en mindre filstørrelse, er de godt egnet for overføring til smarttelefoner eller opplasting til nettsteder.

- 1 **MENU** → **[Opptak]** → **[Bildekval./oppt.]** → **[Px Proxy-innst.]** → Velg et element å stille inn, og velg deretter ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Px Proxy-opptak:

Velger om det skal tas opp proxy-filmer samtidig. ([På] / [Av])

Px Proxy-filformat:

Velger opptaksformatet for proxy-filmen. ([XAVC HS HD] / [XAVC S HD])

Px Innst. proxy-oppt.:

Velger bithastighet, fargeprøvetaking og bitdybde for proxy-filmen. ([16M 4:2:0 10bit] / [9M 4:2:0 10bit] / [6M 4:2:0 8bit])

Valgbare innstillinger for proxy-opptak

Px Proxy-filformat	Opptaksstørrelse	Bildefrekvens for opptak	Px Innst. proxy-oppt.	Komprimeringskodeks
XAVC HS HD	1920×1080	Maks. 59.94p/maks. 50p	16 Mbps 4:2:0 10-bit 9 Mbps 4:2:0 10-bit	MPEG-H HEVC/H.265
XAVC S HD	1280×720	Maks. 59.94p/maks. 50p	6 Mbps 4:2:0 8-bit	MPEG-4 AVC/H.264

Hint

- Proxy-filmer vises ikke på avspillingsskjermbildet (skjermbildet for avspilling av enkeltbilder eller bildeindeksskjermbildet). **Px** (proxy) vises over filmer der det er filmet en proxy-film samtidig.

Merknad

- Proxy-filmer kan ikke spilles av på dette kameraet.
- Proxy-opptak er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner.
Vanlig filmopptak
 - [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [119.88p]/[100p]
 Opptak i slow-motion/quick-motion

- [S&Q Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [119.88p]/[100p]
- [S&Q Bildefrekvens] er stilt inn på [120fps]/[100fps]

- Hvis du sletter/beskytter filmer som har proxy-filmer, fjernes/beskyttes både den opprinnelige filmen og proxy-filmen. Du kan ikke velge å slette/beskytte kun opprinnelige filmer eller proxy-filmer.
- Filmer kan ikke redigeres på dette kameraet.

Beslektet emne

- [Minnekorttyper som kan brukes](#)

TP1000882777

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

APS-C S35 (Super 35mm)-fotografering (stillbilde/film)



Stiller inn om du skal ta opp med synsvinkelen til APS-C for stillbilder og med en synsvinkel tilsvarende Super 35 mm for film. Hvis du velger [På] eller [Auto], kan du bruke et spesialobjektiv i størrelse APS-C på dette produktet.

1 MENU → / (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [APS-C S35 Opptak] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Tar opp med enten APS-C-ekvivalent størrelse eller Super 35mm-ekvivalent størrelse. Når [På] er valgt, blir synsvinkelen ca. 1,5 ganger brennvidden som vises på objektivet.

Auto:

Stiller automatisk inn fotografiområdet etter objektivet.

Av:

Tar alltid 35 mm bilder i full størrelse med bildesensor.

Merknad

- Når du setter på et objektiv som er kompatibelt med APS-C, og stiller inn [APS-C S35 Opptak] på [Av], kan det hende du ikke oppnår optimalt opptaksresultat. Kantene på bildet kan for eksempel bli mørkere.
- Når [APS-C S35 Opptak] stilles inn på [På], vil synsvinkelen være den samme som om du hadde fotografert med en bildesensor av APS-C-størrelse.
- Når du tar opp 4K-filmer, blir [APS-C S35 Opptak] deaktivert og låst på [Av].

Beslektet emne

- [Synsvinkel](#)


TP1000849596

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Synsvinkel

Synsvinkelen endres til tilsvarende full størrelse eller APS-C/Super 35mm avhengig av innstillingen for [ APS-C S35 Opptak] og det monterte objektivet. Synsvinkelen er også forskjellig for opptak av stillbilder og filmopptak.

Synsvinkel tilsvarende full bildestørrelse



- (A) Ved opptak av stillbilder
- (B) Ved filmopptak (bortsett fra 4K 119.88p/ 100p)
- (C) Ved filmopptak (4K 119.88p/100p)

Kameraet tar bilder med en synsvinkel tilsvarende full bildestørrelse når [ APS-C S35 Opptak] er stilt inn på [Av].

Synsvinkel tilsvarende APS-C-størrelse/Super 35mm



- (A) Ved opptak av stillbilder
- (B) Ved filmopptak (Full-HD)

Kameraet tar bilder med en synsvinkel tilsvarende APS-C eller Super 35mm når [ APS-C S35 Opptak] er stilt inn på [På]. Synsvinkelen er ca. 1,5 ganger brennvidden som vises på objektivet både for stillbilder og filmer. 4K-filmer kan imidlertid ikke tas opp nå [ APS-C S35 Opptak] er stilt inn på [På].

Beslektet emne

- [Filformat \(film\)](#)
- [Filminnstillinger \(film\)](#)
- [APS-C S35 \(Super 35mm\)-fotografering \(stillbilde/film\)](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Berøringsbetjening



Stiller inn om berøringsoperasjoner skal aktiveres på skjermen, eller ikke.

① MENU →  (Oppsett) → [Berøringsbetj.] → [Berøringsbetjening] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Aktiverer berøringsbetjening.

På: kun avsp.:

Aktiverer berøringsbetjening kun under avspilling.

Av:

Deaktiverer berøringsbetjening.

Beslektet emne

- [Berøringsf. u. opptak](#)
- [Berøringsoperasjoner på skjermen](#)
- [Fokusering ved bruk av berøringsbetjening \(Berøringsfokus\)](#)
- [Starter sporing med berøringsbetjening \(Berøringspor.\)](#)

TP1000880614

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Sveip opp



Du kan stille inn om du vil åpne funksjonsmenyen når du sveiper oppover på standby-skjermbildet for opptak.

1 MENU →  (Oppsett) → [Berøringsbetj.] → [Sveip opp] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Åpne Fn-meny:

Funksjonsmenyen åpnes ved å sveipe opp. Du kan lukke funksjonsmenyen ved å sveipe ned fra et område utenfor funksjonsmenyen eller trykke utenfor funksjonsmenyen.

Av:

Funksjonsmenyen åpnes ikke ved å sveipe opp.

Merknad

- Du kan ikke åpne funksjonsmenyen ved å sveipe opp når [Berøringsbetjening] er stilt inn på [På: kun avsp.] eller [Av], selv om [Åpne Fn-meny] er valgt.

Beslektet emne

- [Bruke funksjonsmenyen](#)
- [Berøringsbetjening](#)

TP1000890037

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Berøringsf. u. opptak



Stiller inn handlingen som aktiveres ved å berøre skjermen under opptak.

1 MENU →  (Oppsett) → [Berøringsbetj.] → [Berøringsf. u. opptak] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Berøringsfokus:

Fokuseringsposisjonen stilles inn ved å berøre skjermen under opptak.

Berøringsspor.:

Motivet er valgt og sporing startes ved å berøre skjermen under opptak.

Av:

Deaktiverer berøringsbetjeneringer under opptak.

Hint

- Du kan endre innstillingen for [Berøringsf. u. opptak] ved å berøre  /  /  OFF (ikon for berøringsfunksjon) på opptaksskjermen.

Beslektet emne

- [Fokusering ved bruk av berøringsbetjening \(Berøringsfokus\)](#)
- [Starter sporing med berøringsbetjeneringer \(Berøringsspor.\)](#)
- [Berøringsbetjening](#)

TP1000887828

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Fokusering ved bruk av berøringsbetjening (Berøringsfokus)

Med [Berøringsfokus] kan du spesifisere hvor du vil fokusere, med berøringsbetjening. Velg MENU →  (Oppsett) → [Berøringsbetj.] → [Berøringsbetjening] → [På] forhånd.

Denne funksjonen er tilgjengelig når [ Fokusområde] er stilt inn på en av følgende parametre:

- [Vidt]
- [Sone]
- [Fast i midten]
- [Sporing: Vidt]
- [Sporing: Sone]
- [Sporing: fast i Midten]

1 MENU → (Oppsett) → [Berøringsbetj.] → [Berøringsf. u. opptak] → [Berøringsfokus].

- Du kan endre innstillingen for [Berøringsf. u. opptak] ved å berøre  /  /  OFF (ikon for berøringsfunksjon) på opptaksskjermen.

Spesifisere den posisjonen du vil fokusere på i stillbildemodus

Når du utfører automatisk fokusering, kan du spesifisere hvor du vil fokusere med berøringsbetjening. Etter at du har trykket på skjermen og angitt en posisjon, trykker du lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.

1. Berør skjermen.

- Berør motivet du vil fokusere på.
- For å avbryte fokusering med berøringsbetjening må du berøre  (ikon for utløser av berøringsfokus) eller trykke på midten av kontrollhjulet.

2. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.

- Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bilder.

Spesifisere posisjonen du vil fokusere på i filmopptaksmodus

Kameraet vil fokusere på det berørte motivet.

1. Berør det motivet du vil fokusere på før eller under opptaket.

- Når [ Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF], veksler fokusmodus midlertidig til manuell fokus, og fokus kan justeres ved å bruke fokusringen (punktfokusering).
- For å avbryte punktfokusering må du berøre  (ikon for utløser av berøringsfokus) eller trykke på midten av kontrollhjulet.
- Når [ Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus], skifter fokusmodus midlertidig til [Kontinuerlig AF]. Når det berørte området er i fokus, går fokusmodus tilbake til manuelt fokus.

Hint

- I tillegg til berøringsfokusfunksjonen er berøringsoperasjoner som nedenstående også tilgjengelige.
 - Fokuseringsrammen for [Punkt] og [Utvid punkt] kan flyttes ved å dra.
 - Når du tar stillbilder i modus for manuelt fokus, kan du bruke fokusforstørrelsen ved å dobbelttrykke på skjermen.

Merknad

- Berøringsfokusfunksjonen er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
 - Når du tar stillbilder i modus for manuelt fokus
 - Ved bruk av den digitale zoomen
 - Når du bruker LA-EA4

Beslektet emne

- [Berøringsf. u. opptak](#)
- [Berøringsbetjening](#)
- [Velge fokusområde \(Fokusområde\)](#)

TP1000880612

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Starter sporing med berøringsbetjeninger (Berøringsspor.)

Du kan bruke berøringsbetjening til å velge et motiv du vil spore i opptaksmodus for stillbilder og opptaksmodus for film. Velg MENU →  (Oppsett) → [Berøringsbetj.] → [Berøringsbetjening] → [På] på forhånd.

- 1 **MENU →  (Oppsett) → [Berøringsbetj.] → [Berøringsf. u. opptak] → [Berøringsspor.].**
 - Du kan endre innstillingen for [Berøringsf. u. opptak] ved å berøre  /  /  OFF (ikon for berøringsfunksjon) på opptaksskjermen.
- 2 **Berør motivet du ønsker å spore, på skjermen.**

Sporingen starter.

Hint

- Hvis du vil avbryte sporingen, berører du  (opphev sporing) eller trykker på midten av kontrollhjulet.

Merknad

- [Berøringsspor.] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
 - Når innstillingen for [ Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus].
 - Ved bruk av Smart zoom, Klart bilde-zoom og Digital zoom
- Hvis fokusmodus veksles til [Manuelt fokus] mens [Berøringsf. u. opptak] er stilt inn på [Berøringsspor.], vil innstillingsverdien for [Berøringsf. u. opptak] bli endret til [Berøringsfokus].

Beslektet emne

- [Berøringsf. u. opptak](#)
- [Berøringsbetjening](#)

TP1000883851

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innst. stillemodus (stillbilde/film)



Du kan konfigurere innstillinger for stillemodus, slik at du kan fotografere uten lukkerlyder eller elektroniske lyder. Du kan også stille inn om du vil endre innstillingene for andre funksjoner som avgir lyder fra kameraet når kameraet er stilt inn på stillemodus.

1 MENU → / (Opptak) → [Lukker/stille] → [Innst. stillemodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Stillemodus:

Stiller inn om du skal fotografere uten lukkerlyder eller elektroniske lyder. ([På]/[Av])

Når innstillingen er [På], blir [Lukkertype] og [Lukkertype i intervall] låst til [Elektr. lukker], og [Lydsignaler] blir låst til [Av].

Målfunksjonsinnst.:

Stiller inn om innstillingene samtidig skal endres for andre funksjoner som avgir lyder fra kameraet når kameraet er stilt inn på stillemodus. ([Blenderbruk i AF]/[Auto. pikselkartl.])

Hvis du velger [Ikke mål], beholdes innstillingsverdiene for hver funksjon selv i stillemodus.

Merknad

- Bruk funksjonen [Stillemodus] på eget ansvar, og ta hensyn til motivets privatliv og portrettrettigheter.
- Selv om [Stillemodus] er stilt inn på [På], vil den ikke være helt stille.
- Selv om [Stillemodus] er stilt inn på [På], vil lyden av arbeidsoperasjonene til blenderen og fokusmekanismen høres.
- Hvis [Auto. pikselkartl.] er stilt inn på [På], kan det hende at lukkeren høres når strømmen er slått av. Dette er ikke feil.
- Bildeforvrengning forårsaket av at motivet eller kameraet beveger seg, kan forekomme.
- Hvis du tar bilder mens det lyner eller i flakkende lys, for eksempel i blitslyset fra andre kameraer eller i fluorescerende lys, kan det oppstå en stripeeffekt på bildet.
- Selv om [Stillemodus] er stilt inn på [På], kan det hende du hører lukkerlyder når du registrerer et ansikt ved hjelp av [Ansiktregistrering].
- Når [Stillemodus] er stilt inn på [På], er følgende funksjoner ikke tilgjengelige:
 - Blitsfotografering
 - Støyred.lang
 - El. frem. lukkergard.
 - BULB-opptak
 - Anti-flicker-oppt.

Beslektet emne

- [Lukkertype](#)
- [Intervalloppt.-fun.](#)
- [Blenderbruk i AF](#)
- [Auto. pikselkartl.](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Lukkertype



Du kan stille inn om du vil fotografere med mekanisk lukker eller elektronisk lukker.

1 MENU → (Opptak) → [Lukker/stille] → [Lukkertype] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Mekanisk lukker:

Fotografer kun med mekanisk lukker.

Elektr. lukker:

Fotografer kun med elektronisk lukker.

Hint

- I følgende situasjoner må du stille inn [Lukkertype] til [Elektr. lukker].
 - Når du fotograferer med høy lukkerhastighet i lyse omgivelser, for eksempel utendørs i strålende sollys, på stranden eller på snødekte fjell.
 - Når du ønsker å øke hastigheten ved kontinuerlig fotografering.

Merknad

- I sjeldne tilfeller kan lukkerlyden genereres når enheten slås av, selv om [Lukkertype] er stilt inn på [Elektr. lukker]. Dette er imidlertid ikke en feil.
- Selv om [Lukkertype] er stilt inn på [Elektr. lukker], kan det hende du hører lukkerlyder når du registrerer et ansikt ved hjelp av [Ansiktregistrering].
- [Lukkertype] kan ikke velges når opptaksmodus er en annen modus enn P/A/S/M.
- Når [Lukkertype] er stilt inn på [Elektr. lukker], er følgende funksjoner ikke tilgjengelige:
 - Blitsfotografering
 - Støyred.lang
 - El. frem. lukkergard.
 - BULB-opptak
 - Anti-flicker-oppt.

TP1000881943

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

El. frem. lukkergard.



Den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen forkorter forsinkelsen som oppstår fra lukkerknappen trykkes til lukkeren utløses.

1 MENU →  (Opptak) → [Lukker/stille] → [El. frem. lukkergard.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Bruker den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen.

Av:

Bruker ikke den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen.

Merknad

- Når du tar bilder ved høy lukkerhastighet mens kameraet er påmontert et objektiv med høy blenderverdi, kan det hende at den uskarpe sirkelen som oppstår av bokeh-effekten, blir beskåret på grunn av luktermekanismen. Hvis dette skjer, må du stille inn [El. frem. lukkergard.] til [Av].
- Når et objektiv fra en annen produsent (inkludert objektiver fra Minolta/Konica-Minolta) brukes, må denne funksjonen stilles inn på [Av]. Hvis du stiller inn denne funksjonen på [På], vil ikke korrekt eksponering bli stilt inn, eller lysstyrken til bildet vil bli ujevn.
- Når du tar bilder med høy lukkerhastighet, kan bildets lysstyrke variere, avhengig av opptaksforholdene. I slike tilfeller, må du stille inn [El. frem. lukkergard.] på [Av].

TP1000849592

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Utløser uten obj. (stillbilde/film)



Angir om lukkeren kan utløses eller ikke, når det ikke er montert noe objektiv på kameraet.

1 MENU → / (Opptak) → [Lukker/stille] → [Utløser uten obj.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Aktiver:

Utløser lukkeren når det ikke er montert noe objektiv. Velg [Aktiver] når du vil feste produktet på et teleskop e.l.

Deaktiver:

Du kan ikke utløse lukkeren når det ikke er montert noe objektiv.

Merknad

- Korrekt lysmåling oppnås ikke når du bruker et objektiv uten objektivkontakter, som for eksempel objektivet i et astronomisk teleskop. I slike tilfeller må du justere eksponeringen manuelt ved å kontrollere bildet som tas.

TP1000849590

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Utløser uten kort



Stiller inn om lukkeren kan utløses når det ikke er satt inn noe minnekort.

1 MENU →  (Opptak) → [Lukker/stille] → [Utløser uten kort] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Aktiver:

Utløser lukkeren selv om det ikke er satt inn noe minnekort.

Deaktiver:

Utløser ikke lukkeren når det ikke er satt inn noe minnekort.

Merknad

- Når det ikke er satt inn noe minnekort, vil ikke de bildene som tas, lagres.
- Standardinnstillingen er [Aktiver]. Det anbefales å velge [Deaktiver] før du faktisk begynner å ta bilder.

TP1000880136

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Anti-flicker-oppt.



Oppdager blafring/blinking fra kunstige lyskilder, som for eksempel fluorescerende lys, og sørger for at bildene tas i de øyeblikkene blafringen vil påvirke bildene minst.

Denne funksjonen reduserer ulikheter i eksponering og fargetoner som forårsakes av blafringen, i øvre og nedre område av bildet når det tas med høy lukkerhastighet og med kontinuerlig fremtrekk.

1 MENU → (Opptak) → [Lukker/stille] → [Anti-flicker-oppt.] → [På].

2 Trykk lukkerknappen halvveis ned, og ta deretter bildet.

- Produktet oppdager blafringen når lukkerknappen er trykket halvveis ned.
- Ta bildet etter at du har bekreftet at **Flicker** (flimmer-ikonet) vises.

Menyelementdetaljer

Av:

Reduserer ikke effekter som skyldes blafring.

På:

Reduserer effekter som skyldes blafring. Når kameraet oppdager blafring mens lukkerknappen er trykket halvveis ned, vises **Flicker** (blafningsikonet).

Hint

- Fargetonen i bildet kan variere når du fotograferer samme scene med ulike lukkerhastigheter. Hvis det skjer, anbefaler vi at du fotograferer med modusen [Lukkerprioritet] eller [Man. ekspon.], med en fast lukkerhastighet.
- Du kan utføre "antiblafningsfotografering" ved å trykke lukkerknappen halvveis ned, også ved bruk av modus for manuelt fokus.
- Når [Velg antiflicker.-opp] er tilordnet til den ønskede tasten ved hjelp av [Til.-knp.-/rattinn.], kan du veksle mellom på og av for [Anti-flicker-oppt.]-funksjonen ved å trykke på tasten.

Merknad

- Når du stiller inn [Anti-flicker-oppt.] på [På], reduseres bildekvaliteten til Live View-visningen.
- Når du stiller inn [Anti-flicker-oppt.] på [På], kan forsinkelsen ved utløsningen av lukkeren øke. I kontinuerlig opptaksmodus kan opptakshastigheten reduseres, eller intervallet mellom hvert bilde kan bli uregelmessig.
- Kameraet oppdager blafring kun når frekvensen til lyskilden er 100 Hz eller 120 Hz.
- Det er også mulig at kameraet ikke oppdager blafring, da dette avhenger av lyskilden og opptaksforholdene, for eksempel en mørk bakgrunn.
- Selv om kameraet oppdager blafring, er det mulig at effektene av blafringen ikke kan reduseres nok, da dette avhenger av lyskilden eller opptakssituasjonen. Vi anbefaler at du tar testbilder på forhånd.
- [Anti-flicker-oppt.] er ikke tilgjengelig ved fotografering i følgende situasjoner:
 - Ved BULB-fotografering
 - Når [Lukkertype] er stilt inn på [Elektr. lukker]
 - Filmopptaksmodus

- Fargetonen i bildet kan variere med innstillingen av [Anti-flicker-oppt.].

Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000880161


5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A


Tilgjengelige zoomfunksjoner for dette produktet

Zoomfunksjonen til produktet gir en kraftigere forstørrelses-zoom ved å kombinere ulike zoomfunksjoner. Ikonet som vises på skjermen, endres i samsvar med den valgte zoomfunksjonen.

Når et objektiv med elektrisk zoom er montert:



Når et objektiv uten elektrisk zoom er montert:



1. Optisk zoomområde

Zoom bilder i zoomområdet til et objektiv.

Når et objektiv med elektrisk zoom monteres på produktet, vises det optiske zoomområdet på zoomlinjen.

Når det er montert et objektiv uten elektrisk zoom, blir zoom-glidebryteren låst på venstre ende av zoomlinjen mens zoomeposisjonen er innenfor det optiske zoomområdet. Forstørrelsen vises som "x1.0."

2. Smart zoom-område ()

Zoom-bilder uten at den opprinnelige kvaliteten forringes ved delvis å beskjære et bilde (bare når [JPEG-bildestr.]/[HEIF-bildestr.] er stilt inn på [M] eller [S]).

3. Område for Klart bilde-zoom ()

Zoom bilder ved hjelp av en bildeprosess med mindre forringelse.

Når du stiller inn [ Zoomområde] på [Klart bilde-zoom] eller [Digital zoom], kan du bruke denne zoomfunksjonen.

4. Område for digital zoom ()

Du kan forstørre bilder ved bruk av bildebehandling.

Når du stiller inn [ Zoomområde] på [Digital zoom], kan du bruke denne zoomfunksjonen.

Hint

- Standardinnstillingen for [ Zoomområde] er [Kun optisk zoom].
- Standardinnstillingen for [JPEG-bildestr.]/[HEIF-bildestr.] er [L]. For å bruke smart zoom må du endre [JPEG-bildestr.]/[HEIF-bildestr.] til [M] eller [S].

Merknad

- Funksjonene Smart zoom, Klart bilde-zoom og Digital zoom er ikke tilgjengelige ved opptak i følgende situasjoner:
 - [ Filformat] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG]/[RAW og HEIF].
 - [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [119.88p]/[100p].
 - Under opptak i slow-motion/quick-motion med [ Bildefrekvens] stilt inn på [240fps]/[200fps] eller [120fps]/[100fps]

- Du kan ikke bruke smart zoom-funksjonen til film.
- Når du bruker en annen zoomfunksjon enn den optiske zoomen, er innstillingen til [ Fokusområde] deaktivert, og AF fungerer med prioritet i og rundt sentrum av området.
- Når du bruker funksjonen Smart zoom, Klart bilde-zoom eller Digital zoom, er [ Målemodus] låst til [Multi].
- Ved bruk av funksjonen Smart zoom, Klart bilde-zoom eller Digital zoom, er følgende funksjoner ikke tilgjengelige:
 -  Ans.-/øypri. i AF
 -  Ansikt i multimål.
 - Springsfunksjon

Beslektet emne

- [Klart bilde-zoom / digital zoom](#)
- [Zoomområde \(stillbilde/film\)](#)
- [Om zoomområdet](#)

TP1000880076

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Klart bilde-zoom / digital zoom



Når du bruker en annen zoomfunksjon enn den optiske zoomen, kan du øke zoomområdet til den optiske zoomen.

1 MENU → / (Opptak) → [Zoom] → [Zoomområde] → Velg [Klart bilde-zoom] eller [Digital zoom].

2 Zoom ved hjelp av W/T (zoomespaken).

- Du kan også tilordne [Zoom]-funksjonen til ønsket tast ved å velge MENU → (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [Til.-knp.-/rattinn.] eller [Til.-knp.-/rattinn.].
- Hvis du tilordner [Zoomoperasjon (T)] eller [Zoomoperasjon (W)] til den ønskede tasten på forhånd, ved å velge MENU → (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [Til.-knp.-/rattinn.] eller [Til.-knp.-/rattinn.], kan du zoome inn og ut bare ved å trykke på den tasten.

Hint

- Når et objektiv med elektrisk zoom er montert, kan du bruke zoomspaken eller zoomeringen for å forstørre bildet. Hvis du overskrider forstørrelsen for den optiske zoomen, kan du bytte til en annen zoomfunksjon enn den optiske zoomen med samme operasjon.
- Selv om du bruker [Klart bilde-zoom] eller [Digital zoom] med elektrisk zoomobjektiv, brukes den optiske zoomen opptil objektivets telefoto-ende.

Beslektet emne

- [Zoomområde \(stillbilde/film\)](#)
- [Tilgjengelige zoomfunksjoner for dette produktet](#)
- [Om zoomområdet](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000880104

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Zoomområde (stillbilde/film)



Du kan velge produktets zoomeinnstilling.

1 MENU → / (Opptak) → [Zoom] → [Zoomområde] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Kun optisk zoom:

Begrenser zoomområdet til den optiske zoomen. Du kan bruke smart zoom-funksjonen hvis du stiller inn [JPEG-bildestr.]/[HEIF-bildestr.] på [M] eller [S].

Klart bilde-zoom :

Velg denne innstillingen for å bruke Klart bilde-zoom. Selv om zoomområdet overstiger den optiske zoomen, forstørrer produktet bilder ved hjelp av en bildeprosess med mindre forringelse.

Digital zoom :

Når zoomområdet for Klart bilde-zoom overskrides, forstørrer produktet bildene til maksimal størrelse. Dette vil imidlertid resultere i redusert bildekvalitet.

Merknad

- Still inn [Kun optisk zoom] hvis du ønsker å forstørre bilder i det området hvor bildekvaliteten ikke forringes vesentlig.

Beslektet emne

- [Tilgjengelige zoomefunksjoner for dette produktet](#)
- [Om zoomområdet](#)

TP1000850394

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Zoomspakhast. (stillbilde/film)



Stiller inn zoomhastigheten ved bruk av W/T-spaken (zoomspaken) på kameraet. Zoomhastigheten kan stilles inn i to trinn. Den kan også stilles inn separat for opptak i standby og filmopptak.

1 MENU → (Opptak) → [Zoom] → [Zoomspakhast.] → ønsket innstillingselement.

Menyelementdetaljer

1. zoomhast. **STBY** :

Stiller inn zoomhastigheten til første trinn for opptak av standby. (1 (sakte) til 8 (hurtig))

2. zoomhast. **STBY** :

Stiller inn zoomhastigheten for den andre økningen ved opptak av standby. (1 (sakte) til 8 (hurtig))

1. zoomhast. **REC** :

Stiller inn zoomhastigheten for første nivåtrinn for opptak. (1 (sakte) til 8 (hurtig))

2. zoomhast. **REC** :

Stiller inn zoomhastigheten for andre nivåtrinn for opptak. (1 (sakte) til 8 (hurtig))

Hint

- Hvis det er angitt en høy hastighet for opptak i standby og en lavere hastighet for filmopptak, kan synsvinkelen endres raskt under opptak i standby og sakte under filmopptak.

Merknad

- Zoomhastigheten endres ikke når du betjener zoomeringen til objektivet eller zoomspaken på det elektriske zoomobjektivet.
- Hvis du øker zoomhastigheten, kan lyden av zoomoperasjonene bli tatt opp.

Beslektet emne

- [Klart bilde-zoom / digital zoom](#)

TP1000887845

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Tilp. knapp z-hast. (stillbilde/film)



Stiller inn zoomhastigheten ved bruk av den tilpassede tasten som [Zoomoperasjon (T)] / [Zoomoperasjon (W)] er tilordnet til. Dette kan stilles inn separat for opptak i standby og filmopptak.

1 MENU → / (Opptak) → [Zoom] → [Tilp. knapp z-hast.] → ønsket innstillingselement.

Menyelementdetaljer

Fast hast. **STBY** :

Stiller inn zoomhastigheten under standby for opptak. (1 (sakte) til 8 (hurtig))

Fast hast. **REC** :

Stiller inn zoomhastigheten under filmopptak. (1 (sakte) til 8 (hurtig))

Hint

- Hvis det er angitt en høy hastighet for [Fast hast. **STBY**] og en lav hastighet for [Fast hast. **REC**], kan synsvinkelen endres raskt under opptak i standbymodus og sakte under filmopptak.

Merknad

- Zoomhastigheten endres ikke når du betjener zoomeringen til objektivet eller zoomspaken på det elektriske zoomobjektivet.
- Hvis du øker zoomhastigheten, kan lyden av zoomoperasjonene bli tatt opp.

Beslektet emne

- [Klart bilde-zoom / digital zoom](#)

TP1000865987

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Zoom m. fjernkon. (stillbilde/film)



Stiller inn zoomhastigheten når du utfører zoomhandlinger med fjernkontrollen (selges separat) eller funksjonen for eksternt opptak via en smarttelefon. Dette kan stilles inn separat for opptak i standby og filmopptak.

1 MENU → / (Opptak) → [Zoom] → [Zoom m. fjernkon.] → ønsket innstillingselement.

Menyelementdetaljer

Hastighetstype:

Angir om zoomhastigheten skal låses eller ikke. ([Variabel]/[Fast])

Fast hast. **STBY** :

Stiller inn zoomhastigheten under opptak i standby når [Hastighetstype] er stilt inn på [Fast]. (1 (sakte) til 8 (hurtig))

Fast hast. **REC** :

Stiller inn zoomhastigheten under filmopptak når [Hastighetstype] er stilt inn på [Fast]. (1 (sakte) til 8 (hurtig))

Hint

- Når [Hastighetstype] er stilt inn på [Variabel], vil et trykk på zoomspaken på fjernstyringen øke zoomhastigheten (noen fjernstyringer støtter ikke variabel zoom).
- Hvis [Hastighetstype] er stilt inn på [Fast], en høy hastighet er stilt inn for [Fast hast. **STBY**] og en lav hastighet er stilt inn for [Fast hast. **REC**], kan visningsvinkelen endres raskt under opptak i standby og sakte under filmopptak.

Merknad

- Hvis du øker zoomhastigheten, kan lyden av zoomoperasjonene bli tatt opp.

TP1000886376

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Om zoomområdet

Zoomeforstørrelsen som benyttes sammen med zoomeforstørrelsen på objektivet, endres i tråd med bildestørrelsen som er valgt.

Når [Bildeforhold] er [3:2]

Full størrelse

JPEG-bildestr./HEIF-bildestr.	Kun optisk zoom (smart zoom)	Klart bilde-zoom	Digital zoom
L: 12M	-	Ca. 2×	Ca. 4×
M: 5.1M	Ca. 1,5×	Ca. 3,1×	Ca. 6,1×
S: 3.0M	Ca. 2×	Ca. 4×	Ca. 8×

APS-C-størrelse

JPEG-bildestr./HEIF-bildestr.	Kun optisk zoom (smart zoom)	Klart bilde-zoom	Digital zoom
M: 5.1M	Ca. 1,3×	Ca. 2,6×	Ca. 5,2×
S: 3.0M	Ca. 2×	Ca. 4×	Ca. 8×

Beslektet emne

- [Klart bilde-zoom / digital zoom](#)
- [Tilgjengelige zoomfunksjoner for dette produktet](#)
- [Zoomområde \(stillbilde/film\)](#)
- [Innst. f. bildekvalitet: JPEG-bildestr./HEIF-bildestr.](#)

TP1000880000

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Zoomringrotering



Tilordner funksjonene for zoom inn (T) eller zoom ut (W) til zoomeringens rotasjonsretning. Kun tilgjengelig med objektiver med elektrisk zoom, som støtter denne funksjonen.

1 MENU →  (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [Zoomringrotering] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Ve.(W)/Høy.(T):

Tilordner zoom ut (W) til venstrehåndsrotasjon og zoom inn (T) til høyrehåndsrotasjon.

Høy.(W)/Ve.(T):

Tilordner zoom inn (T) til venstrehåndsrotasjon og zoom ut (W) til høyrehåndsrotasjon.

TP1000880620


Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bruk av blits (selges separat)

På mørke steder kan du bruke blitsen for å lyse opp motivet mens du fotograferer. Du kan også bruke blitsen for å unngå kamerarystelser.

Du finner nærmere informasjon om blitsen i bruksanvisningen for blitsen.

1 Fest blitsen (selges separat) på produktet.



2 Ta bilder etter at du har slått på blitsen og den er helt oppladet.

- ⚡ (ikon for blitslading) blinker: lading pågår
- ⚡ (ikon for blitslading) lyser: ladingen er fullført
- De tilgjengelige blitsmodusene avhenger av opptaksmodus og funksjon.

Merknad

- Lyset fra blitsen kan blokkeres hvis motlysblenderen er montert, og det kan komme en skygge på den nedre delen av bildet. Ta av motlysblenderen.
- Du kan ikke bruke blitsen under filmopptak. (Du kan bruke en LED-lampe når du bruker en blits (selges separat) med LED-lampe.)
- Før tilbehør, som f.eks. en blits, monteres på / fjernes fra multigrensesnitt-skoen, må du slå av produktet. Når du setter på tilbehør, må du forvisse deg om at det er festet godt til produktet.
- Ikke bruk multigrensesnitt-skoen med en blits som er tilgjengelig i handelen og som er beregnet på 250 V eller mer, eller har motsatt polaritet av kameraet. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil.
- Under blitsfotografering med zoomspaken i W-retningen vil skyggen av objektivet kanskje vises på skjermen, avhengig av fotograferingsforholdene. Hvis dette skulle inntreffe, må du fotograferer bort fra motivet, eller skyve zoomspaken over til T og ta et nytt bilde med blitsen aktivert.
- Det kan være skygger i hjørnene på et bilde, avhengig av objektivet.
- Ved fotografering med ekstern blits kan lyse og mørke striper vises på bildet hvis det er stilt inn en lukkerhastighet som er raskere enn 1/4000 sekund. Hvis dette skjer, anbefaler Sony at du fotograferer i manuell blitsmodus og stiller inn blitsnivået til 1/2 eller høyere.

Beslektet emne

- [Blitsmodus](#)
- [Trådløs blits](#)

TP1000880003

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Blitsmodus



Du kan stille inn blitsmodus.

1 MENU → (Eksponeering/farge) → [Blits] → [Blitsmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Blits av:

Blitsen virker ikke.

Autoblits:

Blitsen virker i mørke eller ved fotografering i motlys.

Fyllblits:

Blitsen utløses hver gang du trykker på lukkerknappen.

Sakte synkron.:

Blitsen utløses hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av langsom synkronisering kan du ta klare bilder av både motive og bakgrunnen fordi lukkerhastigheten reduseres.

Ettersynkron.:

Blitsen utløses like før eksponeringen er fullført hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av ettersynkronisering kan du ta naturlige bilder av motive i bevegelse, for eksempel en bil eller en gående person.

Merknad

- Standardinnstillingen avhenger av opptaksmodus.
- Enkelte [Blitsmodus]-innstillinger er ikke tilgjengelige, avhengig av opptaksmodusen.

Beslektet emne

- [Bruk av blits \(selges separat\)](#)

TP1000880001

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Blitskompenser.



Justerer mengden blitslys i området fra -3,0 EV til +3,0 EV. Blitskompensering endrer bare mengden av blitslys. Eksponeringskompensasjon endrer blitslysmengden sammen med endringer av lukkerhastighet og blenderåpning.

1 MENU → (Eksponering/farge) → [Blits] → [Blitskompenser.] → ønsket innstilling.

- Valg av høyere verdier (+) øker blitsnivået, og lavere verdier (-) reduserer blitsnivået.

Merknad

- [Blitskompenser.] virker ikke når opptaksmodus er stilt inn på følgende moduser:
 - [Intelligent Auto]
- Hvis motivet befinner seg utenfor den maksimale rekkevidden til blitsen, vil den økte blitseffekten (+) kanskje ikke være synlig fordi mengden av blitslys er så liten som den er. Hvis motivet er tett innpå, er kanskje ikke den reduserte blitseffekten (-) synlig.
- Hvis du monterer et ND-filter til objektivet eller fester en diffuser eller et fargefilter til blitsen, oppnår du kanskje ikke egnet eksponering og bildene kan bli for mørke. I dette tilfelle, må du justere [Blitskompenser.] til ønsket verdi.

Beslektet emne

- [Bruk av blits \(selges separat\)](#)

TP1000880002

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Eksp.komp.innst



Brukes til å stille inn om eksponeringskompensasjonsverdien skal kontrollere både blitslys og lyset i omgivelsene, eller bare lyset i omgivelsene.

1 MENU →  (Eksponering/farge) → [Blits] → [Eksp.komp.innst] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

L.lys og blits:

Bruker eksponeringskompensasjonsverdien til å kontrollere både blitslys og lyset i omgivelsene.

Kun lokalt lys:

Bruker eksponeringskompensasjonsverdien til å kontrollere bare lyset i omgivelsene.

Beslektet emne

- [Blitskompenser.](#)

TP1000850313

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Trådløs blits



Det finnes to metoder for trådløse blitsopptak: Opptak med lysstyrt blits som bruker lyset til blitsen som er festet til kameraet, som signallys og opptak med radiostyrt blits som bruker trådløs kommunikasjon. Du må bruke en kompatibel blits eller den trådløse fjernstyringen (selges separat) for å kunne gjøre opptak med radiostyrt blits. Hvis du vil vite mer om hver enkelt metode, kan du slå opp i bruksanvisningen for blitsen eller den trådløse fjernstyringen.

- 1 MENU →  (Eksponering/farge) → [Blits] → [Trådløs blits] → [På].**
- 2 Fjern dekselet til tilbehørsskoen fra kameraet og sett på blitsen eller den trådløse fjernstyringen.**
 - Ved fotografering med lysstyrt, trådløs blits må du stille inn den monterte blitsen som kontrollenhet. Ved fotografering med radiosignalstyrt, trådløs blits der blitsen er montert på kameraet, må du stille inn den monterte blitsen som kontrollenhet.
- 3 Oppstilling av en blits som er montert et annet sted enn på kameraet, og som er stilt inn på trådløs modus, eller som er montert på den trådløse fjernstyringen (selges separat).**
 - Du kan teste blitsen ved å tilordne funksjonen [Trådløs prøveblits] til en egendefinert tast med [ Til.-knp.-/rattinn.] og deretter trykke på den tasten.

Menyelementdetaljer

Av:

Bruker ikke funksjonen for trådløs blits.

På:

Bruker funksjonen for trådløs blits til å få en eller flere eksterne blitser til å avgi lys ved en viss avstand fra kameraet.

Merknad

- Blitsen som er montert et annet sted enn på kameraet, kan avgi lys etter at den har mottatt et lyssignal fra en blits som brukes som kontroller for et annet kamera. Hvis dette skjer, må du skifte kanal på blitsen din. Du finner nærmere informasjon om hvordan du skal skifte kanal i bruksanvisningen for blitsen.

Beslektet emne

- [Inns. for ekstern blits](#)

TP1000879990

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Røddøyereduksj.



Når blitzen brukes, utløses den to eller flere ganger før bildet tas, for å redusere problemet med røde øyne.

① MENU →  (Eksponeering/farge) → [Blits] → [Røddøyereduksj.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Blitsen utløses alltid for å redusere problemet med røde øyne.

Av:

Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.

Merknad

- Reduksjon av røde øyne vil kanskje ikke gi den ønskede virkningen. Det avhenger av individuelle forskjeller og de aktuelle forholdene, som avstanden til personen på bildet, eller om vedkommende ser mot forhåndsblinket eller ikke.

TP1000849630

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

FEL-lås




Blitsnivået justeres automatisk, så motivet får optimal eksponering ved normal blitsfotografering. Du kan også stille inn blitsnivået på forhånd.

FEL: blitseksponeringsnivå

1 MENU → (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [Til.-knp.-/rattinn.] → ønsket knapp, og tilordne deretter [FEL-lås veksle]-funksjonen til knappen.

2 Sentrer den delen av motivet FEL skal låses på, og juster fokus.



3 Trykk på knappen som [FEL-lås veksle] er registrert på, og still inn blitslysmengden.

- En forhåndsblits blinker.
- (FEL-lås) tennes.

4 Juster komposisjonen og ta bildet.



- Hvis du ønsker å oppheve FEL-låsen, må du trykke en gang til på den knappen [FEL-lås veksle] er registrert på.

Hint

- Ved å stille inn [FEL-lås hold] kan du holde innstillingen mens knappen trykkes. Ved å stille inn [FEL-lås/AEL hold] og [FEL-lås/AEL veksle] kan du også ta bilder med AE låst i følgende situasjoner.
 - Når [Blitsmodus] er stilt inn på [Blits av] eller [Autoblits].
 - Hvis blitsen ikke kan utløses.

— Ved bruk av en ekstern blits som er stilt inn på manuell blitsmodus.

Merknad

- FEL-låsen kan ikke stilles uten at en blits er montert.
- Hvis en blits som ikke støtter FEL-låsen er montert, vises en feilmelding.
- Når både AE- og FEL-lås er låst, lyser  -ikonet (AE Lock/FEL Lock).

Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000880174

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Inns. for ekstern blits



Du kan konfigurere innstillingene til en blits (selges separat) som er festet til kameraet, med kameraets skjerm og kontrollhjul.

Oppdater programvaren for blitsen til nyeste versjon før du bruker denne funksjonen.

Du finner mer informasjon om blitsfunksjonene i bruksanvisningen for blitsen.

- 1 **Fest blitsen (selges separat) til kameraets multigrensesnitt-sko, og slå deretter på kameraet og blitsen.**
- 2 **MENU →  (Eksponering/farge) → [Blits] → [Inns. for ekstern blits] → ønsket innstillingselement.**
- 3 **Konfigurer innstillingen med kameraets kontrollhjul.**

Menyelementdetaljer

Inns. utløs. ekst. blits:

Gjør at du kan konfigurere innstillinger knyttet til avfyring av blits, for eksempel blitsmodus, blitsnivå, osv.

Tilp. inns. ekst. blits:

Gjør at du kan konfigurere andre blitsinnstillinger, trådløsinnstillinger og innstillinger for blitsenhet.

Hint

- Hvis du tilordner [Inns. utløs. ekst. blits] til en ønsket tast ved hjelp av [ Til.-knp.-/rattinn.], kan du åpne skjermbildet [Inns. utløs. ekst. blits] ganske enkelt ved å trykke på den tasten.
- Du kan justere innstillingene ved å bruke blitsen selv mens du bruker [Inns. for ekstern blits].
- Du kan også konfigurere innstillingen for en trådløs fjernstyring (selges separat) som er festet til kameraet.

Merknad

- Du kan bare bruke [Inns. for ekstern blits] til å konfigurere innstillingene for en blits (selges separat) eller trådløs fjernstyring (selges separat) som er produsert av Sony og festet til kameraets multigrensesnitt-sko.
- Du kan bare bruke [Inns. for ekstern blits] når blitsen er festet direkte til kameraet. Du kan ikke bruke denne funksjonen når du tar bilder med en blits som er koblet til kameraet med kabel.
- Bare noen av funksjonene til den tilkoblede blitsen kan konfigureres med [Inns. for ekstern blits]. Du kan ikke utføre parkobling med andre blitser, tilbakestille blitsen, initialisere blitsen, osv. via [Inns. for ekstern blits].
- [Inns. for ekstern blits] er ikke tilgjengelig under følgende forhold:
 - Når blitsen ikke er festet til kameraet
 - Når det er koblet til en blits som ikke støtter [Inns. for ekstern blits]
 - Når opptaksmodusen er stilt inn på [Film] eller [Sakte og rask film], eller under filmopptak

[Inns. for ekstern blits] kan også være utilgjengelig avhengig av blitsens tilstand.

- Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver (Til.-knp.-/rattinn.)

TP1000886377

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

SteadyShot (stillbilde)



Angir om funksjonen SteadyShot skal brukes eller ikke.

1 MENU → (Opptak) → [Bildestabilisering] → [SteadyShot] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Bruker [SteadyShot].

Av:

Bruker ikke [SteadyShot].

Hint

- Hvis du bruker stativ eller lignende, bør du slå av SteadyShot-funksjonen, da den kan forårsake feil under opptak.
- Hvis du tilordner [SteadyShot-valg] til en ønsket tast ved bruk av [Til.-knp.-/rattinn.], kan du slå funksjonen [SteadyShot] av eller på ved å trykke på tasten.
- Når du fotograferer på et mørkt sted, kan det hende at ,SteadyShot-ikonet blinker. Vi anbefaler at du stiller inn en høyere lukkerhastighet ved å redusere blenderverdien, eller ved å justere ISO-følsomheten til en høyere verdi.

Merknad

- Hvis det er montert et objektiv med en SteadyShot-bryter, kan innstillingene kun endres med den bryteren på objektivet. Du kan ikke endre innstillingene ved hjelp av kameraet.

Beslektet emne

- [SteadyShot \(film\)](#)
- [SteadyShot-just. \(stillbilde/film\)](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000849627

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

SteadyShot (film)



Aktiverer [SteadyShot]-effekten under filmopptak.

1 MENU → (Opptak) → [Bildestabilisering] → [SteadyShot] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Aktiv:

Gir kraftigere SteadyShot-effekt.

Standard:

Reduserer kamerarystelser under stabile filmopptaksforhold.

Av:

Bruker ikke [SteadyShot].

Merknad

- Hvis du bruker stativ eller lignende, bør du slå av SteadyShot-funksjonen, da den kan forårsake feil under opptak.
- Hvis du endrer innstillingen for [SteadyShot], vil visningsvinkelen endres. Når [SteadyShot] er stilt inn på [Aktiv], blir synsvinkelen smalere.
- I de følgende situasjonene kan ikke [Aktiv] velges:
 - For normale filmer: Når [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [119.88p]/[100p] eller høyere
 - For opptak i slow-motion/quick-motion: Når [Bildefrekvens] er stilt inn på [120fps]/[100fps] eller høyere

Beslektet emne

- [SteadyShot \(stillbilde\)](#)
- [SteadyShot-just. \(stillbilde/film\)](#)

TP1000858019

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

SteadyShot-just. (stillbilde/film)



Du kan fotografere med en passende SteadyShot-innstilling for det monterte objektivet.

1 MENU → / (Opptak) → [Bildestabilisering] → [SteadyShot-just.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:

Utfører SteadyShot-funksjonen automatisk i henhold til informasjon fra det monterte objektivet.

Manuell:

Utfører SteadyShot-funksjonen i henhold til den brennvidden som er innstilt ved hjelp av [Obj. brennv.]. (8mm-1000mm)

Merknad

- SteadyShot-funksjonen vil kanskje ikke fungere optimalt når kameraet nettopp er slått på, med en gang du retter kameraet mot et motiv, eller når lukkerknappen er blitt trykket helt ned uten først å være blitt holdt halvveis nede.
- Når kameraet ikke kan få tak i informasjon om brennvidden fra objektivet, virker ikke SteadyShot-funksjonen som den skal. Still inn [SteadyShot-just.] på [Manuell] og still inn [Obj. brennv.] til å passe til det objektivet du bruker. SteadyShot-brennvidden som er stilt inn for øyeblikket, blir vist sammen med ikonet (SteadyShot).
- Når du bruker et SEL16F28-objektiv (selges separat) med en telekonverter e.l., må du stille inn [SteadyShot-just.] på [Manuell] og stille inn brennvidden.

Beslektet emne

- [SteadyShot-brennvidde \(stillbilde/film\)](#)

TP1000880179

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

SteadyShot-brennvidde (stillbilde/film)



Stiller inn brennviddeinformasjonen som skal brukes for den innebygde SteadyShot-funksjonen når [SteadyShot-just.] er stilt inn på [Manuell].

1 MENU → / (Opptak) → [Bildestabilisering] → [] Obj. brennv.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

8mm - 1000mm:

SteadyShot-funksjonen bruker brennvidden du har stilt inn.

Kontroller brennviddemarkøren på objektivet og still inn brennvidden.



Beslektet emne

- [SteadyShot-just. \(stillbilde/film\)](#)

TP1000886378

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Objektivkomp. (stillbilde/film)



Kompenserer for skygge i hjørnene av skjermbildet eller forvrengning på skjermen, eller reduserer fargeavvik i hjørnene av skjermbildet som skyldes bestemte objektivegenskaper.

1 MENU → / (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [Objektivkomp.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Skyggekomp.:

Stiller inn om det skal kompenseres for mørke i hjørnene av skjermbildet automatisk. ([Auto]/[Av])

Krom. ab.-komp.:

Stiller inn om fargeavvik i hjørnene av skjermbildet skal reduseres automatisk. ([Auto]/[Av])

Forvrengningskomp.:

Stiller inn om det skal kompenseres for forvrengning i skjermbildet automatisk. ([Auto]/[Av])

Pustekompensasjon (kun når du tar opp film):

Stiller inn om det automatisk skal kompenseres for fenomenet der synsvinkelen endres i samsvar med fokusavstanden under filmopptak. ([På]/[Av])

Merknad

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du bruker et objektiv som samsvarer med automatisk kompensasjon.
- Mørke i hjørnene av skjermbildet kan kanskje ikke korrigeres med [Skyggekomp.], avhengig av objektivtypen.
- Avhengig av hvilket objektiv som er montert, vil [Forvrengningskomp.] kunne være låst på [Auto], og du vil ikke kunne velge [Av].
- Hvis [SteadyShot] er stilt inn på [Aktiv] i filmopptaksmodus, låses [Forvrengningskomp.] til [Auto].
- Når [Pustekompensasjon] er stilt inn på [På], endres synsvinkelen og bildekvaliteten noe.
- Avhengig av objektivet vil kanskje ikke endringer i synsvinkelen bli fullstendig kompensert selv når [Pustekompensasjon] er stilt inn på [På].

TP1000883419

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Støyred.lang



Når du stiller inn lukkerhastigheten til 1 sekund(er) eller mer (fotografering med langtidseksponering), er støyreduksjon slått på like lenge som lukkeren er åpen. Når funksjonen er slått på, blir kornetheten, som er så typisk for langtidseksponerte bilder, redusert.

1 MENU →  (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [Støyred.lang] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Aktiverer støyreduksjon like lenge som lukkeren er åpen. Mens støyreduksjonen pågår, vises en melding og du kan ikke ta et nytt bilde. Velg dette for å prioritere bildekvaliteten.

Av:

Aktiverer ikke støyreduksjon. Velg dette når det er viktigst å få tatt bildene til rett tid.

Merknad

- [Støyred.lang] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
 - [Lukkertype] er stilt inn på [Elektr. lukker].
 - [Bruksmodus] er stilt inn på [Seriebilder] eller [Kontin. nivåtrinn].
- [Støyred.lang] kan ikke stilles inn på [Av] i følgende opptaksmoduser:
 - [Intelligent Auto]

TP1000884610

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Høy ISO Støyred.



Når du fotograferer med høy ISO-følsomhet, vil produktet redusere støyen som er mer merkbar ved høy produktfølsomhet.

1 MENU →  (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [Høy ISO Støyred.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Normal:

Aktiverer normal støyreduksjon ved høye ISO-verdier.

Lav:

Aktiverer moderat støyreduksjon ved høye ISO-verdier.

Av:

Aktiverer ikke støyreduksjon for høye ISO-verdier.

Merknad

- [Høy ISO Støyred.] er låst til [Normal] i følgende opptaksmoduser:
 - [Intelligent Auto]
- Hvis [ Filformat] er stilt inn på [RAW], er denne funksjonen ikke tilgjengelig.
- [Høy ISO Støyred.] fungerer ikke for RAW-bilder når [ Filformat] er [RAW og JPEG]/[RAW og HEIF].

TP1000880078

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Autovisning (stillbilde)



Du kan kontrollere det lagrede bildet på skjermen rett etter at det er tatt. Du kan også stille inn visningstiden for autovisning.

1 MENU →  (Oppsett) → [Visningsvalg] → [ Autovisning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

10 sek./5 sek./2 sek.:

Viser bildet på skjermen umiddelbart etter at den innstilte fotograferingstiden er omme. Hvis du utfører en forstørrelsesoperasjon under autovisning, kan du sjekke bildet ved hjelp av zoomeforstørrelsen.

Av:

Ingen autovisning.

Merknad

- Når du bruker en funksjon som utfører bildebehandling, kan det hende at bildet midlertidig vises slik det ser ut før behandling, etterfulgt av bildet etter behandling.
- Autovisning vises i modusen du har angitt med DISP (skjerminnstilling) for avspilling.

Beslektet emne

- [Forstørrer et bilde som avspilles \(Forstørr\)](#)

TP1000849600

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Visn. gjenv. kap. (stillbilde)



Stiller inn om du vil vise en indikator for gjenværende antall stillbilder som kan kontinuerlig tas ved samme opptakshastighet.

1 MENU →  (Oppsett) → [Visningsvalg] → [ Visn. gjenv. kap.] → ønsket innstilling.



Menyelementdetaljer

Vises alltid:

Viser alltid indikatoren når du tar stillbilder.

Vis. kun u. oppt.:

Mens du tar stillbilder, vises en indikator for gjenværende antall stillbilder. Når du trykker utløserknappen halvveis ned, vises en indikator for gjenværende antall stillbilder.

Ikke vis:

Viser ikke indikatoren.

Hint

- Når det interne kameraminnet for buffering er fullt, vises "SLOW" og hastigheten for kontinuerlig opptak reduseres.

Beslektet emne

- [Seriebilder](#)

TP1000881911

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Rutenettvisning (stillbilde/film)



Angir om rutenettet skal vises eller ikke under opptak. Rutenettet vil hjelpe deg med å komponere bilder.

1 MENU → / (Opptak) → [Opptaksvisning] → [Rutenettvisning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Viser rutenettet.

Av:

Viser ikke rutenettet.

Hint

- Hvis du tilordner [Velg rutenettvisning] til en ønsket tast med [Til.-knp.-/rattinn.] eller [Til.-knp.-/rattinn.], kan du vise eller skjule rutenettlinjene ved å trykke på den tilordnede tasten.

Beslektet emne

- [Rutenett-type \(stillbilde/film\)](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000880105

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Rutenett-type (stillbilde/film)



Angir typen rutenett som vises. Rutenettet vil hjelpe deg med å komponere bilder.

1 MENU → / (Opptak) → [Opptaksvisning] → [Rutenett-type] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

3x3 rutenett:

Plasser hovedmotivene nær en av rutenettlinjene som deler bildet i tre, så du får en velbalansert komposisjon.

Firk. rutenett:

Firkantrutenett gjør det enklere å kontrollere det horisontale nivået til komposisjonen. Dette er nyttig for å vurdere komposisjonen når du fotograferer landskap, nærbilder, eller når du utfører skanning av kameraet.

Diag.&firk. ruten:

Plasser et motiv på diagonallinjen, så du får et oppløftende og kraftig uttrykk.

Hint

- Hvis du tilordner [Rutenett-type] til ønsket tast med [Til.-knp.-/rattinn.] eller [Til.-knp.-/rattinn.], kan du angi typen rutenettlinje ved å trykke på den tilordnede tasten.

Beslektet emne

- [Rutenettvisning \(stillbilde/film\)](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000886380

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innst. Live View-vis.



Angir hvorvidt bilder skal vises med endringer fra eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, [Kreativ stil] osv. på skjermen.

1 MENU → (Opptak) → [Opptaksvisning] → [Innst. Live View-vis.] → ønsket innstillingselement.

Menyelementdetaljer

Live View-visning:

Stiller inn om du vil gjenspeile alle opptaksinnstillingene på skjermen og vise Live View tilnærmet slik bildet ditt kommer til å se ut ved bruk av innstillingene, eller om du vil vise Live View uten å gjenspeile innstillingene. ([Innst.-effekt På] / [Innst.-effekt Av])

Hvis du velger [Innst.-effekt Av], kan du enkelt kontrollere komposisjonen selv om du fotograferer med bildekomposisjonen i Live View-visningen.

Eksp.-effekt:

Stiller inn om Live View skal vises med automatisk korrigering ved at den reflekterer eksponeringen fra blitsen når [Live View-visning] er stilt inn på [Innst.-effekt På]. ([Eksp.-inns. og blits] / [Kun eksp.-innst.])

Når du bruker blitsen til å fotografere et portrett, må du velge [Kun eksp.-innst.] for å stille inn eksponeringen basert på omgivelseslyset manuelt.

Nedre gr. f. bil.-fr.:

Stiller inn om bildefrekvensen for Live View skal bli for lav eller ikke. ([På] / [Av])

Hvis du velger [På], blir ikke bildefrekvensen til Live View treg selv om du fotograferer på et mørkt sted, men Live View-visningen kan bli mørk.

Hint

- Når du bruker en blits fra tredjepart, f.eks. en studioblits, kan Live View-visningen være for mørk for enkelte lukkerhastighetsinnstillinger. Når [Live View-visning] er stilt inn på [Innst.-effekt Av], vil Live View-visningen være så lyssterk at du enkelt kan kontrollere komposisjonen.
- Hvis du velger [Innst.-effekt Av], vises Live View alltid med riktig lysstyrke selv i [Man. ekspon.]-modus.
- Når [Innst.-effekt Av] er valgt, vises ikonet **VIEW** (VIEW) på Live View-skjermbildet.

Merknad

- [Eksp.-effekt] er bare nyttig når du bruker en blits som er produsert av Sony.
- [Live View-visning] kan ikke stilles inn på [Innst.-effekt Av] i følgende opptaksmoduser:
 - [Intelligent Auto]
- Hvis du tar opp film i opptaksmodus for stillbilder, gjenspeiles opptaksinnstillingene i Live View selv om [Live View-visning] er stilt inn på [Innst.-effekt Av].
- Når [Live View-visning] er angitt for [Innst.-effekt Av] er lysstyrken i bildeopptaket ikke den samme som lysstyrken i Live View-skjermbildet.

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Blenderforhåndsv.



Mens du trykker ned og holder den tasten du tilordnet funksjonen [Blenderforhåndsv.] til, reduseres blenderåpningen til den innstilte blenderverdien, og du kan kontrollere uskarpheten før du tar bildet.

- 1 **MENU** →  (**Oppsett**) → **[Betj.-tilpassing]** → **[ Til.-knp.-/rattinn.]** → still inn funksjonen **[Blenderforhåndsv.]** til ønsket tast.
- 2 Når du tar stillbilder, bekrefter du bildene ved å trykke på den tasten **[Blenderforhåndsv.]** er tilordnet til.

Hint

- Selv om du kan endre blenderverdien under forhåndsvisningen, kan motivet bli uskarpt hvis du velger en blenderåpning som slipper inn mer lys. Vi anbefaler at du justerer fokus igjen.

Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)
- [Oppt.-res. forhåndsv.](#)

TP1000849604

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Oppt.-res. forhåndsv.



Mens du trykker på den tasten som [Oppt.-res. forhåndsv.] er tilordnet til, kan du kontrollere forhåndsvisningen av bildet med bruk av innstillingene for DRO, lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet. Kontroller opptaksforhåndsvisningen før du tar bildet.

- 1 **MENU** →  (**Oppsett**) → **[Betj.-tilpassing]** → **[ Til.-knp.-/rattinn.]** → still inn funksjonen **[Oppt.-res. forhåndsv.]** til ønsket tast.
- 2 Når du tar stillbilder, bekrefter du bildene ved å trykke på den tasten **[Oppt.-res. forhåndsv.]** er tilordnet til.

Hint

- Bildet i [Oppt.-res. forhåndsv.] gjenspeiler innstillingene du har angitt for DRO, lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet, men enkelte effekter kan ikke forhåndsvises, avhengig av opptaksinnstillingene. Selv da vil de innstillingene du har valgt, brukes på de bildene du tar.

Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)
- [Blenderforhåndsv.](#)

TP1000849637

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Lys skjerm



Gir deg muligheten til å justere komposisjonen når du fotograferer på mørke steder. Ved å forlenge eksponeringstiden kan du kontrollere komposisjonen på skjermen, selv på mørke steder, som for eksempel under nattehimmelen.

- 1 **MENU** → (**Oppsett**) → **[Betj.-tilpassing]** → **[Til.-knp.-/rattinn.]** → tilordne **[Lys skjerm]-funksjonen** til den ønskede tasten.
- 2 I en opptaksmodus for stillbilder trykker du på tasten du tilordnet funksjonen **[Lys skjerm]**, og tar deretter et bilde.
 - Lysstyrken som skyldes **[Lys skjerm]** vil holde seg etter at bildet er tatt.
 - For å gå tilbake til vanlig skjermlysstyrke, må du trykke en gang til på den tasten du tilordnet **[Lys skjerm]-funksjonen** til.

Merknad

- Under **[Lys skjerm]** vil **[Live View-visning]** automatisk skifte til **[Innst.-effekt Av]**, og innstillingsverdiene, som for eksempel eksponeringskompenseringen vil ikke gjenspeiles i **[Live View-visningen]**. Det anbefales at du bruker **[Lys skjerm]** kun på mørke steder.
- **[Lys skjerm]** blir automatisk kansellert i følgende situasjoner.
 - Når kameraet er slått av.
 - Når opptaksmodus endres fra **P/A/S/M** til en modus som ikke er **P/A/S/M**.
 - Når fokusmodus ikke er stilt inn på manuelt fokus.
- Du kan ikke slå **[Lys skjerm]** på/av ved å trykke på den egendefinerte tasten du har tilordnet **[Lys skjerm]** til, mens følgende funksjoner utføres.
 - **[Autoforst. i MF]**
 - **[Fokusforstørrer]**
- Når du bruker **[Lys skjerm]** på mørke steder, kan lukkerhastigheten være lavere enn ved normal fotografering, og oppdateringshastigheten til skjermvisningen kan være lavere. Fordi den målte lysstyrken utvides, kan dessuten eksponeringen endres.

Beslektet emne

- [Innst. Live View-vis.](#)

TP1000880107

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Fremh. skj. u. opp.



Stiller inn om du vil vise en rød ramme rundt kantene på kameraskjermen mens du tar opp film. Du kan enkelt sjekke om kameraet er i standby eller opptak, selv om du ser på kameraskjermen fra en vinkel eller på avstand.

1 MENU →  (Opptak) → [Opptaksvisning] → [Fremh. skj. u. opp.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Viser en rød ramme for å indikere at opptaket pågår.

Av:

Viser ikke en ramme for å indikere at opptaket pågår.

Hint

- Rammen som vises med denne funksjonen, kan også sendes til en ekstern skjerm som er koblet til via HDMI. Still inn [HDMI-infovisning] på [På].

Beslektet emne

- [HDMI-infovisning](#)

TP1000886379

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Markørvisning



Når du tar opp film, kan du stille inn om du skal vise markører på skjermen eller ikke, og velge markørtype.

1 MENU → (Opptak) → [Markørvisning] → Velg et menyelement og still inn den ønskede parameteren.

Menyelementdetaljer

Markørvisning:

Angir om markører skal vises eller ikke. ([På] / [Av])

Sentermarkør:

Angir om midtpunktmarkøren skal vises i midten av opptaksskjermen eller ikke. ([Av] / [På])

Forholdsmarkør:

Angir visning av bildeforholdsmarkøren. ([Av] / [9:16] / [4:5] / [1:1] / [4:3] / [13:9] / [14:9] / [15:9] / [16:9] / [17:9] / [1.66:1] / [1.85:1] / [1.91:1] / [2:1] / [2.35:1] / [2.39:1])

Sikkerhetssone:

Angir visning av sikkerhetssonen. Dette blir standardområdet som kan mottas av en generell husholdnings-TV. ([Av] / [80%] / [90%])

Lederamme:

Angir om lederammen skal vises eller ikke. Du kan kontrollere om motivet er vannrett eller loddrett i forhold til bakken. ([Av] / [På])

Hint

- Du kan vise flere markører på én gang.
- Posisjoner motivet i krysspunktet for [Lederamme] for å sikre en balansert komposisjon.

Merknad

- Markørene vises når opptaksmodusen er stilt inn på [Film] eller [Sakte og rask film], eller når du tar opp film.
- Du kan ikke vise markører når du bruker [Fokusforstørrer].
- Markørene vises på skjermen. (Du kan ikke skrive ut eller eksportere markørene.)

TP1000880130

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Gammavisningshjelp



Film med S-Log3 gamma antas å skulle prosesseres etter opptak, for å gjøre bruk av det store dynamiske området. Det forutsettes at bilder med HLG gamma skal vises på HDR-kompatible skjermer. De vises derfor med lav kontrast under opptak, og kan være vanskelige å overvåke. Du kan imidlertid bruke funksjonen [Gammavisningshjelp] til å gjenskape en kontrast tilsvarende vanlig gamma. I tillegg kan [Gammavisningshjelp] også brukes ved avspilling av film på kameraets skjerm.

1 MENU →  (Oppsett) → [Visningsvalg] → [Gammavisningshjelp] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Bruker funksjonen for gammavisningshjelp.

Av:

Bruker ikke funksjonen for gammavisningshjelp.

Hint

- Hvis du tilordner [Velg gammav.-hjelp] til en ønsket tast med [ Til.-knp.-/rattinn.], [ Til.-knp.-/rattinn.] eller [ Tilp. knapp-innst.], kan du slå på eller av gammavisningshjelp-funksjonen ved å trykke på den tilordnede tasten.

Merknad

- [Gammavisningshjelp] brukes ikke på film som vises på en TV eller en skjerm som er koblet til kameraet.
- [Gammavisningshjelp] er låst på [Av] i følgende situasjoner:
 - Når [Log-opptak] er stilt inn på noe annet enn [Av]

Beslektet emne

- [Bildeprofil \(stillbilde/film\)](#)
- [Type gammav.-hjelp](#)
- [HLG-stillbilder](#)

TP1000880171

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Type gammav.-hjelp



Velger konverteringstype for [Gammavisningshjelp].

① MENU → (Oppsett) → [Visningsvalg] → [Type gammav.-hjelp] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Assist
AUTO **Auto:**

- Viser bilder med effekter som følger, i samsvar med gamma- eller fargemodusen som er stilt inn i [Bildeprofil].
 - Når gamma er stilt inn på [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
 - Når gamma er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] og fargemodus er stilt inn på [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
 - Når gamma er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] og fargemodus er stilt inn på [709]: [HLG(709)]
- Viser bilder med en [HLG(BT.2020)]-effekt ved fotografering av HLG-stillbilder med [HLG-stillbilder] stilt inn på [På].

Assist
S-Log3 **S-Log3→709(800%):**

Viser bilder med en S-Log3-gamma som reproducerer en kontrast som tilsvarer ITU709 (800%).

Assist
HLG 2020 **HLG(BT.2020):**

Viser bilder etter å ha justert bildekvaliteten på skjermen til en kvalitet som er nesten den samme som når du viser bilder på en [HLG(BT.2020)]-kompatibel skjerm.

Assist
HLG 709 **HLG(709):**

Viser bilder etter å ha justert bildekvaliteten på skjermen til en kvalitet som er nesten den samme som når du viser bilder på en [HLG(709)]-kompatibel skjerm.

Hint

- Hvis du tilordner [Type gammav.-hjelp] til en ønsket tast ved å bruke [Til.-knp.-/rattinn.] eller [Til.-knp.-/rattinn.], kan du veksle [Type gammav.-hjelp]-innstillingen.

Merknad

- Når [Gammavisningshjelp] er stilt inn på [Auto] under avspilling, brukes en effekt på bildet på følgende måte:
 - Når du spiller av en film som er tatt opp med [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3]: Bildet vises med en [HLG(BT.2020)]- eller [HLG(709)]-effekt, avhengig av fargemodusen.
 - Når du spiller av et HLG-stillbilde som er tatt med [HLG-stillbilder] stilt inn på [På]: Bildet vises med en [HLG(BT.2020)]-effekt.

I andre situasjoner vises filmer i samsvar med gamma-innstillingen og fargemodusinnstillingen i [Bildeprofil].

Beslektet emne

- [Gammavisningshjelp](#)
- [Bildeprofil \(stillbilde/film\)](#)
- [HDMI-utdatainns. \(film\)](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Dekompr. visning



Under opptak og avspilling av film vises filmer som er komprimert med et anamorft objektiv, på skjermen med korrigering (av-sammentrykking) til CinemaScope-bildeforholdet (2,39:1) i henhold til bildeforholdet på det anamorfe objektivet.

1 MENU → (Oppsett) → [Visningsvalg] → [Dekompr. visning] → ønsket innstilling.

- Velg en innstilling i samsvar med forstørrelsen til det anamorfe objektivet du bruker.

Menyelementdetaljer

Av:

Av-sammentrykker ikke bildet som vises.

1,3x:

Komprimerte filmer vises med 1,3 ganger horisontal korrigering.

2,0x:

Komprimerte filmer vises med 2,0 ganger horisontal korrigering.

1,5x *:

Komprimerte filmer vises med 1,5 ganger horisontal korrigering.

1,6x *:

Komprimerte filmer vises med 1,65 ganger horisontal korrigering.

* Når kameraets systemprogramvare (fastvare) er versjon 2.00 eller nyere.

Hint

- Når [Dekompr. visning] er stilt inn på noe annet enn [Av], er følgende innstillinger låst.
 - [Fokusmodus]: [Manuelt fokus]
 - [Fokusområde]: [Vidt]
 - [SteadyShot]: [Av]
 - [Ansikt i multimål.]: [Av]

Merknad

- [Dekompr. visning] er bare tilgjengelig i filmopptaksmodus og i opptaksmodus for slow-motion/quick-motion.
- Selv om [Dekompr. visning] er stilt inn på noe annet enn [Av], oppheves ikke sammentrykkingen av bildet som vises, i følgende tilfeller.
 - Filmopptak ved å trykke på MOVIE-knappen i opptaksmodus for stillbilder
 - Visning av bilder ved bruk av [Fjernopptak]
 - Utsending av bilder til en enhet som er tilkoblet via HDMI når [RAW-utdata] under [HDMI-utdatainns.] er stilt inn på [På]
 - Når [Log-opptak] under [Innstill. for Log-oppt.] er stilt inn på [Av]
 - Utsending av HDMI-bilder når [Opp.-med. un. HDMI-ut.] er stilt inn på [Av (kun HDMI)]
- Stillbilder som ble hentet ut ved bruk av [Lagre som bilde] fra filmer som ble tatt opp med et anamorft objektiv, blir ikke av-sammentrykket.

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Lydopptak



Stiller inn om lyd skal spilles inn under filmopptak. Velg [Av] for å unngå lyder som objektivet og kameraet lager under bruk. Denne funksjonen kan ikke brukes under opptak i slow-motion/quick-motion.

1 MENU →  (Opptak) → [Lydopptak] → [Lydopptak] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Tar opp lyd.

Av:

Tar ikke opp lyd.

Beslektet emne

- [Lydopptaksnivå](#)

TP1000850209

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Lydopptaksnivå



Du kan justere lydopptaksnivået til den integrerte mikrofonen og inngangen fra mikrofonkontakten mens du sjekker nivåmåleren. Denne funksjonen kan ikke brukes under opptak i slow-motion/quick-motion.

- 1 **MENU** → (**Opptak**) → **[Lydopptak]** → **[Lydopptaksnivå]**.
- 2 Velg det ønskede nivået ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

+:

Justerer opp lydopptaksnivået.

-:

Justerer ned lydopptaksnivået.

Hint

- Når du tar opp lydfilm med høyt volum, må du stille inn [Lydopptaksnivå] på et lavere lydnivå. Dette gjør det mulig for deg å ta opp mer realistisk lyd. Når du tar opp lydfilm med lavere volum, må du stille inn [Lydopptaksnivå] på et høyere lydnivå for å gjøre det enklere å høre lyden. Kontroller at volumet er på riktig nivå ved å overvåke lydopptaksvolumet med de tilkoblede hodetelefonene eller volumnivåmåleren på kameraet.
- For å tilbakestille lydopptaksnivået til standardinnstillingen, må du trykke på (sletteknappen).

Merknad

- Uansett [Lydopptaksnivå]-innstillinger, er begrenseren alltid aktiv.
- [Lydopptaksnivå] er kun tilgjengelig når opptaksmodus er satt til filmmodus.

TP1000850203

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Tidsinnst. for lydutg.



Du kan stille inn ekkokansellering under lydovervåkning og forhindre uønskede avvik mellom video og audio. Denne funksjonen kan ikke brukes under opptak i slow-motion/quick-motion.

1 MENU → (Opptak) → [Lydopptak] → [Tidsinnst. for lydutg.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Virkelig:

Spiller av audio uten forsinkelse. Velg denne innstillingen når lydavvik er et problem under lydovervåkning.

Leppesynk.:

Spiller av audio og video synkronisert. Velg denne innstillingen for å forhindre uønskede avvik mellom bilde og lyd.

Merknad

- Bruk av en ekstern mikrofon kan føre til en liten forsinkelse. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med mikrofonen.

TP1000850205

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Vindstøyreduksjon



Stiller inn om vindstøy skal reduseres eller ikke, ved å dempe lave frekvenser i den inngående lyden fra den innebygde mikrofonen. Denne funksjonen kan ikke brukes under opptak i slow-motion/quick-motion.

1 MENU →  (Opptak) → [Lydopptak] → [Vindstøyreduksjon] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Reduserer vindstøy.

Av:

Reduserer ikke vindstøy.

Merknad

- Lydkvaliteten kan variere fra de normale opptaksinnstillingene når [Vindstøyreduksjon] er stilt inn på [På].
- Hvis en ekstern mikrofon (selges separat) brukes, virker ikke [Vindstøyreduksjon].

Beslektet emne

- [Tidsinnst. for lydutm.](#)

TP1000850272

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Shoe-lydinnst.



Stiller inn den digitale lyden som overføres fra XLR-holderenheten (inkludert) eller en mikrofon (selges separat) som støtter det digitale lydgrensesnittet e.l. som er montert på kameraets multigrensesnitt-sko. Du kan stille inn samplingfrekvensen, antall kvantiserings-bit og antall kanaler. Denne funksjonen kan ikke brukes under opptak i slow-motion/quick-motion.

1 MENU → (Opptak) → [Lydopptak] → [Shoe-lydinnst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

48khz/24bit 4ch :

Stiller inn samplingfrekvensen for lydinngangen til 48 kHz, antall kvantiserings-bit til 24-bit og antall kanaler til 4.

48khz/24bit 2ch :

Stiller inn samplingfrekvensen for lydinngangen til 48 kHz, antall kvantiserings-bit til 24-bit og antall kanaler til 2.

48khz/16bit 2ch :

Stiller inn samplingfrekvensen for lydinngangen til 48 kHz, antall kvantiserings-bit til 16-bit og antall kanaler til 2.

Hint

- Lydnivåvisningen på skjermen er for fire kanaler under 4-kanals lydopptak.

Merknad

- Når en ekstern mikrofon (selges separat) er koblet til (mikrofonkontakten) på kameraet, tas lyden opp fra den eksterne mikrofonen som er koblet til (mikrofonkontakten). Du kan ikke stille inn [Shoe-lydinnst.].
- Hvis den tilkoblede mikrofonen er stilt inn på analog overføring, kan du ikke stille inn [Shoe-lydinnst.].
- Når den tilkoblede mikrofonen ikke støtter 4-kanals lydopptak, kan du ikke velge [48khz/24bit 4ch] (48khz/24bit 4ch).
- Når den tilkoblede mikrofonen ikke støtter 24-bit lydopptak, blir [Shoe-lydinnst.] låst til [48khz/16bit 2ch] (48khz/16bit 2ch).
- Lyden kan ikke spilles av korrekt i følgende situasjoner under filmopptak:
 - Når du kobler til eller fra mikrofonen
 - Når det veksles fra digital overføring til analog overføring eller omvendt på mikrofonensiden

Beslektet emne

- [4ch-lydkontroll \(film\)](#)

TP1000886381

Ta opp lyd ved hjelp av XLR-adapteren på den inkluderte holderen

Holderen (inkludert) er utstyrt med en XLR-adapter. Ved å feste holderen kan du koble til flere eksterne lydenheter for å ta opp lyd.

Kameraet er kompatibelt med det digitale lydgrensesnittet til multigrensesnitt-skoen. Dette gjør det mulig for kameraet og XLR-adapteren å kommunisere med hverandre gjennom digitale signaler og sørge for lydopptak med minimalt med støy.

Bytte lydinngangen til holderen

Ved å bytte lydinngangen fra den innebygde mikrofonen på kameraet til holderen, kan du ta opp med mikrofonen som er koblet til holderen.

1. Still inn HANDLE AUDIO-bryteren på ON.
 - Den innebygde mikrofonen på kameraet aktiveres når HANDLE AUDIO-bryteren er stilt inn på OFF.

Koble til en ekstern lydenhet

Du kan bruke en mikrofon (selges separat) eller en ekstern lydenhet, for eksempel en lydmikser, for opptak.

1. Koble den ønskede enheten til INPUT1-, INPUT2- eller INPUT3-kontakten.
 - Når du bruker enten INPUT1- eller INPUT2-kontakten, kobler du enheten til INPUT1-kontakten.
 - Når du kobler enheten til INPUT3-kontakten, går du videre til trinn 3.
2. Velg en lydkilde for inntasting.
 - Avhengig av hvilken enhet som er koblet til INPUT1- eller INPUT2-kontakten, stiller du inn INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-bryteren på følgende måte:
 - LINE (standard inngangsnivå på +4 dBu (0 dBu = 0,775 Vrms)): for en ekstern lydenhet (f.eks. en lydmikser)
 - MIC: for en dynamisk mikrofon eller mikrofon med det innebygde batteriet
 - MIC+48V: for en mikrofon som er kompatibel med +48 V-strøm (fantommatting)
3. Ved hjelp av INPUT SELECT-bryteren velger du lydinngangen for å ta opp lyd til kanalene på kameraet.
 - Velg lydinngangskontakten på XLR-adapteren (INPUT1, INPUT2 eller INPUT3) der lyden tas opp til kanalene på kameraet.
4. Når enheten er koblet til INPUT1- eller INPUT2-kontakten, stiller du inn standardinngangsnivået for mikrofonen.
 - Når INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)- eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-bryteren er stilt inn på "MIC" eller "MIC+48V," kan du stille inn standardinngangsnivået med ATT (INPUT1)- eller ATT (INPUT2)-bryteren. Velg nivået som passer for følsomheten til den tilkoblede mikrofonen, eller for lydstyrkenivået til inngangsllyden.
 - 0dB: Standard inngangsnivå på –60 dBu
Dette passer for opptak med en mikrofon med lav følsomhet mens du forsterker lyder.
 - 10dB: Standard inngangsnivå på –50 dBu
Dette er det anbefalte inngangsnivået for en vanlig mikrofon.
 - 20dB: Standard inngangsnivå på –40 dBu
Dette passer for opptak med en mikrofon med høy følsomhet samtidig som lydstyrken holdes lav.
5. Juster lydstyrkenivået for opptaket.

Redusere støy ved hjelp av lavkutt-funksjonen

Unngå uønskede lyder, som f.eks. vindstøy, støy fra klimaapparat og vibrasjonsstøy, ved å dempe lave frekvenskomponenter i lydinngangen fra INPUT1- eller INPUT2-kontakten.

1. Endre LOW CUT-innstillingen (INPUT1) eller LOW CUT (INPUT2).
 - Velg enten "300Hz" eller "100Hz", avhengig av støyen som skal reduseres.

Justere lydstyrkenivået

Du kan justere lydvolumet til lydinngangen fra INPUT1-, INPUT2- eller INPUT3-kontakten.

1. Still inn AUTO/MAN/(LINK)-bryteren for lydinngangskontakten (INPUT1/INPUT2/INPUT3) på "MAN."
2. Roter AUDIO LEVEL-skiven for å justere volumet til riktig nivå.
 - Kontroller at volumet er på riktig nivå ved å overvåke lydopptaksvolumet med de tilkoblede hodetelefonene eller volumnivåmåleren på kameraet.

Hint

- For å justere opptaksvolumet automatisk, stiller du inn AUTO/MAN/(LINK)-bryteren på "AUTO." Hvis lydstyrken er høy, vil opptaksvolumet reduseres automatisk for å unngå lydforvrenging.
- For automatisk å synkronisere justeringen av volumet på opptaksvolumet for lydinngangen fra INPUT2-kontakten til INPUT1-kontakten, stiller du inn AUTO/MAN/LINK (INPUT2)-bryteren på "LINK." Denne synkroniseringen er praktisk ved mottak av lyd gjennom INPUT1- og INPUT2-kontaktene og opptak av lyd i stereo. Når du stiller inn AUTO/MAN (INPUT1)-bryteren på "MAN" og AUTO/MAN/LINK (INPUT2)-bryteren til "LINK", deaktiveres AUDIO LEVEL-skiven for INPUT2-kontakten. Dette setter deg i stand til å justere opptaksvolumet for lydinngangen fra både INPUT1- og INPUT2-kontaktene samtidig med AUDIO LEVEL-skiven for INPUT1-kontakten.

Velge lydinngangen for opptak av lyd til kanalene på kameraet

Ved hjelp av INPUT SELECT-bryteren velger du lydinngangskontakten på XLR-adapteren (INPUT1, INPUT2 eller INPUT3) der lyden tas opp til kanalene på kameraet.

Når bare INPUT1-kontakten har en ekstern enhet tilkoblet:

Still inn bryteren på "IN1." Lydinngangen fra INPUT1-kontakten tas opp til både CH1- og CH2-kanalene på kameraet.

Lydinngangskontakt	Opptakskanal
INPUT1	CH1 og CH2

Når både INPUT1- og INPUT2-kontaktene har en ekstern enhet tilkoblet:

Still inn bryteren på "IN1·IN2." Lydinngang fra INPUT1-kontakten vil bli tatt opp til CH1-kanalen på kameraet, mens lydinngang fra INPUT2-kontakten vil bli tatt opp til CH2-kanalen.

Lydinngangskontakt	Opptakskanal
INPUT1	CH1
INPUT2	CH2

Hint

- Når du bruker en stereomikrofon med to XLR-plugger (3-pinner, hunn-type), kobler du venstrekanalpluggen til INPUT1-kontakten og høyrekanalkontakten til INPUT2-kontakten og deretter setter du INPUT SELECT-bryteren på "IN1·IN2." I tillegg er det nyttig å stille inn AUTO/MAN/LINK (INPUT2)-bryteren på "LINK" under stereoopptak, da du kan justere opptaksløydstyrken på lydinngangen fra både INPUT1- og INPUT2-kontakten.

Når INPUT3-kontakten er koblet til en ekstern enhet:

Still inn bryteren på "IN3." Stereolyd vil bli mottatt via INPUT3-kontakten, og venstrekanallyden vil bli tatt opp på CH1-kanalen på kameraet, mens høyrekanallyden vil bli tatt opp på CH2-kanalen.

Lydinngangskontakt	Opptakskanal
INPUT3 (L)	CH1
INPUT3 (R)	CH2

Når INPUT1-, INPUT2- og INPUT3-kontaktene har en ekstern enhet tilkoblet for samtidig opptak til 4 kanaler

For å ta opp lyd fra INPUT1-kontakten på CH1-kanalen, lyd fra INPUT2-kontakten på CH2-kanalen og lyd fra INPUT3-kontakten på CH3- og CH4-kanalen på kameraet, setter du bryteren på "IN1·IN2."

Lydinngangskontakt	Opptakskanal
INPUT1	CH1
INPUT2	CH2
INPUT3 (L)	CH3
INPUT3 (R)	CH4

For å ta opp lyd fra INPUT3-kontakten på CH1- og CH2-kontaktene, lyd fra INPUT1-kontakten på CH3-kanalen og lyd fra INPUT2-kontakten på CH4-kanalen på kameraet, stiller du bryteren på "IN3."

Lydinngangskontakt	Opptakskanal
INPUT1	CH3
INPUT2	CH4
INPUT3 (L)	CH1
INPUT3 (R)	CH2

Merknad

- Hvis det er støv eller vanndråper på overflaten av mikrofonen, er det ikke sikkert at opptaket blir vellykket. Forviss deg om at mikrofonsens overflate er ren før du bruker holderen.
- Når opptaket pågår, kan drifts- og håndteringslyder fra kameraet eller objektivet bli tatt opp. Hvis du berører holderen mens opptaket pågår, vil det forårsake støy i opptaket.
- Hvis mikrofonen på holderen er i nærheten av en høyttaler, kan det oppstå akustisk tilbakekobling. I så fall flytter du holderen bort fra høyttaleren for å tillate maksimal avstand mellom mikrofonsen og høyttaleren, eller redusere høyttalervolumet.
- Når en mikro-USB-kabel er koblet til holderen, kan bruk av XLR-adapteren påvirke ytelsen.
- Bruk av XLR-adapteren i nærheten av et radiotårn kan føre til statisk støy i opptakene. Forviss deg om at det ikke er noen radiotårn i nærheten, før du tar bilder med kameraet.

- Selv om HANDLE AUDIO-bryteren er stilt inn på ON, kan ikke lyden fra XLR-adapteren bli tatt opp mens en ekstern mikrofon er koblet til kameraet.
- Du kan ikke justere opptaksvolumet for eksterne lydenheter som er koblet til XLR-adapteren.
- Når opptaket pågår, må du ikke endre innstillingene for INPUT1- eller INPUT2-bryteren.
- Før du kobler en ekstern mikrofon eller enhet til/fra INPUT1- eller INPUT2-kontakten må du passe på å stille inn INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)- eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-bryteren i en annen posisjon enn "MIC+48V". Kobling av kabelen til/fra den eksterne mikrofonen eller enheten mens bryteren er satt til "MIC+48V" kan forårsake høy støy eller en funksjonsfeil på enheten.
- Før du setter på / tar ut en mikrofon (selges separat) til/fra adapteren, må du passe på å stille inn INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)-bryteren i en annen stilling enn "MIC+48V". Når bryteren er stilt inn på "MIC+48V", kan tilkobling/frakobling av kabelen til/fra mikrofonen føre til en høy lyd eller en funksjonsfeil i mikrofonen.
- Hvis det er merkbar støy fra kontaktene uten at en enhet er tilkoblet, stiller du inn INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)- eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-bryteren på "LINE".
- Når INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)- eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-bryteren er stilt inn på "LINE", er standardinngangsnivået låst på +4 dBu. Standard inngangsnivå endres ikke i samsvar med innstillingen for ATT-bryteren.

Beslektet emne

- [XLR-holderenhet](#)
- [Feste den medfølgende XLR-holderenheten](#)

TP1000887843

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

TC/UB



Informasjon om tidskoden (TC) og brukerbit-en (UB) kan tas opp som data som hører til filmer.

① MENU → (Opptak) → [TC/UB] → Velg et menyelement og still inn den ønskede parameteren.

Menyelementdetaljer

Time Code Preset:

Stiller inn tidskoden.

User Bit Preset:

Stiller inn brukerbit-en.

Time Code Format:

Stiller inn opptaksmetode for tidskoden. (Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.)

Time Code Run:

Stiller inn opptellingsformatet for tidskoden.

Time Code Make:

Stiller inn opptaksformatet for tidskoden på opptaksmediet.

User Bit Time Rec:

Stiller inn om tiden skal tas opp som en brukerbit eller ikke.

Stille inn tidskoden (Time Code Preset)

1. MENU → (Opptak) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Drei på kontrollhjulet og velg de første to sifrene.

- Tidskoden kan stilles inn i følgende intervall.

Når [59.94p] er valgt: 00:00:00,00 til 23:59:59,29

* Når innstillingen er [23.98p], kan de siste to sifrene angis fra 00 til 23 i trinn på fire bilder. Når innstillingen er [24.00p], kan de siste to sifrene angis fra 00 til 23 i trinn på ett bilde.

Når [50p] er valgt: 00:00:00,00 to 23:59:59,24

3. Still inn de andre sifrene etter samme fremgangsmåte som i trinn 2, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

Tilbakestill tidskoden

1. MENU → (Opptak) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Trykk på (sletteknappen) for å tilbakestille tidskoden (00:00:00,00).

Stille inn brukerbit-en (User Bit Preset)

1. MENU → (Opptak) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Drei på kontrollhjulet og velg de første to sifrene.
3. Still inn de andre sifrene etter samme fremgangsmåte som i trinn 2, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

Tilbakestill brukerbit-en

1. MENU →  (Opptak) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Trykk på  (sletteknappen) for å tilbakestille brukerbit-en (00 00 00 00).

Velge opptaksmetode for tidskoden (Time Code Format ^{*1})

1. MENU →  (Opptak) → [TC/UB] → [Time Code Format].

DF:

Tar opp tidskoden i Drop Frame ^{*2}-format.

NDF:

Tar opp tidskoden i Non Drop Frame-format.

^{*1} Bare når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.

^{*2} Tidskoden er basert på 30 rammer i sekundet. Et gap mellom den faktiske tiden og tidskoden vil imidlertid oppstå ved lengre opptaksperioder, siden rammefrekvensen til NTSC-bildesignalet er ca. 29,97 rammer i sekundet. Drop Frame korrigerer dette gapet for å utligne forskjellen mellom tidskoden og den faktiske tiden. I Drop Frame-modus fjernes de første 2 rammesifrene hvert minutt, unntatt hvert tiende minutt. Tidskoden uten denne korreksjonen kalles "non-drop"-ramme.

- Innstillingen er låst til [-] ved opptak i 23.98p/24.00p.

Velge opptellingsformat for tidskoden (Time Code Run)

1. MENU →  (Opptak) → [TC/UB] → [Time Code Run].

Rec Run:

Stiller inn trinnmodus for at tidskoden skal økes kun under opptak. Tidskoden tas opp sekvensielt fra siste tidskoden til forrige opptak.

Free Run:

Stiller inn trinnmodus for at tidskoden skal økes når som helst, uansett kameraoperasjon.

- Tidskoden vil kanskje ikke tas opp sekvensielt i følgende situasjoner, selv om tidskoden økes i [Rec Run]-modus.
 - Hvis opptaksformatet endres.
 - Hvis opptaksmediet fjernes.

Velge hvordan tidskoden skal tas opp (Time Code Make)

1. MENU →  (Opptak) → [TC/UB] → [Time Code Make].

Preset:

Tar opp ny innstilt tidskode på opptaksmediet.

Regenerate:

Leser siste tidskode for forrige opptak fra opptaksmediet og tar opp ny tidskode fortløpende fra siste tidskode. Tidskoden økes i [Rec Run]-modusen, uansett verdien av [Time Code Run]-innstillingen.

Tidskoden avleses fra minnekortet i sporet som er tilordnet av [ Lagringsmedium] under [ Innst. lagr.-med.]. Når [ Lagringsmedium] er stilt inn på [Simultanlagring], avleses tidskoden fra minnekortet i spor 1.

Tilpasse tidskoden med andre enheter

Koble til en annen enhet som for eksempel et videokamera ved hjelp av en adapterkabel (selges separat), og still deretter inn [Time Code Make] på [Preset] og [Time Code Run] på [Free Run]. Du finner mer informasjon i "[Tilpasse tidskoden med andre enheter](#)".

Merknad

- En oppdatering av kameraets systemprogramvare vil tilbakestille tidskoden. Still inn tidskoden på nytt.

Beslektet emne

- [TC/UB-visn.-innst.](#)
- [Tilpasse tidskoden med andre enheter](#)

TP1000880170

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

TC/UB-visn.-innst.



Stiller inn visningen av filmvarighet, tidskode (TC) og brukerbit (UB).

① MENU →  (Oppsett) → [Visningsvalg] → [TC/UB-visn.-innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Varighet:

Viser varigheten av filmen.

TC:

Viser tidskoden.

U-Bit:

Viser brukerbit-en.

Beslektet emne

- [TC/UB](#)

TP1000880199

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Tilpasse tidskoden med andre enheter

Du kan tilpasse tidskoden med enheter som er utstyrt med en tidskodeutgang, som f.eks. videokameraer, ved å koble sammen kameraet og enheten. En dedikert adapterkabel (selges separat) kreves for å kunne koble Multi/Micro USB-terminalen på kameraet til BNC-utgangsterminalen til en vanlig tilgjengelig BNC-kabel.

Om den dedikerte adapterkabelen (selges separat)

Du kan konvertere BNC-terminalen til en Multi-terminal med en adapterkabel (selges separat). Tilgjengeligheten til adapterkabelen kan variere fra land til land og fra region til region. På følgende støttenettsted finner du lagerbekræftelse og informasjon om kjøp. Når du velger, vennligst la oss få vite produktets navn og produktnummer.

Sony servicesenter for profesjonelle produkter

<https://www.sony.net/SonyInfo/Support/>


- Produktnavn: Adapterkabel VMC-BNCM1 (selges separat)
- Produktnummer: A-5051-506-A
- Lengde: 0,2 m

Forberedelser

Still inn tidskodens utgangsenhet (videokamera e.l.) til modusen der tidskoden alltid går fremover (Free Run eller Clock).

Tilpasse tidskoden

1. Trykk på MODE (modusknappen) på kameraet. Velg deretter [Film] for å stille inn kameraet på filmopptaksmodus.
2. MENU →  (Opptak) → [TC/UB] → Still inn [Time Code Make] på [Preset] og [Time Code Run] på [Free Run].
3. Koble BNC-utgangsterminalen på BNC-kabelen (A) til Multi/Micro USB-terminalen på kameraet med adapterkabelen (B).



- Tidskoden til kameraet synkroniseres med tidskoden til den tilkoblede enheten (ekstern låsestatus), og "EXT-LK" vises på skjermen.
- Når den eksterne låsestatusen er stilt inn i ca. 10 sekunder, opprettholdes den selv etter at enheten på tidskodeutgangssiden er frakoblet.

Hint

- Den eksterne låsestatusen til tidskoden frigis når du utfører følgende operasjoner på kameraet.

- Når du endrer innstillingen for [Time Code Make] eller [Time Code Run]
- Når du endrer tidskoden med [Time Code Preset]
- Når du endrer opptaksmodus til modus for slow-motion/quick-motion

Merknad

- VMC-BNCM1-adapterkabelen (selges separat) kan bare brukes med dette kamerahuset. Ikke koble den til Multi-terminalen for andre enheter.
- Du kan ikke bruke adapterkabelen ved å koble den til mikro-USB-terminalen på XLR-holdeenheten (inkludert).
- Når du kobler adapterkabelen til kameraet, må du være forsiktig så du ikke bruker makt på Multi-terminalen på adapterkabelen.
- Når du stiller inn kameraet på den eksterne låsestatusen, låses tidskoden umiddelbart til den eksterne tidskoden, og den samme verdien som den eksterne tidskoden vises på tidsdatavisningen. Du må imidlertid ikke begynne å ta opp på noen sekunder før tidskoden stabiliserer.
- Hvis frekvensen til referansetidskoden og rammefrekvensen til kameraet ikke er den samme, kan ikke tidskoden låses på riktig måte, og kameraet fungerer ikke som normalt. I dette tilfellet kan heller ikke tidskoden låses ordentlig til den eksterne tidskoden.
- Når du tilpasser tidskoden på kameraet med tidskoden på en annen enhet, kan det hende at filmer blir forskjøvet med én ramme. Hvis du bruker kameraet over lengre tid, kan avviket fra referansetidskoden øke.

Beslektet emne

- [TC/UB](#)

TP1000890420

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Sende ut RAW-filmer til en ekstern RAW-opptaker

Når du tar opp film, kan RAW-filmer sendes ut til en ekstern opptaker som er koblet til dette kameraet via HDMI. Bruk en Premium høyhastighets HDMI-kabel (selges separat) for å sende ut RAW-filmer. Bilde størrelsen for RAW-filmer er 4264 × 2408 piksler.

- 1 **Bruk en Premium High Speed HDMI-kabel (selges separat) til å koble HDMI Type A-terminalen på kameraet til HDMI-inngangsterminalen på den eksterne RAW-opptakeren.**
- 2 **Trykk på MODE (modusknappen) på kameraet, velg [Film] med kontrollhjulet, og trykk deretter på midten.**
- 3 **På kameraet velger du MENU →  (Oppsett) → [Ekstern utgang] → [ HDMI-utdatainns.] → [RAW-utdata] → [På].**
- 4 **På kameraet velger du MENU →  (Oppsett) → [Ekstern utgang] → [ HDMI-utdatainns.] → [RAW-utdatainnstilling] → ønsket bildefrekvens. ([59.94p] / [50p] / [29.97p] / [25p] / [23.98p] / [24.00p])**

Still inn følgende elementer etter behov.
 - Opp.-med. un. HDMI-ut.
 - Time Code-utdata
 - REC-kontroll
 - 4ch-lydutdata
Du finner mer informasjon i "[HDMI-utdatainns. \(film\)](#)".
- 5 **Trykk på REC (opptaksknappen) på kameraet for å starte opptaket.**

Hint

- Du finner informasjon om hvordan du bruker den eksterne RAW-opptakeren, i bruksanvisningen til opptakeren.
- Når du sender RAW-filmer til en annen enhet som er tilkoblet via HDMI, må du stille inn [Log-opptak] under [Innstill. for Log-oppt.] til en annen innstilling enn [Av]. Innstillingen for [Fargeskala] under [Innstill. for Log-oppt.] brukes med RAW-filmer som sendes ut via HDMI.

Merknad

- Hvis du utfører opptak med en ekstern opptaker i stedet for å bruke REC (opptaksknappen) på kameraet, kan det hende at opptaket ikke blir utført korrekt.

Beslektet emne

- [HDMI-utdatainns. \(film\)](#)

Innramming av opptak ved hjelp av fjernstyrt opptak (Innrammingsinnst.)



Ved hjelp av smarttelefonapplikasjonen Monitor & Control kan du veksle mellom å ta et fullformatbilde og et beskåret bilde (et bilde der en del av skjermen er kuttet ut) og ta opp eller strømsse begge deler. Dette gir mulighet for dynamisk kameraføring, selv når selve kameraet er festet på plass.

Du finner mer informasjon om Monitor & Control på følgende nettsted.

<https://www.sony.net/ccmc/>

Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk når systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet er versjon 2.00 eller nyere.

- 1 Koble kameraet til smarttelefonen som Monitor & Control er installert på.
- 2 MENU → (Opptak) → [Opptaksvalg] → [Innrammingsinnst.] → [Innramming] → [På].
- 3 MENU → (Opptak) → [Opptaksvalg] → [Innrammingsinnst.] → Velg et innstillingselement, og velg ønsket innstilling.
 - Hvert element i [Innrammingsinnst.] kan også stilles inn fra Monitor & Control.
- 4 Start innrammingen fra Monitor & Control.

Menyelementdetaljer

Innramming:

Stiller inn om innramming skal utføres. ([På] / [Av])

Opptak/strømming:

Angir om bilder som tas opp på et minnekort eller sendes ut via strømming, skal være beskårne bilder eller fullformatbilder. ([Utsnitt] / [Full])

HDMI:

Angir om bilder som sendes ut via HDMI, skal være beskårne bilder eller fullformatbilder. ([Utsnitt] / [Full])

Hint

- Hvis du vil gå tilbake fra innrammingsmodus til fullskjermopptak ved hjelp av kameraets kontroller under opptak eller strømming, tilordner du først [Innram. stopp (Full)] til en egendefinert tast ved hjelp av [Til.-knp.-/rattinn.] og deretter trykker du på den tilordnede tasten.
- Når du tilordner [Skift Innramming] til en egendefinert tast ved hjelp av [Til.-knp.-/rattinn.], kan du trykke på den tilordnede tasten for å veksle mellom [På] og [Av] for innramming av bilder.
- Innrammingsfunksjonen legger til rette for ulike komposisjoner ved å beskjære bildet i 4K oppløsning. Når du bruker innrammingsfunksjonen, anbefales det at du stiller inn [Filformat] på HD for å forhindre at bildekvaliteten forringes.
- Når du bruker den manuelle lukkertidsinnstillingen for innramming, anbefales det at du stiller inn en kortere lukkertid for å redusere uskarphet i motivet.

Merknad

- Innramming er tilgjengelig kun i filmopptaksmodus.

- Selv når [Innramming] er stilt inn på [På], viser skjermen alltid bildet i full synsvinkel, og en ramme som indikerer beskæringsområdet vises under opptak med innramming.
- Avhengig av innstillingene for [ Filformat] og [ Filminnstillinger], endres synsvinkelen når [Innramming] er stilt inn på [På].

Beslektet emne

- [Monitor & Control](#)

TP1002099734

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Nettverksstrøm. (film)



Du kan koble kameraet til et nettverk, enten via en kablet eller trådløs tilkobling, og direktestrømme video og lyd fra kameraet.

- 1 Koble sammen kameraet og smarttelefonen via Bluetooth.**
- 2 Registrer informasjon som for eksempel målserveren for tilkoblingen og strømmingsnøkkel for distribusjonstjenesten som skal brukes, i Creators' App.**
- 3 På kameraet velger du MENU →  (Nettverk) → [Strømming] → [ Nettverksstrøm.] → Still inn [Strømming] på [På].**

[Strømm.:Standby] vises på kameraskjermen. Deretter bytter kameraet til standby-modus for strømming.

 - Du kan også velge innstillinger for bildekvalitet osv. fra Creators' App
- 4 Trykk på midten av kontrollhjulet for å begynne å strøme.**

[Strømm.:Overfør.] vises på kameraskjermen.

 - Du kan også begynne å strøme fra Creators' App.
 - Trykk på midten igjen for å avslutte strømmingen.

Menyelementdetaljer

Strømming:

Stiller inn om det skal utføres nettverksstrømming. ([På]/[Av])

Visning av tilkoblingsfeil:

Viser feilinformasjon når kameraet ikke kan koble seg til nettverket eller til distribusjonsserveren for nettverksstrømming.

Utmatt.bildekval.in.:

Stiller inn bildekvaliteten for videoutgangen for nettverksstrømming. ([Kvalitet]/[Oppløsning]/[Bildefrekvens]/[Bithastighet])

Visning av utmat.-info:

Viser informasjon for nettverksstrømming.

Filmoppt. u. strømming:

Stiller inn om opptak til opptaksmedier skal aktiveres under nettverksstrømming. ([Aktiver]/[Deaktiver])

Fremhevet strømmevis.:

Stiller inn om du vil vise en blå ramme rundt hele skjermen under nettverksstrømming. ([På]/[Av])

Feil med rotsertifikat:

Det anbefales vanligvis å angi innstillingen [Kobler ikke til]. Hvis det vises en sertifikatfeil, oppdaterer du rotsertifikatet og kobler til med riktig autentisering.

Innstillinger for utgangsbildekvalitet

Hvis du vil konfigurere detaljerte innstillinger for bildekvalitet ved strømming, stiller du inn [Kvalitet] på [Kundetilpasset], og stiller inn henholdsvis [Oppløsning], [Bildefrekvens] og [Bithastighet].

Innstillingsområdet for [Bithastighet] varierer avhengig av kombinasjonen av [Oppløsning] og [Bildefrekvens].

Oppløsning	Bildefrekvens	Innstillingsområde for overføringshastighet	Standardinnstilling for overføringshastighet
4K (2160p)	59.94p/50p	38 Mbps	38 Mbps
	29.97p/25p	38 Mbps - 13 Mbps	34 Mbps
2K (1440p)	59.94p/50p	38 Mbps - 9 Mbps	18 Mbps
	29.97p/25p	38 Mbps - 6 Mbps	13 Mbps
HD (1080p)	59.94p/50p	27 Mbps - 4,5 Mbps	9 Mbps
	29.97p/25p	18 Mbps - 3 Mbps	6 Mbps
HD (720p)	59.94p/50p	13,5 Mbps - 2,3 Mbps	6 Mbps
	29.97p/25p	9 Mbps - 1,5 Mbps	4 Mbps

Hint

- Hvis du tilordner zoom, nettverksstrømming osv. til skiven eller kontrollhjulet eller registrerer dem på funksjonsmenyen, kan du justere disse verdiene selv under nettverksstrømming.
- Formatet for strømningsdata er som følger.
 - Videoformat: MPEG-H HEVC/H.265 eller MPEG-4 AVC/H.264*
 - Lydformat: 48 kHz, 16 bit, 2 kanaler
- * Når du strømmer med RTMP/RTMPS, er videoformatet MPEG-4 AVC/H.264.
- Når du bruker en ekstern mikrofon, kan du redusere avvik mellom stemmen og bevegelsene i munnen ved å koble mikrofonen til  (mikrofonkontakten) på kameraet.

Merknad

- Mens nettverksstrømming pågår, er kameraet alltid stilt inn på filmopptaksmodus, uansett hva opptaksmodusen var før du begynte å strømme.
- Du kan ikke gjøre følgende under nettverksstrømming.
 - Overgang til menyskjermbildet
 - Overgang til avspillingsskjermbildet
 - FTP-overføring
 - Fjernstyrt opptak
 - Skytilkobling
 - Overføring til smarttelefon
- Følgende funksjoner er deaktivert mens nettverksstrømming kjører.
 - Starttid for strømsp.
- Når du gjør opptak på opptaksmedier under nettverksstrømming, gjelder følgende begrensninger for filmfilformatet og bildefrekvensen for opptak.
 - Hvis [Oppløsning] er stilt inn på [4K (2160p)] eller [2K (1440p)] og [Bildefrekvens] er stilt inn på [59.94p]/[50p], kan ikke [ Filformat] stilles inn på 4K.
 - [Bildefrek. v. oppt.] er den samme som [Bildefrekvens] for filmen som sendes ut.
- Du kan ikke endre innstillingen [Filmoppt. u. strømming] under nettverksstrømming.
- Avhengig av omgivelsestemperaturen, innstillinger for bildekvalitet ut for strømming, innstillinger for filmopptak under strømming, Wi-Fi-tilkoblingsforhold og bruksforhold før strømmingen startes, kan det hende at kameraets interne temperatur stiger, og tilgjengelig varighet for strømming kan forkortes.

- Avhengig av nettverksmiljøet ditt kan det hende den distribuerte videoen/lyden bli avbrutt. I så fall må du skifte til et raskere og mer stabilt nettverk, eller redusere innstillingen for [Bithastighet].
- Avhengig av internettilkoblingen eller nettverksforholdene, kan det hende at strømming blir avbrutt. I så fall må du starte strømmingen på nytt.
- For å sikre strømmingen må strømmings-URL-en inneholde "rtmps://". RTMP brukes for generell strømming, men gir ikke tilstrekkelig sikkerhet, mens RTMPS bruker SSL/TLS til å kryptere data og sørge for sikker strømming.
- I SRT kan du velge AES-128 eller AES-256 som krypteringsinnstilling. Dette krypterer strømedata og gir en trygg levering. Du kan stille inn [Sikkerhet] på [Ingen] i innstillingene for trådløst LAN, men i dette tilfellet krypteres ikke dataene og kommunikasjonen er ikke sikret. Når du velger denne innstillingen, må du ta hensyn til sikkerhetskravene i nettverksmiljøet og destinasjonen for levering.
- Krypteringsinnstillingene til SRT må samsvare med målets innstillinger. Du kan sikre korrekt kommunikasjon ved å konfigurere den samme krypteringsmåten som brukes av måldestinasjonen.
- Når du bruker SRT, angis passfrase og delt nøkkel i Creators' App. Tegntypene som kan angis for dette, er bokstaver i alfabetet, tall og symboler. Vi anbefaler på det sterkeste at passordet består av minst 16 tegn.

Om RTMPS-funksjonen

RTMPS-funksjonen støtter en rekke krypteringsalgoritmer for sikker RTMPS-strømming. For å sikre kompatibilitet med en lang rekke målservere, støttes flere krypteringsalgoritmer, inkludert noen som kanskje ikke er i samsvar med den beste sikkerheten. Du finner mer informasjon på følgende nettsted.

https://helpguide.sony.net/di/sftp/v1/h_??/index.html

TP1001804383

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innhold i dette kapitlet

Følgende innholdsfortegnelse viser funksjonene som beskrives i dette kapitlet ("Gi kameraet et personlig oppsett"). Fra hvert elementnavn kan du gå til siden som beskriver de respektive funksjonene.

Kameraets tilpasningsfunksjoner

Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver (Til.-knp.-/rattinn.)

Endre funksjonen til skiven midlertidig (Mitt ratt-innstillinger)

Registrere og tilbakekalle kamerainnstillinger

- [Minne kamerainn.](#)
- [Hent kamerainns.](#)
- [Velg medium](#)
- [Registrerer opptaksinnstillinger til en egendefinert tast \(Reg. tilp. oppt.-innst.\)](#)

Registrere ofte brukte funksjoner på funksjonsmenyen

- [Fn-meny-innst.](#)

Registrere ofte brukte funksjoner på Min meny

- [Legg til element](#)
- [Sorter element](#)
- [Slett element](#)
- [Slett side.](#)
- [Slett alle](#)
- [Vis fra Min meny](#)

Justere kamerainnstillingene for stillbilder og filmer separat

- [Ulik inns. bilder/film](#)

Tilpasse funksjonene til skiven/velgeren

- [Av/Tv-rotering](#)
- [Funksjonsring \(obj.\)](#)
- [Lås betjeningselem.](#)

Ta opp film ved å trykke på utløserknappen

- [REC m. lukkerkn. \(film\)](#)

Skjerminnstillinger

- [Skjermvendingsretn.](#)
- [DISP \(skjermv.\)-inn.](#)
- [Start \(nedre venstre\)](#)


Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Kameraets tilpasningsfunksjoner

Kameraet har ulike tilpasningsfunksjoner, blant annet registrering av funksjoner og opptaksinnstillinger til tilpassede taster. Du kan kombinere dine foretrukne innstillinger for å tilpasse kameraet for enklere betjening. Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer innstillingene og bruker dem, kan du se siden for hver funksjon.


Slik tilordner du ofte brukte funksjoner til knappene (Til.-knp.-/rattinn., Til.-knp.-/rattinn. og Tilp. knapp-innst.)

Du kan endre funksjonene til knappene, inkludert de tilpassede knappene (1 til 6), etter behov. Det anbefales å tilordne ofte brukte funksjoner til knapper det er enkelt å bruke, slik at du kan hente frem de tilordnede funksjonene ved å trykke på den tilsvarende knappen.



Slik registrerer du ofte brukte funksjoner til Fn-knappen (funksjonsmenyen)

Hvis du registrerer funksjoner som brukes ofte i opptaksmodus, til funksjonsmenyen, kan du vise de registrerte funksjonene på skjermen ved å trykke på Fn (funksjonsknappen). På skjermbildet for funksjonsmenyen, kan du hente frem funksjonen du vil bruke, ved å velge ikonene.




Slik kombinerer du ofte brukte funksjoner på menyskjermbildet (Min meny)

Hvis du kombinerer de ofte brukte elementene fra menyer som opptak og nettverk på "Min meny"-skjermbildet, kan du raskt få tilgang til de ønskede menyelementene.



Slik tilordner du ulike funksjoner til skiven og endrer funksjonen til skiven (**Mitt ratt-innstillinger**)

Du kan tilordne de ønskede funksjonene til fremre/bakre skive og kontrollhjulet, og du kan registrere opptil tre kombinasjoner av innstillinger som "Mitt ratt 1 - 3"-innstillinger.



Eksempel: Skjermbildet [Mitt ratt-innstillinger] for modeller med fremre skive, bakre skive L og bakre skive R

Slik endrer du opptaksinnstillingene raskt etter scene (**MR** Minne kamerainn.)

Du kan registrere de aktuelle opptaksinnstillingene* for scene til kameraet eller et minnekort og deretter enkelt hente opp innstillingene ved hjelp av MODE (modusknappen).

* Du kan ikke registrere tilpassede tasteinnstillinger.

Slik lagrer du de tilpassede kamerainnstillingene til et minnekort (Lagre / last inn inns.)

Du kan lagre kamerainnstillinger* til et minnekort ved hjelp av [Lagre / last inn inns.]. Denne funksjonen er nyttig når du ønsker å sikkerhetskopiere innstillingene, eller for å importere innstillingene til et annet kamera av samme modell osv.

* Enkelte innstillinger kan ikke lagres på et minnekort.

Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)
- [Bruke funksjonsmenyen](#)
- [Legg til element](#)
- [Endre funksjonen til skiven midlertidig \(Mitt ratt-innstillinger\)](#)
- [Minne kamerainn.](#)
- [Lagre / last inn inns.](#)

TP1000884609

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver (Til.-knp.-/rattinn.)




Du kan bruke funksjonen for tilpasset tast til å tilordne funksjonene du bruker ofte, til knapper og skiver det er enkelt å betjene. Ved å gjøre dette kan du hoppe over prosessen med å velge elementer fra MENU, og det går dermed raskere å hente opp funksjonene.

Du kan tilordne funksjoner til tilpassede taster for stillbilder, filmopptaksmodus og avspillingsmodus separat.

- Hvilke funksjoner som kan tilordnes, varierer avhengig av knappene og skivene.

Du kan tilordne funksjoner til følgende knapper og skiver.



1. Egendefin. knapp 2
2. Egendefin. knapp 3
3. Egendefin. knapp 1
4. Fremre ratt
5. Egendef. knapp 6
6. MOVIE-knapp
7. Senterkn. multiv.
8. Bakre ratt
9. Egendef. knapp 5
10. Fn-knapp
11. Senterknapp
12. Kontrollhjul/Venstre knapp/Høyre knapp/Ned-knapp
13. Egendefin. knapp 4

Nedenfor finner du fremgangsmåten for å tilordne [Øye-AF]-funksjonen til 5-knappen (egendefinert knapp 5).

1 MENU → (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [Til.-knp.-/rattinn.].

- Hvis du vil tilordne en funksjon som skal hentes frem når du gjør filmopptak, velger du [Til.-knp.-/rattinn.]. Hvis du vil tilordne en funksjon som skal hentes frem når du spiller av bilder, velger du [Tilp. knapp-innst.].
- Du kan også velge [Til.-knp.-/rattinn.] og [Til.-knp.-/rattinn.] fra MENU → (Oppsett) → [Tilpassing av ratt].

2 Flytt til [Bak] ved hjelp av øvre/nedre side av kontrollhjulet. Velg deretter [Egendef. knapp 5], og trykk på midten av kontrollhjulet.

3 Velg [Øye-AF] ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten.

- Hvis du trykker på 5 (egendefinert knapp 5) mens du fotograferer og det registreres øyne, aktiveres [Øye-AF], og kameraet fokuserer på øynene. Ta bilder mens du holder nede 5-knappen (egendefinert knapp 5).

Bruke ulike funksjoner for skivene/hjulet avhengig av opptaksmodusen

Hvis du merker av for [Separat M-modus og andre moduser.] når du tilordner funksjoner til skivene/hjulet, kan du tilordne ulike funksjoner for [Man. ekspon.] og andre eksponeringsmoduser ([Intelligent Auto]/[Program Auto]/[Blenderprioritet]/[Lukkerprioritet]).

Hvis du merker av for [Separat fleksibel eksp. og Intelligent Auto.] når du tilordner funksjoner med [▶■ Til.-knp.-/rattinn.], kan du tilordne ulike funksjoner for [Flek. eksp.-mod.] og [Intelligent Auto].

Hint

- Du kan også tilordne opptaksfunksjoner til Hold fokus-knappen på objektivet. Enkelte objektiver er imidlertid ikke utstyrt med noen holdfokusknapp.

Beslektet emne

- [Endre funksjonen til skiven midlertidig \(Mitt ratt-innstillinger\)](#)
- [Fn-meny-innst.](#)
- [Bruke funksjonsmenyen](#)

TP1000883394

Endre funksjonen til skiven midlertidig (Mitt ratt-innstillinger)



Du kan tilordne de ønskede funksjonene til fremre skive, bakre skive og kontrollhjulet, og du kan registrere opptil tre kombinasjoner av innstillinger som "Mitt ratt"-innstillinger. Du kan raskt hente opp eller skifte registrerte "Mitt ratt"-innstillinger ved å trykke på den tilpassede tasten du tilordnet på forhånd.

Registrere funksjoner til "Mitt ratt"

Registrer funksjonene du vil tilordne fremre skive, bakre skive og kontrollhjulet som [Mitt ratt 1] til [Mitt ratt 3].

1. MENU → (Oppsett) → [Tilpassing av ratt] → [Mitt ratt-innstillinger].
2. Velg en skive eller et hjul for (Mitt ratt 1), og trykk på midten av kontrollhjulet.
3. Velg ønsket funksjon som skal tilordnes, med øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.
 - Velg "--" (Ikke innstilt) for en skive eller et hjul som du ikke vil tilordne noen funksjon.
4. Når du har valgt funksjoner for alle skiver og hjul i (Mitt ratt 1) ved å gjenta trinn 2 og 3, velger du [OK]. Innstillingene for (Mitt ratt 1) registreres.
 - Hvis du vil registrere (Mitt ratt 2) og (Mitt ratt 3), følger du samme fremgangsmåte som beskrevet ovenfor.

Tilordne en tast for å hente frem "Mitt ratt"

Tilordne en tilpasset tast for å hente frem de registrerte "Mitt ratt"-innstillingene.

1. MENU → (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [Til.-knp.-/rattinn.] eller [Til.-knp.-/rattinn.] → Velg tasten du vil bruke for å hente frem "Mitt ratt".
2. Velg nummeret på "Mitt ratt"-innstillingen du vil hente frem eller mønsteret for å bytte "Mitt ratt".

Menyelementdetaljer

Mitt ratt 1 under hold /Mitt ratt 2 under hold/Mitt ratt 3 under hold:

Mens du holder nede tasten tilordnes funksjonene som du har registrert i [Mitt ratt-innstillinger], til skiven/hjulet.

Mitt ratt 1→2→3 :

Hver gang du trykker på tasten endres funksjonen i følgende sekvens: "Normal funksjon → funksjonen til Mitt ratt 1 → funksjonen til Mitt ratt 2 → funksjonen til Mitt ratt 3 → normal funksjon."

Veksle Mitt ratt 1 /Veksle Mitt ratt 2/Veksle Mitt ratt 3:

Funksjonen som er registrert ved hjelp av [Mitt ratt-innstillinger] opprettholdes selv om du ikke holder nede tasten. Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til den vanlige funksjonen.

Opptak under bytte av "Mitt ratt"

Under opptak kan du hente opp "Mitt ratt" ved hjelp av den tilpassede tasten og fotografere mens du endrer opptaksinnstilling ved å dreie på fremre skive, bakre skive og kontrollhjulet.

I følgende eksempel er funksjonene som står oppført nedenfor, registrert i "Mitt ratt", og [Mitt ratt 1→2→3] er tilordnet til knappen 1 (egendefinert knapp 1).

Betjeningsdel	Mitt ratt 1	Mitt ratt 2	Mitt ratt 3
Kontrollhjul	 ISO	 Hvitbalanse	Ikke innstilt
Fremre skive	Blender	 Kreativ stil	Flytt AF-ram. ↔ : Std
Bakre skive	Lukkerhastighet	 Eksp.-komp.	Flytt AF-ram. ↑↓ : Std

1. Trykk på 1 (egendefinert knapp 1).

Funksjonene som er registrert til [Mitt ratt 1], tilordnes kontrollhjulet, den fremre skiven og den bakre skiven.

- Ikonene for funksjonene som er registrert til [Mitt ratt 1], vises i den nedre delen av skjermen.



2. Drei kontrollhjulet for å stille inn ISO-verdien, drei den fremre skiven for å stille inn blenderverdien, og drei den bakre skiven for å stille inn lukkerhastigheten.
3. Trykk på 1 (egendefinert knapp 1) igjen. Funksjonene som er registrert til [Mitt ratt 2], tilordnes kontrollhjulet, den fremre skiven og den bakre skiven.
4. Drei kontrollhjulet for å stille inn [ Hvitbalanse], drei den fremre skiven for å stille inn [ Kreativ stil], og drei på den bakre skiven for å stille inn [ Eksp.-komp.].
5. Trykk på 1 (egendefinert knapp 1) igjen, og endre de innstilte verdiene for funksjonene som er registrert på [Mitt ratt 3].

Merknad

- "Mitt ratt"-innstillinger der alle skiver/hjul er stilt inn på [Ikke innstilt] hentes ikke frem når du trykker på den tilpassede tasten. De utelates også i [Mitt ratt 1→2→3].
- Selv om skive/hjul er låst med [Lås betjeningslem.] -funksjonen, låses skiven/hjulet opp igjen midlertidig når "Mitt ratt" hentes frem.

Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000883832

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Minne kamerainn.



Setter deg i stand til å registrere opptil 3 hyppig brukte moduser eller produktinnstillinger i produktet, og opptil 4 (M1 til og med M4) på minnekortet. Du kan hente frem innstillingene med bare MODE-knappen (Modus).

- 1 Still inn produktet på den innstillingen du vil registrere.
- 2 MENU → / (Opptak) → [Opptaksmodus] → [**MR** Minne kamerainn.] → ønsket tall.
- 3 Trykk midt på kontrollhjulet for å bekrefte.

Elementer som kan registreres

- Du kan registrere ulike funksjoner for å ta bilder. De elementene som faktisk kan registreres, vises på menyen til kameraet.
- Blenderåpning (f-verdi)
- Lukkerhastighet

Endre registrerte innstillinger

Endre innstillingen til den ønskede innstillingen, og registrer innstillingen under samme modusnummer igjen.

Merknad

- M1 til og med M4 kan kun velges når et minnekort er satt inn i produktet.
- Når du registrerer innstillingene på et minnekort, er det kun mulig å bruke et minnekort som er valgt ved hjelp av [**MR** Velg medium].
- Programskift kan ikke registreres.

Beslektet emne

- [Hent kamerainns.](#)
- [Velg medium](#)

TP1000850291

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Hent kamerainns.



Gir deg muligheten til å ta et bilde etter at du har hentet opp de foretrukne opptaksinnstillingene som er registrert med [**MR** Minne kamerainn.].

- 1 **MODE (modusknapp) → Velg MR1, MR2, eller MR3 (**MR** Hent kamerainns.) → Trykk på midten av kontrollhjulet.**
 - For å hente frem innstillinger som er registrert på minnekortet, velger du MENU → / (Opptak) → [Opptaksmodus] → [**MR** Hent kamerainns.] og velger deretter ønsket nummer.

Hint

- Hvis du henter frem innstillingene som er registrert på minnekortet, hentes innstillingene fra minnekortet i det sporet som er angitt i [**MR** Velg medium]. Du kan bekrefte minnekortsporet ved å velge MENU → / (Opptak) → [Opptaksmodus] → [**MR** Velg medium].
- Innstillinger som er registrert på et minnekort ved hjelp av et annet kamera med samme modellnavn kan hentes frem med dette kameraet.

Merknad

- Hvis du stiller inn [**MR** Hent kamerainns.] etter at du har fullført opptaksinnstillingene, prioriteres de registrerte innstillingene, og de opprinnelige innstillingene blir ugyldige. Kontroller indikatorene på skjermen før du starter opptaket.

Beslektet emne

- [Minne kamerainn.](#)
- [Velg medium](#)

TP1000850401

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Velg medium



Velger minnekortsporet som innstillingene hentes fra, eller som innstillingene er registrert for M1 til M4.

1 MENU → / (Opptak) → [Opptaksmodus] → [Velg medium] → ønsket spor.

Menyelementdetaljer

Spor 1:

Velger spor 1.

Spor 2:

Velger spor 2.

Beslektet emne

- [Minne kamerainn.](#)
- [Hent kamerainns.](#)

TP1000883395

Registrerer opptaksinnstillinger til en egendefinert tast (Reg. tilp. oppt.-innst.)



Du kan registrere opptaksinnstillinger (for eksempel eksponering, fokusinnstilling, bruksmodus, osv.) til en egendefinert tast på forhånd og midlertidig hente dem opp mens du holder tasten nede. Trykk på den egendefinerte tasten for å bytte innstillingene raskt, og slipp tasten for å gå tilbake til de opprinnelige innstillingene. Denne funksjonen er nyttig når du tar opp aktive scener som i idrett.

- 1 **MENU → (Opptak) → [Opptaksmodus] → [Reg. tilp. oppt.-innst.] → Velg et registreringsnummer fra [Hent tilpasset hold 1] til [Hent tilpasset hold 3].**
Innstillingsskjermbildet for nummeret du har valgt, vises.
- 2 **Du kan bruke øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet til å velge avmerkingsbokser for funksjonene som du vil hente opp med et av registreringsnumrene og trykke på midten for å merke av boksene.**
Et (avkrysningsmerke) vises i boksene for funksjonene.
 - Trykk på midten én gang til for å oppheve et valg.
- 3 **Velg den funksjonen som du ønsker å justere, ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, og trykk på midten for å justere funksjonen til den ønskede innstillingen.**
 - Velg [Importer gjeldende innst.] for å registrere de aktuelle innstillingene til kameraet på registreringsnummer du valgte.
- 4 **Velg [Registrer].**

Elementer som kan registreres

- Du kan registrere ulike funksjoner for å ta bilder. De elementene som faktisk kan registreres, vises på menyen til kameraet.
- Eksponering
- Fokusinnstilling
- Bruksmodus (unntatt selvutløser)

Hente frem registrerte innstillinger

1. MENU → (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [Til.-knp.-/rattinn.] → Velg ønsket tast og velg deretter et av registreringsnumrene fra [Hent tilpasset hold 1] til [Hent tilpasset hold 3].
2. På opptaksskjermen trykker du på lukkerknappen mens du holder nede den tasten du tilordnet til ett av registreringsnumrene.
De registrerte innstillingene er aktivert mens du holder nede den egendefinerte tasten.

Hint

- Du kan endre innstillingene for [Reg. tilp. oppt.-innst.] etter at du har tilordnet et av registreringsnumrene til den egendefinerte tasten ved hjelp av [Til.-knp.-/rattinn.].

Merknad

- Registreringsnumrene [Hent tilpasset hold 1] til [Hent tilpasset hold 3] er kun tilgjengelig når opptaksmodus er stilt inn på P/A/S/M.
- Det kan hende at de registrerte innstillingene ikke trer i kraft. Dette avhenger av objektivet som er i bruk og statusen til kameraet når den registrerte innstillingen hentes frem.

Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000881947

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Fn-meny-innst.



Funksjonsmenyen er en meny med 12 funksjoner som vises nederst på skjermen når du trykker på Fn (funksjonsknappen) i opptaksmodus.

Du kan registrere 12 funksjoner til funksjonsmenyene for både stillbildefotografering og filmopptak.

Følgende er prosedyren for å endre [Bruksmodus] i stillbildefunksjonsmenyen til [ Rutenettvisning].

- Hvis du vil endre filmfunksjonsmenyen, må du velge et menyelement for filmfunksjon i trinn 2.

1 MENU →  (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → velg [Fn-meny-innst.].

2 Velg  (Bruksmodus) blant de 12 menyelementene i funksjonsmenyen for stillbilder ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten.

3 Flytt til skjermbildet som viser [ Rutenettvisning] ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet. Velg deretter [ Rutenettvisning], og trykk på midten av kontrollhjulet.

-  ( Rutenettvisning) vises på plasseringen der  (Bruksmodus) ble vist i funksjonsmenyen.

Hint

- Når [Berøringsbetjening] er stilt inn på [På], kan du også åpne [Fn-meny-innst.] ved å holde nede ikonet i funksjonsmenyen.

Beslektet emne

- [Bruke funksjonsmenyen](#)

TP1000886354

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Legg til element



Du kan registrere ønskede menyelementer til ☆ (Min meny) under MENU.

- 1 MENU → ☆ (Min meny) → [Min meny-innst.] → [Legg til element].
- 2 Velg et element som du vil legge til ☆ (Min meny), ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet.
- 3 Velg et mål ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

Hint

- Du kan legge til opptil 42 elementer til ☆ (Min meny).

Merknad

- Du kan ikke legge til følgende elementer til ☆ (Min meny).
 - Alle elementer under MENU → [▶] (Avspilling)

Beslektet emne

- [Sorter element](#)
- [Slett element](#)
- [Bruke menyen](#)

TP1000881949

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Sorter element



Du kan omorganisere menyelementene som er lagt til i ☆ (Min meny), under MENU.

- 1 MENU → ☆ (Min meny) → [Min meny-innst.] → [Sorter element].
 - 2 Velg et element som du vil flytte, ved å bruke øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet.
 - 3 Velg et mål ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.
-

Beslektet emne

- [Legg til element](#)

TP1000881923

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Slett element



Du kan slette menyelementene som er lagt til i ☆ (Min meny), i MENU.

- 1 **MENU → ☆ (Min meny) → [Min meny-innst.] → [Slett element].**
- 2 **Velg et element du vil slette, med øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet for å slette elementet som er valgt.**

Hint

- Hvis du vil slette alle elementene på en side, velger du MENU → ☆ (Min meny) → [Min meny-innst.] → [Slett side.].
- Du kan slette alle elementene som er lagt til i ☆ (Min meny) ved å velge MENU → ☆ (Min meny) → [Min meny-innst.] → [Slett alle].

Beslektet emne

- [Slett side.](#)
- [Slett alle](#)
- [Legg til element](#)

TP1000881951

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Slett side.



Du kan slette alle menyelementene som er lagt til en side under ☆ (Min meny), i MENU.

- 1 MENU → ☆ (Min meny) → [Min meny-innst.] → [Slett side.].
- 2 Velg en side som du vil slette, ved å bruke øvre eller nedre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet for å slette elementene.

Beslektet emne

- [Slett alle](#)
- [Legg til element](#)

TP1000881920

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Slett alle



Du kan slette alle menyelementene som er lagt til i ☆ (Min meny), i MENU.

1 MENU → ☆ (Min meny) → [Min meny-innst.] → [Slett alle].

2 Velg [OK].

Beslektet emne

- [Slett side.](#)
- [Legg til element](#)

TP1000881896

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Vis fra Min meny



Du kan stille inn Min meny til å vises først når du trykker på MENU-knappen.

① MENU → ☆ (Min meny) → [Min meny-innst.] → [Vis fra Min meny] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Min meny vises først når du trykker på MENU-knappen.

Av:

Den sist viste menyen vises når du trykker på MENU-knappen.

Beslektet emne

- [Legg til element](#)
- [Bruke menyen](#)

TP1000884575

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Ulik inns. bilder/film



Du kan velge om du vil bruke en felles innstilling eller separate innstillinger for hvert element i stillbildefotografering og filmopptak.

- 1 **MENU** → (**Oppsett**) → **[Betj.-tilpassing]** → **Velg [Ulik inns. bilder/film]**.
Skjermbildet med betjeningsveiledning vises. Velg [OK] for å vise innstillingsskjermbildet.
- 2 **Legg til merker på elementene du vil angi separat for stillbildeopptak og filmopptak, og velg deretter [OK].**
 - Du kan angi følgende elementer separat for stillbildeopptak og filmopptak.
 - Blender
 - Lukkerhastighet
 - ISO
 - Eksp.-komp.
 - Målemodus
 - Hvitbalanse
 - Bildeprofil
 - Fokusmodus

Hint

- Når du skifter fra en felles innstilling til separate innstillinger med [Ulik inns. bilder/film], brukes de gjeldende innstillingene på både stillbildeopptak og filmopptak. Den tilpassede hvitbalanseinnstillingen brukes imidlertid bare ved stillbildefotografering.
- Når du skifter fra separate innstillinger til en felles innstilling med [Ulik inns. bilder/film], vil innstillingsverdiene til elementene gå tilbake til sine opprinnelige verdier. Som et unntak vil innstillingsverdiene for stillbildefotografering gjelde for blenderverdien, lukkerhastigheten og de tilpassede hvitbalanseinnstillingene.

Merknad

- Når [Lukkermodus] er stilt inn på [Vinkel], og selv om [Lukkerhastighet] er stilt inn på en felles innstilling i [Ulik inns. bilder/film], vil lukkerhastighetene for stillbilder og filmer fungere som ulike innstillinger.

TP1000886033

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Av/Tv-rotering



Stiller inn roteringsretningen for den fremre skiven, bakre skiven eller kontrollhjulet når du endrer blenderverdien eller lukkerhastigheten.

1 MENU →  (Oppsett) → [Tilpassing av ratt] → [Av/Tv-rotering] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Normal:

Endrer ikke roteringsretningen for den fremre skiven, bakre skiven eller kontrollhjulet.

Omvendt:

Reverserer roteringsretningen for den fremre skiven, bakre skiven eller kontrollhjulet.

TP1000883397

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Funksjonsring (obj.)



De kan velge hvilken av følgende funksjoner som skal tilordnes funksjonsringen på objektivet: motorassistert fokusering (power focus) eller skifting av synsvinkel mellom full størrelse og APS-C/Super 35 mm (bare tilgjengelig med kompatible objektiver).

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med objektivet.

1 MENU →  (Oppsett) → [Tilpassing av ratt] → [Funksjonsring (obj.)] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Fokus på strøm:

Fokuseringsposisjonen flytter seg mot uendelig hvis du dreier funksjonsringen mot høyre. Fokuseringsposisjonen flytter seg nærmere deg hvis du dreier funksjonsringen mot venstre.

APS-C S35 /fullform.:

Synsvinkelen veksler mellom full størrelse og APS-C/Super 35 mm hvis du dreier på funksjonsringen.

- Synsvinkelen veksler uansett hvilken retning du dreier funksjonsringen i.

Beslektet emne

- [APS-C S35 \(Super 35mm\)-fotografering \(stillbilde/film\)](#)

TP1000883834

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Lås betjeningselem.



Du kan stille inn om kontrollknappen, skiven og hjulet skal låses, ved å trykke på og holde nede Fn (funksjonsknappen).

- 1 **MENU** →  (**Oppsett**) → **[Tilpassing av ratt]** → **[Lås betjeningselem.]** → ønsket innstilling.
 - For å låse bruksdelene holder du nede Fn (funksjonsknappen) inntil meldingen "Låst." vises på skjermen.

Menyelementdetaljer

Av:

Låser ikke kontrollknappen, den fremre skiven, den bakre skiven eller kontrollhjulet, selv om du trykker på og holder nede Fn (funksjonsknappen).

Kun multivelger:

Låser kontrollknappen.

Ratt + hjul:

Låser fremre skive, bakre skive og kontrollhjulet.

Alle:

Låser kontrollknappen, fremre skive, bakre skive og kontrollhjulet.

Hint

- Du kan frigjøre låsen ved å holde nede Fn (funksjonsknappen) en gang til.
- Du kan låse alle knapper, skiver og hjul unntatt lukkerknappen ved å trykke på og holde inne MENU-knappen og Fn (funksjonsknappen) samtidig i 5 sekunder. Trykk og hold inne MENU-knappen og Fn (funksjonsknappen) samtidig i fem sekunder igjen for å frigjøre låsen.

Merknad

- Hvis du stiller inn [AF-områderegist.] på [På], låses [Lås betjeningselem.] til [Av].

Beslektet emne

- [Registrerer det aktuelle fokusområdet \(AF-områderegist.\)](#)

TP1000881950

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

REC m. lukkerkn. (film)



Du kan starte eller stoppe filmopptak ved å trykke på lukkerknappen i stedet for REC (opptaksknappen).

1 MENU → (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [REC m. lukkerkn.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Aktiverer filmopptak ved hjelp av lukkerknappen når opptaksmodus er stilt inn på [Film] eller [Sakte og rask film].

Av:

Deaktiverer filmopptak ved hjelp av lukkerknappen.

Hint

- Når [REC m. lukkerkn.] er stilt inn på [På], kan du bruke lukkerknappen til å starte eller stoppe filmopptak på en ekstern opptaker/avspillingsenhet ved hjelp av [REC-kontroll].

Merknad

- Når [REC m. lukkerkn.] er stilt inn på [På], kan du ikke fokusere ved å trykke lukkerknappen halvveis ned under filmopptak.

Beslektet emne

- [Ta opp film](#)

TP1000881945

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Skjermvendingsretn.



Retningen på bilde- og menyskjermvisningen kan vendes om i henhold til hvordan skjermen åpnes og hvordan skjermen holdes.

1 MENU →  (Oppsett) → [Skjerm] → [Skjermvendingsretn.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:

Vender retningen til skjermen ved å registrere hvordan skjermen åpnes og hvilken vei skjermen åpnes.

Horiso. vending:

Vender skjermen horisontalt under opptak.

180 gr. vending:

Roterer visningen av skjermen 180 grader for alle typer visninger, som for eksempel bilder og menyskjermbilder.

Ingen vending:

Vender ikke visningen av skjermen.

Hint

- Ved å trykke gjentatte ganger på tasten som [Bytt skjermvend.-vis.]-funksjonen er tilordnet til, kan du veksle innstillingen i rekkefølgen [Horiso. vending] → [180 gr. vending] → [Ingen vending] → [Horiso. vending]. Når [Skjermvendingsretn.] er stilt inn på [Auto], veksles visningsmetoden midlertidig mens innstillingsverdien forblir [Auto].

Merknad

- Selv om [Skjermvendingsretn.] er stilt inn på [Horiso. vending], vendes ikke retningen til skjermvisningen under avspilling .

TP1000890054

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

DISP (skjermv.)-inn.



Gjør det mulig å stille inn de skjermvisningsmodusene som skal kunne velges med DISP (skjerminnstilling) i opptaksmodus.

1 MENU → (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [DISP (skjermv.)-inn.] → ønsket innstilling → [Enter].

Elementene merket med ✓ (avmerking) er tilgjengelige.

Menyelementdetaljer

Vis alle info. :

Viser opptaksinformasjon.

Ingen skj.-info :


Viser ikke opptaksinformasjon.

Histogram :

Viser luminansfordelingen grafisk.

Nivå :

Angir om produktet er i vater både fra forside til bakside **(A)** og horisontalt **(B)**. Når produktet er i vater i en retning, lyser indikatoren grønt.



Merknad

- Hvis du vipper produktet forover eller bakover i en stor vinkel, vil det være mye ute av vater (stor "vaterfeil").
- Produktet kan ha en feilmargin på nesten $\pm 1^\circ$, også når helningen korrigeres etter vaterpasset.

Beslektet emne

- [Bruke DISP \(skjerminnstillingsknappen\).](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Start (nedre venstre)



Velg innstillingselementet du vil vise nederst til venstre på startskjermbildet.
Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk når systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet er versjon 2.00 eller nyere.

1 MENU →  (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [Start (nedre venstre)] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

ND-filter:

Innstillingsverdien for [ND-filter] vises nederst til venstre på startskjermbildet.

Blender:

Verdien for blenderåpningen vises nederst til venstre på startskjermbildet.

Beslektet emne

- [Bruke startskjermen](#)

TP1002099735

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innhold i dette kapitlet

Følgende innholdsfortegnelse viser funksjonene som beskrives i dette kapitlet ("Visning"). Fra hvert elementnavn kan du gå til siden som beskriver de respektive funksjonene.

Vise bilder

- [Velge hvilket minnekort som skal spilles av \(Velg avsp.-medium\)](#)
- [Spille av stillbilder](#)
- [Forstørrer et bilde som avspilles \(Forstørr\)](#)
- [Forst. første forst.](#)
- [Forstørr første pos.](#)
- [Rotere lagrede bilder automatisk \(Visningsretning\)](#)
- [Spiller av film](#)
- [Voluminnstillinger](#)
- [4ch-lydkontroll \(film\)](#)
- [Spille av bilder ved hjelp av lysbildevisning \(Lysbildevisning\)](#)
- [Kont. avs. Intervall](#)
- [Avsp.-hast. Interv.](#)

Endre hvordan bilder vises

- [Spille av bilder på bildeindeksskjermen \(Bildeindeks\)](#)
- [Skifte mellom stillbilder og filmer \(Visningsmodus\)](#)
- [Vis som gruppe](#)
- [Visn. fokusramme \(avspilling\)](#)
- [Vis bild. fra spes. tid](#)

Stille inn metoden for å hoppe mellom bilder (Bildehopp-innstill.)

Beskytte innspilte bilder (Beskytt)

Legge til informasjon i bilder

- [Vurdering](#)
- [Vurd.-inn. \(tilp.-kn.\)](#)
- [Klippflagg](#)
- [Rotere et bilde \(Roter\)](#)

Trekke ut stillbilder fra en film

- [Lagre som bilde](#)
- [Veksl. JPEG/HEIF \(Lagre som bilde\)](#)

Kopiere bilder fra ett minnekort til et annet (Kopier)

Slette bilder

- [Slette flere valgte bilder \(Slett\)](#)
- [Trykk Slett 2 gng.](#)

- [Bekreft sletting](#)

Vise bilder på en TV

- [Vise bilder på en TV ved hjelp av en HDMI-kabel](#)

TP1000886034

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Velge hvilket minnekort som skal spilles av (Velg avsp.-medium)

Velger et spor som inneholder et minnekort.

1 MENU →  (Avspilling) → [Avspillingsmål] → [Velg avsp.-medium] → ønsket spor.

Menyelementdetaljer

Spor 1:

Velger spor 1.

Spor 2:

Velger spor 2.

Merknad

- Når du velger [Datovisning] i [Visningsmodus], spiller kameraet bare av bilder fra et minnekort som er valgt med [Velg avsp.-medium].

Beslektet emne

- [Skifte mellom stillbilder og filmer \(Visningsmodus\)](#)

TP1000880166

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Spille av stillbilder

Spiller av lagrede bilder.

- 1 Velg **MENU** →  (**Avspilling**) → [**Avspillingsmål**] → [**Velg avsp.-medium**] for å velge hvilket minnekortspor du vil spille av fra.
- 2 Trykk på  (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.
- 3 Velg et bilde med kontrollhjulet.
 - Bilder som er tatt med kontinuerlig opptak eller intervalloptak, vises som én gruppe når [**Vis som gruppe**] er stilt inn på [**På**]. Trykk på midten av kontrollhjulet for å spille av bildene i gruppen.

Hint

- Produktet oppretter en bildedatabasefil på et minnekort for opptak og avspilling av bilder. Et bilde som ikke registreres i bildedatabasefilen, vil kanskje ikke kunne spilles av på riktig måte. Hvis du vil spille av bilder som er tatt med andre enheter, registrerer du disse bildene til bildedatabasefilen med **MENU** →  /  (Opptak) → [**Medier**] → [ **Gjenop. bilde-DB**].
- Hvis du spiller av bildene rett etter fotografering med kontinuerlig fremtrekk, vil kanskje skjermen vise et ikon som angir at data skrives / antall bilder det er igjen å skrive. Mens skrivingen pågår, vil enkelte funksjoner ikke være tilgjengelige.
- Når [ **Visn. fokusramme**] er stilt inn på [**På**], vises fokusrammen på opptakstidspunktet over avspilte bilder. Fokusrammen som kameraet brukte til å fokusere med under opptak, vises i grønt. Selv om flere fokusrammer vises under opptak, vises bare den ene som kameraet faktisk forsøkte å fokusere med, under avspilling.

Beslektet emne

- [Velge hvilket minnekort som skal spilles av \(Velg avsp.-medium\)](#)
- [Gjenop. bilde-DB \(stillbilde/film\)](#)
- [Vis som gruppe](#)
- [Visn. fokusramme \(avspilling\)](#)
- [Forstørrer et bilde som avspilles \(Forstørr\)](#)

TP1000849678

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Forstørrer et bilde som avspilles (Forstørr)

Forstørrer stillbildet som avspilles. Bruk denne funksjonen til å kontrollere fokus i bildet osv.

- 1 Vis det bildet du vil forstørre, og skyv W/T (zoomespaken) mot T-siden.**
 - Skyv W/T (zoomespaken) mot W-siden for å justere zoomeforstørrelsen.
 - Ved å rotere den fremre/bakre skiven kan du gå til forrige eller neste bilde mens du beholder samme zoomeforstørrelse.
 - Visningen zoomer inn på den delen av bildet som kameraet fokuserte på da bildet ble tatt. Hvis kameraet ikke klarer å innhente informasjon om fokusplasseringen, vil det zoome inn på midten av bildet.
- 2 Velg den delen du vil forstørre, ved å trykke øverst, nederst, til høyre eller venstre på kontrollhjulet.**
- 3 Trykk på MENU-knappen eller på midten av kontrollhjulet for å avslutte avspillingszoomen.**

Hint

- Du kan også forstørre et bilde som spilles av, ved hjelp av MENU.
- Du kan endre den første forstørrelsen og den første posisjonen for forstørrede bilder ved å velge MENU →  (Avspilling) → [Forstørring] → [ Forst. første forst.] eller [ Forstørr første pos.].
- Du kan også forstørre bildet ved å berøre skjermen. Dra skjermen for å flytte den forstørrede posisjonen. Still inn [Berøringsbetjening] på [På] på forhånd.

Beslektet emne

- [Forst. første forst.](#)
- [Forstørr første pos.](#)
- [Berøringsbetjening](#)
- [Berøringsoperasjoner på skjermen](#)

TP1000880108

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Forst. første forst.

Stiller inn den innledende zoomeforstørrelsen ved avspilling av forstørrede bilder.

1 MENU →  (Avspilling) → [Forstørring] → [ Forst. første forst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standard forstør.:

Viser et bilde med standard forstørrelse.

Forrige forstørr.:

Viser et bilde med forrige forstørrelse. Forrige forstørrelse lagres selv etter at den forstørrede skjermen er lukket.

Beslektet emne

- [Forstørrer et bilde som avspilles \(Forstørr\)](#)
- [Forstørr første pos.](#)

TP1000879996

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Forstørr første pos.

Stiller inn den innledende posisjonen når du forstørrer et bilde under avspilling.

1 MENU →  (Avspilling) → [Forstørring] → [ Forstørr første pos.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Fokusert pos.:

Forstørrer bildet fra fokuspunktet under opptak.

Midten:

Forstørrer bildet fra midten av skjermen.

Beslektet emne

- [Forstørrer et bilde som avspilles \(Forstørr\)](#)
- [Forst. første forst.](#)

TP1000879989

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Rotere lagrede bilder automatisk (Visningsretning)

Brukes for å angi retningen ved avspilling av lagrede bilder.

1 MENU →  (Avspilling) → [Avspillingsvalg] → [Visningsretning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:

Når du roterer kameraet, oppdager kameraet vertikal og horisontal retning, og viser det bildet som spilles av i samsvar med orienteringen.

Manuell:

Bilder som er tatt vertikalt, vises vertikalt. Hvis du har stilt inn bildeorienteringen ved hjelp av [Roter]-funksjonen, vil bildet vises i henhold til dette.

Av:

Bildene vises alltid horisontalt.

Merknad

- Filmer som er tatt opp vertikalt, spilles av horisontalt under filmavspilling.

Beslektet emne

- [Rotere et bilde \(Roter\)](#)

TP1000851768

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Spiller av film

Spiller av lagrede filmer.

- 1 Velg sporet for minnekortet som skal spilles av, fra MENU →  (Avspilling) → [Avspillingsmål] → [Velg avsp.-medium].
- 2 Trykk på  (avspillingsknappen) for å bytte til avspillingsmodus.
- 3 Velg den filmen som skal vises, ved hjelp av kontrollhjulet, og trykk på midten av det for å starte visningen.

Tilgjengelige operasjoner under filmavspilling

Du kan aktivere sakte avspilling, justering av lydvolument og andre funksjoner ved å trykke nederst på kontrollhjulet.

-  : Avspilling
-  : Pause
-  : Spole raskt forover
-  : Spole raskt bakover
-  : Spille av sakte forover
-  : Spille av sakte bakover
-  : Neste filmfil
-  : Forrige filmfil
-  : Viser neste bilde
-  : Viser forrige bilde
-  : Lagre som bilde
-  : Justering av lydvolument
-  : Lukker kontrollpanelet

Hint

- Produktet oppretter en bildedatabasefil på et minnekort for opptak og avspilling av bilder. Et bilde som ikke registreres i bildedatabasefilen, vil kanskje ikke kunne spilles av på riktig måte. Hvis du vil spille av bilder som er tatt med andre enheter, registrerer du disse bildene til bildedatabasefilen med MENU →  /  (Opptak) → [Medier] → [ Gjenop. bilde-DB].
- "Spille av sakte forover", "Spille av sakte bakover", "Viser neste bilde" og "Viser forrige bilde" er tilgjengelige ved pause.
- Filmfiler som er tatt opp med andre produkter, kan kanskje ikke spilles av med dette kameraet.
- For filmer med opptaksmerker vises plasseringen av opptaksmerkene på avspillingslinjen under filmavspilling. I tillegg vises opptaksmerkeikonet på skjermen når en scene som det er lagt til et opptaksmerke i, spilles av.
- Du kan hoppe til plasseringen av opptaksmerker ved å dreie den bakre skiven mens den er satt på pause.

Merknad

- Selv om du tar opp filmen vertikalt vises filmen horisontalt på skjermen til kameraet.

- Velge hvilket minnekort som skal spilles av (Velg avsp.-medium)
- Gjenop. bilde-DB (stillbilde/film)
- Skifte mellom stillbilder og filmer (Visningsmodus)

TP1000880135

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Voluminnstillinger

Stiller inn volumet for filmavspilling.

1 MENU →  (Oppsett) → [Lydvalg] → [Voluminnstillinger] → ønsket innstilling.

Justere lydvolumet under avspilling

Trykk på nedsiden av kontrollhjulet under filmavspilling for å vise kontrollpanelet. Deretter kan du justere volumet. Du kan justere volumet mens du lytter til den faktiske lyden.

TP1000850340

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

4ch-lydkontroll (film)

Stiller inn lyden som skal kontrolleres av enheten som er koblet til  (hodetelefonkontakten) på kameraet når du tar opp filmlyd i fire kanaler, eller når du spiller av en film som er tatt opp i fire kanaler.

1 MENU →  (Oppsett) → [Lydvalg] → [ 4ch-lydkontroll] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

CH1/CH2:

Sender ut lyd fra kanal 1 til L (venstre) side og fra kanal 2 til R (høyre) side.

CH3/CH4:

Sender ut lyd fra kanal 3 til L (venstre) side og fra kanal 4 til R (høyre) side.

CH1+3/CH2+4:

Sender ut den blandede lyden av kanal 1 og kanal 3 til L (venstre) side og den blandede lyden av kanal 2 og Channel 4 til R (høyre) side.

CH1/CH1:

Sender ut lyd fra kanal 1 til L (venstre) side og R (høyre) side.

CH2/CH2:

Sender ut lyd fra kanal 2 til L (venstre) side og R (høyre) side.

Merknad

- [ 4ch-lydkontroll]-innstillingene aktiveres under filmopptak når XLR-holderenheten (inkludert) eller tilbehør for 4-kanals lydopptak er montert på kameraets multigrensesnitt-sko og kameraet er stilt inn på å ta opp 4-kanals lyd.
- Kameraet kan ikke sende ut lyd i fire kanaler til enheten som er koblet til  (hodetelefonkontakten) på kameraet.
- Når du sender lyd gjennom høyttalerne på kameraet, vil kanalene også endres, avhengig av [ 4ch-lydkontroll]-innstillingen.

Beslektet emne

- [Shoe-lydinnst.](#)

TP1000886032

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Spille av bilder ved hjelp av lysbildevisning (Lysbildevisning)

Spiller av bilder automatisk og kontinuerlig.

- 1 MENU →  (Avspilling) → [Visning] → [Lysbildevisning] → ønsket innstilling.
- 2 Velg [Enter].

Menyelementdetaljer

Gjenta:

Velg [På], hvor bildene vises i en kontinuerlig sløyfe, eller [Av], hvor produktet avslutter lysbildevisningen når alle bildene er vist én gang.

Intervall:

Velg visningsintervallet for bilder fra [1 sek.], [3 sek.], [5 sek.], [10 sek.] eller [30 sek.].

Avslutte lysbildevisningen midtveis

Trykk på MENU-knappen for å avslutte lysbildevisningen. Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause.

Hint

- Under avspilling kan du vise neste/forrige bilde ved å trykke på høyre/venstre side av kontrollhjulet.
- Du kan bare aktivere lysbildevisning når [Visningsmodus] er angitt som [Datovisning] eller [Mappevisn. (Stillbilder)].

TP1000851794

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Kont. avs. Intervall

Spiller kontinuerlig av bilder som er tatt med intervalloptak.

Du kan lage filmer av stillbilder tatt med intervalloptak ved hjelp av programvaren Imaging Edge Desktop(Viewer). Du kan ikke lage filmer av stillbildene på kameraet.

- 1 MENU →  (Avspilling) → [Visning] → [Kont. avs.  Intervall].
- 2 Velg bildegruppen du vil spille av, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

Hint

- På avspillingsskjermen kan du starte kontinuerlig avspilling ved å trykke på ned-knappen mens du viser et bilde i gruppen.
- Du kan fortsette avspillingen eller sette på pause ved å trykke på ned-knappen under avspilling.
- Du kan endre avspillingshastigheten ved å dreie på fremre/bakre skive eller kontrollhjulet under avspilling. Du kan også endre avspillingshastigheten ved å velge MENU →  (Avspilling) → [Visning] → [Avsp.-hast.  Interv.].
- Du kan også kontinuerlig spille av bilder som er tatt med kontinuerlig opptak.

Beslektet emne

- [Intervallopt.-fun.](#)
- [Avsp.-hast. Interv.](#)
- [Introduksjon til programvaren \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

TP1000883830

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Avsp.-hast. Interv.

Konfigurerer avspillingshastigheten for stillbilder under [Kont. avs.  Intervall].

1 MENU →  (Avspilling) → [Visning] → [Avsp.-hast.  Interv.] → ønsket innstilling.

Hint

- Du kan også endre avspillingshastigheten ved å dreie på fremre/bakre skive eller kontrollhjulet under [Kont. avs.  Intervall].

Beslektet emne

- [Kont. avs. Intervall](#)

TP1000883829

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Spille av bilder på bildeindeksskjermen (Bildeindeks)

Du kan vise flere bilder samtidig i avspillingsmodus.

- 1 Skyv W/T-spaken (zoomespaken) mot W-siden mens bildet spilles av.
- 2 Velg bildet ved å trykke på øvre/nedre/høyre/venstre side av kontrollhjulet eller ved å dreie på kontrollhjulet.

Endre antallet bilder som skal vises

MENU →  (Avspilling) → [Avspillingsvalg] → [Bildeindeks] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

9 bilder/25 bilder

Gå tilbake til visning av enkeltbilder

Velg det ønskede bildet, og trykk på midten av kontrollhjulet.

Raskt vise et ønsket bilde

Velg linjen på venstre side av bildeindeksskjermen med kontrollhjulet, og trykk deretter øverst eller nederst på kontrollhjulet. Når linjen er valgt, kan du vise kalenderskjermen eller mappevalgskjermen ved å trykke på midten. I tillegg kan du skifte visningsmodus ved å velge et ikon.

Beslektet emne

- [Skifte mellom stillbilder og filmer \(Visningsmodus\)](#)

TP1000849674

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Skifte mellom stillbilder og filmer (Visningsmodus)

Stiller inn visningsmodus (bildevisningsmetode).

1 MENU →  (Avspilling) → [Avspillingsmål] → [Visningsmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Datovisning:

Viser bildene sortert etter dato.

Mappevisn. (Stillbilder):

Viser kun stillbilder.

Filmvisning:

Viser kun filmer sortert etter dato.


TP1000851771

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Vis som gruppe

Angir om bilder som er tatt som kontinuerlig opptak eller bilder som er tatt som intervalloptak skal vises som en gruppe.

1 MENU →  (Avspilling) → [Avspillingsvalg] → [Vis som gruppe] → ønsket innstilling.



Menyelementdetaljer

På:

Viser bilder som en gruppe.

For å spille av bildene i en gruppe, velger du gruppen og trykker på midten av kontrollhjulet.

Av:

Viser ikke bilder som en gruppe.

Hint

- Følgende bildene er gruppert.
 - Bilder som er tatt med [Bruksmodus] stilt inn på [Seriebilder] (én bildesekvens som er fotografert kontinuerlig ved å holde nede lukkerknappen under kontinuerlig opptak blir én gruppe.)
 - Bilder som er tatt med [Intervallopt.-fun.] (bilder som er fotografert i én økt med intervalloptak blir én gruppe.)
- På bildeindeksskjermbildet vises ikonet  (Vis som gruppe) over gruppen.

Merknad

- Hvis du sletter gruppen, slettes alle bildene i gruppen.

Beslektet emne

- [Seriebilder](#)
- [Intervallopt.-fun.](#)

TP1000882781

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Visn. fokusramme (avspilling)

Stiller inn om det skal vises en fokusramme rundt området der kameraet fokuserte når du spiller av et stillbilde.

1 MENU →  (Avspilling) → [Avspillingsvalg] → [ Visn. fokusramme] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av:

Viser ikke noen fokusramme under avspilling.

På:

Viser en fokusramme i grønt under avspilling. Fokusrammen vises i hvitt hvis bildet ikke er i fokus.

Hint

- Selv om flere fokusrammer vises når du fotograferer, er det kun den som angir hvor kameraet faktisk fokuserte, som vises under avspilling.
- Selv om fokusrammen vises rundt ansiktet til motivet når du fotograferer, vises fokusrammen rundt øyet under avspilling når et øye registreres.

Merknad

- En fokusramme vises ikke over følgende bilder.
 - Stillbilder som er tatt med manuelt fokus
 - Film
 - Stillbilder som er opprettet med [Lagre som bilde]
- Fokusrammen vises bare i avspillingsskjermbildet for enkeltbilder. Fokusrammen vises ikke på bildeindeksskjermen eller over forstørrede bilder.
- Fokusrammen vises ikke ved automatisk korrektur.
- Hvis du tar et bilde med en annen komposisjon etter at autofokus er utført, vises fokusrammen forskjøvet fra motivet.
- Selv om fokusrammen vises i grønt, er det ikke sikkert at det er i fokus på motivet.
- Selv om du slår av visning av fokuseringsrammen mens du fotograferer med [Auto-tøm. AF-omr.] eller [AF-C-områdevis.]-funksjonen, vises fokuseringsrammen under avspilling når [ Visn. fokusramme] er stilt inn på [På].

TP1000886355

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Vis bild. fra spes. tid

Du kan spille av bilder ved å angi opptaksdato og -klokkeslett.

1 MENU →  (Avspilling) → [Avspillingsvalg] → [Vis bild. fra spes. tid].

2 Bruk kontrollhjulet til å stille inn dato og klokkeslett for bildet som skal spilles av, og trykk deretter på midten av hjulet.

Bildet som ble tatt på den angitte datoen og det angitte klokkeslettet, vil bli spilt av.

- Hvis ingen bilder er tatt på den angitte datoen og klokkeslettet, vil det bildet som er tatt på nærmeste dato og klokkeslett, spilles av.

Merknad

- Når [Vis bild. fra spes. tid] utføres under avspilling av bilder i en gruppe, vil bildet som ble tatt på nærmeste dato og klokkeslett i gruppen, bli spilt av.
- Dato og klokkeslett da opptaket ble startet, behandles som opptaksdato og -klokkeslett for film.

TP1000888217

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Stille inn metoden for å hoppe mellom bilder (Bildehopp-innstill.)

Stiller inn metoden for å hoppe mellom avspillingsbilder for henholdsvis den fremre skiven og den bakre skiven.

- 1 **MENU** →  (Avspilling) → [Avspillingsvalg] → [Bildehopp-innstill.] → Velg skiven som du vil endre innstillingen for, og velg deretter ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Ett om gangen / Med 10 bilder / Med 100 bilder:

Hopper det angitte antallet bilder av gangen.

Med 3 minutter/Med 5 minutter/Med 10 minutter/Med 30 minutter/Med 1 timer/Med 3 timer/Med 6 timer/Med 12 timer/Med 24 timer:

Hopper mellom bilder med den spesifiserte tidsenheten basert på opptaksdato og -klokkeslett for bildene.

Bare beskyttede:

Spiller av kun beskyttede bilder.

Bare vurd. :

Spiller av alle vurderte bilder.

Bare vurd. (★) - Bare vurd. (★★):

Spiller bare av bilder der det er angitt en vurdering (★ til ★★).

Kun uten vurd.:

Spiller bare av bilder som ikke er vurdert.

Bare Shot Mark:

Stiller inn målet for bildehopp bare på bilder med opptaksmerker.

Bare Shot Mark1/Bare Shot Mark2:

Stiller inn målet for bildehopp bare på bilder med det angitte opptaksmerket.

Ikke Shot Mark:

Stiller inn målet for bildehopp bare på bilder uten opptaksmerker.

Bare skillebilde:

Stiller inn målet for bildehopp bare på skillebilder.

Bilde etter skille:

Stiller inn målet for bildehopp bare på bilder ved siden av skillebilder.

Slik legger du til et opptaksmerke på en film

Hvis du legger til et opptaksmerke i en film, kan du bruke det som et merke for valg, overføring eller redigering av filmen. Tilordne [Legg til Shot Mark1] / [Legg til Shot Mark2] til den ønskede tasten ved bruk av [ Til.-knp.-/rattinn.], og trykk på den tilpassede tasten under opptak av en film.

- Du kan også legge til et opptaksmerke under filmavspilling ved å tilordne [Legg t. / slt. S.Mark1] / [Legg t. / slt. S.Mark2] til ønsket tast med [ Tilp. knapp-innst.] og trykke på den tilpassede tasten.

Slik oppretter du et skillebilde

Ved å lage et skillebilde mellom opptaksøker kan du bruke det som et merke når du velger bilder.

Tilordne [Lag skillebilde] til ønsket tast ved bruk av [ Til.-knp.-/rattinn.] på forhånd, og trykk på den tilpassede tasten når du vil lage et skillebilde.

Merknad

- Når [Ett om gangen], [Med 10 bilder] eller [Med 100 bilder] er valgt, telles én gruppe som ett bilde.

Beslektet emne

- [Vurdering](#)
- [Beskytte innspilte bilder \(Beskytt\)](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000888216

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Beskytte innspilte bilder (Beskytt)

Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting.  -merket (beskytt) vises på beskyttede bilder.

1 MENU →  (Avspilling) → [Valg/memo] → [Beskytt] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Flere bilder:

Beskytter bildene som er valgt.

(1) Velg det bildet som skal beskyttes, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.  -merket (avmerking) vises i avmerkingsboksen. Hvis du vil oppheve valget, trykker du på midten igjen for å fjerne  -merket (avmerking).

(2) For å beskytte andre bilder må du gjenta trinn (1).

(3) MENU → [OK].

Alle i denne mappen:

Beskytter alle bildene i den valgte mappen.

Avbryt alle i mappen:

Opphever beskyttelsen av alle bilder i den valgte mappen.

Alle fra datoen:

Beskytter alle bildene som er tatt på datoen som er valgt.

Avbryt alle fra datoen:

Opphever beskyttelsen av alle bilder som er tatt på datoen som er valgt.

Alle bildene i gruppen:

Beskytter alle bildene i gruppen som er valgt.

Avbryt alle i gruppen:

Opphever beskyttelsen av alle bildene i gruppen som er valgt.

Hint

- I Hvis du tilordner [Beskytt] til en valgfri tast med MENU →  (Oppsett) → [Betj.-tilpassing] → [ Tilp. knapp-innst.], kan du beskytte bilder eller oppheve beskyttelse ved å trykke på tasten.
- Hvis du velger en gruppe i [Flere bilder], beskyttes alle bildene i gruppen. Hvis du vil velge og beskytte bestemte bilder i gruppen, kjører du [Flere bilder] mens du viser bildene i gruppen.

Merknad

- Menyelementene som kan velges, varierer etter hvilken [Visningsmodus]-innstilling som er valgt.

TP1000851825

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Vurdering

Du kan gi bildene du har tatt, vurderinger på en skala med antall stjerner (★ – ★★★) for å gjøre det enklere å finne bilder.

- 1** MENU →  (Avspilling) → [Valg/memo] → [Vurdering].
Skjermbildet for valg av bildevurdering vises.
- 2** Trykk på venstre eller høyre side av kontrollhjulet for å vise et bilde som du ønsker å tilordne en vurdering, og trykk deretter på midten.
- 3** Velg nivået av ★ (Vurdering) ved å trykke på venstre/høyre side av kontrollhjulet og deretter trykke på midten.
- 4** Trykk på MENU-knappen for å lukke skjermbildet for vurderingsinnstillinger.

Slik angir du vurderinger når du tar stillbilder

Tilordne [Legg til Vurd. (★)] til og med [Legg til Vurd. (★★★)] til de ønskede tastene ved hjelp av [ Til.-knp.-/rattinn.] på forhånd og trykk på de tilpassede tastene etter at du har tatt et bilde. Du kan angi vurderingen for det siste stillbildet som ble tatt.

- Vurderinger kan ikke angis når du tar opp film.

Hint

- Du kan også tilordne vurderinger når du spiller av bilder ved å bruke den tilpassede tasten. Tilordne [Vurdering] til den ønskede tasten med [ Tilp. knapp-innst.] på forhånd, og trykk deretter på den tilpassede tasten mens du spiller av et bilde du ønsker å tilordne en vurdering. Nivået for ★ (Vurdering) endres hver gang du trykker på den tilpassede tasten.
- Ved å angi vurderinger med funksjonen [Bildehopp-innstill.] kan du raskt finne det ønskede bildet.

Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)
- [Vurd.-inn. \(tilp.-kn.\)](#)
- [Stille inn metoden for å hoppe mellom bilder \(Bildehopp-innstill.\)](#)

TP1000883392

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Vurd.-inn. (tilp.-kn.)

Angir det tilgjengelige antallet ★ (vurdering) når du vurderer (rangerer) bilder med tasten du har tilordnet [Vurdering] med [ Tilp. knapp-innst.].

1 MENU →  (Avspilling) → [Valg/memo] → [Vurd.-inn. (tilp.-kn.)].

2 Legg til et ✓ (avkrysningsmerke) til nummeret ★ (vurdering) du vil aktivere.

Du kan velge det kontrollerte nummeret når du stiller inn [Vurdering] ved hjelp av den tilpassede tasten.

Beslektet emne

- [Vurdering](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper og skiver \(Til.-knp.-/rattinn.\)](#)

TP1000883390

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Klippflagg

Under eller etter filmopptak kan du merke klipp med tre typer flagg: OK/NG/KEEP. Flaggene fungerer som markører for valg og redigering under etterproduksjonsprosessen.

- 1 MENU →  (Avspilling) → [Valg/memo] → [Klippflagg].**
Skjermbildet for valg av bilde med klippflagg vises.
- 2 Trykk på venstre eller høyre side av kontrollhjulet for å vise et bilde som du ønsker å merke med et klippflagg, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.**
- 3 Velg en klippflaggtype ved å trykke på venstre eller høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.**
Innstillingene for klippflagg veksles i denne rekkefølgen: OK → NG → KEEP → Ingen flagg → OK.
- 4 Trykk på MENU-knappen for å lukke skjermbildet for klippflagginnstillinger.**

Slik angir du et klippflagg med en egendefinert tast

Du kan tilordne [Klippflagg OK], [Klippflagg NG] eller [Klippflagg KEEP] til ønsket tast på forhånd ved å bruke [ Til.-knp.-/rattinn.] eller [ Tilp. knapp-innst.]. Deretter kan du legge til et klippflagg ved å trykke på den tasten under filmopptak eller avspilling.

- For å fjerne et klippflagg som du har lagt til må du trykke to ganger på tasten klippflagginnstillingen er tilordnet til.
- Klippflagg kan overskrives. Hvis du vil endre typen klippflagg, må du trykke på den tasten som er tilordnet til den typen klippflagg du vil endre.

TP1001804385

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Rotere et bilde (Roter)

Roterer et innspilt bilde mot klokken.

1 Vis bildet som skal roteres, og velg deretter MENU →  (Avspilling) → [Rediger] → [Roter].

2 Trykk midt på kontrollhjulet.

Bildet roteres mot klokken. Bildet roteres når du trykker på midten.

Hvis du roterer bildet én gang, forblir bildet rotert, selv etter at produktet er slått av.

Merknad

- Selv om du roterer en filmfil spilles den av horisontalt på skjermen til kameraet.
- Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre produkter.
- Når du viser roterte bilder på en datamaskin, vil bildene kanskje vises i sin opprinnelige visningsretning, avhengig av programvaren.

TP1000851796

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Lagre som bilde

Fanger inn en valgt scene i en film, for å lagre den som stillbilde. Ta først opp en film, og sett så filmen på pause under avspilling, for å fange inn avgjørende øyeblikk det er lett å bomme på ved fotografering av stillbilder, og lagre dem som stillbilder.

- 1 Vis den filmen du vil fange inn en scene av som stillbilde.
- 2 MENU →  (Avspilling) → [Rediger] → [Lagre som bilde].
- 3 Spill av filmen og sett den på pause.
- 4 Finn den ønskede scenen ved hjelp av sakte avspilling forover, sakte avspilling bakover, viser neste ramme, viser forrige ramme, og stopp så filmen.
- 5 Trykk på  (Lagre som bilde) for å fange inn den valgte scenen.
Scenen lagres som stillbilde.

Hint

- Med  Veksl. JPEG/HEIF kan du velge enten JPEG eller HEIF som opptaksfilformat for stillbilder.

Beslektet emne

- [Ta opp film](#)
- [Spiller av film](#)
- [Veksl. JPEG/HEIF \(Lagre som bilde\)](#)

TP1000879992

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Veksl. JPEG/HEIF (Lagre som bilde)

Bytter filformat (JPEG / HEIF) for stillbilder som er tatt med [Lagre som bilde].

Du kan vise og redigere JPEG-filer i ulike miljøer. HEIF-formatet har høy kompresjonseffektivitet. Kameraet kan ta opp med høy bildekvalitet og små filstørrelser i HEIF-formatet. Avhengig av datamaskinen eller programvaren, kan du kanskje ikke vise eller redigere HEIF-filer. I tillegg kreves et HEIF-kompatibelt miljø for å kunne spille av stillbilder i HEIF-formatet. Du kan glede deg over stillbilder med høy kvalitet ved å koble kameraet til TV-en via HDMI.

1 MENU →  (Avspilling) → [Rediger] → [] Veksl. JPEG/HEIF → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

JPEG:

Bytter filformat for stillbilder som er tatt med JPEG. Denne innstillingen prioriterer kompatibiliteten.

HEIF(4:2:0):

Bytter filformat for stillbilder som er tatt med HEIF4:2:0 10-bit. Denne innstillingen prioriterer bildekvaliteten og komprimeringseffektiviteten.

HEIF(4:2:2):

Bytter filformat for stillbilder som er tatt med HEIF4:2:2 10-bit. Denne innstillingen prioriterer bildekvaliteten.

Merknad

- HEIF-bildefiler som er tatt opp med dette kameraet, kan ikke vises på andre kameraer som ikke støtter HEIF-filformatet. Vær forsiktig så du ikke sletter HEIF-bildefiler utilsiktet ved å formatere minnekortet eller slette filene.

Beslektet emne

- [Lagre som bilde](#)

TP1000886197

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Kopiere bilder fra ett minnekort til et annet (Kopier)

Du kan kopiere bilder fra et minnekort i et spor som er valgt med [Velg avsp.-medium], til et minnekort i et annet spor.

1 MENU →  (Avspilling) → [Rediger] → [Kopier].

Alt innhold med en dato eller som befinner seg i en mappe som spilles av i øyeblikket, vil bli kopiert til et minnekort i et annet spor.

Hint

- Du kan velge hvilken type bilder som skal vises, ved å velge MENU →  (Avspilling) → [Avspillingsmål] → [Visningsmodus].

Merknad

- Hvis bildene i en gruppe kopieres, vises ikke de kopierte bildene som en gruppe på målminnekortet.
- Hvis det kopieres beskyttede bilder, avbrytes beskyttelsen på målminnekortet.
- Det kan ta lang tid når det er mange bilder som skal kopieres. Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri.
- Målminnekortet må støtte opptaksformatet til filmen for at den skal kunne kopieres. Hvis filmen ikke kan kopieres, vises en melding på skjermen på kameraet.

Beslektet emne

- [Velge hvilket minnekort som skal spilles av \(Velg avsp.-medium\)](#)
- [Skifte mellom stillbilder og filmer \(Visningsmodus\)](#)

TP1000880159

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Slette flere valgte bilder (Slett)

Du kan slette flere valgte bilder. Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Bekreft hvilket bilde som skal slettes, på forhånd.

① MENU →  (Avspilling) → [Slett] → [Slett] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Alle andre enn dette:

Sletter alle bildene i gruppen unntatt utvalget.

Alle bildene i gruppen:

Sletter alle bildene i gruppen som er valgt.

Flere bilder:

Sletter valgte bilder.

(1) Velg de bildene som skal slettes, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. ✓-merket (avmerking) vises i avmerkingsboksen. Hvis du vil oppheve valget, trykker du på midten igjen for å fjerne ✓-merket (avmerking).

(2) For å slette andre bilder må du gjenta trinn (1).

(3) MENU → [OK].

Alle i denne mappen:

Sletter alle bildene i den valgte mappen.

Alle fra datoen:

Sletter alle bildene som er tatt på datoen som er valgt.

Hint

- Utfør [Formater] for å slette alle bildene, inkludert beskyttede bilder.
- For å vise den ønskede mappen eller datoen må du velge den ønskede mappen eller datoen mens avspillingen pågår, ved å utføre følgende prosedyre: Flytt W/T (zoomespaken) til W-side → velg linjen til venstre med kontrollhjulet → velg ønsket mappe eller dato ved å bruke øvre eller nedre side av kontrollhjulet.
- Hvis du velger en gruppe i [Flere bilder], slettes alle bildene i gruppen. Hvis du vil velge og slette bestemte bilder i gruppen, kjører du [Flere bilder] mens du viser bildene i gruppen.

Merknad

- De beskyttede bildene kan ikke slettes.
- Menyelementene som kan velges, varierer etter hvilken [Visningsmodus]-innstilling som er valgt.

Beslektet emne

- [Vis som gruppe](#)
- [Bruke sletteknappen](#)
- [Formater](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Trykk Slett 2 gng.

Stiller inn om du kan slette bildet som spilles av for øyeblikket, ved å trykke på  (sletteknappen) to ganger på rad.

① MENU →  (Avspilling) → [Slett] → [ Trykk Slett 2 gng.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Lar deg slette bildet som spilles av for øyeblikket, ved å trykke på  (sletteknappen) to ganger.

Av:

Lar deg ikke slette bildet som spilles av for øyeblikket, ved å trykke på  (sletteknappen) to ganger.

TP1000887840

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bekreft sletting

Du kan velge om [Slett] eller [Avbryt] skal være valgt som standard på bekreftelsesskjermbildet for sletting.

1 MENU →  (Avspilling) → [Slett] → [Bekreft sletting] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

"Slette" først:

[Slett] angis som standardinnstilling.

"Avbryt" først:

[Avbryt] angis som standardinnstilling.

TP1000850337

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A


Vise bilder på en TV ved hjelp av en HDMI-kabel

Hvis du vil vise bilder som er lagret på dette produktet, på en TV, må du ha en HDMI-kabel (selges separat) og en TV som er utstyrt med HDMI-kontakt. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med den kompatible TV-en.

1 Slå av både produktet og TV-en.

2 Koble HDMI-kontakten på dette produktet til HDMI-kontakten på TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat).

Bruk en HDMI-kabel som er kompatibel med både HDMI type A-terminalen til produktet og HDMI-kontakten til TV-en.



3 Slå på TV-apparatet og velg riktig signalkilde.

4 Slå på dette produktet.

Bilder som er tatt med produktet, vises på TV-skjermen.

5 Velg et bilde ved å bruke høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

- Skjermen på dette kameraet er ikke belyst på avspillingsskjermbildet.
- Hvis avspillingsskjermbildet ikke vises, må du trykke på  (avspillingsknappen).

Merknad

- Du må ikke koble produktet til en annen enhet ved hjelp av utgangsterminalene på begge enhetene. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil.
- Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal, når de er koblet til dette produktet. De kan for eksempel slutte å produsere bilde eller lyd.

- Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen eller en ekte Sony-kabel.
- Når [Time Code-utdata] er stilt inn på [På], vil bildet kanskje ikke vises korrekt på TV eller en opptaker. I slike tilfeller, må du stille inn [Time Code-utdata] på [Av].
- Hvis bilder ikke vises ordentlig på TV-skjermen, må du velge MENU →  (Oppsett) → [Ekstern utgang] → [ HDMI-oppløsning] → [2160p], [1080p] eller [1080i] alt etter hvilken TV som skal kobles til.
- Hvis du under filmvisning via HDMI skifter bildekvalitet for filmen fra 4K til HD eller omvendt, eller går over til en annen bildefrekvens eller fargemodus for filmen, kan skjermen bli mørk. Dette er ikke feil.
- Hvis produktet utføres uønskede funksjoner når du bruker fjernkontrollen til TV-en, velger du MENU →  (Oppsett) → [Ekstern utgang] → [KTRL for HDMI] → [Av].

TP1000880133

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Formater

Når du bruker et minnekort i dette kameraet for første gang, anbefaler vi at du formaterer kortet ved hjelp av kameraet, så minnekortet fungerer på en stabil måte. Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på en datamaskin e.l.

1 MENU →  /  (Opptak) → [Medier] → [Formater] → ønsket minnekortspor.

2 Velg [Enter]. (Hurtigformatering)

- Hvis du trykker på  (sletteknappen), vises en melding om å utføre fullstendig formatering. Du kan starte fullstendig formatering ved å velge [Enter].

Forskjellen mellom hurtigformatering og fullstendig formatering

Utfør fullstendig formatering når du føler at hastigheten på opptaket til minnekortet eller avlesningen fra minnekortet har blitt treg, eller når du ønsker å slette data fullstendig osv.

Fullstendig formatering tar mer tid enn hurtigformatering fordi alle deler av minnekortet initialiseres.

Hint

- Du kan også vise skjermen for formatering av minnekortet ved å trykke på og holde inne MENU-knappen og deretter  (sletteknappen) på opptaksskjermen i ca. to sekunder.
- Du kan avbryte fullstendig formatering før den er fullført. Selv om du avbryter fullstendig formatering midt i prosessen vil dataene bli slettet, så du kan bruke minnekortet som det er.

Merknad

- Formatering sletter alle data permanent, inkludert beskyttede bilder og registrerte innstillinger (fra M1 til M4).
- Tilgangslampen tennes og lyser under formatering. Ikke ta ut minnekortet mens tilgangslampen lyser.
- Formater minnekortet på dette kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på datamaskinen, kan det hende at det ikke vil kunne brukes, avhengig av formatet.
- Det kan ta noen minutter å fullføre formateringen, avhengig av minnekortet.
- Du kan ikke formatere minnekortet hvis gjenværende batteristrøm er under 1 %.

Beslektet emne

- [Minnekorttyper som kan brukes](#)
- [Om minnekort](#)

TP1000850252

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innst. lagr.-med. (stillbilde/film): Lagringsmedium (stillbilde)

Velger minnekortsporet for lagring av stillbilder. I standardinnstillingene er [Spor 1] valgt. Bruk spor 1 hvis du vil bruke ett minnekort uten å endre innstillingen.

1 MENU →  /  (Opptak) → [Medier] → [ Innst. lagr.-med.] → [ Lagringsmedium] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Spor 1:

Tar opp stillbilder på minnekortet i spor 1.

Spor 2:

Tar opp stillbilder på minnekortet i spor 2.

Simultanlagring:

Tar opp stillbilder samtidig på minnekortene i spor 1 og spor 2.

Sorter lagring:

Tar opp stillbilder med ulike filformater ved å sortere dem til ulike spor.

Still inn filformatet for stillbilder for hvert spor.

Beslektet emne

- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Lagringsmedium \(film\)](#)
- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Auto-bytt medium](#)
- [Velg hvilket minnekort som skal spilles av \(Velg avsp.-medium\)](#)

TP1000887839

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innst. lagr.-med. (stillbilde/film): Lagringsmedium (film)

Velger minnekortsporet for lagring av filmer. I standardinnstillingene er [Spor 1] valgt. Bruk spor 1 hvis du vil bruke ett minnekort uten å endre innstillingen.

1 MENU →  /  (Opptak) → [Medier] → [ Innst. lagr.-med.] → [ Lagringsmedium] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Spor 1:

Tar opp film på minnekortet i spor 1.

Spor 2:

Tar opp film på minnekortet i spor 2.

Simultanlagring:

Tar opp filmer samtidig på minnekortene i spor 1 og spor 2.

Beslektet emne

- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Lagringsmedium \(stillbilde\)](#)
- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Auto-bytt medium](#)
- [Velg hvilket minnekort som skal spilles av \(Velg avsp.-medium\)](#)

TP1000887838

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innst. lagr.-med. (stillbilde/film): Auto-bytt medium

Hvis et minnekort som er i bruk blir fullt, eller du glemmer å sette inn et minnekort i et spor, kan du ta opp bilder til det andre minnekortet.

1 MENU → [📷] / [🎬] (Opptak) → [Medier] → [📷 Innst. lagr.-med.] → [Auto-bytt medium] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Kameraet begynner automatisk å ta opp på det andre minnekortet når et minnekort som er i bruk, blir fullt, eller hvis du glemmer å sette inn et minnekort.

Av:

Kameraet utfører ikke [Auto-bytt medium].


Hvordan kameraet bytter minnekortsporet som brukes

Når du tar opp både stillbilder og filmer på ett minnekort:

Når bilder ikke kan tas opp på minnekortet som brukes, endres innstillingene for [📷 Lagringsmedium] og [🎬 Lagringsmedium] automatisk, og bilder tas opp på det andre minnekortet.

Når det andre minnekortet blir fullt etter byttet, starter kameraet opptak i det forrige sporet igjen.

Eksempel: Når [📷 Lagringsmedium] og [🎬 Lagringsmedium] under [📷 Innst. lagr.-med.] er stilt inn på [Spor 1]



■ : Opptak av bilder

(A): Opptak er ikke lenger mulig på minnekortet (på grunn av manglende kapasitet osv.).

(B): Minnekortet byttes ut med et som kan brukes.


Når det samme bildet skal lagres samtidig på to minnekort:

- [📷 Lagringsmedium] eller [🎬 Lagringsmedium] under [📷 Innst. lagr.-med.] er stilt inn på [Simultanlagring].

Når ett av minnekortene blir fullt, lagres bilder på det andre kortet.

Når du bytter ut det fulle minnekortet med et minnekort som kan brukes til opptak, kan kameraet igjen lagre bilder med den valgte innstillingen på begge minnekortene samtidig.

Eksempel: [📷 Lagringsmedium] og [🎬 Lagringsmedium] er begge stilt inn på [Simultanlagring]



■ : Samtidig lagring er tilgjengelig.

■ : Det samme bildet kan ikke tas opp samtidig.

(A): Opptak er ikke lenger mulig på minnekortet (på grunn av manglende kapasitet osv.).

(B): Det er satt inn et minnekort som kan brukes.


Når du tar opp bilder separat på to minnekort i RAW- og JPEG-/HEIF-format:

- Når [📷 Lagringsmedium] under [📷 Innst. lagr.-med.] er stilt inn på [Sorter lagring]

Når ett av minnekortene blir fullt, begynner kameraet å ta opp på det andre minnekortet i både RAW og JPEG/HEIF-format.

Når du bytter ut hele minnekortet med et minnekort som kan brukes, kan kameraet igjen ta opp to typer bilder separat med den valgte innstillingen.

Eksempel: Når [📷 Filformat] for spor 1 er stilt inn på [RAW] og [📷 Filformat] for spor 2 er stilt inn på [JPEG]



■ : Bilder sortert etter filformat.

■ : Bilder kan ikke sorteres.

(A): Opptak er ikke lenger mulig på minnekortet (på grunn av manglende kapasitet osv.).

(B): Det er satt inn et minnekort som kan brukes til opptak.

Hint

- Bilder tas opp til minnekortet i sporet som vises på skjermen med et pilsymbol. Etter at kameraet veksler spor med [Auto-bytt medium], kan du bytte ut minnekortet i det forrige sporet med et minnekort som kan brukes.
- Når du tar opp både stillbilder og filmer på ett enkelt minnekort, endres innstillingene for [📷 Lagringsmedium] og [▶️ Lagringsmedium] automatisk når sporet skifter. Hvis du ønsker å ta opp på sporet som brukes før du bytter, velger du ønsket spor med [📷 Lagringsmedium]/[▶️ Lagringsmedium].
- Hvis du vil gjøre opptak med innstillingene med [📷 Lagringsmedium] og [▶️ Lagringsmedium], stiller du inn [Auto-bytt medium] til [Av].

Beslektet emne

- [Minnekorttyper som kan brukes](#)
- [Opptakstid for film](#)
- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Lagringsmedium \(stillbilde\)](#)
- [Innst. lagr.-med. \(stillbilde/film\): Lagringsmedium \(film\)](#)

TP1000883420

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Gjenop. bilde-DB (stillbilde/film)

Hvis bildefilene er blitt behandlet på en datamaskin, kan det oppstå problemer i bildedatabasefilen. I slike tilfeller vil ikke bildene på minnekortet kunne spilles av på dette produktet. Hvis du bruker et minnekort i kameraet etter at du har brukt det i en annen enhet, kan det hende at bildene på minnekortet ikke spilles av på riktig måte. Det kan for eksempel hende at bildene ikke vises som en gruppe. Hvis disse problemene oppstår, må du reparere filen ved hjelp av [ Gjenop. bilde-DB].

Bilder som er lagret til minnekortet, slettes ikke av [ Gjenop. bilde-DB].

1 MENU →  (Opptak) → [Medier] → [ Gjenop. bilde-DB] → ønsket minnekortspor → [Enter].

Merknad

- Hvis batteriet er svært sterkt utladet, kan ikke bildedatabasefilene repareres. Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri.

TP1000850414

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Vis medieinfo. (stillbilde/film)

Viser antall stillbilder som kan tas opp og den gjenværende opptakstiden for film på minnekortet.

1 MENU →  /  (Opptak) → [Medier] → [ Vis medieinfo.] → ønsket minnekortspor.

TP1000850235

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Fil-/mappe-innst.

Konfigurer innstillinger som er relatert til mappen og filnavnet til stillbildet som skal tas.

1 MENU →  (Opptak) → [Fil] → [Fil-/mappe-innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Filnummer:

Du kan angi hvordan stillbildene skal nummereres med filnumre.

[Serie]: Tilbakestiller ikke filnumrene for hver mappe.

[Tilbakestille]: Tilbakestiller filnumrene for hver mappe.

Tvung. tilbakest. av filnr.:

Tilbakestiller stillbilde-filnummeret og oppretter en ny mappe.

Angi filnavn:

Du kan angi de første tre tegnene i filnavnet.

Mappenavn:

Du kan angi hvordan mappenavnene tilordnes.

[Standardform]: Mapper navngis som "mappennummer + 5 valgfrie tegn". Eksempel: 100MSDCF

[Datoform]: Mapper navngis som "mappennummer + Å (siste siffer i året)/MM/DD".

Eksempel: 10050405 (Mappennummer: 100, dato: 04/05/2025)

Hint

- Innstillingene for [Filnummer] og [Angi filnavn] brukes for både spor 1 og spor 2.
- Når [Filnummer] er stilt inn på [Serie], blir filnumrene tilordnet sekvensielt på tvers av minnekortene i sporene selv om du bytter innstillingen for [ Innst. lagr.-med.] → [ Lagringsmedium] mellom spor 1 og 2.
- Når [Mappenavn] er stilt inn på [Standardform], kan de siste 5 tegnene i mappenavnet stilles inn ved hjelp av [Ny mappe]. (Du kan bare angi store bokstaver, tall og understrek.)
- Du kan også endre de siste fem tegnene i mappenavnet ved å bruke [Tvung. tilbakest. av filnr.].

Merknad

- Bare store bokstaver, tall og understreker kan brukes for [Angi filnavn]. Du kan ikke bruke understrek som innledende tegn.
- De tre tegnene som spesifiseres med [Angi filnavn], brukes bare på filer som er tatt opp etter at innstillingen er konfigurert.

Beslektet emne

- [Ny mappe](#)
- [Filinnstillinger](#)

TP1000884574

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Velg opptaksmappe

Hvis [Mappenavn] under [Fil-/mappe-innst.] er stilt inn på [Standardform] og det er minst 2 mapper, kan du velge mappen på minnekortet som bildene skal lagres til.

1 MENU →  (Opptak) → [Fil] → [Velg opptaksmappe] → ønsket mappe.

Merknad

- Du kan ikke velge mappen når [Mappenavn] under [Fil-/mappe-innst.] er stilt inn på [Datoform].
- Hvis kameraet er stilt inn på å ta opp bilder på minnekort i begge sporene, kan du bare velge en fellesmappe på begge minnekortene. Hvis det ikke er noen fellesmappe, kan du lage en ved hjelp av [Ny mappe].

Beslektet emne

- [Fil-/mappe-innst.](#)
- [Ny mappe](#)

TP1000850256

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Ny mappe

Oppretter en ny mappe på minnekortet for opptak av stillbilder. En ny mappe opprettes med et mappenummer som er 1 høyere enn det største mappenummeret som er i bruk for øyeblikket. Bilder lagres i den nyopprettede mappen. Opptil 4 000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, kan en ny mappe opprettes automatisk.

1 MENU →  (Opptak) → [Fil] → [Ny mappe].

Hint

- Navnet på mappen som opprettes, varierer avhengig av [Mappenavn]-innstillingen.
[Standardform]: I mappenavnet "Mappenummer + 5 tegn" legges +1 til i mappenummeret.
Eksempel: 100MSDCF → 101MSDCF
[Datoform]: I mappenavnet "Mappenummer + år/måned/dag (siste siffer av året og 4 sifre som representerer måned/dag)" legges +1 til i mappenummeret.
Eksempel: 10040405 → 10140405
- Når [Mappenavn] er stilt inn på [Standardform], kan de siste 5 tegnene i mappenavnet stilles inn ved hjelp av [Ny mappe]. (Du kan bare angi store bokstaver, tall og understrek.)
- Du kan også konfigurere de siste 5 tegnene i mappenavnet ved å bruke [Tvung. tilbakest. av filnr.].

Merknad

- Når du setter et minnekort som har vært brukt i annet utstyr, inn i dette produktet og tar bilder, kan det bli opprettet en ny mappe automatisk.
- Hvis kameraet er stilt inn på å ta opp bilder til minnekort i begge sporene, vil det opprettes en ny mappe på begge minnekortene. Nummeret for en ny mappe vil være nummeret ett høyere enn det største eksisterende mappenummeret på de to minnekortene.
- Hvis kameraet er stilt inn på å ta opp bilder på minnekort i begge sporene og det tas et bilde, kan det bli opprettet en ny mappe automatisk.
- Du kan ikke endre mappenavnet når [Mappenavn] under [Fil-/mappe-innst.] er stilt inn på [Datoform].

Beslektet emne

- [Fil-/mappe-innst.](#)

TP1000850254

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Filinnstillinger

Konfigurer innstillinger for filnavnene til innspilte filmer.

1 MENU →  (Opptak) → [Fil] → [Filinnstillinger] → ønsket innstillingselement.

Menyelementdetaljer

Filnummer:

Du kan angi hvordan filmene skal nummereres med filnumre.

[Serie]: Tilbakestiller ikke filnumrene selv om minnekortet byttes ut.

[Tilbakestille]: Tilbakestiller filnummeret når minnekortet byttes ut.

Tilbakes. serieteller:

Tilbakestiller serietelleren som brukes når [Filnummer] er stilt inn på [Serie].

Filnavnformat:

Du kan stille inn formatet for filmfilnavn. Du kan endre starten på filnavnet til ønsket tegnstreng eller stille inn filnavnet til [Cam ID + Reel#]-formatet.

[Standard]: Filnavnet til filmen som er tatt opp, begynner på "C". Eksempel: C0001

[Cam ID + Reel#]: Filnavnet til filmen som er tatt opp, blir "Kamera-ID+rullnummer+kameraposisjon+filnummer+dato+tilfeldig streng". Eksempel: A001C001_230101AB

[Tittel]: Filnavnet til filmen som er tatt opp, blir "tittel+filnummer".

[Dato + Tittel]: Filnavnet til filmen som er tatt opp, blir "dato+tittel+filnummer".

[Tittel + Dato]: Filnavnet til filmen som er tatt opp, blir "tittel+dato+filnummer".

Innst. Cam ID + Reel#:

Stiller inn de ulike delene av filnavnet når [Filnavnformat] er stilt inn på [Cam ID + Reel#].

[Kamera-ID]: ID-en til kameraet for opptak (A til Z)

[Rullnummer]: Rullnummeret til filmen (001-999)

[Kameraposisjon]: Kameraposisjonen under opptak (C/L/R). Når filnummeret når 999, endres den innspilte kameraposisjonen, men innstillingsverdien (C/L/R) endres ikke. Eksempel: C999→D001

Tittelinnstillinger:

Du kan konfigurere tittelen når [Filnavnformat] er stilt inn på [Tittel], [Dato + Tittel] eller [Tittel + Dato].

Hint

- Innstillingene for [Filnummer] og [Filnavnformat] brukes for både spor 1 og spor 2.
- Når [Filnummer] er stilt inn på [Serie], blir filnumrene tilordnet sekvensielt på tvers av minnekortene i sporene selv om du bytter innstillingen for  →  mellom spor 1 og 2.

Merknad

- Når du angir [Tittelinnstillinger], er antallet/typene tegn som kan angis, som følger.
Maksimumslengden er 37 tegn. Tegntypene som kan skrives inn, er bokstaver i alfabetet, tall og symboler (. - _ @ ! # \$ % + = ^ ~ () , ; []).
- Titler som er angitt med [Tittelinnstillinger] eller [Innst. Cam ID + Reel#], brukes bare på filmer som er tatt opp etter at innstillingen er konfigurert.
- [Rullnummer] tilbakestilles når [Kamera-ID]-innstillingen er endret. [Rullnummer] tilbakestilles ikke selv om du utfører [Tilbakestille] under [Filnummer].
- Du kan ikke angi hvordan mappenavn skal tilordnes for filmer.

- Hvis du bruker et SDHC-minnekort, låses [Filnavnformat] til [Standard].
- Hvis du setter inn et minnekort som er brukt med [Filnavnformat] stilt inn på en av følgende, i en annen enhet, kan det hende at minnekortet ikke fungerer som det skal.
 - [Cam ID + Reel#]
 - [Tittel]
 - [Dato + Tittel]
 - [Tittel + Dato]
- Hvis det finnes ubrukte numre på grunn av sletting av filer e.l., gjenbrukes disse numrene når filmfilnummeret når "9999".
- Når du stiller inn [Filnavnformat] på [Cam ID + Reel#], må du bruke et CFexpress Type A-minnekort eller SDXC-minnekort.

Beslektet emne

- [Fil-/mappe-innst.](#)
- [Vis filnavn \(film\)](#)

TP1000884573

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Vis filnavn (film)

Stiller inn om du vil vise filnavnet til filmen under opptak. Filnavnet til en film som skal tas opp, vises i standbymodus for opptak.

1 MENU →  (Oppsett) → [Visningsvalg] → [ Vis filnavn] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Viser filnavnet på filmopptaksskjermen.

Av:

Viser ikke filnavnet på filmopptaksskjermen.

Beslektet emne

- [Filinnstillinger](#)

TP1001108569

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

IPTC-informasjon

Du kan skrive IPTC-informasjon* mens du tar stillbilder Opprett og rediger IPTC-informasjonen med IPTC Metadata Preset (<https://www.sony.net/ipc/help/>), og skriv informasjonen til et minnekort på forhånd.

* IPTC-informasjonen består av digitale bildemetadata-attributter, standardisert av International Press Telecommunications Council.

1 MENU →  (Opptak) → [Fil] → [IPTC-informasjon] → ønsket innstillingselement.

Menyelementdetaljer

Skriv IPTC-info:

Angir om det skal skrives IPTC-informasjon på stillbilder. ([På]/[Av])

- Hvis du velger [På], vises **IPTC** (IPTC) på opptaksskjermen.

Registrer IPTC-info :

Registrerer IPTC-informasjon fra et minnekort til kameraet. Velg [Spor 1] eller [Spor 2] som minnekortet som IPTC-informasjonen skal leses fra.

Hint

- Når du spiller av bilder som har IPTC-informasjon, vises **IPTC** (IPTC) på skjermen.
- Hvis du vil vite mer om bruken av IPTC Metadata Preset, kan du se følgende støtteside.
<https://www.sony.net/ipc/help/>

Merknad

- Når du registrerer IPTC-informasjon, overskrives informasjon som er registrert på kameraet tidligere.
- Du kan ikke redigere eller kontrollere IPTC-informasjon på kameraet.
- Hvis du vil slette IPTC-informasjon som er registrert på kameraet, må du tilbakestille kameraet til førstegangsoppsettet.
- Før du låner bort eller gir kameraet til noen andre, tilbakestiller du kameraet for å slette IPTC-informasjon.

Beslektet emne

- [Tilbakestille innst.](#)

TP1000883833

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Opphavsrettinfo

Skriver opphavsrettslig informasjon på stillbildene.

1 MENU →  (Opptak) → [Fil] → [Opphavsrettinfo] → ønsket innstilling.

2 Når du velger [Angi fotograf] eller [Angi opphavsrett], vises et tastatur på skjermen. Skriv inn et ønsket navn.

Du kan bare skrive inn alfanumeriske tegn og symboler for [Angi fotograf] og [Angi opphavsrett]. Du kan skrive inn opptil 46 bokstaver.

Menyelementdetaljer

Skriv opph.-info:

Stiller inn om du vil skrive inn opphavsrettslig informasjon. ([På]/[Av])

- Hvis du velger [På], vises et ©-ikon (opphavsrett) på opptaksskjermen.

Angi fotograf:

Stiller inn navnet til fotografen.

Angi opphavsrett:

Stiller inn eieren av opphavsrettighetene.

Vis opphavsrettinfo:

Viser aktuell opphavsrettslig informasjon.

Merknad

- Et ©-ikon (opphavsrett) vises mens du spiller av bilder med opphavsrettslig informasjon.
- Når du angir [Angi fotograf] og [Angi opphavsrett], er antallet/typene tegn som kan angis, som følger. Maksimumslengden er 46 tegn. Tegntypene som kan skrives inn, er bokstaver i alfabetet, tall og symboler.
- For å forhindre uautorisert bruk av [Opphavsrettinfo] må du sørge for å slette spaltene [Angi fotograf] og [Angi opphavsrett] før du låner ut eller leverer fra deg kameraet ditt.
- Sony er ikke ansvarlig for problemer eller skader som skyldes bruk av [Opphavsrettinfo].

Beslektet emne

- [Bruke tastaturet](#)

TP1000880081

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Skriv serienum. (stillbilde/film)

Skriver kameraets serienummer under opptak.

1 MENU →  /  (Opptak) → [Fil] → [ Skriv serienum.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Skriver kameraets serienummer til bildet.

Av:

Skriver ikke kameraets serienummer til bildet.

TP1000883836

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Wi-Fi-tilkobling

Stiller inn om Wi-Fi-funksjonen til kameraet skal brukes eller ikke.

- 1 **MENU** →  (**Nettverk**) → **[Wi-Fi]** → **[Wi-Fi-tilkobling]** → ønsket innstilling.
 - Still inn denne funksjonen på [På] for å søke etter tilgangspunkter som kan kobles til.

Menyelementdetaljer

På:

Bruker Wi-Fi-funksjonen.

Av:

Bruker ikke Wi-Fi-funksjonen.

Merknad

- Det trådløse tilgangspunktet eller den trådløse ruterens som videresender LAN-forbindelsen, refereres til som "tilgangspunktet" i denne håndboken.
- Dette kameraet kan kobles til et tilgangspunkt med WPA3-SAE- eller WPA2-PSK-sikkerhetsinnstillinger eller uten sikkerhetsinnstillinger. For å sikre en sikker trådløs LAN-tilkobling, anbefaler vi på det sterkeste at du bruker et tilgangspunkt med WPA3- eller WPA2-sikkerhetsinnstillinger.
- Hvis du kobler til et tilgangspunkt uten sikkerhetsinnstillinger, kan det føre til hacking, tilgang fra ondsinnede tredjeparter eller angrep på sårbarheter. Med mindre det er en konkret grunn til det, anbefaler vi ikke å bruke et tilgangspunkt uten sikkerhetsinnstillinger.
- Det er viktig at du konfigurerer sikkerhetsinnstillingene når du bruker et trådløst LAN. Hvis det oppstår et sikkerhetsproblem fordi det ikke er noen sikkerhetsmessige forholdsregler, eller som følge av eventuelle uunngåelige omstendigheter ved bruk av et trådløst LAN, har Sony intet ansvar for tap eller skade som måtte oppstå.

Beslektet emne

- [WPS-trykk](#)
- [Innst. for tilgangspkt.](#)

TP1001275467

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

WPS-trykk

Hvis tilgangspunktet ditt har en Wi-Fi Protected Setup-knapp (WPS-knapp), er det enkelt å registrere tilgangspunktet til dette produktet.

For nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner og innstillinger for dette tilgangspunktet, se bruksanvisningen for tilgangspunktet, eller ta kontakt med administratoren for tilgangspunktet.

Still inn [Wi-Fi-tilkobling] på [På] på forhånd.

- 1 **MENU** →  (**Nettverk**) → **[Wi-Fi]** → **[WPS-trykk]**.
- 2 **Trykk på Wi-Fi Protected Setup-knappen (WPS-knappen) på tilgangspunktet for å koble til.**

Merknad

- [WPS-trykk] fungerer bare hvis sikkerhetsinnstillingen til tilgangspunktet ditt er angitt som WPA* eller WPA2, og tilgangspunktet ditt støtter Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappmetoden. Hvis sikkerhetsinnstillingen er satt til kun WEP* eller WPA3, eller tilgangspunktet ditt ikke støtter Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappmetoden, må du utføre [Innst. for tilgangspkt.].
* Hvis kameraets systemprogramvare (fastvare) er versjon 2.00 eller nyere, er det ikke støtte for trådløse tilkoblinger som bruker WEP eller WPA.
- For å sikre en sikker trådløs LAN-tilkobling, anbefaler vi på det sterkeste at du bruker et tilgangspunkt med WPA3- eller WPA2-sikkerhetsinnstillinger.
- Hvis du kobler til et tilgangspunkt uten sikkerhetsinnstillinger, kan det føre til hacking, tilgang fra ondsinnede tredjeparter eller angrep på sårbarheter. Med mindre det er en konkret grunn til det, anbefaler vi ikke å bruke et tilgangspunkt uten sikkerhetsinnstillinger.
- Det er viktig at du konfigurerer sikkerhetsinnstillingene når du bruker et trådløst LAN. Hvis det oppstår et sikkerhetsproblem fordi det ikke er noen sikkerhetsmessige forholdsregler, eller som følge av eventuelle uunngåelige omstendigheter ved bruk av et trådløst LAN, har Sony intet ansvar for tap eller skade som måtte oppstå.
- Det kan hende det ikke er mulig å opprette en tilkobling eller kommunikasjonsavstanden kan være kortere avhengig av forholdene i omgivelsene, for eksempel typen veggmateriale eller om det er hindringer eller forstyrrende radiobølger mellom produktet og tilgangspunktet. Hvis dette skjer, flytter du produktet, eller du kan flytte produktet nærmere tilgangspunktet.

Beslektet emne

- [Innst. for tilgangspkt.](#)

TP1000850311


Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innst. for tilgangspkt.

Du kan registrere tilgangspunktet ditt manuelt. Før du starter prosedyren, må du sjekke SSID-navnet, sikkerhetssystemet og passordet til tilgangspunktet. Passordet kan være forhåndsinnstilt i enkelte enheter. Du finner nærmere informasjon i bruksanvisningen for tilgangspunktet, eller du kan kontakte administratoren for tilgangspunktet. Still inn [Wi-Fi-tilkobling] på [På] på forhånd.

1 MENU →  (Nettverk) → [Wi-Fi] → [Innst. for tilgangspkt.].

2 Velg det tilgangspunktet du ønsker å registrere.




Når det ønskede tilgangspunktet vises på skjermen: Velg det ønskede tilgangspunktet.

Hvis det ønskede tilgangspunktet ikke vises på skjermen: Velg [Manuell innstilling] og still inn tilgangspunktet.*

- Hvis du velger [Manuell registrering], skriv inn SSID-navnet til tilgangspunktet, og velg deretter sikkerhetssystem.
Standard sikkerhetsmetode er [WPA2].
- Hvis du velger [WPS PIN], kan du registrere tilgangspunktet ved å angi PIN-koden som vises på kameraet i den tilkoblede enheten.

* Hvis kameraets systemprogramvare (fastvare) er versjon 2.00 eller nyere, er det ikke støtte for trådløse tilkoblinger som bruker WEP eller WPA.

3 Angi passordet og velg [OK].



- Tilgangspunkter uten  (låsemerket) krever ikke passord.
- Vær oppmerksom på at du risikerer å avsløre passordet ditt for en tredjepart hvis du opphever maskering av passordet. Pass på at ingen er i nærheten før du opphever maskering.

4 Velg [OK].

Andre innstillingselementer

Avhengig av status eller innstillingsmetode for tilgangspunktet ditt, vil du kanskje stille inn flere elementer. For et uregistrert tilgangspunkt må du velge [Detaljer]-knappen på skjermbildet for inntasting av passord. For et registrert tilgangspunkt må du trykke på høyre side av kontrollhjulet på valgskjermbildet for tilgangspunkt.

Foretrukket tilkobl.:

Velg [På] eller [Av].

Innstilling av IP-adr.:

Velg [Auto] eller [Manuell].

IP-adresse:

Hvis du skriver inn IP-adressen manuelt, må du skrive inn den innstilte adressen.

Nettverksmaske/Standard gateway/Primær DNS-server/Sekund. DNS-server:

Hvis du har stilt inn [Innstilling av IP-adr.] til [Manuell], må du angi hver adresse i henhold til nettverksmiljøet ditt.

Hint

- Når du velger et registrert tilgangspunkt, blir [Foretrukket tilkobl.] for det tilgangspunktet stilt inn på [På], og prioriterer tilkoblinger til det tilgangspunktet.
- Det prioriterte tilgangspunktet er merket med  (kronerikon).

Merknad

- Når du angir et tilgangspunkt eller en IP-adresse manuelt, er det angitte antallet og typene tegn som kan skrives inn, som følger:
 - SSID: Maksimumslengden er 32 tegn. Tegntypene som kan skrives inn, er bokstaver i alfabetet (både store og små bokstaver), tall og symboler.
 - Passord: Lengden må være mellom 8 og 64 tegn. Tegntypene som kan skrives inn, er bokstaver i alfabetet (både store og små bokstaver), tall og symboler.
 - IP-adresse / Nettverksmaske / Standard gateway / Primær DNS-server / Sekund. DNS-server: Maksimumslengden er 15 tegn. Tegntypene som kan skrives inn, er kun tall og ".".
- Når et tilgangspunkt er registrert, er [Foretrukket tilkobl.] for det tilgangspunktet stilt inn på [På]. Hvis du vil stoppe foretrekkende tilkobling til et bestemt tilgangspunkt, må du stille inn [Foretrukket tilkobl.] for tilgangspunktet på [Av].
- Hvis det finnes både 2,4 GHz- og 5 GHz-tilgangspunkter med samme SSID og krypteringsformat, er det tilgangspunktet med sterkest radiofelt som vises.

Beslektet emne

- [WPS-trykk](#)
- [Bruke tastaturet](#)

TP1000850314

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Wi-Fi-frekvensbånd (modeller som støtter 5 GHz)

Stiller inn frekvensbåndet for Wi-Fi-kommunikasjon. [5 GHz] har raskere kommunikasjonshastigheter og mer stabile dataoverføringer enn [2,4 GHz].

Innstillingen [Wi-Fi-frekvensbånd] gjelder en Wi-Fi Direct-tilkobling med en smarttelefon eller en datamaskin, som er en direkte tilkobling til kameraet og ikke via et tilgangspunkt.

1 MENU →  (Nettverk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-frekvensbånd] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

2,4 GHz/5 GHz

TP1000884611

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Vis info om Wi-Fi

Viser Wi-Fi-informasjon for kameraet, f.eks. MAC-adresse, IP-adresse osv.

1 MENU →  (Nettverk) → [Wi-Fi] → [Vis info om Wi-Fi].

Hint

- Det vises annen informasjon enn MAC-adressen når [Wi-Fi-tilkobling] er stilt inn på [På].

TP1000884612

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

SSID/Tilbakest. PO

Dette produktet deler tilkoblingsinformasjon med enheter som har tillatelse til å koble til når det opprettes en Wi-Fi Direct-tilkobling til en smarttelefon eller en datamaskin. Hvis du vil endre hvilke enheter som har tilkoblingstillatelse, kan du tilbakestille tilkoblingsinformasjonen.

1 MENU →  (Nettverk) → [Wi-Fi] → [SSID/Tilbakest. PO] → [OK].

Merknad

- Hvis du kobler dette produktet til en smarttelefon etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du konfigurere innstillingene for smarttelefonen igjen.
- Hvis du kobler dette produktet til en datamaskin med Wi-Fi Direct etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du konfigurere innstillingene for datamaskinen igjen.

Beslektet emne

- [Betjene kameraet fra en datamaskin \(Fjernopptaksfunk.\)](#)

TP1000850231

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bluetooth-innstillinger

Styrer innstillingene for tilkobling av kameraet til en smarttelefon eller Bluetooth-fjernstyring eller et opptaksgrep via en Bluetooth-tilkobling.

1 MENU →  (Nettverk) → [Bluetooth] → Velg et menyelement og still inn den ønskede parameteren.

Menyelementdetaljer

Bluetooth-funksjon:

Angir om Bluetooth-funksjonen til kameraet skal aktiveres eller ikke. ([På]/[Av])

Paring:

Viser skjermen for å pare kameraet og smarttelefonen eller Bluetooth-fjernstyring.

Admin. paret enhet:

Setter deg i stand til å kontrollere eller slette paringsinformasjonen for enheter som er paret med kameraet.

Bluetooth-fjernkontr.:

Angir om en Bluetooth-kompatibel fjernstyring skal brukes eller ikke (selges separat). ([På]/[Av])

Vis enhetsadresse:

Viser kameraets BD-adresse.

Merknad

- Når du oppretter en Bluetooth-tilkobling, må du bare pare med klarerte enheter. Unngå ubedte paringsforespørsler eller tilkoblinger til ukjente enheter.
- Slå av Bluetooth-funksjonen når du ikke bruker den.
- Kontroller de parette enhetene regelmessig, og slett eventuelle unødvendige enheter.
- Etter at du har slettet paringsinformasjonen for kameraet fra smarttelefonen din, må du slette paringsinformasjonen for smarttelefonen fra kameraet ved å bruke [Admin. paret enhet].

Beslektet emne

- [Bluetooth-fjernkontr.](#)
- [Tilk. mns strøm AV \(smarttelefon\)](#)
- [Pare kameraet med en smarttelefon \(Smarttelefontilkob.\)](#)

TP1000880181

Bluetooth-fjernkontr.

Du kan betjene kameraet med en kompatibel Bluetooth-fjernstyring (selges separat) eller opptaksgrep (selges separat).

- 1 På kameraet velger du **MENU** →  (**Nettverk**) → **[Bluetooth]** → **[Bluetooth-funksjon]** → **[På]**.
- 2 På kameraet velger du **MENU** →  (**Nettverk**) → **[Bluetooth]** → **[Bluetooth-fjernkontr.]** → **[På]**.
 - Hvis det ikke er parett noen Bluetooth-enhet til kameraet for øyeblikket, vises skjermbildet for parkobling slik det er beskrevet i Trinn 3.
- 3 På kameraet velger du **MENU** →  (**Nettverk**) → **[Bluetooth]** → **[Paring]** for å vise skjermbildet for parkobling.
- 4 Utfør parkoblingen på Bluetooth-fjernstyringen.
 - Du finner mer informasjon i bruksanvisningen til Bluetooth-fjernstyringen.
- 5 På kameraet velger du **[OK]** på bekreftelsesskjermbildet for Bluetooth-tilkoblingen.
 - Paringen er fullført, og du kan nå betjene kameraet fra Bluetooth-fjernstyringen. Når du har parett enheten én gang, kan du koble kameraet til Bluetooth-fjernstyringen igjen senere ved å konfigurere **[Bluetooth-fjernkontr.]** som **[På]**.

Menyelementdetaljer

På:

Aktiverer betjening med Bluetooth-fjernstyring.

Av:

Deaktiverer betjening med Bluetooth-fjernstyring.

Ikoner som vises under tilkobling til en Bluetooth-fjernstyring

-  (Bluetooth-tilkobling er tilgjengelig): Bluetooth-tilkobling med Bluetooth-fjernstyringen er etablert.
-  (Bluetooth-tilkobling er ikke tilgjengelig): Bluetooth-tilkobling med Bluetooth-fjernstyring er ikke etablert.

Hint

- Bluetooth-tilkoblingen er bare aktiv mens du betjener kameraet med Bluetooth-fjernstyringen.

Merknad

- Når du initialiserer kameraet, slettes paringsinformasjonen også. Utfør paringen på nytt for å bruke Bluetooth-fjernstyringen.
- Hvis Bluetooth-tilkoblingen er ustabil, må du fjerne eventuelle hindringer, som personer eller metallgjenstander, fra området mellom kameraet og den parede Bluetooth-fjernstyringen.
- Følgende funksjoner kan ikke brukes når **[Bluetooth-fjernkontr.]** er stilt inn på **[På]**.
 - Strømsparingsmodus

- Du kan bare koble én Bluetooth-fjernstyring til kameraet om gangen.
- Hvis funksjonen ikke fungerer som den skal, bør du kontrollere følgende merknader og utføre paringen igjen.
 - Bekreft at [Flymodus] for kameraet er stilt inn på [Av].
 - Hvis funksjonen ikke fungerer som den skal, selv etter at du har utført ovennevnte arbeidsoperasjoner, må du slette paringsinformasjonen for enheten du vil koble til ved hjelp av [Admin. parer enhet] på kameraet.
- Når du oppretter en Bluetooth-tilkobling, må du bare pare med klarerte enheter. Unngå ubedte paringsforespørsler eller tilkoblinger til ukjente enheter.
- Slå av Bluetooth-funksjonen når du ikke bruker den.
- Kontroller de parede enhetene regelmessig, og slett eventuelle unødvendige enheter.
- Etter at du har slettet paringsinformasjonen for kameraet fra smarttelefonen din, må du slette paringsinformasjonen for smarttelefonen fra kameraet ved å bruke [Admin. parer enhet].

Beslektet emne

- [Bluetooth-innstillinger](#)

TP1000884617

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Kablet LAN (USB-LAN)

Konfigurerer et kablet LAN-nettverk. Du kan koble dette produktet til et nettverk via kablet LAN ved å koble en vanlig tilgjengelig USB-LAN-konverteringsadapter til USB Type-C-kontakten på produktet.

1 MENU →  (Nettverk) → [Kablet LAN] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

LAN Innst. av IP-adr.:

Stiller inn om IP-adressen for kablet LAN skal konfigureres automatisk eller manuelt. ([Auto]/[Manuell])

Vis info om kab. LAN:

Viser informasjon om kablet LAN for dette produktet, for eksempel MAC-adressen eller IP-adressen.

IP-adresse:

Hvis du skriver inn IP-adressen manuelt, må du skrive inn den fastsatte adressen.

Nettverksmaske/Standard gateway/Primær DNS-server/Sekund. DNS-server:

Hvis du har stilt inn [**LAN** Innst. av IP-adr.] til [Manuell], må du angi hver adresse i henhold til nettverksmiljøet ditt.

Hint

- Vi anbefaler at du bruker en Gigabit Ethernet-adapter til USB Type-C-tilkoblinger.

Merknad

- Når du kobler til via et kablet LAN, må du bruke et klarert nettverk. Vi anbefaler ikke bruk av offentlige nettverk som ikke er sikre eller nettverk med ukjent opprinnelse.
- Når du bruker et annet nettverk enn et klarert nettverk, er det en risiko for DoS (Denial of Service)-angrep og tap av funksjonalitet. Hvis du legger merke til noe uvanlig, må du omgående koble kameraet fra nettverket.
- Når du skriver inn en IP-adresse i [**LAN** Innst. av IP-adr.], er antallet/typene tegn som kan angis, som følger:
 - IP-adresse / Nettverksmaske / Standard gateway / Primær DNS-server / Sekund. DNS-server: Maksimumslengden er 15 tegn. Tegntypene som kan skrives inn, er kun tall og ".".
- Det er ikke sikkert at alle typer USB-LAN-konverteringsadaptere fungerer som de skal.

Beslektet emne

- [Bruke tastaturet](#)

TP1000881899

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

USB-LAN/deling

Kobler til nettverket ved å koble en konverteringsadapter for USB-LAN til kameraet eller bruker en delingsforbindelse på smarttelefonen til å koble til nettverket.

1 MENU →  (Nettverk) → [USB-LAN/deling] → ønsket tilkoblingsmetode.

- For å koble fra nettverket må du velge [Koble fra USB-LAN] eller [Koble fra deling].

Menyelementdetaljer

USB-LAN-tilkobling:

Kobler til nettverket med en konverteringsadapter for USB-LAN.

Delingstilkobling:

Kobler til nettverket ved hjelp av delingstilkoblingen til smarttelefonen.

USB-LAN tilk. v. start *

Stiller inn om en USB-LAN-konverteringsadapter skal gjenkjennes automatisk, og om nettverket skal kobles til når kameraet slås på. ([På] / [Av])

* Når kameraets systemprogramvare (fastvare) er versjon 2.00 eller nyere.

Merknad

- Hvis du kobler en USB-LAN-konverteringsadapter til USB Type-C-terminalen på kameraet og en annen USB-enhet til Multi/Micro USB-terminalen, kan det ikke kommuniseres via begge terminalene samtidig. Dette kan føre til at automatisk tilkobling mislykkes selv om [USB-LAN tilk. v. start] er satt til [På].
- Når du kobler til via USB-LAN, må du bruke et klart nettverk. Vi anbefaler ikke bruk av offentlige nettverk som ikke er sikre eller nettverk med ukjent opprinnelse.
- Når du bruker et annet nettverk enn et klart nettverk, er det en risiko for DoS (Denial of Service)-angrep og tap av funksjonalitet. Hvis du legger merke til noe uvanlig, må du omgående koble kameraet fra nettverket.
- Bruk bare klarerte smarttelefoner til bruk ved tilknytningstilkobling. Vi anbefaler ikke at du kobler til enheter av ukjent opprinnelse som ikke er sikre.

Beslektet emne

- [Kablet LAN \(USB-LAN\)](#)

TP1001275468

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Flymodus

Når du går ombord på et fly e.l. kan du slå av alle trådløse funksjoner midlertidig, inkludert Wi-Fi.

1 MENU →  (Nettverk) → [Nettverksvalg] → [Flymodus] → ønsket innstilling.

Hvis du stiller inn [Flymodus] på [På], vises et fly-ikon på skjermen.

TP1000850316

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Red. navn på enhet

Du kan endre enhetsnavnet for Wi-Fi Direct-, [Fjernopptak]- eller Bluetooth-tilkoblinger.

- 1 MENU →  (Nettverk) → [Nettverksvalg] → [Red. navn på enhet].
- 2 Velg inndataboksen, og skriv deretter inn enhetens navn → [OK].

Merknad

- Når du skriver inn enhetsnavnet, er antallet/typene tegn som kan angis, som følger:
Maksimumslengden er 20 tegn. Tegntypene som kan skrives inn, er bokstaver i alfabetet (både store og små bokstaver), tall og symboler.

Beslektet emne

- [WPS-trykk](#)
- [Innst. for tilgangspkt.](#)
- [Betjene kameraet fra en datamaskin \(Fjernopptaksfunk.\)](#)
- [Bruke tastaturet](#)

TP1000850228

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Importere rootsertifisering til kameraet (Importer rotsertifikat)

Importerer et rootsertifikat som kreves for å verifisere en server fra et minnekort.

Rotsertifikatet brukes når du utfører kryptert kommunikasjon under FTP-overføringer, nettverksstrømming osv.

Rotsertifikatet lagres på kameraet og kan oppdateres.

1 Lagre et rotsertifikat på et minnekort.

- Lagre sertifikatet i rotkatalogen på minnekortet. Gi filen navn som følger, etter hvilken funksjon du vil bruke.
 - [FTP-funksjon]: cacert.pem (PEM-format)
 - [Strømming]: RTMPcert.pem (PEM-format)
 - [Skytilkobling og andre funksjoner]: sonycert

2 Sett inn minnekortet som rotsertifikatet er lagret på, i spor 1 på kameraet.

3 MENU → (Nettverk) → [Nettverksvalg] → [Importer rotsertifikat] → Velg en funksjon som bruker rotsertifikatet, og velg deretter [OK].

- Rotsertifikatet som er lagret på minnekortet, leses av kameraet, og deretter oppdateres rotsertifikatet på kameraet.

Menyelementdetaljer

FTP-funksjon:

Leser et rotsertifikat for å verifisere FTP-serveren.

Strømming:

Leser et rotsertifikat for å verifisere distribusjonsserveren for nettverksstrømming.

Skytilkobling og andre funksjoner *:

Leser et rotsertifikat for å verifisere serveren for skytilkoblingen eller andre funksjoner.

- Sony tilbyr "sonycert" som brukes for [Skytilkobling og andre funksjoner] ved behov. Sertifikatet som brukes i denne funksjonen, er kryptert, så vanlige sertifikater i PEM-format kan ikke leses.

* Nettskytilkoblingen er kanskje bare tilgjengelig i visse land og områder.

Merknad

- Ikke ta ut minnekortet fra kameraet under leseoperasjonene.
- Når nettverksinnstillingene tilbakestilles, tilbakestilles også rotsertifikatet på kameraet.
- Maksimumsstørrelsen på et rotsertifikat som kan lastes inn, er 1 MB pr. sertifikat.

TP1000881898

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innst. for tilgangsaus.

Krypterer kommunikasjon mellom kameraet og enheten under fjernstyrt opptak eller bildeoverføring.

1 MENU →  (Nettverk) → [Nettverksvalg] → [Innst. for tilgangsaus.] → ønsket innstillingselement.

Menyelementdetaljer

Tilgangsausautentiser.:

Stiller inn om kommunikasjon med tilgangsausautentisering skal krypteres. ([På] / [Av])

Bruker:

Stiller inn brukernavnet for tilgangsausautentisering.

Passord:

Stiller inn passordet for tilgangsausautentisering.

Lag passord:

Genererer automatisk et passord for tilgangsausautentisering.

Merknad

- Når [Tilgangsausautentiser.] er stilt inn på [Av], utføres kommunikasjonen uten autentisering eller kryptering av SSH-tilkoblingen, slik at innholdet kan bli snappet opp eller en utilsiktet tredjepart kan få tilgang til kameraet.
Hvis det oppdages uautorisert tilgang, kan kameraet slutte å motta kommunikasjon. I slike tilfeller må du koble til på nytt fra begynnelsen.
- Før du kobler kameraet til en smarttelefon eller datamaskin, må du forvisse deg om at [Tilgangsausautentiser.] ikke utilsiktet er stilt inn på [Av].
- Brukernavnet og passordet for [Innst. for tilgangsaus.] genereres automatisk og stilles inn når kameraet kjøpes. Når du angir ditt eget brukernavn og passord, må du være forsiktig så de ikke snappes opp av andre.
- Når det gjelder passordet i [Innst. for tilgangsaus.], må du stille inn en tegnstreng som er lang nok til at den er vanskelig å gjette for andre, og oppbevar den trygt.
- Hvis du opphever maskering av passordet når du skriver det inn, er det en risiko for at det blir avslørt overfor en tredjepart. Pass på at ingen er i nærheten før du opphever maskering.
- Initialiser kameraet før du låner eller gir det til andre.
- Følgende tall / typer tegn kan angis for følgende elementer.
 - [Bruker]: Maksimumslengden er 16 tegn. Tegntypene som kan skrives inn, er bokstaver i alfabetet (både store og små bokstaver), tall og symboler (! % . = _).
 - [Passord]: Tallet må ha mellom 8 og 16 tegn. Tegntypene som kan skrives inn, er bokstaver i alfabetet (både store og små bokstaver), tall og symboler (! % . = _ - + , ,).

Beslektet emne

- [Info om tilgangsaus.](#)
- [Bruke tastaturet](#)

TP1001108568

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Info om tilgangsaus.

Viser informasjonen som kreves for tilkobling av kameraet til en datamaskin eller smarttelefon ved bruk av tilgangsautentisering.

1 MENU →  (Nettverk) → [Nettverksvalg] → [Info om tilgangsaus.].

Informasjonen som kreves for å koble til, for eksempel brukernavn, passord, MAC-adresse og fingeravtrykk i dette kameraet, vises.

Merknad

- Når du viser [Info om tilgangsaus.] på skjermen, må du passe på at det ikke er noen i nærheten for å unngå at informasjonen på skjermen blir sett av andre og for å hindre uautorisert bruk av brukernavn, passord og fingeravtrykk.
- Initialiser kameraet før du låner eller gir det til andre.

Beslektet emne

- [Innst. for tilgangsaus.](#)

TP1001108567

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Sikkerhet (IPsec)

Krypterer data når kameraet og en datamaskin kommuniserer via et kablet LAN eller en Wi-Fi-tilkobling. Denne funksjonen kan ikke brukes når systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet er versjon 2.00 eller nyere. For sikker kommunikasjon setter du [Innst. for tilgangsaus.] til [På].

1 MENU →  (Nettverk) → [Nettverksvalg] → [Sikkerhet (IPsec)] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

IPsec:

Angir om [Sikkerhet (IPsec)]-funksjonen skal brukes eller ikke. ([På]/[Av])

Dest.-IP-adresse:

Angir IP-adressen til enheten som skal kobles til med [Sikkerhet (IPsec)]-funksjonen.

Delt nøkkel:

Angir den delte nøkkelen som brukes av [Sikkerhet (IPsec)]-funksjonen.

Merknad

- En [Delt nøkkel] skal bestå av minst åtte og maks. 20 alfanumeriske tegn eller symboler.
- Når du taster inn den delte nøkkelen, bør du være klar over at du risikerer å avsløre den delte nøkkelen for en tredjepart. Pass på at ingen er i nærheten før du opphever maskering.
- For IPsec-kommunikasjon må enheten som skal kobles til, være kompatibel med IPsec. Avhengig av enheten kan det hende at kommunikasjon er utilgjengelig, eller at kommunikasjonshastigheten er treg.
- På dette kameraet fungerer IPsec bare i transportmodus og bruker IKEv2. Algoritmene er AES with 128-bit keys in CBC mode/Diffie-Hellman 3072-bit modp group/PRF-HMAC-SHA-256/HMAC-SHA-384-192. Godkjenningen utløper etter 24 timer.
- Kryptert kommunikasjon kan bare utføres med enheter som er konfigurert på riktig måte. Kommunikasjon med andre enheter krypteres ikke.
- Hvis du vil ha mer informasjon om IPsec-konfigurasjonen, kan du kontakte administratoren av enhetens nettverk.
- Funksjonen [Sikkerhet (IPsec)] kan ikke brukes når [Tilgangsautentiser.] under [Innst. for tilgangsaus.] er stilt inn på [På].
- Den opprinnelige verdien av [Delt nøkkel] er tom. Angi en streng med 8 til 20 alfanumeriske tegn/symboler. Vi anbefaler at du bruker 16 eller flere tilfeldige tegn for [Delt nøkkel] for å hindre at den blir analysert av tredjeparter, og at du endrer den regelmessig. Noen symboler kan ikke legges inn fordi de ikke er tilgjengelige.
- Når du skriver inn [Dest.-IP-adresse], er den maksimale lengden 46 tegn, og det er kun mulig å skrive inn tall og ".".

Beslektet emne

- [Bruke tastaturet](#)

TP1000884613

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Wi-Fi Direct-innstill.

Endrer innstillingen av Wi-Fi Direct for å forbedre kompatibiliteten til tilkoblingen.

1 MENU →  (Nettverk) → [Nettverksvalg] → [Wi-Fi Direct-innstill.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Type1 (stand.):

Kobler til via Wi-Fi Direct i standardformat.

Det anbefales at du normalt stiller inn [Wi-Fi Direct-innstill.] på [Type1 (stand.)].

Type2:

Still inn på [Type2] bare hvis du ikke kan koble til via Wi-Fi Direct med [Type1 (stand.)]-innstillingen.

Dette kan forbedre Wi-Fi Direct-tilkoblingen.

Merknad

- Hvis du endrer innstillingen når Wi-Fi-tilkoblingen er normal, kan det påvirke tilkoblinger til eksterne enheter.

TP1001804386

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Tilb.st. nettverksinn.

Tilbakestiller alle nettverksinnstillinger til standardinnstillingene.

1 MENU →  (Nettverk) → [Nettverksvalg] → [Tilb.st. nettverksinn.] → [Enter].

TP1000880153

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

FTP-overføringsfunkt.

Du kan stille inn bildeoverføring ved hjelp av en FTP-server eller overføre bilder til FTP-serveren. Krever grunnleggende kunnskap om FTP-servere.

Du finner mer informasjon i "FTP Help Guide".

https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2510/h_zz/

1 MENU →  (Nettverk) → [FTP-overføring] → [FTP-overføringsfunkt.] → ønsket innstilling.

Beslektet emne

- [Importere rootsertifisering til kameraet \(Importer rotsertifikat\)](#)

TP1000881894

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Skjermlysstyrke

Juster lysstyrken på skjermen.

1 MENU →  (Oppsett) → [Skjerm] → [Skjermlysstyrke] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Manuell:

Justerer lysstyrken innenfor intervallet -2 til +2.

Solskinn:

Stiller inn lysstyrken til en verdi tilpasset utendørs fotografering.

Merknad

- Innstillingen [Solskinn] er for lys for innendørs fotografering. Angi [Skjermlysstyrke] som [Manuell] for innendørs fotografering.

TP1000880134

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Starttid for strømsp.

Stiller inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går inn i strømsparemodus hvis det ikke er i bruk (unntatt når det får strøm fra en datamaskin eller smarttelefon). Du kan gjenoppta opptak ved å trykke lukkerknappen halvveis ned eller utføre andre operasjoner.

1 MENU →  (Oppsett) → [Strømvalg] → [Starttid for strømsp.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av/30 min./5 min./2 min./1 min./10 sek.

Merknad

- Slå av produktet når du ikke skal bruke det på en stund.
- Når [Starttid for strømsp.] er stilt inn på [Av] eller [30 min.], blir strømforbruket høyere enn vanlig.
- Strømsparefunksjonen er deaktivert i følgende situasjoner:
 - Når den får strøm via USB fra en datamaskin eller annen enhet
 - Ved lysbildefremvisning
 - Under FTP-overføring
 - Under filmopptak
 - Ved tilkobling til en datamaskin eller TV
 - Når [Bluetooth-fjernkontr.] er stilt inn på [På]
 - Ved strømming
 - Når du laster opp bilder til Creators' Cloud

TP1000880088

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Temp. auto. strøm av

Stiller inn den kameratemperaturen som får kameraet til å slå seg av automatisk under fotografering. Når den er stilt inn på [Høy], kan du fortsette å fotografere, selv om temperaturen til kameraet blir høyere enn normalt.

1 MENU →  (Oppsett) → [Strømvalg] → [Temp. auto. strøm av] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standard:

Stiller inn standardtemperaturen for når kameraet skal slå seg av.

Høy:

Stiller inn en temperatur høyere enn [Standard] for når kameraet skal slå seg av.

Merknader når [Temp. auto. strøm av] er stilt inn på [Høy]

- Ikke ta bilder mens du holder kameraet i hånden. Bruk stativ.
- Hvis du bruker kameraet i lengre tid mens du holder det i hånden, kan forårsake lavtemperaturforbrenninger.

Kontinuerlig opptakstid for film når [Temp. auto. strøm av] er stilt inn på [Høy]

Varigheten som er tilgjengelig for kontinuerlig filmopptak når kameraet filmer med standardinnstillingene etter å ha vært avslått en stund, er som følger. Følgende verdier viser kontinuerlig tid fra kameraet begynner å ta opp og til det slutter å ta opp.

Omgivelsestemperatur: 25 °C

Kontinuerlig opptakstid for film (HD): Ca. 120 minutter

Kontinuerlig opptakstid for film (4K): Ca. 90 minutter

Temperatur i omgivelsene: 40 °C

Kontinuerlig opptakstid for film (HD): Ca. 90 minutter

Kontinuerlig opptakstid for film (4K): Ca. 90 minutter

HD: XAVC S HD (59.94p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit, når kameraet ikke er tilkoblet via Wi-Fi, når du bruker et CFexpress Type A-minnekort, når skjermen er åpen)

4K: XAVC S 4K (59.94p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit, når kameraet ikke er tilkoblet via Wi-Fi, når du bruker et CFexpress Type A-minnekort, når skjermen er åpen)

Merknad

- Selv om [Temp. auto. strøm av] er stilt inn på [Høy], kan det hende at opptakstiden for film ikke endrer seg, da dette avhenger av forholdene eller kameratemperaturen.

Beslektet emne

- [Opptakstid for film](#)

TP1000881895

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Viftekontroll (film)

Stiller inn kontrollmetoden for kjøleviften, som hindrer at kameraets temperatur øker.

1 MENU →  (Oppsett) → [Oppsettsvalg] → [ Viftekontroll] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:

Kjører kjøleviften automatisk basert på kameraets interne temperatur.

Minimum:

Kjører kjøleviften mens du demper driftslyder, med mindre den interne temperaturen i kameraet overstiger en viss temperatur.

Av under opptak:

Ikke bruk kjøleviften mens du tar opp film, med mindre den interne temperaturen i kameraet overstiger en viss temperatur. Viften roterer ved maksimal hastighet når du ikke tar opp.

Alltid av:

Bruker ikke kjøleviften.

TP1000887833

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Visningskvalitet

Du kan endre visningskvaliteten.

1 MENU →  (Oppsett) → [Skjerm] → [Visningskvalitet] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Høy:

Visning i høy kvalitet.

Standard:

Visning i standardkvalitet.

Merknad

- Hvis innstillingen er [Høy], er batteriforbruket høyere sammenlignet med [Standard].
- Når temperaturen i kameraet stiger, kan innstillingen bli låst til [Standard].

TP1000850334

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

USB-tilkobl.-modus

Velger USB-tilkoblingsmetoden når kameraet til er koblet til en datamaskin e.l.

1 MENU →  (Oppsett) → [USB] → [USB-tilkobl.-modus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Velger når tilk.:

Hver gang du kobler USB-kabelen til kameraet, må du velge den modusen du vil bruke, blant følgende. ([Bildeoverføring (MSC)], [Bildeoverføring (MTP)] eller [Fjernopptak])

Massela. (MSC):

Oppretter en masselagertilkobling når kameraet kobles til en datamaskin e.l.

Når du kobler kameraet til en datamaskin eller en annen USB-enhet, gjenkjennes kameraet som en flyttbar disk, og du kan overføre filer på kameraet.

MTP:

Oppretter en MTP-tilkobling mellom kameraet, en datamaskin og andre USB-enheter.

Når du kobler kameraet til en datamaskin eller en annen USB-enhet, gjenkjennes kameraet som en medieenhet, og du kan overføre stillbilder/filmer på kameraet.

- Minnekortet i minnekortspor 1 er målet for forbindelsen.

Fjernopptak:

Bruker Imaging Edge Desktop (Remote) til å styre produktet fra en datamaskin, inkludert funksjoner som opptak og lagring av bilder på datamaskinen. Du kan også bruke Creators' App til å ta bilder eksternt og overføre bilder til smarttelefonen via en USB-tilkobling.

Beslektet emne

- [Importere bilder til datamaskinen](#)
- [Betjene kameraet fra en datamaskin \(Fjernopptaksfunk.\)](#)

TP1000850450

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

USB LUN-innstilling

Forbedrer kompatibiliteten ved å begrense funksjonene til USB-tilkoblingen.

1 MENU →  (Oppsett) → [USB] → [USB LUN-innstilling] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Multi:

Vanligvis bør du bruke [Multi].

Enkel:

Du skal bare stille inn [USB LUN-innstilling] på [Enkel] hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse.

TP1000850433

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Strømfors. via USB

Stiller inn hvorvidt strømmen skal leveres via USB-kabelen når produktet er koblet til en datamaskin eller en USB-enhet.

1 MENU →  (Oppsett) → [USB] → [Strømfors. via USB] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Produktet forsynes med strøm via en USB-kabel når produktet er koblet til en datamaskin e.l.

Av:

Produktet forsynes ikke med strøm via en USB-kabel når produktet er koblet til en datamaskin e.l.

Betjeningen som er tilgjengelige mens det tilføres elektrisk strøm via en USB-kabel

Følgende tabell viser hvilke betjeningen som er tilgjengelige/utlgjengelige mens det tilføres elektrisk strøm via en USB-kabel.

Betjening	Tilgjengelig / ikke tilgjengelig
Ta bilder	Tilgjengelig
Spille av bilder	Tilgjengelig
Wi-Fi-/Bluetooth-tilkoblinger	Tilgjengelig
Lade batteriet	Ikke tilgjengelig
Slå på kameraet uten batteri i kameraet	Ikke tilgjengelig

Merknad

- Sett inn batteriet i produktet for å forsyne det med strøm via USB-kabelen.
- Dette produktet kan ikke drives via Multi/Micro USB-terminalen. Bruk USB Type-C-terminalen.

TP1000880623

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

HDMI-oppløsning

Når du kobler kameraet til en TV eller skjermenhet ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du velge oppløsningen som skal sendes ut fra HDMI-kontakten på kameraet under fotografering eller avspilling av stillbilder.

1 MENU →  (Oppsett) → [Ekstern utgang] → [ HDMI-oppløsning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:

Kameraet gjenkjenner automatisk oppløsningen til den tilkoblede TV-en eller utgangsenheten, og stiller inn utgangsopløsningen i henhold til dette.

2160p:

Utgangssignalene er 2160p.

1080p:

Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080p).

1080i:

Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080i).

Merknad

- Hvis ikke bildene vises riktig ved bruk av [Auto]-innstillingen, må du velge [1080i], [1080p] eller [2160p] avhengig av hvilken TV som kobles til.

TP1000850441

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

HDMI-utdatainns. (film)

Stiller inn videoen og lyden som skal sendes til en ekstern opptaker/avspiller som er koblet til via HDMI ved filmopptak. Bruk en Premium høyhastighets HDMI-kabel (selges separat) for å sende 4K-filmer eller RAW-filmer.

① MENU →  (Oppsett) → [Ekstern utgang] → [ HDMI-utdatainns.] → ønsket innstillingselement.

Menyelementdetaljer

Opp.-med. un. HDMI-ut.:

Stiller inn om film skal tas opp på minnekortet i kameraet under HDMI-avspilling.

[På]: Tar opp filmer på kameraets minnekort, og sender filmene til den HDMI-tilkoblede enheten samtidig. Fargedybden for filmen som sendes ut, er basert på [Opptaksinnst.] under [ Filminnstillinger].

[Av (kun HDMI)]: Tar ikke opp film på minnekortet i kameraet, og sender filmer til bare enheter som er koblet til via HDMI.

Utdataoppløsning:

Angir oppløsningen for bildet som skal sendes til en annen enhet som er tilkoblet via HDMI når [Opp.-med. un. HDMI-ut.] er stilt inn på [På] og [RAW-utdata] er stilt inn på [Av]. ([Auto] / [2160p] / [1080p] / [1080i])

Innst. 4K-ut.(kun HDMI):

Stiller inn bildefrekvens og fargedybde for 4K-film som sendes til en annen enhet som er tilkoblet via HDMI når [Opp.-med. un. HDMI-ut.] er stilt inn på [Av (kun HDMI)] og [RAW-utdata] er stilt inn på [Av]. ([59.94p 10bit] / [50p 10bit] / [29.97p 10bit] / [25p 10bit] / [23.98p 10bit] / [24.00p 10bit])

RAW-utdata:

Stiller inn om RAW-film skal sendes til en annen RAW-kompatibel enhet som er tilkoblet via HDMI. ([På] / [Av])

RAW-utdatainnstilling:

Stiller inn bildefrekvensen når du sender RAW-filmer til en annen RAW-kompatibel enhet som er tilkoblet via HDMI. ([59.94p] / [50p] / [29.97p] / [25p] / [23.98p] / [24.00p])

Time Code-utdata:

Stiller inn om tidskode og bruker-bit skal sendes til en annen enhet som er tilkoblet via HDMI. ([På] / [Av])

Tidskodeinformasjon overføres som digitale data, ikke som et bilde som vises på skjermen. Den tilkoblede enheten kan så bruke de digitale dataene for å kunne gjenkjenne tidsdataene.

REC-kontroll:

Stiller inn om opptaket skal startes eller stoppes på den eksterne opptakeren/avspilleren med fjernstyring gjennom å betjene kameraet når kameraet er koblet til en ekstern opptaker/avspiller. ([På] / [Av])

4ch-lydutdata:

Når du tar opp lyd i fire kanaler, må du stille inn kombinasjonen av lydkanaler som skal sendes til andre enheter som er tilkoblet via HDMI.

[CH1/CH2]: Sender lyd fra kanal 1 til L (venstre) side og fra kanal 2 til R (høyre) side.

[CH3/CH4]: Sender lyd fra kanal 3 til L (venstre) side og fra kanal 4 til R (høyre) side.

Hint

- Når [REC-kontroll] er stilt inn på [På], vises  (STBY) når en opptakskommando er klar til å sendes til den eksterne opptakeren/avspilleren, og  (REC) vises når du sender en opptakskommando til den eksterne opptakeren/avspilleren.
- Selv når du spiller av en film med fire kanaler på en enhet som er koblet til HDMI-kontakten på kameraet, sendes lyden med [4ch-lydutdata]-innstillingen.
- Når du sender RAW-filmer til en annen enhet som er tilkoblet via HDMI, må du stille inn [Log-opptak] under [Innstill. for Log-oppt.] til en annen innstilling enn [Av]. Innstillingen for [Fargeskala] under [Innstill. for Log-oppt.] brukes med RAW-filmer som sendes ut via HDMI.

Merknad

- RAW-film kan ikke tas opp på minnekortet til kameraet.
- Under opptak i slow-motion/quick-motion er [Opp.-med. un. HDMI-ut.] låst til [På] og [RAW-utdata] er låst til [Av]. Det er ikke mulig å bare sende 4K-filmer til en enhet som er tilkoblet via HDMI uten å ta opp film på et minnekort. Det er heller ikke mulig å sende RAW-filmer.
- Når [Opp.-med. un. HDMI-ut.] er stilt inn på [Av (kun HDMI)] eller kameraet sender RAW-filmer, blir [HDMI-informasjon] midlertidig stilt inn på [Av].
- Når [Opp.-med. un. HDMI-ut.] er stilt inn på [Av (kun HDMI)], teller ikke telleverket opp (den faktiske opptakstiden telles ikke) mens filmen tas opp på en ekstern opptaker/avspiller.
- Når [Log-opptak] under [Innstill. for Log-oppt.] er stilt inn på [Av], er [RAW-utdata] låst på [Av].
- Uansett hva innstillingen av [Utdataoppløsning] er, blir HDMI-oppløsningen 1080 i følgende tilfeller.*
 - Når [Log-opptak] under [Innstill. for Log-oppt.] er stilt inn på noe annet enn [Av].
 - Når [ Bildeprofil] er stilt inn på PPLUT1–PPLUT4.
- * Men når [Opp.-med. un. HDMI-ut.] er stilt inn på [Av (kun HDMI)] eller [RAW-utdata] er stilt inn på [På], spilles filmer av i 4K.
- [REC-kontroll] kan brukes med eksterne opptakere/avspillere som støtter [REC-kontroll]-funksjonen.
- Når [Time Code-utdata] er stilt inn på [Av], kan du ikke stille inn [REC-kontroll].
- Selv om  REC (REC) vises, virker kanskje ikke den eksterne opptakeren/spilleren som den skal, avhengig av innstillingene eller statusen til opptakeren/spilleren. Kontroller om den eksterne opptakeren/spilleren virker som den skal før bruk.
- Når [Time Code-utdata] er stilt inn på [På], vil bildene kanskje ikke vises korrekt på TV-en eller opptaksenheten. I dette tilfellet må du stille inn [Time Code-utdata] til [Av].
- Det er ikke mulig å sende lyd i fire kanaler til andre enheter som er koblet til via HDMI.
- Gamma er låst på S-Log3 under RAW-sending.
- Når du tar opp RAW-film, kan du ikke bruke [Aktiv] for [ SteadyShot].

Beslektet emne

- [Sende ut RAW-filmer til en ekstern RAW-opptaker](#)

TP1000886071

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

HDMI-infovisning

Velger om opptaksinformasjon skal vises på en TV eller en skjermenhet når kameraet og TV-en e.l. er tilkoblet via en HDMI-kabel (selges separat).

1 MENU →  (Oppsett) → [Ekstern utgang] → [HDMI-infovisning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Viser opptaksinformasjonen på TV-en.

Bildet som er tatt, og opptaksinformasjon vises på TV-en, mens ingenting vises på kameraets skjerm.

Av:

Viser ikke opptaksinformasjon på TV-en.

Bare bildet som ble tatt vises på TV-en, mens både bildet og opptaksinformasjon vises på skjermen til kameraet.

TP1000850421

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

KTRL for HDMI

Hvis produktet kobles til en TV ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du betjene produktet ved å rette TV-fjernkontrollen mot TV-en.

1 MENU →  (Oppsett) → [Ekstern utgang] → [KTRL for HDMI] → ønsket innstilling.

2 Koble dette produktet til en TV.

TV-inngangen kobles automatisk, og bilder på dette produktet vises på TV-skjermen.

- Metoden for bruk varierer med TV-en du bruker. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.

Menyelementdetaljer

På:

Du kan betjene dette produktet med fjernkontrollen til en TV.

Av:

Du kan ikke betjene dette produktet med fjernkontrollen til en TV.

Merknad

- Hvis du kobler dette produktet til en TV ved hjelp av en HDMI-kabel, er de tilgjengelige menyelementene begrenset.
- Hvis produktet utfører uønskede funksjoner når du bruker fjernkontrollen til TV-en, stiller du [KTRL for HDMI] på [Av].

TP1000850439

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Språk

Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.

1 MENU →  (Oppsett) → [Område/dato] → [ Språk] → ønsket språk.

TP1000850267

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innst. omr./dato/tid

Du kan stille inn området (hvor du bruker kameraet), sommertid ([På]/[Av]), datovisningsformat og dato og klokkeslett. Skjermbildet for innstilling av område/dato/klokkeslett vises automatisk hvis du ikke registrerte smarttelefonen i innledende oppsett eller når det interne, oppladbare reservebatteriet har blitt helt utladet. Velg denne menyen for å stille inn dato og klokkeslett etter den første gangen.

1 MENU →  (Oppsett) → [Område/dato] → [Innst. omr./dato/tid] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Områdeinnstilling:

Angir området hvor du bruker kameraet.

Sommertid:

Angir sommertid [På] / [Av].

Dato/Klokkeslett:

Brukes til å stille inn dato og klokkeslett.

Datoformat:

Velger visningsformat for dato.

Hint

- For å lade det interne oppladbare reservebatteriet, må du sette inn et oppladet batteri og la produktet stå avslått i 24 timer eller mer.
- Hvis klokken tilbakestilles hver gang batteriet lades, kan det interne oppladbare batteriet være utslitt. Rådfør deg med servicesenteret ditt.

Beslektet emne

- [Foreta første gangs oppsett for kameraet](#)

TP1000850445

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

NTSC/PAL-velger

Spiller av filmer som er tatt opp med produktet, på et TV-apparat med NTSC/PAL-system.

1 MENU →  (Oppsett) → [Område/dato] → [NTSC/PAL-velger] → [Enter]

TP1000850268

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Lydsignaler

Velger om produktet skal lage en lyd eller ikke.

1 MENU →  (Oppsett) → [Lydvalg] → [Lydsignaler] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Lyder blir for eksempel laget når fokus oppnås ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.

Av:

Lyder blir ikke laget.

Hint

- Når [Stillemodus] er stilt inn på [På], låses [Lydsignaler] på [Av].

Merknad

- Hvis [ Fokusmodus] stilles inn på [Kontinuerlig AF], vil ikke kameraet pipe når det fokuserer på et motiv.

TP1000880152

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Opptakslampe

Stiller inn om opptakslampene skal slås på under filmopptak.

1 MENU →  (Oppsett) → [Oppsettsvalg] → [Opptakslampe] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Alle på:

Slår på alle opptakslamper.

Kun foran av:

Slår ikke på opptakslampen på forsiden, men slår på opptakslampen på baksiden og REC (opptaksknappen).

Alle av:

Slår ikke på noen av opptakslampene.

Hint

- Endre innstillingene for opptakslampen når det er et objekt som reflekterer lys, som for eksempel glass, i retning av opptaket.
- REC (opptaksknappen) på toppen tennes sammen med opptakslampen på baksiden.

TP1000887832

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Videolysmodus



Stiller inn belsningsinnstillingen for HVL-LBPC LED-lampen (selges separat).

① MENU →  (Oppsett) → [Oppsettsvalg] → [Videolysmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Strømkobling:

Videolysset slås på/av synkront med at kameraet slås PÅ/AV.

Opptakskobling:

Videolysset slås på/av synkront med start/stopp av filmopptak.

Opp.-kob&STBY:

Videolysset slås på når filmopptaket starter, og slås av når det ikke foregår noe opptak (STBY).

Auto:

Videolysset slås automatisk på når det er mørkt.

TP1000880188

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Auto. pikselkartl.

Stiller inn om bildesensoren skal optimaliseres automatisk (pikseltilordning). Vanligvis må denne funksjonen stilles inn på [På].

1 MENU →  (Oppsett) → [Oppsettsvalg] → [Auto. pikselkartl.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:

Utfører pikseltilordning automatisk med jevne mellomrom når du slår av kameraet.

I løpet av denne perioden avgis det lukkerlyder.

Av:

Utfører ikke pikseltilordning automatisk.

Hint

- Hvis [Auto. pikselkartl.] er stilt inn på [Av], må du utføre [Pikselkartlegging] med jevne mellomrom. Vi anbefaler at du utfører denne handlingen én gang hver tredje dag.

Merknad

- Hvis ikke [Pikselkartlegging] utføres jevnlig, kan det vises lyse punkter i innspilte bilder.

Beslektet emne

- [Pikselkartlegging](#)
- [Innst. stillemodus \(stillbilde/film\)](#)

TP1000886037

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Pikselkartlegging

Du kan optimalisere bildesensoren (pikseltildordning) manuelt. Hvis [Auto. pikselkartl.] er stilt inn på [Av], må du utføre [Pikselkartlegging] med jevne mellomrom i samsvar med følgende fremgangsmåte. Vi anbefaler at du utfører denne handlingen én gang hver tredje dag.

1 MENU →  (Oppsett) → [Oppsettsvalg] → velg [Pikselkartlegging].

2 Velg [OK] på bekreftelsesskjermbildet.

Pikseltildordningen utføres.

- Kameraet kan ikke betjenes under pikseltildordning.
- Kameraet startes på nytt når pikseltildordningen er fullført.

Hint

- Hvis du ser lyse punkter i et innspilt bilde på kameraskjermen, må du umiddelbart utføre [Pikselkartlegging].

Merknad

- Pikseltildordning kan ikke utføres når batteriet er svakt.
- Hvis ikke [Pikselkartlegging] utføres regelmessig, kan det vises lyse punkter i bildene som er tatt.

Beslektet emne

- [Auto. pikselkartl.](#)

TP1000886036

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Versjon

Viser programwareversjonen for dette produktet. Kontroller versjonen når det kommer oppdateringer av programvaren til dette produktet.

Viser også versjonen for objektivet hvis det er montert et objektiv som er kompatibelt med fastwareoppdateringene. Den versjonen av fatningsadapteren vises i objektivområdet hvis det er montert en fatningsadapter som er kompatibel med fastwareoppdateringen.

1 MENU →  (Oppsett) → [Oppsettsvalg] → [Versjon].

- Det innhentes programwareinformasjon når kameraet er koblet til Internett. Hvis ny programvare er tilgjengelig, vises informasjon om den.

Menyelementdetaljer

Hus:

Viser fastwareversjonen til kamerahuset.

Objektiv:

Viser fastwareversjonen til objektivet hvis det er montert et objektiv som støtter fastwareoppdateringer.

Hint

- Du kan også lagre de nedlastede fastvaredataene på et minnekort og bruke minnekortet til å oppdatere fastvaren til kameraet.

Merknad

- Oppdatering kan bare utføres når det gjenværende batterinivået er 51 % eller mer. Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri.

TP1000888214

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Vis serienummer

Viser kameraets serienummer.

1 MENU →  (Oppsett) → [Oppsettsvalg] → [Vis serienummer].

TP1001275469

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Personvernerklæring

Viser skjermbildet med personvernerklæringen.

Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk når systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet er versjon 2.00 eller nyere.

1 MENU →  (Oppsett) → [Oppsettsvalg] → [Personvernerklæring].

TP1000890434

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Lagre / last inn inns.

Du kan lagre/laste inn kamerainnstillinger til/fra et minnekort eller til/fra skyen (C3 Portal). Du kan også laste inn innstillinger fra et annet kamera av samme modell.
En servicekontrakt er påkrevet for å bruke C3 Portal.

Hvis du vil bruke skyen til å lagre/laste en innstillingsfil, må du koble kameraet til smarttelefonappen Creators' App for enterprise på forhånd.

Du finner mer informasjon om Creators' App for enterprise på følgende nettside:

https://helpguide.sony.net/promobile/c3p_app/v1/en/index.html

1 MENU →  (Oppsett) → [Til.-st./lagre inn.] → [Lagre / last inn inns.] → ønsket element.

- Når du utfører [Last inn] eller [Lagre], velger du [Medium]/[Sky(privat)]/[Sky(delt)] som lastekilde eller lagringsmål for innstillingsfilen.

Menyelementdetaljer

Last inn:

Laster innstillingene fra et minnekort eller fra skyen til dette kameraet.

Lagre:

Lagrer de gjeldende innstillingene på dette kameraet til et minnekort eller til skyen.

Slett:

Sletter innstillingene som er lagret på et minnekort.

Innstillinger som ikke kan lagres

Følgende innstillingsparametere kan ikke lagres ved bruk av [Lagre / last inn inns.]-funksjonen. (Menyelementer uten innstillingsparametere, f.eks. [Fokusforstørrer], vises ikke i listen.)

(Opptak)

IPTC-informasjon

Opphavsrettinfo

(Eksposering/farge)

Inns. for ekstern blits

 Hvitbalanse: Kundetilpasset 1/Kundetilpasset 2/Kundetilpasset 3

(Fokus)

Ansiktregistrering

(Nettverk)

FTP-overføringsfunk. *

 Nettnetverksstrøm.

Skytilkobling

WPS-trykk

Innst. for tilgangspkt.

Wi-Fi-frekvensbånd

LAN Innst. av IP-adr.

Red. navn på enhet

Importer rotsertifikat

Innst. for tilgangsaus.

Sikkerhet (IPsec)

* Du kan lagre eller laste inn innstillinger under [FTP-overføringsfunkt.] ved å velge MENU →  (Nettverk) → [FTP-overføring] → [FTP-overføringsfunkt.] → [Lagre/last FTP-inns.]. Du finner mer informasjon i "FTP Help Guide".
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2510/h_zz/

 **(Oppsett)**

 Språk

Innst. omr./dato/tid

Merknad

- Du kan lagre opptil 10 innstillinger per minnekort. Du kan ikke utføre [Lagre ny] hvis det allerede er lagret 10 innstillinger. Slett de eksisterende innstillingene med [Slett], eller overskriv dem.
- Du kan lagre opptil 60 innstillinger i C3 Portal. Du kan ikke utføre [Lagre ny] hvis det allerede er lagret 60 innstillinger. Overskriv eksisterende innstillinger eller bruk C3 Portal for å slette dem.
- Bare spor 1 brukes til lagring eller lasting av data. Du kan ikke endre målspor for lagring/lasting.
- Du kan ikke laste inn innstillinger fra et kamera av en annen modell.
- Selv om modellnavnet er det samme, kan det hende at du ikke kan laste inn innstillingene fra et kamera med en annen systemprogramvareversjon.
- Du kan bruke denne funksjonen til å lagre innstillinger som er registrert til [**MR** Minne kamerainn.]. [Lagre / last inn inns.] er imidlertid utilgjengelig når opptaksmodusen er stilt inn på [**MR** Hent kamerainns.]. Still inn opptaksmodus på en annen modus enn MR (**MR** Hent kamerainns.) før du bruker denne funksjonen.

Beslektet emne

- [C3 Portal](#)

TP1000884600

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Tilbakestille innst.

Tilbakestiller produktet til standardinnstillingene. Selv om du aktiverer [Tilbakestille innst.], beholdes de lagrede bildene.

1 MENU →  (Oppsett) → [Til.-st./lagre inn.] → [Tilbakestille innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Tilbakest. kamerainnst.:

Tilbakestiller hovedopptaksinnstillingene til standardinnstillingene. Innstillingsverdiene for både stillbildeopptak og filmopptak initialiseres.

Tilbakestille:

Tilbakestiller alle innstillingene til standardinnstillingene.

Merknad

- Pass på at du ikke tar ut batteripakken mens initialiseringen pågår.
- Hvis du utfører [Tilbakestille], initialiseres også personvernavtalen, så du må godta personvernavtalen igjen før du bruker kameraet.
- Innstillingene for [ Bildeprofil] tilbakestilles ikke selv om [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille] utføres, unntatt innstillingene for PPLUT 1–4.
- Haken for [Bildeprofil] i [Ulik inns. bilder/film] tilbakestilles ikke når du utfører enten [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille].
- Sikkerhets- og nettverksinnstillingene slettes ikke når du utfører [Tilbakest. kamerainnst.].
- For å tilbakestille sikkerhets- og nettverksinnstillingene til standardinnstillingene, må du utføre enten [Tilb.st. nettverksinn.] eller [Tilbakestille]. Men selv om du utfører [Tilb.st. nettverksinn.] når [Flymodus] er stilt inn på [På], tilbakestilles ikke [Flymodus] til [Av].

TP1000850238

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon (Creators' App)

Ved å bruke smarttelefon-applikasjonen Creators' App kan du ta et bilde mens du kontrollerer kameraet ved hjelp av smarttelefonen, eller overføre bilder tatt med kameraet, til smarttelefonen.

Last ned og installer applikasjonen Creators' App fra applikasjons-nettbutikken til smarttelefonen din. Hvis Creators' App allerede er installert på smarttelefonen din, må du forvise deg om at den er oppdatert til nyeste versjon.

Du finner mer informasjon om Creators' App på følgende nettside:

<https://www.sony.net/ca/>

Hint

- Du kan også installere Creators' App ved å skanne QR Code som vises på skjermen på kameraet ved hjelp av smarttelefonen.

Merknad

- Avhengig av fremtidige versjonsoppgraderinger kan driftsprosedyrene eller skjermvisningene endres uten varsel.

Smarttelefoner som støttes

Du finner den nyeste informasjonen på støttesiden.

<https://www.sony.net/ca/help/mobile/>

- Gå til produktnettstedet for smarttelefonen din for å finne informasjon om hvilke Bluetooth-versjoner som er kompatible med smarttelefonen din.

TP1000880082

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

C3 Portal

Du kan bruke smarttelefonappen Creators' App for enterprise til å laste inn en innstillingsfil og LUT-fil fra skyen (C3 Portal).

En servicekontrakt er påkrevet for å bruke C3 Portal.

Last ned og installer applikasjonen Creators' App for enterprise fra applikasjons-nettbutikken til smarttelefonen din. Hvis Creators' App for enterprise allerede er installert på smarttelefonen din, må du forvisse deg om at den er oppdatert til nyeste versjon.

Du finner mer informasjon om Creators' App for enterprise på følgende nettside:

https://helpguide.sony.net/promobile/c3p_app/v1/en/index.html

Merknad

- C3 Portal og Creators' App for enterprise er kanskje bare tilgjengelige i visse land og regioner.

Beslektet emne

- [Admin. bruker-LUT](#)
- [Lagre / last inn inns.](#)

TP1001275470

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Monitor & Control

Monitor & Control er en smarttelefonapplikasjon som støtter funksjoner for overvåkning og fjernstyrt opptak som kreves for filmopptak.

Monitor & Control gir detaljert Live View og fjernstyrt opptakskontroll ved å bruke skjermen på smarttelefonen som en skjerm for filmopptak.

Last ned og installer applikasjonen Monitor & Control fra applikasjons-nettbutikken til smarttelefonen din. Hvis Monitor & Control allerede er installert på smarttelefonen din, må du forvisse deg om at den er oppdatert til nyeste versjon.

Du finner mer informasjon om Monitor & Control på følgende nettside:

<https://www.sony.net/ccmc/>

TP1001275471

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Pare kameraet med en smarttelefon (Smartfontilkobl.)

Kobler kameraet til smarttelefonen (paring) for å bruke smarttelefon-appen Creators' App.

Hvis du ikke koblet kameraet til smarttelefonen din etter at du slo på kameraet for første gang, må du utføre følgende fremgangsmåte.

Følgende er prosedyren for å koble kameraet til smarttelefonen når du installerer Creators' App på smarttelefonen for første gang.

: Operasjoner utført på smarttelefonen

: Operasjoner utført på kameraet

1  : På kameraet velger du **MENU** →  (Nettverk) → [ Tilk./fjernoppt.] → **[Smartfontilkobl.]**

2  : Følg instruksjonene på skjermen og still inn **[Bluetooth-funksjon]** på **[På]**.

Det vises et skjermbilde hvor du venter på en forbindelse fra appen.

- Hvis **[Bluetooth-funksjon]** allerede er stilt inn på **[På]**, vises skjermbildet for å vente på forbindelse fra appen øyeblikkelig.

3  : Åpne **Creators' App** på smarttelefonen din.

4  : Følg instruksjonene på skjermen for å pare kameraet med smarttelefonen.

- Når tilkoblingen er fullført, vises en meny for å velge en funksjon for kameraet på smarttelefonen.

5  : På smarttelefonens skjermen velger du den ønskede funksjonen.

Tilkobling til en smarttelefon via et Wi-Fi-tilgangspunkt

Etter paring i trinn 1 til 4 kobler du kameraet og smarttelefonen til samme Wi-Fi-tilgangspunkt ved å velge **MENU** på kameraet →  (Nettverk) → **[Wi-Fi]** → **[Wi-Fi-tilkobling]** → **[På]**. Deretter følger du instruksjonene på smarttelefonens skjermen for å koble kameraet til smarttelefonen.

Hvis du har brukt Creators' App sammen med andre kameraer

Start Creators' App etter trinn 2, åpne **[Kameraer]**-skjermen, velg ⁺ (legg til kamera) og følg instruksjonene på skjermen for å fortsette betjeningen.

Om ikonene når du kobler til en smarttelefon



Bluetooth-tilkobling tilgjengelig/Bluetooth-tilkobling ikke tilgjengelig



Koblet til Wi-Fi (via et Wi-Fi-tilgangspunkt)



Koblet fra Wi-Fi (via et Wi-Fi-tilgangspunkt)



Koblet til Wi-Fi / koblet fra Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

Koble sammen kameraet og smarttelefonen uten paring

Hvis du vil koble til uten å pare, må du utføre Wi-Fi-tilkoblingen hver gang.

1. På kameraet velger du MENU →  (Nettverk) → [ Tilk./fjernoppt.] → [Smarttelefontilkobl.].
2. Trykk på  (sletteknappen) på kameraet for å gå til skjermbildet for SSID og passord.
3. Åpne Wi-Fi-innstillingsskjermbildet på smarttelefonen.
4. På Wi-Fi-innstillingsskjermbildet på smarttelefonen din velger du SSID-en som vises på kameraet, og taster inn passordet.
5. Åpne Creators' App på smarttelefonen din og åpne [Kameraer]-skjermen.
6. Velg  (oppsettknappen) øverst i høyre hjørne av [Kameraer]-skjermen, og velg deretter [Koble til kun via Wi-Fi].
7. På skjermen til Creators' App på smarttelefonen din velger du produktnavnet på kameraet (ILME-FX3A).
Smarttelefonen kobles til kameraet.

Merknad

- For å sikre en sikker trådløs LAN-tilkobling, anbefaler vi på det sterkeste at du bruker et tilgangspunkt med WPA3- eller WPA2-sikkerhetsinnstillinger. Hvis du kobler til et tilgangspunkt uten sikkerhetsinnstillinger, kan det føre til hacking, tilgang fra ondsinnede tredjeparter eller angrep på sårbarheter. Med mindre det er en konkret grunn til det, anbefaler vi ikke å bruke et tilgangspunkt uten sikkerhetsinnstillinger.
- Når du oppretter en Bluetooth-tilkobling, må du bare pare med klarerte enheter. Unngå ubedte paringsforespørsler eller tilkoblinger til ukjente enheter.
- Slå av Bluetooth-funksjonen når du ikke bruker den.
- Kontroller de parede enhetene regelmessig, og slett eventuelle unødvendige enheter.
- [Smarttelefontilkobl.] kan ikke utføres når [Flymodus] er stilt inn på [På].
- Opptil 2 enheter kan kobles til kameraet samtidig ved bruk av Bluetooth-kommunikasjon.
- Det kan forekomme radiointerferens ettersom Bluetooth-kommunikasjon og Wi-Fi-kommunikasjon (2,4 GHz) bruker samme frekvensbånd. Hvis Wi-Fi forbindelsen din er ustabil, kan den bli bedre hvis du slår av Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen.

Beslektet emne

- [Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon \(Creators' App\)](#)
- [Bruke en smarttelefon som fjernstyring](#)
- [Velg og send \(overføre til en smarttelefon\)](#)
- [Tilk. mns strøm AV \(smarttelefon\)](#)
- [Lese posisjonsinformasjon fra en smarttelefon](#)

TP1000888212

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Bruke en smarttelefon som fjernstyring

Med Creators' App kan du ta bilder mens du sjekker opptaksområdet til kameraet på skjermen på smarttelefonen. Koble sammen kameraet og smarttelefonen ved å se "Beslektet emne" nederst på denne siden. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner som kan betjenes fra en smarttelefon, kan du se følgende nettsted.

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Beslektet emne

- [Pare kameraet med en smarttelefon \(Smarttelefontilkobl.\)](#)
- [Innstill. av fjernoppt.](#)

TP1000886035

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innstill. av fjernoppt.

Konfigurerer innstillinger for lagrede bilder ved utføring av fjernstyrt opptak ved bruk av en smarttelefon eller datamaskin.

1 MENU →  (Nettverk) → [ Tilk./fjernoppt.] → [Innstill. av fjernoppt.] → ønsket innstillingselement.

Menyelementdetaljer

Lagr.-dest. stillbilde:

Stiller inn målmappen for lagring. ([Kun destinasjon]/[Dest.+kamera]/[Kun kamera])

Str. på lagret bilde:

Velger filstørrelse for bilder som skal overføres til smarttelefonen eller til datamaskinen når [Lagr.-dest. stillbilde] er stilt inn på [Dest.+kamera]. Den opprinnelige JPEG/HEIF-filen eller en JPEG/HEIF til tilsvarende 2M kan overføres ([Original]/[2M])

Lagret bilde: RAW+J:

Velger filtypen for bilder som skal overføres til smarttelefonen eller til datamaskinen når [Lagr.-dest. stillbilde] er stilt inn på [Dest.+kamera] og [ Filformat] er stilt inn på [RAW og JPEG]. ([RAW og JPEG]/[Kun JPEG]/[Kun RAW])

Lagret bild.: RAW+H:

Velger filtypen for bilder som skal overføres til smarttelefonen eller til datamaskinen når [Lagr.-dest. stillbilde] er stilt inn på [Dest.+kamera] og [ Filformat] er stilt inn på [RAW og HEIF]. ([RAW og HEIF]/[Kun HEIF]/[Kun RAW])

Merknad

- Når det settes inn et minnekort i kameraet som det ikke går an å lagre bilder til, kan du ikke ta opp stillbilder selv om [Lagr.-dest. stillbilde] er stilt inn på [Kun kamera] eller [Dest.+kamera].
- Når [Kun kamera] eller [Dest.+kamera] er valgt for [Lagr.-dest. stillbilde] og det ikke er satt inn noe minnekort i kameraet, utløses ikke lukkeren selv om [Utløser uten kort] er stilt inn på [Aktiver].
- Du kan ikke utføre fjernstyrt opptak med en smarttelefon eller en datamaskin mens et stillbilde spilles av på kameraet.
- [Lagret bilde: RAW+J] og [Lagret bild.: RAW+H] kan bare stilles inn når [ Filformat] under [Innst. f. bildekvalitet] er stilt inn på [RAW og JPEG] eller [RAW og HEIF].

Beslektet emne

- [Bruke en smarttelefon som fjernstyring](#)

TP1000887830

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Velg og send (overføre til en smarttelefon)

Du kan overføre bilder til en smarttelefon ved å velge bilder på kameraet.

Se "[Pare kameraet med en smarttelefon \(Smarttelefontilkobling\)](#)" for å pare kameraet og smarttelefonen på forhånd.

Følgende er fremgangsmåten for å overføre bildet som vises på kameraet for øyeblikket.

1 MENU →  (Nettverk) → [ Tilk./fjernoppt.] → [ Velg og send] → [Str. på sendt bilde], [RAW+J/H f. sending], og [ Innhold i sending] → ønsket innstilling.

2 Vis bildet som skal overføres, på avspillingsskjermbildet.

3 MENU →  (Nettverk) → [ Tilk./fjernoppt.] → [ Velg og send] → [ Send] → [Dette bildet].

4 Start Creators' App på smarttelefonen din.

Det vises en melding som indikerer at overføringen har startet.

5 Velg [OK] på smarttelefonen.

Bildet overføres til smarttelefonen.

- Selv mens en overføring pågår, kan du utføre følgende operasjoner:
 - Opptak
 - Menyoperasjoner
 - Sett en pågående overføring på pause
 - Fortsette eller avbryte en overføring som er satt på pause
 - Planlegge ytterligere overføringer
- Ikonet  (overført) vises på bilder som har blitt overført.
- Du kan overføre flere bilder samtidig ved å velge en annen innstilling enn [Dette bildet] under [ Send].

Menyelementdetaljer

Send:

Velger bilder og overfører dem til en smarttelefon. ([Dette bildet]/[Alle bildene i gruppen]/[Alle fra datoen]/[Legg til filtervilkår]/[Manuelt valg])

- Valgmulighetene som vises, kan variere, avhengig av hvilken visningsmodus som er valgt på kameraet.
- Hvis du velger [Manuelt valg], velger du de ønskede bildene med midten av kontrollhjulet og trykker deretter på MENU → [Enter].

Str. på sendt bilde:

Velger filstørrelse for bilder som skal overføres til smarttelefonen. Den opprinnelige JPEG/HEIF-filen eller en JPEG/HEIF til tilsvarende 2M kan overføres ([Original]/[2M])

RAW+J/H f. sending:

Velger filtype for bilder som skal overføres til en smarttelefon når bildene er tatt med [ Filformat] under [Innst. f. bildekvalitet] stilt inn på [RAW og JPEG] eller [RAW og HEIF]. ([JPEG & HEIF]/[RAW]/[RAW+J & RAW+H])

Innhold i sending:

Stiller inn om du vil overføre proxy-filmen med lav overføringshastighet eller den opprinnelige filmen med høy overføringshastighet når du overfører en film til en smarttelefon. ([Kun proxy]/[Kun original]/[Proxy og original]) Når du velger [Kun proxy], kan filmer overføres raskere enn når du overfører de opprinnelige filmene.

Filtrere bilder som skal overføres (Legg til filtervilkår)

Bilder som skal overføres, kan filtreres etter følgende betingelser:

- Målgruppe: [Denne datoen]/[Dette mediet]
- Stillbilder/filmer: [Alle]/[Kun stillbilder]/[Kun filmer]
- Målbilde(Vurdering): [★]-[★★★], [★OFF]
- Målfilm (): [Alle]/[Bare Shot Mark-fi.]
- Målbilde (beskytt): [Alle]/[Bare beskytt. bilder]
- Målbi. (Klippflagg) * : []/[]/[]/[]

* Når kameraets systemprogramvare (fastvare) er versjon 2.00 eller nyere.

- Overføringsstatus * : [Alle]/[Kun ikke-overførte]

* Bilder som overføres ved å velge dem på smarttelefonen, behandles som ennå ikke overført.

Om overføringsikonene

- Ikoner for gjeldende overføringsstatus

 (overfører): Bilder overføres til smarttelefonen din.

 (overføringsfeil) * : Forbindelsen ble brutt mens du overførte bilder til smarttelefonen ved å bruke kameraet. Du kan sjekke detaljene for feilen ved å åpne [ Velg og send]-menyen.

* Dette ikonet vises ikke hvis det oppstår en overføringsfeil under overføring av bilder ved bruk av smarttelefonen.

- Overføringsstatusikoner for avspilte bilder

 (overfører): Bildet som spilles av for øyeblikket, overføres til smarttelefonen din.

 (overført) * : Bildet som spilles av for øyeblikket, er blitt overført til smarttelefonen.

* Dette ikonet vises ikke for bilder som overføres ved å velge dem på smarttelefonen.

Hint

- Hvis en overføring stopper på grunn av en nettverksfeil, kan du gjenoppta overføringen fra kameraet når forbindelsen er gjenopprettet, og deretter overføres de gjestående bildene.

Merknad

- Overføringer som er initiert fra smarttelefonen, kan ikke settes på pause eller avbrytes på kameraet.
- Når du overfører bilder ved bruk av smarttelefonen din, kan du planlegge ytterligere overføringer fra kameraet, men det kan ta litt tid før overføringene begynner.
- Selv om du avbryter overføringen midt i, beholdes bildene som allerede er overført.
- Hvis kameraet slås av, startes på nytt eller kobles fra under en overføring, blir overføringen satt på pause.
- Avhengig av smarttelefonen kan det hende at filmen som overføres, ikke spilles av på riktig måte. Det kan for eksempel hende at filmen ikke spilles av jevnt eller at den spilles av uten lyd.
- Avhengig av formatet på stillbildet, filmen, slow-motion-filmen eller quick-motion-filmen kan det hende at det ikke er mulig å spille av innholdet på en smarttelefon.
- Når [Flymodus] er stilt inn på [På], kan du ikke koble sammen dette produktet og smarttelefonen. Still inn [Flymodus] på [Av].
- Når du oppretter en Bluetooth-tilkobling, må du bare pare med klarerte enheter. Unngå ubedte paringsforespørsler eller tilkoblinger til ukjente enheter.
- Slå av Bluetooth-funksjonen når du ikke bruker den.
- Kontroller de parede enhetene regelmessig, og slett eventuelle unødvendige enheter.

- Etter at du har slettet paringsinformasjonen for kameraet fra smarttelefonen din, må du slette paringsinformasjonen for smarttelefonen fra kameraet ved å bruke [Admin. paret enhet].

Beslektet emne

- [Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon \(Creators' App\)](#)
- [Pare kameraet med en smarttelefon \(Smarttelefontilkobl.\)](#)
- [Flymodus](#)

TP1000887829

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Tilb.-st. overf.-stat (overføre til en smarttelefon)

Du kan tilbakestille overføringsstatusen for bilder som har blitt overført til smarttelefonen din. Bruk denne funksjonen hvis du vil overføre bilder som tidligere har blitt overført, på nytt. De overførte bildene slettes ikke selv om du tilbakestiller overføringsstatusen.

1 MENU →  (Nettverk) → [ Tilk./fjernoppt.] → [ Tilb.-st. overf.-stat].

- Hvis du trykker på [OK] på bekreftelsesskjermbildet, vil alle bilder som har blitt overført til smarttelefonen, bli ikke-overførte bilder.

Hint

- Hvis bilder overføres eller er planlagt overført, kan du ikke utføre [ Tilb.-st. overf.-stat]. Vent til alle overføringene er fullført før du tilbakestiller.

Beslektet emne

- [Velg og send \(overføre til en smarttelefon\)](#)

TP1000888210

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Tilk. mns strøm AV (smarttelefon)

Angir om Bluetooth-tilkoblinger skal godtas fra en smarttelefon mens kameraet er slått av. Når [Tilk. mns strøm AV] er stilt inn på [På], kan du bla gjennom bilder på kameraets minnekort og overføre bilder fra kameraet til en smarttelefon ved hjelp av smarttelefonen.

1 MENU → (Nettverk) → [Tilk./fjernoppt.] → [Tilk. mns strøm AV] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På :

Godtar Bluetooth-tilkoblinger fra en smarttelefon mens kameraet er slått av.

Batterinivået utlades gradvis mens kameraet er slått av. Hvis du ikke vil bruke [Tilk. mns strøm AV], må du deaktivere funksjonen.

Av :

Godtar ikke Bluetooth-tilkoblinger fra en smarttelefon mens kameraet er slått av.

Bla gjennom/overføre bilder på smarttelefonen

Se "[Pare kameraet med en smarttelefon \(Smarttefontilkobl.\)](#)" for å pare kameraet og smarttelefonen på forhånd.

1. Still inn [Tilk. mns strøm AV] på [På].
2. Slå av kameraet.
3. Start Creators' App på smarttelefonen.
4. Velg [Import] på [Kameraer]-skjermen i Creators' App.
 - Bildene som er lagret på kameraets minnekort, kan vises og er klare for overføring.

Merknad

- Hvis smarttelefonen ikke er i bruk i løpet av en viss tid, deaktiveres Bluetooth-tilkoblingen. Velg [Import] på smarttelefonen igjen.
- Når kameraet slås på, bytter kameraet til opptaksskjermen, og forbindelsen til smarttelefonen avsluttes.
- [Tilk. mns strøm AV] vil bli stilt inn på [Av] hvis du avbryter paring mellom kameraet og smarttelefonen eller paringen mislykkes.
- Hvis funksjonen ikke fungerer som den skal, bør du kontrollere følgende merknader og utføre paringen igjen.
 - Kontroller at kameraet ikke er koblet til noen annen enhet, eller er koblet til bare én enhet ved bruk av Bluetooth-kommunikasjon. (Opptil 2 enheter kan være koblet til kameraet samtidig.)
 - Bekreft at [Flymodus] for kameraet er stilt inn på [Av].
 - Hvis funksjonen ikke fungerer som den skal, selv etter at du har utført ovennevnte arbeidsoperasjoner, må du slette paringsinformasjonen for enheten du vil koble til ved hjelp av [Admin. paret enhet] på kameraet.
- Når du oppretter en Bluetooth-tilkobling, må du bare pare med klarerte enheter. Unngå ubedte paringsforespørsler eller tilkoblinger til ukjente enheter.
- Slå av Bluetooth-funksjonen når du ikke bruker den.
- Kontroller de parede enhetene regelmessig, og slett eventuelle unødvendige enheter.
- Etter at du har slettet paringsinformasjonen for kameraet fra smarttelefonen din, må du slette paringsinformasjonen for smarttelefonen fra kameraet ved å bruke [Admin. paret enhet].

Beslektet emne

- [Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon \(Creators' App\)](#)
- [Pare kameraet med en smarttelefon \(Smarttelefontilkobl.\)](#)
- [Velg og send \(overføre til en smarttelefon\)](#)
- [Bluetooth-innstillinger](#)

TP1000884615

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Lese posisjonsinformasjon fra en smarttelefon

Du kan bruke applikasjonen Creators' App til å innhente stedsinformasjon fra en smarttelefon som er koblet til kameraet ved hjelp av Bluetooth-kommunikasjon. Du kan lagre den innhentede stedsinformasjonen når du tar bilder.

Se "[Pare kameraet med en smarttelefon \(Smartfontilkobl.\)](#)" for å pare kameraet og smarttelefonen på forhånd.

- 1 **Åpne Creators' App på smarttelefonen din, åpne skjermbildet [Kameraer] og trykk på [Oppsett] → [Overføring av stedsinformasjon].**
- 2 **Aktiver [Overføring av stedsinformasjon] på innstillingsskjermen [Overføring av stedsinformasjon] for Creators' App.**
 -  (ikon for innhenting av stedsinformasjon) vil vises på skjermen på kameraet. Stedsinformasjon som er innhentet via smarttelefonen med GPS e.l., vil bli tatt opp når du tar bilder.
 - Når du aktiverer [Autom. tidskor.] eller [Auto. omr.-just.] på en tilkoblet smarttelefon, korrigerer kameraet automatisk dato- eller områdeinnstillingen ved hjelp av informasjonen fra smarttelefonen.

Ikoner som vises under innhenting av stedsinformasjonen

 (Innhenter stedsinformasjon): Kameraet innhenter stedsinformasjonen.

 (Kan ikke innhente stedsinformasjon): Kameraet kan ikke innhente stedsinformasjonen.

Hint

- Stedsinformasjon kan samordnes når Creators' App kjører på smarttelefonen din, selv om skjermen til smarttelefonen er av. Hvis kameraet har vært avslått en stund, kan det hende at stedsinformasjon ikke tilknyttes umiddelbart når du slår på kameraet igjen. I dette tilfellet tilknyttes stedsinformasjonen umiddelbart hvis du åpner Creators' App-skjermbildet på smarttelefonen.
- Når Creators' App ikke kjører, for eksempel når smarttelefonen startes på nytt, må du starte Creators' App for å gjenoppta samordning av stedsinformasjonen.
- Hvis funksjonen for samordning av stedsinformasjonen ikke fungerer som den skal, bør du lese nedenstående merknader og utføre paringen igjen.
 - Bekreft at Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen din er aktivert.
 - Kontroller at kameraet ikke er koblet til noen annen enhet, eller er koblet til bare én enhet ved bruk av Bluetooth-kommunikasjon. (Opptil 2 enheter kan være koblet til kameraet samtidig.)
 - Bekreft at [Flymodus] for kameraet er stilt inn på [Av].
 - Slett paringsinformasjonen for kameraet som er registrert i Creators' App.
 - Slett paringsinformasjonen for kameraet, som er registrert i Bluetooth-innstillingene på smarttelefonen.
 - Slett paringsinformasjonen for smarttelefonen, som er registrert i [Admin. paretenhet] på kameraet.

Merknad

- Hvis du publiserer eller deler stillbilder eller filmer som er tatt med dette kameraet på Internett mens stedsinformasjon er koblet til ved hjelp av Creators' App, kan opptaksstedet utilsiktet bli gjort kjent for tredjeparter. I dette tilfellet slår du av [Overføring av stedsinformasjon] i Creators' App før du tar bildene.
- Når du initialiserer kameraet, slettes paringsinformasjonen også. Før du utfører paringen igjen, sletter du først paringsinformasjonen for kameraet som er registrert i smarttelefonens Bluetooth-innstillinger og Creators' App.
- Stedsinformasjonen lagres ikke hvis den ikke kan innhentes, for eksempel hvis Bluetooth-tilkoblingen blir brutt.
- Kameraet kan pares med opptil 15 Bluetooth-enheter, men kan samordne stedsinformasjonen bare med én smarttelefon. Hvis du vil samordne stedsinformasjon med en annen smarttelefon, må du slå av [Overføring av stedsinformasjon]-funksjonen under

[Oppsett] i Creators' App på smarttelefonen som allerede er samordnet.

- Hvis Bluetooth-tilkoblingen er ustabil, må du fjerne eventuelle hindringer, som personer eller metallgjenstander, fra området mellom kameraet og den parede smarttelefonen.
- Kommunikasjonsavstanden for Bluetooth-tilkoblingen eller Wi-Fi kan variere avhengig av bruksvilkårene.

Beslektet emne

- [Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon \(Creators' App\)](#)
- [Pare kameraet med en smarttelefon \(Smarttelefontilkobl.\)](#)
- [Bluetooth-innstillinger](#)

TP1000888209

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Anbefalt datamaskinmiljø

Du kan bekrefte operativsystemet for programvaren fra følgende internettadresse:

<https://www.sony.net/pcenv/>

TP1000880177

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Koble kameraet til en datamaskin

- 1 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet.
- 2 Slå på kameraet og datamaskinen.
- 3  (Oppsett) → [USB] → still inn [USB-tilkobl.-modus] på [Massela. (MSC)].
- 4 Koble USB Type-C-kontakten på kameraet til datamaskinen med en USB-kabel.
 - Når du kobler kameraet til datamaskinen for første gang, vil muligens prosedyren for å gjenkjenne kameraet starte automatisk på datamaskinen. Vent til prosedyren er avsluttet.
 - Hvis du kobler kameraet til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen når [Strømfors. via USB] er stilt inn på [På], får produktet strøm fra datamaskinen din. (standardinnstilling: [På])
 - Bruk en kabel som oppfyller kravene til USB-standarden.
 - Bruk en SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2)-kompatibel datamaskin og en USB-kabel (kommersielt tilgjengelig) for kommunikasjon i en høyere hastighet.

Merknad

- Ikke slå på/av eller foreta omstart av datamaskinen, eller start datamaskinen fra dvalemodus når datamaskinen og kameraet er koblet til hverandre med en USB-tilkobling. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil. Før du slår på/av, omstarter datamaskinen eller starter datamaskinen fra dvalemodus, må du bryte forbindelsen mellom kameraet og datamaskinen.

Beslektet emne

- [Sider](#)
- [USB-tilkobl.-modus](#)
- [USB LUN-innstilling](#)

TP1000850220

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Koble kameraet fra datamaskinen

Utfør følgende operasjoner på datamaskinen før du kobler kameraet fra datamaskinen.

1 Klikk på  (Fjern maskinvare og løs ut medier på en trygg måte) på oppgavelinjen.

2 Klikk på den meldingen som vises.

Følgende operasjoner er tilgjengelige etter at du har utført trinnene ovenfor.

- Koble fra USB-kabelen.
- Tar ut et minnekort.
- Slå av kameraet.

Merknad

- På Mac-datamaskiner må du dra og slippe minnekortikonet eller harddiskikonet over "søppel"-ikonet. Kameraet vil kobles fra datamaskinen.
- Frakoblingsikonet vises ikke på enkelte datamaskiner. Hvis dette er tilfelle, kan du hoppe over trinnene ovenfor.
- Ikke fjern USB-kabelen fra kameraet mens tilgangslampen lyser. Dataene kan bli skadet.

TP1000850411

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Introduksjon til programvaren (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Imaging Edge Desktop

Imaging Edge Desktop er en programvarepakke som inkluderer funksjoner som fjernstyrt opptak fra en datamaskin og justering eller fremkalling av RAW-bilder som er tatt med kameraet.

Hvis du vil vite mer om bruken av Imaging Edge Desktop, kan du se støttesiden.

<https://www.sony.net/disoft/help/>

Installere Imaging Edge Desktop på datamaskinen

Du kan laste ned og installere programvaren ved å gå til denne nettsiden:

<https://www.sony.net/disoft/d/>

Catalyst Browse (gratis programvare)/Catalyst Prepare (betalt programvare)

Catalyst Browse er programvare for forhåndsvisning av klipp. Du kan forhåndsvisse innspilte XAVC S/XAVC HS-klipp, vise og redigere medie-metadata, bruke bildestabilisering* med metadata, bruke fargekalibrering, kopiere til den lokale harddisken eller transkode til en rekke formater og så videre med Catalyst Browse.

Catalyst Prepare legger til flere funksjoner i Catalyst Browse, noe som gjør det mulig å organisere klipp ved hjelp av beholdere, utføre grunnleggende tidslinjeredigering med dreiebok osv.

* For bruksbetingelsene for bildestabiliseringsfunksjonen, se støttesiden.

Installere Catalyst Browse/Catalyst Prepare på datamaskinen

Du kan laste ned og installere programvaren ved å gå til denne nettsiden:

<https://www.sony.net/catalyst/>

TP1000886356

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A


Importere bilder til datamaskinen

Du kan importere bilder fra kameraet til en datamaskin ved å koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel, eller ved å sette minnekortet til kameraet inn i datamaskinen.

Åpne mappen der bildene du vil importere er lagret på datamaskinen, og kopier deretter bildene til datamaskinen.

Eksempel: mappetre under tilkobling av USB-masselagring

- SD-kort



- CFexpress Type A-minnekort



DCIM: stillbilder

CLIP: filmer

SUB: proxy-filmer

Merknad

- Du må ikke redigere eller på annen måte behandle filmfiler/mapper fra den tilkoblede datamaskinen. Filmfiler kan være ødelagt eller bli uspillbare. Ikke slett eller kopier filmer på minnekortet fra datamaskinen. Sony er ikke ansvarlig for konsekvensene av slike handlinger via datamaskinen.
- Hvis du sletter bilder eller utfører andre operasjoner fra den tilkoblede datamaskinen, kan bildedatabasefilen bli inkonsistent. I så fall må du reparere bildedatabasefilen.
- Mappetreer er forskjellig under MTP-tilkobling.

TP1000880095

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Betjene kameraet fra en datamaskin (Fjernopptaksfunk.)

Bruker en Wi-Fi- eller USB-tilkobling eller lignende til å styre kameraet fra en datamaskin, inkludert funksjoner som opptak og lagring av bilder på datamaskinen.

Når kameraet og en smarttelefon er tilkoblet, kan du ikke styre kameraet fra en datamaskin. Pass på at kameraet ikke er koblet til en smarttelefon på forhånd.

Du finner mer informasjon om [Fjernopptaksfunk.] på følgende URL-adresse:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/l/instruction/4_1_connection/index.php

Følgende er prosedyren for å koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av en Wi-Fi-tilkobling via et Wi-Fi-tilgangspunkt. Hvis du vil bruke en annen tilkoblingsmetode, kan du se "Slik kobler du sammen kameraet og datamaskinen ved hjelp av en annen metode enn et Wi-Fi-tilgangspunkt".

- 1 Velg MENU →  (Nettverk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-tilkobling] → [På] for å koble kameraet til Wi-Fi-tilgangspunktet.**
 - Koble datamaskinen til det samme Wi-Fi-tilgangspunktet.
- 2 Velg MENU →  (Nettverk) → [ Tilk./fjernoppt.] → [Fjernopptaksfunk.] → [Fjernopptak] → [På].**
- 3 Velg [Info om tilgangsaus.] for å vise informasjon som brukernavn, passord og fingeravtrykk.**
 - Du kan sjekke informasjonen ved å velge MENU →  (Nettverk) → [Nettverksvalg] → [Info om tilgangsaus.].
- 4 Start Imaging Edge Desktop (Remote) på datamaskinen, og skriv deretter inn og bekreft autentiseringsinformasjonen for tilgang.**

Du kan nå betjene kameraet ved hjelp av Imaging Edge Desktop (Remote).

Menyelementdetaljer

Fjernopptak:

Angir om funksjonen for fjernstyrt opptak skal brukes eller ikke. ([På] / [Av])

Paring:

Når du kobler til via et Wi-Fi-tilgangspunkt uten å bruke [Tilgangsautentiser.]-funksjonen, må du pare kameraet med datamaskinen.

Wi-Fi Direct-info.:

Viser informasjon om tilkobling av datamaskinen og kameraet via Wi-Fi Direct.

Slik kobler du sammen kameraet og datamaskinen ved hjelp av en annen metode enn et Wi-Fi-tilgangspunkt

Når du kobler til med Wi-Fi Direct

Bruk kameraet som et tilgangspunkt, og koble datamaskinen direkte til kameraet via Wi-Fi.

Velg MENU →  (Nettverk) → [ Tilk./fjernoppt.] → [Fjernopptaksfunk.] → [Wi-Fi Direct-info.] for å vise informasjon om Wi-Fi-tilkoblingen (SSID og passord) for kameraet. Koble til datamaskinen og kameraet med Wi-Fi-tilkoblingsinformasjonen som vises på kameraet.

Når du kobler til med en USB-kabel

Koble USB Type-C-kontakten på kameraet til datamaskinen med en USB-kabel (kommersielt tilgjengelig).

Velg deretter [Fjernopptak] på skjermbildet som vises på kameraet.

Hint

- I [Innstill. av fjernoppt.] under [ Tilk./fjernoppt.] kan du stille inn målstedet for lagring og lagret format for stillbilder ved fjernstyrt opptak.
- Når [Tilgangsautentiser.] er stilt inn på [Av] og du kobler til via et Wi-Fi-tilgangspunkt, må du pare kameraet med datamaskinen. Velg MENU →  (Nettverk) → [ Tilk./fjernoppt.] → [Fjernopptaksfunk.] → [Paring] etter trinn 1, og pare deretter kameraet og datamaskinen ved å bruke Imaging Edge Desktop (Remote) på datamaskinen. Parkoblingsinformasjonen slettes når du tilbakestiller kameraet.

Merknad

- For å sikre en sikker trådløs LAN-tilkobling, anbefaler vi på det sterkeste at du bruker et tilgangspunkt med WPA3- eller WPA2-sikkerhetsinnstillinger. Hvis du kobler til et tilgangspunkt uten sikkerhetsinnstillinger, kan det føre til hacking, tilgang fra ondsinnede tredjeparter eller angrep på sårbarheter. Med mindre det er en konkret grunn til det, anbefaler vi ikke å bruke et tilgangspunkt uten sikkerhetsinnstillinger.
- Hvis du stiller inn [Tilgangsautentiser.] på [Av], utføres kommunikasjonen uten autentisering eller kryptering via SSH-tilkobling. Dette kan føre til at innholdet snappes opp, eller at en utilsiktet tredjepart får tilgang til kameraet. Hvis du bruker funksjonen for eksternt opptak, anbefaler vi å stille inn [Tilgangsautentiser.] på [På].

Beslektet emne

- [Introduksjon til programvaren \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)
- [Innstill. av fjernoppt.](#)

TP1000884614

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Innstill. av fjernoppt.

Konfigurerer innstillinger for lagrede bilder ved utføring av fjernstyrt opptak ved bruk av en smarttelefon eller datamaskin.

1 MENU →  (Nettverk) → [ Tilk./fjernoppt.] → [Innstill. av fjernoppt.] → ønsket innstillingselement.

Menyelementdetaljer

Lagr.-dest. stillbilde:

Stiller inn målmappen for lagring. ([Kun destinasjon]/[Dest.+kamera]/[Kun kamera])

Str. på lagret bilde:

Velger filstørrelse for bilder som skal overføres til smarttelefonen eller til datamaskinen når [Lagr.-dest. stillbilde] er stilt inn på [Dest.+kamera]. Den opprinnelige JPEG/HEIF-filen eller en JPEG/HEIF til tilsvarende 2M kan overføres ([Original]/[2M])

Lagret bilde: RAW+J:

Velger filtypen for bilder som skal overføres til smarttelefonen eller til datamaskinen når [Lagr.-dest. stillbilde] er stilt inn på [Dest.+kamera] og [ Filformat] er stilt inn på [RAW og JPEG]. ([RAW og JPEG]/[Kun JPEG]/[Kun RAW])

Lagret bild.: RAW+H:

Velger filtypen for bilder som skal overføres til smarttelefonen eller til datamaskinen når [Lagr.-dest. stillbilde] er stilt inn på [Dest.+kamera] og [ Filformat] er stilt inn på [RAW og HEIF]. ([RAW og HEIF]/[Kun HEIF]/[Kun RAW])

Merknad

- Når det settes inn et minnekort i kameraet som det ikke går an å lagre bilder til, kan du ikke ta opp stillbilder selv om [Lagr.-dest. stillbilde] er stilt inn på [Kun kamera] eller [Dest.+kamera].
- Når [Kun kamera] eller [Dest.+kamera] er valgt for [Lagr.-dest. stillbilde] og det ikke er satt inn noe minnekort i kameraet, utløses ikke lukkeren selv om [Utløser uten kort] er stilt inn på [Aktiver].
- Du kan ikke utføre fjernstyrt opptak med en smarttelefon eller en datamaskin mens et stillbilde spilles av på kameraet.
- [Lagret bilde: RAW+J] og [Lagret bild.: RAW+H] kan bare stilles inn når [ Filformat] under [Innst. f. bildekvalitet] er stilt inn på [RAW og JPEG] eller [RAW og HEIF].

Beslektet emne

- [Bruke en smarttelefon som fjernstyring](#)

TP1000887830

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Creators' Cloud

Creators' Cloud er en skyløsning som integrerer produksjonsapper og -tjenester.
Creators' Cloud gir tjenester og apper til skapere av ulike produksjoner.

Tilgjengeligheten til Creators' Cloud og de støttede tjenestene varierer avhengig av land og område.
Du finner mer informasjon om Creators' Cloud og støttestatus for hver tjeneste på følgende nettsted.
<https://www.sony.net/cc/>

TP1001547172

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Opprette en konto for Creators' Cloud og koble kameraet til kontoen (Skytilkobling)

Opprett en konto for nettskytjenesten Creators' Cloud og koble kameraet til kontoen ved hjelp av Creators' App på smarttelefonen.

Merknad

- Denne funksjonen er kanskje bare tilgjengelig i visse land og områder. Hvis du vil ha informasjon om land eller områder der tjenesten støttes, kan du se følgende nettsted.
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

 : Operasjoner utført på smarttelefonen

 : Operasjoner utført på kameraet

Klargjøre på forhånd

-  Opprett en konto for Creators' Cloud.
Følg instruksjonene i smarttelefonappen Creators' App for å opprette en konto for Creators' Cloud.
-   Par kameraet og smarttelefonen.
Hvis du vil ha mer informasjon, se "[Pare kameraet med en smarttelefon \(Smartelefontilkobl.\)](#)".
-  Still inn [Wi-Fi-tilkobling] og [Bluetooth-funksjon] til [På] på kameraet.

Koble kameraet til kontoen

1.  Still inn kameraet på opptaksmodus.
2.  Åpne Creators' App på smarttelefonen, og åpne deretter skjermbildet [Kameraer].
3.  Velg [Nettskyfunksjon], og følg deretter instruksjonene på skjermen for å starte konfigureringen.
4.  Når du registrerer tilgangspunktet, må du velge tilgangspunktet du bruker, og angi passordet og deretter velge [OK].
Innstillingene for tilgangspunktet (SSID og passordet) lastes inn på kameraet.
 - Hvis tilgangspunktet som skal brukes allerede er registrert på kameraet, må du velge [Hopp over] og fortsette til trinn 5.
5.  Velg [Start tilkobling] på smarttelefon skjermen.
 - Kameraet og kontoen kobles sammen. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å konfigurere innstillingene for opplasting av bilde.
 - Kameraet kan ikke være koblet til kontoen hvis det allerede er kontoinformasjon på kameraet eller det allerede finnes kamerainformasjon i Creators' Cloud. Fjern konto- og kamerainformasjonen før du kobler kameraet til kontoen.

Merknad

- Kameraet kan kanskje ikke kobles til kontoen på riktig måte hvis prosedyren avbrytes, kameraet slås av eller det oppstår en nettverksfeil e.l. under prosedyren. I så fall må du kontrollere at kontoinformasjonen på kameraet eller kamerainformasjonen i Creators' Cloud er korrekt. Hvis informasjonen ikke er riktig, må du fjerne informasjonen og koble kameraet til kontoen igjen.

- Kobling av kameraet til kontoen eller tilkoblingen til Creators' Cloud kan mislykkes hvis tidsinnstillingen på kameraet ikke er korrekt. Kontroller at tidsinnstillingen er korrekt.

Koble kameraet til Creators' Cloud

1. MENU →  (Nettverk) → [Creators' Cloud] → [Skytilkobling] → [På].

Laste opp bilder fra kameraet til Creators' Cloud

Når kameraet er koblet til kontoen for Creators' Cloud og [Skyopplasting] er slått på i Creators' App, kan du koble til serveren og laste opp bilder ved bare å stille inn [Skytilkobling] på [På].

Bilder som er tatt opp nylig lastes opp neste gang du slår på kameraet og kobler til Creators' Cloud. Slå på kameraet på det tidspunktet du vil laste opp.

Du finner mer informasjon på følgende nettsted.

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Avbryte koblingen av kameraet til Creators' Cloud

Du må avbryte koblingen av kameraet til kontoen både på kameraet og i Creators' Cloud.

Operasjoner på kameraet:

1. MENU →  (Nettverk) → [Creators' Cloud] → [Skyinformasjon].
2. Velg [Detaljer] i [Kontoinformasjon].
3. Velg [Slett kontoinformasjon.].
4. Kontroller meldingen som vises på skjermen, og velg [OK].
Informasjonen for kontoen fjernes fra kameraet.

Operasjoner på Creators' Cloud:

1. Åpne [Kameraer]-skjermbildet på Creators' App.
2. Velg [Nettskyfunksjon] → [Fjern tilknytningen].
Informasjonen for kameraet fjernes fra kontoen.

Hint

- Du kan også utføre følgende operasjoner i Creators' Cloud Web (<https://www.sony.net/capp/>).
 - Opprette en konto for Creators' Cloud
 - Fjerne informasjon om kameraet fra Creators' Cloud

Merknad

- For å sikre en sikker trådløs LAN-tilkobling, anbefaler vi på det sterkeste at du bruker et tilgangspunkt med WPA3- eller WPA2-sikkerhetsinnstillinger. Hvis du kobler til et tilgangspunkt uten sikkerhetsinnstillinger, kan det føre til hacking, tilgang fra ondsinnede tredjeparter eller angrep på sårbarheter. Med mindre det er en konkret grunn til det, anbefaler vi ikke å bruke et tilgangspunkt uten sikkerhetsinnstillinger.

Beslektet emne

- [Pare kameraet med en smarttelefon \(Smarttelefontilkobl.\)](#)
- [Vise informasjon om skytilkobling \(Skyinformasjon\)](#)
- [Merknader om bruk av skytjenesten \(Creators' Cloud\)](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Vise informasjon om skytilkobling (Skyinformasjon)

Viser informasjon om kameraet og Creators' Cloud-tilkoblingskontoen og skytilkoblingen.

Merknad

- Denne funksjonen er kanskje bare tilgjengelig i visse land og områder.
Hvis du vil ha informasjon om land eller områder der tjenesten støttes, kan du se følgende nettsted.
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

1 MENU →  (Nettverk) → [Creators' Cloud] → [Skyinformasjon].

Detaljer om visningselementer

Kontoinformasjon:

Viser detaljert informasjon om den tilkoblede kontoen når [Detaljer] er valgt.

Hvis du velger [Slett kontoinformasjon.] på det viste skjermbildet, fjernes kontoinformasjonen fra kameraet.

Hvis du sletter Creators' Cloud-kontoinformasjonen fra kameraet, må du også slette kamerainformasjonen fra Creators' Cloud.

Feilinformasjon:

Viser feildetaljer når det oppstår en nettverkstilkoblingsfeil.

SSID:

SSID-en til det tilkoblede tilgangspunktet vises.

TP1001547174

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Merknader om bruk av skytjenesten (Creators' Cloud)

Før du låner bort eller overfører kameraet, må du kontrollere at kameraets koblingsinformasjon og opplastingsinnstillinger er passende for å hindre skade, som for eksempel at innholdet på kameraet lastes opp til en utilsiktet tredjeparts Creators' Cloud. Hvis innstillingene ikke er passende, må du utføre følgende handlinger.

- Hvis du vil overføre eller låne bort kameraet: Initialiser kameraet eller avbryt overføringen med Creators' Cloud på kameraet. Avbryt også kamerakoblingen i Creators' Cloud.
- Hvis kameraet overføres til deg eller du låner kameraet: Initialiser kameraet eller avbryt overføringen med Creators' Cloud på kameraet.

Vær oppmerksom på at Creators' Cloud bare er tilgjengelig i visse land og områder.

Merknader om nettverksmiljøet

Følgende nettverksmiljøer kan forstyrre bruken av Creators' Cloud.

- Koble til et nettverk via en proxy-server
- Konfigurere en brannmur til nettverket
Hvis en brannmur er konfigurert, åpner du følgende utgangsporter i brannmurinnstillingene.
 - TCP-kildeport 32768-60999, målport 443
 - TCP-kildeport 32768-60999, målport 80
 - UDP-kildeport 32768-60999, målport 53
 - UDP-kildeport 32768-60999, målport 443
 - UDP-kildeport 32768-60999, målport 32768-60999
- TCP-målport 80 brukes ukryptert til å innhente tilbakekallingsinformasjon som kreves for validering av målserver når du kobler til serveren. Ingen personlig informasjon sendes.
- UDP-målport 53 brukes ukryptert til å innhente informasjon som kreves for å verifisere serveradressen på Internett når du kobler til serveren. Ingen personlig informasjon sendes.

Beslektet emne

- [Opprette en konto for Creators' Cloud og koble kameraet til kontoen \(Skytilkobling\)](#)
- [Vise informasjon om skytilkobling \(Skyinformasjon\)](#)

TP1001547175

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Lydtilbehør som er kompatibelt med multigrensesnitt-skoen

Hvis du tar opp film med lydtilbehør (selges separat) som er festet til kameraets multigrensesnitt-sko, tas analog eller digital lyd opp via multigrensesnitt-skoen.

Hvis du bruker lydtilbehør som støtter digital audio-grensesnittet, overføres lydsignalene i et digitalt format. Dette gir deg et bredere spekter av innspillingslydkvalitet, for eksempel følgende.

- Høykvalitets lydopptak med mindre forringelse
- 4-kanals eller 24-bit lydopptak

Opptakslydkvaliteten avhenger av lydtilbehøret. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for lydtilbehøret.

Hint

- Du kan endre lydinnstillingene for lydtilbehør som støtter det digitale lydgrensesnittet ved hjelp av [**ni** Shoe-lydinnst.].

Merknad

- Filmer som er tatt opp med 24-bit-lyd, kan kanskje ikke spilles av på enheter eller programvare som ikke er kompatible med 24-bit-lyd, noe som resulterer i uventede høye volumer eller ingen lyd.

Beslektet emne

- [Shoe-lydinnst.](#)
- [HDMI-utdatainns. \(film\)](#)
- [4ch-lydkontroll \(film\)](#)
- [Tidsinnst. for lydutg.](#)
- [Lydopptak](#)

TP1000886361

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Fatningsadapter

Du kan bruke en fatningsadapter (selges separat) til å montere et objektiv med A-fatning (selges separat) på dette produktet.

Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med fatningsadapteren.

Merknad

- Det kan hende du ikke kan bruke fatningsadapteren eller automatisk fokus med enkelte objektiver.
- Du kan ikke bruke AF-lyset når du bruker et objektiv med A-fatning.
- Lyder som objektivet og produktet lager under bruk, kan bli tatt opp under filmopptak.
Du kan slå av lyden ved å velge MENU →  (Opptak) → [Lydopptak] → [Lydopptak] → [Av].
- Det kan ta lang tid eller være vanskelig for produktet å fokusere, avhengig av motivet og hvilket objektiv som brukes.

Beslektet emne

- [LA-EA3/LA-EA5-fatningsadapter](#)
- [LA-EA4-fatningsadapter](#)

TP1000850442

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

LA-EA3/LA-EA5-fatningsadapter

Hvis du bruker LA-EA3-fatningsadapter (selges separat) eller LA-EA5-fatningsadapter (selges separat), er følgende funksjoner tilgjengelige.

Fullrammeopptak:

Bare tilgjengelig sammen med objektiver som støtter opptak i fullformat

Autofokus:

Bare tilgjengelig med SAM/SSM-objektiv

AF-system:

Fasedeteksjon-AF

AF/MF velg:

Kan endres ved hjelp av bryteren på objektivet.

Fokusmodus:

Enkeltbilde-AF/Automatisk AF/Kontinuerlig AF/Direkte manuelt fokus (Dir. man. Fokus)/Manuelt fokus

- Når du bruker en fatningsadapter i filmmodus, må du justere blenderverdien og fokus manuelt.

Tilgjengelig fokusområde:

[Vidt]/[Sone]/[Fast i midten]/[Punkt]/[Utvid punkt]/[Sporing]

SteadyShot:

Kamerahusbasert

Merknad

- Når en annen innstilling enn [Seriebilder: Lo] er valgt for [Seriebilder], låses fokus mens det første bildet tas, selv om [ Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].

Beslektet emne

- [Fatningsadapter](#)
- [LA-EA4-fatningsadapter](#)

TP1000850440

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

LA-EA4-fatningsadapter

Hvis du bruker LA-EA4 fatningsadapteren (selges separat), er følgende funksjoner tilgjengelige.

Opptak i full størrelse:

Bare tilgjengelig sammen med objektiver som støtter opptak i fullformat

Autofokus:

Ikke tilgjengelig.

- Bare den manuelle fokuseringsmodusen støttes.

SteadyShot:

Kamerahusbasert

Beslektet emne

- [Fatningsadapter](#)
- [LA-EA3/LA-EA5-fatningsadapter](#)

TP1000859967

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A


Flerbatteriadapterset

Du kan bruke flerbatteriadaptersetet (selges separat) med dette kameraet for å gjøre opptak over lengre perioder. Du må fjerne batteridekselet når du bruker flerbatteriadaptersetet.

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med flerbatteriadaptersetet.


Slik tar du av batteridekslet

Dra utløserspaken for batteridekselet **(A)** i pilens retning, og ta deretter ut batteridekselet.



Slik fester du batteridekslet

Skyv tappen på den ene siden av batteridekselet inn i festet, og trykk deretter inn batteridekselet ved å feste tappene på motsatt side.



Merknad

- Ikke skyv på batterilåsespaken på kameraet mens tilkoblingsplaten på flerbatteriadaptersetet er satt inn i kameraet. Tilkoblingsplaten løsnes fra kameraet hvis du gjør det.

TP1000884616

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Batteriets levetid og antallet bilder som kan tas

Antall bilder som kan tas når du tar stillbilder

Ca. 570 bilder

Batterilevetid under filmopptak

Faktisk filmopptak	Ca. 95 min.
Kontinuerlig filmopptak	Ca. 135 min.

- Ovenstående estimer for batterilevetid og antall bilder som kan tas, gjelder når batteriet er fulladet. Batterilevetiden og antallet bilder kan synke, avhengig av bruksforholdene.
- Batteritiden og antallet bilder som kan tas, er estimer basert på fotografering med standardinnstillingene under følgende forhold:
 - Når batteriet brukes ved en omgivelsestemperatur på 25 °C.
 - Ved bruk av Sony CFexpress Type A-minnekort (selges separat)
 - Bruk av et FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS-objektiv (selges separat)
- Antall stillbilder som kan tas, er basert på CIPA-standard og fotografering under følgende forhold:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - Ett bilde tas hvert 30. sekund.
 - Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
- Antall minutter for filmopptak baserer seg på CIPA-standard, og gjelder opptak under følgende forhold:
 - Bildekvaliteten er stilt inn på XAVC S HD 59.94p 50M /50p 50M 4:2:0 8bit.
 - Faktisk opptak (film): Batterilevetid basert på gjentatt opptak, zooming, standby for opptak, av- og på-slåing osv.
 - Kontinuerlig opptak (film): Det utføres ingen andre operasjoner enn oppstart og avslutning av opptak.

TP1000880096

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Antall bilder som kan tas

Når du setter inn et minnekort i kameraet og slår på kameraet, vises antallet bilder du kan ta, på skjermen (hvis du fortsetter å fotografere med innstillingene som er valgt for øyeblikket).

Merknad

- Det kan tas maks. 40 000 stillbilder på hvert minnekort. Hvis antallet bilder som er tatt overskrider den øvre grensen, bytter du ut minnekortet.
- Når "0" (antallet bilder som kan tas) blinker oransje, er minnekortet fullt, eller antallet bilder som er tatt overskrider antallet som kan administreres med databasefilen. Bytt ut minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det aktuelle minnekortet. Når du overfører bilder på et minnekort til en datamaskin eller lignende, kan det hende at antallet bilder som kan tas, vises som "0". I dette tilfellet kan det hende du kan ta bilder ved å kjøre [ Gjenop. bilde-DB].
- Når "NO CARD" blinker oransje, betyr det at det ikke er satt inn noe minnekort. Sett inn et minnekort.

Antall bilder som kan tas opp på et minnekort

Tabellen under viser det omtrentlige antallet bilder som kan tas opp på et minnekort som er formatert med dette kameraet.

Tallene som vises, reflekterer følgende betingelser:

- Bruk av Sony-minnekort
- [Bildeforhold] er stilt inn på [3:2] og [JPEG-bildestr.]/[HEIF-bildestr.] er stilt inn på [L: 12M]. ^{*1}

Verdiene kan variere med opptaksforholdene og typen minnekort som blir brukt.

(Enhet: bilder)

JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet/  Filformat	SD-minnekort		CFexpress Type A-minnekort	
	64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
JPEG Standard	15 000	30 000	17 000	35 000
JPEG Fin	11 000	22 000	12 000	25 000
JPEG Ekstra fin	6 000	12 000	7 000	14 000
HEIF Standard	21 000	43 000	25 000	48 000
HEIF Fin	16 000	33 000	19 000	38 000
HEIF Ekstra fin	12 000	24 000	13 000	28 000
RAW og JPEG (Komprimert RAW) ^{*2}	2 600	5 300	3 000	6 100
RAW og HEIF (Komprimert RAW) ^{*2}	2 800	5 700	3 300	6 700
RAW (Komprimert RAW)	3 500	7 000	4 100	8 100
RAW og JPEG (Ukomprimert RAW) ^{*2}	1 600	3 200	1 800	3 800

JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet/  Filformat	SD-minnekort		CFexpress Type A-minnekort	
	64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
RAW og HEIF (Ukomprimert RAW) ^{*2}	1 700	3 400	1 900	4 000
RAW (Ukomprimert RAW)	1 900	3 800	2 200	4 400

*1 Når [Bildeforhold] er stilt inn på noe annet enn [3:2], kan du ta flere bilder enn det antallet som vises i tabellen over. (unntatt når [RAW] er valgt)

*2 JPEG-bildekvalitet når [RAW og JPEG] er valgt: [Fin]
HEIF-bildekvalitet når [RAW og HEIF] er valgt: [Fin]

Merknad

- "9999" vises selv om antallet bilder som kan tas, er over 9999.

Beslektet emne

- [Minnekorttyper som kan brukes](#)

TP1000880091

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Opptakstid for film

Tabellen under viser ca. opptakstid totalt når du bruker et minnekort som er formatert med dette kameraet. Verdiene kan variere med opptaksforholdene og typen minnekort som blir brukt.

(h (time), min (minutt))

 Filformat	Bildefrek. v. oppt.	Opptaksinnst.	SD-minnekort		CFexpress Type A-minnekort	
			64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
XAVC HS 4K	59.94p/50p	200M	35 min	1 h 10 min	40 min	1 h 20 min
		150M	45 min	1 h 35 min	50 min	1 h 40 min
		100M	1 h 5 min	2 h 10 min	1 h 15 min	2 h 30 min
		75M	1 h 25 min	2 h 50 min	1 h 35 min	3 h 10 min
		45M	2 h 10 min	4 h 30 min	2 h 20 min	4 h 50 min
XAVC S 4K	59.94p/50p	200M	35 min	1 h 10 min	40 min	1 h 20 min
		150M	45 min	1 h 35 min	50 min	1 h 40 min
XAVC S HD	59.94p/50p	50M	2 h	4 h 10 min	2 h 10 min	4 h 30 min
		25M	3 h 20 min	7 h	3 h 30 min	7 h 10 min
XAVC S-I 4K	59.94p	600M	10 min	25 min	10 min	25 min
	50p	500M	10 min	25 min	10 min	25 min
XAVC S-I HD	59.94p	222M	30 min	1 h 5 min	35 min	1 h 15 min
	50p	185M	30 min	1 h 5 min	35 min	1 h 15 min
XAVC S-I DCI 4K	59.94p	600M	10 min	25 min	10 min	25 min
	50p	500M	10 min	25 min	10 min	25 min

Opptakstidene når [**Px** Proxy-opptak] er stilt inn på [Av].

- Tidene som vises, er opptakstider ved bruk av et Sony-minnekort.
- Hvor lang tid som er tilgjengelig for filmopptak, varierer avhengig av filformat/opptaksinnstillinger for film, minnekort, omgivelsestemperatur, Wi-Fi-nettverket, kameraets tilstand før du begynner opptaket og statusen for ladingen av batteriet.

Maksimal kontinuerlig opptakstid for en enkelt økt med filmopptak er ca. 13 timer (en produktspesifikasjonsgrense).

Merknad

- Den gjenværende opptakstiden for film varierer fordi kameraet er utstyrt med VBR (Variable Bit-Rate, eller variabel bit-hastighet), som automatisk justerer bildekaliteten etter den scenen som tas opp. Når du tar opp film av et motiv i rask bevegelse, er bildet

klarere, men den gjenværende opptakstiden er kortere, fordi det kreves mer minne til opptaket. Den gjenværende opptakstiden varierer også med opptaksforholdene, motivet og innstillingene for bildekvalitet og bildestørrelse.

Merknader om kontinuerlig filmopptak

- Høykvalitetsfilmopptak og høyhastighets kontinuerlig opptak krever store mengder strøm. Hvis du fortsetter opptaket, vil derfor temperaturen i kameraet øke, særlig temperaturen i bildesensoren. I slike tilfeller vil kameraet slå seg av automatisk, fordi overflaten av kameraet blir veldig varm, eller fordi den høye temperaturen påvirker kvaliteten på bildene eller den indre mekanismen i kameraet.
- Varigheten som er tilgjengelig for kontinuerlig filmopptak når kameraet filmer med standardinnstillingene etter å ha vært avslått en stund, er som følger. Følgende verdier viser kontinuerlig tid fra kameraet begynner å ta opp og til det slutter å ta opp.

Når [Temp. auto. strøm av] er stilt inn på [Standard]

 Filformat	XAVC S HD	XAVC S 4K
Omgivelsestemperatur: 25 °C	Ca. 30 minutter	Ca. 30 minutter
Omgivelsestemperatur: 40 °C	Ca. 30 minutter	Ca. 30 minutter

Når [Temp. auto. strøm av] er stilt inn på [Høy]

 Filformat	XAVC S HD	XAVC S 4K
Omgivelsestemperatur: 25 °C	Ca. 120 minutter	Ca. 90 minutter
Omgivelsestemperatur: 40 °C	Ca. 90 minutter	Ca. 90 minutter

XAVC S HD: 59.94p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit, når kameraet ikke er tilkoblet via Wi-Fi, når et CFexpress Type A-minnekort brukes, når skjermen er åpen

XAVC S 4K: 59.94p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit, når kameraet ikke er tilkoblet via Wi-Fi, når et CFexpress Type A-minnekort brukes, når skjermen er åpen

- Hvor lang tid som er tilgjengelig for filmopptak, varierer med temperaturen, filformatet/opptaksinnstillingen for film, Wi-Fi-nettet eller med kameraets tilstand før du begynner opptaket. Hvis du ofte omkomponerer bildene, eller tar bilder etter at kameraet er slått på, øker temperaturen inne i kameraet, og den tilgjengelige opptakstiden reduseres.
- Hvis  (ikon for advarsel om overoppheting) vises, har temperaturen til kameraet steget.
- Hvis kameraet stopper filmopptak på grunn av høye temperaturer, må du la det være avslått en stund. Start opptak først etter at temperaturen i kameraet har falt fullstendig.
- Hvis du tar hensyn til følgende punkter, vil du kunne ta opp film i lengre tidsrom.
 - Ikke utsett kameraet for direkte sollys.
 - Slå av kameraet når det ikke skal brukes mer.

Beslektet emne

- [Minnekorttyper som kan brukes](#)
- [Batteriets levetid og antallet bilder som kan tas](#)

TP1000880092

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Liste over ikoner på skjermen for filmopptak

Det viste innholdet og plasseringen av det i illustrasjonene er bare retningslinjer, og kan avvike fra den faktiske visningen. Det viste innholdet kan også variere avhengig av versjonen av systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet. Du finner beskrivelser under ikonene.



1. Grunnleggende kamerainnstillinger

1 2

Lydnivå

OFF

Lydopptak av

AF-C **MF**

Fokusmodus

Klart bilde-zoom/Digital zoom

STBY REC

Filmopptak standby/filmopptak pågår

1:00:12

Faktisk opptakstid for film (timer: minutter: sekunder)

4K HD D-4K

Filformat for film

119.88p 100p 59.94p 50p 29.97p 25p 23.98p 24.00p

Bildefrekvens for film

Fixed-59.94 fps / 15 fps (59.94p)

Bildefrekvens for filmer (når [Fast/variabelt valg] under [FPS] er stilt inn på [Fast] / [Variabel])

Minnekort for opptak / ikke minnekort for opptak

NO CARD

Det er ikke satt inn noe minnekort

I nærheten av den øvre grensen for overskriving av minnekortet / øvre grense for overskriving av minnekortet nådd

1h 30m

Opptakstid for film

||||3

Skriver data / Antall bilder igjen å skrive

Gjenværende batteritid




1/250 **A** **1/250** **180.0**

Lukkerhastighet/lukkervinkel

F3.5 A F3.5

Blenderverdi



ISO400 A ISO 400

ISO-følsomhet

800EI / 6.0E / L

Eksponeringsindeks/basis-ISO

AWB              **7500K A5 G5**

Hvitbalanse (auto, forhåndsinnstilt, undervannsauto, tilpasset, fargetemperatur, fargefilter)



► **P** ► **A** ► **S** ► **M** ► **F** **S&Q** **P** **S&Q** **A** **S&Q** **S** **S&Q** **M** **S&Q** **F**

Opptaksmodus



EXT 4K EXT RAW EXT DCI 4K

4K/RAW/DCI 4K ekstern utgang

EXT-LK

Ekstern låsestatus for tidskoden

00:00:00.00

Tidskode (timer: minutter: sekunder. rammer)

00 00 00 00

Brukerbit

Punktfokus

Utfører [Punktfokus]

x4 Sakte x4 Rask

Sakte-/hurtighetsskala under opptak i slow-motion/quick-motion

S-log3 s709 709(800%) User1 LUT OFF

LUT

Assist S-Log3	Assist HLG 709	Assist HLG 2020
------------------	-------------------	--------------------

Type gammav.-hjelp

**Høy / Standard / Lav / HD (1080p) 59.94p 9,0M**

Innstilling for bildekvalitet for nettverksstrømming

Strømm. : Standby / Overfør. / Kobler til... / Tilkobl.feil/ Ikke tilkobl.

Status for nettverksstrømming



Veiviserskjerm for sporing

 **Avbryt fokus**

Veiviserskjerm for å avbryte fokusering

48khz/16bit 2ch 48khz/24bit 2ch 48khz/24bit 4ch

Lydformat

 **★1**  **Av**  **Tv**  **ISO**

Veiviserskjerm for skiver

   **OFF**

Berøringsfunksjon i opptaksmodus (berøringsfokus / berøringssporing / av)

 **x**

Avbryt fokus

 **x**

Avbryt sporing

Fjernstyrt opptak (tilkoblet) / eksternt opptak (tilkoblingsfeil)

Koblet til skyen / Kommuniserer med skyen / Feil på skytilkoblingen

FTP FTP FTP FTP

Koblet til med FTP / FTP-kommunikasjon pågår / FTP-tilkoblingsfeil

Overfører til smarttelefon / overføringsfeil



Flymodus

Koblet til Wi-Fi (via et Wi-Fi-tilgangspunkt)



Koblet fra Wi-Fi (via et Wi-Fi-tilgangspunkt)

Wi-Fi **Wi-Fi**

Koblet til Wi-Fi / koblet fra Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

LAN **LAN**

Koblet til LAN / koblet fra LAN (ved bruk av en konverteringsadapter for USB-LAN)

Bluetooth-tilkobling tilgjengelig/Bluetooth-tilkobling ikke tilgjengelig



Fjernkontroll

Innhenter stedsinformasjon / Kan ikke innhente stedsinformasjon

Målemodus

D-R **OFF** **D-R** **AUTO**

 Dyn. omr. opt.



Histogram



Digitalt vaterpass



Advarsel om overoppheting

 **FULL**  **ERROR**

Ikke mer plass / feil i databasefilen

 **ERROR**

Advarsel om kjøleviftesvikt

Beslektet emne

- [Liste over ikoner på skjermen for fotografering av stillbilder](#)
- [Liste over ikoner på avspillingsskjermen](#)


TP1000890432

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Liste over ikoner på skjermen for fotografering av stillbilder

Det viste innholdet og plasseringen av det i illustrasjonene er bare retningslinjer, og kan avvike fra den faktiske visningen. Det viste innholdet kan også variere avhengig av versjonen av systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet. Du finner beskrivelser under ikonene.



1. Opptaksmodus/scenegjenkjenning

i **P** **P*** **A** **S** **M**

Opptaksmodus

P

Opptaksmodus (**MR** Hent kamerainns.)



Ikoner for scenegjenkjenning

2. Kamerainnstillinger

1 **2** **1** **2**

Minnekort for opptak / ikke minnekort for opptak

NO CARD

Det er ikke satt inn noe minnekort

1 **2** **1** **2** **1** **2** **1** **2**

I nærheten av den øvre grensen for overskriving av minnekortet / øvre grense for overskriving av minnekortet nådd

100

Gjenværende antall bilder som kan tas opp

11113

Skriver data / Antall bilder igjen å skrive

12M / 11M / 10M / 8M / 5.1M / 4.6M / 4.3M / 3.4M / 3.0M / 2.7M / 2.6M / 2M / 1.3M / 1.1M / 0.8M

Stillbildestørrelse

RAW **RAW**

RAW-opptak (komprimert/ukomprimert)

J-X.FINE J-FINE J-STD H-X.FINE H-FINE H-STD

JPEG-kvalitet / HEIF-kvalitet

4:2:2

Fargepunktprøving for HEIF



Blitslading pågår

VIEW

Innst.-effekt Av

VIEW

Eksponeringsseffekt (kun eksponeringsinnstilling)



AF-lys



Blafring oppdaget



SteadyShot av/på, varsel om kamerarystelser



SteadyShot-brennvidde / varsel om kamerarystelser



Kun optisk zoom / Klart bilde-zoom/Digital zoom



Fjernstyrt opptak (tilkoblet) / eksternt opptak (tilkoblingsfeil)



Lys skjerm



Stillemodus




Fjernkontroll



Koblet til skyen / Kommuniserer med skyen / Feil på skytilkoblingen



Koblet til med FTP / FTP-kommunikasjon pågår / FTP-tilkoblingsfeil



Overfører til smarttelefon / overføringsfeil



Koblet til Wi-Fi (via et Wi-Fi-tilgangspunkt)



Koblet fra Wi-Fi (via et Wi-Fi-tilgangspunkt)



Koblet til Wi-Fi / koblet fra Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Koblet til LAN / koblet fra LAN (ved bruk av en konverteringsadapter for USB-LAN)



Skrive opphavsrettsinformasjon [På]



Skrive IPTC-informasjon [På]



Berøringsfunksjon i opptaksmodus (berøringsfokus / berøringssporing / av)



Avbryt fokus



Avbryt sporing



Bluetooth-tilkobling tilgjengelig/Bluetooth-tilkobling ikke tilgjengelig



Innhenter stedsinformasjon / Kan ikke innhente stedsinformasjon



Flymodus




Advarsel om overoppheting




泉

3. Batteri



4. Opptaksinnstillinger












±0.0

AF-S AF-A AF-C DMF MF

A row of ten icons representing various mathematical symbols and functions:

- $\oplus$
- $\otimes$
- $\square$
- $\odot$
- $\otimes$
- $\boxplus$
- $\boxtimes$
- $\square$
- $\odot$
- $\otimes$

AWB AWB(A) AWB(V)      -1  0  +1  +2 WB AWB  7500K A5 G5

D-R **DRO**
OFF AUTO

 Dyn.omer.opt.



 Kreativ stil



Ans.-/øypri. i AF/ Ansikt/øye-gjen.



 Bildeprofil



Lukkertype



[1. zoomhast. **STBY**] under [Zoomspakhast.]

5. Fokusindikator/eksponeringsinnstillinger



1/250

F3.5




ISO400 ISO AUTO

*** ⚡ AWB**

APS-C S35 Opptak

6. Veivisere/annet

● **Avbryt sporing**

Veiviserskjerm for sporing

● **Avbryt fokus**

Veiviserskjerm for å avbryte fokusering




Veiviserskjerm for skiver


Nivåtrinnindikator


Punktmålingsområde


Histogram


Digitalt vaterpass

Beslektet emne

- [Liste over ikoner på skjermen for filmopptak](#)
- [Liste over ikoner på avspillingsskjermen](#)


TP1000890433

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Liste over ikoner på avspillingsskjermen

Det viste innholdet og plasseringen av det i illustrasjonene er bare retningslinjer, og kan avvike fra den faktiske visningen. Det viste innholdet kan også variere avhengig av versjonen av systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet. Du finner beskrivelser under ikonene.

Avspilling av enkeltbilder



Histogram-display



1. Grunnleggende informasjon



Avspillingsmedia

IPTC

IPTC-informasjon



Vurdering



Klippflagg



Beskyttelse

3/7

Filnummer / antall bilder i visningsmodusen



Gjenværende batteritid



Vis som gruppe




Proxyfilm inkludert



Opptaksmerke inkludert



FTP-overføringsstatus



Overføringsstatus for smarttelefon (ved bruk av [Velg og send])


2. Kamerainnstillinger



Koblet til skyen / Kommuniserer med skyen / Feil på skytilkoblingen



Koblet til med FTP / FTP-kommunikasjon pågår / FTP-tilkoblingsfeil



Overfører til smarttelefon / overføringsfeil



Koblet til Wi-Fi (via et Wi-Fi-tilgangspunkt)



Koblet fra Wi-Fi (via et Wi-Fi-tilgangspunkt)



Koblet til Wi-Fi / koblet fra Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Koblet til LAN / koblet fra LAN (ved bruk av en konverteringsadapter for USB-LAN)




Bluetooth-tilkobling tilgjengelig/Bluetooth-tilkobling ikke tilgjengelig



Flymodus



Advarsel om overoppheting



Ikke mer plass / feil i databasefilen

3. Opptaksinnstillinger



Bildeforhold

12M / 11M / 10M / 8M / 5.1M / 4.6M / 4.3M / 3.4M / 3.0M / 2.7M / 2.6M / 2M / 1.3M / 1.1M / 0.8M

Stillbildestørrelse



RAW-opptak

J-X.FINE J-FINE J-STD H-X.FINE H-FINE H-STD

JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet

4:2:2

Fargepunktprøving for HEIF

XAVC HS 4K XAVC S 4K XAVC S HD XAVC S-I 4K XAVC S-I HD XAVC S-I DCI 4K

Filformat for film

119.88p 100p 59.94p 50p 29.97p 25p 23.98p 24.00p

Bildefrekvens for film



Opptaksinnstilling for film

1/250

Lukkerhastighet

F3.5

Blenderverdi

ISO400

ISO-følsomhet

Eksponeringsmodus



Eksponeringskompensering




Målemodus

Objektivbrennvidde



Kreativ stil



Hvitbalanse (auto, forhåndsinnstilt, undervannsauto, fargetemperatur, fargefilter)



Dyn.omr.opt.

HDR-opptak (Hybrid Log-Gamma)



Det finnes opphavsrettsinformasjon for bildet

4. Bildeinformasjon



Informasjon om breddegrad/lengdegrad

2025-1-1 10:37:00PM

Opptaksdato



Mappenummer - filnummer

C0003

Filmfilnummer



Histogram (luminans/R/G/B)

Beslektet emne

- Liste over ikoner på skjermen for fotografering av stillbilder
- Liste over ikoner på skjermen for filmopptak

TP1000890431

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Liste over standardinnstillingsverdier

Standard innstillingsverdier for hvert menyelement ved kjøpstidspunktet vises i følgende tabell.

Innholdet i menyen som vises på skjermen, er forskjellig avhengig av opptaksmodusen. Du finner mer informasjon i "[Finne funksjoner fra MENU](#)".

Tilbakestill innstillingene til standardverdiene

Velg MENU →  (Oppsett) → [Til.-st./lagre inn.] → [Tilbakestill innst.] → [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestill] → [Enter].

Elementene som kan tilbakestilles ved hjelp av [Tilbakest. kamerainnst.], er begrenset. Se følgende tabeller. Hvis du velger [Tilbakestill], vil alle innstillingene til kameraet tilbakestilles til standardverdiene.

/ (Opptak)

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi	Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
Veksl. JPEG/HEIF	JPEG	✓
Innst. f. bildekvalitet ( Filformat)	JPEG/HEIF	✓
Innst. f. bildekvalitet (RAW-filtype)	Komprimert	✓
Innst. f. bildekvalitet (JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet)	Fin	✓
Innst. f. bildekvalitet (JPEG-bildestr./HEIF-bildestr.) (når [Bildeforhold] er stilt inn på [3:2])	L: 12M	✓
Innst. f. bildekvalitet (JPEG-bildestr./HEIF-bildestr.) (når [Bildeforhold] er stilt inn på [4:3])	L: 11M	✓
Innst. f. bildekvalitet (JPEG-bildestr./HEIF-bildestr.) (når [Bildeforhold] er stilt inn på [16:9])	L: 10M	✓
Innst. f. bildekvalitet (JPEG-bildestr./HEIF-bildestr.) (når [Bildeforhold] er stilt inn på [1:1])	L: 8.0M	✓
Bildeforhold	3:2	✓
 Filformat	XAVC S HD	✓
 Filminnstillinger (Bildefrek. v. oppt.) (når [ Filformat] er stilt inn på [XAVC HS 4K])	59.94p/50p	✓
 Filminnstillinger (Bildefrek. v. oppt.) (når [ Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K])	59.94p/50p	✓
 Filminnstillinger (Bildefrek. v. oppt.) (når [ Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD])	59.94p/50p	✓
 Filminnstillinger (Bildefrek. v. oppt.) (når [ Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I 4K])	59.94p/50p	✓

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi	Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
▶■ Filminnstillinger (Bildefrek. v. oppt.) (når [▶■ Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I HD])	59.94p/50p	✓
▶■ Filminnstillinger (Bildefrek. v. oppt.) (når [▶■ Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K])	24.00p	✓
▶■ Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [▶■ Filformat] er stilt inn på [XAVC HS 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [59.94p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [▶■ Filformat] er stilt inn på [XAVC HS 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [23.98p])	50M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [▶■ Filformat] er stilt inn på [XAVC HS 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [119.88p]/[100p])	200M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [▶■ Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [59.94p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [▶■ Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [29.97p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [▶■ Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [23.98p])	60M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [▶■ Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [119.88p]/[100p])	200M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [▶■ Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [59.94p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [▶■ Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [29.97p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [▶■ Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [23.98p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [▶■ Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [119.88p]/[100p])	60M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [▶■ Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [59.94p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
▶■ Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [▶■ Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [29.97p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi	Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [23.98p])	240M 4:2:2 10bit	✓
Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I HD], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [59.94p]/[50p])	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	✓
Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I HD], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [29.97p]/[25p])	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	✓
Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I HD], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [23.98p])	89M 4:2:2 10bit	✓
Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [59.94p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [29.97p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [23.98p])	240M 4:2:2 10bit	✓
Filminnstillinger (Opptaksinnst.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [24.00p])	240M 4:2:2 10bit	✓
S&R-innstillinger (Bildefrek. v. oppt.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC HS 4K])	59.94p/50p	✓
S&R-innstillinger (Bildefrek. v. oppt.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K])	59.94p/50p	✓
S&R-innstillinger (Bildefrek. v. oppt.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD])	59.94p/50p	✓
S&R-innstillinger (Bildefrek. v. oppt.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I 4K])	59.94p/50p	✓
S&R-innstillinger (Bildefrek. v. oppt.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I HD])	59.94p/50p	✓
S&R-innstillinger (Bildefrek. v. oppt.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K])	24.00p	✓
S&R-innstillinger (Bildefrekvens) (når [Filformat] er stilt inn på et annet format enn [XAVC S-I DCI 4K])	120fps/100fps	✓
S&R-innstillinger (Bildefrekvens) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K])	24fps	✓

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi	Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [▶ Filformat] er stilt inn på [XAVC HS 4K], og [S&Q Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [59.94p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [▶ Filformat] er stilt inn på [XAVC HS 4K], og [S&Q Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [23.98p])	50M 4:2:0 10bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [▶ Filformat] er stilt inn på [XAVC HS 4K], og [S&Q Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [119.88p]/[100p])	200M 4:2:0 10bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [▶ Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K], og [S&Q Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [59.94p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [▶ Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K], og [S&Q Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [29.97p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [▶ Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K], og [S&Q Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [23.98p])	60M 4:2:0 8bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [▶ Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K], og [S&Q Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [119.88p]/[100p])	200M 4:2:0 8bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [▶ Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD], og [S&Q Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [59.94p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [▶ Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD], og [S&Q Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [29.97p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [▶ Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD], og [S&Q Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [23.98p])	50M 4:2:0 8bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [▶ Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD], og [S&Q Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [119.88p]/[100p])	60M 4:2:0 8bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [▶ Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I 4K], og [S&Q Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [59.94p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [▶ Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I 4K], og [S&Q Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [29.97p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [▶ Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I 4K], og [S&Q Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [23.98p])	240M 4:2:2 10bit	✓

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi	Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I HD], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [59.94p]/[50p])	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I HD], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [29.97p]/[25p])	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I HD], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [23.98p])	89M 4:2:2 10bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [59.94p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [29.97p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [23.98p])	240M 4:2:2 10bit	✓
S&Q S&R-innstillinger (S&Q Opptaksinnst.) (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K], og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [24.00p])	240M 4:2:2 10bit	✓
FPS (Fast/variabelt valg)	Fast	✓
FPS (FPS-valg) (Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC HS 4K])	120fps	✓
FPS (FPS-valg) (Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K])	120fps	✓
FPS (FPS-valg) (Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD])	240fps	✓
FPS (FPS-valg) (Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I 4K])	120fps	✓
FPS (FPS-valg) (Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I HD])	240fps	✓
FPS (FPS-valg) (Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I DCI 4K] og [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [24.00p])	24fps	✓
S&Q Modusinnst.	S&R-modus	✓
Innstill. for Log-oppt. (Log-opptak)	Av	✓
Innstill. for Log-oppt. (Fargeskala)	S-Gamut3.Cine/S-Log3	✓
Innstill. for Log-oppt. (Bygg inn LUT-fil)	På	✓
Px Proxy-innst. (Px Proxy-opptak)	Av	✓

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi	Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
 Proxy-innst. ( Proxy-filformat)	XAVC S HD	✓
 Proxy-innst. ( Innst. proxy-oppt.) (når [ Proxy-filformat] er stilt inn på [XAVC HS HD])	9M 4:2:0 10bit	✓
 Proxy-innst. ( Innst. proxy-oppt.) (når [ Proxy-filformat] er stilt inn på [XAVC S HD])	6M 4:2:0 8bit	✓
 APS-C S35 Opptak	Auto	—
Støyred.lang	På	✓
Høy ISO Støyred.	Normal	✓
HLG-stillbilder	Av	✓
Fargerom	sRGB	✓
 Objektivkomp. (Skyggekomp.)	Auto	—
 Objektivkomp. (Krom. ab.-komp.)	Auto	—
 Objektivkomp. (Forvrengningskomp.)	Av	—
 Objektivkomp. (Pustekompensasjon)	Av	✓
Formater	—	—
 Innst. lagr.-med. ( Lagringsmedium)	Spor 1	—
 Innst. lagr.-med. ( Lagringsmedium)	Spor 1	—
 Innst. lagr.-med. (Auto-bytt medium)	Av	—
 Gjenop. bilde-DB* * Dette elementet tilbakestilles ikke selv om du utfører [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille].	—	—
 Vis medieinfo.	—	—
Fil-/mappe-innst. (Filnummer)	Serie	—
Fil-/mappe-innst. (Tvung. tilbakest. av filnr.)	—	—
Fil-/mappe-innst. (Angi filnavn)	DSC	—
Fil-/mappe-innst. (Mappenavn)	Standardform	—
Velg opptaksmappe	—	—
Ny mappe	—	—
IPTC-informasjon (Skriv IPTC-info)	Av	—
IPTC-informasjon (Registrer IPTC-info)	—	—
Opphavsrettinfo (Skriv opph.-info)	Av	—

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi	Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
Opphavsrettinfo (Angi fotograf)	—	—
Opphavsrettinfo (Angi opphavsrett)	—	—
Opphavsrettinfo (Vis opphavsrettinfo)	—	—
 Skriv serienum.	Av	—
Filinnstillinger (Filnummer)	Serie	—
Filinnstillinger (Tilbakes. serieteller)	—	—
Filinnstillinger (Filnavnformat)	Standard	—
Filinnstillinger (Innst. Cam ID + Reel#)	—	—
Filinnstillinger (Tittelinnstillinger)	C	—
Eksp.-modus	Man. ekspon.	✓
 Eksp.-modus	Man. ekspon.	✓
Eks.-kontrolltype	Flek. eksp.-mod.	—
 Hent kamerainns.	—	—
 Minne kamerainn.	—	—
 Velg medium	Spor 1	✓
Reg. tilp. oppt.-innst.	—	—
Bruksmodus	Enkeltbilde	✓
Nivåtrinninnst. (Selvutl. under nivåtr.)	Av	✓
Nivåtrinninnst. (Nivåtr.-rekkef.)	0→---→+	✓
Intervalloppt.-fun. (Intervalloptak)	Av	✓
Intervalloppt.-fun. (Starttid for opptak)	1 sek.	✓
Intervalloppt.-fun. (Opptaksintervall)	3 sek.	✓
Intervalloppt.-fun. (Antall bilder)	30	✓
Intervalloppt.-fun. (Føls. for AE-spring)	Middels	✓
Intervalloppt.-fun. (Lukkertype i intervall)	Elektr. lukker	✓
Intervalloppt.-fun. (Priori. av opptaksint.)	Av	✓
 Innst. stillemodus (Stillemodus)	Av	✓
 Innst. stillemodus ([Blenderbruk i AF] under [Målfunksjonsinnst.])	Standard	✓
 Innst. stillemodus ([Auto. pikselkartl.] under [Målfunksjonsinnst.])	Av	✓

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi	Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
Lukkertype	Mekanisk lukker	✓
El. frem. lukkergard.	På	—
 Utløser uten obj.	Aktiver	—
Utløser uten kort	Aktiver	—
Anti-flicker-oppt.	Av	✓
Lydopptak	På	✓
Lydopptaksnivå	26	✓
Tidsinnst. for lydutg.	Virkelig	✓
Vindstøyreduksjon	Av	✓
 Shoe-lydinnst.	48khz/16bit 2ch	✓
Time Code Preset	00:00:00.00	—
User Bit Preset	00 00 00 00	—
Time Code Format	DF	—
Time Code Run	Rec Run	—
Time Code Make	Preset	—
User Bit Time Rec	Av	—
 SteadyShot	På	✓
 SteadyShot	Standard	✓
 SteadyShot-just.	Auto	✓
  Obj. brennv. (når [ SteadyShot-just.] er stilt inn på [Manuell])	8mm	✓
 Zoomområde	Kun optisk zoom	—
[ Zoomspak hast.] ( 1. zoomhast. STBY)	3	✓
[ Zoomspak hast.] ( 2. zoomhast. STBY)	8 (hurtig)	✓
[ Zoomspak hast.] ( 1. zoomhast. REC)	3	✓
[ Zoomspak hast.] ( 2. zoomhast. REC)	8 (hurtig)	✓
 Tilp. knapp z-hast. (Fast hast. STBY)	3	✓
 Tilp. knapp z-hast. (Fast hast. REC)	3	✓
 Zoom m. fjernkon. ( Hastighetstype)	Variabel	✓
 Zoom m. fjernkon. ( Fast hast. STBY)	3	✓
 Zoom m. fjernkon. ( Fast hast. REC)	3	✓

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi	Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
 Rutenettvisning	Av	—
 Rutenett-type	3x3 rutenett	—
Innst. Live View-vis. (Live View-visning)	Innst.-effekt På	—
Innst. Live View-vis. (Eksp.-effekt)	Eksp.-inns. og blits	—
Innst. Live View-vis. (Nedre gr. f. bil.-fr.)	Av	✓
Fremh. skj. u. opp.	På	✓
Markørvisning	Av	—
Sentermarkør	Av	—
Forholdsmarkør	Av	—
Sikkerhetssone	Av	—
Lederamme	Av	—
Innrammingsinnst. (Innramming)	Av	✓
Innrammingsinnst. (Opptak/strømming)	Full	✓
Innrammingsinnst. (HDMI)	Utsnitt	✓

(Eksponerings/farge)

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi	Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
Lukkermodus	Tid	✓
Auto. langs. lukk.	På	✓
 ISO	ISO 100	✓
 ISO-omr.-grense	—	—
ISO AUTO: Min. LH	Standard	✓
Base ISO	ISO 800	✓
Eksponeringsindeks (når [Base ISO] er stilt inn på [ISO 800])	800EI / 6.0E	✓
Eksponeringsindeks (når [Base ISO] er stilt inn på [ISO 12800])	12800EI / 6.0E	✓
Inn. auto/ma.-vek (Av auto/man-vek.)	Manuell	✓
Inn. auto/ma.-vek (Tv auto/man.-vek)	Manuell	✓
Inn. auto/ma.-vek (Vek. aut./ma. ISO)	Manuell	✓
ND-filter	—	✓

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi	Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
 Eksp.-komp.	±0.0	✓
 Eksponer.-trinn	0,3 EV	—
 Just. av eksp.-stn. ( Multi)	±0	—
 Just. av eksp.-stn. ( Senter)	±0	—
 Just. av eksp.-stn. ( Punkt)	±0	—
 Just. av eksp.-stn. ( Gj.sn. hele skjerm.)	±0	—
 Just. av eksp.-stn. ( Fremhevet)	±0	—
 Målemodus	Multi	✓
 Ansikt i multimål.	På	✓
 Punktmåler-punkt	Midten	✓
AEL med lukker	Auto	—
Blitsmodus	Autoblits	✓
Blitskompenser.	±0.0	✓
Eksp.komp.innst	L.lys og blits	—
Trådløs blits	Av	✓
Røddøyereduksj.	Av	✓
Inns. for ekstern blits (Inns. utløs. ekst. blits)	—	—
Inns. for ekstern blits (Tilp. inns. ekst. blits)	—	—
 Hvitbalanse	Auto	✓
 Pri.-inns. i AWB	Standard	✓
Lukker-AWB-lås	Av	—
Støtfri WB	1 (hurtig)	✓
 Dyn.omr.opt.	Dyn.omr.-optimal.: Auto	✓
 Kreativ stil	ST	✓
 Bildeprofil	PP11	✓
Velg LUT	s709	✓
Admin. bruker-LUT	—	—
 Sebravisning	Av	—
 Sebranivå	70	—

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi	Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
 Fokusmodus	Automatisk AF	✓
Prioritetsinns. i AF-S	Bal. vektlegg.	—
Prioritetsinns. i AF-C	Bal. vektlegg.	—
Følsom. AF-spor.	3(standard)	✓
AF-lys	Auto	✓
Blenderbruk i AF	Standard	—
AF m/lukker	På	—
Pre-AF	Av	—
AF-overgangsha.	5	✓
Føl. skifte AF-mot.	5(følsom)	✓
AF-hjelp	Av	✓
 Fokusområde	Vidt	✓
 Fokusom.-grense	—	✓
Vek. V/H AF-omr.	Av	✓
 Rammefa. f. fokus	Hvit	—
AF-områderegist.	Av	—
Slett reg. AF-omr.	—	—
Auto-tøm. AF-omr.	Av	—
AF-C-områdevis.	På	—
Fasedeteksjonsomr.	Av	—
 Sirk. av fok.-pkt.	Sirkulerer ikke	—
 Bev.-mn. AF-ram.	Standard	✓
 Ans.-/øypri. i AF	På	✓
 Ansikt/øye-gjen.	Menneske	✓
 Høyre/vens. øye	Auto	✓
 Vis ans.-/øyeram.	Av	✓
Ansiktregistrering	—	—
 Prioriter reg. ans.	På	✓
Autoforst. i MF	På	—
Fokusforstørrer	—	—
 Fokusforst.-tid	Ingen begrens.	—

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi	Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
 Første fokusforst.	x1,0	—
AF i fokusforst.	På	—
 Første fokusforst.	x1,0	—
 Fremhevingsvisn.	Av	—
 Fremhevingsnivå	Middels	—
 Fremhevingsfarge	Hvit	—

(Avspilling)

For å tilbakestille elementene for [Avspilling] til standardverdiene, må du velge [Tilbakestille]. Disse elementene tilbakestilles ikke til standardverdiene selv om du velger [Tilbakest. kamerainnst.].

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi
Velg avsp.-medium	Spor 1
Visningsmodus	Datovisning
 Forstør	—
 Forst. første forst.	Standard forstør.
 Forstør første pos.	Fokusert pos.
Beskytt	—
Vurdering	—
Vurd.-inn. (tilp.-kn.)	—
Klippflagg	—
Slett	—
 Trykk Slett 2 gng.	Av
Bekreft sletting	"Avbryt" først
Roter	—
Kopier	—
Lagre som bilde	—
 Veksl. JPEG/HEIF	JPEG
Kont. avs.  Intervall	—
Avsp.-hast.  Interv.	5
Lysbildevisning (Gjenta)	Av
Lysbildevisning (Intervall)	3 sek.
Bildeindeks	9 bilder

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi
Vis som gruppe	Av
Visningsretning	Auto
 Visn. fokusramme	Av
Vis bild. fra spes. tid	—
Bildehopp-innstill. ( Fremre ratt)	Ett om gangen
Bildehopp-innstill. ( Bakre ratt)	Ett om gangen

(Nettverk)

For å tilbakestille elementene for [Nettverk] til standardverdiene, må du velge [Tilbakestille] eller [Tilb.st. nettverksinn.]. Disse elementene tilbakestilles ikke til standardverdiene selv om du velger [Tilbakest. kamerainnst.].

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi
Smarttelefontilkobl.	—
Fjernopptaksfunk. (Fjernopptak)	Av
Fjernopptaksfunk. (Paring)	—
Fjernopptaksfunk. (Wi-Fi Direct-info.)	—
 Velg og send ( Send)	—
 Velg og send (Str. på sendt bilde)	2M
 Velg og send (RAW+J/H f. sending)	JPEG & HEIF
 Velg og send ( Innhold i sending)	Kun proxy
 Tilb.-st. overf.-stat	—
 Tilk. mns strøm AV	Av
Innstill. av fjernoppt. (Lagr.-dest. stillbilde)	Dest.+kamera
Innstill. av fjernoppt. (Str. på lagret bilde)	2M
Innstill. av fjernoppt. (Lagret bilde: RAW+J)	Kun JPEG
Innstill. av fjernoppt. (Lagret bild.: RAW+H)	Kun HEIF
FTP-overføringsfunk. (FTP-funksjon)	Av
FTP-overføringsfunk. (Serverinnstilling)	Server 1
FTP-overføringsfunk. (Lagre/last FTP-inns.)	—
FTP-overføringsfunk. ([Målgruppe] under [FTP-overføring])	Denne datoen
FTP-overføringsfunk. ([Stillbilder/filmer] under [FTP-overføring])	Alle
FTP-overføringsfunk. ([Målbilde(Vurdering)] under [FTP-overføring])	Alle
FTP-overføringsfunk. ([Målfilm ()] under [FTP-overføring])	Alle

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi
FTP-overføringsfunk. ([Målbilde (beskytt)] under [FTP-overføring])	Alle
FTP-overføringsfunk. ([Målbi. (Klippflagg)] under [FTP-overføring])	Alle
FTP-overføringsfunk. ([Overføringsstatus] under [FTP-overføring])	Alle
FTP-overføringsfunk. (Vis info om FTP-feil)	—
FTP-overføringsfunk. (Vis FTP-resultat)	—
FTP-overføringsfunk. (Auto FTP-overføring)	Av
FTP-overføringsfunk. (Automatisk FTP-mål)	Stillbilde
FTP-overføringsfunk. (Overf.-mål RAW+J/H)	JPEG & HEIF
FTP-overføringsfunk. ( Overføringsmål)	Kun proxy
FTP-overføringsfunk. (FTP-strømsparer)	Av
 Netverksstrøm. (Strømming)	Av
 Netverksstrøm. (Visning av tilkoblingsfeil)	—
 Netverksstrøm. (Utmåt.bildekval.in.)	Standard/HD (1080p)/59.94p/50p/—
 Netverksstrøm. (Visning av utmat.-info)	—
 Netverksstrøm. (Filmoppt. u. strømming)	Deaktiver
 Netverksstrøm. (Fremhevet strømmevis.)	På
 Netverksstrøm. (Feil med rotsertifikat)	Kobler ikke til
Skytilkobling *	Av
Skyinformasjon *	—
Wi-Fi-tilkobling	Av
WPS-trykk	—
Innst. for tilgangspkt.	—
Wi-Fi-frekvensbånd	2,4 GHz
Vis info om Wi-Fi	—
SSID/Tilbakest. PO	—
Bluetooth-funksjon	Av
Paring	—
Admin. paret enhet	—
Bluetooth-fjernkontr.	Av
Vis enhetsadresse	—
 Innst. av IP-adr.	Auto

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi
Vis info om kab. LAN	—
USB-LAN-tilkobling	—
Koble fra USB-LAN	—
Delingstilkobling	—
Koble fra deling	—
USB-LAN tilk. v. start	Av
Flymodus	Av
Red. navn på enhet	—
Importer rotsertifikat	—
Innst. for tilgangsaus. (Tilgangsausentiser.)	På
Innst. for tilgangsaus. (Bruker)	—
Innst. for tilgangsaus. (Passord)	—
Innst. for tilgangsaus. (Lag passord)	—
Info om tilgangsaus.	—
Sikkerhet (IPsec) (IPsec)	Av
Sikkerhet (IPsec) (Dest.-IP-adresse)	—
Sikkerhet (IPsec) (Delt nøkkel)	—
Wi-Fi Direct-innstill.	Type1 (stand.)
Tilb.st. nettverksinn.	—

* Bare tilgjengelig i enkelte land og områder

(Oppsett)

For å tilbakestille elementene for [Oppsett] til standardverdiene, må du velge [Tilbakestille]. Disse elementene tilbakestilles ikke til standardverdiene selv om du velger [Tilbakest. kamerainnst.].

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi
 Språk	—
Innst. omr./dato/tid (Områdeinnstilling)	—
Innst. omr./dato/tid (Sommertid)	Av
Innst. omr./dato/tid (Dato/Klokkeslett)	—
Innst. omr./dato/tid (Datoformat)	—
NTSC/PAL-velger	—
Tilbakestille innst.	—

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi
Lagre / last inn inns.	—
 Til.-knp.-/rattinn. ( Fremre ratt)	Følg tilpasning ()
 Til.-knp.-/rattinn. ( Bakre ratt)	Følg tilpasning ()
 Til.-knp.-/rattinn. (Kontrollhjul)	Følg tilpasning ()
 Til.-knp.-/rattinn. (Egendefin. knapp 1)	Følg tilpasning ()
 Til.-knp.-/rattinn. (Egendefin. knapp 2)	Følg tilpasning ()
 Til.-knp.-/rattinn. (Egendefin. knapp 3)	Følg tilpasning ()
 Til.-knp.-/rattinn. (Egendefin. knapp 4)	Følg tilpasning ()
 Til.-knp.-/rattinn. (Egendef. knapp 5)	Følg tilpasning ()
 Til.-knp.-/rattinn. (Egendef. knapp 6)	Følg tilpasning ()
 Til.-knp.-/rattinn. (Senterkn. multiv.)	Følg tilpasning ()
 Til.-knp.-/rattinn. (Senterknapp)	Følg tilpasning ()
 Til.-knp.-/rattinn. (Venstre knapp)	Følg tilpasning ()
 Til.-knp.-/rattinn. (Høyre knapp)	Følg tilpasning ()
 Til.-knp.-/rattinn. (Ned-knapp)	Følg tilpasning ()
 Til.-knp.-/rattinn. (MOVIE-knapp)	Filmopptak
 Til.-knp.-/rattinn. (Hold fokus-knapp)	Følg tilpasning ()
 Til.-knp.-/rattinn. ( Fremre ratt)	Blender
 Til.-knp.-/rattinn. ( Bakre ratt)	ISO/EI
 Til.-knp.-/rattinn. (Kontrollhjul)	Lukkerhastighet
 Til.-knp.-/rattinn. (Egendefin. knapp 1)	Hold Av Auto/Man.
 Til.-knp.-/rattinn. (Egendefin. knapp 2)	 Hvitbalanse
 Til.-knp.-/rattinn. (Egendefin. knapp 3)	Hold ISO Auto/Man.
 Til.-knp.-/rattinn. (Egendefin. knapp 4)	Ikke innstilt
 Til.-knp.-/rattinn. (Egendef. knapp 5)	Fokusforstørrer
 Til.-knp.-/rattinn. (Egendef. knapp 6)	Filmopptak
 Til.-knp.-/rattinn. (Senterkn. multiv.)	Fokusstandard
 Til.-knp.-/rattinn. (Senterknapp)	Ikke innstilt
 Til.-knp.-/rattinn. (Venstre knapp)	Velg sebravisning
 Til.-knp.-/rattinn. (Høyre knapp)	Velg fremhevingsvis.
 Til.-knp.-/rattinn. (Ned-knapp)	Hold Tv Auto/Man.

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi
 Til.-knp.-/rattinn. (MOVIE-knapp)	Filmopptak
 Til.-knp.-/rattinn. (Hold fokus-knapp)	Holdfokus
 Tilp. knapp-innst. (Egendefin. knapp 1)	Følg tilp. ( / )
 Tilp. knapp-innst. (Egendefin. knapp 2)	Følg tilp. ( / )
 Tilp. knapp-innst. (Egendefin. knapp 3)	Følg tilp. ( / )
 Tilp. knapp-innst. (Egendef. knapp 5)	Følg tilp. ( / )
 Tilp. knapp-innst. (Egendef. knapp 6)	Følg tilp. ( / )
 Tilp. knapp-innst. (MOVIE-knapp)	Følg tilp. ( / )
 Tilp. knapp-innst. (Fn-knapp)	Ikke innstilt
Fn-meny-innst.	—
Ulik inns. bilder/film	—
Start (nedre venstre)	Blender
DISP (skjermv.)-inn.	—
 REC m. lukkerkn.	Av
Zoomringrotering	Ve.(W)/Høy.(T)
 Til.-knp.-/rattinn.	—
 Til.-knp.-/rattinn.	—
Mitt ratt-innstillinger	—
Av/Tv-rotering	Normal
Funksjonsring (obj.)	Fokus på strøm
Lås betjeningselem.	Av
Berøringsbetjening	På
Sveip opp	Åpne Fn-meny
Berøringsf. u. opptak	Berøringsspor.
Skjermlysstyrke	Manuell
Visningskvalitet	Standard
Skjermvendingstretn.	Auto
TC/UB-visn.-innst.	TC
Gammavisningshjelp	Av
Type gammav.-hjelp	Auto
 Bruk LUT	På

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi
 Dekompr. visning	Av
 Visn. gjenv. kap.	Ikke vis
 Autovisning	Av
 Vis filnavn	På
Starttid for strømmsp.	5 min.
Temp. auto. strøm av	Standard
Voluminnstillinger	7
 4ch-lydkontroll	CH1/CH2
Lydsignaler	På
USB-tilkobl.-modus	Velger når tilk.
USB LUN-innstilling	Multi
Strømfors. via USB	På
 HDMI-oppløsning	Auto
 HDMI-utdatainns. (Opp.-med. un. HDMI-ut.)	På
 HDMI-utdatainns. (Utdataoppløsning)	Auto
 HDMI-utdatainns. (Innst. 4K-ut.(kun HDMI))	59.94p 10bit/50p 10bit
 HDMI-utdatainns. (RAW-utdata)	Av
 HDMI-utdatainns. (RAW-utdatainnstilling)	59.94p/50p
 HDMI-utdatainns. (Time Code-utdata)	Av
 HDMI-utdatainns. (REC-kontroll)	Av
 HDMI-utdatainns. (4ch-lydutdata)	CH1/CH2
HDMI-infovisning	På
KTRL for HDMI	På
Videolysmodus	Strømkobling
Opptakslampe	Alle på
 Viftekontroll	Auto
Sensorrengjøring	—
Auto. pikselkartl.	På
Pikselkartlegging	—
Versjon	—
Vis serienummer	—

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi
Personvernerklæring	—

☆ (Min meny)

For å tilbakestille elementene for [Min meny] til standardverdiene, må du velge [Tilbakestille] eller [Slett alle]. Disse elementene tilbakestilles ikke til standardverdiene selv om du velger [Tilbakest. kamerainnst.].

MENU-elementer	Standard innstillingsverdi
Legg til element	—
Sorter element	—
Slett element	—
Slett side.	—
Slett alle	—
Vis fra Min meny	Av

TP1002001712

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Spesifikasjoner

Kamera

[System]

Kameratype

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Objektiv

Sony-objektiv med E-fatning

[Bildesensor]

Bildeformat

35 mm full størrelse (35,6 mm × 23,8 mm), CMOS-bildesensor

Kameraets effektive pikselantall

Film: Ca. 10 300 000 piksler

Stillbilde: Ca. 12 100 000 piksler

Kameraets totale pikselantall

Ca. 12 900 000 piksler

[SteadyShot]

System

Bildestabiliseringssystem med bevegelig sensor innebygd i kameraet

[Støvbeskyttelse]

System

Støvbeskyttelsesfunksjon basert på antistatisk belegg og ultralydvibrasjon

[Autofokussystem]

Deteksjonssystem

Faseregistreringssystem/kontrastregistreringssystem

Følsomhetsområde

−6 EV til +20 EV (ved tilsvarende ISO 100, F2,0)

AF-lys

Ca. 0,3 m til 3,0 m (ved bruk av FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)

[Skjerm]

LCD-skjerm

7,5 cm (3,0-type) TFT-stasjon, berøringsskjerm

Totalt antall punkter

2 359 296 punkter

[Eksponeringskontroll]

Målemetode

1 200-soners evaluativ måling

Måleområde

−3 EV til +20 EV (ved tilsvarende ISO 100 med F2,0-objektiv)

ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)

Stillbilder: ISO 80 til ISO 102 400 (utvidet ISO: minimum ISO 40, maksimum ISO 409 600), [ISO AUTO] (ISO 80 til ISO 12 800, maksimum/minimum kan stilles inn.)

Film: Tilsvarende ISO 80 til ISO 102 400 (utvidet ISO: maksimum tilsvarende ISO 409 600), [ISO AUTO] (tilsvarende ISO 80 til ISO 12 800, maksimum/minimum kan stilles inn.)

Eksponeringskompensering

±5,0 EV (byttbar mellom 1/3 EV og 1/2 EV-trinn)

[Lukker]

Type

Elektronisk kontrollert type med vertikal krysning og brennpunktsflate

Hastighetsområde

Stillbilder: 1/8 000 sekund til 30 sekunder, BULB

Film: 1/8 000 sekund til 1/4 sekund (trinn på 1/3 EV)

- I AUTO-modus
60p-kompatible enheter: opptil 1/60 sekund (opptil 1/30 sekund i automatisk modus med lav lukkerhastighet)
50p-kompatible enheter: opptil 1/50 sekund (opptil 1/25 sekund i automatisk modus med lav lukkerhastighet)
- Når [Lukkermodus] er stilt inn på [Vinkel]
5,6° til 64F (5,6° til 360° når [Bildefrek. v. oppt.] er stilt inn på [119.88p]/[100p] eller ved opptak av film i slow-motion/quick-motion)

Blitssynkroniseringshastighet

1/250 sekund (når du bruker en blits som er produsert av Sony)

[Kontinuerlig opptak]

Hastighet på kontinuerlig opptak

 (Seriebilder: Hi+) : maksimum ca. 10 bilder per sekund/  (Seriebilder: Hi): maksimum ca. 8 bilder per sekund/
 (Seriebilder: Mid): maksimum ca. 6 bilder per sekund/  (Seriebilder: Lo): maksimum ca. 3 bilder per sekund

- Basert på våre måleforhold. Hastigheten på kontinuerlig opptak kan være lavere avhengig av opptaksforholdene.

[Opptaksformat]

Filformat

JPEG (kompatibelt med DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.32 og MPF Baseline), HEIF (MPEG-A MIAF-kompatibelt), RAW (kompatibelt med Sony ARW 5.0-format)

Film (XAVC HS-format)

XAVC ver 2.1: kompatibelt med MP4-format

Video: MPEG-H HEVC/H.265

Lyd: LPCM 2 kanaler (48 kHz 16 bit), LPCM 4 kanaler (48 kHz 24 bit)^{*1}, LPCM 2 kanaler (48 kHz 24 bit)^{*1}, MPEG-4 AAC-LC 2 kanaler^{*2}

Film (XAVC S-format)

XAVC ver 2.1: kompatibelt med MP4-format

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Lyd: LPCM 2 kanaler (48 kHz 16 bit), LPCM 4 kanaler (48 kHz 24 bit)^{*1}, LPCM 2 kanaler (48 kHz 24 bit)^{*1}, MPEG-4 AAC-LC 2 kanaler^{*2}

^{*1} Ved bruk av XLR-holderenheten (inkludert) eller ved bruk av tilbehør som kan støtte 4-kanals utgang og 24 bit med multigrensesnitt-skoen

^{*2} Proxy-filmer

[Opptaksmedier]

CFexpress Type A-minnekort, SD-kort

[Spor]

SLOT 1/SLOT 2

Spor for CFexpress Type A-minnekort, SD-kort (UHS-I- og UHS-II-kompatible)

Støtter operasjoner mellom to minnekort.

[Inngangs-/utgangskontakter]

USB Type-C-terminal

SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2)

Kompatibel med USB-strømforsyning

Multi/Micro USB-terminal*

Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Støtter mikro-USB-kompatible enheter.

HDMI

HDMI type A-kontakt

(mikrofonkontakt)

Ø 3,5 mm stereo-minikontakt

(hodetelefonkontakt)

Ø 3,5 mm stereo-minikontakt

[Strøm, generelt]

Justert spenning

7,2 V 

Strømforbruk

Bruke et FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS

Ca. 3,5 W (under opptak av stillbilder) / ca. 7,3 W (under filmopptak)

Driftstemperatur

0 °C til 40 °C

Oppbevaringstemperatur

-20 °C til 55 °C

Mål (B/H/D) (ca.)

129,7 × 77,8 × 84,5 mm

Vekt (ca.)

715 g (inkludert batteri, SD-kort)

Mikrofon

Stereo

Høytaler

Monolyd

Exif-utskrift

Kompatibel

PRINT Image Matching III

Kompatibel

[Øko og energisparing]

Strømforbruk (Av-modus)

Ikke tilgjengelig

Strømforbruk (standby-modus/lav strøm-modus)

0,5 W

Strømforbruk (standby-modus med nettverkstilkobling)

2,0 W (Bluetooth) / 2,0 W (alle terminaler og nettverk tilkoblet)

Lav strøm-modus aktivert

Innen 20 minutter (standard)

Standby-modus med nettverkstilkobling aktivert

Innen 20 minutter (standard)

[Trådløst LAN]**WW773396 (se navneplaten på undersiden av kameraet)****Støttet format**

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvensbånd

2,4 GHz / 5 GHz

Sikkerhet

WEP*/WPA-PSK*/WPA2-PSK/WPA3-SAE

* Hvis kameraets systemprogramvare (fastvare) er versjon 2.00 eller nyere, er det ikke støtte for trådløse tilkoblinger som bruker WEP eller WPA.

Tilkoblingsmetode

Wi-Fi Protected Setup™(WPS)/manuell

Tilgangsmetode

Infrastrukturmodus

WW277226 (se navneplaten på undersiden av kameraet)**Støttet format**

IEEE 802.11 b/g/n

Frekvensbånd

2,4 GHz

Sikkerhet

WEP*/WPA-PSK*/WPA2-PSK/WPA3-SAE

* Hvis kameraets systemprogramvare (fastvare) er versjon 2.00 eller nyere, er det ikke støtte for trådløse tilkoblinger som bruker WEP eller WPA.

Tilkoblingsmetode

Wi-Fi Protected Setup™(WPS)/manuell

Tilgangsmetode

Infrastrukturmodus

[Bluetooth-kommunikasjon]

Bluetooth-standard ver. 5.0

Frekvensbånd

2,4 GHz

| XLR-holderenhet**INPUT1/INPUT2-kontakt**

3-pinnere XLR/TRS, hunn-type

INPUT3-kontakt

Ø 3,5 mm stereo-minikontakt

Vekt (ca.)

300 g

| Batterilader BC-ZD1

Justert spenning

15 V  , 2 A

Justert utgang

8,4 V  , 1,6 A

Oppladbart batteri NP-FZ100**Vurdert spenning**

7,2 V 

Anbefalt USB-PD-kompatibel vekselstrømadapter**Inn**

100 – 240 V  , 50/60 Hz

Ut

9 V  / 2 A eller mer, 15 V  / 2 A eller mer

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

TP1000887934

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Varemerker

- **α** er et varemerke for Sony Group Corporation.
- XAVC S og **XAVC S** er varemerker for Sony Group Corporation.
- XAVC HS og **XAVC HS** er varemerker for Sony Group Corporation.
- Mac er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.
- Begrepe HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- SDXC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.
- CFexpress™ er et varemerke lisensiert av CompactFlash Association.
- Wi-Fi, Wi-Fi-logoen og Wi-Fi Protected Setup er registrerte varemerker eller varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker ved Sony Group Corporation og deres underselskaper skjer på lisens.
- QR Code er et varemerke for Denso Wave Inc.
- I tillegg er system- og produktnavn som brukes i denne håndboken som regel varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive utviklere eller produsenter. Merkene ™ og ® brukes imidlertid kanskje ikke i alle tilfeller i denne håndboken.

HDMI™

TP1000880080

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Lisens

Lisensmerknader

Med dette produktet følger programvare som er underlagt lisensavtaler fra programvarens eiere. I tråd med forespørsler fra opphavsrettsinnehaverne av denne programvaren er vi forpliktet til å informere om følgende: Lisensene (på engelsk) er lagret i produktets internminne. Hvis du ønsker å lese lisenser i mappen "PMHOME" - "LICENSE", må du opprette en masselagringstilkobling mellom produktet og datamaskinen.

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL AVC-PATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG ANNEN ULØNNET BRUK VED EN FORBRUKER FOR

(i) KODING AV VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER

(ii) DEKODING AV AVC-VIDEO SOM ER KODET AV EN FORBRUKER INVOLVERT I EN PERSONLIG AKTIVITET
OG/ELLER ER KJØPT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å LEVERE AVC-VIDEO.

DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT.

YTTERLIGERE INFORMASJON, INKLUSIVE INFORMASJON SOM GJELDER MARKEDSFØRINGSMESSIG, INTERN OG KOMMERSIELL BRUK OG LISENSIERING, ER TILGJENGELIG HOS MPEG LA, L.L.C.

SE <https://www.via-la.com/>

Dekket av ett eller flere krav om HEVC-patentene som er oppført i patentlist.accessadvance.com.



Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert programvare

Programvaren som er inkludert i dette produktet, inneholder opphavsrettsbeskyttet programvare som er lisensiert under GPLv2 og andre lisenser som kan kreve tilgang til kildekode. Du kan finne en kopi av den aktuelle kildekoden etter behov under GPLv2 (og andre lisenser) på <https://www.sony.net/Products/Linux/>.

Du kan få kildekoden som kreves av GPLv2, på et fysisk medium fra oss i en periode på tre år etter vår siste utsendelse av dette produktet ved å bruke skjemaet på <https://www.sony.net/Products/Linux/>.

Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

TP1000851454

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Feilsøking

Hvis du får problemer med produktet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:

- 1 Ta ut batteriet, vent ca. ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på produktet.
- 2 Initialiser innstillingene.
- 3 Konsulter forhandleren din eller det lokale, autoriserte servicesenteret. Du finner mer informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål på nettsidene våre for brukerstøtte.
<https://www.sony.net/>

Beslektet emne

- [Tilbakestille innst.](#)

TP1000851113

Digitalkamera med utskiftbart objektiv
ILME-FX3A

Advarsler

Still inn område/dato/tid.

- Angi område, dato og klokkeslett. Hvis du ikke har brukt produktet på lenge, må du lade det interne, oppladbare reservebatteriet.

Utilstrekkelig strøm.

- Bildekopieringsfunksjonen eller rengjøringsfunksjonen til bildesensoren fungerer kanskje ikke fordi batterinivået er lavt. Lad batteriet, eller koble til strøm ved å koble kameraet til en datamaskin eller lignende.

Kan ikke bruke minnekortet. Formaterer?

- Minnekortet ble formatert på en datamaskin, og filformatet ble endret. Velg [Enter], og formater deretter minnekortet. Du kan bruke minnekortet igjen, men alle tidligere data på minnekortet vil bli slettet. Det kan ta litt tid å fullføre formateringen. Hvis meldingen fortsatt vises, må du bytte ut minnekortet.

Minnekortfeil

- Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.
- Formatering mislyktes. Formater minnekortet igjen.

Kan ikke lese minnekortet. Sett inn minnekortet på nytt.

- Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.
- Minnekortet er skadet.
- Kontaktdelen av minnekortet er skitten.

Minnekort låst.

- Du bruker et minnekort med skrive- eller lesebeskyttelsesbryter, og bryteren står i LOCK-stilling. Sett bryteren i opptaksstilling.

Kan ikke åpne lukkeren, siden det ikke er satt i et minnekort.

- Det er ikke satt inn noe minnekort i minnekortsporet som er valgt i [ Lagringsmedium] eller [ Lagringsmedium].
- For å utløse lukkeren uten å sette inn et minnekort i kameraet, må du stille inn [Utløser uten kort] på [Aktiver]. I dette tilfellet vil ikke bildene bli lagret.

Dette minnekortet vil kanskje ikke kunne ta opp og spille av normalt.

- Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.

Behandler...

- Når du utfører støyreduksjon, iverksettes reduksjonsprosessen. Du kan ikke ta nye bilder mens støyreduseringen pågår.

Kan ikke vise bilde.

- Bilder som er tatt med andre produkter, eller bilder som er endret med en datamaskin, vil kanskje ikke vises.

- Bildebehandling på datamaskinen, som f.eks. sletting av bildefiler, kan forårsake uoverensstemmelser i bildedatabasefilene. Reparer bildedatabasefilene.

Kontroller at et objektiv er montert. Hvis objektivet ikke er støttet, må "Utløser uten objektiv" i menyen settes til "Aktiver".

- Objektivet er ikke satt riktig på eller det er ikke satt på i det hele tatt. Hvis meldingen vises mens et objektiv er montert, må du sette på objektivet på nytt. Hvis meldingen vises ofte, må du kontrollere om kontaktene på objektivet og produktet er rene eller ikke.
- Når du setter produktet på et teleskop eller et liknende instrument, eller bruker et objektiv som ikke støttes, må du stille inn [ Utløser uten obj.] på [Aktiver].

Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned.

- Produktet er blitt varmt fordi du har gjort kontinuerlige opptak. Slå av produktet, la det avkjøles, og vent til det er klart til å ta bilder igjen.

 (Advarsel om overoppheting)

- Du har tatt bilder over et lengre tidsrom, slik at produktets temperatur har økt.

 (Feil i databasefilen)

- Antall bilder overstiger det antallet som produktets datobehandling kan håndtere i en databasefil.

 (Feil i databasefilen)

- Kunne ikke registrere i databasefilen. Importer alle bildene til en datamaskin, og gjenopprett minnekortet.

Feil i bildedatabasefil

- Det har oppstått en feil i bildedatabasefilen. Velg MENU →  /  (Opptak) → [Medier] → [ Gjenop. bilde-DB].

Systemfeil.

Kamerafeil. Slå strømmen av, så på.

- Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis meldingen vises ofte, må du kontakte ditt nærmeste autoriserte Sony-servicesenter.

Kan ikke forstørre bildet.

Kan ikke rotere bildet.

- Bilder som er tatt med andre produkter, kan kanskje ikke forstørres eller roteres.

Kan ikke opprette flere mapper.

- En mappe på minnekortet har "999" som de første tre sifrene. Du kan ikke opprette flere mapper på dette kameraet.

 (advarsel om kjøleviftesvikt)

Det er en funksjonsfeil i kjøleviften. Du må få den reparert.

- Kjøleviften fungerer ikke som den skal. Rådfør deg med et lokalt autorisert Sony-servicesenter.

Beslektet emne

- [Om minnekort](#)
- [Foreta første gangs oppsett for kameraet](#)
- [Formater](#)

- Utløser uten kort
- Utløser uten obj. (stillbilde/film)
- Gjenop. bilde-DB (stillbilde/film)

TP1000850273

5-066-320-22(1) Copyright 2025 Sony Corporation