

Aanbevolen pagina's in de Helpgids

Funcities zoeken in het MENU

U kunt de lijst met menu-onderdelen bekijken. U kunt ook voor elk menu-onderdeel in de lijst naar de informatiepagina van dat onderdeel gaan.

Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt

Informatie over geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt met deze camera.

Aanpasbare functies van de camera

De camera heeft diverse aanpasbare functies, zoals customknoppen en een functie voor het registreren van opname-instellingen.

MR Cam.-inst.geheug

U kunt de opname-instellingen die geschikt zijn voor de scènes die u wilt fotograferen, in de camera opslaan en deze tijdens het fotograferen eenvoudig oproepen via bijvoorbeeld de functiekeuzeknop.

Scherpstellen met behulp van onderwerpherkenningfuncties

De camera zal tijdens het opnemen van beelden automatisch het onderwerp herkennen en kan scherpstellen op de ogen enz.

Ondersteuningsinformatie

Zoeken naar waardevolle informatie, zoals essentiële hints voor opnemen

Op deze website worden handige functies, gebruikswijzen en voorbeelden van instellingen beschreven. Raadpleeg de website wanneer u uw camera instelt.

Firmware, Vragen en antwoorden en Compatibiliteit

Deze website geeft informatie over firmware-updates, vragen en antwoorden en compatibiliteit.

Basiskennis

Verbeter je opnametechnieken met je kennis van de basisbeginselen van de camera.

Fotografietips

Leer hoe je lenzen kiest en welke opnametechnieken je kunt gebruiken in verschillende scenes.

[Het gebruik van de "Helpgids"](#)

Opmerkingen over het gebruik van de camera

[Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen](#)

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[De camera en/of de geheugenkaart aan anderen uitlenen, overdragen of weggooien \(Opmerkingen over het beveiligen van privégegevens\)](#)

[Opmerkingen over de accu en het opladen van de accu](#)

[Opmerkingen over geheugenkaarten](#)

[De beeldsensor reinigen \(Sensorreiniging\)](#)

[Reiniging](#)

[De camera en bijgeleverde artikelen controleren](#)

Namen van de onderdelen

[Vooraanzicht](#)

[Achteraanzicht](#)

[Bovenkant](#)

[Zijkanten](#)

[Onderkant](#)

[Basispictogrammen die op de monitor worden weergegeven](#)

[Pictogrammen van de aanraakfunctie](#)

Basisbedieningen

[Aanraakscherm](#)

[Pictogrammen van de aanraakfunctie](#)

[Besturingswiel](#)

[Vierrichtingsknop](#)

[Stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop en functiekeuzeknop](#)

[MENU-knop](#)

[Hoofdmenu \(lijst met opname-instellingen\)](#)

[Fn \(functie\)-knop](#)

[C \(custom\)-knoppen](#)

[DISP \(Weergave-instelling\)-knop](#)

[Wissen-knop](#)

[AEL-knop](#)

[AF-ON-knop](#)

[Verlichtingsknop](#)

[Voorste en achterste keuzeknoppen \(L/R\)](#)

[Toetsenbordscherm](#)

[Helpfunct. in camera](#)

[Functies voor toegankelijkheid](#)

De camera voorbereiden/Basisbedieningen voor opnemen

De accu opladen

- [De accu opladen met behulp van de bijgeleverde acculader](#)
- [De accu plaatsen/verwijderen](#)
- [De accu opladen met behulp van een USB-PD-compatibel apparaat](#)

[De camera gebruiken met voeding via USB](#)

[Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt](#)

[Een geheugenkaart plaatsen/verwijderen](#)

[Een lens bevestigen/verwijderen](#)

[De begininstellingen van de camera maken](#)

Basisbedieningen voor opnemen

- [Bevestiging voorafgaand aan het opnemen](#)
- [Stilstaande beelden opnemen \(Slim automat.\)](#)
- [Bewegende beelden opnemen \(Slim automat.\)](#)

[Functies zoeken in het MENU](#)

[Inhoud van dit hoofdstuk](#)

Een opnamefunctie selecteren

- [Slim automat.](#)
- [Autom. progr.](#)
- [Diafragmavoork.](#)
- [Sluitertijdvoork.](#)
- [Handm. belicht.](#)
- [Tijdopname \(Bulb-sluiter\)](#)
- [BULB-timer-instell.](#)
- [Belichtingsrgl.typ.](#)
- [Inst. aut/h.m. sch.](#)
- [Opn.moduslimiet \(stilstaand beeld/bewegende beelden/vertraagd en versneld/timelapsefilmpje\)](#)
- [Een opnamefunctie selecteren zonder de keuzeknop te gebruiken \(Opn.modus\)](#)

Handige functies voor het opnemen van zelfportretten in video's en vlogs

- [Zelfontspanner \(bewegende beelden\)](#)
- [Inst. autom. kadreren](#)
- [Kadrer.stabilisator](#)

Scherpstellen

- [De scherpstellingsmethode selecteren \(Scherpstelfunctie\)](#)
- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)
- [Een onderwerp volgen \(volgfunctie\)](#)
- [H. scherpst.](#)
- [Directe handmatige scherpstelling \(D. handm. sch.\)](#)

Onderwerpherkenning-AF

- [Scherpstellen met behulp van de onderwerpherkenningsfuncties](#)
- [Ond.w.herk. in AF \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Herkenningndoel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Herk.doelsch.inst. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

- [Rcht./link.oog sel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Wrgv kad. ond.h. \(stilstaand beeld\)](#)
- [Wrgv kad. ond.h. \(bewegende beelden\)](#)
- [Gezichtsregistrat. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Prior. gereg. gez. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Een persoon selecteren om te volgen \(Sel. gezicht om volg.\)](#)

De scherpstellingsfuncties gebruiken

- [Scherpstelstandaard](#)
- [De instellingen voor het scherpstelgebied aanpassen aan de oriëntatie \(horizontaal/verticaal\) van de camera \(V/H AFgeb.schak.\)](#)
- [Het huidige scherpstelgebied registreren \(AF-gebied-registr\)](#)
- [Een geregistreerd AF-gebied \(Ger.AF-geb.verw.\) wissen](#)
- [Scherpst.geb.lim. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Rondg. schrpst.pt \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Hvlh.verpl.AF-kad \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Schrpst.kad.kleur \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Auto Uitsch. AF-geb.](#)
- [Geb.wrgv tdns volg.](#)
- [AF-C-geb.weerg.](#)
- [Fasedetectiegebied](#)
- [AF-niv v. oversteken](#)
- [AF-vlgn snlh.wzgng](#)
- [AF-overg.snelh.](#)
- [AF-o.w.schak.gev](#)
- [AF hulp](#)
- [AF/MF-keuzeknop](#)
- [Volt. d. handm. sch.](#)
- [AF met sluit](#)
- [AF-aan](#)
- [Scherp.vergr.](#)
- [Voork.-inst. in AF-S](#)

[Voork.-inst. in AF-C](#)

[AF-hulplicht](#)

[Diafr.transport in AF](#)

[V.k.scherpst./zoom](#)

[AF scherps.vergro](#)

[Aut vergrot. in MF](#)

[Scherpstelvergot.](#)

[Schrpstlvergot.td \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

[Init.vergr.scherpst \(stilstaand beeld\)](#)

[Init.vergr.scherpst \(bewegende beelden\)](#)

[Scherpstemap](#)

[Reliëf-weergave](#)

De belichtings-/lichtmeetfuncties instellen

[Belicht.comp. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

[Histogramweergave](#)

[Belichtingsstap \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

[Bel.stndrdanp. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

[D-bereikoptimal. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

[Lichtmeetfunctie \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

[Gez. multilichtmet \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

[Spotmeterpunt \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

[AE-vergrendeling](#)

[AEL met sluit](#)

[Aut. lang. sluit.tijd](#)

[Dubbele-gain-opn.](#)

[Zebra-weergave](#)

De ISO-gevoeligheid selecteren

[ISO \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

[ISO-bereiklimiet \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

[ISO AUTO min. sl.td.](#)

Witbalans

- [Witbalans \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Een standaard witte kleur vastleggen om de witbalans in te stellen \(eigen witbalans\)](#)
- [Form. WB-v.l.kad. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Voork.-inst. AWB \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [AWB-slot ontsp.k.](#)
- [Trillingvrije WB](#)

Opname-instellingen voor logbestanden

- [Log-opname](#)
- [Log-opname-instell.](#)
- [LUT selecteren](#)
- [Gebr.-LUT's beheren](#)
- [LUT weergeven](#)

Effecten toevoegen aan beelden

- [Creat. uitstraling \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Beeldprofiel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Zachte-huideffect \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

Opnemen met een transportfunctie (ononderbroken opnemen/zelfontspanner)

- [Transportfunctie](#)
- [Transportfunct.limiet](#)
- [Contin. opname](#)
- [Snelh. cont. opn.](#)
- [Snelh.boost cnt opn](#)
- [Inst. voorvastleggen](#)
- [Selectie/memo opn.](#)
- [Zelfontsp\(enkel\)](#)
- [Zelfontsp\(Cont.\)](#)
- [Bracket continu](#)
- [Bracket enkel](#)
- [Indicator tijdens bracketopnamen](#)

[Scherpst.brack.](#)

[Witbal.bracket](#)

[Bracket DRO](#)

[Bracket-instellingen](#)

[Zelfontspanner \(bewegende beelden\)](#)

[Intervalopn.funct.](#)

Stilstaande beelden opnemen met een hogere beeldkwaliteit

[Pixelversch.-m.-opn.](#)

[NR-opname-instell.](#)

[Instel. opname HDR](#)

De beeldkwaliteit en het opnameformaat instellen

[JPEG/HEIFschak.](#)

[Beeldkwalit.instell.: Bestandsindeling \(stilstaand beeld\)](#)

[Beeldkwalit.instell.: RAW-best.type](#)

[Beeldkwalit.instell.: JPEG-kwaliteit/HEIF-kwaliteit](#)

[Beeldkwalit.instell.: JPEG-beeldform./HEIF-beeldform.](#)

[Beeldverhouding](#)

[HLG-stilst. bldn](#)

[Kleurenruimte](#)

[Bestandsindeling \(bewegende beelden\)](#)

[Filminstellingen \(bewegende beelden\)](#)

[Inst. vertr.+versn.](#)

[Time-lapse-instell](#)

[Priorit. 4K-kijkhoek](#)

[Proxy-instellingen](#)

[APS-C S35 \(Super 35mm\) Opnemen \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

[Kijkhoek](#)

De aanraakfuncties gebruiken

[Aanraakfunctie](#)

- [Aanr.pan./touchpad](#)
- [Aanraakpaneel-inst.](#)
- [Touchpad-instelling.](#)
- [Aanraakgevoeligh.](#)
- [Scherpstellen met behulp van aanraakbedieningen \(Aanr.scherpstell\)](#)
- [Volgen starten met aanraakbedieningen \(Aanraakvolgen\)](#)
- [Opnemen met aanraakbedieningen \(Aanraaksluiter\)](#)
- [De belichting instellen met aanraakbedieningen \(Aanraak-AE\)](#)

Sluiterinstellingen

- [Instell. stille funct. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Sluitertype](#)
- [De elektronische sluiter gebruiken](#)
- [Ontsp.vrtr/start w.g.](#)
- [Tijd opn. weerg. \(stilstaand beeld\)](#)
- [e-sluitergordijn voor](#)
- [Opn. zonder lens \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Opn. zonder geh.krt.](#)
- [Anti-flicker-instell.](#)
- [Verschillen tussen de functies \[Anti-flicker-opn.\] en \[Variabele sluiter\]](#)

De zoom gebruiken

- [De zoomfuncties die beschikbaar zijn op het apparaat](#)
- [Helder-Beeld-Zoom/Digitale Zoom \(Zoom\)](#)
- [Zoombereik \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Z.snelh. eig. toets \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Afst.bed.z.snelh. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Over de zoomvergroting](#)
- [Zoomring draaien](#)

De flitser gebruiken

- [De flitser \(los verkrijgbaar\) gebruiken](#)
- [Flitsfunctie](#)

[Flitscompensatie](#)

[Bel.comp.inst.](#)

[Draadloos flitslicht](#)

[Rode ogen verm.](#)

[FEL-vergrendeling](#)

[Instelling_ext.flitser](#)

[Flitseropn.-inst.reg.](#)

[Een flitser gebruiken met een synchro-aansluitkabel](#)

Wazige beelden verminderen

[SteadyShot \(stilstaand beeld\)](#)

[SteadyShot \(bewegende beelden\)](#)

[SteadyShot-aanp. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

[Brandpuntsafstand van SteadyShot \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

[Kadrer.stabilisator](#)

[Lenscompensatie \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

Ruisonderdrukking

[NR lang-belicht](#)

[NR bij hoge-ISO](#)

De monitorweergave tijdens opnemen instellen

[Sel.scherm opn.mod](#)

[Autom.weergave \(stilstaand beeld\)](#)

[Wrgv rest. opnam. \(stilstaand beeld\)](#)

[Stramienlijnwrgv \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

[Stramienlijntype \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

[LiveView-wrgv-inst.](#)

[Diafragmavoorbeeld](#)

[Voorb. opn.result.](#)

[Heldere controle](#)

[Benadr. wgv OPN](#)

[Markeringweerg. \(stilstaand beeld\)](#)

[Markeringweerg.\(bewegende beelden\)](#)

[Gamma-weerg.hulp](#)

[Gamma-wrgvhlptyp.](#)

Geluid opnemen bij bewegende beelden

[Geluid opnemen](#)

[Audio opnam.niveau](#)

[Audio-uitvoer-tijd](#)

[Audio-ruisred.instel.](#)

[Schoen-geluidsi.](#)

Stilstaande beelden genereren tijdens het opnemen van bewegende beelden

[Automatisch genereren van stilstaande beelden met behulp van opnamemarkeringen](#)

[Opnamemarkeringen na het genereren van stilstaande beelden \(opnemen\)](#)

TC/UB-instellingen

[TC/UB](#)

[TC/UB-weerg.-inst.](#)

[Bewegende beelden in het RAW-formaat uitvoeren naar een externe RAW-recorder](#)

Livestreaming van video en audio

[Netwerkstreaming.\(bewegende beelden\)](#)

[USB-streaming.\(bewegende beelden\)](#)

De camera aan uw wensen aanpassen

[Inhoud van dit hoofdstuk](#)

[Aanpasbare functies van de camera](#)

[Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)

[De functie van de knop/het wiel tijdelijk veranderen \(Mijn draaikn.-instell.\)](#)

Camera-instellingen registreren en oproepen

[Cam.-inst.geheug](#)

[Geregistreerde opname-instellingen oproepen](#)

[Titel wijzig.\(Cam.-inst.geheug\)](#)

[Automat. update \(Cam.-inst.geheug\)](#)

[Opname-instellingen registreren in een customknop \(Aang. opn.-inst. reg.\)](#)

Veelgebruikte functies registreren in het functiemenu

[Fn-menu-instell. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

[Fn-menu-instell. \(weergave\)](#)

Veelgebruikte functies registreren in Mijn menu

[Item toevoegen](#)

[Item sorteren](#)

[Item verwijderen](#)

[Pagina verwijderen](#)

[Alles verwijderen](#)

[Van Mijn Menu wrgv](#)

De camera-instellingen afzonderlijk aanpassen voor stilstaande en bewegende beelden

[Verschil. inst. st.b./f.](#)

De functies van de ring/draaiknop aanpassen

[Av/Tv draaien](#)

[Functiering \(lens\)](#)

[Bed.onderdel. vergr.](#)

De ontspanknop gebruiken tijdens het opnemen van bewegende beelden

[REC m. onts.knop \(bewegende beelden\)](#)

[Opnamemarkeringen toevoegen met behulp van de ontspanknop \(bewegende beelden\)](#)

Monitor-/zoekerinstellingen

[Zoeker/monitor sel.](#)

[Draairicht. monitor](#)

[Verticale weergave](#)

[DISP \(schrmwrgv\) \(stilstaand beeld\)](#)

[DISP \(schrmwrgv\) \(bewegende beelden\)](#)

Weergeven

[Inhoud van dit hoofdstuk](#)

Beelden weergeven

- [Afsp.inst. meer. med](#)
- [W.g.-inst. meer. med](#)
- [Stilstaande beelden weergeven](#)
- [Een beeld vergroten dat wordt weergegeven \(Vergroot\)](#)
- [Vergro init. vrgro%](#)
- [Vergro. init. plaats.](#)
- [Opgenomen beelden automatisch draaien \(Weergave-rotatie\)](#)
- [Bewegende beelden weergeven](#)
- [Afspeel-/control.vol.](#)
- [4ch-geluidscontrl \(bewegende beelden\)](#)
- [Beelden weergeven in een diavoorstelling \(Diavoorstelling\)](#)
- [Cont. WG interval](#)
- [WG-snelh. interval](#)

De manier waarop beelden worden weergegeven veranderen

- [Beelden weergeven op het indexweergavescherm \(Beeldindex\)](#)
- [Afsp.filtervoorwaard.](#)
- [Beeldvolgorde](#)
- [Als groep weergev.](#)
- [Schrpst.kad.wrgv. \(weergave\)](#)
- [Weerg. verh.mark. \(stilstaand beeld\)](#)
- [Bld opggyn tijd wrgv.](#)

[De methode voor verspringen tussen beelden instellen \(Instel. beeldoverslag\)](#)

[Opgenomen beelden beveiligen \(Beveiligen\)](#)

Informatie aan beelden toevoegen

- [Classificatie](#)
- [Class.-inst\(eig.toets\)](#)
- [Clipvlag](#)
- [Een beeld draaien \(Roteren\)](#)

[Bijsnijden](#)

Een stilstaand beeld uit bewegende beelden vastleggen

- [Foto vastleggen](#)
- [Stilstaande beelden genereren met behulp van opnamemarkeringen](#)
- [Opnamemarkeringen na het genereren van stilstaande beelden \(weergeven\)](#)
- [JPEG/HEIFsch \(Foto vastleggen / Stilstaande beelden genereren aan de hand van opnamemarkeringen\)](#)

Beelden kopiëren van de ene geheugenkaart naar de andere (Kopiëren)

Beelden wissen

- [Meerdere geselecteerde beelden tegelijk wissen \(Wissen\)](#)
- [2x dr. om te wiss.](#)
- [Wisbevestiging](#)
- [Slot1/2 wissen](#)
- [Init pos bij uitvoeren](#)

Beelden bekijken op een televisie

- [Beelden weergeven op een televisie met behulp van een HDMI-kabel](#)

De camera-instellingen veranderen

Geheugenkaartinstellingen

- [Formatteren](#)
- [Opn.m.-instelling. \(stilstaande beelden/bewegende beelden\): Opnamemedia \(stilstaand beeld\)](#)
- [Opn.m.-instelling. \(stilstaande beelden/bewegende beelden\): Opnamemedia \(bewegende beelden\)](#)
- [Opn.m.-instelling. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\): Aut med.kaart schak.](#)
- [Bld-DB herstellen \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

Bestandsinstellingen

- [Best.-/mapinstell.](#)
- [OPN.-map kiezen](#)
- [Nieuwe map](#)
- [Bestandsinstell.](#)
- [IPTC-informatie](#)
- [Copyrightinformatie](#)
- [Serienr. schrijven \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

Netwerkinstellingen

- [Wi-Fi verbinden](#)
- [WPS-Push](#)
- [Toegangspunt instel.](#)
- [Wi-Fi-frequent.band \(modellen die 5 GHz ondersteunen\)](#)
- [Info Wi-Fi weergev.](#)
- [SSID/WW terugst.](#)
- [Instellingen voor Bluetooth](#)
- [Bluetooth-afst.bed.](#)
- [Bekabeld LAN \(USB LAN\)](#)
- [USB LAN/tether.](#)
- [Vliegtuig-stand](#)
- [Naam Appar. Bew.](#)
- [Importeren van root-certificering op de camera \(Basiscertific. import.\)](#)
- [Instell. toeg.verificat.](#)
- [Toeg.verificatie-info.](#)
- [Wi-Fi Direct-instell.](#)
- [Netw.instell. terugst.](#)
- [FTP-overdrachtsfnct.](#)

Instellingen van de zoeker/monitor

- [Monitor-helderheid](#)
- [Helderheid zoeker](#)
- [Kleurtemp. zoeker](#)
- [Zoeker-HDR-wrgye](#)
- [Zoekervergroting](#)
- [Zoekerbldsnelh. \(stilstaand beeld\)](#)

Voedingsinstellingen

- [Accu-informatie](#)
- [Mon. lage helderh \(stilstaand beeld\)](#)
- [Zoeker lage held. \(stilstaand beeld\)](#)

- [Monitor uit \(stilstaand beeld\)](#)
- [Energiebesparing](#)
- [Str.besp. via monitor](#)
- [Temp. auto strm UIT](#)
- [Monitorwrgvkw. \(stilstaand beeld\)](#)
- [Zoekerwrgvkw. \(stilstaand beeld\)](#)

USB-instellingen

- [USB-v.mod \(PORT1\)/USB-v.mod \(PORT2\)](#)
- [USB LUN-instelling](#)
- [USB-voeding](#)

Externe-uitgangsinstellingen

- [HDMI-resolutie](#)
- [HDMI-uitvoerinst. \(bewegende beelden\)](#)
- [HDMI-inform.weerg.](#)
- [CTRL.VOOR HDMI](#)

Algemene instellingen

- [Taal](#)
- [Instel. tijdz./dat./tijd](#)
- [NTSC/PAL schakel.](#)
- [Audiosignaal \(opn.\)](#)
- [Aud.sign.\(beg./ein.\)](#)
- [Vol. audiosignalen](#)
- [Verlichtingsinstell.](#)
- [Opnamelamp](#)
- [Videolampmodus](#)
- [Antistoffunctie](#)
- [Autom. pixeltoewijz.](#)
- [Pixeltoewijzing](#)
- [Versie](#)
- [Serienummer weerg.](#)

- [Privacyverklaring](#)
- [Schermlezer](#)
- [Vergroot scherm](#)
- [Bed.inst. mod.dr.kn.](#)
- [Certificatielogo \(alleen voor sommige modellen\)](#)
- [Instell. opsl./laden](#)
- [Instelling herstellen](#)

Functies die beschikbaar zijn op een smartphone

[Functies beschikbaar met een smartphone \(Creators' App\)](#)

[Monitor & Control](#)

[De camera paren met een smartphone \(Smartphoneverbind.\)](#)

Een smartphone gebruiken als afstandsbediening

- [Een smartphone gebruiken als afstandsbediening](#)
- [Instell. opn. op afst.](#)

Beelden kopiëren naar een smartphone

- [Op cam. sel.+verz. \(overbrengen naar een smartphone\)](#)
- [Ov.dr.stat. ter.stel. \(overbrengen naar een smartphone\)](#)

Verbinding maken terwijl de camera is uitgeschakeld

- [Verb. terw. str. UIT \(smartphone\)](#)

[Locatie-informatie uitlezen vanaf een smartphone](#)

Een computer gebruiken

[Aanbevolen computeromgeving](#)

De camera en een computer aansluiten/loskoppelen

- [De camera aansluiten op een computer](#)
- [De camera loskoppelen van de computer](#)

Beelden op een computer beheren en bewerken

- [Stilstaande/bewegende beelden importeren in een computer](#)
- [Inleiding tot de bureaubladapplicatie \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

De camera bedienen vanaf een computer

[De camera bedienen vanaf een computer \(Functie opn. op afst.\)](#)

[Instell. opn. op afst.](#)

[USB-streaming \(bewegende beelden\)](#)

De cloudservice gebruiken

[Creators' Cloud](#)

[Een account maken voor Creators' Cloud en uw camera aan het account koppelen \(Cloud-verbinding\)](#)

[Informatie over de cloudverbinding afbeelden \(Cloud-informatie\)](#)

[Opmerkingen over het gebruik van de cloudservice \(Creators' Cloud\)](#)

Bijlage

[Audioaccessoires die compatibel zijn met de multi-interfaceschoen](#)

[Verticale handgreep](#)

Objectiefadapter

[Objectiefadapter](#)

[Objectiefadapter LA-EA3/LA-EA5](#)

[Objectiefadapter LA-EA4](#)

[Gebruiksduur van de accu en aantal opneembare beelden](#)

[Aantal opneembare beelden](#)

[Opnameduur van bewegende beelden](#)

Lijst van pictogrammen op de monitor

[Lijst van pictogrammen op het scherm voor het opnemen van stilstaande beelden](#)

[Lijst van pictogrammen op het scherm voor het opnemen van bewegende beelden](#)

[Lijst van pictogrammen op het weergavescherm](#)

Lijst met waarden van standaardinstellingen

[Lijst met waarden van standaardinstellingen \(Opname\)](#)

[Lijst met waarden van standaardinstellingen \(Belichting/kleur\)](#)

[Lijst met waarden van standaardinstellingen \(Scherpstelling\)](#)

[Lijst met waarden van standaardinstellingen \(Afspelen\)](#)

[Lijst met waarden van standaardinstellingen \(Netwerk\)](#)

[Lijst met waarden van standaardinstellingen \(Instellingen\)](#)

[Lijst met waarden van standaardinstellingen \(Mijn Menu\)](#)

[Technische gegevens](#)

[Handelsmerken](#)

[Licentie](#)

In geval van problemen

[Problemen oplossen](#)

[Waarschuwingsberichten](#)

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Het gebruik van de "Helpgids"

De "Helpgids" is een "Website-gebruiksaanwijzing" die is bedoeld om de functies en bedieningsmethoden van deze camera te beschrijven. Gebruik de "Helpgids" om te zoeken naar informatie die u nodig hebt om de volledige functionaliteit van de camera te kunnen gebruiken.

(De schermen van de "Helpgids" die op deze pagina worden afgebeeld dienen uitsluitend ter referentie. Ze kunnen verschillen van de daadwerkelijke weergave op het scherm van uw model.)

Hint

- De "Beknopte gids" die bij de camera werd geleverd, beschrijft de basisbedieningsmethoden en voorzorgsmaatregelen voor gebruik. Raadpleeg de "Beknopte gids" in combinatie met deze "Helpgids".

Pictogrammen die worden gebruikt in de "Helpgids"

   : Menuonderdelen die worden afgebeeld in de stilstand-beeldopnamefuncties

   : Menu-onderdelen die worden weergegeven in de bewegend-beeldopnamefuncties en vertraagde/versnelde opnamefuncties

   : Menu-onderdelen die worden weergegeven in de stilstand-beeldopnamefuncties, bewegend-beeldopnamefuncties of vertraagde/versnelde opnamefuncties

Voor meer informatie over de relatie tussen elke opnamefunctie en het menu, raadpleegt u "[MENU-knop](#)".

De gewenste informatie zoeken


Methode A: Zoeken op trefwoord

Voer een trefwoord in ("witbalans", "scherpstelgebied", enz.) en gebruik de zoekresultaten om de gewenste pagina af te beelden waarop het trefwoord wordt beschreven. Als u twee of meer trefwoorden invoert en deze met spaties van elkaar scheidt, kunt u zoeken naar pagina's waarop al deze trefwoorden voorkomen.


Methode B: De inhoudsopgave bekijken

Klik op  (Inhoudsopgave) om de inhoudsopgave weer te geven. Selecteer een titel uit de inhoudsopgave om de betreffende pagina af te beelden.

Schermafbeelding op een computer




Scherf afgebeeld op een smartphone



Methode C: Functies in het MENU zoeken


Als u wilt zoeken naar informatie en deze wilt vergelijken met het MENU van de camera, gebruikt u de pagina "[Functies zoeken in het MENU](#)". Selecteer een MENU-onderdeel in de lijst om direct naar de betreffende pagina te gaan.





Aleen de momenteel afgebeelde pagina afdrukken (alleen op een computer)

Om alleen de pagina af te drukken die momenteel wordt afgebeeld, selecteert u de knop [ Deze pagina afdrukken] aan de onderkant de pagina. Wanneer het afdrukscherm wordt afgebeeld, specificeert u uw printer.



De taal van het scherm veranderen

Ga naar de taalkeuzepagina van [ Taalkeuzepagina] onderaan de pagina en selecteer een taal.

TP1001972429

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Om letsel of elektrische schokken als gevolg van onjuist gebruik, en schade aan eigendommen, zoals brand, te voorkomen, let u op het volgende.

Waarschuwing

Om ernstig letsel of brandwonden, brand als gevolg van lekkage, oververhitting, ontsteking of explosie, of per ongeluk inslikken te voorkomen, leest u de volgende voorzorgsmaatregelen aandachtig door.

Oplaadbare accu inbegrepen

Accu

- **Indien deze niet goed wordt gebruikt, kan de accu exploderen en brand of chemische brandwonden veroorzaken. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:**
 - Demonteer de accu niet en breng er geen wijzigingen in aan.
 - Oefen geen schokken of kracht uit op de accu, bijvoorbeeld door er met een hamer op te slaan, erop te gaan staan of hem te laten vallen.
 - Sluit de accu niet kort en laat de accu niet in aanraking komen met metalen voorwerpen, zoals paperclips.
 - Laat de accu niet liggen op plaatsen waar de temperatuur 60 °C of hoger kan worden, zoals in een auto die in de volle zon staat geparkeerd.
 - Gooi de accu niet in een vuur en verbrand hem niet.
 - Gebruik geen lekkende of beschadigde lithiumionaccu's.
 - Laad de accu niet op enige andere manier op dan is aangegeven.
 - Houd de accu buiten het bereik van baby's en kinderen.
 - Laat de accu niet nat worden.
 - Gebruik uitsluitend originele accu's van Sony.
 - Recycle gebruikte accu's.
 - Laat de accu niet liggen in een omgeving met een extreem lage temperatuur van -20 °C of lager, of in een omgeving met een extreem lage druk van 11,6 kPa of lager.

Knoopbatterij/knoopcel

- **Slik geen knoopbatterij of knoopcel in. Deze kunnen chemische brandwonden veroorzaken.**
 - Dit product bevat een knoopbatterij of knoopcel. Als u een knoopbatterij of knoopcel inslikt, kan dat leiden tot ernstig of fataal letsel. Een ingeslikte knoopbatterij of knoopcel kan binnen 2 uur inwendige chemische brandwonden veroorzaken.
 - Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als het batterijdeksel niet stevig dicht kan, stopt u met het gebruik van de camera en houdt u de camera buiten het bereik van kinderen.
 - Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoedt dat de batterij is ingeslikt of in enige lichaamsopening is ingebracht.
- **Laad een knoopbatterij of knoopcel niet op.**
- **Als de batterij lekt, neemt u het volgende in acht.**
 - Verwijder de batterij onmiddellijk uit een brandhaard. Het risico van brand of explosie bestaat als gevolg van lekkende vloeistof of gas uit de verbrande batterij.
 - Als gelekte vloeistof in uw ogen komt, mag u er niet in wrijven. Spoel ze in plaats daarvan onmiddellijk en grondig uit met schoon water en raadpleeg een arts.
 - Als u gelekte vloeistof in uw mond hebt gekregen of eraan hebt gelikt, spoelt u uw mond onmiddellijk uit met water en raadpleegt u een arts.
 - Als gelekte vloeistof op uw lichaam of kleding terecht is gekomen, spoelt u dit grondig af met water.

Voorzichtig

Als u de volgende voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan brand of ernstig of fataal letsel optreden.

- **Haal dit product niet uit elkaar en wijzig het niet.**
 - Als u dit toch doet, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Voor inspectie of reparatie, neemt u contact op met uw dealer of plaatselijk, erkend servicecentrum.
- **Zorg dat geen water of enig voorwerp (metaal, brandbaar, enz.) in het apparaat komt.**
 - Als u dit toch doet, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Als water of een voorwerp in het apparaat komt, schakelt u onmiddellijk de camera uit en verwijdt u de accu. Trek de stekker van de netstroomadapter en acculader uit het stopcontact en neem daarna contact op met uw dealer of plaatselijk, erkend servicecentrum.
- **Gebruik het apparaat niet tijdens het rijden.**
 - U mag geen beelden opnemen of weergeven, of naar de monitor kijken terwijl u in een auto of op een motor enz. rijdt. Als u dit toch doet, kan dat leiden tot een verkeersongeval.
- **Let goed op uw omgeving tijdens het opnemen.**
 - Neem geen beelden op zonder dat u zich bewust bent van uw omgeving. Als u dit toch doet, kan dat ongevallen of letsels veroorzaken.
- **Raak een netstroomadapter, aangesloten acculader of opladende accu niet gedurende een lange tijd aan.**
 - Zelfs als het apparaat of de accessoires tijdens gebruik niet heet aanvoelen, kan wanneer hetzelfde deel van de huid langdurig hieraan wordt blootgesteld, verbranding bij lage temperatuur worden veroorzaakt, waardoor roodheid en blaren kunnen ontstaan.
- **Beschadig de kabels niet.**
 - Door kabels in de buurt van een verwarmingstoestel te leggen of door kabels te verwarmen, kan dat leiden tot brand of elektrische schokken. Als u de kabels loskoppelt, pakt u altijd de stekker vast om te voorkomen dat het snoer wordt beschadigd.
- **Richt geen flitser of hulplicht, zoals het AF-hulplicht, op mensen vanaf een korte afstand.**
 - Als u een flitser of hulplicht vanaf een korte afstand gebruikt, kunnen oogproblemen worden veroorzaakt. Wanneer u opnamen maakt van een baby of klein kind, houdt u een afstand aan van 1 meter of meer.
 - Als u de flitser of het hulplicht gebruikt in de richting van een bestuurder, kan deze worden verblind waardoor een ongeval kan worden veroorzaakt.
- **Kijk niet naar de zon of een sterke lichtbron door de zoeker van de camera of een lens die niet op de camera is bevestigd.**
 - Als u dat doet, kan dit leiden tot verminderd zicht of blindheid.
- **Gebruik het apparaat niet met natte handen.**
 - Als u dat toch doet, kunnen elektrische schokken worden veroorzaakt.
- **Bevestig de accu, de schouderriem en de riem op de juiste wijze.**
 - Als deze niet correct zijn bevestigd, kan het apparaat vallen en letsel veroorzaken. Zorg er bovendien vóór gebruik voor dat de schouderriem of riem niet is beschadigd.

Opmerkingen

Om letsel of schade aan eigendommen te voorkomen, neemt u het volgende in acht.

- **Gebruik het apparaat niet in zeer vochtige plaatsen waar waterdruppels, enz. kunnen vallen, of op plaatsen die worden blootgesteld aan veel stof, oliedampen of stoom.**

- Als u dat doet, kunnen brand of elektrische schokken worden veroorzaakt.
- **Plaats het apparaat niet op een instabiele plaats.**
 - Als u het apparaat op een instabiele of schuine ondergrond plaatst, of het statief in een instabiele positie gebruikt, kan het apparaat vallen of omvallen en letsel veroorzaken.
- **Bedek het apparaat tijdens gebruik niet met een doek.**
 - Als u dat toch doet, kan zich binnenin warmte ophopen, wat kan leiden tot vervorming van de behuizing of zelfs brand of elektrische schokken.
- **Stel de lens of monitor niet bloot aan schokken.**
 - De lens en de monitor zijn van glas gemaakt en kunnen breken als deze worden blootgesteld aan schokken, waardoor letsel kan worden veroorzaakt.
- **Als u een hoofdtelefoon gebruikt, luistert u niet gedurende een lange tijd naar muziek op een hoog volumeniveau.**
 - Gedurende een lange tijd naar muziek op een hoog volumeniveau luisteren, kan schadelijk zijn voor uw gehoor.
- **Laat de lens niet in direct zonlicht liggen.**
 - Het zonlicht kan door de lens worden geconcentreerd en brand veroorzaken.
- **Wees voorzichtig met het hanteren van het apparaat wanneer u het gebruikt met andere accessoires die zijn bevestigd door middel van een beugel, enz.**
 - Dit kan plots een ongeval veroorzaken als gevolg van vallen, enz.
- **Koppel het apparaat los van de voeding als u het gedurende een lange tijd niet gaat gebruiken.**
 - Als u het apparaat gedurende een lange tijd niet gaat gebruiken, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haalt u de accu uit het apparaat voordat u het opbergt.

TP1002101815

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg ook "Opmerkingen over het gebruik" in de Beknopte gids (bijgeleverd) van dit apparaat.

We gebruiken milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen

Voor de camera en bijgeleverde accessoires zijn milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen gebruikt. Als gevolg van de eigenschappen van de verpakkingsmaterialen dient u op de volgende punten te letten.

- Poeder enz. van de verpakkingsmaterialen kan op de camera of bijgeleverde accessoires zitten. In dat geval verwijdt u dit vóór gebruik met behulp van een in de winkel verkrijgbaar blaaskwastje of reinigingspapiertje.
- De verpakkingsmaterialen zullen achteruit gaan bij continu gebruik. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat aan de verpakking draagt.

Informatie over de gegevens die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven

- De gegevens over de prestaties en specificaties in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op een omgevingstemperatuur van 25 °C, behalve indien anderszins aangegeven.
- De gegevens van de accu zijn gebaseerd op een accu die volledig werd opgeladen totdat het oplaadlampje is uitging.

Bedrijfstemperatuur

- Opnemen in extreem koude of warme omgevingen waarin de temperatuur buiten het bedrijfstemperatuurbereik ligt, wordt niet aanbevolen.
- Bij een hoge omgevingstemperatuur loopt de temperatuur van de camera snel op.
- Wanneer de temperatuur van de camera oploopt, kan de beeldkwaliteit achteruitgaan. Wij adviseren u te wachten tot de temperatuur van de camera is gedaald voordat u verder gaat met opnemen.
- Afhankelijk van de camera- en accutemperatuur, kan het onmogelijk zijn voor de camera om bewegende beelden op te nemen, of kan de voeding automatisch worden uitgeschakeld om de camera te beschermen. Een mededeling wordt op het scherm afgebeeld voordat de camera uitgeschakeld wordt of u geen bewegende beelden meer kunt opnemen. In dit geval laat u de camera uit staan en wacht u tot de temperatuur van de camera en accu lager is geworden. Als u de camera inschakelt voordat de camera en de accu voldoende zijn afgekoeld, kan de voeding weer worden uitgeschakeld of kan het nog steeds onmogelijk zijn bewegende beelden op te nemen.

Opmerkingen over langdurig opnemen of opnemen met zwaarbelaste verwerking

- Tijdens gebruik kunnen de camera en de accu warm worden. Dit is geen storing.
- De opnameduur kan korter worden in omgevingen met een lage temperatuur, afhankelijk van de volgende opname-instellingen, het opnameformaat, aangesloten accessoires enzovoort. Warm de accu op of vervang deze door een nieuwe accu.
 - Bewegende beelden opnemen met een hoge bitsnelheid, zoals 4K/8K
 - Opnemen op hoge snelheid met veelvuldig gebruik van ononderbroken opnemen
 - Gebruik van meerdere geheugenkaarten
 - Gebruik van netwerkfuncties, zoals Wi-Fi of USB LAN
 - Gebruik van accessoires die voeding ontvangen vanaf de camera, zoals objectiefadapters of audioaccessoires die compatibel zijn met de multi-interfaceschoen

Opmerkingen over het weergeven van bewegende beelden op andere apparaten

Bewegende beelden in het XAVC HS- en XAVC S-formaat kunnen alleen worden weergegeven op compatibele apparaten.

Opmerkingen over opnemen/weergeven

- Voordat u begint met opnemen maakt u eerst een proefopname om te controleren of de camera correct werkt.
- Het opgenomen beeld kan verschillen van het beeld dat u bekeek vóór de opname.
- Wij kunnen niet garanderen dat beelden die met dit apparaat zijn opgenomen, kunnen worden weergegeven op andere apparatuur, of dat beelden die met andere apparatuur zijn opgenomen of bewerkt, kunnen worden weergegeven op dit apparaat.
- Sony kan geen garanties geven in het geval de camera niet kan opnemen, of in geval van verlies of beschadiging van opgenomen beelden of audiogegevens als gevolg van een storing in de camera, het opnamemedium, enz. Wij raden u aan van belangrijke gegevens een reservekopie te maken.
- Nadat de geheugenkaart is geformatteerd zijn alle gegevens op de geheugenkaart gewist en kunnen niet worden hersteld. Alvorens te formatteren, kopieert u de gegevens naar een computer of ander apparaat.
- Bevestig de schouderriem aan de camera om te voorkomen dat deze valt.
- Wanneer u dit apparaat gebruikt met een statief of handgreep, verzekert u zich ervan dat de camera stevig is bevestigd.

Opmerkingen over het gebruik van een statief

Gebruik een statief met een schroef van minder dan 5,5 mm lang. Als de schroef te lang is, kunt u de camera niet stevig bevestigen en kan de camera worden beschadigd.

Opmerkingen over hanteren van geheugenkaarten

De temperatuur van geheugenkaarten kan oplopen wanneer er gegevens op worden opgeslagen. Dit is geen storing.

Reservekopie maken van geheugenkaarten

Gegevens kunnen beschadigd raken in de volgende gevallen. Zorg ervoor dat u een reservekopie van de gegevens maakt.

- Wanneer de geheugenkaart uit het apparaat wordt verwijderd, de USB-kabel wordt losgekoppeld of het apparaat wordt uitgezet tijdens het lezen of wegschrijven van gegevens.
- Wanneer de geheugenkaart wordt gebruikt op plaatsen waar veel statische elektriciteit of elektrische ruis is.

Databasebestandsfout

- Als u een geheugenkaart in het apparaat plaatst waarop geen beelddatabasebestand staat en vervolgens het apparaat inschakelt, maakt het apparaat automatisch een beelddatabasebestand aan en gebruikt daarbij een deel van de capaciteit van de geheugenkaart. Het proces kan lang duren en u kunt het apparaat niet bedienen totdat het proces voltooid is.
- Als een databasebestandsfout optreedt, exporteert u alle gegevens naar uw computer, enz. om deze op te slaan, en formatteert u daarna de geheugenkaart met behulp van dit apparaat.

Bewaar/gebruik het apparaat niet op de volgende plaatsen

- Op een buitengewone hete, koude of vochtige plaats
Op plaatsen zoals een in de zon geparkeerde auto, kan de camerabody door de hitte vervormen, waardoor een storing kan optreden.
- Bewaren onder rechtstreeks zonlicht of nabij een verwarmingsbron
De camerabody kan verkleuren of vervormen, waardoor een storing kan optreden.
- Op plaatsen onderhevig aan trillingen
Hierdoor kan een storing optreden en het onmogelijk worden om gegevens op te nemen. Bovendien kan het opnamemedium onbruikbaar worden en kunnen de opgenomen gegevens beschadigd raken.
- In de buurt van een sterk magnetisch veld
- Op zanderige of stoffige plaatsen
Wees voorzichtig dat er geen zand of stof in het apparaat komt. Hierdoor kan in het apparaat een storing optreden, en in sommige gevallen kan deze storing niet worden gerepareerd.
- Op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid
Hierdoor kan de lens beschimmelen.

- Op plaatsen waar sterke radiogolven of straling wordt uitgezonden
Opnemen en weergeven werken mogelijk niet goed.

Condensvorming

- Als het apparaat rechtstreeks vanuit een koude naar een warme omgeving wordt overgebracht, kan vocht condenseren binnenin of op de buitenkant van het apparaat. Deze vochtcondensatie kan een storing in het apparaat veroorzaken.
- Om condensvorming te voorkomen wanneer u het apparaat rechtstreeks van een koude naar een warme plaats overbrengt, plaatst u het eerst in een plastic zak die u goed afsluit om te voorkomen dat er lucht in kan komen. Wacht ongeveer een uur totdat de temperatuur van het apparaat gelijk is aan de omgevingstemperatuur.
- Als vocht condenseert, schakelt u het apparaat uit en wacht u ongeveer een uur om het vocht te laten verdampen. Als u probeert om opnamen te maken terwijl er nog vocht in de lens aanwezig is, zullen de opgenomen beelden niet helder zijn.

Voorzorgsmaatregelen bij het dragen

- De volgende onderdelen van de camera (indien deze daarmee is uitgerust) mag u niet vastpakken, stoten of een buitensporige kracht op uitoefenen:
 - De lens
 - De beweegbare monitor
 - De beweegbare flitser
 - De beweegbare zoeker
- Draag de camera niet terwijl deze op een statief is bevestigd. Hierdoor kan het schroefgat voor het statief uitbreken.
- Als de camera in de achterzak van uw broek of rok zit, mag u niet in een stoel of op een andere plaats gaan zitten omdat de camera hierdoor beschadigd kan worden of defect kan raken.

Opmerkingen over het hanteren van het apparaat

- Deze camera is ontworpen en gebouwd om stofdicht en drupdicht te zijn, maar kan het binnendringen van stof- en waterdruppels niet volledig voorkomen.
- Voordat u de kabel aansluit op de aansluiting, moet u de richting van de aansluiting controleren. Steek daarna de kabel recht erin. U mag de kabel niet met kracht erin steken of verwijderen. Hierdoor kan de aansluiting defect raken.
- De camera maakt gebruik van magnetische onderdelen, waaronder magneten. Houd voorwerpen die door magnetisme worden beïnvloed, waaronder creditcards en floppy disks, niet dicht bij de camera.

De camera opbergen

- Voor camera's met een geïntegreerde lens
Bevestig altijd de lensdop wanneer u de camera niet gebruikt. (Alleen voor modellen geleverd met een lensdop.)
- Voor camera's met een verwisselbare lens
Bevestig altijd de lensdop op de voorkant van de lens of de lensvattingdop wanneer u de camera niet gebruikt. Om te voorkomen dat stof en vuil in de camera terechtkomt, verwijdert u het stof vanaf de lensvattingdop voordat u deze op de camera bevestigt.
- Als de camera na gebruik vuil is, reinigt u hem. Water, zand, stof, zout, enz. dat achterblijft in de camera kan een storing veroorzaken.

Opmerkingen over het gebruik van lenzen

- Als een elektrisch bediende zoomlens is bevestigd, let u erop dat uw vingers of enig ander voorwerp niet bekneld raakt in de lens. (Alleen voor modellen met een elektrisch bediende zoomfunctie of camera's met een verwisselbare lens.)
- Als u de camera onder een lichtbron, zoals zonlicht, gebruikt, bevestigt u de lensdop op de camera. (Alleen voor modellen met een lensdop of camera's met een verwisselbare lens.)
- Als zonlicht of een sterke lichtbron door de lens in de camera valt, kan dit zich in de camera concentreren en rook of brand veroorzaken. Bevestig de lensdop op de lens wanneer u de camera opbergt. Als u opneemt met tegenlicht,

houdt u de zon voldoende ver buiten de kijkhoek. Merk op dat rook of brand kan optreden, zelfs als de lichtbron zich iets buiten de kijkhoek bevindt.

- Stel de lens niet rechtstreeks bloot aan lichtstralen, zoals laserstralen. Hierdoor kan de beeldsensor worden beschadigd en kan een storing optreden in de camera.
- Als het onderwerp te dichtbij is, kunnen stof of vingerafdrukken op de lens zichtbaar zijn op het beeld. Veeg de lens schoon met een zachte doek of iets dergelijks.

Opmerkingen over de flitser (alleen voor modellen met een flitser)

- Houd uw vingers uit de buurt van de flitser. Het licht-uitstralende deel kan warm worden.
- Verwijder eventueel vuil vanaf het oppervlak van de flitser. Vuil op het oppervlak van de flitser kan rook veroorzaken of verbranden als gevolg van de warmte die wordt gegenereerd door het uitstralen van licht. Als er vuil/stof op zit, veegt u dit eraf met een zachte doek.
- Zet de flitser na gebruik terug in zijn oorspronkelijke stand. Zorg ervoor dat de flitser niet omhoog staat. (Alleen voor modellen met een beweegbare flitser.)

Opmerkingen over de multi-interfaceschoen (alleen voor modellen met een multi-interfaceschoen)

- Wanneer u een accessoire wilt bevestigen op of loskoppelen van de multi-interfaceschoen, schakelt u eerst zowel het accessoire als de camera uit. Wanneer u een accessoire bevestigt, controleert u of deze stevig op de camera is bevestigd.
- Gebruik de multi-interfaceschoen niet met een in de winkel verkrijgbare flitser die een spanning nodig heeft van 250 V of hoger, of een tegenovergestelde polariteit heeft in vergelijking met de camera. Hierdoor kan een storing worden veroorzaakt. (Alleen modellen die flitsopnamen ondersteunen)

Opmerkingen over de zoeker en flitser (alleen voor modellen met een zoeker of een flitser)

- Let erop dat uw vinger niet in de weg zit wanneer u de zoeker of de flitser omlaag duwt. (Alleen voor modellen met een beweegbare zoeker of een beweegbare flitser)
- Als water, stof of zand op de zoeker of flitser zit, kan dit een storing veroorzaken. (Alleen voor modellen met een beweegbare zoeker of een beweegbare flitser)

Opmerkingen over de zoeker (alleen voor modellen met een zoeker)

- Tijdens het opnemen met de zoeker, kunt u last krijgen van symptomen zoals vermoeidheid van het oog, lichamelijke vermoeidheid, reisziekte of misselijkheid. Wij adviseren u regelmatig een pauze te nemen wanneer u met de zoeker opneemt.
In geval u zich oncomfortabel voelt, stopt u met het gebruik van de zoeker tot u zich beter voelt en neemt u indien nodig contact op met uw huisarts.
- Ondanks dat de zoeker is gebouwd met behulp van precisietechnologie en 99,99% of meer effectieve pixels heeft, kunnen zwarte punten worden weergegeven en kunnen witte, rode, blauwe of groene punten niet uit gaan. Dit is geen storing. Deze punten worden niet opgenomen.
- Duw de zoeker niet met kracht omlaag terwijl het oculair is uitgetrokken. Hierdoor kan een storing worden veroorzaakt. (Alleen voor modellen met een beweegbare zoeker en een oculair dat kan worden uitgetrokken)
- Als u de camera pant terwijl u in de zoeker kijkt of uw ogen beweegt, kan het beeld in de zoeker worden vervormd of kunnen de kleuren van het beeld veranderen. Dit is een eigenschap van de lens of het scherm en is geen storing. Wanneer u een beeld opneemt, adviseren wij u naar het midden van de zoeker te kijken.
- Wanneer u door de zoeker kijkt, opname-instellingen wijzigt of weergavebedieningen uitvoert terwijl u door de zoeker kijkt, kan de helderheid van het hele scherm lijken te veranderen of worden de bewegingen van de live-weergave mogelijk niet vloeiend weergegeven.
- Het beeld kan licht vervormd zijn in de hoeken van de zoeker. Dit is geen storing. Wanneer u de volledige compositie met alle details wilt zien, kunt u ook de monitor gebruiken.
- Als u de camera op een koude plaats gebruikt, kan het beeld een naijlend effect vertonen. Dit is geen storing.
- Wanneer de temperatuur van de camera verandert, kan de kleurtint van de weergave in de zoeker veranderen als gevolg van de eigenschappen van het weergaveapparaat.
- Stel de zoeker niet rechtstreeks bloot aan lichtstralen, zoals laserstralen. Hierdoor kan de binnenkant van de zoeker worden beschadigd en kan een storing optreden in de camera.

Opmerkingen over de monitor

- Ondanks dat de monitor is gebouwd met behulp van precisietechnologie en 99,99% of meer effectieve pixels heeft, kunnen zwarte punten worden weergegeven en kunnen witte, rode, blauwe of groene punten niet uit gaan. Dit is geen storing. Deze punten worden niet opgenomen.
- Oefen geen druk uit op de monitor. De kleuren op de monitor kunnen veranderen waardoor zich een storing kan voordoen.
- Als op de monitor druppels water of een andere vloeistof zitten, veegt u deze eraf met een zachte doek. Als de monitor nat blijft, kan het oppervlak van de monitor veranderen of verslechteren. Dit kan een storing veroorzaken.
- Als u de camera op een koude plaats gebruikt, kan het beeld een naijlend effect vertonen. Dit is geen storing.
- Wanneer u de kabels aansluit op de aansluitingen van de camera, kan het draaibereik van de monitor worden beperkt. (Alleen voor modellen met een beweegbaar paneel)

Opmerkingen over de beeldsensor

Als u de camera op een extreem heldere lichtbron richt tijdens het opnemen van beelden met een lage ISO-gevoeligheid, kunnen gemarkeerde gebieden in de beelden worden opgenomen als zwarte gebieden.

Compatibiliteit van beeldgegevens

Het apparaat voldoet aan de universele normen van DCF (Design rule for Camera File system) vastgesteld door JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Diensten en software geleverd door andere bedrijven

Netwerkdiensten, content en [het besturingssysteem en] de software van dit apparaat zijn mogelijk onderhevig aan individuele voorwaarden en bepalingen, en kunnen op elk moment gewijzigd, onderbroken of stopgezet worden, waarbij betaling, registratie en creditcardinformatie vereist kunnen zijn.

Opmerkingen over verbinding maken met het internet

- Als deze camera verbinding maakt met een draadloos-LAN-netwerk, kan hij geen verbinding maken met een accesspoint dat alleen gebruikmaakt van WEP of WPA, welke beveiligingsmethoden mogelijke kwetsbaarheden bevatten.
- Deze camera is geen netwerkkapparaat (bijvoorbeeld een router of een switch). Wij adviseren u met klem om deze camera te verbinden met een netwerk dat correct kan worden geconfigureerd en beheerd om hem te beschermen tegen netwerk-gebaseerde aanvallen, zoals DoS (Denial of Service)-aanvallen.
- Als deze camera wordt verbonden met een netwerk, verbindt u hem via een correct geconfigureerde en beheerde router, of verbindt u hem met een LAN-poort met dezelfde functionaliteit als een dergelijke router. Als u hem niet op deze manier verbindt (bijvoorbeeld als u het hem verbindt met een open Wi-Fi-netwerk), kunnen zich beveiligingsproblemen voordoen. Een goede geconfigureerde router biedt voldoende beveiliging tegen DoS-aanvallen of het verlies van functionaliteit van de apparaten in het netwerk. Als u enige abnormaliteit opmerkt, koppelt u onmiddellijk de camera los van het netwerk.

Opmerkingen over veiligheid

- Als u [Beveiliging] instelt op [Geen] in de draadloos-LAN-instellingen van de camera en de camera verbindt met een accesspoint, zal de draadloze communicatie tussen de camera en het accesspoint niet worden versleuteld, en kunnen derden binnen het signaalbereik mogelijk de inhoud van de communicatie onderscheppen. Gebruik WPA3 of WPA2, welke veiligere beveiligingsmethoden zijn.
- SONY ZAL NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGERLEI SCHADE ALS GEVOLG VAN HET NALATEN OM PASSENDE VEILIGHEIDSMATREGELEN TE IMPLEMENTEREN OP ZENDAPPARATUUR, ONVERMIJDBARE DATALEKKEN VEROORZAAKT DOOR ZEND-SPECIFICATIES, OF ANDERE VEILIGHEIDSPROBLEMEN.
- Afhankelijk van de gebruiksomgeving, kunnen onbevoegde derden op het netwerk zich toegang verschaffen tot het product. Als de camera wordt verbonden met een netwerk, dient u zich ervan te verzekeren dat het netwerk adequaat is beveiligd.

Opmerkingen over de FTP-functie

FTP versleutelt de content, gebruikersnamen en wachtwoorden niet. Om veilige overdrachten te garanderen, gebruikt u FTPES (FTPS) of SFTP.

Over de functies SFTP en FTPES (FTPS)

De functies SFTP en FTPES (FTPS) ondersteunen diverse versleutelingsalgoritmen om veilige bestandsoverdrachten te garanderen. Om compatibiliteit met een breed scala aan servers te garanderen, ondersteunen ze diverse versleutelingsalgoritmen, waaronder sommige die niet voldoen aan de huidige beste praktijkmethoden voor beveiliging. Voor meer informatie raadpleegt u de volgende URL.

https://helpguide.sony.net/di/sftp/v1/h_??/index.html

Optionele accessoires

- Wij adviseren u uitsluitend originele Sony-accessoires te gebruiken.
- Sommige Sony-accessoires zijn alleen verkrijgbaar in bepaalde landen en regio's.

Beschikbare modellen en sets

Sommige modellen en sets zijn alleen verkrijgbaar in bepaalde landen en regio's.

TP1001970757

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

De camera en/of de geheugenkaart aan anderen uitlenen, overdragen of weggooien (Opmerkingen over het beveiligen van privégegevens)

Afhankelijk van de functies en de camera-instellingen kan belangrijke informatie zijn opgenomen op de camera en/of geheugenkaart.

Voordat u de camera en/of de geheugenkaart aan anderen uitleent, overdraagt of weggooit, leest u het volgende en zorgt u ervoor dat u de procedures hebt voltooid.

Opmerkingen over het uitlenen, aan anderen overdragen of weggooien van de camera

Voordat de camera aan anderen uitleent, overdraagt of weggooit, vergeet u niet de volgende bedieningen uit te voeren om uw privégegevens te beschermen.

- Selecteer MENU →  (Instellingen) → [Inst trgstell/opsl] → [Instelling herstellen] → [Initialiseren].

Wanneer u het apparaat terugstelt op de standaardinstellingen, wordt de volgende informatie gewist:

- Gezichten geregistreerd in [ Gezichtsregistrat.]
- Root-certificaten voor RTMP, de cloud en de juiste datum en tijd
- Root-certificaten voor FTP
- Accesspoint-informatie
- Toegangsverificatie-informatie
- FTP-serverinstellingen
- Cloudverbindinginformatie
- Netwerkstreaming-verbindinginformatie

Opmerkingen over het gebruik van de cloudservice (Creators' Cloud)

Voordat u de camera uitleent of overdraagt, verzekert u zich ervan dat de koppelingsinformatie van de camera en de upload-instellingen correct zijn om te voorkomen dat schade wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld door het uploaden van de content van de camera naar de Creators' Cloud van een onbedoelde derde. Als de instellingen niet correct zijn, moet u de volgende handelingen uitvoeren.

- Als u de camera overdraagt of uitleent: initialiseer de camera of annuleer de koppeling met Creators' Cloud op de camera. Annuleer bovendien de camerakoppeling in Creators' Cloud.
- Als de camera aan u wordt overgedragen of u de camera leent: initialiseer de camera of annuleer de koppeling met Creators' Cloud op de camera.

Met op dat Creators' Cloud mogelijk alleen beschikbaar is in bepaalde landen en regio's.

Opmerkingen over het uitlenen, aan anderen overdragen of weggooien van een geheugenkaart

Als u [Formatteren] of [Wissen] uitvoert op de camera of een computer, worden de gegevens op de geheugenkaart mogelijk niet volledig verwijderd. Voordat u een geheugenkaart uitleent of overdraagt aan een ander, adviseren wij u alle gegevens erop volledig te wissen met behulp van dataverwijderingssoftware. Wanneer u een geheugenkaart weggooit, adviseren wij u deze fysiek te vernietigen.

Opmerkingen over netwerkfuncties

Als u netwerkfuncties gebruikt, kunnen onbevoegde derden op het netwerk toegang krijgen tot de camera, afhankelijk van de gebruiksomgeving. Bijvoorbeeld, onbevoegde toegang tot de camera kan optreden in een netwerkomgeving

waarmee een ander netwerkkapparaat is verbonden of zonder toestemming verbinding kan maken. Sony is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door het tot stand brengen van een verbinding met een dergelijke netwerkomgeving.

Opmerkingen over de functie [Gezichtsregistrat.]

Gezichten die zijn geregistreerd via de functie [ Gezichtsregistrat.] worden gezien als informatie over de gezichten. Voordat u deze camera uitleent of overdraagt, initialiseert u de camera om te voorkomen dat gezichtsinformatie die is geregistreerd via de functie [ Gezichtsregistrat.] wordt doorgegeven aan een onbedoelde derde.

Opmerkingen over locatie-informatie

Als u stilstaande of bewegende beelden die met deze camera zijn opgenomen, uploadt en deelt op het internet terwijl de locatie-informatie is gekoppeld aan een specifieke applicatie op uw smartphone, kunt u onbedoeld de locatie-informatie onthullen aan derden. Om te voorkomen dat derden uw locatie-informatie te weten komen, schakelt u de functie [Locatiegegevenskoppeling] van de specifieke applicatie uit.

Waarschuwing over auteursrechten

Televisieprogramma's, films, videobanden en ander materiaal kunnen beschermd zijn door auteursrechten. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal, kan in strijd zijn met de wet op de auteursrechten.

Verwant onderwerp

- [Een account maken voor Creators' Cloud en uw camera aan het account koppelen \(Cloud-verbinding\)](#)
- [Informatie over de cloudverbinding afbeelden \(Cloud-informatie\)](#)

TP1001978328

Opmerkingen over de accu en het opladen van de accu

Opmerkingen over het gebruik van de accu

- Gebruik uitsluitend originele accu's van Sony.
- De juiste resterende-acculadingindicator wordt mogelijk niet afgebeeld onder bepaalde bedrijfs- of omgevingsomstandigheden.
- Laat de accu niet nat worden. De accu is niet bestand tegen water.
- Laat de accu niet liggen op zeer warme plaatsen, zoals in een voertuig of in direct zonlicht.

Opmerkingen over het opladen van de accu

- Laad de accu (bijgeleverd) op voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
- De opgeladen accu verliest steeds wat lading, ook als u de accu niet gebruikt. Laad de accu elke keer op voordat u het apparaat gebruikt, zodat u geen kans om beelden op te nemen onbenut laat.
- Laad geen accu's op die niet zijn gespecificeerd voor dit apparaat. Als u dat toch doet, kan dat leiden tot oververhitting, explosies, elektrische schokken, brandwonden en ander letsel.
- Als u een volledig nieuwe accu gebruikt of een accu die lange tijd niet is gebruikt weer gaat gebruiken, kan het oplaadlampje (CHARGE) snel knipperen wanneer de accu wordt opgeladen. Als dit gebeurt, haalt u de accu eraf en plaatst u hem weer terug om hem op te laden.
- Het wordt aanbevolen om de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C. De accu wordt mogelijk niet goed opgeladen bij temperaturen buiten dit bereik.
- De werking kan niet worden gegarandeerd met alle externe voedingen.
- Nadat het opladen klaar is, trekt u de USB PD (USB Power Delivery)-voeding die is aangesloten op de acculader uit het stopcontact in het geval van opladen met een acculader, of koppelt u de USB-kabel los van de camera in het geval de accu wordt opgeladen terwijl deze in de camera is geplaatst. Als u dit niet doet, kan de levensduur van de accu worden verkort.
- Blijf de accu niet continu of herhaaldelijk opladen zonder hem te gebruiken als hij al (bijna) volledig is opgeladen. Als u dat doet kunnen de prestaties van de accu achteruitgaan.
- Als het oplaadlampje van het apparaat knippert tijdens het opladen, haalt u de accu die wordt opgeladen uit het apparaat en plaatst u dezelfde accu stevig terug in het apparaat. Als het oplaadlampje opnieuw knippert, kan dit duiden op een defecte accu of is een verkeerd type accu geplaatst. Controleer of de geplaatste accu van het opgegeven type is.
Als de accu van het correcte type is, haalt u de accu uit de acculader, vervangt u hem door een nieuwe of een andere accu, en controleert u of de nieuw geplaatste accu correct wordt opgeladen. Als de nieuw geplaatste accu correct wordt opgeladen, kan de eerder geplaatste accu defect zijn.
- Als het oplaadlampje knippert terwijl de accu in de camera wordt opgeladen, duidt dit erop dat het opladen tijdelijk is gestopt en in de stand-bystand staat. Het opladen stopt automatisch en wordt in de stand-bystand gezet wanneer de temperatuur buiten het bedrijfstemperatuurbereik komt. Nadat de temperatuur weer binnen het bedrijfstemperatuurbereik ligt, wordt het opladen voortgezet en gaat het oplaadlampje weer aan.

Resterende-acculadingindicator

- De resterende-acculadingindicator wordt afgebeeld op het scherm. Het duurt ongeveer één minuut om de juiste resterende-acculadingindicator af te beelden.
- De juiste resterende-acculadingindicator wordt mogelijk niet afgebeeld onder bepaalde bedrijfs- of omgevingsomstandigheden.
- Als de resterende-acculadingindicator niet op het scherm wordt afgebeeld, drukt u op de knop DISP (weergave-instelling) om deze af te beelden.

Effectief gebruik van de accu

- Bij lage temperaturen presteert de accu minder goed. Dus in de kou is de bedrijfstijd van de accu korter. U kunt ervoor zorgen dat de accu langer zijn werk doet, door deze in een zak van uw kleding dicht op uw lichaam op te warmen en in het apparaat te plaatsen kort voordat u opnamen gaat maken. Als u metalen voorwerpen, zoals sleutels, in uw zak hebt zitten, let u erop dat deze geen kortsluiting kunnen veroorzaken.
- Bij gebruik van de verticale handgreep met slechts één accu geplaatst, kan de opnameduur korter worden, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Door twee accu's te plaatsen, kan de opnameduur worden verlengd.
- De accu ontladst snel als u de flitser of de ononderbroken opnamefunctie veel gebruikt, de camera vaak in-/uitschakelt, of de monitor erg helder instelt.
- Wij adviseren u reserveaccu's voor te bereiden en proefopnamen te maken voordat u de werkelijke opnamen maakt.
- Als de aansluitpunten van de accu vuil zijn, kan het onmogelijk zijn om het apparaat in te schakelen of wordt de accu mogelijk niet goed opgeladen. In dat geval maakt u de accu schoon door het stof er voorzichtig af te vegen met behulp van een zachte doek of een wattenstaafje.

Zo bewaart u de accu

- Om de werking van de accu te behouden, laadt u de accu minstens eenmaal per jaar op en verbruikt daarna u de lading volledig in de camera alvorens de accu op te bergen. Bewaar de accu op een koele, droge plaats nadat deze uit de camera is verwijderd.
- Om een langdurig en veilig gebruik van de accu te garanderen, kan de accu tijdens opslag de resterende acculading automatisch beetje bij beetje aanpassen (ontladen). Als u de accu gedurende enige tijd niet hebt gebruikt, wordt aanbevolen om deze vóór gebruik op te laden.

Over de levensduur van de accu

- De levensduur van de accu is beperkt. Als u dezelfde accu herhaaldelijk gebruikt, of dezelfde accu gedurende een lang tijd gebruikt, neemt de accucapaciteit geleidelijk af. Als de gebruiksduur van de accu aanzienlijk achteruitgaat, is het waarschijnlijk tijd om de accu te vervangen door een nieuwe.
- De levensduur van de accu wordt bepaald door de manier waarop de accu wordt bewaard en door de omstandigheden en omgeving waarin elke accu wordt gebruikt.

Verwant onderwerp

- [Accu-informatie](#)

TP1001939140

Opmerkingen over geheugenkaarten

- Als het pictogram  (waarschuwing wegens oververhitting) wordt afgebeeld op de monitor, mag u de geheugenkaart niet meteen uit de camera verwijderen. Wacht in plaats daarvan even na het uitschakelen van de camera, en verwijder daarna de geheugenkaart. Als u de geheugenkaart aanraakt terwijl deze heet is, laat u hem misschien vallen waardoor de geheugenkaart kan worden beschadigd. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de geheugenkaart.
- Als u gedurende een lange tijd herhaaldelijk beelden opneemt en wist, kunnen de gegevens in een bestand op de geheugenkaart gefragmenteerd raken, en kan het opnemen van bewegende beelden tussentijds worden onderbroken. Als dat gebeurt, slaat u de beelden op een computer of ander opslagapparaat op, en voert u daarna [Formatteren] uit met deze camera.
- Haal de accu of de geheugenkaart er niet uit, koppel de USB-kabel niet los en schakel de camera niet uit terwijl de toegangslamp brandt. Hierdoor kunnen de gegevens of de geheugenkaart beschadigd worden.
- Zorg ervoor dat u een reservekopie van de gegevens maakt.
- Een juiste werking kan niet van alle geheugenkaarten worden gegarandeerd.
- Beelden die zijn opgenomen op een SDXC/CFexpress Type A-geheugenkaart kunnen niet worden geïmporteerd in of weergegeven op computers of AV-apparaten die niet compatibel zijn met exFAT indien aangesloten met behulp van een USB-kabel. Controleer of het apparaat compatibel is met exFAT voordat u het aansluit op de camera. Als u uw camera op een incompatibel apparaat aansluit, zult u misschien worden gevraagd de kaart te formatteren. Formateer de kaart nooit als reactie op deze melding, omdat alle gegevens op de kaart zullen worden gewist, als u dat doet.
(exFAT is het bestandssysteem dat wordt gebruikt op SDXC-geheugenkaarten en CFexpress Type A-geheugenkaarten.)
- Stel de geheugenkaart niet bloot aan water.
- Zorg dat u de geheugenkaart nergens tegenaan stoot, niet verbuigt en niet laat vallen.
- Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet in de volgende omstandigheden:
 - Plaatsen met een hoge temperatuur, zoals een auto die in de zon geparkeerd staat
 - Plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht
 - Op vochtige plaatsen of plaatsen waar zich bijtende stoffen bevinden
- Als de geheugenkaart wordt gebruikt vlakbij gebieden met een sterk magnetisch veld, of wordt gebruikt op plaatsen die blootgesteld worden aan statische elektriciteit of elektrische ruis, kunnen de gegevens op de geheugenkaart worden beschadigd.
- Raak de contactpunten van de geheugenkaart niet aan met uw hand of met een metalen voorwerp.
- Laat de geheugenkaart niet liggen binnen het bereik van kleine kinderen. Zij zouden deze per ongeluk kunnen inslikken.
- Demonteer de geheugenkaart niet en breng er geen wijzigingen in aan.
- De geheugenkaart kan als deze pas lang is gebruikt, heet zijn. Wees voorzichtig als u de kaart vastpakt.
- De juiste werking van een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, maar in dit apparaat wordt gebruikt, kan niet worden gegarandeerd. Zorg dat u de geheugenkaart in dit apparaat formateert.
- De lees-/schrijfsnelheid van gegevens verschilt afhankelijk van de combinatie van de geheugenkaart en de apparatuur die wordt gebruikt.
- Druk niet te hard bij het schrijven in het tekstvak op de geheugenkaart.
- Plak geen etiket op de geheugenkaart zelf en ook niet op de geheugenkaartadapter. Mogelijk kunt u de geheugenkaart niet verwijderen.
- Als de schrijfbeveiligingsschakelaar of wisbeveiligingsschakelaar van een SD-geheugenkaart in de stand LOCK staat, kunt u geen beelden opnemen of wissen. Zet in dat geval de schakelaar in de stand voor opnemen.
- Een microSD-geheugenkaart gebruiken in dit apparaat:
 - Zorg ervoor dat de geheugenkaart in een speciale adapter is geplaatst. Als u een geheugenkaart in het apparaat plaatst zonder een geheugenkaartadapter te gebruiken, kan het onmogelijk zijn deze weer uit het apparaat te

halen.

- Als u een geheugenkaart in een geheugenkaartadapter steekt, controleert u eerst of de geheugenkaart in de juiste richting erin wordt gestoken, en steekt u hem er vervolgens helemaal in. Als de kaart niet correct wordt geplaatst, kan dat leiden tot een storing.

Verwant onderwerp

- [Formatteren](#)

TP1001964030

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

De beeldsensor reinigen (Sensorreiniging)

Als stof of vuil in de camera binnendringt en op het oppervlak van de beeldsensor komt (het onderdeel dat het licht omzet in een elektrisch signaal), kan dit afhankelijk van de opnameomstandigheden als donkere vlekken zichtbaar zijn op het beeld. Als dit gebeurt, reinigt u de beeldsensor snel door de onderstaande stappen te volgen.

- 1 Controleer of de accu voldoende is opgeladen.**
- 2 MENU →  (Instellingen) → [Instellingenoptie] → [Antistoffunctie] → [Sensorreiniging] → [Enter].**
Het filterglas trilt om het stof eraf te schudden.
- 3 Haal de lens eraf.**
- 4 Reinig met behulp van een in de winkel verkrijgbaar blaaskwastje het oppervlak van de beeldsensor en het omliggende gebied.**
 - Houd de camera met de vating iets omlaag gericht zodat het stof eruit valt.
- 5 Schakel de camera uit.**
- 6 Bevestig de lens.**

Hint

- Raadpleeg de onderstaande URL voor informatie over het controleren van de hoeveelheid stof op de beeldsensor, en voor meer informatie over de reinigingsmethode.
<https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php>

Opmerking

- Wanneer u de reinigingsfunctie uitvoert, verwijdt u de lens terwijl de camera is ingeschakeld.
- Schakel de camera niet uit tijdens het reinigen.
- Het reinigen van de sensor kan niet worden uitgevoerd wanneer de accu bijna leeg is.
- Om de beeldsensor te reinigen met de camera uitgeschakeld, stelt u [Sluiter bij strm UIT] onder [Antistoffunctie] in op [Uit].

- Gebruik geen spray omdat hierdoor waterdruppels in de behuizing van de camera terecht kunnen komen.
- Steek de punt van het blaaskwastje niet in de opening voorbij het lensmontagedeel, zodat de punt van het blaaskwastje de beeldsensor niet raakt.
- Blaas niet te hard wanneer u de beeldsensor schoonmaakt met een blaaskwastje. Als u te hard op de beeldsensor blaast, kan de binnenkant van het apparaat worden beschadigd.
- Als stof achterblijft, zelfs nadat u het apparaat hebt gereinigd zoals beschreven, neemt u contact op met het servicecentrum.
- Tijdens het reinigen maakt het filterglas op de beeldsensor een trillend geluid. Dit is geen storing.
- Het reinigen kan automatisch worden uitgevoerd wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Een lens bevestigen/verwijderen](#)
- [Antistoffunctie](#)

TP1001939129

Reiniging

Reiniging van de lens

- Gebruik geen reinigingsvloeistof die organische oplosmiddelen bevat, zoals thinner of benzine.
- Reinig het lensoppervlak met een in de winkel verkrijgbaar blaasbalg. Als het vuil vastzit op het oppervlak, veegt u dit eraf met een zachte doek of tissue die licht bevochtigd is met lensreinigingsvloeistof. Veeg met spiraalbewegingen vanuit het midden naar de rand. Spuit de lensreinigingsvloeistof niet rechtstreeks op het lensoppervlak.

De camerabody reinigen

Raak geen onderdelen binnenin de lensvatting van het apparaat aan, zoals de lenscontacten. Om binnenin de lensvatting te reinigen gebruikt u een in de winkel verkrijgbare blaasbalg* of eventueel stof weg te blazen.

* Gebruik geen spuitbusluchtblazer omdat hierdoor een storing kan ontstaan.

De buitenkant van het apparaat reinigen

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek die licht bevochtigd is met water, en veeg vervolgens het oppervlak droog met een droge doek. Ter voorkoming van beschadiging van de afwerklaag of behuizing:

- Stel het apparaat niet bloot aan chemische stoffen, zoals thinner, wasbenzine, alcohol, wegwerpreinigingsdoekjes, insectenspray, zonnebrandcrème of insecticiden.
- Raak het apparaat niet aan als bovenstaande middelen op uw handen zit.
- Laat het apparaat niet langdurig in aanraking met rubber of vinyl.

De monitor reinigen

- Als u de monitor stevig afveegt met een tissue, enz., kunnen krassen op de monitor ontstaan.
- Als de monitor vuil wordt met vingerafdrukken of stof, veegt u het stof voorzichtig van het oppervlak af, en reinigt u daarna de monitor met behulp van een zachte doek, enz.


TP1001939185

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI


De camera en bijgeleverde artikelen controleren

Het cijfer tussen haakjes geeft het aantal stuks aan.


- Camera (1)
- Batterijlader (1)



- NP-SA100 Oplaadbare accu (1)




- Schouderriem (1)



- Camerahuisdop (1) (bevestigd aan de camera)



- Kabelklem (1)



- Accessoireschoenafdekking (1) (bevestigd aan de camera)



- Oogkap voor oculair (1) (bevestigd aan de camera)



- Beknopte gids (1)

- Referentiegids (1)


Accessoires kunnen verschillen afhankelijk van het land of de regio. Raadpleeg de Beknopte gids voor informatie over accessoires.

TP1002320061

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Vooraanzicht



1. Ontspanknop
2. ON/OFF (Aan/Uit)-schakelaar
3. Voorste keuzeknop
U kunt de instellingen voor elke opnamefunctie snel veranderen.
4. Lensontgrendelingsknop
5. Opnamelamp
6. Microfoon
Bedek dit deel niet tijdens het opnemen van bewegende beelden. Als u dit doet kan ruis worden veroorzaakt of het volume worden verlaagd.
7. Zichtbaar licht en infraroodsensor
Bedek dit deel niet tijdens het opnemen.
8. AF-hulplicht/Zelfontspannerlamp
Bedek dit deel niet tijdens het opnemen.
9. Lens
10. Vattingmarkering
Er zit een staafvormig uitsteeksel aan de zijkant van de lensvatting. Gebruik het uitsteeksel als hulpmiddel bij de bediening.
11. Beeldsensor*
12. Vatting
13. Contactpunten van de lens*

* Raak deze onderdelen niet rechtstreeks aan.


Verwant onderwerp

- [Achteraanzicht](#)
- [Bovenkant](#)
- [Zijkanten](#)
- [Onderkant](#)

TP1002320062

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Achteraanzicht



1. Zoeker
2. Oogkap voor oculair


De oogkap voor oculair verwijderen

Duw beide onderhoeken van de oogkap voor oculair naar buiten en schuif de oogkap omhoog.



3. Voor opnemen: C3-knop (customknop 3)
Voor weergeven:  (beveiligings-)knop
4. MENU-knop
5. Monitor (voor aanraakbediening: aanraakpaneel/aanraakpad)
U kunt de monitor naar een stand draaien waarin u het beeld gemakkelijk kunt bekijken zodat u vanuit elk standpunt kunt opnemen. Voor meer informatie, zie "De hoek van de monitor afstellen".
 - U kunt de hoek van de monitor mogelijk niet afstellen afhankelijk van het type statief dat u gebruikt. Draai in dat geval de schroef van het statief tijdelijk los om de hoek van de monitor af te stellen.
 - Oefen niet te veel kracht uit wanneer u de monitor opent, sluit of draait. Als u dit toch doet, kan een storing worden veroorzaakt.
6. Oogsensor
7. Diopter-instelwiel
Stel het diopter in overeenkomstig uw gezichtsvermogen door het diopter-instelwiel te draaien totdat het beeld in de zoeker scherp te zien is. Als het moeilijk is om het diopter-instelwiel te draaien, verwijdert u de oogkap voor oculair


voordat u het instelwiel draait.



8. C1-knop (customknop 1)
9. Voor opnemen: AF-ON (AF aan)-knop
Voor weergeven:  (vergroot-)-knop
10. Voor opnemen: AEL-knop
[AEL-vergrendel] is in de standaardinstellingen toegewezen aan de AEL-knop.
Voor weergeven:  (beeldindex-)-knop
11. Vierrichtingsknop
12. Fn (Functie)-knop
13. Besturingswiel
14. Toegangslamp
15. Voor opnemen: C4-knop (customknop 4)
Voor weergeven:  (wis-)-knop
16.  (weergave-)-knop


De hoek van de monitor afstellen

- Als u de camera in een hoge of lage positie houdt, Kantelt u de monitor naar u toe om de hoek af te stellen.




- (A): Waar uw vingers moeten worden geplaatst
(B): Ong. 98° vanaf het achteroppervlak van de camera
(C): Ong. 40° vanaf het achteroppervlak van de camera

- In de zelfportretstand met de monitor geopend naar de zijkant en de lens naar u toe gericht, is het beeld op de monitor horizontaal gedraaid. Draai de monitor achterover om de gedraaide weergave te annuleren.



- (A): Waar uw vingers moeten worden geplaatst
(B): Ong. 180°
(C): Ong. 270°

- Als u de weergaverichting wilt omschakelen naar de zelfportretstand terwijl de monitor uitgetrokken is, draait u de monitor helemaal in de richting (A). Als u de weergaverichting van de zelfportretstand wilt annuleren, draait u de monitor helemaal in de richting (B) (als [Draairicht. monitor] is ingesteld op [Automatisch]).




- In de standaardinstellingen wordt het veranderen van de weergave automatisch in- en uitgeschakeld, afhankelijk van hoe de monitor wordt geplaatst. U kunt de weergavemethode vergrendelen met de volgende instellingen: MENU →  (Instellingen) → [Zoeker/monitor] → [Draairicht. monitor].

Verwant onderwerp

- [Vooraanzicht](#)
- [Bovenkant](#)
- [Zijkanten](#)
- [Onderkant](#)

TP1002320063

Bovenkant



1. Stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop

U kunt de opnamefunctie veranderen.

Draai de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop terwijl u de ontgrendelknop van de vergrendeling aan de voorkant van de keuzeknop ingedrukt houdt.

2. Functiekeuzeknop

De functiekeuzeknop is ontgrendeld zolang u de ontgrendelknop in het midden van de functiekeuzeknop ingedrukt houdt.

"AUTO" bevindt zich op een uitsteeksel. Gebruik het uitsteeksel als hulpmiddel bij de bediening.

3. Achterste keuzeknop L

U kunt de instellingen voor elke opnamefunctie snel veranderen.

4. Achterste keuzeknop R

U kunt de instellingen voor elke opnamefunctie snel veranderen.

Door op de vergrendelingsknop in het midden te drukken, wordt de keuzeknop omgeschakeld tussen de vergrendelde en ontgrendelde stand. De keuzeknop is ontgrendeld wanneer de vergrendelingsknop omhoog staat en de witte lijn zichtbaar is.

5. MOVIE (bewegende beelden)-knop

6. Knop (verlichting)


7. C2-knop (customknop 2)

8. Multi-interfaceschoen*

Sommige accessoires kunnen niet helemaal erin worden gestoken en steken een stukje uit de multi-interfaceschoen. Echter, wanneer het accessoire tot aan de voorkant van de schoen erop is geschoven, is de aansluiting correct.

9. Positiemarkering beeldsensor

- De beeldsensor is de sensor die het licht omzet in een elektrisch signaal. De positie van de beeldsensor wordt aangegeven met  (Positiemarkering beeldsensor). Wanneer u de exacte afstand meet tussen de camera en het onderwerp, kijk dan naar de positie van de horizontale lijn.



- Als het onderwerp dichtbij is dan de minimale opnameafstand van de lens, kan de scherpstelling niet worden bevestigd. Zorg voor voldoende afstand tussen het onderwerp en de camera.

* Voor meer informatie over accessoires die compatibel zijn met de multi-interfaceschoen gaat u naar de Sony-website of neemt u contact op met uw Sony-dealer of het plaatselijke, erkende servicecentrum van Sony.
Ook accessoires voor de accessoireschoen kunnen worden gebruikt. De werking van accessoires van andere fabrikanten kan niet worden gegarandeerd.

ni Multi
Interface Shoe


Accessory Shoe

Verwant onderwerp

- [Vooraanzicht](#)
- [Achteraanzicht](#)
- [Zijkanten](#)
- [Onderkant](#)

TP1002320064


Zijkanten



1. HDMI type A-aansluiting
2. Luidspreker
3. ⚡ (flitssynchronisatie-)aansluiting
4. 🎧 (microfoon-)aansluiting

Wanneer een externe microfoon wordt aangesloten, wordt de ingebouwde microfoon automatisch uitgeschakeld. Als de externe microfoon van het 'voeding-via-stekker'-type is, wordt de voeding voor de microfoon geleverd door de camera.

5. 📞 (hoofdtelefoon-)aansluiting
6. USB Type-C®-aansluiting (USB PORT 1)
Deze poort ondersteunt het vergrendelingsmechanisme met één schroef.
7. USB Type-C-aansluiting (USB PORT 2)
8. Oplaadlampje
9. Bevestigingsogen voor de schouderriem
Bevestig beide uiteinden van de riem aan de camera.



10. SLOT 1 (geheugenkaartgleuf 1)

11. SLOT 2 (geheugenkaartgleuf 2)

Opmerkingen over USB-aansluitingen

- Alleen de USB Type-C-aansluiting USB PORT 1 ondersteunt SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2). Het wordt aanbevolen om USB PORT 1 te gebruiken wanneer u de camera aansluit op een apparaat, zoals een computer. U kunt de camera ook op een apparaat, zoals een computer, aansluiten via USB PORT 2, maar de USB-communicatie zal de snelheid van Hi-Speed USB 480 Mbps (USB 2.0) hebben.
- U kunt elk van de twee USB Type-C-aansluitingen, USB PORT 1 of USB PORT 2, gebruiken voor voeding of opladen. De oplaadtijd is hetzelfde, ongeacht welke aansluiting u gebruikt.
- De USB-communicatie en voeding kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd door twee USB Type-C-aansluitingen te gebruiken. Gebruik in dit geval USB PORT 1 voor USB-communicatie en USB PORT 2 voor voeding.

Opmerkingen over de afdekking van de aansluitingen


Zorg ervoor dat het deksel van de aansluiting vóór gebruik is gesloten.

Opmerkingen over de kabelklem

Gebruik de kabelklem om te voorkomen dat een kabel losraakt wanneer u opnamen maakt met een aangesloten kabel, zoals een USB-kabel of een HDMI-kabel.

De kabelklem bevestigen


1. Open het deksel van de USB-aansluiting.




2. Bevestig de kabelklem zoals afgebeeld zodat deze overeenkomt met de vorm van de aansluitingen van de camera.

- Bevestig de kabelklem door het geopende deksel van de USB-aansluiting in de spleet van de kabelklem te steken.


- Wanneer u de HDMI- of  (hoofdtelefoon-)aansluiting gebruikt, opent u het deksel van de aansluiting voordat u de kabelklem bevestigt.



3. Duw de bevestigingsschroef **(A)** erin en draai hem om de kabelklem vast te zetten.
4. Knijp de afneembare knop van het kabelhouderdeel **(B)** in en maak hem los.




5. Nadat u de klemknop **(C)** vanaf het losgemaakte kabelhouderdeel hebt verwijderd, legt u de kabel in het kabelhouderdeel en klemt u de kabel vast met behulp van de klemknop.



6. Bevestig het kabelhouderdeel weer aan de kabelklem.
 - Duw het kabelhouderdeel erop tot het vastklikt.

Voorbeeld van het vastklemmen van een USB-kabel



De kabelklem verwijderen

Draai de bevestigingsschroef los en verwijder vervolgens de kabelklem.


Verwant onderwerp

- [Vooraanzicht](#)
- [Achteraanzicht](#)
- [Bovenkant](#)
- [Onderkant](#)

TP1002320065

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Onderkant




1. Vergrendelingshendel
2. Accuvak
3. Accudeksel

Als u een accessoire, zoals een verticale handgreep (los verkrijgbaar) wilt bevestigen, verwijdt u het accudeksel.


Het accudeksel verwijderen

Trek de ontgrendelingshendel van het accudeksel (A) in de richting van de pijl en verwijder daarna het accudeksel.



Het accudeksel bevestigen

Steek de as aan één kant van het accudeksel in de bevestigingsplaats, en duw daarna het accudeksel erin door de as aan de andere kant te bevestigen.



4. Schroefgat voor statief


Geschikt voor 1/4-20 UNC-schroeven

Gebruik een statief met een schroef van minder dan 5,5 mm lang. Als de schroef te lang is, kunt u de camera niet stevig bevestigen en kan de camera worden beschadigd.

Hint

Over het accudeksel als betaald vervangingsonderdeel

U kunt een DC-koppeling (los verkrijgbaar) gebruiken terwijl het accudeksel is gesloten als u een accudeksel als betaald vervangingsonderdeel aanschaft.



Raadpleeg de volgende ondersteuningswebsite om de voorraad te controleren en te bestellen. Vermeld bij uw bestelling de productnaam en het productnummer.

De beschikbaarheid van het accudeksel als betaald vervangingsonderdeel kan verschillen afhankelijk van het land of de regio.

Sony-servicecentrum

<https://www.sony.net/support-contact>

- Productnaam: Accudeksel voor DC-koppeling (los verkrijgbaar)
- Productnummer: X-5005-359-1

Als u het accudeksel buiten in de regen, enz. gebruikt, kunnen waterdruppels of vocht in de camera binnendringen.

Verwant onderwerp

- [Vooraanzicht](#)
- [Achteraanzicht](#)
- [Bovenkant](#)
- [Zijkanten](#)


TP1002320066

Basispictogrammen die op de monitor worden weergegeven


Dit hoofdstuk beschrijft de weergave op het scherm wanneer de opnamefunctie **P** (Autom. progr.) is.

- Hieronder volgt een voorbeeld van het scherm wanneer het display is ingesteld op [Alle info weerg.] en de pictogrammen van de aanraakfunctie zijn verborgen.
- De afgebeelde inhoud en de posities van deze inhoud slechts ter referentie en kunnen verschillen van de daadwerkelijke weergave. Mogelijk worden sommige pictogrammen niet afgebeeld, afhankelijk van de camera-instellingen.
- Voor informatie over het weergeven/verbergen van de pictogrammen van de aanraakfunctie en voorbeelden van het afbeelden van de pictogrammen van de aanraakfunctie, raadpleegt u "[Pictogrammen van de aanraakfunctie](#)".

Tijdens het opnemen van stilstaande beelden




Weergave wanneer u de camera verticaal houdt




1. Gleufnummer van de geheugenkaart waarop de beeldgegevens worden opgenomen en het aantal van stilstaande beelden dat kan worden opgenomen
2. [JPEG/HEIFschak.] is ingesteld op [JPEG]. [JPEG-kwaliteit] is ingesteld op [Fijn].
3. [JPEG-beeldform.] is ingesteld op [M: 28M].
4. [SteadyShot] is ingesteld op [Aan].
5. De scherpstelfunctie is ingesteld op [Continue AF].
6. Resterende acculading
7. Sluittijd

8. Diafragmawaarde
9. Belichtingscompensatie
10. [ ISO] is ingesteld op [ISO AUTO].
11. [ APS-C  Opname] is ingesteld op [Aan] of [Automatisch], en het opneembare gebied is gelijkwaardig aan het APS-C-formaat.
12. De opnamefunctie is ingesteld op [Autom. progr.].
13. [Transportfunctie] is ingesteld op [Enkele opname].
14. [ Scherpstelgebied] is ingesteld op [Breed].
15. [Dynamische-bereikopt.: auto] is geselecteerd.
16. [ Creat. uitstraling] is ingesteld op [ST(Standaard)].
17. [ Lichtmeetfunctie] is ingesteld op [Multi].
18. Wordt afgebeeld wanneer [AF-hulplicht] is ingesteld op [Automatisch] en de camera vaststelt dat het AF-hulplicht vereist is.
19. [ Witbalans] is ingesteld op [Automatisch].
20. [ Ond.w.herk. in AF] is ingesteld op [Aan] en [ Herkenningdoel] is ingesteld op [Mens].
21. [Sluitertype] is ingesteld op [Mechan. sluiters].
22. [ Beeldprofiel] is ingesteld op [Uit].

Tijdens het opnemen van bewegende beelden



Weergave wanneer u de camera verticaal houdt



1. De opnamefunctie is ingesteld op [Autom. progr.].
2. Geluidsniveau
3. [ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [60p].
4. Werkelijke opnameduur van de bewegende beelden
5. De camera staat in de opnamestand-bystand.
6. Gleufnummer van de geheugenkaart waarop de beeldgegevens worden opgenomen de opnamegegevens en de opnameduur van bewegende beelden
7. [ ISO] is ingesteld op [ISO AUTO]. (De ISO-waarde die automatisch wordt ingesteld door de camera wordt afgebeeld.)

Verwant onderwerp

- [Pictogrammen van de aanraakfunctie](#)
- [Lijst van pictogrammen op het scherm voor het opnemen van stilstaande beelden](#)
- [Lijst van pictogrammen op het scherm voor het opnemen van bewegende beelden](#)
- [Lijst van pictogrammen op het weergavescherm](#)

TP1002320067

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pictogrammen van de aanraakfunctie

Sommige functies hebben pictogrammen voor aanraakbediening (pictogrammen van de aanraakfunctie). U kunt de instellingen van de functies uitvoeren of veranderen door de pictogrammen aan te raken.

Instellingen voor het gebruik van de pictogrammen van de aanraakfunctie

- [Aanraakfunctie]: [Aan]
- [Opnamescherm] onder [Aanraakpaneel-inst.]:
 - Stel [Opnamescherm] in op [Aan].
 - [Naar rechts vegen] of [Naar links vegen] → gewenste instelling.

De pictogrammen van de aanraakfunctie weergeven/verbergen


Veeg naar rechts of links over het opnamestand-byscherm. De pictogrammen van de aanraakfunctie worden afgebeeld aan de linker- en rechterkant van het scherm overeenkomstig de instellingen voor [Naar rechts vegen] en [Naar links vegen] onder [Opnamescherm].

Om de pictogrammen van de aanraakfunctie te verbergen, veegt u in de tegenovergestelde richting over het scherm van toen u de pictogrammen hebt afgebeeld.

Voorbeelden van het afbeelden van de pictogrammen van de aanraakfunctie en de functies van elk pictogram

De voorbeelden tonen het scherm wanneer u de pictogrammen afbeeldt aan zowel de linker- als rechterkant van het scherm.

Tijdens het opnemen van stilstaande beelden




Pictogrammen aan de linkerkant: Opn.modus, Transportfunctie, Scherpstelgebied, Witbalans, Creat. uitstraling

Pictogrammen aan de rechterkant: neemt een stil beeld op, start het opnemen van bewegende beelden, Herk.doelschakelaar, Aanraakfnct in opn., schakelt over naar het weergavescherm*

* De knop opnamemarkering wordt zelfs afgebeeld tijdens het opnemen van bewegende beelden in de stilstaand-beeldopnamefunctie zodat opnamemarkeringen kunnen worden ingesteld voor de bewegende beelden die worden opgenomen.

Tijdens het opnemen van bewegende beelden



Pictogrammen aan de linkerkant: Opn.modus, Zelfontspanner, Scherpstelgebied, Beeldprofiel, Creat. uitstraling

Pictogrammen aan de rechterkant: start het opnemen van bewegende beelden, Scherpstelmap, Herk.doelschakelaar, Aanraakfnc in opn., schakelt over naar het weergavescherm*

* De knop opnamemarkering wordt afgebeeld tijdens het opnemen van bewegende beelden zodat opnamemarkeringen kunnen worden ingesteld voor de bewegende beelden die worden opgenomen.

Hint

- Als MENU → (Instellingen) → [Aanraakbedien.] → [Aanraakpaneel-inst.] → [Afspeelscherm] is ingesteld op [Aan], worden de pictogrammen van de aanraakfunctie op het weergavescherm altijd afgebeeld.
- Als u MENU → (Instellingen) → [Aanraakbedien.] → [Aanraakpaneel-inst.] → [Opnamescherm] → [Pictogr. als monit. gedr.] selecteert, kunt u instellen of de pictogrammen aan de linker- en rechterkant van het opnamescherm moeten worden omgewisseld wanneer de monitor is omgedraaid.

Verwant onderwerp

- [Aanraakpaneel-inst.](#)
- [Stilstaande beelden opnemen \(Slim automat.\)](#)
- [Bewegende beelden opnemen \(Slim automat.\)](#)
- [Slim automat.](#)
- [Transportfunctie](#)
- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)
- [Witbalans \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Creat. uitstraling \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Herkenningsdoel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Stilstaande beelden weergeven](#)
- [Zelfontspanner \(bewegende beelden\)](#)
- [Beeldprofiel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Scherpstelmap](#)
- [Bewegende beelden weergeven](#)


TP1001978372

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Aanraakscherm

Door de monitor aan te raken, kunt u bedieningen intuïtief uitvoeren, zoals scherpstellen op het opnamescherm en bedienen van het weergavescherm. U kunt ook veegegebaren gebruiken om te bepalen of het Fn-menu, de aanraakpictogrammen enz. worden afgebeeld of verborgen.

Aanraakbedieningen tijdens het opnemen



Raak de monitor aan om aan te geven waar u wilt scherpstellen (Aanr.scherpstell).


Raak een onderwerp op de monitor aan om de functie aanraakvolgen te gebruiken (Aanraakvolgen).

U kunt ook scherpstellen op een onderwerp en beelden opnemen door gewoon het onderwerp op het scherm aan te raken (Aanraaksluiter).


Wanneer u het onderwerp op het scherm aanraakt, past de camera automatisch de helderheid aan afhankelijk van het onderwerp (Aanraak-AE). [Aanraak-AE] kan ook worden gebruikt in combinatie met [Aanr.scherpstell], [Aanraakvolgen] of [Aanraaksluiter].

Voor informatie over het omschakelen van de functie die wordt geactiveerd door een aanraakbediening, raadpleegt u "[Aanraakpaneel-inst.](#)".

Aanraakbediening tijdens het weergeven




Veeg tijdens enkelbeeldweergave over het scherm naar links of naar rechts om naar het vorige of volgende beeld te gaan.




Tijdens enkelbeeldweergave kunt u het weergegeven beeld vergroten of verkleinen door twee vingers op het scherm samen te knijpen of uit elkaar te spreiden (knijpen/spreiden).

- U kunt ook dubbeltikken op de monitor om een stilstaand beeld te vergroten of om het vergrote beeld te verlaten.
- Tijdens het weergeven van bewegende beelden kunt u de weergave starten of pauzeren met behulp van aanraakbedieningen.

Veeg om het scherm te bedienen



U kunt het functiemenu openen door snel omhoog te vegen op het opnamescherm of weergavescherm.



U kunt de pictogrammen voor functies die aan de linker- en rechterkant van het scherm worden afgebeeld, tonen en verbergen door snel naar links en rechts te vegen op het opnamescherm.

Hint

- U kunt de camera ook bedienen door de gidsen aan te raken die onderaan het scherm worden weergegeven (behalve in de functie [Slim automat.]).
- U kunt instellen of aanraakbedieningen ingeschakeld moeten zijn en gedetailleerde instellingen geconfigureerd kunnen worden onder [Aanraakpaneel-inst.].

Verwant onderwerp

- [Aanraakfunctie](#)

- Aanr.pan./touchpad
- Aanraakpaneel-inst.
- Scherpstellen met behulp van aanraakbedieningen (Aanr.scherpstell)
- Volgen starten met aanraakbedieningen (Aanraakvolgen)
- Opnemen met aanraakbedieningen (Aanraaksluiter)
- De belichting instellen met aanraakbedieningen (Aanraak-AE)
- Fn (functie)-knop
- Pictogrammen van de aanraakfunctie

TP1001972476

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Pictogrammen van de aanraakfunctie

Sommige functies hebben pictogrammen voor aanraakbediening (pictogrammen van de aanraakfunctie). U kunt de instellingen van de functies uitvoeren of veranderen door de pictogrammen aan te raken.

Instellingen voor het gebruik van de pictogrammen van de aanraakfunctie

- [Aanraakfunctie]: [Aan]
- [Opnamescherm] onder [Aanraakpaneel-inst.]:
 - Stel [Opnamescherm] in op [Aan].
 - [Naar rechts vegen] of [Naar links vegen] → gewenste instelling.

De pictogrammen van de aanraakfunctie weergeven/verbergen


Veeg naar rechts of links over het opnamestand-byscherm. De pictogrammen van de aanraakfunctie worden afgebeeld aan de linker- en rechterkant van het scherm overeenkomstig de instellingen voor [Naar rechts vegen] en [Naar links vegen] onder [Opnamescherm].

Om de pictogrammen van de aanraakfunctie te verbergen, veegt u in de tegenovergestelde richting over het scherm van toen u de pictogrammen hebt afgebeeld.

Voorbeelden van het afbeelden van de pictogrammen van de aanraakfunctie en de functies van elk pictogram

De voorbeelden tonen het scherm wanneer u de pictogrammen afbeeldt aan zowel de linker- als rechterkant van het scherm.

Tijdens het opnemen van stilstaande beelden




Pictogrammen aan de linkerkant: Opn.modus, Transportfunctie, Scherpstelgebied, Witbalans, Creat. uitstraling

Pictogrammen aan de rechterkant: neemt een stil beeld op, start het opnemen van bewegende beelden, Herk.doelschakelaar, Aanraakfnct in opn., schakelt over naar het weergavescherm*

* De knop opnamemarkering wordt zelfs afgebeeld tijdens het opnemen van bewegende beelden in de stilstaand-beeldopnamefunctie zodat opnamemarkeringen kunnen worden ingesteld voor de bewegende beelden die worden opgenomen.

Tijdens het opnemen van bewegende beelden



Pictogrammen aan de linkerkant: Opn.modus, Zelfontspanner, Scherpstelgebied, Beeldprofiel, Creat. uitstraling

Pictogrammen aan de rechterkant: start het opnemen van bewegende beelden, Scherpstelmap, Herk.doelschakelaar, Aanraakfnc in opn., schakelt over naar het weergavescherm*

* De knop opnamemarkering wordt afgebeeld tijdens het opnemen van bewegende beelden zodat opnamemarkeringen kunnen worden ingesteld voor de bewegende beelden die worden opgenomen.

Hint

- Als MENU → (Instellingen) → [Aanraakbedien.] → [Aanraakpaneel-inst.] → [Afspeelscherm] is ingesteld op [Aan], worden de pictogrammen van de aanraakfunctie op het weergavescherm altijd afgebeeld.
- Als u MENU → (Instellingen) → [Aanraakbedien.] → [Aanraakpaneel-inst.] → [Opnamescherm] → [Pictogr. als monit. gedr.] selecteert, kunt u instellen of de pictogrammen aan de linker- en rechterkant van het opnamescherm moeten worden omgewisseld wanneer de monitor is omgedraaid.

Verwant onderwerp


- [Aanraakpaneel-inst.](#)
- [Stilstaande beelden opnemen \(Slim automat.\)](#)
- [Bewegende beelden opnemen \(Slim automat.\)](#)
- [Slim automat.](#)
- [Transportfunctie](#)
- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)
- [Witbalans \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Creat. uitstraling \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Herkenningsdoel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Stilstaande beelden weergeven](#)
- [Zelfontspanner \(bewegende beelden\)](#)
- [Beeldprofiel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Scherpstelmap](#)
- [Bewegende beelden weergeven](#)

TP1001978372

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Besturingswiel

Op het menuscherm of op het scherm dat wordt afgebeeld door op de Fn-knop te drukken, kunt u het selectiekader verplaatsen door het besturingswiel te draaien of door op de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel te drukken. Uw selectie wordt bevestigd wanneer u op het midden van het besturingswiel drukt.



- De functies DISP (weergave-instelling), (Transportfunctie/ Zelfontspanner) en ISO (ISO) zijn toegewezen aan de boven-/linker-/rechterkant van het besturingswiel. Daarnaast kunt u geselecteerde functies toewijzen aan de onder-/linker-/rechterkant en het midden van het besturingswiel en aan het draaien van het besturingswiel.
- Tijdens weergave kunt u het volgende/vorige beeld weergeven door op de linker-/rechterkant van het besturingswiel te drukken.
- Tijdens verticale weergave worden ook de bewegingsrichtingen van de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel gedraaid, overeenkomstig de oriëntatie van de monitor, zodat intuïtieve bediening mogelijk is. De functies die zijn toegewezen aan de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel met behulp van [Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [Eig. t.-/dr.kn.inst.] draaien niet tijdens verticale weergave.

Verwant onderwerp


- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)
- [De functie van de knop/het wiel tijdelijk veranderen \(Mijn draaikn.-instell.\)](#)

TP1001967812

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Vierrichtingsknop

U kunt het scherpstelkader verplaatsen door op de boven-/onder-/linker-/rechterkant van de vierrichtingsknop te drukken. U kunt ook een functie toewijzen die wordt geactiveerd wanneer u op het midden van de vierrichtingsknop drukt.



- Plaats uw vinger bovenop de vierrichtingsknop zodat u deze nauwkeuriger kunt bedienen.
- U kunt het scherpstelgebied verplaatsen wanneer [ Scherpstelgebied] is ingesteld op de volgende parameters:
 - [Zone]
 - [Punt: XL] / [Punt: L] / [Punt: M] / [Punt: S] / [Punt: XS]
 - [Uitgebreid punt]
 - [Eigen 1] - [Eigen 3]
 - [Volgen: Zone]
 - [Volgen: punt XL] / [Volgen: punt L] / [Volgen: punt M] / [Volgen: punt S] / [Volgen: punt XS]
 - [Volgen: uitgebreid punt]
 - [Volgen: eigen 1] - [Volgen: eigen 3]
- In de standaardinstellingen is [Scherpstelstandaard] toegewezen aan het midden van de vierrichtingsknop.

Verwant onderwerp

- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)
- [Scherpstelstandaard](#)

TP1001963981


Stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop en functiekeuzeknop

U kunt de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop functiekeuzeknop gebruiken om een opnamefunctie te selecteren aan de hand van het onderwerp en het doel van de opname.

Stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop

Gebruik stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop om een opnamefunctie te selecteren.

- Draai de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop terwijl u de ontgrendelknop van de vergrendeling aan de voorkant van de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop ingedrukt houdt.



- (A) Stilstaand-beeldopnamefunctie
- (B) Bewegend-beeldopnamefunctie
- (C) Vertraagde/versnelde opnamefunctie


Hint

- De weergegeven menu-onderdelen verschillen afhankelijk van de stand van de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop.
- Voor het opnemen van een timelapsefilmpje zet u de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop in de stand S&Q en selecteert u [⌚ Time-lapse].

Functiekeuzeknop

De belichtingsfunctie die u selecteert, bepaalt hoe het diafragma (F-getal) en de sluitertijd worden aangepast.

- Draai de functiekeuzeknop terwijl u de ontgrendelknop van de functiekeuzeknopvergrendeling in het midden van de functiekeuzeknop ingedrukt houdt.



Functiekeuzeknop	Belichtingsfunctie	Beschrijving
AUTO (Auto)	Slim automat.	De camera neemt op met automatische scèneherkenning (Slim automat.).
P	Autom. progr.	Stelt u in staat op te nemen met automatisch ingestelde belichting (zowel de sluitertijd als de diafragma waarde). U kunt opnamefuncties instellen, zoals [ ISO] .
A	Diafragma voork.	De diafragma waarde krijgt voorrang en de sluitertijd wordt automatisch ingesteld. Selecteer dit wanneer u de achtergrond wazig wilt maken of scherp wilt stellen op het hele scherm.
S	Sluitertijd voork.	De sluitertijd krijgt voorrang en de diafragma waarde wordt automatisch ingesteld. Selecteer dit wanneer u een snelbewegend onderwerp wilt opnemen zonder dat het wazig wordt, of wanneer u een waterstroom of lichtspoor wilt opnemen.
M	Handm. belicht.	Stel zowel de diafragma waarde als de sluitertijd handmatig in. U kunt opnemen met uw favoriete belichting.
1 / 2	De camera-instellingen oproepen	U kunt veelgebruikte functies en instellingen met numerieke waarden oproepen die van tevoren zijn geregistreerd* en vervolgens de beelden opnemen. * In [MR Cam.-inst.geheug] kunt u diverse opname-instellingen registreren, zoals de belichtingsfunctie (P/A/S/M), de diafragma waarde (F-getal) en de sluitertijd.
* (Uitgeschakeld)	Selecteren in het menu	U kunt de belichtingsfunctie selecteren in het menu zonder de functiekeuzeknop te gebruiken. U kunt ook opname-instellingen oproepen met behulp van MR1 tot MR10 die u vooraf hebt geregistreerd.

De methode voor het instellen van de belichting in de bewegend-beeldopnamefunctie hangt af van de instelling van MENU →  (Opname) → [Opnamemodus] → [Belichtingsrgl.typ.].

Als [Belichtingsrgl.typ.] is ingesteld op [P/A/S/M-mod.]:

U kunt de gewenste belichtingsfunctie selecteren met behulp van de functiekeuzeknop.

Als [Belichtingsrgl.typ.] is ingesteld op [Fl. Belichtingsm.]:

De diafragma waarde, sluitertijd en ISO-gevoeligheid kunnen worden omgeschakeld tussen de automatische instelling en de handmatige instelling met behulp van de volgende functies die zijn toegewezen aan customknoppen.

- Diafragma waarde
[Av Aut./H.m. l. indr.]
- Sluitertijd
[Tv Aut./H.m. l. indr.]
- ISO-gevoeligheid
[ISO Aut./H.m. l. indr.]

Als u de handmatige instelling selecteert, draait u de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L of het besturingswiel en stelt u de gewenste waarde in.

Hint

- Als u de opnamefunctie wilt veranderen zonder de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop of de functiekeuzeknop te gebruiken, kunt u de opnamefunctie veranderen met behulp van menubedieningen door onder [Bed.inst. mod.dr.kn.] bij [Opn.modusdraaikn.] de optie [Met menu instellen] te selecteren.

Verwant onderwerp


- [Stilstaande beelden opnemen \(Slim automat.\)](#)
- [Bewegende beelden opnemen \(Slim automat.\)](#)
- [Inst. vertr.+versn.](#)
- [Slim automat.](#)
- [Autom. progr.](#)
- [Diafragmavoork.](#)
- [Sluiterijdvoork.](#)
- [Handm. belicht.](#)
- [Belichtingsrgl.typ.](#)
- [Geregistreerde opname-instellingen opgeroepen](#)
- [Cam.-inst.geheug](#)
- [MENU-knop](#)
- [Bed.inst. mod.dr.kn.](#)

TP1001975358

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

MENU-knop

Het menuscherm kan worden afgebeeld door op de MENU-knop te drukken. U kunt instellingen veranderen die betrekking hebben op alle camerabedieningen, waaronder opnemen en weergeven, of u kunt een functie uitvoeren vanaf het menuscherm.



(A) Menutabbladen

De menutabbladen zijn ingedeeld aan de hand van het gebruiksscenario, zoals opnemen, weergeven, netwerkinstellingen, enz.

(B) Menugroepen

Op elk tabblad worden de menuonderdelen gegroepeerd op functie.

Het nummer dat aan de groep is toegewezen is het serienummer op het tabblad. Raadpleeg het nummer om de plaats te bepalen van de groep die wordt gebruikt.

(C) Menuonderdelen

Selecteer de functie die u wilt instellen of uitvoeren.

Hint

- De naam van het geselecteerde tabblad of de geselecteerde groep wordt bovenaan het scherm afgebeeld.
- Als [Aanraakfunctie] is ingesteld op [Aan] en [Menuscherm] onder [Aanraakpaneel-inst.] is ingesteld op [Aan], zijn aanraakbedieningen op het menuscherm mogelijk.

Basisbedieningen op het menuscherm

- Druk op de MENU-knop om het menuscherm af te beelden.
- Navigeer binnen de menustructuur naar het gewenste menuonderdeel door op de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel te drukken.
 - De afgebeelde menuonderdelen zijn verschillend voor de stilstaand-beeldopnamefuncties en de bewegend-beeldopnamefuncties.



- (A) Menutabbladen
(B) Menugroepen
(C) Menuonderdelen

3. Druk op het midden van het besturingswiel om het menuonderdeel te selecteren.
Het instelscherm of het uitvoeringsscherm van het geselecteerde onderdeel wordt afgebeeld op de monitor.
4. Selecteer een parameter of voer de functie uit.
 - Als u het wijzigen van de parameter wilt annuleren, drukt u op de MENU-knop en keert u terug naar het vorige scherm.
5. Druk op de MENU-knop om het menuscherm te verlaten.
U keert terug naar het opnamescherm of weergavescherm.

Hint

- Op het tabblad (Hoofdmenu) kunt u een lijst weergeven van de huidige opname-instellingen. Selecteer op het tabblad een instelwaarde om het betreffende menuonderdeel te openen en de instelwaarde te veranderen.
- U kunt het menuscherm afbeelden als de functie [MENU] is toegewezen aan een customknop met behulp van [Eig. t./dr.kn.inst.] of [Eig. t./dr.kn.inst.], en daarna op die knop wordt gedrukt.

Relatie tussen de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop en het menuscherm


De menugroepen en menuonderdelen die worden afgebeeld op de tabbladen [Hoofdmenu], [Opname], [Belichting/kleur] en [Scherpstelling] verschillen afhankelijk van de stand van de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop.

- De afgebeelde menugroepen en menuonderdelen zijn hetzelfde in de bewegend-beeldopnamefuncties en de vertraagde/versnelde-opnamefuncties.

Stilstaand-beeldopnamefuncties

- De menuonderdelen voor het opnemen van stilstaande beelden worden afgebeeld.*

MENU




* Aangezien u zelfs in de stilstaand-beeldopnamefunctie bewegende beelden kunt opnemen met behulp van de MOVIE (bewegende beelden)-knop, worden ook enkele veelgebruikte menuonderdelen voor bewegende beelden afgebeeld.

Bewegend-beeldopnamefuncties/vertraagde en versnelde-opnamefuncties

- De menuonderdelen voor het opnemen van bewegende beelden worden afgebeeld.

MENU



Meldingsbadge



- Als nieuwere camera-software beschikbaar is, wordt een rode aankondigingsbadge afgebeeld op de tab (Instellingen), [Instellingenoptie] en [Versie] op het menuscherm om u te informeren dat een update beschikbaar is.
- Als [Schermlezer] is ingesteld op [Aan] en de meest recente schermlezergegevens beschikbaar zijn, wordt een rode aankondigingsbadge weergegeven op het menuscherm op het tabblad (Instellingen), [Toegankelijkheid], [Schermlezer] en [Schermlezer-taal].

Pictogrammen die worden gebruikt in de "Helpgids"

S&Q : Menuonderdelen die worden afgebeeld in de stilstand-beeldopnamefuncties

S&Q : Menuonderdelen die worden weergegeven in de bewegend-beeldopnamefuncties en vertraagde/versnelde opnamefuncties

S&Q : Menuonderdelen die worden weergegeven in de stilstand-beeldopnamefuncties, bewegend-beeldopnamefuncties of vertraagde/versnelde opnamefuncties

Verwant onderwerp

- [Item toevoegen](#)
- [Van Mijn Menu wrgv](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)
- [Stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop en functiekeuzeknop](#)
- [Hoofdmenu \(lijst met opname-instellingen\)](#)
- [Versie](#)
- [Schermlezer](#)

TP1001963890


Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Hoofdmenu (lijst met opname-instellingen)

Selecteer op het menuscherm het tabblad  (Hoofdmenu) om een lijst met opname-instellingen af te beelden. U kunt de instellingen controleren vóór het opnemen of voor elke scène apart, en tevens de instellingen rechtstreeks vanaf dit scherm veranderen.

Hoofdmenu voor het opnemen van stilstaande beelden

Hoofdmenu 1




1. Sluittijd *
2. Diafragma *
3.  Belicht.comp.
4.  ISO
5. Aantal opneembare beelden
6. Beeldkwalit.instell.
7. Beeldverhouding
8.  Opn.m.-instelling.
9. Opn.modus
10. Transportfunctie
11. Flitsfunctie
12. Flitscompensatie
13. Draadloos flitslicht
14.  Witbalans
15.  Scherpstelfunctie
16.  Scherpstelgebied

17. Resterende acculading

* Wanneer de opnamefunctie [Autom. progr.] is, worden de sluitertijd en diafragmawaarde afgebeeld in hetzelfde gebied. U kunt programmaverschuiving uitvoeren door het gebied te selecteren.


Hoofdmenu voor het opnemen van bewegende beelden

Hoofdmenu 1



1. Opn.beeldsnelh./ **S&Q** Beeldsnelh.instell. (bij het vertraagd/versneld opnemen van bewegende beelden)/ Beeldsnelh.instell. (bij het opnemen van een timelapsefilmpje)
2. Sluitertijd
3. Diafragma
4. ISO
5. Witbalans
6. Beeldprofiel
7. Bestandsindeling
8. Opname-instell./ **S&Q** Opname-instell. (bij het vertraagd/versneld opnemen van bewegende beelden)/ Opn.-instelling (bij het opnemen van een timelapsefilmpje)
9. Gamma-weerg.hulp
10. Gamma-wrgvhlptyp.
11. Audio-ruisred.instel.
12. Audio opnam.niveau

Hoofdmenu 2



1.  Proxy opnemen
2. Log-opname-instell.
3.  APS-C S35 Opname
4.  Opnamemedia
5. Beschikbare opnameduur
6. Bestandsinstell.
7. Opn.modus
8.  Schoen-geluidsf.
9.  Schoen-gel.k.nr.
10. 32bit float WAV-opn
11.  Scherpstelfunctie
12.  Scherpstelgebied
13.  Ond.w.herk. in AF
14.  Herkenningsdoel
15.  SteadyShot
16. Resterende acculading

Hint

- Als u de functie [Hoofdmenu weerg.] toewijst aan de gewenste knop met behulp van de customknopinstellingen, kunt u ook het hoofdmenu openen door op de toegewezen knop te drukken.
- U kunt de instelschermen openen door de pictogrammen op het hoofdmenu aan te raken wanneer [Aanraakfunctie] is ingesteld op [Aan] en [Menuscherm] onder [Aanraakpaneel-inst.] is ingesteld op [Aan].
- Raak op het hoofdmenu het onderdeel voor aantal opneembare beelden/beschikbare opnametijd aan om het scherm [Formatteren] te openen.

Verwant onderwerp

- [MENU-knop](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)


TP1002320068

Fn (functie)-knop

Als u tijdens het opnemen of weergeven van beelden op de Fn (functie)-knop drukt, wordt een menu (functiemenu) afgebeeld dat veelgebruikte functies bevat, zodat u de functies snel kunt oproepen.

Voorbeeld van het functiemenu


De afgebeelde onderdelen verschillen afhankelijk van de status van de camera.



Hint


- Gebruik [Fn-menu-instell.]/[Fn-menu-instell.] om uw favoriete functies te registreren in de functiemenu's voor respectievelijk het opnemen van stilstaande beelden, het opnemen van bewegende beelden, en het weergeven van beelden. U kunt 12 functies registreren in elk functiemenu.
- Als [Aanraakfunctie] is ingesteld op [Aan] en [Opnamescherm]/[Afspeelscherm] onder [Aanraakpaneel-inst.] is ingesteld op [Aan], zijn aanraakbedieningen op het functiemenuscherf mogelijk.
- Als [Aanraakfunctie] is ingesteld op [Aan] en [Opnamescherm]/[Afspeelscherm] onder [Aanraakpaneel-inst.] is ingesteld op [Aan], kunt u ook [Fn-menu-instell.]/[Fn-menu-instell.] openen door het pictogram in het functiemenu aangeraakt te houden.
- Als [Omhoog vegen] onder [Opnamescherm] is ingesteld op [Fn-menu open.], kan het functiemenu worden afgebeeld met behulp van aanraakbedieningen door het opnamescherm snel omhoog te vegen. Als [Afspeelscherm] is ingesteld op [Aan], kan het functiemenu worden afgebeeld met behulp van aanraakbedieningen door het weergavescherm snel omhoog te vegen.
- Veeg omlaag vanaf het gebied buiten het functiemenu of raak het gebied buiten het functiemenu aan om het functiemenu te sluiten.

1 Druk op de Fn-knop (functieknop).



- Op het opnamescherm, druk herhaaldelijk op de knop DISP op het besturingswiel om een andere schermweergavefunctie dan [Voor zoeker] af te beelden, en druk daarna op de Fn-knop.

- 2 Druk op de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel om een functie te selecteren die u wilt instellen.



- 3 Op het opnamescherm, draai de voorste keuzeknop om de gewenste instelling te selecteren.
 - Sommige functies kunnen worden fijn geregeld met behulp van de achterste keuzeknop L of de achterste keuzeknop R.
- 4 Druk op het midden van het besturingswiel.

De Fn-knop op het scherm [Voor zoeker] gebruiken

Als u op de Fn-knop drukt terwijl de monitor is ingesteld op [Voor zoeker], kunt u de onderdelen die u wilt veranderen direct bedienen.

In de automatische functie




In de stand P/A/S/M



- De afgebeelde inhoud en de posities van deze inhoud weergegeven in de afbeelding dienen slechts als richtlijn en kunnen verschillen van de daadwerkelijke weergave.

Instellingen maken op de specifieke instelschermen

Selecteer het pictogram voor de gewenste functie en druk daarna op het midden van het besturingswiel. Het specifieke instelscherm voor de functie wordt afgebeeld. Volg de bedieningsgids (A) om de instellingen te maken.



Opmerking

- Items die grijs zijn weergegeven op het scherm [Voor zoeker] kunnen niet worden veranderd door op de Fn-knop te drukken.
- Op het scherm [Voor zoeker] kunt u geen nauwkeurige afstellingen maken, zoals [Creat. uitstraling] of [Beeldprofiel]. Om deze instellingen te configureren of de effecten van de instellingen te controleren op de monitor, opent u het specifieke instelscherm.

Verwant onderwerp

- [Fn-menu-instell. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Fn-menu-instell. \(weergave\)](#)
- [DISP \(Weergave-instelling\)-knop](#)
- [Aanraakfunctie](#)
- [Aanraakpaneel-inst.](#)


TP1001939021

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

C (custom)-knoppen

Als u van tevoren veelgebruikte functies toewijst aan de customknoppen (C1 tot en met C4), kunt u deze functies snel oproepen door op de knop te drukken tijdens het opnemen of weergeven.

De aanbevolen functies zijn standaard toegewezen aan de customknoppen.



De functies van de customknoppen controleren/veranderen

U kunt de functie die momenteel is toegewezen aan elke customknop controleren met de volgende procedure.

MENU →  (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → [ Eig. t./dr.kn.inst.], [ Eig. t./dr.kn.inst.] of [ Eigen toets-instel.].

Als u de functie van de customknop wilt veranderen, drukt u op het midden van het besturingswiel terwijl de customknop is geselecteerd. De functies die aan die knop kunnen worden toegewezen worden afgebeeld. Selecteer de gewenste functie.

Verwant onderwerp


- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t./dr.kn.inst.\)](#)

TP1001972477

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

DISP (Weergave-instelling)-knop

Door op de DISP (weergave-instelling)-knop te drukken, kunt u tijdens het opnemen en weergeven de inhoud veranderen die op het scherm wordt afgebeeld. Elke keer wanneer u op de DISP-knop drukt, verandert het scherm. Het zoekerscherf en het monitorscherf voor opnemen kunnen afzonderlijk worden ingesteld.




Hint

- De monitor kan worden uitgeschakeld met de DISP-knop. Voeg een vinkje toe aan [Monitor uit] onder MENU → (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → [DISP (schrmwrgv)]/[DISP (schrmwrgv)] → [Scherm].

Tijdens opnemen (monitor)

Tijdens het opnemen van stilstaande beelden:

Alle info weerg. → Geen info → Histogram en niv. → Voor zoeker → Alle info weerg.



Tijdens het opnemen van bewegende beelden:

Alle info weerg. → Geen info → Histogram en niv. → Alle info weerg.



Tijdens opnemen (zoeker)


Tijdens het opnemen van stilstaande beelden:

Histogram en niv. → Eigen 1 → Geen info → Histogram en niv.



Tijdens het opnemen van bewegende beelden:


Histogram en niv. → Geen info → Histogram en niv.



- Om de informatie die in de zoeker wordt afgebeeld te veranderen, drukt u op de DISP-knop terwijl u in de zoeker kijkt.
- Voor [Eigen 1]/[Eigen 2]/[Eigen 3] kunt u tijdens het opnemen van stilstaande beelden de weergegeven items aanpassen in [Zoeker] onder [DISP (schrmwrgv)].

Tijdens weergeven (monitor/zoeker)

Info weergeven → Histogram → Geen info → Info weergeven



- Als het beeld een overbelicht of onderbelicht gebied heeft, knippert het overeenkomstige gedeelte op de histogramweergave (waarschuwing wegens overbelichting/onderbelichting).
- De instellingen voor weergeven worden ook toegepast in [Autom.weergave].

Hint

- Als [Verticale weergave] is ingesteld op [Aan], wordt de informatieweergave verticaal gedraaid overeenkomstig de oriëntatie van de camera wanneer u de camera verticaal houdt terwijl het opnamescherm wordt weergegeven.

Opmerking

- De afgebeelde inhoud en de positie van deze inhoud weergegeven in de afbeelding dienen slechts als richtlijn en kunnen verschillen van de daadwerkelijke weergave.
- Het volgende wordt niet afgebeeld in de standaardinstellingen.
 - Histogram
 - Niveau
 - Eigen 2
 - Eigen 3
 - Monitor uit
 - Alle info weerg. (bij gebruik van de zoeker)
- Als de monitor is ingesteld op [Voor zoeker], verandert de weergave naar alle informatie wanneer het opnemen van bewegende beelden begint.

- Als de camera via een HDMI-kabel is aangesloten op een televisie, monitor, enz., wordt het weergavescherm niet weergegeven in de zoeker.

Verwant onderwerp

- [DISP \(schrmwrgv\) \(stilstaand beeld\)](#)
- [DISP \(schrmwrgv\) \(bewegende beelden\)](#)


TP1001972456

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Wissen-knop

U kunt een beeld dat op dat moment wordt weergegeven wissen door op de  (Wissen)-knop te drukken.



- Wanneer een bevestigingsbericht wordt afgebeeld nadat u op de  (Wissen)-knop hebt gedrukt, gebruikt u het besturingswiel om [Wissen] te selecteren en drukt u op het midden.
- U kunt ook twee of meer beelden tegelijkertijd wissen.
Selecteer MENU →  (Afspelen) → [Verwijderen] → [Wissen]. Selecteer vervolgens de beelden die u wilt wissen.

Hint

- Als u MENU →  (Afspelen) → [Verwijderen] → [ 2x dr. om te wiss.] instelt op [Aan], kunt u beelden wissen door twee keer achter elkaar op de  (Wissen-) knop te drukken.
- Behalve het enkelbeeldweergavescherm kunt u ook de  (Wissen)-knop gebruiken voor de volgende bedieningen.
 - Customknop
 - Het contextmenu openen ([Aan Mijn Menu toev.]/[Helpfunct. in camera])

Verwant onderwerp


- [Meerdere geselecteerde beelden tegelijk wissen \(Wissen\)](#)
- [Wisbevestiging](#)
- [2x dr. om te wiss.](#)
- [C \(custom\)-knoppen](#)
- [Helpfunct. in camera](#)

TP1001939266

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

AEL-knop

Als het onderwerp niet de juiste helderheid bereikt, ook niet wanneer u de camera op het onderwerp richt en de ontspanknop tot halverwege indrukt, kunt u op de AEL-knop drukken op de gewenste helderheid om de lichtmeting uit te voeren en de belichting te vergrendelen (AE-vergrendelingsfunctie). Nadat de belichting is vergrendeld, stelt u opnieuw scherp op het onderwerp en neemt u het beeld op.



Hint

- In de standaardinstellingen is [AEL-vergrendel] toegewezen aan de AEL-knop.

Verwant onderwerp

- [AE-vergrendeling](#)


TP1001972479

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

AF-ON-knop

U kunt de AF-ON-knop gebruiken om de scherpstelling aan te passen zonder de ontspanknop tot halverwege in te drukken ([AF-aan]-functie) in de volgende gevallen:

- Wanneer u wilt scherpstellen op een bepaalde opnameafstand, waarmee u de positie van het onderwerp voorspelt.
- Wanneer u wilt scherpstellen en de sluiters afzonderlijk wilt ontspannen.



Verwant onderwerp


- [AF-aan](#)

TP1001972493

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Verlichtingsknop

U kunt de verlichting van de knoppen op de achterkant van de camera inschakelen door op de knop  (Verlichting) te drukken. Door de verlichting van de knoppen in te schakelen, kunt u ze zelfs in een donkere omgeving visueel herkennen.



Hint

- U kunt instellen wanneer de verlichting van de knoppen wordt ingeschakeld en tevens de helderheid van de verlichting van de knoppen aanpassen in [Verlichtingsinstell.].

Verwant onderwerp

- [Verlichtingsinstell.](#)

TP1002320099


Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Voorste en achterste keuzeknoppen (L/R)

U kunt de voorste keuzeknop of de twee achterste keuzeknop (L/R) gebruiken om de instelwaarden snel te veranderen in de volgende situaties:

- Wanneer u de diafragma waarde of de sluitertijd wilt aanpassen.
- Wanneer u tijdens het opnemen de camera-instellingen wilt veranderen.

Tijdens het weergeven kunt u de keuzeknoppen draaien om de beelden te doorlopen.



(A): Voorste keuzeknop

(B): Achterste keuzeknop L

(C): Achterste keuzeknop R

Hint

- U kunt met [Eig. t.-/dr.kn.inst.] / [Eig. t.-/dr.kn.inst.] de gewenste functies toewijzen aan elke knop.
- U kunt ook de functie [Mijn draaikn.-instell.] gebruiken om de gewenste functies toe te wijzen aan de keuzeknoppen, en deze functies naar wens op te roepen.

Verwant onderwerp

- [Diafragma voork.](#)
- [Sluitertijd voork.](#)
- [Handm. belicht.](#)
- [Belichtingsrgl. typ.](#)
- [De functie van de knop/het wiel tijdelijk veranderen \(Mijn draaikn.-instell.\)](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)
- [Av/Tv draaien](#)

TP1001972471

Toetsenbordscherm

Wanneer het handmatig invoeren van tekens is vereist, wordt een toetsenbord afgebeeld op het scherm. Voor voorbeelden van functies die gebruikmaken van het toetsenbord, raadpleegt u "Verwant onderwerp" onderaan deze pagina.



1. Invoerveld

De tekens die u invoert worden hierin afgebeeld.

2. Tekensoort wisselen

Elke keer wanneer u op deze toets drukt, wisselt de tekensort tussen letters, cijfers en symbolen.

3. Toetsenbord

Elke keer wanneer u op deze toets drukt, worden de tekens die bij die toets horen één voor één weergegeven. Om de letters te veranderen van kleine letters naar hoofdletters, drukt u op ↑ (pijl omhoog).

4. ← (pijl naar links)

Verplaatst de cursor in het invoerveld naar links.

5. → (pijl naar rechts)

Verplaatst de cursor in het invoerveld naar rechts. Deze toets wordt ook gebruikt om de invoer van een teken dat wordt bewerkt definitief te maken en door te gaan naar het volgende teken.

6. ✕ (wissen)

Wist het teken vóór de cursor.

7. ↑ (pijl omhoog)

Verandert een letter in een hoofdletter of kleine letter.

8. ␣ (spatie)

Voert een spatie in.

9. OK

Druk op deze toets na het invoeren van tekens om de ingevoerde tekens definitief te maken.

De procedure voor het invoeren van alfabetische tekens wordt hieronder beschreven.

1 Gebruik het besturingswiel om de cursor te verplaatsen naar de gewenste toets.

- Elke keer wanneer u op het midden van het besturingswiel drukt, veranderen de tekens.
- Om de letter te veranderen naar een hoofdletter of kleine letter, drukt u op ↑ (pijl omhoog).

2 Wanneer het teken dat u wilt invoeren wordt afgebeeld, drukt u op → (pijl naar rechts) om het teken te bevestigen.

- Denk eraan dat u één teken per keer bevestigt. Alleen nadat een teken is bevestigd, kunt u het volgende teken invoeren.
- Zelfs als u niet op → (pijl naar rechts) drukt, wordt het ingevoerde teken automatisch bevestigd na enkele seconden.

3 Nadat u klaar bent met het invoeren van alle tekens, drukt u op [OK] om de ingevoerde tekens definitief te maken.

- Om het invoeren te annuleren, selecteert u [Annuleren].

Verwant onderwerp

- [Cam.-inst.geheug](#)
- [Titel wijzig. \(Cam.-inst.geheug\)](#)
- [Copyrightinformatie](#)
- [Toegangspunt instel.](#)
- [Bekabeld LAN \(USB LAN\)](#)
- [Naam Appar. Bew.](#)
- [Instell. toeg.verificat.](#)


TP1001963994

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Helpfunct. in camera

[Helpfunct. in camera] beeldt beschrijvingen af van MENU-onderdelen, Fn (Functie)-items en instellingen.

- 1 **Selecteer het MENU of een Fn-item waarvan u wilt een beschrijving wilt afbeelden, en druk daarna op de  (wis-)knop (A).**



De beschrijvingen van het item worden afgebeeld.

- Selecteer [Helpfunct. in camera] en druk op het midden van het besturingswiel wanneer het contextmenu wordt afgebeeld.

TP1001963986

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Functies voor toegankelijkheid

De camera is uitgerust met functies voor toegankelijkheid die dienen als visuele hulpmiddelen en bedieningshulpmiddelen.

Schermvoorleesfunctie

De camera leest informatie voor, zoals menuschermen en berichten.

Om de schermvoorleesfunctie altijd ingeschakeld te houden, schakelt u de schermvoorleesfunctie in op het begininstellingenscherf dat wordt afgebeeld nadat u de camera voor het eerst hebt ingeschakeld.

Nadat u de schermvoorleesfunctie hebt gebruikt op het begininstellingenscherf, blijft de schermvoorleesfunctie ingeschakeld na de begininstellingen, en kunt u deze in- en uitschakelen door de MENU-knop ingedrukt te houden. De MENU-knop bevindt zich op de achterkant van de camera, onmiddellijk links van de oogkap van de zoeker, direct boven de monitor, en is een horizontale, langwerpige knop.

Schermweergave-vergrotingsfunctie

U kunt de weergave op het menuscherm vergroten om de tekst beter leesbaar te maken. (Sommige menuschermen ondersteunen de vergrotingsfunctie niet.)

Selecteer MENU →  (Instellingen) → [ Toegankelijk] → [Vergroot scherm] om de functie in te schakelen. De menuschermweergave wordt vergroot wanneer u op de customknop op het menuscherm drukt.

Voor meer informatie raadpleegt u " [Vergroot scherm](#) ".

Bedieningsinstelfunctie voor de functiekeuzeknoppen

Met deze functie kunt u instellingen maken via het menu in plaats van met de functiekeuzeknoppen op de camera.

Door [Met menu instellen] te selecteren voor een bepaalde functiekeuzeknop onder MENU →  (Instellingen) → [ Toegankelijk] → [Bed.inst. mod.dr.kn.], kunt u de instellingen veranderen door het menu te bedienen zonder die functiekeuzeknop te gebruiken.

Voor meer informatie raadpleegt u " [Bed.inst. mod.dr.kn.](#) ".

Hint

- Als u de schermvoorleesfunctie niet hebt gebruikt op het begininstellingenscherf, kunt u de functie inschakelen in het menu. Selecteer MENU →  (Instellingen) → [ Toegankelijk] → [Schermlezer] → [Schermlezer] → [Aan].
- Als u de schermvoorleesfunctie niet hebt gebruikt op het begininstellingenscherf, wordt [ Lang indr.: schak.] onder [Schermlezer] ingesteld op [Uit]. Stel [ Lang indr.: schak.] in op [Aan] wanneer u de schermvoorleesfunctie wilt in- en uitschakelen door de MENU-knop ingedrukt te houden.
- In aanvulling op de vooraf geïnstalleerde talen kunt u één extra taal installeren als taal van de schermvoorleesfunctie (dit kan verschillen afhankelijk van het land of de regio). Raadpleeg " [Schermlezer](#) " voor de installatie-instructies.

Opmerking

- Afhankelijk van de taal die u hebt geselecteerd op het begininstellingenscherf of bij [ Taal], wordt de schermvoorleesfunctie mogelijk niet ondersteund.
- Als u de systeemsoftware van de camera updatet, kan het nodig zijn om de schermvoorleesgegevens dienovereenkomstig te updaten. Voor informatie over het updaten van de schermvoorleesgegevens, raadpleegt u " [Schermlezer](#) ".

Verwant onderwerp

- [Schermlezer](#)
- [Vergroot scherm](#)
- [Bed.inst. mod.dr.kn.](#)

TP1001979651

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

De accu opladen met behulp van de bijgeleverde acculader

Bereid de volgende in de winkel verkrijgbare producten voor die USB PD (USB Power Delivery) ondersteunen.


- USB Type-C-kabel (USB-C® – USB-C) die 45 W of meer ondersteunt
- Externe voeding die een vermogen van 45 W of meer ondersteunt

Raadpleeg de volgende website voor meer informatie over de ondersteunde uitvoer van USB Type-C-kabels en externe voedingsbronnen.


https://www.sony.net/di-power_reqmts/

1 Plaats de accu in de acculader en sluit de acculader vervolgens met behulp van een in de winkel verkrijgbare USB Type-C-kabel (compatibel met USB-PD) aan op een externe voeding (compatibel met USB-PD).

- Het STATUS-lampje **(A)** gaat branden voordat het opladen begint en het opladen begint nadat het STATUS-lampje is uitgegaan. Als het STATUS-lampje niet gaat branden en het opladen niet begint, controleert u of de accu goed is geplaatst.
- Opladen is ook mogelijk bij gebruik van een externe voeding met een uitgangsvermogen van meer dan 18 W en minder dan 45 W, maar het opladen kan lang duren wanneer twee accu's tegelijkertijd worden opgeladen.
- Als u een externe voeding of USB Type-C-kabel gebruikt met andere specificaties dan hierboven beschreven, wordt het opladen mogelijk niet goed uitgevoerd.
- Als twee accu's in de acculader zijn geplaatst, worden deze tegelijkertijd opgeladen.
- Afhankelijk van de externe voeding, kan het STATUS-lampje herhaaldelijk knipperen voordat het opladen begint. Echter, nadat het STATUS-lampje is uit gegaan en de laadstatus-indicatorlampjes **(B)** blijven branden of knipperen, zal het opladen normaal verlopen.



Laadstatus-indicatorlampjes



De laadstatus-indicatorlampjes geven bij benadering de oplaadstatus aan, zoals aangegeven in de onderstaande tabel. (De oranje kleur betekent dat het lampje brandt).

Oplaadstatus	Laadstatus-indicatorlampjes
0% - 50%	  
50% - 80%	  
80% - volledig opgeladen	  
Volledig opladen is voltooid	  


Het oplaadniveau aangegeven door de laadstatus-indicatorlampjes en de percentages in de bovenstaande tabel zijn ruwe richtlijnen.

Oplaadtijd bij benadering (volledige lading)

Aantal accu's dat moet worden opgeladen	Tijd tot volledig opgeladen (uitvoer van de gebruikte kabel en externe voeding)
1	Ong. 85 min. (27 W of meer)
2	Ong. 115 min. (45 W of meer)

- Bovenstaande oplaadtijd geldt voor het opladen van een volledig lege accu bij een temperatuur van 25 °C met behulp van de bijgeleverde acculader.
- De hierboven vermelde oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de staat van de accu en de USB Type-C-kabel of de externe voeding die u gebruikt.
- Als u een accu oplaadt die lange tijd niet is gebruikt, kan de oplaadtijd langer zijn.

De accustatus controleren



Terwijl u de BATTERY HEALTH-knop ingedrukt houdt, brandt het STATUS lampje en kunt u de accustatus controleren aan de hand van de laadstatus-indicatorlampjes.

Accustatus	Laadstatus-indicatorlampjes
Goed	
Licht verslechterd	
Verslechterd (vervangen wordt aanbevolen)	

Hint

- U kunt de accustatus ook controleren op de camera bij [Accu-informatie]. Plaats de accu in de camera en selecteer [Accu-informatie].

Opmerking

- Gebruik een stopcontact in de buurt bij gebruik van de externe voeding. In het geval enige storing optreedt, trekt u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om de voeding los te koppelen.
- Lees altijd voordat u oplaadt "[Opmerkingen over de accu en het opladen van de accu](#)".

Verwant onderwerp


- [Accu-informatie](#)

TP1002320081


Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

De accu plaatsen/verwijderen


- 1 Verschuif de schakelaar op het deksel van de accu om het deksel te openen.



- 2 Steek de accu erin en duw ertegen totdat de accu op zijn plaats wordt vergrendeld.




- 3 Sluit het deksel en verschuif de schakelaar naar de LOCK-kant.



De accu verwijderen

Controleer dat de toegangslamp niet brandt en schakel de camera uit. Verschuif daarna de vergrendelingshendel (A) en verwijder de accu. Let er goed op dat u de accu niet laat vallen.



Verwant onderwerp

- [De accu opladen met behulp van een USB-PD-compatibel apparaat](#)
- [Opmerkingen over de accu en het opladen van de accu](#)

TP1001963982

De accu opladen met behulp van een USB-PD-compatibel apparaat

Bereid de volgende in de winkel verkrijgbare producten voor die USB PD (USB Power Delivery) ondersteunen.

- USB Type-C-kabel (USB-C – USB-C) die 27 W of meer ondersteunt
- Externe voeding die een vermogen van 27 W of meer ondersteunt


Raadpleeg de volgende website voor meer informatie over de ondersteunde uitvoer van USB Type-C-kabels en externe voedingsbronnen.

https://www.sony.net/di-power_reqmts/

1 Schakel de camera uit.

2 Sluit de USB Type-C-aansluiting van de camera met behulp van een in de winkel verkrijgbare USB Type-C-kabel (compatibel met USB-PD) aan op de USB Type-C-aansluiting van de externe voeding (compatibel met USB-PD).

- U kunt elk van de twee USB Type-C-aansluitingen, USB PORT 1 of USB PORT 2, gebruiken om op te laden. De oplaadtijd is hetzelfde, ongeacht welke aansluiting u gebruikt.



Oplaadlampje op de camera (oranje)

Brandt: Opladen

Uit: Opladen klaar

Knippert: Oplaadfout of opladen tijdelijk gepauzeerd omdat de temperatuur van de camera niet in het juiste temperatuurbereik ligt

- Het oplaadlampje gaat uit nadat het opladen voltooid is.
- Als het oplaadlampje gaat branden en daarna onmiddellijk weer uit gaat, is de accu volledig opgeladen.

Hint

- Opladen is mogelijk met USB-PD-compatibele apparaten met een uitgangsvermogen van minder dan 27 W, maar de oplaadtijd kan langer zijn.
- U kunt ook opladen met een apparaat dat niet compatibel is met USB PD. Gebruik een USB Type-C-kabel (USB-A – USB-C) (verkrijgbaar in de winkel). Wanneer u een netstroomadapter gebruikt, gebruikt u er een met een nominaal uitgangsvermogen van 1,5 A of hoger.
Het opladen kan langer duren dan bij gebruik van een USB-PD-compatibel apparaat.

- U kunt de accustatus controleren bij [Accu-informatie].

Opmerking

- Gebruik een stopcontact in de buurt bij gebruik van een netstroomadapter. In het geval enige storing optreedt, trekt u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om de voeding los te koppelen. Als u een apparaat met een oplaadlampje gebruikt, denkt u eraan dat het apparaat niet is losgekoppeld van de voeding ondanks dat het oplaadlampje uit is.
- Als u de camera inschakelt, wordt de camera van stroom voorzien vanuit het stopcontact en kunt u de camera bedienen. De accu wordt echter niet opgeladen.
- Als het apparaat is aangesloten op een laptop-computer die niet op de stroomvoorziening is aangesloten, daalt de acculading van de laptop. Laat het apparaat niet gedurende een lange tijd aangesloten op een laptop.
- Schakel de computer niet uit of in, herstart de computer niet en wek de computer niet uit de slaapstand nadat de USB-verbinding tot stand is gekomen tussen de camera en de computer. Als u dit toch doet, kan een storing worden veroorzaakt. Voordat u de computer aan-/uitzet of herstart, of de computer wekt uit de slaapstand, verbreekt u de verbinding tussen de camera en de computer.
- Het opladen kan niet worden gegarandeerd in geval van een op maat gemaakte computer, een aangepaste computer of een computer die is aangesloten via een USB-hub.
- Mogelijk werkt de camera niet correct wanneer andere USB-apparaten tegelijkertijd worden gebruikt.
- Lees altijd voordat u oplaadt "[Opmerkingen over de accu en het opladen van de accu](#)".

Verwant onderwerp

- [De accu plaatsen/verwijderen](#)
- [Opmerkingen over de accu en het opladen van de accu](#)
- [Accu-informatie](#)

TP1001967436

De camera gebruiken met voeding via USB

Door de camera via USB van voeding te voorzien vanaf een externe voedingsbron, kunt u de camera gebruiken met een lager acculadingverbruik tijdens het opnemen en weergeven.

Bereid de volgende in de winkel verkrijgbare producten voor die USB PD (USB Power Delivery) ondersteunen.

- USB Type-C-kabel (USB-C – USB-C) die 27 W of meer ondersteunt
- Externe voeding die een vermogen van 27 W of meer ondersteunt

Raadpleeg de volgende website voor meer informatie over de ondersteunde uitvoer van USB Type-C-kabels en externe voedingsbronnen.

https://www.sony.net/di-power_reqmts/

- 1 Plaats een voldoende opgeladen accu in de camera.**
 - De camera zal niet worden ingeschakeld als er geen resterende acculading is. Plaats een voldoende opgeladen accu in de camera.
- 2 Sluit de USB Type-C-aansluiting van de camera met behulp van een in de winkel verkrijgbare USB Type-C-kabel (compatibel met USB-PD) aan op een externe voeding (compatibel met USB-PD).**
 - U kunt elk van de twee USB Type-C-aansluitingen, USB PORT 1 of USB PORT 2, gebruiken om voeding te leveren. MENU →  (Instellingen) → [USB] → Stel [USB-voeding] in op [Automatisch] of op de poort die u gebruikt ([PORT1]/[PORT2]).
- 3 Schakel de camera in.**
 - Een pictogram () dat USB-voeding aangeeft, wordt afgebeeld naast de accu-aanduiding op de monitor, waarna de voeding beschikbaar is.

Hint

- Het is mogelijk om voeding te leveren vanaf een USB-PD-compatibel apparaat met een uitgangsvermogen van minder dan 27 W, maar het acculadingverbruik kan toenemen tijdens het leveren van voeding.
- U kunt ook voeding leveren met een apparaat dat niet compatibel is met USB PD. Gebruik een USB Type-C-kabel (USB-A – USB-C) (verkrijgbaar in de winkel). Wanneer u een netstroomadapter gebruikt, gebruikt u er een met een nominaal uitgangsvermogen van 1,5 A of hoger.

Opmerking

- Zo lang de camera is ingeschakeld, wordt de accu niet opgeladen, ook niet wanneer de camera is aangesloten op een externe voedingsbron.
- Onder bepaalde omstandigheden kan de accu aanvullende voeding leveren, ondanks dat de camera is aangesloten op een externe voedingsbron.
- Verwijder de accu niet terwijl voeding wordt geleverd. Als u de accu verwijdert, wordt de camera uitgeschakeld.
- Sluit alleen de USB-kabel aan op de camera en koppel alleen de USB-kabel los van de camera terwijl de camera is uitgeschakeld.

- Als gevolg van het oplopen van de temperatuur binnenin de camera kan de ononderbroken opnameduur korter worden wanneer voeding wordt geleverd via USB. Het gebied rond de aansluiting kan heet worden. Wees voorzichtig als u dit aanraakt.
- Bij gebruik van een mobiele lader als voedingsbron, bevestigt u dat deze volledig opgeladen is vóór gebruik. Denk eraan dat resterende lading aanwezig is in de mobiele lader tijdens gebruik.
- De werking kan niet worden gegarandeerd met alle externe voedingen.

Verwant onderwerp

- [De accu plaatsen/verwijderen](#)
- [USB-voeding](#)

TP1002320083

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt

Deze camera ondersteunt CFexpress Type A-geheugenkaarten en SD-geheugenkaarten (compatibel met UHS-I en UHS-II).

Als u een microSD-geheugenkaart in deze camera gebruikt, vergeet dan niet de geschikte adapter te gebruiken.

Voor het opnemen van stilstaande beelden

De volgende geheugenkaarten kunnen worden gebruikt.

- CFexpress Type A-geheugenkaarten
- SD/SDHC/SDXC-geheugenkaarten

Voor opnemen bewegende beelden (Wanneer [**Px** Proxy opnemen] is ingesteld op [Uit])

De opnameformaten en compatibele geheugenkaarten worden vermeld in de onderstaande tabel.

 Bestandsindeling	Maximale opneembare bitsnelheid voor opnemen	Ondersteunde geheugenkaart
XAVC HS 8K	520 Mbps	● CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) ● SDXC V90 of hoger
XAVC HS 4K	280 Mbps	● CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) ● SDXC V60 of hoger
XAVC S 4K	280 Mbps	● CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) ● SDXC V60 of hoger
XAVC S HD	100 Mbps	● CFexpress Type A-geheugenkaart ● SDHC/SDXC-geheugenkaart (U3 of hoger)
XAVC S-I 4K	600 Mbps	● CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) ● SDXC V90 of hoger *
XAVC S-I HD	222 Mbps	● CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) ● SDXC V90 of hoger

* Als u bewegende beelden in het XAVC S-I 4K-formaat opneemt, is een CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) vereist in de volgende gevallen:
- Als het audioformaat dat is opgenomen met de bewegende beelden een van de volgende is.

Voor het opnemen van bewegende beelden (wanneer [**Px** Proxy opnemen] is ingesteld op [Aan])

De opnameformaten en compatibele geheugenkaarten worden vermeld in de onderstaande tabel.

- Het opnemen van proxy-opnamen is niet mogelijk wanneer de beeldfrequentie voor opnemen [120p]/[100p] is.
- Afhankelijk van de instelling voor [**Bestandsindeling**], kan de maximale opneembare bitsnelheid lager zijn dan wanneer [**Px** Proxy opnemen] is ingesteld op [Uit].

 Bestandsindeling	Maximale opneembare bitsnelheid voor opnemen	Ondersteunde geheugenkaart
XAVC HS 8K	520 Mbps + 16 Mbps*	• CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) • SDXC-geheugenkaart (V90 of hoger)
XAVC HS 4K	200 Mbps + 16 Mbps*	• CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) • SDXC-geheugenkaart (V60 of hoger)
XAVC S 4K	200 Mbps + 16 Mbps*	• CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) • SDXC-geheugenkaart (V60 of hoger)
XAVC S HD	50 Mbps + 16 Mbps*	• CFexpress Type A-geheugenkaart • SDHC/SDXC-geheugenkaart (U3 of hoger)
XAVC S-I 4K	600 Mbps + 16 Mbps*	• CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger)
XAVC S-I HD	222 Mbps + 16 Mbps*	• CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger)

* De maximale opneembare bitsnelheid voor proxy-bewegende-beelden op deze camera is 16 Mbps.

Voor vertraagd en versneld opnemen (Wanneer [**Px** Proxy opnemen] is ingesteld op [Uit])

De opnameformaten en compatibele geheugenkaarten worden vermeld in de onderstaande tabel.

- [XAVC HS 8K] kan niet worden geselecteerd tijdens het vertraagd/versneld opnemen van bewegende beelden.

 Bestandsindeling	Maximale opneembare bitsnelheid voor opnemen	Ondersteunde geheugenkaart
XAVC HS 4K	500 Mbps	• CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) • SDXC V90 of hoger

 Bestandsindeling	Maximale opneembare bitsnelheid voor opnemen	Ondersteunde geheugenkaart
XAVC S 4K	280 Mbps	● CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) ● SDXC V90 of hoger
XAVC S HD	250 Mbps	● CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) ● SDXC V90 of hoger
XAVC S-I 4K	1200 Mbps	● CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger)
XAVC S-I HD	445 Mbps	● CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) ● SDXC V90 of hoger

Voor vertraagd en versneld opnemen (Wanneer [Proxy opnemen] is ingesteld op [Aan])

De opnameformaten en compatibele geheugenkaarten worden vermeld in de onderstaande tabel.

- [XAVC HS 8K] kan niet worden geselecteerd tijdens het vertraagd/versneld opnemen van bewegende beelden.
- Het opnemen van proxy-opnamen is niet mogelijk wanneer de beeldfrequentie voor opnemen [120p]/[100p] is.
- Afhankelijk van de instelling voor [ Bestandsindeling], kan de maximale opneembare bitsnelheid lager zijn dan wanneer [ Proxy opnemen] is ingesteld op [Uit].

 Bestandsindeling	Maximale opneembare bitsnelheid voor opnemen	Ondersteunde geheugenkaart
XAVC HS 4K	250 Mbps + 16 Mbps*	● CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) ● SDXC V60 of hoger
XAVC S 4K	280 Mbps + 16 Mbps*	● CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) ● SDXC V60 of hoger
XAVC S HD	125 Mbps + 16 Mbps*	● CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) ● SDXC V60 of hoger
XAVC S-I 4K	600 Mbps + 16 Mbps*	● CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger)

 Bestandsindeling	Maximale opneembare bitsnelheid voor opnemen	Ondersteunde geheugenkaart
XAVC S-I HD	222 Mbps + 16 Mbps*	CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger)

* De maximale opneembare bitsnelheid voor proxy-bewegende-beelden op deze camera is 16 Mbps.

Voor het opnemen van een timelapsefilmpje (als [Proxy opnemen] ingesteld is op [Uit])

De opnameformaten en compatibele geheugenkaarten worden vermeld in de onderstaande tabel.

- [XAVC HS 8K] kan niet geselecteerd worden tijdens het opnemen van een timelapsefilmpje.

 Bestandsindeling	Ondersteunde geheugenkaart
XAVC HS 4K	- CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) - SDHC/SDXC-geheugenkaart (U3 of hoger)
XAVC S 4K	
XAVC S HD	
XAVC S-I 4K	- CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) - SDXC-geheugenkaart (V90 of hoger)
XAVC S-I HD	

Voor het opnemen van een timelapsefilmpje (als [Proxy opnemen] ingesteld is op [Aan])

De opnameformaten en compatibele geheugenkaarten worden vermeld in de onderstaande tabel.

- [XAVC HS 8K] kan niet geselecteerd worden tijdens het opnemen van een timelapsefilmpje.

 Bestandsindeling	Ondersteunde geheugenkaart
XAVC HS 4K XAVC S 4K	- CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) - SDXC V60 of hoger
XAVC S HD	- CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger) - SDHC/SDXC-geheugenkaart (U3 of hoger)
XAVC S-I 4K XAVC S-I HD	CFexpress Type A-geheugenkaart (VPG200 of hoger)

Opmerking

- Bij vertraagd opnemen is de bitsnelheid voor opnemen hoger dan gebruikelijk. Mogelijk hebt u een geheugenkaart nodig waarop met een hogere snelheid kan worden geschreven.
- CFexpress Type B-geheugenkaarten kunnen niet worden gebruikt.
- Wanneer een SDHC-geheugenkaart wordt gebruikt voor het langdurig opnemen van bewegende beelden, worden de opgenomen bewegende beelden opgedeeld in bestanden met een grootte van 4 GB.

- Bij het opnemen van bewegende beelden op geheugenkaarten in zowel gleuf 1 als gleuf 2, plaatst u twee geheugenkaarten met hetzelfde bestandssysteem. Bewegende beelden kunnen niet tegelijkertijd worden opgenomen wanneer een combinatie wordt gebruikt van het exFAT-bestandssysteem en het FAT32-bestandssysteem.

Geheugenkaart	Bestandssysteem
CFexpress Type A-geheugenkaart, SDXC-geheugenkaart	exFAT
SDHC-geheugenkaart	FAT32

- Laad de accu voldoende op voordat u probeert de databasebestanden op de geheugenkaart te herstellen.
- Als tijdens het opnemen de onderstaande markeringen worden weergegeven op het pictogram van de geheugenkaart, gebruikt u een andere geheugenkaart:
 -  : Geeft aan dat de bovenlimiet van het aantal keer dat de geheugenkaart kan worden herschreven bijna is bereikt.
 -  : Geeft aan dat de bovenlimiet van het aantal keer dat de geheugenkaart kan worden herschreven is bereikt.

Verwant onderwerp


- [Opmerkingen over geheugenkaarten](#)
- [Aantal opneembare beelden](#)
- [Opnameduur van bewegende beelden](#)
- [Inst. vertr.+versn.](#)
- [Time-lapse-instell](#)
- [Schoen-geluidsi.](#)

TP1001963875

Een geheugenkaart plaatsen/verwijderen


Beschrijft hoe een geheugenkaart (los verkrijgbaar) in de camera moet worden geplaatst. U kunt in deze camera CFexpress Type A-geheugenkaarten en SD-geheugenkaarten gebruiken.

- 1** Terwijl u de schakelaar op het deksel van de geheugenkaartgleuf in de richting van ① schuift, schuift u het deksel in de richting van om ② om hem te openen.




- 2** Plaats de geheugenkaart in de gleuf 1.

- Bij gebruik van twee geheugenkaarten, plaatst u de tweede in gleuf 2.
- Zowel gleuf 1 als gleuf 2 ondersteunen CFexpress Type A-geheugenkaarten en SD-geheugenkaarten.
- In de standaardinstellingen worden de beelden opgenomen op de geheugenkaart in gleuf 1.
- Steek een CFexpress Type A-geheugenkaart erin met het etiket naar de monitor gericht, en een SD-geheugenkaart met de aansluitingen naar de monitor gericht. Steek de kaart erin totdat deze op zijn plaats vastklikt.



- 3** Sluit het deksel.




Hint

- Wanneer u voor de eerste keer een geheugenkaart gebruikt in de camera, adviseren wij u de kaart in de camera te formatteren voor stabilere prestaties van de geheugenkaart.
- U kunt een andere geheugenkaartgleuf waarop wordt opgenomen kiezen door MENU → / (Opname) → [Media] → [Opn.m.-instelling.] → [Opnamemedia] of [Opnamemedia] te selecteren. Gleuf 1 wordt gebruikt in de standaardinstellingen.
- Om hetzelfde beeld tegelijkertijd op te nemen op twee geheugenkaarten of om de opgenomen beelden over de twee geheugenkaartgleuven te verdelen op basis van het type beeld (stilstaande beelden/bewegende beelden), selecteert u MENU → / (Opname) → [Media] → [Opn.m.-instelling.] en verandert u vervolgens de instellingen van [Opnamemedia] of [Opnamemedia].

De geheugenkaart verwijderen

Open de afdekking van de geheugenkaart en verzeker u ervan dat de toegangslamp **(A)** niet brandt, en duw daarna de geheugenkaart eenmaal licht naar binnen om hem te verwijderen.



Verwant onderwerp

- [Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt](#)
- [Opmerkingen over geheugenkaarten](#)
- [Formatteren](#)
- [Opn.m.-instelling. \(stilstaande beelden/bewegende beelden\): Opnamemedia \(stilstaand beeld\)](#)
- [Opn.m.-instelling. \(stilstaande beelden/bewegende beelden\): Opnamemedia \(bewegende beelden\)](#)
- [Afsp.inst. meer. med](#)


TP1001963932

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Een lens bevestigen/verwijderen


Schakel de camera uit voordat u de lens bevestigt/verwijdert.

- 1 Haal de lensvattingdop (A) van de camera af en haal de achterlensdop (B) van de achterkant van de lens af.



- Wij adviseren u de voorste lensdop te bevestigen nadat u klaar bent met opnemen.

- 2 Bevestig de lens door de vattingmarkering (witte indexmarkering) op de lens uit te lijnen met de vattingmarkering op de camera.



- Houd de camera vast met de lensvatting omlaag gericht om te voorkomen dat stof en vuil in de camera kunnen binnendringen.
- Er zit een staafvormig uitsteeksel aan de zijkant van de lensvatting. Gebruik het uitsteeksel als hulpmiddel bij de bediening.

- 3 Terwijl u de lens licht tegen de camera aan duwt, draait u de lens langzaam in de richting van de pijl totdat deze vastklikt in de vergrendelde positie.




- Let erop dat u tijdens het bevestigen de lens recht houdt.

De lens eraf halen

Houd de lensontgrendelingsknop **(A)** ingedrukt en draai de lens in de richting van de pijl tot hij stopt.

Nadat de lens is verwijderd, plaatst u de lensvattingdop op de camera en de lensdoppen op de voor- en achterkant van de lens om te voorkomen dat stof en vuil in de camera en lens kunnen binnendringen.



Opmerking

- Bevestig/verwijder de lens snel en op een stofvrije plaats.
- Druk niet op de lensontgrendelingsknop terwijl u de lens bevestigt.
- Oefen bij het bevestigen van de lens geen grote kracht uit.
- De vattingadapter (los verkrijgbaar) is vereist om een lens met een A-vatting (los verkrijgbaar) te kunnen gebruiken. Als u de vattingadapter gebruikt, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de vattingadapter werd geleverd.
- Als u volframebeelden wilt opnemen, gebruikt u een lens die compatibel is met het volframe-formaat.
- Als u een lens met een statiefaansluiting gebruikt, bevestigt u een statief op de statiefaansluiting van de lens om het gewicht van de lens en de body beter te balanceren.
- Als u de camera draagt terwijl een lens is bevestigd, houdt u zowel de camera als de lens zorgvuldig vast.
- Houd de lens niet vast aan het gedeelte dat is uitgeschoven ten behoeve van zoomen of scherpstellen.

Verwant onderwerp

- [Objectiefadapter](#)

TP1001963872

De begininstellingen van de camera maken

Door een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen (paren) tussen de camera en een smartphone en de smartphone-applicatie Creators' App te gebruiken, kunt u de begininstellingen van de camera, zoals de datum- en tijdsinstellingen, maken vanaf de smartphone. Installeer Creators' App vanaf de app-store voor uw smartphone. Als de applicatie reeds is geïnstalleerd, moet u deze updaten naar de nieuwste versie.

U kunt ook Creators' App installeren door met uw smartphone de QR Code te scannen die wordt weergegeven op het scherm van de camera.

Voor meer informatie over Creators' App, raadpleegt u de volgende website.

<https://www.sony.net/ca/>

- 1 Zet de ON/OFF (aan/uit)-knop in de stand "ON" om de camera in te schakelen.**
- 2 Selecteer de gewenste taal en druk daarna op het midden van het besturingswiel.**
 - Het instelscherm voor de schermvoorleesfunctie enz. en een privacyverklaring worden weergegeven. Volg de instructies op het scherm.
 - Lees de kennisgeving over biometrie aandachtig door nadat u de koppeling op het scherm met de privacyverklaring hebt geopend.
- 3 Volg de instructies op het scherm van de camera om de camera met uw smartphone te verbinden.**
 - Open Creators' App op uw smartphone om de camera met uw smartphone te verbinden.
 - Als u geen smartphone verbindt, wordt het instelscherm voor het gebied, de datum en de tijd afgebeeld.
 - Om na het maken van de begininstelling uw smartphone met de camera te verbinden, selecteert u MENU →  (Netwerk) → [ Verb./opn. afst.] → [Smartphoneverbind.].
- 4 Maak de begininstellingen op de camera op het scherm Creators' App.**
 - Volg de aanwijzingen op het scherm om de volgende onderdelen in te stellen.
 - Datum en tijd / weergaveformaat
 - Temp. auto strm UIT
 - Apparaatnaam

U kunt deze instellingen later veranderen in het cameramenu.

De datum en tijd correct houden

Deze camera is uitgerust met een ingebouwde, oplaadbare reservebatterij om de datum, tijd en andere instellingen te bewaren, ongeacht of de camera is ingeschakeld of niet, en of de accu is opgeladen of niet.

Om de ingebouwde reservebatterij op te laden, plaatst u een opgeladen accu in de camera en laat u het apparaat gedurende 24 uur of langer uitgeschakeld liggen.

Als de klok wordt teruggesteld elke keer wanneer de accu wordt opgeladen, kan de ingebouwde, oplaadbare reservebatterij versleten zijn. Neem contact op met uw servicecentrum.

Hint

- Om de schermvoorleesfunctie in te schakelen, houdt u de MENU-knop ingedrukt op het begininstellingscherm. Afhankelijk van de taal die u hebt geselecteerd, wordt de schermvoorleesfunctie mogelijk niet ondersteund.

- Door de camera via de Bluetooth-functie te verbinden met een smartphone, kunt u de camera bedienen met behulp van de smartphone en beelden overbrengen van de camera naar de smartphone.

Opmerking

- Als het instellen van de datum en de tijd tussentijds wordt geannuleerd, wordt het instelscherm voor de datum en tijd elke keer afgebeeld nadat de camera is ingeschakeld.
- De ingebouwde klok van de camera kan een verkeerde tijd aangeven. Zet de klok regelmatig gelijk.
- Paar alleen met vertrouwde apparaten wanneer u een Bluetooth-verbinding tot stand brengt. Vermijd ongevraagde verzoeken om te paren en verbindingen met onbekende apparaten.
- Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Controleer regelmatig de gepaarde apparaten en verwijder alle onnodige apparaten.

Verwant onderwerp

- [De camera paren met een smartphone \(Smartphoneverbind.\)](#)
- [Instel. tijdz./dat./tijd](#)
- [Temp. auto strm UIT](#)
- [Naam Appar. Bew.](#)
- [Privacyverklaring](#)

TP1001976111

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Bevestiging voorafgaand aan het opnemen

Dit gedeelte beschrijft nuttige instellingen en functies die u behoort te kennen wanneer u de camera gebruikt. Wij adviseren u deze instellingen en functies te controleren voordat u de camera gebruikt.

Via elke onderdeelnaam die hieronder wordt vermeld, kunt u verspringen naar de pagina waarop de betreffende functies worden beschreven.

De geheugenkaart voorbereiden op gebruik in deze camera

- [Formatteren](#)
- [Bld-DB herstellen \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

Een geheugenkaart selecteren voor opnemen

- [Opn.m.-instelling. \(stilstaande beelden/bewegende beelden\): Opnamemedia \(stilstaand beeld\)](#)
- [Opn.m.-instelling. \(stilstaande beelden/bewegende beelden\): Opnamemedia \(bewegende beelden\)](#)
- [Opn.m.-instelling. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\): Aut med.kaart schak.](#)

Voorkomen dat per ongeluk geen geheugenkaart is geplaatst

- [Opn. zonder geh.krt.](#)

Een geheugenkaart selecteren voor weergave

- [Afsp.inst. meer. med](#)

Instellen of bedieningsgeluiden van de camera wordt voortgebracht

- [Audiosignaal \(opn.\)](#)

Instellen of handmatig scherpstellen altijd geaccepteerd moet worden

- [Volt. d. handm. sch.](#)

Hiermee is gemakkelijker te controleren of de camera in de stand-bystand staat of opneemt indien ingesteld op een bewegend-beeldopnamefunctie

- [Benadr. wgv OPN](#)

Opname-instellingen terugstellen of alle camera-instellingen terugstellen


- [Instelling herstellen](#)

TP1001972474

Stilstaande beelden opnemen (Slim automat.)


Dit gedeelte beschrijft hoe u stilstaande beelden opneemt in de functie [Slim automat.]. In de functie [Slim automat.] stelt de camera automatisch scherp en bepaalt deze automatisch de belichting aan de hand van de opnameomstandigheden.

- 1 Zet de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop in de stand  (Stilstaande beelden) om de stilstaand-beeldopnamefunctie te selecteren.



- Draai de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop terwijl u de ontgrendelknop van de vergrendeling aan de voorkant van de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop ingedrukt houdt.

- 2 Zet de functiekeuzeknop in de stand **AUTO** (Automatisch. modus).



De opnamefunctie wordt ingesteld op  (Slim automat.).


- Draai de functiekeuzeknop terwijl u de ontgrendelknop van de functiekeuzeknopvergrendeling in het midden van de functiekeuzeknop ingedrukt houdt.

- 3 Stel de hoek van de monitor in en houd de camera vast. Of kijk door de zoeker en houd camera vast.

- 4 Als een zoomlens is bevestigd, vergroot u beelden door de zoomring te draaien.

- 5 Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen.

Als het beeld scherpgesteld is, klinkt een pieptoon en wordt de indicator ( , enz.) afgebeeld.



6 Druk de ontspanknop helemaal in.

Opnemen met de pictogrammen van de aanraakfunctie

U kunt ook opnemen door een pictogram op het scherm aan te raken in plaats van op de ontspanknop te drukken. Veeg naar links of rechts over de monitor om de pictogrammen van de aanraakfunctie af te beelden, en raak daarna het pictogram (sluiter) aan. U kunt het vastgelegde beeld bekijken door het pictogram (overschakelen naar weergavescherm) aan te raken.

Voor informatie over het afbeelden van de pictogrammen van de aanraakfunctie, zie "[Pictogrammen van de aanraakfunctie](#)".

De scherpstelfunctie zelf selecteren (Scherpstelfunctie / Scherpstelgebied)

Door [Scherpstelfunctie] in te stellen, bijvoorbeeld door **AF-S** (Enkelvoudige AF) voor landschappen of stilstaande onderwerpen, of **AF-C** (Continue AF) voor bewegende onderwerpen te selecteren, is het gemakkelijker om scherp te stellen op het gewenste onderwerp. In andere opnamefuncties dan [Slim automat.] kunt u ook de scherpstelpositie en het scherpstelbereik opgeven bij [Scherpstelgebied].

Opnemen terwijl u scherpstelt op de ogen van een mens

De functie [Ond.w.herk. in AF] onder [Onderw.herkenn.] is in de standaardinstellingen ingeschakeld, zodat u de functie AF op de ogen onmiddellijk kunt gebruiken.

Beelden opnemen met de scherpstelling vergrendeld op het gewenste onderwerp (scherpstelvergrendeling)

Wanneer u scherpstelt op het onderwerp, wordt de scherpstelling vergrendeld zolang de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden. Verander het beeld naar de gewenste compositie en druk de ontspanknop helemaal in om het beeld op te nemen.

- U kunt de scherpstelling vergrendelen op niet-bewegende onderwerpen. Stel [Scherpstelfunctie] in op **AF-S** (Enkelvoudige AF).
- In andere opnamefuncties dan [Slim automat.] kunt u door [Scherpstelgebied] in te stellen op [Midden vast] gemakkelijker scherpstellen op onderwerpen die zich in het midden van het scherm bevinden.

Hint

- Als het apparaat niet automatisch kan scherpstellen, knippert de scherpstellingsindicator en klinkt geen pieptoon. Stel het beeld van de opname opnieuw samen of verander de instellingen van de scherpstelfunctie of het scherpstelgebied. In de functie [Continue AF] brandt (scherpstellingsindicator), maar klinkt de pieptoon die aangeeft dat het beeld is scherpgesteld niet.

Opmerking

- Een pictogram dat aangeeft dat data wordt geschreven, wordt afgebeeld na het opnemen. Verwijder de geheugenkaart niet terwijl het pictogram wordt afgebeeld. Als u dit doet, voorkomt u dat beelden normaal worden opgenomen.

RAW-beelden bekijken en ontwikkelen op een computer

Om beelden te openen die zijn opgenomen terwijl [ Bestandsindeling] was ingesteld [RAW], is een computerprogramma vereist. Installeer de applicatie vanaf de volgende website. Update de applicatie naar de meest recente versie voordat u hem gebruikt.

<https://www.sony.net/disoft/help/>

Verwant onderwerp

- [Pictogrammen van de aanraakfunctie](#)
- [De scherpstellingsmethode selecteren \(Scherpstelfunctie\)](#)
- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)
- [Stilstaande beelden weergeven](#)
- [Autom.weergave \(stilstaand beeld\)](#)
- [Inleiding tot de bureaubladapplicatie \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)


TP1001963892

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Bewegende beelden opnemen (Slim automat.)

Dit gedeelte beschrijft hoe u bewegende beelden opneemt in de functie [Slim automat.]. In de functie [Slim automat.] stelt de camera automatisch scherp en bepaalt deze automatisch de belichting aan de hand van de opnameomstandigheden.


- 1 Zet de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop in de stand  (Bewegende beelden) om de bewegend-beeldopnamefunctie te selecteren.



- Draai de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop terwijl u de ontgrendelknop van de vergrendeling aan de voorkant van de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop ingedrukt houdt.


- 2 Zet de functiekeuzeknop in de stand **AUTO** (Automatisch. modus).

De opnamefunctie wordt ingesteld op  (Slim automat.).



- Draai de functiekeuzeknop terwijl u de ontgrendelknop van de functiekeuzeknopvergrendeling in het midden van de functiekeuzeknop ingedrukt houdt.

- 3 Druk op de MOVIE (bewegend-beeld)-knop om het opnemen te starten.



- 4 Druk nogmaals op de MOVIE-knop om het opnemen te stoppen.

Opnemen met de pictogrammen van de aanraakfunctie

U kunt ook beginnen met opnemen door een pictogram op het scherm aan te raken in plaats van op de MOVIE (bewegend beeld)-knop te drukken. Veeg naar links of rechts over de monitor om de pictogrammen van de aanraakfunctie af te beelden, en raak daarna het pictogram (beginnen met opnemen) aan. U kunt het vastgelegde beeld bekijken door het pictogram (overschakelen naar weergavescherm) aan te raken.

Voor informatie over het afbeelden van de pictogrammen van de aanraakfunctie, zie "[Pictogrammen van de aanraakfunctie](#)".

Het opnameformaat selecteren (Bestandsindeling)

De resolutie en de mate van compatibiliteit verschillen afhankelijk van het opnameformaat (XAVC HS 8K/XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD). Selecteer het formaat overeenkomstig het doel van de bewegende beelden die u gaat opnemen.

De beeldfrequentie of beeldkwaliteit selecteren (Filminstellingen)

De beeldfrequentie bepaalt hoe vloeiend de bewegingen verlopen op de bewegende beelden. ([Filminstellingen] → [Opn.beeldsnelh.])

De beeldkwaliteit verandert met de bitsnelheid. ([Filminstellingen] → [Opname-instell.])

Als de bitsnelheid hoog is, zal de hoeveelheid informatie toenemen en kunt u bewegende beelden van hoge kwaliteit opnemen. Dit leidt echter tot grotere hoeveelheden gegevens.

Selecteer de beeldfrequentie en de bitsnelheid overeenkomstig uw voorkeur en doel.

De belichting instellen (Belichtingsrgl.typ./Belichtingsmodus)

Wanneer [Belichtingsrgl.typ.] is ingesteld op [P/A/S/M-mod.], selecteert u de belichtingsfunctie met de combinatie van de sluitertijd en de diafragma waarde op dezelfde manier als bij het opnemen van een stilstaand beeld.

Wanneer [Belichtingsrgl.typ.] is ingesteld op [Fl. Belichtingsm.], kunt u de sluitertijd, diafragma waarde en ISO-gevoeligheid automatisch of handmatig instellen.

Bovendien, als u [Aanraak-AE] onder [Aanraakfnct in opn.] inschakelt, kunt u de belichting instellen op het aangeraakte gebied.

De scherpstellingsmethode selecteren (Scherpstelfunctie/ Scherpstelgebied)

Selecteer **AF-C** (Continue AF) of **MF** (H. scherpst.) voor [Scherpstelfunctie]. U kunt het scherpstelgebied instellen door [Scherpstelgebied] in te stellen.

Zelfs tijdens het opnemen met handmatige scherpstelling kunt u op de volgende manieren tijdelijk overschakelen naar de automatische scherpstelling.

- Druk op de customknop waaraan [AF-aan] is toegewezen, of druk de ontspanknop tot halverwege in.
- Druk op de customknop waaraan de functie [Onderwerpherk.-AF] is toegewezen.

- Raak het onderwerp op de monitor aan. (als [Aanraakfnct in opn.] onder [Opnamescherm] is ingesteld op [Aanr.scherpstell] of [Aanraakvolgen])

Het geluid bij de bewegende beelden opnemen op 4 kanalen

Bevestig een origineel Sony-accessoire dat ondersteuning biedt voor 4-kanaals geluidsopname via de multi-interfaceschoen van de camera.

- Als u het geluid bij de bewegende beelden opneemt in 16 bits, kunt u het niet opnemen op 4 kanalen.

Hint

- U kunt de functie starten/stoppen met opnemen van bewegende beelden toewijzen aan een gewenste knop.
- U kunt snel scherpstellen tijdens het opnemen van bewegende beelden door de ontspanknop tot halverwege in te drukken. (Het bedieningsgeluid van de automatische scherpstelling kan in bepaalde gevallen worden opgenomen.)
- U kunt de instellingen voor ISO-gevoeligheid, belichtingscompensatie en scherpstelgebied veranderen tijdens het opnemen van bewegende beelden.
- De geluiden van de camera en de lens kunnen worden opgenomen tijdens het opnemen van bewegende beelden. Om te voorkomen dat geluiden worden opgenomen, stelt u [Geluid opnemen] in op [Uit].
- Om te voorkomen dat het bedieningsgeluid van de zoomring wordt opgenomen wanneer een elektrisch bediende zoomlens wordt gebruikt, adviseren wij u bewegende beelden op te nemen met behulp van de zoomknop of de lens. Wanneer u de zoomknop van de lens verplaatst, let u erop dat u de knop niet omklapt.
- Als [Temp. auto strm UIT] is ingesteld op [Hoog], kan de camera doorgaan met het opnemen van bewegende beelden, zelfs wanneer de temperatuur van de camera hoog is.

Opmerking

- Een pictogram dat aangeeft dat data wordt geschreven, wordt afgebeeld na het opnemen. Verwijder de geheugenkaart niet terwijl het pictogram wordt afgebeeld.
- U kunt niet beginnen met het opnemen van bewegende beelden tijdens het schrijven van gegevens. Wacht tot het schrijven van gegevens voltooid is en "STBY" wordt afgebeeld voordat u bewegende beelden opneemt.
- Als het pictogram  (waarschuwing wegens oververhitting) wordt afgebeeld, is de temperatuur van de camera opgelopen. Schakel de camera uit, laat de camera afkoelen en wacht totdat de camera weer klaar is om op te nemen.
- De temperatuur van de camera zal oplopen wanneer u ononderbroken bewegende beelden opneemt, en de camera kan warm aanvoelen. Dit is geen storing. Bovendien kan [Camera te warm. Laat camera afkoelen.] worden afgebeeld. Schakel in dergelijke gevallen de camera uit, laat de camera afkoelen en wacht totdat de camera weer klaar is om op te nemen.
- Voor de ononderbroken opnameduur van bewegende beelden, raadpleegt u "[Opnameduur van bewegende beelden](#)". Nadat het opnemen van bewegende beelden klaar is, kunt u opnieuw bewegende beelden opnemen door nogmaals op de MOVIE-knop te drukken. Het opnemen kan stoppen om het apparaat te beschermen, afhankelijk van de temperatuur van het apparaat of de accu.
- U kunt geen stilstaande beelden opnemen tijdens het opnemen van bewegende beelden. Als u een stilstaand beeld van een scène wilt genereren tijdens het opnemen van bewegende beelden, gebruikt u [ AutoStilstBldMkn].

Verwant onderwerp

- [Pictogrammen van de aanraakfunctie](#)
- [Bestandsindeling \(bewegende beelden\)](#)
- [Filminstellingen \(bewegende beelden\)](#)
- [Belichtingsrgl.typ.](#)
- [Inst. aut/h.m. sch.](#)
- [De scherpstellingsmethode selecteren \(Scherpstelfunctie\)](#)
- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)

- Schoen-geluidsi.
- Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen (Eig. t.-/dr.kn.inst.)
- REC m. onts.knop (bewegende beelden)
- Geluid opnemen
- Temp. auto strm UIT
- Opnameduur van bewegende beelden
- Automatisch genereren van stilstaande beelden met behulp van opnamemarkeringen


TP1001938999

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Funcities zoeken in het MENU

De afgebeelde MENU-onderdelen verschillen afhankelijk van de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop. In de onderstaande tabel worden de functies waartoe elk MENU-onderdeel behoort aangegeven met de pictogrammen voor de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop.



: het menuonderdeel wordt afgebeeld wanneer de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop in de stand (stilstaand-beeldopnamefunctie) staat.

: het menuonderdeel wordt afgebeeld wanneer de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop in de stand (bewegend-beeldopnamefunctie) of in de stand S&Q (vertraagde/versnelde opnamefunctie) staat.

: het menuonderdeel wordt afgebeeld, ongeacht de functie waarin de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop staat.

Tabblad (Hoofdmenu)

De opname-instellingen worden afgebeeld in een lijst. Voor meer informatie raadpleegt u "[Hoofdmenu \(lijst met opname-instellingen\)](#)".

Tabblad / (Opname)

Groepen	  	Menu-onderdelen
Beeldkwal./opn.	  	JPEG/HEIFschak.
	  	Beeldkwalit.instell.:  Bestandsindeling
	  	Beeldkwalit.instell.: RAW-best.type
	  	Beeldkwalit.instell.: JPEG-kwaliteit
	  	Beeldkwalit.instell.: HEIF-kwaliteit
	  	Beeldkwalit.instell.: JPEG-beeldform.
	  	Beeldkwalit.instell.: HEIF-beeldform.
	  	Beeldverhouding
	  	 Bestandsindeling
	  	 Filminstellingen
	  	 Inst. vertr.+versn.
	  	 Time-lapse-instell
	  	Priorit. 4K-kijkhoek
	  	Log-opname-instell.
	  	 Proxy-instellingen
	  	 APS-C S35 Opname
	  	NR lang-belicht
	  	NR bij hoge-ISO
	  	HLG-stilst. bldn
	  	Kleurenruimte
	  	 Lenscompensatie
Media	  	Formatteren
	  	 Opn.m.-instelling.:  Opnamemedia
	  	 Opn.m.-instelling.:  Opnamemedia
	  	 Opn.m.-instelling.: Aut med.kaart schak.
	  	 Bld-DB herstellen

Groepen	  	Menu-onderdelen
Bestand	  	Best.-/mapinstell.
	  	OPN.-map kiezen
	  	Nieuwe map
	  	IPTC-informatie
	  	Copyrightinformatie
	  	 Serienr. schrijven
	  	Bestandsinstell.
Opnamemodus	  	Belichtingsrgl.typ.
	  	 Cam.-inst.geheug
	  	 Titel wijzig.
	  	 Automat. update
	  	Opn.modus
	  	 Opn.moduslimiet
	  	 Opn.moduslimiet
	  	 Opn.moduslimiet
	  	 Opn.moduslimiet
	  	Aang. opn.-inst. reg.
Transportfunctie	  	Transportfunctie
	  	Transportfunct.limiet
	  	Snelh. cont. opn.
	  	Inst snlhdbst cnt opn
	  	Inst. voorvastleggen
	  	Bracket-instellingen
	  	Intervalopn.funct.
Comp.-RAW-opn	  	Pixelversch.-m.-opn.
	  	NR-opname-instell.
	  	Instel. opname HDR

Groepen	  S&Q	Menu-onderdelen
Sluiter/stil	  S&Q	 Instell. stille funct.
	  S&Q	Sluitertype
	  S&Q	e-sluitergordijn voor
	  S&Q	Ontsp.vrtr/start w.g.
	  S&Q	 Opn. zonder lens
	  S&Q	Opn. zonder geh.krt.
	  S&Q	Anti-flicker-instell.
Geluid opnemen	  S&Q	Geluid opnemen
	  S&Q	Audio opnam.niveau
	  S&Q	Audio-uitvoer-tijd
	  S&Q	Audio-ruisred.instel.
	  S&Q	 Schoen-geluidsi.
TC/UB	  S&Q	Time Code Preset
	  S&Q	User Bit Preset
	  S&Q	Time Code Format
	  S&Q	Time Code Run
	  S&Q	Time Code Make
	  S&Q	User Bit Time Rec
Beeldstabilisatie	  S&Q	 SteadyShot
	  S&Q	 SteadyShot
	  S&Q	 SteadyShot-aanp.
	  S&Q	  Brandptsafst.
	  S&Q	Kadrer.stabilisator
Zoom	  S&Q	 Zoom
	  S&Q	 Zoombereik
	  S&Q	 Z.snelh. eig. toets
	  S&Q	 Afst.bed.z.snelh.

Groepen	  	Menu-onderdelen
Opnameweergav.	  	 Stramienlijnwrgv
	  	 Stramienlijntype
	  	LiveView-wrgv-inst.
	  	Benadr. wgv OPN
	  	Heldere controle
Markeringweerg.	  	 Verhoud.marker.
	  	Type verhoud.mark.
	  	Verhoud.mark.niv.
	  	Markeringweerg.
	  	Middenmarkering
	  	 Verhoud.marker.
	  	Veilige zone
	  	Hulpkader
Opnameoptie	  	 Zelfontspanner
	  	Inst. autom. kadreren
	  	 AutoStilstBldMkn
	  	  na mk stlst bld
	  	Selectie/memo opn.

Tabblad (Belichting/kleur)

Groepen	  	Menu-onderdelen
Belichting	  	BULB-timer-instell.
	  	Aut. lang. sluit.tijd
	  	 ISO
	  	 ISO-bereiklimiet
	  	ISO AUTO min. sl.td.
	  	Dubbele-gain-opn.
	  	Inst. aut/h.m. sch.
Belicht.compens.	  	 Belicht.comp.
	  	 Belichtingsstap
	  	 Bel.stndrdaanp.

Groepen	  	Menu-onderdelen
Lichtmeting	  	 Lichtmeetfunctie
	  	 Gez. multilichtmet
	  	 Spotmeterpunt
	  	AEL met sluitser
Flitslicht	  	Flitsfunctie
	  	Flitscompensatie
	  	Bel.comp.inst.
	  	Draadloos flitslicht
	  	Rode ogen verm.
	  	Instelling. ext. flitser
	  	Flitseropn.-inst. reg.
Witbalans	  	 Witbalans
	  	 Voork.-inst. AWB
	  	AWB-slot ontsp.k.
	  	Trillingvrije WB
	  	 Form. WB-v.l.kad.
Kleur/toon	  	 D-bereikoptimal.
	  	 Creat. uitstraling
	  	 Beeldprofiel
	  	LUT selecteren
	  	Gebr.-LUT's beheren
	  	 Zachte-huideffect
Zebra-weergave	  	 Zebra-weergave
	  	 Zebra-niveau

Tabblad AF_{MF} (Scherpstelling)

Groepen	  	Menu-onderdelen
AF/MF	  	 Scherpstelfunctie
	  	Voork.-inst. in AF-S
	  	Voork.-inst. in AF-C
	  	AF-niv v. oversteken
	  	AF-vlgn snlh.wzngng
	  	AF-hulplicht
	  	Diafr.transport in AF
	  	V.k.scherpst./zoom
	  	AF met sluiters
	  	Volt. d. handm. sch.
	  	AF-overg.snelh.
	  	AF-o.w.schak.gev
	  	AF hulp
Scherpstelgebied	  	 Scherpstelgebied
	  	 Scherpst.geb.lim.
	  	V/H AFgeb.schak.
	  	 Schrpst.kad.kleur
	  	AF-gebied-registr
	  	Ger.AF-geb.verw.
	  	Auto Uitsch. AF-geb.
	  	Geb.wrgv tdns volg.
	  	AF-C-geb.weerg.
	  	Fasedetectiegebied
	  	 Rondg. schrpst.pt
	  	 Hvlh.verpl.AF-kad

Groepen	  S&Q	Menu-onderdelen
Onderw.herkenn.	  S&Q	 Ond.w.herk. in AF
	  S&Q	 Herkenningsdoel
	  S&Q	 Herk.doelsch.inst.
	  S&Q	 Rcht./link.oog sel
	  S&Q	 Wrgv kad. ond.h.
	  S&Q	 Wrgv kad. ond.h.
	  S&Q	 Gezichtsregistrat.
	  S&Q	 Prior. gereg. gez.
Schrpst.hulpmid.	  S&Q	Scherpstelmap
	  S&Q	Aut vergrot. in MF
	  S&Q	Scherpstelvergrot.
	  S&Q	 Schrpstlvergrot.td
	  S&Q	 Init.vergr.scherpst
	  S&Q	AF scherps.vergro
	  S&Q	 Init.vergr.scherpst
Reliëf-weergave	  S&Q	 Reliëf-weergave
	  S&Q	 Reliëfniveau
	  S&Q	 Reliëfkleur

Tabblad (Afspelen)

Groepen	  S&Q	Menu-onderdelen
Afspeeldeel	  S&Q	Afsp.inst. meer. med
	  S&Q	W.g.-inst. meer. med
	  S&Q	Afsp.filtervoorwaard.
	  S&Q	Beeldvolgorde
Vergroting	  S&Q	 Vergroot
	  S&Q	 Vergro init. vrgro%
	  S&Q	 Vergro. init. plaats.

Groepen	  S&Q	Menu-onderdelen
Selectie/memo	  S&Q	Beveiligen
	  S&Q	Classificatie
	  S&Q	Class.-inst(eig.toets)
	  S&Q	Clipvlag
Verwijderen	  S&Q	Wissen
	  S&Q	 2x dr. om te wiss.
	  S&Q	Wisbevestiging
	  S&Q	 Slot1/2 wissen
	  S&Q	Init pos bij uitvoeren
Bewerken	  S&Q	Bijsnijden
	  S&Q	Roteren
	  S&Q	Kopiëren
	  S&Q	Foto vastleggen
	  S&Q	 Stilst. bld maken
	  S&Q	  na mk stlst bld
	  S&Q	  JPEG/HEIFsch
Weergave	  S&Q	Cont. WG  interval
	  S&Q	WG-snelh.  interval
	  S&Q	Diavoorstelling
Afspeeloptie	  S&Q	Beeldindex
	  S&Q	Als groep weergev.
	  S&Q	Weergave-rotatie
	  S&Q	 Schrpst.kad.wrgv.
	  S&Q	 Weerg. verh.mark.
	  S&Q	Bld opggvn tijd wrgv.
	  S&Q	Instel. beeldoverslag

Tabblad  (Netwerk)

Groepen	  	Menu-onderdelen
 Verb./opn. afst.	  	Smartphoneverbind.
	  	Functie opn. op afst.
	  	 Op cam. sel.+verz.
	  	 Ov.dr.stat. ter.stel.
	  	 Verb. terw. str. UIT
	  	Instell. opn. op afst.
FTP-overdracht	  	FTP-overdrachtsfnct.
Streaming	  	 Netwerkstreaming
	  	 USB-streaming
Creators' Cloud	  	Cloud-verbinding
	  	Cloud-informatie
Wi-Fi	  	Wi-Fi verbinden
	  	WPS-Push
	  	Toegangspunt instel.
	  	Wi-Fi-frequent.band *
	  	Info Wi-Fi weergev.
	  	SSID/WW terugst.
Bluetooth	  	Bluetooth-functie
	  	Koppeling
	  	Beh. gekopp. appar.
	  	Bluetooth-afst.bed.
	  	Appar.adres weerg.
Bekabeld LAN	  	 IP-adres instelling
	  	Info bek. LAN weerg.
USB LAN/tether.	  	USB LAN-verbinding
	  	USB LAN-verb.verbr
	  	Tetheringverbind.
	  	Tetheringverb. verbr.
	  	USB LAN/teth.verb.

Groepen	  S&Q	Menu-onderdelen
Netwerkoctie	  S&Q	Vliegtuig-stand
	  S&Q	Naam Appar. Bew.
	  S&Q	Basiscertific. import.
	  S&Q	Instell. toeg.verificat.
	  S&Q	Toeg.verificatie-info.
	  S&Q	Wi-Fi Direct-instell.
	  S&Q	Netw.instell. terugst.

* Alleen voor sommige modellen

Tabblad (Instellingen)

Groepen	  S&Q	Menu-onderdelen
Gebied/datum	  S&Q	 Taal
	  S&Q	Instel. tijdz./dat./tijd
	  S&Q	NTSC/PAL schakel.
Inst trgstel/opsl	  S&Q	Instelling herstellen
	  S&Q	Instell. opsl./laden
Bedien. aanpass.	  S&Q	 Eig. t.-/dr.kn.inst.
	  S&Q	 Eig. t.-/dr.kn.inst.
	  S&Q	 Eigen toets-instel.
	  S&Q	 Fn-menu-instell.
	  S&Q	 Fn-menu-instell.
	  S&Q	 DISP (schrmwrgv)
	  S&Q	 DISP (schrmwrgv)
	  S&Q	Verschil. inst. st.b./f.
	  S&Q	 REC m. onts.knop
	  S&Q	  met sluiterknop
	  S&Q	Zoomring draaien

Groepen	  S&Q	Menu-onderdelen
Draaikn. aanpass.	  S&Q	 Eig. t.-/dr.kn.inst.
	  S&Q	 Eig. t.-/dr.kn.inst.
	  S&Q	Mijn draaikn.-instell.
	  S&Q	Av/Tv draaien
	  S&Q	Functiering (lens)
	  S&Q	Bed.onderdel. vergr.
Aanraakbedien.	  S&Q	Aanraakfunctie
	  S&Q	Aanr.pan./touchpad
	  S&Q	Aanraakpaneel-inst.
	  S&Q	Touchpad-instelling.
	  S&Q	Aanraakgevoeligh.
 Toegankelijk	  S&Q	Schermlezer
	  S&Q	Vergroot scherm
	  S&Q	Bed.inst. mod.dr.kn.
Zoeker/monitor	  S&Q	Zoeker/monitor sel.
	  S&Q	Monitor-helderheid
	  S&Q	Helderheid zoeker
	  S&Q	Kleurtemp. zoeker
	  S&Q	Zoeker-HDR-wrgve
	  S&Q	Zoekervergroting
	  S&Q	 Monitorwrgvkwat.
	  S&Q	 Zoekerwrgvkwalit.
	  S&Q	 Zoekerbldsnelh.
	  S&Q	Draairicht. monitor
	  S&Q	Verticale weergave

Groepen	  	Menu-onderdelen
Weergaveoptie	  	TC/UB-weerg.-inst.
	  	Gamma-weerg.hulp
	  	Gamma-wrgvhlptyp.
	  	 LUT weergeven
	  	 Tijd opn. weerg.
	  	 Wrgv rest. opnam.
	  	 Autom.weergave
	  	Sel.scherm opn.mod
Energie-inst.opt.	  	Accu-informatie
	  	 Mon. lage helderh
	  	 Zoeker lage held.
	  	 Monitor uit
	  	Energiebesparing
	  	Str.besp. via monitor
	  	Temp. auto strm UIT
Geluidsoptie	  	Afspeel-/control.vol.
	  	 4ch-geluidscontrl
	  	Audiosignaal (opn.)
	  	Aud.sign.(beg./ein.)
	  	Vol. audiosignalen
USB	  	USB-v.mod (PORT1)
	  	USB-v.mod (PORT2)
	  	USB LUN-instelling
	  	USB-voeding
Externe uitvoer	  	 HDMI-resolutie
	  	 HDMI-uitvoerinst.
	  	HDMI-inform.weerg.
	  	CTRL.VOOR HDMI

Groepen	  	Menu-onderdelen
Instellingenoptie	  	Verlichtingsinstell.
	  	Opnamelamp
	  	Videolampmodus
	  	Antistoffunctie
	  	Autom. pixeltoewijz.
	  	Pixeltoewijzing
	  	Versie
	  	Serienummer weerg.
	  	Privacyverklaring
	  	Certificatielogo *

* Alleen voor sommige modellen

Tabblad ☆ (Mijn Menu)

Groepen	  	Menu-onderdelen
Inst. Mijn Menu	  	Item toevoegen
	  	Item sorteren
	  	Item verwijderen
	  	Pagina verwijderen
	  	Alles verwijderen
	  	Van Mijn Menu wrgv

Opmerking

- De volgorde waarin de menu-tabbladen hier worden weergegeven, verschilt van de werkelijke weergave.

TP1002320069

Inhoud van dit hoofdstuk

De onderstaande inhoudsopgave biedt een overzicht van de functies beschreven in dit hoofdstuk ("De opnamefuncties gebruiken"). Via elke onderdeelnaam kunt u verspringen naar de pagina waarop de betreffende functies worden beschreven.

Een opnamefunctie selecteren

- [Slim automat.](#)
- [Autom. progr.](#)
- [Diafragmavoork.](#)
- [Sluiterijdvoork.](#)
- [Handm. belicht.](#)
- [Tijdopname \(Bulb-sluiter\)](#)
- [BULB-timer-instell.](#)
- [Belichtingsrgl.typ.](#)
- [Inst. aut/h.m. sch.](#)
- [Opn.moduslimiet \(stilstaand beeld/bewegende beelden/vertraagd en versneld/timelapsefilmpje\)](#)
- [Een opnamefunctie selecteren zonder de keuzeknop te gebruiken \(Opn.modus\)](#)

Handige functies voor het opnemen van zelfportretten in video's en vlogs

- [Zelfontspanner \(bewegende beelden\)](#)
- [Inst. autom. kadreren](#)
- [Kadrer.stabilisator](#)

Scherpstellen

- [De scherpstellingsmethode selecteren \(Scherpstelfunctie\)](#)
- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)
- [Een onderwerp volgen \(volgfunctie\)](#)
- [H. scherpst.](#)
- [Directe handmatige scherpstelling \(D. handm. sch.\)](#)

Onderwerpherkenning-AF

- [Scherpstellen met behulp van de onderwerpherkenningsfuncties](#)
- [Ond.w.herk. in AF \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Herkenningsdoel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Herk.doelsch.inst. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Rcht./link.oog sel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Wrgv kad. ond.h. \(stilstaand beeld\)](#)
- [Wrgv kad. ond.h. \(bewegende beelden\)](#)
- [Gezichtsregistrat. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Prior. gereg. gez. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Een persoon selecteren om te volgen \(Sel. gezicht om volg.\)](#)

De scherpstellingsfuncties gebruiken

- [Scherpstelstandaard](#)
- [De instellingen voor het scherpstelgebied aanpassen aan de oriëntatie \(horizontaal/verticaal\) van de camera \(V/H AFgeb.schak.\)](#)
- [Het huidige scherpstelgebied registreren \(AF-gebied-registr\)](#)
- [Een geregistreerd AF-gebied \(Ger.AF-geb.verw.\) wissen](#)

- Scherpst.geb.lim. (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Rondg. schrpst.pt (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Hvlh.verpl.AF-kad (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Schrpst.kad.kleur (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Auto Uitsch. AF-geb.
- Geb.wrgv tdns volg.
- AF-C-geb.weerg.
- Fasedetectiegebied
- AF-niv v. oversteken
- AF-vlgn snlh.wzngng
- AF-overg.snelh.
- AF-o.w.schak.gev
- AF hulp
- AF/MF-keuzeknop
- Volt. d. handm. sch.
- AF met sluit
- AF-aan
- Scherp.vergr.
- Voork.-inst. in AF-S
- Voork.-inst. in AF-C
- AF-hulplicht
- Diafr.transport in AF
- V.k.scherpst./zoom
- AF scherps.vergro
- Aut vergrot. in MF
- Scherpstelvergot.
- Schrpstlvergot.td (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Init.vergr.scherpst (stilstaand beeld)
- Init.vergr.scherpst (bewegende beelden)
- Scherpstelmap
- Reliëf-weergave

De belichtings-/lichtmeetfuncties instellen

- Belicht.comp. (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Histogramweergave
- Belichtingsstap (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Bel.stndrdanp. (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- D-bereikoptimal. (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Lichtmeetfunctie (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Gez. multilichtmet (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Spotmeterpunt (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- AE-vergrendeling
- AEL met sluit
- Aut. lang. sluit.tijd
- Dubbele-gain-opn.
- Zebra-weergave

De ISO-gevoeligheid selecteren

- ISO (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- ISO-bereiklimiet (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- ISO AUTO min. sl.td.

Witbalans

- Witbalans (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Een standaard witte kleur vastleggen om de witbalans in te stellen (eigen witbalans)
- Form. WB-v.l.kad. (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Voork.-inst. AWB (stilstaand beeld/bewegende beelden)

- AWB-slot ontsp.k.
- Trillingvrije WB

Opname-instellingen voor logbestanden

- Log-opname
- Log-opname-instell.
- LUT selecteren
- Gebr.-LUT's beheren
- LUT weergeven

Effecten toevoegen aan beelden

- Creat. uitstraling (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Beeldprofiel (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Zachte-huideffect (stilstaand beeld/bewegende beelden)

Opnemen met een transportfunctie (ononderbroken opnemen/zelfontspanner)

- Transportfunctie
- Transportfunct.limiet
- Contin. opname
- Snelh. cont. opn.
- Snelh.boost cnt opn
- Inst. voorvastleggen
- Selectie/memo opn.
- Zelfontsp(enkel)
- Zelfontsp(Cont.)
- Bracket continu
- Bracket enkel
- Indicator tijdens bracketopnamen
- Scherpst.brack.
- Witbal.bracket
- Bracket DRO
- Bracket-instellingen

Zelfontspanner (bewegende beelden)

Intervalopn.funct.

Stilstaande beelden opnemen met een hogere beeldkwaliteit

- Pixelversch.-m.-opn.
- NR-opname-instell.
- Instel. opname HDR

De beeldkwaliteit en het opnameformaat instellen

- JPEG/HEIFschak.
- Beeldkwalit.instell.: Bestandsindeling (stilstaand beeld)
- Beeldkwalit.instell.: RAW-best.type
- Beeldkwalit.instell.: JPEG-kwaliteit/HEIF-kwaliteit
- Beeldkwalit.instell.: JPEG-beeldform./HEIF-beeldform.
- Beeldverhouding
- HLG-stilst. bldn
- Kleurenruimte
- Bestandsindeling (bewegende beelden)
- Filminstellingen (bewegende beelden)
- Inst. vertr.+versn.
- Time-lapse-instell

- Priorit. 4K-kijkhoek
- Proxy-instellingen
- APS-C S35 (Super 35mm) Opnemen (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Kijkhoek

De aanraakfuncties gebruiken

- Aanraakfunctie
- Aanr.pan./touchpad
- Aanraakpaneel-inst.
- Touchpad-instelling.
- Aanraakgevoeligh.
- Scherpstellen met behulp van aanraakbedieningen (Aanr.scherpstell)
- Volgen starten met aanraakbedieningen (Aanraakvolgen)
- Opnemen met aanraakbedieningen (Aanraaksluiter)
- De belichting instellen met aanraakbedieningen (Aanraak-AE)

Sluiterinstellingen

- Instell. stille funct. (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Sluitertype
- De elektronische sluiter gebruiken
- Ontsp.vrtr/start w.g.
- Tijd opn. weerg. (stilstaand beeld)
- e-sluitergordijn voor
- Opn. zonder lens (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Opn. zonder geh.krt.
- Anti-flicker-instell.
- Verschillen tussen de functies [Anti-flicker-opn.] en [Variabele sluiter]

De zoom gebruiken

- De zoomfuncties die beschikbaar zijn op het apparaat
- Helder-Beeld-Zoom/Digitale Zoom (Zoom)
- Zoombereik (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Z.snelh. eig. toets (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Afst.bed.z.snelh. (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Over de zoomvergroting
- Zoomring draaien

De flitser gebruiken

- De flitser (los verkrijgbaar) gebruiken
- Flitsfunctie
- Flitscompensatie
- Bel.comp.inst.
- Draadloos flitslicht
- Rode ogen verm.
- FEL-vergrendeling
- Instelling. ext. flitser
- Flitseropn.-inst. reg.
- Een flitser gebruiken met een synchro-aansluitkabel

Wazige beelden verminderen

- SteadyShot (stilstaand beeld)
- SteadyShot (bewegende beelden)
- SteadyShot-aanp. (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Brandpuntsafstand van SteadyShot (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Kadrer.stabilisator

Lenscompensatie (stilstaand beeld/bewegende beelden)

Ruisonderdrukking

- NR lang-belicht
- NR bij hoge-ISO

De monitorweergave tijdens opnemen instellen

- Sel.scherm opn.mod
- Autom.weergave (stilstaand beeld)
- Wrgv rest. opnam. (stilstaand beeld)
- Stramienlijnrgv (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Stramienlijntype (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- LiveView-wrgv-inst.
- Diafragmavoorbeeld
- Voorb. opn.result.
- Heldere controle
- Benadr. wgv OPN
- Markeringweerg. (stilstaand beeld)
- Markeringweerg. (bewegende beelden)
- Gamma-weerg.hulp
- Gamma-wrgvhlptyp.

Geluid opnemen bij bewegende beelden

- Geluid opnemen
- Audio opnam.niveau
- Audio-uitvoer-tijd
- Audio-ruisred.instel.
- Schoen-geluidsi.

Stilstaande beelden genereren tijdens het opnemen van bewegende beelden

- Automatisch genereren van stilstaande beelden met behulp van opnamemarkeringen
- Opnamemarkeringen na het genereren van stilstaande beelden (opnemen)

TC/UB-instellingen

- TC/UB
- TC/UB-weerg.-inst.

Bewegende beelden in het RAW-formaat uitvoeren naar een externe RAW-recorder

Livestreaming van video en audio

- Netwerkstreaming (bewegende beelden)
- USB-streaming (bewegende beelden)

TP1002320070

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Slim automat.

De camera neemt op met automatische scèneherkenning.

De volgende uitleg heeft betrekking op bedieningen wanneer [Opn.modusdraaikn.] onder [Bed.inst. mod.dr.kn.] is ingesteld op [Met draaiknop instell].

- 1 **Zet de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop in de stand van de gewenste opnamefunctie.**
 - Als u S&Q (vertraagd/versneld) selecteert, kunt u [Vertrgd+versnld] of [Time-lapse] selecteren op het scherm [Opn.modus].
- 2 **Zet de functiekeuzeknop in de stand **AUTO** (Automatisch. modus).**

De opnamefunctie wordt ingesteld op [Slim automat.].
- 3 **Richt de camera op het onderwerp.**

Nadat de camera de scène heeft herkend, wordt het pictogram van de herkende scène afgebeeld op het scherm.


- 4 **Stel scherp en fotografeer het onderwerp.**

Over scèneherkenning

Met de functie scèneherkenning kan de camera automatisch de opnameomstandigheden herkennen. Wanneer de camera bepaalde scènes herkent, worden de volgende pictogrammen en gidsen afgebeeld bovenaan het scherm:

-    (Portretopname)
-    (Nachtportret)
-    (Nachtscène)
-    (Portret m. tegenlicht)
-    (Tegenlichtopname)
-    (Landschap)
-    (Macro)
-    (Spotlight)
-    (Weinig licht)

De opnamefunctie instellen met behulp van MENU

Als de functiekeuzeknop in de stand  (uitgeschakeld) staat, kunt u de opnamefunctie instellen met behulp van menubedieningen.

MENU →  /  (Opname) → [Opnamemodus] → [Opn.modus] → selecteer [Slim automat.].

Opmerking

- Het apparaat zal de scène niet herkennen wanneer u stilstaande beelden opneemt met een andere zoomfunctie dan de optische-zoomfunctie.
- Het apparaat herkent de scène mogelijk niet goed onder bepaalde opnameomstandigheden.

TP1001938987

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Autom. progr.

Stelt u in staat op te nemen met automatisch ingestelde belichting (zowel de sluitertijd als de diafragma waarde).
U kunt opnamefuncties instellen, zoals [ ISO].

De volgende uitleg heeft betrekking op bedieningen wanneer [Opn.modusdraaikn.] onder [Bed.inst. mod.dr.kn.] is ingesteld op [Met draaiknop instell].

- 1 Zet de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop in de stand van de gewenste opnamefunctie.**
 - Als u S&Q (vertraagd/versneld) selecteert, kunt u [Vertrgd+versnld] of [ Time-lapse] selecteren op het scherm [Opn.modus].
- 2 Zet de functiekeuzeknop in de stand P (Autom. progr.).**
- 3 U kunt de opnamefuncties instellen op de gewenste instellingen.**
- 4 Stel scherp en fotografeer het onderwerp.**

Programmaverschuiving (alleen tijdens het opnemen van stilstaande beelden)

Wanneer u geen flitser gebruikt, kunt u de combinatie van de sluitertijd en de diafragma waarde (het F-getal) veranderen zonder de juiste belichting te veranderen die door de camera is ingesteld.

Draai de voorste keuzeknop/achterste keuzeknop L om de combinatie van diafragma waarde en sluitertijd te selecteren.

- Wanneer u de voorste keuzeknop/achterste keuzeknop L draait, verandert "P" op het scherm in "P*".
- Om de programmaverschuiving te annuleren, stelt u de opnamefunctie in op een andere functie dan [Autom. progr.], of schakelt u de camera uit.

De opnamefunctie instellen met behulp van MENU

Als de functiekeuzeknop in de stand  (uitgeschakeld) staat, kunt u de opnamefunctie instellen met behulp van menubedieningen.

MENU →  /  (Opname) → [Opnamemodus] → [Opn.modus] → selecteer [Autom. progr.].

Opmerking

- Afhankelijk van de helderheid van de omgeving, is het mogelijk dat de programmaverschuiving niet kan worden gebruikt.
- Stel de opnamefunctie in op een andere stand dan "P" of schakel het apparaat uit om de gemaakte instelling te annuleren.
- Wanneer de helderheid verandert, veranderen tevens de diafragma waarde (het F-getal) en de sluitertijd terwijl de verschuivingswaarde hetzelfde blijft.

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Diafragmavoork.

U kunt opnemen door het diafragma in te stellen en het scherpstelbereik te veranderen, of door de achtergrond onscherp te maken.

De volgende uitleg heeft betrekking op bedieningen wanneer [Opn.modusdraaikn.] onder [Bed.inst. mod.dr.kn.] is ingesteld op [Met draaiknop instell].

- 1 **Zet de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop in de stand van de gewenste opnamefunctie.**
 - Als u S&Q (vertraagd/versneld) selecteert, kunt u [Vertrgd+versnld] of [ Time-lapse] selecteren op het scherm [Opn.modus].
- 2 **Zet de functiekeuzeknop in de stand A (Diafragmavoork.).**
- 3 **Selecteer de gewenste waarde door de voorste keuzeknop/achterste keuzeknop L te draaien.**
 - Kleinere F-waarde: Het onderwerp is scherpgesteld, maar voorwerpen voor en achter het onderwerp zijn wazig. Grotere F-waarde: Het onderwerp en de voor- en achtergrond zijn allemaal scherpgesteld.
 - Als de diafragmawaarde die u hebt ingesteld niet geschikt is voor een juiste belichting, knippert de sluitertijd op het opnamescherm. Als dit gebeurt, verandert u de diafragmawaarde.
- 4 **Stel scherp en fotografeer het onderwerp.**

De sluitertijd wordt automatisch aangepast om een juiste belichting te verkrijgen.

De opnamefunctie instellen met behulp van MENU

Als de functiekeuzeknop in de stand  (uitgeschakeld) staat, kunt u de opnamefunctie instellen met behulp van menubedieningen.

MENU →  /  (Opname) → [Opnamemodus] → [Opn.modus] → selecteer [Diafragmavoork.].

Hint

- Kleinere F-waarde (het diafragma wordt groter) verkleint het bereik waarin alles scherpgesteld is. Dit maakt het mogelijk om scherp te stellen op het onderwerp en voorwerpen voor en achter het onderwerp onscherp te maken (de scherptediepte wordt kleiner). Grotere F-waarde (het diafragma wordt kleiner) vergroot het bereik waarin alles scherpgesteld is. Dit maakt het mogelijk om de diepte van de omgeving op te nemen (de scherptediepte wordt groter).

Opmerking

- De helderheid van het beeld op het scherm kan verschillen van die van het beeld dat in werkelijkheid wordt opgenomen.

Verwant onderwerp

- [Diafragmavoorbeeld](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Sluiter tijdvoork.

Door de sluitertijd aan te passen, kunt u stilstaande beelden van bewegende voorwerpen opnemen met verschillende effecten, of bewegende beelden opnemen met natuurlijke beweging.

De volgende uitleg heeft betrekking op bedieningen wanneer [Opn.modusdraaikn.] onder [Bed.inst. mod.dr.kn.] is ingesteld op [Met draaiknop instell].

- 1 **Zet de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop in de stand van de gewenste opnamefunctie.**
 - Als u S&Q (vertraagd/versneld) selecteert, kunt u [Vertrgd+versnld] of [ Time-lapse] selecteren op het scherm [Opn.modus].
- 2 **Zet de functiekeuzeknop in de stand S (Sluiter tijdvoork.).**
- 3 **Selecteer de gewenste waarde door de voorste keuzeknop/achterste keuzeknop L te draaien.**
 - Als na het instellen geen juiste belichting kan worden verkregen, knippert de diafragma waarde op het opnamescherm. Als dit gebeurt, verandert u de sluitertijd.
- 4 **Stel scherp en fotografeer het onderwerp.**

Het diafragma wordt automatisch aangepast om tot een juiste belichting te komen.

De opnamefunctie instellen met behulp van MENU

Als de functiekeuzeknop in de stand  (uitgeschakeld) staat, kunt u de opnamefunctie instellen met behulp van menubedieningen.

MENU →  /  (Opname) → [Opnamemodus] → [Opn.modus] → selecteer [Sluiter tijdvoork.].

Hint

- Wanneer u een lange sluitertijd instelt, gebruikt u een statief om camerabeweging te voorkomen.
- Wanneer u binnen sportscènes opneemt, stelt u de ISO-gevoeligheid in op een hogere waarde.

Opmerking

- Het waarschuwingspictogram SteadyShot wordt niet afgebeeld in de functie [Sluiter tijdvoork.].
- Wanneer [NR lang-belicht] is ingesteld op [Aan] en de sluitertijd 1 seconde(n) of langer is met een [Sluiter type] anders dan [Elektron. sluit], wordt na de opname ruisonderdrukking uitgevoerd gedurende dezelfde tijdsduur als de belichtingstijd. U kunt echter niet verder gaan met opnemen zolang de ruisonderdrukking wordt uitgevoerd.
- De helderheid van het beeld op het scherm kan verschillen van die van het beeld dat in werkelijkheid wordt opgenomen.

Verwant onderwerp

- [NR lang-belicht](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Handm. belicht.

U kunt een opname met de gewenste belichtingsinstelling maken door wijziging van zowel de sluitertijd als het diafragma.

De volgende uitleg heeft betrekking op bedieningen wanneer [Opn.modusdraaikn.] onder [Bed.inst. mod.dr.kn.] is ingesteld op [Met draaiknop instell].

- 1 **Zet de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop in de stand van de gewenste opnamefunctie.**
 - Als u S&Q (vertraagd/versneld) selecteert, kunt u [Vertrgd+versnld] of [ Time-lapse] selecteren op het scherm [Opn.modus].
- 2 **Zet de functiekeuzeknop in de stand M (Handm. belicht.).**
- 3 **Selecteer de gewenste diafragmawaarde door de voorste keuzeknop te draaien.**
Selecteer de gewenste sluitertijd door de achterste keuzeknop L te draaien.
 - U kunt instellen welke keuzeknop de diafragmawaarde en sluitertijd verandert met [ Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [ Eig. t.-/dr.kn.inst.].
 - U kunt ook [ ISO] instellen op [ISO AUTO] in de handmatige belichtingsfunctie. De ISO-waarde verandert automatisch zodat de juiste belichting wordt verkregen met gebruikmaking van de diafragmawaarde en sluitertijd die u hebt ingesteld.
 - Als [ ISO] is ingesteld op [ISO AUTO], knippert de ISO-waarde als de waarde die u hebt ingesteld niet geschikt is voor een juiste belichting. Als dit gebeurt, verandert u de sluitertijd of diafragmawaarde.
 - Als [ ISO] is ingesteld op iets anders dan [ISO AUTO], gebruikt u "M.M." (gemeten handmatig)* om de belichtingswaarde te controleren.
Naar +: Beelden worden helderder.
Naar -: Beelden worden donkerder.
0: Juiste belichting geanalyseerd door de camera.

* Geeft onder-/overbelichting aan ten opzichte van de juiste belichting. Dit wordt weergegeven met een numerieke waarde op de monitor en het pictogram voor de lichtmeting in de zoeker. Door de weergave in de zoeker aan te passen, kunt u ook numerieke waarden weergeven in de zoeker.
- 4 **Stel scherp en fotografeer het onderwerp.**

De opnamefunctie instellen met behulp van MENU

Als de functiekeuzeknop in de stand  (uitgeschakeld) staat, kunt u de opnamefunctie instellen met behulp van menubedieningen.

MENU →  /  (Opname) → [Opnamemodus] → [Opn.modus] → selecteer [Handm. belicht.].

Hint

- Door de voorste keuzeknop/achterste keuzeknop L te draaien terwijl de AEL-knop ingedrukt wordt gehouden, kunt u de combinatie van de sluitertijd en diafragmawaarde (F-getal) veranderen zonder de ingestelde belichtingswaarde te veranderen. (Handmatige verschuiving)

Opmerking

- Het pictogram voor gemeten handmatig wordt niet afgebeeld wanneer [ ISO] is ingesteld op [ISO AUTO].
- Als de hoeveelheid omgevingslicht buiten het meetbereik van gemeten handmatig valt, knippert het pictogram voor gemeten handmatig.
- Het waarschuwingspictogram SteadyShot wordt niet afgebeeld in de handmatige belichtingsfunctie.
- De helderheid van het beeld op het scherm kan verschillen van die van het beeld dat in werkelijkheid wordt opgenomen.

Verwant onderwerp

- [ISO \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Tijdopname \(Bulb-sluiter\)](#)

TP1001963864

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Tijdopname (Bulb-sluiter)

U kunt een naspoor opnemen van de beweging van een onderwerp met een lange sluitertijd.
Een tijdopname is geschikt voor het opnemen van de lichtsporen van sterren, vuurwerk, enz.

- 1 **Zet de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop in de stand  (Stilstaande beelden) om de stilstaand-beeldopnamefunctie te selecteren.**
- 2 **Zet de functiekeuzeknop in de stand M (Handm. belicht.).**
 - Wanneer de functiekeuzeknop in de stand  (uitgeschakeld) staat, selecteert u [Handm. belicht.] onder [Opn.modus].
- 3 **Draai de achterste keuzeknop L rechtsom totdat [BULB] wordt afgebeeld.**
- 4 **Selecteer de diafragma waarde (F-getal) met de voorste keuzeknop.**
- 5 **Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen.**
- 6 **Houd de ontspanknop ingedrukt zo lang de opname duurt.**

Zo lang u de ontspanknop ingedrukt houdt, blijft de beeldsensor blootgesteld worden aan licht.

Hint

- Wanneer u vuurwerk, enz. opneemt, stelt u scherp op oneindig in de handmatige scherpstellingsfunctie. Als u een lens gebruikt waarvan het oneindig-punt onduidelijk is, stelt u scherp op het vuurwerk in het gebied waarop u wilt scherpstellen.
- Om een tijdopname te maken zonder dat de beeldkwaliteit verslechtert, adviseren wij u te beginnen met opnemen terwijl de camera koel is.
- Bij een tijdopname kunnen de beelden onscherp worden. Wij adviseren u een statief of een Bluetooth-afstandsbediening (los verkrijgbaar) te gebruiken. Wanneer u de bluetooth-afstandsbediening gebruikt, kunt u de tijdopname starten door op de ontspanknop van de afstandsbediening te drukken. Om de tijdopname te stoppen, drukt u nogmaals op de ontspanknop op de afstandsbediening.

Opmerking

- Hoe langer de belichtingstijd hoe meer ruis zichtbaar zal zijn in het beeld.
- U kunt de sluitertijd niet instellen op [BULB] in de volgende situaties:
 - Wanneer de transportfunctie is ingesteld op het volgende:
 - [Contin. opname]
 - [Zelfontsp(Cont.)]
 - [Bracket continu]
 - [Bracket enkel]
 - [Scherpst.brack.]
 - [Sluiter type] is ingesteld op [Elektron. sluiters].
 - Intervalopname
 - [Stille functie] onder  Instell. stille funct.] is ingesteld op [Aan]

Als u de bovenstaande functies gebruikt terwijl de sluitertijd is ingesteld op [BULB], wordt de sluitertijd tijdelijk ingesteld op 30 seconden.

Verwant onderwerp

- [Handm. belicht.](#)
- [NR lang-belicht](#)

TP1001963862

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

BULB-timer-instell.



U kunt de belichtingstijd voor tijdopnamen instellen in stappen van 1 seconde. Dit is handig voor opnamen met een lange belichtingstijd waarbij de belichtingstijd vooraf is bepaald.

1 MENU →  (Belichting/kleur) → [Belichting] → [BULB-timer-instell.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

BULB-timer:

Indien ingesteld op [Aan], wordt de belichting toegepast gedurende de tijdsduur ingesteld in [Belichtingstijd]. Indien ingesteld op [Uit], wordt de normale tijdopname uitgevoerd en duurt de belichting slechts zo lang als de ontspanknop ingedrukt wordt houden. (Aan/Uit)

Belichtingstijd:

Stelt de belichtingstijd in stappen van 1 seconde in. (tussen 2 seconden en 900 seconden)

Hint

- Als [BULB-timer] is ingesteld op [Aan], wordt een aftelling tot het einde van de belichtingstijd afgebeeld. Wanneer deze is ingesteld op [Uit], wordt de verstreken belichtingstijd afgebeeld.
- Om een tijdopname te stoppen tijdens de belichtingstijd die is ingesteld in [Belichtingstijd], drukt u op de ontspanknop op de camera of de afstandsbediening.

Verwant onderwerp

- [Tijdopname \(Bulb-sluiter\)](#)

TP1001976039

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Belichtingsrgl.typ.



Als u de functiekeuzeknop in de stand P/A/S/M zet, kunt u de methode selecteren voor het instellen van de belichting (sluiter tijd, diafragma en ISO-gevoeligheid) tijdens het opnemen van bewegende beelden. Met [P/A/S/M-mod.] kunt u de belichtingsfunctie selecteren met P/A/S/M op de functiekeuzeknop. Met [Fl. Belichtingsm.] kunt u afzonderlijk voor de diafragmawaarde, de sluitertijd en de ISO-gevoeligheid omschakelen tussen de automatische en handmatige instellingen, zoals bij het belichtingsregelsysteem van een professionele camera.

1 MENU → (Opname) → [Opnamemodus] → [Belichtingsrgl.typ.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

P/A/S/M-mod.:

Selecteer de gewenste belichtingsfunctie uit [Autom. progr.], [Diafragramavoork.], [Sluiter tijdvoork.] en [Handm. belicht.].

Fl. Belichtingsm.:

Stelt de diafragmawaarde, sluitertijd en ISO-gevoeligheid automatisch (Automatisch) of handmatig (Handmatig) in. U kunt omschakelen tussen de automatische en handmatige instellingen met behulp van de toegewezen customknop of u kunt de waarden voor diafragma, sluitertijd en ISO-gevoeligheid veranderen door de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L de, achterste keuzeknop R en het besturingswiel te draaien.

Opmerking

- Zelfs als [Belichtingsrgl.typ.] is ingesteld op [Fl. Belichtingsm.], zullen wanneer u in een stilstaand-beeldopnamefunctie op de MOVIE (bewegende beelden)-knop drukt om bewegende beelden op te nemen, de bewegende beelden worden opgenomen in de belichtingsfunctie die is geselecteerd met de functiekeuzeknop.

Verwant onderwerp

- [Inst. aut/h.m. sch.](#)

TP1001972450

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. aut/h.m. sch.



Tijdens het opnemen van bewegende beelden kunt u afzonderlijk voor het diafragma, de sluitertijd en de ISO-gevoeligheid omschakelen tussen de automatische en handmatige instellingen, zoals bij het belichtingsregelsysteem van een professionele camera. Stel [Belichtingsrgl.typ.] van tevoren in op [Fl. Belichtingsm.].

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Belichting] → [Inst. aut/h.m. sch.] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Av aut/h.m. sch.:

Schakel de diafragmawaarde om tussen [Automatisch] en [Handmatig].

Tv aut/h.m. sch.:

Schakel de sluitertijd om tussen [Automatisch] en [Handmatig].

ISO aut./h.m. sch.:

Schakelt de ISO-gevoeligheid om tussen [Automatisch] en [Handmatig].

Omschakelen tussen [Automatisch] en [Handmatig] met behulp van een customknop

Wanneer [Belichtingsrgl.typ.] is ingesteld op [Fl. Belichtingsm.], worden de volgende functies toegewezen aan de customknoppen tijdens het opnemen van bewegende beelden.

- [Av Aut./H.m. l. indr.]: C2 (Custom 2)-knop
- [Tv Aut./H.m. l. indr.]: C4 (Custom 4)-knop
- [ISO Aut./H.m. l. indr.]: C1 (Custom 1)-knop

Elke keer wanneer u de betreffende customknop ingedrukt houdt, worden de diafragmawaarde, de sluitertijd of de ISO-gevoeligheid omgeschakeld tussen [Automatisch] en [Handmatig].

Wanneer [Handmatig] is geselecteerd, kunnen de waarden worden vergrendeld door op de betreffende knop te drukken. U kunt deze functie gebruiken om te voorkomen dat de waarden per ongeluk worden veranderd.

Wanneer [Automatisch] is geselecteerd, wordt de juiste belichting automatisch ingesteld en wanneer [Handmatig] is geselecteerd, kunnen de diafragmawaarde, de sluitertijd en de ISO-gevoeligheid worden ingesteld met de volgende knoppen.

- Diafragmawaarde: voorste keuzeknop
- Sluitertijd: besturingswiel
- ISO-gevoeligheid: achterste keuzeknop L

Opmerking

- Wanneer u de diafragmawaarde instelt met behulp van de diafragmaring op de lens, krijgt de waarde van de diafragmaring voorrang boven de waarde van de keuzeknop.

Verwant onderwerp

- [Belichtingsrgl.typ.](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Opn.moduslimiet (stilstaand beeld/bewegende beelden/vertraagd en versneld/timelapsefilmpje)



Door de typen beschikbare opnamefuncties van tevoren te beperken, kunt u de gewenste instelling sneller selecteren wanneer u [Opn.modus] selecteert met behulp van menubedieningen.

- 1 **MENU** → / (Opname) → [Opnamemodus] → [Opn.moduslimiet]/[Opn.moduslimiet]/[Opn.moduslimiet]/[Opn.moduslimiet] → plaats vinkjes bij de opnamefuncties die u wilt gebruiken en selecteer daarna [OK].

De typen opnamefuncties die zijn gemarkeerd met (vinkje) zullen beschikbaar zijn als instellingen.

Hint

- Wanneer u [Opn.modusschakel.] toewijst aan een gewenste knop met behulp van [Eig. t.-/dr.kn.inst.]/[Eig. t.-/dr.kn.inst.], verandert het opnamefunctie bij elke druk op de toegewezen knop. Door van tevoren de typen opnamefuncties die kunnen worden geselecteerd te beperken, kunt u sneller een opnamefunctie selecteren uit een beperkt aantal opnamefuncties. [Opn.modusschakel.] kan worden gebruikt wanneer de functiekeuzeknop is ingesteld op (uitgeschakeld) of wanneer onder [Bed.inst. mod.dr.kn.] de optie [Opn.modusdraaikn.] is ingesteld op [Met menu instellen].

Opmerking

- Onder [Belichtingsrgl.typ.] kan [Fl. Belichtingsm.] niet worden ingesteld met [Opn.moduslimiet]/[Opn.moduslimiet]/[Opn.moduslimiet] en wordt altijd afgebeeld als een mogelijke opnamefunctie.
- De typen opnamefuncties waarbij geen vinkje is geplaatst kunnen niet worden geselecteerd met behulp van MENU of de Fn (functie)-menu. Plaats een vinkje met behulp van [Opn.moduslimiet]/[Opn.moduslimiet]/[Opn.moduslimiet]/[Opn.moduslimiet] om er één te selecteren.

Verwant onderwerp

- [Een opnamefunctie selecteren zonder de keuzeknop te gebruiken \(Opn.modus\)](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)
- [Belichtingsrgl.typ.](#)

TP1002320082

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Een opnamefunctie selecteren zonder de keuzeknop te gebruiken (Opn.modus)



Als het moeilijk is om de keuzeknoppen te bedienen, kunt u de opnamefunctie ook veranderen met behulp van menubedieningen. Stel MENU → (Instellingen) → Toegankelijk → [Bed.inst. mod.dr.kn.] → [Opn.modusdraaikn.] van tevoren in op [Met menu instellen].

- 1 MENU → / (Opname) → [Opnamemodus] → [Opn.modus].
- 2 Selecteer (stilstaand beeld), (bewegend beeld), (vertraagd/versneld) of (timelapse) met behulp van de boven-/onderkant van het besturingswiel en selecteer de gewenste instelling met behulp van de linker-/rechterkant van het besturingswiel.

Menu-onderdelen

Slim automat.:

De camera neemt op met automatische scèneherkenning.

Autom. progr.:

Stelt u in staat op te nemen met automatisch ingestelde belichting (zowel de sluitertijd als de diafragma waarde).

Diafragma voork.:

U kunt opnemen door het diafragma in te stellen en het scherpselbereik te veranderen, of door de achtergrond onscherp te maken.

Sluitertijd voork.:

Door de sluitertijd aan te passen, kunt u stilstaande beelden van bewegende voorwerpen opnemen met verschillende effecten, of bewegende beelden opnemen met natuurlijke beweging.

Handm. belicht.:

U kunt een opname met de gewenste belichtingsinstelling maken door wijziging van zowel de sluitertijd als het diafragma.

Fl. Belichtingsm. (alleen bij het opnemen van bewegende beelden):

U kunt opnemen door de diafragma waarde, sluitertijd en ISO-gevoeligheid automatisch of handmatig in te stellen.

MR1 - MR10 (Geheugenoproep):

Hiermee kunt u een beeld opnemen nadat veelgebruikte functies of camera-instellingen zijn opgeroepen die van tevoren werden geregistreerd.

Verwant onderwerp

- [Bed.inst. mod.dr.kn.](#)
- [Slim automat.](#)
- [Autom. progr.](#)
- [Diafragma voork.](#)
- [Sluitertijd voork.](#)
- [Handm. belicht.](#)
- [Belichtingsrgl.typ.](#)
- [Geregistreerde opname-instellingen opgeroepen](#)

Zelfontspanner (bewegende beelden)



U kunt beginnen met opnemen met de zelfontspanner wanneer u bewegende beelden opneemt.

1 Druk op / (Transportfunctie) op het besturingswiel.

Het [Zelfontspanner]-instelscherm wordt afgebeeld.

- U kunt ook de transportfunctie instellen door MENU → (Opname) → [Opnameoptie] → [Zelfontspanner] te selecteren.

2 Selecteer [Aan] met het besturingswiel en stel de gewenste afteltijd in.

- Vertraging van opnamestart: Stelt de afteltijd in tot het begin van het opnemen van bewegende beelden. (3 s/5 s/10 s)
- Herhaling: Stelt in of de zelfontspanner voor bewegende beelden moet worden herhaald. (Herhalen/Eenmalig)
Als u [Herhalen] selecteert, wordt de zelfontspanner voor bewegende beelden herhaaldelijk geactiveerd, zelfs nadat het opnemen van bewegende beelden klaar is. Als u [Eenmalig] selecteert, wordt de zelfontspanner van de bewegende beelden geannuleerd nadat het opnemen van bewegende beelden klaar is, en keert de camera terug naar de normale stand-bystand voor het opnemen van bewegende beelden.

3 Stel scherp en druk op de MOVIE (bewegende beelden)-knop.

Wanneer het aftellen wordt weergegeven op het opnamestand-byscherm, knippert het zelfontspannerlampje, klinkt een pieptoon en begint het opnemen nadat het opgegeven aantal seconden is verstreken.

- Druk opnieuw op de MOVIE-knop om het opnemen te stoppen.

Menu-onderdelen

Aan:

Gebruikt de zelfontspannerfunctie voor bewegende beelden.

Uit:

Gebruikt de zelfontspannerfunctie voor bewegende beelden niet.

Hint

- Om te stoppen met het aftellen van de zelfontspanner, drukt u nogmaals op de MOVIE-knop of drukt u op de knop waaraan de functie [Zelfontspanner] is toegewezen.

Opmerking

- Als u op de MOVIE-knop drukt in de stand voor het opnemen van stilstaande beelden om het opnemen van bewegende beelden te starten, zal [Zelfontspanner] niet werken.

Inst. autom. kadreren




Tijdens het opnemen of streamen van bewegende beelden verandert de camera automatisch de compositie door het herkende onderwerp te volgen en het beeld bij te snijden zodat zelfs wanneer de camera vast staat, u kunt opnemen met camerawerk (opnemen met automatisch kadreren).

U kunt het tijdstip waarop de opname moet beginnen instellen met [Automat. kadreren], naast de grootte van het onderwerp op het scherm enz.

Deze functie kan niet gebruikt worden tijdens vertraagd/versneld opnemen of een time-lapse filmpje opnemen.

- 1 **MENU** → (**Opname**) → [Opnameoptie] → [Inst. autom. kadreren] → [Automat. kadreren] → [Aan].
- 2 **MENU** → (**Opname**) → [Opnameoptie] → [Inst. autom. kadreren] → selecteer een onderdeel dat u wilt instellen, en selecteer daarna de gewenste instelling.
- 3 **Begin met opnemen of streamen.**
 - Een bijsnijdkader wordt afgebeeld op het scherm en volgt de beweging van het onderwerp.
 - Als [Aanraakfunctie] is ingesteld op [Aan], kunt u het onderwerp van de automatische kadrering selecteren met behulp van aanraakbedieningen.



Menu-onderdelen

Automat. kadreren:

Stelt in of de opname automatisch moet worden gekadreed. Wanneer [Aan] is geselecteerd, wordt de compositie automatisch samengesteld zodat de herkende persoon of het onderwerp van aanraakvolgen, zich in het midden van het scherm bevindt. ([Aan]/[Uit])

Kadreerbewerk.mod.:

Stelt de startmethode en bedieningsmethode van [Automat. kadreren] in.

- **Starten bij volgen** : De automatische kadrering begint op hetzelfde moment als het volgen door aanraakvolgen enz. begint.
- **Automat. starten** : De automatische kadrering begint zodra het onderwerp wordt herkend.
- **Aut. start.(15s sch)** : Nadat het onderwerp is herkend, herhaalt de camera het camerawerk dat soepel omschakelt tussen de bijgesneden kijkhoek en de volledige kijkhoek met een interval van 15 seconden.
- **Aut. start.(30s sch)** : Nadat het onderwerp is herkend, herhaalt de camera het camerawerk dat soepel omschakelt tussen de bijgesneden kijkhoek en de volledige kijkhoek met een interval van 30 seconden.

Bijsnijdingsniveau:

Stelt de weergegeven grootte van het onderwerp in binnen het bijgesneden kader nadat het onderwerp is herkend.

([Groot bijsnijd.niv.]/[Gemid. bijsnijd.niv.]/[Klein bijsnijd.niv.])

Wanneer [ Herkenningsdoel] is ingesteld op [Mens], of als [ Herkenningsdoel] is ingesteld op [Automatisch] en een mens wordt herkend, verandert de grootte van het bijgesneden kader dynamisch aan de hand van het herkenningskader.

Wanneer [ Herkenningsdoel] is ingesteld op een ander item dan [Mens], of als [ Herkenningsdoel] is ingesteld op [Automatisch] en een ander item dan een mens wordt herkend, wordt de grootte van het bijgesneden kader vergrendeld.

Volgsnelh. voor kadr:

Stelt de snelheid in waarmee het onderwerp wordt gevolgd tijdens camerawerk. (1 tot 5)

Filmopn./streaming:

Stelt in of de beelden die zijn opgenomen op de geheugenkaart en de beelden die worden uitgevoerd via streaming automatisch gekadreeerde beelden of volledige-kijkhoekbeelden zijn. ([Bijsnijden]/[Niet bijsnijden])

Als [Bijsnijden] is geselecteerd, worden automatisch gekadreeerde beelden opgenomen of gestreamd.

HDMI-uitvoer:

Stelt in of de beelden die worden uitgevoerd naar HDMI automatisch gekadreeerde beelden of volledige-kijkhoekbeelden zijn. ([Bijsnijden]/[Niet bijsnijden])

Als [Bijsnijden] is geselecteerd, worden automatisch gekadreeerde beelden uitgevoerd.

Hint

- De automatische-kadreringsfunctie voert camerawerk uit door het beeld met 4K-resolutie bij te snijden. Bij gebruik van de automatische-kadreringsfunctie wordt aangeraden [ Bestandsindeling] in te stellen op HD-beeldkwaliteit om verslechtering van de beeldkwaliteit te voorkomen.
- Als u de sluitertijd handmatig instelt en opneemt met automatische kadrering, adviseren wij u een kortere sluitertijd in te stellen om wazig worden van het onderwerp te verminderen.
- Als [ Scherpstelgebied] is ingesteld op [Breed], wordt het onderwerp herkend en gekadreeerd. Wanneer dit is ingesteld op [Punt], wordt de kadrering uitgevoerd rondom het puntkader. U kunt de positie van het bijsnijden ook veranderen door het puntkader te verplaatsen tijdens het opnemen.
- Door de smartphone-applicatie Creators' App te gebruiken, kunt u de kadreringsstatus en aanraakbedieningen uitvoeren, zelfs op afstand van de camera.

Voor meer informatie over het gebruik van Creators' App raadpleegt u de volgende website:

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Opmerking

- Automatische kadrering is alleen beschikbaar in de bewegend-beeldopnamefunctie.
- Zelfs als [Automat. kadreren] is ingesteld op [Aan], wordt het beeld altijd op de monitor weergegeven met de volledige kijkhoek, en wordt een kader dat het bijsnijgebied aangeeft weergegeven tijdens automatisch gekadreeerde opnamen.
- Als er meerdere herkende onderwerpen zijn, wordt alleen het onderwerp met de hoogste prioriteit als doel gesteld.
- Afhankelijk van de instellingen voor [ Bestandsindeling] en [ Filminstellingen], kan de kijkhoek veranderen wanneer [Automat. kadreren] is ingesteld op [Aan].

TP1001978164

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Kadrer.stabilisator



De camera corrigeert automatisch de compositie zodat het onderwerp dat wordt gevolgd op dezelfde positie in de compositie wordt gehouden, waardoor u bewegende beelden kunt opnemen met een stabiele positie van het onderwerp. Deze functie kan niet gebruikt worden tijdens vertraagd/versneld opnemen en een timelapsefilmje opnemen.

1 MENU → (Opname) → [Beeldstabilisatie] → [Kadrer.stabilisator] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

[Kadrer.stabilisator] is ingeschakeld.

Selecteert [Aan: midden], waarbij de compositie wordt vergrendeld zodat het onderwerp dat wordt gevolgd zich in het midden bevindt, of [Aan: handmatig], waarbij u handmatig de positie moet instellen waarop het onderwerp dat wordt gevolgd wordt vergrendeld.

- Als [Aan: handmatig] is geselecteerd, kunt u de positie van het onderwerp vergrendelen/ontgrendelen door (pictogram compositievergrendeling) aan te raken op het scherm of door op het midden van het besturingswiel te drukken.

Uit:

[Kadrer.stabilisator] is uitgeschakeld.

Hint

- Wanneer het onderwerp beweegt, kunt u de compositie gemakkelijker corrigeren door de camera tijdens het opnemen op het onderwerp te blijven richten.
- Met [Kadrer.stabilisator] wordt de kijkhoek kleiner omdat het bijsnijden wordt uitgevoerd met behulp van beelden met een 4K-resolutie.
- Om achteruitgang van de beeldkwaliteit te voorkomen, raden wij u aan [Bestandsindeling] in te stellen op HD-beeldkwaliteit wanneer u [Kadrer.stabilisator] gebruikt.

Opmerking

- De camera kan scherpstellen op een onderwerp buiten het gebied dat wordt bijgesneden met [Kadrer.stabilisator].
- Het kan onmogelijk zijn om de compositie te corrigeren afhankelijk van de beweging van het onderwerp.

TP1001978159

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

De scherpstellingsmethode selecteren (Scherpstelfunctie)



Selecteert de scherpstelmethode die geschikt is voor de beweging van het onderwerp.

① MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [AF/MF] → [Scherpstelfunctie] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

AF-S Enkelvoudige AF:

Het apparaat vergrendelt de scherpstelling nadat het scherpstellen klaar is. Gebruik dit wanneer het onderwerp stilstaat.

AF-A Automatisch. AF:

[Enkelvoudige AF] en [Continue AF] worden omgewisseld aan de hand van de beweging van het onderwerp. Als de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt, vergrendelt het apparaat de scherpstelling wanneer het bepaalt dat het onderwerp stilstaat, of blijft scherpstellen wanneer het onderwerp beweegt. Tijdens ononderbroken opnemen neemt het apparaat automatisch op met [Continue AF] vanaf de tweede opname.

AF-C Continue AF:

Het apparaat blijft scherpstellen zo lang u de ontspanknop tot halverwege ingedrukt houdt. Gebruik dit wanneer het onderwerp in beweging is. In de functie [Continue AF] klinkt geen pieptoon wanneer de camera scherpstelt.

DMF DMF:

U kunt na het automatisch scherpstellen handmatig nauwkeurige aanpassingen maken waardoor u sneller kunt scherpstellen op een onderwerp dan bij [H. scherpst.] vanaf het begin. Dit is handig in situaties zoals macro-opname.

MF H. scherpst.:

Stelt handmatig scherp. Als u niet kunt scherpstellen op het bedoelde onderwerp met behulp van de automatische scherpstelling, gebruikt u [H. scherpst.].

Scherpstellingsindicator

● (brandt):

Het onderwerp is scherpgesteld en de scherpstelling is vergrendeld.

● (knippert):

Het onderwerp is niet scherpgesteld.

⦿ (brandt):

Het onderwerp is scherpgesteld. De scherpstelling wordt continu aangepast aan de hand van de bewegingen van het onderwerp.

⦿ (brandt):

Scherpstelling wordt uitgevoerd.

Onderwerpen waarop moeilijk scherpgesteld kan worden met de automatische scherpstelling

- Donkere en ver verwijderde onderwerpen
- Onderwerpen met een slecht contrast
- Onderwerpen waarnaar door glas wordt gekeken

- Snel bewegende onderwerpen
- Reflecterend licht of glimmende oppervlakken
- Flickerend licht
- Van achteren belichte onderwerpen
- Continu herhalende patronen, zoals de gevel van een gebouw.
- Onderwerpen binnen het scherpstelgebied met verschillende scherpstellingsafstanden

Handmatige scherpstellen altijd mogelijk maken tijdens het opnemen van stilstaande beelden (Volt. d. handm. sch.)

Als u [Volt. d. handm. sch.] instelt op [Aan], kunt u handmatig scherpstellen ongeacht de instelling van de scherpstellingsfunctie.

U kunt zowel automatisch als handmatig scherpstellen zonder de instelling van de scherpstellingsfunctie zelf te veranderen.

(U kunt niet omschakelen naar handmatige scherpstelling tijdens ononderbroken opnemen in de functie [Continue AF].)

Hint

- In de functie [Continue AF] kunt u de scherpstelling vergrendelen door de knop ingedrukt te houden die is toegewezen aan de functie [Scherp.vergr.].
- Als u de scherpstelling instelt op oneindig in de functie [H. scherpst.] of de functie [D. handm. sch.], zorgt u ervoor dat is scherpgesteld op een onderwerp dat ver genoeg verwijderd is door dit te controleren op de monitor of in de zoeker.

Opmerking

- [Automatisch. AF] is alleen beschikbaar wanneer u een lens gebruikt die ondersteuning biedt voor fasedetectie AF.
- Wanneer [Continue AF] of [Automatisch. AF] is ingesteld, kan de kijkhoek beetje bij beetje veranderen tijdens het scherpstellen.
- Alleen [Continue AF] en [H. scherpst.] zijn beschikbaar tijdens het opnemen van bewegende beelden of wanneer de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop in de stand  (Bewegende beelden) of S&Q (Vertrgd+versnld) staat.

Verwant onderwerp

- [Directe handmatige scherpstelling \(D. handm. sch.\)](#)
- [H. scherpst.](#)
- [Volt. d. handm. sch.](#)
- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)

TP1001963858

Het scherpstelgebied selecteren (Scherpstelgebied)



Stel het type scherpstelkader in wanneer u opneemt met de automatische scherpstelling. Selecteer de functie afhankelijk van het onderwerp.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Scherpstelgebied] → [Scherpstelgebied] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Breed:

Stelt automatisch scherp op een onderwerp dat de volle breedte van het scherm beslaat. Wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt in de stilstand-beeldopnamefunctie, wordt een groen kader afgebeeld rond het gebied dat scherpgesteld is.

Zone:

Selecteer een zone op de monitor waarop u wilt scherpstellen, en het apparaat zal automatisch een scherpstelgebied selecteren.

Midden vast:

Stelt automatisch scherp op een onderwerp in het midden van het beeld. Gebruik tezamen met de scherpstelvergrendelingsfunctie om de gewenste compositie te krijgen.

Punt: XL/Punt: L/Punt: M/Punt: S/Punt: XS :

Maakt het mogelijk om het scherpstelkader te verplaatsen naar een gewenste plaats op het scherm en scherp te stellen op een extreem klein onderwerp in een smal gebied.

Uitgebreid punt:

Als het apparaat niet kan scherpstellen op een enkel geselecteerd punt, gebruikt het scherpstellingspunten rondom het [Punt] als secundair prioriteitsgebied om scherp te stellen.

Eigen 1/Eigen 2/Eigen 3:

Stelt u in staat de vorm en grootte van het scherpstelgebied in te stellen.

Volgen:

Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer de [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF]. Als de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden, volgt het apparaat het onderwerp binnen het geselecteerde gebied voor automatische scherpstelling. Wijs met de cursor [Volgen] aan op het [Scherpstelgebied]-instelscherm, en selecteer daarna het gewenste gebied waar het volgen moet beginnen met de linker-/rechterkant van het besturingswiel. U kunt ook het gebied waarin het volgen begint verplaatsen naar het gewenste punt door het gebied aan te wijzen als een [Volgen: Zone], [Volgen: punt XL]/[Volgen: punt L]/[Volgen: punt M]/[Volgen: punt S]/[Volgen: punt XS], [Volgen: uitgebreid punt] of [Volgen: eigen 1] tot en met [Volgen: eigen 3].

- In de standaardinstellingen is [ Scherpstelgebied] toegewezen aan de C2-knop.


Opmerking

- [ Scherpstelgebied] ligt vast op [Breed] in de volgende situaties:
 - [Slim automat.]
- Het scherpstelgebied wordt mogelijk niet gemarkeerd tijdens ononderbroken opnemen of wanneer op de ontspanknop in één keer helemaal wordt ingedrukt.
- Wanneer de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop is ingesteld op  (Bewegende beelden) of S&Q (Vertrgd+versnld) of tijdens het opnemen van bewegende beelden, kunt u [Volgen] niet selecteren voor [ Scherpstelgebied].
- [Punt: XS] onder [ Scherpstelgebied] kan niet worden geselecteerd wanneer u opneemt in het APS-C-formaat. Bovendien, wanneer [ Scherpstelgebied] is ingesteld op [Eigen 1] - [Eigen 3], kan de grootte van het scherpstelkader niet kleiner worden ingesteld dan die van [Punt: S].


Voorbeelden van het afgebeelde scherpstelkader

Het scherpstelkader verschilt als volgt.

Bij scherpstellen op een breder gebied




Bij scherpstellen op een smaller gebied



- Als [ Scherpstelgebied] is ingesteld op [Breed] of [Zone], kan het scherpstelkader wisselen tussen "Bij scherpstellen op een breder gebied" en "Bij scherpstellen op een smaller gebied" afhankelijk van het onderwerp of de situatie.
- Wanneer [ Scherpstelgebied] is ingesteld op [Eigen], kan het scherpstelkader omschakelen naar "Bij scherpstellen op een smaller gebied" als de verticale of horizontale kant van het scherpstelgebied langer is dan de zijkant van het scherpstelkader voor [Punt: XL].

Wanneer automatisch wordt scherpgesteld op basis van het hele bereik van de monitor



- Als u een andere zoomfunctie dan de optische-zoomfunctie gebruikt in de stilstand-beeldopnamefunctie, is de instelling [Scherpstelgebied] uitgeschakeld en wordt het scherpstelkader afgebeeld met een stippellijn. De AF werkt met voorrang in en om het centrale gebied.

De vorm en grootte van het scherpstelgebied veranderen ([Eigen])

Als u op de (wis)-knop op het scherm drukt terwijl een optie van [Eigen 1] tot en met [Eigen 3] is geselecteerd voor [Scherpstelgebied], wordt een scherm afgebeeld voor het instellen van de vorm en grootte van het scherpstelkader. Gebruik de voorste keuzeknop/achterste keuzeknop L/besturingswiel om de vorm en grootte van het scherpstelkader in te stellen.

Voorste keuzeknop: verandert de hoogte van het scherpstelkader.

Achterste keuzeknop L: verandert de breedte van het scherpstelkader.

Besturingswiel draaien: vergroot/verkleint de grootte van het scherpstelkader.

- De vorm en grootte van het scherpstelkader kunnen ook worden ingesteld met behulp van aanraakbedieningen. Versleep de vier hoeken of zijanten van het scherpstelkader. U kunt ook de grootte van het scherpstelkader vergroten/verkleinen door op de monitor uw vingers samen te knijpen of uit elkaar te spreiden.
- U kunt de positie van het scherpstelkader veranderen met behulp van de vierrichtingsknop of de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel.
- Druk op de (wis)-knop om de vorm en grootte van het scherpstelkader terug te stellen op de standaardinstellingen.

Het scherpstelgebied verplaatsen

- U kunt het scherpstelgebied verplaatsen door de vierrichtingsknop te bedienen wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op de volgende parameters:
 - [Zone]
 - [Punt: XL]/[Punt: L]/[Punt: M]/[Punt: S]/[Punt: XS]
 - [Uitgebreid punt]
 - [Eigen 1] - [Eigen 3]
 - [Volgen: Zone]
 - [Volgen: punt XL]/[Volgen: punt L]/[Volgen: punt M]/[Volgen: punt S]/[Volgen: punt XS]
 - [Volgen: uitgebreid punt]
 - [Volgen: eigen 1] - [Volgen: eigen 3]

Als u van tevoren [Scherpstelstandaard] toewijst aan het midden van de vierrichtingsknop, kunt u het scherpstelkader terugplaatsen naar het onderwerp dat wordt gevolgd of het midden van de monitor door op het midden van de vierrichtingsknop te drukken.

Hint

- Wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op een van de volgende instellingen, kunt u het scherpstelkader in één keer over een grotere afstand verplaatsen door [Hvlh.verpl.AF-kad] in te stellen op [Groot].
 - [Punt]
 - [Uitgebreid punt]
 - [Eigen 1] - [Eigen 3]

- U kunt het scherpstelkader snel verplaatsen door het op de monitor aan te raken en te verslepen. Stel [Aanraakfunctie] in op [Aan], en stel [Aanraakfnct in opn.] onder [Opnamescherm] in [Aanraakpaneel-inst.] van tevoren in op [Aanr.scherpstell].

Het onderwerp tijdelijk volgen tijdens het opnemen van stilstaande en bewegende beelden (Volgen aan)

U kunt de instelling voor [ Scherpstelgebied] tijdelijk veranderen naar [Volgen] terwijl u de customknop ingedrukt houdt waaraan u van tevoren [Volgen aan] hebt toegewezen met behulp van [ Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [ Eig. t.-/dr.kn.inst.]. De instelling van [ Scherpstelgebied] voordat u [Volgen aan] activeerde, zal worden omgeschakeld naar de gelijkwaardige instelling van [Volgen].
Bijvoorbeeld:

[ Scherpstelgebied] voordat u [Volgen aan] activeert	[ Scherpstelgebied] terwijl [Volgen aan] actief is
[Breed]	[Volgen: Breed]
[Punt: S]	[Volgen: punt S]
[Uitgebreid punt]	[Volgen: uitgebreid punt]

Hint

- Wanneer [Volgen aan + AF-aan] of [Volgen aan  + AF_{ON}] is toegewezen aan een customknop met behulp van [ Eig. t.-/dr.kn.inst.], terwijl op de customknop wordt gedrukt tijdens het opnemen van stilstaande beelden, werkt de automatische scherpstelling tegelijkertijd met het volgen om het onderwerp scherpgesteld te houden.
[Volgen aan + AF-aan]: volgt het onderwerp in het scherpstelgebied overeenkomstig de instelling voor [ Scherpstelgebied] voordat u op de customknop drukte.
[Volgen aan  + AF_{ON}]: volgt het onderwerp in het midden van het scherm ondanks de instelling voor [ Scherpstelgebied] voordat u op de customknop drukte.

Fasedetectie AF

Wanneer er fasedetectie-AF-punten binnen het gebied van de automatische scherpstelling liggen, gebruikt het apparaat de gecombineerde automatische scherpstelling van de fasedetectie AF en contrast AF.

Opmerking

- Fasedetectie AF is alleen beschikbaar wanneer een compatibele lens is bevestigd. Als u een lens gebruikt die fasedetectie AF niet ondersteunt, kunt u de volgende functies niet gebruiken.
 - [Automatisch. AF]
 - [AF-niv v. oversteken]
 - [AF-vlgn snlh.wzgng]
 - [AF-o.w.schak.gev]
 - [AF-overg.snelh.]

Bovendien, zelfs wanneer u een eerder aangeschafte, geschikte lens gebruikt, werkt de fasedetectie AF mogelijk niet als u de lens niet updatet.

Verwant onderwerp

- [De scherpstellingsmethode selecteren \(Scherpstelfunctie\)](#)
- [Aanraakfunctie](#)
- [Aanraakpaneel-inst.](#)

- Scherpstellen met behulp van aanraakbedieningen (Aanr.scherpstell)
- De instellingen voor het scherpstelgebied aanpassen aan de oriëntatie (horizontaal/verticaal) van de camera (V/H AFgeb.schak.)
- Het huidige scherpstelgebied registreren (AF-gebied-registr)

TP1001963855

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Een onderwerp volgen (volgfunctie)

Deze camera is uitgerust met een functie voor volgen waarmee het onderwerp wordt gevolgd en gemarkeerd blijft met het scherpstelskader.

U kunt de beginpositie van het volgen instellen door te selecteren uit de scherpstelgebieden, of door dit aan te geven met behulp van aanraakbediening. De vereiste functie verschilt afhankelijk van de instelmethode.

- U kunt de betreffende functies raadplegen onder "Verwant onderwerp" onderaan deze pagina.

De beginpositie van het volgen instellen met het scherpstelgebied ([Volgen] onder [Scherpstelgebied])

Het geselecteerde scherpstelskader wordt ingesteld als de beginpositie van het volgen, en het volgen begint door de ontspanknop tot halverwege in te drukken.

- Deze functie is beschikbaar in de stilstaand-beeldopnamefunctie.
- Deze functie is beschikbaar wanneer de [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF].

De beginpositie van het volgen instellen met aanraakbediening ([Aanraakvolgen] onder [Aanraakfnct in opn.])

U kunt het onderwerp dat u wilt volgen instellen door het aan te raken op de monitor.

- Deze functie is beschikbaar in de stilstaand-beeldopnamefunctie en de bewegend-beeldopnamefunctie.
- U kunt deze functie gebruiken voor het opnemen van stilstaande beelden wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Enkelvoudige AF], [Automatisch. AF], [Continue AF] of [D. handm. sch.].
- U kunt deze functie gebruiken voor het opnemen van bewegende beelden wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF] of [H. scherpst.].

De instelling van [Scherpstelgebied] tijdelijk veranderen naar [Volgen] ([Volgen aan] met de customknop)

Zelfs als [Scherpstelgebied] is ingesteld op iets anders dan [Volgen], kunt u de instelling voor [Scherpstelgebied] tijdelijk veranderen naar [Volgen] door de knop waaraan u de functie [Volgen aan] hebt toegewezen ingedrukt te houden.

- Wijs de functie [Volgen aan] van tevoren toe aan een gewenste knop met behulp van [Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [Eig. t.-/dr.kn.inst.].
- Deze functie is beschikbaar in de stilstaand-beeldopnamefunctie en de bewegend-beeldopnamefunctie.
- U kunt deze functie gebruiken voor het opnemen van stilstaande beelden wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op een andere instelling dan [H. scherpst.]. [Scherpstelfunctie] is tijdelijk ingesteld op [Continue AF] terwijl op de customknop wordt gedrukt.
- U kunt deze functie gebruiken voor het opnemen van bewegende beelden wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF] of [H. scherpst.].

Hint

- Wanneer [Volgen aan + AF-aan] of [Volgen aan +] is toegewezen aan een customknop met behulp van [Eig. t.-/dr.kn.inst.], terwijl op de customknop wordt gedrukt tijdens het opnemen van stilstaande beelden, werkt de automatische scherpstelling tegelijkertijd met het volgen om het onderwerp scherpgesteld te houden.
[Volgen aan + AF-aan]: volgt het onderwerp in het scherpstelgebied overeenkomstig de instelling voor [Scherpstelgebied] voordat u op de customknop drukte.

[Volgen aan  + AF_{ON}]: volgt het onderwerp in het midden van het scherm ondanks de instelling voor [ Scherpstelgebied] voordat u op de customknop drukt.

De volgfunctie tijdelijk pauzeren

Door op de knop te drukken waaraan u [Volgen uit via Vergr.] of [Volg. uit via Wissel.] hebt toegewezen met behulp van [ Eig. t./dr.kn.inst.], kunt u de volgfunctie tijdelijk pauzeren.

Gebruik deze functie wanneer u zich in een opnamesituatie bevindt waarbij het moeilijk is om te blijven volgen, of wanneer het volgakader verspringt naar een ander onderwerp.

Als u op de knop drukt waaraan u [Vlg-hrk uit via Vergr.] of [Vlg-hrk uit via Wiss.] hebt toegewezen met behulp van [ Eig. t./dr.kn.inst.], zal [ Ond.w.herk. in AF] tijdelijk omschakelen naar [Uit], waarbij het volgen van het herkende onderwerp wordt onderbroken.

Gebruik deze functie wanneer het volgakader verspringt naar een onbedoeld onderwerp.

Verwant onderwerp

- [De scherpstellingsmethode selecteren \(Scherpstelfunctie\)](#)
- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)
- [Volgen starten met aanraakbedieningen \(Aanraakvolgen\)](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t./dr.kn.inst.\)](#)

TP1001970763

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

H. scherpst.



Als het moeilijk is goed scherp te stellen in de automatische scherpstellingsfunctie, kunt u handmatig scherpstellen.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [AF/MF] → [Scherpstelfunctie] → [H. scherpst.].

2 Draai de scherpstelring om goed scherp te stellen.

- Wanneer u een stilstaand beeld opneemt, kunt u de scherpstellingsafstand op het scherm afbeelden door de scherpstelring te draaien.
De scherpstellingsafstand wordt niet afgebeeld wanneer de vatingadapter (los verkrijgbaar) is bevestigd.

Hint

- Als u [Volt. d. handm. sch.] instelt op [Aan], kunt u handmatig scherpstellen tijdens het opnemen van stilstaande beelden ongeacht de instelling van de scherpstellingsfunctie.

Opmerking

- Wanneer u de zoeker gebruikt, stelt u het diopterniveau af om een goede scherpstelling van de zoeker te verkrijgen.
- De afgebeelde scherpstellingsafstand is slechts ter referentie.

Verwant onderwerp

- [Directe handmatige scherpstelling \(D. handm. sch.\)](#)
- [Volt. d. handm. sch.](#)
- [Aut vergrot. in MF](#)
- [Scherpstelvergot.](#)
- [Reliëf-weergave](#)

TP1001939250

Directe handmatige scherpstelling (D. handm. sch.)



U kunt na het automatisch scherpstellen handmatig nauwkeurige aanpassingen maken waardoor u sneller kunt scherpstellen op een onderwerp dan bij handmatig scherpstellen vanaf het begin. Dit is handig in situaties zoals macro-opname.

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Scherpstelling) → **[AF/MF]** → **[Scherpstelfunctie]** → **[D. handm. sch.]**.
- 2 **Druk de ontspanknop tot halverwege in om automatisch scherp te stellen.**
- 3 **Houd de ontspanknop tot halverwege ingedrukt en draai daarna de scherpstelring om een betere scherpstelling te krijgen.**
 - Wanneer u de scherpstelring draait, wordt de scherpstellingsafstand afgebeeld op het scherm.
De scherpstellingsafstand wordt niet afgebeeld wanneer de vatingadapter (los verkrijgbaar) is bevestigd.
- 4 **Druk de ontspanknop helemaal in om een beeld op te nemen.**

Hint

- Als u [Volt. d. handm. sch.] instelt op [Aan], kunt u altijd handmatig scherpstellen zonder de scherpstellingsfunctie in te stellen op [D. handm. sch.]. (U kunt niet omschakelen naar handmatige scherpstelling tijdens ononderbroken opnemen in de functie [Continue AF].)

Verwant onderwerp

- [H. scherpst.](#)
- [Volt. d. handm. sch.](#)
- [Reliëf-weergave](#)

TP1001939255

Scherpstellen met behulp van de onderwerpherkenningfuncties

Als u van tevoren het onderwerp instelt, zal de camera tijdens het opnemen van beelden automatisch het onderwerp herkennen en kan scherpstellen op de ogen, enz.

Deze tabel beschrijft twee manieren om scherp te stellen en op te nemen met behulp van onderwerpherkenning.
Selecteer de geschikte methode afhankelijk van uw doel.

Onderdeel	Functie [ Ond.w.herk. in AF]	[Onderwerpherk.-AF] via een customknop
Vorbereidingen	- Selecteer [ Ond.w.herk. in AF] → [Aan]. - Selecteer [Automatisch], [Mens], [Dier/vogel], [Dier], [Vogel], [Insect], [Auto/trein] of [Vliegtuig] voor [ Herkenningsdoel].	- Wijs [Onderwerpherk.-AF] toe aan de gewenste knop met behulp van [ Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [ Eig. t.-/dr.kn.inst.]. - Selecteer [Automatisch], [Mens], [Dier/vogel], [Dier], [Vogel], [Insect], [Auto/trein] of [Vliegtuig] voor [ Herkenningsdoel].
Scherpstellen	Druk de ontspanknop tot halverwege in.*1	Druk op de knop waaraan u de functie [Onderwerpherk.-AF] hebt toegewezen.*2
Functie-informatie	- De camera stelt scherp op het oog, hoofd, lichaam of geheel van het onderwerp dat wordt herkend in of rondom het aangewezen [ Scherpstelgebied]. - Als de camera geen onderwerpen herkent in of rondom het aangewezen [ Scherpstelgebied], wordt de normale automatische scherpstelling uitgevoerd.	- De camera stelt ergens op het scherm scherp op het oog, hoofd, lichaam of geheel van het herkende onderwerp, ongeacht de instelling voor [ Scherpstelgebied]. - De camera stelt niet automatische scherp als geen onderwerpen ergens op het scherm worden herkend.
Scherpstellingsfunctie	Volgt de instelling opgegeven bij [ Scherpstelfunctie]	Volgt de instelling opgegeven bij [ Scherpstelfunctie]
Scherpstelgebied	Volgt de instelling opgegeven bij [ Scherpstelgebied]	Het scherpstelgebied wordt tijdelijk zo groot als het hele scherm, ongeacht de instelling van [ Scherpstelgebied].

*1 Deze bediening is voor het scherpstellen bij het opnemen van stilstaande beelden. Bij het opnemen van bewegende beelden zal de camera scherpstellen op het herkende onderwerp, ook als u niet op de ontspanknop drukt.

*2 Ongeacht of [ Ond.w.herk. in AF] is ingesteld op [Aan] of [Uit], als u [Onderwerpherk.-AF] hebt toegewezen aan een customknop, kunt u [Onderwerpherk.-AF] gebruiken terwijl u die customknop ingedrukt houdt.

Scherpstellen op de ogen van een dier of vogel

Stel vóór het opnemen [ Herkenningsdoel] in op [Dier], [Vogel] of [Dier/vogel] afhankelijk van het onderwerp. U kunt [Oog/hoofd/lich.], [Oog/hoofd] of [Oog] selecteren als het gewenste lichaamsdeel dat met voorrang moet worden herkend in de stilstaand-beeldopnamefunctie.

Scherpstellen op insecten

Stel vóór de opname [ Herkenningsdoel] in op [Insect].

Scherpstellen op auto's, treinen of vliegtuigen

Stel vóór het opnemen [ Herkenningsdoel] in op [Auto/trein] of [Vliegtuig].

Het omschakelen van herkenningdoelen overlaten aan de camera voor opnemen

Stel [ Herkenningsdoel] in op [Automatisch] en neem de beelden op.

Hint

- Door [ Wrgv kad. ond.h.]/[ Wrgv kad. ond.h.] in te stellen op [Aan] is het gemakkelijker om de herkenningstatus van gezichten, ogen, enz. te controleren.
- [Onderwerpherk.-AF] met gebruik van een customknop is handig in de volgende gevallen.
 - Als u [Onderwerpherk.-AF] tijdelijk op het hele scherm wilt gebruiken terwijl u de knop ingedrukt houdt, ongeacht de instelling van [ Scherpstelgebied]
 - Als u niet automatisch wilt scherpstellen wanneer de camera een onderwerp niet herkent
- Door het hele onderwerp in de kijkhoek te plaatsen, is het onderwerp gemakkelijker te herkennen.

Opmerking

- Het kan moeilijk zijn om scherp te stellen op het onderwerp in de volgende situaties:
 - Onder omstandigheden met zwakke belichting of tegenlicht.
 - Wanneer het onderwerp zich in de schaduw bevindt.
 - Wanneer het onderwerp onscherp is.
 - Wanneer het onderwerp te veel beweegt, enz.
- Het kan moeilijk zijn om scherp te stellen op de ogen in de volgende situaties, zelfs wanneer de camera de ogen herkent:
 - Wanneer de ogen dicht zijn.
 - Wanneer de ogen worden bedekt door haar, enz.
 - Wanneer de persoon een zonnebril draagt.
- Er zijn ook andere situaties waarin het onmogelijk kan zijn om scherp te stellen op de onderwerpen.
- Als de camera niet kan scherpstellen op het lichaamsdeel dat u voorrang wilt geven, zoals de ogen van het onderwerp, kan de camera automatisch scherpstellen op andere herkende lichaamsdelen, zoals het hoofd of lichaam van het onderwerp.
- Zelfs als een wit kader van de onderwerpherkenning wordt weergegeven rondom het gezicht, enz. van het onderwerp, kan de camera automatisch scherpstellen op het lichaamsdeel dat u prioriteit wilt geven, zoals het oog van het onderwerp.
- Het onderwerp wordt mogelijk niet herkend wanneer slechts een deel van het onderwerp zich binnen de kijkhoek bevindt.
 - Wanneer alleen de handen en voeten van een persoon of dier zichtbaar zijn.
 - Wanneer een deel van het onderwerp verborgen is en niet kan worden gezien, enz.
- De camera kan onder bepaalde omstandigheden per ongeluk andere voorwerpen herkennen als het aangewezen onderwerp.
- Als [ Herkenningsdoel] is ingesteld op [Automatisch], bepaalt de camera automatisch het herkenningdoel, dus afhankelijk van de situatie kan het herkende onderwerp verschillen van het bedoelde onderwerp. Door [ Herkenningsdoel] in te stellen op het gewenste onderwerp, kunt u mogelijk het probleem oplossen waarbij onbedoelde onderwerpen worden herkend.

Verwant onderwerp

- [Ond.w.herk. in AF \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Herkenningsdoel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Herk.doelsch.inst. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Rcht./link.oog sel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Wrgv kad. ond.h. \(stilstaand beeld\)](#)

- [De scherpstellingsmethode selecteren \(Scherpstelfunctie\)](#)
- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)

TP1001976085

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ond.w.herk. in AF (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Stelt in of u onderwerpen in het scherpstelgebied wilt herkennen en erop wilt scherpstellen bij automatisch scherpstellen.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Onderw.herkenn.] → [Ond.w.herk. in AF] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Stelt met voorrang scherp op een onderwerp als het is herkend binnen of rondom het aangewezen scherpstelgebied.

Uit:

Herkent onderwerpen niet tijdens automatisch scherpstellen.

Hint

- Als u de functie [Ond.w.herk. in AF] combineert met [Scherpstelgebied] → [Volgen], kunt u scherpgesteld blijven op een bewegend onderwerp.
- Wanneer [Ond.w.herk. in AF] is toegewezen aan de gewenste knop met behulp van [Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [Eig. t.-/dr.kn.inst.], kunt u de functie [Ond.w.herk. in AF] in- en uitschakelen door op de knop te drukken.
- Door [Herk. uit via Vergr.] of [Herk. uit via Wissel.] toe te wijzen aan de gewenste knop met behulp van [Eig. t.-/dr.kn.inst.], kunt u [Ond.w.herk. in AF] tijdelijk omschakelen naar [Uit] met behulp van de knop.

Opmerking

- Als de camera geen onderwerp herkent dat is opgegeven met [Herkenningsdoel] binnen of rondom het aangewezen scherpstelgebied, stelt hij scherp op een ander onderwerp.
- Als de opnamefunctie is ingesteld op [Slim automat.], ligt [Ond.w.herk. in AF] vast op [Aan].

Verwant onderwerp

- [Scherpstellen met behulp van de onderwerpherkenningfuncties](#)
- [Herkenningsdoel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Herk.doelsch.inst. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Rcht./link.oog sel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)

TP1001976086

Herkenningdoel (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Selecteert het doel dat moet worden herkend door de onderwerpherkenningfunctie tijdens automatisch scherpstellen.

① MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Onderw.herkenn.] → [Herkenningdoel] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Automatisch:

De camera zal automatisch een onderwerp selecteren en herkennen uit de herkenningdoelen waaraan vinkjes werden toegevoegd op het scherm [Auto. herken.doel].

Mens:

Herkent mensen als onderwerpen.

Dier/vogel:

Herkent dieren en vogels als onderwerpen.

Dier:

Herkent dieren als onderwerpen.

Vogel:

Herkent vogels als onderwerpen.

Insect:

Herkent insecten als onderwerpen.

Auto/trein:

Herkent auto's en treinen als onderwerpen.

Vliegtuig:

Herkent vliegtuigen als onderwerpen.

Het aantal typen herkenningdoelen verkleinen bij gebruik van de instelling [Automatisch]

Stel [Herkenningdoel] in op [Automatisch] en druk op de rechterkant van het besturingswiel om het scherm [Auto. herken.doel] af te beelden. Verwijder het vinkje bij de onderwerpen waarvan u niet wilt dat de camera deze automatisch herkent. Een van de aangevinkte onderwerpen wordt automatisch herkend.

Gedetailleerde instellingen voor elk herkenningdoel

Door op de rechterkant van het besturingswiel te drukken op het scherm [Herkenningdoel], kunt u gedetailleerde instellingen maken voor elke herkenningdoel. Zelfs wanneer [Herkenningdoel] is ingesteld op [Automatisch], kunt u gedetailleerde instellingen configureren voor elk herkenningdoel op het scherm [Auto. herken.doel]. Andere functies dan [Voork.-inst. herk.] kunnen alleen worden ingesteld in de stilstaand-beeldopnamefunctie.

Schak.bereik volgen *1 *5:

Stelt het bereik in voor het herkennen van de onderwerpen. Door het bereik kleiner te maken, zal de camera de scherpstelling alleen naar een herkend onderwerp verschuiven als het onderwerp zich dicht bij het volkader bevindt. Door het bereik groter te maken, zal de camera de scherpstelling naar een herkend onderwerp verschuiven, zelfs als het onderwerp ver verwijderd is van het volkader. ([1 (beperkt)] tot en met [5 (breed)])

Nv. volgdoorlopendh ^{*2} ^{*5}:

Stelt de gevoeligheid in van de keuze of het onderwerp moet worden gevolgd of de scherpstelling moet worden verschoven naar een ander onderwerp dat qua opnameafstand dichterbij is, wanneer een onderwerp niet langer wordt herkend.

Als [5 (blijven volgen)] is ingesteld, zelfs onder omstandigheden waarin een onderwerp niet langer wordt herkend, zoals wanneer het onderwerp dat u wilt opnemen tijdelijk verborgen gaat achter een ander voorwerp, blijft de camera het gebied rondom het onderwerp volgen.

Als dit is ingesteld op [1 (niet blijv. volg.)], onder omstandigheden waarin de camera een herkend onderwerp niet kan blijven volgen, zoals wanneer het onderwerp snel beweegt, annuleert de camera het volgen en verschuift de scherpstelling snel naar een ander onderwerp dat qua opnameafstand dichterbij is.

Herkenn.gevoeligh. ^{*2} ^{*5}:

Stelt de gevoeligheid van de onderwerpherkenning in. Hoe lager de instelling, hoe gemakkelijker het is om een foutieve herkenning te voorkomen. Hoe hoger de instelling, hoe gemakkelijker het is om onderwerpen te herkennen die normaal gesproken moeilijk herkend kunnen worden. ([1 (laag)] tot en met [5 (hoog)])

Voork.-inst. herk. ^{*3}:

Stelt in welke voorrang moet krijgen wanneer dieren en vogels tegelijkertijd worden herkend. ([Automatisch]/[Priorit. aan dieren]/[Priorit. aan vogels])

Herkenn.gedeelte ^{*4}:

Stelt het lichaamsdeel in dat moet worden herkend. ([Oog/hoofd/lich.]/[Oog/hoofd]/[Oog]/[Volg afz. instell.] ^{*3})

Herk.ged.schak.inst. ^{*4}:

Als [HerkGedeeltSchakel.] is toegewezen aan een customknop, stelt dit het herkende lichaamsdeel in dat kan worden omgeschakeld met de customknop. ([Oog/hoofd/lich.]/[Oog/hoofd]/[Oog]/[Volg afz. instell.] ^{*3})

^{*1} Beschikbaar voor [Mens]/[Dier]/[Vogel]/[Insect]/[Auto/trein]/[Vliegtuig]

^{*2} Alleen [Dier]/[Vogel]/[Insect]/[Auto/trein]/[Vliegtuig]

^{*3} Alleen [Dier/vogel]

^{*4} Alleen [Dier/vogel]/[Dier]/[Vogel]

^{*5} Als het herkenningsdoel is ingesteld op [Dier/vogel], kunnen deze instellingen worden gemaakt op het scherm [Dier: gedetaill. instell] of [Vogel: gedetaill. inst.].

Hint

- Om de ogen van dieren of vogels te herkennen, stelt u het beeld zodanig samen dat de hele kop zich binnen de kijkhoek bevindt. Nadat is scherpgesteld op de kop van het dier of de vogel, worden de ogen gemakkelijker herkend.
- Als u [Herkenn.gedeelte] registreert in het functiemenu, kunt u de instelling veranderen tijdens het opnemen van een stilstaand beeld.
- Als [Automatisch] is ingesteld en de camera een onbedoeld onderwerp herkent, probeert u een van de volgende methoden:
 - Verwijder het vinkje bij alle overbodige onderwerpen in [Auto. herken.doel].
 - Stel [Herkenningsdoel] in op het doel dat u wilt herkennen in plaats van op [Automatisch].
 - Stel [Scherpstelgebied] in op een ander item dan [Breed] en lijn het scherpstelkader uit met het onderwerp dat u wilt herkennen.
 - Raak het onderwerp aan dat u wilt herkennen (mits [Aanraakfnct in opn.] is ingesteld op [Aanraakvolgen]).

Als deze methoden de situatie niet verbeteren, kunt u tijdelijk [Ond.w.herk. in AF] uitschakelen door de customknop te gebruiken waaraan [Herk. uit via Vergr.] of [Herk. uit via Wissel.] is toegewezen.

Opmerking

- Als [Herkenningsdoel] is ingesteld op [Mens], kunnen de volgende functies niet worden gebruikt.
 - Gez. multilichtmet
 - Prior. gereg. gez.
- Sommige typen onderwerpen kunnen niet worden herkend overeenkomstig de instelling [Herkenningsdoel]. Bovendien kunnen in sommige gevallen andere onderwerpen dan het doel dat u hebt ingesteld, worden herkend als het onderwerp. Als dit gebeurt, stelt u [Scherpstelgebied] in op [Zone] of [Punt] en verplaatst u het scherpstelkader dichterbij het onderwerp om het gemakkelijker te maken het onderwerp te herkennen.

Verwant onderwerp

- [Scherpstellen met behulp van de onderwerpherkenningsfuncties](#)
- [Ond.w.herk. in AF \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001976087

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Herk.doelsch.inst. (stilstaand beeld/bewegende beelden)



U kunt de typen herkenningdoelen instellen die beschikbaar zijn wanneer u de customknop gebruikt waaraan [Herk.doelschakelaar] is toegewezen.

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Scherpstelling) → **[Onderw.herkenn.]** → **[Herk.doelsch.inst.]** → plaats vinkjes bij de herkenningdoelen die u wilt selecteren en selecteer daarna **[OK]**.

De typen doelen die zijn gemarkeerd met ✓ (vinkje) zullen beschikbaar zijn als instellingen.

Hint

- Wijs [Herk.doelschakelaar] toe aan de gewenste knop met behulp van [**Eig. t.-/dr.kn.inst.**] of [**Eig. t.-/dr.kn.inst.**].
- U kunt de typen doelen waarbij u geen vinkje hebt geplaatst selecteren in [**Herk.doelsch.inst.**] door **MENU** → **AF_{MF}** (Scherpstelling) → **[Onderw.herkenn.]** → [**Herkenningsdoel**] te selecteren.

Verwant onderwerp

- [Herkenningdoel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)

TP1001976088

Rcht./link.oog sel (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Stelt in of er wordt scherpgesteld op het linker- of het rechteroog wanneer [Herkenningsdoel] is ingesteld op [Mens] of [Dier].

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Onderw.herkenn.] → [Rcht./link.oog sel] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:

De camera selecteert automatisch het linkeroog of het rechteroog.

Rechteroog:

Het rechteroog van het onderwerp (het oog aan de linkerkant gezien vanuit het gezichtspunt van de fotograaf) wordt geselecteerd.

Linkeroog:

Het linkeroog van het onderwerp (het oog aan de rechterkant gezien vanuit het gezichtspunt van de fotograaf) wordt geselecteerd.

[R.-/l.oogschakelaar] via de customknop

U kunt ook omschakelen tussen scherpstellen op het rechteroog en het linkeroog met behulp van de customknop.

Als [Rcht./link.oog sel] is ingesteld op [Rechteroog] of [Linkeroog], kunt u het oog omschakelen waarop de camera scherpstelt door op de customknop te drukken waaraan u de functie [R.-/l.oogschakelaar] hebt toegewezen.

Als [Rcht./link.oog sel] is ingesteld op [Automatisch], kunt u het oog waarop moet worden scherpgesteld tijdelijk omschakelen door op de customknop te drukken waaraan u de functie [R.-/l.oogschakelaar] hebt toegewezen.

De tijdelijke links/rechts-selectie wordt geannuleerd wanneer u de volgende handelingen, enz. uitvoert. De camera keert daarna terug naar de automatische selectie van het oog.

- Drukken op het midden van het besturingswiel
- Drukken op het midden van de vierrichtingsknop
- Stoppen met de ontspanknop tot halverwege in te drukken (alleen tijdens het opnemen van stilstaande beelden)
- Stoppen met drukken op de customknop waaraan [AF-aan] of [Onderwerpherk.-AF] is toegewezen (alleen tijdens het opnemen van stilstaande beelden)
- Drukken op de MENU-knop

Hint

- Als [Wrgv kad. ond.h.]/[Wrgv kad. ond.h.] is ingesteld op [Aan], wordt het oogherkenningskader afgebeeld rondom het oog dat u hebt geselecteerd met het menu [Rcht./link.oog sel] of met behulp van de functie [R.-/l.oogschakelaar] die is geactiveerd door de customknop.

Verwant onderwerp

- [Scherpstellen met behulp van de onderwerpherkenningsfuncties](#)
- [Ond.w.herk. in AF \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Herkenningsdoel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Wrgv kad. ond.h. (stilstaand beeld)



Stelt in of een onderwerpherkenningkader wordt afgebeeld wanneer een onderwerp wordt herkend.

① MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Onderw.herkenn.] → [📷 Wrgv kad. ond.h.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Beeldt een herkenningkader af wanneer een onderwerp wordt herkend.

Uit:

Beeldt geen herkenningkader af wanneer een onderwerp wordt herkend.

Onderwerpherkenningkader

Wanneer de camera een onderwerp herkent en bepaalt dat het onderwerp een doel is voor automatische scherpstelling, wordt het witte onderwerpherkenningkader afgebeeld.

Het herkenningkader krijgt automatisch voorrang en wordt afgebeeld waar een nauwkeuriger herkenningsdoel (zoals de ogen) wordt herkend.


Wanneer [Mens] is geselecteerd:

Wanneer de camera een onderwerp herkent, wordt het witte of grijze onderwerpherkenningkader rondom het oog, gezicht of lichaam afgebeeld.



Als [Dier/vogel], [Dier] of [Vogel] is geselecteerd:

Wanneer de camera een onderwerp herkent, wordt het witte onderwerpherkenningkader rondom het oog, hoofd of lichaam afgebeeld.



Wanneer [Insect] is geselecteerd:

Wanneer de camera een onderwerp herkent, wordt het witte onderwerpherkenningskader rondom de hoofd of het hele onderwerp afgebeeld.

Als [Auto/trein] of [Vliegtuig] is geselecteerd:

Wanneer de camera een onderwerp herkent, wordt het witte onderwerpherkenningskader rondom het voorste deel van de trein of de neus van het vliegtuig, of rondom het hele onderwerp afgebeeld.

Opmerking

- Als het onderwerp niet wordt herkend, wordt het onderwerpherkenningskader niet afgebeeld.
- Als het onderwerp of de camera te veel beweegt, wordt het onderwerpherkenningskader mogelijk niet correct rondom het onderwerp afgebeeld.
- Zelfs als [ Wrgv kad. ond.h.] is ingesteld op [Uit], wordt een groen herkenningskader afgebeeld rondom het onderwerp dat is scherpgesteld wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt, enz.

Verwant onderwerp

- [Scherpstellen met behulp van de onderwerpherkenningsfuncties](#)
- [Ond.w.herk. in AF \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Herkenningsdoel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Rcht./link.oog sel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Gezichtsregistrat. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001976106

Wrgv kad. ond.h. (bewegende beelden)



Stelt in of een onderwerpherkenningkader wordt afgebeeld wanneer een onderwerp wordt herkend.

① MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Onderw.herkenn.] → [▶■] Wrgv kad. ond.h. → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Beeldt een herkenningkader af wanneer een onderwerp wordt herkend.

Uit:

Beeldt geen herkenningkader af wanneer een onderwerp wordt herkend.

Onderwerpherkenningkader

Wanneer de camera een onderwerp herkent en bepaalt dat het onderwerp een doel is voor automatische scherpstelling, wordt het witte onderwerpherkenningkader afgebeeld.

Het herkenningkader krijgt automatisch voorrang en wordt afgebeeld waar een nauwkeuriger herkenningdoel (zoals de ogen) wordt herkend.


Wanneer [Mens] is geselecteerd:

Wanneer de camera een onderwerp herkent, wordt het witte of grijze onderwerpherkenningkader rondom het oog, gezicht of lichaam afgebeeld.



Als [Dier/vogel], [Dier] of [Vogel] is geselecteerd:

Wanneer de camera een onderwerp herkent, wordt het witte onderwerpherkenningkader rondom het oog, hoofd of lichaam afgebeeld.



Wanneer [Insect] is geselecteerd:

Wanneer de camera een onderwerp herkent, wordt het witte onderwerpherkenningskader rondom de hoofd of het hele onderwerp afgebeeld.

Als [Auto/trein] of [Vliegtuig] is geselecteerd:

Wanneer de camera een onderwerp herkent, wordt het witte onderwerpherkenningskader rondom het voorste deel van de trein of de neus van het vliegtuig, of rondom het hele onderwerp afgebeeld.

Opmerking

- Als het onderwerp niet wordt herkend, wordt het onderwerpherkenningskader niet afgebeeld.
- Als het onderwerp of de camera te veel beweegt, wordt het onderwerpherkenningskader mogelijk niet correct rondom het onderwerp afgebeeld.
- Zelfs als [ Wrgv kad. ond.h.] is ingesteld op [Uit], wordt een groen herkenningskader afgebeeld rondom het onderwerp dat is scherpgesteld wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt, enz.

Verwant onderwerp

- [Scherpstellen met behulp van de onderwerpherkenningsfuncties](#)
- [Ond.w.herk. in AF \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Herkenningsdoel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Rcht./link.oog sel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Gezichtsregistrat. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001979089

Gezichtsregistrat. (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Deze functie registreert en wist gezichtsgegevens en stelt in of geregistreerde gezichten moeten worden identificeren. Maximaal zeven gezichten kunnen worden geregistreerd. Als u een van de geregistreerde gezichten instelt als het identificatiedoel, krijgt het gezicht voorrang bij het scherpstellen.

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Scherpstelling) → [**Onderw.herkenn.**] → [**Gezichtsregistrat.**].
 - 2 Selecteer op het scherm met de [**Gezichtsregistrat.**]-lijst het kader met het + pictogram en druk op het midden van het besturingswiel.
 - 3 Plaats het gezicht dat u wilt registreren in het kader in het midden van het scherm en druk op het midden van het besturingswiel.
- Het geregistreerde gezicht wordt weergegeven op het scherm met de [**Gezichtsregistrat.**]-lijst.

Een gezicht kiezen om te identificeren

Selecteer het gezicht dat u wilt identificeren op het scherm met de [**Gezichtsregistrat.**]-lijst en druk op het midden van het besturingswiel. De radioknop voor het gezicht dat is ingesteld als het identificatiedoel wordt ingeschakeld.

Een geregistreerd gezicht wissen

Selecteer het gezicht dat u wilt wissen op het scherm met de [**Gezichtsregistrat.**]-lijst en druk op de (wissen)-knop. Selecteer vervolgens [Dit gezicht wissen]. Als u [Alle gezichten wissen] selecteert, worden alle geregistreerde gezichten gewist.

Opmerking

- Als u [**Gezichtsregistrat.**] uitvoert, doet u dit op een heldere plaats met het onderwerp naar voren gericht. Het zal gemakkelijker zijn om een gezicht te registreren als u dit in het kader in het midden van de monitor positioneert en de nek en schouder onder het kader positioneert. Als het gezicht verborgen wordt door een hoed, masker, zonnebril, enz., of als de nek of schouders verborgen zijn, kunt u het gezicht mogelijk niet goed registreren.
- Zelfs als u [Dit gezicht wissen] uitvoert, blijven de gegevens van het geregistreerde gezicht in de camera opgeslagen. Als u deze ook uit de camera wilt wissen, voert u [Alle gezichten wissen] uit.
- Gezichten die zijn geregistreerd via de functie [**Gezichtsregistrat.**] worden gezien als informatie over de gezichten. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van dergelijke gegevens en voor het voldoen aan de wet- en regelgeving van het betreffende land of de betreffende regio. Ga voor meer informatie naar de volgende website.
<https://www.sony.net/dics/privacy>

Verwant onderwerp

- [Prior. gereg. gez. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001976051

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Prior. gereg. gez. (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Stelt in of met voorrang wordt scherpgesteld op een geselecteerd gezicht met behulp van [Gezichtsregistrat.].

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Onderw.herkenn.] → [Prior. gereg. gez.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Aan:

Stelt met voorrang scherp op een gezicht dat is geïdentificeerd in het menu [Gezichtsregistrat.].

Uit:

Stelt scherp op gezichten zonder prioriteit te geven aan het geselecteerde gezicht.

Hint

- Om de functie [Prior. gereg. gez.] te gebruiken, stelt u de camera als volgt in:
 - [Ond.w.herk. in AF] onder [Onderw.herkenn.]: [Aan]
 - [Herkenningsdoel] onder [Onderw.herkenn.]: [Mens]
- Als u [Prior. gereg. gez.] toewijst aan een customknop, kunt u [Prior. gereg. gez.] omschakelen tussen [Aan] en [Uit] elke keer wanneer u op de knop drukt.
- Als u [Identif.doel schakel.] toewijst aan een customknop, kunt u het gezicht omschakelen elke keer wanneer u op de knop drukt.

Verwant onderwerp

- [Ond.w.herk. in AF \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Herkenningsdoel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Gezichtsregistrat. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001976052

Een persoon selecteren om te volgen (Sel. gezicht om volg.)

Wanneer de camera meerdere mensen herkent, kunt u kiezen welke persoon moet worden gevolgd.

- 1** MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Scherpstelgebied] → [ Scherpstelgebied] → [Breed] of [Midden vast].



- 2** Druk op de boven-/onder-/linker-/rechterkant van de vierrichtingsknop wanneer meerdere mensen worden herkend.

Het scherm [Sel. gezicht om volg.] wordt weergegeven en een oranje balk wordt weergegeven onder het gezicht dat moet worden gevolgd.



- 3** Selecteer een gezicht om te volgen met behulp van de vierrichtingsknop en druk op het midden.

De oranje balk wordt verplaatst naar het geselecteerde gezicht. Nadat de selectie is bevestigd, verlaat u het scherm [Sel. gezicht om volg.] en wordt het geselecteerde gezicht gevolgd.



Hint

- Zelfs als [ Scherpstelgebied] is ingesteld op iets anders dan [Breed] of [Midden vast], kunt u een customknop gebruiken voor [Sel. gezicht om volg.]. Wijs van tevoren [Sel. gezicht om volg.] toe aan de gewenste knop met behulp van [ Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [ Eig. t.-/dr.kn.inst.]. Het scherm [Sel. gezicht om volg.] wordt afgebeeld wanneer u op de knop drukt waaraan [Sel. gezicht om volg.] is toegewezen.

- Om de functie [Sel. gezicht om volg.] te gebruiken, stelt u de camera als volgt in:

- [ Ond.w.herk. in AF] onder [Onderw.herkenn.]: [Aan]
- [ Herkenningsdoel] onder [Onderw.herkenn.]: [Mens]

Opmerking

- [Sel. gezicht om volg.] is niet beschikbaar in de volgende situaties:
 - Als [ Scherpstelfunctie] is ingesteld op [H. scherpst.] in de stilstand-beeldopnamefunctie
 - Bij gebruik van de de slimme-zoomfunctie, helder-beeld-zoomfunctie of digitale-zoomfunctie in de stilstand-beeldopnamefunctie

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)

TP1001976084

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Scherpstelstandaard



Als u op de knop drukt waaraan [Scherpstelstandaard] is toegewezen, kunt u nuttige functies oproepen, zoals automatisch scherpstellen op het onderwerp in het midden van het scherm, overeenkomstig de instellingen voor het scherpstelgebied.

- 1 **MENU** → (Instellingen) → **[Bedien. aanpass.]** → [Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [Eig. t.-/dr.kn.inst.] → **gewenste knop en wijs daarna de functie [Scherpstelstandaard] toe aan de knop.**
- 2 **Druk op de knop waaraan de functie [Scherpstelstandaard] is toegewezen.**
 - Wat u kunt doen door op de knop te drukken is afhankelijk van de instelling voor [Scherpstelgebied].

Voorbeelden van functies van de knop [Scherpstelstandaard]

- Wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op een van de volgende parameters en u op de knop drukt, wordt het scherpstelkader teruggeplaatst naar het midden van de monitor of naar het onderwerp dat u volgt:
 - [Zone]
 - [Punt: XL]/[Punt: L]/[Punt: M]/[Punt: S]/[Punt: XS]
 - [Uitgebreid punt]
 - [Eigen 1] - [Eigen 3]
 - [Volgen: Zone]
 - [Volgen: punt XL]/[Volgen: punt L]/[Volgen: punt M]/[Volgen: punt S]/[Volgen: punt XS]
 - [Volgen: uitgebreid punt]
 - [Volgen: eigen 1] - [Volgen: eigen 3]
- Wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Breed], [Midden vast], [Volgen: Breed] of [Volgen: Midden vast], en u in de automatische scherpstellingsfunctie op de knop drukt, zal de camera scherpstellen op het midden van het scherm. Als u tijdens het opnemen van bewegende beelden met de handmatige scherpstelling op de knop drukt, kunt u tijdelijk overschakelen naar automatische scherpstelling en scherpstellen op het midden van het scherm.

Opmerking

- U kunt de functie [Scherpstelstandaard] niet instellen op [Functie linkerknop], [Functie rechterknop] of [Omlaag-knop] van het besturingswiel.

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)
- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)

TP1001963991

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

De instellingen voor het scherpstelgebied aanpassen aan de oriëntatie (horizontaal/verticaal) van de camera (V/H AFgeb.schak.)



U kunt instellen of het [Scherpstelgebied] en de positie van het scherpstelkader worden omgeschakeld aan de hand van de oriëntatie van de camera (horizontaal/verticaal). Deze functie is handig bij het opnemen van scènes waarbij u de oriëntatie van de camera vaak moet veranderen, zoals bij portretten of sportscènes.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Scherpstelgebied] → [V/H AFgeb.schak.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Uit:

Schakelt het [Scherpstelgebied] en de positie van het scherpstelkader niet om aan de hand van de oriëntatie van de camera (horizontaal/verticaal).


Enkel AF-punt:

Schakelt de positie van het scherpstelkader om aan de hand van de oriëntatie van de camera (horizontaal/verticaal). Het [Scherpstelgebied] ligt vast.

AF-pnt+AF-geb.:

Schakelt zowel het [Scherpstelgebied] als de positie van het scherpstelkader om aan de hand van de oriëntatie van de camera (horizontaal/verticaal).

Een voorbeeld van wanneer [AF-pnt+AF-geb.] is geselecteerd



(A) Verticaal: [Punt] (linkerbovenhoek)

(B) Horizontaal: [Punt] (rechterbovenhoek)

(C) Verticaal: [Zone] (linkeronderhoek)

- Drie cameraoriëntaties kunnen worden gedetecteerd: horizontaal, verticaal met de ontspanknop bovenaan de zijkant, en verticaal met de ontspanknop onderaan de zijkant.

Opmerking

- Als de instelling voor [V/H AFgeb.schak.] is veranderd, wordt de scherpstellingsinstellingen voor elke cameraoriëntatie niet behouden.
- Het [Scherpstelgebied] en de positie van het scherpstelkader veranderen niet, zelfs niet wanneer [V/H AFgeb.schak.] is ingesteld op [AF-pnt+AF-geb.] of [Enkel AF-punt] in de volgende situaties:
 - Wanneer de opnamefunctie is ingesteld op [Slim automat.]
 - Tijdens het opnemen van bewegende beelden
 - Tijdens het gebruik van de digitale zoomfunctie
 - Terwijl de automatische scherpstelling is geactiveerd*

- Tijdens ononderbroken opnemen*
- Tijdens het aftellen van de zelfontspanner
- Wanneer [Scherpstelvergrot.] is geactiveerd

* [V/H AFgeb.schak.] kan alleen worden geselecteerd wanneer [ Scherpstelfunctie] is ingesteld op AF-C.

- Wanneer u beelden opneemt direct nadat de camera is ingeschakeld en de camera verticaal staat, wordt het eerste beeld opgenomen met de horizontale scherpstellingsinstelling of met de laatste scherpstellingsinstelling.
- De oriëntatie van de camera kan niet worden herkend wanneer de lens omhoog of omlaag is gericht.

Verwant onderwerp

- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)

TP1001968282

Het huidige scherpstelgebied registreren (AF-gebied-registr)



U kunt het scherpstelkader tijdelijk naar een vooraf aangewezen positie verplaatsen met behulp van een customknop. Deze functie is handig voor het opnemen van scènes waarin de bewegingen van het onderwerp voorspelbaar zijn, bijvoorbeeld bij sportscènes. Met deze functie kunt u het scherpstelgebied snel verplaatsen aan de hand van de situatie.

Een scherpstelgebied registreren

1. MENU → **AF_{MF}** (Scherpstelling) → [Scherpstelgebied] → [AF-gebied-registr] → [Aan].
2. Plaats het scherpstelgebied op de gewenste positie en houd daarna de Fn (Functie)-knop ingedrukt.

Het geregistreerde scherpstelgebied oproepen

1. MENU → (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → [Eig. t./dr.kn.inst.] → gewenste knop, en selecteer daarna [AF-geb. vergr. reg.].
2. Stel de camera in op de opnamefunctie, houd de knop ingedrukt waaraan [AF-geb. vergr. reg.] is toegewezen, en druk daarna op de ontspanknop om beelden op te nemen.

Hint

- Wanneer een scherpstelkader is geregistreerd met behulp van [AF-gebied-registr], knippert het geregistreerde scherpstelkader op de monitor.
- Als u [Gereg. AF-geb. wiss.] toewijst aan een customknop, kunt u het geregistreerde scherpstelkader gebruiken zonder de knop ingedrukt te houden.
- Als [Ger. AF-geb+AF-aan] is toegewezen aan een customknop, wordt automatische scherpstelling met gebruikmaking van het geregistreerde scherpstelkader uitgevoerd wanneer op de knop wordt gedrukt.

Opmerking

- Een scherpstelgebied kan niet worden geregistreerd in de volgende situaties:
 - Terwijl [Aanr.scherpstell] wordt uitgevoerd
 - Tijdens het gebruik van de digitale zoomfunctie
 - Terwijl [Aanraakvolgen] wordt uitgevoerd
 - Tijdens het scherpstellen
 - Tijdens het uitvoeren van scherpstelvergrendeling
- U kunt [AF-geb. vergr. reg.] niet toewijzen aan [Functie linkerknop], [Functie rechterknop] of [Omlaag-knop].
- U kunt het geregistreerde scherpstelgebied niet oproepen in de volgende situaties:
 - De stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop staat in de stand (Bewegende beelden) S&Q of (Vertrgd+versnld)
 - De opnamefunctie is ingesteld op [Slim automat.]
- Wanneer [AF-gebied-registr] is ingesteld op [Aan], wordt de instelling [Bed.onderdel. vergr.] vergrendeld op [Uit].

Verwant onderwerp

- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)
- [Een geregistreerd AF-gebied \(Ger.AF-geb.verw.\) wissen](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t./dr.kn.inst.\)](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Een geregistreerd AF-gebied (Ger.AF-geb.verw.) wissen



Wist de positie van het scherpstelkader die werd geregistreerd met [AF-gebied-registr].

① MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Scherpstelgebied] → [Ger.AF-geb.verw.].

Verwant onderwerp

- [Het huidige scherpstelgebied registreren \(AF-gebied-registr\)](#)

TP1001968359

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Scherpst.geb.lim. (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Door de typen beschikbare scherpstelgebied-instellingen van tevoren te beperken, kunt u sneller instellingen selecteren voor [Scherpstelgebied].

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Scherpstelling) → [**Scherpstelgebied**] → [**Scherpst.geb.lim.**] → plaats vinkjes bij de scherpstelgebieden die u wilt gebruiken en selecteer daarna [OK].

De typen scherpstelgebieden die zijn gemarkeerd met (vinkje) zullen beschikbaar zijn als instellingen.

Hint

- Wanneer u [Sch.st.gebied schak.] toewijst aan een gewenste knop met behulp van [Eig. t./dr.kn.inst.] of [Eig. t./dr.kn.inst.], verandert het scherpstelgebied bij elke druk op de toegewezen knop. Door de typen scherpstelgebieden die kunnen worden geselecteerd met [Scherpst.geb.lim.] van tevoren te beperken, kunt u sneller de gewenste instelling van het scherpstelgebied selecteren.

Opmerking

- Typen scherpstelgebieden die geen vinkje hebben, kunnen niet worden geselecteerd met MENU of de Fn (functie)-knop (functiemenu). Plaats een vinkje met behulp van [Scherpst.geb.lim.] om er één te selecteren.
- Als u het vinkje verwijdert van een scherpstelgebied dat is geregistreerd met [V/H AFgeb.schak.] of [AF-gebied-registr], veranderen de geregistreerde instellingen.

Verwant onderwerp

- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t./dr.kn.inst.\)](#)

TP1001970780

Rondg. schrpst.pt (stilstaand beeld/bewegende beelden)




Stelt in of het scherpstelkader van het ene uiteinde naar het andere kan verspringen wanneer u het scherpstelkader verplaatst. Deze functie is handig wanneer u het scherpstelkader snel wilt verplaatsen van het ene uiteinde naar het andere.

De functie kan worden gebruikt wanneer de volgende instellingen zijn geselecteerd voor [Scherpstelgebied].

- [Zone]
- [Punt: XL]/[Punt: L]/[Punt: M]/[Punt: S]/[Punt: XS]
- [Uitgebreid punt]
- [Eigen 1] - [Eigen 3]
- [Volgen: Zone]
- [Volgen: punt XL]/[Volgen: punt L]/[Volgen: punt M]/[Volgen: punt S]/[Volgen: punt XS]
- [Volgen: uitgebreid punt]
- [Volgen: eigen 1] - [Volgen: eigen 3]

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Scherpstelgebied] → [Rondg. schrpst.pt] → **gewenste instelling.**

Wanneer [Rondgaan] is geselecteerd:



Menu-onderdelen

Niet rondgaan:

De cursor beweegt niet wanneer u probeert het scherpstelkader tot voorbij het uiteinde te verplaatsen.

Rondgaan:

De cursor verspringt naar het tegenoverliggende uiteinde wanneer u probeert het scherpstelkader tot voorbij het uiteinde te verplaatsen.

Opmerking

- Zelfs als u [Rondg. schrpst.pt] instelt op [Rondgaan], zal het scherpstelkader niet diagonaal rondgaan.

Verwant onderwerp

- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)

Hvlh.verpl.AF-kad (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Stelt de afstand in waarover het scherpstelkader wordt verplaatst wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Punt], enz. U kunt het scherpstelkader snel verplaatsen door de afstand te vergroten, bijvoorbeeld in situaties waarin het onderwerp veel beweegt.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Scherpstelgebied] → [Hvlh.verpl.AF-kad] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Standaard:

Het scherpstelkader wordt verplaatst met de standaardafstand.

Groot:

Het scherpstelkader wordt verplaatst over een grotere afstand tegelijk dan bij [Standaard].

Hint

- Wanneer [Sch. AF-kad.vrpl. vrg] is toegewezen aan de gewenste knop met behulp van [Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [Eig. t.-/dr.kn.inst.], schakelt de instelling [Hvlh.verpl.AF-kad] tijdelijk om terwijl op de knop wordt gedrukt.
- Als een van de volgende functies is toegewezen aan de keuzeknoppen of het besturingswiel met behulp van [Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [Eig. t.-/dr.kn.inst.], kunt u het scherpstelkader verplaatsen over de afstand die voor elke functie is vastgelegd, ongeacht de instelling van [Hvlh.verpl.AF-kad].
 - [AF-kader verpl. ↔:G]
 - [AF-kader verpl. ↑↓:G]
 - [AF-kader verpl. ↔:S]
 - [AF-kader verpl. ↑↓:S]
- Als een van de volgende functies is toegewezen aan de keuzeknoppen of het besturingswiel met behulp van [Mijn draaikn.-instell.], kunt u het scherpstelkader verplaatsen over de afstand die voor elke functie is bepaald, ongeacht de instelling van [Hvlh.verpl.AF-kad].
 - [AF-kader verpl. ↔:G]
 - [AF-kader verpl. ↑↓:G]
 - [AF-kader verpl. ↔:S]
 - [AF-kader verpl. ↑↓:S]

Verwant onderwerp

- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)

TP1001972443

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Scherpst.kad.kleur (stilstaand beeld/bewegende beelden)



U kunt de kleur van het kader rondom het scherpstelgebied specificeren. Als het kader moeilijk te zien is vanwege het onderwerp, maakt u het beter zichtbaar door de kleur ervan te veranderen.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Scherpstelgebied] → [ Schrpst.kad.kleur] → gewenste kleur.

Menu-onderdelen

Wit:

Beeldt een wit kader af rondom het scherpstelgebied.

Rood:

Beeldt een rood kader af rondom het scherpstelgebied.

Verwant onderwerp

- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)

TP1001971733

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Auto Uitsch. AF-geb.



Stelt in of het scherpstelgebied altijd wordt afgebeeld, of automatisch uitgaat kort nadat is scherpgesteld.

① MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Scherpstelgebied] → [Auto Uitsch. AF-geb.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Het scherpstelgebied gaat automatisch uit kort nadat is scherpgesteld.

Uit:

Het scherpstelgebied wordt altijd afgebeeld.

Verwant onderwerp

- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)

TP1001963954

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Geb.wrgv tdns volg.



Stelt in of het kader voor het scherpstelgebied wel of niet moet worden weergegeven wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF] en [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Volgen].

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Scherpstelgebied] → [Geb.wrgv tdns volg.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Geeft het kader voor het scherpstelgebied weer tijdens het volgen. Aangezien het gebied waarin het volgen begint, wordt weergegeven tijdens het volgen van het onderwerp, is dit handig bij het starten van de volgende opnamesessie.

Uit:

Geeft het kader voor het scherpstelgebied niet weer tijdens het volgen.

Verwant onderwerp

- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)

TP1001973937

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

AF-C-geb.weerg.



U kunt instellen of het gebied dat is scherpgesteld moet worden afgebeeld of niet wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF] en [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Breed] of [Zone].

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Scherpstelgebied] → [AF-C-geb.weerg.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Aan:

Beeldt het scherpstelgebied dat is scherpgesteld af.

Uit:

Beeldt het scherpstelgebied dat is scherpgesteld niet af.

Opmerking

- Wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op een van de volgende instellingen, worden de scherpstelkaders in het gebied dat is scherpgesteld groen:
 - [Midden vast]
 - [Punt]
 - [Uitgebreid punt]
 - [Eigen] (wanneer de grootte van het scherpstelkader niet groter is dan de grootte van het [Punt: XL]-scherpstelkader)

Verwant onderwerp

- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)

TP1001967382

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Fasedetectiegebied



Stelt in of het fasedetectie-AF-gebied moet worden afgebeeld of niet.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Scherpstelgebied] → [Fasedetectiegebied] → **gewenste instelling.**

Menuonderdelen

Aan:

Beeldt het fasedetectie-AF-gebied af.

Uit:

Beeldt het fasedetectie-AF-gebied niet af.

Opmerking

- Fasedetectie AF is alleen beschikbaar met compatibele lenzen. Als een incompatibele lens is bevestigd, kunt u fasedetectie AF niet gebruiken. Het is mogelijk dat fasedetectie AF niet werkt, ook niet met sommige compatibele lenzen, zoals lenzen die in het verleden zijn gekocht en niet zijn bijgewerkt. Voor meer informatie over compatibele lenzen, gaat u naar de Sony-website voor uw gebied, of neemt u contact op met uw Sony-dealer of de plaatselijke, erkende technische dienst van Sony.
- Als u beelden opneemt met behulp van een lens die compatibel is met het volframe-formaat, wordt het fasedetectie-AF-gebied niet afgebeeld, zelfs niet wanneer [Fasedetectiegebied] is ingesteld op [Aan].
- Tijdens het opnemen van bewegende beelden, wordt het fasedetectie AF-gebied niet afgebeeld.

TP1001939201

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

AF-niv v. oversteken



U kunt de AF-volggevoeligheid (het gemak waarmee het doel opnieuw wordt gevolgd) selecteren voor het geval een ander onderwerp tussen de camera en het onderwerp door kruist, of wanneer het onderwerp in de opnamefunctie voor stilstaande beelden buiten het scherpstelgebied raakt.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [AF/MF] → [AF-niv v. oversteken] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

5(reactief)/4/3(standaard)/2/1(blijven volg.):

Selecteer [5(reactief)] wanneer u snel wilt scherpstellen op het kruisende onderwerp als een ander onderwerp tussen de camera en het onderwerp door kruist, of wanneer u snel wilt scherpstellen op een ander onderwerp in het scherpstelgebied wanneer het onderwerp buiten het scherpstelgebied raakt.

Selecteer [1(blijven volg.)] wanneer u wilt blijven scherpstellen op het onderwerp als een ander onderwerp tussen de camera en het onderwerp door kruist, of wanneer u wilt blijven scherpstellen op dezelfde afstand waarop het onderwerp zich eerder bevond wanneer het onderwerp buiten het scherpstelgebied raakt.

TP1001963916

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

AF-vlgn snlh.wzgng



In de stilstaand-beeldopnamefunctie kunt u de gevoeligheid van het AF-volgen in verhouding tot veranderingen in de bewegingssnelheid van het onderwerp selecteren.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [AF/MF] → [AF-vlgn snlh.wzgng] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Stabiel/Standaard/Reactief:

Selecteer [Stabiel] als u stabiel wilt blijven scherpstellen op een bewegingsloos onderwerp of op een onderwerp dat met een bijna constante snelheid beweegt.

Selecteer [Reactief] als u wilt blijven scherpstellen op een onderwerp waarvan de bewegingssnelheid aanzienlijk verandert, zoals een onderwerp dat plotseling begint of stopt met bewegen.

- Normaal gesproken adviseren wij u dit in te stellen op [Standaard]. Als de automatische scherpstelling niet stabiel is met [Standaard], probeert u [Stabiel] of [Reactief].

Hint

- Als de automatische scherpstelling niet stabiel is bij het opnemen in een donkere omgeving, zal door [AF-vlgn snlh.wzgng] in te stellen op [Stabiel] het gemakkelijker zijn om scherp te stellen op een bewegingsloos onderwerp of op een onderwerp dat met een bijna constante snelheid beweegt.

TP1001980473

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

AF-overg.snelh.



Stelt de sluitertijd in wanneer het doel van de automatische scherpstelling wordt omgeschakeld tijdens het opnemen van bewegende beelden.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [AF/MF] → [AF-overg.snelh.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

7 (snel)/6/5/4/3/2/1 (langzaam):

Selecteer een hogere waarde om sneller scherp te stellen op het onderwerp.

Selecteer een langzamere waarde om soepeler scherp te stellen op het onderwerp.

Hint

- U kunt de functie aanraak-scherpstelling gebruiken om de plaats van de AF opzettelijk te veranderen.

TP1001967383

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

AF-o.w.schak.gev



Stelt de gevoeligheid in waarmee de scherpstelling overschakelt naar een ander onderwerp wanneer het oorspronkelijke onderwerp het scherpstelgebied verlaat of een onscherp onderwerp in de voorgrond het midden van het scherpstelgebied nadert tijdens het opnemen van bewegende beelden.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [AF/MF] → [AF-o.w.schak.gev] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

5(reactief)/4/3/2/1(blijven volg.):

Selecteer een hogere waarde wanneer u een snelbewegend onderwerp wilt opnemen, of wanneer u meerdere onderwerpen wilt opnemen terwijl u de scherpstelling continu omschakelt.

Selecteer een lagere waarde wanneer u wilt dat de scherpstelling stabiel blijft, of wanneer u de scherpstelling op een bepaald doel wilt behouden zonder te worden beïnvloed door andere onderwerpen.

TP1001963930

AF hulp



Tijdens het opnemen van bewegende beelden met de automatische scherpstelling, kunt u het scherpgestelde onderwerp veranderen door de scherpstelring van de lens te bedienen.

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Scherpstelling) → **[AF/MF]** → **[AF hulp]** → **[Aan]**.
- 2 **Tijdens het opnemen van bewegende beelden met automatische scherpstelling draait u de scherpstelring van de lens om scherp te stellen op het beoogde onderwerp.**

Wanneer u stopt met het bedienen van de scherpstelring, wordt het onderwerp dat is scherpgesteld met de scherpstelring het doel van de automatische scherpstelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Maakt gebruik van de AF-hulpfunctie.

Uit:

Maakt geen gebruik van de AF-hulpfunctie.

Hint

- Het zal gemakkelijker zijn te zien welk gebied scherpgesteld is als u de functie [**Reliëf-weergave**] of [Scherpstelmap] samen met [AF hulp] gebruikt, waardoor het gemakkelijker voor u is om scherp te stellen op het beoogde onderwerp.

Opmerking

- Alleen onderwerpen binnen het scherpstelgebied worden gebruikt voor de automatische scherpstelling.
- De volgende lenzen zijn niet compatibel met [AF hulp].
 - SELP1650 (los verkrijgbaar)
 - SELP16502 (los verkrijgbaar)
 - SEL18200LE (los verkrijgbaar)

Verwant onderwerp

- [Reliëf-weergave](#)
- [Scherpstelmap](#)

TP1001975362

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

AF/MF-keuzeknop



U kunt de scherpstellingsfunctie tijdens het opnemen eenvoudig omschakelen van automatisch naar handmatig en terug zonder de positie van uw handen te veranderen.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) → **[Bedien. aanpass.]** → **[ Eig. t./dr.kn.inst.]** of **[ Eig. t./dr.kn.inst.]** → **gewenste knop** → **[AF/MF-schak. vergr.]** of **[AF/MF-schak. wiss.]**.

Menu-onderdelen

AF/MF-schak. vergr.:

Schakelt de scherpstellingsfunctie om zolang de knop ingedrukt wordt gehouden.

AF/MF-schak. wiss.:

Schakelt de scherpstellingsfunctie om tot nogmaals op de knop wordt gedrukt.

Opmerking

- U kunt de functie [AF/MF-schak. vergr.] niet instellen op [Functie linkerknop], [Functie rechterknop] of [Omlaag-knop] van het besturingswiel.
- Als de lens is uitgerust met een AF/MF-keuzeschakelaar, krijgt de status van de schakelaar op de lens voorrang.

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t./dr.kn.inst.\)](#)

TP1001939235

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Volt. d. handm. sch.



Zelfs als uw camera of lens is ingesteld op automatische scherpstelling, kunt u altijd overschakelen naar de handmatige-scherpstellingsfunctie door simpelweg de scherpstelring te draaien. Dit is handig wanneer u op elk gewenst moment wilt kunnen omschakelen tussen de automatische scherpstelling en de handmatige scherpstelling.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [AF/MF] → [Volt. d. handm. sch.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

De bediening van de scherpstelring tijdens automatisch scherpstellen is ingeschakeld.

Uit:

De werking van de scherpstelring tijdens automatisch scherpstellen is uitgeschakeld.

Opmerking

- De volgende functies kunnen niet worden gebruikt wanneer [Volt. d. handm. sch.] is ingesteld op [Aan] en [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF].
 - Aut vergrot. in MF
- [Volt. d. handm. sch.] kan niet worden gebruikt in de volgende gevallen.
 - Tijdens ononderbroken opnemen terwijl [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF] of [Automatisch. AF]
 - Als een SEL70200GM-lens (los verkrijgbaar) is bevestigd terwijl [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF]
- De volgende lenzen (los verkrijgbaar) bieden geen ondersteuning voor [Volt. d. handm. sch.].
 - SELP1650
 - SELP16502
 - SEL18200LE
 - Lens met A-vatting

Verwant onderwerp

- [Directe handmatige scherpstelling \(D. handm. sch.\)](#)
- [Aut vergrot. in MF](#)
- [Reliëf-weergave](#)

TP1001976053

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

AF met sluiters



Selecteert of automatisch wordt scherpgesteld wanneer de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt. Selecteer [Uit] om de scherpstelling en belichting afzonderlijk in te stellen.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [AF/MF] → [AF met sluiters] → **gewenste instelling**.

Menu-onderdelen

Aan:

De automatische scherpstellingsfunctie treedt in werking wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt.

Uit:

De automatische scherpstellingsfunctie treedt niet in werking, ondanks dat u de ontspanknop tot halverwege indrukt.

Verwant onderwerp

- [AF-aan](#)

TP1001939198

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

AF-aan

U kunt scherpstellen zonder de ontspanknop tot halverwege in te drukken. De instellingen voor [ Scherpstelfunctie] worden toegepast.

1 Druk tijdens het opnemen op de knop AF-ON (AF aan).

- Tijdens het opnemen van bewegende beelden kunt u automatisch scherpstellen terwijl u de knop AF-ON ingedrukt houdt, zelfs in de handmatige-scherpstellingsfunctie.

Hint

- Stel [AF met sluiters] in op [Uit] wanneer u de automatische scherpstelling niet wilt uitvoeren met behulp van de ontspanknop of wanneer u wilt scherpstellen op een bepaalde opnameafstand, waarmee u de positie van het onderwerp voorspelt.

Verwant onderwerp

- [AF met sluiters](#)

TP1001939194

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Scherp.vergr.



Vergrendelt de scherpstelling zo lang de knop waaraan de scherpstelling-vasthoudfunctie is toegewezen, ingedrukt wordt gehouden.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) → **[Bedien. aanpass.]** → [ Eig. t./dr.kn.inst.] of [ Eig. t./dr.kn.inst.] → **wijs de functie [Scherp.vergr.] toe aan de gewenste knop.**
- 2 **Stel scherp en druk op de knop waaraan de functie [Scherp.vergr.] is toegewezen.**

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t./dr.kn.inst.\)](#)

TP1001963606

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Voork.-inst. in AF-S



Stelt in of de sluitersnelheid zelf moet worden ontspannen als het onderwerp niet scherpgesteld is wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Enkelvoudige AF], [D. handm. sch.] of [Automatisch. AF] en het onderwerp stilstaat.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [AF/MF] → [Voork.-inst. in AF-S] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

AF:

Geeft voorrang aan het scherpstellen. De sluitersnelheid zal niet worden ontspannen totdat het onderwerp is scherpgesteld.

Ontspannen:

Geeft voorrang aan het ontspannen van de sluitersnelheid. De sluitersnelheid zal zelf worden ontspannen als het onderwerp niet is scherpgesteld.

Gebal. Nadruk:

Neemt op met een gebalanceerde nadruk op zowel scherpstellen als ontspannen van de sluitersnelheid.

Verwant onderwerp

- [De scherpstellingsmethode selecteren \(Scherpstelfunctie\)](#)
- [Voork.-inst. in AF-C](#)

TP1001963785

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Voork.-inst. in AF-C



Stelt in of de sluitersnelheid moet worden ontspannen als het onderwerp niet scherpgesteld is wanneer continu-AF is geactiveerd en het onderwerp beweegt.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [AF/MF] → [Voork.-inst. in AF-C] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

AF:

Geeft voorrang aan het scherpstellen.

Ontspannen:

Geeft voorrang aan het ontspannen van de sluitersnelheid. De sluitersnelheid zal zelf worden ontspannen als het onderwerp niet is scherpgesteld.

Gebal. Nadruk:

Neemt op met een gebalanceerde nadruk op zowel scherpstellen als ontspannen van de sluitersnelheid.

Verwant onderwerp

- [De scherpstellingsmethode selecteren \(Scherpstelfunctie\)](#)
- [Voork.-inst. in AF-S](#)

TP1001963788

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

AF-hulplicht



Het AF-hulplicht geeft een invullicht zodat gemakkelijker op een onderwerp kan worden scherpgesteld in een donkere omgeving. In de tijd tussen het tot halverwege indrukken van de ontspanknop en het vergrendelen van de scherpstelling, brandt het AF-hulplicht zodat de camera gemakkelijk kan scherpstellen.

Als een flitser met een AF-hulplicht-functie is bevestigd op de multi-interfaceschoen, zal wanneer de flitser wordt ingeschakeld ook het AF-hulplicht van de flitser worden ingeschakeld.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [AF/MF] → [AF-hulplicht] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Automatisch:

Het AF-hulplicht gaat automatisch branden in een donkere omgeving.

Uit:

Maakt geen gebruik van het AF-hulplicht.

Opmerking

- U kunt [AF-hulplicht] niet gebruiken in de volgende situaties:
 - Wanneer de opnamefunctie [Film] of [Vertrgd+versnld] is.
 - Wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF] of [Automatisch. AF] en het onderwerp beweegt (terwijl de scherpstellingsindicator (●) / (○) wordt afgebeeld).
 - Wanneer [Scherpstelvergroter] is geactiveerd.
 - Wanneer de vatingadapter is bevestigd
- Het AF-hulplicht zendt zeer helder licht uit. Ondanks dat er geen gezondheidsrisico's bestaan, mag u niet van dichtbij rechtstreeks in het AF-hulplicht kijken.

TP1001963838

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Diafr.transport in AF



Verandert het diafragma-transportstelsel zodat voorrang wordt gegeven aan de prestaties van het volgen met automatische scherpstelling of voorrang wordt gegeven aan stilte.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [AF/MF] → [Diafr.transport in AF] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Scherpstelvoork.:

Verandert het diafragma-aandrijfsysteem zodat voorrang wordt gegeven aan de prestaties van de automatische scherpstelling.

Standaard:

Gebruikt het standaard diafragma-aandrijfsysteem.

Stille voorkeuze:

Verandert het diafragma-transportstelsel om voorrang te geven aan stilte zodat het geluid van het diafragma-transport zachter is dan in [Standaard].

Opmerking

- Als [Scherpstelvoork.] is geselecteerd, is het mogelijk dat het geluid van het diafragma-transport hoorbaar is, of dat het diafragma-effect niet zichtbaar is op de monitor. Om dit te voorkomen, verandert u de instelling naar [Standaard].
- Als [Stille voorkeuze] is geselecteerd, kan de snelheid van het scherpstellen lager worden en kan het moeilijker zijn om scherp te stellen op een onderwerp.
- Zelfs wanneer [Scherpstelvoork.] is geselecteerd, ligt de scherpstelling tijdens ononderbroken opnemen vast op de instelling van de eerste opname in de volgende situaties.
 - Wanneer [Sluitertype] is ingesteld op [Mechan. sluiters] en de F-waarde hoger is dan F22.
 - Als [Sluitertype] is ingesteld op [Elektron. sluiters], de F-waarde groter is dan F22, [Bestandsindeling] is ingesteld op [JPEG]/[HEIF] en de snelheid van het ononderbroken opnemen is ingesteld op [30 beelden/s].
 - Als [Sluitertype] is ingesteld op [Elektron. sluiters], de F-waarde groter is dan F22, [Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW]/[RAW en JPEG]/[RAW en HEIF], [RAW-best.type] is ingesteld op [Gec. z. verl.]/[Gecompr. (HQ)], en de snelheid van het ononderbroken opnemen is ingesteld op [15 beelden/s] of hoger.
- Het effect kan verschillen afhankelijk van de lens die u gebruikt en de opnameomstandigheden.

Verwant onderwerp

- [Instell. stille funct. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001970764

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

V.k.scherpst./zoom



U kunt de scherpstellingspositie (de afstand tot het scherpgestelde onderwerp) en de zoomvergroting (kijkhoek) instellen de vooraf geregistreerde standen met behulp van customknoppen. U kunt 5 combinaties van scherpstellingsposities en zoomvergrotingen registreren.

De scherpstellingspositie/zoomvergroting registreren

1. MENU → (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → [Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [Eig. t.-/dr.kn.inst.] → wijs [V.k.scherpst./zoom1] - [V.k.scherpst./zoom5] toe aan de gewenste knop.
 - Om de functie [V.k.scherpst./zoom] te kunnen gebruiken, moet u de functie [V.k.scherpst./zoom] toewijzen aan een customknop.
2. Houd op het opnamescherm de knop waaraan u [V.k.scherpst./zoom] hebt toegewezen ingedrukt.
De scherpstellingspositie en zoomvergroting op het moment waarop de knop ingedrukt werd gehouden, worden geregistreerd onder het toegewezen nummer.
 - Als u opnieuw informatie registreert onder een nummer waaronder reeds informatie werd geregistreerd, wordt de oude informatie overschreven met de nieuwe.

De scherpstellingspositie/zoomvergroting oproepen

Druk op de knop waaraan u [V.k.scherpst./zoom] hebt toegewezen op het opnamescherm om de geregistreerde scherpstellingspositie en zoomvergroting op te roepen.

De geregistreerde instellingen controleren

U kunt de geregistreerde scherpstellingspositie en zoomvergroting controleren door MENU → **AF_{MF}** (Scherpstelling) → [AF/MF] → [V.k.scherpst./zoom] → gewenst nummer te selecteren.

- Als u een vinkje toevoegt aan [Roep alleen zoomposit. op.] op het scherm [V.k.scherpst./zoom], wordt alleen de zoomvergroting en niet de scherpstellingspositie opgeroepen wanneer u het nummer oproept.

Hint

- U kunt ook [Voork.scherpst.] toewijzen aan [Functiering (lens)]. In dit geval moet u de functiering van de lens op het opnamescherm bewegen en vasthouden om de scherpstellingspositie en zoomvergroting te registreren, en tikt u er kort op om deze op te roepen.
- Alleen de instellingen voor de scherpstellingspositie en zoomvergroting die moeten worden geregistreerd voor de functiering van de lens, worden geregistreerd in [V.k.scherpst./zoom6] onder [V.k.scherpst./zoom].

Opmerking

- U kunt zoomvergrotingen alleen registreren binnen het bereik van de optische zoom.
- De scherpstellingsposities en zoomvergrotingen kunnen niet worden opgeroepen zolang de ontspanknop tot halverwege is ingedrukt.

- Om de functie [V.k.scherpst./zoom] in de bewegend-beeldopnamefunctie te kunnen gebruiken, stelt u [AF hulp] in op [Aan].
- Als een prime-lens is bevestigd, wordt alleen de scherpstellingspositie geregistreerd.
- Als een zoomlens zonder elektrisch bediende zoom is bevestigd, kunt u de scherpstellingspositie/zoomvergroting niet registreren.
- De scherpstellingspositie en zoomvergroting kunnen niet worden opgeroepen als de bevestigd lens anders is dan de lens die was bevestigd tijdens het registreren ervan.
- Zelfs als hetzelfde lensmodel wordt gebruikt, maar een andere fysieke lens is bevestigd, moet u de scherpstellingspositie en zoomvergroting opnieuw registreren.
- Als een lens met een A-vatting is bevestigd, kunt u de scherpstellingspositie of zoomvergroting niet registreren of oproepen.

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)
- [Functiering \(lens\)](#)

TP1001980447

AF scherps.vergro



U kunt nauwkeuriger op het onderwerp scherpstellen met behulp van de automatische scherpstelling wanneer u het gebied vergroot waarop u wilt scherpstellen. Terwijl het vergrote beeld wordt weergegeven, kunt u scherpstellen op een kleiner gebied dan [Punt] onder [Scherpstelgebied].

- 1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Schrpst.hulpmid.] → [AF scherps.vergro] → [Aan].**
- 2 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Schrpst.hulpmid.] → [Scherpstelvergrot.].**
- 3 Vergroot het beeld door op het midden van de vierrichtingsknop te drukken, en stel daarna de positie in door op de boven-/onder-/linker-/rechterkant van de vierrichtingsknop te drukken.**
 - De vergrotingsschaal verandert bij elke druk op het midden.
- 4 Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen.**
 - De scherpstelling wordt uitgevoerd op de plaats van (plusteken) in het midden van het scherm.
- 5 Druk de ontspanknop helemaal in om op te nemen.**
 - De camera verlaat de vergrote weergave na het opnemen.

Hint

- Het gebruik van een statief wordt aanbevolen om de locatie die u wilt vergroten nauwkeurig te identificeren.
- U kunt het resultaat van de automatische scherpstelling controleren door het weergegeven beeld te vergroten. Als u de positie van het scherpstellingspunt wilt bijstellen, past u het scherpstelgebied op het vergrote scherm aan en drukt u daarna de ontspanknop tot halverwege in.

Opmerking

- Als u een gebied langs de rand van het scherm vergroot, kan de camera mogelijk niet scherpstellen.
- De belichting en witbalans kunnen niet worden ingesteld terwijl het weergegeven beeld is vergroot.
- [AF scherps.vergro] is niet beschikbaar in de volgende situaties:
 - Tijdens het opnemen van bewegende beelden
 - Als [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF].
 - Wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Automatisch. AF] en de opnamefunctie is ingesteld op iets anders dan P/A/S/M.
 - Wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Automatisch. AF] en [Transportfunctie] is ingesteld op [Contin. opname].
 - Bij gebruik van een vattingsadapter (los verkrijgbaar).
- Terwijl het weergegeven beeld wordt vergroot, zijn de volgende functies niet beschikbaar:
 - [Onderwerpherk.-AF]

Verwant onderwerp

- [Scherpstelvergrot.](#)

TP1001967390

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Aut vergrot. in MF



U kunt het beeld op het scherm automatisch vergroten om gemakkelijker handmatig scherp te stellen. Dit werkt bij opnemen met handmatige scherpstelling of met directe handmatige scherpstelling.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Schrpst.hulpmid.] → [Aut vergrot. in MF] → [Aan].

2 Stel de scherpstelling in door de scherpstelring te draaien.

- Het beeld wordt vergroot. U kunt beelden verder vergroten door op het midden van het besturingswiel te drukken.

Hint

- U kunt instellen hoe lang het beeld vergroot moet worden weergegeven door MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Schrpst.hulpmid.] → [Schrpstlvergrot.td] te selecteren.

Opmerking

- U kunt [Aut vergrot. in MF] niet gebruiken tijdens het opnemen van bewegende beelden. Gebruik in plaats daarvan de functie [Scherpstelvergrot.].
- [Aut vergrot. in MF] is niet beschikbaar wanneer de vattingsadapter is bevestigd. Gebruik in plaats daarvan de functie [Scherpstelvergrot.].

Verwant onderwerp

- [H. scherpst.](#)
- [Directe handmatige scherpstelling \(D. handm. sch.\)](#)
- [Schrpstlvergrot.td \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001967398

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Scherpstelvergrot.



U kunt de scherpstelling controleren door het beeld te vergroten voordat u opneemt.
Anders dan met [Aut vergrot. in MF], kunt u het beeld vergroten zonder de scherpstelling te bedienen.

- 1 **MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Schrpst.hulpmid.] → [Scherpstelvergrot.].**
- 2 **Druk op het midden van de vierrichtingsknop om het beeld te vergroten en selecteer het gebied dat u wilt vergroten door op de boven-/onder-/linker-/rechterkant van de vierrichtingsknop te drukken.**
 - Elke keer wanneer u op het midden drukt, verandert de vergrotingsschaal.
 - U kunt de beginvergroting instellen door MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Schrpst.hulpmid.] → [Init.vergr.scherpst] of [Init.vergr.scherpst] te selecteren.
- 3 **Bevestig de scherpstelling.**
 - Druk op de (wis-)knop om de vergrote positie in het midden van een beeld te plaatsen.
 - Wanneer de scherpstellingsfunctie [H. scherpst.] is, kunt u de scherpstelling aanpassen terwijl een beeld vergroot is. Als [AF scherps.vergro] is ingesteld op [Uit], wordt de functie [Scherpstelvergrot.] geannuleerd wanneer de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt.
 - Als de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt terwijl een beeld wordt vergroot tijdens automatische scherpstelling, worden verschillende functies uitgevoerd afhankelijk van de instelling [AF scherps.vergro].
 - Als [AF scherps.vergro] is ingesteld op [Aan]: De automatische scherpstelling wordt opnieuw uitgevoerd.
 - Als [AF scherps.vergro] is ingesteld op [Uit]: De functie [Scherpstelvergrot.] wordt geannuleerd.
 - U kunt instellen hoe lang het beeld vergroot moet worden weergegeven door MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Schrpst.hulpmid.] → [Schrpstlvergrot.td] te selecteren.

De scherpstel-vergrotingsfunctie gebruiken met aanraakbediening (alleen tijdens het opnemen van stilstaande beelden)

Wanneer [Aanraakfnct in opn.] is ingesteld op [Aanr.scherpstell], kunt u het beeld vergroten en de scherpstelling instellen door de monitor aan te raken. Stel van tevoren als volgt in.

- [Aanraakfunctie]: [Aan]
- [Opnamescherm] onder [Aanraakpaneel-inst.]:
 - Stel [Opnamescherm] in op [Aan].
 - Stel [Aanraakfnct in opn.] in op [Aanr.scherpstell].
- [Aanr.pan./touchpad]: Stel correct in voor uw gebruik.

Als de scherpstellingsfunctie [H. scherpst.] is, kunt u [Scherpstelvergrot.] uitvoeren door tijdens het opnemen met de monitor twee keer snel achter elkaar te tikken op het gebied waarop u wilt scherpstellen.

Tijdens het opnemen met de zoeker, wordt door twee keer snel achter elkaar op de monitor te tikken, een kader in het midden van de monitor afgebeeld, waarna u het kader kunt verplaatsen door het te verslepen. Het beeld kan worden vergroot door op het midden van de vierrichtingsknop te drukken.

Hint

- Tijdens gebruik van de scherpstel-vergrotingsfunctie, kunt u het vergrote gebied verplaatsen door het te verslepen op het aanraakscherm.
- Om de scherpstel-vergrotingsfunctie te verlaten, tikt u opnieuw twee keer snel achter elkaar op de monitor. Als [AF scherps.vergro] is ingesteld op [Uit], kunt u de scherpstel-vergrotingsfunctie verlaten door de ontspanknop tot halverwege in te drukken.
- U kunt instellen of de vergrote weergave na het opnemen moet worden verlaten of doorgaan door op de Fn (Functie)-knop te drukken terwijl het vergrote beeld wordt weergegeven. Deze functie is beschikbaar wanneer u opneemt met de volgende instellingen:
 - Scherpstellingsfunctie: [Enkelvoudige AF], [D. handm. sch.] of [H. scherpst.]
 - Transportfunctie: [Enkele opname] of [Contin. opname]
 - [AF scherps.vergro]: [Aan]
 - [ Autom.weergave]: [Uit]

Verwant onderwerp

- [Aut vergrot. in MF](#)
- [Schrpstlvergot.td \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Init.vergr.scherpst \(stilstaand beeld\)](#)
- [Init.vergr.scherpst \(bewegende beelden\)](#)
- [AF scherps.vergro](#)
- [Aanraakfunctie](#)
- [Aanraakpaneel-inst.](#)

TP1001939200

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Scherpstlvergrot.td (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Stel in hoe lang een beeld moet worden vergroot bij gebruik van de functie [Aut vergrot. in MF] of [Scherpstelvergrot.].

① MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Scherpst.hulpmid.] → [ Schrpstlvergrot.td] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

2 sec.:

Vergroot de beelden gedurende 2 seconden.

5 sec.:

Vergroot de beelden gedurende 5 seconden.

Geen beperk.:

Vergroot de beelden tot u op de ontspanknop drukt.

Verwant onderwerp

- [Aut vergrot. in MF](#)
- [Scherpstelvergrot.](#)

TP1001939239

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Init.vergr.scherpst (stilstaand beeld)



Stelt de oorspronkelijke vergrotingsschaal in bij gebruik van [Scherpstelvergrot.]. Selecteer een instelling waarmee het gemakkelijk is om uw beeld samen te stellen.

1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Scherpst.hulpmid.] → [Init.vergr.scherpst] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Volframeopname

x1,0:

Geeft het beeld weer met dezelfde vergroting als het opnamescherm.

x4,9:

Geeft een 4,9x vergroot beeld weer.

Opnemen in APS-C-/Super 35mm-formaat

x1,0:

Geeft het beeld weer met dezelfde vergroting als het opnamescherm.

x3,2:

Geeft een 3,2x vergroot beeld weer.

Verwant onderwerp

- [Scherpstelvergrot.](#)

TP1001963829

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Init.vergr.scherpst (bewegende beelden)



Stelt de oorspronkelijke schaalvergroting in voor [Scherpstelvergot.] in de bewegend-beeldopnamefunctie.

① MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Schrpst.hulpmid.] → [▶■ Init.vergr.scherpst] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

x1,0:

Geeft het beeld weer met dezelfde vergroting als het opnamescherm.

x4,0:

Geeft een 4,0x vergroot beeld weer.

Verwant onderwerp

- [Scherpstelvergot.](#)


TP1001970762

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Scherpstelmap



Tijdens het opnemen van bewegende beelden worden gebieden die scherpgesteld zijn en gebieden die niet scherpgesteld zijn weergegeven zodat u ze op het oog kunt onderscheiden. Gebieden achter het scherpstelgebied worden aangegeven met punten in een koele kleur **(A)** en gebieden vóór het scherpstelgebied worden aangegeven met punten in een warme kleur **(B)**. De punten worden niet afgebeeld binnen het scherpstelbereik. De punten worden niet opgenomen op de uiteindelijke bewegende beelden.



1 MENU → AF_{MF} (Scherpstelling) → [Scherpst.hulpmid.] → [Scherpstelmap] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Beeldt de scherpstelkaart af.

Uit:

Beeldt het scherpstelkaart niet af.

Hint

- De scherpstelkaart kan ook worden uitgevoerd naar een externe monitor. Om de scherpstelkaart uit te voeren naar een externe monitor, stelt u [HDMI-inform.weerg.] in op [Aan].

Opmerking

- [Scherpstelmap] is niet beschikbaar in de volgende situaties:
 - Wanneer [Scherpstelvergroter.] is geactiveerd
 - Tijdens het gebruik van de digitale zoomfunctie
 - Tijdens het streamen
 - Bij gebruik van een lens die fase-detectie-AF niet ondersteunt
 - Wanneer de vattingsadapter is bevestigd
 - Wanneer de lens niet is bevestigd op de camera

Verwant onderwerp

- [HDMI-inform.weerg.](#)

TP1001975363

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Reliëf-weergave



U kunt de reliëffunctie inschakelen, waarmee de contouren van scherpgestelde bereiken worden benadrukt tijdens opnemen met handmatige scherpstelling of met directe handmatige scherpstelling. Tijdens het opnemen van bewegende beelden, kunt u ook de reliëffunctie gebruiken met de automatische scherpstellingsfunctie.

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Scherpstelling) → **[Reliëf-weergave]** → selecteer een menuonderdeel en stel de gewenste parameter in.

Menu-onderdelen

Reliëf-weergave:

Stelt in of het benadrukken van scherpgestelde bereiken moet worden weergegeven. ([Aan] / [Uit])

Reliëfniveau:

Stelt het niveau in waarmee de scherpgestelde bereiken worden benadrukt. ([Hoog] / [Gemiddeld] / [Laag])

Reliëfkleur:

Stelt de kleur in die wordt gebruikt om de scherpgestelde bereiken te benadrukken. ([Rood] / [Geel] / [Blauw] / [Wit])

Opmerking

- Aangezien het apparaat herkent dat scherpe delen scherpgesteld zijn, verschilt het effect van de reliëffunctie afhankelijk van het onderwerp en de lens.
- De contouren van scherpgestelde bereiken worden niet benadrukt op apparaten die verbonden zijn via HDMI.

Verwant onderwerp

- [H. scherpst.](#)
- [Directe handmatige scherpstelling \(D. handm. sch.\)](#)

TP1001969955

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Belicht.comp. (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Normaal gesproken wordt de belichting automatisch ingesteld (automatische belichting). Uitgaande van de belichtingswaarde die is ingesteld door de automatische belichtingsfunctie, kunt u het gehele beeld helderder of donkerder maken als u [Belicht.comp.] verandert naar de pluskant respectievelijk de minkant (belichtingscompensatie).

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Belicht.compens.] → [Belicht.comp.] → gewenste instelling.

+ (boven)kant:


De beelden worden helderder.

- (onder)kant:


De beelden worden donkerder.

- Als [Aanraakfunctie] is ingesteld op [Aan] en [Voettekstpictogr. aanr.] is ingesteld op [Aan], kunt u de belichtingscompensatiewaarden veranderen met behulp van aanraakbedieningen.
- [Belicht.comp.] is in de standaardinstellingen toegewezen aan de achterste keuzeknop R. U kunt de belichtingscompensatie ook instellen door de achterste keuzeknop R te ontgrendelen en te draaien. Door op de vergrendelingsknop in het midden te drukken, wisselt de achterste keuzeknop R tussen de vergrendelde en ontgrendelde staat. De keuzeknop is ontgrendeld wanneer de vergrendelingsknop omhoog staat en de witte lijn zichtbaar is.
- U kunt de belichtingscompensatiewaarde instellen binnen het bereik van -5,0 EV t/m +5,0 EV.
- U kunt de belichtingscompensatiewaarde die u hebt ingesteld, controleren op het opnamescherm.

Monitor



Zoeker



Hint

- Alleen een waarde tussen -3,0 EV en +3,0 EV wordt tijdens het opnemen afgebeeld op het scherm met de daarbij behorende helderheid van het beeld. Als u een belichtingscompensatiewaarde instelt die buiten dit bereik valt, wordt de helderheid van het beeld op het scherm niet beïnvloed, maar wordt de waarde gereflecteerd in het opgenomen beeld.
- U kunt voor bewegende beelden de belichtingscompensatiewaarde instellen binnen een bereik van -2,0 EV tot en met +2,0 EV.

Opmerking

- U kunt de belichtingscompensatie niet uitvoeren in de volgende opnamefuncties:
 - [Slim automat.]
- Als u [Handm. belicht.] gebruikt, kunt u de belichtingscompensatie alleen toepassen als [ ISO] is ingesteld op [ISO AUTO].
- Als u een onderwerp opneemt in uiterst heldere of donkere omstandigheden, of wanneer u de flitser gebruikt, kunt u mogelijk geen bevredigend resultaat bereiken.

Verwant onderwerp

- [Belichtingsstap \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Bel.comp.inst.](#)
- [Bracket continu](#)
- [Bracket enkel](#)
- [Zebra-weergave](#)

TP1001963787

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI


Histogramweergave

Een histogram toont de luminantieverdeling waarin het aantal pixels per luminantieniveau wordt getoond. Om het histogram af te beelden op het opnamescherm of het weergavescherm, drukt u herhaaldelijk op de DISP (weergave-instelling)-knop.

Het histogram aflezen

Het histogram beeldt de donkere waarden aan de linkerkant af en de helderdere waarden aan de rechterkant. Het histogram verandert afhankelijk van de belichtingscompensatie.

Een piek aan de linker- of rechterkant van het histogram duidt erop dat het beeld een onderbelicht respectievelijk overbelicht gebied heeft. U kunt dergelijke fouten na het opnemen niet corrigeren met behulp van een computer. Pas zo nodig belichtingscompensatie toe voordat u het beeld opneemt.



(A): Aantal pixels

(B): Helderheid

Opmerking

- De informatie in de histogramweergave heeft geen betrekking op de uiteindelijke foto. Het is informatie over het beeld dat wordt weergegeven op het scherm. Het eindresultaat is afhankelijk van de diafragma waarde, enz.
- De histogramweergave is sterk verschillend tussen opnemen en weergeven in de volgende gevallen:
 - Wanneer de flitser wordt gebruikt
 - Bij het opnemen van een onderwerp met een lage luminantie, zoals een nachtsce

Verwant onderwerp

- [DISP \(Weergave-instelling\)-knop](#)
- [Belicht.comp. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Belichtingsstap (stilstaand beeld/bewegende beelden)



U kunt de stapgrootte voor het instellen van de sluitertijd, het diafragma en de belichtingscompensatiewaarden veranderen.

1 MENU →  (Belichting/kleur) → [Belicht.compens.] → [ Belichtingsstap] → gewenste instelling.

Menuonderdelen

0,5 EV / 0,3 EV

Verwant onderwerp

- [Belicht.comp. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001939049

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Bel.stndrdaanp. (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Stelt de norm van deze camera voor de correcte belichtingswaarde voor elke lichtmeetfunctie in.

- 1 MENU → (Belichting/kleur) → [Belicht.compens.] → [Bel.stndrdaanp.] → **gewenste lichtmeetfunctie.**
- 2 **Selecteer de gewenste waarde als de norm voor lichtmeting.**
 - U kunt een waarde instellen tussen -1 EV en +1 EV in stappen van 1/6 EV.

Lichtmeetfunctie

De ingestelde standaardwaarde wordt toegepast wanneer u de bijbehorende lichtmeetfunctie selecteert in MENU → (Belichting/kleur) → [Lichtmeting] → [Lichtmeetfunctie].

Multi/ Midden/ Spot/ Gemid. voll.schrm/ Hooglicht

Opmerking

- De belichtingscompensatie wordt niet beïnvloed wanneer [Bel.stndrdaanp.] wordt veranderd.
- De belichtingswaarde wordt vergrendeld volgens de waarde ingesteld voor [Spot] tijdens het gebruik van punt-AEL.
- De normwaarde voor MM (gemeten handmatig) wordt veranderd volgens de waarde ingesteld in [Bel.stndrdaanp.].
- De waarde ingesteld in [Bel.stndrdaanp.] wordt opgenomen in Exif-gegevens, afzonderlijk van de belichtingscompensatiewaarde. De hoogte van de belichtingsnormwaarde wordt niet opgeteld bij de belichtingscompensatiewaarde.
- Als u [Bel.stndrdaanp.] instelt tijdens de bracketopname, wordt het aantal bracketopnamen teruggesteld.

Verwant onderwerp

- [Lichtmeetfunctie \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001963912

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

D-bereikoptimal. (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Door het beeld onder te verdelen in kleine gebieden, analyseert het apparaat het contrast van licht en schaduw tussen het onderwerp en de achtergrond, en creëert een beeld met de optimale helderheid en gradatie.

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Kleur/toon] → [D-bereikoptimal.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Uit:

De helderheid en gradatie worden niet aangepast.

D.-bereikopt.:

Als u [Dynamische-bereikopt.: auto] selecteert, zal de camera automatisch de helderheid en gradatie aanpassen. Om de gradatie van een opgenomen beeld per afzonderlijk gebied te optimaliseren, selecteert u een optimalisatieniveau van [Dynamische-bereikopt.: 1] (zwak) tot [Dynamische-bereikopt.: 8] (sterk) wanneer u stilstaande beelden opneemt, en van [Dynamische-bereikopt.: 1] (zwak) tot [Dynamische-bereikopt.: 5] (sterk) wanneer u bewegende beelden opneemt.

Opmerking

- In de volgende situaties ligt [D-bereikoptimal.] vast op [Uit]:
 - Als [Beeldprofiel] is ingesteld op iets anders dan [Uit]
 - Als [Log-opname] is ingesteld op [Aan (flexibele ISO)].
- Tijdens opnemen met [D.-bereikopt.] kan ruis voorkomen in het beeld. De ruis kan vooral merkbaar zijn wanneer u [Dynamische-bereikopt.: 6] tot [Dynamische-bereikopt.: 8] hebt geselecteerd. Tevens, hoe hoger de ISO-gevoeligheid, hoe merkbaarder de ruis is. Selecteer het juiste niveau door het opgenomen beeld te controleren wanneer u het effect sterker maakt.

TP1001964083

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Lichtmeetfunctie (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Selecteert de lichtmeetfunctie die instelt welk deel van het scherm moet worden gemeten voor het bepalen van de belichting.

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Lichtmeting] → [Lichtmeetfunctie] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Multi:

Na opdeling van het totale scherm in meerdere gebieden wordt het licht op elk gebied gemeten, en zo wordt de juiste belichting van het hele scherm bepaald (Multi-patroonmeting).

Midden:

Meet de gemiddelde helderheid van het hele scherm, terwijl de nadruk ligt op het middengedeelte van het scherm (Middengewogen meting).

Spot:

Meet alleen binnenin de lichtmeetcirkel. Deze functie is geschikt voor het meten van het licht op een bepaald deel van het hele scherm. De grootte van de meetcirkel kan worden geselecteerd uit [Spot: Standaard] en [Spot: Groot]. De positie van de lichtmeetcirkel is afhankelijk van de instelling van [Spotmeterpunt].

Gem. voll.schrm:

Meet de gemiddelde helderheid van het hele scherm. De belichting blijft stabiel, zelfs als de compositie of de positie van het onderwerp verandert.

Hooglicht:

Meet de helderheid met nadruk op het gemarkeerde gebied op het scherm. Deze functie is geschikt voor het opnemen van een onderwerp terwijl overbelichting wordt voorkomen.

Hint

- Het punt voor de spotmeting kan worden gecoördineerd met het scherpstelgebied met behulp van [Scherpst.pntlink].
- Als [Multi] is geselecteerd en [Gez. multilichtmet] is ingesteld op [Aan], meet de camera de helderheid op basis van de herkende gezichten.
- Als [Lichtmeetfunctie] is ingesteld op [Hooglicht] en de functie [D.-bereikopt.] is ingeschakeld, worden de helderheid en het contrast automatisch gecorrigeerd door het beeld in kleine gebieden te verdelen en het contrast van licht en schaduw te analyseren. Maak instellingen op basis van de opnameomstandigheden.

Opmerking

- [Lichtmeetfunctie] ligt vast op [Multi] in de volgende opnameomstandigheden:
 - [Slim automat.]
 - Bij gebruik van een andere zoomfunctie dan de optische-zoomfunctie
- In de functie [Hooglicht] kan het onderwerp donker zijn als een helderder deel aanwezig is op het scherm.

Verwant onderwerp

- [AE-vergrendeling](#)

- Spotmeterpunt (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Gez. multilichtmet (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- D-bereikoptimal. (stilstaand beeld/bewegende beelden)

TP1001939056

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Gez. multilichtmet (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Stelt in of de camera de helderheid meet op basis van de herkende gezichten wanneer [Lichtmeetfunctie] is ingesteld op [Multi].

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Lichtmeting] → [Gez. multilichtmet] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

De camera meet de helderheid op basis van de herkende gezichten.

Uit:

De camera meet de helderheid met behulp van de instelling [Multi] zonder de gezichten te herkennen.

Opmerking

- Als de opnamefunctie is ingesteld op [Slim automat.], ligt [Gez. multilichtmet] vast op [Aan].
- Als [Ond.w.herk. in AF] onder [Onderw.herkenn.] is ingesteld op [Aan] en [Herkenningsdoel] is ingesteld op een ander item dan [Mens], werkt [Gez. multilichtmet] niet.

Verwant onderwerp

- [Lichtmeetfunctie \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001969935

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Spotmeterpunt (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Stelt in of de spotmeting-positie en het scherpstelgebied moeten worden gecoördineerd wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op de volgende parameters:

- [Punt: XL]/[Punt: L]/[Punt: M]/[Punt: S]/[Punt: XS]
- [Uitgebreid punt]
- [Eigen 1] – [Eigen 3]
- [Volgen: punt XL]/[Volgen: punt L]/[Volgen: punt M]/[Volgen: punt S]/[Volgen: punt XS]
- [Volgen: uitgebreid punt]
- [Volgen: eigen 1] – [Volgen: eigen 3]

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Lichtmeting] → [Spotmeterpunt] → **gewenste instelling.**

Menuonderdelen

Midden:

De spotmeting-positie wordt niet gecoördineerd met het scherpstelgebied, maar meet de helderheid altijd in het midden.

Scherpst.pntlink:

De spotmeting-positie wordt gecoördineerd met het scherpstelgebied.

Opmerking

- Zelfs als de spotmeting-positie wordt gecoördineerd met de beginpositie van [Volgen], wordt deze niet gecoördineerd met het volgen van het onderwerp.
- Als [Scherpstelgebied] is ingesteld op de volgende parameters, is de spotmeting-positie vergrendeld in het midden.
 - [Breed]
 - [Zone]
 - [Midden vast]
 - [Volgen: Breed]/[Volgen: Zone]/[Volgen: Midden vast]

Verwant onderwerp

- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)
- [Lichtmeetfunctie \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001963918

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

AE-vergrendeling

Wanneer het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond hoog is, zoals bij het opnemen van een onderwerp met tegenlicht of een onderwerp bij een raam, meet u het licht op een punt waarop het onderwerp de juiste belichting lijkt te hebben, en vergrendelt u de belichting voordat u het beeld opneemt. Om de helderheid van een onderwerp te verlagen, meet u het licht op een punt dat helderder is dan het onderwerp en vergrendelt u de belichting van het hele scherm. Om het onderwerp helderder te maken, meet u het licht op een punt dat donkerder is dan het onderwerp en vergrendelt u de belichting van het hele scherm.

1 Stel scherp op het punt waarop de belichting werd ingesteld.

2 Druk op de AEL-knop.

De belichting is vergrendeld en  (AE-vergrendeling) wordt afgebeeld.

3 Houd de AEL-knop ingedrukt, stel opnieuw scherp op het onderwerp en maak de opname.

- Blijf de AEL-knop ingedrukt houden terwijl u een opname maakt als u door wilt gaan met opnemen met de vaste belichting. Laat de knop los om de belichting opnieuw te stellen.

Hint

- Als u de functie [AEL-wisselen] toewijst aan de AEL-knop met behulp van [ Eig. t./dr.kn.inst.] of [ Eig. t./dr.kn.inst.], kunt u de belichting vergrendelen zonder de knop ingedrukt te houden.

Opmerking

- [ AEL-vergrend.] en [ AEL-wisselen] zijn niet beschikbaar bij gebruik van een andere zoomfunctie dan de optische-zoomfunctie.

Verwant onderwerp

- [AEL-knop](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t./dr.kn.inst.\)](#)

TP1001939054

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

AEL met sluiters



U kunt instellen of de belichting moet worden vergrendeld wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt. Selecteer [Uit] om de scherpstelling en belichting afzonderlijk in te stellen.

1 MENU →  (Belichting/kleur) → [Lichtmeting] → [AEL met sluiters] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Automatisch:

Vergrendelt de belichting na handmatig scherpgesteld te hebben wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt in het geval [ Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Enkelvoudige AF]. Als [ Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Automatisch. AF], en het apparaat bepaalt dat het onderwerp beweegt, of wanneer u burst-opnamen maakt, wordt de vaste belichting geannuleerd.

Aan:

Vergrendelt de belichting wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt.

Uit:

Vergrendelt de belichting niet wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt. Gebruik deze functie wanneer u de scherpstelling en belichting afzonderlijk wilt instellen.

Het apparaat blijft de belichting instellen tijdens het opnemen in de functie [Contin. opname].

Opmerking

- Een bediening met de AEL-knop heeft voorrang boven de instellingen van [AEL met sluiters].

TP1001939059

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Aut. lang. sluit.tijd



Stel in of de sluitertijd automatisch moet worden ingesteld of niet tijdens het opnemen van bewegende beelden in geval van een donker onderwerp. Deze functie kan niet worden gebruikt tijdens vertraagd/versneld opnemen.

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Belichting] → [Aut. lang. sluit.tijd] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Gebruikt Automatische lange sluitertijd. De sluitertijd wordt automatisch langer bij opnemen op donkere plaatsen. U kunt de ruis in de bewegende beelden verminderen door een lange sluitertijd te gebruiken tijdens het opnemen op donkere plaatsen.

Uit:

Gebruikt de Automatische lange sluitertijd niet. De opgenomen bewegende beelden zullen donkerder zijn dan wanneer [Aan] is geselecteerd, maar u kunt bewegende beelden opnemen met vloeiendere actie en minder onderwerpbeweging.

Opmerking

- [Aut. lang. sluit.tijd] werkt niet in de volgende situaties:
 - S (Sluitertijdvoork.)
 - M (Handm. belicht.)
 - Als [ISO] is ingesteld op iets anders dan [ISO AUTO]
 - Wanneer [Belichtingsrgl.typ.] is ingesteld op [Fl. Belichtingsm.] en de methode voor het instellen van de sluitertijd is ingesteld op [Handmatig]

TP1001939038

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Dubbele-gain-opn.



U kunt bewegende beelden opnemen met vloeiende gradaties door gebruik te maken van de gradatieprestaties van de beeldsensor.

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Belichting] → [Dubbele-gain-opn.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Maakt opnamen met dubbele versterking.

Uit:

Maakt geen opnamen met dubbele versterking.

Opmerking

- [Dubbele-gain-opn.] ligt vast op [Uit] in de volgende situaties.
 - Normaal opnemen van bewegende beelden: De opnamefunctie is [Slim automat.], [Bestandsindeling] is ingesteld op een andere waarde dan 4K, of [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op 60p/50p of hoger.
 - Vertraagde/versnelde beelden opnemen: De opnamefunctie is [Slim automat.] of [Beeldsnelheid] is ingesteld op 60fps/50fps of hoger.
- Wanneer [Dubbele-gain-opn.] is ingesteld op [Aan], verandert het bereik van ISO-gevoeligheid en de sluitertijd die kan worden ingesteld.
- Wanneer u tussen de volgende functies omschakelt, kan het vorige beeld tijdelijk op de monitor blijven worden weergegeven, maar dit heeft geen invloed op de bewegende beelden die worden opgenomen.
 - De instelling voor [Dubbele-gain-opn.] wordt omgeschakeld tussen [Aan] en [Uit].
 - De opnamefunctie wordt omgeschakeld tussen de stilstaand-beeldopnamefunctie en de bewegend-beeldopnamefunctie wanneer [Dubbele-gain-opn.] wordt ingesteld op [Aan]
- [Dubbele-gain-opn.] verhoogt het energieverbruik, wat van invloed kan zijn op de ononderbroken opnameduur.

TP1002320084

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Zebra-weergave



Stelt een zebrapatroon in dat wordt afgebeeld over een deel van het beeld als het helderheidsniveau van dat deel voldoet aan het IRE-niveau dat u hebt ingesteld. Gebruik dit zebrapatroon als richtlijn bij het instellen van de helderheid.

- 1 **MENU** → (Belichting/kleur) → **[Zebra-weergave]** → **Selecteer een menu-onderdeel en stel de gewenste parameter in.**

Menu-onderdelen

Zebra-weergave:

Stelt in of het zebrapatroon wordt afgebeeld. ([Uit] / [Aan])

Zebra-niveau:

Stelt het helderheidsniveau van het zebrapatroon in. ([70] / [75] / [80] / [85] / [90] / [95] / [100] / [100+])

Hint

- U kunt waarden registreren om de correcte belichting of overbelichting en tevens het helderheidsniveau voor [Zebra-niveau] te controleren. De instellingen voor bevestiging van de correcte belichting en overbelichting worden in de standaardinstellingen geregistreerd in respectievelijk [Eigen 1] en [Eigen 2].
- Om de correcte belichting te controleren, stelt u een standaardwaarde en het bereik voor het helderheidsniveau in. Het zebrapatroon wordt afgebeeld op gebieden die vallen binnen het bereik dat u hebt ingesteld.
- Om de overbelichting te controleren, stelt u een minimumwaarde voor het helderheidsniveau in. Het zebrapatroon wordt afgebeeld over gebieden met een helderheidsniveau gelijk aan of hoger dan de waarde die u hebt ingesteld.

Opmerking

- Het zebrapatroon wordt niet afgebeeld op apparaten die zijn aangesloten via HDMI.

TP1001969939

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

ISO (stilstaand beeld/bewegende beelden)



De gevoeligheid voor licht wordt uitgedrukt in de ISO-waarde (aanbevolen-belichtingsindex). Hoe hoger de waarde, hoe hoger de gevoeligheid is.

1 ISO op het besturingswiel → selecteer de gewenste instelling.

- U kunt ook MENU → (Belichting/kleur) → [Belichting] → [ISO] selecteren.
- U kunt de waarde veranderen in stappen van 1/3 EV door de voorste keuzeknop te draaien, en ook door het besturingswiel te draaien. U kunt de waarde veranderen in stappen van 1 EV door de achterste keuzeknop L of de achterste keuzeknop R te draaien.

Menu-onderdelen

ISO AUTO:

Stelt automatisch de ISO-gevoeligheid in.

ISO 50 – ISO 102400:

Stelt handmatig de ISO-gevoeligheid in. Door een hogere waarde te selecteren, wordt de ISO-gevoeligheid verhoogd.

Hint

- U kunt het bereik van de ISO-gevoeligheid veranderen dat automatisch wordt ingesteld in de functie [ISO AUTO]. Selecteer [ISO AUTO] en druk op de rechterkant van het besturingswiel, en stel daarna de gewenste waarden in voor [ISO AUTO maximum] en [ISO AUTO minimum].
- Hoe hoger de ISO-waarde, hoe meer ruis zichtbaar wordt op de beelden.
- De beschikbare ISO-instelwaarden verschillen afhankelijk van of u stilstaande beelden opneemt, bewegende beelden opneemt of vertraagde/versnelde bewegende beelden opneemt.
- Bij het opnemen van bewegende beelden zijn ISO-waarden tussen 100 en 32000* beschikbaar. Als de ISO-waarde wordt ingesteld op een hogere waarde dan 32000*, wordt de instelling automatisch veranderd in 32000*. Nadat u klaar bent met het opnemen van bewegende beelden, keert de ISO-waarde terug naar de oorspronkelijke instelling.
* Als [SteadyShot] is ingesteld op [Dynam. actief], is de bovengrens van de ISO-waarde ISO25600.
- Bij het opnemen van bewegende beelden zijn ISO-waarden tussen 100 en 32000* beschikbaar. Als de ISO-waarde wordt ingesteld op een lagere waarde dan 100, wordt de instelling automatisch veranderd in 100. Nadat u klaar bent met het opnemen van bewegende beelden, keert de ISO-waarde terug naar de oorspronkelijke instelling.
* Als [SteadyShot] is ingesteld op [Dynam. actief], is de bovengrens van de ISO-waarde ISO25600.
- Het beschikbare bereik voor ISO-gevoeligheid varieert afhankelijk van de instelling voor [Gamma] onder [Beeldprofiel].
- Het beschikbare ISO-gevoeligheidsbereik verandert wanneer [Dubbele-gain-opn.] wordt ingesteld op [Aan].
- Het beschikbare ISO-gevoeligheidsbereik verandert bij het uitvoeren van bewegende beelden in het RAW-formaat naar een ander apparaat dat is verbonden via HDMI.

Opmerking

- [ISO] is ingesteld op [ISO AUTO] in de volgende opnamefuncties:
— [Slim automat.]

- Als de ISO-gevoeligheid is ingesteld op een lagere waarde dan ISO 100, kan het bereik waarbij een onderwerp helder kan worden opgenomen (het dynamisch bereik) kleiner worden.
- Als de ISO-gevoeligheid is ingesteld op een waarde groter dan ISO 32000, wordt ruis (strepen of ongelijkmatigheid) merkbaarder.
- Als u [ISO AUTO] selecteert terwijl de opnamefunctie is ingesteld op [P], [A], [S] of [M], wordt de ISO-gevoeligheid automatisch ingesteld binnen het ingestelde bereik.
- Als u de camera op een extreem heldere lichtbron richt tijdens het opnemen van beelden met een lage ISO-gevoeligheid, kunnen gemarkeerde gebieden in de beelden worden opgenomen als zwarte gebieden.

TP1001964081

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

ISO-bereiklimiet (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Als de ISO-gevoeligheid handmatig is ingesteld, kunt u het bereik van de ISO-gevoeligheid beperken.

- 1 **MENU** → (Belichting/kleur) → [Belichting] → [ISO-bereiklimiet] → [Minimum] of [Maximum], en selecteer de gewenste waarden.

Het bereik van [ISO AUTO] instellen

Als u het bereik van de ISO-gevoeligheid dat automatisch wordt ingesteld in de modus [ISO AUTO] wilt aanpassen, selecteert u **MENU** → (Belichting/kleur) → [Belichting] → [ISO] → [ISO AUTO], en drukt u op de rechterkant van het besturingswiel om [ISO AUTO maximum]/[ISO AUTO minimum] te selecteren.

Opmerking

- ISO-gevoeligheidswaarden buiten het ingestelde bereik zijn niet meer beschikbaar. Als u ISO-gevoeligheidswaarden buiten het bereik wilt selecteren, stelt u [ISO-bereiklimiet] terug.

Verwant onderwerp

- ISO (stilstaand beeld/bewegende beelden)

TP1001970760

ISO AUTO min. sl.td.



Als u [ISO AUTO] selecteert terwijl de opnamefunctie P (Autom. progr.) of A (Diafragmavoork.) is, kunt u de sluitertijd instellen waarop de ISO-gevoeligheid begint te veranderen.

Deze functie is effectief voor het opnemen van bewegende onderwerpen. U kunt de kans op een wazig onderwerp minimaliseren en tegelijkertijd camerabeweging voorkomen.

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Belichting] → [ISO AUTO min. sl.td.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

SLOWER (Langzamer)/SLOW (Langzaam):

De ISO-gevoeligheid begint te veranderen bij een sluitertijd langer dan [Standaard], zodat u beelden kunt opnemen met minder ruis.

STD (Standaard):

De camera stelt automatisch de sluitertijd in op basis van de brandpuntsafstand van de lens.

FAST (Snel)/FASTER (Sneller):

De ISO-gevoeligheid begint te veranderen bij een sluitertijd korter dan [Standaard], zodat u camerabeweging en wazige onderwerpen kunt voorkomen.

1/8000 — 30":

De ISO-gevoeligheid begint te veranderen bij de sluitertijd die u hebt ingesteld.

Hint

- Het verschil in de sluitertijd waarop de ISO-gevoeligheid begint te veranderen tussen [Langzamer], [Langzaam], [Standaard], [Snel] en [Sneller] is 1 EV.

Opmerking

- Als de belichting onvoldoende is, ondanks dat de ISO-gevoeligheid is ingesteld op [ISO AUTO maximum] bij [ISO AUTO], zal, om toch met een geschikte belichting te kunnen opnemen, de sluitertijd langer zijn dan de tijd die is ingesteld bij [ISO AUTO min. sl.td.].
- In de volgende situaties werkt de sluitertijd mogelijk niet zoals ingesteld:
 - Bij gebruik van de flitser om heldere scènes op te nemen. (De maximale sluitertijd is begrensd tot de flitssynchronisatiesnelheid. Raadpleeg "[Technische gegevens](#)" voor de flitssynchronisatiesnelheid.)
 - Bij gebruik van de flitser om donkere scènes op te nemen terwijl [Flitsfunctie] is ingesteld op [Invulflits]. (De minimale sluitertijd is begrensd tot de tijd die automatisch wordt bepaald door de camera.)

Verwant onderwerp

- [Autom. progr.](#)
- [Diafragmavoork.](#)
- [ISO \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Witbalans (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Corrigeert het tinteffect van de omgevingslichtomstandigheden om een neutraal wit onderwerp wit op te nemen. Gebruik deze functie als de kleurtinten van het beeld er niet uitzien zoals u verwachtte, of als u doelbewust de kleurtinten wilt veranderen voor een fotografisch effect.

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Witbalans] → [Witbalans] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

AWB Automatisch / **Automat.: Sfeer** / **Automat.: Wit** / **Daglicht** / **Schaduw** / **Bewolkt** / **Gloeilamp** / **-1 TL-l.: warm wit** / **0 TL-l.: koel wit** / **+1 TL-l.: daglichtw.** / **+2 TL-l.: daglicht** / **Flitslicht** (alleen bij het opnemen van stilstaande beelden) / **Onderwat. auto.** :

Wanneer u een lichtbron selecteert die het onderwerp verlicht, past het apparaat de kleurtinten aan overeenkomstig de geselecteerde lichtbron (vooringestelde witbalans). Als u [Automatisch] selecteert, detecteert het apparaat automatisch de lichtbron en past de kleurtinten aan.

Kl.temp./Filter:

Past de kleurtinten aan afhankelijk van de lichtbron. Bereikt het effect van CC-filters (Color Compensation) voor fotografie.

Eigen 1/Eigen 2/Eigen 3:

Slaat de basiswitkleur op onder de lichtomstandigheden voor de opnameomgeving.

Hint

- U kunt het scherm voor nauwkeurig afstellen afbeelden en de kleurtinten naar wens nauwkeurig afstellen door op de rechterkant van het besturingswiel te drukken. Als [Kl.temp./Filter] is geselecteerd, kunt u de kleurtemperatuur veranderen door de achterste keuzeknop L of de achterste keuzeknop R te draaien in plaats van op de rechterkant van het besturingswiel te drukken.
- Als de kleurtinten er niet uitzien zoals u verwachtte met de geselecteerde instellingen, voert u [Witbal.bracket]-opname uit.
- AWB (Automat.: Sfeer), AWB (Automat.: Wit) wordt alleen weergegeven als [Voork.-inst. AWB] is ingesteld op [Sfeer] of [Wit].
- Als u abrupte veranderingen van de witbalans geleidelijker wilt laten verlopen, bijvoorbeeld wanneer tijdens het opnemen van bewegende beelden de opnameomgeving plots verandert, kunt u de snelheid veranderen waarmee de witbalans verandert met behulp van de functie [Trillingvrije WB].

Opmerking

- [Witbalans] ligt vast op [Automatisch] in de volgende opnamefuncties:
— [Slim automat.]
- Als u een kwiklamp of natriumlamp gebruikt als lichtbron, kan geen nauwkeurige witbalans worden bereikt vanwege de eigenschappen van het licht. Wij adviseren u beelden op te nemen met een flitser of [Eigen 1] tot [Eigen 3] te selecteren.
- Bedek de zichtbaar-licht- en IR-sensor niet wanneer [Witbalans] is ingesteld op [Automatisch]. Als u dit toch doet, kan de lichtbron verkeerd worden geclassificeerd, en kan de witbalans worden ingesteld op een verkeerde kleur.

- Een standaard witte kleur vastleggen om de witbalans in te stellen (eigen witbalans)
- Voork.-inst. AWB (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Witbal.bracket
- Trillingvrije WB

TP1001964077

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Een standaard witte kleur vastleggen om de witbalans in te stellen (eigen witbalans)



In een scène waarin het omgevingslicht bestaat uit meerdere soorten lichtbronnen, adviseren wij u de eigen witbalans te gebruiken om de witte kleuren nauwkeurig te reproduceren. U kunt 3 instellingen registreren.

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Witbalans] → [Witbalans] → Selecteer uit [Eigen 1] tot en met [Eigen 3], en druk daarna op de rechterkant van het besturingswiel.

2 Selecteer SET (eigen witbalans instellen) en druk daarna op het midden van het besturingswiel.

3 Houd het apparaat zo dat het witte gebied volledig het witbalans-vastlegkader bedekt, en druk vervolgens op het midden van het besturingswiel.

Nadat het sluitergeluid is voortgebracht en de melding [Eigen WB-gegevens vastgelegd.] wordt weergegeven, worden de gekalibreerde waarden (kleurtemperatuur en kleurfilter) afgebeeld.

- U kunt de positie van het witbalans-vastlegkader afstellen door op de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel te drukken.
- U kunt de grootte van het witbalans-vastlegkader veranderen door op de Fn (functie)-knop te drukken.
- Nadat een standaard witte kleur is vastgelegd, kunt u het scherm voor nauwkeurig afstellen afbeelden door op de rechterkant van het besturingswiel te drukken. U kunt de kleurtinten naar wens nauwkeurig afstellen.
- U kunt het witbalans-vastlegkader terug in het midden zetten door op de (wis-)knop te drukken.
- In de volgende gevallen wordt geen sluitergeluid voortgebracht.
 - In de bewegend-beeldopnamefunctie
 - Als [Stille functie] is ingesteld op [Aan]

4 Druk op het midden van het besturingswiel.

De gekalibreerde waarden worden geregistreerd. De monitor beeldt het MENU-scherm weer af en behoudt de opgeslagen instelling van de eigen witbalans.

- De geregistreerde eigen witbalansinstelling blijft opgeslagen tot deze wordt overschreven door een nieuwe instelling.

Hint

- U kunt ook de grootte van het witbalans-vastlegkader instellen in [Form. WB-v.l.kad.].

Opmerking

- De mededeling [Vastleggen van eigen WB mislukt.] geeft aan dat de waarde buiten het verwachte bereik ligt, bijvoorbeeld wanneer het onderwerp te levendig is. U kunt de instelling op dat moment registreren, maar wij adviseren u de witbalans opnieuw in te stellen. Wanneer een foutieve waarde wordt ingesteld, wordt de indicator (eigen witbalans) oranje op het opname-informatiescherm. De indicator wordt wit afgebeeld wanneer de ingestelde waarde binnen het verwachte bereik ligt.

- Als u een flitser gebruikt bij het opnemen van de basiskleur wit, wordt de eigen witbalans geregistreerd met het licht van de flitser. Zorg ervoor dat u een flitser gebruikt wanneer u opneemt met opgeroepen instellingen die werden geregistreerd met gebruikmaking van de flitser.

Verwant onderwerp

- [Form. WB-v.l.kad. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001964087

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Form. WB-v.l.kad. (stilstaand beeld/bewegende beelden)



U kunt de grootte van het witbalans-vastlegkader dat wordt gebruikt bij het instellen van de eigen witbalans veranderen.

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Witbalans] → [Form. WB-v.l.kad.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Groot/Middelgroot/Klein

Hint

- U kunt ook de grootte van het vastlegkader veranderen door op de Fn (functie)-knop op het instelscherm voor de eigen witbalans onder [Witbalans] te drukken.

Verwant onderwerp

- [Een standaard witte kleur vastleggen om de witbalans in te stellen \(eigen witbalans\)](#)

TP1001980448

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Voork.-inst. AWB (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Selecteert welke tint prioriteit krijgt wanneer wordt opgenomen onder belichtingsomstandigheden zoals bij gloeilamplicht terwijl [Witbalans] is ingesteld op [Automatisch].

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Witbalans] → [Voork.-inst. AWB] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Standaard:

Neemt op met standaard automatische witbalans. De camera past automatisch de kleurtinten aan.

Sfeer:

Geeft prioriteit aan de kleurtint van de lichtbron. Dit is geschikt wanneer u een warme sfeer wilt creëren.

Wit:

Geeft prioriteit aan een reproductie van witte kleur wanneer de kleurtemperatuur van de lichtbron laag is.

Verwant onderwerp

- [Witbalans \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001963899

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

AWB-slot ontsp.k.



U kunt instellen of de witbalans moet worden vergrendeld of niet terwijl de ontspanknop ingedrukt wordt gehouden wanneer [Witbalans] is ingesteld op [Automatisch] of [Onderwat. auto.].

Deze functie voorkomt dat de witbalans onbedoeld wordt veranderd tijdens ononderbroken opnemen of tijdens het opnemen met de ontspanknop tot halverwege ingedrukt.

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Witbalans] → [AWB-slot ontsp.k.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Ontsp.k. half ing.:

Vergrendelt de witbalans terwijl de ontspanknop tot halverwege is ingedrukt, zelfs in de automatische-witbalansfunctie. De witbalans is ook vergrendeld tijdens ononderbroken opnemen.

Neemt cont. op:

Vergrendelt de witbalans op de instelling van de eerste opname tijdens ononderbroken opnemen, zelfs in de automatische-witbalansfunctie.

Uit:

Werkt met het normale automatische witbalans.

Over [AWB-slot vergrend.] en [AWB-slot wisselen]

U kunt de witbalans ook vergrendelen in de automatische witbalansfunctie door [AWB-slot vergrend.] of [AWB-slot wisselen] toe te wijzen aan de customknop. Als u tijdens het opnemen drukt op de toegewezen knop, wordt de witbalans vergrendeld.

De functie [AWB-slot vergrend.] vergrendelt de witbalans door het instellen van de automatische witbalans te stoppen zolang de knop ingedrukt wordt gehouden.

De functie [AWB-slot wisselen] vergrendelt de witbalans door het instellen van de automatische witbalans te stoppen nadat eenmaal op de knop is gedrukt. Wanneer u nogmaals op de knop drukt, wordt de AWB-vergrendeling vrijgegeven.

- Als u de witbalans wilt vergrendelen terwijl u opneemt in de automatische-witbalansfunctie, wijst u tevens [AWB-slot vergrend.] of [AWB-slot wisselen] toe aan de customknop.

Hint

- Als u opneemt met de flitser terwijl de automatische witbalans is vergrendeld, kunnen de resulterende kleurtinten onnatuurlijk zijn omdat de witbalans werd vergrendeld voordat de flits werd voortgebracht. In dat geval stelt u [AWB-slot ontsp.k.] in op [Uit] of [Neemt cont. op], en gebruikt u de functie [AWB-slot vergrend.] of [AWB-slot wisselen] niet tijdens het opnemen. U kunt in plaats daarvan ook [Witbalans] instellen op [Flitslicht].

Verwant onderwerp

- Witbalans (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen (Eig. t.-/dr.kn.inst.)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Trillingvrije WB



Stelt de snelheid in waarmee de witbalans verandert tijdens het opnemen van bewegende beelden, zoals wanneer de instelling voor [Witbalans] of [Voork.-inst. AWB] wordt veranderd.

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Witbalans] → [Trillingvrije WB] → **gewenste instelling**.

Menu-onderdelen

Uit:

De witbalans verandert onmiddellijk zodra u de witbalansinstelling verandert tijdens het opnemen van bewegende beelden.

1 (snel)/2/3 (langzaam):

U kunt de snelheid selecteren waarmee de witbalans verandert tijdens het opnemen van bewegende beelden om de witbalans van de bewegende beelden vloeiender te laten veranderen.

De snelheidsinstellingen, op volgorde van snelst naar langzaamst, zijn [1 (snel)], [2] en [3 (langzaam)].

Opmerking

- Deze functie heeft geen invloed op de snelheid waarmee de witbalans verandert wanneer [Witbalans] is ingesteld op [Automatisch] of [Onderwat. auto.].
- Zelfs als een andere instelling dan [Uit] is geselecteerd, zal het volgende onmiddellijk worden toegepast op de bewegende beelden, ongeacht de snelheidsinstelling.
 - Nauwkeurige aanpassingen aan de kleurtinten
 - Verandert de kleurtemperatuur met behulp van [Kl.temp./Filter].

Verwant onderwerp

- [Witbalans \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001972445

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Log-opname

Log-opname heeft een breder dynamisch bereik dan bij normaal opnemen van bewegende beelden, waardoor kleurgradatie flexibeler is, wat voordelen biedt op het vlak van beeldeffecten en belichtingsaanpassing bij bewerken.

TP1001976054

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Log-opname-instell.



Configureert de instellingen voor log-opnamen.

1 MENU → (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [Log-opname-instell.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Log-opname:

Stelt in of log-opname moet worden uitgevoerd. Met [Aan (flexibele ISO)] kunt u S-Log-materiaal opnemen met de belichting ingesteld door de ISO-waarde in te stellen overeenkomstig de opnamescène. (Uit/Aan (flexibele ISO))

Kleurbereik:

Stelt het kleurengamma in. (S-Gamut3.Cine/S-Log3 / S-Gamut3/S-Log3)

LUT-best. insluiten:

Stelt in of LUT-bestanden worden ingebed in de opgenomen gegevens. (Aan / Uit)

Hint

- Bij het uitvoeren van bewegende beelden in het RAW-formaat naar een ander apparaat dat via HDMI is aangesloten, stelt u [Log-opname] in op [Aan (flexibele ISO)]. De instelling [Kleurbereik] wordt ook toegepast op bewegende beelden in het RAW-formaat die worden uitgevoerd via HDMI.

Opmerking

- [LUT-best. insluiten] ligt vast op [Uit] bij gebruik van SDHC-kaarten.
- Als [Log-opname] is ingesteld op [Aan (flexibele ISO)], kan dit een fout veroorzaken in de eigen witbalansinstelling. In dergelijke gevallen stelt u tijdelijk [Log-opname] in op [Uit], voert u de eigen witbalansinstelling uit en stelt u daarna [Log-opname] weer in op [Aan (flexibele ISO)].

Verwant onderwerp

- [LUT selecteren](#)
- [Beeldprofiel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [HDMI-uitvoerinst. \(bewegende beelden\)](#)

TP1001976055

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

LUT selecteren



Selecteert welke LUT van toepassing is op bewegende beelden. U kunt de LUT selecteren uit drie voorinstellingen en 16 LUT's die u kunt registreren.

1 MENU →  (Belichting/kleur) → [Kleur/toon] → [LUT selecteren] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

S-Log3:

Benadrukt de expressie van gradaties van schaduw tot midtint. De tint van de beelden is vergelijkbaar met de eigenschappen van beelden die zijn gescand van bewegende beelden voor opname.

s709:

Selecteert LUT s709 voor kleurtinten die soortgelijk zijn aan de filmkleur die geprefereerd wordt in film- en dramaproducties.

709(800%):

Selecteert de LUT R709 voor contrast in kleurtinten met een levensechte kleurenreproductie.

User 1 – User 16:

Selecteert geregistreerde LUT's. De LUT's kunnen worden bewerkt en geregistreerd door User 1 – User 16 te selecteren, en door op de rechterkant van het besturingswiel te drukken om het scherm met de instelgegevens te openen.

Verwant onderwerp

- [Log-opname-instell.](#)
- [Gebr.-LUT's beheren](#)
- [LUT weergeven](#)

TP1001976056

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Gebr.-LUT's beheren



U kunt de LUT's registreren als User1 – User16 op de camera. U kunt ook de instellingen van de geregistreerde LUT-bestanden veranderen.

Een LUT registreren

1. Sla het LUT-bestand dat u wilt registreren op een geheugenkaart op.
 - Sla het bestand op met het volgende pad.
Voor SD-kaarten: /Private/Sony/PRO/LUT
Voor CFexpress Type A-geheugenkaarten: /Sony/PRO/LUT
 - Bestandsformaat: CUBE-bestand (.cube) voor een 17-punts of 33-punts
 - Bestandsnaam: 63 alfanumerieke tekens (enkel-bytecode) of minder, inclusief ".cube"
2. MENU → (Belichting/kleur) → [Kleur/toon] → [Gebr.-LUT's beheren] → [Importeren/bewerken].
3. Selecteer het gebruiker-LUT-deel (User1 – User16) waarin de gegevens moeten worden geregistreerd.
4. Selecteer de geheugenkaart waarop het LUT-bestand is opgeslagen.
5. Selecteer het bestand dat u wilt registreren en selecteer [OK].

Een LUT bewerken

De volgende bewerkingen kunnen worden uitgevoerd voor een gebruiker-LUT-deel.

Invoer: Selecteert [**S-Gamut3.Cine/S-Log3**] of [**S-Gamut3/S-Log3**].

Offset AE-niv.: Stelt de compensatiewaarde voor het AE-volgniveau in bij gebruik van deze LUT. (0EV, 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 4/3EV, 5/3EV, 2EV).

Importeren: Registreert een LUT-bestand onder het gekozen gebruikersnummer.

Wissen: Wist het LUT-bestand dat is geregistreerd onder het gekozen gebruikersnummer.

LUT's als groep wissen

1. MENU → (Belichting/kleur) → [Kleur/toon] → [Gebr.-LUT's beheren] → [Alles wissen].
 - Alle LUT's die geregistreerd zijn onder User1–User16 worden gewist.

Opmerking

- Bij gebruik een SDHC-kaart, worden de bestandsnaam bij het registreren van LUT-bestanden afgebeeld in het 8.3-formaat.

Verwant onderwerp

- [LUT selecteren](#)
- [LUT weergeven](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

LUT weergeven



De monitor kan beelden weergeven met de LUT toegepast tijdens het opnemen en weergeven van bewegende beelden als voorbeeld van het beeld na kleurgradatie.

1 MENU → (Instellingen) → [Weergaveoptie] → [LUT weergeven] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Geeft beelden weer met de LUT toegepast tijdens het opnemen en weergeven van bewegende beelden.

Uit:

Geeft geen beelden weer met de LUT toegepast tijdens het opnemen en weergeven van bewegende beelden.

Hint

- Als u [LUT-wrgv-schakel.] toewijst aan [Eig. t.-/dr.kn.inst.], kunt u [LUT weergeven] in- en uitschakelen door gewoon op de knop te drukken.

Verwant onderwerp

- [LUT selecteren](#)
- [Gebr.-LUT's beheren](#)


TP1001976046

Creat. uitstraling (stilstaand beeld/bewegende beelden)




"Uitstraling" is een term die verwijst naar het uiterlijk en de indruk van beelden die ontstaan door diverse factoren, zoals kleur, scherpte, helderheid, enz. Met [Creat. uitstraling] kunt u de afwerking van een beeld kiezen door een gewenste uitstraling te selecteren uit de vooraf geïnstalleerde uitstralingen. Daarnaast kunt u contrast, hooglichten, schaduwen, vervaging, verzadiging, scherpte, scherptebereik en helderheid fijnregelen voor elke "uitstraling".

- 1 MENU → (Belichting/kleur) → [Kleur/toon] → [Creat. uitstraling].
- 2 Selecteer de gewenste "uitstraling" of [Aangepaste uitstraling] met de boven-/onderkant van het besturingswiel.
- 3 Om (Contrast), (Hooglichten), (Schaduwen), (Vervaging), (Verzadiging), (Scherpte), (Scherptebereik) en (Helderheid) aan te passen, verplaatst u naar rechts met behulp van de rechterkant van het besturingswiel. Selecteer het gewenste item met de linker-/rechterkant, en selecteer daarna de waarde met de boven-/onderkant.



- 4 Als u [Aangepaste uitstraling] wilt selecteren, verplaatst u naar rechts met de rechterkant van het besturingswiel, en selecteert u daarna de gewenste "uitstraling".

- Met [Aangepaste uitstraling] kunt u dezelfde voorinstellingen voor de "uitstraling" oproepen met iets andere instellingen.



Menu-onderdelen

ST(Standaard):

Standaardafwerking voor een breed scala aan onderwerpen en scènes.

PT(Portret):

Voor het opnemen van de huid met een zachte tint, ideaal voor het maken van portretten.

NT(Neutraal):

De verzadiging en scherpte worden verlaagd om beelden met ingehouden kleurtinten op te nemen. Dit is tevens geschikt voor het opnemen van beeldmateriaal dat moet worden bewerkt op een computer.

VV(Levendig):

De verzadiging en het contrast worden verhoogd om opvallende beelden op te nemen van kleurrijke scènes en onderwerpen, zoals bloemen, voorjaarsgroen, blauwe luchten of zeevergezichten.

VV2(Levendig 2):

Creëert een beeld met heldere en levendige kleuren met een rijke helderheid.

FL(Film):

Creëert een beeld met een stemmige afwerking door scherp contrast toe te passen op de kalme kleuren en de indrukwekkende lucht en kleuren van het groen.

FL2(Film 2):

Creëert een beeld met een nostalgische sfeer door middel van kalme kleuren met een hoog contrast.

FL3(Film 3):

Creëert een beeld met een luchtige sfeer door middel van heldere kleur door het contrast licht te onderdrukken.

IN(Instant):

Creëert een beeld met matte texturen door het contrast en de verzadiging te onderdrukken.

SH(Zachte felle klrn):

Creëert een beeld met heldere, transparante, zachte en levendige stemming.

BW(Zwart-wit):

Voor het opnemen van beelden in zwart-wit.

SE(Sepia):

Voor het opnemen van beelden in sepia.

Voorkeursinstellingen registreren (Aangepaste uitstraling):

Selecteer de zes custom uitstralingen (de vakken met de cijfers aan de linkerkant) om de voorkeursinstellingen te registreren. Selecteer daarna de gewenste instellingen met de rechterknop.

U kunt dezelfde voorinstellingen voor de "uitstraling" oproepen met iets andere instellingen.

Gedetailleerder instellen

Op basis van elke "uitstraling" kunnen items zoals contrast naar wens worden aangepast. U kunt niet alleen de vooraf ingestelde "uitstralingen" instellen, maar ook elk [Aangepaste uitstraling], een functie waarmee u uw favoriete instellingen kunt registreren.

Selecteer een onderdeel om in te stellen met de rechter-/linkerkant van het besturingswiel, en stel daarna de waarde in met de boven-/onderkant van het besturingswiel.

Wanneer een instelwaarde wordt veranderd van de standaardwaarde, wordt een  (sterretje) toegevoegd naast het pictogram "Uitstraling" dat wordt afgebeeld op het opnamescherm.

Contrast:

Hoe hoger de geselecteerde waarde, hoe meer het verschil tussen licht en schaduw wordt benadrukt, en hoe groter het effect op het beeld. (–9 tot +9)

Hooglichten:

Stelt de helderheid van de heldere gebieden in. Als een hogere waarde wordt geselecteerd, wordt het beeld helderder. (–9 tot +9)

Schaduw:

Stelt in hoe donker de donkere gebieden zijn. Als een hogere waarde wordt geselecteerd, wordt het beeld helderder. (–9 tot +9)

Vervaging:

Stelt de mate van vervaging in. Een hogere waarde zorgt voor een sterker effect. (0 tot 9)

Verzadiging:

Hoe hoger de geselecteerde waarde, hoe levendiger de kleur. Wanneer een lagere waarde wordt geselecteerd, wordt de kleur van het beeld ingehouden en onderdrukt. (–9 tot +9)

Scherpte:

Stelt de scherpste in. Hoe hoger de geselecteerde waarde, hoe meer de contouren worden benadrukt, en hoe lager de geselecteerde waarde, hoe zachter de contouren worden gemaakt. (0 tot 9)

Scherptebereik:

Pas het bereik aan waarin het scherpste-effect wordt toegepast. Door een hogere waarde wordt het scherpste-effect toegepast op fijnere contouren. (1 tot 5)

Helderheid:

Stelt het helderheidsniveau in. Een hogere waarde zorgt voor een sterker effect. (0 tot 9)

De ingestelde waarden voor elke "uitstraling" terugstellen

Aangepaste waarden, zoals contrast, die u naar wens hebt veranderd, kunnen collectief worden teruggesteld voor elke "uitstraling". Druk op de  (wis-)knop op het aanpassingsscherm voor de "uitstraling" die u wilt terugstellen. Alle aangepaste waarden die zijn veranderd, worden teruggezet op hun standaardwaarden.

Hint

- Voor [Scherpte], [Scherptebereik] en [Helderheid], maakt u een proefopname en vergroot deze en geef deze weer op de cameramonitor, of voer deze uit naar een weergaveapparaat om het effect te controleren. Pas daarna de instelling zo nodig aan.

Opmerking

- [ Creat. uitstraling] ligt vast op [-] in de volgende situaties:
 - [Slim automat.]
 - [ Beeldprofiel] is ingesteld op iets anders dan [Uit].
 - [Log-opname] is ingesteld op [Aan (flexibele ISO)].
- Als deze functie is ingesteld op [BW(Zwart-wit)] of [SE(Sepia)], kan [Verzadiging] niet worden ingesteld.
- In de functie voor bewegende beelden kan [Scherptebereik] niet worden aangepast.

TP1001964068

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Beeldprofiel (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Maakt het mogelijk om de instellingen te veranderen voor kleur, gradatie, enz.

Ondanks dat [Beeldprofiel] kan worden gebruikt voor zowel stilstaande als bewegende beelden, is de functie hoofdzakelijk bedoeld voor bewegende beelden.

Het beeldprofiel aanpassen aan uw wensen

U kunt de beeldkwaliteit naar wens aanpassen door de onderdelen van het beeldprofiel, zoals [Gamma] en [Details], in te stellen. Om deze parameters in te stellen, sluit u de camera aan op een televisie of monitor, en stelt u ze in terwijl u naar het beeld op het scherm kijkt.

- 1 MENU → (Belichting/kleur) → [Kleur/toon] → [Beeldprofiel] → het profiel dat u wilt veranderen.
- 2 Ga naar het onderdeel-indexweergavescherm door op de rechterkant van het besturingswiel te drukken.
- 3 Selecteer het onderdeel dat u wilt veranderen met de boven-/onderkant van het besturingswiel.
- 4 Selecteer de gewenste waarde met de boven-/onderkant van het besturingswiel, en druk daarna op het midden.

Een vooraf ingesteld beeldprofiel gebruiken

De standaardinstellingen [PP1] tot en met [PP11] voor bewegende beelden zijn van tevoren in de camera ingesteld op basis van diverse opnameomstandigheden.

MENU → (Belichting/kleur) → [Kleur/toon] → [Beeldprofiel] → gewenste instelling.

PP1:

Voorbeeldinstelling van [Movie]-gamma.

PP2:

Voorbeeldinstelling van [Still]-gamma.

PP3:

Voorbeeldinstelling van natuurlijke kleurtint met het [ITU709]-gamma.

PP4:

Voorbeeldinstelling van een kleurtint natuurgetrouw aan de ITU709-norm.

PP5:

Voorbeeldinstelling van [Cine1]-gamma.

PP6:

Voorbeeldinstelling van [Cine2]-gamma.

PP10:

Voorbeeldinstelling voor het opnemen van bewegende beelden met HDR met gebruikmaking van het [HLG2]-gamma.

PP11:

Voorbeeldinstelling van [S-Cinetone]-gamma.

PPLUT1–PPLUT4 (alleen bij het opnemen van bewegende beelden):

Neemt bewegende beelden op met de gebruiker-LUT toegepast.

Gebruiker-LUT's registreren (PPLUT1–PPLUT4)

U kunt de gewenste LUT toepassen op de opgenomen beelden door gebruiker-LUT's die zijn geregistreerd met behulp van [Gebr.-LUT's beheren] toe te wijzen aan PPLUT1 – PPLUT4.

Instelprocedure:

1. Selecteer PPLUT1 – PPLUT4 op het selectiescherm voor [ Beeldprofiel], en druk daarna op de rechterkant van het besturingswiel.
2. Selecteer [Basisuitstraling] en druk op het midden.
3. Selecteer een LUT om te gebruiken als [Basisuitstraling] uit de vermelde gebruiker-LUT's.

Bewegende beelden met HDR opnemen

De camera kan bewegende HDR-beelden opnemen wanneer een gamma van [HLG], [HLG1] tot [HLG3] is geselecteerd bij beeldprofiel. Beeldprofiel-voorinstelling [PP10] biedt een van de voorbeeldinstelling voor het opnemen met HDR. Bewegende beelden die zijn opgenomen met [PP10] kunnen worden weergegeven met een breder helderheidsbereik dan normaal bij weergave op een televisie die Hybrid Log-Gamma ondersteunt. Op deze manier kunnen zelfs scènes met een breder helderheidsbereik natuurgetrouw worden opgenomen en weergegeven, zonder onder- of overbelicht te lijken. HLG wordt gebruikt tijdens de productie van HDR-televisieprogramma's, zoals gedefinieerd in de internationale standaard Aanbeveling ITU-R BT.2100.

Onderdelen van het beeldprofiel

Zwartniveau

Stelt het zwartniveau in. (–15 tot +15)

Gamma

Selecteert een gammakromme.

Movie: Standaard gammakromme voor bewegende beelden

Still: Standaard gammakromme voor stilstaande beelden

S-Cinetone: Gammakromme ontworpen om filmische gradaties en kleurexpressies te verkrijgen. Deze instelling maakt opnemen mogelijk met een zachtere kleurenreproductie, ideaal voor portretopnamen.

Cine1: Verzacht het contrast van donkere delen en benadrukt de gradatie van heldere delen om een ontspannen kleurenfilm te maken. (gelijkwaardig aan HG4609G33)

Cine2: Soortgelijk aan [Cine1], maar geoptimaliseerd voor bewerken met maximaal 100% videosignaal. (gelijkwaardig aan HG4600G30)

Cine3: Intensiveert het contrast in licht en schaduw meer dan [Cine1] en versterkt de gradatie van zwart.

Cine4: Versterkt het contrast in donkere delen meer dan [Cine3].

ITU709: Gammakromme die overeenkomt met ITU709.

S-Log3: Gammakromme voor [S-Log3] met meer soortgelijke eigenschappen als film. Deze instelling is gebaseerd op de aanname dat het beeld zal worden bewerkt na het opnemen.

HLG: Gammakromme voor HDR-opname. Gelijkwaardig is aan de HDR-norm Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.

HLG1: Gammakromme voor HDR-opname. Benadrukt ruisonderdrukking. Het opnemen is echter beperkt tot een kleiner dynamisch bereik dan bij [HLG2] of [HLG3].

HLG2: Gammakromme voor HDR-opname. Hiermee realiseert u een balans tussen dynamisch bereik en ruisonderdrukking.

HLG3: Gammakromme voor HDR-opname. Groter dynamisch bereik dan [HLG2]. De ruis kan echter toenemen.

- [HLG1], [HLG2] en [HLG3] passen allemaal een gammakromme met dezelfde kenmerken toe, maar elk heeft een verschillende balans tussen dynamisch bereik en ruisonderdrukking. Elk heeft een ander maximaal video-uitgangsniveau: [HLG1]: ong. 87% [HLG2]: ong. 95% [HLG3]: ong. 100%.

Zwart Gamma

Corrigeert het gamma in delen met lage intensiteit.

[Zwart Gamma] ligt vast op "0" en kan niet worden ingesteld wanneer [Gamma] is ingesteld op [HLG], [HLG1], [HLG2] of [HLG3].

Bereik: Selecteert het correctiebereik. (Breed / Midden / Nauw)

Niveau: Stelt het correctieniveau in. (-7 (maximale zwartcompressie) tot en met +7 (maximale zwart-stretch))

Drempel

Stelt kniepunt en de kniehelling in voor videosignaalcompressie om overbelichting te voorkomen door signalen van delen van het onderwerp met hoge intensiteit te beperken tot het dynamisch bereik van de camera.

Als [Gamma] is ingesteld op het volgende, en [Stand] is ingesteld op [Automatisch], is [Drempel] niet beschikbaar.

[Drempel] kan worden gebruikt wanneer [Stand] is ingesteld op [Handmatig].

- [Still]
- [Cine1]
- [Cine2]
- [Cine3]
- [Cine4]
- [S-Log3]
- [HLG]
- [HLG1]
- [HLG2]
- [HLG3]

Stand: Selecteert automatische/handmatige instellingen.

- Automatisch: Het kniepunt en de kniehelling worden automatisch ingesteld.
- Handmatig: Het kniepunt en de kniehelling worden handmatig ingesteld.

Automat. instelling: Instellingen wanneer [Automatisch] is geselecteerd voor [Stand].

- Maximum punt: Stelt het maximumpunt van het kniepunt in. (90% tot 100%)
- Gevoeligheid: Stelt de gevoeligheid in. (Hoog/Gemiddeld/Laag)

Handmatige instell.: Instellingen wanneer [Handmatig] is geselecteerd voor [Stand].

- Punt: Stelt het kniepunt in. (75% tot en met 105%)
- Helling: Stelt de kniehelling in. (-5 (zwak) tot en met +5 (steil))

Kleurmodus

Stelt het type en niveau van de kleuren in.

In [Kleurmodus] zijn alleen [BT.2020] en [709] beschikbaar wanneer [Gamma] is ingesteld op [HLG], [HLG1], [HLG2] of [HLG3].

Movie: Geschikte kleuren wanneer [Gamma] is ingesteld op [Movie].

Still: Geschikte kleuren wanneer [Gamma] is ingesteld op [Still].

S-Cinetone: Geschikte kleuren wanneer [Gamma] is ingesteld op [S-Cinetone].

Cinema: Geschikte kleuren wanneer [Gamma] is ingesteld op [Cine1] of [Cine2].

Pro: Soortgelijke kleurtinten als de standaardbeeldkwaliteit van professionele camera's van Sony (indien gecombineerd met het ITU709-gamma)

ITU709 matrix: Kleuren die overeenkomen met de ITU709-norm (indien gecombineerd met het ITU709-gamma)

Zwart-wit: Stelt de verzadiging in op nul voor opnemen in zwart-wit.

S-Gamut3.Cine: Deze instelling is gebaseerd op de aanname dat het beeld zal worden bewerkt na het opnemen. Wordt gebruikt wanneer [Gamma] is ingesteld op [S-Log3]. Met deze instelling kunt u een kleurruimte opnemen die gemakkelijk kan worden omgezet voor digitale cinema.

S-Gamut3: Deze instelling is gebaseerd op de aanname dat het beeld zal worden bewerkt na het opnemen. Wordt gebruikt wanneer [Gamma] is ingesteld op [S-Log3]. Met deze instelling kunt u opnemen in een brede kleurruimte.

BT.2020: Standaard kleurtinten wanneer [Gamma] is ingesteld op [HLG], [HLG1], [HLG2] of [HLG3].

709: Kleurtint wanneer [Gamma] is ingesteld op [HLG], [HLG1], [HLG2] of [HLG3] en bewegende beelden worden opgenomen met HDTV-kleur (BT.709).

Verzadiging

Stelt de kleurverzadiging in. (–32 tot +32)

Kleurfase

Stelt de kleurfase in. (–7 tot +7)

Details

Stelt onderdelen in voor [Details].

Niveau: Stelt het niveau van [Details] in. (–7 tot +7)

Wijzigingen: De volgende parameters kunnen handmatig worden geselecteerd.

- Stand: Selecteert automatische/handmatige instelling. (Automatisch (automatische optimalisatie)/Handmatig (de details worden handmatig ingesteld.))
- V/H-Balans: Stelt de verticale (V) en horizontale (H) balans van DETAIL in. (–2 (verschil met de verticale (V)-kant) tot en met +2 (verschil met de horizontale (H)-kant))
- B/W-Balans: Selecteert de balans van het lagere DETAIL (B) en het hogere DETAIL (W). (Type1 (verschil met de lagere DETAIL (B)-kant) tot en met Type5 (verschil met de hogere DETAIL (W)-kant))
- Limiet: Stelt het grensniveau van [Details] in. (0 (Laag grensniveau: wordt waarschijnlijk beperkt) tot en met 7 (Hoog grensniveau: wordt waarschijnlijk niet beperkt))
- Crispening: Stelt het scherpteniveau in. (0 (ondiep scherpteniveau) tot en met 7 (diep scherpteniveau))
- Detail fel gedeelte: Stelt het niveau van [Details] in voor de delen met hoge intensiteit. (0 tot 4)

De instellingen kopiëren naar een ander beeldprofielnummer

U kunt de instellingen van het beeldprofiel kopiëren naar een ander beeldprofielnummer.

MENU →  (Belichting/kleur) → [Kleur/toon] →  Beeldprofiel → gewenste instelling → [Kopiëren].

Het beeldprofiel terugstellen op de standaardinstelling

U kunt het beeldprofiel terugstellen op de standaardinstelling. U kunt niet alle beeldprofielinstellingen tegelijkertijd terugstellen.

MENU →  (Belichting/kleur) → [Kleur/toon] →  Beeldprofiel → gewenste instelling → [Terugstellen].

Opmerking

- Als u verschillende instellingen wilt selecteren voor bewegende en stilstaande beelden, plaatst u een vinkje in [Beeldprofiel] onder [Verschil. inst. st.b./f.].
- Als u RAW-beelden ontwikkelt met opname-instellingen, worden de volgende instellingen niet toegepast:
 - Zwartniveau
 - Zwart Gamma
 - Drempel
- Als u [Gamma] verandert, verandert het beschikbare bereik van de ISO-waarde.
- Er kan meer ruis zijn in donkere delen, afhankelijk van de gamma-instellingen. Dit kan worden verbeterd door de lenscompensatie in te stellen op [Uit].
- Bij gebruik van het S-Log3-gamma, valt ruis meer op in vergelijking met het gebruik van andere gamma's. Als de ruis nog steeds aanzienlijk is, zelfs na het bewerken van de beelden, kunt u dit verbeteren door op te nemen met een helderdere instelling. Echter, het dynamisch bereik wordt dienovereenkomstig smaller wanneer u opneemt met een helderdere instelling. Wij adviseren u het beeld van tevoren te controleren door middel van een testopname bij gebruik van S-Log3.
- Als u [S-Log3] instelt kan een fout worden veroorzaakt in de eigen witbalansinstelling. Maak in dat geval eerst uw eigen instellingen met een ander gamma dan [S-Log3], en selecteer daarna opnieuw het [S-Log3]-gamma.
- Als u PPLUT1–PPLUT4 instelt kan een fout worden veroorzaakt in de eigen witbalansinstelling. In dat geval moet u eerst de eigen instelling maken met een andere instelling dan PPLUT1–PPLUT4, en selecteer daarna opnieuw PPLUT1–PPLUT4.
- Als u [Helling] instelt op +5 in [Handmatige instell.] onder [Drempel], wordt [Drempel] uitgeschakeld.

- S-Gamut3.Cine en S-Gamut3 zijn kleuruimten exclusief voor Sony. Echter, de S-Gamut-instelling van deze camera ondersteunt niet de volledige S-Gamut-kleuruimte, maar is een instelling voor het realiseren van een kleurenreproductie die gelijkwaardig is aan S-Gamut.
- [ Beeldprofiel] ligt vast op [Uit] in de volgende situatie:
 - [Log-opname] is ingesteld op [Aan (flexibele ISO)]
 - [Transportfunctie] is ingesteld op [Bracket continu], [Bracket enkel], [Scherpst.brack.], [Witbal.bracket] of [Bracket DRO]

Verwant onderwerp

- [Gamma-weerg.hulp](#)
- [Verschil. inst. st.b./f.](#)

TP1001963907

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Zachte-huideffect (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Stelt het effect in dat wordt gebruikt voor het opnemen van een egale huid wanneer een gezicht wordt herkend.

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Kleur/toon] → [Zachte-huideffect] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Uit:

Gebruikt de functie [Zachte-huideffect] niet.

Aan:

Gebruik [Zachte-huideffect]. U kunt het effectniveau instellen door op de rechter-/linkerkant van het besturingswiel te drukken. ([Aan: Hoog]/[Aan: Gemiddeld]/[Aan: Laag])

Opmerking

- [Zachte-huideffect] is niet beschikbaar wanneer [Bestandsindeling] onder [Beeldkwalit.instell.] is ingesteld op [RAW].
- [Zachte-huideffect] is niet beschikbaar voor RAW-beelden wanneer [Bestandsindeling] onder [Beeldkwalit.instell.] is ingesteld op [RAW en JPEG]/[RAW en HEIF].
- [Zachte-huideffect] is niet beschikbaar wanneer u de digitale-zoomfunctie gebruikt in de stilstaand-beeldopnamefunctie.

TP1001975364

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Transportfunctie



Selecteer de geschikte functie voor het onderwerp, zoals enkele opname, ononderbroken opname of bracketopname.

- 1 **Selecteer  /  (Transportfunctie) op het besturingswiel → gewenste instelling.**
 - U kunt ook de transportfunctie instellen door MENU →  (Opname) → [Transportfunctie] → [Transportfunctie] te selecteren.
- 2 **Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerkant van het besturingswiel.**

Menu-onderdelen

-  **Enkele opname:**
Neemt één beeld op wanneer u de op ontspanknop drukt.
-  **Contin. opname:**
Neemt beelden ononderbroken op zolang u de ontspanknop ingedrukt houdt.
-  **Zelfontsp(enkel) :**
Neemt een beeld op nadat een bepaald aantal seconden zijn verstreken sinds op de ontspanknop is gedrukt.
-  **Zelfontsp(Cont.):**
Neemt een bepaald aantal beelden op nadat een bepaald aantal seconden zijn verstreken sinds op de ontspanknop is gedrukt.
-  **Bracket continu:**
Neemt beelden op wanneer u de ontspanknop ingedrukt houdt, elk met een verschillende mate van belichting.
-  **Bracket enkel:**
Neemt een opgegeven aantal beelden op, één voor één, elk met een verschillende mate van belichting.
-  **Scherpst.brack.:**
Neemt meerdere beelden op terwijl u de scherpstellingspositie wordt verplaatst.
-  **Witbal.bracket:**
Neemt in totaal drie beelden op, elk met een verschillende kleurtint volgens de geselecteerde instellingen voor witbalans, kleurtemperatuur en kleurfilter.
-  **Bracket DRO:**
Neemt in totaal drie beelden op, elk met een verschillend niveau van dynamisch-bereikoptimalisatie.

Verwant onderwerp

- [Contin. opname](#)
- [Zelfontsp\(enkel\)](#)
- [Zelfontsp\(Cont.\)](#)
- [Bracket continu](#)
- [Bracket enkel](#)
- [Scherpst.brack.](#)
- [Witbal.bracket](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Transportfunct.limiet



Door de typen beschikbare transportfuncties van tevoren te beperken, kunt u de gewenste instelling sneller selecteren wanneer [Transportfunctie] is geselecteerd.

- 1 **MENU** → (**Opname**) → **[Transportfunctie]** → **[Transportfunct.limiet]** → **plaats vinkjes bij de transportfuncties die u wilt gebruiken en selecteer daarna [OK].**

De typen transportfuncties die zijn gemarkeerd met ✓ (vinkje) zullen beschikbaar zijn als instellingen.

Hint

- Wanneer u [Transp.funct schakel.] toewijst aan een gewenste knop met behulp van [Eig. t.-/dr.kn.inst.], verandert het transportfunctie bij elke druk op de toegewezen knop. Door van tevoren de typen transportfuncties die kunnen worden geselecteerd te beperken met behulp van [Transportfunct.limiet], kunt u sneller een transportfunctie selecteren uit een van de beperkte transportfuncties.

Opmerking

- De typen transportfuncties waarbij geen vinkje is geplaatst kunnen niet worden geselecteerd met behulp van MENU of de Fn (functie)-knop (functiemenu). Plaats een vinkje met behulp van [Transportfunct.limiet] om er één te selecteren.

Verwant onderwerp

- [Transportfunctie](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)

TP1001980449

Contin. opname



Neemt beelden ononderbroken op zolang u de ontspanknop ingedrukt houdt.

- 1 **Selecteer** (Transportfunctie) van het besturingswiel → [Contin. opname].
 - U kunt ook de ononderbroken opname instellen door MENU → (Opname) → [Transportfunctie] → [Transportfunctie] te selecteren.
- 2 **Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerkant van het besturingswiel.**

Menu-onderdelen

Continue opname: Hi+ / Continue opname: Hi / Continue opname: Mid / Continue opname: Lo

De vermelde snelheden voor ononderbroken opnemen zijn een afspiegeling van de staat van de camera bij verzending vanuit de fabriek.

Instelling voor ononderbroken opnemen	Sluiterstype: Mechan. sluiters	Sluiterstype: Elektron. sluiters ^{*1 *2}
Continue opname: Hi+	Maximaal 10 beelden/seconde ^{*3}	Maximaal 30 beelden/seconde ^{*4 *5}
Continue opname: Hi	Maximaal 8 beelden/seconde ^{*3}	Maximaal 20 beelden/seconde ^{*4 *5 *6}
Continue opname: Mid	Maximaal 6 beelden/seconde ^{*3}	Maximaal 15 beelden/seconde ^{*4 *5}
Continue opname: Lo	Maximaal 3 beelden/seconde ^{*3}	Maximaal 5 beelden/seconde ^{*4}

^{*1} Dit is de snelheid wanneer [Diafr.transport in AF] is ingesteld op [Standaard]. Als [Diafr.transport in AF] is ingesteld op [Scherpstelvoork.], wordt de snelheid van het ononderbroken opnemen mogelijk lager.

^{*2} Wanneer u de elektronische sluiters gebruikt, kunt u de gewenste snelheid voor ononderbroken opnemen selecteren door MENU → (Opname) → [Transportfunctie] → [Snelh. cont. opn.] te selecteren.

^{*3} Als de diafragma waarde hoger is dan F22, is de scherpstelling vergrendeld op de instelling van de eerste opname.

^{*4} Wanneer [Diafr.transport in AF] is ingesteld op [Standaard] of [Stille voorkeuze] en de diafragma waarde hoger is dan F22, wordt de scherpstelling vergrendeld op de instelling van de eerste opname.

^{*5} Wanneer Scherpstelfunctie is ingesteld op [Continue AF], varieert de snelheid van het ononderbroken opnemen afhankelijk van de bevestigde lens. Voor meer informatie raadpleegt u de ondersteuningspagina met compatibiliteitsinformatie over de lens.

^{*6} Als u de elektronische sluiters gebruikt en ononderbroken opneemt in het RAW-formaat en [RAW-best.type] is ingesteld op [Gec. z. verl.] of [Gecompr. (HQ)], zal de snelheid van het ononderbroken opnemen maximaal 15 beelden per seconde zijn, zelfs als [20 beelden/s] is geselecteerd in [Snelh. cont. opn.].

Aantal stilstaande beelden dat kan worden opgenomen met ononderbroken opnemen

De onderstaande tabel toont het geschatte aantal opneembare stilstaande beelden terwijl [Transportfunctie] is ingesteld op [Continue opname: Hi+].

Het aantal kan verschillen afhankelijk van de opnameomstandigheden en de geheugenkaart.

JPEG-kwaliteit/HEIF-kwaliteit: [Fijn]

Beeldformaat: [L:66M]

 Bestandsindeling	Sluiterstype: Mechan. sluit	Sluiterstype: Elektron. sluit
JPEG	Ong. 1 000 beelden of meer	Ong. 215 beelden
HEIF	Ong. 1 000 beelden of meer	Ong. 200 beelden
RAW en JPEG (RAW: Gecomprimeerd)	Ong. 130 beelden	Ong. 130 beelden
RAW en HEIF (RAW: Gecomprimeerd)	Ong. 130 beelden	Ong. 130 beelden
RAW (Gecomprimeerd)	Ong. 535 beelden	Ong. 150 beelden
RAW en JPEG (RAW: Gecompr. (HQ))	Ong. 130 beelden	Ong. 60 beelden
RAW en HEIF (RAW: Gecompr. (HQ))	Ong. 130 beelden	Ong. 60 beelden
RAW (Gecompr. (HQ))	Ong. 215 beelden	Ong. 65 beelden
RAW en JPEG (RAW: Gec. z. verl.)	Ong. 95 beelden	Ong. 55 beelden
RAW en HEIF (RAW: Gec. z. verl.)	Ong. 95 beelden	Ong. 55 beelden
RAW (Gec. z. verl.)	Ong. 130 beelden	Ong. 60 beelden

- De aantallen opneembare beelden zijn schattingen die zijn gebaseerd op opnemen onder de volgende omstandigheden:
 - Omgevingstemperatuur: 25 °C
 - Bij gebruik van een Sony CFexpress Type A-geheugenkaart CEA-G160T (los verkrijgbaar)
 - Aantal geplaatste geheugenkaarten: 1

Hint

- Om de scherpstelling en belichting continu in te stellen tijdens ononderbroken opnemen, stelt u als volgt in:
 - [ Scherpfunctie]: [Continue AF]
 - [AEL met sluit]: [Uit] of [Automatisch]
- Om meer beelden te kunnen opnemen tijdens ononderbroken opnemen met behulp van de elektronische sluit, stelt u de snelheid van het ononderbroken opnemen in op 15 beelden per seconde of minder. U kunt ononderbroken ongeveer 1 000 beelden of meer opnemen in het JPEG-formaat.
- Wanneer u ononderbroken opneemt in het RAW-formaat, zal door [RAW-best.type] in te stellen op [Gecomprimeerd] de weergave in de zoeker/monitor vloeiender zijn.

Opmerking

- Tijdens ononderbroken opnemen wordt de scherpstelling vergrendeld op de instelling van de eerste opname wanneer de F-waarde hoger is dan F22.
- Het onderwerp wordt niet in real time op de monitor of in de zoeker weergegeven wanneer [Sluiterstype] is ingesteld op [Mechan. sluit] en wanneer wordt opgenomen in de functie [Continue opname: Hi+].
- Als u de elektronische sluit gebruikt en ononderbroken opneemt in het RAW-formaat en [RAW-best.type] is ingesteld op [Gec. z. verl.] of [Gecompr. (HQ)], zal de snelheid van het ononderbroken opnemen maximaal 15 beelden per seconde zijn, zelfs als [20 beelden/s] is geselecteerd in [Snelh. cont. opn.].
- De snelheid van ononderbroken opnemen neemt af wanneer u opneemt met gebruik van de flitser.

Verwant onderwerp

- [Wrgv rest. opnam. \(stilstaand beeld\)](#)

- [De scherpstellingsmethode selecteren \(Scherpstelfunctie\)](#)
- [AEL met sluiters](#)

TP1001963790

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Snelh. cont. opn.



U kunt de snelheid van het ononderbroken opnemen instellen wanneer u de elektronische sluiters gebruikt.

1 MENU → (Opname) → [Transportfunctie] → [Snelh. cont. opn.] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Hi+(e-sluiters):

Stelt de snelheid van het ononderbroken opnemen in wanneer [Transportfunctie] is ingesteld op [Continue opname: Hi+].
([30 beelden/s]/[20 beelden/s]/[15 beelden/s]/[10 beelden/s]/[5 beelden/s])

Hi(e-sluiters):

Stelt de snelheid van het ononderbroken opnemen in wanneer [Transportfunctie] is ingesteld op [Continue opname: Hi].
([30 beelden/s]/[20 beelden/s]/[15 beelden/s]/[10 beelden/s]/[5 beelden/s])

Mid(e-sluiters):

Stelt de snelheid van het ononderbroken opnemen in wanneer [Transportfunctie] is ingesteld op [Continue opname: Mid].
([30 beelden/s]/[20 beelden/s]/[15 beelden/s]/[10 beelden/s]/[5 beelden/s])

Lo(e-sluiters):

Stelt de snelheid van het ononderbroken opnemen in wanneer [Transportfunctie] is ingesteld op [Continue opname: Lo].
([30 beelden/s]/[20 beelden/s]/[15 beelden/s]/[10 beelden/s]/[5 beelden/s])

Opmerking

- De cijfers van de namen van de instelwaarden geven de maximumsnelheid van het ononderbroken opnemen aan wanneer die instelwaarde is geselecteerd.
- Als u de elektronische sluiters gebruikt en ononderbroken opneemt in het RAW-formaat en [RAW-best.type] is ingesteld op [Gec. z. verl.] of [Gecompr. (HQ)], zal de snelheid van het ononderbroken opnemen maximaal 15 beelden per seconde zijn, zelfs als [20 beelden/s] is geselecteerd in [Snelh. cont. opn.].

Verwant onderwerp

- [Contin. opname](#)

TP1001973949

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Snelh.boost cnt opn



U kunt tijdelijk ononderbroken opnemen met een opgegeven snelheid. Door de snelheid van het ononderbroken opnemen snel te veranderen overeenkomstig de situatie, kunt u alleen de belangrijke momenten opnemen met behulp van ononderbroken opnemen op hoge snelheid, en het aantal opnamen in andere scènes verlagen.

- 1 **MENU** → (Instellingen) → **[Bedien. aanpass.]** → **Eig. t.-/dr.kn.inst.]** → **Wijs [Snlhdbst cnt opn vrg] of [Snlhdbst-wssl c. opn] toe aan de gewenste knop en stel de snelheid van het ononderbroken opnemen bij gebruik van [Snelh.boost cnt opn] in.**
 - U kunt ook de snelheid van het ononderbroken opnemen instellen in **MENU** → (Opname) → **[Transportfunctie]** → **[Inst snlhdbst cnt opn]**.
- 2 **Druk op de knop waaraan u [Snlhdbst cnt opn vrg] of [Snlhdbst-wssl c. opn] hebt toegewezen, en neem daarna het beeld op.**

Instelitems

30 beelden/s

20 beelden/s

15 beelden/s

10 beelden/s

5 beelden/s

Hint

- Wanneer [Sluitertype] is ingesteld op [Elektron. sluiters], kunt u [Snelh.boost cnt opn] gebruiken tijdens ononderbroken opnemen.
- U kunt [Snelh.boost cnt opn] gebruiken terwijl u de ontspanknop tot halverwege ingedrukt houdt met de volgende instellingen.
 - [Sluitertype] is ingesteld op [Elektron. sluiters] en [Transportfunctie] is ingesteld op [Contin. opname].
 - [Sluitertype] is ingesteld op [Mechan. sluiters], [Transportfunctie] is ingesteld op [Contin. opname] en [Anti-flicker-opn.] is ingesteld op [Uit].
- Bij opnemen met [Snelh.boost cnt opn] wordt de elektronische sluiters gebruikt.
- Als u [Snelh.boost cnt opn] gebruikt tijdens het ononderbroken opnemen, wordt de weergavegroep opgesplitst voor en na de hogere snelheid van het ononderbroken opnemen.
- In [Aang. opn.-inst. reg.] kunt u [Snelh.boost cnt opn] registreren in plaats van de transportfunctie. In dat geval kan de snelheid van het ononderbroken opnemen afzonderlijk worden ingesteld van [Inst snlhdbst cnt opn].
- Door [Aang. opn.-inst. reg.] te gebruiken, kunt u andere opname-instellingen veranderen en tegelijkertijd [Inst snlhdbst cnt opn] uitvoeren.

Opmerking

- Als u [Snelh.boost cnt opn] gebruikt tijdens ononderbroken opnemen en de snelheid van het ononderbroken opnemen als volgt wijzigt, wordt het ononderbroken opnemen mogelijk onderbroken.

Overschakelen van lage naar hoge snelheid:

- Wanneer [RAW-best.type] is ingesteld op [Gecomprimeerd]: Overschakelen naar 30 beelden per seconde of meer

- Wanneer [RAW-best.type] is ingesteld op [Gecompr. (HQ)] of [Gec. z. verl.]: Overschakelen naar 15 beelden per seconde of meer

Overschakelen van hoge naar lage snelheid:

- Wanneer [RAW-best.type] is ingesteld op [Gecomprimeerd]: Overschakelen naar 20 beelden per seconde of minder
- Wanneer [RAW-best.type] is ingesteld op [Gecompr. (HQ)] of [Gec. z. verl.]: Overschakelen naar 10 beelden per seconde of minder

Verwant onderwerp

- [Contin. opname](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t./dr.kn.inst.\)](#)

TP1001980450

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Inst. voorvastleggen



Bij ononderbroken opnemen kunt u iets eerder beginnen met opnemen dan het moment waarop u op de ontspanknop drukt. De camera begint met en blijft beelden opnemen terwijl de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden, of wanneer op een customknop wordt gedrukt (voorstelleggen), en de beelden die werden opgenomen vanaf het opgegeven aantal seconden voordat de ontspanknop volledig werd ingedrukt, worden achteraf alsnog opgenomen. [Vorstelleggen] kan alleen worden gebruikt wanneer [Sluitertype] is ingesteld op [Elektron. sluiters] en de transportfunctie is ingesteld op [Contin. opname] of wanneer de functie [Snelh.boost cnt opn] wordt gebruikt.

1 MENU → (Opname) → [Transportfunctie] → [Inst. voorvastleggen] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Vorstelleggen:

Stelt in of de functie voorvastleggen moet worden gebruikt. ([Aan]/[Uit])

Opn.tijd voorvastleg.:

Stelt het aantal seconden in dat met terugwerkende kracht moet worden opgenomen wanneer de functie voorvastleggen wordt gebruikt. ([0.03 seconden] – [1.0 seconden])

Starttrig. voorvastleg.:

Stelt de knop in voor het uitvoeren van de functie voorvastleggen. ([Ontsp.k. half ing.]/[AF-toewijsknop]/[Allebei geldig])

Wanneer [AF-toewijsknop] of [Allebei geldig] is ingesteld, kan de functie voorvastleggen worden uitgevoerd door op de knop te drukken waaraan de functie AF aan is toegewezen met behulp van [Eig. t.-/dr.kn.inst.].

Als [AF met sluiters] is ingesteld op [Aan], wordt voorvastlegging uitgevoerd wanneer de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt ongeacht de instelling van [Starttrig. voorvastleg]. Als u voorvastlegging niet wilt uitvoeren met de ontspanknop, stelt u als volgt in.

- MENU → **AF/MF** (Scherpstelling) → [AF/MF] → [AF met sluiters] → [Uit].
- Stel [Starttrig. voorvastleg] in op [AF-toewijsknop].

Hint

- Als u de functie [Wrgv rest. opnam.] gebruikt, kan de weergave van de resterende opnamecapaciteit als richtlijn worden gebruikt voor de status van de voorvastlegging. De resterende opnamecapaciteit neemt af tijdens de voorvastlegging en wordt constant nadat de tijdsduur die is ingesteld in [Opn.tijd voorvastleg.], is verstreken. Als de voorvastlegging is gestopt, wordt de resterende opnamecapaciteit hersteld.
- De beelden die zijn opgenomen tijdens de voorvastlegging en de beelden die zijn opgenomen nadat op de ontspanknop is gedrukt, zitten in dezelfde groep tijdens het weergeven. Beelden waarvoor het pictogram (voorstelleggen) wordt afgebeeld op het weergavescherm, zijn beelden die zijn opgenomen tijdens de voorvastlegging.

Opmerking

- Zelfs als de instelling [Opn.tijd voorvastleg.] hetzelfde is, maar de snelheid van het ononderbroken opnemen verschillend is, zal het aantal opgenomen beelden verschillend zijn.
- Wanneer [Vorstelleggen] is ingesteld op [Aan], is de minimale sluitertijd 1/8 seconde.
- Afhankelijk van de combinatie van de snelheid van het ononderbroken opnemen en de instellingen voor de beeldkwaliteit, kunt u mogelijk niet met terugwerkende kracht opnemen gedurende het aantal seconden dat is ingesteld bij [Opn.tijd voorvastleg.].
- Tijdens voorvastlegging kan [Aut vergrot. in MF] niet worden gebruikt.

- Wanneer de scherpstellingsfunctie AF-C (Continue AF) is, ondanks dat [Volt. d. handm. sch.] is ingesteld op [Aan], kunt u niet scherpstellen met de scherpstelring van de lens terwijl de functie voorvastleggen actief is.
- De functie voorvastleggen kan niet worden gebruikt in de volgende situaties.
 - Tijdens scherpstel-vergroting
- Wanneer de snelheid van het ononderbroken opnemen hoog is, neigt de temperatuur van de camera op te lopen. Daarom kan, afhankelijk van de temperatuur van de opnameomgeving, de voorvastlegging worden gestopt om de camera te beschermen. In dit geval wordt het pictogram  (voorvastleggen niet beschikbaar) weergegeven, wat aangeeft dat de temperatuur van de camera oploopt.

Verwant onderwerp

- [Sluitertype](#)
- [Contin. opname](#)
- [Snelh.boost cnt opn](#)
- [Wrgv rest. opnam. \(stilstaand beeld\)](#)
- [Selectie/memo opn.](#)

TP1001980451

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Selectie/memo opn.



Bij ononderbroken opnemen of interval opnemen, kunt u automatisch een waardering (rangschikking) instellen voor de eerste opname, of automatisch een verdeelframe invoegen vóór de eerste opname.

Bij gebruik van [Voorvastleggen] kunt u ook een andere waardering instellen voor het eerste beeld dat wordt opgenomen nadat de ontspanknop helemaal is ingedrukt.

1 MENU → (Opname) → [Opnameoptie] → [Selectie/memo opn.] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Bovenste beeld:

Stelt in of automatisch een waardering voor de eerste opname moet worden ingesteld, of een verdeelframe moet worden ingevoegd vóór de eerste opname van ononderbroken opnemen. ([Uit]/[Scheid.frm ()]/[Classif. ()] – [Classif. ()])

Ontsp. sltr Voorvstlg:

Stelt in of bij gebruik van [Voorvastleggen] automatisch een waardering wordt ingesteld voor het eerste beeld dat wordt opgenomen nadat de ontspanknop helemaal is ingedrukt. ([Uit]/[Classif. ()] – [Classif. ()])

Verwant onderwerp

- [Inst. voorvastleggen](#)
- [Classificatie](#)
- [De methode voor verspringen tussen beelden instellen \(Instel. beeldoverslag\)](#)

TP1001980452

Digitale camera met verwisselbare lens

ILCE-7RM6 α7RVI

Zelfontsp(enkel)



Neemt een beeld op met behulp van de zelfontspanner nadat een bepaald aantal seconden zijn verstreken sinds op de ontspanknop is gedrukt. Gebruik de zelfontspanner met een vertraging van 5 seconden/10 seconden wanneer u zelf op de foto wilt staan, en gebruik de zelfontspanner met een vertraging van 2 seconden om camerabewegingen veroorzaakt door het drukken op de ontspanknop te verminderen.

- 1 Druk op (Transportfunctie) op het besturingswiel → [Zelfontsp(enkel)].
 - U kunt ook de transportfunctie instellen door MENU → (Opname) → [Transportfunctie] → [Transportfunctie] te selecteren.

- 2 Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerkant van het besturingswiel.

- 3 Stel scherp en fotografeer het onderwerp.

De zelfontspannerlamp knippert, een pieptoon klinkt en een beeld wordt opgenomen nadat het ingestelde aantal seconden is verstreken.

Menu-onderdelen

De functie bepaalt het aantal seconden totdat het beeld wordt opgenomen nadat op de ontspanknop is gedrukt.

10 Zelfontspann.(enkel): 10 s

5 Zelfontspann.(enkel): 5 s

2 Zelfontspann.(enkel): 2 s

Hint

- Druk nogmaals op de ontspanknop of druk op (Transportfunctie) op het besturingswiel om het aftellen van de zelfontspanner te stoppen.
- Druk op (Transportfunctie) op het besturingswiel en selecteer (Enkele opname) om de zelfontspanner te annuleren.
- Stel [Audiosignaal (opn.)] in op [Uit] om de pieptoon tijdens het aftellen van de zelfontspanner uit te schakelen.
- Om de zelfontspanner te gebruiken in de bracketfunctie, stelt u de transportfunctie in op bracket, en selecteert u vervolgens MENU → (Opname) → [Transportfunctie] → [Bracket-instellingen] → [Zelfontsp. tdns brkt].

Verwant onderwerp

- [Fn-menu-instell. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Audiosignaal \(opn.\)](#)

TP1001939047

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Zelfontsp(Cont.)



Neemt een bepaald aantal beelden op met behulp van de zelfontspanner nadat een bepaald aantal seconden zijn verstreken sinds op de ontspanknop is gedrukt. U kunt de beste kiezen uit meerdere opnamen.

1 Druk op (Transportfunctie) op het besturingswiel → [Zelfontsp(Cont.)].

- U kunt ook de transportfunctie instellen door MENU → (Opname) → [Transportfunctie] → [Transportfunctie] te selecteren.

2 Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerkant van het besturingswiel.

3 Stel scherp en fotografeer het onderwerp.

De zelfontspannerlamp knippert, een pieptoon klinkt en beelden worden opgenomen nadat het ingestelde aantal seconden is verstreken. Het ingestelde aantal beelden wordt ononderbroken opgenomen.

Menu-onderdelen

Bijvoorbeeld, als [Zelfontsp.(Cont.): 10sec. 3beeld.] is geselecteerd, worden drie beelden opgenomen nadat 10 seconden zijn verstreken nadat op de ontspanknop is gedrukt.

Zelfontsp.(Cont.): 10sec. 3beeld.

Zelfontsp.(Cont.): 10sec. 5beeld.

Zelfontsp.(Cont.): 5 sec. 3 beeld.

Zelfontsp.(Cont.): 5 sec. 5 beeld.

Zelfontsp.(Cont.): 2 sec. 3 beeld.

Zelfontsp.(Cont.): 2 sec. 5 beeld.

Hint

- Druk nogmaals op de ontspanknop of druk op (Transportfunctie) op het besturingswiel om het aftellen van de zelfontspanner te stoppen.
- Druk op (Transportfunctie) op het besturingswiel en selecteer (Enkele opname) om de zelfontspanner te annuleren.

Verwant onderwerp

- [Fn-menu-instell. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001939046

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Bracket continu



Neemt meerdere beelden op waarbij automatisch de belichting wordt verschoven van normale belichting, naar donkerder en vervolgens naar lichter. U kunt na het opnemen een beeld selecteren dat aan uw wensen voldoet.

- 1 Druk op  (Transportfunctie) op het besturingswiel → [Bracket continu].**
 - U kunt ook de transportfunctie instellen door MENU →  (Opname) → [Transportfunctie] → [Transportfunctie] te selecteren.
- 2 Selecteer met behulp van het besturingswiel de gewenste belichtingswaarde en het aantal beelden dat u wilt opnemen.**
 - Wanneer u instelt om twee beelden op te nemen, kunt u selecteren of de belichting moet worden aangepast naar de + (boven-) of - (onder-)kant.
 - Het menu [Bracket-instellingen] kan worden afgebeeld met behulp van de rechterkant van het besturingswiel.
- 3 Stel scherp en fotografeer het onderwerp.**
 - Houd de ontspanknop ingedrukt totdat de bracketopname klaar is.

Menu-onderdelen

Belichtingswaarde:

Stelt de hoeveelheid in waarmee de belichtingswaarde wordt aangepast tijdens de bracketopname.

Aantal opnamen:

Stelt het aantal beelden in dat wordt opgenomen tijdens de bracketopname.

Hint

- De laatste opname wordt weergegeven in Auto Review.

Opmerking

- Als [ISO AUTO] is geselecteerd in de functie [Handm. belicht.], wordt de belichting verschoven door de ISO-waarde te veranderen. Als een andere instelling dan [ISO AUTO] is geselecteerd, wordt de belichting verschoven door de sluitertijd te veranderen.
- Als de belichting wordt gecompenseerd, wordt de belichting verschoven op basis van de gecompenseerde waarde.
- Bracket-opname is niet beschikbaar in de volgende opnamefuncties:
 - [Slim automat.]
- Als de flitser wordt gebruikt, voert het apparaat een flits-bracketopname uit, waarbij de hoeveelheid flitslicht wordt verschoven, zelfs wanneer [Bracket continu] is geselecteerd. Druk voor elk beeld op de ontspanknop.

- [Bracket-instellingen](#)
- [Indicator tijdens bracketopnamen](#)
- [Fn-menu-instell. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001939045

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Bracket enkel



Neemt meerdere beelden op waarbij automatisch de belichting wordt verschoven van normale belichting, naar donkerder en vervolgens naar lichter. U kunt na het opnemen een beeld selecteren dat aan uw wensen voldoet.

Aangezien bij iedere druk op de ontspanknop een enkel beeld wordt opgenomen, kunt u de scherpstelling of de compositie voor elke opname aanpassen.

- 1 Selecteer  /  (Transportfunctie) van het besturingswiel → [Bracket enkel].**
 - U kunt ook de transportfunctie instellen door MENU →  (Opname) → [Transportfunctie] → [Transportfunctie] te selecteren.
- 2 Selecteer met behulp van het besturingswiel de gewenste belichtingswaarde en het aantal beelden dat u wilt opnemen.**
 - Wanneer u instelt om twee beelden op te nemen, kunt u selecteren of de belichting moet worden aangepast naar de + (boven-) of - (onder-)kant.
 - Het menu [Bracket-instellingen] kan worden afgebeeld met behulp van de rechterkant van het besturingswiel.
- 3 Stel scherp en fotografeer het onderwerp.**
 - Druk voor elk beeld op de ontspanknop.

Menu-onderdelen

Belichtingswaarde:

Stelt de hoeveelheid in waarmee de belichtingswaarde wordt aangepast tijdens de bracketopname.

Aantal opnamen:

Stelt het aantal beelden in dat wordt opgenomen tijdens de bracketopname.

Opmerking

- Als [ISO AUTO] is geselecteerd in de functie [Handm. belicht.], wordt de belichting verschoven door de ISO-waarde te veranderen. Als een andere instelling dan [ISO AUTO] is geselecteerd, wordt de belichting verschoven door de sluitertijd te veranderen.
- Als de belichting wordt gecompenseerd, wordt de belichting verschoven op basis van de gecompenseerde waarde.
- Bracket-opname is niet beschikbaar in de volgende opnamefuncties:
 - [Slim automat.]

Verwant onderwerp

- [Bracket-instellingen](#)
- [Indicator tijdens bracketopnamen](#)
- [Fn-menu-instell. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Indicator tijdens bracketopnamen

Zoeker

Omgevingslicht*-bracketopname

3 beelden verschoven met stappen van 0,3 EV

Belichtingscompensatie $\pm 0,0$ EV



Monitor (Alle info weerg. of Histogram)

Omgevingslicht*-bracketopname

3 beelden verschoven met stappen van 0,3 EV


Belichtingscompensatie $\pm 0,0$ EV



Flitser-bracketopname

3 beelden verschoven met stappen van 0,7 EV

Flitscompensatie $-1,0$ EV




Monitor (Voor zoeker)

Omgevingslicht*-bracketopname (bovenste indicator)

3 beelden verschoven met stappen van 0,3 EV

Belichtingscompensatie $\pm 0,0$ EV



Flitser-bracketopname (onderste indicator)

3 beelden verschoven met stappen van 0,7 EV

Flitscompensatie $-1,0$ EV



* Omgevingslicht: Een algemene term voor licht anders dan flitslicht, waaronder daglicht en elektrisch licht van een gloeilamp of tl-lamp. Terwijl flitslicht slechts een moment knippert, is omgevingslicht constant, waardoor dit type licht "omgevingslicht" wordt genoemd.

Hint

- Tijdens een bracketopname worden symbolen gelijk aan het aantal beelden dat wordt opgenomen, afgebeeld boven/onder de bracketindicator.
- Nadat een enkele bracketopname is begonnen, verdwijnen de symbolen een voor een terwijl de camera de beelden opneemt.

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Scherpst.brack.



Voert automatisch ononderbroken opnemen uit terwijl de scherpstellingspositie wordt verschoven. Deze functie kan worden gebruikt om beelden op te nemen voor samengestelde beelden met scherptediepte die scherpgesteld zijn op alle punten (scherpstelling stapelen), of om de optimale scherpstellingspositie te selecteren uit meerdere beelden.

- 1 **Selecteer  /  (Transportfunctie) met het besturingswiel → [Scherpst.brack.].**
 - U kunt ook de scherpstelling-bracketopname instellen door MENU →  (Opname) → [Transportfunctie] → [Transportfunctie] te selecteren.
- 2 **Druk op de rechterkant van het besturingswiel en stel [Stapbreedte] en [Aantal opnamen] in.**
 - Stapbreedte: Selecteert de mate waarin de scherpstelling wordt verschoven binnen het bereik van 1 tot en met 10. Hoe hoger het getal, hoe meer de scherpstelling wordt verschoven.
 - Aantal opnamen: Stelt het aantal opnamen in dat wordt opgenomen na één keer ontspannen tussen 2 en 299 voor elke positie.
- 3 **Plaats de cursor op de eentallen van het aantal opnamen en druk op de rechterkant van het besturingswiel om [Scherpst.brack.inst.] te openen. Selecteer vervolgens [Scherpst.br.volgorde].**
 - [0→+]: Verschuift de scherpstelling vanuit de huidige scherpstellingspositie naar oneindig. Nadat de scherpstelling oneindig heeft bereikt, stopt het opnemen, ook als het ingestelde aantal opnamen nog niet is bereikt.
 - [0→→+]: Neemt drie beelden op in de volgorde van de huidige scherpstellingspositie, scherpstelling vóór en scherpstelling achter. Op dat moment wordt het aantal opnamen ingesteld in stap 2 ongeldig.
 - U kunt ook [Scherpst.br.volgorde] instellen bij [Transportfunctie] → [Bracket-instellingen] → [Scherpst.brack.inst.] → [Scherpst.br.volgorde].
- 4 **Druk op de ontspanknop om op te nemen.**

Hint

- De waarde van [Stapbreedte] is een relatieve waarde en het scherpstellingsinterval varieert afhankelijk van de opnameomstandigheden, zoals het diafragma van de lens en de beginscherpstellingspositie. Wij raden u aan een proefopname te maken om de juiste scherpstellingsbreedte te vinden.
- [Opname-interval], [Gelijkmat. belichting] en [Opsl.best. scherp.br.] voor de scherpstelling-bracketopname kunnen worden ingesteld bij [Bracket-instellingen].

Opmerking

- Als de camera of de lens beweegt tijdens het opnemen met de scherpstelling-bracket, lukt het scherpstelling stapelen mogelijk niet. Gebruik een statief bij het opnemen voor scherpstelling stapelen.

Verwant onderwerp

- [Bracket-instellingen](#)
- [Fn-menu-instell. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001976082

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Witbal.bracket



Neemt in totaal drie beelden op, elk met een verschillende kleurtint volgens de geselecteerde instellingen voor witbalans, kleurtemperatuur en kleurfilter.

- 1 **Selecteer  /  (Transportfunctie) van het besturingswiel → [Witbal.bracket].**
 - U kunt ook de transportfunctie instellen door MENU →  (Opname) → [Transportfunctie] → [Transportfunctie] te selecteren.
- 2 **Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerkant van het besturingswiel.**
- 3 **Stel scherp en fotografeer het onderwerp.**

Menu-onderdelen

Bracket witbalans: Lo:

Neemt een serie van drie beelden op met kleine verschillen in de witbalans (binnen het bereik van 10MK^{-1}).

Bracket witbalans: Hi:

Neemt een serie van drie beelden op met grote verschillen in de witbalans (binnen het bereik van 20MK^{-1}).

* MK^{-1} is de eenheid die het vermogen van kleurtemperatuur-conversiefilters aangeeft en geeft dezelfde waarde aan als "mired".

Hint

- De laatste opname wordt weergegeven in Auto Review.

Verwant onderwerp

- [Bracket-instellingen](#)
- [Fn-menu-instell. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001964085

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Bracket DRO



U kunt in totaal drie beelden opnemen, elk met een verschillend niveau van dynamisch-bereikoptimalisatie.

- 1 **Selecteer** / (Transportfunctie) van het besturingswiel → [Bracket DRO].
 - U kunt ook de transportfunctie instellen door MENU → (Opname) → [Transportfunctie] → [Transportfunctie] te selecteren.
- 2 **Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerkant van het besturingswiel.**
- 3 **Stel scherp en fotografeer het onderwerp.**

Menu-onderdelen

Bracket DRO: Lo:

Neemt een serie van drie beelden op met kleine verschillen in het niveau van dynamisch-bereikoptimalisatie (Lv 1, Lv 2 en Lv 3).

Bracket DRO: Hi:

Neemt een serie van drie beelden op met grote verschillen in het niveau van dynamisch-bereikoptimalisatie (Lv 1, Lv 3 en Lv 5).

Hint

- De laatste opname wordt weergegeven in Auto Review.

Verwant onderwerp

- [Bracket-instellingen](#)
- [Fn-menu-instell. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001939051

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Bracket-instellingen



Stelt de zelfontspanneropname, de opnamevolgorde voor de belichting-bracketopname/witbalans-bracketopname en de opnamemethode voor de scherpstelling-bracketopname in de bracketopnamefunctie in.

1 MENU → (Opname) → [Transportfunctie] → [Bracket-instellingen] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Zelfontsp. tdns brkt:

Stelt in of de zelfontspanner wordt gebruikt tijdens de bracketopname. Stelt tevens het aantal seconden in totdat de sluitser wordt ontspannen bij gebruik van de zelfontspanner.
(Uit/2 sec./5 sec./10 sec.)

Bracketvolgorde:

Stelt de opnamevolgorde in voor de belichting-bracketopname en witbalans-bracketopname.
(0→--→+/-→0→+)

Scherpst.br.volgorde:

Stelt de opnamevolgorde in voor de scherpstelling-bracketopname. ([0→+]/[0→--→+])

Gelijkmat. belichting:

Stelt in of de belichting automatisch wordt aangepast tijdens het maken van een scherpstelling-bracketopname.
([Aan]/[Uit])

Opname-interval:

Stelt het opname-interval in tijdens het maken van een scherpstelling-bracketopname. ([Kortst]/[1 sec.]/[2 sec.]/[3 sec.]/[5 sec.]/[10 sec.]/[15 s]/[30 sec.])

Opsl.best. scherp.br.:

Stelt de bestemmingsmap in voor het opslaan van stilstaande beelden die zijn gemaakt als een scherpstelling-bracketopname. ([Huidige map]/[Nieuwe map])

Opmerking

- Als [0→--→+] is geselecteerd voor [Scherpst.br.volgorde], ligt het aantal opnamen dat is gemaakt als een scherpstelling-bracketopname vast op drie.

Verwant onderwerp

- [Bracket continu](#)
- [Bracket enkel](#)
- [Witbal.bracket](#)
- [Bracket DRO](#)
- [Scherpst.brack.](#)

TP1001964086

Zelfontspanner (bewegende beelden)



U kunt beginnen met opnemen met de zelfontspanner wanneer u bewegende beelden opneemt.

1 Druk op / (Transportfunctie) op het besturingswiel.

Het [Zelfontspanner]-instelscherm wordt afgebeeld.

- U kunt ook de transportfunctie instellen door MENU → (Opname) → [Opnameoptie] → [Zelfontspanner] te selecteren.

2 Selecteer [Aan] met het besturingswiel en stel de gewenste afteltijd in.

- Vertraging van opnamestart: Stelt de afteltijd in tot het begin van het opnemen van bewegende beelden. (3 s/5 s/10 s)
- Herhaling: Stelt in of de zelfontspanner voor bewegende beelden moet worden herhaald. (Herhalen/Eenmalig)
Als u [Herhalen] selecteert, wordt de zelfontspanner voor bewegende beelden herhaaldelijk geactiveerd, zelfs nadat het opnemen van bewegende beelden klaar is. Als u [Eenmalig] selecteert, wordt de zelfontspanner van de bewegende beelden geannuleerd nadat het opnemen van bewegende beelden klaar is, en keert de camera terug naar de normale stand-bystand voor het opnemen van bewegende beelden.

3 Stel scherp en druk op de MOVIE (bewegende beelden)-knop.

Wanneer het aftellen wordt weergegeven op het opnamestand-byscherm, knippert het zelfontspannerlampje, klinkt een pieptoon en begint het opnemen nadat het opgegeven aantal seconden is verstreken.

- Druk opnieuw op de MOVIE-knop om het opnemen te stoppen.

Menu-onderdelen

Aan:

Gebruikt de zelfontspannerfunctie voor bewegende beelden.

Uit:

Gebruikt de zelfontspannerfunctie voor bewegende beelden niet.

Hint

- Om te stoppen met het aftellen van de zelfontspanner, drukt u nogmaals op de MOVIE-knop of drukt u op de knop waaraan de functie [Zelfontspanner] is toegewezen.

Opmerking

- Als u op de MOVIE-knop drukt in de stand voor het opnemen van stilstaande beelden om het opnemen van bewegende beelden te starten, zal [Zelfontspanner] niet werken.

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Intervalopn.funct.



U kunt automatisch een serie stilstaande beelden opnemen met het opname-interval en het aantal opnamen dat u van tevoren hebt ingesteld (Intervalopname). U kunt daarna een timelapsefilmje met bewegende beelden maken van de stilstaande beelden die zijn opgenomen door de intervalopname met behulp van het computersoftwareprogramma Imaging Edge Desktop (Viewer).

Voor meer informatie over timelapsefilmjes, raadpleegt u de ondersteuningspagina van Imaging Edge Desktop.
<https://www.sony.net/disoft/help/>

Voor meer informatie over timelapsefilmjes die zijn opgenomen met deze camera, raadpleegt u " [Time-lapse-instell](#) ".

- 1 MENU → (Opname) → [Transportfunctie] → [Intervalopn.funct.] → [Intervalopname] → [Aan].
- 2 MENU → (Opname) → [Transportfunctie] → [Intervalopn.funct.] → selecteer een onderdeel dat u wilt instellen, en selecteer daarna de gewenste instelling.
- 3 Druk op de ontspanknop.
Nadat de tijdsduur die is ingesteld voor [Begintijd opname] is verstreken, begint het opnemen.
 - Wanneer het aantal opnamen dat is ingesteld voor [Aantal opnamen] is gemaakt, keert de camera terug naar het stand-byscherm voor intervalopname.

Menu-onderdelen

Intervalopname:

Stelt in of intervalopname moet worden uitgevoerd. ([Uit]/[Aan])

Begintijd opname:

Stelt de tijdsduur in vanaf het moment waarop u op de ontspanknop drukt tot het moment waarop de intervalopname begint. (tussen 1 seconde en 99 minuten en 59 seconden)

Opname-interval:

Stelt het opname-interval in (tijdsduur vanaf het moment waarop één belichting begint tot het moment waarop de belichting voor de volgende opname begint). (tussen 1 seconde en 60 seconden)

Aantal opnamen:

Stelt het aantal opnamen in voor de intervalopname. (1 opname tot 9 999 opnamen)

Gevoeligh. AE-volg.:

Stelt de gevoeligheid van het volgen in van de automatische belichting ten aanzien van veranderingen in de luminantie tijdens de intervalopname. Als u [Laag] selecteert, zullen de veranderingen in de belichting tijdens de intervalopname vloeiender verlopen. ([Hoog]/[Gemiddeld]/[Laag])

Sluiter type in interv.:

Stelt het type sluiters in tijdens de intervalopname. ([Mechan. sluiters]/[Elektron. sluiters])

Opn.-intervalvoork.:

Stelt in of prioriteit moet worden gegeven aan het opname-interval wanneer de belichtingsfunctie [Autom. progr.] of [Diafragmavoork.] is en de sluitertijd langer wordt dan de tijd die is ingesteld voor [Opname-interval]. ([Uit]/[Aan])

Hint

- Als u tijdens de intervalopname op de ontspanknop drukt, eindigt de intervalopname en keert de camera terug naar het standbyscherm voor intervalopname.
- Om terug te keren naar de normale opnamefunctie, stelt u [Intervalopname] in op [Uit].
- Als u op een knop drukt waaraan een van de volgende functies is toegewezen op het moment waarop het opnemen begint, blijft de functie actief tijdens de intervalopname zonder dat u de knop ingedrukt houdt.
 - [AEL-vergrendel]
 - [ AEL-vergrend.]
 - [AF/MF-schak. vergr.]
 - [AF-geb. vergr. reg.]
 - [AWB-slot vergrend.]
 - FEL-slot vergrendel.
 - FEL-slot/AEL vergr.
- Als u [Als groep weergev.] instelt op [Aan], worden stilstaande beelden die zijn opgenomen met de intervalopnamefunctie weergegeven als een groep.
- Stilstaande beelden die zijn opgenomen met intervalopname kunnen continu op de camera worden weergegeven. Als u van plan bent om een filmpje met bewegende beelden te maken van de stilstaande beelden, kunt u een voorbeeld van het resultaat bekijken.

Opmerking

- Het kan onmogelijk zijn om het ingestelde aantal beelden op te nemen afhankelijk van de resterende acculading en de beschikbare vrije ruimte op het opnamemedium. Voorzie de camera tijdens het opnemen van stroom via USB en gebruik een geheugenkaart met voldoende vrije ruimte.
- Wanneer het opname-interval kort is, kan de camera gemakkelijk warm worden. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur, kan het onmogelijk zijn om het ingestelde aantal beelden op te nemen omdat de camera het opnemen kan stoppen om het apparaat te beschermen.
- Tijdens de intervalopname (inclusief de tijdsduur tussen het drukken op de ontspanknop en het begin van de opname), kunt u het specifieke opname-instelscherm of het MENU-scherm niet bedienen. U kunt echter bepaalde instellingen, zoals de sluitertijd, veranderen met behulp van de aangepaste knop of het aangepaste besturingswiel.
- Tijdens de intervalopname wordt Auto Review niet weergegeven.
- [Sluitertype in interv.] is standaard ingesteld op [Elektron. sluiters], ongeacht de instelling van [Sluitertype].
- Intervalopname is niet beschikbaar in de volgende situaties:
 - De opnamefunctie is ingesteld op [Slim automat.]
 - [Pixelversch.-m.-opn.] is ingesteld op iets anders dan [Uit].
 - [Ruisonderdruk.opn] is ingesteld op [Aan]
 - [Opname voor HDR] is ingesteld op [Aan]

Verwant onderwerp

- [Cont. WG interval](#)
- [De camera gebruiken met voeding via USB](#)

TP1001970805

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Pixelversch.-m.-opn.



U kunt beelden maken met een hogere resolutie dan mogelijk is met normaal opnemen door vier of zestien RAW-beelden op te nemen en deze daarna te combineren op een computer. Dit is handig bij het opnemen van stilstaande onderwerpen, zoals kunstwerken of architectuur. Om meerdere RAW-beelden te combineren, is speciale software nodig. Zorg van tevoren ervoor de camera niet is verbonden met uw smartphone.

In dit gedeelte wordt de procedure uitgelegd voor het verbinden van de camera met een computer met behulp van een USB-kabel.

- 1 Sluit de USB Type-C-aansluiting van de camera met behulp van een USB-kabel (verkrijgbaar in de winkel) aan op de computer. Selecteer vervolgens [Opn. op afstand] voor het scherm dat wordt afgebeeld op de camera.**

- Alleen de USB Type-C-aansluiting van USB PORT 1 ondersteunt SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2). Het wordt aanbevolen om USB PORT 1 te gebruiken wanneer u de camera aansluit op een computer.

- 2 Open Imaging Edge Desktop (Remote) op de computer.**

- 3 Stabiliseer de camera met behulp van een statief. Voer [Pixelversch.-m.-opn.] uit met behulp van Imaging Edge Desktop (Remote).**

De camera neemt het geselecteerde aantal RAW-beelden op met het geselecteerde interval. De beelden worden opgeslagen op de computer tezamen met het gecombineerde beeld.

- Probeer te voorkomen dat de camera beweegt of het onderwerp wazig wordt.
- De vier of zestien RAW-beelden worden opgenomen met dezelfde instellingen. U kunt de instellingen niet veranderen gedurende het interval tussen de opnamen.
- U kunt het opnemen annuleren door op het midden van het besturingswiel te drukken in het interval tussen de opnamen.
- Als u geen flitser (los verkrijgbaar) gebruikt, selecteert u het kortste opname-interval in Imaging Edge Desktop (Remote). Als u een flitser gebruikt, stelt u het interval overeenkomstig de oplaadtijd van uw flitser in.
- Als u [Opsl.bestem. stil. bld] onder [Instell. opn. op afst.] hebt ingesteld op [Alleen camera], importeert u de opgenomen vier of zestien RAW-beelden in de computer en combineert u deze met behulp van Imaging Edge Desktop (Viewer).

Hint

- Naast de USB-verbinding zijn er andere manieren om de camera te verbinden met een computer: een Wi-Fi-verbinding via een accesspoint en een Wi-Fi Direct-verbinding. Voor meer informatie over iedere verbindingsmethode, zie "[De camera bedienen vanaf een computer \(Functie opn. op afst.\)](#)".
- Bij opnemen met afstandsbediening met behulp van een Wi-Fi-verbinding kan het lang duren om de opgenomen beelden over te brengen. Wij adviseren u [Opsl.bestem. stil. bld] onder [Instell. opn. op afst.] in te stellen op [Alleen camera] of een bekabelde verbinding te gebruiken.
- U kunt ook [Pixelversch.-m.-opn.] op de camera zelf uitvoeren zonder Imaging Edge Desktop (Remote) te gebruiken. Selecteer MENU → (Opname) → [Comp.-RAW-opn] → [Pixelversch.-m.-opn.], stel het opname-interval en het aantal beelden in en neem daarna op. U kunt de opgenomen RAW-beelden op de computer importeren en deze combineren met behulp van Imaging

Edge Desktop (Viewer). Als u Imaging Edge Desktop (Remote) niet gebruikt voor het opnemen, gebruikt u een draadloze afstandsbediening (los verkrijgbaar) of de zelfontspanner om camerabeweging en een onscherp onderwerp te voorkomen.

Opmerking

- Als er sprake is van camerabeweging en een wazig onderwerp, worden de RAW-beelden die zijn opgenomen met [Pixelversch.-m.-opn.] mogelijk niet goed gecombineerd. Zelfs als het onderwerp stilstaat, kunnen wanneer een persoon of voorwerp in de buurt ervan beweegt de RAW-beelden mogelijk niet goed worden samengevoegd doordat de belichting van het onderwerp kan veranderen.
- RAW-beelden die zijn opgenomen met [Pixelversch.-m.-opn.] kunnen niet worden gecombineerd met behulp van de camera. Gebruik Imaging Edge Desktop (Viewer) om de beelden te combineren.
- In [Pixelversch.-m.-opn.] worden sommige instellingen als volgt vergrendeld:
 - [ Bestandsindeling] onder [Beeldkwalit.instell.]: [RAW]
 - [RAW-best.type] onder [Beeldkwalit.instell.]: [Gec. z. verl.]
- Tijdens het opnemen in de functie [Pixelversch.-m.-opn.], kunt u onder [Sluiter] het item [Mechan. sluit.] niet selecteren.
- In [Pixelversch.-m.-opn.] kunt u mogelijk geen tijdopname maken.
- Wanneer u opneemt in de functie [Pixelversch.-m.-opn.], wordt de flitssynchronisatiesnelheid lager. De flitssynchronisatiesnelheid zal 1/50 seconde zijn wanneer [ Belichtingsstap] is ingesteld op [0,3 EV], en 1/45 seconde wanneer [ Belichtingsstap] is ingesteld op [0,5 EV].
- Tijdens het opnemen in de functie [Pixelversch.-m.-opn.] kunt u de optische draadloze flitser niet gebruiken.
- Als de opnamefunctie is ingesteld in een andere stand dan P/A/S/M, kunt u [Pixelversch.-m.-opn.] niet uitvoeren.
- Als u een objectiefadapter gebruikt, kan het opname-interval langer zijn.

Verwant onderwerp

- [De camera bedienen vanaf een computer \(Functie opn. op afst.\)](#)

TP1001969968

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

NR-opname-instell.



U kunt beelden met weinig ruis produceren die met normaal opnemen niet mogelijk zijn door 4 tot 32 RAW-beelden ononderbroken op te nemen en deze vervolgens op een computer te combineren. Om meerdere RAW-beelden te combineren, is speciale software nodig.

- 1 **MENU** → (Opname) → [Comp.-RAW-opn] → [NR-opname-instell.] → [Ruisonderdruk.opn] → [Aan].
- 2 **MENU** → (Opname) → [Comp.-RAW-opn] → [NR-opname-instell.] → selecteer een onderdeel dat u wilt instellen, en selecteer daarna de gewenste instelling.
- 3 **Druk op de ontspanknop.**
Het opgegeven aantal RAW-beelden wordt ononderbroken opgenomen.

Menu-onderdelen

Ruisonderdruk.opn:

Stelt in of moet worden opgenomen met ruisonderdrukking. ([Aan]/[Uit])

RAW-best.type:

Stelt het bestandsformaat in van de RAW-beelden die zijn opgenomen met ruisonderdrukking. ([Gec. z. verl.]/[Gecompr. (HQ)])/[Gecomprimeerd])

Aantal opnamen:

Stelt het aantal beelden in dat wordt opgenomen met ruisonderdrukking. ([4 opn.]/[8 opn.]/[16 opn.]/[32 opn.])

Hint

- U kunt de opgenomen RAW-beelden in de computer importeren en deze combineren met behulp van Imaging Edge Desktop (Viewer).
- U kunt ook [Ruisonderdruk.opn] uitvoeren met behulp van Imaging Edge Desktop (Remote).
- Voor informatie over het gebruik van Imaging Edge Desktop, raadpleegt u de volgende ondersteuningswebsite.
<https://www.sony.net/dics/crsnr/>

Opmerking

- RAW-beelden die zijn opgenomen met [Ruisonderdruk.opn] kunnen niet worden gecombineerd met behulp van de camera. Gebruik Imaging Edge Desktop (Viewer) om de beelden te combineren.
- Het aantal RAW-beelden dat is ingesteld bij [Aantal opnamen] wordt opgenomen met dezelfde instellingen.
- Bij gebruik van [Ruisonderdruk.opn] worden de instellingen als volgt vergrendeld.
 - [Bestandsindeling] onder [Beeldkwalit.instell.]: [RAW]
 - [RAW-best.type] onder [Beeldkwalit.instell.]: het bestandstype dat is ingesteld bij [RAW-best.type] onder [NR-opname-instell.]
 - [Flitsfunctie]: [Flitser uit]
- De scherpstelling wordt vergrendeld in de stand van de eerste opname.

- Wanneer het interne geheugen voor bufferen onvoldoende ruimte heeft voor het aantal beelden dat is ingesteld bij [Aantal opnamen], kan het opnemen niet worden gestart. Om de resterende capaciteit van het geheugen voor bufferen te controleren, gebruikt u [ Wrgv rest. opnam.].
- Een tijdopname kan niet worden uitgevoerd wanneer u [Ruisonderdruk.opn] gebruikt.
- De sluitertijd kan niet langer worden ingesteld dan 1/30 seconde wanneer u [Ruisonderdruk.opn] gebruikt.
- Als de opnamefunctie is ingesteld in een andere stand dan P/A/S/M, kunt u [Ruisonderdruk.opn] niet uitvoeren.

TP1001980453

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Instel. opname HDR



U kunt beelden met een groot dynamisch bereik produceren die met normaal opnemen niet mogelijk zijn door 4 tot 32 RAW-beelden ononderbroken op te nemen en deze vervolgens op een computer te combineren. Om meerdere RAW-beelden te combineren, is speciale software nodig.

- 1 **MENU** → (**Opname**) → **[Comp.-RAW-opn]** → **[Instel. opname HDR]** → **[Opname voor HDR]** → **[Aan]**.
Het [Opname voor HDR]-instelscherm wordt afgebeeld.
- 2 **Druk op de rechterkant van het besturingswiel en stel [D.-bereik], [Belicht.comp.] en [Aantal opnamen] in.**
 - D.-bereik: Stelt de verhouding in voor het vergroten van het dynamisch bereik. ([AUTO]/[Niv. 1]/[Niv. 2]/[Niv. 3])
 - Belicht.comp.: Stelt de helderheid van het beeld in.
 - Aantal opnamen: Stelt het aantal beelden in dat wordt opgenomen voor HDR. ([4 opn.]/[8 opn.]/[16 opn.]/[32 opn.])
- 3 **Ga terug naar het opnamestand-byscherm, stel scherp en druk op de ontspanknop.**
Het opgegeven aantal RAW-beelden met een verschillend helderheidsniveau wordt ononderbroken opgenomen.

Menu-onderdelen

Opname voor HDR:

Stelt in of opnamen moeten worden gemaakt voor HDR. ([Aan]/[Uit])

RAW-best.type:

Stelt het bestandsformaat in van de RAW-beelden die zijn opgenomen als HDR-opname. ([Gec. z. verl.]/[Gecompr. (HQ)]/[Gecomprimeerd])

Hint

- Elke keer wanneer u op het instelscherm [Opname voor HDR] op de Fn (Functie)-knop drukt, schakelt het voorbeeld om in de volgorde "huidige belichting → belichting voor plus-kant → belichting voor min-kant". Het belichtingsbereik dat zichtbaar is op het voorbeeldscherm is echter -3.0 EV tot +3.0 EV voor de gecombineerde belichting van [Belicht.comp.] en [D.-bereik]. Als u waarden buiten dit bereik instelt, wordt de helderheid niet weergegeven op het voorbeeldscherm, maar wel in het opgenomen beeld.
- Alle instelitems kunnen worden verborgen door op de rechterkant van het besturingswiel te drukken terwijl op het instelscherm [Opname voor HDR] de cursor op [Aantal opnamen] staat, waardoor het gemakkelijker is om het beeld te controleren.
- U kunt de opgenomen RAW-beelden in de computer importeren en deze combineren met behulp van Imaging Edge Desktop (Viewer).
- U kunt ook [Opname voor HDR] uitvoeren met behulp van Imaging Edge Desktop (Remote).
- Voor informatie over het gebruik van Imaging Edge Desktop, raadpleegt u de volgende ondersteuningswebsite.
<https://www.sony.net/dics/crshdr/>

Opmerking

- RAW-beelden die zijn opgenomen met [Opname voor HDR] kunnen niet worden gecombineerd met behulp van de camera. Gebruik Imaging Edge Desktop (Viewer) om de beelden te combineren.
- Bij gebruik van [Opname voor HDR] worden de instellingen als volgt vergrendeld.
 - [ Bestandsindeling] onder [Beeldkwalit.instell.]: [RAW]
 - [RAW-best.type] onder [Beeldkwalit.instell.]: het bestandstype dat is ingesteld bij [RAW-best.type] onder [Instel. opname HDR]
 - [Flitsfunctie]: [Flitser uit]
- De scherpstelling wordt vergrendeld in de stand van de eerste opname.
- Afhankelijk van de opname-instellingen kan het onmogelijk zijn op te nemen met het niveau van het dynamisch bereik dat is opgegeven in [D.-bereik].
- Wanneer het interne geheugen voor bufferen onvoldoende ruimte heeft voor het aantal beelden dat is ingesteld bij [Aantal opnamen], kan het opnemen niet worden gestart. Om de resterende capaciteit van het geheugen voor bufferen te controleren, gebruikt u [ Wrgv rest. opnam.].
- Een tijdopname kan niet worden uitgevoerd wanneer u [Opname voor HDR] gebruikt.
- De sluitertijd kan niet langer worden ingesteld dan 1/30 seconde wanneer u [Opname voor HDR] gebruikt.
- Als de opnamefunctie is ingesteld in een andere stand dan P/A/S/M, kunt u [Opname voor HDR] niet uitvoeren.

TP1002101826

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

JPEG/HEIFschak.



Verandert het bestandsformaat (JPEG / HEIF) van het stilstaande beeld dat wordt opgenomen.

Het JPEG-formaat is algemeen compatibel. U kunt JPEG-bestanden in diverse omgevingen weergeven en bewerken. Het HEIF-formaat heeft een zeer efficiënte compressie. De camera kan in het HEIF-formaat opnemen met een hoge beeldkwaliteit en een kleine bestandsgrootte. Afhankelijk van de computer of de software, is het mogelijk dat u HEIF-bestanden niet kunt weergeven of bewerken. Bovendien is een HEIF-compatibele omgeving vereist om stilstaande beelden in het HEIF-formaat weer te geven. U kunt genieten van stilstaande beelden van hoge kwaliteit door de camera via HDMI aan te sluiten op de televisie.

1 MENU → (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [JPEG/HEIFschak.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

JPEG:

Voert digitale bewerking van het RAW-bestand uit en neemt het op in het JPEG-formaat. Deze instelling geeft voorrang aan compatibiliteit.

HEIF(4:2:0):

Voert digitale bewerking van het RAW-bestand uit en neemt het op in het HEIF (4:2:0)-formaat. Deze instelling geeft voorrang aan de beeldkwaliteit en efficiënte compressie.

HEIF(4:2:2):

Voert digitale bewerking van het RAW-bestand uit en neemt het op in het HEIF (4:2:2)-formaat. Deze instelling geeft voorrang aan de beeldkwaliteit.

Hint

- Met het HEIF-formaat kunt u beelden opnemen met een rijke 10-bit gradatie-uitdrukking. Bovendien, door [HEIF(4:2:2)] in te stellen, kunt u opnemen met kleurbemonstering 4:2:2, wat een betere kleurenreproductie biedt.
- Afhankelijk van de instelling van [JPEG/HEIFschak.], worden onderdelen die verband houden met het bestandsformaat ([Bestandsindeling], enz.) veranderd naar JPEG of HEIF.

Opmerking

- HEIF-beeldbestanden die met deze camera zijn opgenomen, kunnen niet worden weergegeven op andere camera's die het HEIF-bestandsformaat niet ondersteunen. Wees voorzichtig dat u de HEIF-beeldbestanden niet per ongeluk wist door de geheugenkaart te formatteren of de bestanden te verwijderen.
- Wanneer u opneemt in het HEIF-formaat met [HLG-stilst. bldn] ingesteld op [Uit], wordt de kleurruimte opgenomen in sRGB. Wanneer [HLG-stilst. bldn] is ingesteld op [Aan], wordt het opgenomen in de BT.2100-kleurruimte (BT.2020-kleurenbereik).

Verwant onderwerp

- [Beeldkwalit.instell.: Bestandsindeling \(stilstaand beeld\)](#)
- [HLG-stilst. bldn](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Beeldkwalit.instell.: Bestandsindeling (stilstaand beeld)



Hiermee kunt u de bestandsindeling van de stilstaande beelden instellen.

1 MENU → (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [Beeldkwalit.instell.] → [Bestandsindeling] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

RAW:

In dit bestandsformaat wordt geen digitale bewerking toegepast. Selecteer dit formaat als u beelden op een computer wilt bewerken voor professionele doeleinden.

RAW en JPEG/RAW en HEIF:

Een RAW-beeld en een JPEG- of HEIF-beeld worden tegelijkertijd opgenomen. Dit is handig wanneer u twee beeldbestanden nodig hebt: een JPEG- of HEIF-bestand om weer te geven, en een RAW-bestand om te bewerken.

JPEG/HEIF:

Het beeld wordt opgenomen in het JPEG- of HEIF-formaat.

- Als [Opnamemedia] is ingesteld op [Opnam. sorteren], kunt u het bestandsformaat voor elke gleuf selecteren uit RAW en JPEG, of RAW en HEIF.

Over RAW-beelden

- Om een RAW-beeldbestand te openen dat op deze camera is opgenomen, hebt u het softwareprogramma Imaging Edge Desktop nodig. Met Imaging Edge Desktop kunt u een RAW-beeldbestand openen en het vervolgens omzetten in een populair beeldformaat, zoals JPEG of TIFF, of de witbalans, de verzadiging en het contrast van het beeld aanpassen.
- RAW-beelden die zijn opgenomen met deze camera, hebben een resolutie van 14 bits per pixel. De resolutie is echter beperkt tot 12 bits in de volgende opnamefuncties:
 - [Contin. opname] als [RAW-best.type] is ingesteld op [Gecomprimeerd] en [Sluiterstype] is ingesteld op [Elektron. sluiters]

Opmerking

- Als u niet van plan bent om de beelden op uw computer te bewerken, adviseren wij u beelden op te nemen in het JPEG- of HEIF-formaat.
- Een omgeving die het HEIF-formaat ondersteunt, is vereist om HEIF-beelden te kunnen weergeven.

Verwant onderwerp

- [JPEG/HEIFschak.](#)
- [Beeldkwalit.instell.: JPEG-kwaliteit/HEIF-kwaliteit](#)
- [Beeldkwalit.instell.: JPEG-beeldform./HEIF-beeldform.](#)

- [Beeldkwalit.instell.: RAW-best.type](#)
- [Opn.m.-instelling. \(stilstaande beelden/bewegende beelden\): Opnamemedia \(stilstaand beeld\)](#)
- [Inleiding tot de bureaubladapplicatie \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

TP1001973940

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Beeldkwalit.instell.: RAW-best.type



Selecteert het bestandstype voor RAW-beelden.

- 1 MENU → (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [Beeldkwalit.instell.] → [RAW-best.type] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Gec. z. verl.:

Neemt beelden op met behulp van de lossless compressiemethode, waardoor de beeldkwaliteit niet verslechtert en een hoge compressieverhouding wordt behaald.

Gecompr. (HQ):

Neemt beelden op in gecomprimeerd RAW-formaat. Beelden kunnen worden opgenomen met een hogere beeldkwaliteit dan wanneer u opnamen maakt met [Gecomprimeerd].

Gecomprimeerd:

Neemt beelden op in gecomprimeerd RAW-formaat. Ononderbroken opnemen kan langer doorgaan dan wanneer u opneemt met [Gecompr. (HQ)].

Hint

- De pictogrammen voor [RAW-best.type] worden weergegeven zoals hieronder aangegeven.
 - Gec. z. verl.:
 - Gecompr. (HQ):
 - Gecomprimeerd:
- De beeldverhouding van de RAW-beelden is altijd 3:2. JPEG/HEIF-beelden worden opgenomen met de beeldverhouding die is ingesteld in [Beeldverhouding] wanneer RAW-beelden en JPEG/HEIF-beelden tegelijkertijd worden opgenomen.
- Het beeldformaat voor RAW-beelden komt overeen met het "L"-formaat voor JPEG-beelden bij een volframeopname en met het "M"-formaat bij een APS-C-formaatopname.

Opmerking

- U kunt geen RAW-beelden opnemen met verschillende formaten in gleuf 1 en gleuf 2. Zelfs wanneer [Opnamemedia] is ingesteld op [Opnam. sorteren], heeft elke gleuf dezelfde instelling voor [RAW-best.type].

Verwant onderwerp

- [Beeldkwalit.instell.: Bestandsindeling \(stilstaand beeld\)](#)
- [Beeldkwalit.instell.: JPEG-beeldform./HEIF-beeldform.](#)
- [Opn.m.-instelling. \(stilstaande beelden/bewegende beelden\): Opnamemedia \(stilstaand beeld\)](#)

TP1002101834

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Beeldkwalit.instell.: JPEG-kwaliteit/HEIF-kwaliteit



Stelt de beeldkwaliteit in voor het opnemen van JPEG- of HEIF-beelden.

- 1 MENU → (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [Beeldkwalit.instell.] → [JPEG-kwaliteit]/[HEIF-kwaliteit] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Extra fijn/Fijn/Standaard/Licht:

Aangezien de compressieverhouding toeneemt van [Extra fijn] via [Fijn] naar [Standaard] en [Licht], neemt de bestandsgrootte af in dezelfde volgorde. Hiermee kunnen meer bestanden worden opgenomen op één geheugenkaart, maar de beeldkwaliteit is lager.

- Wanneer [Opnamemedia] is ingesteld op [Opnam. sorteren], kunt u de beeldkwaliteit selecteren voor elke gleuf.

Verwant onderwerp

- [Beeldkwalit.instell.: Bestandsindeling \(stilstaand beeld\)](#)
- [Opn.m.-instelling. \(stilstaande beelden/bewegende beelden\): Opnamemedia \(stilstaand beeld\)](#)

TP1001973942

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Beeldkwalit.instell.: JPEG-beeldform./HEIF-beeldform.



Hoe groter het beeldformaat hoe meer details zullen worden gereproduceerd wanneer het beeld wordt afgedrukt op een groot formaat papier. Hoe kleiner het beeldformaat, hoe meer beelden kunnen worden opgenomen.

- 1 MENU → (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [Beeldkwalit.instell.] → [JPEG-beeldform.]/[HEIF-beeldform.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Wanneer [Beeldverhouding] is ingesteld op 3:2

Instelwaarden	Aantal pixels (horizontaal×verticaal)
L:66M	9984×6656 pixels
M:28M	6528×4352 pixels
S:17M	4992×3328 pixels

Wanneer [Beeldverhouding] is ingesteld op 4:3

Instelwaarden	Aantal pixels (horizontaal×verticaal)
L:59M	8880×6656 pixels
M:25M	5808×4352 pixels
S:15M	4432×3328 pixels

Wanneer [Beeldverhouding] is ingesteld op 16:9

Instelwaarden	Aantal pixels (horizontaal×verticaal)
L:56M	9984×5616 pixels
M:24M	6528×3672 pixels
S:14M	4992×2808 pixels

Wanneer [Beeldverhouding] is ingesteld op 1:1

Instelwaarden	Aantal pixels (horizontaal×verticaal)
L:44M	6656×6656 pixels
M:19M	4352×4352 pixels
S:11M	3328×3328 pixels

Hint

- Wanneer u opneemt in het M- of S-formaat, zal het aantal pixels niet veranderen, zelfs niet wanneer u de kijkhoek omschakelt tussen het volframeformaat en het APS-C-formaat.

Opmerking

- Het L-formaat kan niet worden geselecteerd wanneer u opneemt in het APS-C-formaat. Als u opneemt in het APS-C-formaat terwijl het L-formaat is geselecteerd, wordt het beeldformaat tijdelijk omgeschakeld naar het M-formaat.

Verwant onderwerp

- [Beeldkwalit.instell.: Bestandsindeling \(stilstaand beeld\)](#)
- [Beeldverhouding](#)

TP1001973943

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Beeldverhouding



1 MENU → (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [Beeldverhouding] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

3:2:

Dezelfde beeldverhouding als bij een 35mm-film

4:3:

De beeldverhouding is 4:3.

16:9:

De beeldverhouding is 16:9.

1:1:

De beeldverhouding is 1:1.

Verwant onderwerp

- [Markeringweerg. \(stilstaand beeld\)](#)

TP1001963801

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

HLG-stilst. bldn



Door de gamma-karakteristieken te gebruiken die gelijkwaardig zijn aan HLG (Hybrid Log-Gamma: de norm voor HDR-beelden), kunt u stilstaande beelden opnemen met een breed dynamisch bereik en een breed kleurengamma dat compatibel is met BT.2020.

[HLG-stilst. bldn] kan alleen worden ingesteld tijdens het opnemen in het HEIF-formaat. Stel van tevoren [JPEG/HEIFschak.] in op [HEIF(4:2:0)] of [HEIF(4:2:2)] en stel [Bestandsindeling] onder [Beeldkwalit.instell.] in op [HEIF].

1 MENU → (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [HLG-stilst. bldn] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Aan:

Neemt HLG-stilstaande-beelden op.

Uit:

Neemt normale stilstaande beelden op.

Hint

- U kunt een breder bereik aan helderheid reproduceren door HLG-stilstaande-beelden weer te geven op een HLG-compatibele televisie of monitor.
- Wij adviseren MENU → (Instellingen) → [Externe uitvoer] → [HDMI-resolutie] in te stellen op een van de volgende instellingen wanneer u stilstaande beelden in het HLG-formaat vanaf de camera weergeeft op een televisie met behulp van een HDMI-kabel (los verkrijgbaar).
 - Automatisch
 - 2160p
 - 1080p
 - 1080i
- U kunt HLGstilstaande-beelden weergeven op de monitor van de camera in vrijwel dezelfde kwaliteit als wanneer ze worden weergegeven op een HLG (BT.2020)-compatibele monitor door als volgt in te stellen.
 - [Gamma-weerg.hulp]: [Aan]
 - [Gamma-wrgvhlptyp.]: [Automatisch] of [HLG(BT.2020)]

Opmerking

- In de volgende situaties ligt [HLG-stilst. bldn] vast op [Uit]:
 - [JPEG/HEIFschak.] is ingesteld op [JPEG]
 - [Bestandsindeling] onder [Beeldkwalit.instell.] is ingesteld op [RAW] of [RAW en HEIF]
 - Wanneer een andere opnamefunctie dan P / A / S / M is ingesteld tijdens het opnemen van stilstaande beelden
 - Wanneer de ISO-gevoeligheid tijdelijk wordt geactiveerd door de functie [Aang. opn.-inst. reg.]
 - Wanneer de functie [Bracket DRO] onder [Transportfunctie] tijdelijk is ingeschakeld door de functie [Aang. opn.-inst. reg.]
- Wanneer [HLG-stilst. bldn] is ingesteld op [Aan], zijn de volgende functies niet beschikbaar:
 - [D.-bereikopt.]
 - [Creat. uitstraling]
 - [Bracket DRO] onder [Transportfunctie]
 - [Beeldprofiel]

- Wanneer [HLG-stilst. bldn] is ingesteld op [Aan], verandert het beschikbare ISO-bereik.

Verwant onderwerp

- [JPEG/HEIFschak.](#)
- [HDMI-resolutie](#)
- [Gamma-weerg.hulp](#)

TP1001972440

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Kleurenruimte



De wijze waarop kleuren worden voorgesteld met behulp van combinaties van nummers of het bereik van de kleurenreproductie wordt "kleurenruimte" genoemd. U kunt de kleurenruimte veranderen, afhankelijk van het doel van het beeld.

1 MENU → (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [Kleurenruimte] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

sRGB:

Dit is de standaardkleurruimte van de digitale camera. Gebruik [sRGB] bij normale opnamen, bijvoorbeeld als u van plan bent de beelden zonder wijziging af te drukken.

AdobeRGB:

Deze kleurruimte heeft een breder bereik van kleurenreproductie. Als een groot deel van het onderwerp levendig groen of rood is, is Adobe RGB effectief. De bestandsnaam van het opgenomen beeld begint met "_".

Opmerking

- De instelling [Kleurenruimte] is ongeldig bij het opnemen van beelden in het HEIF-formaat. Als [HLG-stilst. bldn] is ingesteld op [Uit], worden de beelden opgenomen met de sRGB-kleurruimte. Wanneer [HLG-stilst. bldn] is ingesteld op [Aan], wordt het opgenomen in de BT.2100-kleurruimte (BT.2020-kleurenbereik).
- [AdobeRGB] is bedoeld voor apps en printers die ondersteuning bieden voor kleurbeheer en DCF2.0 optionele kleurruimte. Beelden worden mogelijk niet met de juiste kleuren afgedrukt of weergegeven als u een app of printer gebruikt die geen ondersteuning biedt voor Adobe RGB.
- Als u beelden weergeeft die zijn opgenomen met [AdobeRGB] op apparaten die niet compatibel zijn met Adobe RGB, worden de beelden weergegeven met een lage verzadiging.

Verwant onderwerp

- [JPEG/HEIFschak.](#)
- [HLG-stilst. bldn](#)

TP1001938964

Bestandsindeling (bewegende beelden)



Selecteert het bestandsformaat van bewegende beelden.

1 MENU → / (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [Bestandsindeling] → gewenste instelling.

Menuonderdelen

Bestandsindeling	Eigenschappen
XAVC HS 8K	Neemt bewegende beelden van 8K op in het XAVC HS-formaat. Het XAVC HS-formaat maakt gebruik van de HEVC-codec met een zeer efficiënte compressie. De camera kan bewegende beelden opnemen in een hogere beeldkwaliteit dan het XAVC S-formaat, maar met dezelfde hoeveelheden gegevens. Long GOP-compressie wordt gebruikt voor bewegende beelden.
XAVC HS 4K	Neemt bewegende beelden van 4K op in het XAVC HS-formaat. Het XAVC HS-formaat maakt gebruik van de HEVC-codec met een zeer efficiënte compressie. De camera kan bewegende beelden opnemen in een hogere beeldkwaliteit dan het XAVC S-formaat, maar met dezelfde hoeveelheden gegevens. Long GOP-compressie wordt gebruikt voor bewegende beelden.
XAVC S 4K	Neemt bewegende beelden op in 4K resolutie (3840×2160). Long GOP-compressie wordt gebruikt voor bewegende beelden.
XAVC S HD	Neemt bewegende beelden op in HD-resolutie (1920×1080). Long GOP-compressie wordt gebruikt voor bewegende beelden.
XAVC S-I 4K	Neemt bewegende beelden op in het XAVC S-I-formaat. Het XAVC S-I-formaat gebruikt Intra-compressie voor bewegende beelden. Dit formaat is meer geschikt voor bewerken dan Long GOP-compressie.
XAVC S-I HD	Neemt bewegende beelden op in het XAVC S-I-formaat. Het XAVC S-I-formaat gebruikt Intra-compressie voor bewegende beelden. Dit formaat is meer geschikt voor bewerken dan Long GOP-compressie.

- Intra/Long GOP is een compressieformaat voor bewegende beelden. Intra comprimeert de film per frame, en Long GOP comprimeert meerdere frames. Intra-compressie biedt een betere respons en flexibiliteit bij bewerken, maar Long GOP-compressie is efficiënter met compressie.

Opmerking

- Om bewegende beelden in het XAVC HS 4K/XAVC HS 8K-formaat weer te geven op een computer, hebt u een apparaat of software nodig met een hoge verwerkingscapaciteit die de HEVC-codec ondersteunt.

- Bij het opnemen van bewegende beelden in het 8K-formaat, wordt [ APS-C S35 Opname] uitgeschakeld en vergrendeld op [Uit].
- Als een specifieke lens van APS-C-formaat is bevestigd, kunnen de randen van het scherm donker lijken. Bij het opnemen van bewegende beelden in het 8K-formaat met deze camera, adviseren wij een lens te gebruiken die compatibel is met het volframe-formaat van 35 mm.
- Om bewegende beelden in 8K vanuit de camera goed weer te geven op een televisie die is geproduceerd door Sony met behulp van een HDMI-kabel (los verkrijgbaar), moet u de instellingen voor de beeldkwaliteit van de televisie handmatig veranderen. Verander de instellingen voor de beeldkwaliteit (gamma of kleurmodus) van de televisie overeenkomstig de instellingen die werden toegepast tijdens het opnemen.

Verwant onderwerp

- [Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt](#)

TP1001964064

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Filminstellingen (bewegende beelden)



Stelt de beeldfrequentie, bitsnelheid, kleurinformatie, enz. in.

1 MENU → / (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [Filminstellingen] → [Opn.beeldsnelh.] → gewenste instelling.

2 MENU → / (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [Filminstellingen] → [Opname-instell.] → gewenste instelling.

Voorbeeld van het instellen van waarden

200M **4:2:2** **10bit**
(A) (B) (C)

(A): Bitsnelheid

(B): Kleurbemonstering

(C): Bitdiepte

- Hoe hoger de bitsnelheid, hoe hoger de beeldkwaliteit.
- Kleurbemonstering (4:2:2, 4:2:0) is de opnameverhouding van de kleurinformatie. Hoe uniformer deze verhouding is, hoe beter de reproduceerbaarheid van de kleuren, en hoe makkelijker het is om kleuren netjes te verwijderen, zelfs wanneer u een groen scherm gebruikt.
- Bitdiepte geeft de gradatie aan van de luminantie-informatie. Wanneer de bitdiepte 8 bits is, kunnen 256 niveaus van gradatie worden verkregen. Wanneer de bitdiepte 10 bits is, kunnen 1024 niveaus van gradatie worden verkregen. Een hogere waarde maakt een vloeiendere expressie mogelijk van donkere naar heldere gebieden.
- [4:2:2 10 bit] is een instelling die veronderstelt dat de opgenomen bewegende beelden bewerkt gaan worden op een computer. De weergave-omgeving voor [4:2:2 10 bit] is beperkt.

Menu-onderdelen

Als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 8K]

Opn.beeldsnelh.	Opname-instell.	Resolutie	Compressieformaat voor bewegende beelden
30p/25p	520M 4:2:2 10bit	7680×4320	Long GOP
30p/25p	400M 4:2:0 10bit	7680×4320	Long GOP
30p/25p	260M 4:2:2 10bit	7680×4320	Long GOP
30p/25p	200M 4:2:0 10bit	7680×4320	Long GOP
24p*	520M 4:2:2 10bit	7680×4320	Long GOP
24p*	400M 4:2:0 10bit	7680×4320	Long GOP

Opn.beeldsnelh.	Opname-instell.	Resolutie	Compressieformaat voor bewegende beelden
24p*	260M 4:2:2 10bit	7680×4320	Long GOP
24p*	200M 4:2:0 10bit	7680×4320	Long GOP

* Alleen wanneer [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op NTSC.

Als [▶] Bestandsindeling is ingesteld op [XAVC HS 4K]

Opn.beeldsnelh.	Opname-instell.	Resolutie	Compressieformaat voor bewegende beelden
60p/50p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	150M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	75M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	45M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	50M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	50M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	30M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	280M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	200M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP

* Alleen wanneer [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op NTSC.

Als [▶] Bestandsindeling is ingesteld op [XAVC S 4K]

Opn.beeldsnelh.	Opname-instell.	Resolutie	Compressieformaat voor bewegende beelden
60p/50p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	150M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	140M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p*	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	280M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP

Opn.beeldsnelh.	Opname-instell.	Resolutie	Compressieformaat voor bewegende beelden
120p/100p	200M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP

* Alleen wanneer [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op NTSC.

Als [▶] Bestandsindeling is ingesteld op [XAVC S HD]

Opn.beeldsnelh.	Opname-instell.	Resolutie	Compressieformaat voor bewegende beelden
60p/50p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
60p/50p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
60p/50p	25M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	16M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
24p*	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
24p*	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p/100p	100M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p/100p	60M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP

* Alleen wanneer [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op NTSC.

Als [▶] Bestandsindeling is ingesteld op [XAVC S-I 4K]

Opn.beeldsnelh.	Opname-instell.	Resolutie	Compressieformaat voor bewegende beelden
60p/50p	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
30p/25p	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
24p*	240M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra

* Alleen wanneer [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op NTSC.

Als [▶] Bestandsindeling is ingesteld op [XAVC S-I HD]

Opn.beeldsnelh.	Opname-instell.	Resolutie	Compressieformaat voor bewegende beelden
60p/50p	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
30p/25p	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra

Opn.beeldsnelh.	Opname-instell.	Resolutie	Compressieformaat voor bewegende beelden
24p*	89M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra

* Alleen wanneer [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op NTSC.

Opmerking

- De beeldfrequenties voor opnamen worden aangegeven met de waarde van het dichtstbijgelegen gehele getal. De werkelijke overeenkomstige beeldfrequenties zijn als volgt:
24p: 23,98 fps, 30p: 29,97 fps, 60p: 59,94 fps, en 120p: 119,88 fps.

Verwant onderwerp

- [Bestandsindeling \(bewegende beelden\)](#)

TP1001964065

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. vertr.+versn.



U kunt een momentopname vastleggen die niet kan worden waargenomen met het blote oog (vertraagde opname), of een langdurig fenomeen opnemen in een gecomprimeerde film (versnelde opname). U kunt bijvoorbeeld een intense sportscène opnemen, het moment waarop een vogel begint te vliegen, een bloeiende bloem, en een steeds wisselende wolkenlucht of een sterrenhemel. Geluid wordt niet opgenomen.

[**S&Q** Inst. vertr.+versn.] stelt u in staat de beeldfrequentie, bitsnelheid, kleurinformatie, enz. in te stellen. Voor het vertraagd/versneld opnemen van bewegende beelden zet u de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop in de stand S&Q, en stelt u MENU → (Opname) → [Opnamemodus] → [Opn.modus] in op [Vertrgd+versnld].

- 1 MENU → (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [**S&Q** Inst. vertr.+versn.] → selecteer een onderdeel dat u wilt instellen, en selecteer daarna de gewenste instelling.

Menu-onderdelen

S&Q Beeldsnelh.instell.:

Selecteert de beeldfrequentie van de bewegende beelden en de beeldfrequentie voor opnemen.

S&Q Opname-instell.:

Selecteert de bitsnelheid, de kleurbemonstering en de bitdiepte van de bewegende beelden.

- De [**S&Q** Opn.beeldsnelh.] kan worden ingesteld voor [**S&Q** Beeldsnelh.instell.] en de waarden die kunnen worden ingesteld voor [**S&Q** Opname-instell.] zijn dezelfde als de instelwaarden voor [Filminstellingen].
- Ondanks dat het formaat van de opgenomen bewegende beelden hetzelfde is als de instelling [Bestandsindeling], kunt u [XAVC HS 8K] niet selecteren voor vertraagd/versneld opnemen. Als [XAVC HS 8K] is geselecteerd, wordt automatisch omgeschakeld naar [XAVC HS 4K].

Weergavesnelheid

De weergavesnelheid verschilt zoals hieronder aangegeven, afhankelijk van de waarde ingesteld voor [**S&Q** Beeldsnelh.instell.].

Als [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op NTSC

S&Q Beeldsnelheid	S&Q Opn.beeldsnelh.: 24p	S&Q Opn.beeldsnelh.: 30p	S&Q Opn.beeldsnelh.: 60p	S&Q Opn.beeldsnelh.: 120p
120fps	5 keer langzamer	4 keer langzamer	2 keer langzamer	Normale weergavesnelheid
60fps	2,5 keer langzamer	2 keer langzamer	Normale weergavesnelheid	2 keer sneller
30fps	1,25 keer langzamer	Normale weergavesnelheid	2 keer sneller	4 keer sneller

S&Q Beeldsnelheid	S&Q Opn.beeldsnelh.: 24p	S&Q Opn.beeldsnelh.: 30p	S&Q Opn.beeldsnelh.: 60p	S&Q Opn.beeldsnelh.: 120p
15fps	1,6 keer sneller	2 keer sneller	4 keer sneller	8 keer sneller
8fps	3 keer sneller	3,75 keer sneller	7,5 keer sneller	15 keer sneller
4fps	6 keer sneller	7,5 keer sneller	15 keer sneller	30 keer sneller
2fps	12 keer sneller	15 keer sneller	30 keer sneller	60 keer sneller
1fps	24 keer sneller	30 keer sneller	60 keer sneller	120 keer sneller

Als [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op PAL

S&Q Beeldsnelheid	S&Q Opn.beeldsnelh.: 25p	S&Q Opn.beeldsnelh.: 50p	S&Q Opn.beeldsnelh.: 100p
100fps	4 keer langzamer	2 keer langzamer	Normale weergavesnelheid
50fps	2 keer langzamer	Normale weergavesnelheid	2 keer sneller
25fps	Normale weergavesnelheid	2 keer sneller	4 keer sneller
12fps	2,08 keer sneller	4,16 keer sneller	8,33 keer sneller
6fps	4,16 keer sneller	8,33 keer sneller	16,66 keer sneller
3fps	8,33 keer sneller	16,66 keer sneller	33,33 keer sneller
2fps	12,5 keer sneller	25 keer sneller	50 keer sneller
1fps	25 keer sneller	50 keer sneller	100 keer sneller

Hint

- Voor een schatting van de opnameduur raadpleegt u "[Opnameduur van bewegende beelden](#)".

Opmerking

- Tijdens vertraagd/versneld opnemen is de werkelijke opnameduur verschillend van de tijdsduur die is vastgelegd op de bewegende beelden. De opnameduur die wordt afgebeeld bovenaan de monitor geeft de resterende opnameduur van de bewegende beelden aan, en niet de resterende opnameduur op de geheugenkaart.
- Bij vertraagde opname wordt de sluitertijd korter en kan het onmogelijk zijn om een juiste belichting te krijgen. Als dit gebeurt, verlaagt u de diafragma waarde of stelt u de ISO-gevoeligheid in op een hogere waarde.
- Tijdens vertraagde/versnelde opname zijn de volgende functies niet beschikbaar.
 - [Time Code Run] onder [TC/UB]
 - [Time Code-uitvoer] onder [ HDMI-uitvoerinst.]

Verwant onderwerp

- [Opnameduur van bewegende beelden](#)
- [Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Time-lapse-instell



U kunt bewegende beelden opnemen door wijzigingen gedurende een tijdsduur van tot wel enkele tientallen minuten te concentreren. Anders dan bij het versnelde opnemen van bewegende beelden, kunt u een opname-interval instellen van langer dan 1 seconde. Hierdoor kunt u films opnemen met een hogere tijdcompressieverhouding. Geluid wordt niet opgenomen. Wanneer u langere timelapsefilmpjes opneemt, gebruikt u " [Intervalopn.funct.](#) ".

Configureer instellingen zoals de beeldfrequentie voor opnemen en het opname-interval in [Time-lapse-instell]. Voor het opnemen van een timelapsefilmpje zet u de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop in de stand S&Q, en selecteert u MENU → (Opname) → [Opnamemodus] → [Opn.modus] → [Time-lapse].

- 1 MENU → (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [Time-lapse-instell] → selecteer een onderdeel dat u wilt instellen, en selecteer daarna de gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Beeldsnelh.instell.:

Stelt de beeldfrequentie voor opnemen en het opname-interval in.

Opn.beeldsnelh.: Stelt de beeldfrequentie voor opnemen voor een timelapsefilmpje in. (60p/50p/30p*/25p*/24p)

* [30p]/[25p] kan niet worden geselecteerd wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 4K].

Intervaltijd: Stelt het opname-interval voor een timelapsefilmpje in. (1 tot en met 60 seconden)

- Voor de eerste 10 seconden kan het interval worden ingesteld in eenheden van 1 seconde. Voor de 10e tot en met 60e seconde kan het interval worden ingesteld in eenheden van 10 seconden.
- Wanneer het bestandsformaat is ingesteld op 4K, kunt u geen waarde van 6 seconden of langer selecteren.
- De intervaltijd is het interval vanaf het begin van de belichting tot het begin van de volgende belichting, ongeacht de sluitertijd.

Opn.-instelling:

Selecteert de bitsnelheid, de kleurbemonstering en de bitdiepte van de bewegende beelden.

Videolampinstell.:

Wanneer een videolamp (los verkrijgbaar) is bevestigd, kunt u de videolamp inschakelen voordat elk frame van de timelapsefilmpje wordt opgenomen. Stelt het aantal seconden in voordat de lamp wordt ingeschakeld. (Uit/2 sec./5 sec./10 sec.)

Over de opnameduur

De tijdsduur voor ononderbroken opnemen in de timelapseopnamefunctie zijn bij benadering als volgt. (Wanneer [Temp. auto strm UIT] is ingesteld op [Hoog] en de omgevingstemperatuur 25 °C is)

Wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op HD: ong. 120 minuten

Wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op 4K: ong. 120 minuten


HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit, als de camera niet verbonden is via Wi-Fi; wanneer de monitor geopend is)

4K: XAVC S 4K (60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit, als de camera niet verbonden is via Wi-Fi; wanneer de monitor geopend is)

Een videolamp gebruiken

Wanneer een videolamp is bevestigd in de timelapseopnamefunctie, wordt videolamp ingeschakeld voordat de opname begint om een correcte belichting te krijgen vanaf het eerste frame.

Nadat het opnemen is begonnen, wordt de videolamp herhaaldelijk in- en uitgeschakeld in overeenstemming met de opname/stand-by van elk frame.



(A) Begin van de opname


(B) Einde van de opname

(C) Videolamp aan (bij het begin van de opname wordt de videolamp eerder ingeschakeld dan het aantal seconden dat is ingesteld bij [⚙ Videolampinstell.])

(D) Videolamp uit (de videolamp blijft zwak branden wanneer [Videolampmodus] is ingesteld op [Opn.link+STBY])

In de volgende gevallen blijft de videolamp echter aan, ook in de opnamestand-bystand:

- Als [⚙ Videolampinstell.] is ingesteld op [Uit].
- Wanneer de tijdsduur van het einde van de frame-opname tot het begin van de volgende belichting 5 seconden of minder is, overeenkomstig de instellingen voor [⚙ Intervaltijd] en [⚙ Videolampinstell.].



(A) Begin van de opname

(B) Einde van de opname

(C) Videolamp aan

Hint

- Wanneer [Videolampmodus] is ingesteld op [Stroomlink], wordt de videolamp in- en uitgeschakeld tezamen met de voeding, ongeacht de instelling van [⚙ Videolampinstell.].
- Om intervalbediening mogelijk te maken met [⚙ Videolampinstell.] stelt u [Videolampmodus] in op [Opnamelink] of [Opn.link+STBY].
- Wanneer u een lang timelapsefilmpje opneemt, adviseren wij u een externe voedingsbron voor de camera te gebruiken.
- Als [Temp. auto strm UIT] is ingesteld op [Hoog], kan de camera doorgaan met het opnemen van bewegende beelden, zelfs wanneer de temperatuur van de camera hoog is.
- Aan het einde van het timelapsefilmpje, kunnen gedurende ongeveer 1 seconde bewegende beelden op normale snelheid worden opgenomen.

- Intervalopn.funct.
- Videolampmodus

TP1001978163

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Priorit. 4K-kijkhoek



Stelt in of de kijkhoek moet worden verbreed door tijdens het opnemen van bewegende beelden in 4K een deel van het ruisonderdrukkingsproces uit te schakelen.

1 MENU → (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [Priorit. 4K-kijkhoek] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Geeft voorrang aan de opgenomen kijkhoek. Een deel van het ruisonderdrukkingsproces is uitgeschakeld.

Uit:

Geeft prioriteit aan het ruisonderdrukkingsproces. De opgenomen kijkhoek wordt versmald.

Opmerking

- Wanneer [Priorit. 4K-kijkhoek] is ingesteld op [Aan] en de ISO-gevoeligheid wordt verhoogd, kan ruis merkbaar worden, met name wanneer het onderwerp donker is.

TP1002101827

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Proxy-instellingen



U kunt tegelijkertijd proxy-bewegende-beelden met lage bitsnelheid opnemen tijdens het opnemen van bewegende beelden, vertraagde/versnelde bewegende beelden of een time-lapsefilmje. Aangezien proxy-bewegende-beelden een kleine bestandsgrootte hebben, zijn ze geschikt om over te brengen naar een smartphone of om te uploaden naar een website.

- 1 **MENU** → (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [**Px** Proxy-instellingen] → selecteer een onderdeel dat u wilt instellen, en selecteer daarna de gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Px Proxy opnemen:

Selecteert of proxy-bewegende-beelden tegelijkertijd worden opgenomen. ([Aan] / [Uit])

Px Proxy-best.indel.:

Selecteert het opnameformaat van de proxy-bewegende-beelden. ([XAVC HS HD] / [XAVC S HD])

Px Proxy-opn.-instell.:

Selecteert de bitsnelheid, de kleurbemonstering en de bitdiepte van de proxy-bewegende-beelden. ([16M 4:2:0 10bit] / [9M 4:2:0 10bit] / [6M 4:2:0 8bit])

Instellingen die kunnen worden gemaakt voor proxy-opnamen

Px Proxy-best.indel.	Opnameformaat	Beeldfrequentie voor opnemen	Px Proxy-opn.-instell	Compressie-codec
XAVC HS HD	1920×1080	Max. 60p/max. 50p	16 Mbps 4:2:0 10-bit 9 Mbps 4:2:0 10-bit	MPEG-H HEVC/H.265
XAVC S HD	1280×720	Max. 60p/max. 50p	6 Mbps 4:2:0 8-bit	MPEG-4 AVC/H.264

Hint

- Bewegende proxybeelden worden niet weergegeven op het afspeelscherm (enkelbeeldscherm of beeldindexscherm). **Px** (proxy) wordt afgebeeld over de bewegende beelden heen waarvan tegelijkertijd proxy-bewegende-beelden werden opgenomen.

Opmerking

- Proxy-bewegende-beelden kunnen niet worden weergegeven op deze camera.
- Het opnemen van proxy-bewegende-beelden is niet mogelijk in de volgende situaties.
Normaal opnemen van bewegende beelden
 - [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [120p]/[100p]

Vertraagd opnemen/versneld opnemen

- De beeldfrequentie voor opnemen is ingesteld op [120p]/[100p]
- De beeldfrequentie is ingesteld op [120fps]/[100fps]
- Als bewegende beelden waarvan proxy-bewegende-beelden bestaan, worden gewist/beveiligd, worden zowel de oorspronkelijke bewegende beelden als de proxy-bewegende-beelden gewist/beveiligd. U kunt niet alleen de oorspronkelijke bewegende beelden of alleen de proxy-bewegende-beelden wissen/beveiligen.
- Bewegende beelden kunnen niet worden bewerkt op deze camera.

Verwant onderwerp

- [Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt](#)

TP1001969327

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

APS-C S35 (Super 35mm) Opnemen (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Stelt in of wordt opgenomen met de kijkhoek van APS-C voor stilstaande beelden en met een kijkhoek die gelijkwaardig is aan Super 35 mm voor bewegende beelden. Als u [Aan] of [Automatisch] selecteert, kunt u een specifieke lens van APS-C-formaat gebruiken op dit apparaat.

1 MENU → / (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [APS-C S35 Opname] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Neemt op in een formaat gelijkwaardig aan het APS-C-formaat of Super 35mm-formaat.

Wanneer [Aan] is geselecteerd, wordt de kijkhoek ongeveer 1,5 keer de brandpuntsafstand aangegeven op de lens.

Automatisch:

Stelt automatisch het opnamebereik in overeenkomstig de lens.

Uit:

Neemt altijd beelden op met een 35mm-volframe beeldsensor.

Opmerking

- Wanneer u een APS-C-compatibele lens bevestigt en [APS-C S35 Opname] instelt op [Uit], bereikt u mogelijk niet de optimale opnameresultaten. De randen van het beeld kunnen bijvoorbeeld donkerder worden.
- Wanneer [APS-C S35 Opname] is ingesteld op [Aan], is de kijkhoek hetzelfde als wanneer u opneemt met een beeldsensor van APS-C-formaat.
- [APS-C S35 Opname] is vergrendeld op [Uit] tijdens het opnemen van bewegende beelden in 8K. Wij adviseren u een lens te gebruiken die compatibel is met het volframeformaat van 35 mm.

Verwant onderwerp

- [Kijkhoek](#)

TP1001938966

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Kijkhoek


De kijkhoek schakelt over naar een hoek die gelijkwaardig is aan volframe of APS-C/Super 35mm, afhankelijk van de instelling voor [ APS-C/S35 Opname] en de bevestigde lens. De kijkhoek is ook verschillend voor het opnemen van stilstaande beelden en het opnemen van bewegende beelden.

Kijkhoek gelijkwaardig aan volframe

De camera neemt op met een kijkhoek die gelijkwaardig is aan volframe in de volgende situaties.

- [ APS-C/S35 Opname] is ingesteld op [Automatisch] en een lens die compatibel is met volframeopname is bevestigd.
- [ APS-C/S35 Opname] is ingesteld op [Uit].

De kijkhoek varieert als volgt, afhankelijk van de camera-instellingen.




- (A) Tijdens het opnemen van stilstaande beelden
- (B) Tijdens het opnemen van bewegende beelden (bewegende beelden in het HD-formaat, bewegende beelden in het 4K-formaat anders dan 120p/100p, of bewegende beelden in het 4K 120p/100p-formaat met [Priorit. 4K-kijkhoek] ingesteld op [Aan])
- (C) Tijdens het opnemen van bewegende beelden (bewegende beelden in het 4K 120p/100p-formaat met [Priorit. 4K-kijkhoek] ingesteld op [Uit] of bewegende beelden in het 4K-formaat met [RAW-uitvoer] onder [ HDMI-uitvoerinst.] ingesteld op [Aan])
- (D) Tijdens het opnemen van bewegende beelden (bewegende beelden in het 8K-formaat)

Kijkhoek gelijkwaardig aan APS-C-formaat/Super 35mm

De camera neemt op met een kijkhoek die gelijkwaardig is aan het APS-C-formaat of Super 35mm in de volgende situaties. De kijkhoek wordt ongeveer 1,5 keer de op de lens aangegeven brandpuntsafstand.

- [ APS-C/S35 Opname] is ingesteld op [Aan].
- [ APS-C/S35 Opname] is ingesteld op [Automatisch], en een specifieke lens van APS-C-formaat is bevestigd.

De kijkhoek varieert als volgt, afhankelijk van de camera-instellingen.



(A) Tijdens het opnemen van stilstaande beelden

(B) Tijdens het opnemen van bewegende beelden (bewegende beelden in het HD-formaat of bewegende beelden in het 4K-formaat anders dan 120p/100p)

(C) Tijdens het opnemen van bewegende beelden (bewegende beelden in het 4K 120p/100p-formaat)

Verwant onderwerp

- [Bestandsindeling \(bewegende beelden\)](#)
- [Filminstellingen \(bewegende beelden\)](#)
- [APS-C S35 \(Super 35mm\) Opnemen \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Priorit. 4K-kijkhoek](#)

TP1001969931

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Aanraakfunctie



Stelt in of de aanraakbediening op de monitor wordt ingeschakeld of niet.

① MENU →  (Instellingen) → [Aanraakbedien.] → [Aanraakfunctie] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Aan:

Schakelt de aanraakbedieningen in.

Uit:

Schakelt de aanraakbedieningen uit.

Verwant onderwerp

- [Aanraakpaneel-inst.](#)
- [Aanr.pan./touchpad](#)
- [Aanraakgevoeligh.](#)
- [Aanraakscherm](#)

TP1001967391

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Aanr.pan./touchpad



Aanraakbedieningen op de monitor worden "aanraakpaneelbedieningen" genoemd, en aanraakbedieningen tijdens het opnemen met de zoeker worden "aanraakpadbedieningen" genoemd. U kunt selecteren of aanraakpaneelbedieningen of aanraakpadbedieningen worden ingeschakeld.

1 MENU →  (Instellingen) → [Aanraakbedien.] → [Aanr.pan./touchpad] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Allebei geldig:

Schakelt zowel de aanraakpaneelbedieningen op de monitor als de aanraakpadbedieningen voor opnemen met de zoeker in.

Alleen aanr.pan.:

Schakelt alleen aanraakpaneelbedieningen op de monitor in.

Alleen touchpad:

Schakelt alleen aanraakpadbedieningen voor opnemen met de zoeker in.

Verwant onderwerp

- [Aanraakfunctie](#)

TP1001969936

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Aanraakpaneel-inst.



U kunt de instellingen met betrekking tot de aanraakpaneelbedieningen instellen met de monitor.

1 MENU → (Instellingen) → **[Aanraakbedien.]** → **[Aanraakpaneel-inst.]** → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Opnamescherm:

Opnamescherm: Stelt in of aanraakbedieningen op het opnamescherm moeten worden ingeschakeld. ([Aan] / [Uit])

Voettekstpictogr. aanr.: Stelt in of aanraakbedieningen voor de voettekstpictogrammen onderaan het opnamestand-byscherm moeten worden ingeschakeld. ([Aan] / [Uit])

Naar rechts vegen: Stelt de bediening in voor het naar rechts vegen op het opnamestand-byscherm. ([Picto.weerg.: links] / [Picto.weerg.: l + r] / [Uit])

Naar links vegen: Stelt de bediening in voor het naar links vegen op het opnamestand-byscherm. ([Picto.weerg: rechts] / [Picto.weerg.: l + r] / [Uit])

Omhoog vegen: Stelt de bediening in voor het omhoog vegen op het opnamestand-byscherm. ([Fn-menu open.] / [Uit])

Aanraakfnct in opn.: Stelt de bediening in voor het aanraken van een onderwerp op het opnamescherm.

([Aanr.scherpstel] / [Aanraakvolgen] / [Aanraaksluiter] / [Aanraak-AE] / [Uit])

Dubbeltikfn tdns AF: Stelt de bediening in bij twee keer snel achter elkaar op het opnamescherm tikken tijdens automatische scherpstelling. ([Schrpstlpos. resett.]/[Uit])

Pictogr. als monit. gedr.: Stelt in of de posities van de pictogrammen van de aanraakfunctie aan de linker- en rechterkant moeten worden omgedraaid overeenkomstig de monitor wanneer de monitor is omgedraaid. ([Draaien] / [Niet draaien])

Afspeelscherm:

Stelt in of aanraakbedieningen op het weergavescherm moeten worden ingeschakeld. ([Aan] / [Uit])

Menuscherm:

Stelt in of aanraakbedieningen op het menuscherm moeten worden ingeschakeld. ([Aan] / [Uit])

Hint

- U kunt selecteren of [Aanraak-AE] tegelijkertijd wordt uitgevoerd door op de linker-/rechterkant van het besturingswiel te drukken wanneer [Aanraakfnct in opn.] is ingesteld op [Aanr.scherpstel] / [Aanraakvolgen] / [Aanraaksluiter]. Wanneer u [Aanraak-AE] uitvoert, kunt u de helderheid fijnregelen door de helderheidinstelbalk te verschuiven die na het aanraken wordt afgebeeld.

Opmerking

- Ongeacht de instellingen voor [Aanraakpaneel-inst.], wordt de aanraakbedieningen tijdens opnemen uitgeschakeld in de volgende situaties:
 - als [Aanraakfunctie] is ingesteld op [Uit]
 - als [Aanr.pan./touchpad] is ingesteld op [Alleen touchpad]
- U kunt de helderheid niet fijnregelen met behulp van de helderheidinstelbalk wanneer [Aanraakfnct in opn.] is ingesteld op [Aanr.sluit+AE].
- Zelfs als u [Dubbeltikfn tdns AF] hebt ingesteld op [Schrpstlpos. resett.], als [Aanraakfnct in opn.] is ingesteld op [Aanraaksluiter] of [Aanraak-AE] kunt u het scherpstelkader niet terugstellen naar het midden door op het opnamescherm te dubbeltikken.

Verwant onderwerp

- [Pictogrammen van de aanraakfunctie](#)
- [Aanraakscherm](#)
- [Aanraakfunctie](#)
- [Aanr.pan./touchpad](#)
- [Scherpstellen met behulp van aanraakbedieningen \(Aanr.scherpstell\)](#)
- [Volgen starten met aanraakbedieningen \(Aanraakvolgen\)](#)
- [Opnemen met aanraakbedieningen \(Aanraaksluiter\)](#)
- [De belichting instellen met aanraakbedieningen \(Aanraak-AE\)](#)
- [Fn \(functie\)-knop](#)
- [Een beeld vergroten dat wordt weergegeven \(Vergroot\)](#)
- [MENU-knop](#)
- [Hoofdmenu \(lijst met opname-instellingen\)](#)

TP1001976064

Touchpad-instelling.



U kunt de instellingen met betrekking tot de aanraakpadbedieningen instellen tijdens het opnemen met de zoeker.

① MENU →  (Instellingen) → [Aanraakbedien.] → [Touchpad-instelling.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Bedien. in v. oriënt.:

Stelt in of aanraakpadbedieningen tijdens het opnemen met een verticaal georiënteerde zoeker moeten worden ingeschakeld. U kunt verkeerde bedieningen doordat uw neus, enz. de monitor aanraakt tijdens het opnemen met een verticaal georiënteerde zoeker voorkomen.

Aanraakpositiemod.:


Stelt in of het scherpsteltkader wordt verplaatst naar de positie die is aangeraakt op het scherm ([Absolute positie]), of het scherpsteltkader wordt verplaatst naar de gewenste positie op basis van de richting waarin wordt versleept en de mate van beweging ([Relatieve positie]).

Bedieningsgebied:


Stelt het gebied in dat moet worden gebruikt voor aanraakpadbedieningen. Door het gebied voor aanraakpadbedieningen te beperken, kunt u verkeerde bedieningen doordat uw neus, enz. de monitor aanraakt, voorkomen.

Over de aanraakpositiefunctie

Wanneer u [Absolute positie] selecteert, kunt u het scherpsteltkader sneller naar een ver verwijderd positie verplaatsen omdat u rechtstreeks de positie van het scherpsteltkader kunt opgeven door middel van aanraakbedieningen.



Wanneer u [Relatieve positie] selecteert, kunt u het aanraakpad bedienen vanaf waar dit het gemakkelijkst is, zonder uw vinger over een groot gebied te moeten bewegen.



Hint

- Als bij aanraakpadbedieningen [Aanraakpositiemod.] is ingesteld op [Absolute positie], wordt het gebied dat is ingesteld bij [Bedieningsgebied] behandeld als het gehele scherm.

Verwant onderwerp

- [Aanr.pan./touchpad](#)

TP1001969325

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Aanraakgevoeligh.



Stelt de gevoeligheid van de aanraakbediening in.

① MENU →  (Instellingen) → [Aanraakbedien.] → [Aanraakgevoeligh.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Gevoelig:

De aanraakrespons is beter dan met [Standaard].

Standaard:

Stelt de aanraakgevoeligheid in op normaal.

Hint

- Als u de aanraakbedieningen op de monitor wilt uitschakelen, stelt u [Aanraakfunctie] in op [Uit].
- Als u geen handschoenen draagt, stelt u [Aanraakgevoeligh.] in op [Standaard].

Opmerking

- Zelfs als de aanraakgevoeligheid is ingesteld op [Gevoelig], reageert het aanraakpaneel/-pad mogelijk niet goed, afhankelijk van de gebruikte handschoenen.

TP1001972439

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Scherpstellen met behulp van aanraakbedieningen (Aanr.scherpstell)

Met [Aanr.scherpstell] kunt u een positie opgeven waar u wilt scherpstellen met behulp van aanraakbedieningen. Configureer van tevoren de instellingen als volgt via MENU →  (Instellingen) → [Aanraakbedien.].

- [Aanraakfunctie]: [Aan]
- [Aanraakpaneel-inst.] → [Opnamescherm] → [Opnamescherm]: [Aan]

Deze functie is beschikbaar wanneer [ Scherpstelgebied] is ingesteld op een van de volgende parameters. De functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de instelling voor [ Scherpst.geb.lim.].

- [Breed]
- [Zone]
- [Midden vast]
- [Volgen: Breed]
- [Volgen: Zone]
- [Volgen: Midden vast]


1 MENU →  (Instellingen) → [Aanraakbedien.] → [Aanraakpaneel-inst.] → [Opnamescherm] → [Aanraakfnct in opn.] → [Aanr.scherpstell].

De positie aangeven waarop u wilt scherpstellen in de stilstaand-beeldopnamefunctie

Wanneer u de automatische scherpstelling gebruikt, kunt u een positie opgeven waarop u wilt scherpstellen met behulp van aanraakbedieningen. Nadat u de monitor hebt aangeraakt en een positie hebt gespecificeerd, drukt u de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen.

1. Raak de monitor aan.

- Bij opnemen met de monitor, raakt u de positie aan waarop u wilt scherpstellen.
- Als u opneemt met de zoeker, kunt u de positie van de scherpstelling veranderen door de monitor aan te raken en te verslepen terwijl u door de zoeker kijkt.



- Om het scherpstellen met aanraakbedieningen te annuleren, raakt u het pictogram  (aanraak-scherpstelling uitschakelen) aan of drukt u op het midden van het besturingswiel in het geval u met de monitor opneemt, en drukt u op het midden van het besturingswiel in het geval u met de zoeker opneemt.

2. Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen.

- Druk de ontspanknop helemaal in om beelden op te nemen.

De positie aangeven waarop u wilt scherpstellen in de bewegend-beeldopnamefunctie

De camera stelt scherp op het aangeraakte onderwerp.

1. Raak het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen vóór of tijdens het opnemen.

- Wanneer [ Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF], schakelt de scherpstellingsfunctie tijdelijk om naar handmatige scherpstelling en kan de scherpstelling worden bijgesteld met behulp van de scherpstelring (spot-scherpstelling). Spot-scherpstelling is niet beschikbaar tijdens opnemen met de zoeker.
- Om spot-scherpstelling te annuleren, raakt u het pictogram  (aanraak-scherpstelling uitschakelen) aan of drukt u op het midden van het besturingswiel.
- Wanneer [ Scherpstelfunctie] is ingesteld op [H. scherpst.], schakelt de scherpstellingsfunctie tijdelijk over naar [Continue AF]. Wanneer het aangeraakte gebied scherpgesteld is, keert de scherpstellingsfunctie terug naar de handmatige scherpstelling.

Hint

- Als u [Aanraakfnct in opn.] instelt op [Aanr.sch.st.+AE], wordt de helderheid ingesteld overeenkomstig het onderwerp dat u aanraakte. Hierdoor kunt u ook de helderheid fijnregelen door de helderheidinstelbalk te verschuiven die na het aanraken wordt afgebeeld.
- Behalve de functie aanraakscherpstelling, zijn ook de volgende aanraakbedieningen beschikbaar.
 - Het scherpstelkader voor [Punt]/[Uitgebreid punt]/[Eigen] kan worden verplaatst door te slepen.
 - Wanneer u stilstaande beelden opneemt in de handmatige-scherpstellingsfunctie, kunt u de scherpstelling vergroten door twee keer op de monitor te tikken.

Opmerking

- De functie aanraakscherpstelling is niet beschikbaar in de volgende situaties:
 - Wanneer u stilstaande beelden opneemt in de handmatige-scherpstellingsfunctie
 - Bij gebruik van de digitale zoom in de stilstaand-beeldopnamefunctie
 - Bij gebruik van LA-EA4

Verwant onderwerp

- [Aanraakfunctie](#)
- [Aanr.pan./touchpad](#)
- [Aanraakpaneel-inst.](#)
- [Het scherpstelgebied selecteren \(Scherpstelgebied\)](#)

TP1001967394

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Volgen starten met aanraakbedieningen (Aanraakvolgen)

U kunt aanraakbedieningen gebruiken om een onderwerp te selecteren dat u wilt volgen in de stilstand-beeldopnamefunctie en bewegend-beeldopnamefunctie.

Configureer van tevoren de instellingen als volgt via MENU →  (Instellingen) → [Aanraakbedien.].

- [Aanraakfunctie]: [Aan]
- [Aanraakpaneel-inst.] → [Opnamescherm] → [Opnamescherm]: [Aan]

1 MENU →  (Instellingen) → [Aanraakbedien.] → [Aanraakpaneel-inst.] → [Opnamescherm] → [Aanraakfnct in opn.] → [Aanraakvolgen].

2 Raak het onderwerp dat u wilt volgen aan op de monitor.

Het volgen begint.

- Tijdens het opnemen met de zoeker kunt u het aanraakpad gebruiken om een onderwerp te selecteren dat u wilt volgen.

Hint

- Om het volgen te annuleren, raakt u het pictogram  (volgen uitschakelen) aan of drukt u op het midden van het besturingswiel.
- Als u [Aanraakfnct in opn.] instelt op [Aanr.volgen+AE], wordt de helderheid ingesteld overeenkomstig het onderwerp dat u aanraakte. Hierdoor kunt u ook de helderheid fijnregelen door de helderheidinstelbalk te verschuiven die na het aanraken wordt afgebeeld.

Opmerking

- [Aanraakvolgen] is niet beschikbaar in de volgende situaties:
 - Als [ Scherpstelfunctie] is ingesteld op [H. scherpst.] in de stilstand-beeldopnamefunctie.
 - Bij gebruik van de slimme-zoomfunctie, helder-beeld-zoomfunctie of digitale-zoomfunctie in de stilstand-beeldopnamefunctie
 - Terwijl [Heldere controle] wordt uitgevoerd
- Als de scherpstellingsfunctie wordt omgeschakeld naar [H. scherpst.] terwijl [Aanraakfnct in opn.] is ingesteld op [Aanraakvolgen] in de stilstand-beeldopnamefunctie, wordt de instelwaarde voor [Aanraakfnct in opn.] veranderd in [Aanr.scherpstell].

Verwant onderwerp

- [Aanraakfunctie](#)
- [Aanr.pan./touchpad](#)
- [Aanraakpaneel-inst.](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Opnemen met aanraakbedieningen (Aanraaksluiter)

De camera stelt automatisch scherp op het punt dat u aanraakt en neemt een stilstaand beeld op.

Configureer van tevoren de instellingen als volgt via MENU →  (Instellingen) → [Aanraakbedien.].

- [Aanraakfunctie]: [Aan]
- [Aanraakpaneel-inst.] → [Opnamescherm] → [Opnamescherm]: [Aan]

1 MENU →  (Instellingen) → [Aanraakbedien.] → [Aanraakpaneel-inst.] → [Opnamescherm] → [Aanraakfnct in opn.] → [Aanraaksluiter].

2 Raak het onderwerp waarop u wilt scherpstellen aan.

De camera stelt scherp op het onderwerp dat u aanraakte en een stilstaand beeld wordt opgenomen.

Hint

- Als u [Aanraakfnct in opn.] instelt op [Aanr.sluiter+AE], wordt de helderheid ingesteld overeenkomstig het onderwerp dat u aanraakte.
- U kunt de onderstaande opnamefuncties bedienen door de monitor aan te raken.
 - Burst-beelden opnemen met de aanraaksluiter
Als [Transportfunctie] is ingesteld op [Contin. opname], kunt u burst-beelden opnemen terwijl u de monitor aanraakt.
 - Ononderbroken bracket-beelden opnemen met de aanraaksluiter
Het apparaat neemt drie beelden op terwijl automatisch de belichting wordt verschoven van normale belichting, naar donkerder en vervolgens naar lichter. Als [Transportfunctie] is ingesteld op [Bracket continu], blijft u de monitor aanraken tot het opnemen stopt. Na het opnemen kunt u het beeld selecteren dat uw voorkeur heeft.

Opmerking

- De functie [Aanraaksluiter] is niet beschikbaar in de volgende situaties:
 - Tijdens opnemen met de zoeker
 - Bewegende beelden opnemen
 - Tijdens het opnemen van vertraagde/versnelde bewegende beelden
 - Als [ Scherpstelfunctie] is ingesteld op [H. scherpst.]
 - Als [ Scherpstelgebied] is ingesteld op [Punt] / [Uitgebreid punt] / [Eigen] / [Volgen: punt XL] / [Volgen: punt L] / [Volgen: punt M] / [Volgen: punt S] / [Volgen: punt XS] / [Volgen: uitgebreid punt] / [Volgen: eigen 1] / [Volgen: eigen 2] / [Volgen: eigen 3]
 - Tijdens het gebruik van de digitale zoomfunctie
 - Tijdens het gebruik van de helder-beeld-zoomfunctie
 - Tijdens het gebruik van slimme zoomfunctie
 - Wanneer de vatingadapter is bevestigd
 - Terwijl [Heldere controle] wordt uitgevoerd
- Bij gebruik van helder-beeld-zoomfunctie of de digitale-zoomfunctie terwijl [Aanraakfnct in opn.] is ingesteld op [Aanraaksluiter], verandert de instelwaarde tijdelijk van [Aanraaksluiter] naar [Uit].
- Als de scherpstellingsfunctie wordt omgeschakeld naar [H. scherpst.] terwijl [Aanraakfnct in opn.] is ingesteld op [Aanraaksluiter], verandert de instelwaarde voor [Aanraakfnct in opn.] naar [Aanr.scherpstell].

- [Aanraakfunctie](#)
- [Aanraakpaneel-inst.](#)

TP1001976033

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

De belichting instellen met aanraakbedieningen (Aanraak-AE)

U kunt de belichting automatisch instellen op basis van de helderheid van een punt dat u aanraakt.
Configureer van tevoren de instellingen als volgt via MENU →  (Instellingen) → [Aanraakbedien.].

- [Aanraakfunctie]: [Aan]
- [Aanraakpaneel-inst.] → [Opnamescherm] → [Opnamescherm]: [Aan]

1 MENU →  (Instellingen) → [Aanraakbedien.] → [Aanraakpaneel-inst.] → [Opnamescherm] → [Aanraakfnct in opn.] → selecteer [Aanraak-AE].

2 Raak het punt aan dat u wilt instellen als basis voor de belichting.

De camera stelt de belichting in op basis van de helderheid van het punt dat u aanraakte.

- U kunt de helderheid fijnregelen door de helderheidinstelbalk te verschuiven die na het aanraken wordt afgebeeld.

Hint

- De instelling met behulp van de helderheidinstelbalk wordt gereflecteerd in de belichtingscompensatiewaarde.
- Als [Aanraakfnct in opn.] is ingesteld op [Aanr.scherpstel]/[Aanraakvolgen]/[Aanraaksluiter], kunt u selecteren of [Aanraak-AE] tegelijkertijd moet worden uitgevoerd of niet door op de linker- of rechterkant van het besturingswiel te drukken.

Opmerking

- [Aanraak-AE] is niet beschikbaar in de volgende situaties:
 - Tijdens gebruik van de digitale zoomfunctie
- Als het onderwerp extreem helder of donker is, is de helderheidinstelbalk mogelijk niet voldoende effectief.

Verwant onderwerp

- [Aanraakfunctie](#)
- [Aanraakpaneel-inst.](#)

TP1001978371

Instell. stille funct. (stilstaand beeld/bewegende beelden)



U kunt instellingen configureren met betrekking tot de stille modus, waarin u kunt opnemen zonder sluitergeluid of elektronische geluiden. U kunt ook instellen of de instellingen van andere functies die geluiden voortbrengen vanuit de camera, moeten worden veranderd of niet wanneer de camera is ingesteld op de stille modus.

1 MENU → / (Opname) → [Sluiter/stil] → [Instell. stille funct.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Stille functie:

Stelt in of wordt opgenomen met of zonder sluitergeluid en elektronische geluiden. ([Aan]/[Uit])

Indien ingesteld op [Aan], worden [Sluiterstype] en [Sluiterstype in interv.] vergrendeld op [Elektron. sluiters], en wordt [Audiosignaal (opn.)] vergrendeld op [Uit].

Instell. doelfunctie:

Stelt in of de instellingen voor andere functies die geluiden voortbrengen vanuit de camera, worden veranderd of niet wanneer de camera wordt ingesteld op de stille modus. ([Diafr.transport in AF]/[Sluiter bij strm UIT]/[Autom. pixeltoewijz.]) Als u [Niet het doel] selecteert, blijven de instelwaarden van elke functie behouden, zelfs in de stille modus.

Opmerking

- Gebruik de functie [Stille functie] onder uw eigen verantwoordelijkheid, waarbij u voldoende rekening houdt met de privacy en portretrechten van het onderwerp.
- Zelfs als [Stille functie] is ingesteld op [Aan], zal het niet volledig geluidloos zijn.
- Zelfs als [Stille functie] is ingesteld op [Aan], zal het bedieningsgeluid van het diafragma en de scherpstelling hoorbaar zijn.
- Als [Autom. pixeltoewijz.] is ingesteld op [Aan], kunnen sluitergeluiden soms hoorbaar zijn wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Dit is geen storing.
- Als [Sluiter bij strm UIT] onder [Antistoffunctie] is ingesteld op [Aan], is een sluitergeluid hoorbaar wanneer de camera wordt uitgeschakeld.
- Beeldvervorming veroorzaakt door de beweging van het onderwerp of de camera, kan optreden.
- Als u beelden opneemt onder flitsverlichting of flinkerende lampen, zoals het flitslicht van andere camera's of fluorescerende verlichting, kan op het beeld een streepeffect zichtbaar zijn.
- Wanneer [Stille functie] is ingesteld op [Aan], zijn de volgende functies niet beschikbaar:
 - Flitsopnamen
 - NR lang-belicht
 - e-sluitergordijn voor
 - BULB-opname
 - Anti-flicker-opn.

Verwant onderwerp

- [Intervalopn.funct.](#)
- [Diafr.transport in AF](#)
- [Antistoffunctie](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Sluitertype



U kunt instellen of u wilt opnemen met een mechanische sluiter of een elektronische sluiter.

1 MENU → (Opname) → [Sluiter/stil] → [Sluitertype] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Mechan. sluiter:

Neemt op met alleen de mechanische sluiter.

Elektron. sluiter:

Neemt op met alleen de elektronische sluiter.

Hint

- Stel in de volgende situaties [Sluitertype] in op [Elektron. sluiter].
 - Tijdens opnemen met een snelle sluiter in een heldere omgeving, zoals buiten in fel zonlicht, op het strand of op een sneeuwheiling.
 - Wanneer u de sluitertijd wilt verkorten bij ononderbroken opnemen.

Opmerking

- In zeldzame gevallen kan het sluitergeluid worden gereproduceerd wanneer de voeding wordt uitgeschakeld, ondanks dat [Sluitertype] is ingesteld op [Elektron. sluiter]. Dit is echter geen defect.
- Wanneer [Sluitertype] is ingesteld op [Elektron. sluiter], zijn de volgende functies niet beschikbaar:
 - Flitsopnamen
 - NR lang-belicht
 - e-sluitergordijn voor
 - BULB-opname
 - Anti-flicker-opn.

TP1001968333

De elektronische sluiters gebruiken

Met behulp van de elektronische sluiters kunt u op diverse manieren opnemen die moeilijk uitvoerbaar zijn met een mechanische sluiters, zoals opnemen zonder geluiden of bewegingen, opnemen met een supersnelle sluiters, en opnemen zonder black-out*.

* Bij opnemen zonder black-out wordt het scherm niet zwart of worden geen frames overgeslagen, en blijft u het onderwerp door de zoeker of op de monitor zien tijdens het opnemen van beelden.

Soort sluiters en prestaties van de camera

Het sluitertijdgebied, het sluitergeluid, het optreden van black-out, en de beschikbaarheid van de anti-flikkeropname of de flitser voor elke instelling van de camera zijn als volgt:

	Sluitertype: Mechan. sluiters	Sluitertype: Elektron. sluiters
Sluitertijd	Enkele opname: BULB – 1/8000 Ononderbroken opnemen: 30 – 1/8000	30 – 1/8000 ^{*1}
Sluitergeluid	Geluid van mechanische sluiters	Geluid van elektronische sluiters
Black-out	Treedt op	Zonder black-out ^{*2*3}
Flitser	Beschikbaar	Niet beschikbaar
Anti-flikkeropname	Beschikbaar	Niet beschikbaar
Opnemen met een variabele sluiters	Beschikbaar	Beschikbaar

^{*1} Wanneer u ononderbroken opneemt met de volgende instellingen terwijl de opnamefunctie is ingesteld op [Slim automat.], [Autom. progr.] of [Diafragmavoor.], wordt de sluitertijd ingesteld op 1/30 tot 1/8000 seconde.

- De snelheid van het ononderbroken opnemen is ingesteld op [30 beelden/s].

- [RAW-best.type] is ingesteld op [Gec. z. verl.] of [Gecompr. (HQ)], en de snelheid van het ononderbroken opnemen is ingesteld op [20 beelden/s] of [15 beelden/s].

^{*2} Wanneer [Ontsp.vrtr/start w.g.] is ingesteld op iets anders dan [Automatisch/uit], treedt black-out alleen op wanneer het eerste beeld wordt opgenomen.

^{*3} Black-out treedt op wanneer u begint met opnemen als de sluitertijd 0,6" of langer is.

Geavanceerd opnemen met behulp van de elektronische sluiters: Opnemen zonder sluitergeluid

U kunt de elektronische sluiters gebruiken om op te nemen zonder sluitergeluid.

1. MENU →  (Opname) → [Sluiters/stijl] → [ Instell. stille funct.] → [Stille functie] → [Aan].

Geavanceerd opnemen met behulp van de elektronische sluiters: Ononderbroken opnemen zonder black-out

U kunt de elektronische sluiters gebruiken om ononderbroken op te nemen, inclusief het volgen van de scherpstelling en belichting, zonder dat het scherm zwart wordt.

1. MENU →  (Opname) → [Sluiters/stijl] → [Sluitertype] → [Elektron. sluiters].

2. Stel de opnamefunctie in op de stand P (Autom. programma), A (Diafragmavoorkeuze), S (Sluiter tijdvoorkeuze) of M (Handm. belichting) en stel daarna de sluiter tijd en diafragma waarde in. (Bijvoorbeeld: sluiter tijd van 1/250 seconde en diafragma waarde van F2.8)
 - Het apparaat zal in de handmatige belichtingsfunctie de belichting niet aanpassen wanneer [ ISO] is ingesteld op iets anders dan [ISO AUTO].
3. MENU →  (Opname) → [Transportfunctie] → [Transportfunctie] → [Contin. opname].
4. Selecteer MENU → **AF**_{MF} (Scherpstelling) → [AF/MF] → [ Scherpstelfunctie] → [Continue AF] en begin vervolgens met het opnemen van beelden.

Hint

- Als u de timing van de opnamen op het scherm wilt weergeven tijdens het opnemen zonder black-out, past u de instelling aan met MENU →  (Instellingen) → [Weergaveoptie] → [ Tijd opn. weerg.].
- Tijdens ononderbroken opnemen met de elektronische sluiters kan de vernieuwingsfrequentie van het scherm lager worden afhankelijk van de opnameomstandigheden. Als u wilt dat de schermweergave vloeiend is om het onderwerp goed te kunnen volgen, kunnen de volgende instellingen dit verbeteren.
 - Als [RAW-best.type] is ingesteld op [Gec. z. verl.] of [Gecompr. (HQ)], stelt u dit in op [Gecomprimeerd].
 - Stel de sluiter tijd korter in dan 1/60 seconde.
 - Als u een sluiter tijd van 1/60 seconden of langer gebruikt, stelt u [Lage lim. bldsnelh] onder [LiveView-wrgv-inst.] in op [Aan]. (Wanneer [Aan] is geselecteerd, kunnen black-outs optreden, afhankelijk van de sluiter tijd).
- Om te kunnen profiteren van de prestaties van de camera verdient het aanbeveling een UHS-II-kaart of CFexpress Type A-geheugenkaart te gebruiken.

Opmerking

- Als u opneemt zonder sluitergeluid, doet u dit onder eigen verantwoordelijkheid en houdt u voldoende rekening met de privacy en het portretrecht van het onderwerp.
- Zelfs als u de camera instelt op opnemen zonder sluitergeluid, zal het niet volledig geluidloos zijn.
- Zelfs als u de camera instelt op opnemen zonder sluitergeluid, zullen het diafragma en de scherpstelling geluid maken.
- Bij gebruik van een lens die compatibel is met diafragma-transport in AF, kan het geluid van het diafragma-transport hoorbaar zijn tijdens ononderbroken opnemen als [Diafr. transport in AF] is ingesteld op [Scherpstelvoork.].
- Anders de elektronische sluiters wordt ontspannen wanneer een vattingsadapter is bevestigd op de camera.

Verwant onderwerp

- [Sluiter type](#)
- [Instell. stille funct. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Tijd opn. weerg. \(stilstaand beeld\)](#)
- [Contin. opname](#)
- [Ontsp.vrtr/start w.g.](#)
- [Anti-flicker-instell.](#)
- [LiveView-wrgv-inst.](#)

TP1001968334

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Ontsp.vrtr/start w.g.



Stelt in of u voorrang wilt geven aan de vertraging van de sluitertijd (het tijdsverschil tussen het tot halverwege indrukken van de ontspanknop om scherp te stellen en de ontspanknop helemaal indrukken om de belichting te starten), of de weergave in de zoeker / op de monitor.

Als u voorrang geeft aan het verkorten van de vertraging van de sluitertijd of aan het verminderen van de verschillen in de vertraging van de sluitertijd, wordt alleen tijdens de eerste opname een zwart beeld op het scherm weergegeven (black-out). (Bij de tweede en volgende opnamen zal geen zwart beeld worden weergegeven (zonder black-out).) Als u voorrang geeft aan de weergave in de zoeker / op de monitor, wordt geen zwart beeld weergegeven zodat u zonder black-out kunt opnemen vanaf de eerste opname.

1 MENU → (Opname) → [Sluiter/stil] → [Ontsp.vrtr/start w.g.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Snlst ontsp./aan:

Geeft voorrang aan het verkorten van de vertraging van de sluitertijd. Een zwart beeld wordt weergegeven (black-out) tijdens de eerste opname.

Stab. ontsp./aan:

Geeft voorrang aan het verminderen van de verschillen in de vertraging van de sluitertijd. Een zwart beeld wordt weergegeven (black-out) tijdens de eerste opname.

Automatisch/uit:

Geeft prioriteit aan de weergave in de zoeker / op de monitor. Zelfs tijdens de eerste opname wordt geen zwart beeld weergegeven (zonder black-out).*

* Black-out treedt op wanneer u begint met opnemen als de sluitertijd 0,6" of langer is.

TP1001980454

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Tijd opn. weerg. (stilstaand beeld)



Stelt in of markeringen (zoals een kader) op het scherm moeten worden afgebeeld of niet tijdens het opnemen. Deze functie is handig in situaties waarin het moeilijk is om het tijdstip van het opnemen te bepalen door alleen naar het scherm te kijken, bijvoorbeeld wanneer het sluitergeluid is uitgeschakeld.

1 MENU → (Instellingen) → [Weergaveoptie] → [Tijd opn. weerg.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan: type1:

Beeldt een kader (donkere kleur) af rondom het scherpstelkader.

Aan: type2:

Beeldt een kader (lichte kleur) af rondom het scherpstelkader.

Aan: type3:


Beeldt (donkere kleur) af in de vier hoeken van het scherm.

Aan: type4:


Beeldt (lichte kleur) af in de vier hoeken van het scherm.

Uit:

Beeldt de sluitersontspanning niet af tijdens een opname zonder black-out.



[Aan: type1] / [Aan: type2] (voorbeeld: [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Midden vast])



[Aan: type3] / [Aan: type4]

Verwant onderwerp

- [De elektronische sluiters gebruiken](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

e-sluitergordijn voor



De functie elektronisch sluitergordijn voorzijde verkort de tijdsvertraging tussen het drukken op de ontspanknop en het ontspannen van de sluiters.

1 MENU →  (Opname) → [Sluiter/stil] → [e-sluitergordijn voor] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Aan:

Gebruikt de functie elektronisch sluitergordijn voorzijde.

Uit:

Gebruikt de functie elektronisch sluitergordijn voorzijde niet.

Opmerking

- Wanneer u opneemt met een korte sluitertijd met een groot-diafragma lens bevestigd, kan de onscherpte-cirkel, veroorzaakt door de bokeh-effect, afgesneden worden vanwege het sluitmechanisme. Als dit gebeurt, stelt u [e-sluitergordijn voor] in op [Uit] of stelt u [Sluiterstype] in op [Elektron. sluiters].
- Als een lens gemaakt door een andere fabrikant (inclusief een lens van Minolta/Konica-Minolta) wordt gebruikt, stelt u [e-sluitergordijn voor] in op [Uit] of stelt u [Sluiterstype] in op [Elektron. sluiters]. Als u [e-sluitergordijn voor] instelt op [Aan], wordt de juiste belichting niet ingesteld of zal de beeldhelderheid ongelijkmatig zijn.
- Wanneer u opneemt met een korte sluitertijd, kan de helderheid van het beeld ongelijkmatig worden, afhankelijk van de opnameomgeving. Als dit gebeurt, stelt u [e-sluitergordijn voor] in op [Uit] of stelt u [Sluiterstype] in op [Elektron. sluiters].

TP1001938967

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Opn. zonder lens (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Stelt in of de sluitersnelheid kan worden ontspannen of niet als geen lens is bevestigd.

① MENU → / (Opname) → [Sluiter/stil] → [Opn. zonder lens] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Inschakelen:

De sluitersnelheid kan worden ontspannen als geen lens is bevestigd. Selecteer [Inschakelen] wanneer u het apparaat bevestigt op een sterren telescoop, enz.

Uitschakelen:

Ontspan de sluitersnelheid niet als geen lens is bevestigd.

Opmerking

- Een juiste lichtmeting is niet mogelijk wanneer u lenzen gebruikt die geen lenscontact hebben, zoals de lens van een astronomische telescoop. Pas in dergelijke gevallen de belichting handmatig aan door deze op het vastgelegde beeld te controleren.

TP1001938968

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Opn. zonder geh.krt.



Stelt in of de sluitersnelheid kan worden ontspannen wanneer geen geheugenkaart is geplaatst.

1 MENU →  (Opname) → [Sluiter/stil] → [Opn. zonder geh.krt.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Inschakelen:

Ontspant de sluitersnelheid, ook wanneer geen geheugenkaart is geplaatst.

Uitschakelen:

Ontspant de sluitersnelheid niet wanneer geen geheugenkaart is geplaatst.

Opmerking

- Wanneer geen geheugenkaart is geplaatst, worden de opgenomen beelden niet opgeslagen.
- De standaardinstelling is [Inschakelen]. Wij adviseren u [Uitschakelen] te selecteren voordat u daadwerkelijk opneemt.

TP1001964051

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Anti-flicker-instell.



Om het effect van het flikkeren van kunstlichtbronnen (zoals tl- of led-lampen) te verkleinen, kan de camera het opnemen van beelden uitstellen tot momenten waarop het flikkeren minder invloed heeft, of u kunt de sluitertijd nauwkeuriger instellen dan gebruikelijk.

Deze functie vermindert verschillen in de belichting en kleurtint tussen het bovenste en onderste deel van een beeld tijdens ononderbroken opnemen onder kunstlichtbronnen.

1 MENU → / (Opname) → [Sluiter/stil] → [Anti-flicker-instell.] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Anti-flicker-opn. (alleen bij het opnemen van stilstaande beelden):

Detecteert flikkeren en vermindert het effect ervan wanneer de frequentie van de lichtbron 100 Hz of 120 Hz is tijdens het opnemen van stilstaande beelden. Het flikkeren wordt gedetecteerd wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.

([Aan]/[Uit])

Wanneer [Anti-flicker-opn.] is ingesteld op [Aan], drukt u de ontspanknop half in en neemt u het beeld op nadat u hebt bevestigd dat **Flicker** (pictogram flikkeren) wordt weergegeven.

Variabele sluiters:

Verkleint de verschillen in helderheid tussen elk beeld door de sluitertijd nauwkeurig in te stellen rekening houdend met de flikkeringsfrequentie. ([Aan]/[Uit])

[Variabele sluiters] kan alleen worden geselecteerd wanneer de camera in een belichtingsfunctie staat waarmee u de sluitertijd handmatig kunt instellen (zowel stilstaande beelden als bewegende beelden).

Wanneer [Variabele sluiters] is ingesteld op [Aan], wordt de noemer van de sluitertijd in decimale indeling weergegeven (sluitertijd met hoge resolutie).

Als de normale sluitertijd bijvoorbeeld is ingesteld op 1/250 seconde, wordt de waarde weergegeven als 250.6. (De waarden kunnen afwijken van de werkelijke waarden.)



- Stel [Variabele sluiters] in op [Uit] om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

Instell. var. sluiters:

Stelt de sluitertijd in wanneer [Variabele sluiters] is ingesteld op [Aan].

Selecteer een sluitertijd die het flikkeringseffect vermindert terwijl u de monitor controleert. Druk op het midden van het besturingswiel om de sluitertijd automatisch in te stellen zodat het effect van het flikkeren wordt verminderd. Hoe korter u de sluitertijd instelt, hoe waarschijnlijker het is dat er een verschil optreedt tussen de weergave op de monitor vóór het opnemen en het opgenomen beeld. Zorg ervoor dat het flikkeringseffect wordt verminderd in het opgenomen beeld.

Hint

- Als [Anti-flicker-opn.] is ingesteld op [Aan], kan de kleurtint van het resulterende beeld variëren als u dezelfde scène opneemt met een andere sluitertijd. In dat geval adviseren wij u op te nemen in de functie [Sluitertijdvoork.] of [Handm. belicht.] met een vaste sluitertijd.
- Als [Anti-flicker-opn.] is ingesteld op [Aan], kunt u antiflikkeringsopnamen maken door op de AF-ON (AF-aan)-knop te drukken.

- Als [Anti-flicker-opn.] is ingesteld op [Aan], kunt u antiflickeringsopnamen maken door de ontspanknop half in te drukken of door op de AF-ON (AF-aan)-knop te drukken, zelfs in de handmatige-scherpstellingsfunctie.
- Als [Anti-flick.-opn sel] of [ Var. sluitersel.] is toegewezen aan een customknop, kunt u de functie [Anti-flicker-opn.] of [ Variabele sluitersel.] in- en uitschakelen door op de knop te drukken.
- Als [Anti-flicker-Tv-scan] is toegewezen aan een customknop, kunt u de camera automatisch de sluitertijd laten instellen om het effect van het flikkeren te verminderen door tijdens het opnemen op de knop te drukken. Tijdens het opnemen van bewegende beelden, kan [Anti-flicker-Tv-scan] alleen worden uitgevoerd in de opnamestand-bystand.
- Op het scherm [ Instell. var. sluitersel.] kunt u de sluitertijd met hoge resolutie nauwkeuriger instellen met de achterste keuzeknop L, de achterste keuzeknop R of het besturingswiel, zoals in het volgende voorbeeld.
250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8*
U kunt de sluitertijd met hoge resolutie wijzigen in een integrale meervoudige waarde met behulp van de voorste keuzeknop, zoals in het volgende voorbeeld.
125.3 (2 keer) ← 250.6 → 501.3 (1/2 keer)*
* De waarden kunnen afwijken van de werkelijke waarden.
- Wanneer [ Variabele sluitersel.] is ingesteld op [Aan], kan de sluitertijd met hoge resolutie nauwkeurig worden ingesteld op het opnamestand-byscherm. Als u de sluitertijd met hoge resolutie wilt wijzigen in een integrale meervoudige waarde, zelfs op het opnamestand-byscherm, wijst u [Sluitertijd (stap)] toe aan een customknop of aan de instelling "Mijn draaiknop".
- Wanneer u de instelling [ Variabele sluitersel.] wijzigt van [Aan] in [Uit], verandert de sluitertijd met hoge resolutie naar de dichtstbijgelegen waarde onder de normale sluitertijden.

Opmerking

- Wanneer u [Anti-flicker-opn.] instelt op [Aan], wordt de beeldkwaliteit van de Live weergave lager.
- Wanneer u [Anti-flicker-opn.] instelt op [Aan], kan de vertraging in het ontspannen van de sluitersel iets toenemen. In de ononderbroken opnamefunctie kan de opnamesnelheid lager worden, of kan het interval tussen opnamen ongelijkmatig worden.
- Zelfs als [Anti-flicker-opn.] is ingesteld op [Aan], is het mogelijk dat de camera het flikkeren niet detecteert, afhankelijk van de lichtbron en de opnameomstandigheden, zoals een donkere achtergrond. Bovendien, zelfs als de camera het flikkeren detecteert, wordt het effect ervan mogelijk niet voldoende verminderd, afhankelijk van de lichtbron en de opnameomstandigheden. Wij adviseren u vooraf testopnamen te maken.
- [Anti-flicker-opn.] is niet beschikbaar tijdens opnemen in de volgende situaties:
 - Bij tijdopnamen
 - [Sluiterselectie] is ingesteld op [Elektron. sluitersel.]
 - Opnamefunctie voor bewegende beelden
 - Tijdens voorvastlegging
- De kleurtint van de resulterende opnamen kan verschillen afhankelijk van de instelling van [Anti-flicker-opn.].
- Wanneer u [Anti-flicker-opn.] instelt op [Aan] neemt het flikkeren op het Live View-scherm mogelijk niet af tijdens ononderbroken opnemen.
- Als [ Variabele sluitersel.] is ingesteld op [Aan], kan de ontspanvertraging langer zijn.
- Zelfs als [ Variabele sluitersel.] is ingesteld op [Aan], afhankelijk van de frequentie van de lichtbron, kan het onmogelijk zijn om de juiste sluitertijd in te stellen en het effect van het flikkeren op te heffen. Probeer in dat geval het volgende.
 - Instellen van een langere sluitertijd
 - Omschakelen naar een ander type sluitersel
 - Veranderen van de instelling van de functie elektronisch sluitergordijn voorzijde
- Wanneer u de ontspanknop half indrukt, kan tijdelijke flikkering optreden.
- De instelwaarden voor de sluitertijd met hoge resolutie kunnen niet worden geregistreerd in [Aang. opn.-inst. reg.]. In plaats daarvan wordt de standaardwaarde voor sluitertijd toegepast.
- Als [ Variabele sluitersel.] is ingesteld op [Aan], kan de flitsynchronisatiesnelheid beperkt worden tot de langere kant.

Verwant onderwerp

- [Verschillen tussen de functies \[Anti-flicker-opn.\] en \[Variabele sluitersel.\]](#)

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)
- [De functie van de knop/het wiel tijdelijk veranderen \(Mijn draaikn.-instell.\)](#)

TP1001973944

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Verschillen tussen de functies [Anti-flicker-opn.] en [Variabele sluiters]

Deze camera heeft twee verschillende functies om het effect van het flikkeren van kunstmatige lichtbronnen (zoals fluorescerend licht of LED-licht) te verkleinen.

De eigenschappen van elke functie en de bijbehorende opnameomstandigheden zijn als volgt.

Eigenschappen en opnameomstandigheden	Anti-flicker-opn.	 Variabele sluiters
Eigenschappen	De camera kan de timing van het opnemen van beelden aanpassen naar momenten waarop het flikkeren minder effect zal hebben door de flikkeringsfrequentie automatisch te detecteren.	U kunt de sluitertijd handmatig of automatisch instellen terwijl u het effect van het flikkeren op de monitor controleert. Wanneer u op het midden van het besturingswiel drukt, wordt flikkeren automatisch gedetecteerd en wordt het effect van het flikkeren opgeheven.
Stilstaande/bewegende beelden	Alleen stilstaande beelden	Stilstaande/bewegende beelden
Sluiter type	Alleen mechanische sluiters	Elektronische sluiters/mechanische sluiters ^{*1}
Belichtingsfunctie	Slim automat. / P (Autom. progr.) / A (Diafragma voork.) / S (Sluitertijd voork.) / M (Handm. belicht.)	S (Sluitertijd voork.) / M (Handm. belicht.)/[Fl. Belichtingsm.] met de sluitertijd handmatig ingesteld
Detecteerbare typen flikkering	Alleen flikkering met een frequentie van 100 Hz of 120 Hz (zoals van een tl-lamp) ^{*2}	Flikkering met een frequentie van 100 Hz of 120 Hz (zoals tl-licht) en flikkering met een frequentie hoger dan 100 Hz of 120 Hz (zoals LED-licht)

^{*1} Hoe korter u de sluitertijd instelt, hoe waarschijnlijker het is dat er een verschil optreedt tussen de weergave op de monitor vóór het opnemen en het opgenomen beeld. Zorg ervoor dat het flikkeringseffect wordt verminderd in het opgenomen beeld.

^{*2} Zelf als [Anti-flicker-opn.] is ingesteld op [Aan], kan de camera geen andere flikkeringsfrequenties detecteren dan 100 Hz of 120 Hz.

Hint

- Het effect van het flikkeren kan worden verminderd door [Anti-flicker-opn.] en [ Variabele sluiters] samen te gebruiken, zelfs in een opnameomgeving waarin zowel de flikkeringsfrequentie 100 Hz/120 Hz als flikkering met een hogere frequentie voorkomen. In dit geval stelt u eerst [Anti-flicker-opn.] en [ Variabele sluiters] in op [Aan] en past u daarna de sluitertijd aan met [ Instell. var. sluiters] voordat u beelden opneemt.

Verwant onderwerp


- [Anti-flicker-instell.](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI


De zoomfuncties die beschikbaar zijn op het apparaat

De zoomfunctie van het apparaat levert een hogere zoomvergroting door meerdere zoomfuncties te combineren. Het pictogram dat op het scherm wordt afgebeeld, verandert met de geselecteerde zoomfunctie.

Wanneer een elektrisch bediende zoomlens is bevestigd:



Wanneer een andere lens dan een elektrisch bediende zoomlens is bevestigd:



1. Optische-zoombereik

Zoomt de beelden binnen het zoombereik van een lens.

Als een elektrisch bediende zoomlens is bevestigd, wordt de zoombalk van het optische-zoombereik afgebeeld.

Wanneer een andere lens dan een elektrisch bediende zoomlens is bevestigd, wordt de zoomschuif vergrendeld aan het linker uiteinde van de zoombalk terwijl de zoomvergroting binnen het optische-zoombereik ligt. De vergroting wordt afgebeeld als "x1.0".

2. Slimme-zoombereik (s with magnifying glass)

Zoomt beelden zonder dat de oorspronkelijke kwaliteit verslechtert door een beeld gedeeltelijk af te snijden (alleen wanneer [JPEG-beeldform.]/[HEIF-beeldform.] is ingesteld op [M] of [S]).

3. Helder-Beeld-Zoom-bereik (c with magnifying glass)

Zoomt beelden met behulp van beeldbewerking met minder vervorming.

Als u [Zoombereik] instelt op [Helder Bld Zoom] of [Digitale zoom], kunt u deze zoomfunctie gebruiken.

4. Digitale-zoombereik (d with magnifying glass)

U kunt beelden vergroten met behulp van beeldbewerking.

Als u [Zoombereik] instelt op [Digitale zoom], kunt u deze zoomfunctie gebruiken.

Hint

- De standaardinstelling voor de [Zoombereik] is [Enkel opt. zoom].
- De standaardinstelling voor de [JPEG-beeldform.]/[HEIF-beeldform.] is [L]. Om de slimme-zoomfunctie te kunnen gebruiken, stelt u [JPEG-beeldform.]/[HEIF-beeldform.] in op [M] of [S].
- Als u met een aangebrachte elektrisch bediende zoomlens een beeld vergroot tot buiten het optische-zoombereik, schakelt de camera automatisch om naar de helder-beeld-zoomfunctie of de digitale-zoomfunctie.

Opmerking

- De slimme-zoomfunctie, helder-beeld-zoomfunctie en digitale-zoomfunctie zijn niet beschikbaar tijdens opnemen in de volgende situaties:
 - [ Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW] of [RAW en JPEG]/[RAW en HEIF].
 - [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [120p]/[100p].
 - Tijdens vertraagd/versneld opnemen met de beeldfrequentie ingesteld op [120fps]/[100fps]
- U kunt de slimme-zoomfunctie niet gebruiken met bewegende beelden.
- Als u een andere zoomfunctie dan de optische-zoomfunctie gebruikt in de stilstaand-beeldopnamefunctie, is de instelling [ Scherpstelgebied] uitgeschakeld en werkt de AF met voorrang in en om het centrale gebied.
- Wanneer u de slimme-zoomfunctie, helder-beeld-zoomfunctie of digitale-zoomfunctie gebruikt, ligt [ Lichtmeetfunctie] vast op [Multi].
- Bij gebruik van de slimme-zoomfunctie, helder-beeld-zoomfunctie of digitale-zoomfunctie zijn de volgende functies niet beschikbaar:
 - Onderwerpherk.-AF
 -  Gez. multilichtmet
 - Volgfunctie
- Om een andere zoomfunctie dan de optische-zoomfunctie te gebruiken bij bewegende beelden, wijst u [Zoom] toe aan de gewenste knop met [ Eig. t.-/dr.kn.inst.].

Verwant onderwerp

- [Helder-Beeld-Zoom/Digitale Zoom \(Zoom\)](#)
- [Zoombereik \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Over de zoomvergroting](#)

TP1001963859

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Helder-Beeld-Zoom/Digitale Zoom (Zoom)



Wanneer u een andere zoomfunctie gebruikt dan de optische-zoomfunctie, kunt u het zoombereik van de optische-zoomfunctie overschrijden.

1 MENU → / (Opname) → [Zoom] → [Zoombereik] → Selecteer [Helder Bld Zoom] of [Digitale zoom].

2 MENU → / (Opname) → [Zoom] → [Zoom] → **gewenste waarde.**

Druk op het midden van het besturingswiel om te verlaten.

- U kunt de functie [Zoom] ook toewijzen aan de gewenste knop door MENU → (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → [Eig. t./dr.kn.inst.] of [Eig. t./dr.kn.inst.] te selecteren.
- Als u [Zoombediening (T)] of [Zoombediening (W)] van tevoren toewijst aan de gewenste knop door MENU → (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → [Eig. t./dr.kn.inst.] of [Eig. t./dr.kn.inst.] te selecteren, kunt u in- en uitzoomen door eenvoudigweg op die knop te drukken.

Hint

- Wanneer een elektrisch bediende zoomlens is bevestigd, kunt u het beeld vergroten met behulp van de zoomknop of zoomring. Als u de optische-zoomvergroting overschrijdt, kunt u overschakelen naar een andere zoomfunctie dan de optische-zoomfunctie met dezelfde bediening.
- Zelfs wanneer u [Zoom] in het MENU selecteert om in te zoomen met behulp van de elektrisch bediende zoomlens, wordt de optische zoom gebruikt tot aan het telefoto-uiteinde van de lens.

Opmerking

- Wanneer u [Zoom] in het MENU selecteert om in te zoomen terwijl een elektrisch bediende zoomlens is bevestigd, kunt u geen stapsgewijze zoombedieningen uitvoeren.

Verwant onderwerp

- [Zoombereik \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [De zoomfuncties die beschikbaar zijn op het apparaat](#)
- [Over de zoomvergroting](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t./dr.kn.inst.\)](#)

TP1001963984

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Zoombereik (stilstaand beeld/bewegende beelden)



U kunt de zoominstelling van het apparaat selecteren.

1 MENU → / (Opname) → [Zoom] → [Zoombereik] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Enkel opt. zoom:

Beperkt het zoombereik tot de optische zoom. U kunt de slimme-zoomfunctie gebruiken als u [JPEG-beeldform.]/[HEIF-beeldform.] instelt op [M] of [S].

Helder Bld Zoom :

Selecteer deze instelling om Helder-Beeld-Zoom te gebruiken. Zelfs als het zoombereik de optische zoom overschrijdt, vergroot het apparaat de beelden met behulp van beeldbewerking met minder vervorming.

Digitale zoom :

Wanneer het zoombereik van de Helder-Beeld-Zoom wordt overschreden, vergroot het apparaat de beelden tot de maximale zoomvergroting. De beeldkwaliteit gaat echter achteruit.

Opmerking

- Stel [Enkel opt. zoom] in als u beelden wilt vergroten binnen het bereik waarbinnen de beeldkwaliteit niet verslechtert.

Verwant onderwerp

- [De zoomfuncties die beschikbaar zijn op het apparaat](#)
- [Over de zoomvergroting](#)

TP1001939160

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Z.snelh. eig. toets (stilstaand beeld/bewegende beelden)



U kunt de zoomsnelheid instellen wanneer u op de customknop drukt waaraan [Zoombediening (T)] / [Zoombediening (W)] is toegewezen. Dit kan afzonderlijk worden ingesteld voor de opname-standby-stand en het opnemen van bewegende beelden.

1 MENU → / (Opname) → [Zoom] → [Z.snelh. eig. toets] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Vaste snelh. **STBY** :

Stelt de zoomsnelheid in tijdens de opname-standby-stand. (1 (langzaam) tot 8 (snel))

Vaste snelh. **REC** :

Stelt de zoomsnelheid in tijdens het opnemen van bewegende beelden. (1 (langzaam) tot 8 (snel))

Hint

- Als een hoge snelheid is ingesteld voor [Vaste snelh. **STBY**] en een lage snelheid is ingesteld voor [Vaste snelh. **REC**], kan de kijkhoek snel worden veranderd in de opnamestand-bystand en langzaam tijdens het opnemen van bewegende beelden.
- De instelling [Z.snelh. eig. toets] wordt ook toegepast wanneer zoombedieningen worden uitgevoerd vanuit MENU → / (Opname) → [Zoom] → [Zoom].

Opmerking

- De zoomsnelheid verandert niet wanneer u de zoomring van de lens of de zoomknop van de elektrisch bediende zoomlens bedient.
- Als u de zoomsnelheid verhoogt, kan het geluid van de zoombedieningen worden opgenomen.

Verwant onderwerp

- [Helder-Beeld-Zoom/Digitale Zoom \(Zoom\)](#)

TP1001953053

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Afst.bed.z.snelh. (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Stelt de zoomsnelheid in bij het uitvoeren van de zoombedieningen met behulp van de afstandsbediening (los verkrijgbaar) of de functie voor opnemen met afstandsbediening via een smartphone. Dit kan afzonderlijk worden ingesteld voor de opname-standby-stand en het opnemen van bewegende beelden.

1 MENU → / (Opname) → [Zoom] → [Afst.bed.z.snelh.] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Snelheidstype:

Stelt in of de zoomsnelheid moet worden vergrendeld of niet. ([Variabel]/[Vast])

Vaste snelh. **STBY** :

Stelt de zoomsnelheid in tijdens de opname-standby-stand wanneer [Snelheidstype] is ingesteld op [Vast]. (1 (langzaam) tot 8 (snel))

Vaste snelh. **REC** :

Stelt de zoomsnelheid in tijdens het opnemen van bewegende beelden wanneer [Snelheidstype] is ingesteld op [Vast]. (1 (langzaam) tot 8 (snel))

Hint

- Wanneer [Snelheidstype] is ingesteld op [Variabel], zal de zoomsnelheid toenemen wanneer op de zoomknop van de afstandsbediening wordt gedrukt (sommige afstandsbedieningen ondersteunen de variabele zoomsnelheid niet).
- Als [Snelheidstype] is ingesteld op [Vast], een hoge snelheid is ingesteld voor [Vaste snelh. **STBY**] en een lage snelheid is ingesteld voor [Vaste snelh. **REC**], kan de kijkhoek snel worden veranderd in de opnamestand-bystand en langzaam tijdens het opnemen van bewegende beelden.

Opmerking

- Als u de zoomsnelheid verhoogt, kan het geluid van de zoombedieningen worden opgenomen.

TP1001972438

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Over de zoomvergroting

De zoomvergroting die wordt gebruikt in combinatie met de zoom van de lens, verandert afhankelijk van het geselecteerde beeldformaat.

Als [Beeldverhouding] is ingesteld op [3:2]

Volframe

JPEG-beeldform./HEIF-beeldform.	Enkel opt. zoom (Slimme-zoomfunctie)	Helder Bld Zoom	Digitale zoom
L: 66M	-	Ong. 2×	Ong. 4×
M: 28M	Ong. 1,5×	Ong. 3,1×	Ong. 6,1×
S: 17M	Ong. 2×	Ong. 4×	Ong. 8×

APS-C-formaat

JPEG-beeldform./HEIF-beeldform.	Enkel opt. zoom (Slimme-zoomfunctie)	Helder Bld Zoom	Digitale zoom
M: 28M	-	Ong. 2×	Ong. 4×
S: 17M	Ong. 1,3×	Ong. 2,6×	Ong. 5,2×

Verwant onderwerp

- [Helder-Beeld-Zoom/Digitale Zoom \(Zoom\)](#)
- [De zoomfuncties die beschikbaar zijn op het apparaat](#)
- [Zoombereik \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001963822

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Zoomring draaien



Wijst de functies inzoomen (T) of uitzoomen (W) toe aan de draairichting van de zoomring. Alleen beschikbaar bij elektrisch bediende zoomlenzen die deze functie ondersteunen.

1 MENU →  (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → [Zoomring draaien] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Links(W)/R.(T):

Wijst de functie uitzoomen (W) toe aan de draairichting linksom en de functie inzoomen (T) aan de draairichting rechtsom.

R.(W)/Links(T):

Wijst de functie inzoomen (T) toe aan de draairichting linksom en de functie uitzoomen (W) aan de draairichting rechtsom.


TP1001967384

De flitser (los verkrijgbaar) gebruiken

Gebruik in een donkere omgeving de flitser om het onderwerp te verlichten tijdens de opname. Gebruik de flitser tevens om camerabeweging te voorkomen.

Voor meer informatie over de flitser raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de flitser.

1 Bevestig de flitser (los verkrijgbaar) op het apparaat.



2 Neem op nadat de flitser is ingeschakeld en volledig is opgeladen.

- ⚡ (pictogram opladen flitser) knippert: bezig met opladen
- ⚡ (pictogram opladen flitser) brandt: opladen is voltooid
- De beschikbare flitsfuncties zijn afhankelijk van de opnamefunctie en andere functies.

Opmerking

- Het licht van de flitser kan worden geblokkeerd als de zonnekap is bevestigd en op het onderste deel van het beeld kan een schaduw worden geworpen. Verwijder de zonnekap.
- U kunt de flitser niet gebruiken wanneer u bewegende beelden opneemt. (U kunt een LED-lamp gebruiken bij gebruik van de flitser (los verkrijgbaar) met LED-lamp.)
- Schakel eerst het apparaat uit voordat u een accessoire, zoals een flitser, bevestigt aan of verwijdt vanaf de multi-interfaceschoen. Wanneer een accessoire wordt bevestigd, controleert u of het accessoire stevig is bevestigd aan het apparaat.
- Gebruik de multi-interfaceschoen niet met een in de winkel verkrijgbare flitser die een spanning nodig heeft van 250 V of hoger, of een omgekeerde polariteit heeft in vergelijking met de camera. Als u dit toch doet, kan een storing worden veroorzaakt.
- U kunt een flitser gebruiken die een omgekeerde polariteit heeft met de synchro-aansluiting. Gebruik een flitser met een synchronisatiespanning van 400 V of lager.
- Tijdens het opnemen met de flitser en de zoom ingesteld op W, kan de schaduw van de lens zichtbaar zijn op het scherm, afhankelijk van de opnameomstandigheden. Als dit gebeurt, neemt u op naast het onderwerp, of stelt u de zoom in op T en neemt u het beeld opnieuw op met de flitser.
- In de hoeken van een opgenomen beeld kan een schaduw zichtbaar zijn, afhankelijk van de lens.
- Bij opnemen met een externe flitser kunnen lichte en donkere strepen op het beeld verschijnen in het geval de sluitertijd is ingesteld op korter dan 1/4000 seconde. Als dit gebeurt, adviseert Sony op te nemen in de handmatige flitsfunctie en het

flitsniveau in te stellen op 1/2 of hoger.

- Voor meer informatie over accessoires die compatibel zijn met de multi-interfaceschoen, gaat u naar de Sony-website, of neemt u contact op met uw Sony-dealer of het plaatselijke, erkende servicecentrum van Sony.

Verwant onderwerp

- [Flitsfunctie](#)
- [Draadloos flitslicht](#)

TP1001963817

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Flitsfunctie



U kunt de flitsfunctie instellen.

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Flitslicht] → [Flitsfunctie] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Flitser uit:

De flitser werkt niet.

AUTO Automat. flitsen:

De flitser gaat af in donkere omgevingen of bij het opnemen met sterk tegenlicht.

Invulflits:

Elke keer als u op de ontspanknop drukt, gaat de flitser af.

SLOW Langz.flitssync.:

Elke keer als u op de ontspanknop drukt, gaat de flitser af. U kunt met de langzame-flitssynchronisatieopname een helder beeld opnemen van zowel het onderwerp als de achtergrond door een langere sluitertijd te gebruiken.

REAR Eindsynchron.:

Elke keer wanneer u de ontspanknop indrukt, gaat de flitser af net voordat de belichting is voltooid. Met eindsynchronisatie kunt u een natuurlijke foto maken van het naspoor van een bewegend onderwerp, zoals een rijdende auto of een wandelaar.

Opmerking

- De standaardinstelling hangt af van de opnamefunctie.
- Sommige [Flitsfunctie] instellingen zijn niet beschikbaar, afhankelijk van de opnamefunctie.

Verwant onderwerp

- [De flitser \(los verkrijgbaar\) gebruiken](#)

TP1001963820

Flitscompensatie



Past de hoeveelheid flitslicht aan binnen een bereik van $-3,0$ EV t/m $+3,0$ EV. Flitscompensatie verandert alleen de hoeveelheid flitslicht. Belichtingscompensatie verandert de hoeveelheid flitslicht in combinatie met de verandering van de sluitertijd en het diafragma.

1 MENU → (Belichting/kleur) → [Flitslicht] → [Flitscompensatie] → gewenste instelling.

- Door hogere waarden (+ kant) te selecteren, wordt het flitsniveau hoger, en door lagere waarden (- kant) te selecteren, wordt het flitsniveau lager.

Hint

- Door [Flitscompensatie] toe te wijzen aan de gewenste knop in [Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [Mijn draaikn.-instell.], kunt u de uitvoer van de flitser eenvoudig aanpassen bij het opnemen met TTL-belichting.

Opmerking

- [Flitscompensatie] werkt niet wanneer de opnamefunctie is ingesteld op de volgende functies:
 - [Slim automat.]
- Het kan zijn dat het hogere flitseffect (+ kant) niet zichtbaar is omdat de beschikbare hoeveelheid flitslicht beperkt is in het geval het onderwerp zich buiten het maximumbereik van de flitser bevindt. Als het onderwerp zich erg dichtbij bevindt, is het lagere flitseffect (- kant) mogelijk niet zichtbaar.
- Als u een ND-filter aan de lens bevestigt, of een diffuser of een kleurfilter aan de flitser bevestigt, wordt de juiste belichting mogelijk niet bereikt en kunnen de beelden er donker uitzien. In dit geval stelt u [Flitscompensatie] in op de gewenste waarde.

Verwant onderwerp

- [De flitser \(los verkrijgbaar\) gebruiken](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)

TP1001963819

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Bel.comp.inst.



Stelt in of de belichtingscompensatiewaarde moet worden toegepast om zowel het flitslicht als het omgevingslicht te regelen, of alleen het omgevingslicht.

1 MENU →  (Belichting/kleur) → [Flitslicht] → [Bel.comp.inst.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Omgeving+flits:

Past de belichtingscompensatiewaarde toe om zowel het flitslicht als het omgevingslicht te regelen.

Alleen omgev.:

Past de belichtingscompensatiewaarde toe om alleen het omgevingslicht te regelen.

Verwant onderwerp

- [Flitscompensatie](#)

TP1001939058

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Draadloos flitslicht



Er zijn twee methoden voor opnemen met een draadloze flitser: flitsopnamen na een lichtsignaal, dat gebruikmaakt van het licht van de flitser op de camera als een signaallicht, en flitsopnamen na een radiosignaal dat gebruikmaakt van draadloze communicatie. Om flitsopnamen na een radiosignaal uit te voeren, gebruikt u een compatibele flitser of de draadloze afstandsbediening (los verkrijgbaar). Voor meer informatie over het instellen van elke methode raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de flitser of de draadloze afstandsbediening.

- 1 **MENU** → (Belichting/kleur) → [Flitslicht] → [Draadloos flitslicht] → [Aan].
- 2 **Verwijder de accessoireschoenafdekking vanaf de camera en bevestig daarna de flitser of de draadloze afstandsbediening.**
 - Bij opnemen met een draadloze lichtsignaal-flitser, stelt u de bevestigde flitser in als de controller.
Bij opnemen met een draadloze radiosignaal-flitser waarbij tevens een flitser op de camera is bevestigd, stelt u de bevestigde flitser in als de commander.
- 3 **Stel een losse flitser op die is ingesteld op de draadloze functie, of die is bevestigd aan de draadloze ontvanger (los verkrijgbaar).**
 - U kunt een testflits uitvoeren door de functie [Draadl. testflitslicht] toe te wijzen aan een customknop met behulp van [Eig. t.-/dr.kn.inst.], en daarna op die knop te drukken.

Menu-onderdelen

Uit:

Maakt geen gebruik van de functie draadloos flitsen.

Aan:

Maakt gebruik van de functie draadloos-flitsen om een externe flitser of flitsers te laten afgaan op een afstand van de camera.

Opmerking

- De losse flitser kan afgaan na ontvangst van een lichtsignaal vanaf een flitser die wordt gebruikt als de controller van een andere camera. Als dat gebeurt, verandert u het kanaal van uw flitser. Voor meer informatie over het veranderen van het kanaal raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de flitser.
- Voor een flitser die compatibel is met de draadloze-flitsopnamen, gaat u naar de website van Sony, of neem contact op met uw Sony-dealer of plaatselijke, erkende Sony-servicecentrum.

Verwant onderwerp

- [Instelling. ext. flitser](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Rode ogen verm.



Wanneer u de flitser gebruikt, geeft deze twee keer of vaker een flits vóór opname om het rode-ogenfenomeen te verminderen.

1 MENU →  (Belichting/kleur) → [Flitslicht] → [Rode ogen verm.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

De flitser werkt altijd om het rode-ogenfenomeen te verminderen.

Uit:

De rode-ogeneffectvermindering wordt niet gebruikt.

Opmerking

- Het is mogelijk dat de rode-ogeneffectvermindering niet het gewenste resultaat oplevert. Dit is afhankelijk van individuele verschillen en omstandigheden, zoals de afstand tot het onderwerp, en of het onderwerp naar de voorflits kijkt of niet.

TP1001938995

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

FEL-vergrendeling




Het flitsniveau wordt automatisch aangepast zodat het onderwerp optimaal belicht wordt tijdens normale flitsopnamen. U kunt het flitsniveau ook van tevoren instellen.

FEL: Flash Exposure Level (flitsbelichtingsniveau)

1 MENU → (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → [Eig. t.-/dr.kn.inst.] → gewenste knop, en wijs daarna de functie [FEL-slot wisselen] toe aan de knop.

2 Plaats het onderwerp waarop de FEL moet worden vergrendeld in het midden, en stel scherp.



3 Druk op de knop waaronder [FEL-slot wisselen] is geregistreerd en stel de hoeveelheid flitslicht in.

- Een voorflits gaat af.
- Het pictogram (FEL-vergrendeling) gaat branden.

4 Pas de compositie aan en neem het beeld op.



- Wanneer u de FEL-vergrendeling wilt opheffen, drukt u nogmaals op de knop waaronder [FEL-slot wisselen] is geregistreerd.

Hint

- Door [FEL-slot vergrendel.] in te stellen, kunt u de instelling vasthouden zolang de knop ingedrukt wordt gehouden. Bovendien, door [FEL-slot/AEL vergr.] en [FEL-slot/AEL wissel.] in te stellen, kunt u beelden opnemen met AE-vergrendeling in de volgende situaties.

- Wanneer [Flitsfunctie] is ingesteld op [Flitser uit] of [Automat. flitsen].
- Wanneer de flitser niet kan afgaan.
- Bij gebruik van een externe flitser die is ingesteld op de handmatige flitsfunctie.

Opmerking

- De FEL-vergrendeling kan niet worden ingesteld wanneer de flits niet op de camera is geplaatst.
- Als een flitser die geen ondersteuning biedt voor FEL-vergrendeling op de camera wordt geplaatst, wordt een foutmelding afgebeeld.
- Wanneer zowel AE als FEL vergrendeld zijn, brandt het pictogram  (AE-vergrendeling/FEL-vergrendeling).

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t./dr.kn.inst.\)](#)

TP1001963974

Instelling. ext. flitser



U kunt de instellingen van een flitser (los verkrijgbaar) die op de camera is bevestigd, configureren met behulp van de monitor en het besturingswiel van de camera.

Update de software van uw flitser naar de meest recente versie voordat u deze functie gebruikt.

Voor meer informatie over de functies van de flitser raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de flitser.

- 1 **Bevestig de flitser (los verkrijgbaar) op de multi-interfaceschoen van de camera en schakel de camera en de flitser in.**
- 2 **MENU →  (Belichting/kleur) → [Flitslicht] → [Instelling. ext. flitser] → gewenst instelitem.**
- 3 **Configureer de instelling met behulp van het besturingswiel van de camera.**

Menu-onderdelen

Inst. afgaan ext. flits.:

Hiermee kunt u instellingen maken die betrekking hebben op het afgaan van de flitser, zoals de flitsfunctie, het flitsniveau, enz.

Custominst. ext. flits.:

Hiermee kunt u andere flitsinstellingen, draadloos-instellingen en flitserinstellingen maken.

Hint

- Als u [Inst. afgaan ext. flits.] toewijst aan een gewenste knop met behulp van [ Eig. t./dr.kn.inst.], kunt u het scherm [Inst. afgaan ext. flits.] openen door eenvoudigweg op die knop te drukken.
- U kunt instellingen aanpassen door de flitser te bedienen, zelfs terwijl u [Instelling. ext. flitser] gebruikt.
- U kunt ook de instellingen configureren voor een draadloze afstandsbediening (los verkrijgbaar) die aan de camera is bevestigd.

Opmerking

- U kunt [Instelling. ext. flitser] alleen gebruiken om de instellingen te configureren van een flitser (los verkrijgbaar) of draadloze afstandsbediening (los verkrijgbaar) die door Sony is gemaakt en op de multi-interfaceschoen van de camera is bevestigd.
- U kunt [Instelling. ext. flitser] alleen gebruiken wanneer de flitser rechtstreeks op de camera is bevestigd. U kunt deze functie niet gebruiken wanneer u opneemt met een externe flitser die is aangesloten met behulp van een kabel.
- Slechts enkele functies van de bevestigde flitser kunnen worden geconfigureerd met behulp van [Instelling. ext. flitser]. U kunt de flitser niet met andere flitsers paren, de flitser terugstellen, de flitser initialiseren, enz. met behulp van [Instelling. ext. flitser].
- [Instelling. ext. flitser] is niet beschikbaar onder de volgende omstandigheden:
 - Wanneer de flitser niet op de camera is bevestigd
 - Wanneer een flitser is bevestigd die [Instelling. ext. flitser] niet ondersteunt
 - Wanneer de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop is ingesteld op  (Bewegende beelden) of S&Q (Vertrgd+versnld) of tijdens het opnemen van bewegende beelden

Bovendien is [Instelling. ext. flitser] mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de status van de flitser.

- Voor meer informatie over flitsers en draadloze afstandsbedieningen die compatibel zijn met deze functie, raadpleegt u de volgende ondersteuningspagina.
<https://www.sony.net/dics/ilce7rm6/>

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)

TP1001972437

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Flitseropn.-inst. reg.



De sluitertijd en ISO-gevoeligheid bij opnemen met de flitser worden afzonderlijk gehouden van de instellingen bij opnemen zonder de flitser te gebruiken. De camera bepaalt of de flitser wordt ingeschakeld of niet en schakelt automatisch om tussen de instellingen.

- 1 **MENU** → (Belichting/kleur) → [Flitslicht] → [Flitseropn.-inst. reg.].
- 2 Selecteer een onderdeel om in te stellen voor opnemen met de flitser, en druk daarna op het midden van het besturingswiel om de gewenste instelling te selecteren.
- 3 Plaats vinkjes bij de onderdelen die u wilt opgeroepen tijdens opnemen met de flitser, en selecteer daarna [OK].
De instelling wordt opgeslagen.

Menu-onderdelen

Sluiterijdbereik:

Stelt [Min] en [Max] in voor de sluitertijd tijdens opnemen met de flitser. Als u [Synchr.snelheid] selecteert, wordt automatisch de maximale sluitertijd ingesteld die kan worden gesynchroniseerd.

Deze instelling is beschikbaar wanneer de opnamefunctie is ingesteld op P of A.

ISO:

Stelt de ISO-gevoeligheid in op opnemen met de flitser.

Deze instelling is beschikbaar wanneer de opnamefunctie is ingesteld op P, A, S of M.

Hint

- U kunt deze instellingen zelfs veranderen wanneer de flitser niet op de camera is bevestigd.
- Voor meer informatie over flitsers die compatibel zijn met deze functie, raadpleegt u de volgende ondersteuningspagina.
<https://www.sony.net/dics/ilce7rm6/>

Verwant onderwerp

- [ISO \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001976069

Een flitser gebruiken met een synchro-aansluitkabel

- 1 Open de afdekking van de ⚡ (flitssynchronisatie-)aansluiting en sluit de kabel aan.

Hint

- Als het scherm te donker is om de compositie te controleren, stelt u [LiveView-weergave] onder [LiveView-wrgv-inst.] in op [Instell. effect uit] om het gemakkelijker te maken de compositie te controleren tijdens opnemen met de flitser.
- Flitsers die een flitssynchronisatie-aansluiting hebben met omgekeerde polariteit kunnen worden gebruikt met dit apparaat.

Opmerking

- Als u opneemt met de elektronische sluiters, kunt u geen beelden opnemen met een flitser die de ⚡ (flitssynchronisatie-)aansluiting gebruikt.
- Stel de belichtingsfunctie in op handmatige belichting (een ISO-gevoeligheid anders dan ISO AUTO wordt aanbevolen) en stel de sluitertijd in op een waarde die langer is dan de langste van de volgende waarden:
 - Flitssynchronisatiesnelheid
Raadpleeg "[Technische gegevens](#)" voor de flitssynchronisatiesnelheid.
 - De sluitertijd aanbevolen door de flitser.
- Gebruik een flitser met een synchronisatiespanning van 400 V of lager.
- Schakel de flitser uit die is aangesloten op de synchronisatiekabel wanneer u de synchronisatiekabel aansluit op de ⚡ (flitssynchronisatie-)aansluiting. Anders kan de flitser afgaan wanneer de synchronisatiekabel wordt aangesloten.
- Het flitsvermogen wordt ingesteld op de flitser. U kunt het vermogen niet instellen vanaf de camera.
- Wij adviseren u de automatische witbalansfunctie uit te schakelen. Gebruik de eigen-witbalansfunctie om een nauwkeurigere witbalans te verkrijgen.
- Wanneer een flitser is aangesloten op de ⚡ (flitssynchronisatie-)aansluiting, wordt de flitserindicator niet afgebeeld.

TP1001963882

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

SteadyShot (stilstaand beeld)



Stelt in of de SteadyShot-functie moet worden gebruikt of niet.

1 MENU → (Opname) → [Beeldstabilisatie] → [SteadyShot] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Gebruikt [SteadyShot].

Uit:

Gebruikt [SteadyShot] niet.

Hint

- Bij gebruik van een statief enz., schakelt u de SteadyShot-functie uit omdat dit een storing kan veroorzaken tijdens het opnemen.
- Als u [SteadyShot select.] toewijst aan een gewenste knop met behulp van [Eig. t./dr.kn.inst.], kunt u de functie [SteadyShot] in- en uitschakelen door op de knop te drukken.
- Wanneer u op een donkere plaats opneemt, kan het pictogram (SteadyShot) knipperen. Wij adviseren u een kortere sluitertijd in te stellen door de diafragma waarde te verlagen of door de ISO-gevoeligheid in te stellen op een hogere waarde.
- Met sommige lenzen werken de camerabody en de lens samen om beeldstabilisatie uit te voeren, waardoor het mogelijk is om wazigere beelden dan gebruikelijk te corrigeren. Raadpleeg de volgende URL voor compatibele lenzen.
<https://www.sony.net/dics/fnc1002/>

Opmerking

- Als een lens die is uitgerust met een SteadyShot-schakelaar is bevestigd, kunnen de instellingen alleen worden gewijzigd met behulp van die schakelaar op de lens. U kunt de instellingen niet wijzigen met behulp van de camera.

Verwant onderwerp

- [SteadyShot \(bewegende beelden\)](#)
- [SteadyShot-aanp. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t./dr.kn.inst.\)](#)

TP1001938998

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

SteadyShot (bewegende beelden)



Stelt het [SteadyShot]-effect in bij het opnemen van bewegende beelden.

1 MENU → (Opname) → [Beeldstabilisatie] → [SteadyShot] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Dynam. actief:

Hiermee krijgt u een krachtiger SteadyShot-effect dan met [Actief].

Actief:

Hiermee krijgt u een krachtiger SteadyShot-effect.

Standaard:

Vermindert u de camerabewegingen tijdens het opnemen van bewegende beelden onder stabiele omstandigheden.

Uit:

Gebruikt [SteadyShot] niet.

Hint

- Als [Dynam. actief] of [Actief] is geselecteerd, werken bij sommige lenzen de camerabody en de lens samen om beeldstabilisatie uit te voeren, waardoor het mogelijk is om wazigere beelden dan gebruikelijk te corrigeren. Raadpleeg de volgende URL voor compatibele lenzen.
<https://www.sony.net/dics/fnc1002/>

Opmerking

- Bij gebruik van een statief enz., schakelt u de SteadyShot-functie uit omdat dit een storing kan veroorzaken tijdens het opnemen.
- Bij langzame zwenk-/kantelbewegingen kan het beeld vervormd raken als u uit de hand opneemt. Als vervorming optreedt, probeert u dit op te heffen door de functie SteadyShot in te schakelen.
- Als u de instelling van [SteadyShot] verandert, zal de opnamehoek veranderen. Wanneer [SteadyShot] is ingesteld op [Actief], wordt de kijkhoek smaller. [Dynam. actief] voert bijsnijden en pixelvergroting uit voor een SteadyShot-effect dat minder effect heeft op de beeldkwaliteit. Daarom wordt de kijkhoek nog kleiner dan bij [Actief].
- Het instelbereik van de ISO-gevoeligheid varieert afhankelijk van de instelling [SteadyShot].
- In de volgende situaties kan [Dynam. actief] niet worden geselecteerd:
 - Als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 8K]
 - Voor normale bewegende beelden: als [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [120p]/[100p]
Voor vertraagd/versneld opnemen: als [Beeldsnelheid] is ingesteld op [120fps]/[100fps]
- Wanneer u [SteadyShot] instelt op [Dynam. actief], is de helder-beeld-zoomfunctie niet meer beschikbaar.

Verwant onderwerp

- [SteadyShot \(stilstaand beeld\)](#)
- [SteadyShot-aanp. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

SteadyShot-aanp. (stilstaand beeld/bewegende beelden)



U kunt opnemen met een geschikte instelling van SteadyShot voor de bevestigde lens.

1 MENU → / (Opname) → [Beeldstabilisatie] → [SteadyShot-aanp.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Automatisch:

Voert de SteadyShot-functie automatisch uit volgens de informatie verkregen vanaf de bevestigde lens.

Handmatig:

Voert de SteadyShot-functie uit volgens de brandpuntsafstand ingesteld bij [Brandptsafst.]. (8mm-1000mm)

Opmerking

- Als de camera geen brandpuntsafstandinformatie kan krijgen vanaf de lens, werkt de SteadyShot-functie niet correct. Stel [SteadyShot-aanp.] in op [Handmatig] en stel [Brandptsafst.] in overeenkomstig de lens die u gebruikt. De huidige ingestelde SteadyShot-brandpuntsafstand wordt samen met het pictogram (SteadyShot) afgebeeld.
- Bij gebruik van een SEL16F28-lens (los verkrijgbaar) met een teleconverteer, enz., stelt u [SteadyShot-aanp.] in op [Handmatig] en stelt u de brandpuntsafstand in.

Verwant onderwerp

- [Brandpuntsafstand van SteadyShot \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001964120

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Brandpuntsafstand van SteadyShot (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Stelt de brandpuntsafstandsinformatie in die moet worden gebruikt door de ingebouwde SteadyShot-functie wanneer [SteadyShot-aanp.] is ingesteld op [Handmatig].

1 MENU → / (Opname) → [Beeldstabilisatie] → [Brandptsafst.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

8mm - 1000mm:

De SteadyShot-functie gebruikt de brandpuntsafstand die u hebt ingesteld.

Controleer de markeringen voor brandpuntsafstand op de lens en stel de brandpuntsafstand in.



Verwant onderwerp

- [SteadyShot-aanp. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001972436

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Kadrer.stabilisator



De camera corrigeert automatisch de compositie zodat het onderwerp dat wordt gevolgd op dezelfde positie in de compositie wordt gehouden, waardoor u bewegende beelden kunt opnemen met een stabiele positie van het onderwerp. Deze functie kan niet gebruikt worden tijdens vertraagd/versneld opnemen en een timelapsefilmje opnemen.

1 MENU → (Opname) → [Beeldstabilisatie] → [Kadrer.stabilisator] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

[Kadrer.stabilisator] is ingeschakeld.

Selecteert [Aan: midden], waarbij de compositie wordt vergrendeld zodat het onderwerp dat wordt gevolgd zich in het midden bevindt, of [Aan: handmatig], waarbij u handmatig de positie moet instellen waarop het onderwerp dat wordt gevolgd wordt vergrendeld.

- Als [Aan: handmatig] is geselecteerd, kunt u de positie van het onderwerp vergrendelen/ontgrendelen door (pictogram compositievergrendeling) aan te raken op het scherm of door op het midden van het besturingswiel te drukken.

Uit:

[Kadrer.stabilisator] is uitgeschakeld.

Hint

- Wanneer het onderwerp beweegt, kunt u de compositie gemakkelijker corrigeren door de camera tijdens het opnemen op het onderwerp te blijven richten.
- Met [Kadrer.stabilisator] wordt de kijkhoek kleiner omdat het bijsnijden wordt uitgevoerd met behulp van beelden met een 4K-resolutie.
- Om achteruitgang van de beeldkwaliteit te voorkomen, raden wij u aan [Bestandsindeling] in te stellen op HD-beeldkwaliteit wanneer u [Kadrer.stabilisator] gebruikt.

Opmerking

- De camera kan scherpstellen op een onderwerp buiten het gebied dat wordt bijgesneden met [Kadrer.stabilisator].
- Het kan onmogelijk zijn om de compositie te corrigeren afhankelijk van de beweging van het onderwerp.

TP1001978159

Lenscompensatie (stilstaand beeld/bewegende beelden)



U kunt schaduwvorming in de hoeken van het scherm of vervorming van het scherm compenseren, en de kleurafwijking in de hoeken van het scherm verminderen die wordt veroorzaakt door bepaalde eigenschappen van de lens.

1 MENU → / (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [Lenscompensatie] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Schaduwcompensat.:

Stelt in of automatisch moet worden gecompenseerd voor donkere hoeken van het scherm. ([Automatisch]/[Laag]/[Uit])

Chro. afw.compens.:

Stelt in of automatisch kleurafwijking in de hoeken van het scherm moet worden verminderd. ([Automatisch]/[Uit])

Vervorm.compensat.:

Stelt in of automatisch moet worden gecompenseerd voor vervorming van het scherm. ([Automatisch]/[Uit])

Ademhal.compens. (alleen bij het opnemen van bewegende beelden):

Stelt in of automatisch moet worden gecompenseerd voor het fenomeen waarbij de kijkhoek verandert afhankelijk van de scherpstellingsafstand bij het opnemen van bewegende beelden. ([Aan]/[Uit])

Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar bij gebruik van een lens die compatibel is met automatische compensatie.
- Wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 8K], schakelt [Ademhal.compens.] over naar [Uit].
- Afhankelijk van het type lens, worden donkere hoeken van het scherm mogelijk niet gecorrigeerd met [Schaduwcompensat.], of is er mogelijk geen verschil in het correctie-effect tussen [Automatisch] en [Laag].
- Afhankelijk van de bevestigde lens ligt [Vervorm.compensat.] vast op [Automatisch], en kunt u [Uit] niet selecteren.
- Als [SteadyShot] is ingesteld op [Actief] of [Dynam. actief] in de bewegend-beeldopnamefunctie, wordt [Vervorm.compensat.] vergrendeld op [Automatisch].
- Als [Ademhal.compens.] is ingesteld op [Aan], veranderen de kijkhoek en de beeldkwaliteit iets.
- Afhankelijk van de lens worden de veranderingen in de kijkhoek mogelijk niet volledig gecompenseerd, zelfs niet wanneer [Ademhal.compens.] is ingesteld op [Aan].

TP1001969948

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

NR lang-belicht



Als u de sluitertijd instelt op 1 seconde(n) of langer (opname met lange belichtingstijd), wordt de ruisonderdrukking ingeschakeld gedurende de tijd dat de sluiters open staat. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de korrelige ruis, typisch voor opnamen met een lange belichtingstijd, verminderd.

1 MENU → (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [NR lang-belicht] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Activeert ruisonderdrukking gedurende de belichting. Terwijl de ruisonderdrukking wordt uitgevoerd, wordt een bericht weergegeven, en u kunt dan niet een nieuw beeld opnemen. Selecteer dit als u de beeldkwaliteit prioriteit wilt geven.

Uit:

Activeert de ruisonderdrukking niet. Selecteer dit als u de opnametiming prioriteit wilt geven.

Hint

- Het ruisonderdrukkingsproces kan worden geannuleerd door tijdens het proces op de ontspanknop te drukken. In dat geval wordt het proces toegepast tot het moment van annuleren.

Opmerking

- [NR lang-belicht] is niet beschikbaar in de volgende situaties:
 - [Sluiterstype] is ingesteld op [Elektron. sluiters].
 - [Transportfunctie] is ingesteld op [Contin. opname] of [Bracket continu].
- [NR lang-belicht] kan niet worden ingesteld op [Uit] in de volgende opnamefuncties:
 - [Slim automat.]

TP1001971762

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

NR bij hoge-ISO



Tijdens opnamen met een hoge ISO-gevoeligheid vermindert het apparaat de ruis die meer opvalt als de gevoeligheid van het apparaat hoog is.

1 MENU →  (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [NR bij hoge-ISO] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Normaal:

Activeert normale hoge-ISO-ruisonderdrukking.

Laag:

Activeert gematigde hoge-ISO-ruisonderdrukking.

Uit:

Activeert hoge-ISO-ruisonderdrukking niet.

Opmerking

- [NR bij hoge-ISO] ligt vast op [Normaal] in de volgende opnamefuncties:
 - [Slim automat.]

TP1001964047

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Sel.scherm opn.mod



U kunt instellen of het opnamefunctie-selectiescherm moet worden afgebeeld in de volgende situaties:

- Bij het selecteren van [Vertrgd+versnld] of [Time-lapse] wanneer de opnamefunctie is ingesteld op de S&Q(vertraagde/versnelde)-opnamefunctie.

1 MENU →  (Instellingen) → [Weergaveoptie] → [Sel.scherm opn.mod] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Weergeven:

Beeldt het opnamefunctie-selectiescherm af.

Niet weergegeven:

Beeldt het opnamefunctie-selectiescherm niet af.

Verwant onderwerp

- [Stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop en functiekeuzeknop](#)

TP1001978158

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Autom.weergave (stilstaand beeld)



U kunt het opgenomen beeld onmiddellijk na het opnemen op het scherm bekijken. U kunt ook de weergaveduur van Auto Review instellen.

1 MENU →  (Instellingen) → [Weergaveoptie] → [ Autom.weergave] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

10 sec./5 sec./2 sec.:

Geeft onmiddellijk na het opnemen het opgenomen beeld op het scherm weer gedurende de ingestelde tijdsduur. Als u tijdens Auto Review een bediening uitvoert die het beeld vergroot, kunt u dat beeld controleren met behulp van de vergrote schaalverdeling.

Uit:

Geeft Auto Review niet weer.

Opmerking

- Wanneer u een functie gebruikt die beeldbewerking uitvoert, kan het beeld vóór het bewerken tijdelijk worden weergegeven, gevolgd door het beeld na het bewerken.
- Auto Review wordt weergegeven in de functie die u hebt ingesteld met behulp van DISP (weergave-instelling) voor weergeven.

Verwant onderwerp

- [Een beeld vergroten dat wordt weergegeven \(Vergroot\)](#)

TP1001938962

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Wrgv rest. opnam. (stilstaand beeld)



Stelt in of een indicator wordt afgebeeld of niet van het resterende aantal stilstaande beelden dat ononderbroken kan worden opgenomen met dezelfde opnamesnelheid.

1 MENU →  (Instellingen) → [Weergaveoptie] → [ Wrgv rest. opnam.] → gewenste instelling.



Menu-onderdelen

Altijd weergev.:

Beeldt altijd de indicator af tijdens het opnemen van stilstaande beelden.

Enk. opn. weerg.:

Tijdens het opnemen van stilstaande beelden wordt een indicator van het resterende aantal stilstaande beelden afgebeeld. Als u de ontspanknop tot halverwege indrukt, wordt een indicator van het resterende aantal stilstaande beelden afgebeeld.

Niet weergegev.:

Beeldt de indicator niet af.

Hint

- Wanneer het interne geheugen van de camera voor bufferen vol is, wordt "SLOW" afgebeeld en zal de snelheid van het ononderbroken opnemen afnemen.

Verwant onderwerp

- [Contin. opname](#)

TP1001968303

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Stramienlijnwrgv (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Stelt in of de rasterlijn wordt afgebeeld of niet tijdens het opnemen. De stramienlijn helpt u de beeldcompositie aan te passen.

1 MENU → / (Opname) → [Opnameweergav.] → [Stramienlijnwrgv] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Beeldt de rasterlijn af.

Uit:

Beeldt de rasterlijn niet af.

Hint

- Als u [Stramienlijnwrgv sel.] toewijst aan een gewenste knop met behulp van [Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [Eig. t.-/dr.kn.inst.], kunt u de rasterlijnen weergeven of verbergen door op de toegewezen knop te drukken.

Verwant onderwerp

- [Stramienlijntype \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)

TP1001964048

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Stramienlijntype (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Stelt het afgebeelde type rasterlijn in. De stramienlijn helpt u de beeldcompositie aan te passen.

1 MENU → / (Opname) → [Opnameweergav.] → [Stramienlijntype] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Driedelingsrast.:

Plaats de hoofdonderwerpen dicht bij één van de rasterlijnen die het beeld in drieën delen voor een goed gebalanceerde beeldcompositie.

Guld.-sn.stram.:

Plaats de hoofdonderwerpen dicht bij één van de rasterlijnen die het beeld in de gouden verhouding delen voor een goed gebalanceerde beeldcompositie.

Vierkantsraster:

Met vierkante rasters kunt u gemakkelijker het horizontale niveau van hun compositie controleren. Dit is handig bij het beoordelen van de beeldcompositie bij het opnemen van landschappen en close-ups, of bij het scannen met de camera.

Diag. + vierk.r.:

Plaats een onderwerp op een diagonale lijn om een opwekkend en krachtig gevoel uit te drukken.

Hint

- Als u [Stramienlijntype] toewijst aan een gewenste knop met behulp van [Eig. t./dr.kn.inst.] of [Eig. t./dr.kn.inst.], kunt u het type rasterlijn instellen door op de toegewezen knop te drukken.

Verwant onderwerp

- [Stramienlijnwrgv \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t./dr.kn.inst.\)](#)

TP1001972466

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

LiveView-wrgv-inst.



Stelt in of beelden waarop de effecten van belichtingscompensatie, witbalans, [Creat. uitstraling], enz. zijn toegepast, moeten worden weergegeven op het scherm of niet.

1 MENU → (Opname) → [Opnameweergav.] → [LiveView-wrgv-inst.] → **gewenst instelitem.**

Menu-onderdelen

LiveView-weergave:

Stelt in of alle opname-instellingen op de monitor moeten worden toegepast en de Live View moet worden weergegeven in omstandigheden die sterk lijken op hoe het beeld er uitziet nadat de instellingen zijn toegepast, of om de Live View weer te geven zonder de instellingen toe te passen. ([Instell. effect aan] / [Instell. effect uit])

Als u [Instell. effect uit] selecteert, kunt u de compositie eenvoudig controleren, zelfs wanneer u opneemt met de beeldcompositie op het Live View-scherm.

Belichtingseffect:

Stelt in of de Live View moet worden afgebeeld of niet met automatische correctie door de belichting van de flitser toe te passen wanneer [LiveView-weergave] is ingesteld op [Instell. effect aan]. ([Belicht.instell.+flits] / [Alleen belicht.inst.])

Wanneer u de flitser gebruikt voor het opnemen van een portret, selecteert u [Alleen belicht.inst.] om de belichting handmatig in te stellen op basis van het omgevingslicht.

Lage lim. bldsnelh:

Stelt in of moet worden voorkomen of niet dat de beeldfrequentie van de Live View te traag wordt. ([Aan] / [Uit])

Als u [Aan] selecteert, zal de beeldfrequentie van de Live View niet traag worden, zelfs niet wanneer u op een donkere plaats opneemt, maar kan er ruis verschijnen in Live View of kan het scherm donker worden. Ook kan een black-out optreden tijdens ononderbroken opnemen, afhankelijk van de sluitertijd.

Hint

- Wanneer u een flitser van een ander merk gebruikt, zoals een studioflitser, kan Live View-weergave donker zijn bij bepaalde sluitertijdstellingen. Als [LiveView-weergave] is ingesteld op [Instell. effect uit], zal Live View-weergave helderder worden weergegeven, zodat u de compositie eenvoudig kunt controleren.
- Als u [Instell. effect uit], selecteert, wordt Live View altijd weergegeven met de geschikte helderheid, zelfs in de functie [Handm. belicht.]
- Wanneer [Instell. effect uit] is geselecteerd, wordt het pictogram **VIEW** (VIEW) weergegeven op het Live View-scherm.

Opmerking

- [Belichtingseffect] is alleen effectief wanneer u een flitser gebruikt die is geproduceerd door Sony.
- [LiveView-weergave] kan niet worden ingesteld op [Instell. effect uit] in de volgende opnamefuncties:
— [Slim automat.]
- Als u bewegende beelden opneemt in de stilstaand-beeldopnamefunctie, worden de opname-instellingen weergegeven in Live View, zelfs wanneer [LiveView-weergave] is ingesteld op [Instell. effect uit].
- Als [LiveView-weergave] is ingesteld op [Instell. effect uit], zal de helderheid van het opgenomen beeld niet hetzelfde zijn als dat van de weergegeven Live View.

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Diafragmavoorbeeld



Terwijl u de knop ingedrukt houdt die is toegewezen aan de functie [Diafragmavoorbeeld], wordt het diafragma stapsgewijs verkleind tot de ingestelde diafragmawaarde, en kunt u de wazigheid controleren voordat u opneemt.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) → **[Bedien. aanpass.]** →  **Eig. t./dr.kn.inst.]** → **wijs de functie [Diafragmavoorbeeld] toe aan de gewenste knop.**
- 2 **Tijdens het opnemen van stilstaande beelden bevestigt u de beelden door op de knop te drukken waaraan [Diafragmavoorbeeld] is toegewezen.**

Hint

- Ondanks dat u de diafragmawaarde kunt veranderen tijdens het opname-voorbeeld, kan het onderwerp onscherp worden als u een groter diafragma selecteert. Wij adviseren u opnieuw scherp te stellen.

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t./dr.kn.inst.\)](#)
- [Vorb. opn.result.](#)

TP1001938958

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Vorb. opn.result.



Terwijl u de knop ingedrukt houdt waaraan [Vorb. opn.result.] is toegewezen, kunt u het opname-voorbeeld controleren met daarop de instellingen van de DRO, de sluitertijd, het diafragma en de ISO-gevoeligheid toegepast. Controleer het opname-voorbeeld alvorens op te nemen.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) → **[Bedien. aanpass.]** → **[ Eig. t.-/dr.kn.inst.]** → wijs de functie **[Vorb. opn.result.]** toe aan de gewenste knop.
- 2 Tijdens het opnemen van stilstaande beelden bevestigt u de beelden door op de knop te drukken waaraan **[Vorb. opn.result.]** is toegewezen.

Hint

- De gemaakte instellingen van de DRO, de sluitertijd, het diafragma en de ISO-gevoeligheid worden toegepast op het beeld voor [Vorb. opn.result.], maar sommige effecten kunnen niet vooraf worden weergegeven, afhankelijk van de opname-instellingen. Zelfs in dat geval worden de geselecteerde instellingen toegepast op het beeld dat u opneemt.

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)
- [Diafragmavoorbeeld](#)

TP1001938956

Heldere controle



Bij het opnemen van stilstaande beelden kunt u de compositie controleren in de zoeker of op de monitor, zelfs als het onderwerp donker is, zoals bij het maken van opnamen 's nachts buitenshuis. U kunt de automatische scherpstelling ook gebruiken terwijl u [Heldere controle] uitvoert.

- 1 **MENU** → (**Opname**) → [**Opnameweergav.**] → [**Heldere controle**] → [**Aan**].
- 2 Ga naar [**LiveView-helderheid**] of [**AF-bereik**] door op de rechterkant van het besturingswiel te drukken en selecteer vervolgens de gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Gebruikt de functie [Heldere controle].

LiveView-helderheid: Stelt de helderheid in van de live-weergave in de zoeker of op de monitor om de compositie gemakkelijker te kunnen controleren, zelfs op donkere locaties. ([**Licht**]/[**Lichter**])

AF-bereik: Stelt het bereik in waarbinnen de automatische scherpstelling werkt tijdens het uitvoeren van [Heldere controle]. ([**Volledig bereik**]/[**Langeafstand**])

- Bij het opnemen van een ver verwijderd onderwerp, zoals landschappen, kunt u door [AF-bereik] in te stellen op [Langeafstand] de benodigde tijdsduur om scherp te stellen verkorten.
- Wanneer [AF-bereik] is ingesteld op [Langeafstand], zullen het bereik van de automatische scherpstelling en de benodigde tijdsduur om scherp te stellen variëren afhankelijk van de gebruikte lens en de brandpuntsafstand.

Uit:

Gebruikt de functie [Heldere controle] niet.

Hint

- De pictogrammen voor [LiveView-helderheid] worden als volgt afgebeeld.
 - Licht:
 - Lichter:
- Als u [Heldere controle] toewijst aan de gewenste knop met behulp van [Eig. t.-/dr.kn.inst.], kunt u [Heldere controle] omschakelen tussen [Aan] en [Uit] elke keer wanneer u op de toegewezen knop drukt.
- Wanneer automatisch wordt scherpgesteld tijdens [Heldere controle], wordt "AF uitvoeren..." weergegeven op het scherm. Blijf scherpstellen, bijvoorbeeld de ontspanknop tot halverwege ingedrukt houden, totdat het automatisch scherpstellen is voltooid.
- Wanneer [AF-bereik] is ingesteld op [Langeafstand], worden het bereik van de automatische scherpstelling en een schatting van de benodigde tijdsduur om scherp te stellen afgebeeld op het scherm. Als de helderheid van het onderwerp verandert, kan de geschatte benodigde tijdsduur om scherp te stellen veranderen.

Opmerking

- Tijdens [Heldere controle] ligt [LiveView-weergave] automatisch vast op [Instell. effect uit], en worden instellingen, zoals de belichtingscompensatie, niet toegepast op het Live View-scherm. Wij adviseren u [Heldere controle] alleen te gebruiken op donkere locaties.

- Als u in een heldere omgeving [LiveView-helderheid] instelt op [Lichter], kan het beeld helderder worden weergegeven dan de geschikte helderheid.
- De instelling voor [Heldere controle] blijft behouden, ook wanneer de camera wordt uitgeschakeld.
- Wanneer [Heldere controle] is ingesteld op [Aan], worden de instellingen voor de volgende functies automatisch veranderd of zijn de functies niet beschikbaar.
 - LiveView-weergave
 - Anti-flicker-opn.
 -  Variabele sluiters
 -  Mon. lage helderh
 -  Zoeker lage held.
 -  Monitorwrgvkw.
 -  Zoekerwrgvkwalit.
 - Aanraaksluiter / Aanraakvolgen / pictogrammen van de aanraakfunctie voor het opnemen van stilstaande beelden
- [Heldere controle] is niet beschikbaar in de volgende situaties:
 - Wanneer [ Scherpfunctie] is ingesteld op [Automatisch. AF] of [Continue AF]
 - * Als een objectiefadapter is bevestigd, kan [Heldere controle] alleen worden gebruikt met [H. scherpst.].
 - Wanneer de opnamefunctie is ingesteld op [Slim automat.]
 - Als [Intervalopname] is ingesteld op [Aan]
 - Terwijl [ Gezichtsregistrat.] in gebruik is
 - Terwijl [Voorb. opn.result.] in gebruik is
 - Als [Transportfunctie] is ingesteld op [Scherpst.brack.]
 - Als [ Zoekerbldsnelh.] is ingesteld op [Hoog]
- [Heldere controle] kan niet worden omgeschakeld naar [Aan] of [Uit] onder de volgende omstandigheden.
 - Terwijl [Aut vergrot. in MF] in gebruik is
 - Terwijl de automatische scherpstelling is geactiveerd
 - Terwijl [Diafragmavoorbeeld] in gebruik is
 - Tijdens het streamen
 - Tijdens voorvastlegging
 - Tijdens het aftellen van de zelfontspanner
- Afhankelijk van de opnameomgeving kunnen de volgende situaties zich voordoen wanneer [Heldere controle] wordt uitgevoerd. Deze situaties zullen zich waarschijnlijker voordoen wanneer [LiveView-helderheid] is ingesteld op [Lichter] dan wanneer dit is ingesteld op [Licht].
 - De sluitertijd wordt langer dan normaal.
 - De verversingssnelheid van het scherm wordt lager.
 - De belichting verandert of heeft tijd nodig om te veranderen als gevolg van het uitbreiden van het gemeten-helderheidsbereik.
 - Ruis wordt merkbaar.
- Wanneer u [Heldere controle] uitvoert, kan het enige tijd duren om scherp te stellen in een donkere omgeving.
- Als u [AF-bereik] instelt op [Langeafstand], kan de camera niet scherpstellen op onderwerpen buiten het bereik van de automatische scherpstelling.
- Zelfs als [AF-bereik] is ingesteld op [Langeafstand], kan de camera scherpstellen op een onderwerp vlakbij het begin van het bereik van de automatische scherpstelling.
- De afgebeelde benodigde tijdsduur om scherp te stellen wanneer [AF-bereik] is ingesteld op [Langeafstand] is een schatting en kan verschillen van de werkelijk benodigde tijdsduur om scherp te stellen.
- Als een lens die is uitgerust met een scherpstelbereik-begrenzer is bevestigd, wordt het beeld automatisch scherpgesteld binnen de overlapping van het bereik van de automatische scherpstelling dat door de lens is ingesteld en het bereik van de automatische scherpstelling dat in [AF-bereik] onder [Heldere controle] is ingesteld. Als deze bereiken elkaar niet overlappen, is automatische scherpstelling niet beschikbaar.

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)
- [LiveView-wrgv-inst.](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Benadr. wgv OPN



Stelt in of een rood kader rond de randen van de monitor van de camera moet worden afgebeeld of niet tijdens het opnemen van bewegende beelden. U kunt eenvoudig controleren of de camera in de stand-bystand staat of opneemt, zelfs wanneer u onder een hoek of op afstand naar de monitor van de camera kijkt.

1 MENU → (Opname) → [Opnameweergav.] → [Benadr. wgv OPN] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Beeld een rood kader af dat aangeeft dat er wordt opgenomen.

Uit:

Beeldt geen kader af dat aangeeft dat er wordt opgenomen.

Hint

- Het kader dat wordt afgebeeld met deze functie kan ook worden uitgevoerd naar een externe monitor die is aangesloten via HDMI. Stel [HDMI-inform.weerg.] in op [Aan].

Verwant onderwerp

- [HDMI-inform.weerg.](#)

TP1001972434

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Markeringweerg. (stilstaand beeld)



Hiermee kunt u een markering van de opgegeven beeldverhouding afbeelden op het opnamescherm tijdens het opnemen van stilstaande beelden.

Als u van plan bent het beeld na het opnemen bij te snijden naar de opgegeven beeldverhouding, kunt u met behulp van de beeldverhouding-markering beelden opnemen en tegelijkertijd de kijkhoek na het bijsnijden controleren.

- 1 **MENU** → (Opname) → [Markeringweerg.] → **Selecteer een menu-onderdeel en stel de gewenste parameter in.**

Menu-onderdelen

Verhoud.mark.:

Stelt in of de beeldverhouding-markering moet worden afgebeeld of niet. ([Aan]/[Uit])

Type verhoud.mark.:

Stelt de beeldverhouding van de afgebeelde beeldverhouding-markering in. ([1:1]/[5:4]/[4:3]/[16:9]/[1.91:1]/[2.35:1])

Verhoud.mark.niv.:

Stelt de kleurdichtheid van de afgebeelde beeldverhouding-markering in. (0 tot 15)

Hint

- De beeldverhouding-markering kan tegelijkertijd met rasterlijnen worden afgebeeld. In dit geval worden de rasterlijnen afgebeeld overeenkomstig de kijkhoek van de beeldverhouding-markering.
- De beeldverhouding-markering die werd afgebeeld tijdens het opnemen, kan worden afgebeeld op het weergegeven beeld door [Weerg. verh.mark.] in te stellen op [Aan].
- Met [Bijsnijden] kunt u ook beelden bijsnijden volgens de beeldverhouding-markering die werd afgebeeld tijdens het opnemen.
- Als u de beeldverhouding-markering verticaal wilt afbeelden, houdt u de camera verticaal tijdens het opnemen.

Opmerking

- De beeldverhouding-markering kan worden afgebeeld tijdens het opnemen van stilstaande beelden met een beeldverhouding van [3:2].
- Wanneer de beeldverhouding voor [Verhoud.mark.] is ingesteld op [1:1]/[5:4]/[4:3], zal de positie van de beeldverhouding-markering anders zijn dan die van [Verhoud.mark.] voor het opnemen van bewegende beelden, zelfs als dezelfde beeldverhouding is geselecteerd.
- De beeldverhouding-markering wordt niet afgebeeld op apparaten die zijn aangesloten via HDMI.

Verwant onderwerp

- [Weerg. verh.mark. \(stilstaand beeld\)](#)
- [Stramienlijnwrgv \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Bijsnijden](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Markeringweerg. (bewegende beelden)



Tijdens het opnemen van bewegende beelden, kunt u instellen of markeringen worden afgebeeld op de monitor of in de zoeker, en de typen markering selecteren.

- 1 **MENU** → (Opname) → **[Markeringweerg.]** → **Selecteer een menu-onderdeel en stel de gewenste parameter in.**

Menu-onderdelen

Markeringweerg.:

Stelt in of markeringen moet worden afgebeeld of niet. ([Aan] / [Uit])

Middenmarkering:

Stelt in of de middelste markering wel of niet moet worden afgebeeld in het midden van het opnamescherm. ([Uit] / [Aan])

Verhoud.marker.:

Stelt de beeldverhouding-markeringweergave in. ([Uit] / [9:16] / [4:5] / [1:1] / [4:3] / [13:9] / [14:9] / [15:9] / [17:9] / [1.66:1] / [1.85:1] / [1.91:1] / [2:1] / [2.35:1] / [2.39:1])

Veilige zone:

Stelt de veiligheidszoneweergave in. Dit wordt het standaardbereik dat kan worden gehaald door een televisie voor algemeen gebruik. ([Uit] / [80%] / [90%])

Hulpkader:

Stelt in of het geleidingskader moet worden afgebeeld of niet. U kunt controleren of het onderwerp horizontaal of verticaal staat ten opzichte van de grond. ([Uit] / [Aan])

Hint

- U kunt diverse markeringen tegelijkertijd afbeelden.
- Positioneer het onderwerp op het kruispunt van [Hulpkader] om verzekerd te zijn van een evenwichtige compositie.

Opmerking

- De markeringen worden afgebeeld wanneer de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop in de stand (Film) of S&Q (Vertrgd+versnld) staat, of tijdens het opnemen van bewegende beelden.
- U kunt geen markeringen afbeelden bij gebruik van [Scherpstelvergroet.].
- De markeringen worden op de monitor of in de zoeker afgebeeld. (U kunt de markeringen niet uitvoeren.)

TP1001964062

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Gamma-weerg.hulp



Bewegende beelden met S-Log3-gamma worden geacht te worden verwerkt na het opnemen om gebruik te maken van het brede dynamische bereik. Beelden met het HLG -gamma worden geacht te worden weergegeven op een HDR-compatibele monitor. Ze worden daarom tijdens het opnemen weergegeven met een laag contrast en zijn mogelijk slecht zichtbaar. U kunt echter de functie [Gamma-weerg.hulp] gebruiken om een contrast te reproduceren dat gelijkwaardig is aan dat van het normale gamma. Bovendien kan tevens [Gamma-weerg.hulp] worden toegepast tijdens het weergeven van bewegende beelden op de monitor of in de zoeker van de camera.

1 MENU →  (Instellingen) → [Weergaveoptie] → [Gamma-weerg.hulp] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Gebruikt de functie hulpfunctie gammaweergave.

Uit:

Maakt geen gebruik van de hulpfunctie gammaweergave.

Hint

- Als u [Gamma-wrgvhlp sel] toewijst aan een gewenste knop met behulp van [ Eig. t.-/dr.kn.inst.], [ Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [ Eigen toets-instel.], kunt u de hulpfunctie gammaweergave in- en uitschakelen door op de toegewezen knop te drukken.

Opmerking

- [Gamma-weerg.hulp] wordt niet toegepast op bewegende beelden bij weergave op een televisie of monitor die is aangesloten op de camera.
- [Gamma-weerg.hulp] ligt vast op [Uit] in de volgende situaties:
 - Als [Log-opname] is ingesteld op [Aan (flexibele ISO)]

Verwant onderwerp

- [Beeldprofiel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Gamma-wrgvhlptyp.](#)
- [HLG-stilst. bldn](#)

TP1001963980

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Gamma-wrgvhlptyp.



Selecteert het conversietype voor [Gamma-weerg.hulp].

① MENU → (Instellingen) → [Weergaveoptie] → [Gamma-wrgvhlptyp.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Assist AUTO Automatisch:

- Geeft beelden met effecten als volgt weer volgens het gamma of de kleurmodus ingesteld in [Beeldprofiel].
 - Wanneer het gamma is ingesteld op [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
 - Wanneer het gamma is ingesteld op [HLG], [HLG1], [HLG2] of [HLG3], en de kleurmodus is ingesteld op [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
 - Wanneer het gamma is ingesteld op [HLG], [HLG1], [HLG2] of [HLG3], en de kleurmodus is ingesteld op [709]: [HLG(709)]
- Geeft beelden weer met een [HLG(BT.2020)]-effect tijdens het opnemen van HLG-stilstaande-beelden terwijl [HLG-stilst. bldn] is ingesteld op [Aan].

Assist S-Log3 S-Log3→709(800%):

Geeft beelden weer met een S-Log3-gamma waardoor een contrast wordt gereproduceerd dat gelijkwaardig is aan ITU709 (800%).

Assist HLG 2020 HLG(BT.2020):

Geeft beelden weer nadat de beeldkwaliteit van de monitor of zoeker is aangepast naar een kwaliteit die bijna hetzelfde is als wanneer beelden worden weergegeven op een [HLG(BT.2020)]-compatibele monitor.

Assist HLG 709 HLG(709):

Geeft beelden weer nadat de beeldkwaliteit van de monitor of zoeker is aangepast naar een kwaliteit die bijna hetzelfde is als wanneer beelden worden weergegeven op een [HLG(709)]-compatibele monitor.

Hint

- Als u [Gamma-wrgvhlptyp.] toewijst aan een gewenste knop met behulp van [Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [Eig. t.-/dr.kn.inst.], kunt u de instelling [Gamma-wrgvhlptyp.] omschakelen.

Opmerking

- Wanneer [Gamma-wrgvhlptyp.] tijdens het weergeven is ingesteld op [Automatisch], wordt een effect als volgt toegepast op het beeld:
 - Bij weergave van bewegende beelden die zijn opgenomen met [HLG], [HLG1], [HLG2] of [HLG3]: geeft het beeld weer met een [HLG(BT.2020)] of [HLG(709)]-effect, afhankelijk van de kleurmodus.
 - Bij weergave van een HLG-stilstaand-beeld dat is opgenomen met [HLG-stilst. bldn] ingesteld op [Aan]: geeft het beeld weer met een [HLG(BT.2020)]-effect.

In andere situaties worden de beelden weergegeven afhankelijk van de gamma-instellingen en de instelling van de kleurmodus bij [Beeldprofiel]. Als in dit geval de gamma-instelling of kleurmodus van het weergegeven beeld niet overeenkomt met de instellingen in [Beeldprofiel], wordt het beeld mogelijk niet correct weergegeven.

- Wanneer u beelden weergeeft met [Gamma-wrgvhlptyp.] ingesteld op een andere instelling dan [Automatisch] en u een conversietype selecteert dat niet overeenkomt met de gamma-instelling of kleurmodus van het beeld, wordt het beeld mogelijk niet correct weergegeven.

- Wanneer u beelden opneemt met [Gamma-wrgvhlptyp.] ingesteld op een andere instelling dan [Automatisch] en u een conversietype selecteert dat niet overeenkomt met de gamma-instelling of kleurmodus ingesteld in [ Beeldprofiel], wordt het beeld mogelijk niet correct weergegeven.

Verwant onderwerp

- [Gamma-weerg.hulp](#)
- [Beeldprofiel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [HDMI-uitvoerinst. \(bewegende beelden\)](#)

TP1001972433

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Geluid opnemen



Stelt in of het geluid moet worden opgenomen tijdens het opnemen van bewegende beelden. Selecteer [Uit] om te voorkomen dat het bedieningsgeluid van de lens en het apparaat wordt opgenomen. Deze functie kan niet worden gebruikt tijdens vertraagd/versneld opnemen en het opnemen van een time-lapsefilmpje.

1 MENU → (Opname) → [Geluid opnemen] → [Geluid opnemen] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Neemt geluid op.

Uit:

Neemt geen geluid op.

Verwant onderwerp

- [Audio opnam.niveau](#)

TP1001939092

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Audio opnam.niveau



U kunt het geluidopnameniveau instellen terwijl u naar de niveaumeter kijkt. Deze functie kan niet gebruikt worden tijdens vertraagd/versneld opnemen en een timelapsefilmpje opnemen.

- 1 MENU → (Opname) → [Geluid opnemen] → [Audio opnam.niveau].
- 2 Selecteer het gewenste niveau met de linker-/rechterkant van het besturingswiel.

Menu-onderdelen

+:

Verhoogt het geluidopnameniveau.

-:

Verlaagt het geluidopnameniveau.

Hint

- Als u bewegende beelden met geluid op een hoog volumeniveau opneemt, stelt u [Audio opnam.niveau] in op een lager geluidsniveau. Hierdoor kunt u opnemen met een realistischer geluid. Als u bewegende beelden met geluid op een lager volumeniveau opneemt, stelt u [Audio opnam.niveau] in op een hoger geluidsniveau zodat het geluid gemakkelijker te horen is. Controleer of het volumeniveau goed is ingesteld door het geluidsoptimale volume te monitoren met behulp van de aangesloten hoofdtelefoon of de volumeniveaumeter op de camera.
- Om het geluidsoptimale niveau terug te zetten naar de standaardinstelling, drukt u op de (wis-)knop.

Opmerking

- Ongeacht de instelling van [Audio opnam.niveau], treedt de begrenzer altijd in werking. De begrenzer zal echter niet in werking treden als de kwantisatiebitsnelheid van het geluid is ingesteld op 32-bits float.
- [Audio opnam.niveau] is alleen beschikbaar wanneer de opnamefunctie is ingesteld op bewegende beelden.
- De instellingen van [Audio opnam.niveau] worden toegepast op de ingebouwde microfoon, de (microfoon-)ingangsaansluiting en de analoge audio-ingang* vanaf de multi-interfaceschoen.

* Bij sommige externe microfoons kan [Audio opnam.niveau] niet worden ingesteld, zelfs niet wanneer de audio-ingang is ingesteld op analoog overbrengen. Gebruik in dat geval de functie om het audio-opnameniveau van de externe microfoon in te stellen.

* Wanneer de audio-ingang naar de externe microfoon is ingesteld op digitaal overbrengen, kan [Audio opnam.niveau] niet worden ingesteld.

TP1001939102

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Audio-uitvoer-tijd



U kunt echo-annulering tijdens geluidscontrole instellen en ongewenste afwijkingen tussen video en audio voorkomen. Deze functie kan niet gebruikt worden tijdens vertraagd/versneld opnemen en een time-lapse filmpje opnemen.

1 MENU → (Opname) → [Geluid opnemen] → [Audio-uitvoer-tijd] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Live:

Voert audio uit zonder vertraging. Selecteer deze instelling wanneer geluidsverschillen een probleem vormen tijdens geluidscontrole.

Lipsynchronisat.:

Voert audio en video gesynchroniseerd uit. Selecteer deze instelling om ongewenste verschillen tussen het beeld en het geluid te voorkomen.

Hint

- Wanneer [Audio-uitvoer-tijd] is ingesteld op [Lipsynchronisat.], kunt u het geluid monitoren met de effecten van windruisonderdrukking en geluidsfiltering van [Audio-ruisred.instel.] toegepast tijdens het opnemen.

Opmerking

- Het gebruik van een externe microfoon kan een kleine vertraging veroorzaken. Raadpleeg de bij de microfoon geleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
- Het geluid wordt uitgevoerd met de instelling voor [Lipsynchronisat.] tijdens HDMI-uitvoer.

Verwant onderwerp

- [Audio-ruisred.instel.](#)

TP1001939100

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Audio-ruisred.instel.



U kunt instellen of de ruis in het ingevoerde geluid vanaf respectievelijk de ingebouwde microfoon en de externe microfoon moet worden onderdrukt. Deze functie kan niet gebruikt worden tijdens vertraagd/versneld opnemen en een time-lapse filmpje opnemen.

1 MENU → (Opname) → [Geluid opnemen] → [Audio-ruisred.instel.] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Windruis red: int mic:

Onderdrukt windruis door het lagetonenbereik uit het ingevoerde geluid vanaf de ingebouwde microfoon te filteren. Wanneer u [Automatisch] selecteert, wordt windruis automatisch door de camera gedetecteerd en onderdrukt. ([Automatisch]/[Aan]/[Uit])

Windruis red: xt mic:

Onderdrukt windruis door het lagetonenbereik uit het ingevoerde geluid vanaf de externe microfoon te filteren. ([Aan]/[Uit])

Ruisonderdr.: int mic:

Filtert continue achtergrondgeluiden en het geluid van de elektrisch bediende zoom van de lens die worden opgevangen uit het geluid dat wordt ingevoerd vanaf de ingebouwde microfoon. ([Aan]/[Uit])

Ruisonderdr.: ext mic:

Filtert continue achtergrondgeluiden die worden opgevangen uit het geluid dat wordt ingevoerd vanaf de externe microfoon. ([Aan]/[Uit])

Opmerking

- Wanneer de functie windruisonderdrukking of geluidsfiltering wordt gebruikt, kan de geluidskwaliteit verschillen van het normale geluid.
- De effectiviteit van de functies windruisonderdrukking of geluidsfiltering varieert afhankelijk van de opnameomstandigheden.
- Als u de instelling [Audio-ruisred.instel.] verandert tijdens het opnemen van bewegende beelden, kan ruis worden geproduceerd wanneer de instelling wordt veranderd en dit wordt opgenomen met de bewegende beelden.
- Wanneer [Windruis red: int mic] is ingesteld op [Automatisch] terwijl [Audio-uitvoer-tijd] is ingesteld op [Live], kan het effect van de windruisonderdrukking niet worden bevestigd door middel van een geluidscontrole tijdens het opnemen. Geluid met onderdrukte windruis wordt opgenomen met de bewegende beelden. Ook zal bij het live streamen van geluid met behulp van de streamingfunctie, of het uitvoeren van geluid via HDMI, audio met onderdrukte windruis worden gestreamd of uitgevoerd.
- Wanneer [Ruisonderdr.: int mic] of [Ruisonderdr.: ext mic] is ingesteld op [Aan] terwijl [Audio-uitvoer-tijd] is ingesteld op [Live], kan het effect van de windruisonderdrukking niet worden bevestigd door middel van een geluidscontrole tijdens het opnemen. Geluid met gefilterd geluid wordt opgenomen met de bewegende beelden. Ook zal bij het live streamen van geluid met behulp van de streamingfunctie, of het uitvoeren van geluid via HDMI, audio met gefilterd geluid worden gestreamd of uitgevoerd.
- Zelfs als u [Ruisonderdr.: int mic] of [Ruisonderdr.: ext mic] instelt op [Aan], kan het enige tijd duren voordat de functie geluidsfiltering effect heeft.
- De effectiviteit van [Ruisonderdr.: int mic] in het filteren van het geluid van de elektrisch bediende zoom van de lens verschilt afhankelijk van de gebruikte lens.
- De instelling van [Ruisonderdr.: ext mic] wordt toegepast op de invoer vanaf de (microfoon-)aansluiting en het analoge geluid* dat wordt ingevoerd vanaf de multi-interfaceschoen.

* Bij sommige externe microfoons kan [Ruisonderdr.: ext mic] niet worden ingesteld, zelfs niet wanneer de audio-ingang is ingesteld op analoog overbrengen. Gebruik in dit geval de functie geluidsfiltering van de externe microfoon.

* Wanneer het geluid dat wordt ingevoerd vanaf de externe microfoon is ingesteld op digitaal overbrengen, kan [Ruisonderdr: ext mic] niet worden ingesteld.

Verwant onderwerp

- [Audio-uitvoer-tijd](#)

TP1002101828

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Schoen-geluidsi.



U kunt de digitale audio instellen die wordt verzonden vanaf een microfoon (los verkrijgbaar) die de digitale audio-interface ondersteunt en is bevestigd aan de multi-interfaceschoen van de camera.

Door een externe microfoon te gebruiken die 96 kHz of 32-bits float ondersteunt, kunt u audio opnemen met hoge kwaliteit, of audio opnemen in het WAV-formaat als een apart bestand.

Deze functie kan niet gebruikt worden tijdens vertraagd/versneld opnemen en een timelapsefilmpje opnemen.

1 MENU → (Opname) → [Geluid opnemen] → [Schoen-geluidsi.] → **gewenst instelitem.**

Menu-onderdelen

Schoen-geluidsf.:

Stelt de bemonsteringsfrequentie en kwantisatiebitsnelheid voor digitale audio in. ([96kHz/32bit float]/[96kHz/24bit]/[48kHz/32bit float]/[48kHz/24bit]/[48kHz/16bit])

- U kunt geen bemonsteringsfrequentie of kwantisatiebitsnelheid instellen die niet wordt ondersteund door de aangesloten microfoon.

Schoen-gel.k.nr.:

Stelt het aantal digitale-audiokanalen in. ([4ch]/[2ch])

- U kunt [4ch] niet instellen als een microfoon is aangesloten die geen 4-kanaals opname ondersteunt.

32bit float WAV-opn:

Stelt in of audio moet worden opgenomen in het 32-bits float WAV-formaat, afzonderlijk van de audiogegevens van het bestand met bewegende beelden. ([Aan]/[Uit])

- U kunt [Aan] niet instellen als een microfoon is aangesloten die een audio-opname in 32-bits float niet ondersteunt.

Over 32-bits float WAV-bestanden

- De bemonsteringsfrequentie en het aantal kanalen voor het WAV-bestand zal hetzelfde zijn als de instellingen in [Schoen-geluidsf.]/[Schoen-gel.k.nr.].
- WAV-bestanden kunnen niet worden weergegeven op de camera. Tijdens het weergeven op de camera wordt de audio afgespeeld die is opgenomen in het bestand met bewegende beelden.
- Als u een bestand met bewegende beelden verwijdert, wordt ook het WAV-bestand dat tegelijkertijd is opgenomen verwijderd.
- WAV-bestanden kunnen niet worden overgedragen met behulp van de functies FTP-overdracht of smartphone-overdracht.

Hint

- De weergave van het geluidsniveau op de monitor is voor 4 kanalen tijdens het opnemen van 4-kanaals geluid.
- De automatische versterkingsregeling is uitgeschakeld wanneer u opneemt in 32-bits float. Dit kan ervoor zorgen dat de niveaumeter te hoge niveaus aangeeft, maar zolang analoog wegvallen niet optreedt, kunt u de versterking tijdens post-productie aanpassen.

- Als een sterke audio-invoer plaatsvindt die analoog wegvallen zou veroorzaken tijdens een opname in 32-bits float, wordt een melding verzonden vanaf het compatibele accessoire. Gebruik het accessoire binnen een bereik dat geen melding genereert. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het accessoire voor de specificaties van compatibele accessoires.

Opmerking

- Wanneer een externe microfoon (los verkrijgbaar) is aangesloten op de  (microfoon-)aansluiting van de camera, wordt het geluid opgenomen vanaf de externe microfoon die is aangesloten op de  (microfoon-)aansluiting. U kunt [**ni** Schoen-geluidsi.] niet instellen.
- Als de aangesloten microfoon is ingesteld op analoog uitzenden, kunt u [**ni** Schoen-geluidsi.] niet instellen.
- Het geluid kan in de volgende situaties niet goed worden opgenomen tijdens het opnemen van bewegende beelden:
 - Wanneer u de microfoon aansluit of loskoppelt
 - Wanneer digitaal uitzenden wordt omgeschakeld naar analoog uitzenden of omgekeerd aan de kant van de microfoon

Verwant onderwerp

- [4ch-geluidscontrl \(bewegende beelden\)](#)

TP1002320086

Automatisch genereren van stilstaande beelden met behulp van opnamemarkeringen



Als u tijdens het opnemen van bewegende beelden opnamemarkeringen toevoegt met behulp van een customknop, kunt u na het opnemen automatisch stilstaande beelden genereren van de bewegend-beeldframes met opnamemarkeringen. Opnamemarkeringen kunnen ook worden toegevoegd met behulp van de ontspanknop of het pictogram van de aanraakfunctie.

Als u na het opnemen van bewegende beelden stilstaande beelden wilt genereren terwijl u de beelden met een opnamemarkering controleert, gebruikt u [Stilst. bld maken].

1 MENU → (Opname) → [Opnameoptie] → [AutoStilstBldMkn] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Aan:

Genereert na het opnemen van bewegende beelden stilstaande beelden van frames met een opnamemarkering. Tijdens het genereren van een stilstaand beeld wordt een bericht afgebeeld en gedurende deze tijd kunt u geen nieuwe beelden opnemen.

Uit:

Genereert na het opnemen van bewegende beelden geen stilstaande beelden van frames met een opnamemarkering.

Over de gegenereerde stilstaande beelden

- U kunt het JPEG- of HEIF-formaat selecteren voor de stilstaande beelden die worden gegenereerd. U kunt het formaat omschakelen door MENU → (Opname) → [Beeldkwal./opn.] → [JPEG/HEIFschak.] te selecteren.
- De grootte van de gegenereerde stilstaande beelden is hetzelfde als die van de bewegende beelden die worden opgenomen, overeenkomstig de instelling [Bestandsindeling].
- De gegenereerde stilstaande beelden worden opgenomen op de geheugenkaart in dezelfde gleuf als de bewegende beelden, ongeacht de instelling van [Opnamemedia].

Opmerking

- Als [Opnamemedia] is ingesteld op [Gelijktijdige opn], worden de automatisch gegenereerde stilstaande beelden alleen opgenomen op de geheugenkaart in de gleuf die is geselecteerd bij [Afsp.inst. meer. med].
- Wanneer u bewegende beelden opneemt op twee geheugenkaarten in beide gleuven, worden de stilstaande beelden alleen gegenereerd voor de opnamemarkeringen die aan de bewegende beelden zijn toegevoegd nadat van gleuf is gewisseld.

Verwant onderwerp

- [Opnamemarkeringen toevoegen met behulp van de ontspanknop \(bewegende beelden\)](#)
- [Pictogrammen van de aanraakfunctie](#)
- [Stilstaande beelden genereren met behulp van opnamemarkeringen](#)
- [JPEG/HEIFschak.](#)
- [Bestandsindeling \(bewegende beelden\)](#)
- [Afsp.inst. meer. med](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Opnamemarkeringen na het genereren van stilstaande beelden (opnemen)



U kunt instellen of opnamemarkeringen automatisch moeten worden verwijderd nadat automatisch stilstaande beelden zijn gegenereerd tijdens het opnemen van bewegende beelden met behulp van de functie [ AutoStillBldMkn].

1 MENU →  (Opname) → [Opnameoptie] → [  na mk stlst bld] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automat. wissen:

Verwijdert de opnamemarkeringen automatisch nadat de stilstaande beelden zijn gegenereerd.

Behouden:

Verwijdert de opnamemarkeringen niet automatisch nadat de stilstaande beelden zijn gegenereerd.

Verwant onderwerp

- [Automatisch genereren van stilstaande beelden met behulp van opnamemarkeringen](#)

TP1001981221

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

TC/UB



De tijdcode (TC)-informatie en de gebruikersbit (UB)-informatie kan worden opgenomen als gegevens gevoegd bij bewegende beelden.

- 1 MENU → (Opname) → [TC/UB] → Selecteer een menu-onderdeel en stel de gewenste parameter in.

Menu-onderdelen

Time Code Preset:

Stelt de tijdcode in.

User Bit Preset:

Stelt de gebruikersbit in.

Time Code Format:

Stelt de opnamemethode van de tijdcode in. (Alleen wanneer [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op NTSC.)

Time Code Run:

Stelt het optelformaat van de tijdcode in.

Time Code Make:

Stelt het opnameformaat van de tijdcode op het opnamemedium in.

User Bit Time Rec:

Stelt in of de tijd moet worden opgenomen als een gebruikersbit of niet.

De tijdcode instellen (Time Code Preset)

1. MENU → (Opname) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Draai het besturingswiel en selecteer de eerste twee cijfers.
 - De tijdcode kan worden ingesteld binnen het volgende bereik.
 Als [60p] is geselecteerd: 00:00:00.00 tot en met 23:59:59.29
 * Als [24p] is geselecteerd, kunt u de laatste twee cijfers van de tijdcode selecteren in veelvoud van vier tussen 00 en 23 frames.
 Als [50p] is geselecteerd: 00:00:00.00 tot en met 23:59:59.24
3. Stel de andere cijfers in door dezelfde procedure te volgen als in stap 2, en druk daarna op het midden van het besturingswiel.

De tijdcode terugstellen

1. MENU → (Opname) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Druk op de (wis-)knop om de tijdcode (00:00:00.00) terug te stellen.

De gebruikersbit instellen (User Bit Preset)

1. MENU → (Opname) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Draai het besturingswiel en selecteer de eerste twee cijfers.
3. Stel de andere cijfers in door dezelfde procedure te volgen als in stap 2, en druk daarna op het midden van het besturingswiel.

De gebruikersbit terugstellen

1. MENU →  (Opname) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Druk op de  (wis-)knop om de gebruikersbit (00 00 00 00) terug te stellen.

De opnamemethode van de tijdcode selecteren (Time Code Format ^{*1})

1. MENU →  (Opname) → [TC/UB] → [Time Code Format].

DF:

Neemt de tijdcode op in het Drop Frame^{*2}-formaat.

NDF:

Neemt de tijdcode op in het Non-Drop Frame-formaat.

^{*1} Alleen wanneer [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op NTSC.

^{*2} De tijdcode is gebaseerd op 30 frames per seconde. Echter, na langdurig opnemen zal een verschil tussen de werkelijke tijd en de tijdcode optreden omdat de framefrequentie van het NTSC-beeldsignaal ongeveer 29,97 frames per seconde is. Drop frame corrigeert dit verschil zodat de tijdcode en de werkelijke tijd hetzelfde zijn. In drop frame worden elke minuut de eerste 2 framenummers verwijderd, behalve voor elke tiende minuut. De tijdcode zonder deze correctie heet non-drop frame.

- De instelling ligt vast op [-] tijdens het opnemen in 24p.

Het optelformaat van de tijdcode selecteren (Time Code Run)

1. MENU →  (Opname) → [TC/UB] → [Time Code Run].

Rec Run:

Stelt de stapfunctie van de tijdcode in op oplopen uitsluitend tijdens het opnemen. De tijdcode wordt opgenomen aansluitend op de laatste tijdcode van de vorige opname.

Free Run:

Stelt de stapfunctie van de tijdcode in op altijd oplopen, ongeacht de bediening van de camera.

- De tijdcode wordt mogelijk niet aansluitend opgenomen in de volgende situaties, ondanks dat de tijdcode oploopt in de functie [Rec Run].
 - Wanneer het opnameformaat is veranderd.
 - Wanneer het opnamemedium is verwijderd.

Selecteren hoe de tijdcode wordt opgenomen (Time Code Make)

1. MENU →  (Opname) → [TC/UB] → [Time Code Make].

Preset:

Neemt de nieuw ingestelde tijdcode op het opnamemedium op.

Regenerate:

Leest de laatste tijdcode van de vorige opname vanaf het opnamemedium en neemt de nieuwe tijdcode aansluitend op de laatste tijdcode op. De tijdcode loopt op in de functie [Rec Run] ongeacht de instelling van [Time Code Run].

De tijdcode wordt gelezen vanaf de geheugenkaart in de gleuf die is ingesteld door [ Opnamemedia] onder [ Opn.m.-instelling.]. Wanneer [ Opnamemedia] is ingesteld op [Gelijktijdige opn], wordt de tijdcode gelezen vanaf de geheugenkaart in gleuf 1.

Opmerking

- Als u de systeemsoftware van de camera updatet, wordt de tijdcode teruggesteld. Stel de tijdcode opnieuw in.

Verwant onderwerp

- [TC/UB-weerg.-inst.](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

TC/UB-weerg.-inst.



Stelt de weergave van de opnametijdteller, tijdcode (TC) en gebruikersbit (UB) in voor bewegende beelden.

1 MENU →  (Instellingen) → [Weergaveoptie] → [TC/UB-weerg.-inst.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Teller:

Beeldt de tijdteller van het opnemen van bewegende beelden af.

TC:

Beeldt de tijdcode af.

U-Bit:

Beeldt de gebruikersbit af.

Verwant onderwerp

- [TC/UB](#)

TP1001963952

Bewegende beelden in het RAW-formaat uitvoeren naar een externe RAW-recorder

Tijdens het opnemen van bewegende beelden kunnen bewegende beelden in het RAW-formaat worden uitgevoerd naar een externe recorder die via HDMI is aangesloten op deze camera. Gebruik een Premium high speed HDMI-kabel (los verkrijgbaar) om bewegende beelden in het RAW-formaat uit te voeren.

Het beeldformaat van de uitgevoerde bewegende beelden in het RAW-formaat is 4576 × 2576 pixels.

- 1 Gebruik een Premium high speed HDMI-kabel (los verkrijgbaar) om de HDMI Type A-aansluiting van de camera aan te sluiten op de HDMI-ingangsaansluiting van de externe RAW-recorder.
- 2 Zet de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop in de stand  (Bewegende beelden) om de bewegend-beeldopnamefunctie te selecteren.
- 3 Selecteer op de camera MENU →  (Instellingen) → [Externe uitvoer] → [ HDMI-uitvoerinst.] → [RAW-uitvoer] → [Aan].
- 4 Selecteer op de camera MENU →  (Instellingen) → [Externe uitvoer] → [ HDMI-uitvoerinst.] → [RAW-uitvoerinstelling.] → de gewenste beeldfrequentie. ([60p] / [50p] / [30p] / [25p] / [24p])
 Stel zo nodig de volgende onderdelen in.
 - Opn.m. tdn HDMI-uitv.
 - Time Code-uitvoer
 - REC-bediening
 - 4ch-geluidsuitvoer
 Voor meer informatie raadpleegt u "[HDMI-uitvoerinst. \(bewegende beelden\)](#)".
- 5 Druk op de MOVIE (bewegende-beelden)-knop van de camera om het opnemen te starten.

Hint

- Voor informatie over de bediening van de externe RAW-recorder, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de recorder.
- Bij het uitvoeren van bewegende beelden in het RAW-formaat naar een ander apparaat dat via HDMI is aangesloten, stelt u [Log-opname] onder [Log-opname-instell.] in op [Aan (flexibele ISO)]. De instelling voor [Kleurbereik] onder [Log-opname-instell.] wordt toegepast op bewegende beelden in het RAW-formaat die via HDMI worden uitgevoerd.

Opmerking

- Als u opnamen maakt met behulp van een externe recorder in plaats van met behulp van de MOVIE (bewegende-beelden)-knop van de camera, wordt het opnemen mogelijk niet correct uitgevoerd.

Verwant onderwerp

- [HDMI-uitvoerinst. \(bewegende beelden\)](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Netwerkstreaming (bewegende beelden)



U kunt de camera verbinden met een netwerk via een bekabelde of draadloze verbinding, en video en audio livestreamen vanaf de camera.

- 1 **Verbind de camera en de smartphone via Bluetooth.**
- 2 **Registreer informatie zoals de server van de bestemming van de verbinding en de streamsleutel voor de distributieservice die moet worden gebruikt in de Creators' App.**
- 3 **Selecteer op de camera MENU → (Netwerk) → [Streaming] → [Netwerkstreaming] → Stel [Streaming] in op [Aan].**
 [Streaming:Standby] verschijnt op het scherm van de camera. Vervolgens schakelt de camera over naar de stand-bystand voor streaming.
 - U kunt ook de instellingen voor de beeldkwaliteit, enz. selecteren in de Creators' App
- 4 **Druk op het midden van het besturingswiel om te beginnen met het streamen.**
 [Streaming:Uitvoer] verschijnt op het scherm van de camera.
 - U kunt ook beginnen met het streamen vanuit de Creators' App.
 - Druk nogmaals op het midden om het streamen te verlaten.

Menu-onderdelen

Streaming:

Stelt in of netwerkstreaming moet worden uitgevoerd. ([Aan]/[Uit])

Weerg. stream.verb.fout:

Beeldt foutinformatie af wanneer de camera geen verbinding kan maken met het netwerk of de distributieserver voor netwerkstreaming.

Inst. uitvoerbldkwalit.:

Stelt de beeldkwaliteit van de video-uitvoer in voor netwerkstreaming.
([Kwaliteit]/[Resolutie]/[Beeldsnelheid]/[Bitsnelheid])

Uitvoerinform.weergave:

Geeft informatie voor netwerkstreaming weer.

Filmopn. tijdens stream.:

Stelt in of opnemen op het opnamemedium is ingeschakeld tijdens netwerkstreaming. ([Inschakelen]/[Uitschakelen])

Benadrukte uitvoerwrgv:

Stelt in of een blauw kader rond de hele monitor wordt weergegeven tijdens netwerkstreaming. ([Aan]/[Uit])

Basiscertificaatfout:

Normaal gesproken wordt geadviseerd om [Niet verbinden] in te stellen. Als een certificaatfout wordt afgebeeld, updatet u het rootcertificaat en maakt u verbinding met de correcte authenticatie.

Instellingen voor de kwaliteit van het uitgevoerde beeld

Om gedetailleerde instellingen voor de beeldkwaliteit tijdens het streamen te configureren, stelt u [Kwaliteit] in op [Eigen], en stelt u achtereenvolgens [Resolutie], [Beeldsnelheid] en [Bitsnelheid] in.

Het instelbereik van [Bitsnelheid] varieert afhankelijk van de combinatie van [Resolutie] en [Beeldsnelheid].

Resolutie	Beeldsnelheid	Instelbereik van de bitsnelheid	Standaardinstelling van de bitsnelheid
4K (2160p)	30p/25p	38 Mbps - 13 Mbps	34 Mbps
2K (1440p)	30p/25p	38 Mbps - 6 Mbps	13 Mbps
HD (1080p)	60p/50p	27 Mbps - 4,5 Mbps	9 Mbps
	30p/25p	18 Mbps - 3 Mbps	6 Mbps
HD (720p)	60p/50p	13,5 Mbps - 2,3 Mbps	6 Mbps
	30p/25p	9 Mbps - 1,5 Mbps	4 Mbps

Hint

- Als u zoomen, netwerkstreaming, enzovoort toewijst aan de keuzeknop of het besturingswiel, of deze registreert in het functiemenu, kunt u deze waarden zelfs tijdens netwerkstreaming aanpassen.
- Het formaat van de streamingdata is als volgt.
 - Videoformaat: MPEG-H HEVC/H.265 of MPEG-4 AVC/H.264*
 - Audioformaat: 48 kHz, 16 bits, 2 kanalen
- * Tijdens het streamen met RTMP/RTMPS, is het videoformaat MPEG-4 AVC/H.264.
- Bij gebruik van een externe microfoon kunt u verschillen tussen uw stem en de bewegingen van uw mond minimaliseren door de microfoon aan te sluiten op de  (microfoon-)aansluiting van de camera.

Opmerking

- Tijdens netwerkstreaming wordt uitgevoerd, staat de camera altijd ingesteld in de bewegend-beeldopnamefunctie, ongeacht de opnamefunctie vóór het begin van het streamen.
- U kunt het volgende niet doen tijdens netwerkstreaming.
 - Overschakelen naar het menuscherm
 - Overschakelen naar het afspeelscherm
 - FTP-overdracht
 - Opnemen met afstandsbediening
 - Cloud-verbinding
 - Overbrengen naar een smartphone
- De volgende functies zijn uitgeschakeld terwijl netwerkstreaming wordt uitgevoerd.
 - Energiebesparing
 -  Monitor uit
 -  Mon. lage helderh
 -  Zoeker lage held.
- Wanneer u opneemt op een opnamemedium tijdens netwerkstreaming gelden de volgende beperkingen voor het bewegend-beeldformaat en de beeldfrequentie voor het vastleggen in het geheugen.
 - Wanneer [Resolutie] is ingesteld op [4K (2160p)] of [2K (1440p)], kan [ Bestandsindeling] niet worden ingesteld op [XAVC HS 4K].
 - [Opn.beeldsnelh.] is hetzelfde als [Beeldsnelheid] voor de bewegende beelden tijdens het uitvoeren.
- U kunt de instelling [Filmopn. tijdens stream.] niet veranderen tijdens netwerkstreaming.
- Afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de instelling voor de uitgevoerde beeldkwaliteit tijdens het streamen, de instelling voor het opnemen van bewegende beelden tijdens het streamen, de omgeving van de Wi-Fi-verbinding, en de

gebruiksomstandigheden voorafgaande aan het begin van het streamen, kan de inwendige temperatuur van de camera oplopen en kan de beschikbare tijdsduur voor het streamen korter worden.

- Afhankelijk van uw netwerkomgeving, kan de gedistribueerde video/audio worden onderbroken. In dat geval schakelt u over naar een sneller en stabielere netwerk of verlaagt u de instelling voor [Bitsnelheid].
- Afhankelijk van uw internetverbinding of de netwerkomstandigheden, kan het streamen worden onderbroken. Start in dat geval het streamen opnieuw.
- Om veilig streamen te garanderen, moet de streaming-URL "rtmps://" bevatten. RTMP wordt gebruikt voor algemeen streamen maar biedt onvoldoende beveiliging, terwijl RTMPS gebruikmaakt van SSL/TLS om gegevens te versleutelen en een veilig streamen mogelijk te maken.
- In SRT kunt u de instelling AES-128 of AES-256 selecteren voor het versleutelen. Hiermee worden de streaminggegevens versleuteld en is een veilige levering gegarandeerd. Het is mogelijk om [Versleuteling] in te stellen op [Geen] in de SRT-instellingen, maar in dat geval worden de gegevens niet versleuteld en zal de communicatie niet veilig zijn. Bij het selecteren van deze instelling moet u rekening houden met de beveiligingsvereisten van de netwerkomgeving en de afleverbestemming.
- De instellingen voor het versleutelen van de SRT moeten overeenkomen met die van de bestemming. Door dezelfde versleutelmethode in te stellen als wordt gebruikt door de bestemming bent u gegarandeerd van een goede communicatie.
- Bij gebruik van SRT worden het wachtwoordzin en het gedeelde sleutel ingesteld in Creators' App. De typen tekens die op dit moment kunnen worden ingevoerd zijn de letters van het alfabet, cijfers en symbolen. Het wordt sterk aanbevolen dat de lengte minstens 16 tekens is.

Over de RTMPS-functie

De RTMPS-functie ondersteunt een groot aantal versleutelingsalgoritmen voor beveiligde RTMPS-streaming. Om compatibiliteit met een breed scala aan bestemmingsservers te garanderen, worden diverse versleutelingsalgoritmen ondersteund, waaronder sommige die niet voldoen aan de huidige, beste beveiligingsmethoden. Voor meer informatie, gaat u naar de volgende website.

https://helpguide.sony.net/di/sftp/v1/h_zz/index.html

Verwant onderwerp

- [De camera paren met een smartphone \(Smartphoneverbind.\)](#)
- [Importeren van root-certificering op de camera \(Basiscertific. import.\)](#)

TP1001981854

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

USB-streaming (bewegende beelden)



U kunt een computer enzovoort aansluiten op de camera en vervolgens de video en audio van de camera gebruiken voor livestreaming- of webconferencingservices. Stel de USB-verbindingsmethode voor de te gebruiken USB-aansluiting vooraf in op [Sel. bij verbind.] of [USB-stream.] door MENU → (Instellingen) → [USB] → [USB-v.mod (PORT1)] of [USB-v.mod (PORT2)] te selecteren.

1 MENU → (Netwerk) → [Streaming] → [] **USB-streaming** → stel [Uitv.-resol./-bldsnelh.] en [Filmopn. tijdens stream.] in.

2 Sluit de camera met een USB-kabel (verkrijgbaar in de winkel) aan op een computer of een ander apparaat.

[Streaming:Standby] verschijnt op het scherm van de camera en de camera wordt omgeschakeld naar de standbystand voor streaming.

- Als de USB-verbindingsmethode is ingesteld op [Sel. bij verbind.], selecteert u op het selectiescherm voor de USB-verbindingsmethode [Livestreaming(USB-stream.)].
- Gebruik een kabel of adapter die past op de aansluiting van het apparaat dat moet worden aangesloten.

3 Begin met het streamen vanaf uw livestreaming-/webconferencingservice.

[Streaming:Uitvoer] verschijnt op het scherm van de camera.

- Om USB-streamen te verlaten, koppelt u de USB-kabel los.

Menu-onderdelen

Uitv.-resol./-bldsnelh.:

Stelt de resolutie en de beeldfrequentie van de bewegende beelden in. ([4K(2160p) 30p]/[4K(2160p) 25p]/[4K(2160p) 15p]/[4K(2160p)12.5p]/[HD(1080p) 60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p]/[HD(1080p) 25p]/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])

Filmopn. tijdens stream.:

Stelt in of tijdens het streamen het opnemen van de bewegende beelden moet worden ingeschakeld op het opnamemedium. ([Inschakelen]/[Uitschakelen])

Hint

- Als u de sluitertijd, ISO-gevoeligheid, enzovoort toewijst aan de keuzeknop of het besturingswiel of deze registreert in het functiemenu, kunt u deze waarden zelfs tijdens het USB-streamen aanpassen.
- Het formaat van de streamingdata is als volgt.
 - Videoformaat: MJPEG* of YUV420
 - * Als de resolutie is ingesteld op HD (720p), is alleen MJPEG beschikbaar.
 - Audioformaat: PCM, 48 kHz, 16 bits, 2 kanalen
- Tijdens USB-streamen krijgt de camera voeding vanaf de computer. Als u zo min mogelijk computervoeding wilt verbruiken, verandert u de instelling [USB-voeding] in een instelling die geen voeding levert aan de camera.

- Bij gebruik van een externe microfoon kunt u verschillen tussen uw stem en de bewegingen van uw mond minimaliseren door de microfoon aan te sluiten op de  (microfoon-)aansluiting van de camera.

Opmerking

- Terwijl USB-streamen wordt uitgevoerd, staat de camera altijd ingesteld in de bewegend-beeldopnamefunctie, ongeacht de stand van de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop.
- U kunt het volgende niet doen terwijl USB-streamen wordt uitgevoerd.
 - Overschakelen naar het afspeelscherm
 - Netwerkfuncties (opnemen met afstandsbediening, FTP-overdracht, afstandsbediening vanaf een smartphone, Bluetooth-functie, enz.)
- De volgende functies zijn uitgeschakeld terwijl USB-streamen wordt uitgevoerd.
 -  Beeldprofiel
 - Energiebesparing
 -  Monitor uit
 -  Mon. lage helderh
 -  Zoeker lage held.
- Als u USB-streaming uitvoert met een resolutie van 4K (2160p) of HD (1080p), gebruikt u de aansluiting USB PORT 1 van de camera en een computer die compatibel is met SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2), en een in de USB-kabel (verkrijgbaar in de winkel). Zelfs als de resolutie is ingesteld op 4K (2160p) of HD (1080p), zal de werkelijke uitgangsresolutie HD (720p) zijn wanneer de aansluiting USB PORT 2 van de camera wordt gebruikt, of is aangesloten via de USB 2.0-standaard.
- Als u de instellingen van de volgende items verandert tijdens USB-streaming, kan het streamingscherm tijdelijk pauzeren. Afhankelijk van de livestreamingservice moet u mogelijk ook het streamen hervatten vanaf een applicatie.
 - [Uitv.-resol./-bldsnelh.] of [Filmopn. tijdens stream.] onder [ USB-streaming]
 - [ Bestandsindeling]
 - [Inst. autom. kadreren]
- Afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de instellingen van de uitgevoerde beeldkwaliteit bij het streamen, de instellingen van de video-opname tijdens het streamen, de Wi-Fi-verbindingsumgeving en de gebruiksomstandigheden voordat het streamen begint, kan de inwendige temperatuur van de camera oplopen en kan de streamingtijd korter zijn.

Verwant onderwerp

- [USB-v.mod \(PORT1\)/USB-v.mod \(PORT2\)](#)

TP1001976071

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Inhoud van dit hoofdstuk

De onderstaande inhoudsopgave biedt een overzicht van de functies beschreven in dit hoofdstuk ("De camera aan uw wensen aanpassen"). Via elke onderdeelnaam kunt u verspringen naar de pagina waarop de betreffende functies worden beschreven.

Aanpasbare functies van de camera

Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen (Eig. t.-/dr.kn.inst.)

De functie van de knop/het wiel tijdelijk veranderen (Mijn draaikn.-instell.)

Camera-instellingen registreren en oproepen

- [Cam.-inst.geheug](#)
- [Geregistreerde opname-instellingen oproepen](#)
- [Titel wijzig. \(Cam.-inst.geheug\)](#)
- [Automat. update \(Cam.-inst.geheug\)](#)
- [Opname-instellingen registreren in een customknop \(Aang. opn.-inst. reg.\)](#)

Veelgebruikte functies registreren in het functiemenu

- [Fn-menu-instell. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Fn-menu-instell. \(weergave\)](#)

Veelgebruikte functies registreren in Mijn menu

- [Item toevoegen](#)
- [Item sorteren](#)
- [Item verwijderen](#)
- [Pagina verwijderen](#)
- [Alles verwijderen](#)
- [Van Mijn Menu wrgv](#)

De camera-instellingen afzonderlijk aanpassen voor stilstaande en bewegende beelden

- [Verschil. inst. st.b./f.](#)

De functies van de ring/draaiknop aanpassen

- [Av/Tv draaien](#)
- [Functiering \(lens\)](#)
- [Bed.onderdel. vergr.](#)

De ontspanknop gebruiken tijdens het opnemen van bewegende beelden

- [REC m. onts.knop \(bewegende beelden\)](#)
- [Opnamemarkeringen toevoegen met behulp van de ontspanknop \(bewegende beelden\)](#)

Monitor-/zoekerinstellingen

- Zoeker/monitor sel.
- Draairicht. monitor
- Verticale weergave
- DISP (schrmwrgv) (stilstaand beeld)
- DISP (schrmwrgv) (bewegende beelden)

TP1002320071

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Aanpasbare functies van de camera

De camera beschikt over diverse aanpasbare functies, zoals het registreren van functies en opname-instellingen onder customknoppen. U kunt uw voorkeursinstellingen om de camera aan uw wensen aan te passen combineren om zo de camera eenvoudiger te bedienen.

Voor meer informatie over het configureren van de instellingen en het gebruik ervan, raadpleegt u de pagina van elke functie.

Veelgebruikte functies snel oproepen

De opname-instellingen snel veranderen overeenkomstig de scène

Overige aanpasbare functies

Veelgebruikte functies snel oproepen


 **Eig. t./dr.kn.inst. /**  **Eig. t./dr.kn.inst. /**  **Eigen toets-instel.**

U kunt de functies van de knoppen, inclusief de customknoppen (C1 tot en met C4) veranderen aan de hand van uw voorkeuren.

Wij adviseren u veelvuldig gebruikte functies toe te wijzen aan eenvoudig te bedienen knoppen zodat u de toegewezen functies eenvoudig kunt oproepen door op de betreffende knop te drukken.

Toewijsbare knoppen


Voor meer informatie raadpleegt u " [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t./dr.kn.inst.\)](#) ".



Functiemenu

Als u functies die veelvuldig in de opnamefunctie of in de weergavefunctie worden gebruikt, registreert in het functiemenu, kunt u de geregistreerde functies op het scherm afbeelden door gewoon op de Fn (functie)-knop te drukken. Op het functiemenuscherf kunt u de functie die u wilt gebruiken oproepen door het pictogram te selecteren.

De positie van de Fn (Functie)-knop en een voorbeeld van het functiemenu




☆ Mijn Menu

Als u veelvuldig gebruikte onderdelen van diverse menu's, zoals opnemen en netwerk, samenbrengt op het scherm "Mijn Menu", kunt u de gewenste menu-onderdelen snel openen.

Raadpleeg "[Item toevoegen](#)" voor meer informatie over het aanpassen van het scherm "Mijn Menu".

- Om het scherm "Mijn Menu" af te beelden door op de knop MENU te drukken, stelt u MENU → ☆ (Mijn Menu) → [Inst. Mijn Menu] → [Van Mijn Menu wrgv] in op [Aan].




De opname-instellingen snel veranderen overeenkomstig de scène

MR Cam.-inst.geheug

U kunt de juiste opname-instellingen* voor de scène registreren in de camera, en de instellingen eenvoudig oproepen met behulp van de functiekeuzeknop, enz.

* U kunt geen customknopinstellingen registreren.



Door de functiekeuzeknop in de stand 1/2 te zetten, kunt u de opname-instellingen oproepen die zijn geregistreerd onder MR1/MR2.

Door de functiekeuzeknop in de stand * (uitgeschakeld) te zetten, kunt u de opname-instellingen oproepen die zijn geregistreerd onder MR1 tot en met MR10 met behulp van het menu of de customknoppen.

Overige aanpasbare functies

Naast het bovenstaande kunt u de bediening nog verder aanpassen met behulp van de volgende functies.

Aang. opn.-inst. reg.

U kunt van tevoren opname-instellingen registreren onder knoppen en deze tijdelijk oproepen terwijl op de knop wordt gedrukt.

De instelling kan onmiddellijk worden veranderd en de oorspronkelijke instelling wordt hersteld nadat de knop is losgelaten. Dit is handig bij het opnemen van scènes waarbij de omstandigheden gemakkelijk veranderen.

Mijn draaikn.-instell.

U kunt de gewenste functies toewijzen aan de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L, de achterste keuzeknop R en het besturingswiel, en maximaal drie combinaties van instellingen in de camera registreren als "Mijn draaiknop 1 - 3"-instellingen.

Instell. opsl./laden

U kunt de camera-instellingen* opslaan op een geheugenkaart met behulp van [Instell. opsl./laden]. Deze functie is handig wanneer u een reservekopie van de instellingen wilt maken, of de instellingen wilt importeren in een andere camera van hetzelfde model, enz.

* Sommige instellingen kunnen niet worden opgeslagen op een geheugenkaart.

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)
- [Fn \(functie\)-knop](#)
- [Item toevoegen](#)
- [Cam.-inst.geheug](#)
- [Opname-instellingen registreren in een customknop \(Aang. opn.-inst. reg.\)](#)
- [De functie van de knop/het wiel tijdelijk veranderen \(Mijn draaikn.-instell.\)](#)
- [Instell. opsl./laden](#)

TP1001971763

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen (Eig. t.-/dr.kn.inst.)




U kunt de customknopfunctie gebruiken om de functies die u het vaakst gebruikt toe te wijzen aan gemakkelijk te bedienen knoppen en keuzeknoppen. Hiermee kunt u de procedure voor het selecteren van onderdelen in MENU overslaan zodat u de functies sneller kunt oproepen.

U kunt functies afzonderlijk toewijzen aan customknoppen voor de stilstaand-beeldopnamefunctie, bewegend-beeldopnamefunctie en weergavefunctie.

- De toewijsbare functies verschillen afhankelijk van de knoppen of keuzeknoppen.

U kunt functies toewijzen aan de volgende knoppen en keuzeknoppen.



1. AF-ON-knop
2. Gepersonalis.knop 3
3. Gepersonalis.knop 1
4. Gepersonalis.knop 2
5. ☀-knop
6. Knop MOVIE
7. Dr.kn. acht. L
8. Dr.kn. acht. R
9. AEL-knop
10. Bedieningswiel/Funct. centrale knop/Functie linkerknop/Functie rechterknop/Omlaag-knop
11. Gepersonalis.knop 4
12. Centr.kn multisel.kn
13. Fn-knop
14. Draaikn. voor

Hieronder volgt de procedure voor het toewijzen van de functie [Onderwerpherk.-AF] aan de AEL-knop.

- 1 MENU → (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → Eig. t.-/dr.kn.inst.].

- Als u een functie wilt toewijzen die u wilt oproepen tijdens het opnemen van bewegende beelden, selecteert u [ Eig. t./dr.kn.inst.]. Als u een functie wilt toewijzen die u wilt oproepen tijdens het weergeven van beelden, selecteert u [ Eigen toets-instel.].
- U kunt ook [ Eig. t./dr.kn.inst.] en [ Eig. t./dr.kn.inst.] selecteren op het MENU →  (Instellingen) → [Draaikn. aanpass.].

2 Ga naar het scherm [Achter-1] met de boven-/onderkant van het besturingswiel. Selecteer daarna [AEL-knop] en druk op het midden van het besturingswiel.

3 Selecteer [Onderwerpherk.-AF] met behulp van de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel, en druk daarna op het midden.

- Als u tijdens het opnemen op de AEL-knop drukt en het onderwerp wordt herkend, wordt [Onderwerpherk.-AF] ingeschakeld en zal de camera scherpstellen op het onderwerp. Neem beelden op terwijl u de AEL-knop ingedrukt houdt.

Verschillende functies gebruiken voor de keuzeknoppen/het wiel, afhankelijk van de opnamefunctie

Als u een vinkje toevoegt aan [Scheid M-modus en overige modi.] voor het toewijzen van functies aan de keuzeknoppen/het wiel, kunt u verschillende functies toewijzen voor [Handm. belicht.] en de andere belichtingsfuncties ([Slim automat.]/[Autom. progr.]/[Diafragmavoork.]/[Sluittijdvoork.]).

Als u een vinkje zet bij [Scheid Flex. Belicht.modus en Slim auto.] bij het toewijzen van functies met [ Eig. t./dr.kn.inst.], kunt u verschillende functies toewijzen voor [Fl. Belichtingsm.] en [Slim automat.].

Hint

- Door op een knop te drukken waaraan een functie kan worden toegewezen op het customknop-instelscherm, kunt u naar het instelscherm van de ingedrukte knop gaan (behalve voor sommige knoppen).
- U kunt tevens opnamefuncties toewijzen aan de scherpstelling-vasthoudknop op de lens. Sommige lenzen hebben echter geen scherpstelling-vasthoudknop.

Verwant onderwerp

- [De functie van de knop/het wiel tijdelijk veranderen \(Mijn draaikn.-instell.\)](#)

TP1001969945

De functie van de knop/het wiel tijdelijk veranderen (Mijn draaikn.-instell.)



U kunt de gewenste functies toewijzen aan de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L, de achterste keuzeknop R en het besturingswiel, en maximaal drie combinaties van instellingen registreren als "Mijn draaiknop"-instellingen. U kunt de geregistreerde "Mijn draaiknop"-instellingen snel oproepen of omschakelen door op de customknop te drukken die u van tevoren hebt toegewezen.

Functies registreren onder "Mijn draaiknop"

Registreer de functies die u wilt toewijzen aan de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L, de achterste keuzeknop R en het besturingswiel als [Mijn draaiknop 1] tot en met [Mijn draaiknop 3].

1. MENU → (Instellingen) → [Draaikn. aanpass.] → [Mijn draaikn.-instell.].
2. Selecteer een knop of wiel voor (Mijn draaiknop 1) en druk op het midden van het besturingswiel.
3. Selecteer de functie die u wilt toewijzen met behulp van de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel, en druk daarna op het midden van het besturingswiel.

- Selecteer "--" (Niet ingesteld) voor een knop of wiel waaraan u geen functie wilt toewijzen.

4. Nadat u functies hebt geselecteerd voor alle keuzeknoppen en het wiel in (Mijn draaiknop 1) door de stappen 2 en 3 te herhalen, selecteert u [OK].

De instellingen voor (Mijn draaiknop 1) worden toegepast.

- Als u (Mijn draaiknop 2) en (Mijn draaiknop 3) ook wilt registreren, volgt u dezelfde procedure die hierboven is beschreven.

Een knop toewijzen voor het oproepen van "Mijn draaiknop"

Wijs een customknop aan voor het oproepen van de instellingen geregistreerd onder "Mijn draaiknop".

1. MENU → (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → [Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [Eig. t.-/dr.kn.inst.] → selecteer de knop die u wilt gebruiken voor het oproepen van "Mijn draaiknop".
2. Selecteer het nummer van de "Mijn draaiknop"-instelling die u wilt oproepen of het patroon voor het omschakelen van "Mijn draaiknop".

Menu-onderdelen

M. dr.kn. 1 tdns vrgr./M. dr.kn. 2 tdns vrgr./M. dr.kn. 3 tdns vrgr.:

Terwijl u de knop ingedrukt houdt, worden de functies die u hebt geregistreerd onder [Mijn draaikn.-instell.] toegewezen aan de knop/het wiel.

Mijn dr.kn. 1→2→3 :

Elke keer wanneer u op de knop drukt, verandert de functie in deze volgorde: "Normale functie → Functie van Mijn draaiknop 1 → Functie van Mijn draaiknop 2 → Functie van Mijn draaiknop 3 → Normale functie".

Mijn dr.kn. 1 wissel./Mijn dr.kn. 2 wissel./Mijn dr.kn. 3 wissel.:

De functie die is geregistreerd met [Mijn draaikn.-instell.] blijft gehandhaafd, zelfs als u de knop niet ingedrukt houdt. Druk nogmaals op de knop om terug te keren naar de normale functie.

Opnemen terwijl u "Mijn draaiknop" omschakelt

Tijdens het opnemen kunt u "Mijn draaiknop" oproepen met de customknop en opnemen terwijl u de opname-instellingen verandert door de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L, de achterste keuzeknop R en het besturingswiel te draaien.

In het volgende voorbeeld zijn de onderstaande functies geregistreerd onder "Mijn draaiknop" en is [Mijn dr.kn. 1→2→3] toegewezen aan de C1-knop (customknop 1).

Bedieningselement	Mijn draaiknop 1	Mijn draaiknop 2	Mijn draaiknop 3
Voorste keuzeknop	Diafragma	Creat. uitstraling	AF-kader verpl. ↔ :S
Achterste keuzeknop L	Sluitertijd	Witbal. (kleurtemp.)	AF-kader verpl. ↑↓ :S
Achterste keuzeknop R	Belicht.comp.	Scherpstelgebied	AF-kader verpl. ↔ :G
Besturingswiel	ISO	Witbalans	Niet ingesteld

1. Druk op de C1-knop (customknop 1).

De functies die zijn geregistreerd onder [Mijn draaiknop 1] worden toegewezen aan de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L, de achterste keuzeknop R en het besturingswiel.

- De pictogrammen van de functies die zijn geregistreerd in [Mijn draaiknop 1] worden in het onderste deel van het scherm afgebeeld.



- Draai het besturingswiel om de ISO-waarde in te stellen, draai de voorste keuzeknop om de diafragmawaarde in te stellen, draai de achterste keuzeknop L om de sluitertijd in te stellen, en draai de achterste keuzeknop R om de belichtingscompensatie in te stellen.
- Druk nogmaals op de C1-knop. De functies die zijn geregistreerd onder [Mijn draaiknop 2] worden toegewezen aan de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L, de achterste keuzeknop R en het besturingswiel.
- Draai het besturingswiel om de [Witbalans] in te stellen, draai de voorste keuzeknop om de [Creat. uitstraling] in te stellen, draai de achterste keuzeknop L om de [Witbal. (kleurtemp.)] in te stellen, en draai de achterste keuzeknop R om het [Scherpstelgebied] in te stellen.
- Druk nogmaals op de C1-knop en verander de instelwaarden van de functies die zijn geregistreerd onder [Mijn draaiknop 3].

Opmerking

- "Mijn draaiknop"-instellingen waarbij elk(e) knop/wiel is ingesteld op [Niet ingesteld] worden niet opgeroepen wanneer u op de customknop drukt. Ze worden ook overgeslagen in [Mijn dr.kn. 1→2→3].
- Zelfs wanneer een knop/wiel is vergrendeld met behulp van de functie [Bed.onderdel. vergr.], zal deze tijdelijk worden ontgrendeld wanneer "Mijn draaiknop" wordt opgeroepen.

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)

TP1001970756

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Cam.-inst.geheug



U kunt maximaal 10 veelgebruikte functies of instellingen per opnamefunctie (stilstaande/bewegende beelden/Vertrgd+versnld/timelapsefilmpje) registreren in het apparaat. U kunt de instellingen eenvoudig oproepen met de functiekeuzeknop, enz.

- 1 **Stel de opname-instellingen van de camera in op de instellingen die u wilt registreren.**
 - Stel elk item met betrekking tot opnemen in op de instellingen die u wilt registreren, inclusief de diafragma waarde (F-getal), sluitertijd, ISO-gevoeligheid, enz.
- 2 **MENU → / (Opname) → [Opnamemodus] → [**MR** Cam.-inst.geheug].**
- 3 **Bevestig de opname-instellingen die u wilt registreren en druk vervolgens op het midden van het besturingswiel.**
- 4 **Voer een titel in voor de opname-instellingen die u wilt registreren en druk op [OK]. Selecteer vervolgens [OK].**
- 5 **Selecteer een nummer waaronder u de instellingen wilt registreren en druk vervolgens op het midden van het besturingswiel om te bevestigen.**

Onderdelen die kunnen worden geregistreerd

- U kunt diverse functies registreren voor opnemen. De items die daadwerkelijk geregistreerd kunnen worden, worden afgebeeld op het menu van de camera.
- Diafragma (F-getal)
- Sluitertijd

Geregistreerde instellingen veranderen

Verander de instelling naar de gewenste instelling en registreer deze instelling onder hetzelfde functienummer.

- Als u [**MR** Automat. update] instelt op [Aan], kunt u wijzigingen die u na het oproepen hebt aangebracht, toepassen op de geregistreerde opname-instellingen.

Hint

- U kunt de titel van geregistreerde opname-instellingen op een later moment wijzigen met behulp van [**MR** Titel wijzig.].

Opmerking

- Programmaverschuiving kan niet worden geregistreerd.
- Voor het invoeren van de titel zijn het aantal en de typen tekens die kunnen worden ingevoerd als volgt.
De maximumlengte is 9 tekens. De typen tekens die kunnen worden ingevoerd zijn de letters van het alfabet, cijfers en symbolen.

Verwant onderwerp

- [Geregistreerde opname-instellingen opgeroepen](#)
- [Automat. update \(Cam.-inst.geheug\)](#)
- [Titel wijzig. \(Cam.-inst.geheug\)](#)
- [Toetsenbordscherm](#)

TP1001939020

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Geregistreerde opname-instellingen oproepen



Stelt u in staat een beeld op te nemen nadat de gewenste opname-instellingen zijn oproepen die zijn geregistreerd met [**MR** Cam.-inst.geheug].

- 1 **Stel de camera in op de gewenste opnamefunctie met behulp van de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop.**
- 2 **Om MR1 of MR2 op te roepen, zet u de functiekeuzeknop op de stand van het gewenste nummer. Om MR3 tot en met MR10 op te roepen, zet u de functiekeuzeknop in de stand **X** (uitgeschakeld).**
 - Als u de functiekeuzeknop in de stand **X** (uitgeschakeld) zet, kunt u MR1 tot en met MR10 oproepen met behulp van het menu. Selecteer de gewenste opname-instellingen in [Opn.modus].

Hint

- Als u [Opn.modusschakel.] toewijst aan een customknop, kunt u de geregistreerde opname-instellingen ook oproepen door herhaaldelijk op de knop te drukken in plaats van met behulp van menubedieningen.

Opmerking

- Als u de opname-instellingen oproept nadat u al instellingen voor het opnemen hebt gemaakt, krijgen de instellingen die zijn oproepen uit [**MR** Cam.-inst.geheug] voorrang en kunnen de oorspronkelijke instellingen ongeldig worden. Controleer de indicators op het scherm voordat u opneemt.
- Als de instelling van de gleuf waarin de beelden worden opgenomen wordt gewijzigd, worden de opname-instellingen pas toegepast als het schrijven naar de geheugenkaart is voltooid, zelfs wanneer de functiekeuzeknop in de stand 1/2 wordt gezet.

Verwant onderwerp

- [Cam.-inst.geheug](#)

TP1001939154

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Titel wijzig. (Cam.-inst.geheug)



U kunt de titel veranderen van opname-instellingen die zijn geregistreerd met behulp van [**MR** Cam.-inst.geheug].

1 **MENU** → / (**Opname**) → [**Opnamemodus**] → [**MR** Titel wijzig.] → selecteer de instellingen waarvan u de titel wilt veranderen.

- Selecteer een opname-instelling en druk op de rechterkant van het besturingswiel om de informatie over de geregistreerde opname-instellingen af te beelden.

Opmerking

- Voor het invoeren van de titel zijn het aantal en de typen tekens die kunnen worden ingevoerd als volgt.
De maximumlengte is 9 tekens. De typen tekens die kunnen worden ingevoerd zijn de letters van het alfabet, cijfers en symbolen.

Verwant onderwerp

- [Cam.-inst.geheug](#)
- [Toetsenbordscherm](#)

TP1002320087

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Automat. update (Cam.-inst.geheug)



Stel in of instellingen die zijn veranderd nadat ze zijn opgeroepen automatisch moeten worden bijgewerkt in de geregistreerde opname-instellingen wanneer u opneemt door geregistreerde opname-instellingen op te roepen.

1 MENU → / (Opname) → [Opnamemodus] → [**MR** Automat. update] → **gewenste instelling**.

Menu-onderdelen

Aan:

Werkt automatisch de veranderde instellingen bij in de geregistreerde opname-instellingen.

Uit:

Werkt niet automatisch de veranderde instellingen bij in de geregistreerde opname-instellingen.

Verwant onderwerp

- [Cam.-inst.geheug](#)

TP1002320088

Opname-instellingen registreren in een customknop (Aang. opn.-inst. reg.)



U kunt van tevoren opname-instellingen (zoals belichting, scherpstelling, transportfunctie, enz.) registreren in een customknop en deze tijdelijk oproepen terwijl u de knop ingedrukt houdt. Druk gewoon op de customknop om de instellingen snel om te schakelen, en laat de knop los om terug te gaan naar de oorspronkelijke instellingen. Deze functie is handig voor het opnemen van actieve scènes, zoals bij sport.

- 1 MENU → (Opname) → [Opnamemodus] → [Aang. opn.-inst. reg.] → Selecteer een registratienummer uit [Aang.oproep vergr.1] tot en met [Aang.oproep vergr.3].**

Het instelscherm voor het geselecteerde nummer wordt afgebeeld.

- 2 Selecteer met behulp van de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel de selectievakjes van de functies die u wilt oproepen met één van de registratienummers, en druk op het midden om het betreffende vakje aan te vinken.**

De markering (vinkje) wordt afgebeeld in de vakjes van de functies.

- Om een selectie te annuleren, drukt u nogmaals op het midden.

- 3 Selecteer de functie die u wilt veranderen met behulp van de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel, en druk op het midden om de functie in te stellen op de gewenste instelling.**

- Selecteer [Huidige instelling import.] om de huidige instellingen van de camera te registreren onder het registratienummer dat u selecteerde.

- 4 Selecteer [Registreren].**

Onderdelen die kunnen worden geregistreerd

- U kunt diverse functies registreren voor opnamen. De items die daadwerkelijk geregistreerd kunnen worden, worden afgebeeld op het menu van de camera.
- Belichting
- Scherpstelling
- Transportfunctie (anders dan zelfontspanner)
- Snelh.boost cnt opn *
- Sluiterstype

* Als [Snelh.boost cnt opn] wordt opgeroepen, wordt de transportfunctie niet opgeroepen.

* Als [Snelh.boost cnt opn] is ingesteld op een andere instelling dan [Uit], kan [Sluiterstype] niet worden ingesteld.

* De snelheid van het ononderbroken opnemen voor [Snelh.boost cnt opn] kan afzonderlijk worden ingesteld van [Inst snlhdbst cnt opn].

Geregistreerde instellingen oproepen

- 1. MENU → (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → [Eig. t.-/dr.kn.inst.] → Selecteer de gewenste knop en selecteer daarna één van de registratienummers uit [Aang.oproep vergr.1] tot en met [Aang.oproep vergr.3].**
- 2. Druk op het opnamescherm op de ontspanknop terwijl u de knop ingedrukt houdt waaraan u een van de registratienummers hebt toegewezen.**
De geregistreerde instellingen worden geactiveerd zolang u de customknop ingedrukt houdt.

Hint

- U kunt de instellingen voor [Aang. opn.-inst. reg.] veranderen na het toewijzen van één van de registratienummers aan de customknop met behulp van [ Eig. t.-/dr.kn.inst.].

Opmerking

- De registratienummers [Aang.oproep vergr.1] tot en met [Aang.oproep vergr.3] zijn alleen beschikbaar wanneer de opnamefunctie is ingesteld op P/A/S/M.
- Afhankelijk van de bevestigde lens en de status van de camera op het moment dat de geregistreerde instellingen worden opgeroepen, worden de geregistreerde instellingen mogelijk niet ingesteld.

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)

TP1001968329

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Fn-menu-instell. (stilstaand beeld/bewegende beelden)



Het functiemenu is een menu met 12 functies dat aan de onderkant van het scherm wordt afgebeeld wanneer u op de Fn (functie)-knop drukt.

U kunt 12 functies registreren in de functiemenu's voor respectievelijk het opnemen van stilstaande beelden en het opnemen van bewegende beelden.

Hieronder volgt de procedure voor het veranderen van [Creat. uitstraling] in het functiemenu voor stilstaande beelden naar [Stramienlijnwrgrv].

- Om het functiemenu voor bewegende beelden te veranderen, selecteert u in stap 2 een onderdeel in het functiemenu voor bewegende beelden.

- 1** MENU → (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → selecteer [Fn-menu-instell.].
- 2** Selecteer (Creat. uitstraling) uit de 12 onderdelen in het functiemenu voor stilstaande beelden met de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel, en druk daarna op het midden van het besturingswiel.
- 3** Ga naar het scherm waarop [Stramienlijnwrgrv] wordt afgebeeld met behulp van de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel. Selecteer daarna [Stramienlijnwrgrv] en druk op het midden van het besturingswiel.
 - (Stramienlijnwrgrv) wordt afgebeeld op de eerdere plaats van (Creat. uitstraling) in het functiemenu.

Hint

- Als [Aanraakfunctie] is ingesteld op [Aan] en [Opnamescherf] in [Opnamescherf] onder [Aanraakpaneel-inst.] is ingesteld op [Aan], kunt u ook [Fn-menu-instell.] openen door het pictogram in het functiemenu aangeraakt te houden.

Verwant onderwerp

- [Fn \(functie\)-knop](#)

TP1001972401

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Fn-menu-instell. (weergave)



Hiermee kunt u het functiemenu voor de weergavefunctie instellen. Het functiemenu is een menu met 12 functies dat aan de onderkant van het scherm wordt afgebeeld wanneer u op de Fn (functie)-knop drukt.

Hieronder volgt de procedure voor het veranderen van [Naar smartph verznd] naar [Foto vastleggen].

- 1 MENU → (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → [Fn-menu-instell.].
- 2 Selecteer (Naar smartph verznd) uit de 12 onderdelen in het functiemenu voor met de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel, en druk daarna op het midden van het besturingswiel.
- 3 Ga naar het scherm waarop [Foto vastleggen] wordt afgebeeld met behulp van de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel. Selecteer daarna [Foto vastleggen] en druk op het midden van het besturingswiel.
 - (Foto vastleggen) wordt afgebeeld op de eerdere plaats van (Naar smartph verznd) in het functiemenu.

Hint

- Als [Aanraakfunctie] is ingesteld op [Aan] en [Afspeelscherm] onder [Aanraakpaneel-inst.] is ingesteld op [Aan], kunt u [Fn-menu-instell.] openen door het pictogram in het functiemenu aangeraakt te houden.
- U kunt de functie voor het afbeelden van het functiemenu tijdens het weergeven ook toewijzen aan een customknop. Wijs [Functiemenu] toe aan de gewenste knop in [Eigen toets-instel.]. U kunt ook andere functies toewijzen die moeten worden geactiveerd wanneer u in de weergavefunctie op de Fn (functie)-knop drukt.

Verwant onderwerp

- [Fn \(functie\)-knop](#)

TP1001980458

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Item toevoegen



U kunt de gewenste menuonderdelen registreren bij ☆ (Mijn Menu) onder MENU.

- 1 MENU → ☆ (Mijn Menu) → [Inst. Mijn Menu] → [Item toevoegen].
- 2 Selecteer een onderdeel dat u wilt toevoegen aan de ☆ (Mijn Menu) met behulp van de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel.
- 3 Selecteer een bestemming door op de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel te drukken.

Menu-onderdelen toevoegen vanaf het menuscherm

U kunt het menu-onderdeel dat momenteel is geselecteerd op het menuscherm toevoegen aan ☆ (Mijn Menu).

1. Druk op de (wis-)knop terwijl de cursor zich boven het menu-onderdeel bevindt dat u wilt toevoegen aan ☆ (Mijn Menu).
Het contextmenu wordt afgebeeld.
 - Als [Aanraakfunctie] is ingesteld op [Aan], kunt u het contextmenu afbeelden door het menu-onderdeel aangeraakt te houden.
2. Selecteer [Aan Mijn Menu toev.].
3. Selecteer een bestemming door op de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel te drukken.

Hint

- U kunt maximaal 42 onderdelen toevoegen aan ☆ (Mijn Menu).

Opmerking

- U kunt de volgende onderdelen niet toevoegen aan ☆ (Mijn Menu).
 - Alle onderdelen in MENU → (Afspelen)

Verwant onderwerp

- [Item sorteren](#)
- [Item verwijderen](#)
- [MENU-knop](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Item sorteren



U kunt de menuonderdelen rangschikken die zijn toegevoegd aan ☆ (Mijn Menu) onder MENU.

- 1 MENU → ☆ (Mijn Menu) → [Inst. Mijn Menu] → [Item sorteren].
- 2 Selecteer een onderdeel dat u wilt verplaatsen met de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel.
- 3 Selecteer een bestemming door op de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel te drukken.

Verwant onderwerp

- [Item toevoegen](#)

TP1001968324

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Item verwijderen



U kunt de menuonderdelen wissen die zijn toegevoegd aan ☆ (Mijn Menu) onder MENU.

- 1 MENU → ☆ (Mijn Menu) → [Inst. Mijn Menu] → [Item verwijderen].
- 2 Selecteer een onderdeel dat u wilt wissen met behulp van de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel, en druk daarna op het midden van het besturingswiel om het geselecteerde onderdeel te wissen.

Hint

- Om alle onderdelen op een pagina te wissen, selecteert u MENU → ☆ (Mijn Menu) → [Inst. Mijn Menu] → [Pagina verwijderen].
- U kunt alle onderdelen wissen die zijn toegevoegd aan ☆ (Mijn Menu) door MENU → ☆ (Mijn Menu) → [Inst. Mijn Menu] → [Alles verwijderen] te selecteren.

Verwant onderwerp

- [Pagina verwijderen](#)
- [Alles verwijderen](#)
- [Item toevoegen](#)

TP1001968325

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Pagina verwijderen



U kunt alle menuonderdelen die aan een pagina zijn toegevoegd in MENU wissen onder ☆ (Mijn Menu).

- 1 MENU → ☆ (Mijn Menu) → [Inst. Mijn Menu] → [Pagina verwijderen].
- 2 Selecteer een pagina die u wilt wissen met de boven-/ onderkant van het besturingswiel, en druk daarna op het midden van het besturingswiel om de pagina te wissen.

Verwant onderwerp

- [Alles verwijderen](#)
- [Item toevoegen](#)

TP1001968321

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Alles verwijderen



U kunt alle menuonderdelen wissen die in MENU zijn toegevoegd aan ☆ (Mijn Menu).

1 MENU → ☆ (Mijn Menu) → [Inst. Mijn Menu] → [Alles verwijderen].

2 Selecteer [OK].

Verwant onderwerp

- [Pagina verwijderen](#)
- [Item toevoegen](#)

TP1001968317

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Van Mijn Menu wrgv



U kunt instellen dat Mijn menu eerst wordt afgebeeld nadat op de MENU-knop is gedrukt.

① MENU → ☆ (Mijn Menu) → [Inst. Mijn Menu] → [Van Mijn Menu wrgv] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Aan:

Mijn menu wordt eerst afgebeeld nadat op de MENU-knop is gedrukt.

Uit:

Het meest recent afgebeelde menu wordt opnieuw afgebeeld nadat op de MENU-knop is gedrukt.

Verwant onderwerp

- [Item toevoegen](#)
- [MENU-knop](#)

TP1001971734

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Verschil. inst. st.b./f.



Bij elk onderdeel voor het opnemen van stilstaande beelden en voor het opnemen van bewegende beelden kunt u selecteren of u een gemeenschappelijke instelling of een aparte instellingen wilt gebruiken.

1 MENU → (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → Selecteer [Verschil. inst. st.b./f.].

Het scherm van de bedieningsgids wordt afgebeeld. Selecteer [OK] om het instelscherm af te beelden.

2 Voeg een vinkje toe aan de onderdelen die u apart wilt instellen voor het opnemen van stilstaande beelden en het voor opnemen van bewegende beelden, en selecteer daarna [OK].

- U kunt de volgende onderdelen apart instellen voor het opnemen van stilstaande beelden en voor het opnemen van bewegende beelden.
 - Diafragma
 - Sluitertijd
 - ISO
 - Belicht.comp.
 - Lichtmeetfunctie
 - Witbalans
 - Beeldprofiel
 - Scherpstelfunctie

Hint

- Wanneer u met behulp van [Verschil. inst. st.b./f.] verandert van een gemeenschappelijke instelling naar een aparte instelling, worden de huidige instellingen toegepast op zowel het opnemen van stilstaande beelden als het opnemen van bewegende beelden. De instelling van de eigen witbalans wordt echter alleen toegepast op het opnemen van stilstaande beelden.
- Wanneer u met behulp van [Verschil. inst. st.b./f.] verandert van een aparte instelling naar een gemeenschappelijke instelling, keren de instelwaarden van de onderdelen terug naar hun oorspronkelijke waarden. Als uitzondering worden de instelwaarden voor het opnemen van stilstaande beelden toegepast op de instellingen van de diafragma waarde, sluitertijd en eigen witbalans.

TP1001972469

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Av/Tv draaien



U kunt de draairichting van de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L, de achterste keuzeknop R of het besturingswiel instellen voor het veranderen van de diafragma waarde of sluitertijd.

1 MENU →  (Instellingen) → [Draaikn. aanpass.] → [Av/Tv draaien] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Normaal:

Verandert de draairichting van de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L, de achterste keuzeknop R of het besturingswiel niet.

Omgekeerd:

Keert de richting om van de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L, de achterste keuzeknop R of het besturingswiel.

TP1001969942

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Func tiering (lens)



Stelt de functie in die moet worden toegewezen aan de func tiering van de lens (alleen beschikbaar met lenzen die zijn uitgerust met een func tiering).

Raadpleeg de bij de lens geleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

1 MENU →  (Instellingen) → [Draaikn. aanpass.] → [Func tiering (lens)] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Aangdr. scherpst.:

De scherpstellingspositie beweegt naar oneindig wanneer u de func tiering rechtsom draait. De scherpstellingspositie beweegt naar dichtbij wanneer u de func tiering linksom draait.

APS-C/S35 /Kleinbldf.:

De kijkhoek schakelt om tussen volframe en APS-C/Super 35 mm wanneer de func tiering wordt gedraaid.

- De kijkhoek schakelt om ongeacht de richting waarin u de func tiering draait.

Voork.scherpst.:

Registreert de scherpstellingspositie en de zoomvergroting door de func tiering van de lens op het opnamescherm te bewegen en vast te houden, en roept deze op door kort op de func tiering van de lens te tikken.

- U kunt de positie en vergroting registreren of oproepen ongeacht de richting waarin u de func tiering draait.

Verwant onderwerp

- [APS-C S35 \(Super 35mm\) Opnemen \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [V.k.scherpst./zoom](#)

TP1001970754

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Bed.onderdel. vergr.



U kunt instellen of de vierrichtingsknop, keuzeknoppen en het wiel kunnen worden vergrendeld door de Fn (Functie)-knop ingedrukt te houden.

1 MENU →  (Instellingen) → [Draaikn. aanpass.] → [Bed.onderdel. vergr.] → gewenste instelling.

- Om de bedieningselementen te vergrendelen, houdt u de Fn (functie)-knop ingedrukt totdat de mededeling "Vergrendeld." wordt afgebeeld op de monitor.

Menu-onderdelen

Uit:

Vergrendelt niet de vierrichtingsknop, de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop en het besturingswiel, zelfs niet wanneer u de Fn (Functie)-knop ingedrukt houdt.

Enk. multisel.kn.:

Vergrendelt de vierrichtingsknop.

Draaiknop+wiel:

Vergrendelt de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L, de achterste keuzeknop R en het besturingswiel.

Alles:

Vergrendelt de vierrichtingsknop, de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L, de achterste keuzeknop R en het besturingswiel.

Hint

- U kunt de vergrendeling ontgrendelen door de Fn (Functie)-knop nogmaals ingedrukt te houden.
- U kunt alle knoppen, keuzeknoppen en wielen vergrendelen, behalve de ontspanknop, door de MENU-knop en de Fn (Functie)-knop tegelijkertijd ingedrukt te houden gedurende 5 seconden. Houd de MENU-knop en de Fn-knop nogmaals tegelijkertijd ingedrukt gedurende 5 seconden om de vergrendeling te ontgrendelen.

Opmerking

- Als u [AF-gebied-registr] instelt op [Aan], wordt [Bed.onderdel. vergr.] vastgelegd op [Uit].

Verwant onderwerp

- [Het huidige scherpstelgebied registreren \(AF-gebied-registr\)](#)

TP1001968326

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

REC m. onts.knop (bewegende beelden)



U kunt het opnemen van bewegende beelden starten of stoppen door op de ontspanknop te drukken, die groter is en gemakkelijker op gedrukt kan worden dan de MOVIE (bewegend-beeld)-knop.

1 MENU →  (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → [ REC m. onts.knop] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Aan:

Maakt het opnemen van bewegende beelden met de ontspanknop mogelijk wanneer de opnamefunctie is ingesteld op [Film], [Vertrgd+versnld] of [ Time-lapse].

Uit:

Schakelt het opnemen van bewegende beelden met behulp van de ontspanknop uit.

Hint

- Wanneer [ REC m. onts.knop] is ingesteld op [Aan], kunt u de ontspanknop gebruiken om het opnemen van bewegende beelden op een extern opname-/weergaveapparaat te starten of stoppen met behulp van [REC-bediening].

Opmerking

- Wanneer [ REC m. onts.knop] is ingesteld op [Aan], kunt u niet scherpstellen door de ontspanknop tot halverwege in te drukken tijdens het opnemen van bewegende beelden.

Verwant onderwerp

- [Bewegende beelden opnemen \(Slim automat.\)](#)

TP1001968331

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Opnamemarkeringen toevoegen met behulp van de ontspanknop (bewegende beelden)



Door tijdens het opnemen van bewegende beelden de ontspanknop volledig in te drukken, kunt u een opnamemarkering toevoegen aan het bewegend-beeldframe op het moment dat de ontspanknop werd ingedrukt. De opnamemarkering kan worden gebruikt om automatisch een stilstaand beeld te genereren van de bewegende beelden van een scène.

1 MENU → (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → [S met sluiterknop] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Shot Mark1 tvgn:

Druk tijdens het opnemen van bewegende beelden op de ontspanknop om de tweede opnamemarkering (Shot Mark 1) toe te voegen aan het bewegend-beeldframe.

Shot Mark2 tvgn:

Druk tijdens het opnemen van bewegende beelden op de ontspanknop om de tweede opnamemarkering (Shot Mark 2) toe te voegen aan het bewegend-beeldframe.

Niet toevoegen:

Voegt geen opnamemarkering toe wanneer op de ontspanknop wordt gedrukt.

Opmerking

- Als [S met sluiterknop] is ingesteld op het toevoegen van opnamemarkeringen door op de ontspanknop te drukken, wordt het scherpstellen niet uitgevoerd door de ontspanknop tot halverwege in te drukken.
- Wanneer [REC m. onts.knop] is ingesteld op [Aan], wordt [S met sluiterknop] vergrendeld op [Niet toevoegen].

Verwant onderwerp

- [Automatisch genereren van stilstaande beelden met behulp van opnamemarkeringen](#)
- [REC m. onts.knop \(bewegende beelden\)](#)

TP1001981222

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Zoeker/monitor sel.



Stelt de methode in voor het omschakelen van de weergave tussen de zoeker en de monitor.

1 MENU → (Instellingen) → [Zoeker/monitor] → [Zoeker/monitor sel.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch: 1:

Wanneer u in de zoeker kijkt, wordt de weergave automatisch omgeschakeld naar de zoeker.

De oogsensor wordt gedeactiveerd en de weergave schakelt niet om naar de zoeker, afhankelijk van of de monitor open of gesloten is en de hoek van de monitor.

- U kunt [Ontsp.kn.-hlf-in-sch.] instellen door op de rechterkant van het besturingswiel te drukken terwijl [Automatisch: 1] is geselecteerd. Als u [Ontsp.kn.-hlf-in-sch.] instelt op [Aan], schakelt het scherm pas over naar de zoeker nadat u de ontspanknop tot halverwege hebt ingedrukt, zelfs als u in de zoeker kijkt.

Automatisch: 2:

Wanneer u in de zoeker kijkt, wordt de weergave automatisch omgeschakeld naar de zoeker.

De oogsensor is altijd geactiveerd en de weergave schakelt over naar de zoeker ongeacht of de monitor open of gesloten is en ongeacht de hoek van de monitor.

- U kunt [Ontsp.kn.-hlf-in-sch.] instellen door op de rechterkant van het besturingswiel te drukken terwijl [Automatisch: 2] is geselecteerd. Als u [Ontsp.kn.-hlf-in-sch.] instelt op [Aan], schakelt het scherm pas over naar de zoeker nadat u de ontspanknop tot halverwege hebt ingedrukt, zelfs als u in de zoeker kijkt.

Zoeker(handm.):

De monitor wordt uitgeschakeld en het beeld wordt alleen weergegeven in de zoeker.

Monitor (h.m.):

De zoeker wordt uitgeschakeld en het beeld wordt altijd weergegeven op de monitor.

Hint

- U kunt de [Zoeker/monitor sel.]-functie toewijzen aan uw gewenste knop.
[Eig. t.-/dr.kn.inst.], [Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [Eigen toets-instel.] → wijs [Zoeker-/monitor-sel.] toe aan de gewenste knop.
- Als u de weergave in de zoeker of op de monitor wilt behouden, stelt u van tevoren [Zoeker/monitor sel.] in op [Zoeker(handm.)] of [Monitor (h.m.)].
U kunt de monitor uit laten staan wanneer u tijdens het opnemen uw ogen van de zoeker haalt, door de monitor in te stellen op [Monitor uit] met de DISP-knop. Selecteer [DISP (schrmwrgv)]/[DISP (schrmwrgv)] → [Scherm] en plaats van tevoren een vinkje in [Monitor uit].
- Als [Automatisch: 1] of [Automatisch: 2] is geselecteerd en uw hand of lichaam in de buurt komt van de oogsensor, kan het scherm overschakelen naar de zoeker en kan de monitor worden uitgeschakeld, zelfs als u niet in de zoeker kijkt. Door [Ontsp.kn.-hlf-in-sch.] in te stellen op [Aan], kunt u voorkomen dat het scherm onbedoeld overschakelt naar de zoeker.
- Wanneer [Menuschrm vergrot.] onder [Vergroot scherm] is ingesteld op iets anders dan [Uit], wordt een bericht afgebeeld waarin wordt gevraagd of de instelling [Zoeker/monitor sel.] moet worden veranderd. Wanneer u de functie [Vergroot scherm] gebruikt, wordt aanbevolen [Zoeker/monitor sel.] in te stellen op [Monitor (h.m.)] of op [Automatisch: 1]/[Automatisch: 2] met [Ontsp.kn.-hlf-in-sch.] ingesteld op [Aan]. Dit voorkomt dat de oogsensor wordt geactiveerd en overschakelt naar de weergave in de zoeker wanneer u uw gezicht dicht bij de monitor houdt.

Opmerking

- Onder sterke lichtbronnen, zoals zonlicht, is het mogelijk dat de oogsensor uw naderende ook niet detecteert en de weergave mogelijk niet verandert naar de zoeker ondanks dat [Zoeker/monitor sel.] is ingesteld op [Automatisch: 1] of [Automatisch: 2]. In dergelijke gevallen voorkomt u dat de oogsensor wordt blootgesteld aan de lichtbron.

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)
- [DISP \(schrmwrgv\) \(stilstaand beeld\)](#)
- [DISP \(schrmwrgv\) \(bewegende beelden\)](#)
- [Vergroot scherm](#)

TP1001938974

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draairicht. monitor



De weergaverichting van de afbeeldingen en menuschermen kan worden omgekeerd overeenkomstig de oriëntatie van de camera en de hoek/oriëntatie van de monitor.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) → **[Zoeker/monitor]** → **[Draairicht. monitor]** → **gewenste instelling.**
- 2 **Stel de oriëntatie van de camera en de hoek/oriëntatie van de monitor in op de gewenste stand.**
- 3 **Selecteer de gewenste instelling terwijl u de monitor controleert.**

Menu-onderdelen

Automatisch:

De richting van de weergave op de monitor wordt omgedraaid door de oriëntatie van de camera en de hoek/oriëntatie van de monitor te detecteren.

Spiegeldraaien:

De weergave op de monitor wordt omgeklapt over de korte kant.

180 gr. draaien:

Roteert de weergave op de monitor 180 graden.

Niet draaien:

De weergave van de monitor wordt niet omgedraaid.

Hint

- Door herhaaldelijk op de knop te drukken waaraan de functie [Dr.w.g. mon. wissel.] is toegewezen, kunt u de instelling veranderen in de volgorde [Spiegeldraaien] → [180 gr. draaien] → [Niet draaien] → [Spiegeldraaien]. Als [Draairicht. monitor] is ingesteld op [Automatisch], wordt de weergavemethode tijdelijk omgeschakeld terwijl de instelwaarde [Automatisch] blijft.

Opmerking

- Zelfs als [Draairicht. monitor] is ingesteld op [Spiegeldraaien], zal de weergaverichting op de monitor tijdens weergave niet worden omgedraaid.
- De instelling voor [Draairicht. monitor] heeft geen effect op de weergave in de zoeker.

TP1001976072

Verticale weergave



U kunt instellen of de informatieweergave automatisch moet worden gedraaid of niet wanneer u de camera verticaal houdt. Deze instelling is van toepassing op zowel de monitor als de zoeker.

1 MENU → (Instellingen) → [Zoeker/monitor] → [Verticale weergave] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

De informatieweergave wordt gedraaid overeenkomstig de oriëntatie van de camera.

Uit:

De informatieweergave wordt niet gedraaid ongeacht de oriëntatie van de camera.


Over de verticale informatieweergave

Tijdens verticale weergave wordt dezelfde informatie weergegeven als op het horizontale opnamescherm, en deze wordt aangepast aan de oriëntatie van de monitor.

Monitor



Zoeker



Over de bedieningselementen tijdens verticale weergave

Tijdens verticale weergave worden ook de richting van de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel en de aanraakbedieningen gedraaid overeenkomstig de oriëntatie van de monitor, zodat intuïtieve bediening mogelijk is.

De functies die zijn toegewezen aan de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel met behulp van [Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [Eig. t.-/dr.kn.inst.] draaien niet tijdens verticale weergave.

Hint

- U kunt de informatie die op het scherm moet worden afgebeeld instellen met [ DISP (schrmwrgv)]/[ DISP (schrmwrgv)], en de weergavefunctie kan worden omgeschakeld door op de DISP (weergave-instelling)-knop te drukken.
- Tijdens verticale weergave wordt informatie, zoals de belichtingswaarde, na een bepaalde tijdsduur verborgen als de schermweergavefunctie is ingesteld op het volgende en [Belicht.: onderbrek.] is ingesteld.
 - [Scherm]: [Geen info]
 - [Zoeker]: [Geen info]/[Histogram]/[Niveau]/[Histogram en niv.]
- Tijdens verticale weergave worden de pictogrammen van de aanraakfunctie, die aan de linker- en rechterkant van het scherm worden weergegeven, ook weergegeven overeenkomstig de oriëntatie van de monitor.

Opmerking

- De oriëntatie van de camera kan niet worden herkend wanneer de lens omhoog of omlaag is gericht.

Verwant onderwerp

- [DISP \(schrmwrgv\) \(stilstaand beeld\)](#)
- [DISP \(schrmwrgv\) \(bewegende beelden\)](#)
- [DISP \(Weergave-instelling\)-knop](#)

TP1002101829

DISP (schermwrgv) (stilstaand beeld)



Stelt u in staat de schermweergavefuncties in te stellen die kunnen worden geselecteerd met DISP (weergave-instelling) tijdens het opnemen van stilstaande beelden.

- 1** MENU → (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → [DISP (schermwrgv)] → [Scherm] of [Zoeker] → gewenste instelling → [Enter].

De onderdelen gemarkeerd met ✓ (vinkje) zijn beschikbaar.

Menuonderdelen

Alle info weerg.:

Beeldt opname-informatie af.

Geen info:

Beeldt geen opname-informatie af.


Histogram:

Toont een grafische weergave van de luminantieverdeling.

Niveau:

Geeft aan of het apparaat horizontaal staat, zowel in de richting voor-achter **(A)** als in de richting links-rechts **(B)**.

Wanneer het apparaat in een van de richtingen horizontaal staat, wordt de indicator groen. (De horizontaalaanduiding werkt niet wanneer de lens recht omhoog of recht omlaag is gericht.)



Histogram en niv.:

Geeft het histogram en de niveaumeter weer.

Voor zoeker ^{*1}:

Hiermee wordt alleen opname-informatie afgebeeld op de monitor, en niet het onderwerp. Deze instelling is een weergave-instelling voor opnemen met de zoeker.

Monitor uit ^{*1}:

Schakelt altijd de monitor uit tijdens het opnemen van beelden. U kunt de monitor gebruiken voor het weergeven van beelden of voor het bedienen van het MENU. Deze instelling is een weergave-instelling voor opnemen met de zoeker.

Eigen 1/Eigen 2/Eigen 3 ^{*2}:

U kunt de opname-informatie die wordt weergegeven in de zoeker aanpassen.

^{*1} Deze schermweergavefuncties zijn alleen beschikbaar in de instelling voor [Scherm].

De belichtingsinformatie verbergen na een bepaalde tijdsduur

U kunt instellen of de belichtingsinformatie altijd moet worden afgebeeld ([Belichting: aan]) of moet worden verborgen nadat een bepaalde tijdsduur is verstreken nadat de ontspanknop, enz. voor het laatst werd bediend ([Belicht.: onderbrek.]) voor de volgende schermweergaven.

- Geen info
- Histogram (alleen bij instellen voor [Zoeker])
- Niveau (alleen bij instellen voor [Zoeker])
- Histogram en niv. (alleen bij instellen voor [Zoeker])

De instelling [Belicht.: onderbrek.] is beschikbaar wanneer belichtingsinformatie wordt geprojecteerd op het beeld dat wordt weergegeven op de monitor of in de zoeker (behalve wanneer u opneemt met de zoeker terwijl de informatie niet verticaal wordt weergegeven).

De opname-informatie die in de zoeker wordt weergegeven aanpassen

Met behulp van [Eigen 1]/[Eigen 2]/[Eigen 3] kunt u de weergave in de zoeker aanpassen.

Selecteer  (Bewerken) en pas vervolgens de weergave van opname-informatie aan uw voorkeuren aan.

Belichting: aan:

Geeft altijd belichtingsinformatie weer.

Belicht.: onderbrek.:

Verbergt informatie, zoals de belichtingswaarde, nadat een bepaalde tijdsduur is verstreken nadat de ontspanknop, enz. voor het laatst werd bediend tijdens het opnemen van beelden met verticale weergave.

Histogram:

Geeft het histogram weer.

Niveau:

Geeft de niveaumeter weer.

Voetnoot eigen:

U kunt de opname-informatie die wordt weergegeven in de voettekst aanpassen. In de voettekst kunnen maximaal 5 gewenste onderdelen met opname-informatie worden weergegeven.

- Selecteer  (Bewerken) en stel vervolgens de gewenste onderdelen en hun positie in.

Opmerking

- Als u het apparaat te sterke mate voorover of achterover kantelt, zal de horizontaalafwijking groot zijn.
- Het apparaat kan een horizontaalafwijking van bijna $\pm 1^\circ$ hebben, zelfs nadat de hellingsgraad is gecorrigeerd met deze functie.

Verwant onderwerp

- [DISP \(Weergave-instelling\)-knop](#)

TP1002101830

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

DISP (schrmwrgv) (bewegende beelden)



Stelt u in staat de schermweergavefuncties in te stellen die kunnen worden geselecteerd met DISP (weergave-instelling) tijdens het opnemen van bewegende beelden.

- 1 **MENU** → (Instellingen) → **[Bedien. aanpass.]** → **DISP (schrmwrgv)** → **[Scherm]** of **[Zoeker]** → **gewenste instelling** → **[Enter]**.

De onderdelen gemarkeerd met ✓ (vinkje) zijn beschikbaar.

Menuonderdelen

Alle info weerg.:

Beeldt opname-informatie af.

Geen info:

Beeldt geen opname-informatie af.


Histogram:

Toont een grafische weergave van de luminantieverdeling.

Niveau:

Geeft aan of het apparaat horizontaal staat, zowel in de richting voor-achter **(A)** als in de richting links-rechts **(B)**.

Wanneer het apparaat in een van de richtingen horizontaal staat, wordt de indicator groen. (De horizontaalaanduiding werkt niet wanneer de lens recht omhoog of recht omlaag is gericht.)



Histogram en niv.:

Geeft het histogram en de niveaumeter weer.

Monitor uit*:

Schakelt altijd de monitor uit tijdens het opnemen van beelden. U kunt de monitor gebruiken voor het weergeven van beelden of voor het bedienen van het MENU. Deze instelling is een weergave-instelling voor opnemen met de zoeker.

* Deze schermweergavefuncties zijn alleen beschikbaar in de instelling voor [Scherm].

De belichtingsinformatie verbergen na een bepaalde tijdsduur tijdens verticale weergave

U kunt instellen of de informatie, zoals de belichtingswaarden, altijd moet worden afgebeeld tijdens verticale weergave ([Belichting: aan]) of moet worden verborgen nadat een bepaalde tijdsduur is verstreken nadat de ontspanknop, enz. voor het laatst werd bediend ([Belicht.: onderbrek.]) voor de volgende schermweergaven.

- Geen info
- Histogram (alleen bij instellen voor [Zoeker])
- Niveau (alleen bij instellen voor [Zoeker])
- Histogram en niv. (alleen bij instellen voor [Zoeker])

Opmerking

- Als u het apparaat te sterke mate voorover of achterover kantelt, zal de horizontaalafwijking groot zijn.
- Het apparaat kan een horizontaalafwijking van bijna $\pm 1^\circ$ hebben, zelfs nadat de hellingsgraad is gecorrigeerd met deze functie.

Verwant onderwerp

- [DISP \(Weergave-instelling\)-knop](#)

TP1002101831

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Inhoud van dit hoofdstuk

De onderstaande inhoudsopgave biedt een overzicht van de functies beschreven in dit hoofdstuk ("Weergeven"). Via elke onderdeelnaam kunt u verspringen naar de pagina waarop de betreffende functies worden beschreven.

Beelden weergeven

- [Afsp.inst. meer. med](#)
- [W.g.-inst. meer. med](#)
- [Stilstaande beelden weergeven](#)
- [Een beeld vergroten dat wordt weergegeven \(Vergroot\)](#)
- [Vergro init. vrgro%](#)
- [Vergro. init. plaats.](#)
- [Opgenomen beelden automatisch draaien \(Weergave-rotatie\)](#)
- [Bewegende beelden weergeven](#)
- [Afspeel-/control.vol.](#)
- [4ch-geluidscontrl \(bewegende beelden\)](#)
- [Beelden weergeven in een diavoorstelling \(Diavoorstelling\)](#)
- [Cont. WG interval](#)
- [WG-snelh. interval](#)

De manier waarop beelden worden weergegeven veranderen

- [Beelden weergeven op het indexweergavescherm \(Beeldindex\)](#)
- [Afsp.filtervoorwaard.](#)
- [Beeldvolgorde](#)
- [Als groep weergev.](#)
- [Schrpst.kad.wrgv. \(weergave\)](#)
- [Weerg. verh.mark. \(stilstaand beeld\)](#)
- [Bld opggvn tijd wrgv.](#)

De methode voor verspringen tussen beelden instellen (Instel. beeldoverslag)

Opgenomen beelden beveiligen (Beveiligen)

Informatie aan beelden toevoegen

- [Classificatie](#)
- [Class.-inst\(eig.toets\)](#)
- [Clipvlag](#)
- [Een beeld draaien \(Roteren\)](#)

Bijsnijden

Een stilstaand beeld uit bewegende beelden vastleggen

- [Foto vastleggen](#)
- [Stilstaande beelden genereren met behulp van opnamemarkeringen](#)
- [Opnamemarkeringen na het genereren van stilstaande beelden \(weergeven\)](#)
- [JPEG/HEIFsch \(Foto vastleggen / Stilstaande beelden genereren aan de hand van opnamemarkeringen\)](#)

Beelden kopiëren van de ene geheugenkaart naar de andere (Kopiëren)

Beelden wissen

- Meerdere geselecteerde beelden tegelijk wissen (Wissen)
- 2x dr. om te wiss.
- Wisbevestiging
- Slot1/2 wissen
- Init pos bij uitvoeren

Beelden bekijken op een televisie

- Beelden weergeven op een televisie met behulp van een HDMI-kabel

TP1002320072

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Afsp.inst. meer. med

Stelt de geheugenkaartgleuf in op weergeven wanneer geheugenkaarten in zowel gleuf 1 als gleuf 2 zijn geplaatst.

1 MENU →  (Afspelen) → [Afspeeldoel] → [Afsp.inst. meer. med] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Slot 1:

Selecteert gleuf 1.

Slot 2:

Selecteert gleuf 2.

Hint

- Als slechts één geheugenkaart in de camera is geplaatst, wordt het weergavedoel automatisch ingesteld op de gleuf waarin de geheugenkaart is geplaatst.
- Als [W.g.-inst. meer. med] is ingesteld op [Alle sloten], zijn de geheugenkaarten in alle gleuven het weergavedoel. Om alleen de geheugenkaart weer te geven in de gleuf die is ingesteld in [Afsp.inst. meer. med], stelt u [W.g.-inst. meer. med] in op [Afsp.inst. volgen].

Verwant onderwerp

- [W.g.-inst. meer. med](#)

TP1001980460

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

W.g.-inst. meer. med

U kunt instellen of beelden uit alle geheugenkaartgleuven moeten worden weergegeven of alleen uit de gleuf die is geselecteerd in [Afsp.inst. meer. med] wanneer geheugenkaarten zijn geplaatst in zowel gleuf 1 als gleuf 2.

1 MENU →  (Afspelen) → [Afspeeldeel] → [W.g.-inst. meer. med] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Alle sloten:

Geeft beelden weer op geheugenkaarten in alle gleuven.

Afsp.inst. volgen:

Geeft beelden weer die staan op de geheugenkaart in de gleuf die is geselecteerd in [Afsp.inst. meer. med].

Verwant onderwerp

- [Afsp.inst. meer. med](#)

TP1001981226

Stilstaande beelden weergeven

Geeft de vastgelegde beelden weer.

- 1 **Selecteer MENU →  (Afspelen) → [Afspeeldoel] → [Afsp.inst. meer. med] om te kiezen welke geheugenkaartgleuf moet worden weergegeven.**
 - Wanneer slechts één geheugenkaart in de camera is geplaatst, is het niet nodig om [Afsp.inst. meer. med] in te stellen.
 - Als [W.g.-inst. meer. med] is ingesteld op [Alle sloten], zijn de geheugenkaarten in alle gleuven het weergavedoel.
- 2 **Druk op de  (Weergave)-knop als u naar de weergavestand wilt overschakelen.**

U kunt  (Weergave) op het scherm aanraken om over te schakelen naar de weergavefunctie. Als de pictogrammen van de aanraakfunctie niet worden afgebeeld, veegt u naar links of rechts op de monitor om deze af te beelden.

Voor meer informatie raadpleegt u "[Pictogrammen van de aanraakfunctie](#)".
- 3 **Selecteer het beeld met het besturingswiel.**
 - Wanneer [Als groep weergev.] is ingesteld op [Aan], worden de beelden die zijn opgenomen met ononderbroken opnemen of met intervalopname, weergegeven als één groep. Om de beelden in de groep weer te geven, drukt u op het midden van het besturingswiel.

Hint

- Dit apparaat maakt een beelddatabasebestand aan op een geheugenkaart voor het opnemen en weergeven van beelden. Een beeld dat niet is geregistreerd in het beelddatabasebestand wordt mogelijk niet goed weergegeven. Om beelden weer te geven die zijn opgenomen op andere apparaten, registreert u die beelden in het beelddatabasebestand via MENU →  /  (Opname) → [Media] →  Bld-DB herstellen].
- Als u de beelden weergeeft onmiddellijk na ononderbroken opnemen, kan de monitor een pictogram afbeelden dat aangeeft dat gegevens worden geschreven/het aantal beelden aangeeft dat nog moet worden geschreven. Tijdens het schrijven zijn sommige functies niet beschikbaar.
- U kunt naar het vorige/volgende beeld of de vorige/volgende groep gaan door op de linker-/rechterkant van het besturingswiel te drukken, zelfs terwijl een beeld in de groep wordt weergegeven. In dit geval wordt het pictogram afgebeeld dat beweging over een groep aangeeft.
- Wanneer [ Schrpst.kad.wrgv.] is ingesteld op [Aan], wordt het scherpstelkader op het moment van opnemen afgebeeld op de weergegeven beelden. Het scherpstelkader dat de camera tijdens het opnemen heeft gebruikt om scherp te stellen, wordt groen weergegeven. Zelfs als tijdens het opnemen meerdere scherpstelkaders werden afgebeeld, wordt alleen degene waarop de camera daadwerkelijk probeerde scherp te stellen, afgebeeld tijdens het weergeven.
- Wanneer [ Weerg. verh.mark.] is ingesteld op [Aan], kan de beeldverhouding-markering die werd gebruikt tijdens het opnemen ook worden afgebeeld op het weergegeven beeld.

Opmerking

- Als de camera via een HDMI-kabel is aangesloten op een televisie, monitor, enz., wordt het weergavescherm niet weergegeven in de zoeker.

Verwant onderwerp

- [Afsp.inst. meer. med](#)
- [W.g.-inst. meer. med](#)
- [Bld-DB herstellen \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Als groep weergev.](#)
- [Schrpst.kad.wrgv. \(weergave\)](#)
- [Een beeld vergroten dat wordt weergegeven \(Vergroot\)](#)
- [Pictogrammen van de aanraakfunctie](#)

TP1001938946

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Een beeld vergroten dat wordt weergegeven (Vergroot)

U kunt het stilstaande beeld dat wordt weergegeven vergroten. Gebruik deze functie om de scherpstelling van het beeld te controleren.

- 1 Geef het beeld weer dat u wilt vergroten en druk daarna op de knop  (Vergroot).**
 - Draai het besturingswiel om de zoomvergroting in te stellen. Door de voorste keuzeknop/achterste keuzeknop L/achterste keuzeknop R te draaien, kunt u veranderen naar het vorige of volgende beeld met behoud van dezelfde zoomvergroting.
 - De weergave zal inzoomen op het deel van het beeld waarop de camera heeft scherpgesteld tijdens het opnemen. Als de scherpstellingslocatie-informatie niet kan worden verkregen, zal de camera inzoomen op het midden van het beeld.
- 2 Selecteer het gedeelte dat u wilt vergroten door op de boven-/onder-/rechter-/linkerkant van het besturingswiel te drukken.**
- 3 Druk op de MENU-knop of op het midden van het besturingswiel om de weergavezoom te verlaten.**

Hint

- U kunt ook een beeld dat wordt weergegeven vergroten met behulp van MENU.
- U kunt de beginvergroting en de beginpositie van vergrote beelden veranderen door MENU →  (Afspelen) → [Vergroting] → [ Vergro init. vrgro%] of [ Vergro. init. plaats.] te selecteren.
- U kunt het beeld ook vergroten door de monitor aan te raken. Sleep over de monitor om de vergrote positie te verplaatsen. Stel van tevoren [Aanraakfunctie] in op [Aan] en [Afspeelscherm] onder [Aanraakpaneel-inst.] op [Aan].

Verwant onderwerp

- [Vergro init. vrgro%](#)
- [Vergro. init. plaats.](#)
- [Aanraakfunctie](#)
- [Aanraakpaneel-inst.](#)

TP1001964052

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Vergro init. vrgro%

Stelt de oorspronkelijke schaalvergroting in bij het weergeven van vergrote beelden.

1 MENU →  (Afspelen) → [Vergroting] → [ Vergro init. vrgro%] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Stdvd vergrot.%:

Geeft een beeld weer met de standaardvergroting.

Vorig vergrot.%:

Geeft een beeld weer met de voorgaande vergroting. De voorgaande vergroting wordt opgeslagen, zelfs nadat het scherm met de vergrote weergave is gesloten.

Verwant onderwerp

- [Een beeld vergroten dat wordt weergegeven \(Vergroot\)](#)
- [Vergro. init. plaats.](#)

TP1001963830

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Vergro. init. plaats.

Stelt de beginpositie in voor het vergroten van een beeld tijdens weergave.

1 MENU →  (Afspelen) → [Vergroting] → [ Vergro. init. plaats.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Scherpg.plaats.:

Vergroot tijdens het opnemen het beeld vanuit het scherpstellingspunt.

Midden:

Vergroot het beeld vanuit het midden van het scherm.

Verwant onderwerp

- [Een beeld vergroten dat wordt weergegeven \(Vergroot\)](#)
- [Vergro init. vrgro%](#)

TP1001963848

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Opgenomen beelden automatisch draaien (Weergave-rotatie)

Selecteert de oriëntatie voor het weergeven van opgenomen beelden.

1 MENU →  (Afspelen) → [Afspeeloptie] → [Weergave-rotatie] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:

Wanneer u de camera draait, detecteert de camera de verticale en horizontale richtingen en toont deze het weergegeven beeld overeenkomstig de oriëntatie.

Handmatig:

Verticaal opgenomen beelden worden verticaal weergegeven. Als u de beeldoriëntatie hebt ingesteld met behulp van de functie [Roteren], wordt het beeld dienovereenkomstig weergegeven.

Uit:

De beelden worden altijd horizontaal weergegeven.

Opmerking

- Verticaal opgenomen bewegende beelden worden horizontaal afgespeeld tijdens het afspelen van bewegende beelden.

Verwant onderwerp

- [Een beeld draaien \(Roteren\)](#)

TP1001939256

Bewegende beelden weergeven

Geef de opgenomen bewegende beelden weer.

- 1 **Selecteer de gleuf van de geheugenkaart die moet worden weergegeven via MENU →  (Afspelen) → [Afspeeldeel] → [Afsp.inst. meer. med].**
 - Wanneer slechts één geheugenkaart in de camera is geplaatst, is het niet nodig om [Afsp.inst. meer. med] in te stellen.
 - Als [W.g.-inst. meer. med] is ingesteld op [Alle sloten], zijn de geheugenkaarten in alle gleuven het weergavedoel.
- 2 **Druk op de  (weergave-)knop om over te schakelen naar de weergavefunctie.**
- 3 **Selecteer de bewegende beelden die moeten worden weergegeven met het besturingswiel en druk op het midden van het besturingswiel om de weergave te starten.**

Beschikbare bedieningen tijdens het weergeven van bewegende beelden

U kunt vertraagd weergeven, het volumeniveau veranderen, enz., door op de onderkant van het besturingswiel te drukken.

-  : Weergave
-  : Pauze
-  : Versnelde weergave vooruit
-  : Versnelde weergave achteruit
-  : Vertraagde weergave vooruit
-  : Vertraagde weergave achteruit
-  : Volgende bestand met bewegende beelden
-  : Vorige bestand met bewegende beelden
-  : Geeft het volgende frame weer
-  : Geeft het vorige frame weer
-  : Foto vastleggen
-  : Verandert het volumeniveau
-  : Sluit de bedieningspaneel

Hint

- Dit apparaat maakt een beelddatabasebestand aan op een geheugenkaart voor het opnemen en weergeven van beelden. Een beeld dat niet is geregistreerd in het beelddatabasebestand wordt mogelijk niet goed weergegeven. Om beelden weer te geven die zijn opgenomen op andere apparaten, registreert u die beelden in het beelddatabasebestand via MENU →  /  (Opname) → [Media] →  Bld-DB herstellen].
- "Vertraagde weergave vooruit", "Vertraagde weergave achteruit", "Weergave van volgende frame" en "Weergave van vorige frame" zijn beschikbaar in de pauzestand.
- Bestanden met bewegende beelden die zijn opgenomen met andere apparaten, kunnen mogelijk niet worden weergegeven op deze camera.
- Bij bewegende beelden met opnamemarkeringen (Shot Marks) worden de posities van de opnamemarkeringen weergegeven op de weergavebalk tijdens het weergeven van bewegende beelden. Bovendien wordt het pictogram van de opnamemarkering afgebeeld op het scherm wanneer een scène wordt weergegeven waaraan een opnamemarkering werd toegevoegd.

- U kunt verspringen naar de posities van de opnamemarkeringen door de achterste keuzeknop L of de achterste keuzeknop R te draaien terwijl de weergave is gepauzeerd.

Opmerking

- Zelfs als u de bewegende beelden verticaal opneemt, worden de bewegende beelden horizontaal weergegeven op het scherm of in de zoeker van de camera.
- Als de camera via een HDMI-kabel is aangesloten op een televisie, monitor, enz., wordt het weergavescherm niet weergegeven in de zoeker.

Verwant onderwerp

- [Afsp.inst. meer. med](#)
- [W.g.-inst. meer. med](#)
- [Bld-DB herstellen \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001964054

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Afspeel-/control.vol.

Stelt het geluidsvolumeniveau voor het weergeven van bewegende beelden in.

1 MENU →  (Instellingen) → [Geluidsoptie] → [Afspeel-/control.vol.] → gewenste instelling.

Het volumeniveau aanpassen tijdens weergave

Druk tijdens weergave van bewegende beelden op de onderkant van het besturingswiel om het bedieningspaneel af te beelden, en stel daarna het volumeniveau in. U kunt het volumeniveau instellen terwijl u naar het werkelijke geluid luistert.

TP1001939213

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

4ch-geluidscontrl (bewegende beelden)

Stelt het geluid in dat moet worden bewaakt door het apparaat dat is aangesloten op de  (hoofdtelefoon-)aansluiting van de camera wanneer u het geluid bij bewegende beelden opneemt op 4 kanalen, of wanneer u bewegende beelden weergeeft waarvan het geluid is opgenomen op 4 kanalen.

1 MENU →  (Instellingen) → [Geluidsoptie] → [ 4ch-geluidscontrl] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

CH1/CH2:

Voert het geluid van kanaal 1 uit naar de L (linker)-kant en van kanaal 2 naar de R (rechter)-kant.

CH3/CH4:

Voert het geluid van kanaal 3 uit naar de L (linker)-kant en van kanaal 4 naar de R (rechter)-kant.

CH1+3/CH2+4:

Voert het gemengde geluid van kanaal 1 en kanaal 3 uit naar de L (linker)-kant en het gemengde geluid van kanaal 2 en kanaal 4 naar de R (rechter)-kant.

CH1/CH1:

Voert het geluid van kanaal 1 uit naar de L (linker)-kant en de R (rechter)-kant.

CH2/CH2:

Voert het geluid van kanaal 2 uit naar de L (linker)-kant en de R (rechter)-kant.

Opmerking

- Tijdens het opnemen van bewegende beelden worden de instellingen van [ 4ch-geluidscontrl] ingeschakeld als de camera is ingesteld om audio in 4 kanalen op te nemen.
- De camera kan geen geluid uitvoeren op 4 kanalen naar het apparaat dat is aangesloten op de  (hoofdtelefoon-)aansluiting van de camera.
- Wanneer het geluid via de luidsprekers van de camera wordt uitgevoerd, veranderen de kanalen ook afhankelijk van de instelling van [ 4ch-geluidscontrl].

Verwant onderwerp

- [Schoen-geluidsi.](#)

TP1001972470

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Beelden weergeven in een diavoorstelling (Diavoorstelling)

Geeft automatisch beelden continu weer.

- 1 **MENU** →  (**Afspelen**) → **[Weergave]** → **[Diavoorstelling]** → **gewenste instelling**.
- 2 **Selecteer [Enter]**.

Menu-onderdelen

Herhalen:

Selecteer **[Aan]**, waarin beelden automatisch in een gesloten lus worden weergegeven, of **[Uit]**, waarin het apparaat de diavoorstelling afsluit nadat alle beelden eenmaal zijn weergegeven.

Interval:

Selecteer het weergave-interval voor beelden uit [1 sec.], [3 sec.], [5 sec.], [10 sec.] of [30 sec.].

De diavoorstelling tijdens de weergave stoppen

Druk op de MENU-knop om de diavoorstelling te verlaten. U kunt de diavoorstelling niet pauzeren.

Hint

- Tijdens de weergave kunt u het volgende/vorige beeld weergeven door op de linker-/rechterkant van het besturingswiel te drukken.

TP1001939258

Cont. WG interval

Geeft continu beelden weer die zijn opgenomen met behulp van intervalopname.

U kunt bewegende beelden maken van de stilstaande beelden die zijn opgenomen met intervalopname met behulp van het computersoftwareprogramma Imaging Edge Desktop (Viewer). U kunt geen bewegende beelden maken van de stilstaande beelden op de camera.

- 1 MENU →  (Afspelen) → [Weergave] → [Cont. WG  interval].
- 2 Selecteer de beeldengroep die u wilt weergeven, en druk daarna op het midden van het besturingswiel.

Hint

- U kunt op het weergavescherm de continue weergave starten door op de omlaag-knop te drukken terwijl een beeld in de groep wordt weergegeven.
- U kunt het afspelen pauzeren en hervatten door tijdens de weergave op de omlaag-knop te drukken.
- U kunt de weergavesnelheid veranderen door tijdens de weergave de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L, de achterste keuzeknop R of het besturingswiel te draaien. U kunt de weergavesnelheid ook veranderen door MENU →  (Afspelen) → [Weergave] → [WG-snelh.  interval] te selecteren.
- U kunt ook beelden die zijn opgenomen met ononderbroken opnemen, continu afspelen.

Verwant onderwerp

- [Intervalopn.funct.](#)
- [WG-snelh. interval](#)
- [Inleiding tot de bureaubladapplicatie \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

TP1001970758

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

WG-snelh. interval

Stelt de weergavesnelheid in van stilstaande beelden tijdens [Cont. WG  interval].

1 MENU →  (Afspelen) → [Weergave] → [WG-snelh.  interval] → gewenste instelling.

Hint

- U kunt de weergavesnelheid ook veranderen door de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L, de achterste keuzeknop R of het besturingswiel te draaien tijdens [Cont. WG  interval].

Verwant onderwerp

- [Cont. WG interval](#)

TP1001970759

Beelden weergeven op het indexweergavescherm (Beeldindex)

U kunt meerdere beelden tegelijkertijd in de weergavefunctie weergeven.

- 1 Druk op de  (Beeldindex) knop terwijl het beeld wordt weergegeven.
- 2 Selecteer het beeld door op de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel te drukken of door het besturingswiel te draaien.

Het aantal beelden veranderen dat moet worden weergegeven

MENU →  (Afspelen) → [Afspeeloptie] → [Beeldindex] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

9 beelden/30 beelden

Terugkeren naar enkelbeeldweergave

Selecteer het gewenste beeld en druk op het midden van het besturingswiel.

Een gewenst beeld snel weergeven

Selecteer de balk aan de linkerkant van het indexweergavescherm met het besturingswiel, en druk daarna op de boven-/onderkant van het besturingswiel. Terwijl de balk is geselecteerd, kunt u het kalenderscherm of mapselectiescherm afbeelden door op het midden te drukken.

TP1001938950

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Afsp.filtervoorwaard.

U kunt het aantal de beelden die moeten worden weergegeven verkleinen met behulp van meerdere filtervoorwaarden.

- 1 **MENU** →  (**Afspelen**) → **[Afspeeldoel]** → **[Afsp.filtervoorwaard.]** → **stel de gewenste voorwaarden in en selecteer daarna [Filter uitvoeren].**

Menu-onderdelen

Datum:

Filtret het weergavedoel op datum.

Map:

Filtret het weergavedoel op map.

Stilst. beelden/films:

Stelt het weergavedoel in op alleen stilstaande beelden of op alleen bewegende beelden. ([Stilstaand beeld]/[Film])

Classificatie:

Filtret het weergavedoel op waardering. ([★] - [★★★]/[★OFF])

Beveiligen:

Filtret het weergavedoel op de aanwezigheid van beveiliging. ([Ja]/[Nee])

Shot Mark:

Filtret het weergavedoel op de aanwezigheid van opnamemarkeringen. ([Ja]/[All. Shot Mark1]/[All. Shot Mark2]/[Nee])

FTP-overdr.status:

Filtret het weergavedoel op de status van overdracht naar een FTP-server. ([Niet-overgedragen]/[Bldn mislukte overdr]/[Succesv. overg. bldn])

Smartph-overdr.stat.:

Filtret het weergavedoel op de status overdracht naar een smartphone. ([Niet-overgedragen]/[Succesv. overg. bldn])

Bestandsindeling:

Filtret het weergavedoel op bestandsformaat wanneer [Stilst. beelden/films] is ingesteld op [Stilstaand beeld].

([RAW]/[JPEG]/[HEIF]/[RAW en JPEG]/[RAW en HEIF]/[RAW/RAW + JPEG]/[RAW/RAW en HEIF]/[Beelden incl. RAW])

Bestandsindeling:

Filtret het weergavedoel op het opnameformaat wanneer [Stilst. beelden/films] is ingesteld op [Film]. ([XAVC HS 8K]/[XAVC HS 4K]/[XAVC S 4K]/[XAVC S HD]/[XAVC S-I 4K]/[XAVC S-I HD])

Hint

- De witte lijnen bovenaan en onderaan het weergavescherm geven aan dat het weergavedoel wordt gefilterd.
- Wanneer u de filtervoorwaarde [Datum] of [Map] gebruikt, voegt u een vinkje toe aan de datum/mappen om dit in te stellen als het weergavedoel. U kunt ook het bereik ervan opgeven met behulp van de Fn (functie)-knop.
- Als u de volgende functies uitvoert terwijl het weergavedoel wordt gefilterd, wordt de functie alleen toegepast op de gefilterde beelden.
 - Wissen
 - Beveiligen
 - Classificatie
 - Kopiëren
 - Kopiëren naar een smartphone
 - FTP-overdracht

Opmerking

- Het filteren van het weergavedoel wordt geannuleerd door de volgende bedieningen.
 - Een stilstaand beeld of bewegende beelden opnemen
 - Bijsnijden
 - Foto vastleggen
 -  Stilst. bld maken
 - De camera uitschakelen
 - Een geheugenkaart plaatsen/verwijderen

TP1001980461

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Beeldvolgorde

U kunt de volgorde instellen waarin de beelden worden weergegeven op het weergavescherm.

1 MENU →  (Afspelen) → [Afspeeldoel] → [Beeldvolgorde] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Datumvolgorde:

Geeft de beelden weer op volgorde van de datum.

Mapvolgorde:

Geeft de beelden weer op volgorde van de map.

Hint

- Wanneer [Mapvolgorde] is geselecteerd, wordt de map voor bewegende beelden bovenaan afgebeeld.


TP1001980462

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Als groep weergev.

Stelt in of continu opgenomen beelden of beelden opgenomen met intervalopname moeten worden weergegeven, enz. als een groep of niet.

1 MENU →  (Afspelen) → [Afspeeloptie] → [Als groep weergev.] → gewenste instelling.



Menu-onderdelen

Aan:

Geeft beelden weer als een groep.

Om de beelden in een groep weer te geven, selecteert u een groep en drukt u op het midden van het besturingswiel.

Uit:

Geeft beelden niet weer als een groep.

Hint

- De volgende beelden worden gegroepeerd.
 - Beelden opgenomen met [Transportfunctie] ingesteld op [Contin. opname] (Een reeks continu opgenomen beelden door de ontspanknop ingedrukt te houden tijdens continu opnemen wordt één groep.)
 - Beelden die zijn opgenomen met [Transportfunctie] in gesteld op [Zelfontsp(Cont.)]/[Scherpst.brack.]/[Witbal.bracket]/[Bracket DRO] (Meerdere beelden opgenomen in één opname worden één groep.)
 - Beelden die zijn opgenomen met [Intervalopn.funct.] (Beelden opgenomen tijdens één sessie van opname-interval worden één groep.)
 - Beelden die zijn opgenomen met [Pixelversch.-m.-opn.] (Meerdere beelden opgenomen in één opname worden één groep.)
 - Beelden die zijn opgenomen met [Ruisonderdruk.opn] (Meerdere beelden opgenomen in één opname worden één groep.)
 - Beelden die zijn opgenomen met [Opname voor HDR] (Meerdere beelden opgenomen in één opname worden één groep.)
- Op het beeldindexscherm wordt het pictogram  (Als groep weergev.) over de groep heen afgebeeld.

Opmerking

- Als u de groep wist, worden alle beelden in de groep gewist.

Verwant onderwerp

- [Contin. opname](#)
- [Zelfontsp\(Cont.\)](#)
- [Witbal.bracket](#)
- [Bracket DRO](#)

- [Intervalopn.funct.](#)
- [NR-opname-instell.](#)
- [Instel. opname HDR](#)

TP1001969323

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Scherpst.kad.wrgv. (weergave)

Stelt in of een scherpstelkader wordt afgebeeld of niet rondom het gebied waarop de camera heeft scherpgesteld tijdens het weergeven van een stilstaand beeld.

1 MENU →  (Afspelen) → [Afspeeloptie] → [ Schrpst.kad.wrgv.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Uit:

Beeldt geen scherpstelkader af tijdens het weergeven.

Aan:

Beeldt een groen scherpstelkader af tijdens het weergeven. Als het onderwerp niet is scherpgesteld, wordt het scherpstelkader wit afgebeeld.

Hint

- Zelfs als meerdere scherpstelkaders werden afgebeeld tijdens het opnemen, wordt tijdens het weergeven alleen het kader afgebeeld dat aangeeft waar de camera daadwerkelijk heeft scherpgesteld.
- Zelfs als een scherpstelkader werd afgebeeld rondom het gezicht van het onderwerp tijdens het opnemen, wordt tijdens het weergeven het scherpstelkader rondom het oog afgebeeld in het geval een oog is herkend.

Opmerking

- Een scherpstelkader wordt niet afgebeeld rondom de volgende beelden.
 - Stilstaande beelden opgenomen met handmatige scherpstelling
 - Bewegende beelden
 - Stilstaande beelden gemaakt met [Foto vastleggen]
- Het scherpstelkader wordt alleen afgebeeld op het enkelbeeldweergavescherm. Het scherpstelkader wordt niet afgebeeld op het indexweergavescherm of op vergrote beelden.
- Het scherpstelkader wordt niet afgebeeld tijdens Auto Review.
- Als u een beeld opneemt met een andere compositie na het automatisch scherpstellen, wordt het scherpstelkader versprongen ten opzichte van het onderwerp afgebeeld.
- Zelfs als het scherpstelkader groen wordt afgebeeld, is het onderwerp mogelijk niet scherpgesteld.
- Zelfs als u tijdens het opnemen de weergave van het scherpstelkader uitschakelt met behulp van de functie [Auto Uitsch. AF-geb.] of [AF-C-geb.weerg.], terwijl [ Schrpst.kad.wrgv.] is ingesteld op [Aan], wordt het scherpstelkader afgebeeld tijdens het weergeven.

TP1001972459

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Weerg. verh.mark. (stilstaand beeld)

De beeldverhouding-markering die werd afgebeeld tijdens het opnemen, kan worden afbeelden op het stilstaande beeld dat wordt weergegeven.

1 MENU →  (Afspelen) → [Afspeeloptie] → [ Weerg. verh.mark.] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Weerg. verh.mark.:

Stelt in of de beeldverhouding-markering moet worden afgebeeld of niet. ([Aan]/[Uit])

Verhoud.mark.niv.:

Stelt de kleurdichtheid van de afgebeelde markering in. (0 tot 15)

Opmerking

- Ondanks dat de kleurdichtheid die op het instelscherm is geselecteerd voor [Verhoud.mark.niv.] mogelijk niet wordt toegepast op het instelscherm, wordt de markering wel afgebeeld met de geselecteerde kleurdichtheid op het weergavescherm.
- Als de weergave-instelling [Histogram] is, wordt de beeldverhouding-markering niet afgebeeld.

Verwant onderwerp

- [Markeringweerg. \(stilstaand beeld\)](#)

TP1001979631

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Bld opggvn tijd wrgv.

U kunt beelden weergeven door de opnamedatum en -tijd op te geven.

- 1 MENU →  (Afspelen) → [Afspeeloptie] → [Bld opggvn tijd wrgv.].
- 2 Stel de datum en tijd in van het beeld dat moet worden weergegeven met behulp van het besturingswiel, en druk daarna op het midden.

Het beeld dat op de opgegeven datum en tijd werd opgenomen, wordt weergegeven.

- Als er geen beelden zijn die op de opgegeven datum en tijd werden opgenomen, wordt het beeld weergegeven dat op de dichtstbijgelegen datum en tijd werd opgenomen.

Opmerking

- Voor bewegende beelden worden de datum en tijd waarop het opnemen werd gestart gebruikt als de opnamedatum en -tijd.

TP1001975365

De methode voor verspringen tussen beelden instellen (Instel. beeldoverslag)

Stelt de methode in voor het verspringen tussen de weergavebeelden voor respectievelijk de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L en achterste keuzeknop R.

- 1 MENU →  (Afspelen) → [Afspeeloptie] → [Instel. beeldoverslag] → selecteer de keuzeknop waarvan u de instelling wilt veranderen, en selecteer daarna de gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Een voor een / Per 10 beelden / Per 100 beelden:

Verspringt in eenheden van het opgegeven aantal beelden.

Bovenste beeld:

Geeft de eerste beelden van de scènes weer (beelden opgenomen met enkele opname, en de eerste opname van ononderbroken opnemen, enz.).

Van 3 minuten/Van 5 minuten/Van 10 minuten/Van 30 minuten/Van 1 uur/Van 3 uur/Van 6 uur/Van 12 uur/Van 24 uur:

Verspringt tussen beelden met de opgegeven tijdeenheid op basis van de opnamedatum en -tijd van de beelden.

Alleen beveiligd:

Geeft alleen beveiligde beelden weer.

Alleen clas.:

Geeft alle beelden met een waardering weer.

Alleen clas.(★) - Alleen clas.(★★):

Geeft alleen de beelden weer waaraan een waardering (★ tot en met ★★) is gegeven.

All. zond. class.:

Geeft alleen de beelden zonder een waardering weer.

All. Shot Mark:

Stelt het doel van het verspringen tussen de beelden in op alleen beelden met opnamemarkeringen (Shot Marks).

All. Shot Mark1/All. Shot Mark2:

Stelt het doel van het verspringen tussen beelden in op beelden met de opgegeven opnamemarkering (Shot Mark).

Geen Shot Mark:

Stelt het doel van het verspringen tussen beelden in op beelden zonder opnamemarkering (Shot Mark).

All. Scheid.fram.:

Stelt het doel van het verspringen tussen beelden in op verdeelframes.

Bld na Scheid.fr.:

Stelt het doel van het verspringen tussen beelden in op alleen beelden naast verdeelframes.

Een opnamemarkering (Shot Mark) toevoegen aan bewegende beelden

Als u een opnamemarkering toevoegt aan bewegende beelden, kunt u dit gebruiken als een markering voor het selecteren, overbrengen of bewerken van de bewegende beelden. Om tijdens het opnemen een opnamemarkering toe te voegen, veegt u naar links of rechts over het scherm om de pictogrammen van de aanraakfunctie af te beelden, en raakt u daarna **S1** (Shot Mark1 toevoeg.) aan. U kunt ook tijdens weergave een opnamemarkering toevoegen door op het scherm **S1** (Shot Mark1 toevoeg.) aan te raken.

Een verdeelframe maken

Door een verdeelframe te maken tussen de opnamesessies, kunt u dit gebruiken als een markering bij het selecteren van beelden.

Wijs van tevoren [Scheid.frame aanm.] toe aan de gewenste knop met behulp van [ Eig. t./dr.kn.inst.], en druk op de customknop wanneer u een verdeelframe wilt maken.

Hint

- Om de pictogrammen voor de aanraakfunctie te kunnen gebruiken, schakelt u aanraakbedieningen tijdens het opnemen of weergeven in bij MENU →  (Instellingen) → [Aanraakfunctie] → [Aanraakpaneel-inst.].
- Gebruik een customknop of de ontspanknop om een tweede opnamemarkering (Shot Mark 2) toe te voegen. De eerste opnamemarkering (Shot Mark 1) kan ook worden toegevoegd met behulp van een customknop of de ontspanknop.
 - Opnamemarkeringen toevoegen met een customknop: wijs [Shot Mark1 toevoeg.] of [Shot Mark2 toevoeg.] toe in [ Eig. t./dr.kn.inst.] en druk tijdens het opnemen op de toegewezen knop.
 - Opnamemarkeringen toevoegen met de ontspanknop: stel [  met sluiterknop] in op [Shot Mark1 tvgn] of [Shot Mark2 tvgn] en druk tijdens het opnemen op de ontspanknop.
 - Opnamemarkeringen toevoegen tijdens het weergeven van bewegende beelden: wijs [Shot Mark1 t.v./v.w.] of [Shot Mark2 t.v./v.w.] toe in [ Eigen toets-instel.] en druk tijdens het weergeven op de toegewezen knop.

Verwant onderwerp

- [Opgenomen beelden beveiligen \(Beveiligen\)](#)
- [Classificatie](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t./dr.kn.inst.\)](#)
- [Selectie/memo opn.](#)

TP1001975366

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Opgenomen beelden beveiligen (Beveiligen)

Beveiligt opgenomen beelden tegen per ongeluk wissen. De markering  (beveiligd) wordt op beveiligde beelden weergegeven.

1 MENU →  (Afspelen) → [Selectie/memo] → [Beveiligen] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Meerdere bldn.:

Past beveiliging toe op meerdere geselecteerde beelden.

(1) Selecteer het beeld dat u wilt beveiligen, en druk daarna op het midden van het besturingswiel. De markering  (vinkje) wordt in het selectievakje weergegeven. Om de selectie te annuleren, drukt u nogmaals op het midden om de markering  (vinkje) te wissen.

(2) Als u nog andere beelden wilt beveiligen, herhaalt u stap (1).

U kunt ook het bereik ervan opgeven met behulp van de Fn (functie)-knop.

(3) MENU → [OK].

Alles in deze map:

Beveiligt alle beelden in de geselecteerde map.

Alles in deze map annul.:

Annuleert de beveiliging van alle beelden in de geselecteerde map.

Alles op deze datum:

Beveiligt alle beelden opgenomen op de geselecteerde datum.

Alles deze datum annul.:

Annuleert de beveiliging van alle beelden opgenomen op de geselecteerde datum.

Alle bldn in deze groep:

Hiermee kunt u alle beelden in de geselecteerde groep beveiligen.

Alle b. in deze gr. annul.:

Annuleert de beveiliging van alle beelden in de geselecteerde groep.

Alles gefilterd:

Beveiligt alle beelden die zijn gefilterd met behulp van de weergavefilterfunctie.

Alles gefilterd annul.:

Annuleert de beveiliging van alle beelden die zijn gefilterd met behulp van de weergavefilterfunctie.

Hint

- Als u [Beveiligen] toewijst aan de gewenste knop met behulp van MENU →  (Instellingen) → [Bedien. aanpass.] → [ Eigen toets-instel.], kunt u beelden beveiligen of de beveiliging annuleren door eenvoudigweg op de knop te drukken. De functie [Beveiligen] is in de standaardinstelling toegewezen aan de C3-knop.
- Als u een groep in [Meerdere bldn.] selecteert, worden alle beelden in de groep beveiligd. Om bepaalde beelden in de groep te selecteren en beveiligen, voert u [Meerdere bldn.] uit terwijl de beelden in de groep worden weergegeven.

Opmerking

- De menu-onderdelen die kunnen worden geselecteerd verschillen afhankelijk van de instelling van [Afsp.filtervoorwaard.] en [Beeldvolgorde] en de geselecteerde content.

Verwant onderwerp

- [Als groep weergev.](#)
- [Beeldvolgorde](#)
- [Afsp.filtervoorwaard.](#)

TP1001939262

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Classificatie

U kunt waarderingen toewijzen aan de opgenomen beelden op een schaal van een aantal sterren (★ tot en met ★★) om het gemakkelijker te maken beelden te vinden.

- 1 **MENU** →  (Afspelen) → [Selectie/memo] → [Classificatie].

Het selectiescherm voor beeldwaardering wordt afgebeeld.

- 2 **Druk op de linker-/rechterkant van het besturingswiel om een beeld weer te geven waaraan u een waardering wilt toewijzen, en druk daarna op het midden.**

- 3 **Selecteer het niveau van ★ (Classificatie) door op de linker-/rechterkant van het besturingswiel te drukken en daarna op het midden te drukken.**

Als beelden tegelijkertijd zijn opgenomen op de geheugenkaarten in sleuf 1 en 2 terwijl [ Opgenamedia] was ingesteld op [Gelijktijdige opn] of [Opnam. sorteren], zullen waarderingen worden toegewezen aan de beelden op de geheugenkaarten in beide sleuven.

- 4 **Druk op de MENU-knop om het waardering-instelscherm te verlaten.**

Waarderingen instellen voor meerdere beelden tegelijkertijd met behulp van de weergavefilterfunctie

Door de weergavefilterfunctie te gebruiken, kunt u waarderingen instellen voor meerdere beelden tegelijkertijd. Voer [Classificatie] uit nadat u het aantal beelden hebt verkleind met behulp van [Afsp.filtervoorwaard.], en selecteer daarna [Alles gefilterd].

- Wanneer u [Meerdere bldn.] selecteert, kunt u de beelden van het verkleinde aantal beelden één voor één waarderen.
- Bij het toekennen van een waardering aan een aantal beelden die zijn verkleind met behulp van de weergavefilterfunctie, wordt de waardering alleen toegekend aan de beelden op de geheugenkaart in de geselecteerde sleuf, zelfs als ze tegelijkertijd zijn opgenomen op de geheugenkaarten in beide sleuven.

Waarderingen instellen wanneer u stilstaande beelden opneemt

Wijs van tevoren [Classific. toev. (★)] tot en met [Classific. toev. (★★)] toe aan de gewenste knoppen met behulp van [ Eig. t.-/dr.kn.instel.] en druk op de customknoppen nadat u een stilstaand beeld hebt opgenomen. U kunt de waardering instellen voor het laatste opgenomen stilstaande beeld.

- Er kunnen geen waarderingen worden ingesteld wanneer u bewegende beelden opneemt.

Hint

- U kunt ook waarderingen toewijzen tijdens het weergeven van beelden met behulp van de customknop. Wijs van tevoren [Classificatie] toe aan de gewenste knop met behulp van [ Eigen toets-instel.], en druk daarna op de customknop tijdens het weergeven van een beeld waaraan u een waardering wilt toewijzen. Het niveau van ★ (Classificatie) verandert elke keer wanneer u op de Eigen-knop drukt.

- Zelfs als een customknop wordt gebruikt voor waardering, als u [ Opnamemedia] instelt op [Gelijktijdige opn] of [Opnam. sorteren], en de beelden worden opgenomen op beide geheugenkaarten, kunt u een waardering instellen voor de beelden op de geheugenkaarten in beide sleuven.
- Door waarderingen te geven met de functie [Instel. beeldoverslag], kunt u het gewenste beeld snel vinden.

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)
- [Class.-inst\(eig.toets\)](#)
- [De methode voor verspringen tussen beelden instellen \(Instel. beeldoverslag\)](#)
- [Afsp.filtervoorwaard.](#)
- [Selectie/memo opn.](#)

TP1001969946

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Class.-inst(eig.toets)

Stelt het beschikbare aantal ★ (waardering) in voor het waarderen (rangschikken) van beelden met de knop waaraan u [Classificatie] hebt toegewezen met behulp van [ Eigen toets-instel.].

1 MENU →  (Afspelen) → [Selectie/memo] → [Class.-inst(eig.toets)].

2 Voeg een markering ✓ (vinkje) toe aan het aantal ★ (waardering) dat u wilt activeren.

U kunt het aangevinkte aantal selecteren wanneer u [Classificatie] instelt met behulp van de customknop.

Verwant onderwerp

- [Classificatie](#)
- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)

TP1001969947

Clipvlag

Tijdens of na het opnemen van bewegende beelden kunt u clips markeren met drie typen waarderingen: OK/NG/KEEP. De waarderingen dienen als markeringen voor selectie en bewerking tijdens het postproductieproces.

1 MENU → (Afspelen) → [Selectie/memo] → [Clipvlag].

Het selectiescherm voor clipwaarderingen van beelden wordt afgebeeld.

2 Druk op de linker-/rechterkant van het besturingswiel om een beeld weer te geven waaraan u een clipwaardering wilt toevoegen, en druk daarna op het midden van het besturingswiel.

3 Selecteer een type clipwaardering met behulp van de linker-/rechterkant van het besturingswiel, en druk daarna op het midden van het besturingswiel.

De instellingen van de clipwaardering doorlopen de volgende typen: OK → NG → KP (KEEP) → Geen waardering → OK.

4 Druk op de MENU-knop om het clipwaarderingen-instelscherm te verlaten.

Een clipwaardering instellen met een customknop

U kunt van tevoren [Clipvlag OK], [Clipvlag NG] of [Clipvlag KEEP] toewijzen aan de gewenste knop met behulp van [ Eig. t.-/dr.kn.inst.] of [ Eigen toets-instel.]. U kunt vervolgens een clipwaarderingen toevoegen door op die knop te drukken tijdens het opnemen of weergeven van bewegende beelden.

- Als u een clipwaardering wilt verwijderen die u hebt toegevoegd, drukt u tweemaal op de knop waaraan de instelling van de clipwaardering is toegewezen.
- De clipwaardering kan worden overschreven. Als u het type clipwaardering wilt wijzigen, drukt u op de knop waaraan het type clipwaardering is toegewezen dat u wilt veranderen.

Een clipwaardering instellen in het Fn-menu (Weergeven)

U kunt ook een clipwaardering instellen in het Fn-menu tijdens het weergeven van bewegende beelden. Wijs van tevoren [Clipvlag OK], [Clipvlag NG] of [Clipvlag KEEP] toe in [ Fn-menu-instel.] en druk daarna tijdens het weergeven op het pictogram van de toegewezen functie om een clipwaardering in te stellen.

- Als u de clipwaardering die u hebt toegevoegd wilt wissen, raakt u hetzelfde pictogram nogmaals aan in het Fn-menu.

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Een beeld draaien (Roteren)

Draait een opgenomen beeld linksom.

1 Geef het beeld weer dat u wilt draaien en selecteer daarna **MENU** →  (Afspelen) → **[Bewerken]** → **[Roteren]**.

2 Druk op het midden van het besturingswiel.

Het beeld wordt linksom gedraaid. Het beeld draait wanneer u op het midden drukt.

Als u het beeld eenmaal hebt gedraaid, blijft het beeld gedraaid nadat het apparaat is uitgeschakeld.

Opmerking

- Zelfs als u een bestand met bewegende beelden roteert, wordt het horizontaal weergegeven op de monitor of in de zoeker van de camera.
- Beelden die met andere apparaten zijn opgenomen, kunnen mogelijk niet worden gedraaid.
- Wanneer gedraaide beelden op een computer worden weergegeven, worden ze mogelijk weergegeven in hun oorspronkelijke richting, afhankelijk van de software.

TP1001939260

Bijsnijden

Snijdt opgenomen beelden bij.

1 MENU → (Afspelen) → [Bewerken] → [Bijsnijden].

Het selectiescherm voor beelden wordt afgebeeld.

2 Selecteer de het stilstaande beeld dat u wilt bijsnijden, en druk daarna op het midden van het besturingswiel.

3 Stel de grootte en de positie van het bijsnijdkader in.

- U kunt de beeldverhouding van het bijsnijdkader veranderen met behulp van de achterste keuzeknop L/achterste keuzeknop R. U kunt ook de richting ervan veranderen. Als tijdens het opnemen een beeldverhouding-markering werd afgebeeld, kunt u het beeld bijsnijden overeenkomstig de beeldverhouding-markering.
- U kunt de grootte van het bijsnijdkader veranderen met behulp van de voorste keuzeknop of het besturingswiel.
- U kunt de positie van het bijsnijdkader veranderen met de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel.
- U kunt een voorbeeld van het bijgesneden beeld bekijken door op de Fn-knop te drukken.

4 Druk op het midden van het besturingswiel.

Het bijgesneden beeld wordt opgeslagen.

Hint

- Het bijgesneden beeld wordt opgeslagen als een afzonderlijk beeldbestand. Het oorspronkelijke beeld blijft onveranderd.
- De instellingen van het bestandsformaat en de beeldkwaliteit van het bijgesneden beeld zijn dezelfde als die van het oorspronkelijke beeld.
- Op het afspeelscherm wordt bij bijgesneden beelden het pictogram  (Bijsnijden) weergegeven.

Opmerking

- U kunt RAW-beelden en bewegende beelden niet bijsnijden.

TP1001973950

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Foto vastleggen

Legt een gekozen scène van bewegende beelden vast en slaat dit op als een stilstaand beeld. Neem eerst bewegende beelden op, geef de bewegende beelden weer en pauzeer de weergave om belangrijke momenten vast te leggen die anders gemist zouden worden bij het opnemen van stilstaande beelden, en sla deze op als stilstaande beelden.

- 1 Geef de bewegende beelden weer waarvan u een stilstaand beeld wilt vastleggen.
- 2 MENU →  (Afspelen) → [Bewerken] → [Foto vastleggen].
- 3 Geef de bewegende beelden weer en pauzeer de weergave.
- 4 Zoek de gewenste scène met behulp van vertraagde weergave vooruit, vertraagde weergave achteruit, weergave van volgende frame en weergave van vorige frame, en stop daarna de weergave van bewegende beelden.
- 5 Druk op  (Foto vastleggen) om de gekozen scène vast te leggen.
De scène wordt opgeslagen als een stilstaand beeld.

Hint

- Met [] [] JPEG/HEIFsch], kunt u JPEG of HEIF selecteren als het bestandsformaat voor het opnemen van de stilstaande beelden.

Verwant onderwerp

- [Bewegende beelden opnemen \(Slim automat.\)](#)
- [Bewegende beelden weergeven](#)
- [JPEG/HEIFsch \(Foto vastleggen / Stilstaande beelden genereren aan de hand van opnamemarkeringen\)](#)

TP1001963811

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Stilstaande beelden genereren met behulp van opnamemarkeringen

Tijdens het weergeven van bewegende beelden kunt u stilstaande beelden genereren van bewegend-beeldframes met een opnamemarkering.

1 Geef bewegende beelden met opnamemarkeringen weer.

2 MENU → (Afspelen) → [Bewerken] → [Stilst. bld maken].

Door [ Stilst. bld maken] te registreren bij [ Eigen toets-instel.] of [ Fn-menu-instell.], kunt u gemakkelijk [ Stilst. bld maken] oproepen.

Over de gegenereerde stilstaande beelden

- U kunt het JPEG- of HEIF-formaat selecteren voor de stilstaande beelden die worden gegenereerd. U kunt het formaat omschakelen door MENU →  (Afspelen) → [Bewerken] → [  JPEG/HEIFsch] te selecteren.
- De grootte van de gegenereerde stilstaande beelden is hetzelfde grootte als die van de bewegende beelden die worden weergegeven (d.w.z. de grootte is afhankelijk van het opnameformaat van de bewegende beelden).
- De gegenereerde stilstaande beelden worden opgenomen op de geheugenkaart in dezelfde gleuf als de bewegende beelden, ongeacht de instelling van [ Opnamemedia].

Verwant onderwerp

- [JPEG/HEIFsch \(Foto vastleggen / Stilstaande beelden genereren aan de hand van opnamemarkeringen\)](#)
- [Bestandsindeling \(bewegende beelden\)](#)

TP1001981223

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Opnamemarkeringen na het genereren van stilstaande beelden (weergeven)

U kunt instellen of opnamemarkeringen moeten worden verwijderd nadat stilstaande beelden zijn gegenereerd tijdens het weergeven van bewegende beelden met behulp van de functie [ Stilst. bld maken].

1 MENU →  (Afspelen) → [Bewerken] → [  na mk stilst bld] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automat. wissen:

Verwijdert de opnamemarkeringen automatisch nadat de stilstaande beelden zijn gegenereerd.

Behouden:

Verwijdert de opnamemarkeringen niet automatisch nadat de stilstaande beelden zijn gegenereerd.

Verwant onderwerp

- [Stilstaande beelden genereren met behulp van opnamemarkeringen](#)

TP1001981224

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

JPEG/HEIFsch (Foto vastleggen / Stilstaande beelden genereren aan de hand van opnamemarkeringen)

Verandert het bestandsformaat (JPEG / HEIF) voor stilstaande beelden die zijn opgenomen met [Foto vastleggen] of [Stilst. bld maken].

U kunt JPEG-bestanden in diverse omgevingen weergeven en bewerken. Het HEIF-formaat heeft een zeer efficiënte compressie. De camera kan in het HEIF-formaat opnemen met een hoge beeldkwaliteit en een kleine bestandsgrootte. Afhankelijk van de computer of de software, is het mogelijk dat u HEIF-bestanden niet kunt weergeven of bewerken. Bovendien is een HEIF-compatibele omgeving vereist om stilstaande beelden in het HEIF-formaat weer te geven. U kunt genieten van stilstaande beelden van hoge kwaliteit door de camera via HDMI aan te sluiten op de televisie.

1 MENU →  (Afspelen) → [Bewerken] → [  JPEG/HEIFsch] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

JPEG:

Verandert het bestandsformaat van de opgenomen stilstaande beelden naar JPEG. Deze instelling geeft voorrang aan compatibiliteit.

HEIF(4:2:0):

Verandert het bestandsformaat van de opgenomen stilstaande beelden naar HEIF 4:2:0 10-bit. Deze instelling geeft voorrang aan de beeldkwaliteit en efficiënte compressie.

HEIF(4:2:2):

Verandert het bestandsformaat van de opgenomen stilstaande beelden naar HEIF 4:2:2 10-bit. Deze instelling geeft voorrang aan de beeldkwaliteit.

Hint

- Met het HEIF-formaat kunt u beelden opnemen met een rijke 10-bit gradatie-uitdrukking. Bovendien, door [HEIF(4:2:2)] in te stellen, kunt u opnemen met kleurbemonstering 4:2:2, wat een betere kleurenreproductie biedt.

Opmerking

- HEIF-beeldbestanden die met deze camera zijn opgenomen, kunnen niet worden weergegeven op andere camera's die het HEIF-bestandsformaat niet ondersteunen. Wees voorzichtig dat u de HEIF-beeldbestanden niet per ongeluk wist door de geheugenkaart te formatteren of de bestanden te verwijderen.

Verwant onderwerp

- [Foto vastleggen](#)
- [Stilstaande beelden genereren met behulp van opnamemarkeringen](#)

TP1001972494

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Beelden kopiëren van de ene geheugenkaart naar de andere (Kopiëren)

U kunt beelden kopiëren van een geheugenkaart in een gleuf die is geselecteerd met behulp van [Afsp.inst. meer. med] naar een geheugenkaart in een andere gleuf. Als u deze functie wilt gebruiken, stelt u van tevoren [W.g.-inst. meer. med] in op [Afsp.inst. volgen].

- 1 **MENU** →  (**Afspelen**) → **[Bewerken]** → **[Kopiëren]**.
- 2 **Stel de voorwaarden in voor de beelden die u wilt kopiëren, en selecteer daarna [OK].**
 - U kunt de beelden selecteren die u wilt kopiëren door op de Fn (functie)-knop te drukken. Voeg een vinkje toe aan de beelden die u wilt kopiëren.
U kunt ook het bereik ervan opgeven met behulp van de Fn (functie)-knop.
- 3 **Selecteer [OK] en druk op het midden van het besturingswiel.**
Het kopiëren begint.

Menu-onderdelen

Doelgroep:

Hiermee geeft u het doelbereik op van de beelden die u wilt kopiëren. ([Deze datum]/[Deze map]/[Deze media]/[Alles gefilterd])

- De afgebeelde opties kunnen verschillen afhankelijk van de instelling van [Beeldvolgorde] of [Afsp.filtervoorwaard.].

Stilst. beelden/films:

Hiermee kunt u de beelden die u wilt kopiëren opgeven aan de hand van het type beeld. ([Alles]/[Alleen stilst. beelden]/[Alleen films])

Doelbld (Beoordel.):

Hiermee kunt u de beelden die u wilt kopiëren opgeven aan de hand van de waardering. ([★] - [☆☆]/[★OFF])

Doelfilm (S):

Hiermee kunt u de beelden opgeven die u wilt kopiëren aan de hand van de aanwezigheid van opnamemarkeringen. ([Alles]/[All. Shot Mark-film.])

Doelbld (beveiligd):

Hiermee kunt u de beelden opgeven die u wilt kopiëren aan de hand van de aanwezigheid van beveiliging. ([Alles]/[Alleen beveil. bldn])

Opmerking

- Als beelden in een groep worden gekopieerd, worden de gekopieerde beelden niet weergegeven als een groep op de geheugenkaart van de bestemming.
- Als beveiligde beelden worden gekopieerd, wordt de beveiliging geannuleerd op de geheugenkaart van de bestemming.
- Het kan lang duren in het geval veel beelden moeten worden gekopieerd. Gebruik een accu die voldoende is opgeladen.
- Om bewegende beelden te kopiëren, moet de geheugenkaart van de bestemming ondersteuning bieden voor het opnameformaat van de bewegende beelden. Als de bewegende beelden niet kunnen worden gekopieerd, wordt een mededeling afgebeeld op de monitor van de camera.

Verwant onderwerp

- [Afsp.inst. meer. med](#)
- [W.g.-inst. meer. med](#)
- [Beeldvolgorde](#)
- [Afsp.filtervoorwaard.](#)

TP1001963884

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Meerdere geselecteerde beelden tegelijk wissen (Wissen)

U kunt meerdere geselecteerde beelden wissen. Wanneer u eenmaal een beeld hebt gewist, kunt u dit niet herstellen. Controleer vooraf of het juiste beeld is geselecteerd om te verwijderen.

1 MENU →  (Afspelen) → [Verwijderen] → [Wissen] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Alle bldn behalve dit bld:

Hiermee wist u alle beelden in de groep, behalve de selectie.

Alle bldn in deze groep:

Hiermee wist u alle beelden in de geselecteerde groep.

Meerdere bldn.:

Wist de geselecteerde beelden.

(1) Selecteer de beelden die u wilt wissen, en druk daarna op het midden van het besturingswiel. De markering  (vinkje) wordt in het selectievakje weergegeven. Om de selectie te annuleren, drukt u nogmaals op het midden om de markering  (vinkje) te wissen.

(2) Als u nog andere beelden wilt wissen, herhaalt u stap (1).

U kunt ook het bereik ervan opgeven met behulp van de Fn (functie)-knop.

(3) MENU → [OK].

Alles in deze map:

Hiermee wist u alle beelden in de geselecteerde map.

Alles op deze datum:

Wist alle beelden opgenomen op de geselecteerde datum.

Alles gefilterd:

Wist alle beelden die zijn gefilterd met behulp van de weergavefilterfunctie.

Hint

- Voer [Formatteren] uit om alle beelden te wissen, inclusief de beveiligde beelden.
- Om de gewenste map of datum af te beelden, selecteert u de gewenste map of datum tijdens weergave door de volgende procedure te volgen:
 (Beeldindex)-knop → selecteer de balk links met behulp van het besturingswiel → selecteer de gewenste map of datum met behulp van de boven-/onderkant van het besturingswiel.
- Als u een groep in [Meerdere bldn.] selecteert, worden alle beelden in de groep gewist. Om bepaalde beelden in de groep te selecteren en wissen, voert u [Meerdere bldn.] uit terwijl de beelden in de groep worden weergegeven.

Opmerking

- De beveiligde beelden kunnen niet worden gewist.
- De menu-onderdelen die kunnen worden geselecteerd verschillen afhankelijk van de instellingen van [Afsp.filtervoorwaard.] en [Beeldvolgorde] en de geselecteerde content.

Verwant onderwerp

- [Als groep weergev.](#)

- [Beeldvolgorde](#)
- [Afsp.filtervoorwaard.](#)
- [Wissen-knop](#)
- [Formatteren](#)

TP1001939265

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

2x dr. om te wiss.

U kunt instellen of het beeld dat momenteel wordt afgespeeld, wel of niet moet worden gewist door tweemaal op de  (wis-)knop te drukken.

1 MENU →  (Afspelen) → [Verwijderen] → [ 2x dr. om te wiss.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Hiermee kunt u het beeld dat op dat moment wordt afgespeeld, te wissen door tweemaal op de  (wis-)knop te drukken.

Uit:

Hiermee kunt u het beeld dat op dat moment wordt afgespeeld, niet wissen door tweemaal op de  (wis-)knop te drukken.

TP1001973951

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Wisbevestiging

U kunt instellen of [Wissen] of [Annuleren] standaard is geselecteerd op het bevestigingsscherm voor wissen.

1 MENU →  (Afspelen) → [Verwijderen] → [Wisbevestiging] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Stand.Wissen:

[Wissen] is geselecteerd als de standaardinstelling.

Stand.Annuleren:

[Annuleren] is geselecteerd als de standaardinstelling.

TP1001939216

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Slot1/2 wissen

U kunt instellen of u beelden die tegelijkertijd werden opgenomen op de geheugenkaarten in gleuf 1 en 2 terwijl [ Opnamemedia] was ingesteld op [Gelijktijdige opn] of [Opnam. sorteren] tezamen wilt verwijderen wanneer u het beeld verwijdert dat momenteel wordt weergegeven door op de  (wis-)knop te drukken.

1 MENU →  (Afspelen) → [Verwijderen] → [ Slot1/2 wissen] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Sel bij uitvoeren:

Telkens wanneer u beelden verwijdert, kunt u selecteren of u het geselecteerde beeld en het tegelijkertijd opgenomen beeld tezamen wilt verwijderen.

- Dit beeld wissen: Verwijdert alleen het geselecteerde beeld.
- Beeld van  /  wissen: Verwijdert het geselecteerde beeld en het tegelijkertijd opgenomen beeld tezamen.
- Annuleren: Annuleert het verwijderen.

Beide wissen:

Verwijdert altijd het geselecteerde beeld en het tegelijkertijd opgenomen beeld tezamen.

Alleen sel. wiss.:

Verwijdert altijd alleen het geselecteerde beeld.

Opmerking

- Wanneer u beelden selecteert en verwijdert met behulp van het menu [Wissen], kunt u de functie [ Slot1/2 wissen] niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Opn.m.-instelling. \(stilstaande beelden/bewegende beelden\): Opnamemedia \(stilstaand beeld\)](#)
- [Init pos bij uitvoeren](#)

TP1002320097

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Init pos bij uitvoeren

Wanneer [ Slot1/2 wissen] is ingesteld op [Sel bij uitvoeren], kunt u instellen welke optie de standaardinstelling is op het bevestigingsscherm voor verwijderen.

1 MENU →  (Afspelen) → [Verwijderen] → [Init pos bij uitvoeren] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Dit beeld:

Stelt [Dit beeld wissen] (verwijdert alleen het geselecteerde beeld) in als de standaardinstelling.

/ Dit beeld:

Stelt [Beeld van  /  wissen] (verwijdert het geselecteerde beeld en het tegelijkertijd opgenomen beeld tezamen) in als de standaardinstelling.

Annuleren:

Stelt [Annuleren] (annuleert het verwijderen) in als de standaardinstelling.

Verwant onderwerp

- [Slot1/2 wissen](#)

TP1002320098

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI


Beelden weergeven op een televisie met behulp van een HDMI-kabel

Om beelden die in dit apparaat zijn opgeslagen te bekijken op een televisie, zijn een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) en een televisie uitgerust met een HDMI-aansluiting vereist. Raadpleeg de bij de compatibele televisie geleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

1 Schakel zowel dit apparaat als de televisie uit.

2 Sluit de HDMI-aansluiting van dit apparaat met behulp van een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) aan op de HDMI-aansluiting van de televisie.

Gebruik een HDMI-kabel die compatibel is met de HDMI Type-A-aansluiting van het apparaat en de HDMI-aansluiting van de televisie.



3 Schakel de televisie in en selecteer het ingangskanaal.

4 Schakel dit apparaat in.

De beelden die met het apparaat zijn opgenomen, worden weergegeven op het televisiescherm.

5 Selecteer een beeld met de rechter-/linkerkant van het besturingswiel.

- De monitor van deze camera wordt niet afgebeeld op het weergavescherm.
- Als het weergavescherm niet wordt afgebeeld, drukt u op de  (weergave-)knop.

Opmerking

- Sluit dit apparaat niet aan op een ander apparaat via de uitgangsaansluitingen van beide apparaten. Als u dit toch doet, kan een storing worden veroorzaakt.

- Sommige apparaten werken niet correct wanneer ze zijn aangesloten op dit apparaat. Ze voeren bijvoorbeeld geen video of audio uit.
- Gebruik een HDMI-kabel met het HDMI-logo of een originele kabel van Sony.
- Als [Time Code-uitvoer] is ingesteld op [Aan], wordt het beeld mogelijk niet goed uitgevoerd naar de televisie of het opnameapparaat. In dergelijke gevallen stelt u [Time Code-uitvoer] in op [Uit].
- Als de beelden niet correct worden weergegeven op het televisiescherm, selecteert u MENU →  (Instellingen) → [Externe uitvoer] →  HDMI-resolutie → [4320p/2160p], [2160p], [1080p] of [1080i] afhankelijk van de televisie die moet worden aangesloten.
- Om bewegende beelden in 8K vanuit de camera goed weer te geven op een televisie die is geproduceerd door Sony met behulp van een HDMI-kabel (los verkrijgbaar), moet u de instellingen voor de beeldkwaliteit van de televisie handmatig veranderen. Verander de instellingen voor de beeldkwaliteit (gamma of kleurmodus) van de televisie overeenkomstig de instellingen die werden toegepast tijdens het opnemen.
- Als u tijdens HDMI-uitvoer het formaat van de bewegende beelden verandert (8K/4K/HD-beeldkwaliteit) of de beeldfrequentie of kleumodus van de bewegende beelden verandert, kan het scherm tijdelijk donker worden. Dit is geen storing.
- Als het apparaat ongewenste bedieningen uitvoert in reactie op de afstandsbediening van de televisie, selecteert u MENU →  (Instellingen) → [Externe uitvoer] → [CTRL.VOOR HDMI] → [Uit].
- Wanneer [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op PAL, kan het scherm een zeer korte tijd zwart worden in de volgende situaties. Dit is geen storing.
 - Wanneer u start of stopt met het opnemen van bewegende beelden terwijl de opnamefunctie is ingesteld op een andere functie dan  (Film) of **S&Q** (Vertrgd+versnld).
 - Als u de opnamefunctie verandert van  (Film) of **S&Q** (Vertrgd+versnld) naar een andere functie.
 - Wanneer u bewegende beelden voor het eerst weergeeft nadat u hebt overgeschakeld naar de weergavefunctie.

TP1001964056

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Formatteren

Wanneer u voor de eerste keer een geheugenkaart gebruikt in deze camera, adviseren wij u de kaart met behulp van de camera te formatteren voor stabiele prestaties van de geheugenkaart. Formatteren wist alle gegevens op de geheugenkaart permanent en is onherstelbaar. Sla waardevolle gegevens op een computer of soortgelijk apparaat op.

- 1 **MENU** →  /  (**Opname**) → **[Media]** → **[Formatteren]** → **gewenste geheugenkaartgleuf**.
- 2 **Selecteer [Enter]. (Snel formatteren)**
 - Als u op de  (wis-)knop drukt, wordt er een mededeling weergegeven over volledig formatteren. U kunt het volledig formatteren starten door **[Enter]** te selecteren.

Het verschil tussen snel formatteren en volledig formatteren

Formateer volledig wanneer u vindt dat de schrijfsnelheid naar de geheugenkaart of de leessnelheid van de geheugenkaart is afgenomen, wanneer u de gegevens volledig wilt wissen enzovoort.

Volledig formatteren duurt langer dan snel formatteren omdat alle gebieden van de geheugenkaart worden geïnitieerd.

Hint

- U kunt ook het scherm voor het formatteren van de geheugenkaart weergeven door eerst de **MENU**-knop en daarna de  (wis-)knop op het opnamescherm gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt te houden.
- U kunt het volledig formatteren annuleren voordat het is voltooid. Zelfs als u het volledig formatteren midden in de procedure annuleert, worden de gegevens gewist en kunt u de geheugenkaart in die staat gebruiken.

Opmerking

- Door te formatteren worden alle gegevens permanent gewist, inclusief beveiligde beelden.
- De toegangslamp brandt tijdens het formatteren. Verwijder de geheugenkaart niet terwijl de toegangslamp brandt.
- Formateer de geheugenkaart in deze camera. Als u de geheugenkaart in de computer formatteert, is de geheugenkaart mogelijk niet bruikbaar, afhankelijk van het type formattering.
- Het kan enkele minuten duren voordat het formatteren voltooid is, afhankelijk van de geheugenkaart.
- U kunt de geheugenkaart niet formatteren als de resterende acculading lager is dan 1%.

Verwant onderwerp

- [Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt](#)
- [Opmerkingen over geheugenkaarten](#)

TP1001939115

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Opn.m.-instelling. (stilstaande beelden/bewegende beelden): Opnamemedia (stilstaand beeld)

Selecteert de geheugenkaartgleuf voor het opnemen van stilstaande beelden. In de standaardinstellingen is [Slot 1] geselecteerd. Als u één geheugenkaart wilt gebruiken zonder de instelling te veranderen, gebruikt u gleuf 1.

1 MENU →  /  (Opname) → [Media] → [ Opn.m.-instelling.] → [ Opnamemedia] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Slot 1:

Neemt stilstaande beelden op de geheugenkaart in gleuf 1 op.

Slot 2:

Neemt stilstaande beelden op de geheugenkaart in gleuf 2 op.

Gelijktijdige opn:

Neemt tegelijkertijd stilstaande beelden op de geheugenkaarten in gleuf 1 en gleuf 2 op.

Opnam. sorteren:

Neemt stilstaande beelden met verschillende bestandsformaten en beeldformaten op door ze te verdelen over verschillende gleuven.

Stel het bestandsformaat en beeldformaat van stilstaande beelden in voor elke gleuf.

Verwant onderwerp

- [Opn.m.-instelling. \(stilstaande beelden/bewegende beelden\): Opnamemedia \(bewegende beelden\)](#)
- [Opn.m.-instelling. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\): Aut med.kaart schak.](#)
- [Afsp.inst. meer. med](#)

TP1001973952

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Opn.m.-instelling. (stilstaande beelden/bewegende beelden): Opnamemedia (bewegende beelden)

Selecteert de geheugenkaartgleuf voor het opnemen van bewegende beelden. In de standaardinstellingen is [Slot 1] geselecteerd. Als u één geheugenkaart wilt gebruiken zonder de instelling te veranderen, gebruikt u gleuf 1.

1 MENU →  /  (Opname) → [Media] → [ Opn.m.-instelling.] → [ Opnamemedia] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Slot 1:

Neemt bewegende beelden op de geheugenkaart in gleuf 1 op.

Slot 2:

Neemt bewegende beelden op de geheugenkaart in gleuf 2 op.

Gelijktijdige opn:

Neemt tegelijkertijd bewegende beelden op de geheugenkaarten in gleuf 1 en gleuf 2 op.

Verwant onderwerp

- [Opn.m.-instelling. \(stilstaande beelden/bewegende beelden\): Opnamemedia \(stilstaand beeld\)](#)
- [Opn.m.-instelling. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\): Aut med.kaart schak.](#)
- [Afsp.inst. meer. med](#)

TP1001973953

Opn.m.-instelling. (stilstaand beeld/bewegende beelden): Aut med.kaart schak.

Als een geheugenkaart die wordt gebruikt vol raakt of u bent vergeten een geheugenkaart in een gleuf te plaatsen, kunt u beelden opnemen op de andere geheugenkaart.

- 1 MENU → / (Opname) → [Media] → [Opn.m.-instelling.] → [Aut med.kaart schak.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

De camera begint automatisch met opnemen op de andere geheugenkaart wanneer een geheugenkaart die wordt gebruikt vol raakt of als u bent vergeten een geheugenkaart te plaatsen.

Uit:

De camera voert [Aut med.kaart schak.] niet uit.

De camera schakelt de geheugenkaartgleuf die wordt gebruikt als volgt over


In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe de opnamegleuf verandert wanneer geheugenkaarten in zowel gleuf 1 als gleuf 2 zijn geplaatst, en [Aut med.kaart schak.] is ingesteld op [Aan] tijdens het opnemen.

- Wanneer zowel stilstaande als bewegende beelden worden opgenomen op dezelfde geheugenkaart

Als beelden niet kunnen worden opgenomen op de gebruikte geheugenkaart, worden de instellingen voor [Opnamemedia] en [Opnamemedia] automatisch veranderd en worden de beelden op de andere geheugenkaart opgenomen.

Wanneer na het overschakelen de andere geheugenkaart vol raakt, begint de camera weer met opnemen in de eerste gleuf.

Voorbeeld: als [Opnamemedia] en [Opnamemedia] onder [Opn.m.-instelling.] beide zijn ingesteld op [Slot 1]



: Beelden opnamen

(A): Er kan niet meer worden opgenomen op de geheugenkaart in gleuf 1 (wegens te weinig capaciteit enz.).


(B): De geheugenkaart wordt vervangen door één waarop kan worden opgenomen.

(C): Er kan niet meer worden opgenomen op de geheugenkaart in gleuf 2 (wegens te weinig capaciteit enz.).

- Wanneer hetzelfde beeld gelijktijdig wordt opgenomen op twee geheugenkaarten

Als één van de geheugenkaarten vol raakt, worden de beelden opgenomen op de andere geheugenkaart.
Wanneer u de volle geheugenkaart vervangt door een geheugenkaart waarop kan worden opgenomen, kan de camera weer tegelijkertijd beelden opnemen met de geselecteerde instelling.

Voorbeeld: [📷 Opnamemedia] en [▶️ Opnamemedia] onder [🔧 Opn.m.-instelling.] zijn beide ingesteld op [Gelijktijdige opn]



: De beelden worden tegelijkertijd opgenomen op de geheugenkaarten in gleuven 1 en 2.

: De beelden worden alleen opgenomen op de geheugenkaart in gleuf 2.

(A): Er kan niet meer worden opgenomen op de geheugenkaart in gleuf 1 (wegens te weinig capaciteit enz.).

(B): Vervang de geheugenkaart in gleuf 1 door een geheugenkaart waarop kan worden opgenomen.


• Wanneer de beelden worden gesorteerd en opgenomen op twee geheugenkaarten

Wanneer één van de geheugenkaarten vol raakt, begint de camera op te nemen op de andere geheugenkaart in zowel het RAW-formaat als het JPEG/HEIF-formaat.

Wanneer u de volle geheugenkaart vervangt door een geheugenkaart waarop kan worden opgenomen, kan de camera weer de twee typen beelden afzonderlijk opnemen met de geselecteerde instelling.

Voorbeeld:

- Als [📷 Opnamemedia] onder [🔧 Opn.m.-instelling.] is ingesteld op [Opnam. sorteren]
- Wanneer [📁 Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW] voor gleuf 1 en op [JPEG] voor gleuf 2



: De beelden worden gesorteerd en opgenomen op de geheugenkaarten in gleuven 1 en 2.

: Alle beelden worden opgenomen op de geheugenkaart in gleuf 2.

(A): Er kan niet meer worden opgenomen op de geheugenkaart in gleuf 1 (wegens te weinig capaciteit enz.).

(B): Vervang de geheugenkaart in gleuf 1 door een geheugenkaart waarop kan worden opgenomen.

Hint

- Beelden worden opgenomen op de geheugenkaart in de gleuf die wordt afgebeeld op de monitor met een pijlsymbool. Nadat de camera de gleuf heeft omgeschakeld met behulp van [Aut med.kaart schak.], vervangt u de geheugenkaart in de eerste gleuf door een geheugenkaart waarop kan worden opgenomen.

- Wanneer zowel stilstaande beelden als bewegende beelden op dezelfde geheugenkaart worden opgenomen, veranderen de instellingen voor [ Opnamemedia] en [ Opnamemedia] automatisch wanneer van gleuf wordt gewisseld. Als u wilt opnemen op de geheugenkaart in de gleuf die werd gebruikt voordat werd gewisseld, selecteert u de gewenste gleuf met [ Opnamemedia]/[ Opnamemedia].
- Als u wilt opnemen met de instellingen van [ Opnamemedia] en [ Opnamemedia], stelt u [Aut med.kaart schak.] in op [Uit].
- Als [Aut med.kaart schak.] is ingesteld op [Aan], wordt de instelling van [W.g.-inst. meer. med] ingesteld op [Alle sloten], en is het weergavedoel de geheugenkaarten in alle gleuven.
- Als [Aut med.kaart schak.] is ingesteld op [Aan] en het opnamemedium tijdens het opnemen van stilstaande beelden automatisch omschakelt van gleuf 1 naar gleuf 2, wordt een map aangemaakt op de geheugenkaart in gleuf 2 met een nummer dat volgt op het nummer dat het laatst werd opgenomen op de geheugenkaart in gleuf 1.

Verwant onderwerp

- [Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt](#)
- [Opnameduur van bewegende beelden](#)
- [Opn.m.-instelling. \(stilstaande beelden/bewegende beelden\): Opnamemedia \(stilstaand beeld\)](#)
- [Opn.m.-instelling. \(stilstaande beelden/bewegende beelden\): Opnamemedia \(bewegende beelden\)](#)

TP1001969950

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Bld-DB herstellen (stilstaand beeld/bewegende beelden)

Als beeldbestanden werden verwerkt op een computer, kunnen zich problemen voordoen in het beelddatabasebestand. In dergelijke gevallen zullen de beelden op de geheugenkaart niet worden weergegeven op dit apparaat. Bovendien, als u een geheugenkaart in de camera gebruikt nadat u deze in een ander apparaat hebt gebruikt, worden de beelden op de geheugenkaart mogelijk niet goed weergegeven. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de beelden niet als een groep worden weergegeven. Als deze problemen zich voordoen, repareert u het bestand met behulp van [ Bld-DB herstellen]. Beelden die op de geheugenkaart zijn opgenomen, worden niet verwijderd met [ Bld-DB herstellen].

1 MENU →  /  (Opname) → [Media] → [ Bld-DB herstellen] → gewenste geheugenkaartgleuf → [Enter].

Opmerking

- Als de accu extreem leeg is, kunnen beelddatabasebestanden niet worden gerepareerd. Gebruik een accu die voldoende is opgeladen.

TP1001939141

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Best.-/mapinstell.

Configureer de instellingen met betrekking tot de map en de bestandsnaam van het stilstaande beeld dat moet worden opgenomen.

1 MENU →  (Opname) → [Bestand] → [Best.-/mapinstell.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Bestandsnummer:

U kunt instellen hoe bestandsnummers worden toegewezen aan de stilstaande beelden.

[Serie]: De bestandsnummers beginnen niet opnieuw voor elke map.

[Terugstellen]: De bestandsnummers beginnen opnieuw voor elke map.

Geforc. reset. best.num.:

Stelt het bestandsnummer voor stilstaande beelden in en maakt een nieuwe map.

Bestandsnaam instel:

U kunt de eerste drie tekens van de bestandsnaam opgeven.

Mapnaam:

U kunt instellen hoe mapnamen worden toegewezen.

[Standaardform.]: de mappen krijgen een naam zoals "mapnummer + 5 willekeurige tekens". Bijvoorbeeld: 100MSDCF

[Datumformaat]: Mappen krijgen als naam "mapnummer + Y (het laatste cijfer van het jaar)/mm/dd".

Voorbeeld: 10060405 (mapnummer: 100: datum: 04/05/2026)

Hint

- De instellingen van [Bestandsnummer] en [Bestandsnaam instel] worden toegepast op zowel Gleuf 1 als Gleuf 2.
- Wanneer [Bestandsnummer] is ingesteld op [Serie], worden de bestandsnummers op volgorde toegewezen aan beide geheugenkaarten in de gleuven, zelfs als u de instelling van [ Opn.m.-instelling.] → [ Opnamemedia] verandert van gleuf 1 naar gleuf 2 of vice versa.
- Wanneer [Mapnaam] is ingesteld op [Standaardform.], kunnen de laatste 5 tekens van de mapnaam worden ingesteld met behulp van [Nieuwe map]. (U kunt alleen hoofdletters, cijfers en lage streepjes invoeren.)
- U kunt ook de laatste vijf tekens van de mapnaam veranderen met behulp van [Geforc. reset. best.num.].

Opmerking

- U kunt alleen hoofdletters, cijfers en lage streepjes gebruiken voor [Bestandsnaam instel]. Het lage streepje mag niet gebruikt worden als eerste teken.
- De drie tekens die zijn opgegeven bij [Bestandsnaam instel] worden alleen toegepast op bestanden die zijn opgenomen nadat de instelling is gemaakt.

Verwant onderwerp

- [Nieuwe map](#)
- [Bestandsinstell.](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

OPN.-map kiezen

Als [Mapnaam] onder [Best.-/mapinstell.] is ingesteld op [Standaardform.] en er 2 of meer mappen zijn, kunt u de map op de geheugenkaart selecteren waarin de beelden moeten worden opgenomen.

1 MENU →  (Opname) → [Bestand] → [OPN.-map kiezen] → **gewenste map.**

Opmerking

- U kunt de map niet selecteren wanneer [Mapnaam] onder [Best.-/mapinstell.] is ingesteld op [Datumformaat].
- Als de camera is ingesteld op het opnemen van beelden op geheugenkaarten in beide gleuven, kunt u alleen een gemeenschappelijke map op beide geheugenkaarten selecteren. Als er geen gemeenschappelijke map is, kunt u er een maken met behulp van [Nieuwe map].

Verwant onderwerp

- [Best.-/mapinstell.](#)
- [Nieuwe map](#)

TP1001939097

Nieuwe map

Maakt een nieuwe map aan op de geheugenkaart voor het opnemen van stilstaande beelden. Een nieuwe map wordt aangemaakt met een mapnummer dat één hoger is dan het hoogste mapnummer dat aanwezig is. De opgenomen beelden worden opgeslagen in de nieuw aangemaakte map. Maximaal 9 999 beelden kunnen in één map worden opgeslagen. Wanneer de capaciteit van de map is opgebruikt, wordt mogelijk automatisch een nieuwe map aangemaakt.

1 MENU →  (Opname) → [Bestand] → [Nieuwe map].

Hint

- De naam van de map die is aangemaakt verschilt afhankelijk van de instelling [Mapnaam].
[Standaardform.]: In de mapnaam "Mapnummer + 5 willekeurige tekens", wordt +1 toegevoegd aan het mapnummer.
Bijvoorbeeld: 100MSDCF → 101MSDCF
[Datumformaat]: In de mapnaam "Mapnummer + jaar/maand/dag (laatste cijfer van het jaar en 4 cijfers die de maand/dag aangeven)", wordt +1 toegevoegd aan het mapnummer.
Voorbeeld: 10060405 → 10160405
- Wanneer [Mapnaam] is ingesteld op [Standaardform.], kunnen de laatste 5 tekens van de mapnaam worden ingesteld met behulp van [Nieuwe map]. (U kunt alleen hoofdletters, cijfers en lage streepjes invoeren.)
- U kunt ook de laatste 5 tekens van de mapnaam invoeren met behulp van [Geforc. reset. best.num.].

Opmerking

- Wanneer u een geheugenkaart in dit apparaat plaatst die in andere apparatuur is gebruikt, en u beelden opneemt, wordt mogelijk automatisch een nieuwe map aangemaakt.
- Als de camera is ingesteld op het opnemen van beelden op geheugenkaarten in beide gleuven, wordt op beide geheugenkaarten een nieuwe map gemaakt. Een nieuw mapnummer wordt één hoger dan het hoogste bestaande mapnummer op de twee geheugenkaarten.
- Als de camera is ingesteld op het opnemen van beelden op geheugenkaarten in beide gleuven en er een beeld wordt opgenomen, kan automatisch een nieuwe map worden gemaakt.
- U kunt de mapnaam niet veranderen wanneer [Mapnaam] onder [Best./mapinstell.] is ingesteld op [Datumformaat].

Verwant onderwerp

- [Best./mapinstell.](#)

TP1001939113

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Bestandsinstell.

Configureer de instellingen voor de bestandsnamen van opgenomen bewegende beelden.

1 MENU →  (Opname) → [Bestand] → [Bestandsinstell.] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Bestandsnummer:

U kunt instellen hoe bestandsnummers worden toegewezen aan bewegende beelden.

[Serie]: De bestandsnummers beginnen niet opnieuw, zelfs niet nadat de geheugenkaart is verwisseld.

[Terugstellen]: Het bestandsnummer begint opnieuw nadat de geheugenkaart is verwisseld.

Reeksteller resetten:

De serieteller die wordt gebruikt begint opnieuw wanneer [Bestandsnummer] is ingesteld op [Serie].

Bestandsnaamform.:

U kunt het formaat van de bestandsnamen van bewegende beelden instellen.

[Standaard]: De bestandsnaam van de opgenomen bewegende beelden begint met "C". Bijvoorbeeld: C0001

[Titel]: De bestandsnaam van de opgenomen film wordt "Titel+Bestandsnummer".

[Datum + Titel]: De bestandsnaam van de opgenomen bewegende beelden wordt "Datum+Titel+Bestandsnummer".

[Titel + Datum]: De bestandsnaam van de opgenomen bewegende beelden wordt "Titel+Datum+Bestandsnummer".

Titelnaaminstelling.:

U kunt de titel instellen wanneer [Bestandsnaamform.] is ingesteld op [Titel], [Datum + Titel] of [Titel + Datum].

Hint

- De instellingen van [Bestandsnummer] en [Bestandsnaamform.] worden toegepast op zowel Gleuf 1 als Gleuf 2.
- Wanneer [Bestandsnummer] is ingesteld op [Serie], worden de bestandsnummers op volgorde toegewezen aan beide geheugenkaarten in de gleuven, zelfs als u de instelling van [ Opn.m.-instelling.] → [ Opnamemedia] verandert van gleuf 1 naar gleuf 2 of vice versa.

Opmerking

- Voor het invoeren van [Titelnaaminstelling.] zijn het aantal en de typen tekens die kunnen worden ingevoerd als volgt. De maximumlengte is 37 tekens. De typen tekens die kunnen worden ingevoerd zijn de letters van het alfabet, cijfers en symbolen (. - _ @ ! # \$ % + = ^ ~ () , ; []).
- Titels die zijn opgegeven met [Titelnaaminstelling.] worden alleen toegepast op bewegende beelden die zijn opgenomen nadat de instelling is gemaakt.
- U kunt niet instellen hoe mapnamen worden toegewezen aan bewegende beelden.
- Als u een SDHC-geheugenkaart gebruikt, ligt [Bestandsnaamform.] vast op [Standaard].
- Als u een geheugenkaart, waarvoor [Bestandsnaamform.] is ingesteld op één van de volgende instellingen, in een ander apparaat plaatst, werkt de geheugenkaart mogelijk niet naar behoren.
 - [Titel]
 - [Datum + Titel]
 - [Titel + Datum]
- Als er ongebruikte nummers zijn als gevolg van het wissen van bestanden, enz., worden deze nummers opnieuw gebruikt nadat het bestandsnummer van de bewegende beelden "9999" heeft bereikt.

Verwant onderwerp

- [Best.-/mapinstall.](#)

TP1001971736

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

IPTC-informatie

U kunt IPTC-informatie* schrijven als u stilstaande beelden opneemt. Creëer en bewerk IPTC-informatie met behulp van IPTC Metadata Preset (<https://www.sony.net/ipc/help/>) en schrijf de informatie van tevoren naar een geheugenkaart.

* IPTC-informatie bestaat uit metadata-kenmerken van digitale beelden, zoals gestandaardiseerd door de International Press Telecommunications Council.

1 MENU →  (Opname) → [Bestand] → [IPTC-informatie] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

IPTC-info. schrijven:

Stelt IPTC-informatie in die moet worden geschreven naar stilstaande beelden. ([Uit]/[IPTC1] - [IPTC20])

- Als u iets anders selecteert dan [Uit], wordt het IPTC-nummer afgebeeld op het opnamescherm en wordt de IPTC-informatie geschreven naar de stilstaande beelden.

Importeren/wissen:

Importeert IPTC-informatie in de camera. Wist IPTC-informatie die is geregistreerd in de camera.

Alles wissen:

Wist alle IPTC-informatie die is geregistreerd in de camera.

IPTC-informatie importeren of verwijderen

U kunt maximaal 20 voorinstellingen van IPTC-informatie registreren in de camera.

Om IPTC-informatie te importeren, selecteert u [Importeren/wissen], selecteert u de bestemming ([IPTC1] - [IPTC20]), en drukt u daarna op het midden van het besturingswiel. Selecteer vervolgens de geheugenkaartgleuf waarin de geheugenkaart is geplaatst waarop de IPTC-metadatabestanden zijn opgeslagen, en selecteer het bestand dat u wilt registreren in de camera.

Om IPTC-informatie te wissen, selecteert u de IPTC-informatie die u wilt wissen uit de camera op het scherm [Importeren/wissen] en drukt u daarna op de  (wis-)knop.

Hint

- Als u beelden weergeeft die IPTC-informatie hebben, wordt het pictogram **IPTC** (IPTC) afgebeeld op het scherm.
- Voor informatie over het gebruik van IPTC Metadata Preset, raadpleegt u de volgende ondersteuningspagina.
<https://www.sony.net/ipc/help/>

Opmerking

- U kunt de IPTC informatie in de camera niet bewerken of controleren.
- Voordat u de camera uitleent of doorgeeft, initialiseert u de camera of voert u [Alles wissen] uit om de IPTC-informatie te wissen.

Verwant onderwerp

- [Instelling herstellen](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Copyrightinformatie

U kunt copyrightinformatie toevoegen aan de stilstaande beelden.

- 1 **MENU** →  (**Opname**) → **[Bestand]** → **[Copyrightinformatie]** → **gewenste instelling**.
- 2 **Wanneer u [Fotograaf instellen] of [Copyright instellen] selecteert, wordt een toetsenbord afgebeeld op het scherm. Voer de gewenste naam in.**

U kunt alleen letters, cijfers en symbolen invoeren voor [Fotograaf instellen] en [Copyright instellen]. U kunt maximaal 46 tekens invoeren.

Menu-onderdelen

Copyr.info. schrijven:

Stelt in of copyrightinformatie wordt toegevoegd. ([Aan]/[Uit])

- Als u [Aan] selecteert, wordt een pictogram  (copyright) afgebeeld op het opnamescherm.

Fotograaf instellen:

Stelt de naam van de fotograaf in.

Copyright instellen:

Stelt de naam van de copyrighthouder in.

Copyr.info. weergev.:

Beeldt de huidige copyrightinformatie af.

Opmerking

- Een pictogram  (copyright) wordt afgebeeld tijdens het weergeven van beelden met copyrightinformatie.
- Voor het invoeren van [Fotograaf instellen] en [Copyright instellen], zijn het aantal en de typen tekens die kunnen worden ingevoerd als volgt.
De maximumlengte is 46 tekens. De typen tekens die kunnen worden ingevoerd zijn de letters van het alfabet, cijfers en symbolen.
- Om ongeoorloofd gebruik van [Copyrightinformatie] te voorkomen, moet u de kolommen [Fotograaf instellen] en [Copyright instellen] wissen voordat u uw camera uitleent of doorverkoopt.
- Sony is niet aansprakelijk voor problemen of schade die ontstaan door het gebruik van [Copyrightinformatie].

Verwant onderwerp

- [Toetsenbordscherm](#)

TP1001964042

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Serienr. schrijven (stilstaand beeld/bewegende beelden)

Schrijft het serienummer van de camera tijdens het opnemen.

1 MENU →  /  (Opname) → [Bestand] → [ Serienr. schrijven] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Schrijft het serienummer van de camera naar het beeld.

Uit:

Schrijft het serienummer van de camera niet naar het beeld.

TP1001970751

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Wi-Fi verbinden

Stelt in of de Wi-Fi-functie van de camera moet worden gebruikt.

1 MENU →  (Netwerk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi verbinden] → **gewenste instelling.**

- Stel deze functie in op [Aan] om te zoeken naar en verbinding te maken met een verbindbaar en geregistreerd accesspoint. Als er geen verbindbaar en geregistreerd accesspoint wordt gevonden, gebruikt u [WPS-Push] of [Toegangspunt instel.] om de instellingen te configureren.

Menu-onderdelen

Aan:

Gebruikt de Wi-Fi-functie.

Uit:

Gebruikt de Wi-Fi-functie niet.

Opmerking

- Het draadloze accesspoint of de draadloze router die de LAN-verbinding tot stand brengt, wordt in deze gebruiksaanwijzing het "accesspoint" genoemd.
- Deze camera kan verbinding maken met een accesspoint met de beveiligingsinstellingen WPA3-SAE of WPA2-PSK, of zonder beveiligingsinstellingen. Om een veilige draadloos-LAN-verbinding te garanderen, adviseren wij u ten eerste een accesspoint met de beveiligingsinstellingen WPA3 of WPA2 te gebruiken.
- Verbinding maken met een accesspoint zonder beveiligingsinstellingen kan ertoe leiden dat u wordt gehackt, kwaadwillige derden toegang krijgen of kwetsbaarheden worden aangevallen. Tenzij er een specifieke reden is, adviseren wij u geen accesspoint zonder beveiligingsinstellingen te gebruiken.
- Het is belangrijk dat u de beveiligingsinstellingen instelt wanneer u een draadloos LAN gebruikt. In het geval zich een beveiligingsprobleem voordoet omdat geen veiligheidsmaatregelen zijn getroffen of als gevolg van onvermijdelijke omstandigheden tijdens het gebruik van een draadloos LAN, draagt Sony geen verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging.

Verwant onderwerp

- [WPS-Push](#)
- [Toegangspunt instel.](#)

TP1001978251

WPS-Push

Als uw accesspoint een Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knop heeft, kunt u het accesspoint eenvoudig in dit apparaat registreren.

Voor informatie over de beschikbare functies en instellingen van uw accesspoint, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het accesspoint, of neemt u contact op met de beheerder van het accesspoint.

- 1 **MENU** →  **(Netwerk)** → **[Wi-Fi]** → **[WPS-Push]**.
- 2 **Druk op de Wi-Fi Protected Setup (-WPS)-knop op het accesspoint om verbinding te maken.**

Hint

- Als u verbinding wilt maken met een accesspoint dat de 6 GHz-frequentieband gebruikt, voert u [Toegangspunt instel.] uit.

Opmerking

- [WPS-Push] werkt alleen als de beveiligingsinstelling van uw accesspoint is ingesteld op WPA2 en uw accesspoint ondersteuning biedt voor de registratiemethode met de Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knop. Als de beveiligingsinstelling is ingesteld op alleen WPA3, of als uw accesspoint geen ondersteuning biedt voor de registratiemethode met de Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knop, voert u [Toegangspunt instel.] uit.
- Om een veilige draadloos-LAN-verbinding te garanderen, adviseren wij u ten eerste een accesspoint met de beveiligingsinstellingen WPA3 of WPA2 te gebruiken.
- Verbinding maken met een accesspoint zonder beveiligingsinstellingen kan ertoe leiden dat u wordt gehackt, kwaadwillige derden toegang krijgen of kwetsbaarheden worden aangevallen. Tenzij er een specifieke reden is, adviseren wij u geen accesspoint zonder beveiligingsinstellingen te gebruiken.
- Het is belangrijk dat u de beveiligingsinstellingen instelt wanneer u een draadloos LAN gebruikt. In het geval zich een beveiligingsprobleem voordoet omdat geen veiligheidsmaatregelen zijn getroffen of als gevolg van onvermijdelijke omstandigheden tijdens het gebruik van een draadloos LAN, draagt Sony geen verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging.
- Een verbinding is misschien niet mogelijk of de communicatieafstand kan korter zijn afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals het soort materiaal van de muur en de aanwezigheid van obstakels of radiogolven tussen het apparaat en het accesspoint. In dat geval verandert u de plaats van het apparaat of plaatst u het apparaat dicht bij het accesspoint.

Verwant onderwerp

- [Toegangspunt instel.](#)

TP1001939060


Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Toegangspunt instel.

U kunt uw accesspoint handmatig registreren. Alvorens de procedure te starten, controleert u de SSID-naam van het accesspoint, beveiligingssysteem en wachtwoord. Het wachtwoord kan in sommige accesspoints vooraf ingesteld zijn. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het accesspoint, of vraag de beheerder van het accesspoint om advies.

1 MENU →  (Netwerk) → [Wi-Fi] → [Toegangspunt instel.].

2 Selecteer het accesspoint dat u wilt registreren.




Wanneer het gewenste accesspoint wordt afgebeeld op het scherm: Selecteer het gewenste accesspoint.

Wanneer het gewenste accesspoint niet wordt afgebeeld op het scherm: Selecteer [Handmatige instelling] en stel het accesspoint in.

- Als u [Handmatig registreren] selecteert, voert u de SSID-naam van het accesspoint in en selecteert u daarna het beveiligingssysteem.
De standaardbeveiligingsmethode is [WPA2].
- Als u [WPS PIN] selecteert, kunt u het accesspoint registreren door de PIN-code die op de camera wordt afgebeeld in te voeren op het verbonden apparaat.

3 Voer het wachtwoord in en selecteer [OK].



- Voor een accesspoint zonder de  (hangslot-markering) is geen wachtwoord nodig.
- Merk op dat door het wachtwoord zichtbaar te maken de kans bestaat dat het wachtwoord door derden gezien wordt. Zorg ervoor dat niemand in de buurt is voordat u het zichtbaar maakt.

4 Selecteer [OK].

Overige instelitems

Afhankelijk van de status of de instelmethode van uw accesspoint, wilt u mogelijk meer items instellen.
Voor een niet-geregistreerd accesspoint, selecteert u de knop [Detail] op het wachtwoord-invoerscherm.
Voor een geregistreerd accesspoint, drukt u op de rechterkant van het besturingswiel op het accesspoint-selectiescherm.

Voorrangverbind.:

Selecteer [Aan] of [Uit].

IP-adres instelling:

Selecteer [Automatisch] of [Handmatig].

IP-adres:

Als u het IP-adres handmatig invoert, voert u het vaste adres in.

Subnetmasker/Standandaardgateway/Primaire DNS-server/Secund. DNS-server:

Als u [IP-adres instelling] hebt ingesteld op [Handmatig], voert u elk adres in overeenkomstig uw netwerkomgeving.

Hint

- Als u een geregistreerd accesspoint selecteert, wordt [Voorrangverbind.] voor dat accesspoint ingesteld op [Aan], waarmee voorrang wordt gegeven aan verbindingen met dat accesspoint.
- Het accesspoint met voorrang wordt gemarkeerd met een  (kroon-)pictogram.

Opmerking

- Wanneer u handmatig een accesspoint of IP-adres instelt, zijn het aantal en de typen tekens die kunnen worden ingevoerd als volgt.
 - SSID: De maximumlengte is 32 tekens. De typen tekens die kunnen worden ingevoerd zijn de letters van het alfabet (zowel hoofdletters als kleine letters), cijfers en symbolen.
 - Wachtwoord: De lengte moet tussen 8 en 64 tekens zijn. De typen tekens die kunnen worden ingevoerd zijn de letters van het alfabet (zowel hoofdletters als kleine letters), cijfers en symbolen.
 - IP-adres/Subnetmasker/Standandaardgateway/Primaire DNS-server/Secund. DNS-server: De maximumlengte is 15 tekens. De typen tekens die kunnen worden ingevoerd zijn alleen cijfers en ".".
- Nadat een accesspoint is geregistreerd, wordt [Voorrangverbind.] voor dat accesspoint ingesteld op [Aan]. Als u wilt stoppen met het bij voorkeur verbinden met een bepaald accesspoint, stelt u [Voorrangverbind.] voor het accesspoint in op [Uit].
- Als er 2,4 GHz, 5 GHz en/of 6 GHz accesspoints beschikbaar zijn met dezelfde SSID en versleutelingsformaat, zal het accesspoint met het sterkere signaalveld worden afgebeeld.

Verwant onderwerp

- [WPS-Push](#)
- [Toetsenbordscherm](#)

TP1001939057

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Wi-Fi-frequent.band (modellen die 5 GHz ondersteunen)

U kunt de frequentieband voor Wi-Fi-communicatie instellen. [5 GHz] heeft hogere communicatiesnelheden en stabielere gegevensoverdrachten dan [2,4 GHz].

De instelling [Wi-Fi-frequent.band] is van toepassing op een Wi-Fi Direct-verbinding met een smartphone of computer, wat een rechtstreekse verbinding is met de camera en niet via een accesspoint.

1 MENU →  (Netwerk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-frequent.band] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

2,4 GHz/5 GHz

TP1001971761

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Info Wi-Fi weergev.

Beeldt Wi-Fi-informatie van de camera af, zoals het MAC-adres, het IP-adres, enz.

1 MENU →  (Netwerk) → [Wi-Fi] → [Info Wi-Fi weergev.].

Hint

- Informatie anders dan het MAC-adres wordt afgebeeld wanneer de camera is verbonden met een accesspoint.

De QR Code voor het MAC-adres weergeven

- U kunt het MAC-adres van deze camera importeren in een smartphone. Gebruik een van de volgende methoden om de QR Code op het scherm weer te geven en de QR Code te lezen met behulp van de toepassing Transfer & Tagging op de smartphone.
 - Als de camera is uitgeschakeld, schakelt u de camera in terwijl u de  (weergave-)knop ingedrukt houdt.
 - Druk op de  (wis-)knop op het scherm [Info Wi-Fi weergev.].

Voor informatie over het lezen van de QR Code met behulp van de toepassing Transfer & Tagging raadpleegt u de volgende ondersteuningspagina.

<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/ll/macaddress/index.php>

De toepassing Transfer & Tagging is alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

TP1001971760

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

SSID/WW terugst.

Dit apparaat deelt de verbindinginformatie met apparaten die toestemming hebben om verbinding te maken wanneer u een Wi-Fi Direct-verbinding tot stand brengt met een smartphone of een computer. Als u wilt veranderen welke apparaten toestemming hebben om verbinding te maken, stelt u de verbindinginformatie terug.

1 MENU →  (Netwerk) → [Wi-Fi] → [SSID/WW terugst.] → [OK].

Opmerking

- Als u dit apparaat verbindt met een smartphone na het terugstellen van de verbindinginformatie, moet u de instellingen voor de smartphone opnieuw maken.
- Als u dit apparaat verbindt met een computer met Wi-Fi Direct na het terugstellen van de verbindinginformatie, moet u de instellingen op de computer opnieuw maken.

Verwant onderwerp

- [De camera bedienen vanaf een computer \(Functie opn. op afst.\)](#)

TP1001939075

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Instellingen voor Bluetooth

Regelt de instellingen voor het verbinden van de camera met een smartphone of een Bluetooth-afstandsbediening of -opnamegreep via een Bluetooth-verbinding.

1 MENU →  (Netwerk) → [Bluetooth] → Selecteer een menu-onderdeel en stel de gewenste parameter in.

Menu-onderdelen

Bluetooth-functie:

Stelt in of de Bluetooth-functie van de camera moet worden ingeschakeld of niet. ([Aan]/[Uit])

Koppeling:

Beeldt het scherm af voor het paren van de camera en de smartphone of Bluetooth-afstandsbediening.

Beh. gekopp. appar.:

Hiermee kunt u de paringsinformatie controleren of verwijderen voor apparaten die met de camera zijn gepaard.

Bluetooth-afst.bed.:

Stelt in of een Bluetooth-compatibele afstandsbediening (los verkrijgbaar) wordt gebruikt of niet. ([Aan]/[Uit])

Appar.adres weerg.:

Beeldt het BD-adres af van de camera.

Opmerking

- Paar alleen met vertrouwde apparaten wanneer u een Bluetooth-verbinding tot stand brengt. Vermijd ongevraagde verzoeken om te paren en verbindingen met onbekende apparaten.
- Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Controleer regelmatig de gepaarde apparaten en verwijder alle onnodige apparaten.
- Nadat u de paringsinformatie van de camera hebt verwijderd vanaf uw smartphone, verwijdert u de paringsinformatie van de smartphone vanaf de camera met behulp van [Beh. gekopp. appar.].

Verwant onderwerp

- [Bluetooth-afst.bed.](#)
- [Verb. terw. str. UIT \(smartphone\)](#)
- [De camera paren met een smartphone \(Smartphoneverbind.\)](#)

TP1001963959

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Bluetooth-afst.bed.

U kunt de camera bedienen met behulp van een Bluetooth-compatibele afstandsbediening (los verkrijgbaar) of opnamegreep (los verkrijgbaar). Voor meer informatie over compatibele afstandsbedieningen of opnamegrepen gaat u naar de Sony-website voor uw regio of neemt u contact op met uw Sony-dealer of de plaatselijke, erkende technische dienst van Sony.

- 1 **Selecteer op de camera MENU →  (Netwerk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-functie] → [Aan].**
 - Als er momenteel geen Bluetooth-apparaat is gepaard aan de camera, wordt het scherm voor paren, zoals beschreven in stap 2, afgebeeld.
- 2 **Selecteer op de camera MENU →  (Netwerk) → [Bluetooth] → [Koppeling] om het scherm voor paren af te beelden.**
- 3 **Voer het paren uit op de Bluetooth-afstandsbediening.**
 - Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing/Helpgids van de Bluetooth-afstandsbediening.
- 4 **Selecteer op de camera [OK] op het bevestigingsscherm voor de Bluetooth-verbinding.**
 - Het paren is voltooid en u kunt de camera nu bedienen vanaf de Bluetooth-afstandsbediening. Als [Bluetooth-afst.bed.] is ingesteld op [Aan], kunt u vanaf de tweede keer de Bluetooth-afstandsbediening gebruiken zonder de paringsprocedure uit te voeren.
 - [Bluetooth-afst.bed.] is in de standaardinstellingen ingesteld op [Aan]. Als u [Bluetooth-afst.bed.] hebt ingesteld op [Uit], selecteert u na stap 4 MENU →  (Netwerk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-afst.bed.] → [Aan].

Menu-onderdelen

Aan:

Schakelt bediening met de Bluetooth-afstandsbediening in.

Uit:

Schakelt bediening met de Bluetooth-afstandsbediening uit.

Pictogrammen voor Bluetooth-verbinding

 (Bluetooth-verbinding beschikbaar): Bluetooth-verbinding met een Bluetooth-afstandsbediening is tot stand gebracht.

 (Bluetooth-verbinding beschikbaar): Bluetooth-verbinding met de Bluetooth-afstandsbediening is niet tot stand gebracht.

Weergegeven pictogrammen bij verbinden met een Bluetooth-afstandsbediening

 (markering afstandsbediening): Een Bluetooth-afstandsbediening kan worden gebruikt.

Hint

- De Bluetooth-verbinding is alleen actief terwijl u de camera bedient met behulp van de Bluetooth-afstandsbediening.

- Het Bluetooth-pictogram wordt niet afgebeeld wanneer de pictogrammen van de aanraakfunctie worden afgebeeld in de bewegend-beeldopnamefunctie. Om het Bluetooth-pictogram af te beelden, veegt u de pictogrammen van de aanraakfunctie naar links of rechts om de pictogrammen van de aanraakfunctie te verbergen.
-  (markering afstandsbediening) wordt afgebeeld op het scherm wanneer een signaal wordt ontvangen vanaf een Bluetooth-afstandsbediening terwijl [Bluetooth-afst.bed.] is ingesteld op [Aan]. De energiebesparingsfunctie werkt niet als  (markering afstandsbediening) wordt afgebeeld.

Opmerking

- Wanneer u de camera terugstelt op de standaardinstellingen, wordt de paringsinformatie ook gewist. Om de Bluetooth-afstandsbediening te gebruiken, voert u het paren nogmaals uit.
- Als de Bluetooth-verbinding niet stabiel is, verwijdt u eventuele obstakels, zoals mensen of metalen voorwerpen, tussen de camera en de gepaarde Bluetooth-afstandsbediening.
- U kunt slechts één Bluetooth-afstandsbediening tegelijkertijd verbinden met de camera.
- Als de functie niet goed werkt, controleert u de onderstaande opmerkingen en probeert u het paren opnieuw.
 - Bevestig dat op de camera [Vliegtuig-stand] is ingesteld op [Uit].
 - Als de functie niet goed werkt, ook niet nadat u de bovenstaande handelingen hebt uitgevoerd, verwijdt u de paringsinformatie van het apparaat dat u wilt verbinden met behulp van [Beh. gekopp. appar.] op de camera.
- Paar alleen met vertrouwde apparaten wanneer u een Bluetooth-verbinding tot stand brengt. Vermijd ongevraagde verzoeken om te paren en verbindingen met onbekende apparaten.
- Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Controleer regelmatig de gepaarde apparaten en verwijder alle onnodige apparaten.
- Nadat u de paringsinformatie van de camera hebt verwijderd vanaf uw smartphone, verwijdt u de paringsinformatie van de smartphone vanaf de camera met behulp van [Beh. gekopp. appar.].

Verwant onderwerp

- [Instellingen voor Bluetooth](#)

TP1001971755

Bekabeld LAN (USB LAN)

Configureert een bekabelde LAN. U kunt dit apparaat aansluiten op een netwerk via bekabelde LAN door een in de winkel verkrijgbare USB-LAN-adapter aan te sluiten op de USB Type-C-aansluiting van het apparaat.

1 MENU →  (Netwerk) → [Bekabeld LAN] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

LAN IP-adres instelling:

Stelt in of het IP-adres voor de bekabelde LAN automatisch of handmatig wordt geconfigureerd.
([Automatisch]/[Handmatig])

Info bek. LAN weerg.:

Beeldt informatie over de USB-LAN-conversieadapter af die op deze camera is aangesloten, zoals het MAC-adres en IP-adres.

IP-adres:

Als u het IP-adres handmatig invoert, voert u het vaste adres in.

Subnetmasker/Standaardgateway/Primaire DNS-server/Secund. DNS-server:

Als u [**LAN** IP-adres instelling] hebt ingesteld op [Handmatig], voert u elk adres in overeenkomstig uw netwerkomgeving.

Hint

- Wij adviseren u een gigabit-ethernetadapter te gebruiken voor USB Type-C-aansluitingen. Gebruik een adapter die tot 1 Gbps ondersteunt.
- Alleen de USB Type-C-aansluiting van USB PORT 1 ondersteunt SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2). Wij adviseren u USB PORT 1 te gebruiken voor een verbinding met een bekabeld LAN.

De QR Code voor het MAC-adres weergeven

- U kunt het MAC-adres van deze camera importeren in een smartphone. Gebruik de volgende methode om de QR Code op het scherm weer te geven en de QR Code te lezen met behulp van de toepassing Transfer & Tagging op de smartphone.
 - Druk op de  (wis-)knop op het scherm [Info bek. LAN weerg.].

Voor informatie over het lezen van de QR Code met behulp van de toepassing Transfer & Tagging raadpleegt u de volgende ondersteuningspagina.

<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer//macaddress/index.php>

De toepassing Transfer & Tagging is alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

Opmerking

- Als u verbinding maakt via een bekabeld LAN, gebruikt u een vertrouwd netwerk. Wij adviseren u geen openbare netwerken te gebruiken die niet beveiligd zijn of netwerken met onbekende bronnen.
- Bij gebruik van een ander netwerk dan een vertrouwd netwerk, bestaat het risico van een DoS (Denial of Service)-aanval en het verlies van functionaliteit. Als u iets ongebruikelijks opmerkt, koppelt u onmiddellijk de camera los van het netwerk.
- Voor het invoeren van een IP-adres in [**LAN** IP-adres instelling] zijn het aantal en de typen tekens die kunnen worden ingevoerd als volgt.
 - IP-adres/Subnetmasker/Standaardgateway/Primaire DNS-server/Secund. DNS-server: De maximumlengte is 15 tekens. De typen tekens die kunnen worden ingevoerd zijn alleen cijfers en ".".

- Niet alle typen USB-LAN-adapters werken gegarandeerd goed.

Verwant onderwerp

- [Toetsenbordscherm](#)

TP1001968346

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

USB LAN/tether.

U kunt verbinding maken met het netwerk door een USB-LAN-adapter aan te sluiten op de camera, of door een tetheringverbinding op uw smartphone te gebruiken om verbinding te maken met het netwerk.

- 1 **MENU** →  **(Netwerk)** → **[USB LAN/tether.]** → **gewenste verbindingsmethode.**
 - Om de verbinding met het netwerk te verbreken, selecteert u [USB LAN-verb.verbr] of [Tetheringverb. verbr].

Menu-onderdelen

USB LAN-verbinding :

Maakt verbinding met het netwerk met behulp van een USB-LAN-adapter.

Tetheringverbind.:

Maakt verbinding met het netwerk met behulp van de tetheringverbinding van uw smartphone.

USB LAN/teth.verb.:

Stelt de USB-aansluiting in die moet worden gebruikt voor USB LAN-verbindingen en tethering-verbinding.

Wanneer u [USB LAN/teth.verb.] selecteert, wordt het scherm voor het instellen van de USB-poort afgebeeld. Selecteer op het scherm voor het instellen van de USB-poort [USB LAN/teth.verb.] en stel de USB-aansluiting in die moet worden gebruikt.

Opmerking

- Als u verbinding maakt via een USB LAN, gebruikt u een vertrouwd netwerk. Wij adviseren u geen openbare netwerken te gebruiken die niet beveiligd zijn of netwerken met onbekende bronnen.
- Bij gebruik van een ander netwerk dan een vertrouwd netwerk, bestaat het risico van een DoS (Denial of Service)-aanval en het verlies van functionaliteit. Als u iets ongebruikelijks opmerkt, koppelt u onmiddellijk de camera los van het netwerk.
- Gebruik uitsluitend vertrouwde smartphones voor tethering. Wij adviseren u geen verbinding te maken met apparaten van onbekende oorsprong die niet beveiligd zijn.

TP1001978329

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Vliegtuig-stand

Als u in een vliegtuig, enz., zit, kunt u tijdelijk alle draadloos-gerelateerde functies uitschakelen, waaronder Wi-Fi.

1 MENU →  (Netwerk) → [Netwerkoptie] → [Vliegtuig-stand] → **gewenste instelling.**

Als u [Vliegtuig-stand] instelt op [Aan], wordt een vliegtuig-indicator afgebeeld op het scherm.

TP1001939055

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Naam Appar. Bew.

U kunt de apparaatnaam veranderen voor Wi-Fi-, [Opn. op afstand]- of Bluetooth-verbindingen.

- 1 MENU →  (Netwerk) → [Netwerkoptie] → [Naam Appar. Bew.].
- 2 Selecteer het invoervak en voer de apparaatnaam in → [OK].

Opmerking

- Voor het invoeren van de apparaatnaam zijn het aantal en de typen tekens die kunnen worden ingevoerd als volgt.
De maximumlengte is 20 tekens. De typen tekens die kunnen worden ingevoerd zijn de letters van het alfabet (zowel hoofdletters als kleine letters), cijfers en symbolen.

Verwant onderwerp

- [WPS-Push](#)
- [Toegangspunt instel.](#)
- [De camera bedienen vanaf een computer \(Functie opn. op afst.\)](#)
- [Toetsenbordscherm](#)

TP1001939077

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Importeren van root-certificering op de camera (Basiscertific. import.)

Importeert een root-certificaat dat nodig is om een server te verifiëren vanaf een geheugenkaart.
Het root-certificaat wordt gebruikt bij het uitvoeren van versleutelde communicatie tijdens FTP-overdrachten, netwerkstreaming, enz.
Het root-certificaat wordt opgeslagen inde camera en kan worden geüpdatet.

1 Sla een root-certificaat op een geheugenkaart op.

- Sla het certificaat op in de hoofddirectory van de geheugenkaart. Geef het bestand de volgende naam, afhankelijk van de functie die u gaat gebruiken.
 - [FTP-functie]: cacert.pem (PEM-formaat)
 - [Streaming]: RTMPcert.pem (PEM-formaat)
 - [Cloud-verbinding en andere functies]: sonycert

2 Plaats de geheugenkaart waarop het root-certificaat is opgeslagen in gleuf 1 van de camera.

3 MENU → (Netwerk) → [Netwerkoptie] → [Basiscertific. import.] → Selecteer een functie die gebruikmaakt van het root-certificaat en selecteer daarna [OK].

Het root-certificaat dat is opgeslagen op de geheugenkaart wordt gelezen door de camera en vervolgens wordt het root-certificaat op de camera geüpdatet.

Menu-onderdelen

FTP-functie:

Leest een root-certificaat om de FTP-server te verifiëren.

Streaming:

Leest een root-certificaat om de distributieserver voor netwerkstreaming te verifiëren.

Cloud-verbinding en andere functies *:

Leest een root-certificaat om de server te verifiëren voor de cloudverbinding of andere functies.

- Sony levert "sonycert" dat indien nodig kan worden gebruikt voor [Cloud-verbinding en andere functies]. Het certificaat dat in deze functie wordt gebruikt is versleuteld, zodat de normale certificaten in het PEM-formaat niet kunnen worden gelezen.

* De cloud is mogelijk alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

Opmerking

- Verwijder de geheugenkaart niet uit de camera tijdens het lezen.
- Wanneer de netwerkinstellingen worden gereset, wordt ook het root-certificaat op de camera gereset.
- De maximale grootte van een root-certificaat dat kan worden geladen is 1 MB per certificaat.

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Instell. toeg.verificat.

U kunt de communicatie versleutelen tussen de camera en het apparaat tijdens het opnemen met afstandsbediening of het overbrengen van beelden.

1 MENU →  (Netwerk) → [Netwerkoptie] → [Instell. toeg.verificat.] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Gebruiker:

Stelt de gebruikersnaam in voor toegangsverificatie.

Wachtwrd:

Stelt het wachtwoord in voor toegangsverificatie.

Wachtwoord gener.:

Maakt automatisch een wachtwoord aan voor toegangsverificatie.

Opmerking

- De gebruikersnaam en het wachtwoord voor [Instell. toeg.verificat.] zijn automatisch aangemaakt en ingesteld toen de camera is aangeschaft. Let erop dat u niet wordt afgekeken door anderen bij het instellen van uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
- Voor het wachtwoord in [Instell. toeg.verificat.], stelt u een tekenreeks in die voldoende lang is om moeilijk door anderen te kunnen worden geraden, en houdt u deze geheim.
- Als u het wachtwoord zichtbaar maakt tijdens het invoeren, bestaat de kans dat dit onthuld wordt aan derden. Zorg ervoor dat niemand in de buurt is voordat u het zichtbaar maakt.
- Stel de camera terug op de standaardinstellingen voordat u hem uitleent of aan een ander geeft.
- Het aantal en type tekens dat kan worden ingevoerd voor de volgende items zijn als volgt.
 - [Gebruiker]: De maximumlengte is 16 tekens. De typen tekens die kunnen worden ingevoerd zijn de letters van het alfabet (zowel hoofdletters als kleine letters), cijfers en symbolen (! % . = _).
 - [Wachtwrd]: Het aantal moet tussen 8 en 16 tekens zijn. De typen tekens die kunnen worden ingevoerd zijn de letters van het alfabet (zowel hoofdletters als kleine letters), cijfers en symbolen (! % . = _ - + ,).

Verwant onderwerp

- [Toeg.verificatie-info.](#)
- [Toetsenbordscherm](#)

TP1001978341

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Toeg.verificatie-info.

U kunt de informatie afbeelden die nodig is om de camera met behulp van de toegangsverificatie te verbinden met een computer of smartphone.

1 MENU → (Netwerk) → [Netwerkoptie] → [Toeg.verificatie-info.].

De informatie die nodig is om verbinding te maken, zoals de gebruikersnaam, het wachtwoord, het MAC-adres en de vingerafdruk van deze camera, worden afgebeeld.

Opmerking

- Wanneer [Toeg.verificatie-info.] wordt afgebeeld op het scherm, verzekert u zich ervan dat niemand in de buurt is om te voorkomen dat de informatie op het scherm door anderen wordt gezien, en om onbevoegd gebruik van gebruikersnamen, wachtwoorden en vingerafdrukken te voorkomen.
- Stel de camera terug op de standaardinstellingen voordat u hem uitleent of aan een ander geeft.

Verwant onderwerp

- [Instell. toeg.verificat.](#)

TP1001978340

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Wi-Fi Direct-instell.

Wijzig de Wi-Fi Direct-instelling om de compatibiliteit van de verbinding te verbeteren.

1 MENU →  (Netwerk) → [Netwerkoptie] → [Wi-Fi Direct-instell.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Type1 (Standrd):

Sluit via Wi-Fi Direct aan in een standaardformaat.

Wij adviseren u [Wi-Fi Direct-instell.] normaal gesproken in te stellen op [Type1 (Standrd)].

Type2:

Stel alleen in op [Type2] als u geen verbinding kunt maken via Wi-Fi Direct met behulp van de instelling [Type1 (Standrd)].

Hierdoor kan de Wi-Fi Direct-verbinding beter worden.

Opmerking

- Als u de instelling wijzigt terwijl de Wi-Fi-verbinding normaal is, kan dit van invloed zijn op de aansluitingen met externe apparaten.

TP1001981856

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Netw.instell. terugst.

Stelt alle netwerkinstellingen terug op de standaardinstellingen.

[Vliegtuig-stand] wordt niet teruggesteld op [Uit], zelfs niet als u [Netw.instell. terugst.] uitvoert wanneer [Vliegtuig-stand] is ingesteld op [Aan].

1 MENU →  (Netwerk) → [Netwerkoptie] → [Netw.instell. terugst.] → [Enter].

Opmerking

- Zelfs als u [Netw.instell. terugst.] uitvoert, worden uw accountgegevens voor Creators' Cloud niet verwijderd. Uw accountgegevens voor Creators' Cloud kunnen worden verwijderd in [Cloud-informatie].

Verwant onderwerp

- [Informatie over de cloudverbinding afbeelden \(Cloud-informatie\)](#)

TP1001963895

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

FTP-overdrachtsfnct.

U kunt het overbrengen van beelden met behulp van een FTP-server instellen of beelden overbrengen naar de FTP-server. Basishandelingen van FTP-servers is vereist.

Voor meer informatie raadpleegt u de "FTP Help Guide".

https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2620/h_zz/

1 MENU →  (Netwerk) → [FTP-overdracht] → [FTP-overdrachtsfnct.] → gewenste instelling.

Verwant onderwerp

- [Importeren van root-certificering op de camera \(Basiscertific. import.\)](#)

TP1001968319

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Monitor-helderheid

Stelt de helderheid van het scherm in.

1 MENU →  (Instellingen) → [Zoeker/monitor] → [Monitor-helderheid] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Handmatig:

Stelt de helderheid in binnen een bereik van -2 tot +2.

Zonnig weer:

Stelt de helderheid in die geschikt is voor opnamen buitenshuis.

Opmerking

- De instelling [Zonnig weer] is te helder voor opnamen binnenshuis. Stel [Monitor-helderheid] in op [Handmatig] voor opnamen binnenshuis.

TP1001964055

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Helderheid zoeker

Bij gebruik van de zoeker stelt dit apparaat de helderheid van de zoeker in overeenkomstig de omgeving.

1 MENU →  (Instellingen) → [Zoeker/monitor] → [Helderheid zoeker] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:

Stelt de helderheid automatisch in.

Handmatig:

Selecteert de gewenste helderheid uit de instelwaarden.

Opmerking

- Wanneer de temperatuur van de camera oploopt, kan de zoeker donker worden.

TP1001964026

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Kleurtemp. zoeker

Past de kleurtemperatuur van de zoeker aan.

① MENU →  (Instellingen) → [Zoeker/monitor] → [Kleurtemp. zoeker] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

-2 tot +2:

Wanneer u "-" selecteert, verandert het zoekerscherm naar een warmere kleur, en wanneer u "+" selecteert, verandert het naar een koudere kleur.

TP1001963887

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Zoeker-HDR-wrgve

Stelt in of stilstaande en bewegende beelden in HDR moeten worden weergegeven in de zoeker tijdens het opnemen of weergeven van HDR-beelden.

1 MENU →  (Instellingen) → [Zoeker/monitor] → [Zoeker-HDR-wrgve] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:

Geeft stilstaande en bewegende beelden in HDR weer in de zoeker tijdens het opnemen of weergeven van HDR-beelden.

Uit:

Geeft stilstaande en bewegende beelden in HDR niet weer in de zoeker tijdens het opnemen of weergeven van HDR-beelden.

Hint

- Als het beeld wordt weergegeven in HDR, wordt het pictogram  (HDR-weergave) afgebeeld in de zoeker.
- Om stilstaande en bewegende beelden op te nemen in HDR, verandert u onder [ Beeldprofiel] de instelling voor [HLG-stilst. bldn] of [Gamma].
- Wanneer [Zoeker-HDR-wrgve] is ingesteld op [Automatisch], worden beelden weergegeven in HDR in de zoeker, zelfs als [Gamma-weerg.hulp] is ingesteld op [Uit].

Opmerking

- Beelden die niet zijn opgenomen in HDR kunnen niet worden weergegeven in HDR.
- Afbeeldingen die zijn opgenomen met MENU →  (Opname) → [Comp.-RAW-opn] → [Instel. opname HDR] worden niet weergegeven in HDR.

Verwant onderwerp

- [HLG-stilst. bldn](#)
- [Beeldprofiel \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)
- [Gamma-weerg.hulp](#)

TP1002320089

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Zoekervergroting

Stelt de weergavevergroting van de zoeker in. Als u [Uitzoomen] selecteert, zal de kijkhoek kleiner worden. U kunt eenvoudig de algehele compositie controleren, ook wanneer u een bril draagt.

1 MENU →  (Instellingen) → [Zoeker/monitor] → [Zoekervergroting] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Standaard:

Stelt de weergavevergroting van de zoeker in op standaard.

Uitzoomen:

Vermindert de weergavevergroting van de zoeker.

TP1001972619

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Zoekerbldsnelh. (stilstaand beeld)

Geeft de bewegingen van het onderwerp soepeler weer door het aantal frames per seconde van de zoeker aan te passen tijdens het opnemen van stilstaande beelden. Deze functie is handig bij het opnemen van een snelbewegend onderwerp.

- 1 MENU →  (Instellingen) → [Zoeker/monitor] → [ Zoekerbldsnelh.] → **gewenste instelling.**
- Deze functie kan worden toegewezen aan een gewenste knop met behulp van [ Eig. t./dr.kn.inst.].

Menu-onderdelen

Standaard:

Geeft het onderwerp met het normale aantal frames per seconde weer in de zoeker.

Hoog:

Geeft de bewegingen van het onderwerp soepeler weer in de zoeker.

Opmerking

- Zelfs wanneer [ Zoekerbldsnelh.] is ingesteld op [Hoog], kan de instelling automatisch veranderen naar [Standaard], afhankelijk van de temperatuur van de opnameomgeving en de opnameomstandigheden.
- De beeldfrequentie is beperkt in de volgende situaties:
 - Tijdens het weergeven
 - Tijdens een HDMI-verbinding
 - Wanneer de temperatuur in de behuizing van de camera hoog is
 - Wanneer [RAW-best.type] is ingesteld op [Gec. z. verl.] of [Gecompr. (HQ)].

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t./dr.kn.inst.\)](#)

TP1001967385

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Accu-informatie

Beeldt het modelnummer en de status van verslechtering van de accu's die in de camera en de verticale handgreep zijn geplaatst af (los verkrijgbaar).

1 MENU →  (Instellingen) → [Energie-inst.opt.] → [Accu-informatie].

Hint

- Accu's verslechteren geleidelijk na verloop van tijd en bij herhaald gebruik. [Accu-informatie] beeldt de status van de accu af in drie niveaus: [Goed], [Licht verslechterd] en [Verslechterd (vervang accu)]. We raden aan een nieuwe accu te kopen als de status wordt afgebeeld als [Verslechterd (vervang accu)].
- Als u de verticale handgreep hebt bevestigd en twee accu's hebt geplaatst, kunt u het modelnummer en de status van elke accu controleren.

TP1002320090

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Mon. lage helderh (stilstaand beeld)

Stelt in of de helderheid van de monitor moet worden verlaagd nadat de camera in de opnamefuncties voor stilstaande beelden gedurende een bepaalde tijdsduur niet is bediend.

1 MENU →  (Instellingen) → [Energie-inst.opt.] → [ Mon. lage helderh] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Schakelt nt UIT:

De helderheid van de monitor wordt niet verlaagd.

2 sec./5 sec./10 sec./15 sec./20 sec./25 sec./30 sec./1 min.:

Verlaagt de helderheid van de monitor nadat de ingestelde tijdsduur is verstreken zonder dat enige bediening heeft plaatsgevonden.

De monitor keert terug naar het vorige helderheidsniveau zodra u de camera weer bedient.

Opmerking

- Wanneer de helderheid van de monitor wordt verlaagd, neemt de beeldfrequentie van de monitor af. Functies zoals onderwerpherkenning blijven werken, maar de prestaties zijn gedeeltelijk beperkt.

TP1002101846

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Zoeker lage held. (stilstaand beeld)

Stelt in of de helderheid van de zoeker moet worden verlaagd nadat de camera in de opnamefuncties voor stilstaande beelden gedurende een bepaalde tijdsduur niet is bediend.

1 MENU →  (Instellingen) → [Energie-inst.opt.] → [ Zoeker lage held.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Schakelt nt UIT:

Verlaagt de helderheid van de zoeker niet.

10 sec./15 sec./20 sec./25 sec./30 sec./1 min./2 min./3 min.:

Verlaagt de helderheid van de zoeker nadat de ingestelde tijdsduur is verstreken zonder dat enige bediening heeft plaatsgevonden.

De zoeker keert terug naar het vorige helderheidsniveau zodra u de camera weer bedient.

Opmerking

- Wanneer de helderheid van de zoeker wordt verlaagd, neemt de beeldfrequentie van de zoeker af. Functies zoals onderwerpherkenning blijven werken, maar de prestaties zijn gedeeltelijk beperkt.

TP1002320091

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Monitor uit (stilstaand beeld)

U kunt instellen of de monitor wel of niet automatisch moet worden uitgeschakeld in de opnamefuncties voor stilstaande beelden.

1 MENU →  (Instellingen) → [Energie-inst.opt.] → [ Monitor uit] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Schakelt nt UIT:

Schakelt de monitor niet uit.

2 sec./5 sec./10 sec./15 sec./20 sec./25 sec./30 sec./1 min./2 min./3 min./5 min./10 min./30 min.:

Schakelt de monitor uit nadat de ingestelde tijdsduur is verstreken zonder dat enige bediening is uitgevoerd.

U kunt het opnemen hervatten door een bediening uit te voeren, zoals het half indrukken van de ontspanknop.

Opmerking

- Als u de camera gedurende een lange tijd niet gaat gebruiken, schakelt u de camera uit.

TP1001973957

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Energiebesparing

Stelt de hoeveelheid tijd in die de camera zal wachten voordat de energiebesparingsfunctie wordt ingeschakeld als de camera niet wordt gebruikt (behalve indien de camera wordt gevoed vanaf een computer of smartphone). U kunt het opnemen hervatten door de ontspanknop tot halverwege in te drukken of door andere bedieningen uit te voeren.

1 MENU →  (Instellingen) → [Energie-inst.opt.] → [Energiebesparing] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Uit/10 sec./15 sec./20 sec./25 sec./30 sec./1 min./2 min./3 min./5 min./10 min./30 min.

Opmerking

- Schakel het apparaat uit wanneer u het apparaat gedurende een lange tijd niet gaat gebruiken.
- Wanneer [Energiebesparing] is ingesteld op [Uit] of [30 min.], is het stroomverbruik hoger dan normaal.
- De stroombesparingsfunctie wordt uitgeschakeld in de volgende situaties:
 - Indien gevoed via USB vanaf een computer of ander apparaat
 - Tijdens het weergeven van een diavoorstelling
 - Tijdens FTP-overdracht
 - Tijdens het opnemen van bewegende beelden
 - Terwijl het apparaat is aangesloten op een computer of televisie
 - Bij gebruik van een Bluetooth-afstandsbediening
 - Tijdens het streamen
 - Tijdens het uploaden van beelden naar Creators' Cloud

TP1001964025

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Str.besp. via monitor

Stelt in of de energiebesparingskoppeling met de monitor moet worden ingeschakeld of niet wanneer de monitor wordt geopend of naar binnen gericht wordt gesloten.

1 MENU →  (Instellingen) → [Energie-inst.opt.] → [Str.besp. via monitor] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Beide gekoppeld :

Schakelt de energiebesparingskoppeling met de monitor in. De camera wordt vanuit de energiebesparingsstand geactiveerd wanneer de monitor wordt geopend en wordt in de energiebesparingsstand gezet wanneer de monitor naar binnen gericht wordt gesloten.

Openen: terugkeer :

De camera wordt vanuit de energiebesparingsstand geactiveerd wanneer de monitor wordt geopend.

Sluiten:stroombesp :

De camera wordt in de energiebesparingsstand gezet wanneer de monitor naar binnen gericht wordt gesloten.

Niet koppelen :

Schakelt de energiebesparingskoppeling met de monitor uit.

TP1001975367

Digitale camera met verwisselbare lens

ILCE-7RM6 α7RVI

Temp. auto strm UIT

Stelt de temperatuur van de camera in op de waarde waarop de camera tijdens het opnemen automatisch wordt uitgeschakeld. Wanneer dit is ingesteld op [Hoog], kunt u doorgaan met opnemen zelfs wanneer de temperatuur van de camera hoger is geworden dan normaal.

1 MENU →  (Instellingen) → [Energie-inst.opt.] → [Temp. auto strm UIT] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Standaard:

Stelt de standaardtemperatuur in waarbij de camera wordt uitgeschakeld.

Hoog:

Stelt de temperatuur waarop de camera wordt uitgeschakeld in op hoger dan [Standaard].

Opmerkingen wanneer [Temp. auto strm UIT] is ingesteld op [Hoog]

- Neem niet op met de camera in uw hand. Gebruik een statief.
- Als u de camera gedurende een lange tijd vanuit de hand gebruikt, kan verbranding bij lage temperatuur worden veroorzaakt.

Ononderbroken opnameduur voor bewegende beelden wanneer [Temp. auto strm UIT] is ingesteld op [Hoog]

De beschikbare tijdsduur voor ononderbroken opnemen van bewegende beelden is als volgt wanneer de camera begint op te nemen met de standaardinstellingen nadat de camera enige tijd uitgeschakeld is geweest. De volgende waarden geven de ononderbroken tijdsduur aan vanaf het moment waarop de camera begint met opnemen tot het moment waarop de camera stopt met opnemen.

Omgevingstemperatuur: 25 °C

Ononderbroken opnameduur voor bewegende beelden (HD): ong. 120 minuten

Ononderbroken opnameduur voor bewegende beelden (4K): ong. 120 minuten

Ononderbroken opnameduur voor bewegende beelden (8K): ong. 120 minuten

Omgevingstemperatuur: 40 °C

Ononderbroken opnameduur voor bewegende beelden (HD): ong. 120 minuten

Ononderbroken opnameduur voor bewegende beelden (4K): ong. 60 minuten

Ononderbroken opnameduur voor bewegende beelden (8K): ong. 20 minuten

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; wanneer de camera niet is verbonden via Wi-Fi; bij gebruik van een CFexpress Type A-geheugenkaart; wanneer de monitor is geopend)

4K: XAVC S 4K (60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; wanneer de camera niet is verbonden via Wi-Fi; bij gebruik van een CFexpress Type A-geheugenkaart; wanneer de monitor is geopend)

8K: XAVC HS 8K (30p 200M/25p 200M 4:2:0 10bit; wanneer de camera niet is verbonden via Wi-Fi; bij gebruik van een CFexpress Type A-geheugenkaart; wanneer de monitor is geopend)

Opmerking

- Zelfs als [Temp. auto strm UIT] is ingesteld op [Hoog], afhankelijk van de omstandigheden of de temperatuur van de camera, is het mogelijk dat de opnameduur voor bewegende beelden niet verandert.

Verwant onderwerp

- [Opnameduur van bewegende beelden](#)

TP1001968318

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Monitorwrgvkw. (stilstaand beeld)

U kunt de weergavekwaliteit van de monitor veranderen.

1 MENU →  (Instellingen) → [Zoeker/monitor] → [ Monitorwrgvkw.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Hoog:

Geeft weer in hoge kwaliteit.

Standaard:

Geeft weer in standaardkwaliteit.

Opmerking

- Wanneer [Hoog] is ingesteld, is het acculadingverbruik hoger dan wanneer [Standaard] is ingesteld.
- Wanneer de temperatuur van de camera stijgt, kan de instelling worden vergrendeld op [Standaard].

TP1002320092

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Zoekerwrgvkwalit. (stilstaand beeld)

U kunt de weergavekwaliteit van de zoeker veranderen.

1 MENU →  (Instellingen) → [Zoeker/monitor] → [ Zoekerwrgvkwalit.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Hoog:

Geeft weer in hoge kwaliteit.

Standaard:

Geeft weer in standaardkwaliteit.

Hint

- Als de zoeker flikkeringspatronen (moirépatronen of trappetjes) weergeeft in dunne lijnen, enz., kan dit worden verbeterd door [Hoog] te selecteren.

Opmerking

- Wanneer [Hoog] is ingesteld, is het acculadingverbruik hoger dan wanneer [Standaard] is ingesteld.
- Wanneer de temperatuur van de camera stijgt, kan de instelling worden vergrendeld op [Standaard].

TP1002320093

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

USB-v.mod (PORT1)/USB-v.mod (PORT2)

Stelt de USB-verbindingmethode in voor elk van de twee USB-aansluitingen.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) → [USB] → [USB-v.mod (PORT1)]/[USB-v.mod (PORT2)].

Het instelscherm voor de USB-poort wordt afgebeeld.

- 2 [USB-v.mod (PORT1)]/[USB-v.mod (PORT2)] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Sel. bij verbind.:

Elke keer wanneer u de USB-kabel aansluit op de camera, selecteert u de functie die u wilt gebruiken uit de volgende: ([Livestreaming(USB-stream.)], [Beeldoverdracht (MSC)], [Beeldoverdracht (MTP)] of [Opn. afst./ovrdr.]

USB-stream.:

Voert USB-streaming uit via de aangesloten computer of smartphone.

Mass.opsl(MSC):

Brengt een massaopslagverbinding tot stand wanneer de camera wordt verbonden met een computer, enz.

Wanneer u de camera verbindt met een computer of een ander USB-apparaat, wordt de camera herkend als een verwisselbare schijf en kunt u bestanden op de camera overbrengen.

MTP:

Brengt een MTP-verbinding tot stand tussen de camera, een computer en andere USB-apparaten.

Wanneer u de camera aansluit op een computer of een ander USB-apparaat, wordt de camera herkend als een media-apparaat, en kunt u de stilstaande en bewegende beelden op de camera overbrengen.

- De geheugenkaart in geheugenkaartgleuf 1 is de bestemming van de verbinding.

Opn. afst./ovrdr.:

Gebruikt Imaging Edge Desktop (Remote) om het apparaat te bedienen vanaf een computer, inclusief functies zoals opnemen en opslaan van beelden op de computer. U kunt ook Creators' App gebruiken om beelden op afstand op te nemen en beelden via een USB-verbinding over te brengen naar uw smartphone.

Verwant onderwerp

- [USB-streaming \(bewegende beelden\)](#)
- [Stilstaande/bewegende beelden importeren in een computer](#)
- [De camera bedienen vanaf een computer \(Functie opn. op afst.\)](#)

TP1002101847

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

USB LUN-instelling

Verbeterd de compatibiliteit door de USB-verbindingsfuncties te beperken.

1 MENU →  (Instellingen) → [USB] → [USB LUN-instelling] → **gewenste instelling**.

Menu-onderdelen

Multi:

Normaal gebruikt u [Multi].

Enkel:

Stel [USB LUN-instelling] alleen in op [Enkel] als u geen verbinding tot stand kunt brengen.

TP1001939184

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

USB-voeding

U kunt instellen of voeding aan de camera moet worden geleverd wanneer de camera via een USB-kabel is aangesloten op een computer of ander apparaat, en welke van de twee USB-aansluitingen moet worden gebruikt voor de voeding.

1 MENU →  (Instellingen) → [USB] → [USB-voeding].

Het instelscherm voor de USB-poort wordt afgebeeld.

2 [USB-voeding] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:

Levert voeding aan de camera, ongeacht welke van de twee USB-aansluitingen is aangesloten op een computer of ander apparaat.

Wanneer computers of andere apparaten op beide USB-aansluitingen zijn aangesloten, wordt de voeding geleverd door het apparaat met de sterkste voeding.

PORT1:

Voeding wordt alleen geleverd via de USB PORT 1-aansluiting wanneer een computer of ander apparaat is aangesloten.

PORT2:

Voeding wordt alleen geleverd via de USB PORT 2-aansluiting wanneer een computer of ander apparaat is aangesloten.

Uit:

Levert geen voeding aan de camera, zelfs niet wanneer een computer of ander apparaat is aangesloten op een van de twee USB-aansluitingen.

Bedieningen beschikbaar met voeding via een USB-kabel

De onderstaande tabel toont u welke bedieningen beschikbaar/niet beschikbaar zijn terwijl de camera wordt gevoed via een USB-kabel.

Bediening	Beschikbaar/Niet-beschikbaar
Beelden opnemen	Beschikbaar
Beelden weergeven	Beschikbaar
Wi-Fi/Bluetooth-verbindingen	Beschikbaar
De accu opladen	Niet beschikbaar
De camera inschakelen zonder dat een accu is geplaatst	Niet beschikbaar

Opmerking

- Plaats de accu in het apparaat om het via een USB-kabel van voeding te voorzien.
- Als u [USB-voeding] verandert naar een andere instelling dan [Uit] terwijl de USB-kabel is aangesloten, wordt voeding geleverd overeenkomstig de instelling vanaf de volgende keer dat u het apparaat aansluit. Als u de instelling van [USB-voeding] verandert naar [Uit], stopt de voeding op dat moment.

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

HDMI-resolutie

Wanneer u de camera aansluit op een televisie of monitorapparaat met behulp van een HDMI-kabel (los verkrijgbaar), kunt u de resolutie selecteren die moet worden uitgevoerd door de HDMI-aansluiting van de camera tijdens het opnemen of weergeven van stilstaande beelden.

1 MENU →  (Instellingen) → [Externe uitvoer] → [ HDMI-resolutie] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Automatisch:

De camera herkent automatisch de resolutie van de aangesloten televisie of het aangesloten uitgangsapparaat en stelt de uitgangsresolutie dienovereenkomstig in.

4320p/2160p:

Voert signalen uit in 4320p/2160p.

2160p:

Voert signalen uit in 2160p.

1080p:

Voert signalen uit in HD-beeldkwaliteit (1080p).

1080i:

Voert signalen uit in HD-beeldkwaliteit (1080i).

Opmerking

- Als de beelden niet correct worden weergegeven met behulp van de instelling [Automatisch], selecteert u [1080i], [1080p], [2160p] of [4320p/2160p] aan de hand van de aangesloten televisie.

TP1001939176

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

HDMI-uitvoerinst. (bewegende beelden)

Hiermee stelt u de video en audio in die moeten worden uitgevoerd naar een extern opname-/afspeelapparaat dat is aangesloten via HDMI tijdens het opnemen van bewegende beelden.

Gebruik een Premium high speed HDMI-kabel (los verkrijgbaar) om bewegende beelden in het 4K/8K-formaat of het RAW-formaat uit te voeren.

1 MENU →  (Instellingen) → [Externe uitvoer] → [ HDMI-uitvoerinst.] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Opn.m. tdn HDMI-uitv.:

Stelt in of bewegende beelden moeten worden opgenomen of niet op de geheugenkaart van de camera tijdens HDMI-uitvoer.

[Aan]: Neemt bewegende beelden op de geheugenkaart van de camera op en voert de bewegende beelden tegelijkertijd uit naar het via HDMI aangesloten apparaat. De kleurdiepte van de uitgevoerde bewegende beelden is gebaseerd op [Opname-instell.] onder [ Filminstellingen].

[Uit (enkel HDMI)]: Neemt geen bewegende beelden op de geheugenkaart van de camera op, en voert bewegende beelden alleen uit naar apparaten die zijn aangesloten via HDMI.

Uitvoerresolutie:

Stelt de resolutie in van het beeld dat wordt uitgevoerd naar een ander apparaat dat is aangesloten via HDMI wanneer [Opn.m. tdn HDMI-uitv.] is ingesteld op [Aan] en [RAW-uitvoer] is ingesteld op [Uit]. ([Automatisch] / [4320p/2160p] / [2160p] / [1080p] / [1080i])

4K-u.v.inst.(enk. HDMI):

Stelt de beeldfrequentie en de kleurdiepte in van bewegende beelden in het 4K-formaat die worden uitgevoerd naar een ander apparaat dat is verbonden via HDMI wanneer [Opn.m. tdn HDMI-uitv.] is ingesteld op [Uit (enkel HDMI)] en [RAW-uitvoer] is ingesteld op [Uit]. ([60p 10bit] / [50p 10bit] / [30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p 10bit])

RAW-uitvoer:

Stelt in of bewegende beelden in het RAW-formaat moeten worden uitgevoerd of niet naar een ander RAW-compatibel apparaat dat is aangesloten via HDMI. ([Aan] / [Uit])

RAW-uitvoerinstelling.:

Stelt de beeldfrequentie in voor het uitvoeren van bewegende beelden in het RAW-formaat naar een ander RAW-compatibel apparaat dat is aangesloten via HDMI. ([60p] / [50p] / [30p] / [25p] / [24p])

Time Code-uitvoer:

Stelt in of de tijdcode en het gebruikersbit moeten worden uitgevoerd naar een ander apparaat dat is aangesloten via HDMI. ([Aan] / [Uit])

De tijdcode-informatie wordt gezonden als digitale gegevens, niet als een beeld dat op het scherm wordt weergegeven. Het aangesloten apparaat kan dan de digitale gegevens raadplegen om de tijdinformatie te herkennen.

REC-bediening:

Stelt in of het opnemen op een extern opname-/weergaveapparaat op afstand kan worden gestart of gestopt door de camera te bedienen wanneer de camera is aangesloten op een extern opname-/weergaveapparaat. ([Aan] / [Uit])

4ch-geluidsuitvoer:

Wanneer geluid over 4 kanalen wordt opgenomen, stelt u de combinatie van audiokanalen in die worden uitgevoerd naar andere apparaten die zijn aangesloten via HDMI.

[CH1/CH2]: Voert het geluid van kanaal 1 uit naar de L (linker)-kant en van kanaal 2 naar de R (rechter)-kant.

[CH3/CH4]: Voert het geluid van kanaal 3 uit naar de L (linker)-kant en van kanaal 4 naar de R (rechter)-kant.

Hint

- Met [REC-bediening] ingesteld op [Aan], wordt  (STBY) afgebeeld wanneer een opnamecommando gereed is om naar het externe opname-/weergaveapparaat te worden gezonden, en wordt  (REC) afgebeeld wanneer een opnamecommando wordt gezonden naar het externe opname-/weergaveapparaat.
- Zelfs bij het weergeven van bewegende beelden met 4 kanalen op een apparaat dat is aangesloten op de HDMI-aansluiting van de camera, wordt het geluid uitgevoerd met de instelling [4ch-geluidsuitvoer].
- Bij het uitvoeren van bewegende beelden in het RAW-formaat naar een ander apparaat dat via HDMI is aangesloten, stelt u [Log-opname] onder [Log-opname-instell.] in op [Aan (flexibele ISO)]. De instelling voor [Kleurbereik] onder [Log-opname-instell.] wordt toegepast op bewegende beelden in het RAW-formaat die via HDMI worden uitgevoerd.

Opmerking

- Bewegende beelden in het RAW-formaat kunnen niet worden opgenomen op de geheugenkaart van de camera.
- Wanneer [Uitvoerresolutie] is ingesteld op [4320p/2160p], wordt 8K-uitvoer naar een televisie ingeschakeld, maar is het uitvoerformaat beperkt tot 4:2:0 8bit.
- Tijdens vertraagd/versneld opnemen is [Opn.m. tdns HDMI-uitv.] vergrendeld op [Aan] en is [RAW-uitvoer] vergrendeld op [Uit]. Het is niet mogelijk om bewegende beelden in het 4K-formaat alleen uit te voeren naar een apparaat dat is aangesloten via HDMI zonder de bewegende beelden op te nemen op een geheugenkaart. Het is ook niet mogelijk bewegende beelden in het RAW-formaat uit te voeren.
- Wanneer [Opn.m. tdns HDMI-uitv.] is ingesteld op [Uit (enkel HDMI)] of de camera bewegende beelden in het RAW-formaat uitvoert, wordt [HDMI-inform.weerg.] tijdelijk ingesteld op [Uit].
- Wanneer [Opn.m. tdns HDMI-uitv.] is ingesteld op [Uit (enkel HDMI)], loopt de teller niet op (de werkelijke opnameduur wordt niet geteld) terwijl de bewegende beelden worden opgenomen op een extern opname-/weergaveapparaat.
- Wanneer [Log-opname] onder [Log-opname-instell.] is ingesteld op [Uit], ligt [RAW-uitvoer] vast op [Uit].
- Ongeacht de instelling van [Uitvoerresolutie], zal de HDMI-uitgangsresolutie 1080 zijn in de volgende gevallen.*
 - Wanneer [Log-opname] onder [Log-opname-instell.] is ingesteld op iets anders dan [Uit]
 - Wanneer [ Beeldprofiel] is ingesteld op PPLUT1 - PPLUT4
- * Echter, wanneer [Opn.m. tdns HDMI-uitv.] is ingesteld op [Uit (enkel HDMI)] of wanneer [RAW-uitvoer] is ingesteld op [Aan], worden de bewegende beelden uitgevoerd in 4K.
- [REC-bediening] kan worden gebruikt met een extern opname-/weergaveapparaat dat de functie [REC-bediening] ondersteunt.
- Als [Time Code-uitvoer] is ingesteld op [Uit], kunt u [REC-bediening] niet instellen.
- Zelfs als  (REC) wordt weergegeven, werkt de externe recorder/speler mogelijk niet goed, afhankelijk van de instellingen of status van de recorder/speler. Controleer vóór gebruik of de externe recorder/speler correct werkt.
- Als [Time Code-uitvoer] is ingesteld op [Aan], worden de beelden mogelijk niet goed uitgevoerd naar de televisie of het opnameapparaat. In dat geval stelt u [Time Code-uitvoer] in op [Uit].
- Het is niet mogelijk om geluid op 4 kanalen uit te voeren naar andere apparaten die zijn aangesloten via HDMI.
- Het gamma is vergrendeld op S-Log3 terwijl RAW wordt uitgevoerd.
- Tijdens het uitvoeren van bewegende beelden in het RAW-formaat kunt u [Actief] en [Dynam. actief] niet gebruiken voor [ SteadyShot].

Verwant onderwerp

- [Bewegende beelden in het RAW-formaat uitvoeren naar een externe RAW-recorder](#)

TP1001972435

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

HDMI-inform.weerg.

Selecteert of de opname-informatie moet worden afgebeeld of niet op een televisie of monitorapparaat wanneer de camera, de televisie, enz., via een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) zijn aangesloten.

1 MENU →  (Instellingen) → [Externe uitvoer] → [HDMI-inform.weerg.] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Aan:

Beeldt de opname-informatie af op de televisie.

Het opgenomen beeld en de opname-informatie worden weergegeven op de televisie terwijl niets wordt weergegeven op de monitor van de camera.

Uit:

Beeldt de opname-informatie niet af op de televisie.

Alleen het opgenomen beeld wordt weergegeven op de televisie terwijl het opgenomen beeld en de opname-informatie worden weergegeven op de monitor van de camera.

Opmerking

- Als de camera via een HDMI-kabel is aangesloten op een televisie, monitor, enz., wordt het weergavescherm niet weergegeven in de zoeker.

TP1001939167

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

CTRL.VOOR HDMI

Wanneer dit apparaat met behulp van een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) wordt aangesloten op een televisie, kunt u dit apparaat bedienen door de afstandsbediening van de televisie te richten op de televisie.

1 MENU →  (Instellingen) → [Externe uitvoer] → [CTRL.VOOR HDMI] → **gewenste instelling.**

2 Sluit dit apparaat aan op een televisie.

De ingangsbron van de televisie wordt automatisch omgeschakeld en beelden op dit apparaat worden weergegeven op het televisiescherm.

- De bedieningsmethode verschilt afhankelijk van de televisie die u gebruikt. Raadpleeg de bij de televisie geleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Menu-onderdelen

Aan:

U kunt dit apparaat bedienen met de afstandsbediening van de televisie.

Uit:

U kunt dit apparaat niet bedienen met de afstandsbediening van de televisie.

Opmerking

- Als u dit apparaat aansluit op een televisie met behulp van een HDMI-kabel, zijn de beschikbare menu-onderdelen beperkt.
- Als het apparaat ongewenste bedieningen uitvoert in reactie op de afstandsbediening van de televisie, stelt u [CTRL.VOOR HDMI] in op [Uit].

TP1001939178

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Taal

Selecteert de taal voor de menu-items, waarschuwingen en mededelingen.

1 MENU →  (Instellingen) → [Gebied/datum] → [ Taal] → **gewenste taal.**

TP1001939041

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Instel. tijdz./dat./tijd

U kunt het gebied (waar u de camera gebruikt), de zomertijd ([Aan]/[Uit]), het datumweergaveformaat en de datum en tijd instellen.

Het instelscherm voor het gebied, de datum en de tijd wordt automatisch afgebeeld als u uw smartphone niet hebt geregistreerd bij de eerste keer instellen, of wanneer de ingebouwde, oplaadbare reserve-accu volledig leeg is. Selecteer dit menu als u na de eerste keer opnieuw de datum en tijd wilt instellen.

1 MENU →  (Instellingen) → [Gebied/datum] → [Instel. tijdz./dat./tijd] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Tijdzone instellen:

Stelt het gebied in waar u de camera gebruikt.

Zomertijd:

Selecteert de zomertijd [Aan] / [Uit].

Datum/Tijd:

Stelt de datum en tijd in.

- U kunt het weergaveformaat van de tijd wijzigen (24-uurs- of 12-uursweergave) door op de  (wissen)-knop te drukken.

Datumindeling:

Selecteert het datumweergaveformaat.

Hint

- Om de ingebouwde, oplaadbare reservebatterij op te laden, plaatst u een opgeladen accu en laat u het apparaat gedurende 24 uur of langer uitgeschakeld liggen.
- Als de klok wordt teruggesteld elke keer wanneer de accu wordt opgeladen, kan de ingebouwde, oplaadbare reservebatterij versleten zijn. Neem contact op met uw servicecentrum.

Verwant onderwerp

- [De begininstellingen van de camera maken](#)

TP1001939172

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

NTSC/PAL schakel.

Geeft bewegende beelden die zijn opgenomen met het apparaat weer op een televisie volgens het NTSC- of PAL-systeem.

1 MENU →  (Instellingen) → [Gebied/datum] → [NTSC/PAL schakel.] → [Enter]

TP1001939040

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Audiosignaal (opn.)

Selecteert of de camera een geluid voortbrengt wanneer hij scherpstelt en tijdens een zelfontspanneropname.

1 MENU →  (Instellingen) → [Geluidsoptie] → [Audiosignaal (opn.)] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Aan: alles:

De sluiters brengt geluiden voort. Geluiden worden bijvoorbeeld voortgebracht wanneer wordt scherpgesteld door de ontspanknop tot halverwege in te drukken.

Aan:beh. e-sluit.:

Geluiden worden voortgebracht bij het scherpstellen wanneer de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt, enz. De elektronische sluiters brengt geen enkel geluid voort.

Aan:all. e-sluiters:

Alleen de elektronische sluiters brengt geluid voort. Er worden geen geluiden voortgebracht bij het scherpstellen wanneer de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt, enz.

Uit:

Er worden geen geluiden voortgebracht.

Hint

- Wanneer [Stille functie] is ingesteld op [Aan], wordt [Audiosignaal (opn.)] vergrendeld op [Uit].

Opmerking

- Als de scherpstellingsfunctie is ingesteld op [Continue AF], zal de camera geen pieptoon voortbrengen wanneer hij scherpstelt op een onderwerp.

Verwant onderwerp

- [Instell. stille funct. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001963896

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Aud.sign.(beg./ein.)

Stelt in of de camera een elektronisch geluid voortbrengt of niet wanneer deze wordt ingeschakeld en uitgeschakeld.

1 MENU →  (Instellingen) → [Geluidsoptie] → [Aud.sign.(beg./ein.)] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Aan:

Een elektronisch geluid wordt voortgebracht wanneer de camera wordt ingeschakeld en uitgeschakeld.

Uit:

Geen elektronisch geluid wordt voortgebracht wanneer de camera wordt ingeschakeld en uitgeschakeld.

Opmerking

- Wanneer [Stille functie] is ingesteld op [Aan], ligt [Aud.sign.(beg./ein.)] vast op [Uit].

Verwant onderwerp

- [Instell. stille funct. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001976074

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Vol. audiosignalen

U kunt het volume van de geluidssignalen van de camera instellen, zoals het sluitergeluid en het geluid wanneer is scherpgesteld.

1 MENU →  (Instellingen) → [Geluidsoptie] → [Vol. audiosignalen].

2 Selecteer het gewenste niveau met de linker-/rechterkant van het besturingswiel.

- U kunt het volume van het geluid controleren door op de  (wis-)knop te drukken terwijl u het volumeniveau van het geluid instelt.

Hint

- De camera voert geen geluidssignalen uit wanneer [Vol. audiosignalen] ingesteld is op [0].

Opmerking

- In de volgende situaties kunt u het volume van het geluid niet controleren terwijl u het volumeniveau van het geluid instelt.
 - Als [Audiosignaal (opn.)] is ingesteld op [Uit]
 - Als [Stille functie] onder [ Instell. stille funct.] is ingesteld op [Aan]
 - Tijdens het opnemen van bewegende beelden


TP1001980463

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Verlichtingsinstell.

U kunt de verlichting van de knoppen op de achterkant van de camera instellen. Door de verlichting van de knoppen in te schakelen, kunt u ze zelfs in een donkere omgeving visueel herkennen.

De knoppen die worden verlicht zijn de volgende:



1. C3 (Eigen 3)-knop
2. MENU (menu)-knop
3. C1 (Eigen 1)-knop
4. AF-ON (AF aan)-knop
5. AEL-knop
6. Fn (functie)-knop
7. (weergave)-knop
8. (wis)-knop

1 MENU → (Instellingen) → [Instellingenoptie] → [Verlichtingsinstell.] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Verlichting:

Stelt in wanneer de verlichting van de knoppen wordt ingeschakeld.

[Altijd aan]: De verlichting van de knoppen wordt altijd ingeschakeld wanneer de camera wordt ingeschakeld.

[Eig. t. aan: onderbr.]: De verlichting van de knoppen wordt ingeschakeld wanneer u op de customknop drukt waaraan [Verlichting aan] is toegewezen en wordt na een bepaalde tijdsduur weer uitgeschakeld.

[Altijd uit]: De verlichting van de knoppen wordt niet ingeschakeld.

Verlichtingshelderheid:

Stelt de helderheid van de verlichting van de knoppen in. ([Hoog]/[Gemiddeld]/[Laag])

Hint

- Wanneer [Eig. t. aan: onderbr.] is geselecteerd, kunt u, nadat u op de customknop hebt gedrukt om de verlichting van de knoppen in te schakelen, de verlichting uitschakelen door nogmaals op de customknop te drukken terwijl de verlichting van de knoppen brandt.
- In de standaardinstellingen is [Verlichting aan] toegewezen aan de knop (verlichting).

Opmerking

- De verlichting van de knoppen is uitgeschakeld in de volgende situaties.
 - De automatische scherpstelling wordt uitgevoerd
 - Tijdens het opnemen van een stilstaande beeld
 - Tijdens het opnemen van bewegende beelden
 - Tijdens het aftellen voor de zelfontspanner in de opnamefunctie voor stilstaande beelden en de opnamefunctie voor bewegende beelden
 - Tijdens het updaten van de firmware van de camera of de lens
- Wanneer [Verlichting] is ingesteld op [Altijd aan], is het stroomverbruik hoger dan normaal.

TP1002320094

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Opnamelamp

U kunt instellen of de opnamelampen moeten worden ingeschakeld tijdens het opnemen van bewegende beelden.

1 MENU →  (Instellingen) → [Instellingenoptie] → [Opnamelamp] → **gewenste instelling**.

Menu-onderdelen

Aan

Het opnamelampje brandt tijdens het opnemen.

Uit

Het opnamelampje brandt niet tijdens het opnemen.

Hint

- Stel [Opnamelamp] in op [Uit] als het licht van het opnamelampje dat wordt weerkaatst door een voorwerp, zoals glas, wordt opgenomen door de camera.

TP1001973959

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Videolampmodus



Stelt de verlichtingsinstelling van de HVL-LBPC LED-lamp (los verkrijgbaar) in.

1 MENU →  (Instellingen) → [Instellingenoptie] → [Videolampmodus] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Stroomlink:

De videolamp wordt synchroon met de aan-uitbediening van de camera in- en uitgeschakeld.

Opnamelink:

De videolamp wordt synchroon met het starten/stoppen van het opnemen van bewegende beelden in- en uitgeschakeld.

Opn.link+STBY:

De videolamp wordt ingeschakeld wanneer het opnemen van bewegende beelden start en gaat uit wanneer niet wordt opgenomen (STBY).

Automatisch:

De videolamp wordt automatisch ingeschakeld wanneer het donker is.

Opmerking

- Tijdens het opnemen van een time-lapsefilmpje wordt de videolamp anders in-/uitgeschakeld overeenkomstig de instelling [ Time-lapse-instell.]. Voor meer informatie, zie " [Time-lapse-instell](#) ".
- Tijdens het opnemen van een time-lapsefilmpje kan [Videolampmodus] niet worden ingesteld op [Automatisch]. Dit wordt automatisch omgeschakeld naar [Opnamelink].

Verwant onderwerp

- [Time-lapse-instell](#)

TP1001963947

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Antistoffunctie

Als stof of vuil in de camera binnendringt en zich hecht aan het oppervlak van de beeldsensor, reinigt u de beeldsensor met behulp van [Sensorreiniging]. U kunt ook instellen of de sluiters moet worden gesloten of niet wanneer u de camera uitschakelt, zodat wordt voorkomen dat stof en vuil zich aan de beeldsensor kunnen hechten.

1 MENU →  (Instellingen) → [Instellingenoctie] → [Antistoffunctie] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Sensorreiniging:

Het filterglasoppervlak trilt ultrasoon om het stof en vuil eraf te schudden. Gebruik een in de winkel verkrijgbaar blaaskwastje om het oppervlak van de beeldsensor zo nodig te reinigen.

Sluiter bij strm UIT:

Stelt in of de sluiters moet worden gesloten wanneer u de camera uitschakelt. ([Aan]/[Uit])

- Als u [Aan] selecteert, wordt de sluiters gesloten wanneer u de ON/OFF (aan/uit)-knop instelt op OFF terwijl de camera is ingeschakeld. Het kan enige tijd duren voordat de sluiters wordt gesloten nadat u de ON/OFF (aan/uit)-knop hebt ingesteld op OFF.
De sluiters maakt tevens een geluid wanneer de ON/OFF (aan/uit)-knop is ingesteld op ON of OFF.

Hint

- Om zelf de beeldsensor te reinigen, voert u [Sensorreiniging] uit of stelt u [Sluiter bij strm UIT] in op [Uit].

Opmerking

- Wanneer [Sluiter bij strm UIT] is ingesteld op [Aan], bevestigt u de lensdop op de lens voordat u de camera opbergt. Anders kan een sterke lichtbron (zoals zonlicht) zich in de camera concentreren, waardoor rook of brand wordt veroorzaakt. Zelfs als de lichtbron zich iets buiten de kijkhoeek bevindt, kan deze nog steeds rook of brand veroorzaken wanneer de lensdop niet bevestigd is.
- Raak de gesloten sluiters niet aan met uw vingers en maak deze niet schoon met een blaaskwastje. De sluiters kan beschadigd raken.
- Als de kans bestaat dat waterdruppels zich aan de sluiters hechten, stelt u [Sluiter bij strm UIT] in op [Uit]. Als [Sluiter bij strm UIT] is ingesteld op [Aan], kunnen de waterdruppels zich aan de sluiters hechten en een storing veroorzaken.
- Het reinigen van de sensor kan niet worden uitgevoerd wanneer de accu bijna leeg is.
- Zelfs als [Sluiter bij strm UIT] is ingesteld op [Aan], zal de sluiters niet dichtgaan in het geval dat de camera wordt uitgeschakeld als gevolg van het activeren van de energiebesparingsstand of het leegmaken van de accu. In dit geval kunt u de sluiters sluiten door de camera opnieuw in en uit te schakelen.

Verwant onderwerp

- [De beeldsensor reinigen \(Sensorreiniging\)](#)

TP1001973960

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Autom. pixeltoewijz.

Stelt in of de beeldsensor automatisch moet worden geoptimaliseerd of niet (pixel mapping). Normaal gesproken stelt u deze functie in op [Aan].

1 MENU →  (Instellingen) → [Instellingenoptie] → [Autom. pixeltoewijz.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:

Voert pixel mapping automatisch uit met regelmatige intervallen wanneer u de camera uitschakelt.

Gedurende deze tijd worden sluitergeluiden geproduceerd.

Uit:

Voert pixel mapping niet automatisch uit.

Hint

- Als [Autom. pixeltoewijz.] is ingesteld op [Uit], voert u regelmatig [Pixeltoewijzing] uit. Wij adviseren u de handeling elke drie dagen uit te voeren.

Opmerking

- Als [Pixeltoewijzing] niet regelmatig wordt uitgevoerd, kunnen heldere vlekken worden weergegeven in de opgenomen beelden.

Verwant onderwerp

- [Pixeltoewijzing](#)
- [Instell. stille funct. \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1001972461

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Pixeltoewijzing

U kunt de beeldsensor handmatig optimaliseren (pixel mapping). Als [Autom. pixeltoewijz.] is ingesteld op [Uit], voert u regelmatig [Pixeltoewijzing] uit aan de hand van de volgende procedure. Wij adviseren u de handeling elke drie dagen uit te voeren.

1 MENU →  (Instellingen) → [Instellingenoptie] → selecteer [Pixeltoewijzing].

2 Selecteer [OK] op het bevestigingsscherm.

Pixel mapping wordt uitgevoerd.

- De camera kan niet worden bediend tijdens pixel mapping.
- De camera wordt opnieuw gestart nadat pixel mapping voltooid is.

Hint

- Als u heldere vlekken ziet in het opgenomen beeld op de monitor van de camera, voert u onmiddellijk [Pixeltoewijzing] uit.

Opmerking

- Pixel mapping kan niet worden uitgevoerd wanneer de batterij bijna leeg is.
- Als [Pixeltoewijzing] niet regelmatig wordt uitgevoerd, kunnen heldere vlekken worden weergegeven in de opgenomen beelden.

Verwant onderwerp

- [Autom. pixeltoewijz.](#)

TP1001972467

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Versie

Geeft de versie weer van de software van dit apparaat. Controleer de versie wanneer updates van de software in dit apparaat is uitgebracht, enz.

Geeft tevens de versie van de lens weer in het geval een lens is bevestigd die compatibel is met firmware-updates. De versie van de vatingadapter wordt afgebeeld in de lensgebied als een vatingadapter is bevestigd die compatibel is met firmware-updates.

1 MENU →  (Instellingen) → [Instellingenoptie] → [Versie].

Wanneer de camera is verbonden met het internet, wordt software-informatie verkregen. Als nieuwe software beschikbaar is, wordt informatie hierover afgebeeld.

Menu-onderdelen

Camerahuis:

Geeft de firmwareversie van de camerabody weer.

Lens:

Geeft de firmware versie van de lens weer in het geval een lens is bevestigd die firmware-updates ondersteunt.

Hint

- U kunt de gedownloade firmwaregegevens ook opslaan op een geheugenkaart en de geheugenkaart gebruiken om de firmware van de camera te updaten.

Opmerking

- Het updaten kan alleen worden uitgevoerd wanneer de resterende acculading 51% of meer is. Gebruik een accu die voldoende is opgeladen.

TP1001975368

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Serienummer weerg.

Beeldt het serienummers van de camera af.

1 MENU →  (Instellingen) → [Instellingenoptie] → [Serienummer weerg.].

TP1001978345

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Privacyverklaring

Hiermee wordt het scherm met de privacyverklaring afgebeeld.

1 MENU →  (Instellingen) → [Instellingenoptie] → [Privacyverklaring].

TP1001976112

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

ScherMLEZER

Stelt de functie in voor het hardop oplezen van informatie, zoals de tekst op het scherm.

Het is mogelijk dat slechts sommige talen worden ondersteund voor deze functie, afhankelijk van het model. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de taal die in het menu is ingesteld, wordt ondersteund door deze functie.

1 MENU →  (Instellingen) →  Toegankelijkh → [ScherMLEZER] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

ScherMLEZER:

Stelt in of de functie voor hardop oplezen wordt gebruikt. ([Aan]/[Uit])

Snelheid:

Stelt de snelheid van het hardop oplezen in.

Volume:

Stelt het volume van het hardop oplezen in.

Lang indr.: schak.:

Stelt in of de functie moet worden ingeschakeld om de schermvoorleesfunctie in en uit te schakelen door de MENU-knop ingedrukt te houden. ([Aan]/[Uit])

ScherMLEZER-taal:

Hiermee selecteert u de taal die moet worden gebruikt voor het voorlezen.

U kunt tevens een extra taal verwijderen die u hebt geïnstalleerd voor de schermvoorleesfunctie.

De schermvoorleesgegevens updaten

Als u de systeemsoftware van de camera updatet, kan het nodig zijn om de schermvoorleesgegevens dienovereenkomstig te updaten.

Als de schermvoorleesgegevens moeten worden geüpdatet, wordt op het menuscherm een rode meldingsbadge bovenop [ScherMLEZER-taal] afgebeeld. Update in dat geval de schermvoorleesgegevens aan de hand van de volgende procedure.

1. Download het audiogegevensbestand "SCREADER.DAT" op de onderstaande website.
https://www.sony.net/di-screen_reader
2. Sla het audiogegevensbestand "SCREADER.DAT" op in de hoofddirectory van de geheugenkaart.
3. Steek de geheugenkaart met daarop het audiogegevensbestand in de geheugenkaartgleuf van de camera en schakel de camera in.
Een bevestigingsscherm voor het updaten van de audiogegevens wordt afgebeeld.
4. Selecteer [OK].
Het updaten begint.
 - Verwijder de geheugenkaart niet tijdens het updaten.

Een taal toevoegen aan de schermvoorleesfunctie

In aanvulling op de vooraf geïnstalleerde taal kunt u één extra taal installeren als taal van de schermvoorleesfunctie (dit kan verschillen afhankelijk van het land of de regio).

Alvorens de extra taal voor de schermlezer te installeren, moet u de systeemsoftware van de camera updaten naar de meest recente versie.

1. Download het audiogegevensbestand "SCREADER.DAT" op de onderstaande website.
https://www.sony.net/di-screen_reader
2. Sla het audiogegevensbestand "SCREADER.DAT" op in de hoofddirectory van de geheugenkaart.
3. Steek de geheugenkaart met daarop het audiogegevensbestand in de geheugenkaartgleuf van de camera en schakel de camera in.
Een bevestigingsscherm voor het updaten van de audiogegevens wordt afgebeeld.
4. Druk op de  (wissen)-knop om een lijst met talen weer te geven die kunnen worden geïnstalleerd.
5. Selecteer de taal die u wilt toevoegen en volg de instructies op het scherm om deze te installeren.
Een bevestigingsscherm voor het veranderen van de taalinstelling wordt afgebeeld.
6. Als u de taal onmiddellijk wilt veranderen, selecteert u [OK].
De taal van de schermvoorleesfunctie en van de tekst op het scherm worden tegelijkertijd veranderd.
 - Nadat de audiogegevens zijn geïnstalleerd, kunt u de taal van de schermvoorleesfunctie veranderen via MENU →  (Instellingen) → [ Toegankelijkh] → [Schermlezer] → [Schermlezer-taal].

Hint

- [ Lang indr.: schak.] is in de standaardinstellingen ingesteld op [Aan]. U kunt de schermvoorleesfunctie daarom gebruiken door de MENU-knop ingedrukt te houden op het begininstellingenscherm van de camera. Bovendien kunt u de schermvoorleesfunctie in- en uitschakelen door de MENU-knop ingedrukt te houden na de begininstellingen.
- U kunt instellen dat de camera een geluid maakt wanneer deze wordt in- of uitgeschakeld door [Aud.sign.(beg./ein.)] in te stellen op [Aan].
- Nadat het installeren voltooid is, wordt het audiogegevensbestand op de geheugenkaart verwijderd. Als u de audiogegevens opnieuw wilt installeren, slaat u het audiogegevensbestand opnieuw op de geheugenkaart op.
- De schermvoorleesgegevens worden niet gewist, zelfs niet als u [Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren] uitvoert met behulp van [Instelling herstellen].

Opmerking

- Als de systeemsoftware van de camera niet is geüpdatet, kunnen de schermvoorleesgegevens niet worden geüpdatet. Update eerst de systeemsoftware van de camera.
- Als het audiogegevensbestand op een andere locatie wordt opgeslagen dan in de root-directory van de geheugenkaart, kan de update niet worden uitgevoerd.
- Wijzig de bestandsnaam van het audiogegevensbestand niet.
- Door het updaten van de schermvoorleesgegevens wordt het audiogegevensbestand op de geheugenkaart niet verwijderd. Als het audiogegevensbestand opgeslagen blijft op de geheugenkaart, wordt het scherm voor het updaten van de schermlezergegevens elke keer weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld. Nadat het updaten van de schermvoorleesgegevens voltooid is, verwijdert u het audiogegevensbestand dat is opgeslagen op de geheugenkaart met behulp van een computer of een ander apparaat.

TP1001975369

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Vergroot scherm

U kunt de weergave op het menuscherm vergroten. (Sommige menuschermen ondersteunen de vergrotingsfunctie niet.)

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  Toegankelijk → **[Vergroot scherm]** → selecteer een onderdeel dat u wilt instellen, en selecteer daarna de gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Menuschrm vergrot.:

Stelt in of de functie voor het vergroten van de schermweergave moet worden gebruikt of niet. ([Uit]/[Aan (gep. kn. 2)])
Wanneer u [Aan (gep. kn. 2)] selecteert, wordt de schermweergave vergroot door op de C2-knop (customknop 2) te drukken.

Vergroting:

Stelt de vergroting in die moet worden gebruikt voor de functie voor het vergroten van de schermweergave.
([x1,5]/[x2,0]/[x2,5])

De weergave van het menuscherm vergroten

Druk op het menuscherm op de knop aangegeven in [Menuschrm vergrot.] om de schermweergave te vergroten.

- U kunt de weergegeven positie verplaatsen met behulp van de vierrichtingsknop, de voorste keuzeknop, de achterste keuzeknop L of de achterste keuzeknop R, of door het besturingswiel te draaien.
- Elke keer wanneer u op het knop drukt, verandert de vergrotingsfactor.
- Om de vergrote weergave te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de knop totdat de schermweergave weer normaal is.

Hint

- U kunt verspringen tussen items met behulp van de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel, zelfs wanneer de schermweergave vergroot is. U kunt ook items bevestigen met behulp van de middenknop.
- U kunt de weergegeven positie verplaatsen met behulp van aanraakbedieningen terwijl de schermweergave vergroot is wanneer [Aanraakfunctie] is ingesteld op [Aan] en [Menuschrm] onder [Aanraakpaneel-inst.] is ingesteld op [Aan].
- U kunt ook [Menuschrm vergrot.] toewijzen aan sommige knoppen met behulp van  Eig. t.-/dr.kn.inst.]/ Eig. t.-/dr.kn.inst.].
- Een bericht om te bevestigen of [Zoeker/monitor sel.] moet worden veranderd wordt weergegeven wanneer [Menuschrm vergrot.] is ingesteld op iets anders dan [Uit]. Wij raden u aan [Zoeker/monitor sel.] in te stellen op [Monitor (h.m.)] of op [Automatisch: 1]/[Automatisch: 2] wanneer [Ontsp.kn.-hlf-in-sch.] is ingesteld op [Aan] tijdens het gebruik van de functie [Vergroot scherm] om te voorkomen dat de oogsensor wordt geactiveerd en omschakelt naar de weergave in de zoeker wanneer u uw gezicht dicht bij de monitor houdt.
Om de instelling voor [Zoeker/monitor sel.] te herstellen, selecteert u [Zoeker/monitor sel.] en wijzigt u de instelling.

Verwant onderwerp

- [Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen en keuzeknoppen \(Eig. t.-/dr.kn.inst.\)](#)
- [Zoeker/monitor sel.](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Bed.inst. mod.dr.kn.

Als het moeilijk is om de keuzeknop op de camera te bedienen, kunt u de instellingen veranderen met behulp van menubedieningen in plaats van de keuzeknoppen te bedienen.

1 MENU →  (Instellingen) → [ Toegankelijk] → [Bed.inst. mod.dr.kn.] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Opn.modusdraaikn.:

Stelt in of de opnamefunctie moet worden veranderd met behulp van de functiekeuzeknop of het menu. ([Met draaiknop instell]/[Met menu instellen])

Door [Met menu instellen] te selecteren, kunt u de opnamefunctie veranderen met [Opn.modus] in het menu.

Opmerking

- Wanneer [Met menu instellen] is geselecteerd, zijn bedieningen met de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop en de functiekeuzeknop op de camera uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Een opnamefunctie selecteren zonder de keuzeknop te gebruiken \(Opn.modus\)](#)

TP1002101833

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Certificatielogo (alleen voor sommige modellen)

Geeft enkele van de certificeringslogo's van dit apparaat weer.

Deze functie is alleen beschikbaar voor producten die in sommige landen en gebieden worden verkocht.

1 MENU →  (Instellingen) → [Instellingenoptie] → [Certificatielogo].

TP1001939127

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Instell. opsl./laden

U kunt de camera-instellingen opslaan op en laden vanaf een geheugenkaart. U kunt ook de instellingen laden vanaf een andere camera van hetzelfde model.

1 MENU →  (Instellingen) → [Inst trgstell/opsl] → [Instell. opsl./laden] → **gewenst item.**

Menu-onderdelen

Laden:

Laadt de instellingen vanaf een geheugenkaart in deze camera.

Opslaan:

Slaat de huidige instellingen van deze camera op een geheugenkaart op.

Wissen:

Wist de instellingen die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

Instellingen die niet kunnen worden opgeslagen

De volgende parameters van instellingen kunnen niet worden opgeslagen met behulp van de functie [Instell. opsl./laden]. (Menu-onderdelen waarbij geen parameters kunnen worden ingesteld, zoals [Scherpstelvergrot.], worden niet afgebeeld.)

/ (Opname)

IPTC-informatie

Copyrightinformatie

(Belichting/kleur)

Instelling. ext. flitser

 Witbalans: Eigen 1/Eigen 2/Eigen 3

AF (Scherpstelling)

 Gezichtsregistrat.

(Netwerk)

FTP-overdrachtsfnct.*

 Netwerkstreaming

Cloud-verbinding

WPS-Push

Toegangspunt instel.

Wi-Fi-frequent.band

 IP-adres instelling

Naam Appar. Bew.

Basiscertific. import.

Instell. toeg.verificat.

* U kunt instellingen opslaan of laden onder [FTP-overdrachtsfnct.] door MENU →  (Netwerk) → [FTP-overdracht] → [FTP-overdrachtsfnct.] → [FTP-inst. opsl./laden] te selecteren. Voor meer informatie raadpleegt u de "FTP Help Guide".



(Instellingen)



Taal

Instel. tijdz./dat./tijd

Opmerking

- U kunt maximaal 10 instellingen opslaan op een geheugenkaart. Nadat reeds 10 instellingen zijn opgeslagen, kunt u [Nieuw opslaan] niet uitvoeren. Wis de bestaande instellingen met behulp van [Wissen], of overschrijf ze.
- Alleen gleuf 1 wordt gebruikt voor het opslaan of laden van gegevens. U kunt de bestemmingsgleuf voor opslaan/laden niet veranderen.
- U kunt geen instellingen laden van een camera van een ander model.
- Zelfs als de modelnaam hetzelfde is, kunnen de instellingen van een camera met een andere systeemsoftwareversie mogelijk niet worden geladen.
- U kunt deze functie gebruiken om instellingen op te slaan die zijn opgeslagen in het [**MR** Cam.-inst.geheug]. [Instell. opsl./laden] is echter niet beschikbaar wanneer de opnamefunctie is ingesteld op MR (MR1 - MR10). Stel de opnamefunctie in op een andere functie dan MR (MR1 - MR10) voordat u deze functie gebruikt.

TP1001971737

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Instelling herstellen

Stelt het apparaat terug op de standaardinstellingen. Zelfs als u [Instelling herstellen] uitvoert, blijven de opgenomen beelden behouden.

1 MENU →  (Instellingen) → [Inst trgstell/opsl] → [Instelling herstellen] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Camera-instell. terugstell.:

Stelt de belangrijkste opname-instellingen terug op de standaardinstellingen. De instelwaarden voor het opnemen van stilstaande beelden en het opnemen van bewegende beelden worden geïnitieerd.

Initialiseren:

Stelt alle instellingen terug op de standaardinstellingen.

Opmerking

- Zorg ervoor dat u de accu niet uitwerpt tijdens het terugstellen.
- Als u [Initialiseren] uitvoert, wordt de privacyverklaringovereenkomst ook geïnitieerd, dus moet u opnieuw akkoord gaan met de privacyverklaring voordat u de camera kunt gebruiken.
- De instellingen voor [ Beeldprofiel] worden niet teruggesteld, zelfs niet wanneer [Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren] wordt uitgevoerd, behalve de instellingen voor PPLUT 1 - 4.
- Het vinkje voor [Beeldprofiel] in [Verschil. inst. st.b./f.] wordt niet teruggesteld wanneer u [Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren] uitvoert.
- De beveiligings- en netwerkinstellingen worden niet gewist wanneer u [Camera-instell. terugstell.] uitvoert.
- Om de beveiligings- en netwerkinstellingen terug te stellen op de standaardinstellingen, voert u [Netw.instell. terugst.] of [Initialiseren] uit. Echter, zelfs als u [Netw.instell. terugst.] uitvoert wanneer [Vliegtuig-stand] is ingesteld op [Aan], wordt [Vliegtuig-stand] niet teruggesteld op [Uit].

TP1001939234

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Funcities beschikbaar met een smartphone (Creators' App)

Met behulp van de app Creators' App op uw smartphone, kunt u een beeld opnemen terwijl u de camera bedient met behulp van een smartphone, of de beelden die op de camera zijn opgenomen overbrengen naar de smartphone. Download en installeer de app Creators' App vanuit de app-store voor uw smartphone. Als Creators' App reeds is geïnstalleerd op uw smartphone, moet u deze updaten naar de nieuwste versie.

Voor meer informatie over Creators' App, raadpleegt u de volgende website.

<https://www.sony.net/ca/>

Hint

- U kunt ook Creators' App installeren door met uw smartphone de QR Code te scannen die wordt weergegeven op het scherm van de camera.

Opmerking

- Afhankelijk van toekomstige versies zijn de bedieningsprocedures en schermweergaven onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

Ondersteunde smartphones

Raadpleeg de ondersteuningspagina voor de meest recente informatie.

<https://www.sony.net/ca/help/mobile/>

- Voor meer informatie over Bluetooth-versies die compatibel zijn met uw smartphone, raadpleegt u de website van uw smartphone.

TP1001964040

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Monitor & Control

Monitor & Control is een smartphoneapplicatie die ondersteuning biedt voor de functies monitoren en opnemen op afstand, welke vereist zijn voor het opnemen van bewegende beelden.

Monitor & Control biedt een gedetailleerde live-weergave en bedieningselementen voor opnemen op afstand door het scherm van uw smartphone te gebruiken als monitor voor het opnemen van bewegende beelden.

Download en installeer de applicatie Monitor & Control vanuit de app-store voor uw smartphone. Als Monitor & Control reeds is geïnstalleerd op uw smartphone, moet u deze updaten naar de nieuwste versie.

Voor meer informatie over Monitor & Control, raadpleegt u de volgende website.

<https://www.sony.net/ccmc/>

TP1001980476

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

De camera paren met een smartphone (Smartphoneverbind.)

U kunt de camera verbinden met uw smartphone (paren) om de smartphoneapplicatie Creators' App te gebruiken.

Als u de camera niet hebt gepaard met uw smartphone toen u de camera voor het eerst hebt ingeschakeld, voert u de volgende procedure uit.

Hieronder volgt de procedure voor het verbinden van de camera met uw smartphone wanneer u voor het eerst Creators' App op uw smartphone installeert.

 : Bedieningen uitgevoerd op de smartphone

 : Bedieningen uitgevoerd op de camera

1  : Selecteer op de camera MENU →  (Netwerk) → [ Verb./opn. afst.] → [Smartphoneverbind.].

2  : Volg de instructies op het scherm en stel [Bluetooth-functie] in op [Aan].

Een scherm wordt afgebeeld om te wachten op verbinding met de app.

- Als [Bluetooth-functie] al is ingesteld op [Aan], wordt het scherm om te wachten op een verbinding met de app onmiddellijk afgebeeld.

3  : Open Creators' App op uw smartphone.

4  : Volg de instructies op het scherm om de camera met uw smartphone te paren.

- Nadat het de verbinding tot stand is gebracht, wordt een menu voor het selecteren van een functie voor de camera afgebeeld op de smartphone.

5  : Selecteer de gewenste functie op het scherm van de smartphone.

Verbinding maken met een smartphone via een Wi-Fi-accesspoint

Na het paren in de stappen 1 tot en met 4, verbindt u de camera en smartphone met hetzelfde Wi-Fi-accesspoint door op de camera MENU →  (Netwerk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi verbinden] → [Aan] te selecteren. Volg daarna de instructies op het scherm van de smartphone om de camera en de smartphone te verbinden.

Als u Creators' App met andere camera's hebt gebruikt

Start Creators' App na stap 2, open het scherm [Camera's], selecteer de knop  (Camera toevoegen) en volg de instructies op het scherm om de bediening voort te zetten.

Over de pictogrammen wanneer u verbinding maakt met een smartphone



Bluetooth-verbinding beschikbaar / Bluetooth-verbinding niet beschikbaar



Verbonden met Wi-Fi (via een Wi-Fi-accesspoint)



Losgekoppeld van Wi-Fi (via een Wi-Fi-accesspoint)



Verbonden met Wi-Fi / Losgekoppeld van Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

De camera en de smartphone verbinden zonder te paren

Als u verbinding wilt maken zonder te paren, moet u de bediening voor de Wi-Fi-verbinding elke keer opnieuw uitvoeren. Bovendien zijn sommige functies beperkt wanneer u alleen een Wi-Fi-verbinding gebruikt. Volg de onderstaande procedures terwijl de functie Bluetooth uitgeschakeld is.

1. Selecteer op de camera MENU → (Netwerk) → [Verb./opn. afst.] → [Smartphoneverbind.].
2. Druk op de (wis-)knop op de camera om over te schakelen naar het scherm voor Wi-Fi-verbindingen. De SSID en het wachtwoord worden afgebeeld.
3. Open het Wi-Fi-instelscherm op uw smartphone.
4. Selecteer op het Wi-Fi-instelscherm op uw smartphone het SSID dat wordt afgebeeld op de camera en voer het wachtwoord in.
5. Open Creators' App op uw smartphone, open daarna het scherm [Camera's].
6. Selecteer de knop (Setup) in de rechterbovenhoek van het scherm [Camera's] en selecteer daarna [Alleen verbinding maken via Wi-Fi].
7. Op uw smartphone op het scherm Creators' App, selecteer de apparaatnaam van de camera (ILCE-7RM6). De smartphone wordt verbonden met de camera.

Opmerking

- Om een veilige draadloos-LAN-verbinding te garanderen, adviseren wij u ten eerste een accesspoint met de beveiligingsinstellingen WPA3 of WPA2 te gebruiken. Verbinding maken met een accesspoint zonder beveiligingsinstellingen kan ertoe leiden dat u wordt gehackt, kwaadwillige derden toegang krijgen of kwetsbaarheden worden aangevallen. Tenzij er een specifieke reden is, adviseren wij u geen accesspoint zonder beveiligingsinstellingen te gebruiken.
- Paar alleen met vertrouwde apparaten wanneer u een Bluetooth-verbinding tot stand brengt. Vermijd ongevraagde verzoeken om te paren en verbindingen met onbekende apparaten.
- Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Controleer regelmatig de gepaarde apparaten en verwijder alle onnodige apparaten.
- [Smartphoneverbind.] kan niet worden uitgevoerd wanneer [Vliegtuig-stand] is ingesteld op [Aan].
- Maximaal 2 apparaten kunnen tegelijkertijd via Bluetooth-communicatie met de camera zijn verbonden.
- Radiogolfinterferentie kan optreden aangezien Bluetooth-communicatie en Wi-Fi-communicatie (2,4 GHz) gebruik maken van dezelfde frequentieband. Als uw Wi-Fi-verbinding instabiel is, kunt u deze verbeteren door de Bluetooth-functie van de smartphone uit te schakelen.
- Het Bluetooth-pictogram wordt niet afgebeeld wanneer de pictogrammen van de aanraakfunctie worden afgebeeld in de bewegend-beeldopnamefunctie. Om het Bluetooth-pictogram af te beelden, veegt u de pictogrammen van de aanraakfunctie naar links of rechts om de pictogrammen van de aanraakfunctie te verbergen.

Verwant onderwerp

- [Functies beschikbaar met een smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Een smartphone gebruiken als afstandsbediening](#)
- [Op cam. sel.+verz. \(overbrengen naar een smartphone\)](#)
- [Verb. terw. str. UIT \(smartphone\)](#)
- [Locatie-informatie uitlezen vanaf een smartphone](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Een smartphone gebruiken als afstandsbediening

Met Creators' App kunt u beelden opnemen terwijl u het opnamebereik van de camera controleert op het scherm van de smartphone. Verbind de camera met de smartphone door "Verwant onderwerp" te raadplegen onderaan deze pagina. Voor meer informatie over de functies die kunnen worden bediend vanaf een smartphone, gaat u naar de volgende website.

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Verwant onderwerp

- [De camera paren met een smartphone \(Smartphoneverbind.\)](#)
- [Instell. opn. op afst.](#)

TP1001972462

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Instell. opn. op afst.

Configureert instellingen voor beelden die zijn opgeslagen tijdens het opnemen op afstand met een smartphone of computer.

1 MENU →  (Netwerk) → [ Verb./opn. afst.] → [Instell. opn. op afst.] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Opsl.bestem. stil. bld:

Stelt de opslagbestemming in. ([Alleen bestemming]/[Bestemm.+camera]/[Alleen camera])

Beeldopslagformaat:

Selecteert de bestandsgrootte van de beelden die moeten worden overgebracht naar de smartphone of de computer wanneer [Opsl.bestem. stil. bld] is ingesteld op [Bestemm.+camera]. De oorspronkelijke grootte van het JPEG/HEIF-bestand of een 2M-gelijkwaardig JPEG/HEIF-bestand kan worden overgebracht. ([Oorspronkelijk]/[2M])

RAW+J beeld opsl.:

Selecteert het bestandstype van de beelden die moeten worden overgebracht naar de smartphone of de computer wanneer [Opsl.bestem. stil. bld] is ingesteld op [Bestemm.+camera] en [ Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW en JPEG]. ([RAW en JPEG]/[Enkel JPEG]/[Enkel RAW])

RAW+H beeld opsl.:

Selecteert het bestandstype van de beelden die moeten worden overgebracht naar de smartphone of de computer wanneer [Opsl.bestem. stil. bld] is ingesteld op [Bestemm.+camera] en [ Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW en HEIF]. ([RAW en HEIF]/[Alleen HEIF]/[Enkel RAW])

JPEG-opslagformaat/HEIF-opslagformaat:

Gebruik dit onderdeel om JPEG/HEIF-beelden met een verschillende beeldkwaliteit en beeldformaten te sorteren en op te slaan in gleuf 1 en gleuf 2 door [ Opnamemedia] in te stellen op [Opnam. sorteren]. Selecteert uit de verschillende beeldformaten die moeten worden opgeslagen in gleuf 1 en gleuf 2 of het grotere of kleinere formaat wordt overgebracht naar de smartphone of de computer wanneer [Opsl.bestem. stil. bld] is ingesteld op [Alleen bestemming] of [Bestemm.+camera]. ([Groot formaat]/[Klein formaat])

Opmerking

- Wanneer een niet-opneembare geheugenkaart in de camera is geplaatst, kunt u geen stilstaande beelden opnemen, zelfs niet als [Opsl.bestem. stil. bld] is ingesteld op [Alleen camera] of [Bestemm.+camera].
- Wanneer [Alleen camera] of [Bestemm.+camera] is geselecteerd bij [Opsl.bestem. stil. bld] en geen geheugenkaart in de camera is geplaatst, zal de sluiters niet worden ontspannen, zelfs niet wanneer [Opn. zonder geh.krt.] is ingesteld op [Inschakelen].
- Terwijl een stilstaand beeld wordt afgespeeld op de camera, kunt u niet op afstand opnemen met behulp van een smartphone of een computer.
- [RAW+J beeld opsl.] en [RAW+H beeld opsl.] kan alleen worden ingesteld wanneer [ Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW en JPEG] of [RAW en HEIF].

Verwant onderwerp

- [Een smartphone gebruiken als afstandsbediening](#)
- [Opn.m.-instelling. \(stilstaande beelden/bewegende beelden\): Opnamemedia \(stilstaand beeld\)](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Op cam. sel.+verz. (overbrengen naar een smartphone)

U kunt beelden overbrengen naar een smartphone door beelden te selecteren op de camera.

Raadpleeg van tevoren "[De camera paren met een smartphone \(Smartphoneverbind.\)](#)" om de camera en de smartphone aan elkaar te paren.

Hieronder volgt de procedure voor het overbrengen van het beeld dat momenteel wordt weergegeven op de camera.

- 1 **MENU** → (Netwerk) → [Verb./opn. afst.] → [Op cam. sel.+verz.] → [Formaat te verz. bld], [RAW+J/H-verz.doel], [Verzenddoel] en [Film met Shot Mark] → **gewenste instelling.**
- 2 **Geef het beeld dat u wilt overbrengen weer op het afspeelscherm.**
- 3 **MENU** → (Netwerk) → [Verb./opn. afst.] → [Op cam. sel.+verz.] → [Verzenden] → [Dit beeld].
- 4 **Open Creators' App op uw smartphone.**
Een bericht wordt afgebeeld dat de overdracht is begonnen.
- 5 **Selecteer [OK] op de smartphone.**
Het beeld wordt overgebracht naar de smartphone.
 - Zelfs terwijl een overdracht wordt uitgevoerd, kunt u de volgende bedieningen uitvoeren:
 - Opnemen
 - Bedieningen met het menu
 - Een overdracht in uitvoering pauzeren
 - Een gepauzeerde overdracht hervatten of annuleren
 - Extra overdrachten plannen
 - Het pictogram (overgebracht) wordt weergegeven op de beelden die zijn overgebracht.
 - U kunt meerdere beelden tegelijkertijd overbrengen door een andere instelling te selecteren dan [Dit beeld] onder [Verzenden].

Menu-onderdelen

Verzenden:

Selecteert beelden en brengt deze over naar een smartphone. ([Dit beeld]/[Alle bldn in deze groep]/[Alles op deze datum]/[Alles gefilterd]/[Filtervoorwaarde toevoeg.]/[Handmatige selectie])

- De afgebeelde opties kunnen verschillen afhankelijk van de instelling van [Afsp.filtervoorwaard.] en de geselecteerde inhoud.
- Als u [Handmatige selectie] selecteert, selecteert u de gewenste beelden met behulp van het midden van het besturingswiel en drukt u daarna op MENU → [Enter]. U kunt ook het bereik ervan opgeven met behulp van de Fn (functie)-knop.
- Als [W.g.-inst. meer. med] is ingesteld op [Alle sloten], kan alleen [Dit beeld] worden geselecteerd.

Formaat te verz. bld:

Selecteert de bestandsgrootte voor beelden die moeten worden overgebracht naar de smartphone. De oorspronkelijke grootte van het JPEG/HEIF-bestand of een 2M-gelijkwaardig JPEG/HEIF-bestand kan worden overgebracht.

([Oorspronkelijk]/[2M])

RAW+J/H-verz.doel:

Selecteert het bestandstype voor beelden die moeten worden overgebracht naar een smartphone wanneer de beelden zijn opgenomen met [ Bestandsindeling] ingesteld op [RAW en JPEG] of [RAW en HEIF]. ([JPEG en HEIF]/[RAW]/[RAW+J en RAW+H])

Verzenddoel:

Stelt in of de proxy-bewegende-beelden met lage bitsnelheid of de oorspronkelijke bewegende beelden met hoge bitsnelheid moeten worden overgebracht wanneer bewegende beelden worden overgebracht naar een smartphone. ([Alleen proxy]/[All. oorspronkel.]/[Proxy en oorspr.])

Als u [Alleen proxy] selecteert, kunnen bewegende beelden sneller worden overgebracht dan bij het overbrengen van de oorspronkelijke bewegende beelden.

Film met Shot Mark:

Knipt een opgegeven aantal seconden aan bewegende beelden eruit en brengt deze over, met de positie van een opnamemarkering ingesteld als het midden. ([Tot 60 s knippen]/[Tot 30 s knippen]/[Tot 15 s knippen]/[Niet knippen])

De beelden die u wilt overbrengen filteren (Filtervoorwaarde toevoeg.)

De beelden die moeten worden overgebracht kunnen worden gefilterd op de volgende criteria:

- Doelgroep: [Deze datum]/[Deze media]
- Stilst. beelden/films: [Alles]/[Alleen stilst. beelden]/[Alleen films]
- Doelbld (Beoordel.): []-[ ], [ OFF]
- Doelfilm (): [Alles]/[All. Shot Mark-film.]
- Doelbld (beveiligd): [Alles]/[Alleen beveil. bldn]
- Overdrachtsstatus^{*}: [Alles]/[Alleen nt-overgedr.]

^{*} Beelden die zijn overgebracht door ze te selecteren op de smartphone, worden behandeld als nog niet overgedragen.

^{*} Als [Film met Shot Mark] is ingesteld op iets anders dan [Niet knippen], zelfs als u reeds een clip hebt overgebracht met behulp van een opnamemarkering en daarna een andere opnamemarkering hebt ingesteld op de bewegende beelden, zullen alle opnamemarkeringen clips maken die opnieuw zullen worden overgebracht als nog niet overgebrachte beelden.

Een opnamemarkering (Shot Mark) toevoegen aan bewegende beelden

Als u een opnamemarkering toevoegt tijdens het opnemen van bewegende beelden, kunt u deze gebruiken als een markering voor het selecteren, overbrengen of bewerken van de bewegende beelden. Om tijdens het opnemen een opnamemarkering toe te voegen, veegt u naar links of rechts over het scherm om de pictogrammen van de aanraakfunctie af te beelden, en raakt u daarna  (Shot Mark1 tvgn) aan. U kunt ook tijdens weergave een opnamemarkering toevoegen door op het scherm  (Shot Mark1 tvgn) aan te raken.

Over de overdrachtspictogrammen

- Pictogrammen voor de huidige overdrachtsstatus

 (Overdragen): Beelden worden overgebracht naar uw smartphone.

 (Overdrachtfout)^{*}: De verbinding werd verloren tijdens het overbrengen van beelden naar de smartphone door de camera te bedienen. U kunt de informatie over de fout controleren door het menu [ Op cam. sel.+verz.] te openen.

^{*} Als een overdrachtfout optreedt tijdens het overbrengen van beelden door de smartphone te bedienen, wordt dit pictogram niet afgebeeld.

- Pictogrammen voor de overdrachtsstatus van de weergegeven beelden

 (Overdragen): Het beeld dat momenteel wordt weergegeven, wordt overgebracht naar uw smartphone.

 (Overgedragen)^{*}: Het beeld dat momenteel wordt weergegeven, is overgebracht naar de smartphone.

^{*} Voor beelden die zijn overgebracht door ze te selecteren op de smartphone, wordt dit pictogram niet afgebeeld.

Hint

- Zelfs als het overbrengen stopt als gevolg van een netwerkfout, kunt u het overbrengen eenvoudig hervatten vanaf de camera nadat de verbinding is hersteld, waarna de resterende beelden zullen worden overgebracht.
- Om de pictogrammen voor de aanraakfunctie te kunnen gebruiken, schakelt u aanraakbedieningen tijdens het opnemen of weergeven in door elke instelling in MENU →  (Instellingen) → [Aanraakfunctie] → [Aanraakpaneel-inst.] te configureren.
- Terwijl de weergavefilterfunctie wordt gebruikt, kunt u de gefilterde beelden instellen als het doel dat moet worden overgebracht door [Alles gefilterd] in [ Verzenden] te selecteren.
- Gebruik een customknop of de ontspanknop om een tweede opnamemarkering (Shot Mark 2) toe te voegen. De eerste opnamemarkering (Shot Mark 1) kan ook worden toegevoegd met behulp van een customknop of de ontspanknop.
 - Opnamemarkeringen toevoegen met een customknop: wijs [Shot Mark1 toevoeg.] of [Shot Mark2 toevoeg.] toe in [ Eig. t./dr.kn.inst.] en druk tijdens het opnemen op de toegewezen knop.
 - Opnamemarkeringen toevoegen met de ontspanknop: stel [  S met sluiterknop] in op [Shot Mark1 tvgn] of [Shot Mark2 tvgn] en druk tijdens het opnemen op de ontspanknop.
 - Opnamemarkeringen toevoegen tijdens het weergeven van bewegende beelden: wijs [Shot Mark1 t.v./v.w.] of [Shot Mark2 t.v./v.w.] toe in [ Eigen toets-instel.] en druk tijdens het weergeven op de toegewezen knop.
- Bij bewegende beelden met een opnamemarkering kunt u verspringen naar de positie van de opnamemarkering door het pictogram van de aanraakfunctie aan te raken in de pauzestand.

Opmerking

- Overdrachten die vanaf de smartphone worden gestart, kunnen niet worden onderbroken of geannuleerd op de camera.
- Tijdens het overbrengen van beelden door uw smartphone te bedienen, kunt u extra overdrachten vanaf de camera inplannen, maar het kan enige tijd duren voordat het overbrengen begint.
- Zelfs als u het overbrengen tussentijds annuleert, blijven de reeds overgebrachte beelden bestaan.
- Als de camera tijdens het overbrengen wordt uitgeschakeld, opnieuw opgestart of losgekoppeld, wordt het overbrengen onderbroken.
- Afhankelijk van de smartphone, worden de overgebrachte bewegende beelden mogelijk niet correct weergegeven. Bijvoorbeeld, de bewegende beelden worden mogelijk niet vloeiend weergegeven, of kan er geen geluid zijn.
- Afhankelijk van het formaat van de stilstaande beelden, bewegende beelden, vertraagde bewegende beelden of versnelde bewegende beelden, kan het onmogelijk zijn om deze weer te geven op een smartphone.
- Als [Vliegtuig-stand] is ingesteld op [Aan], kunt u dit apparaat en de smartphone niet met elkaar verbinden. Stel [Vliegtuig-stand] in op [Uit].
- Paar alleen met vertrouwde apparaten wanneer u een Bluetooth-verbinding tot stand brengt. Vermijd ongevraagde verzoeken om te paren en verbindingen met onbekende apparaten.
- Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Controleer regelmatig de gepaarde apparaten en verwijder alle onnodige apparaten.
- Nadat u de paringsinformatie van de camera hebt verwijderd vanaf uw smartphone, verwijdert u de paringsinformatie van de smartphone vanaf de camera met behulp van [Beh. gekopp. appar.].

Verwant onderwerp

- [Functies beschikbaar met een smartphone \(Creators' App\)](#)
- [De camera paren met een smartphone \(Smartphoneverbind.\)](#)
- [Afsp.filtervoorwaard.](#)
- [Vliegtuig-stand](#)

TP1001973995

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Ov.dr.stat. ter.stel. (overbrengen naar een smartphone)

U kunt de overdrachtstatus resetten van beelden die zijn overgebracht naar uw smartphone. Gebruik deze functie als u beelden opnieuw wilt overbrengen die al eerder zijn overgebracht. De overgebrachte beelden worden niet gewist, zelfs niet als u de overdrachtstatus reset.

1 MENU →  (Netwerk) → [ Verb./opn. afst.] → [ Ov.dr.stat. ter.stel.].

- Als u op het bevestigingsscherm op [OK] drukt, worden alle beelden die naar uw smartphone zijn overgebracht, gereset naar niet-overgebrachte beelden.

Hint

- Als er beelden worden overgebracht of gepland zijn om te worden overgebracht, kunt u [ Ov.dr.stat. ter.stel.] niet uitvoeren. Wacht totdat alle overdrachten voltooid zijn voordat u reset.

Verwant onderwerp

- [Op cam. sel.+verz. \(overbrengen naar een smartphone\)](#)

TP1001975379

Verb. terw. str. UIT (smartphone)

U kunt instellen of Bluetooth-verbindingen vanaf een smartphone moeten worden geaccepteerd of niet terwijl de camera uitgeschakeld is. Als [ Verb. terw. str. UIT] is ingesteld op [Aan], kunt u de beelden op de geheugenkaart van de camera bekijken en beelden vanaf de camera overbrengen naar een smartphone door de smartphone te bedienen.

1 MENU →  (Netwerk) → [ Verb./opn. afst.] → [ Verb. terw. str. UIT] → **gewenste instelling.**

Menu-onderdelen

Aan :

Accepteert Bluetooth-verbindingen vanaf een smartphone terwijl de camera uitgeschakeld is.

De acculading wordt geleidelijk opgebruikt terwijl de camera uitgeschakeld is. Als u [ Verb. terw. str. UIT] niet wilt gebruiken, schakelt u dit uit.

Uit :

Accepteert geen Bluetooth-verbindingen vanaf een smartphone terwijl de camera uitgeschakeld is.

Beelden op de smartphone bekijken/overbrengen

Raadpleeg van tevoren "[De camera paren met een smartphone \(Smartphoneverbind.\)](#)" om de camera en de smartphone aan elkaar te paren.

1. Stel [ Verb. terw. str. UIT] in op [Aan].
2. Schakel de camera uit.
3. Open Creators' App op de smartphone.
4. Selecteer [Importeren] op het scherm [Camera's] in Creators' App.
 - De beelden die zijn opgeslagen op de geheugenkaart van de camera kunnen worden bekeken en zijn klaar om te worden overgebracht.

Opmerking

- Als de smartphone gedurende een bepaalde tijdsduur niet wordt bediend, zal de Bluetooth-verbinding worden verbroken. Selecteer opnieuw [Importeren] op de smartphone.
- Wanneer de camera wordt ingeschakeld, schakelt de camera over naar het opnamescherm en wordt de verbinding met de smartphone verbroken.
- [ Verb. terw. str. UIT] wordt ingesteld op [Uit] als u het paren tussen de camera en de smartphone annuleert of als het paren mislukt.
- Als de functie niet goed werkt, controleert u de onderstaande opmerkingen en probeert u het paren opnieuw.
 - Zorg ervoor dat de camera niet is verbonden met enig ander apparaat of is verbonden met slechts één apparaat via Bluetooth-communicatie. (Maximaal 2 apparaten kunnen tegelijkertijd worden verbonden met de camera.)
 - Bevestig dat op de camera [Vliegtuig-stand] is ingesteld op [Uit].
 - Wis de paringsinformatie voor de camera die is geregistreerd in de Bluetooth-instellingen op uw smartphone.
 - Als de functie niet goed werkt, ook niet nadat u de bovenstaande handelingen hebt uitgevoerd, verwijdt u de paringsinformatie van het apparaat dat u wilt verbinden met behulp van [Beh. gekopp. appar.] op de camera.
- Paar alleen met vertrouwde apparaten wanneer u een Bluetooth-verbinding tot stand brengt. Vermijd ongevraagde verzoeken om te paren en verbindingen met onbekende apparaten.
- Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.

- Controleer regelmatig de gepaarde apparaten en verwijder alle onnodige apparaten.
- Nadat u de paringsinformatie van de camera hebt verwijderd vanaf uw smartphone, verwijdert u de paringsinformatie van de smartphone vanaf de camera met behulp van [Beh. gekopp. appar.].

Verwant onderwerp

- [Functies beschikbaar met een smartphone \(Creators' App\)](#)
- [De camera paren met een smartphone \(Smartphoneverbind.\)](#)
- [Op cam. sel.+verz. \(overbrengen naar een smartphone\)](#)
- [Instellingen voor Bluetooth](#)

TP1001971757

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Locatie-informatie uitlezen vanaf een smartphone

U kunt de app Creators' App gebruiken om locatie-informatie te verkrijgen vanaf een smartphone die is verbonden met uw camera via Bluetooth-communicatie. U kunt de verkregen locatie-informatie vastleggen tijdens het opnemen van beelden.

Raadpleeg van tevoren "[De camera paren met een smartphone \(Smartphoneverbind.\)](#)" om de camera en de smartphone aan elkaar te paren.

- 1 **Open Creators' App op uw smartphone, open het scherm [Camera's] en tik op [Instellingen] → [Locatiegegevenskoppeling].**
- 2 **Schakel [Locatiegegevenskoppeling] in op het instelscherm voor [Locatiegegevenskoppeling] in Creators' App.**
 -  (pictogram Verkrijgen van locatie-informatie) wordt afgebeeld op de monitor van de camera. De locatie-informatie verkregen vanaf uw smartphone met behulp van GPS, enz., zal worden vastgelegd wanneer beelden worden opgenomen.
 - Wanneer u [Autom. tijdcorrectie] of [Autom. aanp. gebied] inschakelt op een gekoppelde smartphone, corrigeert de camera automatisch de datuminstelling of gebiedsinstelling op basis van de informatie op de smartphone.

Afgebeelde pictogrammen tijdens het verkrijgen van de locatie-informatie

 (Verkrijgen van locatie-informatie): De camera verkrijgt de locatie-informatie.

 (Locatie-informatie kan niet worden verkregen): De camera kan de locatie-informatie niet verkrijgen.

Hint

- De locatie-informatie kan worden gekoppeld wanneer Creators' App geopend is op uw smartphone zelfs wanneer het scherm van de smartphone uit staat. Echter, als de camera enige tijd uitgeschakeld is geweest, kan de locatie-informatie niet onmiddellijk worden gekoppeld nadat u de camera weer hebt ingeschakeld. In dat geval wordt de locatie-informatie onmiddellijk gekoppeld als u het scherm Creators' App op de smartphone opent.
- Als Creators' App niet werkt, bijvoorbeeld wanneer de smartphone opnieuw is opgestart, opent u Creators' App om het koppelen van de locatie-informatie te hervatten.
- Als de koppelfunctie voor locatie-informatie niet goed werkt, leest u de onderstaande opmerkingen en voert u het paren opnieuw uit.
 - Bevestig dat de Bluetooth-functie van uw smartphone is ingeschakeld.
 - Zorg ervoor dat de camera niet is verbonden met enig ander apparaat of is verbonden met slechts één apparaat via Bluetooth-communicatie. (Maximaal 2 apparaten kunnen tegelijkertijd worden verbonden met de camera.)
 - Bevestig dat op de camera [Vliegtuig-stand] is ingesteld op [Uit].
 - Wis de paringsinformatie van de camera die is geregistreerd in Creators' App.
 - Wis de paringsinformatie voor de camera die is geregistreerd in de Bluetooth-instellingen op uw smartphone.
 - Wis de paringsinformatie voor uw smartphone die is geregistreerd in [Beh. gekopp. appar.] op de camera.
- Het Bluetooth-pictogram wordt niet afgebeeld wanneer de pictogrammen van de aanraakfunctie worden afgebeeld in de bewegend-beeldopnamefunctie. Om het Bluetooth-pictogram af te beelden, veegt u de pictogrammen van de aanraakfunctie naar links of rechts om de pictogrammen van de aanraakfunctie te verbergen.

Opmerking

- Als u stilstaande of bewegende beelden die met deze camera zijn opgenomen, publiceert of deelt op het internet terwijl de locatie-informatie is gekoppeld met behulp van Creators' App, kan de opnamelocatie onbedoeld bekend worden gemaakt aan

derden. In dat geval schakelt u in Creators' App de instelling [Locatiegegevenskoppeling] uit voordat u de beelden opneemt.

- Wanneer u de camera terugstelt op de standaardinstellingen, wordt de paringsinformatie ook gewist. Voordat u opnieuw gaat koppelen, wist u eerst de koppelingsinformatie van de camera die is geregistreerd in de Bluetooth-instellingen van de smartphone en in Creators' App.
- De locatie-informatie wordt niet opgenomen wanneer deze niet kan worden verkregen, zoals wanneer de Bluetooth-verbinding is verbroken.
- De camera kan worden gepaard met maximaal 15 Bluetooth-apparaten, maar kan de locatie-informatie vanaf slechts één smartphone verkrijgen. Als u de locatie-informatie vanaf een andere smartphone wilt verkrijgen, schakelt u de [Locatiegegevenskoppeling]-functie uit onder [Instellingen] in Creators' App op de smartphone die al is gekoppeld.
- Als de Bluetooth-verbinding niet stabiel is, verwijdt u eventuele obstakels, zoals mensen of metalen voorwerpen, tussen de camera en de gepaarde smartphone.
- De communicatieafstand voor de Bluetooth-verbinding of Wi-Fi kan verschillen, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Verwant onderwerp

- [Functies beschikbaar met een smartphone \(Creators' App\)](#)
- [De camera paren met een smartphone \(Smartphoneverbind.\)](#)
- [Instellingen voor Bluetooth](#)

TP1001975092

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Aanbevolen computeromgeving

U kunt de vereiste computeromgeving voor het softwareprogramma controleren op de volgende URL:

<https://www.sony.net/pcenv/>

TP1001963970

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

De camera aansluiten op een computer

- 1 Plaats een voldoende opgeladen accu in de camera.
- 2 Zet de camera en de computer aan.
- 3 Selecteer  (Instellingen) → [USB] → [USB-v.mod (PORT1)]/[USB-v.mod (PORT2)], en stel vervolgens de USB-verbindingsmethode van de USB Type-C-aansluiting die u wilt gebruiken in op [Mass.opsl(MSC)] of [Sel. bij verbind.].
 - Als u [Sel. bij verbind.] hebt geselecteerd, selecteert u [Beeldoverdracht (MSC)] op het selectiescherm voor de USB-verbindingsmethode dat wordt afgebeeld wanneer u de camera aansluit op de computer.
- 4 Sluit de USB Type-C-aansluiting van de camera met behulp van een USB-kabel (verkrijgbaar in de winkel) aan op de computer.
 - Alleen de USB Type-C-aansluiting van USB PORT 1 ondersteunt SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2). Het wordt aanbevolen om USB PORT 1 te gebruiken wanneer u de camera aansluit op een computer.
 - U kunt de camera ook op een computer aansluiten via USB PORT 2, maar de USB-communicatie zal de snelheid van Hi-Speed USB (USB 2.0) hebben.
 - Wanneer u de camera voor het eerst aansluit op de computer, kan de procedure voor het herkennen van de camera automatisch worden gestart op de computer. Wacht totdat de procedure voltooid is.
 - Afhankelijk van de instelling voor [USB-voeding], wanneer u de camera met behulp van een USB-kabel aansluit op uw computer, wordt de voeding geleverd door uw computer. Aangezien in de standaardinstellingen [USB-voeding] is ingesteld op [Automatisch], wordt de voeding alleen geleverd wanneer u een USB-verbinding met de computer tot stand brengt. U kunt instellen welke USB Type-C-aansluiting moet worden gebruikt voor de voeding met behulp van [USB-voeding].
 - Gebruik een kabel die voldoet aan de USB-standaard.
 - Gebruik een SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2)-compatibele computer en een USB-kabel (verkrijgbaar in de winkel) voor communicatie op hogere snelheid.

Opmerking

- Schakel de computer niet uit of in, herstart de computer niet en wek de computer niet uit de slaapstand nadat de USB-verbinding tot stand is gekomen tussen de camera en de computer. Als u dit toch doet, kan een storing worden veroorzaakt. Voordat u de computer aan-/uitzet of herstart, of de computer wekt uit de slaapstand, verbreekt u de verbinding tussen de camera en de computer.

Verwant onderwerp

- [Stilstaande/bewegende beelden importeren in een computer](#)
- [USB-v.mod \(PORT1\)/USB-v.mod \(PORT2\)](#)
- [USB LUN-instelling](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

De camera loskoppelen van de computer

Voer de volgende bedieningen uit op de computer voordat u de camera loskoppelt van de computer.

1 Klik op  (Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen) op de taakbalk.

2 Klik op de afgebeelde mededeling.

De volgende bedieningen zijn mogelijk nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd.

- De USB-kabel loskoppelen.
- De geheugenkaart verwijderen.
- De camera uitschakelen.

Opmerking

- Op een Mac-computer, sleep het geheugenkaartpictogram of het stationspictogram op het "Prullenbak"-pictogram en laat het erin vallen. De camera wordt losgekoppeld van de computer.
- Op sommige computers, wordt het verwijderingspictogram mogelijk niet afgebeeld. In dat geval kunt u de bovenstaande stappen overslaan.
- Koppel een USB-kabel niet los van de camera terwijl de toegangslamp brandt. De gegevens kunnen worden beschadigd.

TP1001939144

Stilstaande/bewegende beelden importeren in een computer

U kunt stilstaande en bewegende beelden die u hebt opgenomen importeren in een computer zonder een computerprogramma te gebruiken.

Afbeeldingen importeren in een computer

De volgende twee methoden om stilstaande/bewegende beelden te importeren zijn beschikbaar.

- [Beelden importeren met behulp van een USB-kabel](#)
- [Beelden importeren vanaf een geheugenkaart](#)

Door stilstaande/bewegende beelden bladeren op een computer

U kunt direct door stilstaande/bewegende beelden bladeren op de geheugenkaart met behulp van Explorer (Windows) of Finder (Mac).

Beelden importeren met behulp van een USB-kabel

1. Sluit de camera aan op een computer.

Sluit de camera met behulp van een USB-kabel aan op een computer. Voor meer informatie raadpleegt u "[De camera aansluiten op een computer](#)".

Nadat de verbinding met succes tot stand is gebracht, wordt het volgende scherm weergegeven op de camera.




2. Voer bedieningen uit op de computer.

Blader door de opslagruimte van de camera met behulp van Explorer (Windows) of Finder (Mac).

Open de map met de beelden in de opslagruimte van de camera, selecteer de beelden en kopieer deze vervolgens naar de computer.

Voorbeeld van de mapstructuur



(A) Stilstaande beelden worden opgeslagen in elke map in de map "DCIM".

(B) Bewegende beelden worden opgeslagen in de map "CLIP" in de map "M4ROOT".

(C) Proxy-bewegende-beelden worden opgeslagen in de map "SUB" in de map "M4ROOT".

(D) Audiobestanden in het WAV-formaat worden opgeslagen in de map "WAV" in de map "M4ROOT". *

* In het geval een accessoire dat audio-opname in het WAV-formaat ondersteunt is aangesloten op de multi-interfaceschoen

Beelden importeren vanaf een geheugenkaart

1. Werp de geheugenkaart uit de camera.

Open het deksel van de geheugenkaart op de camera en werp de geheugenkaart uit.

2. Lees de geheugenkaart op uw computer.

Plaats de geheugenkaart in een in de winkel verkrijgbare kaartlezer en sluit de kaartlezer aan op uw computer.

Als u een SD-kaart gebruikt en als uw computer een SD-kaartgleuf heeft, steekt u de SD-kaart rechtstreeks in de gleuf.

3. Voer bedieningen uit op de computer.

Blader door de geheugenkaart met behulp van Explorer (Windows) of Finder (Mac).

Open de map met de beelden op de geheugenkaart, selecteer de beelden en kopieer deze vervolgens naar de computer.

Zie stap 2 van "Beelden importeren met behulp van een USB-kabel" voor meer informatie over de mapstructuur.

Hint

- Gebruik de volgende methoden om beelden in de computer te importeren via een draadloze verbinding.
 - Upload de beelden naar de cloudservice met behulp van een smartphoneapplicatie en importeer deze vervolgens in de computer.
 - Importeer de beelden in de computer met behulp van de FTP-overdrachtsfunctie.

Opmerking

- Mappen en bestanden van bewegende beelden op de aangesloten computer mogen niet worden bewerkt of anderszins gewijzigd. Bestanden van bewegende beelden kunnen beschadigd worden of het kan onmogelijk worden om ze weer te geven. U mag de bewegende beelden op de geheugenkaart niet wissen vanaf de computer. Sony is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke bedieningen via de computer.
- Als u beelden verwijdert of andere bedieningen uitvoert vanaf de aangesloten computer, is het mogelijk dat het beelddatabasebestand inconsistent wordt. Repareer in dit geval het beelddatabasebestand.

Verwant onderwerp

- [De camera aansluiten op een computer](#)
- [De camera loskoppelen van de computer](#)
- [Inleiding tot de bureaubladapplicatie \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)
- [Functies beschikbaar met een smartphone \(Creators' App\)](#)
- [FTP-overdrachtsfnct.](#)
- [Bld-DB herstellen \(stilstaand beeld/bewegende beelden\)](#)

TP1002320095

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Inleiding tot de bureaubladapplicatie (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Imaging Edge Desktop

Imaging Edge Desktop is een bureaubladapplicatie die de drie functies van de Imaging Edge-serie integreert: "Remote", "Viewer" en "Edit".

Hiermee kunt u RAW-beelden die door de camera zijn opgenomen op uw computer bekijken en ontwikkelen, en de camera op afstand bedienen vanaf uw computer om beelden op te nemen.

Voor informatie over het gebruik van Imaging Edge Desktop, raadpleegt u de ondersteuningspagina.

<https://www.sony.net/disoft/help/>

Imaging Edge Desktop installeren op uw computer

Download en installeer de applicatie door naar de volgende URL te gaan:

<https://www.sony.net/disoft/d/>

Catalyst Browse (gratis software)/Catalyst Prepare (betaalde software)

Catalyst Browse is een applicatie voor het bekijken van een voorbeeld van clips. Met behulp van Catalyst Browse kunt u een voorbeeld van opgenomen XAVC S/XAVC HS-clips bekijken, mediametadata bekijken en bewerken,

beeldstabilisatie* toepassen met gebruikmaking van metadata, kleurkalibratie toepassen, kopiëren naar de lokale harde schijf, omzetten naar een groot aantal verschillende formaten enzovoort.

Catalyst Prepare is een toevoeging aan de functies van Catalyst Browse waarmee u clips kunt indelen in opslaglocaties, eenvoudige tijdlijnbewerkingen kunt uitvoeren met behulp van storyboards, enzovoort.

* Raadpleeg voor de gebruiksvoorwaarden van de beeldstabilisatiefunctie de ondersteuningspagina.

Catalyst Browse/Catalyst Prepare installeren op uw computer

Download en installeer de applicatie door naar de volgende URL te gaan:

<https://www.sony.net/catalyst/>

TP1001972458

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

De camera bedienen vanaf een computer (Functie opn. op afst.)

Gebruikt het computerprogramma Imaging Edge Desktop om de camera vanaf een computer te bedienen, inclusief functies zoals beelden opnemen en beelden op de computer opslaan.

Wanneer de camera en de smartphone met elkaar zijn verbonden, kunt u de camera niet bedienen vanaf een computer. Zorg van tevoren ervoor dat de camera niet is verbonden met een smartphone.

Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over het aansluiten van de computer en de camera:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/l/instruction/4_1_connection/index.php

Hieronder volgt de procedure voor het verbinden van de camera met uw computer door middel van een Wi-Fi-verbinding via een Wi-Fi-accesspoint. Als u een andere verbindingsmethode gebruikt, raadpleegt u "De camera en de computer met elkaar verbinden met behulp van een andere methode dan een Wi-Fi-accesspoint".

- 1 **Selecteer MENU →  (Netwerk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi verbinden] → [Aan] om de camera te verbinden met het Wi-Fi-accesspoint.**
 - Verbind de computer met hetzelfde Wi-Fi-accesspoint.
- 2 **Selecteer MENU →  (Netwerk) → [ Verb./opn. afst.] → [Functie opn. op afst.] → [Opn. op afstand] → [Aan].**
- 3 **Selecteer [Toeg.verificatie-info.] om de gegevens, zoals de gebruikersnaam, het wachtwoord en de vingerafdruk, af te beelden.**
 - U kunt de gegevens controleren door MENU →  (Netwerk) → [Netwerkoptie] → [Toeg.verificatie-info.] te selecteren.
- 4 **Open Imaging Edge Desktop (Remote) op de computer en voer de informatie voor de toegangsverificatie in.**
U kunt de camera nu bedienen met behulp van Imaging Edge Desktop (Remote).

Menu-onderdelen

Opn. op afstand:

Stelt in of de functie opnemen op afstand moet worden gebruikt of niet. ([Aan] / [Uit])

Wi-Fi Direct-inform.:

Beeldt informatie af voor het verbinden van de computer en de camera via Wi-Fi Direct.

De camera en de computer met elkaar verbinden met behulp van een andere methode dan een Wi-Fi-accesspoint

Bij verbinden met behulp van Wi-Fi Direct

Gebruik de camera als een accesspoint en verbind de computer rechtstreeks met de camera via Wi-Fi.

Selecteer MENU →  (Netwerk) → [ Verb./opn. afst.] → [Functie opn. op afst.] → [Wi-Fi Direct-inform.] om de Wi-Fi-verbindinginformatie (SSID en wachtwoord) voor de camera af te beelden. Verbind de computer en de camera met behulp van de Wi-Fi-verbindinginformatie die op de camera wordt weergegeven.

Bij aansluiten met behulp van een USB-kabel

Sluit de USB Type-C-aansluiting van de camera met behulp van een USB-kabel (verkrijgbaar in de winkel) aan op de computer.

Selecteer vervolgens [Opn. afst./ovdr.] voor het scherm dat wordt afgebeeld op de camera.

Hint

- In [Instell. opn. op afst.] onder [ Verb./opn. afst.] kunt u de opslagbestemming en het opslagformaat van de stilstaande beelden instellen voor opnemen met afstandsbediening.

Opmerking

- Als onbevoegde toegang wordt vastgesteld, stopt de camera mogelijk met het accepteren van communicatie. In dergelijke gevallen maakt u opnieuw verbinding vanaf het begin.
- Als u ononderbroken opneemt met behulp van [Functie opn. op afst.], kan het update-interval van de Live View-scherm op de computer langer duren.
- Om een veilige draadloos-LAN-verbinding te garanderen, adviseren wij u ten eerste een accesspoint met de beveiligingsinstellingen WPA3 of WPA2 te gebruiken. Verbinding maken met een accesspoint zonder beveiligingsinstellingen kan ertoe leiden dat u wordt gehackt, kwaadwillige derden toegang krijgen of kwetsbaarheden worden aangevallen. Tenzij er een specifieke reden is, adviseren wij u geen accesspoint zonder beveiligingsinstellingen te gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Inleiding tot de bureaubladapplicatie \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)
- [Instell. opn. op afst.](#)

TP1001971758

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Instell. opn. op afst.

Configureert instellingen voor beelden die zijn opgeslagen tijdens het opnemen op afstand met een smartphone of computer.

1 MENU →  (Netwerk) → [ Verb./opn. afst.] → [Instell. opn. op afst.] → gewenst instelitem.

Menu-onderdelen

Opsl.bestem. stil. bld:

Stelt de opslagbestemming in. ([Alleen bestemming]/[Bestemm.+camera]/[Alleen camera])

Beeldopslagformaat:

Selecteert de bestandsgrootte van de beelden die moeten worden overgebracht naar de smartphone of de computer wanneer [Opsl.bestem. stil. bld] is ingesteld op [Bestemm.+camera]. De oorspronkelijke grootte van het JPEG/HEIF-bestand of een 2M-gelijkwaardig JPEG/HEIF-bestand kan worden overgebracht. ([Oorspronkelijk]/[2M])

RAW+J beeld opsl.:

Selecteert het bestandstype van de beelden die moeten worden overgebracht naar de smartphone of de computer wanneer [Opsl.bestem. stil. bld] is ingesteld op [Bestemm.+camera] en [ Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW en JPEG]. ([RAW en JPEG]/[Enkel JPEG]/[Enkel RAW])

RAW+H beeld opsl.:

Selecteert het bestandstype van de beelden die moeten worden overgebracht naar de smartphone of de computer wanneer [Opsl.bestem. stil. bld] is ingesteld op [Bestemm.+camera] en [ Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW en HEIF]. ([RAW en HEIF]/[Alleen HEIF]/[Enkel RAW])

JPEG-opslagformaat/HEIF-opslagformaat:

Gebruik dit onderdeel om JPEG/HEIF-beelden met een verschillende beeldkwaliteit en beeldformaten te sorteren en op te slaan in gleuf 1 en gleuf 2 door [ Opnamemedia] in te stellen op [Opnam. sorteren]. Selecteert uit de verschillende beeldformaten die moeten worden opgeslagen in gleuf 1 en gleuf 2 of het grotere of kleinere formaat wordt overgebracht naar de smartphone of de computer wanneer [Opsl.bestem. stil. bld] is ingesteld op [Alleen bestemming] of [Bestemm.+camera]. ([Groot formaat]/[Klein formaat])

Opmerking

- Wanneer een niet-opneembare geheugenkaart in de camera is geplaatst, kunt u geen stilstaande beelden opnemen, zelfs niet als [Opsl.bestem. stil. bld] is ingesteld op [Alleen camera] of [Bestemm.+camera].
- Wanneer [Alleen camera] of [Bestemm.+camera] is geselecteerd bij [Opsl.bestem. stil. bld] en geen geheugenkaart in de camera is geplaatst, zal de sluiters niet worden ontspannen, zelfs niet wanneer [Opn. zonder geh.krt.] is ingesteld op [Inschakelen].
- Terwijl een stilstaand beeld wordt afgespeeld op de camera, kunt u niet op afstand opnemen met behulp van een smartphone of een computer.
- [RAW+J beeld opsl.] en [RAW+H beeld opsl.] kan alleen worden ingesteld wanneer [ Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW en JPEG] of [RAW en HEIF].

Verwant onderwerp

- [Een smartphone gebruiken als afstandsbediening](#)
- [Opn.m.-instelling. \(stilstaande beelden/bewegende beelden\): Opnamemedia \(stilstaand beeld\)](#)

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

USB-streaming (bewegende beelden)



U kunt een computer enzovoort aansluiten op de camera en vervolgens de video en audio van de camera gebruiken voor livestreaming- of webconferencingservices. Stel de USB-verbindingsmethode voor de te gebruiken USB-aansluiting vooraf in op [Sel. bij verbind.] of [USB-stream.] door MENU → (Instellingen) → [USB] → [USB-v.mod (PORT1)] of [USB-v.mod (PORT2)] te selecteren.

- 1 **MENU → (Netwerk) → [Streaming] → [] USB-streaming → stel [Uitv.-resol./-bldsnelh.] en [Filmopn. tijdens stream.] in.**
- 2 **Sluit de camera met een USB-kabel (verkrijgbaar in de winkel) aan op een computer of een ander apparaat.**
[Streaming:Standby] verschijnt op het scherm van de camera en de camera wordt omgeschakeld naar de standbystand voor streaming.
 - Als de USB-verbindingsmethode is ingesteld op [Sel. bij verbind.], selecteert u op het selectiescherm voor de USB-verbindingsmethode [Livestreaming(USB-stream.)].
 - Gebruik een kabel of adapter die past op de aansluiting van het apparaat dat moet worden aangesloten.
- 3 **Begin met het streamen vanaf uw livestreaming-/webconferencingservice.**
[Streaming:Uitvoer] verschijnt op het scherm van de camera.
 - Om USB-streamen te verlaten, koppelt u de USB-kabel los.

Menu-onderdelen

Uitv.-resol./-bldsnelh.:

Stelt de resolutie en de beeldfrequentie van de bewegende beelden in. ([4K(2160p) 30p]/[4K(2160p) 25p]/[4K(2160p) 15p]/[4K(2160p)12.5p]/[HD(1080p) 60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p]/[HD(1080p) 25p]/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])

Filmopn. tijdens stream.:

Stelt in of tijdens het streamen het opnemen van de bewegende beelden moet worden ingeschakeld op het opnamemedium. ([Inschakelen]/[Uitschakelen])

Hint

- Als u de sluitertijd, ISO-gevoeligheid, enzovoort toewijst aan de keuzeknop of het besturingswiel of deze registreert in het functiemenu, kunt u deze waarden zelfs tijdens het USB-streamen aanpassen.
- Het formaat van de streamingdata is als volgt.
 - Videoformaat: MJPEG* of YUV420
 - * Als de resolutie is ingesteld op HD (720p), is alleen MJPEG beschikbaar.
 - Audioformaat: PCM, 48 kHz, 16 bits, 2 kanalen
- Tijdens USB-streamen krijgt de camera voeding vanaf de computer. Als u zo min mogelijk computervoeding wilt verbruiken, verandert u de instelling [USB-voeding] in een instelling die geen voeding levert aan de camera.

- Bij gebruik van een externe microfoon kunt u verschillen tussen uw stem en de bewegingen van uw mond minimaliseren door de microfoon aan te sluiten op de  (microfoon-)aansluiting van de camera.

Opmerking

- Terwijl USB-streamen wordt uitgevoerd, staat de camera altijd ingesteld in de bewegend-beeldopnamefunctie, ongeacht de stand van de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop.
- U kunt het volgende niet doen terwijl USB-streamen wordt uitgevoerd.
 - Overschakelen naar het afspeelscherm
 - Netwerkfuncties (opnemen met afstandsbediening, FTP-overdracht, afstandsbediening vanaf een smartphone, Bluetooth-functie, enz.)
- De volgende functies zijn uitgeschakeld terwijl USB-streamen wordt uitgevoerd.
 -  Beeldprofiel
 - Energiebesparing
 -  Monitor uit
 -  Mon. lage helderh
 -  Zoeker lage held.
- Als u USB-streaming uitvoert met een resolutie van 4K (2160p) of HD (1080p), gebruikt u de aansluiting USB PORT 1 van de camera en een computer die compatibel is met SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2), en een in de USB-kabel (verkrijgbaar in de winkel). Zelfs als de resolutie is ingesteld op 4K (2160p) of HD (1080p), zal de werkelijke uitgangsresolutie HD (720p) zijn wanneer de aansluiting USB PORT 2 van de camera wordt gebruikt, of is aangesloten via de USB 2.0-standaard.
- Als u de instellingen van de volgende items verandert tijdens USB-streaming, kan het streamingscherm tijdelijk pauzeren. Afhankelijk van de livestreamingservice moet u mogelijk ook het streamen hervatten vanaf een applicatie.
 - [Uitv.-resol./-bldsnelh.] of [Filmopn. tijdens stream.] onder [ USB-streaming]
 - [ Bestandsindeling]
 - [Inst. autom. kadreren]
- Afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de instellingen van de uitgevoerde beeldkwaliteit bij het streamen, de instellingen van de video-opname tijdens het streamen, de Wi-Fi-verbindingsumgeving en de gebruiksomstandigheden voordat het streamen begint, kan de inwendige temperatuur van de camera oplopen en kan de streamingtijd korter zijn.

Verwant onderwerp

- [USB-v.mod \(PORT1\)/USB-v.mod \(PORT2\)](#)

TP1001976071

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Creators' Cloud

Creators' Cloud is een cloudoplossing die productieapplicaties en -services integreert.
Creators' Cloud levert services en applicaties aan creators van diverse producties.

De beschikbaarheid van Creators' Cloud en de ondersteunde services verschilt afhankelijk van het land/gebied.
Voor meer informatie over Creators' Cloud en de ondersteuningsstatus van elke service raadpleegt u de volgende website.

<https://www.sony.net/cc/>

TP1001981217

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Een account maken voor Creators' Cloud en uw camera aan het account koppelen (Cloud-verbinding)

Maak een account aan voor de cloudservice Creators' Cloud en koppel uw camera aan het account met behulp van Creators' App op uw smartphone.

Opmerking

- Deze functie is mogelijk alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's.
Zie de volgende website voor informatie over landen/regio's waar de service wordt ondersteund.
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

 : Bedieningen uitgevoerd op de smartphone

 : Bedieningen uitgevoerd op de camera

Voorbereiden

-  Maak een account aan voor Creators' Cloud.
Volg de instructies in de smartphoneapplicatie Creators' App om een account voor aan te maken voor Creators' Cloud.
-   Koppel de camera en de smartphone.
Voor gedetailleerde instructies, zie "[De camera paren met een smartphone \(Smartphoneverbind.\)](#)".
-  Bevestig dat [Wi-Fi verbinden] en [Bluetooth-functie] op de camera zijn ingesteld op [Aan].

De camera koppelen aan het account

-  Stel de camera in op de opnamefunctie.
-  Open Creators' App op uw smartphone en open daarna het scherm [Camera's].
-  Selecteer [Cloudfunctie] en volg daarna de instructies op het scherm om het instellen te starten.
-  Wanneer u het accesspoint registreert, selecteert u het accesspoint dat u gebruikt, voert u het wachtwoord in en selecteert u daarna [OK].
De instellingen voor het accesspoint (de SSID en het wachtwoord) worden in de camera geladen.
 - Als het toegangspunt dat moet worden gebruikt reeds in de camera is geregistreerd, selecteert u [Overslaan] en gaat u verder met stap 5.
-  Selecteer [Beginnen met koppelen] op het scherm van de smartphone.
 - De camera en het account worden gekoppeld. Volg vervolgens de instructies op het scherm om de instellingen voor het uploaden van beelden te configureren.
 - De camera wordt mogelijk niet gekoppeld aan het account als er reeds accountinformatie op de camera staat of als er reeds camera-informatie in Creators' Cloud staat. Verwijder de account- en camera-informatie voordat u de camera koppelt aan het account.

Opmerking

- De camera wordt mogelijk niet goed aan het account gekoppeld als tijdens de procedure de procedure wordt geannuleerd, de camera wordt uitgeschakeld, een netwerkfout optreedt, enz. Zorg in dat geval ervoor dat de accountinformatie op de camera of de camera-informatie in Creators' Cloud correct is. Als de informatie niet correct is, verwijdert u de informatie en koppelt u de camera opnieuw aan het account.
- Het koppelen van de camera aan het account of het verbinden met Creators' Cloud kan mislukken als de tijdstelling op de camera niet juist is. Zorg ervoor dat de tijdstelling correct is.

De camera verbinden met Creators' Cloud

1.  MENU →  (Netwerk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-verbinding] → [Aan].

Beelden op de camera uploaden naar Creators' Cloud

Nadat de camera is gekoppeld aan het account voor Creators' Cloud en de functie voor het uploaden naar de cloud is ingeschakeld in Creators' App, kunt u verbinding maken met de server en beelden uploaden door eenvoudigweg [Cloud-verbinding] in te stellen op [Aan].

Nieuw opgenomen beelden worden geüpload de volgende keer dat u de camera inschakelt en verbinding maakt met Creators' Cloud. Schakel de camera in op het moment dat u wilt uploaden.

Voor meer informatie, gaat u naar de volgende website.

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

De koppeling van de camera met Creators' Cloud annuleren

U moet de koppeling van de camera met het account annuleren zowel op de camera als in Creators' Cloud.

Bedieningen op de camera:

1. MENU →  (Netwerk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-informatie].
2. Selecteer [Detail] in [Accountinformatie].
3. Selecteer [Accountinfo. verwijderen].
4. Controleer het bericht dat op het scherm wordt afgebeeld en selecteer [OK].
De informatie van het account wordt verwijderd uit de camera.

Bedieningen in Creators' Cloud:

1. Open het scherm [Camera's] van Creators' App.
2. Selecteer [Cloudfunctie] → [De koppeling verbreken].
De informatie van de camera wordt verwijderd uit het account.

Hint

- U kunt ook de volgende bedieningen uitvoeren in Creators' Cloud Web (<https://www.sony.net/capp/>).
 - Een account aanmaken voor Creators' Cloud
 - Informatie van de camera verwijderen uit Creators' Cloud

Opmerking

- Om een veilige draadloos-LAN-verbinding te garanderen, adviseren wij u ten eerste een accesspoint met de beveiligingsinstellingen WPA3 of WPA2 te gebruiken. Verbinding maken met een accesspoint zonder beveiligingsinstellingen kan ertoe leiden dat u wordt gehackt, kwaadwillige derden toegang krijgen of kwetsbaarheden worden aangevallen. Tenzij er een specifieke reden is, adviseren wij u geen accesspoint zonder beveiligingsinstellingen te gebruiken.

Verwant onderwerp

- [De camera paren met een smartphone \(Smartphoneverbind.\)](#)
- [Informatie over de cloudverbinding afbeelden \(Cloud-informatie\)](#)
- [Opmerkingen over het gebruik van de clouddienst \(Creators' Cloud\)](#)

TP1001981216

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Informatie over de cloudverbinding afbeelden (Cloud-informatie)

U kunt informatie afbeelden over de camera en de koppelingssaccount en cloudverbinding met Creators' Cloud.

Opmerking

- Deze functie is mogelijk alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's.
Zie de volgende website voor informatie over landen/regio's waar de service wordt ondersteund.
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

1 MENU →  (Netwerk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-informatie].

Afgebeelde items

Accountinformatie:

Beeldt gedetailleerde informatie af over het gekoppelde account wanneer [Detail] is geselecteerd. Als u [Accountinfo. verwijder.] selecteert op het afgebeelde scherm, wordt de accountinformatie verwijderd uit de camera.

Als u de accountinformatie van Creators' Cloud verwijdert uit de camera, moet u ook de camera-informatie verwijderen uit Creators' Cloud.

Foutinformatie:

Beeldt foutinformatie af wanneer een netwerkverbindingfout optreedt.

SSID:

Het SSID van het verbonden accesspoint wordt afgebeeld.

TP1001981218

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Opmerkingen over het gebruik van de clouddienst (Creators' Cloud)

Voordat u de camera uitleent of overdraagt, verzekert u zich ervan dat de koppelingsinformatie van de camera en de upload-instellingen correct zijn om te voorkomen dat schade wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld door het uploaden van de content van de camera naar de Creators' Cloud van een onbedoelde derde. Als de instellingen niet correct zijn, moet u de volgende handelingen uitvoeren.

- Als u de camera overdraagt of uitleent: initialiseer de camera of annuleer de koppeling met Creators' Cloud op de camera. Annuleer bovendien de camerakoppeling in Creators' Cloud.
- Als de camera aan u wordt overgedragen of u de camera leent: initialiseer de camera of annuleer de koppeling met Creators' Cloud op de camera.

Met op dat Creators' Cloud mogelijk alleen beschikbaar is in bepaalde landen en regio's.

Opmerkingen over de netwerkomgeving

De volgende netwerkomgevingen kunnen het gebruik van Creators' Cloud storen.

- Verbinding maken met een netwerk via een proxyserver
- Configureren van een firewall op uw netwerk
Als een firewall is geconfigureerd, opent u de volgende uitgaande poorten in de firewall-instellingen.
 - TCP: Bronpoort 32768-60999 Bestemmingspoort 443
 - TCP: Bronpoort 32768-60999 Bestemmingspoort 80
 - UDP: Bronpoort 32768-60999 Bestemmingspoort 53
 - UDP: Bronpoort 32768-60999 Bestemmingspoort 443
 - UDP: Bronpoort 32768-60999 Bestemmingspoort 32768-60999
- TCP-bestemmingspoort 80 wordt ongecodeerd gebruikt om intrekingsinformatie te verkrijgen die nodig is voor validatie van de bestemmingsserver wanneer verbinding wordt gemaakt met de server. Er wordt echter geen persoonlijke informatie verzonden.
- UDP-bestemmingspoort 53 wordt niet-versleuteld gebruikt om informatie te verkrijgen die nodig is om het adres van de server op het internet te verifiëren wanneer verbinding wordt gemaakt met de server. Er wordt echter geen persoonlijke informatie verzonden.

Verwant onderwerp

- [Een account maken voor Creators' Cloud en uw camera aan het account koppelen \(Cloud-verbinding\)](#)
- [Informatie over de cloudverbinding afbeelden \(Cloud-informatie\)](#)

TP1001981219

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Audioaccessoires die compatibel zijn met de multi-interfaceschoen

Wanneer u bewegende beelden opneemt met een audioaccessoire (los verkrijgbaar) dat aangesloten is op de multi-interfaceschoen van de camera, wordt analoog of digitaal geluid opgenomen via de multi-interfaceschoen.

Als u een audioaccessoire gebruikt dat de digitale audio-interface ondersteunt, worden de geluidssignalen overgebracht in een digitaal formaat. Dit maakt een breder bereik aan opneembare geluidskwaliteiten mogelijk, zoals de volgende.

- Geluidsoptname van hoge kwaliteit met minder verslechtering
- 4-kanaals of 24-bits geluidsoptname
- Audio-opname met een bemonsteringsfrequentie van 96 kHz of in het 32-bits float-formaat

De opneembare geluidskwaliteit verschilt afhankelijk van het audioaccessoire. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het audioaccessoire.

Hint

- U kunt de geluidsinstellingen veranderen voor audioaccessoires die de digitale audio-interface ondersteunen met behulp van [**ni** Schoen-geluidsi.].

Opmerking

- Bewegende beelden die zijn opgenomen met audio die is bemonsterd met een frequentie van 96 kHz, audio in het 32-bits float-formaat of audio van 24-bits worden mogelijk niet normaal afgespeeld door apparaten of software die incompatibel zijn met deze audioformaten, met als gevolg een onverwacht hoog geluidsvolume of geen geluid.

Verwant onderwerp

- [Schoen-geluidsi.](#)
- [HDMI-uitvoerinst. \(bewegende beelden\)](#)
- [4ch-geluidskontr \(bewegende beelden\)](#)
- [Audio-uitvoer-tijd](#)
- [Geluid opnemen](#)

TP1001972453


Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Verticale handgreep

U kunt een verticale handgreep (los verkrijgbaar) bevestigen aan dit apparaat en verticaal georiënteerde beelden opnemen. Om de verticale handgreep te bevestigen, verwijdert u van tevoren het accudeksel.
Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de verticale handgreep.


Het accudeksel verwijderen

Trek de ontgrendelingshendel van het accudeksel **(A)** in de richting van de pijl en verwijder daarna het accudeksel.



Het accudeksel bevestigen

Steek de as aan één kant van het accudeksel in de bevestigingsplaats, en duw daarna het accudeksel erin door de as aan de andere kant te bevestigen.



Hint

- U kunt het verwijderde accudeksel bevestigen aan de verticale handgreep zodat u hem niet verliest.
- Twee accu's kunnen in de verticale handgreep worden geplaatst. In dat geval wordt de resterende accucapaciteit van elke accu afgebeeld op het opnamescherm en in de lijst met opname-instellingen op het tabblad  (Hoofdmenu). Op het weergavescherm en menuscherm wordt het totaal van de resterende capaciteiten van de twee accu's afgebeeld.
- Dezelfde functies zijn toegewezen aan de MOVIE (bewegende-beelden)-knop en de C2-knop (customknop 2) op de verticale handgreep en tevens aan de MOVIE (bewegende-beelden)-knop en de C2-knop (customknop 2) op de camera.

Opmerking

- Als u tegelijkertijd de objectiefadapter LA-EA4 (los verkrijgbaar) en de verticale handgreep bevestigt, zal de ruimte tussen de objectiefadapter en de verticale handgreep klein zijn, waardoor het moeilijk is om de camera vast te houden.

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Objectiefadapter

Door een vattingadapter (los verkrijgbaar) te gebruiken, kunt u een lens met een A-vatting (los verkrijgbaar) bevestigen op dit apparaat.

Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de vattingadapter.

Opmerking

- Mogelijk kan de vattingadapter of automatische scherpstelling niet worden gebruikt bij bepaalde lenzen. Neem contact op met uw Sony-dealer of de plaatselijke technische dienst van Sony en vraag informatie over de lenzen die geschikt zijn.
- U kunt het AF-hulplicht niet gebruiken wanneer een lens met A-vatting is bevestigd.
- Het bedieningsgeluid van de lens en het apparaat kunnen worden opgenomen tijdens het opnemen van bewegende beelden. U kunt het geluid uitschakelen door MENU →  (Opname) → [Geluid opnemen] → [Geluid opnemen] → [Uit] te selecteren.
- Het kan lang duren voordat het apparaat scherpstelt of het scherpstellen kan moeilijk verlopen, afhankelijk van de lens die wordt gebruikt of het onderwerp.

Verwant onderwerp

- [Objectiefadapter LA-EA3/LA-EA5](#)
- [Objectiefadapter LA-EA4](#)

TP1001939175

Objectiefadapter LA-EA3/LA-EA5

Als u de vattingsadapter LA-EA3 (los verkrijgbaar) of de vattingsadapter LA-EA5 (los verkrijgbaar) gebruikt, zijn de volgende functies beschikbaar.

Volframeopname:

Alleen beschikbaar met lenzen die compatibel zijn met volframeopname

Aut. scherpst.:

LA-EA3: alleen leverbaar met SAM/SSM-lens

LA-EA5: leverbaar met AF-lenzen met een A-vatting* (Voor andere lenzen dan SAM en SSM wordt de automatische scherpstelling aangedreven door de AF-koppeling van de LA-EA5.)

* Automatische scherpstelling is op sommige lenzen en teleconverters van Minolta/Konica Minolta niet beschikbaar.

AF systeem:

Fasedetectie AF

AF/MF-selectie:

Kan worden veranderd met behulp van de bedieningsschakelaar op de lens.

Scherpstelfunctie:

Enkelvoudige AF/Automatisch. AF/Continue AF/Directe handmatige scherpstelling (D. handm. sch.)/H. scherpst.

- Bij gebruik van een objectiefadapter tijdens het opnemen van bewegende beelden, stelt u het diafragma en de scherpstelling handmatig in.

Beschikbaar scherpstelgebied:

[Breed]/[Zone]/[Midden vast]/[Punt]/[Uitgebreid punt]/[Eigen]/[Volgen]

SteadyShot:

Ingebouwd

Over automatische scherpstelling tijdens ononderbroken opnemen

Ondanks dat de camera het scherpgestelde onderwerp volgt ongeacht de instellingen voor ononderbroken opnemen, werkt de functie in sommige gevallen als volgt.

- De scherpstelling wordt vergrendeld op de instelling van de eerste opname wanneer de F-waarde hoger is dan F22.
- Wanneer [Sluiterstype] is ingesteld op [Elektron. sluiters], varieert de snelheid van het ononderbroken opnemen met de instelling van de scherpstellingsfunctie als volgt.
 - [Enkelvoudige AF]/[DMF]/[H. scherpst.]: Dezelfde snelheid als wanneer een lens met E-vatting is bevestigd (de scherpstelling wordt vergrendeld op de instelling van de eerste opname).
 - [Continue AF]: maximaal 8,6 beelden per seconde

Verwant onderwerp

- [Objectiefadapter](#)
- [Objectiefadapter LA-EA4](#)

TP1001939177

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Objectiefadapter LA-EA4

Als u de vatingadapter LA-EA4 (los verkrijgbaar) gebruikt, zijn de volgende functies beschikbaar.

Volformaatopname:

Alleen beschikbaar met lenzen die compatibel zijn met volframeopname

Aut. scherpst.:

Niet beschikbaar.

- Alleen de handmatige-scherpstellingsfunctie wordt ondersteund.

SteadyShot:

Ingebouwd

Opmerking

- Als u tegelijkertijd de objectiefadapter LA-EA4 (los verkrijgbaar) bevestigt, zal de ruimte tussen de objectiefadapter en de verticale handgreep klein zijn, waardoor het moeilijk is om de camera vast te houden.

Verwant onderwerp

- [Objectiefadapter](#)
- [Objectiefadapter LA-EA3/LA-EA5](#)

TP1001946710

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Gebruiksduur van de accu en aantal opneembare beelden

Aantal opneembare beelden voor het opnemen van stilstaande beelden

Schermfunctie	Ong. 710 beelden
Zoekerfunctie	Ong. 600 beelden

Gebruiksduur van de accu voor daadwerkelijk opnemen van bewegende beelden

Schermfunctie	Ong. 140 minuten
Zoekerfunctie	Ong. 135 minuten

Gebruiksduur accu bij ononderbroken opnemen bewegende beelden

Schermfunctie	Ong. 215 minuten
Zoekerfunctie	Ong. 215 minuten

- De bovenstaande schattingen van de gebruiksduur van de accu en het aantal opneembare beelden zijn van toepassing wanneer de accu volledig opgeladen is. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, kan de gebruiksduur van de accu en het aantal beelden lager zijn.
- De gebruiksduur van de accu en het aantal opneembare beelden zijn schattingen gebaseerd op opnemen met de standaardinstellingen onder de volgende omstandigheden:
 - Gebruik van de accu bij een omgevingstemperatuur van 25 °C.
 - Bij gebruik van een Sony CFexpress Type A-geheugenkaart (los verkrijgbaar)
 - Bij gebruik van een FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II-lens (los verkrijgbaar)
- Het aantal opneembare stilstaande beelden is gebaseerd op de CIPA-norm en opnemen onder de volgende omstandigheden:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - Eén beeld wordt elke 30 seconden opgenomen.
 - De camera wordt na elke tien opnamen uit- en ingeschakeld.
- Het aantal minuten voor het opnemen van bewegende beelden is gebaseerd op de CIPA-norm en opnemen onder de volgende omstandigheden:
 - De beeldkwaliteit is ingesteld op XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 4:2:0 8bit.
 - Daadwerkelijk opnemen (bewegende beelden): De gebruiksduur van de accu is gebaseerd op herhaaldelijk opnemen, opnamestand-by, in-/uitschakelen, enz.
 - Ononderbroken opnemen (bewegende beelden): geen andere bedieningen dan het starten en beëindigen van de opname worden uitgevoerd.

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Aantal opneembare beelden

Wanneer u een geheugenkaart in de camera plaatst en de inschakelt, wordt op het scherm het aantal beelden afgebeeld dat kan worden opgenomen (indien u met de huidige instelling blijft opnemen).

Opmerking

- Maximaal 40 000 stilstaande beelden kunnen worden opgenomen op elke geheugenkaart. Wanneer het aantal opgenomen beelden het maximum heeft bereikt, vervangt u de geheugenkaart.
- Wanneer "0" (het aantal opneembare beelden) oranje knippert, is de geheugenkaart vol of overschrijdt het aantal opgenomen beelden het aantal dat kan worden beheerd met behulp van het databasebestand. Vervang de geheugenkaart door een andere of wis beelden op de huidige geheugenkaart. Wanneer u beelden op een geheugenkaart overbrengt naar een computer enz., kan het aantal beelden dat kan worden opgenomen worden weergegeven als "0". In dat geval kunt u mogelijk beelden opnemen door [ Bld-DB herstellen] uit te voeren.
- Als "NO CARD" oranje knippert, betekent dit dat geen geheugenkaart is geplaatst. Plaats een geheugenkaart.

Het aantal beelden dat kan worden opgenomen op een geheugenkaart

De onderstaande tabel toont bij benadering het aantal beelden dat kan worden opgenomen op een geheugenkaart die is geformatteerd in dit apparaat.

De afgebeelde waarden gelden onder de volgende omstandigheden:

- Bij gebruik van een Sony-geheugenkaart
- [Beeldverhouding] is ingesteld op [3:2] en [JPEG-beeldform.]/[HEIF-beeldform.] is ingesteld op [L: 66M]. ^{*1}

De waarden kunnen afwijken afhankelijk van de opnameomstandigheden en het gebruikte type geheugenkaart.

(Eenheid: beelden)

JPEG-kwaliteit/HEIF-kwaliteit/  Bestandsindeling	SD-geheugenkaart		CFexpress Type A-geheugenkaart	
	64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
JPEG Licht	5 000	10 000	5 900	11 000
JPEG Standaard	3 400	6 900	4 000	8 100
JPEG Fijn	2 300	4 700	2 700	5 500
JPEG Extra fijn	1 100	2 300	1 300	2 700
HEIF Licht	7 000	14 000	8 100	16 000
HEIF Standaard	5 100	10 000	5 900	11 000
HEIF Fijn	3 700	7 400	4 300	8 600
HEIF Extra fijn	2 500	5 100	3 000	6 000
RAW en JPEG (RAW: Gecomprimeerd) ^{*2}	670	1 300	780	1 500
RAW en HEIF (RAW: Gecomprimeerd) ^{*2}	740	1 400	860	1 700

JPEG-kwaliteit/HEIF-kwaliteit/  Bestandsindeling	SD-geheugenkaart		CFexpress Type A-geheugenkaart	
	64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
RAW (RAW: Gecomprimeerd)	930	1 800	1 000	2 100
RAW en JPEG (RAW: Gecompr. (HQ)) ^{*2}	670	1 300	780	1 500
RAW en HEIF (RAW: Gecompr. (HQ)) ^{*2}	740	1 400	860	1 700
RAW (RAW: Gecompr. (HQ))	930	1 800	1 000	2 100
RAW en JPEG (RAW: Gec. z. verl.) ^{*2}	500	1 000	590	1 100
RAW en HEIF (RAW: Gec. z. verl.) ^{*2}	550	1 100	640	1 200
RAW (RAW: Gec. z. verl.)	640	1 300	750	1 500

^{*1} Als [Beeldverhouding] is ingesteld op iets anders dan [3:2], kunt u meer beelden opnemen dan de aantallen aangegeven in de bovenstaande tabel. (behalve wanneer [RAW] is geselecteerd)

^{*2} JPEG-beeldkwaliteit wanneer [RAW en JPEG] is geselecteerd: [Fijn]
HEIF-beeldkwaliteit wanneer [RAW en HEIF] is geselecteerd: [Fijn]

Opmerking

- Zelfs als het aantal beelden dat kan worden opgenomen hoger is dan 9 999 beelden, zal "9999" worden afgebeeld.

Verwant onderwerp

- [Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt](#)

TP1001964023

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Opnameduur van bewegende beelden

De onderstaande tabel toont de totale opnameduur (bij benadering) bij gebruik van een geheugenkaart die in deze camera is geformatteerd. De waarden kunnen afwijken afhankelijk van de opnameomstandigheden en het gebruikte type geheugenkaart.

(h (uur), min (minuut))

Bestandsindeling	Opn.beeldsnelh.	Opname-instell.	SD-geheugenkaart		CFexpress Type A-geheugenkaart	
			64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
XAVC HS 8K	30p/25p/24p	520M	10 min	25 min	15 min	30 min
		400M	15 min	35 min	20 min	40 min
		260M	25 min	55 min	30 min	1 h 5 min
		200M	35 min	1 h 15 min	40 min	1 h 25 min
XAVC HS 4K	60p/50p	200M	35 min	1 h 10 min	40 min	1 h 20 min
		150M	45 min	1 h 35 min	50 min	1 h 40 min
		100M	1 h 5 min	2 h 10 min	1 h 15 min	2 h 30 min
		75M	1 h 25 min	2 h 50 min	1 h 35 min	3 h 10 min
		45M	2 h 10 min	4 h 30 min	2 h 20 min	4 h 50 min
XAVC S 4K	60p/50p	200M	35 min	1 h 10 min	40 min	1 h 20 min
		150M	45 min	1 h 35 min	50 min	1 h 40 min
XAVC S HD	60p/50p	50M	2 h	4 h 10 min	2 h 10 min	4 h 30 min
		25M	3 h 20 min	7 h	3 h 30 min	7 h 10 min
XAVC S-I 4K	60p	600M	10 min	25 min	10 min	25 min
	50p	500M	10 min	25 min	10 min	25 min

 Bestandsindeling	Opn.beeldsnelh.	Opname-instell.	SD-geheugenkaart		CFexpress Type A-geheugenkaart	
			64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
XAVC S-I HD	60p	222M	30 min	1 h 5 min	35 min	1 h 15 min
	50p	185M	30 min	1 h 5 min	35 min	1 h 15 min

De opnameduur wanneer [**Px** Proxy opnemen] is ingesteld op [Uit].

- De afgebeelde opnameduur is de opnameduur bij gebruik van een Sony-geheugenkaart.
- De beschikbare tijdsduur voor het opnemen van bewegende beelden verschilt afhankelijk van het bestandsformaat/de opname-instellingen voor bewegende beelden, de geheugenkaart, de omgevingstemperatuur, de Wi-Fi-netwerkomgeving, de toestand van de camera voordat u begint met opnemen, en de status van het opladen van de accu.

De maximale ononderbroken opnameduur voor een enkele opnamesessie van bewegende beelden is ongeveer 13 uur (een productspecificatielimit).

Opmerking

- De opnameduur van bewegende beelden verschilt omdat de camera is uitgerust met VBR (Variable Bit-Rate (variabele bitsnelheid)), waardoor de beeldkwaliteit automatisch wordt aangepast aan de hand van de opnamescène. Wanneer u een snelbewegend onderwerp opneemt, is het beeld helderder, maar de opnameduur is korter omdat meer geheugen nodig is voor de opname. De opnameduur verschilt ook afhankelijk van de opnameomstandigheden, het onderwerp en de instellingen van de beeldkwaliteit en het beeldformaat.

Opmerkingen over het ononderbroken opnemen van bewegende beelden

- Opnemen van bewegende beelden van hoge kwaliteit en ononderbroken opnemen op hoge snelheid vereisen grote hoeveelheden energie. Als u daarom blijft opnemen, zal de temperatuur in de camera toenemen, met name die van de beeldsensor. In dergelijke gevallen zal de camera automatisch worden uitgeschakeld doordat het oppervlak van de camera tot een hoge temperatuur is verwarmd, of omdat de hoge temperatuur de kwaliteit van de beelden of het inwendige mechanisme van de camera aantast.
- De beschikbare tijdsduur voor ononderbroken opnemen van bewegende beelden wanneer de camera opneemt met de standaardinstellingen nadat de camera enige tijd uitgeschakeld is geweest, is als volgt. De waarden geven de ononderbroken tijdsduur aan vanaf het moment waarop de camera begint met opnemen tot het moment waarop de camera stopt met opnemen.

Als [Temp. auto strm UIT] is ingesteld op [Standaard]

 Bestandsindeling	XAVC S HD	XAVC S 4K	XAVC HS 8K
Omgevingstemperatuur: 25 °C	Ong. 120 minuten	Ong. 30 minuten	Ong. 30 minuten
Omgevingstemperatuur: 40 °C	Ong. 120 minuten	Ong. 30 minuten	Ong. 20 minuten

Als [Temp. auto strm UIT] is ingesteld op [Hoog]

 Bestandsindeling	XAVC S HD	XAVC S 4K	XAVC HS 8K
Omgevingstemperatuur: 25 °C	Ong. 120 minuten	Ong. 120 minuten	Ong. 120 minuten
Omgevingstemperatuur: 40 °C	Ong. 120 minuten	Ong. 60 minuten	Ong. 20 minuten

XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; wanneer de camera niet is verbonden via Wi-Fi; bij gebruik van een CFexpress Type A-geheugenkaart; wanneer de monitor geopend is
XAVC S 4K: 60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; wanneer de camera niet is verbonden via Wi-Fi; bij gebruik van een CFexpress Type A-geheugenkaart; wanneer de monitor geopend is
XAVC HS 8K: 30p 200M/25p 200M 4:2:0 10bit; wanneer de camera niet is verbonden via Wi-Fi; bij gebruik van een CFexpress Type A-geheugenkaart; wanneer de monitor geopend is

- De beschikbare tijdsduur voor het opnemen van bewegende beelden varieert met de temperatuur, de bestandsformaat/opname-instelling voor bewegende beelden, de Wi-Fi-netwerkomgeving, en de toestand van de camera voordat u begint op te nemen. Als u veelvuldig het beeld opnieuw samenstelt of beelden opneemt nadat de camera is ingeschakeld, neemt de temperatuur binnenin de camera toe en wordt de beschikbare opnameduur korter.
- Als het pictogram  (waarschuwing wegens oververhitting) wordt afgebeeld, is de temperatuur van de camera opgelopen.
- Als de camera het opnemen van bewegende beelden onderbreekt vanwege een hoge temperatuur, laat u de camera enige tijd uitgeschakeld liggen. Ga verder met het opnemen nadat de temperatuur binnenin de camera volledig is afgenomen.
- Als u de volgende punten in acht neemt, zult u langer bewegende beelden kunnen opnemen.
 - Houd de camera uit de buurt van direct zonlicht.
 - Schakel de camera uit wanneer deze niet wordt gebruikt.

Verwant onderwerp

- [Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt](#)
- [Gebruiksduur van de accu en aantal opneembare beelden](#)


TP1001964021

Lijst van pictogrammen op het scherm voor het opnemen van stilstaande beelden


De pictogrammen die worden weergegeven wanneer de camera horizontaal wordt gehouden, worden hieronder beschreven. De afgebeelde inhoud en de posities in de afbeelding ervan dienen slechts als richtlijn en kunnen verschillen van de daadwerkelijke weergave.

- De posities waarop de pictogrammen worden afgebeeld, kunnen verschillen wanneer de camera verticaal wordt gehouden. Raadpleeg "[Verticale weergave](#)" voor de informatieweergave wanneer de camera verticaal wordt gehouden.
- De afgebeelde inhoud kan verschillen afhankelijk van de systeemsoftware (firmware)-versie van uw camera.

Monitorfunctie



Zoekerfunctie



Hint

- Naast de pictogrammen die op deze pagina worden beschreven, zijn er meer pictogrammen voor aanraakbedieningen (pictogrammen van de aanraakfunctie) die worden afgebeeld aan de linker- of rechterkant van het scherm wanneer u over de monitor veegt. Voor meer informatie raadpleegt u "[Pictogrammen van de aanraakfunctie](#)".

1. Opnamefunctie/scèneherkenning

i **P** **P*** **A** **S** **M**

Opnamefunctie

P **P**
MR1 MR1Q

Opnamefunctie (geregistreerde opname-instellingen)/ **MR** Automat. update

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10**

Pictogram van scèneherkenning

2. Camera-instellingen

1 **2** **1** **2**

Geheugenkaart voor opnemen / Geen geheugenkaart voor opnemen

NO CARD

Geen geheugenkaart geplaatst



Bovenlimiet voor herschrijven van de geheugenkaart bijna bereikt / Bovenlimiet voor herschrijven van de geheugenkaart bereikt

100

Resterend aantal opneembare beelden



Gegevens schrijven/Aantal beelden dat nog moet worden geschreven

66M / 59M / 56M / 44M / 28M / 25M / 24M / 19M / 17M / 15M / 14M / 11M

Beeldformaat van stilstaande beelden



RAW-opname (Gecomprimeerd/Gecompr. (HQ)/Gec. z. verl.)

J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT

JPEG-kwaliteit / HEIF-kwaliteit

4:2:2

Kleurbemonstering voor HEIF



Scherpstellingsfunctie



Flitser bezig met opladen



Instell. effect uit



Belichtingseffect (alleen belichtingsinstelling)



Anti-flicker-Tv-scan



Flikkeren gedetecteerd



SteadyShot aan/uit, Camerabeweging-indicator



Brandpuntsafstand van SteadyShot/Camerabeweging-indicator



Slimme zoom / Helder Bld Zoom / Digitale zoom



Opnemen met afstandsbediening (verbonden) / Opnemen met afstandsbediening (verbondingsfout)



Heldere controle



Stille modus




Afstandsbediening



Verbonden met de cloud / Communiceren met de cloud / Cloudverbondingsfout



Verbonden met FTP / FTP-communicatie in uitvoering / FTP-verbondingsfout



Overdragen naar smartphone / Overdrachtfout



Verbonden met Wi-Fi (via een Wi-Fi-accesspoint)



Losgekoppeld van Wi-Fi (via een Wi-Fi-accesspoint)



Verbonden met Wi-Fi / Losgekoppeld van Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Verbonden met LAN/losgekoppeld van LAN (bij gebruik van een USB-LAN-adapter)



Copyrightinformatie schrijven [Aan]

IPTC1 – IPTC20

IPTC-informatie schrijven (IPTC1 tot en met IPTC20)



Scherpstellen annuleren



Aanr.sch.st.+AE annuleren / Aanr.volgen+AE annuleren / Aanraak-AE annuleren



Annulering van Volgen



Bluetooth-verbinding beschikbaar / Bluetooth-verbinding niet beschikbaar



Verkrijgen van locatie-informatie / Locatie-informatie kan niet worden verkregen



Vliegtuig-stand



Waarschuwing voor oververhitting



Databasebestand vol / Databasebestandsfout



AE-vergrendeling/FEL-vergrendeling/AWB-vergrendeling



Gamma-wrgvhlptyp.



APS-C S35 Opname

3. Accu



Resterende acculading



Waarschuwing voor resterende acculading



USB-voeding

4. Opname-instellingen




Transportfunctie



Instelling van snelheidsverhoging voor ononderbroken opnemen




Flitsfunctie / Draadloos flitslicht / Rode ogen verm.






Flitscompensatie



Scherpstellingsfunctie



Scherpstelgebied



Scherpstellingsindicator

1/250

Sluiter tijd

F3.5

Diafragmawaarde




ISO400 ISO AUTO

ISO-gevoeligheid



6. Gids/overig



● Annulering van Volgen

Gidsweergave voor volgen

● Scherpstellen annulieren

Gidsweergave voor annuleren van scherpstelling

● **Annulering volgen+AE**


Gidsweergave voor volgen + AE


● **Annuler. scherpst.+AE**

Gidsweergave voor scherpstellen + AE

● Annulering aanraak-AE


Gidsweergave voor aanraak-AE




Bracket-indicator


Spot-lichtmeetveld


Histogram


Digitale niveaumeter

  
Slimme zoom / Helder Bld Zoom / Digitale zoom

 ON
AF-hulplicht

   **2/4**
Pixelversch.-m.-opn.

   
Ruisonderdruk.opn

   
Opname voor HDR

Verwant onderwerp

- [Lijst van pictogrammen op het scherm voor het opnemen van bewegende beelden](#)
- [Lijst van pictogrammen op het weergavescherm](#)

TP1001976113

Lijst van pictogrammen op het scherm voor het opnemen van bewegende beelden

De pictogrammen die worden weergegeven wanneer de camera horizontaal wordt gehouden, worden hieronder beschreven. De afgebeelde inhoud en de posities in de afbeelding ervan dienen slechts als richtlijn en kunnen verschillen van de daadwerkelijke weergave.

- De posities waarop de pictogrammen worden afgebeeld, kunnen verschillen wanneer de camera verticaal wordt gehouden. Raadpleeg "[Verticale weergave](#)" voor de informatieweergave wanneer de camera verticaal wordt gehouden.
- De afgebeelde inhoud kan verschillen afhankelijk van de systeemsoftware (firmware)-versie van uw camera.



Hint

- Naast de pictogrammen die op deze pagina worden beschreven, zijn er meer pictogrammen voor aanraakbedieningen (pictogrammen van de aanraakfunctie) die worden afgebeeld aan de linker- of rechterkant van het scherm wanneer u over de monitor veegt. Voor meer informatie raadpleegt u "[Pictogrammen van de aanraakfunctie](#)".

1. Basisinstellingen van de camera



Geluidsniveau



Audio-opname uit



Scherpstellingsfunctie

S-log3 s709 709(800%) User1 LUT OFF

LUT

STBY REC

Opnemen van bewegende beelden op stand-by / in uitvoering

8K 4K HD

Bestandsformaat van bewegende beelden

120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p

Frames per seconde van bewegende beelden



Geheugenkaart voor opnemen / Geen geheugenkaart voor opnemen

NO CARD

Geen geheugenkaart geplaatst



Bovenlimiet voor herschrijven van de geheugenkaart bijna bereikt / Bovenlimiet voor herschrijven van de geheugenkaart bereikt

Resterende opnameduur van bewegende beelden



1/250 A 1/250

F3.5 A F3.5

Diafragmawaarde



ISO400 A ISO 400

ISO-gevoeligheid

AWB AWB(A) AWB(W) -1 0 +1 +2 AWB 7500K A5 G5

Witbalans (Automatisch, Vooringesteld, Onderwater Auto, Custom, Kleurtemperatuur, Kleurfilter)



i ▶ P ▶ A ▶ S ▶ M ▶ F i S&Q S&Q P S&Q A S&Q S S&Q M S&Q F

i **P** **A** **S** **M** **F**


Opnamefunctie

▶ **M** **S&Q** **S** **A** ▶ **M** **S&Q** **S** **A**
MR2 MR3 MR4 MR2 MR3 MR4

Opnamefunctie (geregistreerde opname-instellingen)/ **MR** Automat. update

S&Q S&Q S&Q S&Q S&Q S&Q S&Q S&Q S&Q

Pictogram van scèneherkenning



EXT 4K EXT RAW

Externe uitgang voor 4K/RAW

1:00:12

Daadwerkelijke opnameduur van bewegende beelden (uren:minuten:seconden)

00:00:00.00

Tijdcode (uren: minuten: seconden. frames)

00 00 00 00


Gebruikersbit

Spotfocus

[Spotfocus] uitvoeren

x4 vertraagd x4 versneld

Langzaam/snel-schaal tijdens vertraagd/versneld opnemen



Gamma-wrgvhlptyp.

Dual Gain

Dubbele-gain-opn.



Uitvoer van netwerkstreaming starten/stoppen

Hoog / Standaard / Laag / HD (1080p) 60p 9.0M

Instelling voor de beeldkwaliteit van de uitvoer van netwerkstreaming

Streaming : Standby / Uitvoer / Verbinden... / Verbind.fout / Nt verbond.

Status van netwerkstreaming

4K(2160p) 30p / 4K(2160p) 25p / 4K(2160p) 15p / 4K(2160p) 12.5p / HD(1080p) 60p / HD(1080p) 50p / HD(1080p) 30p / HD(1080p) 25p / HD(720p) 30p / HD(720p) 25p

Uitvoerformaat USB-streaming

Streaming : Standby / Streaming : Uitvoer

Status van USB-streaming

● **Annulering van Volgen**

Gidsweergave voor volgen

● **Scherpstellen annuleren**

Gidsweergave voor annuleren van scherpstelling

● **Annulering volgen+AE**

Gidsweergave voor volgen + AE

● **Annuler. scherpst.+AE**

Gidsweergave voor scherpstellen + AE

● **Annulering aanraak-AE**

Gidsweergave voor aanraak-AE

● **Compositie vergrendelen/** ● **Compositie vergrendelen annul.**

Gidsweergave voor vergrendelen van de compositie met [Kadrer.stabilisator]

48kHz/16bit 2ch 48kHz/32bit float 4ch 96kHz/24bit 2ch 96kHz/32bit float 4ch

Audioformaat

32f

32bit float WAV-opn



Gidsweergave voor draaiknoppen

Flicker Scan

Anti-flicker-Tv-scan



Scherpstellen annuleren



Aanr.sch.st.+AE annuleren / Aanr.volgen+AE annuleren / Aanraak-AE annuleren



Annulering van Volgen



Vergrendelen van compositie / Annuleren van vergrendelen van compositie




Opnemen met afstandsbediening (verbonden) / Opnemen met afstandsbediening (verbindingsfout)



Verbonden met de cloud / Communiceren met de cloud / Cloudverbindingsfout

FTP FTP FTP FTP

Verbonden met FTP / FTP-communicatie in uitvoering / FTP-verbindingsfout



Overdragen naar smartphone / Overdrachtfout



Vliegtuig-stand



Verbonden met Wi-Fi (via een Wi-Fi-accesspoint)



Losgekoppeld van Wi-Fi (via een Wi-Fi-accesspoint)



Verbonden met Wi-Fi / Losgekoppeld van Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Verbonden met LAN/losgekoppeld van LAN (bij gebruik van een USB-LAN-adapter)



Bluetooth-verbinding beschikbaar / Bluetooth-verbinding niet beschikbaar



Afstandsbediening



Verkrijgen van locatie-informatie / Locatie-informatie kan niet worden verkregen




Lichtmeetfunctie



D-bereikoptimal.



Histogram



Digitale niveaumeter



Waarschuwing voor oververhitting



Databasebestand vol / Databasebestandsfout

Hint

- Het is mogelijk dat de pictogrammen van gebied 3 niet worden afgebeeld terwijl de pictogrammen van de aanraakfunctie worden afgebeeld. Om verborgen pictogrammen af te beelden, veegt u de pictogrammen van de aanraakfunctie naar links of rechts om de pictogrammen van de aanraakfunctie te verbergen.

Verwant onderwerp


- [Lijst van pictogrammen op het scherm voor het opnemen van stilstaande beelden](#)
- [Lijst van pictogrammen op het weergavescherm](#)

TP1001976114

Lijst van pictogrammen op het weergavescherm

De afgebeelde inhoud en de posities in de afbeelding ervan dienen slechts als richtlijn en kunnen verschillen van de daadwerkelijke weergave. Ook kan de afgebeelde inhoud verschillen afhankelijk van de systeemsoftware (firmware)-versie van uw camera.

Enkelbeeld-weergavescherm



Histogramweergave



1. Basisinformatie



Weergavemedia

IPTC

IPTC-informatie



Classificatie



Beveiligen

3/7

Bestandsnummer / Aantal beelden dat is gefilterd met behulp van [Afsp.filtervoorwaard.]



Resterende acculading



Als groep weergev.



Bijgesneden beeld



Proxy-bewegende-beelden inbegrepen



Voorvastleggen



Pixelversch.-m.-opn.



Ruisonderdruk.opn



Opname voor HDR




Opnamemarkering inbegrepen



32bit float WAV-opn



Status van FTP-overdracht



Status van smartphone-overdracht (bij gebruik van [ Op cam. sel.+verz.])

2. Camera-instellingen



Verbonden met de cloud / Communiceren met de cloud / Cloudverbindingfout



Verbonden met FTP / FTP-communicatie in uitvoering / FTP-verbindingfout



Overdragen naar smartphone / Overdrachtfout



Verbonden met Wi-Fi (via een Wi-Fi-accesspoint)



Losgekoppeld van Wi-Fi (via een Wi-Fi-accesspoint)



Verbonden met Wi-Fi / Losgekoppeld van Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Verbonden met LAN/losgekoppeld van LAN (bij gebruik van een USB-LAN-adapter)



Bluetooth-verbinding beschikbaar / Bluetooth-verbinding niet beschikbaar



Vliegtuig-stand



Waarschuwing voor oververhitting



Databasbestand vol / Databasebestandsfout

3. Pictogrammen voor aanraakbediening



Omschakelen naar de opnamefunctie



Opnamemarkering 1 toevoegen/wissen



Verspringen naar de posities van de opnamemarkeringen

4. Opname-instellingen



Beeldverhouding

66M / 59M / 56M / 44M / 28M / 25M / 24M / 19M / 17M / 15M / 14M / 11M

Beeldformaat van stilstaande beelden

Verwant onderwerp

- [Lijst van pictogrammen op het scherm voor het opnemen van stilstaande beelden](#)
- [Lijst van pictogrammen op het scherm voor het opnemen van bewegende beelden](#)

TP1001976115

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Lijst met waarden van standaardinstellingen (Opname)

De waarden van de standaardinstellingen ten tijde van de aanschaf worden getoond in de onderstaande tabel.

De inhoud van het menu dat op het scherm wordt afgebeeld, verschilt afhankelijk van de stand van de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop. Voor meer informatie raadpleegt u "[Functies zoeken in het MENU](#)".

Instellingen terugstellen op de standaardwaarden

Selecteer MENU →  (Instellingen) → [Inst trgstll/opsl] → [Instelling herstellen] → [Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren] → [Enter].

Initialiseren: Alle instellingen van de camera worden teruggesteld op de standaardwaarden.

Camera-instell. terugstell.: De items die kunnen worden teruggesteld zijn beperkt. Zie de onderstaande tabel.

Tabblad / (Opname)

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
JPEG/HEIFschak.	JPEG	✓
Beeldkwalit.instell. ( Bestandsindeling)	JPEG/HEIF	✓
Beeldkwalit.instell. (RAW-best.type)	Gecompr. (HQ)	✓
Beeldkwalit.instell. (JPEG-kwaliteit/HEIF-kwaliteit)	Fijn	✓
Beeldkwalit.instell. (JPEG-beeldform./HEIF-beeldform.) (als [Beeldverhouding] is ingesteld op [3:2])	L: 66M	✓
Beeldkwalit.instell. (JPEG-beeldform./HEIF-beeldform.) (als [Beeldverhouding] is ingesteld op [4:3])	L: 59M	✓
Beeldkwalit.instell. (JPEG-beeldform./HEIF-beeldform.) (als [Beeldverhouding] is ingesteld op [16:9])	L: 56M	✓
Beeldkwalit.instell. (JPEG-beeldform./HEIF-beeldform.) (als [Beeldverhouding] is ingesteld op [1:1])	L: 44M	✓
Beeldverhouding	3:2	✓
 Bestandsindeling	XAVC S HD	✓
 Filminstellingen (Opn.beeldsnelh.) (als [ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 8K])	30p/25p	✓
 Filminstellingen (Opn.beeldsnelh.) (als [ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 4K])	60p/50p	✓
 Filminstellingen (Opn.beeldsnelh.) (als [ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K])	60p/50p	✓
 Filminstellingen (Opn.beeldsnelh.) (als [ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD])	60p/50p	✓

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
▶■ Filminstellingen (Opn.beeldsnelh.) (als [▶■ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I 4K])	60p/50p	✓
▶■ Filminstellingen (Opn.beeldsnelh.) (als [▶■ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I HD])	60p/50p	✓
▶■ Filminstellingen (Opname-instell.) (als [▶■ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 8K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [30p]/[25p])	200M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Filminstellingen (Opname-instell.) (als [▶■ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 8K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [24p])	200M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Filminstellingen (Opname-instell.) (als [▶■ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [60p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Filminstellingen (Opname-instell.) (als [▶■ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [24p])	50M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Filminstellingen (Opname-instell.) (als [▶■ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [120p]/[100p])	200M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Filminstellingen (Opname-instell.) (als [▶■ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [60p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Filminstellingen (Opname-instell.) (als [▶■ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [30p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Filminstellingen (Opname-instell.) (als [▶■ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [24p])	60M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Filminstellingen (Opname-instell.) (als [▶■ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [120p]/[100p])	200M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Filminstellingen (Opname-instell.) (als [▶■ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [60p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Filminstellingen (Opname-instell.) (als [▶■ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [30p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Filminstellingen (Opname-instell.) (als [▶■ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [24p])	50M 4:2:0 8bit	✓

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Filminstellingen (Opname-instell.) (als Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [120p]/[100p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Filminstellingen (Opname-instell.) (als Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [60p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
Filminstellingen (Opname-instell.) (als Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [30p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
Filminstellingen (Opname-instell.) (als Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [24p])	240M 4:2:2 10bit	✓
Filminstellingen (Opname-instell.) (als Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I HD] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [60p]/[50p])	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	✓
Filminstellingen (Opname-instell.) (als Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I HD] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [30p]/[25p])	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	✓
Filminstellingen (Opname-instell.) (als Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I HD] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓
Inst. vertr.+versn. (Beeldsnelh.instell.) (als Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 4K])	60p 120fps / 50p 100fps	✓
Inst. vertr.+versn. (Beeldsnelh.instell.) (als Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K])	60p 120fps / 50p 100fps	✓
Inst. vertr.+versn. (Beeldsnelh.instell.) (als Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD])	60p 120fps / 50p 100fps	✓
Inst. vertr.+versn. (Beeldsnelh.instell.) (als Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I 4K])	60p 120fps / 50p 100fps	✓
Inst. vertr.+versn. (Beeldsnelh.instell.) (als Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I HD])	60p 120fps / 50p 100fps	✓
Inst. vertr.+versn. (Opname-instell.) (als Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [60p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
Inst. vertr.+versn. (Opname-instell.) (als Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [24p])	50M 4:2:0 10bit	✓
Inst. vertr.+versn. (Opname-instell.) (als Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [120p]/[100p])	200M 4:2:0 10bit	✓

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
S&Q Inst. vertr.+versn. (S&Q Opname-instell.) (als [▶] Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K] en [S&Q Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [60p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓
S&Q Inst. vertr.+versn. (S&Q Opname-instell.) (als [▶] Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K] en [S&Q Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [30p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
S&Q Inst. vertr.+versn. (S&Q Opname-instell.) (als [▶] Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K] en [S&Q Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [24p])	60M 4:2:0 8bit	✓
S&Q Inst. vertr.+versn. (S&Q Opname-instell.) (als [▶] Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K] en [S&Q Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [120p]/[100p])	200M 4:2:0 8bit	✓
S&Q Inst. vertr.+versn. (S&Q Opname-instell.) (als [▶] Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD] en [S&Q Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [60p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
S&Q Inst. vertr.+versn. (S&Q Opname-instell.) (als [▶] Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD] en [S&Q Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [30p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
S&Q Inst. vertr.+versn. (S&Q Opname-instell.) (als [▶] Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD] en [S&Q Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [24p])	50M 4:2:0 8bit	✓
S&Q Inst. vertr.+versn. (S&Q Opname-instell.) (als [▶] Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD] en [S&Q Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [120p]/[100p])	60M 4:2:0 8bit	✓
S&Q Inst. vertr.+versn. (S&Q Opname-instell.) (als [▶] Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I 4K] en [S&Q Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [60p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
S&Q Inst. vertr.+versn. (S&Q Opname-instell.) (als [▶] Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I 4K] en [S&Q Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [30p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
S&Q Inst. vertr.+versn. (S&Q Opname-instell.) (als [▶] Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I 4K] en [S&Q Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [24p])	240M 4:2:2 10bit	✓
S&Q Inst. vertr.+versn. (S&Q Opname-instell.) (als [▶] Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I HD] en [S&Q Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [60p]/[50p])	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	✓
S&Q Inst. vertr.+versn. (S&Q Opname-instell.) (als [▶] Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I HD] en [S&Q Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [30p]/[25p])	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	✓
S&Q Inst. vertr.+versn. (S&Q Opname-instell.) (als [▶] Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I HD] en [S&Q Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Time-lapse-instell ([Opn.beeldsnelh.] onder [Beeldsnelh.instell.]) (wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 4K])	60p/50p	✓
Time-lapse-instell ([Opn.beeldsnelh.] onder [Beeldsnelh.instell.]) (wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K])	60p/50p	✓
Time-lapse-instell ([Opn.beeldsnelh.] onder [Beeldsnelh.instell.]) (wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD])	60p/50p	✓
Time-lapse-instell ([Opn.beeldsnelh.] onder [Beeldsnelh.instell.]) (wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I 4K])	60p/50p	✓
Time-lapse-instell ([Opn.beeldsnelh.] onder [Beeldsnelh.instell.]) (wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I HD])	60p/50p	✓
Time-lapse-instell ([Intervaltijd] onder [Beeldsnelh.instell.])	1 s	✓
Time-lapse-instell (Opn.-instelling) (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [60p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
Time-lapse-instell (Opn.-instelling) (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC HS 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [24p])	50M 4:2:0 10bit	✓
Time-lapse-instell (Opn.-instelling) (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [60p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓
Time-lapse-instell (Opn.-instelling) (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [30p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Time-lapse-instell (Opn.-instelling) (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [24p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Time-lapse-instell (Opn.-instelling) (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [60p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Time-lapse-instell (Opn.-instelling) (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [30p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Time-lapse-instell (Opn.-instelling) (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [24p])	50M 4:2:0 8bit	✓

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Time-lapse-instell (Opn.-instelling) (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [60p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
Time-lapse-instell (Opn.-instelling) (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [30p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
Time-lapse-instell (Opn.-instelling) (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I 4K] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [24p])	240M 4:2:2 10bit	✓
Time-lapse-instell (Opn.-instelling) (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I HD] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [60p]/[50p])	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	✓
Time-lapse-instell (Opn.-instelling) (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I HD] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [30p]/[25p])	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	✓
Time-lapse-instell (Opn.-instelling) (als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S-I HD] en [Opn.beeldsnelh.] is ingesteld op [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓
Time-lapse-instell(Videolampinstell.)	Uit	✓
Priorit. 4K-kijkhoek	Uit	✓
Log-opname-instell. (Log-opname)	Uit	✓
Log-opname-instell. (Kleurbereik)	S-Gamut3.Cine/S-Log3	✓
Log-opname-instell. (LUT-best. insluiten)	Aan	✓
Proxy-instellingen (Proxy opnemen)	Uit	✓
Proxy-instellingen (Proxy-best.indel.)	XAVC S HD	✓
Proxy-instellingen (Proxy-opn.-instell) (als [Proxy-best.indel.] is ingesteld op [XAVC HS HD])	9M 4:2:0 10bit	✓
Proxy-instellingen (Proxy-opn.-instell) (als [Proxy-best.indel.] is ingesteld op [XAVC S HD])	6M 4:2:0 8bit	✓
APS-C S35 Opname	Automatisch	—
NR lang-belicht	Aan	✓
NR bij hoge-ISO	Normaal	✓
HLG-stilst. bldn	Uit	✓
Kleurenruimte	sRGB	✓
Lenscompensatie (Schaduwcompensat.)	Automatisch	—
Lenscompensatie (Chro. afw.compens.)	Automatisch	—

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
 Lenscompensatie (Vervorm.compensat.)	Uit	—
 Lenscompensatie (Ademhal.compens.)	Uit	✓
Formatteren	—	—
 Opn.m.-instelling. ( Opnamemedia)	Slot 1	—
 Opn.m.-instelling. ( Opnamemedia)	Slot 1	—
 Opn.m.-instelling. (Aut med.kaart schak.)	Uit	—
 Bld-DB herstellen* * Deze instelling wordt niet teruggesteld, zelfs niet wanneer u [Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren] selecteert.	—	—
Best.-/mapinstell. (Bestandsnummer)	Serie	—
Best.-/mapinstell. (Geforc. reset. best.num.)	—	—
Best.-/mapinstell. (Bestandsnaam instel)	DSC	—
Best.-/mapinstell. (Mapnaam)	Standaardform.	—
OPN.-map kiezen	—	—
Nieuwe map	—	—
IPTC-informatie (IPTC-info. schrijven)	Uit	—
IPTC-informatie (Importeren/wissen)	—	—
IPTC-informatie (Alles wissen)	—	—
Copyrightinformatie (Copyr.info. schrijven)	Uit	—
Copyrightinformatie (Fotograaf instellen)	—	—
Copyrightinformatie (Copyright instellen)	—	—
Copyrightinformatie (Copyr.info. weergev.)	—	—
 Serienr. schrijven	Uit	—
Bestandsinstell. (Bestandsnummer)	Serie	—
Bestandsinstell. (Reeksteller resetten)	—	—
Bestandsinstell. (Bestandsnaamform.)	Standaard	—
Bestandsinstell. (Titelnaaminstelling.)	C	—
Belichtingsrgl.typ.	P/A/S/M-mod.	—
 Cam.-inst.geheug	—	—
 Titel wijzig.	—	✓

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Automat. update	Uit	✓
Opn.modus	—	✓
Opn.moduslimiet	—	✓
Opn.moduslimiet	—	✓
Opn.moduslimiet	—	✓
Opn.moduslimiet	—	✓
Aang. opn.-inst. reg.	—	—
Transportfunctie	Enkele opname	✓
Transportfunct.limiet	—	✓
Snelh. cont. opn. (Hi+(e-sluiters))	30 beelden/s	✓
Snelh. cont. opn. (Hi(e-sluiters))	20 beelden/s	✓
Snelh. cont. opn. (Mid(e-sluiters))	15 beelden/s	✓
Snelh. cont. opn. (Lo(e-sluiters))	5 beelden/s	✓
Inst snlhdbs t cnt opn	30 beelden/s	✓
Inst. voorvastleggen (Voorvastleggen)	Uit	✓
Inst. voorvastleggen (Opn.tijd voorvastleg.)	0.5 seconden	✓
Inst. voorvastleggen (Starttrig. voorvastleg)	Allebei geldig	✓
Bracket-instellingen (Zelfontsp. tdn brkt)	Uit	✓
Bracket-instellingen (Bracketvolgorde)	0→-→+	✓
Bracket-instellingen (Scherpst.br.volgorde)	0→+	✓
Bracket-instellingen (Gelijkmat. belichting)	Uit	✓
Bracket-instellingen (Opname-interval)	Kortst	✓
Bracket-instellingen (Opsl.best. scherp.br.)	Huidige map	✓
Intervalopn.funct. (Intervalopname)	Uit	✓
Intervalopn.funct. (Begintijd opname)	1 sec.	✓
Intervalopn.funct. (Opname-interval)	3 sec.	✓
Intervalopn.funct. (Aantal opnamen)	30	✓
Intervalopn.funct. (Gevoeligh. AE-volg.)	Gemiddeld	✓
Intervalopn.funct. (Sluitertype in interv.)	Elektron. sluiters	✓
Intervalopn.funct. (Opn.-intervalvoork.)	Uit	✓

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Pixelversch.-m.-opn.	Uit	✓
NR-opname-instell. (Ruisonderdruk.opn)	Uit	✓
NR-opname-instell. (RAW-best.type)	Gecompr. (HQ)	✓
NR-opname-instell. (Aantal opnamen)	4 opn.	✓
Instel. opname HDR (Opname voor HDR)	Uit	✓
Instel. opname HDR (RAW-best.type)	Gecompr. (HQ)	✓
 Instell. stille funct. (Stille functie)	Uit	✓
 Instell. stille funct. ([Diafr.transport in AF] onder [Instell. doelfunctie])	Standaard	✓
 Instell. stille funct. ([Sluiter bij strm UIT] onder [Instell. doelfunctie])	Uit	✓
 Instell. stille funct. ([Autom. pixeltoewijz.] onder [Instell. doelfunctie])	Uit	✓
Sluitertype	Mechan. sluiter	✓
e-sluitergordijn voor	Aan	—
Ontsp.vrtr/start w.g.	Automatisch/uit	✓
 Opn. zonder lens	Inschakelen	—
Opn. zonder geh.krt.	Inschakelen	—
Anti-flicker-instell. (Anti-flicker-opn.)	Uit	✓
Anti-flicker-instell. ( Variabele sluiter)	Uit	✓
Anti-flicker-instell. ( Instell. var. sluiter)	—	—
Geluid opnemen	Aan	✓
Audio opnam.niveau	26	✓
Audio-uitvoer-tijd	Live	✓
Audio-ruisred.instel. (Windruis red: int mic)	Automatisch	✓
Audio-ruisred.instel. (Windruis red: xt mic)	Uit	✓
Audio-ruisred.instel. (Ruisonderdr.: int mic)	Aan	✓
Audio-ruisred.instel. (Ruisonderdr: ext mic)	Uit	✓
 Schoen-geluidsi. ( Schoen-geluidsf.)	48kHz/16bit	✓
 Schoen-geluidsi. ( Schoen-gel.k.nr.)	2ch	✓
 Schoen-geluidsi. (32bit float WAV-opn)	Uit	✓

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Time Code Preset	00:00:00.00	—
User Bit Preset	00 00 00 00	—
Time Code Format	DF	—
Time Code Run	Rec Run	—
Time Code Make	Preset	—
User Bit Time Rec	Uit	—
 SteadyShot	Aan	✓
 SteadyShot	Standaard	✓
 SteadyShot-aanp.	Automatisch	✓
  Brandpptsafst. (als [ SteadyShot-aanp.] is ingesteld op [Handmatig])	8mm	✓
Kadrer.stabilisator	Uit	✓
 Zoom	—	—
 Zoombereik	Enkel opt. zoom	—
 Z.snelh. eig. toets (Vaste snelh. STBY)	3	✓
 Z.snelh. eig. toets (Vaste snelh. REC)	3	✓
 Afst.bed.z.snelh. ( Snelheidstype)	Variabel	✓
 Afst.bed.z.snelh. ( Vaste snelh. STBY)	3	✓
 Afst.bed.z.snelh. ( Vaste snelh. REC)	3	✓
 Stramienlijnwrgv	Uit	—
 Stramienlijntype	Driedelingsrast.	—
LiveView-wrgv-inst. (LiveView-weergave)	Instell. effect aan	—
LiveView-wrgv-inst. (Belichtingseffect)	Belicht.instell.+flits	—
LiveView-wrgv-inst. (Lage lim. bldsnelh)	Uit	✓
Benadr. wgv OPN	Uit	✓
Heldere controle	Uit	✓
 Verhoud.marker.	Uit	✓
Type verhoud.mark.	1:1	✓
Verhoud.mark.niv.	12	✓
Markeringweerg.	Uit	—

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Middenmarkering	Uit	—
 Verhoud.marker.	Uit	—
Veilige zone	Uit	—
Hulpkader	Uit	—
 Zelfontspanner	Uit	✓
Inst. autom. kadreren (Automat. kadreren)	Uit	✓
Inst. autom. kadreren (Kadreebework.mod.)	Automat. starten	✓
Inst. autom. kadreren (Bijsnijdingsniveau)	Gemid. bijsnijd.niv.	✓
Inst. autom. kadreren (Volgsnelh. voor kadr)	3	✓
Inst. autom. kadreren (Filmopn./streaming)	Bijsnijden	✓
Inst. autom. kadreren (HDMI-uitvoer)	Bijsnijden	✓
 AutoStilstBldMkn	Uit	✓
  na mk stlst bld	Behouden	✓
Selectie/memo opn. (Bovenste beeld)	Uit	✓
Selectie/memo opn. (Ontsp. sltr Voorvstlg)	Uit	✓

TP1002320074

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Lijst met waarden van standaardinstellingen (Belichting/kleur)

De waarden van de standaardinstellingen ten tijde van de aanschaf worden getoond in de onderstaande tabel. De inhoud van het menu dat op het scherm wordt afgebeeld, verschilt afhankelijk van de stand van de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop. Voor meer informatie raadpleegt u "[Functies zoeken in het MENU](#)".

Instellingen terugstellen op de standaardwaarden

Selecteer MENU →  (Instellingen) → [Inst trgstll/opsl] → [Instelling herstellen] → [Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren] → [Enter].

Initialiseren: Alle instellingen van de camera worden teruggesteld op de standaardwaarden.

Camera-instell. terugstell.: De items die kunnen worden teruggesteld zijn beperkt. Zie de onderstaande tabel.

Tabblad (Belichting/kleur)

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
BULB-timer-instell. (BULB-timer)	Uit	✓
BULB-timer-instell. (Belichtingstijd)	60 seconden	✓
Aut. lang. sluit.tijd	Aan	✓
 ISO	ISO AUTO	✓
 ISO-bereiklimiet	—	—
ISO AUTO min. sl.td.	Standaard	✓
Dubbele-gain-opn.	Uit	✓
Inst. aut/h.m. sch. (Av aut/h.m. sch.)	Handmatig	✓
Inst. aut/h.m. sch. (Tv aut/h.m. sch.)	Handmatig	✓
Inst. aut/h.m. sch. (ISO aut/h.m. sch.)	Handmatig	✓
 Belicht.comp.	±0.0	✓
 Belichtingsstap	0,3 EV	—
 Bel.stndrdaanp. ( Multi)	±0	—
 Bel.stndrdaanp. ( Midden)	±0	—
 Bel.stndrdaanp. ( Spot)	±0	—
 Bel.stndrdaanp. ( Gemid. voll.schrm)	±0	—
 Bel.stndrdaanp. ( Hooglicht)	±0	—

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
 Lichtmeetfunctie	Multi	✓
 Gez. multilichtmet	Aan	✓
 Spotmeterpunt	Midden	✓
AEL met sluit	Automatisch	—
Flitsfunctie	Automat. flitsen	✓
Flitscompensatie	±0.0	✓
Bel.comp.inst.	Alleen omgev.	—
Draadloos flitslicht	Uit	✓
Rode ogen verm.	Uit	✓
Instelling. ext. flitser (Inst. afgaan ext. flits.)	—	—
Instelling. ext. flitser (Custominst. ext. flits.)	—	—
Flitseropn.-inst. reg.	—	✓
 Witbalans	Automatisch	✓
 Voork.-inst. AWB	Standaard	✓
AWB-slot ontsp.k.	Uit	—
Trillingvrije WB	1 (snel)	✓
 Form. WB-v.l.kad.	Groot	—
 D-bereikoptimal.	Dynamische-bereikopt.: auto	✓
 Creat. uitstraling	ST(Standaard)	✓
 Beeldprofiel	Uit	✓
LUT selecteren	s709	✓
Gebr.-LUT's beheren	—	—
 Zachte-huideffect	Uit	✓
 Zebra-weergave	Uit	—
 Zebra-niveau	70	—

TP1002320075

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Lijst met waarden van standaardinstellingen (Scherpstelling)

De waarden van de standaardinstellingen ten tijde van de aanschaf worden getoond in de onderstaande tabel.

De inhoud van het menu dat op het scherm wordt afgebeeld, verschilt afhankelijk van de stand van de stilstaande/bewegende beelden/S&Q-keuzeknop. Voor meer informatie raadpleegt u "[Functies zoeken in het MENU](#)".

Instellingen terugstellen op de standaardwaarden

Selecteer MENU →  (Instellingen) → [Inst trgstll/opsl] → [Instelling herstellen] → [Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren] → [Enter].

Initialiseren: Alle instellingen van de camera worden teruggesteld op de standaardwaarden.

Camera-instell. terugstell.: De items die kunnen worden teruggesteld zijn beperkt. Zie de onderstaande tabel.

Tabblad AF_{MF} (Scherpstelling)

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
 Scherpstelfunctie	Automatisch. AF	✓
Voork.-inst. in AF-S	Gebal. Nadruk	—
Voork.-inst. in AF-C	Gebal. Nadruk	—
AF-niv v. oversteken	3(standaard)	✓
AF-vlgn snlh.wzgng	Standaard	✓
AF-hulplicht	Automatisch	✓
Diafr.transport in AF	Standaard	—
V.k.scherpst./zoom	—	—
AF met sluiters	Aan	—
Volt. d. handm. sch.	Uit	✓
AF-overg.snelh.	5	✓
AF-o.w.schak.gev	5(reactief)	✓
AF hulp	Uit	✓
 Scherpstelgebied	Breed	✓
 Scherpst.geb.lim.	—	✓
V/H AFgeb.schak.	Uit	✓
 Schrpst.kad.kleur	Wit	—
AF-gebied-registr	Uit	—
Ger.AF-geb.verw.	—	—

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Auto Uitsch. AF-geb.	Uit	—
Geb.wrgv tdns volg.	Uit	—
AF-C-geb.weerg.	Aan	—
Fasedetectiegebied	Uit	—
 Rondg. schrpst.pt	Niet rondgaan	—
 Hvlh.verpl.AF-kad	Standaard	✓
 Ond.w.herk. in AF	Aan	✓
 Herkenningsdoel	Mens	✓
 Herk.doelsch.inst.	—	✓
 Rcht./link.oog sel	Automatisch	✓
 Wrgv kad. ond.h.	Uit	✓
 Wrgv kad. ond.h.	Aan	✓
 Gezichtsregistrat.	—	—
 Prior. gereg. gez.	Aan	✓
Scherpstelmap	Uit	✓
Aut vergrot. in MF	Aan	—
Scherpstelvergot.	—	—
 Schrpstlvergot.td	Geen beperk.	—
 Init.vergr.scherpst	x1,0	—
AF scherps.vergro	Aan	—
 Init.vergr.scherpst	x1,0	—
 Reliëf-weergave	Uit	—
 Reliëfniveau	Gemiddeld	—
 Reliëfkleur	Wit	—

TP1002320076

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Lijst met waarden van standaardinstellingen (Afspelen)

De waarden van de standaardinstellingen ten tijde van de aanschaf worden getoond in de onderstaande tabel.

Instellingen terugstellen op de standaardwaarden

Selecteer MENU →  (Instellingen) → [Inst trgstel/opsl] → [Instelling herstellen] → [Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren] → [Enter].

Initialiseren: Alle instellingen van de camera worden teruggesteld op de standaardwaarden.

Camera-instell. terugstell.: De items die kunnen worden teruggesteld zijn beperkt. Zie de onderstaande tabel.

Tabblad (Afspelen)

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Afsp.inst. meer. med	Slot 1	—
W.g.-inst. meer. med	Afsp.inst. volgen	—
Afsp.filtervoorwaard.	—	—
Beeldvolgorde	Datumvolgorde	—
 Vergroot	—	—
 Vergro init. vrgro%	Stdrd vergrot. %	—
 Vergro. init. plaats.	Scherpg.plaats.	—
Beveiligen	—	—
Classificatie	—	—
Class.-inst(eig.toets)	—	—
Clipvlag	—	—
Wissen	—	—
 2x dr. om te wiss.	Uit	—
Wisbevestiging	Stand.Annuleren	—
 Slot1/2 wissen	Sel bij uitvoeren	—
Init pos bij uitvoeren	Annuleren	—
Bijsnijden	—	—
Roteren	—	—
Kopiëren	—	—
Foto vastleggen	—	—

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
 Stilst. bld maken	—	—
  na mk stlst bld	Behouden	—
  JPEG/HEIFsch	JPEG	—
Cont. WG  interval	—	—
WG-snelh.  interval	5	—
Diavoorstelling (Herhalen)	Uit	—
Diavoorstelling (Interval)	3 sec.	—
Beeldindex	9 beelden	—
Als groep weergev.	Uit	—
Weergave-rotatie	Automatisch	—
 Schrpst.kad.wrgv.	Uit	—
 Weerg. verh.mark. ( Weerg. verh.mark.)	Aan	—
 Weerg. verh.mark. (Verhoud.mark.niv.)	12	—
Bld opggvn tijd wrgv.	—	—
Instel. beeldoverslag ( Draaikn. voor)	Bovenste beeld	—
Instel. beeldoverslag ( Dr.kn. acht. L)	Een voor een	—
Instel. beeldoverslag ( Dr.kn. acht. R)	Een voor een	—

TP1002320077

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Lijst met waarden van standaardinstellingen (Netwerk)

De waarden van de standaardinstellingen ten tijde van de aanschaf worden getoond in de onderstaande tabel.

Instellingen terugstellen op de standaardwaarden

Selecteer MENU →  (Instellingen) → [Inst trgstel/opsl] → [Instelling herstellen] → [Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren] → [Enter].

Initialiseren: Alle instellingen van de camera worden teruggesteld op de standaardwaarden.

Camera-instell. terugstell.: De items die kunnen worden teruggesteld zijn beperkt. Zie de onderstaande tabel.

Tabblad (Netwerk)

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Smartphoneverbind.	—	—
Functie opn. op afst. (Opn. op afstand)	Uit	—
Functie opn. op afst. (Wi-Fi Direct-inform.)	—	—
 Op cam. sel.+verz. ( Verzenden)	—	—
 Op cam. sel.+verz. (Formaat te verz. bld)	2M	—
 Op cam. sel.+verz. (RAW+J/H-verz.doel)	JPEG en HEIF	—
 Op cam. sel.+verz. ( Verzenddoel)	Alleen proxy	—
 Op cam. sel.+verz. (Film met Shot Mark)	Tot 15 s knippen	—
 Ov.dr.stat. ter.stel.	—	—
 Verb. terw. str. UIT	Uit	—
Instell. opn. op afst. (Opsl.bestem. stil. bld)	Bestemm.+camera	—
Instell. opn. op afst. (Beeldopslagformaat)	2M	—
Instell. opn. op afst. (RAW+J beeld opsl.)	Enkel JPEG	—
Instell. opn. op afst. (RAW+H beeld opsl.)	Alleen HEIF	—

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Instell. opn. op afst. (JPEG-opslagformaat)	Groot formaat	—
Instell. opn. op afst. (HEIF-opslagformaat)	Groot formaat	—
FTP-overdrachtsfnct. (FTP-functie)	Uit	—
FTP-overdrachtsfnct. (Serverinstelling)	Server 1	—
FTP-overdrachtsfnct. (FTP-inst. opsl./laden)	—	—
FTP-overdrachtsfnct. (FTP-overdracht)	—	—
FTP-overdrachtsfnct. (FTP-foutinfo. weergev.)	—	—
FTP-overdrachtsfnct. (FTP-resultaat weerg.)	—	—
FTP-overdrachtsfnct. (Autom. FTP-overdracht)	Uit	—
FTP-overdrachtsfnct. (Automatisch FTP-doel)	Stilstaand beeld (Alles)	—
FTP-overdrachtsfnct. (RAW+J/H-overdr.doel)	JPEG en HEIF	—
FTP-overdrachtsfnct. (JPEG-form. overdr.)	Groot formaat	—
FTP-overdrachtsfnct. (HEIF-formaat overdr.)	Groot formaat	—
FTP-overdrachtsfnct. ( Overdrachtsdoel)	Alleen proxy	—
FTP-overdrachtsfnct. (Bld beveilig. FTP-overdr)	Uit	—
FTP-overdrachtsfnct. (FTP-stroombespar.)	Uit	—
 Netwerkstreaming (Streaming)	Uit	—
 Netwerkstreaming (Weerg. stream.verb.fout)	—	—
 Netwerkstreaming (Inst. uitvoerbldkwalit.)	Standaard / HD (1080p) / 60p / 50p / —	—
 Netwerkstreaming (Uitvoerinform.weergave)	—	—
 Netwerkstreaming (Filmopn. tijdens stream.)	Uitschakelen	—

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Netwerkstreaming (Benadrukte uitvoerwrgv)	Aan	—
Netwerkstreaming (Basiscertificaatfout)	Niet verbinden	—
USB-streaming (Uitv.-resol./-bldsnelh.)	HD(1080p) 30p/HD(1080p) 25p	—
USB-streaming (Filmopn. tijdens stream.)	Uitschakelen	—
Cloud-verbinding*	Uit	—
Cloud-informatie*	—	—
Wi-Fi verbinden	Uit	—
WPS-Push	—	—
Toegangspunt instel.	—	—
Wi-Fi-frequent.band	2,4 GHz	—
Info Wi-Fi weergev.	—	—
SSID/WW terugst.	—	—
Bluetooth-functie	Uit	—
Koppeling	—	—
Beh. gekopp. appar.	—	—
Bluetooth-afst.bed.	Aan	—
Appar.adres weerg.	—	—
LAN IP-adres instelling	Automatisch	—
Info bek. LAN weerg.	—	—
USB LAN-verbinding	—	—
USB LAN-verb.verbr	—	—
Tetheringverbind.	—	—
Tetheringverb. verbr.	—	—
USB LAN/teth.verb.	PORT1	—
Vliegtuig-stand	Uit	—
Naam Appar. Bew.	—	—
Basiscertific. import.	—	—
Instell. toeg.verificat. (Gebruiker)	—	—
Instell. toeg.verificat. (Wachtwrd)	—	—

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Instell. toeg.verificat. (Wachtwoord gener.)	—	—
Toeg.verificatie-info.	—	—
Wi-Fi Direct-instell.	Type1 (Standrd)	—
Netw.instell. terugst.	—	—

* Alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's

TP1002320078

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Lijst met waarden van standaardinstellingen (Instellingen)

De waarden van de standaardinstellingen ten tijde van de aanschaf worden getoond in de onderstaande tabel.

Instellingen terugstellen op de standaardwaarden

Selecteer MENU →  (Instellingen) → [Inst trgstell/opsl] → [Instelling herstellen] → [Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren] → [Enter].

Initialiseren: Alle instellingen van de camera worden teruggesteld op de standaardwaarden.

Camera-instell. terugstell.: De items die kunnen worden teruggesteld zijn beperkt. Zie de onderstaande tabel.

Tabblad (Instellingen)

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
 Taal	—	—
Instel. tijdz./dat./tijd (Tijdzone instellen)	—	—
Instel. tijdz./dat./tijd (Zomertijd)	Uit	—
Instel. tijdz./dat./tijd (Datum/Tijd)	—	—
Instel. tijdz./dat./tijd (Datumindeling)	—	—
NTSC/PAL schakel.	—	—
Instelling herstellen	—	—
Instell. opsl./laden	—	—
 Eig. t.-/dr.kn.inst. ( Draaikn. voor)	Av/Tv(Av in M-m.)	—
 Eig. t.-/dr.kn.inst. ( Dr.kn. acht. L)	Av/Tv(Tv in M-m.)	—
 Eig. t.-/dr.kn.inst. ( Dr.kn. acht. R)	 Belicht.comp.	—
 Eig. t.-/dr.kn.inst. (Bedieningswiel)	Niet ingesteld	—
 Eig. t.-/dr.kn.inst. (Gepersonalis.knop 1)	 Witbalans	—
 Eig. t.-/dr.kn.inst. (Gepersonalis.knop 2)	 Scherpstelgebied	—
 Eig. t.-/dr.kn.inst. (Gepersonalis.knop 3)	 Scherpstelfunctie	—
 Eig. t.-/dr.kn.inst. (Gepersonalis.knop 4)	Aanraakfunctie sel.	—
 Eig. t.-/dr.kn.inst. (Centr.kn multisel.kn)	Scherpstelstandaard	—
 Eig. t.-/dr.kn.inst. (Funct. centrale knop)	Niet ingesteld	—
 Eig. t.-/dr.kn.inst. (Functie linkerknop)	Transportfunctie	—
 Eig. t.-/dr.kn.inst. (Functie rechterknop)	 ISO	—

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
 Eig. t./dr.kn.inst. (Omlaag-knop)	Niet ingesteld	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (AEL-knop)	AEL-vergrendel	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (AF-ON-knop)	AF-aan	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (Knop MOVIE)	Filmopname	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (Scherpstelvastzetkn.)	Scherp.vergr.	—
 Eig. t./dr.kn.inst. ( -knop)	Verlichting aan	—
 Eig. t./dr.kn.inst. ( Draaikn. voor)	Eigen volgen ()	—
 Eig. t./dr.kn.inst. ( Dr.kn. acht. L)	Eigen volgen ()	—
 Eig. t./dr.kn.inst. ( Dr.kn. acht. R)	Eigen volgen ()	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (Bedieningswiel)	Eigen volgen ()	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (Gepersonalis.knop 1)	Eigen volgen ()	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (Gepersonalis.knop 2)	Eigen volgen ()	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (Gepersonalis.knop 3)	Eigen volgen ()	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (Gepersonalis.knop 4)	Eigen volgen ()	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (Centr.kn multisel.kn)	Eigen volgen ()	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (Funct. centrale knop)	Eigen volgen ()	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (Functie linkerknop)	 Zelfontspanner	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (Functie rechterknop)	Eigen volgen ()	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (Omlaag-knop)	Eigen volgen ()	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (AEL-knop)	Eigen volgen ()	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (AF-ON-knop)	Eigen volgen ()	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (Knop MOVIE)	Filmopname	—
 Eig. t./dr.kn.inst. (Scherpstelvastzetkn.)	Eigen volgen ()	—
 Eig. t./dr.kn.inst. ( -knop)	Eigen volgen ()	—
 Eigen toets-instel. (Gepersonalis.knop 1)	Eig. volgen ( / )	—
 Eigen toets-instel. (Gepersonalis.knop 2)	Eig. volgen ( / )	—
 Eigen toets-instel. (Gepersonalis.knop 3)	Beveiligen	—
 Eigen toets-instel. (Gepersonalis.knop 4)	Wissen	—
 Eigen toets-instel. (AEL-knop)	Beeldindex	—
 Eigen toets-instel. (AF-ON-knop)	Vergroting	—
 Eigen toets-instel. (Knop MOVIE)	Eig. volgen ( / )	—

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
 Eigen toets-instel. (Fn-knop)	 Functiemenu	—
 Eigen toets-instel. ( -knop)	Eig. volgen ( / )	—
 Fn-menu-instell.	—	—
 Fn-menu-instell.	—	—
 DISP (schrmwrgv)	—	—
 DISP (schrmwrgv)	—	—
Verschil. inst. st.b./f.	—	—
 REC m. onts.knop	Uit	—
  met sluiterknop	Niet toevoegen	—
Zoomring draaien	Links(W)/R.(T)	—
 Eig. t.-/dr.kn.inst.	—	—
 Eig. t.-/dr.kn.inst.	—	—
Mijn draaikn.-instell.	—	—
Av/Tv draaien	Normaal	—
Functiering (lens)	Aangdr. schrpst.	—
Bed.onderdel. vergr.	Uit	—
Aanraakfunctie	Aan	—
Aanr.pan./touchpad	Alleen aanr.pan.	—
Aanraakpaneel-inst. ([Opnamescher] onder [Opnamescher])	Aan	—
Aanraakpaneel-inst. ([Voettekstpictogr. aanr.] onder [Opnamescher])	Aan	—
Aanraakpaneel-inst. ([Naar rechts vegen] onder [Opnamescher])	Picto.weerg.: l + r	—
Aanraakpaneel-inst. ([Naar links vegen] onder [Opnamescher])	Picto.weerg.: l + r	—
Aanraakpaneel-inst. ([Omhoog vegen] onder [Opnamescher])	Fn-menu open.	—
Aanraakpaneel-inst. ([Aanraakfnct in opn.] onder [Opnamescher])	Aanraakvolgen	—
Aanraakpaneel-inst. ([Dubbeltikfn tdns AF] onder [Opnamescher])	Uit	—
Aanraakpaneel-inst. ([Pictogr. als monit. gedr.] onder [Opnamescher])	Draaien	—

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Aanraakpaneel-inst. (Afspeelscherm)	Aan	—
Aanraakpaneel-inst. (Menuscherm)	Aan	—
Touchpad-instelling. (Bedien. in v. oriënt.)	Aan	—
Touchpad-instelling. (Aanraakpositiemod.)	Absolute positie	—
Touchpad-instelling. (Bedieningsgebied)	 Rechts 1/2	—
Aanraakgevoeligh.	Standaard	—
Schermlezer (Schermlezer)	Uit	—
Schermlezer (Snelheid)	Standaard	—
Schermlezer (Volume)	7	—
Schermlezer ( Lang indr.: schak.)	Aan	—
Schermlezer (Schermlezer-taal)	—	—
Vergroot scherm (Menuschrm vergrot.)	Uit	—
Vergroot scherm (Vergroting)	—	—
Bed.inst. mod.dr.kn. (Opn.modusdraaikn.)	Met draaiknop instell	—
Zoeker/monitor sel.	Automatisch: 1	—
Monitor-helderheid	Handmatig	—
Helderheid zoeker	Automatisch	—
Kleurtemp. zoeker	±0	—
Zoeker-HDR-wrgve	Automatisch	—
Zoekervergroting	Standaard	—
 Monitorwrgvkwat.	Standaard	—
 Zoekerwrgvkwalit.	Hoog	—
 Zoekerblidsnelh.	Standaard	—
Draairicht. monitor	Automatisch	—
Verticale weergave	Aan	—
TC/UB-weerg.-inst.	Teller	—
Gamma-weerg.hulp	Uit	—
Gamma-wrgvhlptyp.	Automatisch	—
 LUT weergeven	Aan	—
 Tijd opn. weerg.	Aan: type1	—
 Wrgv rest. opnam.	Niet weergegev.	—

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. teruggestell.]
 Autom.weergave	Uit	—
Sel.scherm opn.mod	Weergeven	—
Accu-informatie	—	—
 Mon. lage helderh	10 sec.	—
 Zoeker lage held.	10 sec.	—
 Monitor uit	Schakelt nt UIT	—
Energiebesparing	1 min.	—
Str.besp. via monitor	Beide gekoppeld	—
Temp. auto strm UIT	Standaard	—
Afspeel-/control.vol.	7	—
 4ch-geluidscontrl	CH1/CH2	—
Audiosignaal (opn.)	Aan: alles	—
Aud.sign.(beg./ein.)	Uit	—
Vol. audiosignalen	3	—
USB-v.mod (PORT1)	Sel. bij verbind.	—
USB-v.mod (PORT2)	Sel. bij verbind.	—
USB LUN-instelling	Multi	—
USB-voeding	Automatisch	—
 HDMI-resolutie	Automatisch	—
 HDMI-uitvoerinst. (Opn.m. tdns HDMI-uitv.)	Aan	—
 HDMI-uitvoerinst. (Uitvoerresolutie)	Automatisch	—
 HDMI-uitvoerinst. (4K-u.v.inst.(enk. HDMI))	60p 10bit/50p 10bit	—
 HDMI-uitvoerinst. (RAW-uitvoer)	Uit	—
 HDMI-uitvoerinst. (RAW-uitvoerinstelling.)	60p/50p	—
 HDMI-uitvoerinst. (Time Code-uitvoer)	Uit	—
 HDMI-uitvoerinst. (REC-bediening)	Uit	—
 HDMI-uitvoerinst. (4ch-geluidsuitvoer)	CH1/CH2	—
HDMI-inform.weerg.	Aan	—
CTRL.VOOR HDMI	Aan	—
Verlichtingsinstell. (Verlichting)	Eig. t. aan: onderbr.	—
Verlichtingsinstell. (Verlichtingshelderheid)	Gemiddeld	—

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Opnamelamp	Aan	—
Videolampmodus	Stroomlink	—
Antistoffunctie (Sensorreiniging)	—	—
Antistoffunctie (Sluiter bij strm UIT)	Uit	—
Autom. pixeltoewijz.	Aan	—
Pixeltoewijzing	—	—
Versie	—	—
Serienummer weerg.	—	—
Privacyverklaring	—	—
Certificatielogo	—	—

TP1002320073

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Lijst met waarden van standaardinstellingen (Mijn Menu)

De waarden van de standaardinstellingen ten tijde van de aanschaf worden getoond in de onderstaande tabel.

Instellingen terugstellen op de standaardwaarden

Selecteer MENU →  (Instellingen) → [Inst trgstell/opsl] → [Instelling herstellen] → [Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren] → [Enter].

Initialiseren: Alle instellingen van de camera worden teruggesteld op de standaardwaarden.

Camera-instell. terugstell.: De items die kunnen worden teruggesteld zijn beperkt. Zie de onderstaande tabel.

Tabblad ☆ (Mijn Menu)

MENU-onderdeel	Waarde van de standaardinstelling	Kan worden teruggesteld met [Camera-instell. terugstell.]
Item toevoegen	—	—
Item sorteren	—	—
Item verwijderen	—	—
Pagina verwijderen	—	—
Alles verwijderen	—	—
Van Mijn Menu wrgv	Uit	—

TP1002320079

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Technische gegevens

Systeem

Type camera

Digitale camera met verwisselbare lens

Lens

Lens met E-vatting van Sony

Beeldsensor

Beeldformaat

Volframe-formaat van 35 mm (35,9 mm × 24,0 mm), CMOS-beeldsensor

Effectief aantal pixels van de camera

Stilstaande beelden: ong. 66 800 000 pixels

Bewegende beelden: ong. 55 800 000 pixels

Totaalaantal pixels van de camera

Ong. 72 600 000 pixels

SteadyShot

Systeem

Beeldstabilisatiesysteem met sensorverschuiving in de camera

Stofpreventie

Systeem

Stofpreventiefunctie gebaseerd op antistatische coating en ultrasone trillingen

Automatische-scherpstellingssysteem

Detectiesysteem

Fasedetectiesysteem/contrastdetectiesysteem

Gevoeligheidsbereik

–6 EV t/m 20 EV (bij ISO 100 gelijkwaardig, met F1,2-lens, en met AF-S ingesteld)

–11 EV t/m 20 EV (bij ISO 100 gelijkwaardig, met F1,2-lens, met AF-S ingesteld, met gebruik van [Heldere controle]
(LiveView-helderheid (Lichter)))

AF-hulplicht

Ong. 0,3 m t/m 3,0 m (bij gebruik van de lens FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)

Elektronische beeldzoeker

Type

Elektronische beeldzoeker van 1,6 cm (type 0,64)

Totaalaantal beeldpunten

9 437 184 beeldpunten

Framedekking

100%

Vergroting

Ong. 0,90× met 50 mm-lens op oneindig, -1 m^{-1}

Oogafstand

Ong. 25 mm vanaf het oculair en ong. 21 mm vanaf het oculairframe bij -1 m^{-1}

Diopterinstelling

$-4,0 \text{ m}^{-1}$ t/m $+3,0 \text{ m}^{-1}$

Monitor

LCD-monitor

8,0 cm (type 3,2) TFT-aansturing, aanraakpaneel

Totaalaantal beeldpunten

2 095 104 beeldpunten

Belichtingsregeling

Lichtmeetmethode

Beoordelende lichtmeting met 1 200 zones

Lichtmeetbereik

-5 EV t/m $+20 \text{ EV}$ (bij ISO 100 gelijkwaardig en met F1,2-lens)

ISO-gevoeligheid (aanbevolen-belichtingsindex)

Stilstaande beelden: ISO 100 t/m ISO 32 000 (uitgebreide ISO: minimum-ISO 50, maximum-ISO 102 400), [ISO AUTO] (ISO 100 t/m ISO 12 800, maximum/minimum kan worden ingesteld.)

Bewegende beelden: ISO 100 t/m ISO 32 000 gelijkwaardig*, [ISO AUTO] (ISO 100 t/m ISO 12 800 gelijkwaardig, maximum/minimum kan worden ingesteld.)

* De waarden gelden wanneer [SteadyShot] is ingesteld op iets anders dan [Dynam. actief]. Als [SteadyShot] is ingesteld op [Dynam. actief], zijn de waarden ISO 100 t/m ISO 25 600 gelijkwaardig.

* Als [Dubbele-gain-opn.] is ingesteld op [Aan], zijn de waarden ISO 100 t/m ISO 400 gelijkwaardig.

Belichtingscompensatie

$\pm 5,0 \text{ EV}$ (omschakelbaar tussen stappen van $1/3 \text{ EV}$ en $1/2 \text{ EV}$)

Sluiter

Type

Elektronisch bediend, verticaal bewegend, scherpstellingsvlak-type

Sluitertijdbereik

Stilstaande beelden (bij opnemen met de elektronische sluiter): $1/8\,000$ seconde tot 30 seconden

Stilstaande beelden (bij opnemen met de mechanische sluiter): $1/8\,000$ seconde tot 30 seconden, BULB

Bewegende beelden: $1/8\,000$ seconde t/m 1 seconde (in stappen van $1/3 \text{ EV}$)*

60p-compatibele apparaten: tot $1/60$ seconde in de stand AUTO (tot $1/30$ seconde in de automatische lange-sluitertijdfunctie)

50p-compatibele apparaten: tot $1/50$ seconde in de stand AUTO (tot $1/25$ seconde in de automatische lange-sluitertijdfunctie)

* Wanneer [Dubbele-gain-opn.] is ingesteld op [Aan], is de sluitertijd $1/4\,000$ tot 1 seconde.

Flitssynchronisatiesnelheid (bij gebruik van een flitser gemaakt door Sony)

$1/250$ seconde (volframe)

$1/320$ seconde (APS-C-formaat)

Ononderbroken opnemen

Snelheid van ononderbroken opnemen

 (Continue opname: Hi+): Maximaal ongeveer 30 beelden per seconde/  (Continue opname: Hi): Maximaal ongeveer 20 beelden per seconde/  (Continue opname: Mid): Maximaal ongeveer 15 beelden per seconde/  (Continue opname: Lo): Maximaal ongeveer 5 beelden per seconde

- Op basis van onze meetomstandigheden. De snelheid van ononderbroken opnemen kan lager zijn, afhankelijk van de opnameomstandigheden.
- U kunt de snelheid van het ononderbroken opnemen veranderen.

Opnameformaat

Bestandsformaat

JPEG (compatibel met DCF ver. 2.0, EXIF ver. 2.32 en MPF Baseline), HEIF (compatibel met MPEG-A MIAF), RAW (compatibel met Sony ARW 6.0-formaat)

Bewegende beelden (XAVC HS-formaat)

XAVC ver. 2.4: compatibel met MP4-formaat

Video: MPEG-H HEVC/H.265

Audio: LPCM 2ch (48 kHz, 16 bits), LPCM 2ch (48 kHz, 24 bits)^{*1}, LPCM 2ch (96 kHz, 24 bits)^{*2}, LPCM 4ch (48 kHz, 24 bits)^{*1}, LPCM 4ch (96 kHz, 24 bits)^{*2}, PCM 2ch (48 kHz, 32 bits float)^{*2 *3}, PCM 2ch (96 kHz, 32 bits float)^{*2 *3}, PCM 4ch (48 kHz, 32 bits float)^{*2 *3}, PCM 4ch (96 kHz, 32 bits float)^{*2 *3}, MPEG-4 AAC-LC 2ch^{*4}

Bewegende beelden (XAVC S-formaat)

XAVC ver. 2.4: compatibel met MP4-formaat

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: LPCM 2ch (48 kHz, 16 bits), LPCM 2ch (48 kHz, 24 bits)^{*1}, LPCM 2ch (96 kHz, 24 bits)^{*2}, LPCM 4ch (48 kHz, 24 bits)^{*1}, LPCM 4ch (96 kHz, 24 bits)^{*2}, PCM 2ch (48 kHz, 32 bits float)^{*2 *3}, PCM 2ch (96 kHz, 32 bits float)^{*2 *3}, PCM 4ch (48 kHz, 32 bits float)^{*2 *3}, PCM 4ch (96 kHz, 32 bits float)^{*2 *3}, MPEG-4 AAC-LC 2ch^{*4}

^{*1} Bij gebruik van een accessoire dat ondersteuning biedt voor 4-kanaals uitvoer en 24-bits opname, en is aangesloten op de multi-interfaceschoen

^{*2} Bij gebruik van een accessoire dat ondersteuning biedt voor 4-kanaals uitvoer, een bemonsteringsfrequentie van 96 kHz en 32-bits float, en is aangesloten op de multi-interfaceschoen

^{*3} Het geluid kan worden opgenomen in het WAV -formaat.

^{*4} Proxy-bewegende-beelden

Opnamemedia

CFexpress Type A-geheugenkaarten, SD-kaarten

Gleuf

SLOT 1/SLOT 2

Gleuf voor CFexpress Type A-geheugenkaarten, SD-kaarten (compatibel met UHS-I en UHS-II)

Ondersteuning voor handelingen tussen twee geheugenkaarten.

Ingangs-/uitgangsaansluitingen

USB Type-C-aansluiting (USB PORT 1)

SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2)

USB Power Delivery-ondersteuning

USB Type-C-aansluiting (USB PORT 2)

Hi-Speed USB (USB 2.0)

USB Power Delivery-ondersteuning

HDMI

HDMI type A-aansluiting

 **(microfoon-)aansluiting**

Stereominaansluiting van Ø 3,5 mm

 **(hoofdtelefoon-)aansluiting**

Stereominaansluiting van Ø 3,5 mm

 **(flitsynchronisatie-)aansluiting**

Voeding, algemeen

Nominale invoer

7,82 V 

Energieverbruik

Bij gebruik van een FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS II-lens (los verkrijgbaar)

Bij gebruik van de zoeker: ong. 4,2 W (tijdens het opnemen van stilstaande beelden) / ong. 5,8 W (tijdens het opnemen van bewegende beelden)

Bij gebruik van de monitor: ong. 3,5 W (tijdens het opnemen van stilstaande beelden) / ong. 5,8 W (tijdens het opnemen van bewegende beelden)

Bedrijfstemperatuur

0 °C t/m 40 °C

Bewaartemperatuur

-20 °C t/m 55 °C

Afmetingen (b × h × d) (ong.)

132,7 × 96,9 × 82,9 mm

132,7 × 96,9 × 72,8 mm (van handgreep tot monitor)

Gewicht (ong.)

713 g (inclusief accu en SD-kaart)

Microfoon

Stereo

Luidspreker

Mono

Exif Print

Compatibel

PRINT Image Matching III

Compatibel

Eco en energiebesparing

Energieverbruik (Uit-stand)

Niet beschikbaar

Energieverbruik (Stand-bystand/Lage-energiestand)

0,5 W

Energieverbruik (Netwerkstand-bystand)

2,0 W (Bluetooth) / 2,0 W (alle aansluitingen en netwerken verbonden)

Lage-energiestand geactiveerd

Binnen 20 minuten (standaard)

Netwerkstand-bystand geactiveerd

Binnen 20 minuten (standaard)

Draadloos LAN

WW187397 (zie het typeplaatje op de onderkant van de camera)

Ondersteund formaat

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Frequentieband

2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz

Beveiliging

WPA2-PSK (AES)/WPA3-SAE

Verbindingsmethode

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/handmatig

Toegangsmethode

Infrastructuurmodus

WW847606 (zie het typeplaatje op de onderkant van de camera)**Ondersteund formaat**

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Frequentieband

2,4 GHz/5 GHz

Beveiliging

WPA2-PSK (AES)/WPA3-SAE

Verbindingsmethode

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/handmatig

Toegangsmethode

Infrastructuurmodus

WW401268 (zie het typeplaatje op de onderkant van de camera)**Ondersteund formaat**

IEEE 802.11 b/g/n/ax

Frequentieband

2,4 GHz

Beveiliging

WPA2-PSK (AES)/WPA3-SAE

Verbindingsmethode

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/handmatig

Toegangsmethode

Infrastructuurmodus

Bluetooth-communicatie

Bluetooth-norm ver. 5.3

Frequentieband

2,4 GHz

Batterijlader BC-SAD1**Nominale invoer**

15 V  , 3 A

Nominaal uitvoer

8,9 V  , 2,7 A ×1

8,9 V  , 1,9 A ×2

Oplaadbare accu NP-SA100**Nominale spanning**

7,82 V 

Aanbevolen USB-PD-netstroomadapter

Ingang

100 – 240 V  , 50/60 Hz

Uitgang

9 V  / 3 A of hoger

Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.


TP1002320080

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Handelsmerken

- "α" en "α" zijn handelsmerken van Sony Group Corporation.
- XAVC S en  zijn handelsmerken van Sony Group Corporation.
- XAVC HS en  zijn handelsmerken van Sony Group Corporation.
- Mac is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- De termen HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
- CFexpress™ is een handelsmerk gelicentieerd door de CompactFlash Association.
- Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi Protected Setup zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke aanduidingen door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen valt onder licentie.
- QR Code is een handelsmerk van Denso Wave Inc.
- Alle andere in deze gebruiksaanwijzing vermelde systeem- en productnamen zijn doorgaans handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of fabrikanten. In deze gebruiksaanwijzing worden de aanduidingen ® en ™ mogelijk niet in alle gevallen gebruikt.



TP1001964043

Licentie

Opmerkingen over de licentie

Dit apparaat wordt geleverd met softwareprogramma's die worden gebruikt onder licentieovereenkomsten aangegaan met de rechthebbenden van die softwareprogramma's. Op basis van verzoeken van de eigenaren van het auteursrecht van deze apps, hebben wij de verplichting u van het volgende in kennis te stellen. De licenties (in het Engels) zijn opgenomen in het interne geheugen van uw apparaat. Breng een massaopslagverbinding tot stand tussen het apparaat en een computer om de licenties in de map "PMHOME" - "LICENSE" te lezen.

VOOR DIT PRODUCT IS EEN LICENTIE VERLEEND ONDER DE AVC-PATENTENPORTFOLIOLICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE GEBRUIK DOOR EEN GEBRUIKER OF VOOR ANDERE GEBRUIKEN WAARBIJ HIJ/ZIJ GEEN BELONING ONTVANGT VOOR

(i) HET CODEREN VAN VIDEO IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-NORM ("AVC-VIDEO")
EN/OF

(ii) HET DECODEREN VAN AVC-VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT IN HET KADER VAN EEN PERSOONLIJKE ACTIVITEIT EN/OF VERKREGEN VAN EEN VIDEO-LEVERANCIER DIE IS GEAUTORISEERD OM AVC-VIDEO TE LEVEREN.

ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPliceEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. U KUNT AANVULLENDE INFORMATIE, WAARONDER INFORMATIE OVER PROMOTIONEEL, INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK EN BIJBEHORENDE LICENTIES, VERKRIJGEN BIJ Via Licensing Alliance LLC

ZIE <https://www.via-la.com/>

Gedekt door een of meer claims van de HEVC-patenten die vermeld staan op patentlist.accessadvance.com.



Over softwareprogramma's waarop GNU GPL/LGPL van toepassing is

De software die is inbegrepen in dit apparaat bevat software met copyright die is gelicentieerd onder de GPLv2 en andere licenties die toegang tot de broncode kunnen vereisen. U vindt er een kopie van de betreffende broncode, zoals vereist onder de GPLv2 (en andere licenties) op <https://www.sony.net/Products/Linux/>.

U kunt de broncode, zoals vereist door de GPLv2, bij ons verkrijgen op een fysiek medium gedurende een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product door een aanvraag in te dienen met behulp van het formulier op <https://www.sony.net/Products/Linux/>.

Dit aanbod geldt voor iedereen die deze informatie heeft ontvangen.

TP1001939229

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met het apparaat, probeer dan de volgende oplossingen.

- 1 Haal de accu eruit, wacht ongeveer één minuut, plaats de accu weer terug, en schakel vervolgens het toestel in.
- 2 Stel de instellingen terug op de standaardinstellingen.
- 3 Neem contact op met uw dealer of plaatselijk, erkend servicecentrum. Extra informatie over dit apparaat en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze Customer Support-website voor klantenondersteuning.
<https://www.sony.net/>

Verwant onderwerp

- [Instelling herstellen](#)

TP1001939219

Digitale camera met verwisselbare lens
ILCE-7RM6 α7RVI

Waarschuwingsberichten

Gebied/datum/tijd instellen

- Stel het gebied, de datum en de tijd in. Laad de ingebouwde, oplaadbare reservebatterij op als u het apparaat gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt.

Onvoldoende acculading.

- De beeldkopieerfunctie of de beeldsensorreinigingsfunctie werkt niet omdat de resterende acculading te laag is. Laad de accu op of voed de camera door de camera aan te sluiten op een computer, enz.

Geheugenkaart onbruikbaar. Formatteren?

- De geheugenkaart is geformatteerd op een computer en de bestandsindeling is gewijzigd. Selecteer [Enter], en formatteer daarna de geheugenkaart. U kunt de geheugenkaart daarna opnieuw gebruiken, maar alle eerder opgenomen gegevens op de geheugenkaart zijn gewist. Het formatteren kan enige tijd duren. Vervang de geheugenkaart als de mededeling opnieuw wordt afgebeeld.

Geheugenkaartfout

- Er is een niet-compatibele geheugenkaart geplaatst.
- Het formatteren is mislukt. Formateer de geheugenkaart opnieuw.

Kan geheugenkaart niet lezen. Plaats geheugenkaart opnieuw.

- Er is een niet-compatibele geheugenkaart geplaatst.
- De geheugenkaart is beschadigd.
- De contactpunten van de geheugenkaart zijn vuil.

Geheugenkaart vergrendeld.

- U gebruikt een geheugenkaart met een schrijfbeveiligingsschakelaar of een wisbeveiligingsschakelaar die in de stand LOCK staat. Zet de schakelaar in de stand voor opnemen.

Kan de sluitser niet openen aangezien de geheugenkaart niet is geplaatst.

- Er is geen geheugenkaart geplaatst in de geheugenkaartgleuf die is geselecteerd in [ Opnamemedia] of [ Opnamemedia].
- Om de sluitser te ontspannen zonder dat een geheugenkaart in de camera is geplaatst, stelt u [Opn. zonder geh.krt.] in op [Inschakelen]. In dit geval worden de beelden niet opgeslagen.

Op deze geheugenkaart kunt u mogelijk niet normaal opnemen en afspelen.

- Er is een niet-compatibele geheugenkaart geplaatst.

Verwerkt...

- Bij het uitvoeren van ruisonderdrukking, wordt het onderdrukkingsproces op dit moment uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van de ruisonderdrukking kunt u geen verdere opnamen maken.

Beeldweergave onmogelijk.

- Beelden die zijn opgenomen met een ander apparaat of beelden die zijn gewijzigd op een computer, kunnen mogelijk niet worden weergegeven.
- Bewerking op een computer, zoals het wissen van beeldbestanden, kunnen leiden tot inconsistenties in de beelddatabasebestanden. Repareer de beelddatabasebestanden.

Controleer of een lens gemonteerd is. Stel "Opn. zonder lens" in het menu in om een lens die niet ondersteund is te kunnen "Inschakelen".

- De lens is niet of niet goed op het apparaat bevestigd. Als de mededeling wordt afgebeeld terwijl een lens op het apparaat is bevestigd, bevestigt u de lens opnieuw op het apparaat. Als de mededeling vaak wordt afgebeeld, controleert u of de contactpunten van de lens en het apparaat schoon zijn of niet.
- Als u het apparaat op een sterrentelescoop of soortgelijk instrument bevestigt, of als u een niet-ondersteunde lens gebruikt, stelt u [ Opn. zonder lens] in op [Inschakelen].

Camera te warm. Laat camera afkoelen.

- Het apparaat is heet geworden omdat u zonder onderbreking opnamen hebt gemaakt. Schakel het apparaat uit, laat het apparaat afkoelen en wacht totdat het apparaat weer klaar is voor gebruik.

[] (Waarschuwing voor oververhitting)

- U hebt gedurende een lange tijd beelden opgenomen, waardoor de temperatuur van het apparaat is opgelopen.

[] (Databasebestandsfout)

- Het aantal beelden waarvoor databeheer in een databasebestand door het apparaat mogelijk is, is overschreden.

[] (Databasebestandsfout)

- Het lukt niet het databasebestand te registreren. Importeer alle beelden op een computer en herstel de geheugenkaart.

Fout van beelddatabasebestand

- Er is iets fout gegaan in het beelddatabasebestand. Selecteer MENU →  /  (Opname) → [Media] → [ Bld-DB herstellen].

Systeemfout

Camerafout. Schakel uit en in.

- Haal de accu eruit en plaats hem weer terug. Als deze mededeling veelvuldig wordt afgebeeld, neemt u contact op met uw plaatselijk, erkend Sony-servicecentrum.

Beeldvergroting onmogelijk.

Beeldrotatie onmogelijk.

- Beelden die met een ander apparaat zijn opgenomen, kunnen mogelijk niet worden vergroot of geroteerd.

Kan geen mappen meer maken.

- Een map op de geheugenkaart heeft als eerste drie cijfers "999". U kunt geen mappen meer aanmaken op deze camera.

Verwant onderwerp

- [Opmerkingen over geheugenkaarten](#)
- [De begininstellingen van de camera maken](#)
- [Formatteren](#)

- Opn. zonder geh.krt.
- Opn. zonder lens (stilstaand beeld/bewegende beelden)
- Bld-DB herstellen (stilstaand beeld/bewegende beelden)

TP1001939036

5-072-760-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation