スマートフォン
Xperia Android 17変更点　Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIII／Xperia 10 VII

ピックアップ

本機を外部ディスプレイに接続して使用する（パソコンモード）（Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VIのみ）
クイック設定パネルの変更点と新機能
壁紙とスタイルの変更点と新機能

このヘルプガイドについて

このヘルプガイドについて

パソコンモード

本機を外部ディスプレイに接続して使用する（パソコンモード）（Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VIのみ）

ホーム画面

ホーム画面の設定の変更点

クイック設定パネル

クイック設定パネルの変更点と新機能

通知パネル

通知パネルの変更点

スクリーンレコード

画面録画（スクリーンレコード）の変更点

設定

設定メニューの項目の変更

Wi-Fi®テザリング設定の変更点（Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIIのみ）

画面設定の変更点と新機能

壁紙とスタイルの変更点と新機能

日付と時刻の新機能

着信音設定の変更点

設定メニューのその他の変更点や新機能

電話アプリ

電話アプリの新機能

Bluetooth®機能について

Bluetooth LE Audio機能の変更点（Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VIのみ）

カメラ

カメラの変更点（Xperia 1 VIIIのみ）

その他の変更点

その他の変更点

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia Android 17変更点　Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIII／Xperia 10 VII

このヘルプガイドについて

本書は以下の機種のAndroid 17変更点ヘルプガイドです。

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

ソフトウェアアップデートのタイミングは、機種によって異なります。このヘルプガイドでは、Android 17のすべての機能と動作を説明しているわけではありません。主に、ソフトウェアアップデート後に操作手順の変更があった機能について説明しています。アップデート後の一部の機能、設定および画面デザインは、このヘルプガイドの記載と異なる場合があります。本機のAndroidバージョンは、設定メニューから確認できます。

ご注意

- システムやアプリのアップデートを行うと、このヘルプガイドで説明されている操作と実際の操作が異なる場合があります。また、Androidのバージョンがアップデートしないソフトウェアの更新もあります。

本機のAndroidバージョンを確認するには

［設定］ > ［デバイス情報］をタップします。
使用中のAndroidバージョンは［Android バージョン］に表示されます。

サービスや機能、アプリに関する制限事項

このヘルプガイドに記載されているサービスや機能、アプリは、お使いの国／地域または通信事業者もしくはサービスプロバイダーによっては、ご利用になれない場合があります。また、ご利用にあたっては、インターネット接続が必要となる場合があります（通信料が発生する場合があります）。ご利用可否や利用料、通信料等の詳細は、お使いの通信事業者またはサービスプロバイダーにお問い合わせください。

TP1002548329

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

本機を外部ディスプレイに接続して使用する（パソコンモード）（Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VIのみ）

外部ディスプレイに本機を接続し、本機の操作とは別に、大きな画面でパソコンのようにアプリなどの操作をすることができます。

ご注意

- 本機と外部ディスプレイを接続するには、事前にケーブルやドッキングステーションなどの周辺機器を用意する必要があります。ドッキングステーションを使って有線接続する場合には、まずキーボード、マウスなどの周辺機器と、外部ディスプレイをドッキングステーションに接続してください。次に、ドッキングステーションを本機に接続します。
- 接続方法は外部ディスプレイや周辺機器によって異なります。接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- 外部ディスプレイや周辺機器によってはこの機能に対応していないことがあります。

1 本機のUSB Type-C™端子と外部ディスプレイをケーブルで接続する。

［外部ディスプレイに接続］画面が表示されます。



2 ［パソコン］をタップする。

外部ディスプレイに、パソコンモードの画面が表示されます。

3 キーボードやマウスなどの周辺機器を使って画面を操作する。

- 外部ディスプレイに複数のアプリ画面を並べて表示し、パソコンのように使うことができます。
- パソコンモードを終了する前に、必要に応じて、デスクトップモード画面で開いているドキュメントやファイルを保存して閉じてください。その後、本機からケーブルを取り外してください。

ヒント

- 外部ディスプレイと本機を接続中に、［設定］ > ［接続設定］ > ［外部ディスプレイ］をタップして表示や操作に関する設定を変更することができます。
- 本機と外部ディスプレイを接続したあと、［外部ディスプレイに接続］画面の［ミラーリング］をタップすると、本機と同じ画面が外部ディスプレイに表示されます。ミラーリングを終了するには、ケーブルを取り外してください。

TP1002548320

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia Android 17変更点　Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIII／Xperia 10 VII

ホーム画面の設定の変更点

ホーム画面の何も表示されていない部分を長押しして表示されるメニューの、［ウィジェット］と［ホームの設定］の項目が変更になりました。

ウィジェット

以下のタブが追加されました。
おすすめ：おすすめのウィジェットがランダムに表示されます。
参照：すべてのウィジェットのリストが表示されます。

ホームの設定

- ［ホーム画面の回転を許可］の項目はなくなりました。
- ［横表示］の項目が追加されました。
  タップしてスイッチをオンにすると画面表示が横向きで固定されます。

関連項目

- 壁紙とスタイルの変更点と新機能

TP1002548319

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia Android 17変更点　Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIII／Xperia 10 VII

クイック設定パネルの変更点と新機能

クイック設定パネルのレイアウトが変わり、タイルの大きさを変更できるようになりました。
また、一部のタイル名が変更されました。タイルを大きく表示している場合は、補足情報が表示されるようになりました。



クイック設定パネルのタイルの大きさや配置を変えるには、以下の手順を行ってください。

1. **画面上部から下に2回スワイプし、クイック設定パネルを表示する。**
2. **（編集アイコン）をタップし、タイルを編集する画面を表示する。**

タイル編集画面



1. 確定アイコン
   編集内容を確定し、クイック設定パネル画面に戻ります。

2. 元に戻すボタン
   編集内容をひとつ前の状態に戻します。繰り返しタップして編集前の状態に戻ると、このボタンは非表示になります。

3. タイル削除ボタン
   クイック設定パネルからタイルを削除します。

4. タイルをタップして、右端をドラッグし大きさを変更します。

5. +マークがついているタイルをタップして、クイック設定パネルにタイルを追加します。
   クイック設定パネルに追加後は、タイルをドラッグアンドドロップして配置を変更することができます。

ヒント

- クイック設定パネルでは、設定の名前が変更された項目があります。変更例を以下に示します。
  変更前：［インターネット］
  変更後：［Wi-Fi］／［モバイルデータ］

- Wi-FiやBluetooth機能などの一部のタイルは、アイコンをタップするだけで機能のコントロールができるようになりました。
  Wi-Fiの機能自体をオフにしたいときはWi-Fiのタイルを長押しして、設定メニュー画面で操作してください。

- タイルによっては、アイコンまたは設定の名前をタップまたは長押しすると、詳細設定を表示することができます。

- タイル編集画面を下から上にスワイプして最下部を表示させ、［リセット］をタップすると、すべてのクイック設定タイルを元の設定にリセットすることができます。

TP1002548321

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia Android 17変更点　Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIII／Xperia 10 VII

通知パネルの変更点

通知パネルのデザインが変更になりました。
通知パネルを開くには、画面上部から下にスワイプします。



- （通知履歴アイコン）：通知履歴画面を表示します。通知の履歴を表示させるには、［通知履歴を使用］スイッチをタップしてオンにします。
- すべて消去：通知パネル上の通知をすべて消去します。
- （通知設定アイコン）：通知に関する設定画面を表示します。

TP1002548323

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia Android 17変更点　Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIII／Xperia 10 VII

画面録画（スクリーンレコード）の変更点

画面録画のメニューが、よりわかりやすく操作できるようになりました。
画面全体、または1つのアプリを録画できます。また、デバイスの音声に加え、マイクの音声も同時に録音できます。

1 画面上部から下に2回スワイプし、クイック設定パネルを表示する。

2 クイック設定パネルを左右にスワイプして、（スクリーン レコード）をタップする。

クイック設定パネルの中に（スクリーン レコード）が見つからないときは、（編集アイコン）をタップし、（スクリーン レコード）をタップしてクイック設定パネルに追加します。

3 録画の設定を選び、録画を開始する。

- 画面全体を録画するか、1つのアプリを録画するかを選択できます。
- 必要に応じて、デバイスの音声やマイクからの音声、画面上のタップも記録するかなど、録画する対象を設定してください。
- ［1 つのアプリ］を選んだ場合は、録画するアプリを設定から選んでください。



カウントダウンが終わると、録画が開始されます。
録画を停止するには、画面上部から下にスワイプし、スクリーンレコーダーの通知をタップしてください。

関連項目

- クイック設定パネルの変更点と新機能

TP1002548337

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia Android 17変更点　Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIII／Xperia 10 VII

設定メニューの項目の変更

設定メニューで変更になった項目、削除された項目や新しく追加された項目があります。

Android 17の設定メニュー



設定メニューの主な変更／追加項目

対象項目	Android 16	Android 17
［設定］ > ［ネットワークとインターネット］	ー	［モバイル ネットワーク セキュリティ］
［設定］ > ［音設定］	ー	［アシスタントの音量］
［設定］ > ［画面設定］（Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VIのみ）	［ロック画面］ > ［時間と情報を常に表示］	［常に表示状態のディスプレイ］
［設定］ > ［画面設定］ > ［ロック画面］	ー	［ダイナミック クロック］
［設定］	［システム］ > ［バックアップ］	［アカウントとバックアップ］
［設定］	［セキュリティ］ ［プライバシー］	［セキュリティとプライバシー］
［設定］	［セキュリティ］ > ［Find Hub］	［セキュリティとプライバシー］ > ［紛失したデバイスの保護］ > ［Find Hub］

対象項目	Android 16	Android 17
［設定］	［セキュリティ］ > ［画面ロック］	［セキュリティとプライバシー］ > ［デバイスのロック解除］ > ［画面ロック］
［設定］	［セキュリティ］ > ［指紋］	［セキュリティとプライバシー］ > ［デバイスのロック解除］ > ［指紋］
［設定］	［セキュリティ］ > ［セキュリティの詳細設定］ > ［SIM ロック］	［セキュリティとプライバシー］ > ［その他のセキュリティとプライバシー］ > ［SIM ロック］
［設定］	［プライバシー］ > ［ヘルスコネクト］	［セキュリティとプライバシー］ > ［プライバシー管理］ > ［ヘルスコネクト］
［設定］	［パスワードとアカウント］ > 所有者のアカウント	［アカウントとバックアップ］ > ［アカウントを管理］ > 所有者のアカウント
［設定］	［パスワードとアカウント］ > 優先するサービス	［パスワードとパスキー］ > 優先するサービス
［設定］	［Digital Wellbeing、保護者による使用制限］	［Digital Wellbeing］ ［保護者による使用制限］
［設定］ > ［システム］	［ジェスチャー］ > ［ナビゲーション モード］ > ［かこって検索］	［かこって検索］
［設定］ > ［システム］ > ［ジェスチャー］ > ［ナビゲーション モード］ > ［3 ボタン ナビゲーション］	ー	⚙（設定アイコン） > ［ボタン ナビゲーション］

設定メニューの主な削除項目

対象項目	Android 16	Android 17
［設定］ > ［システム］	［キーボード］ > ［ポインタの速度］	ー

関連項目

- 設定メニューのその他の変更点や新機能

TP1002548330

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia Android 17変更点　Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIII／Xperia 10 VII

Wi-Fi®テザリング設定の変更点（Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIIのみ）

Wi-Fiテザリング設定画面の設定変更手順が変わりました。
お買い上げ時に設定されているアクセスポイント名やセキュリティの種類、アクセスポイントのパスワードなどを変更できます。

1. **［設定］ > ［ネットワークとインターネット］ > ［アクセス ポイントとテザリング］ > ［Wi-Fi アクセス ポイント］をタップする。**
2. **必要に応じて項目をタップし、設定する。**

ご注意

- 6 GHz帯でWi-Fiアクセスポイントを利用する場合は、［セキュリティ］で［WPA3-Personal］、［WPA2/WPA3-Personal］または［Enhanced Open］を選んでください。（Xperia 1 VII／Xperia 1 VIのみ）

ヒント

- アクセスポイント名は、お買い上げ時には「Xperia_XXXX」（XXXXは4桁の数字）が設定されています。
- ［セキュリティ］変更時に［アクセス ポイントのパスワード］が表示される場合は、パスワードの設定が必要です。アクセスポイントのパスワードはお買い上げ時にはランダムに設定されていますが、任意のパスワードに変更することもできます。
- （QRコードアイコン）をタップするとWi-Fiアクセスポイントの情報のQRコードを表示します。QRコードを読み取ると簡単な操作でWi-Fiアクセスポイントに接続できます。

TP1002548324

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia Android 17変更点　Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIII／Xperia 10 VII

画面設定の変更点と新機能

［設定］ > ［画面設定］で、変更になった項目や削除された項目、新しく追加された項目があります。

- ［HDR 輝度補正］の項目が追加になりました。（Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VIのみ）
  ハイダイナミックレンジ（HDR）の写真や動画の明るさを補正し、色域を拡げ、より鮮明に本機に表示させることができます。

ご注意

- HDRの写真や動画そのものを補正する機能ではありません。

ロック画面の項目の追加、削除や変更

［設定］ > ［画面設定］ > ［ロック画面］で、変更になった項目や削除された項目、新しく追加された項目があります。

- ［ロック画面上の通知］で設定できる項目が増えました。通知の種類や表示形式を選ぶことができます。
  ［ロック画面上の通知］の設定をするには、以下の方法があります。

  - ［設定］ > ［セキュリティとプライバシー］ > ［その他のセキュリティとプライバシー］ > ［ロック画面上の通知］をタップする。
  - ［設定］ > ［画面設定］ > ［ロック画面］ > ［ロック画面上の通知］をタップする。

ダークモードの項目の追加

［設定］ > ［画面設定］ > ［ダークモード］で新しく追加された項目があります。
標準：本機とダークモードに対応しているアプリでダークモードがオンになります。
拡張：ダークモード非対応のアプリにもダークモードを適用します。

スクリーンセーバーの項目の追加

［設定］ > ［画面設定］ > ［スクリーン セーバー］に、［ローライト モード］スイッチが追加になりました。
周囲が暗くなるとローライトクロックを表示します。

画質設定の項目の追加（Xperia 10 VIIのみ）

［設定］ > ［画面設定］ > ［画質設定］に、［色の自動調節］スイッチが追加になりました。
環境や利用状況に合わせて本機が画面の色を自動で調節します。

関連項目

- 設定メニューの項目の変更

TP1002548325

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia Android 17変更点　Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIII／Xperia 10 VII

壁紙とスタイルの変更点と新機能

［設定］ > ［壁紙とスタイル］の画面レイアウトが変わり、設定できる項目が増えました。

ヒント

- ［壁紙とスタイル］画面は、ホーム画面の何も表示されていない部分を長押しし、メニューから［壁紙とスタイル］をタップして表示させることもできます。

ロック画面設定の変更点

壁紙の変更のしかたが変わりました。プレビュー画面を右にスワイプし、ロック画面を選びます。希望の壁紙デザインをタップし、［次へ］ > ［適用］をタップして変更してください。表示されている壁紙デザイン以外に変更する場合は、［その他の壁紙］をタップしてください。

壁紙以外の設定を変更するには、画面を下から上にスワイプして設定項目を表示させます。



- 時計の設定のしかたが変更になり、デザインも変更できるようになりました。
  ロック画面の時計の表示を変更するには［時計］をタップし、［スタイル］、［色］、［サイズ］をそれぞれお好みの設定に変更し、［適用］をタップします。

- ［ロック画面に通知を表示する］スイッチは［ロック画面上の通知］の項目に変更になりました。
  タップすると、通知の種類や表示の形式を選ぶことができます。

ご注意

- （Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIIのみ）ロック画面にカメラアプリのショートカットを設定していた場合、端末のソフトウェアをAndroid 17にアップデートするとカメラアプリのショートカットが削除されます。カメラアプリのショートカットを再度設定したい場合は、［ショートカット］をタップしてください。

ホーム画面設定の変更点

壁紙の変更のしかたが変わりました。プレビュー画面を左にスワイプし、ホーム画面を選びます。希望の壁紙デザインをタップし、［次へ］ > ［適用］をタップして変更してください。表示されている壁紙デザイン以外に変更する場合は、［その他の壁紙］をタップしてください。

壁紙以外の設定を変更するには、画面を下から上にスワイプして設定項目を表示させます。



- アイコンのカスタマイズができるようになりました。
  ［アイコン］の項目をタップしたあと、お好みの設定を変更します。
  スタイル：アイコンのスタイルを選ぶことができます。
  シェイプ：アイコンの形状を選ぶことができます。
  設定を変更したあと、画面右上の［適用］をタップして反映します。

TP1002548326

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia Android 17変更点　Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIII／Xperia 10 VII

日付と時刻の新機能

［設定］ > ［システム］ > ［日付と時刻］の項目に、以下の項目が新しく追加されました。
タイムゾーンの変更：タイムゾーンが自動的に更新された時に通知を受け取るかどうかを設定します。
予定されている時計の変更：夏時間など、予定されている時計の変更が行われたときに通知を受け取るかどうかを設定します。
次の変更：本機を夏時間対応地域に設定している場合、次に時間変更が行われる日時を表示することができます。

TP1002548333

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia Android 17変更点　Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIII／Xperia 10 VII

着信音設定の変更点

［設定］ > ［音設定］ > ［着信音 - SIM 1］または［着信音 - SIM 2］がひとつの項目になりました。
変更後は［設定］ > ［音設定］ > ［着信音］になります。

ヒント

- SIMごとに着信音を選びたい場合は、［設定］ > ［ネットワークとインターネット］ > ［SIM］をタップし、設定したいSIMの名前を選び、［着信音］をタップしてください。

TP1002548336

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia Android 17変更点　Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIII／Xperia 10 VII

設定メニューのその他の変更点や新機能

アシスタントの音量調整

本機の［メディアの音量］と連動していたアシスタントの応答音声の音量を、別に調整できるようになりました。
［設定］ > ［音設定］ > ［アシスタントの音量］のスライダーを左右にドラッグして変更します。

ヒント

- アシスタントを使用しているときに音量ボタンを押すと、アシスタントの音量とメディアの音量を個別に調整することもできます。

3ボタンナビゲーションの配置変更について

3ボタンナビゲーションのホームボタン、戻るボタン、最近使ったアプリボタンの配置を左右逆に設定できます。
［設定］ > ［システム］ > ［ジェスチャー］ > ［ナビゲーション モード］をタップし、［3 ボタン ナビゲーション］の隣にある⚙（設定アイコン）をタップして、レイアウトを選択してください。

指紋認証の新機能

［いつでもタップしてロック解除］の項目が追加になりました。
指紋を登録して［いつでもタップしてロック解除］をオンにすると、画面がオフのときでも電源ボタンに触れてロック解除することができます。電源ボタンを押し込んでからロック解除したい場合は、［いつでもタップしてロック解除］をオフにしてください。

1. ［セキュリティとプライバシー］ > ［デバイスのロック解除］ > ［指紋］をタップする。
2. 画面の指示に従って指紋を登録する。

- ［いつでもタップしてロック解除］スイッチが表示されます。スイッチをタップして機能をオン／オフできます。

ご注意

- （Xperia 1 VIのみ）［設定］ > ［セキュリティ］ > ［押し込み式指紋認証］の項目はなくなりました。

関連項目

- 設定メニューの項目の変更

TP1002548335

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia Android 17変更点　Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIII／Xperia 10 VII

電話アプリの新機能

電話アプリの通話アカウントの設定で、以下の項目が追加されました。
発信の応答時のバイブレーション：発信の応答に対するバイブレーションモードを有効にするかどうかを設定します。
通話接続時の音：発信が応答されたときに音を再生するかどうかを設定します。

（電話アイコン） > ≡ （メニューアイコン） > ［設定］ > ［通話アカウント］をタップし、スイッチをタップしてオン／オフの設定ができます。

TP1002548334

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia Android 17変更点　Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIII／Xperia 10 VII

Bluetooth LE Audio機能の変更点（Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VIのみ）

他機器から共有された音声を本機とペア設定したヘッドホンで聞くときの操作手順が変更になりました。

1. **［設定］ > ［接続設定］ > ［接続の詳細設定］ > ［付近の音声ストリーム］をタップする。**

2. **機器の名称をタップする。パスワードの入力を求められる場合は、入力し［接続］をタップする。**
   または、［QR コードをスキャン］をタップして音声共有元から提供されているQRコードをスキャンする。

   共有音声の受信が始まり、本機とペア設定したヘッドホンから音が聞こえます。共有音声の受信を停止するには、［設定］ > ［接続設定］ > ［接続の詳細設定］ > ［付近の音声ストリーム］をタップしたあと、機器の名称をタップし、［接続を解除］をタップしてください。

TP1002548332

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

カメラの変更点（Xperia 1 VIIIのみ）

写真モードのAIカメラアシスタント機能で、カスタムルックの設定を最大3つまで登録できるようになりました。さらに、各カスタムルックの名前も変更することができます。

カスタムルックを登録する

1. 写真モードで撮影中、サブ画面として表示されるおすすめの表現をひとつ選んでタップする。
2. 撮影画面左下（縦画面のとき）または右下（横画面のとき）の（カスタムアイコン）をタップし、明るさ・色調整画面を表示する。
3. それぞれのスライダーをドラッグして、お好みの設定に調整する。
4. ［登録］をタップする。
   - カスタム1～3の順に登録されます。3つ以上のカスタムルックを登録しようとすると、どのルックを上書きするかを選ぶ画面が表示されます。
   - カスタムルック登録時に任意の名前に変更できます。
5. 明るさ・色調整画面左上の（閉じるボタン）をタップして、撮影画面に戻る。

登録したカスタムルックを使う

- 登録されたカスタムルックを使うには、（ルックアイコン） > 希望のカスタムルックをタップして選んでください。
- カスタムルックを登録した後に、設定を調整することができます。（ルックアイコン） > 希望のカスタムルックをタップしてください。再度カスタムルックをタップすると、明るさ・色調整画面が表示されます。それぞれのスライダーをドラッグして、お好みの設定に調整してください。（編集アイコン）をタップするとカスタムルック名を編集できます。

ヒント

- カスタムルックの設定は、Googleアカウントに自動でバックアップできます。設定をバックアップするには、［設定］ > ［Google］ > ［バックアップを管理］ > ［その他のデバイスデータ］をタップし、［その他のデバイスデータをバックアップ］スイッチをタップしてオンにしてください。

TP1002548331

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia Android 17変更点　Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VI／Xperia 10 VIII／Xperia 10 VII

その他の変更点

ステータスアイコンの変更点

- 電波状態を示すアイコンのデザインが変更になりました。
  更新前：（電波状態アイコン）
  更新後：（電波状態アイコン）

- デュアルSIMで本機をお使いの場合、以前は電波状態アイコンが2つ表示されていましたが、1つのアイコンになり、それぞれの電波状態が上下に分かれて表示されるようになりました。
  更新前：（電波状態アイコン）
  更新後：（電波状態アイコン）（4Gの例）

- デュアルSIMで本機をお使いの場合、以前は音声サービス使用不可状態アイコンが2つ表示されていましたが、1つのアイコンになり、それぞれの音声サービス使用不可状態が上下に分かれて数字で表示されるようになりました。
  更新前：（音声サービス使用不可状態アイコン）
  更新後：（音声サービス使用不可状態アイコン）（5Gの例）

- Wi-Fiシグナルアイコンのデザインが変更になりました。電波強度の表示が4段階から3段階になりました。
  更新前：（Wi-Fiシグナルアイコン）
  更新後：（Wi-Fiシグナルアイコン）

サイドセンスの変更点

- （Xperia 1 VIII／Xperia 10 VIIIのみ）［設定］ > ［システム］ > ［ジェスチャー］ > ［サイドセンス］をタップした画面の下部にあった［活用ガイド］はなくなりました。

- アプリランチャーメニューが変わりました。アプリランチャーメニューは、サイドセンスバーを上方向にフリックして表示されます。
  タブの見出しが［メイン画面/ポップアップ］から［アプリランチャー］に変わり、この画面からポップアップウィンドウを起動することはできなくなりました。
  ポップアップウィンドウは、ナビゲーションバーの■（最近使ったアプリボタン）をタップして、アプリ履歴画面から使うことができます。

Game enhancerの変更点（Xperia 1 VIII／Xperia 1 VII／Xperia 1 VIのみ）

［マルチタスク］の［APPS］タブがなくなり、Game enhancerからポップアップウィンドウを起動することはできなくなりました。
ポップアップウィンドウは、ナビゲーションバーの■（最近使ったアプリボタン）をタップして、アプリ履歴画面から使うことができます。

外部モニターアプリの変更点（Xperia 1 VIのみ）

外部モニターアプリのストリーミングモードで、YouTubeポップアップウィンドウを表示する機能はなくなりました。
ストリーミングモード画面の⧉（ポップアップアイコン）も表示されなくなりました。

Video Creator の変更点

Video Creatorは、横画面表示に対応するようになりました。動画編集画面では、アイコンなどの一部の表示のみ横向きになります。

5-079-155-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation