

从主机或Pod输出用户设备音频（仅限macOS）[1]

从主机或Pod输出用户设备音频（仅限macOS）

必须先配置macOS用户设备，以便从主机或Pod输出用户设备上播放的音频（音频镜像）。

注意

- Vision Exchange 1.3版和更高版本中支持从macOS执行音频镜像。
- 此功能使用“Soundflower”第三方软件，可能会出现安全漏洞。请采取适当措施，如应用更新。
- 由于第三方软件的性质，可能会在不另行通知的情况下停产，或因为操作系统更新导致无法正常运行。
- 当前仅支持macOS Sierra（截至2019年11月）。
- 对于因使用Soundflower引起的安全或操作问题而导致的任何受损，Sony概不负责。

1 请在用户设备的Web浏览器中访问下列URL，并下载Soundflower磁盘映像（.dmg文件）。

URL：<https://github.com/mattingalls/Soundflower/releases>

2 双击下载的.dmg文件以安装磁盘映像，然后双击.pkg软件包文件。

3 按照设备指示在用户设备上安装Soundflower。

注意

- 可能会出现安全警告，阻止安装Soundflower，具体取决于macOS偏好设置。在这种情况下，按[OK]关闭警告。打开[系统偏好设置] > [安全性与隐私]，更改设置以便允许安装下载的应用。Soundflower 随后即可进行安装。

4 安装完成后，将macOS中的音频输出设备设为[Soundflower (64ch)]。



注意

- 将[Soundflower (2ch)]设为音频输出设备时，可能不会进行正常操作。