

MPC-3628/MPC-3626

Precauciones de seguridad

Esta Guía de Ayuda describe las precauciones de seguridad para la transferencia de archivos y la transmisión utilizando la unidad.

[Precauciones de seguridad](#)[Precauciones para la conexión a Internet](#)[Precauciones relacionadas con la función de red](#)[Precauciones relacionadas con la LAN inalámbrica](#)

Precauciones de seguridad

Este tema describe las precauciones al conectar la unidad a una red.

- Es posible que terceros no autorizados situados cerca de las señales puedan interceptar sin saberlo contenidos de la comunicación. Cuando utilice la comunicación LAN inalámbrica, aplique correctamente las medidas de seguridad para proteger los contenidos de la comunicación.
- **SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO DEBIDOS A LA OMISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS EN DISPOSITIVOS DE TRANSMISIÓN, FUGAS DE DATOS INEVITABLES DERIVADAS DE LAS ESPECIFICACIONES DE TRANSMISIÓN O PROBLEMAS DE SEGURIDAD DE CUALQUIER TIPO.**
- Según el tipo de entorno operativo, es posible que terceras partes no autorizadas puedan acceder a la unidad a través de la red. Cuando conecte la unidad a la red, confirme siempre que la red está correctamente protegida.
- Cuando conecte este producto a una red, conéctelo mediante un sistema con función de protección como, por ejemplo, un router o un firewall. Si se conecta sin dicha protección, pueden producirse problemas de seguridad.

TP1002273803

Precauciones para la conexión a Internet

Este tema describe las precauciones al conectar la unidad a Internet.

- La unidad no puede conectarse mediante LAN inalámbrica a un punto de acceso que utilice únicamente WEP o WPA, ya que son métodos de seguridad con vulnerabilidades.
- La unidad no es un dispositivo de red (por ejemplo, un router o conmutador de red). Se recomienda encarecidamente conectar la unidad a una red en la que pueda configurar y administrar adecuadamente los ajustes para protegerla frente a ataques de red, como ataques de denegación de servicio (DoS).
- Al conectar la unidad a una red, hágalo mediante un router que esté debidamente configurado y administrado, o conéctela a un puerto LAN que tenga la misma funcionalidad. Si se conecta sin dicha protección (por ejemplo, al usar Wi-Fi gratuito), pueden surgir problemas de seguridad. Cuando está correctamente configurado, el router proporciona una protección adecuada frente a ataques DoS o pérdida de funcionalidad de los dispositivos en la red. Si detecta algo inusual, desconecte inmediatamente la cámara de la red.

TP1002273804

Precauciones relacionadas con la función de red

Este tema describe las precauciones sobre la función de red de la unidad.

- Si se detecta un acceso no autorizado, es posible que la cámara deje de aceptar comunicaciones. Si esto ocurre, restablezca la conexión desde el principio.
- La información de autenticación para conectarse a la unidad se muestra mediante [Technical] – [Network] – [Wireless] – [SSID] y [Password] en el menú completo. Asegúrese de que otras personas no puedan ver la pantalla.
- Cuando se usa la función de red por primera vez, el ajuste [Technical] – [Authentication] – [Password] en el menú completo está en blanco. Si no se configura una contraseña, los elementos de menú [Network] en el menú de configuración se desactivan (aparecen atenuados) y no es posible configurar los ajustes de red.
- Use la autenticación Básica para la autenticación de acceso a la unidad. Existe riesgo de interceptación de las comunicaciones, a menos que acceda al dispositivo directamente (sin conectarse mediante un punto de acceso o concentrador de red) o use el modo de cliente de red. Sony no se hace responsable de ningún daño derivado de no tomar medidas de seguridad o de los problemas de seguridad que pueden generarse como consecuencia de circunstancias inevitables relacionadas con la conexión.
- Al definir el nombre de usuario y la contraseña, asegúrese de que los ajustes no son visibles para el resto. Establezca el nombre de usuario y la contraseña como se especifica a continuación.

[User Name]	– Defina un nombre de usuario que tenga entre 1 y 16 caracteres. – El ajuste predeterminado de fábrica es “admin”. – Los siguientes son caracteres válidos de entrada: Letras alfabéticas (mayúsculas y minúsculas), números, símbolos (! % + , - . = _)
[Password]	– Defina una contraseña que tenga entre 8 y 16 caracteres, que contenga al menos 1 o varios caracteres alfabéticos y 1 o varios caracteres numéricos. – Los siguientes son caracteres válidos de entrada: Letras alfabéticas (mayúsculas y minúsculas), números, símbolos (! % + , - . = _)

TP1002273805

Precauciones relacionadas con la LAN inalámbrica

Este tema describe las precauciones al conectar la unidad mediante LAN inalámbrica.

- En la Guía de Ayuda de esta unidad, los puntos de acceso de LAN inalámbricos y los enrutadores de LAN inalámbricos que retransmiten conexiones LAN se denominan “puntos de acceso”.
- Solo se admite el método de seguridad WPA2 (AES).
- Si se conecta a un punto de acceso sin ninguna configuración de seguridad, podría ser víctima de hackeo, acceso por parte de terceros malintencionados o ataques a vulnerabilidades. Salvo que sea estrictamente necesario, no se recomienda la conexión sin configuración de seguridad.
- Configurar la seguridad en una LAN inalámbrica es muy importante. Sony no se hace responsable de ningún daño derivado de no tomar medidas de seguridad o de los problemas de seguridad que pueden generarse como consecuencia de circunstancias inevitables en el uso de la LAN inalámbrica.

TP1002273806