

MPC-3628/MPC-3626

Mesures de sécurité

Ce manuel d'aide décrit les mesures de sécurité à prendre pour le transfert de fichiers et la diffusion en continu à l'aide de l'appareil.

[Mesures de sécurité](#)[Précautions concernant la connexion Internet](#)[Précautions relatives à la fonction réseau](#)[Précautions relatives au LAN sans fil](#)

Mesures de sécurité

Cette rubrique décrit les précautions à prendre lors de la connexion de l'appareil à un réseau.

- Le contenu des communications peut être intercepté à votre insu par des tiers non autorisés à proximité des signaux. Lors de communications LAN sans fil, appliquez des mesures de sécurité adaptées pour protéger le contenu des communications.
- SONY NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, RÉSULTANT D'UNE INCAPACITÉ À METTRE EN PLACE DES MESURES DE SÉCURITÉ ADAPTÉES POUR LES DISPOSITIFS DE TRANSMISSION, DE FUITES DE DONNÉES INÉVITABLES DUES AUX SPÉCIFICATIONS DE TRANSMISSION OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SÉCURITÉ.
- Selon l'environnement d'exploitation, il est possible que des tiers non autorisés sur le réseau puissent accéder à l'appareil. Avant de connecter l'appareil au réseau, vérifiez que le réseau est bien protégé.
- Lorsque vous connectez ce produit à un réseau, connectez-le via un système fournissant une fonction de protection, tel qu'un routeur ou un pare-feu. Si vous vous connectez sans cette protection, des problèmes de sécurité pourraient survenir.

TP1002273764

Précautions concernant la connexion Internet

Cette rubrique décrit les précautions à prendre lors de la connexion de l'appareil à Internet.

- L'appareil ne peut pas se connecter en LAN sans fil à un point d'accès utilisant uniquement WEP ou WPA, car ces méthodes de sécurité présentent des vulnérabilités.
- L'appareil n'est pas un périphérique réseau (par exemple, un routeur ou un commutateur réseau). Il est fortement recommandé que vous connectiez l'appareil à un réseau dont vous pouvez configurer et gérer les réglages réseau de manière appropriée, afin de le protéger contre les attaques réseau, telles que les attaques DoS (attaques par déni de service).
- Lorsque vous connectez l'appareil à un réseau, utilisez de préférence un routeur correctement configuré et sécurisé, ou un port LAN disposant des mêmes fonctionnalités. Une connexion sans ce type de protection (par exemple via un réseau Wi-Fi public) peut entraîner des risques de sécurité. Lorsqu'ils sont correctement configurés, les routeurs fournissent une protection suffisante contre les attaques DoS ou la perte de fonctionnalité des appareils du réseau. Si vous observez un comportement anormal, déconnectez immédiatement la caméra du réseau.

TP1002273765

Précautions relatives à la fonction réseau

Cette rubrique décrit les précautions à prendre concernant la fonction réseau de l'appareil.

- Si un accès non autorisé est détecté, la caméra risque de ne plus pouvoir accepter les communications. Dans ce cas, reconnectez-vous depuis le début.
- Les informations d'authentification pour la connexion à l'appareil sont affichées en utilisant [Technical] – [Network] – [Wireless] – [SSID] et [Password] dans le menu complet. Assurez-vous que l'écran ne puisse pas être vu par d'autres.
- Lors de la première utilisation de la fonction réseau, le réglage [Technical] – [Authentication] – [Password] du menu complet est vide. Si aucun mot de passe n'est configuré, les éléments de menu [Network] dans le menu de configuration sont désactivés (grisés), et les réglages de réseau ne peuvent pas être configurés.
- Utilisez l'authentification de base pour l'authentification de l'accès à l'appareil. Les communications risquent d'être interceptées si vous n'accédez pas directement au périphérique (sans connexion via un point d'accès ou un concentrateur réseau) ou si vous n'utilisez pas le mode client réseau. Sony décline toute responsabilité en cas de dommages résultant de l'absence de mesures de sécurité, ou de problèmes de sécurité survenus dans des circonstances inévitables liées à la connexion.
- Lorsque vous définissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, assurez-vous que les réglages ne sont pas visibles par d'autres personnes. Réglez le nom d'utilisateur et le mot de passe comme suit.

[User Name]	– Réglez un nom d'utilisateur comprenant 1 à 16 caractères. – Ceci est réglé sur « admin » par défaut. – Les caractères suivants sont valides. Caractères alphabétiques (majuscules et minuscules), caractères numériques, symboles (! % + , - . = _)
[Password]	– Réglez un mot de passe comprenant 8 à 16 caractères contenant au moins 1 ou plusieurs caractères alphabétiques et 1 ou plusieurs caractères numériques. – Les caractères suivants sont valides. Caractères alphabétiques (majuscules et minuscules), caractères numériques, symboles (! % + , - . = _)

TP1002273766

Précautions relatives au LAN sans fil

Cette rubrique décrit les précautions à prendre lors de la connexion de l'appareil via un LAN sans fil.

- Dans le manuel d'aide pour cet appareil, les points d'accès LAN sans fil et les routeurs LAN sans fil qui relaient les connexions LAN sont appelés « points d'accès ».
- Seule la méthode de sécurité WPA2 (AES) est prise en charge.
- Si vous vous connectez à un point d'accès sans aucun réglage de sécurité, vous vous exposez à des risques de piratage, d'accès par des tiers malveillants ou d'exploitation de failles de sécurité. Sauf indication contraire, il est déconseillé d'établir une connexion sans réglage de sécurité.
- La configuration de la sécurité sur un réseau LAN sans fil est très importante. Sony décline toute responsabilité en cas de dommages résultant de l'absence de mesures de sécurité, ou de problèmes de sécurité survenus dans des circonstances inévitables liées à l'utilisation du réseau LAN sans fil.

TP1002273767