

MPC-3628/MPC-3626

Sikkerhetstiltak

Denne hjelpveiledningen beskriver sikkerhetstiltak for filoverføring og strømming ved bruk av enheten.

[Sikkerhetstiltak](#)[Forsiktighetsregler tilkobling til Internett](#)[Forsiktighetsregler knyttet til nettverksfunksjonen](#)[Forsiktighetsregler knyttet til trådløst LAN](#)

Sikkerhetstiltak

Dette emnet beskriver forsiktighetsregler når du kobler enheten til et nettverk.

- Kommunikasjonsinnhold kan bli fanget opp av uautoriserte tredjeparter i nærheten av signalene, uten at vi kjenner til det. Når man benytter trådløs LAN-kommunikasjon skal det iverksettes sikkerhetstiltak for å beskytte kommunikasjonsinnholdet.
- SONY SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER AV NOE SLAG SOM FØLGER AV UNNLATELSE AV Å IMPLEMENTERE RIKTIGE SIKKERHETSTILTAK PÅ OVERFØRINGSENHETER, UUNNGÅELIGE DATALEKKASJER PÅ GRUNN AV OVERFØRINGSSPESIFIKASJONER ELLER SIKKERHETSPROBLEMER AV NOE SLAG.
- Avhengig av driftsmiljøet, kan uautoriserte tredjeparter på nettverket være i stand til å få tilgang til enheten. Ved tilkobling av enheten til nettverk må du sørge for å kontrollere at nettverket har sikker beskyttelse.
- Ved tilkobling av dette produktet til et nettverk, koble til via et system som har en beskyttelsesfunksjon, som for eksempel en ruter eller en brannvegg. Hvis produktet kobles til uten slik beskyttelse kan det medføre sikkerhetsproblemer.

TP1002273791

Forsiktighetsregler tilkobling til Internett

Dette emnet beskriver forsiktighetsregler når du kobler enheten til et Internett.

- Enheten kan ikke koble til via trådløst LAN til et tilgangspunkt som bare bruker WEP eller WPA, som er sikkerhetsmetoder som har sårbarheter.
- Enheten er ikke en nettverksenhet (for eksempel en ruter eller svitsjhub). Det anbefales sterkt å koble enheten til et nettverk der du kan konfigurere og administrere nettverksinnstillingene på riktig måte for å beskytte mot nettverksbaserte angrep, for eksempel DoS-angrep (Denial of Service).
- Når du kobler enheten til et nettverk, koble den til via en ruter som er konfigurert og administrert på riktig måte, eller koble den til en LAN-port som har samme funksjonalitet. Hvis tilkoblet uten slik beskyttelse (for eksempel ved bruk av gratis Wi-Fi), kan det oppstå sikkerhetsproblemer. Når de er riktig konfigurert, gir rutere tilstrekkelig beskyttelse mot DoS-angrep eller tap av funksjonalitet til enheter i nettverket. Hvis du oppdager noe uvanlig, koble kameraet umiddelbart fra nettverket.

TP1002273792

Forsiktighetsregler knyttet til nettverksfunksjonen

Dette emnet beskriver forsiktighetsregler for enhetens nettverksfunksjon.

- Hvis uautorisert tilgang oppdages, kan kameraet bli ute av stand til å akseptere kommunikasjon. Hvis dette skjer, koble til fra begynnelsen.
- Autentiseringsinformasjonen for tilkobling til enheten vises når du bruker [Technical] – [Network] – [Wireless] – [SSID] og [Password] i hovedmenyen. Sørg for at skjermen ikke vises for andre.
- Når du bruker nettverksfunksjonen for første gang, innstillingen [Technical] – [Authentication] – [Password] i hovedmenyen er tom. Hvis et passord ikke er konfigurert, er [Network]-menyelementene i oppsettmenyen deaktivert (nedtonet), og nettverksinnstillingene kan ikke konfigureres.
- Bruk grunnleggende autentisering for å autentisere tilgang til enheten. Det er risiko for at kommunikasjon blir avlyttet med mindre du får direkte tilgang til enheten (ikke kobler til via et tilgangspunkt eller nettverkshub) eller bruker nettverksklientmodus. Sony vil ikke holdes ansvarlig for skader som følge av at sikkerhetstiltak ikke er iverksatt, eller hvis det oppstår et sikkerhetsproblem på grunn av uunngåelige omstendigheter relatert til tilkoblingen.
- Når du angir brukernavn og passord, sørg for at innstillingene ikke er synlige for andre. Angi brukernavn og passord som følger.

[User Name]	– Angi et brukernavn som består av 1 til 16 tegn. – Dette er satt til "admin" som standard fra fabrikken. – Følgende er gyldige inndatategn. Alfabetiske tegn (store og små bokstaver), tall, symboler (! % + , - . = _)
[Password]	– Angi et passord som består av 8 til 16 tegn, og som inneholder minst 1 eller flere alfabetiske tegn og 1 eller flere numeriske tegn. – Følgende er gyldige inndatategn. Alfabetiske tegn (store og små bokstaver), tall, symboler (! % + , - . = _)

TP1002273793

Forsiktighetsregler knyttet til trådløst LAN

Dette emnet beskriver forsiktighetsregler ved tilkobling av enheten via trådløst LAN.

- I hjelpveiledningen for denne enheten blir trådløse LAN-tilgangspunkter og trådløse LAN-rutere som viderefører LAN-tilkoblinger referert til som "tilgangspunkter".
- Bare sikkerhetsmetoden WPA2 (AES) støttes.
- Hvis du kobler til et tilgangspunkt uten noen sikkerhetsinnstilling, kan du bli utsatt for hacking, tilgang fra ondsinnede tredjeparter eller angrep på sårbarheter. Med mindre det ellers er uunngåelig, anbefales ikke tilkobling uten noen sikkerhetsinnstilling.
- Konfigurering av sikkerhet på et trådløst LAN er svært viktig. Sony vil ikke holdes ansvarlig for skader som følge av at sikkerhetstiltak ikke er iverksatt, eller hvis det oppstår et sikkerhetsproblem på grunn av uunngåelige omstendigheter ved bruk av trådløst LAN.

TP1002273794