

MPC-3628/MPC-3626

Măsuri de precauție pentru securitate

Acest Ghid de asistență descrie măsurile de precauție pentru securitate pentru transferul de fișiere și streaming utilizând unitatea.

[Măsuri de precauție pentru securitate](#)[Măsuri de precauție privind conexiunea la Internet](#)[Măsuri de precauție legate de funcția de rețea](#)[Măsuri de precauție legate de LAN fără fir](#)

MPC-3628/MPC-3626

Măsuri de precauție pentru securitate

Măsuri de precauție pentru securitate

Acest subiect descrie măsurile de precauție la conectarea unității la o rețea.

- Conținutul comunicației poate fi interceptat fără intenție de către terți neautorizați aflați în apropierea semnalelor. Atunci când utilizați comunicații LAN fără fir, implementați măsuri de securitate adecvate, pentru a proteja conținutul comunicării.
- COMPANIA SONY NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU PAGUBELE DE ORICE FEL DETERMINATE DE NEAPLICAREA CORECTĂ A MĂSURILOR DE SECURITATE PRIVIND DISPOZITIVELE DE TRANSMISIE, PIERDERI INEVITABILE DE DATE PROVOCATE DE SPECIFICAȚIILE DE TRANSMISIE SAU PROBLEME DE SECURITATE DE ORICE FEL.
- În funcție de mediul de funcționare, terți neautorizați din rețea pot accesa unitatea. Când conectați unitatea la rețea, verificați dacă rețeaua este bine protejată.
- Atunci când conectați acest produs la o rețea, conectați-l printr-un sistem care oferă o funcție de protecție, cum ar fi un router sau un firewall. Dacă se realizează conexiunea fără o astfel de protecție, pot apărea probleme de securitate.

TP1002273833

Măsuri de precauție privind conexiunea la Internet

Acest subiect descrie măsurile de precauție la conectarea unității la internet.

- Unitatea nu se poate conecta prin LAN fără fir la un punct de acces care utilizează doar WEP sau WPA, care sunt metode de securitate cu vulnerabilități.
- Unitatea nu este un dispozitiv de rețea (de exemplu, un router sau un hub de comutare). Se recomandă insistent conectarea unității la o rețea, unde puteți configura și gestiona setările de rețea în mod adecvat, pentru a proteja împotriva atacurilor bazate pe rețea, cum ar fi atacurile DoS (atacuri de tip refuzul serviciului).
- Când conectați unitatea la o rețea, conectați-o prin intermediul unui router configurat și gestionat în mod corespunzător sau conectați-o la un port LAN cu aceeași funcționalitate. Dacă unitatea este conectată fără o astfel de protecție (de exemplu, când utilizați Wi-Fi gratuit), pot apărea probleme de securitate. Când sunt configurate corespunzător, routerele oferă protecție suficientă împotriva atacurilor DoS sau a pierderii funcționalității dispozitivelor din rețea. Dacă observați ceva neobișnuit, deconectați imediat camera de la rețea.

TP1002273834

Măsuri de precauție legate de funcția de rețea

Acest subiect descrie măsurile de precauție privind funcția de rețea a unității.

- Dacă este detectat un acces neautorizat, camera poate deveni incapabilă să accepte comunicații. Dacă acest lucru se întâmplă, reconectați de la început.
- Informațiile de autentificare pentru conectarea la unitate sunt afișate folosind [Technical] – [Network] – [Wireless] – [SSID] și [Password] din meniul complet. Asigurați-vă că acest ecran nu poate fi văzut de alte persoane.
- Când folosiți pentru prima dată funcția rețelei, setarea [Technical] – [Authentication] – [Password] din meniul complet este necompletată. Dacă nu este configurată o parolă, elementele de meniu [Network] din meniul de configurare sunt dezactivate (estompate) și setările de rețea nu pot fi configurate.
- Utilizați autentificarea de bază pentru autentificarea accesului la unitate. Există riscul interceptării comunicațiilor dacă nu accesați dispozitivul direct (nu prin conectarea printr-un punct acces sau un hub de rețea) sau dacă nu utilizați modul client de rețea. Sony nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu rezultat din neadoptarea măsurilor de securitate sau dacă apare o problemă de securitate din cauza unor circumstanțe inevitabile legate de conexiune.
- Atunci când vă setați numele de utilizator și parola, asigurați-vă că setările nu sunt vizibile pentru alte persoane. Setati numele de utilizator și parola după cum urmează.

[User Name]	– Setati un nume de utilizator care să conțină între 1 și 16 caractere. – În mod implicit, din fabrică, acesta este „admin”. – Puteți introduce următoarele caractere valabile. Caractere alfabetice (majuscule și litere mici), caractere numerice, simboluri (! % + , - . = _)
[Password]	– Setati o parolă care să conțină între 8 și 16 caractere, cu cel puțin 1 sau mai multe caractere alfabetice și 1 sau mai multe caractere numerice. – Puteți introduce următoarele caractere valabile. Caractere alfabetice (majuscule și litere mici), caractere numerice, simboluri (! % + , - . = _)

TP1002273835

Măsuri de precauție legate de LAN fără fir

Acest subiect descrie măsurile de precauție la conectarea unității prin LAN fără fir.

- În Ghidul de asistență pentru această unitate, punctele de acces LAN fără fir și routerele LAN fără fir care retransmit conexiunile LAN sunt denumite „puncte de acces”.
- Este acceptată doar metoda de securitate WPA2 (AES).
- Dacă vă conectați la un punct de acces fără nicio setare de securitate, puteți fi supus pirateriei informatice, accesului de către părți terțe rău intenționate sau atacurilor asupra punctelor vulnerabile. Cu excepția cazului în care este inevitabil, nu se recomandă conectarea fără nicio setare de securitate.
- Configurarea securității pe o rețea LAN fără fir este foarte importantă. Sony nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu rezultat din neadoptarea măsurilor de securitate sau dacă apare o problemă de securitate din cauza unor circumstanțe inevitabile în utilizarea LAN fără fir.

TP1002273836