


Subwoofer/ Takakaiutin

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8



Malli : YY2085C/ YY2087C

Tässä käyttöoppaassa selitetään BRAVIA Theatre Sub 7:n (subwoofer) ja BRAVIA Theatre Rear 8:n (takakaiuttimet) asennus ja liittäminen. Käyttöoppaassa "yksikkö" viittaa toiseen tai molempiin.

Tietoja laitteen kanssa yhteensopivista pääaudiolaitteista

Yksikkö on tuote, joka toimii vain tiettyjen mallien kanssa.

Yksikön kanssa yhteensopivien pääaudiolaitteiden mallinimet löytyvät seuraavasta URL-osoitteesta.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Yhdistäminen pääaudiolaitteeseen, joka tukee "Sony | BRAVIA Connect" -sovellusta

[Yhdistäminen pääaudiolaitteeseen, joka tukee "Sony | BRAVIA Connect" -sovellusta](#)

Näytä ohjesivu napsauttamalla yllä olevan otsikon sinistä linkkitekstiä. Muista noudattaa sovellusnäytön ohjeita yksikön yhdistämiseksi pääaudiolaitteeseen.

Yhdistäminen johonkin seuraavista pääaudiolaitteista

[Yhdistäminen johonkin HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000 -laitteista](#)

Näytä ohjesivu napsauttamalla yllä olevan otsikon sinistä linkkitekstiä.

Muista päivittää pääaudiolaitteesi uusimpaan ohjelmistoversioon noudattamalla sovellusnäytön ohjeita ja yhdistä yksikkö tämän jälkeen.

[Yhdistäminen HT-A9:ään](#)

Näytä ohjesivu napsauttamalla yllä olevan otsikon sinistä linkkitekstiä.

Muista päivittää pääaudiolaitteesi uusimpaan ohjelmistoversioon noudattamalla sovellusnäytön ohjeita ja yhdistä yksikkö tämän jälkeen.

[Yhdistäminen johonkin STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000 -laitteista](#)

Näytä ohjesivu napsauttamalla yllä olevan otsikon sinistä linkkitekstiä.

Muista päivittää pääaudiolaitteesi uusimpaan ohjelmistoversioon noudattamalla sovellusnäytön ohjeita ja yhdistä yksikkö tämän jälkeen.

SA-SW7/ SA-RS8

[Pääaudiolaitteet, jotka on yhdistetty yksikköön](#)

Pakkauksen sisällön tarkistaminen

[Pakkauksen sisältö \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Pakkauksen sisältö \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

Osat ja säätimet

[BRAVIA Theatre Sub 7 \(Subwoofer\)](#)

[BRAVIA Theatre Rear 8 \(Takakaiutin\)](#)

[Tietoja ilmaisimesta](#)

Alkuasetukset

Asentaminen

[Asentaminen lattialle tai hyllyyn](#)

[Asennus seinälle \(vain BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

Yhdistetään

[Yhdistäminen pääaudiolaitteeseen, joka tukee "Sony | BRAVIA Connect" -sovellusta](#)

[Yhdistäminen johonkin HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000 -laitteista](#)

[Yhdistäminen HT-A9:ään](#)

[Yhdistäminen johonkin STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000 -laitteista](#)

Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

[Asiakkaan tukisivusto](#)

[Yksikön tehdasasetusten palautus](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Tekniset tiedot \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

[Tavaramerkit](#)

[Lisenssit](#)

[Käyttöä koskevia huomautuksia](#)

5-064-569-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Takakaiutin

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Pääaudiolaitteet, jotka on yhdistetty yksikköön


Yksikkö on tuote, joka toimii vain tiettyjen mallien kanssa.

Yksikön kanssa yhteensopivien pääaudiolaitteiden mallinimet löytyvät seuraavasta URL-osoitteesta.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Jos malli tukee sekä BRAVIA Theatre Sub 7:ää että BRAVIA Theatre Rear 8:aa, yksiköt voidaan yhdistää samanaikaisesti.

BRAVIA Theatre Sub 7:ään (Subwoofer) yhdistetyt pääaudiolaitteet




A Kotiteatterijärjestelmä

B Soundbar

C Monikanavainen AV-vastaanotin/monikanavainen AV-vahvistin

BRAVIA Theatre Rear 8:ään (Takakaiutin) yhdistetyt pääaudiolaitteet



B Soundbar

C Monikanavainen AV-vastaanotin/monikanavainen AV-vahvistin

TP1001848096

5-064-569-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Takakaiutin

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Pakkauksen sisältö (BRAVIA Theatre Sub 7)

Jos jokin toimitetuista tuotteista puuttuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Suluissa () olevat numerot ilmoittavat lukumäärän.


Toimitettujen tuotteiden saatavuus ja määrä vaihtelevat ostomaan/-alueen mukaan.

Tarkista toimitettujen tuotteiden saatavuus ja määrä tuotteen mukana toimitetusta viiteoppaasta.

- Subwoofer (1)



- Verkkojohto (1)



- Asiakirjat (1 sarja)

Osat sisältyvät vain joissakin maissa/alueilla

- Pistokeadapteri (1)

TP1002003250

Subwoofer/ Takakaiutin

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Pakkauksen sisältö (BRAVIA Theatre Rear 8)

Jos jokin toimitetuista tuotteista puuttuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Suluissa () olevat numerot ilmoittavat lukumäärän.


Toimitettujen tuotteiden saatavuus ja määrä vaihtelevat ostomaan/-alueen mukaan.

Tarkista toimitettujen tuotteiden saatavuus ja määrä tuotteen mukana toimitetusta viiteoppaasta.

- Takakaiutin (REAR L) (1), Takakaiutin (REAR R) (1)



- Verkkojohto (2)



- Asiakirjat (1 sarja)

Osat sisältyvät vain joissakin maissa/alueilla

- Pistokeadapteri (2)


TP1002003251

Subwoofer/ Takakaiutin

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

Etu, oikea puoli




1. LINK

- **Paina:** Paina tätä painiketta, kun subwoofer ei yhdisty oikein "Sony | BRAVIA Connect" -sovelluksella. Noudata sovellusnäytön ohjeita.
- **Paina 2 sekuntia, kunnes kuuluu ilmoitusääni:** Kytkee subwooferin päälle/pois.
- **Paina 10 sekuntia, kunnes kuuluu toinen ilmoitusääni:** Palauttaa subwooferin tehdasasetuksiin.

2. Virtailmaisin

Ilmaisee subwooferin tilan palamalla tai vilkkumalla 3 värillä (valkoinen/sininen/punainen).

Pohja



1. Virtaliitäntä

Aiheeseen liittyvää


- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Yksikön tehdasasetusten palautus](#)

Subwoofer/ Takakaiutin

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Rear 8 (Takakaiutin)

Etu, pohja



1. Virtailmaisin

Ilmaisee takakaiuttimen tilan palamalla tai vilkkumalla 3 värillä (valkoinen/sininen/punainen).

2. Virtaliitântä

3. LINK


- **Paina:** Paina tätä painiketta, kun takakaiutin ei yhdisty oikein "Sony | BRAVIA Connect" -sovelluksella. Noudata sovellusnäytön ohjeita.
- **Paina 2 sekuntia, kunnes ilmoitusääni kuuluu:** Kytkee takakaiuttimen päälle/pois.
- **Paina 10 sekuntia, kunnes toinen ilmoitusääni kuuluu:** Palauttaa takakaiuttimen tehdasasetuksiin.

Vihje

- Vasemman takakaiuttimen (REAR L) pohjassa on kaksi kooltaan noin 2 mm:n (3/32 tuumaa) tuntopistettä. Käytä niitä apuna vasemman ja oikean takakaiuttimen erottamiseksi.

Takapaneeli

Alla olevassa kuvassa on takakaiutin, jonka takana oleva kansi on irrotettu.




1. Seinäkiinnitysreikä

2. Yleismallisen kaiutinjalustan kiinnitysreikä

Tämä on yhteensopiva M5-kokoisen ruuvin kanssa.

Huomautus

- Kun käytät seinäasennusreikää (1) tai yleisen kaiutinjalustan kiinnitysreikää (2), poista kansi asettamalla litteäpäinen ruuvitaltta tms.




Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Yksikön tehdasasetusten palautus](#)

TP1001848095

Tietoja ilmaisimesta

Sekä BRAVIA Theatre Sub 7:n että BRAVIA Theatre Rear 8:n etupuolella on ilmaisim, joka ilmoittaa tuotteen tilan.



A Virtailmaisim

Kytkeminen päälle/pois

-  (palaa punaisena)
Yksikkö on valmiustilassa.
- (sammunut)
Yksikkö on sammutettu.

Yhteyden tila pääaudiolaitteeseen

-  (palaa valkoisena)
Yksikkö on yhdistetty pääaudiolaitteeseen.
-   (vilkkuu hitaasti valkoisena)
Yksikkö odottaa yhteyttä pääaudiolaitteesta.
-  ·   ·  (vilkkuu kaksi kertaa toistuvasti valkoisena)
Yksikkö odottaa manuaalista yhteyttä pääaudiolaitteesta.

Erityisolosuhteet

-     (vilkkuu vuorotellen valkoisena/sinisenä)
Ohjelmiston päivitys/palautus jne. on käynnissä.

- Langaton toiminto on pois päältä. Käytä LINK-painiketta langattoman toiminnon kytkemiseksi päälle.

- Poikkeavuus tai virhe on havaittu. Noudata vaiheita kohdassa ”**Vianmääritys**”.

- Vianmääritys
- Yksikön tehdasasetusten palautus

TP1002003253

5-064-569-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Takakaiutin

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Asentaminen lattialle tai hyllyyn

Tämä osio selittää esimerkkejä BRAVIA Theatre Sub 7:n ja BRAVIA Theatre Rear 8 :n asentamisesta.

Asentaminen


Seuraava asennuskaavio on esimerkki.

Esimerkki asennuksesta soundbarin kanssa



- A** BRAVIA Theatre Sub 7
- B** BRAVIA Theatre Rear 8

Esimerkki asennuksesta kotiteatterijärjestelmän kanssa




Esimerkki asennuksesta monikanavaisen AV-vastaanottimen/monikanavaisen AV-vahvistimen kanssa

Asennusesimerkki 5.1-kanavaiselle kaiutinjärjestelmälle.

5.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän kanssa käytettäessä tarvitaan BRAVIA Theatre Sub 7:n ja BRAVIA Theatre Rear 8:n lisäksi etu- ja keskikaiuttimet.

Katso monikanavaisen AV-vastaanottimen/monikanavaisen AV-vahvistimen käyttöoppaasta tietoja kaiuttimien sijoittamisesta kaiutinjärjestelmän kokoonpanon mukaan.



A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Sub 7 :n asennus

Äänentoisto subwooferista on ympärisäteilevä, joten se voidaan sijoittaa haluttuun paikkaan.

- Subwoofer lähettää ääntä kankaalla päällystetyltä puolelta ja reikäpuolelta. Älä peitä ääntä lähettävää puolta.
- Älä aseta subwooferia kyljelleen.

BRAVIA Theatre Rear 8:n asennus


Asenna kaksi takakaiutinta parina yhteensopiviin malleihin.

- Aseta takakaiuttimet taakse katselupaikkaa kohti.
- On suositeltavaa sijoittaa takakaiuttimet korvien korkeudelle.

1. Tunnista oikea ja vasen kaiutin takakaiuttimien pohjassa olevista tarroista.

Oikeassa kaiuttimessa on tarra "REAR R" ja vasemmassa "REAR L".

Vasemman kaiuttimen pohjan syvennyksessä on kaksi kooltaan noin 2 mm:n (3/32 tuumaa) tuntopistettä. Käytä niitä apuna vasemman kaiuttimen erottamiseksi.



C Kaiuttimen pohja


2. Aseta vasen kaiutin taakse vasemmalle eteenpäin suunnattuna ja oikea kaiutin taakse oikealle eteenpäin suunnattuna.

TP1002003254

Subwoofer/ Takakaiutin

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Asennus seinälle (vain BRAVIA Theatre Rear 8)




A Takakaiuttimet

Huomautus

- Käytä seinämateriaalille sopivia, vakaan kiinnityksen takaavia ruuveja (lisävaruste). Ruuvi voi vahingoittaa seinää riippuen seinämateriaalista.
- Kiinnitä ruuvit turvallisesti seinän koolaukseen.
- Ripusta takakaiuttimet vahvistettuun seinään vaakasuorassa.
- Pyydä Sony-jälleenmyyjää tai valtuutettua alihankkijaa asentamaan takakaiuttimet tukevasti turvallisuus huomioiden.
- Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, asennuksen riittämättömästä kestosta, väärinkäytöksestä tai luonnonmullistuksesta.

1 Ota valmiiksi ruuvi (lisävaruste), joka sopii takakaiuttimien takana olevaan reikään.




(a) 6 mm – 9,5 mm (1/4 tuumaa – 3/8 tuumaa)

(b) 4 mm (3/16 tuumaa)

(c) Vähintään 30 mm (1 3/16 tuumaa)


Takakaiuttimen takana oleva reikä



(d) 5,0 mm (13/64 tuumaa)


(e) 10 mm (13/32 tuumaa)

2 Kiinnitä ruuvi seinään.



(f) Noin 10 mm (13/32 tuumaa)


3 Irrota takakaiuttimen takana oleva kansi työntämällä litteäpäinen ruuvitaltta tms. kannen alasivulle.



B Kansi

4 Erotat vasemman ja oikean takakaiuttimen toisistaan niiden pohjassa olevista tarroista, ja voit ripustaa takakaiuttimet paikalleen asettamalla takana olevan reiän ruuviin.

-  : Vasen
-  : Oikea




Huomautus

- Säilytä vaiheessa 3 irrotettu kansi käyttöä varten, kun et kiinnitä takakaiutinta seinään.

TP1001848091

Yhdistäminen pääaudiolaitteeseen, joka tukee ”Sony | BRAVIA Connect” -sovellusta

Yksikkö voidaan yhdistää pääaudiolaitteisiin, jotka on rekisteröity ”Sony | BRAVIA Connect” -sovelluksessa. Asenna ja yhdistä yksikkö noudattamalla sovellusnäytön ohjeita.



Huomautus

- Muista asentaa ja yhdistää yksikkö noudattamalla sovellusnäytön ohjeita. Yksikkö ei toimi oikein, ellei sitä ole yhdistetty pääaudiolaitteeseen käyttämällä ”Sony | BRAVIA Connect” -sovellusta.

1 Päivitä älypuhelimiesi asennettu ”Sony | BRAVIA Connect” -sovellus uusimpaan versioon.

Jos sovellus on jo asennettu älypuhelimiesi

Siirry uusimpaan versioon päivittämisen jälkeen vaiheeseen 2 käynnistämättä sovellusta.

[Siirry verkkosivustolle, jossa voit päivittää sovelluksen uusimpaan versioon.](#)

Jos sovellus asennetaan älypuhelimieen ensimmäistä kertaa

Siirry vaiheeseen 2. Sovelluksen uusin versio voidaan asentaa suorittamalla vaihe 2.

2 Aloita kaiuttimien asennus sovelluksessa valitsemalla linkki tai QR-koodi kaiuttimelle, jonka haluat yhdistää pääaudiolaitteeseesi.

Huomautus

- IP-osoitteesi ja laitteesi tunnistetiedot jaetaan Sony Corporationin palveluntarjoajille, kun asennat tai käynnistät sovelluksen.

Yhdistäminen BRAVIA Theatre Rear 8

Suorita jokin seuraavista toiminnoista riippuen laitteesta, jolla katsot tätä Käyttöopasta.

- **Jos katsot tätä Käyttöopasta älypuhelimella**
Napauta alla olevaa linkkiä.

[Aloita BRAVIA Theatre Rear 8:n asennus](#)

- **Jos katsot tätä Käyttöopasta tietokoneella**
Skannaa alla oleva QR-koodi älypuhelimellasi.



Yhdistäminen BRAVIA Theatre Sub 7

Suorita jokin seuraavista toiminnoista riippuen laitteesta, jolla katsot tätä Käyttöopasta.

- **Jos katsot tätä Käyttöopasta älypuhelimella**
Napauta alla olevaa linkkiä.
[Aloita BRAVIA Theatre Sub 7:n asennus](#)
- **Jos katsot tätä Käyttöopasta tietokoneella**
Skannaa alla oleva QR-koodi älypuhelimellasi.



Vihje

- Kun yhdistetään sekä BRAVIA Theatre Sub 7 että BRAVIA Theatre Rear 8, voit aloittaa jommankumman kaiuttimen yhdistämisellä. Noudata sovellusnäytön ohjeita, ja näet kunkin kaiuttimen yhdistämisohjeet.
- Suorita sama toimenpide, kun yhdistät muita langattomia Sony-kaiuttimia kuin BRAVIA Theatre Sub 7 ja BRAVIA Theatre Rear 8 yhteen. Noudata sovellusnäytön ohjeita, ja näet kunkin kaiuttimen yhdistämisohjeet.
- Et ehkä voi käynnistää tai asentaa sovellusta napauttamalla yllä olevaa linkkiä tai skannaamalla QR-koodin. Napauta tässä tapauksessa älypuhelimiasi vastaavaa linkkiä näytettävällä verkkosivulla sovelluksen käynnistämiseksi tai asentamiseksi. Jatka sitten vaiheeseen 3.

3 Jatka yksikön asennusta noudattamalla sovellusnäytön ohjeita.

Jos näyttöön tulee ilmoitus pääaudiolaitteesi ohjelmistopäivityksestä, noudata sovellusnäytön ohjeita. Noudata samalla tavalla sovellusnäytön ohjeita yksikön asentamiseksi ja yhdistämiseksi.

Vihje

- Jos pääaudiolaitteesi alkuasetuksia ei ole tehty, sinun on määritettävä pääaudiolaite ennen yksikön yhdistämistä. Noudata sovellusnäytön ohjeita.

- Jos pääaudiolaitteen alkuasetukset on tehty, valitse sovellusnäytöstä pääaudiolaite, johon haluat yhdistää yksikön, ja yhdistä sitten yksikkö napauttamalla [Asetukset] - [Langattoman kaiuttimen yhteysasetukset] - [Langattoman kaiuttimen yhdistäminen].

Aiheeseen liittyvää

- [Asentaminen lattialle tai hyllyyn](#)
- [Asennus seinälle \(vain BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1001848088

5-064-569-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Yhdistäminen johonkin HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000 -laitteista

HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000 ei tue "Sony | BRAVIA Connect" -sovellusta.

Jos pääaudiolaitte, johon yksikkö on yhdistetty, ei tue "Sony | BRAVIA Connect" -sovellusta, se ei välttämättä muodosta yhteyttä yksikköön ennen kuin pääaudiolaitteen ohjelmisto on päivitetty.

Huomautus

- Pääaudiolaitteen käyttöopas saattaa ehdottaa, että päivität ohjelmiston pääaudiolaitteeseen yhdistetyillä valinnaisilla kaiuttimilla, mutta päivitä pääaudiolaitteen ohjelmisto yhdistämättä yksikköä.

Vihje

- Voit myös päivittää pääaudiolaitteen ohjelmiston uusimpaan versioon lataamalla uusimman ohjelmiston Sonyn tukisivulta USB-muistille.
Lisätietoja on pääaudiolaitteen käyttöoppaassa.

1 Kytke virta pääaudiolaitteeseen, johon yksikkö on yhdistetty, sekä TV:hen ja vaihda TV-tulo pääaudiolaitteelle.

Pääaudiolaitteen käynnistyminen kestää hetken. Toiminto voidaan suorittaa, kun [HELLO] tai [PLEASE WAIT] katoaa näyttöikkunasta.

2 Päivitä pääaudiolaitteen ohjelmisto uusimpaan versioon.

Ohjelmiston päivittäminen riippuu siitä, onko pääaudiolaitteen alkuasetukset tehty.

Jos pääaudiolaitteen alkuasetukset on jo tehty (jos käytät sitä jo)

- Paina HOME pääaudiolaitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä ja valitse [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] TV-ruudulla näkyvästä kotivalikosta.
- Päivitä ohjelmisto noudattamalla TV-ruudulla näkyviä ohjeita.


Jos pääaudiolaitteen alkuasetuksia ei ole tehty (esim. heti pääaudiolaitteen ostamisen jälkeen)

- Paina HOME pääaudiolaitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä ja aloita alkuasetusten tekeminen noudattamalla TV-ruudulle tulevia ohjeita.
- Vaikka [Checking Wireless Speaker Connection] -näyttö tulee näkyviin, valitse [Next] yhdistämättä langatonta kaiutinta (tämä yksikkö) pääaudiolaitteeseen.
- Yhdistä pääaudiolaitte Internetiin [Easy Network Setup] -näytön kautta ja jatka alkuasetusten tekemistä noudattamalla näytön ohjeita.
- Kun näyttöön tulee ohjelmistopäivityksen suorittamisen vahvistava näyttö, suorita ohjelmistopäivitys valitsemalla [Yes].
- Vaikka [Sound Field Optimization] -näyttö tulee näkyviin, jatka suorittamatta sitä.
- Jos [Easy Sound Setup] -näyttö tulee näkyviin, valitse [Cancel].
- Jatka alkuasetuksia, kunnes kotivalikko tulee näkyviin.


3 Liitä verkkojohto yksikön verkkovirtaliitäntään ja sitten pistorasiaan.

Kytke kaikki yhdistettävät kaiuttimet päälle.

BRAVIA Theatre Sub 7



BRAVIA Theatre Rear 8




A Verkkojohto (vakiovaruste)


4 Tarkista, että yksikön virtailmaisin palaa valkoisena.

Kun virtailmaisin palaa valkoisena, yhteys yksikön ja pääaudiolaitteen välillä on valmis.

BRAVIA Theatre Sub 7



BRAVIA Theatre Rear 8



B Virtailmaisain

Jos yksikkö ei yhdistä automaattisesti pääaudiolaitteeseen

Yksikkö on yhdistettävä manuaalisesti pääaudiolaitteeseen.

Ohjeet manuaaliseen yhdistämiseen löydät pääaudiolaitteen käyttöoppaan kohdasta ”Valinnaisen kaiuttimen yhdistäminen manuaalisella yhteydellä”. Samaa toimintoa voidaan käyttää yksikön yhdistämiseen pääaudiolaitteeseen.

Huomautus

- Pääaudiolaitteen käyttöoppaassa voidaan mainita, että virtailmaisain palaa vihreänä, mutta yksikön virtailmaisain on valkoinen.

- 5** Paina HOME pääaudiolaitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä ja suorita äänikentän optimointi valitsemalla [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] aloitusvalikossa.

Aiheeseen liittyvää

- [Asentaminen lattialle tai hyllyyn](#)
- [Asennus seinälle \(vain BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1002003255

Yhdistäminen HT-A9:ään

HT-A9 ei tue "Sony | BRAVIA Connect" -sovellusta.

Jos pääaudiolaite, johon yksikkö on yhdistetty, ei tue "Sony | BRAVIA Connect" -sovellusta, se ei välttämättä muodosta yhteyttä yksikköön ennen kuin pääaudiolaitteen ohjelmisto on päivitetty.

Huomautus

- Pääaudiolaitteen käyttöopas saattaa ehdottaa, että päivität ohjelmiston pääaudiolaitteeseen yhdistetyillä valinnaisilla kaiuttimilla, mutta päivitä pääaudiolaitteen ohjelmisto yhdistämättä yksikköä.

Vihje

- Voit myös päivittää pääaudiolaitteen ohjelmiston uusimpaan versioon lataamalla uusimman ohjelmiston Sonyn tukisivulta USB-muistille.
Lisätietoja on pääaudiolaitteen käyttöoppaassa.

1 Kytke virta pääaudiolaitteeseen, johon yksikkö on yhdistetty, sekä TV:hen ja vaihda TV-tulo pääaudiolaitteelle.

Pääaudiolaitteen käynnistyminen kestää hetken. Toiminto voidaan suorittaa, kun [HELLO] tai [PLEASE WAIT] katoaa näyttöikkunasta.

2 Päivitä pääaudiolaitteen ohjelmisto uusimpaan versioon.

Ohjelmiston päivittäminen riippuu siitä, onko pääaudiolaitteen alkuasetukset tehty.

Jos pääaudiolaitteen alkuasetukset on jo tehty (jos käytät sitä jo)


- Paina HOME pääaudiolaitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä ja valitse [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] TV-ruudulla näkyvästä kotivalikosta.
- Päivitä ohjelmisto noudattamalla TV-ruudulla näkyviä ohjeita.

Jos pääaudiolaitteen alkuasetuksia ei ole tehty (esim. heti pääaudiolaitteen ostamisen jälkeen)

- Paina HOME pääaudiolaitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä ja aloita alkuasetusten tekeminen noudattamalla TV-ruudulle tulevia ohjeita.
- Kun [Easy Network Setup] -näyttö tulee näkyviin, yhdistä pääaudiolaite Internetiin.
- Kun näyttöön tulee ohjelmistopäivityksen suorittamisen vahvistava näyttö, suorita ohjelmistopäivitys valitsemalla [Yes].
- Viimeistele kaikki asetukset noudattamalla alkuasetusnäytön ohjeita.

3 Liitä verkkojohto yksikön verkkovirtaliitintään ja sitten pistorasiaan.

BRAVIA Theatre Sub 7




A Verkkojohto (vakiovaruste)

4 Tarkista, että yksikön virtailmaisin palaa valkoisena.

Kun virtailmaisin palaa valkoisena, yhteys yksikön ja pääaudiolaitteen välillä on valmis.

BRAVIA Theatre Sub 7



B Virtailmaisin

Jos yksikkö ei yhdistä automaattisesti pääaudiolaitteeseen

Yksikkö on yhdistettävä manuaalisesti pääaudiolaitteeseen.

Ohjeet manuaaliseen yhdistämiseen löydät pääaudiolaitteen käyttöoppaan kohdasta "Jos kaiuttimia ei ole yhdistetty oikein". Samaa toimintoa voidaan käyttää yksikön yhdistämiseen pääaudiolaitteeseen.

Huomautus

- Pääaudiolaitteen käyttöoppaassa voidaan mainita, että virtailmaisin palaa vihreänä, mutta yksikön virtailmaisin on valkoinen.

5 Paina HOME pääaudiolaitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä ja suorita äänikentän optimointi valitsemalla [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] aloitusvalikossa.

Aiheeseen liittyvää

- [Asentaminen lattialle tai hyllyyn](#)

TP1002003256

5-064-569-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Takakaiutin

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Yhdistäminen johonkin STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000 -laitteista

STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000 ei tue "Sony | BRAVIA Connect" -sovellusta.

Jos pääaudiolaite, johon yksikkö on yhdistetty, ei tue "Sony | BRAVIA Connect" -sovellusta, se ei välttämättä muodosta yhteyttä yksikköön ennen kuin pääaudiolaitteen ohjelmisto on päivitetty.

Huomautus

- Pääaudiolaitteen käyttöopas saattaa ehdottaa, että päivität ohjelmiston pääaudiolaitteeseen yhdistetyillä valinnaisilla kaiuttimilla, mutta päivitä pääaudiolaitteen ohjelmisto yhdistämättä yksikköä.

Vihje

- Voit myös päivittää pääaudiolaitteen ohjelmiston uusimpaan versioon lataamalla uusimman ohjelmiston Sonyn tukisivulta USB-muistille.
Lisätietoja on pääaudiolaitteen käyttöoppaassa.

1 Kytke virta pääaudiolaitteeseen, johon yksikkö on yhdistetty, sekä TV:hen ja vaihda TV-tulo pääaudiolaitteelle.

Pääaudiolaitteen käynnistyminen kestää hetken. Toiminto voidaan suorittaa, kun [HELLO] tai [PLEASE WAIT] katoaa näyttöpaneelistä.

2 Päivitä pääaudiolaitteen ohjelmisto uusimpaan versioon.

Ohjelmiston päivittäminen riippuu siitä, onko pääaudiolaitteen alkuasetukset tehty.

Jos pääaudiolaitteen alkuasetukset on jo tehty (jos käytät sitä jo)

- Paina HOME pääaudiolaitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä ja valitse [Setup] - [Software Update] - [Network Update] TV-ruudulla näkyvästä kotivalikosta.
- Päivitä ohjelmisto noudattamalla TV-ruudulla näkyviä ohjeita.


Jos pääaudiolaitteen alkuasetuksia ei ole tehty (esim. heti pääaudiolaitteen ostamisen jälkeen)

- Paina HOME pääaudiolaitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä.
- Aseta TV-ruudulla näytettävä kieli noudattamalla TV-ruudun ohjeita, valitse [Internet Settings] näytettävältä näytöltä, seuraa näytön ohjeita pääaudiolaitteen Internet-yhteyden viimeistelemiseksi ja valitse sitten [OK]. Älä jatka seuraavaan asetukseen.
- Paina HOME pääaudiolaitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä ja valitse [Setup] - [Software Update] - [Network Update] TV-ruudulla näkyvästä kotivalikosta.
- Tarkista ohjelmistopäivityksen edistyminen pääaudiolaitteen näyttöpaneelistä.
Edistyminen näytetään prosentteina ("XXX%").
Kun päivitys on valmis, näyttöpaneeliin tulee [COMPLETED] ja pääaudiolaite käynnistyy uudelleen automaattisesti.


3 Liitä verkkojohto yksikön verkkovirtaliitäntään ja sitten pistorasiaan.

Kytke kaikki yhdistettävät kaiuttimet päälle.

BRAVIA Theatre Sub 7



BRAVIA Theatre Rear 8




A Verkkojohto (vakiovaruste)


4 Tarkista, että yksikön virtailmaisin palaa valkoisena.

Kun virtailmaisin palaa valkoisena, yhteys yksikön ja pääaudiolaitteen välillä on valmis.

BRAVIA Theatre Sub 7



BRAVIA Theatre Rear 8



B Virtailmaisain

Jos yksikkö ei yhdistä automaattisesti pääaudiolaitteeseen

Yksikkö on yhdistettävä manuaalisesti pääaudiolaitteeseen.

Ohjeet manuaaliseen yhdistämiseen löydät pääaudiolaitteen käyttöoppaan kohdasta "Liittäminen langattomiin Sony-takakaiuttimiin/-alabassokaiuttimeen".

Huomautus

- Pääaudiolaitteen käyttöoppaassa voidaan mainita, että virtailmaisain palaa vihreänä, mutta yksikön virtailmaisain on valkoinen.

- 5** Paina HOME pääaudiolaitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä ja suorita äänikentän optimointi valitsemalla [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration] kotivalikossa.

Aiheeseen liittyvää

- [Asentaminen lattialle tai hyllyyn](#)
- [Asennus seinälle \(vain BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1002003257

Vianmäärittäminen

Ongelmatilanteissa noudata alla olevaa prosessia.

1. Tarkista, että yksikön verkkojohto on kunnolla kiinni takaosassa.



2. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja kytke se takaisin vasta usean minuutin kuluttua.



3. Tarkista mahdolliset ongelmat ja ratkaisut jollakin seuraavista tavoista.

- Valitse Ohje "Sony | BRAVIA Connect" -sovelluksen valikosta tukitietoja varten.
- Valitse tukisivulla yksikön mallinimi ja tarkista tukitiedot.
Tukisivun osoite, katso "[Asiakkaan tukisivusto](#)".



4. Palauta yksikkö tehdasasetuksiin.

Kaikki yksikön asetukset palautetaan alkutilaansa.



5. Jos yksikkö ei vielä toimi oikein, ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

- Sony-tuen yhteystiedot:
<https://www.sony.net/support-contact>

Aiheeseen liittyvää

- [Yksikön tehdasasetusten palautus](#)
- [Asiakkaan tukisivusto](#)

TP1001848564

Subwoofer/ Takakaiutin

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Asiakkaan tukisivusto

Tukisivulta löydät seuraavat tiedot.

Katso maasi/alueesi tukisivu.

- Kysymyksiä ja vastauksia
- Uusimmat ajurit ja ohjelmistopäivitykset
- Ota yhteys tukeen
- Tuotteen korjaus
- Rekisteröi tuotteesi

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support/>

Manner-Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn/>

Tyynenmeren Aasiassa, Oseaniassa, Lähi-idässä ja Afrikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Japanissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001848572

Yksikön tehdasasetusten palautus

Jos yksikkö ei vielääkään toimi oikein, vaikka ”[Vianmääritys](#)” on tehty, palauta kaiutinjärjestelmän tehdasasetukset.

1 Kun virta on kytkettynä, paina LINK yksikössä yli 10 sekuntia.

Palautus alkaa, kun yksikön virtailmaisain vilkkuu vuorotellen valkoisena/sinisenä ja kuuluu ilmoitusääni. Kun palautus on valmis, virtailmaisain lakkaa vilkkumasta, kuuluu ilmoitusääni ja yksikkö sammuu.

2 Kytke yksikkö päälle painamalla LINK yksikössä.

Kun yksikkö kytketään päälle, se yhdistää automaattisesti pääaudiolaitteeseen.

Jos yksikkö ei yhdistä automaattisesti pääaudiolaitteeseen

Katso ”Aiheeseen liittyvää” tämän sivun lopusta ja yritä yhdistää yksikkö uudelleen pääaudiolaitteeseen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Yhdistäminen pääaudiolaitteeseen, joka tukee ”Sony | BRAVIA Connect” -sovellusta](#)
- [Yhdistäminen johonkin HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000 -laitteista](#)
- [Yhdistäminen HT-A9:ään](#)
- [Yhdistäminen johonkin STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000 -laitteista](#)

TP1002003258

Subwoofer/ Takakaiutin

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Tekniset tiedot (BRAVIA Theatre Sub 7)

Subwoofer (YY2085C)

Kaiutinosat

Kaiutin

130 mm (5 1/8 tuumaa), kartiotyyppinen

Kaiutinjärjestelmä

Bassorefleksityyppinen

WLAN-osa

Yhteysjärjestelmä

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

BLUETOOTH-osa

Teho

BLUETOOTH-määrittäminen Power Class 1.5

Suurin toimintaetäisyys

Esteetön näköyhteys noin 30 m (98,4 jalkaa)*

* Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevista esteistä, mikroaaltouunia ympäröivistä magneettikentistä, staattisesta sähköstä, vastaanottoherkyydestä, antennin tehosta, käyttöjärjestelmästä ja ohjelmistosta.

Taajuuskaista

2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Yleistä

Virrankulutus

Päällä: 20 W

Verkon valmiustila: enintään 1,8 W

Sammutettuna: enintään 0,3 W

Kun [Automaattinen valmiustila] -toiminto on käytössä, jos tuotetta ei käytetä eikä signaalia saada noin 20 minuuttiin, tuote siirtyy automaattisesti verkon valmiustilaan tai sammutetaan.

[Automaattinen valmiustila] -toiminnon poistaminen käytöstä lisää tämän tuotteen virrankulutusta.

Yhdistettäessä pääaudiolaitteeseen yksikön virtatilaa ohjataan yhdistetyn pääaudiolaitteen [Automaattinen valmiustila] -toiminnon mukaan.

Mitat* (L x K x S)

* Mukaan lukien ulkonevat osat ja säätimet

Noin 352 mm × 358 mm × 134 mm (13 7/8 tuumaa × 14 1/8 tuumaa × 5 3/8 tuumaa)

Paino

Noin 6,2 kg (13 paunaa 11 unssia)

Langaton lähetin-/vastaanotinosa

Yhteysjärjestelmä

Langattoman äänentoiston standardi

Modulaatiomenetelmä

OFDM

Huomautus

- Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Katso tuotteesi mukana toimitettua Viiteopasta, joka saattaa sisältää teknisiä tietoja, joita ei ole mainittu yllä.

TP1001848566

5-064-569-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Takakaiutin

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Tekniset tiedot (BRAVIA Theatre Rear 8)

Takakaiutin (YY2087C)

Kaiutinosat

Diskantti

16 mm (21/32 tuumaa), kalottityyppinen

Basso

46 mm × 54 mm (1 13/16 tuumaa × 2 1/4 tuumaa), kartiotyyppinen

Kaiutinjärjestelmä

Bassorefleksityyppinen

WLAN-osa

Yhteysjärjestelmä

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

BLUETOOTH-osa

Teho

BLUETOOTH-määrittely Power Class 1.5

Suurin toimintaetäisyys

Esteetön näköyhteys noin 30 m (98,4 jalkaa)*

* Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevista esteistä, mikroaaltouunia ympäröivistä magneettikentistä, staattisesta sähköstä, vastaanottoherkkyydestä, antennin tehosta, käyttöjärjestelmästä ja ohjelmistosta.

Taajuuskaista

2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Yleistä

Virrankulutus

Päällä: 20 W

Verkon valmiustila: enintään 1,8 W

Sammutettuna: enintään 0,3 W

Kun [Automaattinen valmiustila] -toiminto on käytössä, jos tuotetta ei käytetä eikä signaalia saada noin 20 minuuttiin, tuote siirtyy automaattisesti verkon valmiustilaan tai sammutetaan.

[Automaattinen valmiustila] -toiminnon poistaminen käytöstä lisää tämän tuotteen virrankulutusta.

Yhdistettäessä pääaudiolaitteeseen yksikön virtatilaa ohjataan yhdistetyn pääaudiolaitteen [Automaattinen valmiustila] -toiminnon mukaan.

Mitat* (L x K x S)

* Mukaan lukien ulkonevat osat ja säätimet

Noin 116 mm × 202 mm × 116 mm (4 5/8 tuumaa × 8 tuumaa × 4 5/8 tuumaa)

Paino

Noin 1,1 kg (2 paunaa 7 unssia)

Langaton lähetin-/vastaanotinosa

Yhteysjärjestelmä

Langattoman äänentoiston standardi

Modulaatiomenetelmä

OFDM

Huomautus

- Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Katso tuotteesi mukana toimitettua Viiteopasta, joka saattaa sisältää teknisiä tietoja, joita ei ole mainittu yllä.

TP1002003259

5-064-569-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Takakaiutin

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Tavaramerkit

BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.

QR Code on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa ja alueilla.

Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

TP1001848569

Lisenssit

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25a/>

Tämän tuotteen mukana toimitettu ohjelmisto sisältää tekijäoikeuksien alaista ohjelmistoa, joka on lisensoitu GPL/LGPL:n nojalla, ja muita lisenssejä, jotka saattavat edellyttää pääsyä lähdekoodiin. Löydät kopion GPL/LGPL:n (ja muiden lisenssien) edellyttämästä asiaankuuluvasta lähdekoodista seuraavassa osoitteessa. Saat meiltä GPL/LGPL:n edellyttämän lähdekoodin fyysisellä välineellä kolmen vuoden ajan tämän tuotteen viimeisimmästä lähetyksestä pyytämällä sitä lomakkeella seuraavassa osoitteessa. Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat nämä tiedot.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Huomaa, että Sony ei vastaa tämän lähdekoodin sisältöön liittyviin kysymyksiin eikä ole vastuussa niistä.

Verkkopalveluihin, sisältöön ja tämän tuotteen (käyttöjärjestelmään ja) ohjelmistoihin saatetaan soveltaa yksittäisiä ehtoja, ja niitä saatetaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa, ja ne saattavat edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja luottokorttitietoja.

TP1001848570

Käyttöä koskevia huomautuksia

Varotoimet

- Toimitettu verkkojohto on suunniteltu yksinomaan tälle laitteelle. Sitä ei saa käyttää muiden laitteiden kanssa.
- Irrota verkkojohto pistorasiasta, kun yksikköä ei käytetä pitkään aikaan. Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, irrota se aina pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse johdosta.
- Jos verkkojohto on vaurioitunut, ota vaihtojohdtoa varten yhteys Sony-tukeen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Sijoittaminen

- Älä sijoita yksikköä lämpölähteiden lähelle äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle, runsaalle pölylle tai mekaanisille iskuille. Nämä olosuhteet voivat aiheuttaa toimintahäiriön.
- Aseta tämä laite tasaiselle alustalle. Kun laite sijoitetaan kaltevalle pinnalle, se voi kaatua tai pudota pinnalta oman tärinän vuoksi, mikä voi johtaa henkilövahinkoihin, toimintahäiriöihin tai suorituskyvyn heikkenemiseen.
- Jos yksikkö asetetaan lattialle, joka on pintakäsitelty erikoismaalilla, vahalla, rasvalla, liuottimella tai vastaavalla, lattian väri voi muuttua tai siihen voi tulla jälkiä.
- Yksikön kaiuttimet eivät ole magneettisuojuksia. Älä aseta magneettikortteja laitteen päälle tai sen läheisyyteen.
- Älä sijoita muita metalliesineitä kuin TV laitteen ympärille. Langattomat toiminnot voivat muuttua epävakaiksi.
- Kun yksikköä käytetään virittimen, TV:n tai videonauhurin kanssa, seurauksena voi olla kohinaa tai vääristynyt kuva. Asenna tässä tapauksessa yksikkö kauemmaksi näistä laitteista.
- Älä sijoita yksikköä lähelle esineitä, jotka lähettävät voimakkaan magneettikentän, esim. mikroaaltouunit tai suuret kaiuttimet.

Laitteen hoito

- Kangasosan pöly ja lika tulee poistaa pehmeällä liinalla kevyesti painaen.
 - Lian raapiminen kynsillä tai liiallisen voiman käyttäminen voi vahingoittaa kangasosaa.
 - Älä käytä puhdistusharjoja tms., koska ne voivat vahingoittaa kangasosaa materiaalista riippuen.
 - Jos kangasosa on erittäin likainen, puhdista se neutraalilla pesuliuksella kostutetulla pehmeällä liinalla ja pyyhi lopuksi pehmeällä kuivalla liinalla. Ei-neutraalien pesu- tai puhdistusaineiden käyttö voi aiheuttaa värin haalistumista tai vaurioittaa kangasta.
- Kotelo on pyyhittävä pehmeällä liinalla, jota on kostutettu hieman neutraalilla puhdistusaineella. Älä käytä hankaustyynyjä, puhdistusaineita tai liuottimia, kuten alkoholia tai bentseeniä.

BLUETOOTH®-tiedonsiirto

- BLUETOOTH-tekniikka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, joka mahdollistaa viestinnän digitaalisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja tietokoneiden, välillä. Enimmäisyhteysetäisyys voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- BLUETOOTH-laitteen luomat mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Sammuta yksikkö ja muut BLUETOOTH-laitteet seuraavissa paikoissa onnettomuuden välttämiseksi:
 - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Yksikkö tukee BLUETOOTH-turvastandardin mukaisia turvatoimintoja, kun käytetään langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät BLUETOOTH-tiedonsiirtoa.
- Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat BLUETOOTH-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.

Muita huomautuksia

- Yksikön lämpötila voi nousta käytön aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Jos yksikköön pääsee vierasesineitä tai vettä, sammuta yksikkö välittömästi, irrota yksikkö pistorasiasta ja ota yhteys Sony-tukeen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.
- Jos sinulla on tähän yksikköön liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Sony-tukeen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Aiheeseen liittyvää

- [Vianmääritys](#)
- [Asiakkaan tukisivusto](#)

TP1001848571

5-064-569-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation