


Gamingowy zestaw słuchawkowy  
INZONE H3



Model: YY2961

## Rozpocznij użytkowanie

**1**

### Prawidłowe podłączenie zestawu słuchawkowego i dostarczonego interfejsu USB Audio Box

Podłącz zestaw słuchawkowy i dostarczony interfejs USB Audio Box do każdego urządzenia prawidłowo, tak jak pokazano.

Zestaw słuchawkowy - interfejs USB Audio Box - komputer

Zestaw słuchawkowy - PS5™

**2**

### Obsługa zestawu słuchawkowego



Ciesz się grami i czatem głosowym, korzystając z zestawu słuchawkowego.  
Obracanie pokrętki VOL (głośność) –/+ : aby dostosować głośność  
Podnoszenie mikrofonu pałkowego: aby wyłączyć mikrofon  
Opuszczanie mikrofonu pałkowego: aby włączyć mikrofon

## Aby korzystać ze wszystkich funkcji i ulepszonych parametrów pracy



Zaktualizuj oprogramowanie komputerowe „INZONE Hub” do najnowszej wersji.  
Więcej informacji na temat „INZONE Hub” można znaleźć na następującej stronie internetowej.  
<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Czynności wstępne

#### Dostarczone wyposażenie

- [Sprawdzanie zawartości opakowania](#)

#### Części i elementy sterujące

- [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

#### Korzystanie przez połączenie z konsolą do gier

[Podłączanie zestawu słuchawkowego do komputera lub PlayStation®5](#)

[Co możesz zrobić po podłączeniu do konsoli do gier](#)

#### Dostosowywanie zestawu słuchawkowego

#### Używanie „INZONE Hub”

- [Co można zrobić z „INZONE Hub”](#)
- [Instalowanie „INZONE Hub”](#)

#### Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

## Rozwiązywanie problemów

### [Jak rozwiązać problem?](#)

---

#### Dźwięk

— [Brak dźwięku, niski poziom dźwięku](#)

---

— [Nie słychać osoby podczas połączenia / cichy głos rozmówców, głos nie dociera do osoby podczas połączenia / głos jest cichy po stronie dzwoniącego.](#)

---

— [Niska jakość dźwięku](#)

---

— [Dźwięk mikrofonu jest zakłócany przez hałas./Dźwięk mikrofonu jest zniekształcony.](#)

#### Specyfikacje

### [Dane techniczne](#)

Gamingowy zestaw słuchawkowy  
INZONE H3

## Sprawdzanie zawartości opakowania

---

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku brakujących elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.

Liczby w ( ) oznaczają ilość elementów.


Gamingowy zestaw słuchawkowy (1)

Interfejs USB Audio Box (1)



## Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

---




1. Pałak
2. Mikrofon pałakowy  
Po lewej stronie znajduje się mikrofon pałakowy.
3. Oznaczenie Ⓕ (lewa)
4. Lewa słuchawka
5. Pokrętko VOL (głośność) -/+  
Z boku + znajduje się wyczuwalna wypukłość.
6. Kabel słuchawkowy
7. Oznaczenie Ⓓ (prawa)
8. Suwaki (lewy, prawy)  
Przesuń, aby wyregulować długość pałaka.
9. Prawa słuchawka

## Zakładanie zestawu słuchawkowego

### 1 Załóż zestaw nagłowny na uszy.

Przesuń suwak, aby wyregulować długość pałąka.

Założ zestaw nagłowny na głowę, umieszczając słuchawkę oznaczoną **L** (lewa) na lewym uchu, a słuchawkę oznaczoną **R** (prawa) na prawym uchu. Po stronie z oznaczeniem **L** (lewej) znajduje się mikrofon pałąkowy.



**A:** Mikrofon pałąkowy

### 2 Dostosuj pozycję mikrofonu pałąkowego tak, aby znajdował się przy ustach.

Gamingowy zestaw słuchawkowy  
INZONE H3

## Podłączanie zestawu słuchawkowego do komputera lub PlayStation®5


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Instrukcja obsługi komputera lub PS5™ jest pod ręką.


### 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera lub kontrolera PS5.

#### Podczas podłączania do komputera

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do interfejsu USB Audio Box.




2. Podłącz interfejs USB Audio Box do portu USB komputera.



#### Podczas łączenia z PS5

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda słuchawkowego w kontrolerze PS5.



### 2 Po podłączeniu do komputera, wybierz zestaw słuchawkowy jako urządzenie audio.

Urządzenie wejścia/wyjścia audio: [INZONE H3]

#### Uwaga

- Połączenie z PS5 za pośrednictwem interfejsu USB Audio Box nie jest gwarantowane. Postępuj zgodnie z procedurami opisanymi powyżej, aby połączyć się z PS5.
- Podłącz interfejs USB Audio Box do komputera, a nie przez koncentrator USB.






Gamingowy zestaw słuchawkowy  
INZONE H3

## Co możesz zrobić po podłączeniu do konsoli do gier

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do konsoli do gier (komputera lub PS5™), możesz wykonać następujące czynności.


### Regulacja głośności

Możesz ustawić głośność na żądanym poziomie za pomocą pokrętła VOL (głośność) –/+ .  
Z boku + znajduje się wyczuwalna wypukłość.




**A:** wyczuwalna wypukłość

- Zwiększ głośność: obróć pokrętło VOL (głośność) –/+ w stronę +.



- Zmniejsz głośność: obróć pokrętło VOL (głośność) –/+ w stronę –.




## Włączanie/wyłączanie mikrofonu


Gdy mikrofon pałkowy jest opuszczony, mikrofon włącza się. Gdy mikrofon pałkowy jest podniesiony, mikrofon wyłącza się.

Mikrofon pałkowy klika, gdy się włącza i wyłącza.

- Włączanie mikrofonu



- Wyłączanie mikrofonu



**Uwaga**

- Należy uważać, aby nie uderzyć się mikrofonem pałkowym podczas zakładania, zdejmowania lub używania zestawu słuchawkowego.

5-038-208-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Gamingowy zestaw słuchawkowy  
INZONE H3

## Co można zrobić z „INZONE Hub”

---

Po podłączeniu komputera za pomocą zainstalowanego oprogramowania „INZONE Hub” i zestawu słuchawkowego z interfejsem USB Audio Box, możesz wykonać następujące czynności.

- Wybór ustawień korektora graficznego
- Dostosowanie ustawień korektora graficznego
- Regulowanie zakresu dynamiki (KONTROLA DYNAMIKI SYGNAŁU)
- Utworzenie/zapisanie profilu dźwiękowego
- Eksport/import profilu dźwiękowego
- Dostosowanie głośności mikrofonu
- Dostosowanie głośności własnego głosu
- Test mikrofonu
- Ustawienie głośności wejścia mikrofonu na stałą (AUT. KONTR. WZMOCNIENIA)
- Ustawienie dźwięku przestrzennego

Więcej informacji na temat „INZONE Hub” można znaleźć na następującej stronie internetowej.  
<https://www.sony.net/inzonehub-support>

## Instalowanie „INZONE Hub”

---

- 1** Pobierz oprogramowanie „INZONE Hub” ze strony pomocy technicznej i zainstaluj je na swoim komputerze.

Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatybilny system operacyjny: Windows® 10 lub nowszy

- 2** Po zainstalowaniu, uruchom „INZONE Hub”.

## Środki ostrożności

---

### Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Jeśli korzystasz z zestawu nagłownego, gdy powietrze jest suche, możesz odczuwać dyskomfort z powodu elektryczności statycznej nagromadzonej w ciele. Nie jest to usterka zestawu nagłownego. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

### Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu.
- Ponieważ zestaw nagłowny zapewnia dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie go do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia zestawu nagłownego membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.

### Inne uwagi

- Gdy głośność zostanie zwiększona zbyt mocno, dźwięk może być słyszany w otoczeniu. Uważaj, aby nie przeszkadzać innym. Jako wskazówkę używaj z głośnością, która pozwala na dzwonienie i odbieranie nawet w hałaśliwym miejscu.
- Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.
- Nie dmuchaj w jednostkę sterującą.
- Zestawu nagłownego nie należy poddawać działaniu obciążeń ani nacisków przez długi czas, także podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu nagłownego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Stan nakładek na uszy może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
- Należy uważać, aby nie uderzyć się mikrofonem pałkowym podczas zakładania, zdejmowania lub używania zestawu słuchawkowego.
- Nauszniki to materiały eksploatacyjne. Jeśli nauszniki ulegną zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku długotrwałego użytkowania i przechowywania, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

### Czyszczenie zestawu nagłownego

- Jeżeli zewnętrzna część portu ładowania zestawu słuchawkowego ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj ją do czysta miękką, suchą szmatką. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest wyjątkowo brudny, zwilż szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyciśnij dokładnie przed jej użyciem do czyszczenia zestawu słuchawkowego (z wyłączeniem nauszników). Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.

### Przechowuj zestaw nagłowny z dala od kart magnetycznych

- Zestaw nagłowny ma magnesy. Jeżeli umieścisz kartę magnetyczną w pobliżu zestawu nagłownego, karta magnetyczna może nie działać prawidłowo lub ulec uszkodzeniu.

Gamingowy zestaw słuchawkowy  
INZONE H3

## Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

### Informacje na temat wodoszczelności zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny. Jeżeli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do poparzenia lub nieprawidłowego działania.

Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie dopuścić do zawilgocenia lub zabrudzenia zestawu słuchawkowego.

- Korzystanie z zestawu słuchawkowego w deszczu lub śniegu



- Dotykanie zestawu słuchawkowego bez wycierania mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie



- Dotykanie zestawu słuchawkowego spoconymi rękami lub używanie zestawu słuchawkowego w sytuacjach, w których zestaw słuchawkowy może zostać zamoczeniu przez pot





- Włożenie zestawu słuchawkowego do torby z zimną butelką PET



- Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia





## Znaki towarowe

---

- Microsoft, Windows i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- macOS i Mac to znaki towarowe Apple Inc., zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
- Znaki słowne „PlayStation” oraz „PS5” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment Inc.
- Znaki słowne Sony oraz INZONE są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Gamingowy zestaw słuchawkowy  
INZONE H3

## Strony internetowe obsługi klienta

---

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

## Jak rozwiązać problem?

---

Jeżeli zestaw nagłówny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe czynności, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu.

- Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
- Uruchom ponownie urządzenie, które jest podłączane do zestawu nagłownego.  
Niektóre problemy można rozwiązać przez ponowne uruchomienie podłączonego urządzenia, takiego jak komputer.
- Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

---

### Powiązany temat

- [Strony internetowe obsługi klienta](#)

## Brak dźwięku, niski poziom dźwięku

---

- Sprawdź, czy podłączone urządzenie jest włączone.
- Dostosuj głośność zestawu słuchawkowego i podłączonego urządzenia. Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
- Jeśli podłączasz komputer do zestawu słuchawkowego, upewnij się, że ustawienie wyjścia audio komputera jest ustawione na interfejs USB Audio Box.
- Sprawdź, czy 4-bolcowa miniwtyczka zestawu słuchawkowego jest prawidłowo włożona do gniazda mini jack w interfejsie USB Audio Box.
- Uruchom ponownie podłączone urządzenie.

### Uwaga

- Nie gwarantuje się połączenia z portami USB telewizorów itd.

Gamingowy zestaw słuchawkowy  
INZONE H3

## Nie słychać osoby podczas połączenia / cichy głos rozmówców, głos nie dociera do osoby podczas połączenia / głos jest cichy po stronie dzwoniącego.

- Sprawdź, czy podłączone urządzenie jest włączone.
- Dostosuj głośność zestawu słuchawkowego i podłączonego urządzenia. Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
- Jeśli mikrofon pałkowy zestawu słuchawkowego jest podniesiony, opuść mikrofon pałkowy i dostosuj jego położenie tak, aby znajdował się przy ustach.
- Korzystając z aplikacji do rozmów wideo, otwórz ustawienia (\*) aplikacji do rozmów wideo i sprawdź, czy ustawienie głośnika lub mikrofonu jest określone jako [INZONE H3] (\*\*). Gdy nie można sprawdzić ustawień połączeń wideo w aplikacji lub nie można wybrać połączeń telefonicznych [INZONE H3], wybierz [INZONE H3] w ustawieniach komputera, aby nawiązać połączenia.

\* W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.

\*\* Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.

- Sprawdź ustawienia połączeń w czacie głosowym w grze i aplikacji do rozmów wideo.
- Jeśli gniazdo mini jack interfejsu USB Audio Box i 4-bolcowa miniwtyczka zestawu słuchawkowego nie są prawidłowo podłączone, włóż ponownie 4-bolcową miniwtyczkę zestawu słuchawkowego.
- Wyciągnij i włóż 4-bolcową miniwtyczkę zestawu słuchawkowego.

Gamingowy zestaw słuchawkowy  
INZONE H3

## Niska jakość dźwięku

---

- Zmniejsz głośność urządzenia odtwarzającego, jeśli jest zbyt głośne.
- Gdy używana jest aplikacja do rozmów wideo, jakość dźwięku może ulec pogorszeniu w zależności od stanu linii komunikacyjnej.

**Dźwięk mikrofonu jest zakłócany przez hałas./Dźwięk mikrofonu jest zniekształcony.**

---

- Jeśli w pobliżu zestawu słuchawkowego znajduje się elektryczna linia oświetleniowa, lampa fluorescencyjna, telefon komórkowy itp., trzymaj je z dala od zestawu słuchawkowego.
- Gdy używana jest aplikacja do rozmów wideo, jakość dźwięku może ulec pogorszeniu w zależności od stanu linii komunikacyjnej.
- Obniż poziom wejścia mikrofonu podłączonego urządzenia, takiego jak komputer i PS5™.

Gamingowy zestaw słuchawkowy  
INZONE H3

## Dane techniczne

---

### Zestaw słuchawkowy

**Źródło zasilania:**

Zgodny z zasilaniem magistrali USB (5 V 100 mA)

**Temperatura robocza:**

Od 0°C do 40°C

### Słuchawki

**Typ:**

Zamknięty, dynamiczny

**Jednostka sterująca:**

40 mm, typ stożkowy (uzwojenie z drutu miedzianego platerowanego miedzią)

**Moc maksymalna:**

1 500 mW (IEC (\*1))

**Impedancja:**

36 Ω (1 kHz)

**Czułość:**

92 dB/mW

**Pasmo przenoszenia:**

10 Hz - 20 000 Hz (JEITA)

**Kabel:**

Ok. 1,2 m, 4-bolcowa miniwtyczka

**Masa:**

Ok. 299 g bez kabla

### Mikrofon

**Typ:**

Elektretowy, pojemnościowy

**Kierunkowość:**

Jednokierunkowy

\*1 IEC = Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



