


Ακουστικά για παιχνίδια
INZONE E9



Μοντέλο: YY2989

Έναρξη χρήσης



1

Συνδέστε σωστά τα ακουστικά και το παρεχόμενο κουτί ήχου USB Type-C

Συνδέστε σωστά τα ακουστικά και το παρεχόμενο κουτί ήχου USB Type-C σε κάθε συσκευή, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Ακουστικά - PS5®

Ακουστικά - κουτί ήχου USB Type-C - υπολογιστής



2

Φορώντας τα ακουστικά

Τοποθετήστε την κρεμάστρα πίσω από το αυτί σας και βάλτε τη μονάδα ακουστικών στο αυτί σας. Στη συνέχεια, μετακινήστε το ακουστικό προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά για να σύρετε το άκρο του ακουστικού βαθιά μέσα στο κανάλι του αυτιού.

Για να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες και να απολαμβάνετε βελτιωμένες επιδόσεις



Ενημέρωση του λογισμικού του υπολογιστή "INZONE Hub" στην τελευταία έκδοση.
Για λεπτομέρειες σχετικά με "INZONE Hub", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ξεκινώντας

Παρεχόμενα εξαρτήματα

- [Αντικείμενα που περιλαμβάνονται](#)
- [Τοποθέτηση των ακουστικών στη θήκη μεταφοράς](#)
- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

Φορώντας τα ακουστικά

- [Φορώντας τα ακουστικά](#)

Χρήση με σύνδεση σε παιχνιδοκονσόλα

[Σύνδεση των ακουστικών σε υπολογιστή ή PlayStation®5](#)

Προσαρμογή των ακουστικών

Χρήση του "INZONE Hub"

- [Τι μπορείτε να κάνετε με "INZONE Hub"](#)
- [Εγκατάσταση του "INZONE Hub"](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Χειρισμός του καλωδίου ακουστικών](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

5-068-220-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ακουστικά για παιχνίδια
INZONE E9

Αντικείμενα που περιλαμβάνονται

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Εάν λείπουν στοιχεία, συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Οι αριθμοί σε παρένθεση υποδεικνύουν τον αριθμό των στοιχείων.

Ακουστικά για παιχνίδια (1)

Θήκη μεταφοράς (1)



Ελαστικά προστατευτικά μαξιλαράκια υβριδικής σιλικόνης (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) Το XS αναφερόταν προηγουμένως ως μέγεθος SS και το XL αναφερόταν προηγουμένως ως μέγεθος LL.

- Τα ακουστικά μεγέθους M συνδέονται με την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών κατά την αγορά.
 - Το μέγεθος που έχουν τα earbud tips προσδιορίζεται με βάση το χρώμα μέσα στα earbud tips.



XS μέγεθος: κόκκινο

S μέγεθος: πορτοκαλί


Μέγεθος M: πράσινο

XL μέγεθος: μοβ

Προστατευτικά "μαξιλαράκια" για επιπλέον απομόνωση θορύβου (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) Το XS αναφερόταν προηγουμένως ως μέγεθος SS.

- Το μέγεθος που έχουν τα earbud tips προσδιορίζεται με βάση το χρώμα μέσα στα earbud tips.




XS μέγεθος: κόκκινο

S μέγεθος: πορτοκαλί

Μέγεθος M: πράσινο

L μέγεθος: γαλάζιο

Ιμάντας καλωδίου (1)



Κουτί ήχου USB Type-C® (1)



Έγγραφα (1 σετ)

Σημείωση


- Τα earbud tips είναι αναλώσιμα. Εάν τα ακουστικά έχουν υποστεί ζημιά και χρειάζονται αντικατάσταση, εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα.
 - Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony.
 - Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
 - Αγοράστε τη σειρά EP-EX10A που πωλείται ξεχωριστά (**).
 - Αγοράστε τη σειρά EP-NI1010 που πωλείται ξεχωριστά (**).

(**) Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Τοποθέτηση των ακουστικών στη θήκη μεταφοράς

Τυλίξτε το καλώδιο αρκετές φορές κυκλικά για να τοποθετήσετε τα ακουστικά στη θήκη μεταφοράς (B). Μπορείτε να δέσετε το καλώδιο με την παρεχόμενη ταινία καλωδίου (A).



Για να τοποθετήσετε το κουτί ήχου USB Type-C στη θήκη μεταφοράς

Τοποθετήστε το κουτί ήχου USB Type-C (C) στον άλλο ελεύθερο χώρο της θήκης μεταφοράς.



Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια

Τα υβριδικά ακουστικά από καουτσούκ σιλικόνης μεγέθους M έρχονται προσαρτημένα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα ακουστικών κατά τη στιγμή της αγοράς. Τα μεγέθη των ακουστικών πρέπει να ταιριάζουν με το αυτί σας και τα ακουστικά πρέπει να φοριούνται σωστά για να επιτευχθεί η σωστή ποιότητα ήχου. Δοκιμάστε τα παρακάτω για να επιτύχετε τη σωστή ποιότητα ήχου.

- Όταν αλλάζετε τα earbud tips, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Το καταλληλότερο μέγεθος των ακουστικών μπορεί να διαφέρει μεταξύ του αριστερού και του δεξιού αυτιού.
- Ελέγξτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε το άκρο του ακουστικού να είναι άνετα τοποθετημένο όσο το δυνατόν βαθύτερα στον ακουστικό πόρο.
- Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά απομόνωσης θορύβου για να αυξήσετε το αποτέλεσμα απομόνωσης θορύβου.

Ελαστικά προστατευτικά μαξιλαράκια υβριδικής σιλικόνης

Το μέγεθος που έχουν τα earbud tips προσδιορίζεται με βάση το χρώμα μέσα στα earbud tips.



XS μέγεθος: κόκκινο


S μέγεθος: πορτοκαλί

Μέγεθος M: πράσινο

XL μέγεθος: μοβ


1 Αφαιρέστε το earbud tip.

Κρατήστε τη μονάδα ακουστικών και περιστρέψτε το άκρο του ακουστικού ενώ το περιστρέφετε για να το βγάλετε. Μην πιέζετε τα άκρα στα earbud tip όταν τα αφαιρείτε.



2 Προσαρτήστε το earbud tip.

Σπρώξτε το άκρο του ακουστικού σταθερά πάνω στον αγωγό ήχου (σωλήνας εξόδου ήχου) στο ακουστικό. Αυτή τη στιγμή, αφήστε το άκρο του ακουστικού να καλύψει το εξωτερικό άκρο του ηχητικού αγωγού. Μην τοποθετείτε το άκρο του ακουστικού με χαλαρό ή στραβό τρόπο.



Εάν το άκρο του ακουστικού δεν έχει συνδεθεί πλήρως, ενδέχεται να συμβούν τα εξής.

- Το άκρο του ακουστικού βγαίνει από το ακουστικό.
- Η ποιότητα του ήχου και η αντοχή στη χρήση μειώνονται.

Σχετικό θέμα


- [Φορώντας τα ακουστικά](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με "INZONE Hub"](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-068-220-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

Ακουστικά



1. Κρεμάστρες (αριστερά, δεξιά)
2. Αριστερή μονάδα
Υπάρχει ένα σημάδι L στην αριστερή μονάδα ακουστικών.
3. Ψηλαφητή κουκκίδα
Υπάρχει μια ψηλαφητή κουκκίδα στο μοναδικό βύσμα INZONE της αριστερής μονάδας.
4. Earbud tips (αριστερό, δεξί)
5. Slider
Μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος του αριστερού και του δεξιού καλωδίου ακουστικών με το ρυθμιστικό.
6. Δεξιά μονάδα
Υπάρχει ένα σημάδι R στη δεξιά μονάδα ακουστικών.

7. Μοναδικό βύσμα INZONE (αριστερά, δεξιά)

8. Καλώδιο ακουστικών

9. Στερεοφωνικό μίνι βύσμα σχήματος L


Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-068-220-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Φορώντας τα ακουστικά


1 Ελέγξτε το αριστερό και το δεξί σχήμα των ακουστικών.

Στο μοναδικό βύσμα INZONE της αριστερής μονάδας υπάρχει μια κουκίδα αφής (A).




2 Τοποθετήστε την κρεμάστρα (B) πίσω από το αυτί σας και βάλτε τη μονάδα ακουστικών στο αυτί σας.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα στο αριστερό σας αυτί και τη δεξιά μονάδα στο δεξί σας αυτί.




3 Μετακινήστε τα ακουστικά προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά για να τα προσαρμόσετε σε μια άνετη θέση.



Σημείωση

- Στις ακόλουθες περιπτώσεις, περιστρέψτε το μοναδικό βύσμα INZONE (C) για να τοποθετήσετε την κρεμάστρα πιο κοντά στο πρόσωπό σας.
 - Είναι δύσκολο να τοποθετήσετε την κρεμάστρα στο αυτί σας.
 - Είναι δύσκολο να τοποθετήσετε την κρεμάστρα στο αυτί σας.



Σχετικό θέμα

- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με “INZONE Hub”](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Σύνδεση των ακουστικών σε υπολογιστή ή PlayStation®5


Πριν ξεκινήσετε τη σύνδεση, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Οι οδηγίες λειτουργίας ενός υπολογιστή ή PS5 είναι στη διάθεσή σας.


1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια θύρα USB ενός υπολογιστή ή σε ένα χειριστήριο του PS5.

Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε έναν υπολογιστή.

- Συνδέστε τα ακουστικά στο παρεχόμενο κουτί ήχου USB Type-C.




- Συνδέστε το κουτί ήχου USB Type-C σε μια θύρα USB ενός υπολογιστή.



Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε ένα PS5.

- Συνδέστε τα ακουστικά σε έναν ακροδέκτη ακουστικών σε ένα PS5 ελεγκτή.



2 Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε έναν υπολογιστή, επιλέξτε τα ακουστικά ως συσκευή ήχου.

Συσκευή εισόδου/εξόδου ήχου: INZONE E9]

Σημείωση

- Η σύνδεση μέσω του κουτιού ήχου USB Type-C δεν είναι εγγυημένη με ένα PS5. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω για να συνδεθείτε στο PS5.
- Συνδέστε το κουτί ήχου USB Type-C απευθείας σε έναν υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB.
- Εάν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια συσκευή εκτός από υπολογιστή μέσω του κουτιού ήχου USB Type-C, ενδέχεται να συμβούν τα εξής.
 - Δεν βγαίνει ήχος.
 - Ο ήχος είναι χαμηλός παρόλο που η ρύθμιση της έντασης είναι μέγιστη.

Συνδέστε τα ακουστικά σε μια συσκευή απευθείας χωρίς το κουτί ήχου USB Type-C για να βελτιώσετε τα παραπάνω.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Τι μπορείτε να κάνετε με “INZONE Hub”

Αρχικά, εγκαταστήστε το “INZONE Hub” λογισμικό σε έναν υπολογιστή. Στη συνέχεια, συνδέοντας τα ακουστικά στον υπολογιστή μέσω του κουτιού ήχου USB Type-C, μπορείτε να κάνετε τα εξής.

- Να επιλέξετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή
- Να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του ισοσταθμιστή
- Να ρυθμίσετε το δυναμικό εύρος (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Να δημιουργήσετε/αποθηκεύσετε ένα προφίλ ήχου
- Να εξαγάγετε/εισαγάγετε ένα προφίλ ήχου
- Ρύθμιση του χωρικού ήχου

Για λεπτομέρειες σχετικά με “INZONE Hub”, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Εγκατάσταση του “INZONE Hub”

1 Λήψη “INZONE Hub” από τον ιστότοπο υποστήριξης και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Συμβατό λειτουργικό σύστημα: Windows® 10 ή νεότερο

2 Αφού εγκαταστήσετε, ξεκινήστε “INZONE Hub”.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Προφυλάξεις

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Εάν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν ο αέρας είναι ξηρός, ενδέχεται να νιώσετε δυσφορία λόγω του στατικού ηλεκτρισμού που συσσωρεύεται στο σώμα σας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία των ακουστικών. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση των ακουστικών

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε αργά τα ακουστικά από τα αυτιά σας.
- Επειδή τα προστατευτικά μαξιλαράκια εφαρμόζουν αεροστεγώς στα αυτιά, αν τα πιέσετε με δύναμη μέσα στα αυτιά ή αν τα αφαιρέσετε γρήγορα μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο. Κατά την τοποθέτηση των ακουστικών, το διάφραγμα του ηχείου μπορεί να παράγει έναν ήχο κλικ. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Η μακροχρόνια χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως φαγούρα και ερεθισμό στα αυτιά.
- Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα κατά τη χρήση των ακουστικών, σταματήστε αμέσως τη χρήση τους. Στη συνέχεια, συμβουλευτείτε έναν γιατρό, τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Για μακροχρόνια χρήση, συνιστάται να αφαιρείτε τα ακουστικά από τα αυτιά σας σε τακτική βάση.

Σημειώσεις σχετικά με τα ακουστικά απομόνωσης θορύβου

- Καθώς τα ακουστικά εφαρμόζουν πιο καλά στα αυτιά σας, μπορεί να αισθανθείτε μια πίεση στα αυτιά σας. Εάν αισθανθείτε δυσφορία, διακόψτε τη χρήση.
- Οι άκρες των ακουστικών είναι αναλώσιμα και ενδέχεται να αλλοιωθούν ή να σπάσουν μετά από μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση. Εάν τα ακουστικά υποβαθμιστούν ή καταστραφούν, η απόδοση του ήχου, όπως η ποιότητα του ήχου και η ακύρωση θορύβου, θα υποβαθμιστεί. Αντικαταστήστε τα τακτικά.
- Εάν παρουσιαστούν οι ακόλουθες δυσλειτουργίες, το άκρο του ακουστικού ή ένα τμήμα του μπορεί να παραμείνει στο αυτί σας και να προκαλέσει τραυματισμό ή ασθένεια. Αν δείτε οποιαδήποτε ζημιά, φροντίστε να αντικαταστήσετε το άκρο του ακουστικού.
 - Το άκρο του ακουστικού καταστρέφεται με ρωγμές.
 - Το άκρο του ακουστικού καταστρέφεται με αποκόλληση.
 - Το άκρο του ακουστικού καταστρέφεται με σπασίματα.
 - Το άκρο του ακουστικού καταστρέφεται από το σχίσιμο του πλέγματος.

- Αποφύγετε το πλύσιμο με νερό, υγρά μαντηλάκια και τη χρήση οργανικών διαλυτών, όπως το οινόπνευμα, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν πρόωρη φθορά.
- Ξένο υλικό, όπως κερί από το αυτί, μπορεί να προσκολληθεί στο πλέγμα του άκρου του ακουστικού. Ως αποτέλεσμα, ο ήχος μπορεί να γίνει υπόκωφος ή να είναι δύσκολο να ακουστεί. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε προσεκτικά το ξένο υλικό.

Αφαιρέστε πρώτα το άκρο του ακουστικού από το ακουστικό. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ελαφρά μια μπατονέτα στο τμήμα του πλέγματος και περιστρέψτε αργά τη μπατονέτα για να σκουπίσετε το ξένο υλικό. Προσέχετε να μην σκίσετε το δίχτυ.



Άλλες σημειώσεις

- Μην υποβάλλετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς κραδασμούς, καθώς πρόκειται για συσκευή ακριβείας.
- Καθαρίζετε περιστασιακά την πρίζα με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Μην φυσάτε τη μονάδα οδήγησης.
- Εάν αισθανθείτε δυσφορία κατά τη χρήση των ακουστικών, σταματήστε αμέσως τη χρήση τους.
- Τα earbud tips μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν με τη μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση.
- Μην ρίχνετε τα ακουστικά και μην τα εκθέτετε σε μηχανικούς κραδασμούς. Κάτι τέτοιο μπορεί να παραμορφώσει ή να προκαλέσει ζημιά στα ακουστικά, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της απόδοσης.
- Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα. Εάν εισέλθει νερό ή ξένη ύλη στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν εισέλθει νερό ή ξένη ύλη στα ακουστικά, σταματήστε αμέσως τη χρήση τους και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρά. Προσέξτε να μην πέσουν τα ακουστικά σε νεροχύτη ή δοχείο γεμάτο με νερό.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά στη βροχή ή στο χιόνι ή σε μέρη με υγρασία.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ ιδρώνετε.

Επίσης, τα ακουστικά μπορεί να βραχούν στην ακόλουθη περίπτωση.

- Αγγίζετε τα ακουστικά με βρεγμένα χέρια.
- Βάζετε τα ακουστικά στην τσέπη ενός βρεγμένου ρούχου.

Καθαρισμός των ακουστικών

- Όταν το εξωτερικό των ακουστικών είναι βρώμικο, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Εάν τα ακουστικά είναι ιδιαίτερα βρώμικα, μουλιάστε ένα πανί σε αραιωμένο ουδέτερο απορρυπαντικό και στύψτε το καλά πριν το χρησιμοποιήσετε για να καθαρίσετε τα ακουστικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τους παρακάτω διαλύτες, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα της επιφάνειας των ακουστικών ή άλλες βλάβες.
Αλκοόλ, διαλυτικό, βενζόλιο κ.ο.κ.

Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε ιατρικές συσκευές

- Τα ακουστικά διαθέτουν μαγνήτες που μπορεί να επηρεάσουν βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παράκαμψης για τη θεραπεία του υδροκεφάλου ή άλλες ιατρικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τα ακουστικά κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατρικές συσκευές. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά αν χρησιμοποιείτε τέτοιες ιατρικές συσκευές.

Κρατήστε τα ακουστικά μακριά από μαγνητικές κάρτες


- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτες. Εάν μια μαγνητική κάρτα πλησιάσει τα ακουστικά, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να απενεργοποιηθεί.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Χειρισμός του καλωδίου ακουστικών

Προσάρτηση του καλωδίου ακουστικών

Κρατήστε το μοναδικό βύσμα INZONE και εισαγάγετε το κατευθείαν στην υποδοχή της μονάδας ακουστικών.




Σημείωση

- Όταν συνδέετε το καλώδιο, ελέγξτε το χρώμα του άκρου (A) του μοναδικού βύσματος INZONE.
• Όταν το χρώμα του άκρου του βύσματος είναι γκρι, συνδέστε αυτό το καλώδιο στην αριστερή μονάδα.
• Όταν το χρώμα του άκρου του βύσματος είναι κόκκινο, συνδέστε αυτό το καλώδιο στη δεξιά μονάδα.

Αποσύνδεση του καλωδίου ακουστικών

Κρατήστε το μοναδικό βύσμα INZONE και τραβήξτε το κατ' ευθείαν από την υποδοχή της μονάδας ακουστικών.



Σημείωση

- Εάν το καλώδιο τραβηχτεί απευθείας, μπορεί να σπάσει. Κρατήστε το μοναδικό βύσμα INZONE για να αποσυνδέσετε το καλώδιο.
- Μην στρίβετε τον σύνδεσμο (B) του καλωδίου. Διαφορετικά, μπορεί να σπάσει το καλώδιο.
- Μην τραβάτε το καλώδιο υπό γωνία όταν αποσυνδέετε το καλώδιο. Διαφορετικά, μπορεί να είναι δύσκολο να αποσυνδέσετε το καλώδιο.
- Αυτά τα ακουστικά είναι συμβατά μόνο με το μοναδικό βύσμα INZONE.
- Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ακροδέκτες ακριβείας. Εάν τραβήξετε το καλώδιο δυνατά ή πιέσετε το καλώδιο υπερβολικά, μπορεί να σπάσει ή να καταστραφεί το καλώδιο. Προσέξτε να μην ξεκολλήσει το καλώδιο.

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Σχετικά με τις αδιάβροχες επιδόσεις των ακουστικών

Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα. Εάν εισέλθει νερό ή ξένη ύλη στα ακουστικά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάψιμο ή δυσλειτουργία.

Αποφύγετε καταστάσεις όπως οι παρακάτω και προσέξτε να μην εκθέτετε τα ακουστικά σε υγρασία ή βρωμιά.

- Να αγγίζετε τα ακουστικά χωρίς να στεγνώσετε τα βρεγμένα σας χέρια μετά τις δουλειές του σπιτιού στην κουζίνα ή το πλύσιμο των χεριών σας στην τουαλέτα.



- Τοποθέτηση των ακουστικών στην τσέπη του στήθους ενός υγρού ρούχου.



- Τοποθετήστε τα ακουστικά σε μια σακούλα με ένα κρύο μπουκάλι PET.



- Μην χύνετε ροφήματα ενώ τρώτε ή πίνετε.



Σχετικό θέμα

- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-068-220-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Εμπορικά σήματα

- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Οι ονομασίες Sony και INZONE είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Οι ονομασίες "PlayStation" και "PS5" είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Interactive Entertainment Inc.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ακουστικά για παιχνίδια
INZONE E9

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες στις Ευρωπαϊκές χώρες:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες και περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Ελέγξτε κάθε ενότητα σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας.



2. Επανασυνδέστε το κουτί ήχου USB Type-C.



3. Κάντε επανεκκίνηση της συσκευής που είναι συνδεδεμένη, όπως ο υπολογιστής σας ή το PS5®.



4. Αποκτήστε πρόσβαση στον παρακάτω ιστότοπο υποστήριξης για να αναζητήσετε την αιτία και τη λύση του προβλήματος.

<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



5. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, συμβουλευτείτε την παρακάτω επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

Σχετικό θέμα

- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ακουστικά για παιχνίδια
INZONE E9

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακουστικά

Πηγή τροφοδοσίας:

Συμβατότητα με τροφοδοσία από δίαυλο USB (5 V, 100 mA)

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Αντίσταση:

16 Ω (1 kHz)

Ευαισθησία:

101 dB/mW

Απόκριση συχνότητας:

10 Hz - 20 000 Hz

Βύσμα

Πλευρά παίκτη: μίνι στερεοφωνικό βύσμα σχήματος L

Πλευρά ακουστικών: μοναδικό βύσμα INZONE (2)

Μάζα:

Περίπου 4,7 g

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].