


Herné slúchadlá
INZONE E9



Model: YY2989

Začíname s používaním

**1**

Správne pripojenie slúchadiel a dodaného audio boxu USB typu C




Pripojte slúchadlá a dodaný audio box USB typu C k jednotlivým zariadeniam správne podľa obrázka.

Slúchadlá - PS5®

Slúchadlá - audio box USB typu C - počítač

2

Nosenie slúchadiel



Umiestnite záves za ucho a vložte jednotku slúchadiel do ucha. Potom pohybujte slúchadlom hore, dole, doľava a doprava, aby ste koncovku slúchadla zasunuli hlboko do zvukovodu.

Používanie všetkých funkcií a lepší výkon



Aktualizácia počítačového softvéru "INZONE Hub" na najnovšiu verziu.

Podrobnosti o "INZONE Hub" nájdete na tejto adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Začíname

Dodávané príslušenstvo

[Obsah balenia](#)

[Uloženie slúchadiel do puzdra](#)

[Výmena koncoviek slúchadiel](#)

Časti a ovládacie prvky

[Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

Nosenie slúchadiel

[Nosenie slúchadiel](#)

Používanie s hernou konzolou

[Pripojenie slúchadiel k počítaču alebo PlayStation®5](#)

Prispôsobenie slúchadiel

Používanie softvéru INZONE Hub

[Čo môžete robiť s "INZONE Hub"](#)

[Inštalácia stránky "INZONE Hub"](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné upozornenia](#)

[Manipulácia s káblom slúchadiel](#)

[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)

[Licencie](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Riešenie problémov

[Riešenie problémov](#)

Špecifikácie

[Technické údaje](#)

5-068-220-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Herné slúchadlá
INZONE E9

Obsah balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, obráťte sa na kontaktnú osobu podpory Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony. Čísla v zátvorkách označujú počet položiek.

Herné slúchadlá (1)

Puzdro na prenášanie (1)



Koncovky nastavcov slúchadiel z hybridnej silikónovej gumy (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS bola predtým uvedená ako veľkosť SS a XL bola predtým uvedená ako veľkosť LL.

- Koncovky do uší veľkosti M sa pri kúpe dodávajú k ľavej a pravej časti slúchadiel.
 - Veľkosť koncoviek slúchadiel možno určiť na základe farby vnútri koncoviek slúchadiel.



Veľkosť XS: červená

Veľkosť S: oranžová


Veľkosť M: zelená

Veľkosť XL: fialová

Koncovky nastavcov slúchadiel s izoláciou okolitého hluku (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) XS bola predtým uvedená ako veľkosť SS.

- Veľkosť koncoviek slúchadiel možno určiť na základe farby vnútri koncoviek slúchadiel.



Veľkosť XS: červená

Veľkosť S: oranžová

Veľkosť M: zelená

Veľkosť L: svetlomodrá

Páska na kábel (1)



Zvukový prevodník USB Type-C® (1)



Dokumenty (1 súprava)

Poznámka

- Koncovky slúchadiel sú spotrebné materiály. Ak sú koncovky slúchadiel poškodené a je potrebné ich vymeniť, vykonajte jednu z nasledujúcich činností.
 - Kontaktujte kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony.
 - Kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
 - Zakúpte si samostatne predávanú sériu EP-EX10A (**).
 - Zakúpte si samostatne predávanú sériu EP-NI1010 (**).

(**) V niektorých krajinách a oblastiach nemusí byť podporovaná.


Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herné slúchadlá
INZONE E9

Uloženie slúchadiel do puzdra


Kábel niekoľkokrát zakrúžte, aby ste slúchadlá usadili do prenosného puzdra (B).

Kábel môžete zviazať dodanou páskou na kábel (A).



Nastavenie audio boxu USB typu C v prenosnom puzdre

Audio box USB typu C (C) umiestnite do druhého voľného miesta prenosného puzdra.



Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herné slúchadlá
INZONE E9

Výmena koncoviek slúchadiel

Hybridné silikónové gumové koncovky do uší veľkosti M sa pri kúpe dodávajú k ľavej a pravej jednotke slúchadiel. Veľkosť koncoviek slúchadiel musí zodpovedať vášmu uchu a slúchadlá sa musia správne nosiť, aby ste dosiahli správnu kvalitu zvuku.

Na dosiahnutie správnej kvality zvuku vyskúšajte nasledujúce postupy.

- Pri výmene koncoviek slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Najvhodnejšia veľkosť koncoviek slúchadiel sa môže líšiť pre ľavé a pravé ucho.
- Skontrolujte, či máte slúchadlá správne nasadené v ušiach. Slúchadlá noste tak, aby bol hrot slúchadla pohodlne umiestnený čo najhlbšie v ušnom kanáliku.
- Pomocou koncoviek slúchadiel s izoláciou hluku zvýšite účinok izolácie hluku.

Koncovky nástavcov slúchadiel z hybridnej silikónovej gummy

Veľkosť koncoviek slúchadiel možno určiť na základe farby vnútri koncoviek slúchadiel.



Veľkosť XS: červená


Veľkosť S: oranžová

Veľkosť M: zelená

Veľkosť XL: fialová


1 Odpojte koncovku slúchadla.

Držte jednotku slúchadiel a otáčaním vytiahnite koncovku slúchadiel. Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky slúchadla.



2 Pripojte koncovku slúchadla.

Pevne zatlačte koncovku slúchadla na zvukovod (zvukovú výstupnú trubicu) na slúchadle. V tomto čase nechajte koncovku slúchadla zakryť vonkajší koniec zvukovodu. Koncovku slúchadla nepripevňujte voľne alebo šikmo.



Ak koncovka slúchadla nie je úplne pripevnená, môže dôjsť k nasledujúcim situáciám.

- Koncovka slúchadiel sa odpojí od slúchadiel.
- Kvalita zvuku a nositeľnosť sú zhoršené.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Čo môžete robiť s “INZONE Hub”](#)


Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-068-220-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Herné slúchadlá
INZONE E9

Umiestnenie a funkcie súčastí

Slúchadlá



1. Vešiaky (vľavo, vpravo)

2. Ľavá jednotka

Na ľavej jednotke slúchadiel je značka L.

3. Hmatová bodka

Na jedinečnom konektore INZONE ľavej jednotky je hmatová bodka.

4. Koncovky slúchadiel (ľavá, pravá)

5. Posuvník

Posuvníkom môžete nastaviť dĺžku ľavého a pravého kábla slúchadiel.

6. Pravá jednotka

Na pravej jednotke slúchadiel je značka R.

7. Unikátna zástrčka INZONE (vľavo, vpravo)

8. Kábel slúchadiel

9. Stereo mini konektor v tvare písmena L

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


5-068-220-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Herné slúchadlá
INZONE E9

Nosenie slúchadiel


1 Skontrolujte ľavý a pravý tvar slúchadiel.

Na jedinečnom konektore INZONE ľavej jednotky je hmatová bodka (A).




2 Umiestnite záves (B) za ucho a vložte jednotku slúchadiel do ucha.

Ľavú jednotku si vložte do ľavého ucha a pravú jednotku do pravého ucha.




3 Posúvaním slúchadiel nahor, nadol, doľava a doprava ich nastavte do pohodlnej polohy.



Poznámka

- V nasledujúcich prípadoch otočte jedinečnú zástrčku INZONE (C), aby ste záves nastavili bližšie k tvári.
 - Je ťažké nastaviť záves na ucho.
 - Je ťažké nasadiť záves do ucha.



Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek slúchadiel](#)
- [Čo môžete robiť s "INZONE Hub"](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herné slúchadlá
INZONE E9

Pripojenie slúchadiel k počítaču alebo PlayStation®5


Pred začatím pripojenia sa uistite, že:

- Návod na obsluhu počítača alebo PS5 je po ruke.


1 Pripojte slúchadlá k portu USB počítača alebo k ovládaču PS5.

Po pripojení slúchadiel k počítaču.

- Pripojte slúchadlá k dodanému audio boxu USB typu C.




- Pripojte audio box USB typu C k portu USB počítača.



Po pripojení slúchadiel k stránke PS5.

- Pripojte slúchadlá k terminálu pre slúchadlá na PS5 ovládača.



2 Keď pripojíte slúchadlá k počítaču, vyberte slúchadlá ako zvukové zariadenie.

Zariadenie na vstup/výstup zvuku: INZONE E9]

Poznámka

- Pripojenie cez audio box USB typu C nie je zaručené s PS5. Pri pripájaní k zariadeniu sa riadte vyššie opísanými postupmi. PS5.
- Pripojte audio box USB typu C priamo k počítaču, nie cez rozbočovač USB.
- Ak pripojíte slúchadlá k inému zariadeniu ako k počítaču prostredníctvom zvukového boxu USB typu C, môže dôjsť k nasledujúcim situáciám.
 - Nevychádza žiadny zvuk.
 - Zvuk je slabý, hoci nastavenie hlasitosti je maximálne.

Pripojte slúchadlá k zariadeniu priamo bez zvukového boxu USB typu C, aby ste zlepšili vyššie uvedené vlastnosti.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herné slúchadlá
INZONE E9

Čo môžete robiť s “INZONE Hub”

Najprv nainštalujte “INZONE Hub” softvér do počítača. Potom môžete pripojením slúchadiel k počítaču cez zvukový box USB typu C vykonať nasledujúce kroky.

- Vybrať nastavenie ekvalizéra
- Prispôsobiť nastavenie ekvalizéra
- Upraviť dynamický rozsah (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Vytvoriť/uložiť zvukový profil
- Exportovať/importovať zvukový profil
- Nastavenie priestorového zvuku

Podrobnosti o “INZONE Hub” nájdete na tejto adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herné slúchadlá
INZONE E9

Inštalácia stránky “INZONE Hub”

1 Stiahnite si “INZONE Hub” zo stránky podpory a nainštalujte ho do počítača.

Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilný operačný systém: Windows® 10 alebo novší

2 Po inštalácii spustíte “INZONE Hub”.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herné slúchadlá
INZONE E9

Bezpečnostné upozornenia

Poznámka k statickej elektrine

- Ak používate slúchadlá, keď je vzduch suchý, môžete pociťovať nepohodlie spôsobené statickou elektrinou nahromadenou na vašom tele. Nejde o poruchu slúchadiel. Tento efekt môžete zmierniť tak, že budete mať oblečený odev z prírodných materiálov, ktorý nevytvára ľahko statickú elektrinu.

Poznámky k noseniu slúchadiel

- Po použití slúchadlá pomaly vyberte z uší.
- Pretože koncovky nástavcov slúchadiel utesňujú zvukovod ucha, zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou silou alebo ich rýchlym vytiahnutím z ucha môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka. Pri nasadzovaní slúchadiel môže membrána reproduktora vydávať cvakavý zvuk. Nejde o poruchu.
- Dlhodobé používanie slúchadiel môže spôsobiť príznaky, ako je svrbenie a podráždenie uší.
- Ak sa počas používania slúchadiel vyskytne niektorý z uvedených príznakov, okamžite ich prestaňte používať. Potom sa obráťte na lekára, kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo najbližšieho predajcu Sony.
- Pri dlhodobom používaní sa odporúča, aby ste si slúchadlá pravidelne vyberali z uší.

Poznámky o koncovkách slúchadiel s izoláciou hluku

- Keďže koncovky slúchadiel do uší zapadajú tesnejšie, môžete cítiť nápor na uši. Ak cítite nepohodlie, prestaňte ich používať.
- Koncovky slúchadiel sú spotrebný materiál a po dlhodobom používaní a skladovaní sa môžu poškodiť alebo zlomiť. Ak sa koncovky slúchadiel poškodia alebo znehodnotia, zhorší sa zvukový výkon, napríklad kvalita zvuku a potlačenie šumu. Pravidelne ich vymieňajte.
- Ak dôjde k nasledujúcim poruchám, koncovka slúchadla alebo jej časť môže zostať v uchu a spôsobiť zranenie alebo ochorenie. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, nezabudnite vymeniť koncovku slúchadla.
 - Špička slúchadla sa poškodí prasknutím.
 - Koncovka slúchadiel sa poškodí odlupovaním.
 - Koncovka slúchadiel sa poškodí odštiepením.
 - Koncovka slúchadla sa poškodí roztrhnutím sieťky.
- Vyhnite sa umývaniu vodou, vlhkými utierkami a používaniu organických rozpúšťadiel, ako je alkohol, pretože môžu spôsobiť predčasné poškodenie.
- Cudzí materiál, napríklad ušný maz, sa môže prilepiť na sieťovú časť koncovky ušného nástavca. V dôsledku toho môže byť zvuk tlmený alebo ťažko počuteľný. V takom prípade opatrne odstráňte cudzí materiál. Najprv odstráňte koncovku slúchadla zo slúchadla. Potom zľahka priložte vatový tampón na sieťovú časť a pomalým otáčaním tampónu zotrite cudzí materiál. Dbajte na to, aby ste mriežku neroztrhli.



Ďalšie poznámky

- Slúchadlá nevystavujte nadmerným nárazom, pretože ide o presné zariadenie.
- Občas zástrčku vyčistite mäkkou suchou handričkou.
- Do budiča slúchadiel nevdychujte.
- Ak počas používania slúchadiel pociťujete nepohodlie, okamžite ich prestaňte používať.

- Koncovky slúchadiel sa môžu dlhodobým používaním a skladovaním poškodiť alebo stratiť svoje vlastnosti.
- Slúchadlá nepúšťajte a nevystavujte ich mechanickým nárazom. Takýto postup môže slúchadlá deformovať alebo poškodiť, čo môže mať za následok zhoršenie ich výkonu.
- Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzia látka, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzia látka, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony. Opatrní buďte najmä v nasledujúcich prípadoch.
 - Keď používate slúchadlá v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou. Dávajte pozor, aby slúchadlá nespádli do umývadla alebo nádoby naplnenej vodou.
 - Keď používate slúchadlá v daždi, na snehu alebo na vlhkých miestach.
 - Keď používate slúchadlá počas potenia.

Slúchadlá sa môžu namočiť aj v nasledujúcom prípade.

- Dotýkali ste sa slúchadiel mokрыmi rukami.
- Slúchadlá vložíte do vrečka vlhkého odevu.

Čistenie slúchadiel

- Keď je vonkajšia časť slúchadiel znečistená, utrite ju mäkkou suchou handričkou. Ak sú slúchadlá obzvlášť znečistené, namočte handričku do zriedeného neutrálneho čistiaceho prostriedku a pred použitím na čistenie slúchadiel ju dobre vyžmýkajte.
- Nepoužívajte nasledujúce rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu na povrchu slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenia. Alkohol, riedidlo, benzén a pod.

Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

- Slúchadlá majú magnety, ktoré môžu rušiť kardiostimulátory, programovateľné skratové ventily na liečbu hydrocefalu alebo iné lekárske zariadenia. Neumiestňujte slúchadlá do blízkosti osôb, ktoré používajú takéto zdravotnícke pomôcky. Ak používate takéto zdravotnícke pomôcky, pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojím lekárom.

Držte slúchadlá ďalej od magnetických kariet

- Slúchadlá majú magnety. Ak sa magnetická karta priblíži k slúchadlám, môže dôjsť k ovplyvneniu alebo deaktivácii magnetu karty.


Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herné slúchadlá
INZONE E9

Manipulácia s káblom slúchadiel

Pripojenie kábla slúchadiel

Držte jedinečnú zástrčku INZONE a zasuňte ju priamo do konektora jednotky slúchadiel.




Poznámka

- Pri pripájaní kábla skontrolujte farbu konca (A) jedinečnej zástrčky INZONE. Ak je farba konca zástrčky sivá, pripojte tento kábel k ľavej jednotke. Ak je farba konca zástrčky červená, pripojte tento kábel k pravej jednotke.

Odpojenie kábla slúchadiel

Držte jedinečnú zástrčku INZONE a vytiahnite ju priamo z konektora jednotky slúchadiel.



Poznámka

- Ak sa kábel ťahá priamo, môže sa zlomiť. Podržte jedinečnú zástrčku INZONE a odpojte kábel.
- Kĺb (B) kábla nekrúťte. V opačnom prípade môže dôjsť k pretrhnutiu kábla.
- Pri odpojovaní kábla neťahajte za kábel pod uhlom. V opačnom prípade sa môže stať, že sa kábel ťažko odpojí.
- Tieto slúchadlá sú kompatibilné len s jedinečným konektorom INZONE.
- Tieto slúchadlá majú presné konektory. Ak budete za kábel silno ťahať alebo naň budete pôsobiť nadmernou silou, môže sa kábel zlomiť alebo poškodiť. Dávajte pozor, aby sa kábel neodpojil.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herné slúchadlá
INZONE E9

Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

O vodotesnosti slúchadiel

Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie predmety, môže to mať za následok vyhorenie alebo poruchu.

Vyhňte sa situáciám, ako sú nasledujúce, a dávajte pozor, aby ste slúchadlá nevystavili vlhkosti alebo nečistotám.

- Dotýkanie sa slúchadiel bez osušenia mokrých rúk po domácich prácach v kuchyni alebo umývaní rúk v umyvárni.



- Vloženie slúchadiel do náprsného vrečka vlhkého odevu.



- Vloženie slúchadiel do vrečka so studenou PET fľašou.



- Rozliatie nápoja počas jedenia alebo pitia.



Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek slúchadiel](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-068-220-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Herné slúchadlá
INZONE E9

Licencie

- Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy. Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Sieťové služby, obsah a (operačný systém a) softvér tohto výrobku môžu podliehať individuálnym podmienkam a môžu sa kedykoľvek zmeniť, prerušiť alebo ukončiť a môžu vyžadovať poplatky, registráciu a informácie o kreditnej karte.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herné slúchadlá
INZONE E9

Ochranné známky

- Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- Sony a INZONE sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
- „PlayStation“ a „PS5“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc.
- Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky TM a ®.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herné slúchadlá
INZONE E9

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herné slúchadlá
INZONE E9

Riešenie problémov

Ak máte nejaké problémy, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

1. Pozrite si jednotlivé časti tejto príručky pomoci.



2. Opätovne pripojte zvukový box USB typu C.



3. Reštartujte pripojené zariadenie, napríklad počítač alebo PS5®.



4. Príčinu a riešenie problému nájdete na nižšie uvedenej stránke podpory.
<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



5. Ak by problémy pretrvávali, obráťte sa na nižšie uvedený kontakt podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Súvisiaca téma

- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herné slúchadlá
INZONE E9

Technické údaje

Slúchadlá

Zdroj napájania:

Možno napájať pomocou rozhrania USB (5 V, 100 mA)

Prevádzková teplota:

0 °C až 40 °C

Impedancia:

16 Ω (1 kHz)

Citlivosť:

101 dB/mW

Frekvenčná odozva:

10 Hz - 20 000 Hz

Zástrčka

Strana hráča: Stereo mini konektor v tvare písmena L

Strana slúchadiel: jedinečný konektor INZONE (2)

Hmotnosť:

Približne 4,7 g

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].