




型號:YY2989

讓我們開始使用



1 正確連接耳機和隨附的 USB Type-C 音訊盒



如圖所示，將耳機和隨附的 USB Type-C 音訊盒正確連接至各裝置。
耳機 -PS5®
耳機 - USB Type-C 音訊盒 - 電腦

2 佩戴耳機



將耳機掛架放在耳後，將耳機單元放入耳中。然後，上下左右移動耳機，讓耳塞尖端深入耳道。

使用所有功能和改善的性能



更新電腦軟體“INZONE Hub”更新至最新版本。

有關“INZONE Hub”，請參閱以下 URL。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

請注意：本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取 English。

使用入門

附件

[隨附物品](#)

[將耳機置於便攜盒中](#)

[更換耳塞](#)

部件和控制器

[各部件的位置和功能](#)

配戴耳機

[配戴耳機](#)

連線到遊戲主機以使用

[將耳機連接到電腦或 PlayStation®5](#)

自訂耳機

使用“INZONE Hub”

[您可以使用“INZONE Hub”](#)

[安裝“INZONE Hub”](#)

重要資訊

[預防措施](#)

[處理耳機線](#)

[預防因為潮濕而燃燒或故障](#)

[關於許可證](#)

[商標](#)

[客戶支援網站](#)

疑難排除

[疑難排除](#)

規格

[規格](#)

5-068-218-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競耳機
INZONE E9

隨附物品

打開包裝後，檢查是否含有清單中的所有物品。如果缺少任何項目，請諮詢 Sony 支援聯絡人或離您最近的 Sony 經銷商。圓括號內的數字表示項目數量。

電競耳機 (1)


攜帶盒 (1)



混合矽膠耳塞(XS (2)、S (2)、M (2)、XL (2)) (*)

(*) XS 以前被列為 SS 尺寸，XL 以前被列為 LL 尺寸。

- 購買時，耳機的左右兩側會附有 M 尺寸的耳塞頭。
 - 耳塞尺寸可以根據耳塞內側顏色來判斷。



XS 尺寸：紅色

S 尺寸：橘色


M 尺寸：綠色

XL 尺寸：紫色

噪音隔離耳塞(XS (2)、S (2)、M (2)、L (2)) (**)

(**) XS 先前列為 SS 尺寸。

- 耳塞尺寸可以根據耳塞內側顏色來判斷。



XS 尺寸：紅色

S 尺寸：橘色

M 尺寸：綠色

L 尺寸：淺藍色

連接線束帶 (1)



USB Type-C®音訊盒 (1)



文件 (1 組)

注意

- 耳塞是消耗品。如果耳塞頭損壞需要更換，請執行下列其中一項。
 - 聯絡 Sony 支援聯絡人。
 - 請聯絡離您最近的 Sony 經銷商。
 - 購買另售的 EP-EX10A 系列 (***)。
 - 購買另售的 EP-NI1010 系列 (***)。

(***) 某些國家和地區可能不支援。

請注意：本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。


5-068-218-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競耳機
INZONE E9

將耳機置於便攜盒中


繞圈捲動纜線數次，將耳機置於便攜盒 (B)。

- 您可以使用隨附的纜線帶 (A) 緬綁纜線。



將 USB Type-C 音訊盒置於便攜盒中

將 USB Type-C 音訊盒 (C) 安裝在便攜盒的另一個可用空間。



請注意：本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

電競耳機
INZONE E9

更換耳塞


M 尺寸混合型矽膠耳塞頭於購買時隨附於左右耳機裝置。耳塞頭的尺寸必須與您的耳朵相符，而且必須正確配戴耳機才能獲得正確的音質。

請嘗試以下方法以獲得正確的音質。

- 更換耳塞時，請按照從大到小的順序來嘗試耳塞的大小。左耳和右耳最適合的耳塞頭尺寸可能不同。
- 檢查耳機是否正確戴在耳朵上。佩戴耳機時，請讓耳塞頂端舒適地盡可能深入耳道。
- 使用隔音耳塞頭可提升隔音效果。

混合矽膠耳塞

耳塞尺寸可以根據耳塞內側顏色來判斷。



XS 尺寸：紅色

S 尺寸：橘色


M 尺寸：綠色

XL 尺寸：紫色

1 移除耳塞。


握住耳機裝置，旋轉耳塞頂端，將其拉出。

移除耳塞時，請勿捏取尾端。



2 裝上耳塞。

將耳塞頭緊緊地推到耳機上的聲音導管（聲音輸出管）上。此時，讓耳塞頭蓋住聲音導管的外端。
請勿以鬆散或歪斜的方式安裝耳塞頭。



如果耳塞尖未完全連接，可能會發生以下情況。

- 耳塞尖從耳機上脫落。
- 音質和耐磨性都受到損害。

相關主題

- [配戴耳機](#)
- [您可以使用“INZONE Hub”](#)


請注意：本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-068-218-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競耳機
INZONE E9

各部件的位置和功能

耳機



1. 衣架 (左、右)

2. 左耳機裝置

左耳機裝置上有一個 L 標記。

3. 觸點

在左側裝置的 INZONE 唯一插頭上有一個觸點。

4. 耳塞 (左、右)

5. 滑桿

您可以使用滑桿調整左右耳機線的長度。

6. 右耳機裝置

右耳機裝置上有一個 R 標記。

7. INZONE 唯一插頭 (左、右)

8. 耳機線

9. L 型立體聲迷你插頭

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。


5-068-218-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競耳機
INZONE E9

配戴耳機


1 檢查耳機的左右形狀。

左側裝置的 INZONE 唯一插頭上有一個觸感點 (A)。




2 將掛架 (B) 置於耳後，並將耳機裝置放入耳中。

將左側裝置放入左耳，右側裝置放入右耳。




3 上下左右移動耳機，將其調整到舒適的位置。



注意

- 在下列情況下，請旋轉 INZONE 獨特的插頭 (C)，讓衣架更貼近您的臉部。
 - 要將衣架套在耳朵上很困難。
 - 耳掛很難貼合耳朵。



相關主題

- [更換耳塞](#)
- [您可以使用“INZONE Hub”](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-068-218-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競耳機
INZONE E9

將耳機連接到電腦或 PlayStation®5


開始連線前，請確認下列事項：

- 電腦的操作說明或 PS5唾手可得。


1 將耳機連接到電腦的 USB 連接埠，或電腦的控制器。 PS5.

將耳機連接到電腦時。

- 將耳機連接到隨附的 USB Type-C 音訊盒。




- 將 USB Type-C 音訊盒連接至電腦的 USB 連接埠。



當您將耳機連接到PS5。

- 將耳機連接到控制器上的耳機端子。 PS5控制器。



2 將耳機連接到電腦時，請選擇耳機為音訊裝置。

音訊輸入/輸出裝置：INZONE E9]

注意

- 透過 USB Type-C 音訊盒的連接不保證與 PS5.按照上述程序連接至 PS5.
- 將 USB Type-C 音訊盒直接連接至電腦，而非透過 USB 集線器。
- 如果您透過 USB Type-C 音訊盒將耳機連接到電腦以外的裝置，可能會發生以下情況。
 - 沒有聲音輸出。
 - 雖然音量設定為最大，但聲音很低。

將耳機直接連接至沒有 USB Type-C 音訊盒的裝置，以改善上述情況。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-068-218-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競耳機
INZONE E9

您可以使用 “INZONE Hub”

首先，將 “INZONE Hub” 軟體到電腦。然後，透過 USB Type-C 音訊盒將耳機連接到電腦，就可以進行以下動作。

- 選擇等化器設定
- 自訂等化器設定
- 調整動態範圍（動態範圍控制）
- 建立/儲存聲音設定檔
- 匯出/匯入聲音設定檔
- 設定空間聲音

有關 “INZONE Hub”，請參閱以下 URL。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

請注意：本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取 English。

5-068-218-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競耳機
INZONE E9

安裝 “INZONE Hub”

- 1 下載 “INZONE Hub”從支援網站下載，並安裝到您的電腦上。

如需詳細資訊，請參閱以下 URL。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

相容的作業系統：Windows® 10 或更新版本

- 2 安裝完成後，啟動 “INZONE Hub”。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-068-218-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競耳機
INZONE E9

預防措施

靜電注意事項

- 如果您在空氣乾燥時使用耳機，您可能會因身上累積的靜電而感到不適。這並非耳機故障。請穿戴由不容易產生靜電的天然材質所製造的衣物，就能減少這種現象。

配戴耳機的注意事項

- 使用完畢後，請慢慢將耳機從耳朵上取下。
- 因為耳塞在耳朵內形成密封狀態，如果將它們用力壓入，或快速將它們拉出，可能會損傷耳膜。戴上耳機時，揚聲器振膜可能會發出咔嗒咔嗒的聲音。這並不是故障。
- 長期使用耳機可能會引起耳朵痕癢和刺激等症狀。
- 如果您在使用耳機時出現上述任何症狀，請立即停止使用。然後，請諮詢醫生、Sony 支援聯絡人或離您最近的 Sony 經銷商。
- 若要長期使用，建議您定期將耳機從耳朵上取下。

隔音耳塞頭的注意事項

- 當耳塞頭更緊密地貼合您的耳朵時，您可能會覺得耳朵有點吃力。如果感到不適，請暫停使用。
- 耳塞頭屬於消耗品，長期使用和存放後可能會變質或破損。如果耳塞尖老化或損壞，音質和降噪等音訊效能都會受到影響。定期更換。
- 如果發生下列故障，耳塞尖或其一部分可能會殘留在您的耳朵中，造成傷害或疾病。如果發現任何損壞，請務必更換耳塞頭。
 - 耳塞頂端因破裂而損壞。
 - 耳塞頭因剝落而損壞。
 - 耳塞頭因崩裂而損壞。
 - 耳塞頂端因網狀撕裂而損壞。
- 避免用水、濕抹布或使用酒精等有機溶劑清洗，否則會造成過早老化。
- 耳垢等異物可能會附著在耳塞頂端的網狀部分。因此，聲音可能會變得低沉或難以聽見。在這種情況下，請小心移除異物。
首先，從耳機中取出耳塞尖。然後，用棉花棒輕輕塗抹在網眼部分，並慢慢旋轉棉花棒，將異物擦掉。請小心不要撕裂網狀部分。



其他注意事項

- 由於耳機是精密裝置，請勿使其受到過度震動。
- 偶爾用柔軟的乾布清潔插頭。
- 請勿對著激勵單元呼吸。
- 如果您在使用耳機時感到不適，請立即停止使用。
- 耳塞可能會因長時間的使用與存放而損壞或劣化。
- 請勿掉落耳機或使其受到機械衝擊。這樣做可能會使耳機變形或損壞，導致性能下降。
- 耳機並不防水。如果水或異物進入耳機，可能會導致火災或觸電。如果有水或異物進入耳機，請立即停止使用，並諮詢最近的 Sony 經銷商。請特別注意下列情況。

- 當您在水槽或盛載液體的容器附近使用耳機時。
小心不要讓耳機掉入盛滿水的水槽或容器中。
- 當您在雨雪天或潮濕的地方使用耳機時。
- 出汗時使用耳機。

此外，在下列情況下，耳機可能會弄濕。

- 您用濕手摸過耳機。
- 您將耳機放在濕衣服的口袋裡。

清潔耳機

- 耳機外部髒時，請用柔軟的乾布擦拭乾淨。如果耳機特別髒，請將抹布浸泡在稀釋的中性洗滌劑中，擰乾後再用來清潔耳機。
- 請勿使用下列溶劑，以免損壞耳機表面的塗層或造成其他損害。
酒精、天拿水、苯等。

請勿在醫療裝置附近使用耳機

- 耳機上的磁鐵可能會干擾心律調整器、用於治療腦積水的可程式分流閥或其他醫療裝置。請勿將耳機靠近使用此類醫療裝置的人士。如果您使用任何此類醫療裝置，請在使用耳機前諮詢您的醫生。

讓耳機遠離磁卡

- 耳機有磁鐵。如果磁卡靠近耳機，磁卡磁鐵可能會受到影響或失效。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。


5-068-218-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競耳機
INZONE E9

處理耳機線

連接耳機線

握住 INZONE 獨特的插頭，直接插入耳機裝置的接頭。




注意

- 連接電纜時，請檢查 INZONE 唯一插頭末端 (A) 的顏色。
當插頭末端的顏色為灰色時，請將該電纜連接至左側裝置。
當插頭末端的顏色為紅色時，請將該電纜連接至右側裝置。

拆卸耳機線

握住 INZONE 獨特的插頭，直接從耳機裝置的接頭拔出。



注意

- 如果直接拉扯電纜，電纜可能會斷裂。握住 INZONE 唯一的插頭，將纜線拆下。
- 請勿扭曲電纜的接頭 (B)。否則可能會弄斷纜線。
- 拆卸電纜時，請勿斜拉電纜。否則，拆卸電纜可能會變得困難。
- 這些耳機只與 INZONE 的獨特插頭相容。
- 這些耳機有精密的接頭。如果您大力拉扯電纜或過度用力，可能會導致電纜斷裂或損壞。小心不要讓電纜脫落。

請注意：本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取 English。

電競耳機
INZONE E9

預防因為潮濕而燃燒或故障

關於耳機的防水性能

耳機並不防水。如果水或異物進入耳機，可能會導致耳機燒壞或故障。
避免以下情況，並小心不要將耳機暴露在濕氣或污垢中。

- 在廚房做完家務或在洗手間洗手後，沒有擦乾濕手就碰觸耳機。




- 將耳機放在潮濕衣物的胸前口袋。



- 將耳機與冰冷的 PET 瓶一起放入袋中。



- 飲食時潑濺飲料。



相關主題

- [更換耳塞](#)

請注意：本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-068-218-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競耳機
INZONE E9

關於許可證

- 本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- 本產品的網路服務、內容及（作業系統和）軟體可能適用獨立的條款和條件，並可能會隨時改變、中斷或終止，且可能會要求支付相關的費用、進行註冊以及提供信用卡資訊。

請注意：本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-068-218-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競耳機
INZONE E9

商標

- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。
- USB-Type-C®和USB-C®是USB-Implementers-Forum的註冊商標。
- Sony 與 INZONE 為 Sony Group Corporation 或其關聯公司的註冊商標或商標。
- “PlayStation”和“PS5”是索尼互動娛樂有限公司 (Sony Interactive Entertainment Inc.) 的註冊商標或商標。
- 所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明™與®標誌。

請注意：本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-068-218-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競耳機
INZONE E9

客戶支援網站

美國、加拿大和拉丁美洲的客戶：

<https://www.sony.com/am/support>

歐洲國家的客戶：

<https://www.sony.eu/support>

中國的客戶：

<https://service.sony.com.cn>

其他國家和地區的客戶：

<https://www.sony-asia.com/support>

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-068-218-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

電競耳機
INZONE E9

疑難排除

如果您有任何疑問，請依照下列程序。

1. 檢查本說明書中的每個章節。

2. 重新連接 USB Type-C 音訊盒。

3. 重新啟動正在連接的裝置，例如您的電腦或PS5®。

4. 存取下列支援網站，搜尋問題的原因和解決方案。
<https://www.sony.net/support/IER-G900/>

5. 如果問題仍然存在，請洽詢下列 Sony 支援聯絡人或離您最近的 Sony 經銷商。
<https://www.sony.net/support-contact>

相關主題

- [客戶支援網站](#)

請注意：本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

電競耳機
INZONE E9

規格

| 耳機

電源：
相容USB匯流排電源 (5 V · 100 mA)

操作溫度：
0 °C至40 °C

阻抗：
16 Ω (1 kHz)

靈敏度：
101 dB/mW

頻率響應：
10 Hz - 20000 Hz

插頭
播放器端：L型立體聲迷你插頭
耳機端：INZONE 獨特插頭 (2)

質量：
約 4.7 公克

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

5-068-218-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation