

30W Lynoplader
XQZ-UC1



Introduktion

[Funktionsoversigt](#)

[Oversigt over hardware](#)

Sådan bruger du din oplader

[Opladning](#)

Juridisk meddelelse

[Generelt](#)

[FCC Statement \(AC-0540-JP\)](#)

30W Lynoplader
XQZ-UC1

Funktionsoversigt


30W Lynoplader XQZ-UC1 reducerer opladningstiden for Xperia-enheder, der understøtter USB Power Delivery.

Bemærk!

- Når du oplader en enhed vha. 30W Lynoplader XQZ-UC1, skal du altid bruge det USB Type-C-kabel, der fulgte med opladeren, da du købte den.

30W Lynoplader
XQZ-UC1

Oversigt over hardware




1. USB-port
2. USB Type-C-kabel

30W Lynoplader
XQZ-UC1

Opladning

Sådan oplader du din enhed med opladeren



- 1 Sæt den ene ende af USB Type-C-kablet i USB-porten på opladeren.**
- 2 Sæt opladeren i en stikkontakt.**
- 3 Sæt den anden ende af kablet i USB-porten på enheden. Nu begynder opladningen af enhedens batteri.**
Når enheden er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og tage kablet ud af enheden ved at trække det lige ud. Sørg for ikke at bøje stikket.

30W Lynoplader
XQZ-UC1

Generelt

AC-0540-EU/AC-0540-UK



AC-0540-UK



Inden du tager enheden i brug, skal du læse folderen Vigtige oplysninger, der leveres separat.

Denne Hjælpevejledning er udgivet af Sony Corporation eller et af dets datterselskaber uden garanti. Sony Corporation forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer af denne Hjælpevejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive inkluderet i nye udgaver af denne Hjælpevejledning.

Alle rettigheder forbeholdes.

©2021 Sony Corporation

1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium

Sony er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sony Corporation.

Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Der tages forbehold for alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Du kan finde flere oplysninger på <https://www.xperiainfo.com/>.

Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af det faktiske tilbehør.

30W Lynoplader
XQZ-UC1

FCC Statement (AC-0540-JP)

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

“Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.”

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name : Sony

Model : AC-0540-JP

Responsible Party : Sony Electronics Inc.

Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone Number : 858-942-2230