

30W-Schnellladegerät
XQZ-UC1



Einführung

[Funktionen im Überblick](#)

[Hardware im Überblick](#)

Verwenden des Ladegeräts

[Laden](#)

Rechtliche Informationen

[Allgemein](#)

[FCC Statement \(AC-0540-JP\)](#)

30W-Schnellladegerät
XQZ-UC1

Funktionen im Überblick


Das 30W-Schnellladegerät XQZ-UC1 reduziert die Ladezeit für Xperia-Geräte, die USB Power Delivery unterstützen.

Hinweis

- Verwenden Sie beim Laden eines Geräts mit dem 30W-Schnellladegerät XQZ-UC1 immer das USB Type-C-Kabel, das beim Kauf mit dem Ladegerät mitgeliefert wurde.

30W-Schnellladegerät
XQZ-UC1

Hardware im Überblick




- 1. USB-Anschluss
- 2. USB Type-C-Kabel

30W-Schnellladegerät
XQZ-UC1

Laden

So laden Sie Ihr Gerät mit dem Ladegerät



- 1 Verbinden Sie ein Ende des USB Type-C-Kabels mit dem USB-Anschluss des Ladegeräts.**
- 2 Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.**
- 3 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem USB-Anschluss Ihres Geräts. Anschließend beginnt der Ladevorgang.**

Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und ziehen Sie das Kabel vom Gerät ab, indem Sie es gerade vom Gerät weg ziehen, wenn der Akku vollständig geladen ist. Achten Sie dabei darauf, den Stecker nicht zu verbiegen.

30W-Schnellladegerät
XQZ-UC1

Allgemein

AC-0540-EU/AC-0540-UK



AC-0540-UK



Lesen Sie vor der Verwendung bitte das separat bereitgestellte Merkblatt Wichtige Informationen.

Diese Hilfe wird ohne jegliche Garantie von Sony Corporation oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Hilfe zur Beseitigung typografischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Corporation jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Hilfe berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

©2021 Sony Corporation

1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan

Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien

Sony ist eine Marke oder eingetragene Marke von Sony Corporation.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.xperiainfo.com/>.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des tatsächlichen Zubehörs.

30W-Schnellladegerät
XQZ-UC1

FCC Statement (AC-0540-JP)

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

“Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.”

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name : Sony

Model : AC-0540-JP

Responsible Party : Sony Electronics Inc.

Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone Number : 858-942-2230