

30W-pikalaturi
XQZ-UC1



Johdanto

[Toimintojen yleiskuvaus](#)

[Laitteen yleiskuvaus](#)

Laturin käyttö

[Lataaminen](#)

Juridiset tiedot

[Yleistä](#)

[FCC Statement \(AC-0540-JP\)](#)

30W-pikalaturi
XQZ-UC1

Toimintojen yleiskuvaus


30W-pikalaturi XQZ-UC1 lyhentää USB Power Delivery -standardia tukevien Xperia-laitteiden latausaikaa.

Huomautus

- Kun lataat laitetta 30W-pikalaturilla XQZ-UC1, käytä aina laturin mukana toimitettua USB Type-C-kaapelia.

30W-pikalaturi
XQZ-UC1

Laitteen yleiskuvaus




1. USB-portti
2. USB Type-C -kaapeli

30W-pikalaturi
XQZ-UC1

Lataaminen

Laitteen lataaminen laturin avulla



- 1 Kytke USB Type-C -kaapelin toinen pää laturin USB-porttiin.**
- 2 Liitä laturi pistorasiaan.**
- 3 Kytke kaapelin toinen pää laitteesi USB-porttiin. Laitteen akun lataus alkaa.**

Kun laite on latautunut kokonaan, irrota laturi pistorasiasta ja kaapeli laitteesta vetämällä sitä suoraan ulospäin. Varo, että et taita liitintä.

30W-pikalaturi
XQZ-UC1

Yleistä

AC-0540-EU/AC-0540-UK



AC-0540-UK



Lue erikseen toimitettava Tärkeitä tietoja -lehtinen ennen laitteen käyttämistä.

Sony Corporation tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän käyttöoppaan ilman mitään takuita. Sony Corporation saattaa tehdä tähän käyttöoppaaseen painovirheiden, epätasmoisten tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään käyttöoppaan uusiin painoksiin.

Kaikki oikeudet pidätetään.

©2021 Sony Corporation

1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani

Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia

Sony on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Sony Corporation.

Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Pidätämme kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen myönnetä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Lisätietoja on osoitteessa <https://www.xperiainfo.com/>.

Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse lisälaitetta.

FCC Statement (AC-0540-JP)

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

“Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.”

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name : Sony

Model : AC-0540-JP

Responsible Party : Sony Electronics Inc.

Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone Number : 858-942-2230