

Caricabatterie veloce 30W  
XQZ-UC1



## Introduzione

[Panoramica sulle funzioni](#)

---

[Panoramica sull'hardware](#)

## Uso del caricabatterie

[Ricarica](#)

## Informazioni legali

[Informazioni generali](#)

---

[FCC Statement \(AC-0540-JP\)](#)

Caricabatterie veloce 30W  
XQZ-UC1

## Panoramica sulle funzioni

---

Il caricabatterie veloce 30W XQZ-UC1 riduce i tempi di ricarica per i dispositivi Xperia che supportano USB Power Delivery.


### Nota

- Quando si carica un dispositivo con il caricabatterie veloce 30W XQZ-UC1, utilizzare sempre il cavo USB Type-C fornito in dotazione con il caricabatterie.

Caricabatterie veloce 30W  
XQZ-UC1

## Panoramica sull'hardware

---




1. Porta USB
2. Cavo USB Type-C

Caricabatterie veloce 30W  
XQZ-UC1

## Ricarica

Per caricare il dispositivo utilizzando il caricabatterie



- 1** Collegare un'estremità del cavo USB Type-C alla porta USB del caricabatterie.
- 2** Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.
- 3** Collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB del dispositivo. La batteria del dispositivo inizia a caricarsi.

Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente e scollegare il cavo dal dispositivo, tirandolo verso l'esterno. Accertarsi di non piegare il connettore.

Caricabatterie veloce 30W  
XQZ-UC1

## Informazioni generali

---

AC-0540-EU/AC-0540-UK



AC-0540-UK



Prima dell'utilizzo, leggere il documento Informazioni importanti fornito separatamente.

Questa Guida è pubblicata da Sony Corporation o da una società affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Corporation si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida.

Tutti i diritti riservati.

©2021 Sony Corporation

1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone

Sony Europe B.V.  
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgio

Sony è il marchio o marchio registrato di Sony Corporation.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito <https://www.xperiainfo.com/>.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente l'accessorio.

Caricabatterie veloce 30W  
XQZ-UC1

## FCC Statement (AC-0540-JP)

---

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

“Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.”

### Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name : Sony

Model : AC-0540-JP

Responsible Party : Sony Electronics Inc.

Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone Number : 858-942-2230