

Szybka ładowarka 30W  
XQZ-UC1



## Wprowadzenie

[Omówienie funkcji](#)

---

[Omówienie sprzętu](#)

## Korzystanie z ładowarki

[Ładowanie](#)

## Informacje prawne

[Ogólne](#)

---

[FCC Statement \(AC-0540-JP\)](#)

Szybka ładowarka 30W  
XQZ-UC1

## Omówienie funkcji

---

Szybka ładowarka 30W XQZ-UC1 pozwala skrócić czas ładowania urządzeń z rodziny Xperia, obsługujących USB Power Delivery.


### **Uwaga**

- Gdy do ładowania urządzenia używana jest szybka ładowarka 30W XQZ-UC1, należy zawsze korzystać z przewodu USB Type-C dodanego w komplecie do ładowarki.

Szybka ładowarka 30W  
XQZ-UC1

## Omówienie sprzętu

---




1. Port USB
2. Przewód USB Type-C

Szybka ładowarka 30W  
XQZ-UC1

## Ładowanie

Jak naładować urządzenie za pomocą ładowarki



- 1** Podłącz jeden koniec przewodu USB Type-C do portu USB w ładowarce.
- 2** Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
- 3** Podłącz drugi koniec przewodu do portu USB w ładowarce. Rozpocznie się ładowanie baterii urządzenia.  
Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz ładowarkę od gniazdka ściennego i odłącz przewód od urządzenia, wyciągając wtyczkę na wprost. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.

Szybka ładowarka 30W  
XQZ-UC1

## Ogólne

---

AC-0540-EU/AC-0540-UK



AC-0540-UK



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać dostarczoną osobno ulotkę Ważne informacje.

Ten przewodnik pomocniczy został opublikowany przez firmę Sony Corporation lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Corporation może wprowadzać w nim ulepszenia i zmiany wynikające z korekty błędów typograficznych i niedokładnych informacji oraz udoskonaleń programów i/lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tego przewodnika pomocniczego.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©2021 Sony Corporation

1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia

Sony Europe B.V.  
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia

Sony jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://www.xperiainfo.com/>.

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu akcesorium.

Szybka ładowarka 30W  
XQZ-UC1

## FCC Statement (AC-0540-JP)

---

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

“Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.”

### Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name : Sony

Model : AC-0540-JP

Responsible Party : Sony Electronics Inc.

Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone Number : 858-942-2230