

Încărcător rapid 30W
XQZ-UC1



Cuprins

[Prezentarea generală a funcțiilor](#)

[Prezentarea generală a hardware-ului](#)

Folosirea încărcătorului

[Încărcare](#)

Informații juridice

[Informații cu caracter general](#)

[FCC Statement \(AC-0540-JP\)](#)

Încărcător rapid 30W
XQZ-UC1

Prezentarea generală a funcțiilor


Încărcătorul rapid 30W XQZ-UC1 reduce timpul de încărcare pentru Xperia dispozitivele care acceptă USB Power Delivery.

Notă

- La încărcarea unui dispozitiv cu ajutorul încărcătorului rapid 30W XQZ-UC1, utilizați întotdeauna USB Type-C cablul inclus împreună cu încărcătorul la achiziționarea acestuia.

Încărcător rapid 30W
XQZ-UC1

Prezentarea generală a hardware-ului




1. Port USB
2. USB Type-C cablu

Încărcător rapid 30W
XQZ-UC1

Încărcare

Pentru a încărca dispozitivul cu încărcătorul



- 1** Conectați un capăt al cablului USB Type-C la portul USB de pe încărcător.
- 2** Conectați încărcătorul la o priză electrică.
- 3** Conectați celălalt capăt al cablului la portul USB de pe dispozitiv. Bateria dispozitivului dvs. începe să se încarce.

Atunci când dispozitivul este încărcat complet, deconectați încărcătorul de la priză și deconectați cablul de la dispozitivul dvs. trăgându-l spre exterior. Aveți grijă să nu îndoiți conectorul.

Încărcător rapid 30W
XQZ-UC1

Informații cu caracter general

AC-0540-EU/AC-0540-UK



AC-0540-UK



Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți prospectul cu informații importante furnizat separat.

Acest ghid de asistență este publicat de Sony Corporation sau de compania locală afiliată, fără nicio garanție. Este posibil ca, în orice moment și fără notificare, Sony Corporation să aducă îmbunătățiri și modificări la acest Ghid de asistență ca urmare a erorilor de tipar, inexactităților privind informațiile curente sau perfecționării programelor și/sau echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuși încorporate în noile ediții ale acestui Ghid de asistență.

Toate drepturile rezervate.

©2021 Sony Corporation

1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia

Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia

Sony este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Sony Corporation.

Toate numele de produse și de companii menționate în prezentul document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor deținători. Drepturile neacordate în mod explicit în prezentul document sunt rezervate. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Accesați <https://www.xperiainfo.com/> pentru informații suplimentare.

Toate ilustrațiile au rol exclusiv de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe accesoriul de față.

Încărcător rapid 30W
XQZ-UC1

FCC Statement (AC-0540-JP)

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

“Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.”

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name : Sony

Model : AC-0540-JP

Responsible Party : Sony Electronics Inc.

Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone Number : 858-942-2230