

Bộ sạc nhanh 30W  
XQZ-UC1



Giới thiệu

[Tổng quan về chức năng](#)

[Tổng quan về phần cứng](#)

Cách sử dụng bộ sạc

[Sạc pin](#)

Thông tin pháp lý

[Thông tin chung](#)

[FCC Statement \(AC-0540-JP\)](#)

Bộ sạc nhanh 30W  
XQZ-UC1

## Tổng quan về chức năng

---

Bộ sạc nhanh 30W XQZ-UC1 giúp giảm thời gian sạc cho các thiết bị Xperia hỗ trợ USB Power Delivery.


### Chú ý

- Khi sạc thiết bị bằng Bộ sạc nhanh 30W XQZ-UC1, hãy luôn sử dụng cáp USB Type-C đi kèm với bộ sạc khi mua.

Bộ sạc nhanh 30W  
XQZ-UC1

## Tổng quan về phần cứng

---




1. Cổng USB
2. Cáp USB Type-C

Bộ sạc nhanh 30W  
XQZ-UC1

## Sạc pin

Cách sử dụng bộ sạc này để sạc thiết bị của bạn



- 1** Cắm một đầu cáp USB Type-C vào cổng USB của bộ sạc.
- 2** Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện.
- 3** Cắm đầu cáp còn lại vào cổng USB trên thiết bị của bạn. Sau đó pin của thiết bị sẽ bắt đầu sạc.

Khi thiết bị của bạn được sạc đầy, hãy rút phích cắm bộ sạc khỏi ổ cắm điện và ngắt kết nối cáp khỏi thiết bị bằng cách kéo thẳng cáp ra ngoài. Bảo đảm không làm cong đầu nối.

Bộ sạc nhanh 30W  
XQZ-UC1

## Thông tin chung

---

AC-0540-EU/AC-0540-UK



AC-0540-UK



Trước khi sử dụng, vui lòng đọc tờ rơi Thông tin quan trọng được cung cấp riêng.

Hướng dẫn Trợ giúp này được Sony Corporation hoặc công ty chi nhánh tại địa phương xuất bản mà không có bất kỳ đảm bảo nào. Những sửa đổi đối với Hướng dẫn Trợ giúp này do lỗi in ấn, do thông tin hiện tại không chính xác hoặc do những cải tiến về chương trình và/hoặc thiết bị có thể được Sony Corporation thực hiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, những sửa đổi như vậy sẽ được đưa vào các phiên bản mới của Hướng dẫn Trợ giúp này.

Mọi quyền được bảo lưu.

©2021 Sony Corporation

1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Nhật Bản

Sony Europe B.V.  
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bỉ

Sony là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Sony Corporation.

Tất cả các tên sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ quyền nào không được cho phép rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Truy cập <https://www.xperiainfo.com/> để biết thêm thông tin.

Tất cả các hình minh họa chỉ mang tính minh họa và có thể không mô tả chính xác phụ kiện thực tế.

Bộ sạc nhanh 30W  
XQZ-UC1

## FCC Statement (AC-0540-JP)

---

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

“Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.”

### Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name : Sony

Model : AC-0540-JP

Responsible Party : Sony Electronics Inc.

Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone Number : 858-942-2230