

MPC-3628/MPC-3626

Bezpečnostní opatření

Tento průvodce nápovědou popisuje bezpečnostní opatření pro přenos souborů a streamování pomocí jednotky.

[Bezpečnostní opatření](#)[Upozornění ohledně připojení k Internetu](#)[Upozornění týkající se funkce sítě](#)[Upozornění týkající se bezdrátové sítě LAN](#)

## Bezpečnostní opatření

---

Toto téma popisuje upozornění pro připojování jednotky k síti.

- Obsah komunikace může být bez vašeho vědomí odposlechnut neoprávněnými třetími stranami v blízkosti signálu. Při používání komunikace prostřednictvím bezdrátové sítě LAN zaveďte správná bezpečnostní opatření, abyste obsah své komunikace ochránili.
- SPOLEČNOST SONY NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŠKODY ŽÁDNÉHO DRUHU, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM NEIMPLEMENTOVÁNÍ SPRÁVNÉHO ZABEZPEČENÍ V PŘENOSOVÝCH ZAŘÍZENÍ, NEVYHNUTELNÝCH ÚNIKŮ DAT, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM SPECIFIKACÍ PŘENOSOVÝCH PARAMETRŮ, NEBO PROBLÉMY ZABEZPEČENÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU.
- V závislosti na provozních podmínkách mohou být třetí strany v síti schopny k jednotce přistupovat. Pokud jednotku připojíte do sítě, nezapomeňte si ověřit, že síť je řádně chráněna.
- V případě připojování tohoto produktu k síti se připojte pomocí systému, který poskytuje funkci ochrany, jako je například směrovač nebo brána firewall. V případě připojení bez takové ochrany se mohou vyskytnout problémy se zabezpečením.

TP1002273734

## Upozornění ohledně připojení k Internetu

---

Toto téma popisuje upozornění pro připojování jednotky k Internetu.

- Jednotku nelze připojit prostřednictvím bezdrátové sítě LAN k přístupovému bodu, který používá pouze WEP nebo WPA, což jsou metody zabezpečení se slabými místy.
- Jednotka není síťové zařízení (např. směrovač nebo přepínací rozbočovač). Důrazně se doporučuje připojit jednotku k síti, kde můžete odpovídajícím způsobem konfigurovat a spravovat síťová nastavení s ohledem na ochranu před síťovými útoky, např. DoS (útoky zaměřené na odepření služeb).
- Při připojování jednotky k síti ji připojte prostřednictvím směrovače, který je odpovídajícím způsobem nakonfigurovaný a spravovaný, případně připojte jednotku k portu sítě LAN se stejnou funkcí. V případě připojení bez takového zabezpečení (např. při používání bezplatné Wi-Fi sítě) může dojít k bezpečnostním problémům. V případě správné konfigurace poskytují směrovače dostatečnou ochranu proti útokům DoS nebo ztrátě funkčnosti zařízení v síti. Pokud zaznamenate cokoli neobvyklého, okamžitě odpojte kameru od sítě.

TP1002273735

## Upozornění týkající se funkce síť

Toto téma popisuje upozornění týkající se síťové funkce jednotky.

- Je-li detekován neautorizovaný přístup, kamera nemusí být schopna přijímat komunikaci. Pokud k tomu dojde, připojte znovu od začátku.
- Ověřovací informace pro připojení zařízení se zobrazí pomocí [Technical] – [Network] – [Wireless] – [SSID] a [Password] v hlavní nabídce. Dbejte na to, aby obrazovku nemohli vidět ostatní.
- Při prvním použití síťové funkce je nastavení [Technical] – [Authentication] – [Password] v hlavní nabídce prázdné. Pokud heslo není nakonfigurováno, položky nabídky [Network] v nabídce nastavení jsou deaktivovány (zobrazeny šedě) a nastavení sítě nelze konfigurovat.
- Pro ověřování přístupu k zařízení použijte základní ověřování. Existuje riziko zachycení komunikace, pokud k zařízení nepřistupujete přímo (nepřipojujete se přes přístupový bod nebo síťový rozbočovač) nebo nepoužíváte režim síťového klienta. Společnost Sony nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nepřijetí bezpečnostních opatření nebo v případě, že dojde k bezpečnostnímu problému v důsledku nevyhnutelných okolností souvisejících s připojením.
- Při nastavování uživatelského jména a hesla dbejte na to, aby nastavení nebylo viditelné pro ostatní. Podle následujících pokynů nastavte uživatelské jméno a heslo.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [User Name] | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nastavte uživatelské jméno o délce 1 až 16 znaků.</li> <li>– Výchozí tovární nastavení je „admin“.</li> <li>– Platné vstupní znaky jsou následující.<br/>Abecední znaky (velká a malá písmena), číselné znaky, symboly ( ! % + , - . = _ )</li> </ul>              |
| [Password]  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nastavte heslo o délce 8 až 16 znaků, které obsahuje alespoň 1 nebo více abecedních znaků a 1 nebo více číslic.</li> <li>– Platné vstupní znaky jsou následující.<br/>Abecední znaky (velká a malá písmena), číselné znaky, symboly ( ! % + , - . = _ )</li> </ul> |

TP1002273736

## Upozornění týkající se bezdrátové sítě LAN

---

Toto téma popisuje upozornění pro připojování jednotky k bezdrátové síti LAN.

- V průvodci nápovědou této jednotky jsou přístupové body bezdrátové sítě LAN a směrovače v bezdrátové síti LAN, které dokážou předávat připojení k síti LAN, označovány jako „přístupové body“.
- Je podporována pouze metoda zabezpečení WPA2 (AES).
- Pokud se připojíte k přístupovému bodu bez nastavení zabezpečení, můžete se vystavit hacknutí, přístupu nepřátelských třetích stran a útokům na zranitelná místa. Pokud to není nevyhnutelné z jiných důvodů, připojení bez nastavení zabezpečení se nedoporučuje.
- Konfigurace zabezpečení v bezdrátové síti LAN je velmi důležitá. Společnost Sony neponese odpovědnost za jakékoli škody v důsledku nepřijetí bezpečnostních opatření ani za situaci, kdy dojde k problému s bezpečností z důvodu nevyhnutelných okolností při používání bezdrátové sítě LAN.

TP1002273737