

Denne vejledning til hjælp beskriver sikkerhedsforanstaltninger for filoverførsel og streaming ved brug af enheden.

[Sikkerhedsforanstaltninger](#)

[Forholdsregler vedrørende internetforbindelse](#)

[Forholdsregler vedr. netværksfunktionen](#)

[Forholdsregler vedr. trådløst LAN](#)

Sikkerhedsforanstaltninger

Dette emne beskriver sikkerhedsforanstaltninger, når enheden forbindes til et netværk.

- Kommunikationsindhold kan, uden at du ved det, blive opsnappet af uautoriserede tredjeparter i nærheden af signalerne. Når trådløs LAN-kommunikation anvendes, skal der implementeres sikkerhedsforanstaltninger på behørig vis for at beskytte kommunikationsindholdet.
- SONY ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN FORM FOR SKADE FORÅRSAGET AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER PÅ TRANSMISSIONSENHEDER, UUNDGÅELIGE DATALÆK FORÅRSAGET AF TRANSMISSIONSSPECIFIKATIONER ELLER ENHVER TYPE SIKKERHEDSPROBLEMER.
- Afhængigt af driftsmiljøet kan uautoriserede tredjeparter på netværket have adgang til enheden. Når enheden tilsluttes til netværket, skal du sørge for at bekræfte, at netværket er sikkert beskyttet.
- Når dette produkt kobles på et netværk, skal opkoblingen ske via et system med en beskyttelsesfunktion, som f.eks. en router eller firewall. Hvis opkoblingen sker uden en sådan beskyttelse, kan der opstå sikkerhedsproblemer.

TP1002273740

Forholdsregler vedrørende internetforbindelse

Dette emne beskriver forholdsregler, når enheden forbindes til internettet.

- Enheden kan ikke oprette forbindelse via et trådløst LAN til et adgangspunkt, der kun benytter WEP eller WPA, da disse sikkerhedsprotokoller har sårbarheder.
- Enheden er ikke en netværksenhed (for eksempel en router eller switch). Det anbefales kraftigt at forbinde enheden til et netværk, hvor netværksindstillingerne kan konfigureres og administreres på passende vis, så enheden kan beskyttes mod netværksbaserede angreb såsom DoS-angreb (Denial of Service-angreb).
- Når enheden forbindes til et netværk, skal det ske via en router, der er konfigureret og administreres på passende vis, eller via en LAN-port, der har samme funktionalitet. Hvis den forbindes uden denne beskyttelse (for eksempel ved brug af gratis wi-fi), kan det medføre sikkerhedsproblemer. Når en router er korrekt konfigureret, giver den tilstrækkelig beskyttelse mod DoS-angreb og tab af funktionalitet for enheder i netværket. Hvis der bemærkes noget usædvanligt, skal kameraets forbindelse til netværket straks afbrydes.

TP1002273741

Forholdsregler vedr. netværksfunktionen

Dette emne beskriver forholdsregler om enhedens netværksfunktion.

- Hvis der registreres uautoriseret adgang, kan kameraet muligvis ikke acceptere kommunikation. Hvis dette sker, skal du starte forfra med at oprette forbindelse.
- Godkendelsesoplysningerne for tilslutning til enheden vises, når du bruger [Technical] – [Network] – [Wireless] – [SSID] og [Password] i den fulde menu. Sørg for, at skærmen ikke kan ses af andre.
- Når netværksfunktionen anvendes for første gang, er indstillingen [Technical] – [Authentication] – [Password] i den fulde menu tom. Hvis en adgangskode ikke er konfigureret, er [Network]-menuelementerne i opsætningsmenuen deaktiveret (nedtonet), og netværksindstillingerne kan ikke konfigureres.
- Brug grundlæggende godkendelse for adgangsgodkendelse til enheden. Der er risiko for, at beskeder kan blive opsnappet, medmindre du tilgår enheden direkte (ikke opretter forbindelse via et adgangspunkt eller en netværkshub), eller hvis du bruger netværksklienttilstand. Sony kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes, at der ikke er truffet sikkerhedsforanstaltninger, eller hvis der opstår et sikkerhedsproblem på grund af uundgåelige omstændigheder relateret til forbindelsen.
- Når du indstiller brugernavn og adgangskode, skal du sørge for, at indstillingerne ikke er synlige for andre. Angiv brugernavnet og adgangskoden som følger.

[User Name]	– Angiv et brugernavn, der består af 1 til 16 tegn. – Dette er som standard "admin". – Følgende er gyldige tegn. Alfabetiske tegn (store og små bogstaver), numeriske tegn, symboler (! % + , - . = _)
[Password]	– Angiv en adgangskode, der består af 8 til 16 tegn, og som indeholder mindst 1 eller flere alfabetiske tegn og 1 eller flere numeriske tegn. – Følgende er gyldige tegn. Alfabetiske tegn (store og små bogstaver), numeriske tegn, symboler (! % + , - . = _)

TP1002273742

Forholdsregler vedr. trådløst LAN

Dette emne beskriver forholdsregler, når enheden forbindes via trådløst LAN.

- I vejledningen til hjælp for denne enhed omtales trådløse LAN-adgangspunkter og trådløse LAN-routere, der videreformidler LAN-forbindelser, som "adgangspunkter".
- Kun sikkerhedsmetoden WPA2 (AES) understøttes.
- Hvis du opretter forbindelse til et adgangspunkt uden sikkerhed, kan du blive udsat for hacking, at ondsindede tredjeparter får adgang, eller angreb på sårbarheder. Medmindre det er uundgåeligt, frarådes det at oprette forbindelse uden sikkerhed.
- Konfigurering af sikkerhed på et trådløst LAN er meget vigtigt. Sony kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes, at der ikke er truffet sikkerhedsforanstaltninger, eller hvis der opstår et sikkerhedsproblem på grund af uundgåelige omstændigheder ved brug af trådløst LAN.

TP1002273743