

MPC-3628/MPC-3626

Turvalisuse ettevaatusabinõud

See abijuhend kirjeldab seadmega faili- ja voogedastuse turvalisuse ettevaatusabinõusid.

[Turvalisuse ettevaatusabinõud](#)[Internetiühenduse ettevaatusabinõud](#)[Võrgufunktsiooniga seotud ettevaatusabinõud](#)[Traadita kohtvõrguga \(LAN\) seotud ettevaatusabinõud](#)

Turvalisuse ettevaatusabinõud

Selles teemas kirjeldatakse seadme võrguga ühendamise ettevaatusabinõusid.

- Signaalide läheduses asuvad volitamata muud osapooled võivad võrgusuhtluse sisu teile teadmata kinni püüda. Traadita kohtvõrgu sidet kasutades rakendage turvameetmed nõuetekohaselt, et kaitsta võrgusuhtluse sisu.
- SONY EI VASTUTA MIS TAHES KAHJUDE EEST, MILLE PÕHJUS ON VAJALIKE TURVAMEETMETE MITTEKASUTAMINE EDASTUSSEADMETE PUHUL, VÄLTIMATUTE ANDMELEKETE EEST, MIS ON TINGITUD EDASTUSE TEHNILISTEST ANDMETEST, VÕI MIS TAHES TURBEPROBLEEMIDE EEST.
- Olenevalt kasutuskeskkonnast võivad volitusteta kolmandad osapooled võrgu kaudu seadmele juurde pääseda. Tagage seadme ühendamisel võrguga, et võrk on korralikult kaitstud.
- Toote võrguga ühendamisel tuleb teha seda sellise süsteemi kaudu, mis pakub kaitsefunktsiooni, nagu ruuter või tulemüür. Kui ühendate ilma kaitseta, võib tekkida turbeprobleeme.

TP1002273752

Internetiühenduse ettevaatusabinõud

Selles teemas kirjeldatakse seadme internetiga ühendamise ettevaatusabinõusid.

- Seade ei saa luua traadita kohtvõrgu kaudu ühendust pääsupunktiga, mis kasutab ainult WEP-d või WPA-d, kuna need on nõrkustega turvaseaded.
- See seade ei ole võrguseade (nt marsruuter või kommutaator). Seade on tungivalt soovitatav ühendada võrguga, kus saate võrguseadeid nõuetekohaselt konfigureerida ja hallata, et tagada kaitse võrgurünnete vastu (nt teenusetõkestusründed).
- Ühendage seade võrguga õigesti konfigureeritud ja hallatud marsruuteri kaudu või ühendage see sama funktsiooniga LAN-pordiga. Kui ühendus luuakse ilma selle kaitseta (nt kasutades tasuta Wi-Fi-võrku), võib esineda turvaprobleeme. Kui marsruuterid on õigesti konfigureeritud, pakuvad need teenusetõkestusrünnete või seadmete talitlushäirete vastu võrgus piisavat kaitset. Kui märkate midagi ebatavalist, ühendage kaamera kohe võrgust lahti.

TP1002273753

Võrgufunktsiooniga seotud ettevaatusabinõud

Selles teemas kirjeldatakse seadme võrgufunktsiooni ettevaatusabinõusid.

- Kui tuvastatakse volitamata juurdepääs, võib ühendus kaameraga katkeda. Sellisel juhul looge ühendus algusest peale uuesti.
- Seadmega ühenduse loomise autentimisteave kuvatakse, kui kasutate täismenüüd [Technical] – [Network] – [Wireless] – [SSID] ja [Password]. Jälgige, et kõrvalised isikud ei saaks ekraani vaadata.
- Kui kasutate võrgufunktsiooni esimest korda, on täismenüü seadistus [Technical] – [Authentication] – [Password] tühi. Kui parool ei ole konfigureeritud, on seadistusmenüüs jaotise [Network] menüü-üksused keelatud (hallid) ja võrguseadeid ei saa konfigureerida.
- Kasutage seadme juurdepääsu autentimiseks tavalist autentimist. On oht, et võrgusuhtlust kuulatakse pealt, välja arvatud juhul, kui kasutate seadet vahetult (ei loo ühendust pääsupunkti või võrgukommutaatori kaudu) või kasutate võrgukliendi režiimi. Sony ei vastuta kahjude eest, kui turvameetmeid ei ole rakendatud või kui ühendusega seoses ilmneb vältimatute asjaolude tõttu turvaprobleem.
- Kasutajanime ja parooli seadistamisel veenduge, et seaded ei oleks teistele nähtavad. Määrake kasutajanimi ja parool järgmiselt.

[User Name]	– Määrake kasutajanimi, mis sisaldab 1 kuni 16 tähemärki. – Tehase vaikeseadistus on „admin”. – Kasutada on lubatud järgmisi tähemärke. Tähed (suur- ja väiketähed), numbrid, sümbolid (! % + , - . = _)
[Password]	– Määrake parool, mis sisaldab 8 kuni 16 tähemärki, sealhulgas vähemalt 1 tähte ja vähemalt 1 numbrit. – Kasutada on lubatud järgmisi tähemärke. Tähed (suur- ja väiketähed), numbrid, sümbolid (! % + , - . = _)

TP1002273754

Traadita kohtvõrguga (LAN) seotud ettevaatusabinõud

Selles teemas kirjeldatakse seadme traadita kohtvõrgu kaudu ühendamise ettevaatusabinõusid.

- Selle seadme abijuhendis viidatakse LAN-ühendusi vahendatavatele traadita kohtvõrgu pääsupunktidele ja traadita kohtvõrgu marsruuteritele kui „pääsupunktidele”.
- Toetatud on ainult turvaseade WPA2 (AES).
- Kui loote pääsupunktiga ühenduse ilma turvaseadeta, ohustab teid nõrkuste korral häkkimine, muude osapoolte pahatahtlik juurdepääs või ründed. Kui seda on võimalik vältida, siis turvaseadeta ühenduse kasutamine pole soovitatud.
- Traadita kohtvõrgu turvalisuse konfigureerimine on väga tähtis. Sony ei vastuta kahjude eest, kui turvameetmeid ei ole rakendatud või kui traadita kohtvõrgu kasutamisel ilmneb vältimatute asjaolude tõttu turvaprobleem.

TP1002273755