

MPC-3628/MPC-3626
Turvallisuusvaroitukset

Tässä ohjekirjassa kuvataan tiedoston siirtoa ja suoratoistoa koskevia turvallisuusvaroituksia laitteen käytön aikana.

[Turvallisuusvaroitukset](#)

[Muistettavaa Internetyhteydestä](#)

[Muistettavaa verkkotoiminnosta](#)

[Muistettavaa langattomasta lähiverkosta](#)

Turvallisuusvaroitukset

Tässä kohdassa kuvataan muistettavia asioita, jotka koskevat laitteen liittämistä verkkoon.

- Viestinnän sisältö saattaa käyttäjän tietämättä joutua signaalien läheisyydessä olevien valtuuttamattomien ulkopuolisten haltuun. Kun käytät langatonta yhteyttä, suojaa viestinnän sisältö asianmukaisilla turvatoimenpiteillä.
- SONY EI VASTAA MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT LÄHETYSLAITTEIDEN ASIANMUKAISTEN TURVATOIMENPITEIDEN LAIMINLYÖNNISTÄ, LÄHETYSMÄÄRITYSTEN AIHUETTAMISTA VÄISTÄMÄTTÖMISTÄ TIETOVUODOISTA TAI MINKÄÄNLAISISTA TURVALLISUUSONGELMISTA.
- Käyttöympäristöstä riippuen verkon valtuuttamattomat kolmannet osapuolet saattavat pystyä käyttämään laitetta. Kun liität laitteen verkkoon, muista varmistaa, että verkon tietoturva on suojattu.
- Yhdistä tuote verkkoon suojaustoiminnoilla varustetun järjestelmän, esimerkiksi reitittimen tai palomuurin, kautta. Yhdistäminen ilman tällaista suojausta voi johtaa tietoturvaongelmiin.

TP1002273758

Muistettavaa Internetyhteydestä

Tässä kohdassa kuvataan muistettavia asioita, jotka koskevat laitteen yhdistämistä Internetiin.

- Laite ei voi muodostaa yhteyttä langaton lähiverkon kautta tukiasemaan, joka käyttää vain WEP:iä tai WPA:ta, jotka ovat haavoittuvaisia suojausmenetelmiä.
- Laite ei ole verkkolaite (esimerkiksi reititin tai kytkentäkeskus). On erittäin suositeltavaa, että yhdistät laitteen verkkoon, jossa voit konfiguroida ja hallita verkkoasetuksia asianmukaisesti suojataksesi sen verkkoa koskevilta hyökkäyksiltä, kuten DoS-hyökkäyksiltä (Denial of Service -hyökkäykset).
- Kun yhdistät laitteen verkkoon, tee se sellaisen reitittimen kautta, joka on asianmukaisesti konfiguroitu ja hallittu, tai yhdistä se LAN-porttiin, jolla on sama toiminnallisuus. Jos laite yhdistetään ilman tällaista suojausta (esimerkiksi käyttämällä ilmaista Wi-Fi-yhteyttä), turvallisuusongelmia saattaa ilmetä. Asianmukaisesti konfiguroidut reitittimet tarjoavat riittävän suojauksen DoS-hyökkäyksiä tai laitteiden toiminnallisuuden menetyksiä vastaan verkossa. Jos huomaat jotakin epätavallista, kytke kamera heti irti verkosta.

TP1002273759

Muistettavaa verkkotoiminnosta

Tässä kohdassa kuvataan muistettavia asioita laitteen verkkotoiminnosta.

- Jos havaitset luvattoman pääsyn, kamera ei välttämättä voi enää hyväksyä kommunikaatioita. Jos näin tapahtuu, muodosta yhteys alusta alkaen.
- Laitteen yhdistämisen todennustiedot näytetään koko valikossa käyttäen [Technical] – [Network] – [Wireless] – [SSID] ja [Password]. Varmista, että muut eivät näe näyttöä.
- Kun verkkotoimintoa käytetään ensimmäistä kertaa, koko valikon [Technical] – [Authentication] – [Password] -asetus on tyhjä. Jos salasanaa ei ole määritetty, asetusvalikon [Network] valikkokohteet eivät ole käytettävissä (ne näkyvät harmaana) eikä verkkoasetuksia voida määrittää.
- Käytä laitteen käyttötodennuksessa Basic-todennusta. Viestintä on vaarassa joutua ulkopuolisten haltuun, ellet käytä laitetta suoraan (eli et muodosta yhteyttä tukiaseman tai verkkokeskittimen kautta) tai käytä verkkoasiakastilaa. Sony ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat turvallisuustoimenpiteiden tekemättä jättämisestä, tai jos turvallisuusongelma aiheutuu yhteyteen liittyvien väistämättömien olosuhteiden tuloksena.
- Kun määrität käyttäjänimesi ja salasanasasi, varmista etteivät muut näe asetuksiasi. Määritä käyttäjänimi ja salasana seuraavalla tavalla.

[User Name]	– Määritä käyttäjänimi, jossa on 1–16 merkkiä. – Se on oletusarvoisesti "admin". – Seuraavat ovat kelvollisia syöttömerkkejä. Aakkoset (pienet ja isot kirjaimet), numerot, symbolit (! % + , - . = _)
[Password]	– Määritä 8–16 merkkiä pitkä salasana, jossa on vähintään 1 kirjain ja vähintään 1 numero. – Seuraavat ovat kelvollisia syöttömerkkejä. Aakkoset (pienet ja isot kirjaimet), numerot, symbolit (! % + , - . = _)

TP1002273760

Muistettavaa langattomasta lähiverkosta

Tässä kohdassa kuvataan muistettavia asioita, jotka koskevat laitteen yhdistämistä langattoman lähiverkon kautta.

- Tämän laitteen ohjekirjassa LAN-liittimet yhdistäviä langattomia LAN-tukiasemia ja langattomia LAN-reitittimiä kutsutaan "tukiasemiksi".
- Vain WPA2 (AES) suojausmenetelmää tuetaan.
- Jos muodostat yhteyden tukiasemaan ilman turvallisuusasetuksia, saatat joutua hakkeroinnin, pahanilkisten kolmansien osapuolten tunkeutumisen tai haavoittuvuuksia hyväksikäyttävien hyökkäysten kohteeksi. Yhteyttä ilman turvallisuusasetuksia ei suositella, paitsi jos sitä mahdollisuutta ei voida välttää muulla tavoin.
- Langattoman lähiverkon turvallisuuden konfiguroiminen on erittäin tärkeää. Sony ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat turvallisuustoimenpiteiden tekemättä jättämisestä, tai jos turvallisuusongelma aiheutuu langattoman lähiverkon käytön väistämättömien olosuhteiden tuloksena.

TP1002273761