

MPC-3628/MPC-3626

Bezbednosne mere predostrožnosti

Ovaj Vodič za pomoć opisuje bezbednosne mere predostrožnosti za prenos datoteka i strimovanje pomoću uređaja.

[Bezbednosne mere predostrožnosti](#)[Mere predostrožnosti za internet vezu](#)[Mere predostrožnosti u vezi sa mrežnom funkcijom](#)[Mere predostrožnosti u vezi sa bežičnom LAN mrežom](#)

Bezbednosne mere predostrožnosti

Ova tema opisuje mere predostrožnosti prilikom povezivanja uređaja na mrežu.

- Sadržaj komunikacije može, bez vašeg znanja, da bude presretnut od strane neovlašćenih trećih lica u blizini signala. Kada koristite bežičnu LAN komunikaciju, pravilno primenite bezbednosne mere kako bi zaštitili sadržaj komunikacija.
- KOMPANIJA SONY NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU USLED NEUSPEŠNE PRIMENE ODGOVARAJUĆIH BEZBEDNOSNIH MERA NA PREDAJNICIMA, NEIZBEŽNOG CURENJA PODATAKA USLED SPECIFIKACIJA PRENOSA PODATAKA ILI BEZBEDNOSNIH PROBLEMA BILO KOJE VRSTE.
- U zavisnosti od radne okoline, neovlašćena treća lica na mreži mogu biti u mogućnosti da pristupe uređaju. Prilikom povezivanja uređaja sa mrežom, uverite se da je mreža zaštićena na odgovarajući način.
- Prilikom povezivanja ovog proizvoda na mrežu povežite se putem sistema koji poseduje funkciju zaštite, kao što je ruter ili zaštitni zid. Ako se povezivanje izvrši bez takve zaštite mogu se javiti bezbednosni problemi.

TP1002273839

Mere predostrožnosti za internet vezu

Ova tema opisuje mere predostrožnosti prilikom povezivanja uređaja na internet.

- Uređaj se ne može povezati putem bežičnog LAN-a na pristupnu tačku koja koristi samo WEP ili WPA, što su bezbednosne metode koje imaju ranjivosti.
- Uređaj nije mrežni uređaj (na primer, ruter ili prekidački hab). Izričito se preporučuje da povežete uređaj na mrežu gde možete pravilno konfigurisati i upravljati mrežnim podešavanjima kako biste se zaštitili od napada baziranih na mreži, kao što su DoS napadi (napadi uskraćivanja usluge).
- Kada povezujete uređaj na mrežu, povežite ga preko rutera koji je pravilno konfigurisan i kojim se pravilno upravlja, ili ga povežite na LAN port koji ima istu funkcionalnost. Ako je uređaj povezan bez takve zaštite (na primer, kada koristite besplatni Wi-Fi), mogu se pojaviti bezbednosni problemi. Kada su pravilno konfigurisani, ruteri pružaju dovoljnu zaštitu od DoS napada ili gubitka funkcionalnosti uređaja u mreži. Ako primetite bilo šta neobično, odmah isključite kameru iz mreže.

TP1002273840

Mere predostrožnosti u vezi sa mrežnom funkcijom

Ova tema opisuje mere predostrožnosti u vezi sa mrežnom funkcijom uređaja.

- Ako se otkrije neovlašćeni pristup, kamera može da bude onemogućena za prijem komunikacija. Ako do ovoga dođe, ponovo, iz početka, izvršite povezivanje.
- Informacije za potvrdu identiteta za povezivanje sa uređajem se prikazuju korišćenjem [Technical] – [Network] – [Wireless] – [SSID] i [Password] u punom meniju. Vodite računa da druge osobe ne vide ekran.
- Kada se mrežna funkcija koristi po prvi put, podešavanje [Technical] – [Authentication] – [Password] u punom meniju je prazno. Ako lozinka nije konfigurisana, stavke menija [Network] u meniju za podešavanje su onemogućene (posivljene), a mrežne postavke ne mogu da se konfigurišu.
- Koristite osnovnu potvrdu identiteta za potvrdu identiteta za pristup uređaju. Postoji rizik od presretanja komunikacije ukoliko uređaju ne pristupate direktno (bez povezivanja putem pristupne tačke ili mrežnog čvorišta) ili ako koristite režim mrežnog klijenta. Kompanija Sony nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu usled nepreduzimanja bezbednosnih mera predostrožnosti ili ukoliko dođe do bezbednosnog problema usled okolnosti koje se ne mogu izbeći u vezi sa povezivanjem.
- Prilikom podešavanja vašeg korisničkog imena i lozine, obratite pažnju da ove postavke ne budu vidljive drugim osobama. Korisničko ime i lozinku podesite na sledeći način.

[User Name]	– Podesite korisničko ime koje se sastoji od 1 do 16 znakova. – Fabričko podrazumevano podešavanje je „admin“. – Sledeći znakovi mogu da se unesu. Slovni znakovi (velika i mala), numerički znakovi, simboli (! % + , - . = _)
[Password]	– Podesite lozinku koja se sastoji od 8 do 16 znakova i koja sadrži najmanje 1 ili više slovnih i 1 ili više numeričkih znakova. – Sledeći znakovi mogu da se unesu. Slovni znakovi (velika i mala), numerički znakovi, simboli (! % + , - . = _)

TP1002273841

Mere predostrožnosti u vezi sa bežičnom LAN mrežom

Ova tema opisuje mere predostrožnosti prilikom povezivanja uređaja na bežičnu LAN mrežu.

- U Vodiču za pomoć ovog uređaja, pristupne tačke bežičnog LAN-a i ruteri bežičnog LAN-a koji prenose LAN vezu se nazivaju „pristupne tačke“.
- Podržana je samo bezbednosna metoda WPA2 (AES).
- Ako se povežete sa pristupnom tačkom za koju nije podešena nikakva bezbednosna postavka, možete biti meta hakerskog napada, zlonamernog pristupa od strane trećih lica ili napada na ranjive tačke. Osim ukoliko to nije moguće izbeći, povezivanje bez podešenih bezbednosnih postavki se ne preporučuje.
- Konfigurisanje bezbednosnih postavki na bežičnoj LAN mreži je veoma važno. Kompanija Sony nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu usled nepreduzimanja bezbednosnih mera predostrožnosti ili ukoliko dođe do bezbednosnog problema usled okolnosti pri upotrebi bežične LAN mreže koje se ne mogu izbeći.

TP1002273842