

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7



Poniższe punkty objaśniają, jak używać nadajnika. Wybierz temat z panelu nawigacji.
Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wprowadzenie

[Części i elementy sterujące](#)

Wykonywanie połączeń

[Łączenie nadajnika i telewizora](#)

[Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH®](#)

[Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Słuchanie dźwięku telewizora

[Słuchanie dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego przy użyciu słuchawek marki Sony](#)

[Wyłączanie trybu przestrzennego sygnału wyjściowego audio \(po użyciu\)](#)

[Słuchanie dźwięku telewizora przez słuchawki](#)

Informacje

[Wskaźnik na nadajniku](#)

Uwagi dotyczące użytkowania

- └ [Środki ostrożności](#)
- └ [Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH](#)
- └ [Wyłączenie odpowiedzialności dotyczącej korzystania z usług podmiotów trzecich](#)
- └ [Znaki towarowe](#)

Rozwiązywanie problemów

[Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?](#)

Dźwięk

- └ [Brak dźwięku / Dźwięk tylko z jednego elementu głośnika / Cichy dźwięk / Zniekształcony dźwięk / Buczenie lub szumy w głośniku](#)

Połączenie BLUETOOTH


- └ [Nie można sparować nadajnika z urządzeniem BLUETOOTH](#)

Reset

- └ [Inicjalizacja nadajnika](#)

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Części i elementy sterujące



1. Przycisk  (BLUETOOTH)
2. Wskaźnik (świeci się na pomarańczowo lub niebiesko)
Stan zasilania lub komunikacji nadajnika jest pokazywany przez pomarańczowy lub niebieski wskaźnik.
3. Gniazdo DIGITAL IN (optyczne cyfrowe wejście audio)
4. Gniazdo DC IN (USB Type-C®)


Powiązany temat

- [Wskaźnik na nadajniku](#)

Łączenie nadajnika i telewizora


Wykonaj czynności przygotowawcze do transmisji bezprzewodowej dźwięku telewizora z nadajnika do słuchawek BLUETOOTH.

- 1 Połącz gniazdo **DIGITAL IN** (optyczne cyfrowe wejście audio) na nadajniku i gniazdo optycznego cyfrowego wyjścia audio na telewizorze za pomocą załączonego optycznego kabla cyfrowego.




- 2 Połącz gniazdo **DC IN** na nadajniku i gniazdo **USB** na telewizorze za pomocą załączonego kabla **USB Type-C®**.

Kiedy nadajnik jest zasilany i nie odbiera żadnego sygnału audio, wskaźnik na nadajniku miga na pomarańczowo.



Podczas pierwszego parowania nadajnika z urządzeniem **BLUETOOTH** po zakupie lub po inicjalizacji nadajnika (gdy wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane z nadajnika), włączenie zasilania nadajnika automatycznie uruchamia tryb parowania i wskaźnik na nadajniku zaczyna podwójnie migać na niebiesko.



Wskazówka

- Jeśli twój telewizor nie posiada gniazda wyjścia zasilania USB, podłącz nadajnik do gniazda sieciowego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

3 Włącz telewizor i wykonaj na nim ustawienia.


Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.

W przypadku telewizora BRAVIA XR™:

Używając telewizora BRAVIA XR razem ze słuchawkami marki Sony, możesz słuchać dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie telewizora, aby wykonać ustawienia dla funkcji 3D surround.

Informacje o zgodnych modelach telewizorów oraz słuchawek marki Sony można znaleźć na poniższej stronie:

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp




Wskazówka

- Dopóki funkcja 3D surround pozostanie włączona w telewizorze BRAVIA XR, od następnego razu możesz słuchać dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego od razu po połączeniu nadajnika ze słuchawkami marki Sony.

W przypadku telewizora innego niż BRAVIA XR:

Wybierz PCM jako metodę reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio na telewizorze.



Kiedy na telewizorze będzie wybrana metoda reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio inna niż PCM, słuchawki BLUETOOTH mogą nie wysyłać prawidłowo sygnału audio telewizora.

Wskazówka

- Po zakończeniu ustawień metody reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio wskaźnik na nadajniku zmieni się z koloru pomarańczowego na niebieski.

Uwaga

- W telewizorach innych niż BRAVIA XR tryb dźwięku przestrzennego nie jest dostępny.
- Kiedy sygnał audio telewizora jest odtwarzany w trybie dźwięku przestrzennego, z telewizora nie jest emitowany żaden dźwięk. Funkcja sterowania głośnością pilota zdalnego sterowania telewizora również jest wyłączona.
- Sterowanie głośnością słuchawek połączonych z nadajnikiem przez połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na telewizorze.
- Oglądanie filmu na telewizorze innym niż BRAVIA XR podczas słuchania jego dźwięku przez słuchawki połączone z nadajnikiem może spowodować nieprawidłową synchronizację filmu i dźwięku.

Powiązany temat

- [Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH®](#)

- Słuchanie dźwięku telewizora przez słuchawki
- Słuchanie dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego przy użyciu słuchawek marki Sony
- Wyłączanie trybu przestrzennego sygnału wyjściowego audio (po użyciu)
- Wskaźnik na nadajniku

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH®

Proces rejestracji informacji urządzenia docelowego wymagany do połączenia BLUETOOTH nazywa się parowaniem. Aby użyć urządzenia razem z nadajnikiem przez połączenie BLUETOOTH, należy wykonać parowanie nadajnika z poszczególnymi urządzeniami.

Przed wykonaniem parowania upewnij się, że spełnione są poniższe warunki:


- Umieść słuchawki BLUETOOTH w odległości 1 m od nadajnika.
- Podłącz nadajnik do telewizora lub do gniazda zasilania za pomocą załączonego kabla USB Type-C®.
- Aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku z słuchawek, zmniejsz głośność słuchawek.
- Miej instrukcję obsługi dołączoną do słuchawek pod ręką, aby móc z niej skorzystać.

Uwaga

- Sterowanie głośnością słuchawek nie jest dostępne na żadnym telewizorze. Pamiętaj o tym, używając słuchawek bez funkcji sterowania głośnością.


1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk (BLUETOOTH) na nadajniku przez około 5 sekund.

Wskaźnik na nadajniku zacznie podwójnie migać na niebiesko, aby pokazać, że nadajnik znajduje się w trybie parowania.



2 Ustaw słuchawki w trybie parowania, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH z nadajnikiem.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, wskaźnik na nadajniku przestanie migać i zacznie się świecić na niebiesko.



Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostanie nawiązane, powtórz procedurę od kroku **1**.

- Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do słuchawek.

Uwaga

- Nadajnik wyjdzie z trybu parowania po około 5 minutach, a wskaźnik na nadajniku przestanie migać i zacznie świecić się na niebiesko. Jeśli jednak nadajnik nie posiada informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH nadajnika pierwszy raz po zakupie, nadajnik pozostaje w trybie parowania.
Jeśli nadajnik wyjdzie z trybu parowania przed zakończeniem procedury, wykonaj ją ponownie od kroku ❶.
- Po sparowaniu nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH nie ma potrzeby ich ponownego parowania, chyba że:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane z powodu naprawy itp.
 - Informacje o parowaniu nadajnika zostały skasowane ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja nadajnika.
Wszystkie informacje o parowaniu są skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji nadajnika nawiązanie połączenia BLUETOOTH ze słuchawkami może nie być możliwe.

Powiązany temat

- [Łączenie nadajnika i telewizora](#)

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Przerywanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Po zakończeniu korzystania z urządzenia BLUETOOTH wykonaj jedną z poniższych operacji, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH.

- Wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
- Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Słuchanie dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego przy użyciu słuchawek marki Sony

Używając telewizora BRAVIA XR™ razem ze słuchawkami marki Sony, możesz słuchać dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego oraz w systemie Dolby Atmos.

Informacje o zgodnych modelach telewizorów oraz słuchawek marki Sony można znaleźć na poniższej stronie:
https://www.sony.net/tr_comp_tvhp



1 Połącz nadajnik i telewizor, a następnie dokonaj ustawień dla funkcji 3D surround na telewizorze.

2 Nawiąż połączenie BLUETOOTH między nadajnikiem a słuchawkami.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH sygnał wyjściowy audio zostanie przełączony z telewizora na słuchawki.

3 Załóż słuchawki.



4 Ustaw głośność na słuchawkach.



Wskazówka

- Sterowanie głośnością słuchawek połączonych z nadajnikiem przez połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na telewizorze.
- Dopóki funkcja 3D surround pozostanie włączona w telewizorze BRAVIA XR, od następnego razu możesz słuchać dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego od razu po połączeniu nadajnika ze słuchawkami.

Uwaga

- Kiedy sygnał audio telewizora jest odtwarzany w trybie dźwięku przestrzennego, z telewizora nie jest emitowany żaden dźwięk. Funkcja sterowania głośnością pilota zdalnego sterowania telewizora również jest wyłączona.
- Kiedy słuchawki są połączone z nadajnikiem, nie będą dostępne operacje wykonywane za pomocą słuchawek, takie jak wstrzymanie odtwarzania aktualnego utworu lub przeskoczenie do następnego utworu do odtwarzania.

Powiązany temat

- [Łączenie nadajnika i telewizora](#)
- [Wyłączanie trybu przestrzennego sygnału wyjściowego audio \(po użyciu\)](#)

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Wyłączanie trybu przestrzennego sygnału wyjściowego audio (po użyciu)

Kiedy sygnał audio telewizora jest odtwarzany w trybie dźwięku przestrzennego, z telewizora nie jest emitowany żaden dźwięk.

Aby zakończyć emitowanie sygnału audio w trybie dźwięku przestrzennego, wykonaj jedną z poniższych operacji, aby wyłączyć funkcję 3D surround.

- Wyłącz słuchawki.
- Wyłącz funkcję 3D surround w telewizorze.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.

Wskazówka

- Kiedy sygnał wyjściowy audio w trybie dźwięku przestrzennego zostanie wyłączony, dźwięk będzie emitowany przez telewizor.
- Dopóki funkcja 3D surround pozostanie włączona w telewizorze BRAVIA XR™, od następnego razu możesz słuchać dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego od razu po połączeniu nadajnika ze słuchawkami marki Sony.

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7


Słuchanie dźwięku telewizora przez słuchawki

Dźwięku telewizora możesz słuchać przez słuchawki BLUETOOTH połączone z nadajnikiem przez połączenie BLUETOOTH.

- 1 **Połącz nadajnik i telewizor, a następnie wybierz PCM jako metodę reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio na telewizorze.**

- 2 **Nawiąż połączenie BLUETOOTH między słuchawkami BLUETOOTH a nadajnikiem.**

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH sygnał audio telewizora będzie wysyłany zarówno przez telewizor, jak i przez słuchawki.



Jeśli nie słychać dźwięku, naciśnij krótko jeden raz przycisk  (BLUETOOTH) na nadajniku.

Wskazówka

- Jeśli po naciśnięciu przycisku  (BLUETOOTH) nie słychać dźwięku, nadajnik może być połączony z innym urządzeniem BLUETOOTH. W takim przypadku należy zakończyć połączenie BLUETOOTH z podłączonym urządzeniem, a następnie jeszcze raz sparować nadajnik ze słuchawkami.

- 3 **Słuchaj dźwięku z telewizora.**

Załóż słuchawki i wyreguluj głośność na słuchawkach.



Uwaga

- Kiedy słuchawki są połączone z nadajnikiem, nie będą dostępne operacje wykonywane za pomocą słuchawek, takie jak wstrzymanie odtwarzania aktualnego utworu lub przeskoczenie do następnego utworu do odtwarzania.
- Sterowanie głośnością słuchawek nie jest dostępne na telewizorze. Pamiętaj o tym, używając słuchawek bez funkcji sterowania głośnością.

- Oglądanie filmu na telewizorze innym niż BRAVIA XR™ podczas słuchania jego dźwięku przez słuchawki może spowodować niewłaściwą synchronizację filmu i dźwięku.

Powiązany temat

- [Łączenie nadajnika i telewizora](#)
- [Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH®](#)

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Wskaźnik na nadajniku

Wskaźnik dostarcza następujących informacji dotyczących nadajnika.

●: Świeci na niebiesko / ●: Świeci na pomarańczowo / -: Nie świeci się

Nadajnik jest zasilany

- Nadajnik nie odbiera żadnych sygnałów audio:
 - - (Miga na pomarańczowo.)
- PCM nie jest wybrane jako metoda reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio:
 - - (Miga podwójnie na pomarańczowo.)
- Nadajnik odbiera sygnały audio:
 (Świeci na niebiesko.)

Informacje o funkcji BLUETOOTH

- Nadajnik jest w trybie parowania:
 - - (Miga podwójnie na niebiesko.)
- Trwa próba nawiązania połączenia:
 - - (Miga na niebiesko z przerwami co około 1 sekundę przez 30 sekund.)
- Połączenie zostało nawiązane:
 (Szybko miga na niebiesko przez około 5 sekund.)
- Trwa/wstrzymana próba nawiązania połączenia:
 (Świeci na niebiesko.)

Inne informacje

Inicjalizacja została zakończona:

 (Miga 4 razy na niebiesko.)

Szczegółowe informacje - patrz [Inicjalizacja nadajnika](#).

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Inicjalizacja nadajnika](#)

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

- Patrz Instrukcja obsługi załączona do nadajnika.
- Ważne informacje, takie jak nazwa modelu, znajdują się na spodzie nadajnika.
- Nie słuchać dźwięku nieprzerwanie z dużą głośnością przez bardzo długi czas. Wielogodzinne słuchanie przy ogłuszającym poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Aby chronić słuch, utrzymuj głośność na odpowiednim poziomie.
- Na początku należy zacząć słuchać z niskim poziomem głośności. Nagły wybuch głośnego dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu. Zalecane jest stopniowe zwiększanie głośności.
- Nie używać słuchawek podczas chodzenia, prowadzenia samochodu lub jazdy na rowerze. Może to doprowadzić do wypadku drogowego.
- Nie należy używać w niebezpiecznych miejscach, chyba że słyszalne będą dźwięki otoczenia.

Miejsce użytkowania

- Nie przyskać wodą na produkt i załączone akcesoria. Nie są wodoszczelne.
- Aby wyeliminować ryzyko awarii, nie należy umieszczać ani pozostawiać nadajnika w następujących miejscach:
 - W miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, na przykład na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub innego źródła światła, w pobliżu źródeł ciepła lub w saunie
 - W miejscach bardzo zakurzonych
 - W miejscach narażonych na silne wibracje
- Umieścić nadajnik na równej, płaskiej powierzchni. Nadajnik umieszczony na pochylej powierzchni może się przewrócić lub spaść w wyniku własnych wibracji, powodując obrażenia, awarie lub zakłócenia działania.
- W zależności od warunków, w jakich nadajnik został umieszczony, może on spaść. Nie należy zostawiać cennych przedmiotów w pobliżu nadajnika.

Jak dbać o nadajnik

- Jeśli nadajnik ulegnie zabrudzeniu na powierzchni, należy przetrzeć zabrudzenie suchą miękką ściereczką lub dobrze wyciśniętą ściereczką zmoczoną wodą z kranu lub letnią wodą.
- Jeśli powierzchnia nadajnika ulegnie zabrudzeniu, nie używać do czyszczenia nadajnika środków czyszczących, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu itp.

Inne

- Nie używać ani nie zostawiać nadajnika w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach (temperatura przekraczająca zakres 5°C-35°C). Jeśli nadajnik będzie używany lub pozostawiony w temperaturze poza powyższym zakresem, nadajnik może automatycznie się wyłączyć, aby chronić obwody wewnętrzne.

- W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących nadajnika, na które nie odpowiada niniejszy Przewodnik pomocniczy, należy skonsultować się z najbliższym sprzedawcą Sony.

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH działa w zasięgu około 30 m.

Obsługiwana wersja i profile standardu BLUETOOTH

Profil to zestaw funkcji standaryzowanych dla każdej właściwości urządzeń BLUETOOTH. Nadajnik obsługuje następującą wersję i profile standardu BLUETOOTH.

Obsługiwana wersja BLUETOOTH: Standard BLUETOOTH, wersja 5,0

Obsługiwany profil BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umożliwia wysyłanie i odbiór treści muzycznej wysokiej jakości.

Maksymalny zasięg łączności

Bezprzewodowej technologii BLUETOOTH można używać między nadajnikiem a urządzeniem znajdującymi się w odległości około 30 m od siebie.

Maksymalny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach:

- Między nadajnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, taka jak osoba, metal lub ściana.
- W pobliżu nadajnika używane jest urządzenie bezprzewodowej sieci LAN.
- W pobliżu nadajnika używana jest kuchenka mikrofalowa.
- W pobliżu nadajnika używane jest urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia

Ponieważ urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11b/g) używają ten samej częstotliwości (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia przez mikrofały powodujące spowolnienie prędkości komunikacji, wystąpienie szumów lub nieprawidłowe połączenie, gdy nadajnik znajduje się w pobliżu bezprzewodowego urządzenia LAN.

Zakłócenia powodowane w innych urządzeniach

Mikrofały emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Wyłączaj nadajnik i inne urządzenia BLUETOOTH w poniższych miejscach, ponieważ ich używanie mogłoby spowodować wypadek.

- W miejscach, gdzie występuje palny gaz, w szpitalu, w pociągu, w samolocie lub na stacji benzynowej
- W pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych

Uwaga

- Aby móc korzystać z funkcji BLUETOOTH, urządzenie BLUETOOTH wymaga ustawienia takiego samego profilu jak nadajnik. Pamiętaj, że nawet jeśli dostępny jest taki sam profil, urządzenia mogą działać inaczej, w zależności od ich specyfikacji.
- Z uwagi na charakterystykę bezprzewodowej technologii BLUETOOTH istnieje nieznaczne opóźnienie w odtwarzaniu na urządzeniu BLUETOOTH odbierającym audio lub muzykę w porównaniu do urządzenia wysyłającego.
- Nadajnik obsługuje zabezpieczenia zgodne ze standardem BLUETOOTH, aby zapewnić bezpieczne połączenie, kiedy używana jest bezprzewodowa technologia BLUETOOTH, ale zabezpieczenia mogą nie być wystarczające, zależnie od ustawień. Należy zachować ostrożność podczas komunikacji za pomocą bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za wyciek informacji podczas komunikacji BLUETOOTH.
- Urządzenia BLUETOOTH podłączane do nadajnika muszą być zgodne ze standardami BLUETOOTH opisanymi przez Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności. Mimo zgodności ze standardami BLUETOOTH mogą jednak występować przypadki, gdy połączenie się nie uda; operacje wykonywane na urządzeniu, treści wyświetlane na urządzeniu oraz zachowanie urządzenia różnią się, w zależności od charakterystyki lub specyfikacji danego urządzenia BLUETOOTH.

- W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do nadajnika, warunków komunikacji lub warunków użytkowania mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku.
- Nawiązanie połączenia BLUETOOTH między nadajnikiem a urządzeniem z wbudowanym radiem lub tunerem może powodować zakłócenia sygnału audio z tego urządzenia. Nie należy używać nadajnika z takim urządzeniem przez połączenie BLUETOOTH.
- Trzymaj nadajnik z dala od urządzeń takich jak radio lub tuner. Używanie nadajnika w pobliżu takich urządzeń może powodować zakłócenia dźwięku.

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczącej korzystania z usług podmiotów trzecich

Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą być zmieniane, zawieszane lub zakończone bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie sytuacje.

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Znaki towarowe

- Słowo i logo BLUETOOTH® są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie takich znaków przez Sony Corporation jest objęte licencją.
- Dolby, Dolby Atmos i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- USB Type-C® oraz USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.
- Pozostałe znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
- Znaki [™] i ® zostały w tej dokumentacji pominięte.

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?

Jeśli nadajnik nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać problem.

- Znajdź objaw problemu w tym Przewodnik pomocniczy i wypróbuj zaproponowane czynności naprawcze.
- Wykonaj inicjalizację nadajnika.
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane.
- Znajdź informacje na temat danego problemu na stronie wsparcia klienta.
- Na poniższych stronach wsparcia klienta można uzyskać pomocne informacje na temat zakupionego nadajnika:
 - Dla klientów w Amerykach:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Dla klientów w Europie:
<https://www.sony.eu/support>
 - Dla klientów w Chinach:
<https://service.sony.com.cn>
 - Dla klientów z pozostałych krajów/regionów:
<https://www.sony-asia.com/support>

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Powiązany temat

- [Inicjalizacja nadajnika](#)

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Brak dźwięku / Dźwięk tylko z jednego elementu głośnika / Cichy dźwięk / Zniekształcony dźwięk / Buczenie lub szумы w głośniku

- Kiedy funkcje 3D surround są włączone na telewizorze BRAVIA XR™, nie słychać dźwięku z telewizora. Jeśli chcesz słyszeć dźwięk zarówno z telewizora, jak i z słuchawek BLUETOOTH, wyłącz funkcje 3D surround.
- Używając telewizora innego niż BRAVIA XR upewnij się, że jako metoda reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio wybrana jest opcja PCM. Szczegółowe informacje na temat tej metody można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.
- Upewnij się, że telewizor i słuchawki są włączone.
- Odłącz nadajnik od telewizora i ponownie połącz go z telewizorem. Włóż kabel do gniazda do samego końca.
- Upewnij się, że głośność telewizora i słuchawek jest na wystarczającym poziomie.
- Sparuj nadajnik ze słuchawkami jeszcze raz.
- W zależności od słuchawek dostępna jest opcja zmiany preferencji dla jakości odtwarzania muzyki przez połączenie BLUETOOTH. W takim wypadku wybierz opcję „Priorytet dla stabilności połączenia” (SBC). Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do słuchawek.
- Upewnij się, że funkcja korektora na telewizorze jest wyłączona.
- Przesuń nadajnik i słuchawki dalej od urządzeń takich jak mikrofalówka lub punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN.
- Przybliż słuchawki do nadajnika. Jeśli między nadajnikiem a słuchawkami znajduje się jakiś przedmiot, usuń go.
- Trzymaj nadajnik z dala od urządzeń takich jak radio lub tuner. Używanie nadajnika w pobliżu takich urządzeń może powodować zakłócenia dźwięku.
- W przypadku zakłóceń radiowych z innym urządzeniem bezprzewodowym (telewizor, soundbar itd.), zmień lokalizację nadajnika. (Na przykład przesuń nadajnik z lewej strony na prawą lub wyśrodkuj.)

Powiązany temat

- [Łączenie nadajnika i telewizora](#)
- [Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH®](#)
- [Słuchanie dźwięku telewizora przez słuchawki](#)
- [Wskaźnik na nadajniku](#)

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Nie można sparować nadajnika z urządzeniem BLUETOOTH

- Umieść słuchawki BLUETOOTH w odległości 1 m od nadajnika.
 - Upewnij się, że nadajnik i słuchawki są włączone i są w trybie parowania.
 - Kiedy wskaźnik na nadajniku nie miga podwójnie na niebiesko, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (BLUETOOTH) przez około 5 sekund.
Wskaźnik zacznie wówczas podwójnie migać (tryb parowania).
-


Powiązany temat

- [Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH®](#)
- [Wskaźnik na nadajniku](#)
- [Inicjalizacja nadajnika](#)

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Inicjalizacja nadajnika

Kiedy nadajnik nie działa prawidłowo, należy wykonać inicjalizację nadajnika, aby przywrócić jego ustawienie fabryczne. Upewnij się, że nadajnik jest podłączony do telewizora lub gniazda sieciowego, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  (BLUETOOTH) przez około 10 sekund, aż wskaźnik zamiga 4 razy na niebiesko.



Inicjalizacja nadajnika została zakończona i informacje o parowaniu wszystkich urządzeń BLUETOOTH zostały skasowane.

Powiązany temat

- [Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH®](#)