Gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H6 Air

Model: YY2990

Dowiedz się, jak wyregulować wysokość pałąka na głowę

Przesuwaj suwak w górę i w dół, naciskając pokrętła suwaka po obu stronach pałąka.
Zwolnij palec z pokrętła suwaka na żądanej wysokości, aby zamocować suwak na miejscu.
Wysokość pałąka można regulować.



Rozpocznij użytkowanie



Załóż zestaw słuchawkowy na uszy i wyreguluj położenie mikrofonu na wysięgniku.

Wyjmij mikrofon na wysięgniku z pudełka z akcesoriami. Następnie włóż go do gniazda wejściowego mikrofonu na wysięgniku na obudowie zestawu słuchawkowego. Prawidłowe podłączenie kabla sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem. Jeśli wtyczka nie jest prawidłowo podłączona, nie można używać mikrofonu.
Należy również wyregulować położenie mikrofonu tak, aby jego część znajdowała się przy ustach podczas noszenia zestawu słuchawkowego.

Podłącz prawidłowo zestaw słuchawkowy i dostarczony moduł audio USB typu C

Podłącz zestaw słuchawkowy i dostarczony przewód audio USB typu C do każdego urządzenia, jak pokazano na rysunku.
Zestaw słuchawkowy - kabel słuchawkowy - PS5™
Zestaw słuchawkowy - kabel słuchawkowy - pudełko audio USB typu C - komputer

Aby korzystać ze wszystkich funkcji i ulepszonych parametrów pracy

INZONE Hub

Zaktualizuj oprogramowanie komputera “INZONE Hub” do najnowszej wersji.
Szczegółowe informacje na temat “INZONE Hub”można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://www.sony.net/inzonehub-support

⚠ Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia
Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny.
Jeżeli zestaw słuchawkowy jest ładowany, gdy jest wilgotny od deszczu lub potu itp., może to doprowadzić do spalenia lub nieprawidłowego działania.

MDR-G600

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Czynności wstępne

Dostarczone wyposażenie

- Zawartość zestawu
- Mocowanie mikrofonu na wysięgniku

Podłączanie kabla słuchawkowego

Części i elementy sterujące

Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Noszenie zestawu nagłownego

Zakładanie zestawu słuchawkowego

Korzystanie przez połączenie z konsolą do gier

Podłączanie zestawu słuchawkowego do komputera lub PlayStation®5

Co można robić po podłączeniu do konsoli do gier?

Dostosowywanie zestawu słuchawkowego

Używanie „INZONE Hub”

Co można zrobić z “INZONE Hub”

Instalacja “INZONE Hub”

Ważne informacje

Środki ostrożności

Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Licencje

Znaki towarowe

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Specyfikacje

Dane techniczne

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H6 Air

Zawartość zestawu

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. Jeśli brakuje jakichś elementów, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
Liczby w nawiasach wskazują liczbę elementów.

Gamingowy zestaw słuchawkowy (1)

Kabel słuchawkowy (1)



Odłączany mikrofon na wysięgniku (z osłoną przeciwwiatrową) (1)

Interfejs USB Type-C® Audio Box (1)

Dokumenty (1 zestaw)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002273190

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H6 Air

Mocowanie mikrofonu na wysięgniku

Podczas wykonywania połączeń należy podłączyć dostarczony mikrofon na wysięgniku.

1. **Podłącz dostarczony mikrofon na wysięgniku do gniazda wejściowego mikrofonu na wysięgniku.**

   Podczas podłączania należy upewnić się, że kształt wtyczki i gniazda są do siebie dopasowane.



Wskazówka

- Mikrofon na wysięgniku można odłączyć, gdy nie jest używany.

Uwaga

- Prawidłowe podłączenie kabla sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem. Jeśli wtyczka nie jest prawidłowo podłączona, nie można używać mikrofonu.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002273191

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Podłączanie kabla słuchawkowego

1. **Podłącz dostarczony kabel słuchawkowy do gniazda wejściowego kabla słuchawkowego.**

   Upewnij się, że 5-pinowa wtyczka jest podłączona do zestawu słuchawkowego.



Uwaga

- Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla słuchawkowego.
- Podczas podłączania lub odłączania kabla należy przytrzymać wtyczkę i podłączyć ją bezpośrednio do gniazda wejściowego kabla słuchawkowego. Pociągnięcie za przewód lub użycie nadmiernej siły może spowodować jego zerwanie.
- Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona. Jeśli wtyczka nie jest włożona do końca, dźwięk może nie być słyszalny. Ponadto mikrofon może nie nadawać się do użytku.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002273192

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H6 Air

Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów



1. Pałąk

2. Pokrętła suwaków (lewy, prawy)
   Przesuń, aby wyregulować wysokość pałąka.

3. Suwaki opaski na głowę (lewy, prawy)

4. Oznaczenie Ⓛ (lewa)

5. Przycisk włączania lub wyłączania mikrofonu
   Włącza lub wyłącza mikrofon.

6. Odłączany mikrofon na wysięgniku (z osłoną przeciwwiatrową)
   Podłącz do lewej jednostki.

7. Lewa słuchawka

8. Oznaczenie Ⓡ (prawa)

9. Prawa słuchawka

10. Wybieranie głośności –/+

Regulacja głośności zestawu słuchawkowego po podłączeniu do konsoli do gier. Z boku znajduje się dotykowa kropka. + boku.

11. Gniazdo wejścia kabla słuchawkowego
Podłącz konsolę do gier za pomocą dostarczonego kabla słuchawkowego. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona. Jeśli wtyczka nie jest włożona do końca, dźwięk może nie być słyszalny. Ponadto mikrofon może nie nadawać się do użytku.

12. Gniazdo wejściowe mikrofonu na wysięgniku
Podłącz dostarczony mikrofon na wysięgniku. Prawidłowe podłączenie kabla sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem. Jeśli wtyczka nie jest prawidłowo podłączona, nie można używać mikrofonu.

13. Numer seryjny
Znajduje się wewnątrz prawej słuchawki.

Aby sprawdzić numer seryjny

- Upewnij się, że kabel słuchawkowy nie jest podłączony do zestawu słuchawkowego.
- Wyjmij nakładkę na uszy z prawej słuchawki, wyciągając ją prosto z obudowy.
  Numer seryjny i znaki bezpieczeństwa znajdują się w dolnej środkowej części prawej jednostki.



- Przymocuj wyciągniętą nakładkę na uszy do prawej słuchawki.
  Upewnij się, że kierunek dwóch występów na urządzeniu i otworów w wkładce dousznej są wyrównane.
  Mocno wsuń sześć zaczepów do urządzenia, aż usłyszysz kliknięcie.



Uwaga

- Nie wyjmuj nakładki na uszy, chyba że jest to konieczne.
- Nie należy zdejmować wkładki dousznej w obecności piasku żelaznego lub innych metalowych przedmiotów. Piasek żelazny lub inne metalowe przedmioty mogą przylegać do magnesu wewnątrz zestawu słuchawkowego, powodując jego wadliwe działanie.
- Upewnij się, że wkładka douszna jest założona we właściwym kierunku. Jeśli wkładka douszna nie zostanie zamocowana w prawidłowym kierunku, może nie zapewnić pożądanej wydajności akustycznej.
- Gwarancja produktu nie obejmuje wszelkich wad spowodowanych nieprzestrzeganiem powyższych środków ostrożności.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002273193

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Zakładanie zestawu słuchawkowego

1. **Podłącz mikrofon na wysięgniku i kabel słuchawkowy.**

2. **Dostosuj pozycję suwaka.**

   Przesuń suwak w górę i w dół, aby wyregulować wysokość pałąka.
   Część suwaka porusza się po naciśnięciu pokrętła suwaka. Suwak zostaje zablokowany po zwolnieniu palca z pokrętła suwaka.



3. **Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.**

   Umieść zestaw słuchawkowy z oznaczeniem L na lewym uchu, a zestaw słuchawkowy z oznaczeniem R na prawym uchu.
   Mikrofon na wysięgniku (A) jest przymocowany do lewej jednostki.



4. **Dostosuj położenie mikrofonu na wysięgniku tak, aby znajdował się blisko ust.**

   Mikrofon powinien być ustawiony na tej samej wysokości co podbródek i w odległości od 1 do 4 palców od ust (do 35 mm).



Wskazówka

- Jeśli obawiasz się hałasu związanego z oddychaniem, upewnij się, że osłona przeciwwiatrowa jest zainstalowana i umieść mikrofon z dala od ust.
  Zaleca się jednokrotne przetestowanie mikrofonu za pomocą “INZONE Hub” lub aplikacji.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo noszony na uszach, może powodować ból ucha. Należy uważać, aby część poduszkowa nauszników nie wywierała nacisku na uszy.



Uwaga

- Należy uważać, aby nie uderzyć się w oczy mikrofonem na wysięgniku podczas jego zakładania, zdejmowania lub korzystania z zestawu słuchawkowego.

Powiązany temat

- Mocowanie mikrofonu na wysięgniku
- Podłączanie kabla słuchawkowego
- Co można zrobić z “INZONE Hub”

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002273194

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Podłączanie zestawu słuchawkowego do komputera lub PlayStation®5

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- Instrukcja obsługi komputera lub PS5™ jest pod ręką.

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do portu USB komputera lub kontrolera PS5™.

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do komputera

- Podłącz 4-stykową wtyczkę typu L kabla słuchawkowego do dostarczonego modułu audio USB typu C.
  Po stronie urządzenia łączącego znajduje się kabel zgodny ze specyfikacją CTIA z 4-biegunową specyfikacją, w tym mikrofon.
  - CTIA: Stowarzyszenie Przemysłu Telefonii Komórkowej



- Podłącz moduł audio USB typu C do portu USB komputera.



Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do PS5™

- Podłącz 4-stykową wtyczkę typu L kabla słuchawkowego do gniazda słuchawkowego na kontrolerze PS5™.



2 **Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do komputera należy wybrać zestaw słuchawkowy jako urządzenie audio.**

Urządzenie wejścia/wyjścia audio:INZONE H6 Air]

Regulacja głośności

Informacje na temat regulacji głośności oraz włączania i wyłączania mikrofonu można znaleźć w sekcji "Co można robić po podłączeniu do konsoli do gier?".

Uwaga

- Połączenie przez gniazdo audio USB typu C nie jest gwarantowane w przypadku PS5™. Postępuj zgodnie z procedurami opisanymi powyżej, aby połączyć się z PS5™.
- Podłącz moduł audio USB typu C bezpośrednio do komputera, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
- W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego do urządzenia innego niż komputer za pośrednictwem złącza audio USB typu C mogą wystąpić następujące problemy.
  - Dźwięk nie jest odtwarzany.
  - Dźwięk jest cichy, mimo ustawienia głośności na maksimum.

  Podłącz zestaw słuchawkowy bezpośrednio do urządzenia bez modułu audio USB typu C, aby poprawić powyższe parametry.
- Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla słuchawkowego.
- Podczas podłączania lub odłączania kabla należy przytrzymać wtyczkę i podłączyć ją bezpośrednio do gniazda wejściowego kabla słuchawkowego. Pociągnięcie za przewód lub użycie nadmiernej siły może spowodować jego zerwanie.
- Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona. Jeśli wtyczka nie jest włożona do końca, dźwięk może nie być słyszalny.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002273195

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Co można robić po podłączeniu do konsoli do gier?

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do konsoli do gier, takiej jak komputer lub komputer PS5™, można wykonać następujące czynności.

Regulacja głośności

Głośność można ustawić na żądanym poziomie za pomocą pokrętła głośności.
Strona + Na boku znajduje się wyczuwalna kropka (A).



- Aby zwiększyć głośność
  Obróć pokrętło głośności w + w bok.



- Aby zmniejszyć głośność
  Obróć pokrętło głośności w – w bok.



Włączanie lub wyłączanie mikrofonu

Podczas korzystania z mikrofonu należy nacisnąć przycisk włączania lub wyłączania mikrofonu, tak aby przycisk był wciśnięty. Stan wyłączenia mikrofonu zostanie zwolniony i będzie można używać mikrofonu. Czerwona linia z boku przycisku zniknie.
Gdy mikrofon nie jest używany, naciśnij przycisk włączania lub wyłączania mikrofonu, aby go wysunąć. Mikrofon jest wyłączony i nie można go używać. Z boku przycisku pojawi się czerwona linia.

- Włączanie mikrofonu



- Wyłączanie mikrofonu



Uwaga

- Należy uważać, aby nie uderzyć się w oczy mikrofonem na wysięgniku podczas jego zakładania, zdejmowania lub korzystania z zestawu słuchawkowego.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002273196

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H6 Air

Co można zrobić z “INZONE Hub”

Najpierw należy zainstalować “INZONE Hub” oprogramowanie na komputerze. Następnie, podłączając zestaw słuchawkowy do komputera za pośrednictwem złącza audio USB typu C, można wykonać następujące czynności.

- Wybieranie ustawienia korektora
- Dostosowywanie ustawień korektora
- Regulacja zakresu dynamicznego (kontrola zakresu dynamicznego)
- Tworzenie i zapisywanie profilu dźwiękowego
- Eksportowanie i importowanie profilu dźwiękowego
- Regulacja głośności mikrofonu
- Regulacja głośności tonów bocznych
- Testowanie mikrofonu
- Ustawienie stałej głośności wejścia mikrofonowego (automatyczna regulacja wzmocnienia)
- Ustawianie dźwięku przestrzennego
- Personalizacja ustawień pola dźwiękowego
- Ustawianie powiązania aplikacji

Szczegółowe informacje na temat “INZONE Hub”można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://www.sony.net/inzonehub-support

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002273197

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H6 Air

Instalacja “INZONE Hub”

1. **Pobierz oprogramowanie “INZONE Hub” Pobierz oprogramowanie ze strony pomocy technicznej i zainstaluj je na swoim komputerze.**

   Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym adresem URL.
   https://www.sony.net/inzonehub-support

   Kompatybilny system operacyjny: Windows® 11 lub nowszy

2. **Po zakończeniu instalacji uruchom “INZONE Hub”.**

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002273198

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Środki ostrożności

Uwaga dotycząca wycieku dźwięku

- Gdy głośność zostanie zwiększona, dźwięk może przeciekać ze względu na strukturę części głośnika zestawu nagłownego. Należy uważać, aby głośność nie była zbyt wysoka.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- W przypadku korzystania z zestawu słuchawkowego, gdy powietrze jest suche, może wystąpić lekkie mrowienie w uszach. Nie jest to usterka zestawu słuchawkowego, ale jest spowodowana elektrycznością statyczną nagromadzoną na ciele użytkownika. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Długotrwałe korzystanie z zestawu słuchawkowego może powodować objawy, takie jak swędzenie i podrażnienie uszu.
  Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast zaprzestać korzystania z zestawu słuchawkowego. Następnie należy skonsultować się z lekarzem, przedstawicielem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.
- W przypadku długotrwałego użytkowania zaleca się regularne zdejmowanie zestawu nagłownego z uszu.

Inne uwagi

- Zestaw słuchawkowy jest urządzeniem precyzyjnym, dlatego nie należy go upuszczać ani narażać na silne wstrząsy. Może to spowodować deformację lub uszkodzenie, a w rezultacie obniżenie wydajności.
- Nie dmuchać na moduł sterownika.
- Zestawu nagłownego nie należy poddawać działaniu obciążeń ani nacisków przez długi czas, także podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Wkładki douszne są materiałami eksploatacyjnymi. Jeśli ulegną one zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku długotrwałego użytkowania lub przechowywania, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.
- Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny. Jeżeli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do poparzenia lub nieprawidłowego działania. Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, należy natychmiast zaprzestać użytkowania. Następnie należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
  - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą
  - Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
  - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności
  - W przypadku korzystania z zestawu słuchawkowego podczas pocenia się.
    Dotknięcie zestawu słuchawkowego mokrymi rękami lub kontakt zestawu słuchawkowego z mokrą odzieżą może spowodować jego zamoczenie.

Czyszczenie zestawu nagłownego

- Od czasu do czasu czyść wtyczkę miękką, suchą ściereczką.
- Kurz i brud na zewnętrznej stronie zestawu słuchawkowego można zetrzeć za pomocą wilgotnych chusteczek nasączonych czystą wodą. Nie używaj poniższych elementów, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni i doprowadzić do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia.

- Chusteczki nawilżane zawierające alkohol
- Rozcieńczalnik
- Benzen i inne podobne substancje

Nie używaj zestawu nagłownego w pobliżu urządzeń medycznych

- Zestaw nagłowny wykorzystuje magnesy. Magnesy te mogą zakłócać działanie rozruszników serca, programowalnych zastawek do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj zestawu słuchawkowego w pobliżu osób, które korzystają z takich urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu słuchawkowego, jeśli używasz takich urządzeń medycznych.

Przechowuj zestaw słuchawkowy z dala od kart magnetycznych

- Zestaw nagłowny wykorzystuje magnesy. Zbliżenie karty magnetycznej do zestawu słuchawkowego może spowodować uszkodzenie lub dezaktywację magnesu karty.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002273199

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Wodoodporność zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny. Przedostanie się wody lub ciał obcych do zestawu słuchawkowego może spowodować jego przepalenie lub awarię.
Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie wystawić zestawu słuchawkowego na działanie wilgoci lub brudu.

- Korzystanie z zestawu słuchawkowego w deszczu lub śniegu.

- Dotykanie zestawu słuchawkowego bez wycierania mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie.

- Dotykanie zestawu słuchawkowego spoconymi rękami lub używanie zestawu słuchawkowego w sytuacjach, w których zestaw słuchawkowy może ulec zamoczeniu przez pot.

- Włożenie zestawu słuchawkowego do torby z zimną butelką PET.

- Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia.

Jeśli zestaw słuchawkowy ulegnie zamoczeniu lub woda przedostanie się do wnętrza zestawu słuchawkowego

Korzystanie z zestawu słuchawkowego, gdy jest on mokry, może spowodować jego przepalenie lub nieprawidłowe działanie. Ustaw zestaw słuchawkowy pionowo. Następnie przykładaj suchą szmatkę do gniazda wejściowego kabla słuchawek i gniazda wejściowego mikrofonu na wysięgniku zestawu słuchawkowego, aż woda przestanie wypływać z jego wnętrza. Później pozostaw zestaw słuchawkowy w zacienionym, dobrze wentylowanym miejscu, aż całkowicie wyschnie.



Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002273200

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H6 Air

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002273201

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Znaki towarowe

- Znaki słowne macOS i Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znaki słowne Sony oraz INZONE są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Znaki słowne „PlayStation” oraz „PS5” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment Inc.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002273202

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H6 Air

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1. Sprawdź każdą sekcję w tym Przewodniku pomocy.

2. Podłącz ponownie przewód słuchawkowy.

3. Podłącz ponownie moduł audio USB typu C.

4. Uruchom ponownie podłączane urządzenie, takie jak komputer lub PS5™.

5. Wejdź na poniższą stronę pomocy technicznej, aby znaleźć przyczynę i rozwiązanie problemu.
https://www.sony.net/support/MDR-G600/

6. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z poniższym działem pomocy technicznej Sony lub z najbliższym dealerem Sony.
https://www.sony.net/support-contact

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002273203

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H6 Air

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy

Źródło zasilania:
Zgodność z zasilaniem magistrali USB (5 V, 100 mA)

Temperatura robocza:
Od 0°C do 40°C

Masa:
Około 199 g (zestaw słuchawkowy (bez kabla i mikrofonu))
Około 12 g (odłączany mikrofon na wysięgniku (z osłoną przeciwwietrzną))

Impedancja:
28 Ω przy 1 kHz

Czułość:
99 dB/mW

Pasmo przenoszenia:
10 Hz - 20 000 Hz (IEC[1])

1) IEC = Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002273204

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation