

Receptor para coche  
DSX-GS80



Utilice este manual si tiene algún problema o pregunta.

Nota: la imagen anterior es para la región de Norteamérica. El producto real puede variar en función de la región.

## Primeros pasos

[Guía de elementos y controles](#)

[Extracción del panel frontal](#)

### Inicio de la unidad

[Inicialización de la unidad](#)

[Ajuste de área/región \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

[Configuración del idioma de visualización \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

[Cambio del paso de sintonización FM/AM \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

[Ajuste del reloj](#)

[Comprobación de la tensión de la batería](#)

### Preparación de un dispositivo BLUETOOTH

[Preparación de un dispositivo Bluetooth®](#)

[Emparejamiento y conexión con un dispositivo BLUETOOTH](#)

[Conección con un dispositivo BLUETOOTH emparejado](#)

[Conección con un iPhone/iPod \(emparejamiento automático por BLUETOOTH\)](#)

[Conexión a un dispositivo USB](#)

[Conexión de otros dispositivos de audio portátiles](#)

Radio

[Escuchar la radio](#)

Utilización de Radio Data System (RDS)

[Ajuste de AF y TA \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

[Selección de tipos de programa \(PTY\)](#)

Radio SiriusXM (DSX-GS80(UC))

[Escuchar la radio SiriusXM](#)

[Selección de canales para SiriusXM](#)

[Selección de canales a través de las categorías](#)

[Ajustes de control parental](#)

Reproducción

[Reproducción de un dispositivo USB](#)

[Reproducción de un dispositivo BLUETOOTH](#)

Búsqueda y reproducción de pistas

[Reproducción aleatoria y repetición](#)

[Búsqueda de una pista por nombre \("Quick-BrowZer"\)](#)

[Búsqueda omitiendo elementos \(modo salto\)](#)

Pandora® (DSX-GS80(UC))

[Acerca del Pandora®](#)

[Ajuste de Pandora®](#)

[Transmitir Pandora®](#)

Operaciones disponibles en Pandora®

[Comentarios mediante "pulgares"](#)

[Uso de la lista de emisoras](#)

## Marcado

### Llamadas manos libres

#### Preparación de un teléfono móvil

#### Recibir una llamada

### Realización de llamadas

[Realizar una llamada](#)

[Realizar una llamada desde la agenda telefónica](#)

[Realizar una llamada desde el historial de llamadas](#)

[Realizar una llamada mediante la introducción del número de teléfono](#)

[Realización de una llamada mediante rellamada](#)

[Realizar una llamada por etiquetas de voz](#)

#### Operaciones disponibles durante una llamada

### Funciones útiles

#### “Sony | Music Center” con un teléfono inteligente iPhone/Android™

[“Sony | Music Center” con smartphone iPhone/Android™](#)

[Establecimiento de la conexión “Sony | Music Center”](#)

[Selección de la fuente o aplicación](#)

#### Uso del reconocimiento de voz (solo disponible en un smartphone con sistema Android)

#### Uso de “Siri Eyes Free”

### Ajustes

#### Funcionamiento de los ajustes básicos

#### Ajustes generales (GENERAL)

#### Ajustes de sonido (SOUND)

#### Ajustes de pantalla (DISPLAY)

#### Ajustes de BLUETOOTH (BLUETOOTH)

#### Ajustes de “Sony | Music Center” (SONY APP)

### Información adicional

#### Cancelación del modo de demostración

#### Actualización del firmware

[Precauciones](#)

[Mantenimiento](#)

[Especificaciones](#)

[Derechos de autor](#)

[Solución de problemas](#)

[Solución de problemas](#)

**General**

[No se suministra alimentación a la unidad. \(DSX-GS80\(UC\)/DSX-GS80\(E\)\)](#)

[La unidad se apaga al reproducir a un volumen alto.](#)

[No se escucha ningún sonido o el sonido es muy bajo.](#)

[La unidad no emite el sonido de pitido.](#)

[Los ajustes de la memoria han sido borrados.](#)

[El fusible se fundió./La unidad hace un ruido al cambiar la posición del interruptor de la llave de encendido.](#)

[Durante la reproducción o la recepción se inicia el modo de demostración.](#)

[Las indicaciones desaparecen o no aparecen en el visor.](#)

[La pantalla desaparece mientras la unidad está funcionando. \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

[La pantalla/iluminación parpadea.](#)

[Los botones de las operaciones no funcionan.](#)

[El ajuste automático del reloj no es preciso.](#)

**Radio**

[La recepción de radio es deficiente./Se produce ruido estático.](#)

[No se pueden recibir las emisoras. \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

[La presintonización no es posible.](#)

[No es posible sintonizar de 65 MHz a 74 MHz en FM3. \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

**RDS**

[PTY muestra \[-----\].](#)

[No es posible recibir los servicios RDS \(si \[AREA\] está ajustado en \[RUSSIA\]\). \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

[La operación SEEK empieza después de unos segundos de escucha. \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

[No se reciben anuncios de tráfico. \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

[El nombre de la emisora del programa parpadea. \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

## Reproducción USB

- [Un dispositivo USB tarda más en reproducirse.](#)
- [No puede reproducirse el archivo de audio.](#)
- [No es posible realizar operaciones como saltar un álbum, saltar contenidos \(modo salto\) o buscar una pista por nombre \("Quick-BrowZer"\).](#)
- [No se emite sonido durante la reproducción en el modo Android.](#)

## BLUETOOTH

- [El dispositivo de conexión no puede detectar la unidad.](#)
- [No es posible establecer la conexión.](#)
- [El nombre del dispositivo detectado no aparece.](#)
- [No se escucha el tono de timbre.](#)
- [No se puede escuchar la voz de la persona que habla.](#)
- [Un interlocutor dice que el volumen está demasiado bajo o alto.](#)
- [Hay eco o ruidos en las conversaciones telefónicas.](#)
- [El teléfono no está conectado.](#)
- [La calidad de sonido del teléfono es mala.](#)
- [El volumen del dispositivo de audio conectado es bajo \(alto\).](#)
- [El sonido es intermitente durante la reproducción de un dispositivo de audio BLUETOOTH.](#)
- [El dispositivo de audio BLUETOOTH conectado no se puede controlar.](#)
- [Algunas funciones no se ejecutan.](#)
- [Una llamada es contestada involuntariamente.](#)
- [El emparejamiento falló porque se agotó el tiempo de espera.](#)
- [El emparejamiento no es posible.](#)
- [La función BLUETOOTH no funciona.](#)
- [Los altavoces del automóvil no emiten sonido alguno durante una llamada con manos libres.](#)
- ["Siri Eyes Free" no está activada.](#)

## Funcionamiento de "Sony | Music Center"

- [El nombre de la aplicación no coincide con la aplicación que figura en "Sony | Music Center".](#)
- [Mientras se ejecuta la aplicación "Sony | Music Center" a través de BLUETOOTH, la pantalla cambia automáticamente a \[BT AUDIO\].](#)
- [La aplicación "Sony | Music Center" se desconecta automáticamente cuando la pantalla cambia a \[IPD\].](#)

[La conexión “Sony | Music Center” se desconecta de manera automática cuando el modo USB de la unidad cambia a \[ANDROID\].](#)

## Funcionamiento de Pandora® (DSX-GS80(UC))

- └ [No es posible establecer la conexión Pandora®.](#)

## Mensajes

[General](#)

[Reproducción de un dispositivo USB](#)

[Funcionamiento de RDS \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

[Función BLUETOOTH](#)

[Funcionamiento de “Sony | Music Center”](#)

[Funcionamiento de Pandora® \(DSX-GS80\(UC\)\)](#)

[Funcionamiento de SiriusXM \(DSX-GS80\(UC\)\)](#)

[Utilización del mando a distancia en el volante](#)

[Proceso de actualización del firmware](#)

## [Sitios web de Asistencia al cliente](#)


## [Acerca de la aplicación “Support by Sony”](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Guía de elementos y controles


### Unidad principal



Panel frontal eliminado




### Mando a distancia (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))



El botón VOL (volumen) + tiene un punto táctil.

Retire la película de aislamiento antes de usar.



## 1. PTY (tipo de programa)

Selecciona PTY en RDS.

### Q (buscar)

Accede al modo de búsqueda durante la reproducción.

(No disponible si hay conectado un dispositivo USB en modo Android o un iPod).

## 2. Botón de desbloqueo del panel frontal

## 3. SRC (fuente)

Enciende la unidad.

Cambia de fuente.

### ■ OFF

Mantenga el botón pulsado durante 1 segundo para desactivar la fuente y mostrar el reloj.

Mantenga el botón pulsado durante más de 2 segundos para apagar la unidad y la pantalla.

Si se apaga la unidad y la pantalla desaparece, el funcionamiento del mando a distancia no estará disponible.

## 4. Dial de control

Permite ajustar el volumen.

### PUSH ENTER

Permite acceder a la opción seleccionada.

Pulse SRC, gírelo y púlselo para cambiar de fuente (en un máximo de 2 segundos).

### MENU

Abre el menú de configuración.

### ■ VOICE

Manténgalo pulsado durante más de 2 segundos para activar la marcación por voz, el reconocimiento de voz (solo en smartphone Android) o la función Siri (solo iPhone).

## 5. Visor

## 6. Puerto USB

## 7. ▶/◀ (SEEK -/+)

Sintoniza emisoras de radio de forma automática. Manténgalo pulsado para sintonizarlas de forma manual.

### ◀/▶ (anterior/siguiente)

### ◀/▶ (retroceso/avance rápido)

## 8. ⏪ (atrás)

Vuelve a la pantalla anterior.

### MODE

Selecciona las bandas de radio o los modos de función.

## 9. ☎ CALL

Permite acceder al menú de llamada. Reciba/finalice una llamada.

Mantenga el botón pulsado durante más de 2 segundos para cambiar la señal BLUETOOTH.

## 10. Receptor del mando a distancia

## 11. Botones de números (del 1 al 6)

Recibe emisoras de radio presintonizadas.

Manténgalo pulsado para almacenar emisoras.

### ALBUM ▼/▲

Salta un álbum de un dispositivo de audio.

Manténgalo pulsado para saltar álbumes de forma continua.

(No disponible si hay conectado un dispositivo USB en modo Android o un iPod).

Pulse ▲ para dar al pulgar hacia arriba o ▼ para dar al pulgar hacia abajo en Pandora®. (DSX-GS80(UC))

### ⟳ (repetición)

(No disponible si hay conectado un dispositivo USB en modo Android).

### ⟳ (aleatorio)

(No disponible si hay conectado un dispositivo USB en modo Android).

### MIC

Ajusta la configuración del micrófono.

### ▶|| (reproducción/pausa)

## 12. EXTRA BASS

Refuerza el sonido de graves de forma sincronizada con el nivel de volumen.

Pulse este botón para cambiar el ajuste de EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].

**13. Toma de entrada de AUX**

**14. DSPL (pantalla)**

Cambia las opciones mostradas.

■ **SCRL (desplazamiento)**

Mantenga pulsado este botón para desplazarse por una opción mostrada.

**15. RESET (panel interno)**

Reinicia la unidad (pulse con un bolígrafo, etc.).

**16. SOUND**

Abre el menú SOUND directamente.

■ **MENU**

Mantenga pulsado para abrir el menú de configuración.

**17. ← / ↑ / ↓ / →**

Selecciona una opción de configuración, etc.

**ENTER**

Permite acceder a la opción seleccionada.

Mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos para establecer o finalizar la función “Sony | Music Center”.

◀◀ / ▶▶ (anterior/siguiente)

+/- (álbum +/−)

**18. VOL (volumen) +/−**


5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80


## Extracción del panel frontal

Puede desmontar el panel frontal de esta unidad para evitar robos.

- 1 Mantenga pulsado OFF **A** hasta que se apague la unidad y pulse el botón de desbloqueo del panel frontal **B** y, a continuación, tire del panel hacia su posición para extraerlo.



## Montaje del panel frontal



5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Inicialización de la unidad

La inicialización de la unidad borrará los ajustes del reloj y todas las configuraciones guardadas en la memoria de respaldo. [INITIALIZE] aparece **solamente cuando la fuente está desactivada y aparece el reloj**.

- 1** Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [GENERAL] y, a continuación, púlselo.
- 2** Gire el dial de control para seleccionar [INITIALIZE] y púlselo.
- 3** Gire el dial de control para seleccionar [INIT-YES] y púlselo.

### Nota

- Inicialice la unidad antes de eliminarla para evitar la filtración de información del teléfono.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Ajuste de área/región (DSX-GS80(EUR))

Después de inicializar la unidad, aparece la pantalla de ajuste de la región.

- 1 Pulse ENTER mientras que se muestra [AREA].

Aparece la región seleccionada actualmente.

- 2 Gire el dial de control para seleccionar [EUROPE] o [RUSSIA] y, a continuación, púlselo.

- 3 Gire el dial de control para seleccionar [YES] o [NO] y, a continuación, púlselo.

Si se modifica la región, la unidad se inicializará y, a continuación, aparecerá el reloj.

Este ajuste puede configurarse en el menú de configuración general.

### Tema relacionado

- [Ajustes generales \(GENERAL\)](#)

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Configuración del idioma de visualización (DSX-GS80(E))

Después de inicializar la unidad, aparece la pantalla de ajuste de idioma de visualización.

- 1 Pulse ENTER mientras que se muestra [LANGUAGE].

Aparece el idioma de visualización seleccionado actualmente.

- 2 Gire el dial de control para seleccionar [ENGLISH] o [SPANISH] y, a continuación, púlselo.

El ajuste ha finalizado y se muestra el reloj.

Este ajuste puede configurarse en el menú de configuración general.

### Tema relacionado

- [Ajustes generales \(GENERAL\)](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Cambio del paso de sintonización FM/AM (DSX-GS80(E))

Ajuste el paso de sintonización FM/AM de su país. Esta configuración aparece **solo cuando la fuente está desactivada y se muestra el reloj**.

- 1** Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [GENERAL] y, a continuación, púlselo.
- 2** Gire el dial de control para seleccionar [TUNING STEP] y púlselo.
- 3** Gire el dial de control para seleccionar desde [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K] o [FM200K/AM10K], y, a continuación, púlselo.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Ajuste del reloj

- 1** Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [GENERAL] y, a continuación, púlselo.
- 2** Gire el dial de control para seleccionar [CLOCK] y púlselo.
- 3** Gire el dial de control para seleccionar [MANUAL] y púlselo.  
La indicación de la hora parpadea.
- 4** Gire el dial de control para ajustar la hora y el minuto.  
Para mover la indicación digital, pulse  (SEEK -/+).
- 5** Despues de ajustar los minutos, pulse MENU.  
El ajuste ha finalizado y se inicia el reloj.

### Para mostrar el reloj

Pulse DSPL (pantalla).

### Para ajustar el reloj automáticamente

Seleccione [AUTO <RDS>] en el paso 3.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Comprobación de la tensión de la batería

Tiene la posibilidad de comprobar la tensión actual de la batería. (No disponible si la fuente está desactivada y aparece el reloj).

- 1 Pulse DSPL (pantalla) varias veces hasta que aparezca la pantalla de la tensión de la batería.**

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Preparación de un dispositivo Bluetooth®

Puede disfrutar de la música o realizar llamadas manos libres, en función del dispositivo compatible con BLUETOOTH, como un smartphone, un teléfono móvil o un dispositivo de audio (de ahora en adelante, denominado "dispositivo BLUETOOTH" si no se especifica lo contrario). Para obtener más información sobre la conexión, consulte el Manual de instrucciones con el dispositivo.

Antes de conectar el dispositivo, baje el volumen de esta unidad, ya que podrían emitirse sonidos muy altos.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Emparejamiento y conexión con un dispositivo BLUETOOTH

Al conectar un dispositivo BLUETOOTH por primera vez, debe realizar un registro compartido (llamado "emparejamiento"). El emparejamiento permite que esta unidad y otros dispositivos se reconozcan mutuamente. Esta unidad puede conectar dos dispositivos BLUETOOTH (dos teléfonos móviles, o un móvil y un dispositivo de audio).



- 1** Coloque el dispositivo BLUETOOTH a 1 m de esta unidad.
- 2** Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [BLUETOOTH] y, a continuación, púlselo.
- 3** Gire el dial de control para seleccionar [PAIRING] y púlselo.
- 4** Gire el dial de control para seleccionar [DEVICE 1]\* o [DEVICE 2]\* y, a continuación, púlselo.  
Bluetooth (BLUETOOTH) parpadea mientras la unidad está en modo de espera de emparejamiento.  
\* El nombre de [DEVICE 1] o [DEVICE 2] cambiará al del dispositivo emparejado una vez que el emparejamiento se haya completado.
- 5** Realice el emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para que detecte esta unidad.
- 6** Seleccione el nombre de su modelo en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH.  
Repita desde el paso 2 si el nombre de su modelo no aparece.
- 7** Si el dispositivo BLUETOOTH requiere una clave de acceso\*, introduzca [0000].  
Cuando se realiza el emparejamiento, Bluetooth (BLUETOOTH) permanece encendido.  
\* La clave de acceso puede denominarse también "código de acceso", "código PIN", "número PIN", "contraseña", etc., en función del dispositivo.
- 8** Seleccione esta unidad en el dispositivo BLUETOOTH para establecer la conexión BLUETOOTH.  
Bluetooth (teléfono móvil) o Bluetooth (audio) se encenderá cuando se establezca la conexión.

### Nota

- Al conectarse a un dispositivo BLUETOOTH, ningún otro dispositivo podrá detectar la unidad. Para habilitar la detección, acceda al modo de emparejamiento y busque esta unidad desde otro dispositivo.

## Para iniciar la reproducción

Pulse SRC (fuente) para seleccionar [BT AUDIO].

### Para desconectar el dispositivo emparejado

Siga los pasos de 2 a 4 para desconectarlo una vez que esta unidad y el dispositivo BLUETOOTH estén emparejados.

---

#### Tema relacionado

- [Reproducción de un dispositivo BLUETOOTH](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Conexión con un dispositivo BLUETOOTH emparejado

Para utilizar un dispositivo emparejado, debe establecerse una conexión con esta unidad. Algunos dispositivos emparejados se conectan automáticamente.



- 1** Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [BLUETOOTH] y, a continuación, púlselo.
- 2** Gire el dial de control para seleccionar [BT SIGNAL] y púlselo.  
Asegúrese de que (BLUETOOTH) se enciende.
- 3** Active la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
- 4** Accione el dispositivo BLUETOOTH para conectar con esta unidad.  
 (teléfono móvil) o (audio) se encienden.

Icono que aparece en la pantalla	Detalles
(teléfono móvil)	Se ilumina cuando se pueden realizar llamadas con manos libres al habilitar el HFP (Perfil de manos libres).
(audio)	Se ilumina cuando se permite la reproducción en el dispositivo de audio al habilitar el A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado).

### Para conectar el último dispositivo conectado desde la unidad

Active la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

Para conectarse con el dispositivo de audio, pulse SRC (fuente) para seleccionar [BT AUDIO] y pulse (reproducción/pausa).

Para conectarse al teléfono móvil, pulse CALL (solo está disponible cuando no hay ningún dispositivo de audio o teléfono móvil conectado a la unidad).

#### Sugerencia

- Mientras la señal BLUETOOTH está encendida: cuando encienda el contacto, la unidad se volverá a conectar automáticamente al último teléfono móvil conectado.

#### Nota

- Al transmitir el sonido por BLUETOOTH, no se podrá conectar desde la unidad al teléfono móvil. En su lugar, conéctese desde el teléfono móvil a esta unidad.

**Para capturar su voz durante las llamadas de manos libres**

Necesita instalar el micrófono (incluido).

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation


Receptor para coche  
DSX-GS80

## Conexión con un iPhone/iPod (emparejamiento automático por BLUETOOTH)

Cuando un iPhone/iPod con iOS 5 o superior está conectado al puerto USB, la unidad se emparejará y conectará con el iPhone/iPod de forma automática. Para habilitar el emparejamiento automático por BLUETOOTH, asegúrese de que [AUTO PAIRING] en [BLUETOOTH] está establecido en [ON].

**1** Active la función BLUETOOTH en el iPhone/iPod.

**2** Conecte el iPhone/iPod en el puerto USB.



Asegúrese de que se encienda (BLUETOOTH) en la pantalla de la unidad.

### Nota

- El emparejamiento automático por BLUETOOTH no será posible si la unidad ya se encuentra conectada a dos dispositivos BLUETOOTH. En este caso, desconecte el otro dispositivo y después conecte el iPhone/iPod de nuevo.
- Si el emparejamiento automático por BLUETOOTH no está establecido, realice el emparejamiento y establezca la conexión BLUETOOTH con el iPhone/iPod, como con el otro dispositivo BLUETOOTH.

### Tema relacionado

- [Ajustes de BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)
- [Preparación de un dispositivo Bluetooth®](#)
- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un dispositivo BLUETOOTH emparejado](#)


Receptor para coche  
DSX-GS80

## Conexión a un dispositivo USB

- 1 Baje el volumen de la unidad.

- 2 Conecte el dispositivo USB a la unidad.

Para conectar un iPod/iPhone, use el cable de conexión USB para iPod (no suministrado).



El puerto USB de la parte trasera también está disponible.


5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Conexión de otros dispositivos de audio portátiles

- 1 Apague el dispositivo de audio portátil.
- 2 Baje el volumen de la unidad.
- 3 Conecte el dispositivo de audio portátil al conector para entrada AUX (minitoma estéreo) de la unidad con un cable de conexión (no suministrado)\*.

\* Asegúrese de usar un conector de tipo recto.



- 4 Pulse SRC (fuente) para seleccionar [AUX].

### Para ajustar el nivel de volumen del dispositivo conectado al de otras fuentes

Inicie la reproducción en el dispositivo de audio portátil con un nivel de volumen moderado y ajuste el volumen de la unidad al nivel que suele emplear.

Pulse MENU y, a continuación, seleccione [SOUND] → [AUX VOLUME].

#### Tema relacionado

- [Ajustes de sonido \(SOUND\)](#)

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Escuchar la radio

Asegúrese de que el paso de sintonización esté correctamente ajustado en función de su región. (DSX-GS80(E))  
Pulse SRC (fuente) para seleccionar [RADIO].

### Para presintonizar las emisoras automáticamente (BTM)

1. Pulse MODE para cambiar la banda\*.
2. Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [GENERAL] y, a continuación, púlselo.
3. Gire el dial de control para seleccionar [BTM] y púlselo.

La unidad presintoniza las emisoras en el orden de frecuencia en los botones numéricos.

\* Se pueden seleccionar las siguientes bandas:

DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

### Para sintonizar una emisora

1. Pulse MODE para cambiar la banda\*.
2. Efectúe la sintonización.

#### Para sintonizar manualmente

Mantenga presionado / (SEEK -/+ ) para ubicar la frecuencia aproximada y, a continuación, pulse / (SEEK -/+ ) repetidamente para ajustar con precisión la frecuencia deseada.

#### Para sintonizar automáticamente

Pulse / (SEEK -/+ ).

La búsqueda se detiene cuando la unidad recibe una emisora.

\* Se pueden seleccionar las siguientes bandas:

DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

### Para presintonizar una emisora

Mientras recibe la emisora que desea presintonizar, mantenga pulsado un botón numérico (del 1 a 6) hasta que aparezca [MEM].

### Para recibir emisoras presintonizadas

Seleccione la banda y, a continuación, toque el botón de un número (1 a 6).

#### Tema relacionado

- Cambio del paso de sintonización FM/AM (DSX-GS80(E))
- Ajustes generales (GENERAL)

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Ajuste de AF y TA (DSX-GS80(EUR))

Frecuencias alternativas (AF) resintoniza continuamente la emisora que tiene la señal más intensa de la red y Anuncios de tráfico (TA) proporciona información actualizada sobre el tráfico o programas de tráfico (TP) si la recibe.

- 1** Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [GENERAL] y, a continuación, púlselo.
- 2** Gire el dial de control para seleccionar [AF/TA] y púlselo.
- 3** Gire el dial de control para seleccionar [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] o [AF/TA-OFF] y, a continuación, púlselo.

### Para presintonizar emisoras RDS con el ajuste de AF y TA

Es posible presintonizar emisoras RDS junto con un ajuste AF/TA. Ajuste AF/TA y, a continuación, presintonice la emisora con BTM o de forma manual. Si las presintoniza manualmente, también puede presintonizar emisoras que no sean RDS.

### Para recibir anuncios de emergencia

Con las funciones AF o TA activadas, los anuncios de emergencia interrumpirán automáticamente la fuente seleccionada en ese momento.

### Para ajustar el nivel de volumen durante un anuncio de tráfico

El nivel se almacenará en la memoria para futuros anuncios de tráfico, independientemente del nivel de volumen regular.

### Para continuar recibiendo un programa regional (REGIONAL)

Si las funciones AF y REGIONAL están activadas, no se cambiará a otra emisora regional con una frecuencia más intensa. Si abandona el área de recepción de este programa regional, configure [REGIONAL] de [GENERAL] en [REGIONAL-OFF] durante la recepción de FM.

(Esta función no está disponible en el Reino Unido ni en algunas otras zonas).

### Función Local Link (solo Reino Unido)

Esta función permite seleccionar otras emisoras locales de la zona, aunque no estén presintonizadas en sus botones numéricos.

Durante la recepción FM, pulse un botón numérico (1 a 6) en el que haya una emisora local presintonizada. Antes de que transcurran 5 segundos, vuelva a pulsar un botón numérico de una emisora local. Repita este procedimiento hasta que reciba la emisora local.

### Tema relacionado

- [Ajustes generales \(GENERAL\)](#)

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Selección de tipos de programa (PTY)

- 1 Pulse PTY durante la recepción de FM.**
- 2 Gire el dial de control para seleccionar [PTY MUSIC] o [PTY TALK] y, a continuación, púlselo.**

La unidad busca emisoras que ofrezcan el tipo de programa seleccionado.

### Tipos de programas

DSX-GS80(E)/DSX-GS80(EUR):

PTY TALK	NEWS (Noticias), AFFAIRS (Magazin), INFO (Información), SPORT (Deportes), EDUCATE (Educación), DRAMA (Drama), CULTURE (Cultura), SCIENCE (Ciencia), VARIED (Varios), WEATHER (Información Metereológica), FINANCE (Economía), CHILDREN (Infancia), SOCIAL (Sociedad), RELIGION (Religión), PHONE IN (Opinión), TRAVEL (Viajes), LEISURE (Ocio), DOCUMENT (Documental)
PTY MUSIC	POP M (Música Pop), ROCK M (Música Rock), EASY M (Grand éxitos), LIGHT M (Música Ligera), CLASSICS (Música Clásica), OTHER M (Otra Música), JAZZ (Música Jazz), COUNTRY (Música Country), NATION M (Música Nacional), OLDIES (Música de ayer), FOLK M (Música Folk)

DSX-GS80(UC):

PTY TALK	NEWS (Noticias), INFORM (Información), SPORTS (Deportes), TALK (entrevistas), LANGUAGE (Idioma extranjero), REL TALK (entrevistas religiosas), PERSNLTY (personalidades), PUBLIC (pública), COLLEGE (universitaria), HABL ESP (entrevistas en español), WEATHER (Información Metereológica)
PTY MUSIC	ROCK (rock), CLS ROCK (rock clásico), ADLT HIT (éxitos para adultos), SOFT RCK (rock suave), TOP 40 (los 40 principales), COUNTRY (country), OLDIES (décadas anteriores), SOFT (suave), NOSTALGA (nostalgia), JAZZ (jazz), CLASSICL (clásica), R & B (R&B), SOFT R&B (R&B suave), REL MUSC (música religiosa), MUSC ESP (música española), HIP HOP (hip-hop)

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Escuchar la radio SiriusXM

### Para activar su suscripción de SiriusXM

Solo SiriusXM le trae más de lo que le gusta escuchar, todo en un solo lugar. Obtenga más de 140 canales, que incluyen música sin anuncios, además de los mejores deportes, noticias, entrevistas, comedia y ocio. Bienvenido al mundo de la radio de satélite. Se requieren el Sintonizador de SiriusXM para vehículos y la Suscripción. Para más información, visite [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com)

Después de instalar su Sintonizador de SiriusXM para vehículos y la antena, pulse SRC (fuente) para seleccionar [SIRIUSXM]. Debería poder escuchar el canal de vista previa de SiriusXM en el canal 1. Después de verificar que puede escuchar el canal de vista previa, seleccione el Canal 0 para encontrar la identificación de radio de su sintonizador. Además, la identificación de la radio se encuentra en la parte inferior del Sintonizador de SiriusXM para vehículos y su embalaje. Necesitará este número para activar su suscripción. Anote el número como referencia.

#### Nota

- El ID de radio de SiriusXM no incluye las letras I, O, S o F.

En Estados Unidos, puede activarlo en línea o llamando al asistente Listener Care de SiriusXM:

- En línea: visite [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow)
- Teléfono: llamando al 1-866-635-2349

En Canadá, puede activarlo en línea o llamando al asistente Listener Care de SiriusXM:

- En línea: visite [www.siriusxm.ca/activatexm](http://www.siriusxm.ca/activatexm)
- Teléfono: llamando al 1-877-438-9677

Como parte del proceso de activación, los satélites de SiriusXM enviarán un mensaje de activación a su sintonizador. Cuando su radio detecte que el sintonizador ha recibido el mensaje de activación, su radio mostrará: [SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE]. Una vez suscrito, puede sintonizar canales en su plan de suscripción.

#### Nota

- El proceso de activación generalmente toma de 10 a 15 minutos, pero puede tardar hasta una hora.
- Deberá encender su radio y recibir la señal para recibir el mensaje de activación de SiriusXM.

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Selección de canales para SiriusXM

- 1** Pulse **Q** (buscar).
- 2** Gire el dial de control para seleccionar [CHANNEL] y púlselo.
- 3** Gire el dial de control para seleccionar el canal que desee y púlselo.

### Para seleccionar canales con el modo de búsqueda rápida

Mantenga presionado **↑** (arriba) o **↓** (abajo) del mando a distancia durante más de 2 segundos después de seleccionar [CHANNEL] y, posteriormente, pulse ENTER.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Selección de canales a través de las categorías

- 1** Pulse **Q** (buscar).
- 2** Gire el dial de control para seleccionar [CATEGORY] y púlselo.
- 3** Gire el dial de control para seleccionar la categoría que desee y púlselo.  
La lista de canales aparecerá.
- 4** Gire el dial de control para seleccionar el canal que desee y púlselo.

### Para los canales presintonizados

Mientras recibe el canal que desea presintonizar, mantenga pulsado un botón numérico (del 1 a 6) hasta que aparezca [MEM].

Para recibir el canal presintonizado, pulse MODE para seleccionar la banda que desea ([SX1], [SX2] o [SX3]) y, posteriormente, pulse un botón numérico (del 1 al 6). (Cada banda puede presintonizar hasta 6 canales).

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Ajustes de control parental

La función de control parental le permite limitar el acceso a canales de SiriusXM con contenido para adultos. Cuando está habilitada, la función de control parental requiere que introduzca un código de acceso para sintonizar los canales bloqueados. La información sobre la configuración del código de acceso y del bloqueo de canales se puede encontrar a continuación.

- 1** Pulse MENU y gire el dial de control.
- 2** Seleccione [GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-ON].
- 3** Introduzca el código de acceso girando el dial de control en la unidad o presionando **↑ / ↓** (arriba/abajo) en el mando a distancia.  
Para mover la posición de entrada, presione **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+ ) en la unidad o **◀ / ▶** (izquierda/derecha) en el mando a distancia.  
El código de acceso inicial es [0000].
- 4** Despues de introducir el código de acceso, pulse ENTER.

### Para desbloquear los canales

1. Pulse MENU y gire el dial de control.
2. Seleccione [GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-OFF].

### Para cambiar el código de acceso

1. Pulse MENU y gire el dial de control.
2. Seleccione [GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [CODE EDIT].
3. Introduzca el código de acceso actual en la pantalla de introducción del código de acceso actual y, posteriormente, pulse ENTER.  
El código de acceso inicial es [0000].
4. Introduzca el código de acceso nuevo de 4 dígitos en la pantalla de introducción del código de acceso nuevo y, posteriormente, pulse ENTER.

### Para cambiar las opciones mostradas

Pulse DSPL (pantalla) varias veces hasta que aparezcan las opciones de visualización deseadas.

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Reproducción de un dispositivo USB

En este Manual de instrucciones, “iPod” se utiliza como referencia general para las funciones de iPod en el iPod y el iPhone, a menos que se indique lo contrario en el texto o las ilustraciones.

Para obtener más información sobre la compatibilidad de su dispositivo iPod, consulte “[Acerca del iPod](#)” o visite el sitio web de soporte técnico.

Se pueden utilizar dispositivos\* USB de tipo AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) y MTP (Media Transfer Protocol) que cumplan con la norma USB. En función del dispositivo USB, es posible seleccionar el modo Android o MSC/MTP en la unidad.

En función del reproductor multimedia digital o el smartphone Android, es necesario ajustar el modo MTP.

\* Por ejemplo, una unidad de memoria USB, un reproductor multimedia digital o un smartphone Android

### Nota

- Para obtener más información sobre la compatibilidad de su dispositivo USB, visite el sitio web de soporte técnico.
- Los smartphones con Android OS 4.1 o una versión superior instalada son compatibles con Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Sin embargo, es posible que algunos smartphones no sean totalmente compatibles con AOA 2.0, aunque tengan instalado Android OS 4.1 o una versión superior. Para obtener más información sobre la compatibilidad de su smartphone Android, visite el sitio web de soporte técnico.
- No es posible reproducir los siguientes tipos de archivo.
  - MP3/WMA/AAC/FLAC:
    - archivos protegidos por derechos de propiedad intelectual
    - archivos DRM (gestión de derechos digitales)
    - archivos de audio multicanal
  - MP3/WMA/AAC:
    - archivos de compresión sin pérdida
  - WAV:
    - archivos de audio multicanal

Antes de establecer una conexión, seleccione el modo USB (modo Android o MSC/MTP) dependiendo del dispositivo USB.

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB.  
Se inicia la reproducción.  
Si el dispositivo ya está conectado, para iniciar la reproducción, pulse SRC (fuente) para seleccionar [USB1] para el puerto USB en la parte frontal, [USB2] para el puerto USB de la parte trasera.  
([IPD] aparece en la pantalla cuando se reconoce iPod).
2. Ajuste el volumen en esta unidad.

### Para detener la reproducción

Mantenga pulsado OFF durante 1 segundo.

### Para expulsar el dispositivo

Detenga la reproducción y, a continuación, desconecte el dispositivo.

### Advertencia para iPhone

Al conectar un iPhone a través de USB, el volumen de las llamadas del teléfono se controla a través del propio iPhone, no con la unidad. No aumente el volumen de la unidad durante las llamadas telefónicas para evitar sonidos altos e inesperados después de una llamada.

---

#### Tema relacionado

- [Precauciones](#)
- [Conexión a un dispositivo USB](#)
- [Ajustes generales \(GENERAL\)](#)
- [Sitios web de Asistencia al cliente](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Reproducción de un dispositivo BLUETOOTH

Puede reproducir contenidos en un dispositivo conectado que sea compatible con BLUETOOTH A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado).



- 1 Establezca la conexión BLUETOOTH con el dispositivo de audio.  
Consulte “[Conexión con un dispositivo BLUETOOTH emparejado](#)”.

Para seleccionar el dispositivo de audio, pulse MENU y, a continuación, seleccione [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

- 2 Pulse SRC (fuente) para seleccionar [BT AUDIO].
- 3 Accione el dispositivo de audio para iniciar la reproducción.
- 4 Ajuste el volumen en esta unidad.

### Nota

- Según el dispositivo de audio, es posible que información como el título, el número o tiempo de la pista y el estado de la reproducción no se visualicen en la unidad.
- Incluso si cambia la fuente de la unidad, la reproducción del dispositivo de audio no se detendrá.
- [BT AUDIO] no aparecerá en la pantalla mientras se reproduce la aplicación “Sony | Music Center” a través de la función BLUETOOTH.

### Cómo ajustar el nivel de volumen del dispositivo BLUETOOTH al de otras fuentes

Inicie la reproducción en el dispositivo de audio BLUETOOTH con un nivel de volumen moderado y ajuste el volumen de la unidad al nivel que suele emplear.

Pulse MENU y, a continuación, seleccione [SOUND] → [BT AUDIO VOL].

### Tema relacionado

- [Conexión con un dispositivo BLUETOOTH emparejado](#)
- [Ajustes de sonido \(SOUND\)](#)
- [Ajustes de BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)



Receptor para coche  
DSX-GS80

## Reproducción aleatoria y repetición

No disponible si hay conectado un dispositivo USB en modo Android.

- 1 Durante la reproducción, pulse varias veces  (repetición) o  (aleatorio) para seleccionar el modo de reproducción que desee.**

Los modos de reproducción disponibles varían en función de la fuente de sonido seleccionada.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Búsqueda de una pista por nombre (“Quick-BrowZer”)

No disponible si hay conectado un dispositivo USB en modo Android o un iPod.

- 1 Durante la reproducción de USB o BT AUDIO<sup>\*1</sup>, pulse  (buscar)<sup>\*2</sup> para ver la lista de categorías de búsqueda.

Cuando aparezca la lista de pistas, pulse  (atrás) varias veces para ver la lista de búsqueda que desee.

\*1 Disponible solo para dispositivos de audio compatibles con AVRCP (Perfil de control remoto de audio/vídeo) 1.4 o superior.

\*2 Durante la reproducción USB, pulse  (buscar) durante más de 2 segundos para volver directamente al principio de la lista de la categoría.

- 2 Gire el dial de control para seleccionar la categoría de búsqueda que desee y púlselo.

- 3 Gire el dial de control para seleccionar la pista que desee y púlselo.

Se inicia la reproducción.

### Para salir del modo “Quick-BrowZer”

Pulse  (buscar).

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Búsqueda omitiendo elementos (modo salto)

No disponible si hay conectado un dispositivo USB en modo Android o un iPod.

- 1 Durante la reproducción de USB, pulse  (buscar).**
- 2 Pulse  (SEEK +).**
- 3 Gire el dial de control para seleccionar la opción.**  
Saltará la lista en pasos del 10 % respecto al número total de elementos.
- 4 Pulse ENTER para volver al modo “Quick-BrowZer”.**  
Aparece el elemento seleccionado.
- 5 Gire el dial de control para seleccionar el elemento que desee y púlselo.**  
Se inicia la reproducción.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Acerca del Pandora®

Pandora® está disponible para transmitir música a través de su smartphone iPhone y Android. Puede controlar Pandora® en un smartphone iPhone/Android con BLUETOOTH conectado desde esta unidad.

Pandora® solo está disponible en ciertos países.

Visite

<http://www.pandora.com/legal>

para obtener más información.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Ajuste de Pandora®

- 
- 1** Para comprobar la compatibilidad de su dispositivo, visite el sitio web de soporte técnico.
  
  - 2** Descargue la última versión de la aplicación Pandora® desde la tienda de aplicaciones de su smartphone.  
Puede encontrar una lista de dispositivos compatibles en:  
[www.pandora.com/everywhere/mobile](http://www.pandora.com/everywhere/mobile)
- 

### Tema relacionado

- [Sitios web de Asistencia al cliente](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Transmitir Pandora®

### 1 Establezca la conexión BLUETOOTH con el dispositivo de audio.

Para seleccionar el dispositivo de audio, pulse MENU y, a continuación, seleccione [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

### 2 Pulse SRC (fuente) para seleccionar [PANDORA].

### 3 Inicie la aplicación Pandora® en su dispositivo móvil.

### 4 Pulse ►|| (reproducción/pausa) para iniciar la reproducción.

#### Si aparece el número de dispositivo

Asegúrese de que se muestran los mismos números (por ejemplo, 123456) en esta unidad y en el dispositivo móvil y, posteriormente, pulse ENTER en esta unidad y seleccione [Yes] en el dispositivo móvil.

#### Al activar la función BLUETOOTH

Puede ajustar el nivel de volumen.

Pulse MENU y, a continuación, seleccione [SOUND] → [BT AUDIO VOL].

#### Tema relacionado

- [Conexión con un dispositivo BLUETOOTH emparejado](#)
- [Ajustes de sonido \(SOUND\)](#)
- [Ajustes de BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Comentarios mediante “pulgares”

Los comentarios con “pulgar hacia arriba” o “pulgar hacia abajo” le permiten personalizar las emisoras.

- ① Durante la reproducción, pulse ▲ (pulgar hacia arriba) o ▼ (pulgar hacia abajo).**

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Uso de la lista de emisoras

La lista de emisoras le permite seleccionar fácilmente la emisión deseada.

- 1 Durante la reproducción, pulse  (buscar).**
- 2 Pulse  (SEEK +) para seleccionar el orden de clasificación [BY DATE] o [A TO Z].**
- 3 Gire el dial de control para seleccionar la emisora que desee y púlselo.**

Se inicia la reproducción.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Marcado

La pista que se está reproduciendo actualmente se puede marcar y guardar en su cuenta de Pandora®.

- 1 Durante la reproducción, pulse MODE.**

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Preparación de un teléfono móvil

Para utilizar un teléfono móvil, conéctelo a esta unidad. Puede conectar dos teléfonos móviles a la unidad.



### Tema relacionado

- [Preparación de un dispositivo Bluetooth®](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Recibir una llamada

- 1 Presione CALL al recibir una llamada con un tono de timbre.

La llamada telefónica comenzará.

### Nota

- El tono de timbre y la voz de la persona que habla se emiten en los altavoces frontales. Para seleccionar los altavoces para la llamada de manos libres, pulse MENU y, a continuación, seleccione [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].

## Para rechazar la llamada

Mantenga pulsado OFF durante 1 segundo.

## Para finalizar la llamada

Pulse CALL de nuevo.

---

### Tema relacionado

- Ajustes de BLUETOOTH (BLUETOOTH)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Realizar una llamada

Puede realizar una llamada desde la agenda telefónica o del historial de llamadas cuando un teléfono móvil compatible con PBAP (Perfil de acceso a agenda telefónica) está conectado. Cuando dos teléfonos móviles estén conectados a la unidad, seleccione cualquiera de los dos.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Realizar una llamada desde la agenda telefónica

### 1 Pulse CALL.

Cuando dos teléfonos móviles estén conectados a la unidad, gire el dial de control para seleccionar uno y, posteriormente, púlselo.

### 2 Gire el dial de control para seleccionar [CONTACTS] y púlselo.

### 3 Gire el dial de control para seleccionar una inicial de la lista de iniciales y púlselo.

### 4 Gire el dial de control para seleccionar un nombre de la lista de nombres y púlselo.

### 5 Gire el dial de control para seleccionar un número de teléfono de la lista de números y púlselo.

La llamada telefónica comenzará.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Realizar una llamada desde el historial de llamadas

### 1 Pulse CALL.

Cuando dos teléfonos móviles estén conectados a la unidad, gire el dial de control para seleccionar uno y, posteriormente, púlselo.

### 2 Gire el dial de control para seleccionar [RECENT CALLS] y púlselo.

Aparecerá una lista con el historial de llamadas.

### 3 Gire el dial de control para seleccionar un nombre o un número de teléfono de la lista de números y púlselo.

La llamada telefónica comenzará.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Realizar una llamada mediante la introducción del número de teléfono

### 1 Pulse CALL.

Cuando dos teléfonos móviles estén conectados a la unidad, gire el dial de control para seleccionar uno y, posteriormente, púlselo.

### 2 Gire el dial de control para seleccionar [DIAL NUMBER] y púlselo.

### 3 Gire el dial de control para introducir el número de teléfono y, por último, seleccione [ ] (espacio) y pulse ENTER\*.

La llamada telefónica comenzará.

\* Para mover la indicación digital, pulse  (SEEK -/+).

### Nota

- [ ] aparece en lugar de [#] en la pantalla.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Realización de una llamada mediante rellamada

**1 Pulse CALL.**

Cuando dos teléfonos móviles estén conectados a la unidad, gire el dial de control para seleccionar uno y, posteriormente, púlselo.

**2 Gire el dial de control para seleccionar [REDIAL] y púlselo.**

La llamada telefónica comenzará.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Realizar una llamada por etiquetas de voz

Puede hacer una llamada mencionando la etiqueta de voz almacenada en un teléfono móvil conectado que cuente con la función de marcación por voz.

**1 Pulse CALL.**

Cuando dos teléfonos móviles estén conectados a la unidad, gire el dial de control para seleccionar uno y, posteriormente, púlselo.

**2 Gire el dial de control para seleccionar [VOICE DIAL] y púlselo.**

Como alternativa, mantenga presionado VOICE durante más de 2 segundos (solo disponible para el primer teléfono móvil conectado a la unidad).

**3 Mencione la etiqueta de voz almacenada en el teléfono móvil.**

Su voz se reconocerá, y se realizará la llamada.

## Para cancelar la marcación por voz

Pulse VOICE.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Operaciones disponibles durante una llamada

### Para ajustar el volumen del tono de timbre

Gire el dial de control al recibir una llamada.

### Para ajustar el volumen de la voz de la persona que habla

Gire el dial de control durante una llamada.

### Para ajustar el volumen del interlocutor (ajuste de ganancia del micrófono)

Pulse MIC.

Niveles de volumen ajustables: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

### Para reducir el eco y el ruido (modo de cancelación de eco/cancelación de ruido)

Mantenga presionado MIC.

Modo ajustable: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

### Para alternar entre el modo de manos libres y el modo manual

Durante una llamada, presione MODE para cambiar el audio de la llamada entre la unidad y el teléfono móvil.

#### Nota

- Según el teléfono móvil, puede que esta operación no se encuentre disponible.

Receptor para coche  
DSX-GS80

## “Sony | Music Center” con smartphone iPhone/Android™

Se requiere la descarga de la última versión de la aplicación “Sony | Music Center” a través de App Store para iPhone o desde Google Play para un smartphone Android.

### Nota

- Para su seguridad, respete las leyes y normas de circulación, y no utilice la aplicación mientras conduce.
- “Sony | Music Center” es una aplicación para controlar los dispositivos de audio de Sony compatibles con “Sony | Music Center” a través de su smartphone iPhone/Android.
- Lo que se puede controlar con “Sony | Music Center” varía en función del dispositivo conectado.
- Para utilizar las funciones “Sony | Music Center”, consulte los detalles en su smartphone iPhone/Android.
- Para obtener más información sobre “Sony | Music Center” visite la siguiente URL: <http://www.sony.net/smca/>
- Visite el sitio web a continuación para verificar los modelos compatibles de smartphones iPhone/Android.  
Para iPhone: visite el App Store  
Para Android: visite Google Play

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Establecimiento de la conexión “Sony | Music Center”

### 1 Establece la conexión BLUETOOTH con un smartphone iPhone/Android.

Para seleccionar el dispositivo de audio, pulse MENU y, a continuación, seleccione [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

### 2 Inicie la aplicación “Sony | Music Center”.

### 3 Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [SONY APP] y, a continuación, púlselo.

Se iniciará la conexión al smartphone iPhone/Android.

Para más información sobre las operaciones en un smartphone iPhone/Android, consulte la sección de ayuda de la aplicación.

## Si aparece el número de dispositivo

Asegúrese de que aparezca el número (por ejemplo, 123456) y, luego, seleccione [Yes] en el smartphone iPhone/Android.

## Para finalizar la conexión

Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [SONY APP] y, a continuación, púlselo.

## Tema relacionado

- [Ajustes de BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)
- [Conexión con un dispositivo BLUETOOTH emparejado](#)

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Selección de la fuente o aplicación

Puede seleccionar la fuente o la aplicación deseada en un smartphone con sistema iPhone/Android.

### Para seleccionar la fuente

Pulse SRC (fuente) varias veces. Otra opción es pulsar SRC (fuente), girar el dial de control para seleccionar la fuente deseada y pulsar ENTER.

### Para visualizar la lista de fuentes

Pulse SRC (fuente).

### Para configurar los ajustes de sonido y pantalla

Puede configurar los ajustes relacionados con el sonido y la pantalla a través de un smartphone con sistema iPhone/Android.

Para obtener más información sobre los ajustes, consulte la sección de ayuda de la aplicación.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Uso del reconocimiento de voz (solo disponible en un smartphone con sistema Android)

- 1 Mantenga pulsado VOICE para activar el reconocimiento de voz.**
- 2 Diga la orden que desee al micrófono.**

### Para desactivar el reconocimiento de voz

Pulse VOICE.

#### Nota

- Es posible que el reconocimiento de voz no esté disponible en algunos casos.
- Puede que el reconocimiento de voz no funcione correctamente según el smartphone con sistema Android conectado.
- Utilice el reconocimiento de voz en condiciones de poco ruido, por ejemplo procedente del motor.

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Uso de “Siri Eyes Free”

“Siri Eyes Free” permite utilizar el iPhone en modo manos libres simplemente hablando al micrófono. Para utilizar esta función debe conectar un iPhone a la unidad mediante BLUETOOTH. El servicio solo está disponible con un iPhone 4s o superior. Asegúrese de que su iPhone tenga instalada la última versión de iOS. Antes, debe completar el registro y la configuración de conexión de BLUETOOTH para el iPhone con la unidad.

Para seleccionar iPhone, pulse MENU y, a continuación, seleccione [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

**1 Active la función Siri en el iPhone.**

Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones con el iPhone.

**2 Mantenga pulsada la tecla VOICE durante más de 2 segundos.**

Aparece la pantalla de control por voz.

**3 Despues del pitido del iPhone, hable al micrófono.**

El iPhone emitirá otro pitido y, a continuación, Siri comenzará a responder.

### Para desactivar “Siri Eyes Free”

Pulse VOICE.

#### Nota

- Puede que el iPhone no reconozca su voz según las condiciones de uso. (Por ejemplo, si se encuentra en un automóvil en movimiento).
- Es posible que “Siri Eyes Free” no funcione correctamente, o que el tiempo de respuesta se retrase en lugares donde la recepción del iPhone no sea buena.
- Según las condiciones de utilización del iPhone, puede que “Siri Eyes Free” no funcione correctamente o se cierre.
- Si reproduce una pista con un iPhone a través de la conexión de audio BLUETOOTH, “Siri Eyes Free” se cerrará automáticamente al iniciar la reproducción de la pista mediante BLUETOOTH, y la unidad reproducirá la fuente de audio BLUETOOTH.
- Cuando “Siri Eyes Free” se activa durante la reproducción de audio, la unidad puede reproducir la fuente de audio BLUETOOTH, a pesar de que no haya especificado una pista para reproducir.
- Al conectar el iPhone al puerto USB, puede que “Siri Eyes Free” no funcione correctamente o se cierre.
- Cuando conecte el iPhone a la unidad mediante USB, no active Siri con el iPhone. Es posible que “Siri Eyes Free” no funcione correctamente o se cierre.
- No hay sonido de audio cuando “Siri Eyes Free” está activado.

### Tema relacionado

- [Preparación de un dispositivo Bluetooth®](#)
- [Ajustes de BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)



Receptor para coche  
DSX-GS80

## Funcionamiento de los ajustes básicos

Puede establecer las opciones de las siguientes categorías de configuración: Ajustes generales (GENERAL), Ajustes de sonido (SOUND), Ajustes de pantalla (DISPLAY), Ajustes de BLUETOOTH (BLUETOOTH), Ajustes de "Sony | Music Center" (SONY APP).

- 1** Pulse MENU.
- 2** Gire el dial de control para seleccionar la categoría de ajustes que desee y púlselo.  
Las opciones que puede ajustar dependen de la fuente y de la configuración.
- 3** Gire el dial de control para seleccionar las opciones y púlselo.

### Para volver a la pantalla anterior

Pulse  (atrás).

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Ajustes generales (GENERAL)

### AREA (área) (DSX-GS80(EUR))

Especifica la región en la que va a utilizarse esta unidad: [EUROPE], [RUSSIA]. Si se modifica la región seleccionada, la unidad se restablece y aparece el reloj. (Disponible solo cuando la fuente está desactivada y aparece el reloj).

### LANGUAGE (idioma) (DSX-GS80(E))

Cambia el idioma de visualización: [ENGLISH], [SPANISH].

### DEMO (demostración)

Activa la demostración: [ON], [OFF].

### CLOCK (reloj)

Ajusta el reloj: [AUTO <RDS>], [MANUAL].

### TUNING STEP (paso de sintonización) (DSX-GS80(E))

Ajusta el paso de sintonización FM/AM de su país: [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K], [FM200K/AM10K]. (Disponible solo cuando la fuente está desactivada y aparece el reloj).

### DETACH ALERT (alerta de extracción)

Activa la alerta de extracción: [ON], [OFF].

La alerta de extracción sonará durante unos segundos si gira el interruptor de encendido a la posición OFF sin extraer el panel frontal. La alarma solo suena si se utiliza el amplificador integrado. (Disponible solo cuando la fuente está desactivada y aparece el reloj).

### BEEP (pitido)

Activa el sonido de pitido: [ON], [OFF].

### AUTO OFF (apagado automático)

Se apaga automáticamente transcurrido un tiempo determinado una vez que se apaga la unidad y se muestra el reloj (por ejemplo, mantenga OFF pulsado durante 1 segundo): [ENABLE] (30 minutos), [DISABLE].

### STEERING (dirección)

Registra/restablece el ajuste del mando a distancia en el volante. (Disponible solo cuando la fuente está desactivada y aparece el reloj).

Opción	Detalles
STRG CONTROL (control en el volante)	Selecciona el modo de entrada del mando a distancia conectado. Para evitar errores, asegúrese de que el modo de entrada coincide con el mando a distancia conectado antes de usarlo. [CUSTOM] (personalizado) Modo de entrada del mando a distancia en el volante. [PRESET] (predeterminado) Modo de entrada del mando a distancia con cable, sin tener en cuenta el mando a distancia en el volante. (Se selecciona automáticamente al ejecutar [RESET CUSTOM]).
EDIT CUSTOM (editar personalización)	Registra las funciones (SOURCE, ATT (atenuar), VOL (volumen) +/-, SEEK +/-, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) en el mando a distancia del volante: <b>1</b> Gire el dial de control para seleccionar la función que desea asignar al mando a distancia del volante y, a continuación, púlselo. <b>2</b> Mientras [REGISTER] parpadea, mantenga pulsado el botón del mando a distancia en el volante al que desea asignar la función. Una vez finalizado el registro, aparece [REGISTERED]. <b>3</b> Para registrar otras funciones, repita los pasos <b>1</b> y <b>2</b> . (Disponible solo cuando [STRG CONTROL] está ajustado en [CUSTOM]).
RESET CUSTOM (restablecer personalización)	Restablece las funciones registradas del mando a distancia en el volante: [YES], [NO]. (Disponible solo cuando [STRG CONTROL] está ajustado en [CUSTOM]).

### Nota

- Al realizar ajustes, solo puede utilizarse la unidad con los botones. Por motivos de seguridad, estacione el vehículo antes de realizar este ajuste.
- Si se produce un error durante el registro, la información registrada anteriormente no se elimina. Vuelva a empezar el registro a partir de la función en la que se produjo el error.
- Es posible que esta función no esté disponible en algunos vehículos. Para obtener más información sobre la compatibilidad de su vehículo, visite el sitio web de soporte técnico.

## SPEAKER LOAD (carga de impedancia del altavoz)

Configura la carga de impedancia de la conexión del altavoz: [4 OHM] (conexión de carga de 4 Ω), [2 OHM] (conexión de carga de 2 Ω).

(Disponible solo cuando la fuente está desactivada y aparece el reloj).

- Seleccione [2 OHM] si realiza la conexión de la forma siguiente:
  - Al conectar altavoces frontales en paralelo.
  - Al conectar altavoces potenciadores de graves a los cables de altavoces traseros derechos e izquierdos.
  - Al conectar un altavoz potenciador de graves con doble bobina de voz con una impedancia de 4 Ω a 8 Ω.

## USB AUTOPLAY (reproducción automática de USB)

Activa la reproducción automática de USB: [ON], [OFF].

## USB MODE (modo USB)

Cambia el modo USB: [ANDROID], [MSC/MTP].  
(Disponible solo cuando se selecciona USB.)

## **AF/TA (frecuencias alternativas/anuncio de tráfico) (DSX-GS80(EUR))**

Selecciona los ajustes de frecuencias alternativas (AF) y anuncios de tráfico (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

## **REGIONAL (regional) (DSX-GS80(EUR))**

Limita la recepción a una región específica: [ON], [OFF].  
(Disponible solo si hay recepción FM.)

## **BTM (memoria de mejor sintonización)**

Presintoniza las emisoras automáticamente.  
(Disponible solo cuando se selecciona la radio).

## **SXM PARENTAL (SiriusXM parental) (DSX-GS80(UC))**

Ajusta el bloqueo parental [ON], [OFF] y edita el código de acceso.  
(Disponible solo cuando se selecciona SiriusXM.)

## **SXM SIGNAL (señal SiriusXM) (DSX-GS80(UC))**

Muestra el estado actual de la intensidad de la señal de SiriusXM: [NO SIGNAL] (nivel de la señal 0), [WEAK] (nivel de la señal 1), [GOOD] (nivel de la señal 2), [EXCELLENT] (nivel de la señal 3).  
(Disponible solo cuando se selecciona SiriusXM.)

## **SXM RESET (reinicio de SiriusXM) (DSX-GS80(UC))**

Inicializa los ajustes del Sintonizador de SiriusXM para vehículos (canales predeterminados / bloqueo parental): [YES], [NO].  
(Disponible solo cuando se selecciona SiriusXM.)

## **INITIALIZE (inicializar)**

Inicializa todos los ajustes con los valores de fábrica: [YES], [NO].  
(Disponible solo cuando la fuente está desactivada y aparece el reloj).

## **FIRMWARE (firmware)**

(Disponible solo cuando la fuente está desactivada y aparece el reloj).  
Comprueba/actualiza la versión del firmware. Para más información, visite el sitio web de soporte técnico.

Opción	Detalles
FW VERSION (versión de firmware)	Muestra la versión del firmware actual.

Opción	Detalles
FW UPDATE (actualización de firmware)	Accede al proceso de actualización del firmware: [YES], [NO]. La actualización del firmware lleva unos minutos. Durante la actualización, no sitúe el contacto en la posición OFF ni desconecte el dispositivo USB.

---

#### Tema relacionado

- [Extracción del panel frontal](#)
- [Sitios web de Asistencia al cliente](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Ajustes de sonido (SOUND)

Este menú de configuración no está disponible si la fuente está desactivada y aparece el reloj.

### CLEAR AUDIO+ (ClearAudio+)

Reproduce sonido mediante la optimización de la señal digital con los ajustes de sonido recomendados de Sony: [ON], [OFF].

(Se establece automáticamente en [OFF] cuando se cambia [EQ10 PRESET] y/o [EXTRA BASS] se ajusta en [1] o [2], y/o [DSO] se configura en [LOW], [MID] o [HIGH].)

### EQ10 PRESET (EQ10 predeterminado)

Selecciona una curva de ecualizador entre 10 curvas diferentes o la desactiva.

Área/modelo	Nombre de la curva de ecualizador
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(EUR)	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-GS80(E)	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [SALSA], [KARAOKE]*, [CUSTOM]

Es posible memorizar el ajuste de la curva de ecualizador de cada fuente.

\* [KARAOKE] reduce el sonido vocal, aunque no puede eliminarlo del todo durante la reproducción. Asimismo, tampoco está permitido utilizar un micrófono.


### EQ10 CUSTOM (EQ10 personalizado)

Ajuste [CUSTOM] de EQ10.

Ajuste de la curva de ecualizador: [BAND01] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).

El nivel de volumen puede ajustarse en pasos de 1 dB, de -6 dB a +6 dB.

### POSITION (posición de audición)



Opción	Detalles

Opción	Detalles
F/R POSITION (posición frontal/trasera)	Simula un campo de sonido natural mediante el retraso de la salida de sonido de los altavoces para adaptarse a su posición: ① [FRONT L] (frontal izquierdo), ② [FRONT R] (frontal derecho), ③ [FRONT] (frontal central), ④ [ALL] (centro de su coche), [CUSTOM] (posición fijada por los ajustes avanzados de audio del coche en "Sony   Music Center"), [OFF] (sin posición definida)
ADJ POSITION (ajustar posición)	Sintoniza con precisión el ajuste de la posición de audición: [+3] – [CENTER] – [-3]. (Disponible solo cuando [F/R POSITION] no está ajustado en [OFF] o [CUSTOM].)
SUBW POS (posición de altavoz potenciador de graves)	⑤ [NEAR] (cerca), ⑥ [NORMAL] (normal), ⑦ [FAR] (lejos) (Disponible solo cuando [F/R POSITION] se fija en una opción que no sea [OFF].)

## DSO (organizador de fase dinámica)

Crea un sonido más ambientado como si hubiera altavoces en el salpicadero: [OFF], [LOW], [MID], [HIGH].  
(Se ajusta automáticamente en [OFF] cuando [CLEAR AUDIO+] se establece en [ON].)

## BALANCE (balance)

Ajusta el balance de sonido: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

## FADER (atenuador)

Ajusta el nivel relativo: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

## DSEE (motor de mejora de sonido digital)

Mejora el sonido comprimido digitalmente mediante la restauración de las frecuencias altas perdidas en el proceso de compresión: [ON], [OFF].

Este ajuste puede memorizarse para cada fuente que no sea la radio.

## AAV (volumen automático avanzado)

Ajusta el nivel de volumen de reproducción de todas las fuentes de reproducción al nivel óptimo: [ON], [OFF].

## REARBASS ENH (potenciador de graves trasero)

Mejora el sonido grave aplicando un ajuste de filtro de paso bajo a los altavoces traseros. Esta función permite que los altavoces traseros funcionen como un altavoz potenciador de graves si no hay uno conectado.  
(Disponible solo cuando [SUBW DIRECT] está ajustado en [OFF].)

Opción	Detalles
--------	----------

Opción	Detalles
RBE MODE (modo potenciador de graves trasero)	Selecciona el modo potenciador de graves trasero: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frecuencia de filtro de paso bajo)	Selecciona la frecuencia de corte del altavoz potenciador de graves: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (pendiente de filtro de paso bajo)	Selecciona la pendiente de filtro de paso bajo: [1], [2], [3].

## SUBW DIRECT (conexión directa de altavoz potenciador de graves)

Ajusta la configuración del altavoz potenciador de graves conectado al cable del altavoz trasero sin un amplificador de alimentación.  
(Disponible solo cuando [RBE MODE] está ajustado en [OFF]).

- Al conectar un altavoz potenciador de graves de 2 Ω o 4 Ω a 8 Ω a cualquiera de los cables de altavoces traseros, ajuste [SPEAKER LOAD] en [2 OHM].
- Al usar un altavoz potenciador de graves con doble bobina de voz o al utilizar altavoces potenciadores de graves mediante la conexión a los cables de altavoces traseros derechos e izquierdos, ajuste [SPEAKER LOAD] en [2 OHM].

Opción	Detalles
SUBW MODE (modo de altavoz potenciador de graves)	Selecciona el modo del altavoz potenciador de graves: [1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (fase del altavoz potenciador de graves)	Permite seleccionar la fase del altavoz potenciador de graves: [NORMAL], [REVERSE].
SUBW POS (posición de altavoz potenciador de graves)	Selecciona la posición del altavoz potenciador de graves: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. (Disponible solo cuando [F/R POSITION] está ajustado en una opción que no sea [OFF].)
LPF FREQ (frecuencia de filtro de paso bajo)	Selecciona la frecuencia de corte del altavoz potenciador de graves: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (pendiente de filtro de paso bajo)	Selecciona la pendiente de filtro de paso bajo: [1], [2], [3].

## SUBWOOFER (altavoz potenciador de graves)

Opción	Detalles
SUBW LEVEL (nivel del altavoz potenciador de graves)	Ajusta el nivel de volumen del altavoz potenciador de graves: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB]. (Aparece [MUTE] en el ajuste más bajo).
SUBW PHASE (fase del altavoz potenciador de graves)	Permite seleccionar la fase del altavoz potenciador de graves: [NORMAL], [REVERSE].

Opción	Detalles
SUBW POS (posición de altavoz potenciador de graves)	Selecciona la posición del altavoz potenciador de graves: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. (Disponible solo cuando [F/R POSITION] no está ajustado en [OFF].)
LPF FREQ (frecuencia de filtro de paso bajo)	Selecciona la frecuencia de corte del altavoz potenciador de graves: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (pendiente de filtro de paso bajo)	Selecciona la pendiente de filtro de paso bajo: [1], [2], [3].

## HPF (filtro de paso alto)

Opción	Detalles
HPF FREQ (frecuencia de filtro de paso alto)	Selecciona la frecuencia de corte del altavoz delantero/trasero: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (pendiente de filtro de paso alto)	Selecciona la pendiente de filtro de paso alto (efectiva solo cuando [HPF FREQ] se ajusta en una opción que no sea [OFF]): [1], [2], [3].

## AUX VOLUME (volumen de AUX)

Ajusta el nivel de volumen de cada dispositivo auxiliar conectado: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Este ajuste evita tener que ajustar el nivel de volumen en diferentes fuentes. (Disponible solo cuando se selecciona AUX).

## BT AUDIO VOL (volumen de audio de BLUETOOTH)

Ajusta el nivel de volumen de cada dispositivo BLUETOOTH conectado: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Este ajuste evita tener que ajustar el nivel de volumen en diferentes fuentes.  
(Disponible solo cuando se selecciona el audio BT, la aplicación o Pandora® (DSX-GS80(UC))).

## MAX VOLUME (volumen máximo)

Establece el nivel de volumen máximo de la unidad: [30] – [50].

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Ajustes de pantalla (DISPLAY)

### BLACK OUT (apagado de pantalla) (DSX-GS80(E))

Apaga la iluminación automáticamente si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos cuando se selecciona cualquier fuente: [ON], [OFF].

Para volver a encender la pantalla, presione cualquier botón en la unidad o en el mando a distancia.

### DIMMER (atenuación)

Cambia el brillo de la pantalla: [OFF], [ON], [AT] (automático), [CLK] (reloj). ([AT] solo está disponible cuando el cable de control de la iluminación está conectado y los faros delanteros están encendidos).

- Para que esta función solo esté activa durante un período determinado, seleccione [CLK] y defina las horas de inicio y finalización.
- Para ajustar el brillo cuando la función de atenuación esté activada, ajuste [DIMMER] en [ON] y, a continuación, ajuste [BRIGHTNESS].
- Para ajustar el brillo cuando la función de atenuación esté desactivada, ajuste [DIMMER] en [OFF] y, a continuación, ajuste [BRIGHTNESS].

El ajuste de brillo se almacena y se aplica cuando la función de atenuación se activa o desactiva.

### BRIGHTNESS (brillo)

Ajusta el brillo de la pantalla. El nivel de brillo es ajustable: [1] – [10].

### BUTTON COLOR (color de los botones)

Establece un color predeterminado o personalizado para los botones.

Opción	Detalles
PRESET COLOR (color predefinido)	Selecciona 1 color personalizado de entre 15 colores predeterminados.
CUSTOM COLOR (color personalizado)	Registra un color personalizado para los botones. RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE Gama de color ajustable: [0] – [32] (no se puede establecer [0] para todas las gamas de colores).

### DISPLAYCOLOR (color de pantalla)

Establece un color predeterminado o personalizado para la pantalla.

Opción	Detalles

Opción	Detalles
PRESET COLOR (color predefinido)	Selecciona 1 color personalizado de entre 15 colores predeterminados.
CUSTOM COLOR (color personalizado)	Registra un color personalizado para la pantalla. RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE Gama de color ajustable: [0] – [32] (no se puede establecer [0] para todas las gamas de colores).

## SOUND SYNC (sincronización del sonido)

Activa la sincronización de la iluminación con el sonido: [ON], [OFF].

## AUTO SCROLL (desplazamiento automático)

Desplaza automáticamente los elementos más largos: [ON], [OFF].  
(No disponible cuando se selecciona AUX o radio).

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Ajustes de BLUETOOTH (BLUETOOTH)

### PAIRING (emparejamiento)

Conecta hasta dos dispositivos BLUETOOTH: [DEVICE 1], [DEVICE 2].

El nombre de [DEVICE 1] o [DEVICE 2] cambiará al del dispositivo emparejado una vez que el emparejamiento se haya completado.

### SELECT AUDIO (seleccionar dispositivo de audio)

Selecciona el dispositivo de audio. [\*] aparece en el dispositivo emparejado con [DEVICE 1] o el dispositivo de audio compatible con el A2DP actual.

### RINGTONE (tono de llamada)

Selecciona la fuente de la salida del tono de llamada de los altavoces: [1] (tono de llamada predeterminado en esta unidad), [2] (tono de llamada del teléfono móvil\*).

\* Segundo el teléfono móvil, puede que este ajuste no se encuentre disponible.

### AUTO ANSWER (respuesta automática)

Configura esta unidad para que responda a las llamadas entrantes de forma automática: [OFF], [3 SECONDS] (aproximadamente 3 segundos), [10 SECONDS] (aproximadamente 10 segundos).

### AUTO PAIRING (emparejamiento automático)

Inicia el emparejamiento de BLUETOOTH automáticamente cuando un dispositivo iOS con la versión 5.0 o posterior se conecta mediante USB: [ON], [OFF].

### BT SIGNAL (señal BLUETOOTH)

Activa/desactiva la función BLUETOOTH.

### BT INIT (inicializar BLUETOOTH)

Inicializa todos los ajustes relacionados con BLUETOOTH (información de emparejamiento, información del dispositivo, etc.): [YES], [NO].

Al desechar la unidad, inicialice todos los ajustes.

(Disponible solo cuando la fuente está desactivada y aparece el reloj).

### VOICE OUT (salida de voz)

Selecciona los altavoces para la llamada manos libres:

[VOICE FRONT] (altavoces delanteros), [VOICE REAR] (altavoces traseros), [VOICE ALL] (todos los altavoces).  
(Disponible solo cuando la fuente está desactivada y aparece el reloj).



Receptor para coche  
DSX-GS80

## Ajustes de “Sony | Music Center” (SONY APP)

Establece y finaliza la función “Sony | Music Center” (conexión).

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Cancelación del modo de demostración

Puede cancelar la pantalla de demostración que aparece cuando la fuente está desactivada y aparece el reloj.

- 1** Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [GENERAL] y, a continuación, púlselo.
- 2** Gire el dial de control para seleccionar [DEMO] y púlselo.
- 3** Gire el dial de control para seleccionar [DEMO-OFF] y púlselo.  
El ajuste habrá finalizado.
- 4** Pulse  (atrás) dos veces.  
La pantalla vuelve al modo de recepción/reproducción normal.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Actualización del firmware

Para actualizar el firmware, visite el sitio web de soporte técnico y siga las instrucciones.

### Nota

- Durante la actualización, no desconecte el dispositivo USB.

---

### Tema relacionado

- [Sitios web de Asistencia al cliente](#)


5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Precauciones

- No deje el panel frontal ni dispositivos de audio sobre el salpicadero.
- Cuando la unidad está encendida, la antena se extiende automáticamente.
- No derrame líquidos sobre la unidad.

## Orden de reproducción de archivos de audio



: carpeta (álbum) : archivo de audio (pista)

## Acerca del iPod

- Puede conectarse a los siguientes modelos de iPod. Actualice sus dispositivos iPod a la última versión de software antes de utilizarlos.

Modelos compatibles con iPhone/iPod

Modelo compatible	Bluetooth®	USB
iPhone XR	✓	✓
iPhone Xs max	✓	✓
iPhone Xs	✓	✓
iPhone X	✓	✓
iPhone 8	✓	✓
iPhone 8 Plus	✓	✓
iPhone 7	✓	✓
iPhone 7 Plus	✓	✓
iPhone SE	✓	✓
iPhone 6s	✓	✓

Modelo compatible	Bluetooth®	USB
iPhone 6s Plus	✓	✓
iPhone 6	✓	✓
iPhone 6 Plus	✓	✓
iPhone 5s	✓	✓
iPhone 5c	✓	✓
iPhone 5	✓	✓
iPhone 4s	✓	✓
iPod touch (6. <sup>a</sup> generación)	✓	✓
iPod touch (5. <sup>a</sup> generación)	✓	✓
iPod nano (7. <sup>a</sup> generación)		✓

- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.
- Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar el rendimiento inalámbrico.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relativo a la unidad que no se trate en este manual, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80


## Mantenimiento

### Sustitución de la pila de litio (CR2025) del mando a distancia (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Cuando la batería se agota, el alcance del mando a distancia se acorta.

#### PRECAUCIONES

Peligro de explosión si la batería no se sustituye correctamente. Sustituya solo por el mismo tipo o equivalente.




A: Batería de litio (CR2025) + hacia arriba

#### Nota

- Mantenga la batería de litio fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión de la batería, consulte inmediatamente a un médico.

### Limpieza de los conectores

Evite tocar directamente los conectores. Es posible que la unidad no funcione correctamente si los conectores entre la unidad y el panel frontal están sucios. Para evitarlo, retire el panel frontal y límpie los conectores con un bastón de algodón. No aplique una fuerza excesiva. De lo contrario, podría dañar los conectores.



#### Nota

- Por motivos de seguridad, no desmonte el panel frontal mientras conduce.

#### Tema relacionado

- [Extracción del panel frontal](#)

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Especificaciones

### Sección de radio

#### DSX-GS80(UC):

**FM**

Rango de sintonización	87,5 MHz – 107,9 MHz
Sensibilidad utilizable	8 dBf
Relación señal-ruido	73 dB
Separación	50 dB a 1 kHz

### AM

Rango de sintonización	530 kHz – 1.710 kHz
Sensibilidad	26 µV

#### DSX-GS80(EUR):

**FM**

Rango de sintonización	Cuando [AREA] se establece en [EUROPE]: 87,5 MHz – 108,0 MHz Cuando [AREA] se establece en [RUSSIA]: FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz (en pasos de 50 kHz) FM3: 65 MHz – 74 MHz (en pasos de 30 kHz)
Sensibilidad utilizable	8 dBf
Relación señal-ruido	73 dB
Separación	50 dB a 1 kHz

### AM/LW

Rango de sintonización	531 kHz – 1.602 kHz (AM) 153 kHz – 279 kHz (LW)
Sensibilidad	26 µV (AM) 50 µV (LW)

#### DSX-GS80(E):

**FM**

Rango de sintonización	87,5 MHz – 108,0 MHz (en pasos de 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (en pasos de 100 kHz) 87,5 MHz – 107,9 MHz (en pasos de 200 kHz)
Paso de sintonización FM	50 kHz/100 kHz/200 kHz comutable
Sensibilidad utilizable	8 dBf
Relación señal-ruido	73 dB
Separación	50 dB a 1 kHz

## AM

Rango de sintonización	531 kHz – 1.602 kHz (en pasos de 9 kHz) 530 kHz – 1.710 kHz (en pasos de 10 kHz)
Paso de sintonización AM	9 kHz/10 kHz comutable
Sensibilidad	26 µV

## Sección del reproductor USB

Interfaz	Puerto USB1 (frontal): USB (alta velocidad) Puerto USB2 (trasero): USB (alta velocidad)
Corriente máxima	Puerto USB1 (frontal): 1 A Puerto USB2 (trasero): 1,5 A
Número máximo de archivos reconocibles (pistas)	10.000
Protocolo de compatibilidad de Android Open Accessory (AOA)	2.0
Códec correspondiente	MP3 (.mp3) Velocidad de bits: 8 kbps – 320 kbps (compatible con VBR (velocidad de bits variable)) Frecuencia de muestreo: 16 kHz – 48 kHz WMA (.wma) Velocidad de bits: 32 kbps – 192 kbps (compatible con VBR (velocidad de bits variable)) Frecuencia de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz AAC (.m4a, .mp4) Velocidad de bits: 8 kbps – 320 kbps Frecuencia de muestreo: 11.025 kHz – 48 kHz WAV (.wav) Profundidad de bits: 16 bits Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz, 48 kHz FLAC (.flac) Profundidad de bits: 16 bits, 24 bits Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz, 48 kHz
Sistema de archivos compatible	FAT16, FAT32

## Comunicación inalámbrica

Sistema de comunicación	Norma BLUETOOTH versión 3.0
Salida	Norma BLUETOOTH, clase de potencia 2 (Conducción máx. +1 dBm)
Rango máximo de comunicación* <sup>1</sup>	Línea de visión aprox. 10 m
Banda de frecuencia	Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Método de modulación	FHSS
Perfiles BLUETOOTH compatibles* <sup>2</sup>	A2DP (Perfil avanzado de distribución de audio) 1.3 AVRCP (Perfil de control remoto de audio/vídeo) 1.5 HFP (Perfil de manos libres) 1.6 PBAP (Perfil de acceso a agenda telefónica) SPP (Perfil de puerto de serie)
Códec correspondiente	SBC (.sbc), AAC (.m4a)

\*1 La cobertura real variará en función de factores como los obstáculos entre dispositivos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, la sensibilidad de la recepción, el rendimiento de la antena, el sistema operativo, la aplicación del software, etc.

\*2 Los perfiles estándar de BLUETOOTH indican la finalidad de la comunicación BLUETOOTH entre dispositivos.

## Sección del amplificador de potencia

Salida	Salidas de altavoz
Impedancia de altavoz	2 Ω/4 Ω – 8 Ω
Salida de potencia máxima	100 W × 4 (a 2 Ω/4 Ω)

## General

Requisitos de alimentación	Batería para vehículo de 12 V CC (masa negativa)
Consumo de corriente nominal	10 A
Dimensiones	Aprox. 178 mm × 50 mm × 177 mm (an./al./pr.)
Dimensiones de montaje	Aprox. 182 mm × 53 mm × 160 mm (an./al./pr.)
Peso	Aprox. 1,0 kg
Contenido del paquete	Unidad principal (1) Mando a distancia (1): RM-X231 (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E)) Componentes de instalación y conexiones (1 juego)
Accesorios/equipos opcionales	Sintonizador de SiriusXM para vehículos: SXV100, SXV200, SXV300 (DSX-GS80(UC)) Cable para entrada del mando a distancia en el volante: RC-SR1

Para obtener más información, consulte al distribuidor.

El diseño y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.



Receptor para coche  
DSX-GS80

## Derechos de autor



El Sintonizador de SiriusXM para vehículos y la Suscripción se venden por separado.

[www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com)

Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. Todos los derechos reservados.

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Sony Corporation dispone de la licencia correspondiente para utilizar dichas marcas. Las otras marcas comerciales y nombres de marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Windows Media es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. Queda prohibido el uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto sin las licencias correspondientes de Microsoft o una filial autorizada de Microsoft.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

iOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en los EE. UU. y en otros países y se utiliza con licencia.

PANDORA, el logotipo de PANDORA y la imagen comercial de Pandora son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Pandora Media, LLC. Utilizado con permiso.

Google, Google Play y Android son marcas comerciales de Google LLC.

### libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Fundación Xiph.Org

Se permite su redistribución y uso en formatos de fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Las redistribuciones del código fuente deben respetar el aviso de protección de derechos de autor indicado anteriormente, esta lista de condiciones y la siguiente nota legal.
- Las redistribuciones en formato binario deben reproducir el aviso de protección de derechos de autor indicado anteriormente, esta lista de condiciones y la siguiente nota legal en la documentación u otros materiales proporcionados con la distribución.
- No se puede usar el nombre de la Fundación Xiph.org ni los nombres de sus colaboradores para apoyar o promocionar productos derivados de este software sin obtener un permiso previo específico por escrito.

ESTE SOFTWARE HA SIDO PROPORCIONADO POR LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y SUS COLABORADORES “TAL CUAL” Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. LA FUNDACIÓN O SUS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, DIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O DERIVADO (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN; IMPOSIBILIDAD DE USO, PÉRDIDA DE DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO) SEA CUAL SEA SU CAUSA, Y

PARTIENDO DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SE TRATE DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD OBJETIVA U OTRO AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) DERIVADA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE ADVIERTA DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Solución de problemas

Haga lo siguiente antes de solicitar un servicio de reparación.

- Lea las instrucciones relevantes y los temas de solución de problemas de esta Guía de ayuda.
- Los problemas se pueden resolver actualizando el software. Cuando instala la aplicación “Support by Sony” en su smartphone, puede obtener correctamente la información de actualización de software.
- Visite nuestra página de inicio de asistencia al cliente.

Si ninguno de los anteriores funciona, consulte a su distribuidor de Sony.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## No se suministra alimentación a la unidad. (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

---

- Si se apaga la unidad y la pantalla desaparece, no se puede operar con el mando a distancia.
  - Encienda la unidad.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## La unidad se apaga al reproducir a un volumen alto.

- La corriente del cable de alimentación del coche puede no ser suficiente.
  - Compruebe la conexión de alimentación. Si no se descubren problemas de conexión, realice la conexión de alimentación a la batería directamente.
  - Si la situación no mejora, póngase en contacto con su distribuidor más cercano.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## No se escucha ningún sonido o el sonido es muy bajo.

- La posición del control del atenuador [FADER] no está configurada para un sistema de 2 altavoces.
- El volumen de la unidad y/o el dispositivo conectado es muy bajo.
  - Suba el volumen de la unidad y el dispositivo conectado.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## La unidad no emite el sonido de pitido.

- Hay conectado un amplificador de potencia opcional y no está usando el amplificador integrado.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Los ajustes de la memoria han sido borrados.

- La unidad se ha inicializado.
  - Guarde de nuevo en la memoria.

---

### Tema relacionado

- [Ajustes generales \(GENERAL\)](#)
- [Inicialización de la unidad](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

**El fusible se fundió./La unidad hace un ruido al cambiar la posición del interruptor de la llave de encendido.**

- 
- Los cables no están bien conectados con el conector de alimentación auxiliar del vehículo.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Durante la reproducción o la recepción se inicia el modo de demostración.

- Si no se realiza ninguna operación durante 5 minutos y [DEMO-ON] está seleccionado, se inicia el modo de demostración.
  - Ajuste [DEMO-OFF].

---

### Tema relacionado

- [Ajustes generales \(GENERAL\)](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Las indicaciones desaparecen o no aparecen en el visor.

- La atenuación está ajustada en [DIMMER-ON].
- La pantalla desaparece si mantiene presionado OFF.
  - Pulse OFF en la unidad hasta que la pantalla aparezca.
- Los conectores están sucios.

### Tema relacionado

- [Ajustes de pantalla \(DISPLAY\)](#)
- [Mantenimiento](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## La pantalla desaparece mientras la unidad está funcionando. (DSX-GS80(E))

- [BLACK OUT] (apagado de pantalla) está ajustado en [BLACK OUT-ON].

### Tema relacionado

- [Ajustes de pantalla \(DISPLAY\)](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## La pantalla/iluminación parpadea.

- La alimentación no es suficiente.
  - Compruebe que la batería del vehículo proporcione suficiente potencia a la unidad. (La potencia necesaria es de 12 V CC).

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Los botones de las operaciones no funcionan.

- La conexión no es correcta.
  - Compruebe la conexión de la unidad.  
Si la situación no mejora, pulse el botón de restablecimiento.  
Por su seguridad, no restablezca la unidad mientras conduce.

---

### Tema relacionado

- [Guía de elementos y controles](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## El ajuste automático del reloj no es preciso.

- Los datos del reloj sobre las ondas de radio no son precisas.
  - Pulse MENU, establezca [CLOCK] de [GENERAL] en [MANUAL] y, a continuación, ajuste el reloj manualmente.

---

### Tema relacionado

- [Ajuste del reloj](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## La recepción de radio es deficiente./Se produce ruido estático.

---

- Conecte la antena correctamente.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## No se pueden recibir las emisoras. (DSX-GS80(E))

- El ajuste del paso de sintonización se ha borrado.
  - Ajuste el paso de sintonización de nuevo.

---

### Tema relacionado

- [Cambio del paso de sintonización FM/AM \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## La presintonización no es posible.

- La señal de transmisión es demasiado débil.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## No es posible sintonizar de 65 MHz a 74 MHz en FM3. (DSX-GS80(EUR))

- [AREA] se ajusta en [EUROPE].
  - Ajuste [AREA] en [RUSSIA].

---

### Tema relacionado

- [Ajustes generales \(GENERAL\)](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

**PTY muestra [- - - - -].**

- 
- La emisora actual no es una emisora RDS o la recepción de radio es deficiente.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## No es posible recibir los servicios RDS (si [AREA] está ajustado en [RUSSIA]). (DSX-GS80(EUR))

- FM3 está seleccionado.
  - Seleccione FM1 o FM2.
- Los servicios RDS no están disponibles en la región actual.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## La operación SEEK empieza después de unos segundos de escucha. (DSX-GS80(EUR))

- 
- La emisora no es TP o tiene una señal débil.
    - Desactive TA.

---

### Tema relacionado

- [Ajuste de AF y TA \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Ajustes generales \(GENERAL\)](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## No se reciben anuncios de tráfico. (DSX-GS80(EUR))

- Active TA.
- La emisora no emite ninguna notificación de tráfico a pesar de ser TP.
  - Sintonice otra emisora.

---

### Tema relacionado

- [Ajuste de AF y TA \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Ajustes generales \(GENERAL\)](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## El nombre de la emisora del programa parpadea. (DSX-GS80(EUR))

- No hay frecuencia alternativa para la emisora actual.
  - Pulse  (SEEK -/+) mientras el nombre de la emisora del programa parpadea. Aparece [PI SEEK] y la unidad empieza a buscar otra frecuencia con los mismos datos de PI (identificación del programa).

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Un dispositivo USB tarda más en reproducirse.

- El dispositivo USB contiene archivos con una estructura de árbol complicada.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## No puede reproducirse el archivo de audio.

- El dispositivo USB formateado con sistemas de archivos diferentes a FAT16 o FAT32 no son compatibles\*.

\* Esta unidad es compatible con FAT16 y FAT32, pero es posible que algunos dispositivos USB no sean compatibles con todos estos FAT. Para obtener más información, consulte las instrucciones de funcionamiento de cada dispositivo USB o póngase en contacto con el fabricante.

### Tema relacionado

- [Especificaciones](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## No es posible realizar operaciones como saltar un álbum, saltar contenidos (modo salto) o buscar una pista por nombre (“Quick-BrowZer”).

- Estas operaciones no pueden llevarse a cabo cuando está conectado un dispositivo USB en modo Android o un iPod.
  - Ajuste [USB MODE] en [MSC/MTP].

---

### Tema relacionado

- [Ajustes generales \(GENERAL\)](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## No se emite sonido durante la reproducción en el modo Android.

- Compruebe el estado de la aplicación de reproducción de audio en el smartphone Android.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## El dispositivo de conexión no puede detectar la unidad.

- Antes de realizar el emparejamiento, configure esta unidad en el modo de espera de emparejamiento.
- Al estar conectado a dos dispositivos BLUETOOTH, ningún otro dispositivo podrá detectar la unidad.
  - Desconecte una de las conexiones y busque esta unidad desde otro dispositivo.
- Cuando se realiza el emparejamiento del dispositivo, ajuste la salida de la señal BLUETOOTH en ON.

### Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo BLUETOOTH](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## No es posible establecer la conexión.

- La conexión se controla desde uno de los lados (desde esta unidad o desde el dispositivo BLUETOOTH), pero no desde ambos.
  - Conéctese a esta unidad desde un dispositivo BLUETOOTH o viceversa.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## El nombre del dispositivo detectado no aparece.

- Según el estado del otro dispositivo, puede que no sea posible obtener el nombre.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## No se escucha el tono de timbre.

- Ajuste el volumen girando el dial de control al recibir una llamada.
- Segundo el dispositivo de conexión, es posible que el tono de timbre no se haya enviado correctamente.
  - Ajuste [RINGTON] en [1].
- Los altavoces no están conectados a la unidad.
  - Conecte los altavoces a la unidad. Para seleccionar los altavoces para el tono de timbre, pulse MENU y, a continuación, seleccione [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].

### Tema relacionado

- [Ajustes de BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## No se puede escuchar la voz de la persona que habla.

- Los altavoces no están conectados a la unidad.
  - Conecte los altavoces a la unidad. Para seleccionar los altavoces para la voz del interlocutor, pulse MENU y, a continuación, seleccione [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].

---

### Tema relacionado

- [Ajustes de BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Un interlocutor dice que el volumen está demasiado bajo o alto.

- Ajuste el volumen de forma correcta mediante el ajuste de ganancia del micrófono.

---

### Tema relacionado

- [Operaciones disponibles durante una llamada](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Hay eco o ruidos en las conversaciones telefónicas.

- Baje el volumen.
- Ajuste el modo EC/NC en [EC/NC-1] o [EC/NC-2].
- Si el ruido ambiente (que no sea el del sonido de la llamada) es muy alto, intente reducirlo. Por ejemplo, si hay una ventanilla abierta y el ruido del tráfico, etc., es muy alto, cierre la ventanilla. Si el aire acondicionado hace mucho ruido, baje su nivel.

---

### Tema relacionado

- [Operaciones disponibles durante una llamada](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## El teléfono no está conectado.

- 
- Al reproducir audio por BLUETOOTH, el teléfono no se conecta por más que presione CALL.
    - Conéctese desde el teléfono.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## La calidad de sonido del teléfono es mala.

- La calidad de sonido del teléfono depende de las condiciones de recepción de teléfono móvil.
  - Si la recepción es mala, mueva su automóvil a un lugar donde la señal del teléfono sea mejor.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## El volumen del dispositivo de audio conectado es bajo (alto).

- El nivel de volumen será diferente en función del dispositivo de audio.
  - Ajuste el volumen del dispositivo de audio conectado o el de la unidad.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## El sonido es intermitente durante la reproducción de un dispositivo de audio BLUETOOTH.

- Reduzca la distancia entre la unidad y el dispositivo de audio BLUETOOTH.
- Si el dispositivo de audio BLUETOOTH se encuentra en una carcasa que interrumpe la señal, retire el dispositivo de audio de la carcasa durante su uso.
- Hay varios dispositivos BLUETOOTH u otros dispositivos que se están utilizando cerca y emiten ondas de radio.
  - Apague los otros dispositivos.
  - Aumente la distancia con los otros dispositivos.
- El sonido de reproducción se detiene de forma momentánea al conectar esta unidad con el teléfono móvil. No se trata de ningún problema de funcionamiento.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## El dispositivo de audio BLUETOOTH conectado no se puede controlar.

- Compruebe que el dispositivo de audio BLUETOOTH conectado sea compatible con AVRCP.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Algunas funciones no se ejecutan.

- Compruebe que el dispositivo de conexión sea compatible con las funciones en cuestión.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Una llamada es contestada involuntariamente.

- El teléfono conectado está configurado para responder llamadas automáticamente.
  - Seleccione [BLUETOOTH] → [AUTO ANSWER] para ver la configuración de respuesta automática.

### Tema relacionado

- [Ajustes de BLUETOOTH \(BLUETOOTH\)](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## El emparejamiento falló porque se agotó el tiempo de espera.

- Según el dispositivo de conexión, es posible que el límite de tiempo para realizar el emparejamiento sea breve.
  - Intente completar el emparejamiento dentro del tiempo establecido.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## El emparejamiento no es posible.

- Es posible que la unidad no pueda emparejarse con un dispositivo BLUETOOTH emparejado previamente después de inicializar la unidad si la información de emparejamiento de la unidad se encuentra en el dispositivo BLUETOOTH. En este caso, elimine la información de emparejamiento de la unidad del dispositivo BLUETOOTH y vuelva a realizar el emparejamiento.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## La función BLUETOOTH no funciona.

- Apague la unidad pulsando OFF durante más de 2 segundos y, a continuación, encienda la unidad de nuevo.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## **Los altavoces del automóvil no emiten sonido alguno durante una llamada con manos libres.**

- 
- Si el sonido se emite desde el teléfono móvil, configúrelo para que emita el sonido desde los altavoces del automóvil.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## “Siri Eyes Free” no está activada.

- Realice el registro de manos libres para un iPhone compatible con “Siri Eyes Free”.
- Active la función Siri en el iPhone.
- Cancele la conexión BLUETOOTH con el iPhone y la unidad, y vuelva a conectarlo.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## **El nombre de la aplicación no coincide con la aplicación que figura en “Sony | Music Center”.**

- 
- Inicie la aplicación de nuevo desde la aplicación “Sony | Music Center”.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

**Mientras se ejecuta la aplicación “Sony | Music Center” a través de BLUETOOTH, la pantalla cambia automáticamente a [BT AUDIO].**

- 
- La aplicación “Sony | Music Center” o la función BLUETOOTH han fallado.
  - Ejecute de nuevo la aplicación.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## La aplicación “Sony | Music Center” se desconecta automáticamente cuando la pantalla cambia a [IPD].

- La aplicación “Sony | Music Center” en iPhone/iPod no admite la reproducción del iPod.
  - Cambie la fuente de la unidad a otra que no sea [IPD] y luego establezca la conexión “Sony | Music Center”.

### Tema relacionado

- [Establecimiento de la conexión “Sony | Music Center”](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## La conexión “Sony | Music Center” se desconecta de manera automática cuando el modo USB de la unidad cambia a [ANDROID].

- El smartphone Android no es compatible con la reproducción en modo Android.
  - Establezca el modo USB de la unidad en [MSC/MTP] y, posteriormente, establecimiento de la conexión “Sony | Music Center”.

### Tema relacionado

- [Establecimiento de la conexión “Sony | Music Center”](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## No es posible establecer la conexión Pandora®.

- 
- Apague la aplicación Pandora® en el dispositivo móvil y, posteriormente, reiníciela.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## General

---

Es posible que aparezcan o parpadeen los siguientes mensajes durante la utilización de la unidad.

**INVALID:** Es posible que la operación seleccionada no sea válida.

**OUTPUT ERROR:** es posible que haya un fallo de funcionamiento interno.

- Compruebe la conexión. Si el mensaje de error sigue apareciendo en la pantalla, póngase en contacto con su distribuidor de Sony más cercano.

**READ:** leyendo información en este momento.

- Espere hasta que finalice la lectura y la reproducción empiece automáticamente. El proceso puede tardar un tiempo, en función de la organización de los archivos.

**TEMP CAUTION:** el protector térmico está activado.

- Baje el volumen.

**— (guion bajo):** el carácter no aparece.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Reproducción de un dispositivo USB

**HUB NO SUPRT:** los concentradores USB no son compatibles.

**IPD STOP:** la reproducción del iPod ha finalizado.

- Accione su iPod/iPhone para iniciar la reproducción.

### NOT SUPPORT - ANDROID MODE

- Se ha conectado a la unidad un dispositivo USB no compatible con AOA (Android Open Accessory) 2.0 mientras [USB MODE] está ajustado en [ANDROID].
  - Ajuste [USB MODE] en [MSC/MTP].

**USB ERROR:** el dispositivo USB no se puede reproducir.

- Conecte de nuevo el dispositivo USB.

**USB NO DEV:** un dispositivo USB no se reconoce o no está conectado.

- Asegúrese de que el dispositivo USB o el cable USB esté correctamente conectado.

**USB NO MUSIC:** no hay ningún archivo reproducible.

- Conecte un dispositivo USB con archivos reproducibles.

**USB NO SUPRT:** el dispositivo USB no es compatible.

- Para obtener más información sobre la compatibilidad de su dispositivo USB, visite el sitio web de soporte técnico.

**USB OVERLOAD:** el dispositivo USB está sobrecargado.

- Desconecte el dispositivo USB y pulse SRC (fuente) para seleccionar otra fuente.
- El dispositivo USB presenta un fallo o se ha conectado un dispositivo no compatible.

---

### Tema relacionado

- [Ajustes generales \(GENERAL\)](#)
- [Especificaciones](#)

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Funcionamiento de RDS (DSX-GS80(EUR))

**NO AF:** sin frecuencias alternativas.

- Pulse  (SEEK -/+ ) mientras el nombre de la emisora del programa parpadea. La unidad empieza a buscar otra frecuencia con los mismos datos de PI (identificación del programa; aparece [PI SEEK]).

**NO PI:** sin identificación del programa. La emisora seleccionada no tiene datos de PI (identificación de programas).

- Seleccione otra emisora.

**NO TP:** no hay programas de tráfico.

- La unidad continuará buscando emisoras de TP disponibles.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Función BLUETOOTH

**BTA NO DEV:** un dispositivo de audio BLUETOOTH no se reconoce o no está conectado.

- Asegúrese de que el dispositivo de audio BLUETOOTH esté correctamente conectado o de que se establezca la conexión BLUETOOTH con el dispositivo de audio BLUETOOTH.

**ERROR:** no puede realizarse la operación seleccionada.

- Espere unos instantes y vuelva a intentarlo.

**NO DEVICE:** un teléfono móvil con HFP (perfil de manos libres) no se reconoce o no está conectado.

- Asegúrese de que el teléfono móvil con HFP esté bien conectado o que la conexión BLUETOOTH se establezca con el teléfono móvil con HFP.

**NO INFO:** la persona que llama oculta su número de teléfono.

**NO SUPPORT:** la operación seleccionada no está permitida o no es compatible.

- Asegúrese de que el dispositivo BLUETOOTH es compatible con HFP (perfil de manos libres).

**UNKNOWN:** no se puede visualizar un nombre o número de teléfono.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Funcionamiento de “Sony | Music Center”

**APP -----:** no hay una conexión establecida con la aplicación.

- Establezca la conexión “Sony | Music Center” de nuevo.

**APP DISPLAY:** una pantalla de configuración de visualización de la aplicación se ha abierto.

- Salga de la pantalla de configuración de visualización de la aplicación para poder utilizar el botón.

**APP LIST:** la lista de contenido de USB/iPod está abierta.

- Salga de la lista de la aplicación para poder utilizar el botón.

**APP MENU:** la configuración de visualización de la aplicación está abierta.

- Salga de la configuración de visualización de la aplicación para poder utilizar el botón.

**APP NO DEV:** no se reconoce el dispositivo con la aplicación instalada o no está conectado.

- Establezca la conexión BLUETOOTH y establezca la conexión “Sony | Music Center” de nuevo.

**APP SOUND:** una pantalla de configuración de sonido de la aplicación se ha abierto.

- Salga de la pantalla de configuración de sonido de la aplicación para poder utilizar el botón.

**OPEN APP:** la aplicación “Sony | Music Center” no se está ejecutando.

- Inicie la aplicación.

**APP DISCNECT:** la aplicación está desconectada.

- Establezca la conexión “Sony | Music Center”.

---

### Tema relacionado

- [Establecimiento de la conexión “Sony | Music Center”](#)

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Funcionamiento de Pandora® (DSX-GS80(UC))

**BOOKMARK - ERROR:** error de marcado.

- Espere unos instantes y vuelva a intentarlo.

**LOG IN ERROR:** no ha iniciado sesión en su cuenta de Pandora®.

- Desconecte el dispositivo, inicie sesión en su cuenta de Pandora® y, posteriormente, conecte el dispositivo de nuevo.

**NO DEVICE:** el dispositivo BLUETOOTH no se reconoce o no está conectado.

- Asegúrese de que el dispositivo BLUETOOTH esté correctamente conectado o de que se establezca la conexión BLUETOOTH con el dispositivo BLUETOOTH. A continuación, seleccione la fuente de Pandora® de nuevo.

**NO STATIONS:** no hay emisoras en su cuenta.

- Cree la emisora en el dispositivo móvil.

**NOT ALLOWED:** la operación seleccionada no está permitida.

- No se permite comentar mediante “pulgares”.
  - Espera hasta que termine el anuncio.
  - Algunas funciones, como Shared Station, no permiten comentarios. Espere hasta que comience la siguiente pista, o seleccione otra emisora de la lista.
- No está permitido marcar.
  - Espera hasta que termine el anuncio.
  - Seleccione otra pista o emisora y, posteriormente, intételo de nuevo.

**UNAVAILABLE:** Pandora® no está disponible fuera de su país.

**ERROR:** la operación seleccionada no se pudo realizar o el servidor Pandora® está en mantenimiento.

- Espere unos instantes y vuelva a intentarlo.

**NOT FOUND:** Pandora® no está activada.

- Inicie la aplicación Pandora® en el iPhone.

**BAD NETWORK:** la conexión de red es inestable o se ha perdido.

- Establezca de nuevo la conexión de red en el dispositivo, o espere hasta que se establezca la conexión de red.

**SKIP LIMIT:** no se permite saltar pistas.

- Espere hasta que finalice el siguiente anuncio, comience la siguiente pista, o seleccione otra emisora de la lista. Pandora® limita el número de saltos permitidos en su servicio.

**THUMBS ERROR:** el comentario mediante “pulgares” falló.

- Espere unos instantes y vuelva a intentarlo.

**UPDATE APP:** una versión anterior de Pandora® está conectada.

- Actualice la aplicación de Pandora® a la última versión.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Funcionamiento de SiriusXM (DSX-GS80(UC))

### CH LOCKED

- El canal que ha solicitado está bloqueado por la función de control parental de radio.
  - Seleccione [GENERAL] → [SXM PARENTAL] para ver los ajustes de control parental.

### CH UNAVAIL

- El canal que ha solicitado no es un canal SiriusXM válido o el canal que estaba escuchando ya no está disponible.
- También puede ver este mensaje brevemente cuando se conecta por primera vez al Sintonizador SiriusXM para vehículos.  
Visite [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) en EE. UU., o [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca) en Canadá para obtener información sobre la lista de canales de SiriusXM.

### CHAN UNSUB

- El canal que ha solicitado no está incluido en su paquete de suscripción de SiriusXM o el canal que estaba escuchando ya no está incluido en su paquete de suscripción de SiriusXM.  
Si tiene alguna pregunta sobre su paquete de suscripción o desea suscribirse a este canal, póngase en contacto con SiriusXM.  
En EE. UU., visite [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) o llame al 1-866-635-2349.  
En Canadá, visite [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca) o llame al 1-877-438-9677.

### CHK ANT

- La radio ha detectado un fallo en la antena de SiriusXM.
- El cable de la antena puede estar desconectado o dañado.
  - Verifique que el cable de la antena esté conectado al Sintonizador de SiriusXM para vehículos.
  - Inspeccione el cable de la antena en busca de daños y torceduras.
  - Sustituya la antena si el cable está dañado. Los productos de SiriusXM están disponibles en su distribuidor de audio para automóvil local o en línea en  
<https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

### CHECK TUNER

- La radio está teniendo dificultades para comunicarse con el Sintonizador de SiriusXM para vehículos.
- El sintonizador puede estar desconectado o dañado.
  - Verifique que el cable del Sintonizador de SiriusXM para vehículos esté bien conectado a la radio.

### CODE ERROR

- El código de acceso introducido es incorrecto.
  - Introduzca el código de acceso correcto.
  - Si ha olvidado el código de acceso, realice un [SXM RESET] en [GENERAL].  
Tenga en cuenta que realizar un [SXM RESET] inicializará todos los ajustes de SiriusXM y la memoria guardados en el Sintonizador de SiriusXM para vehículos.

### NO SIGNAL

- El Sintonizador de SiriusXM para vehículos está experimentando dificultades para recibir la señal de satélite de SiriusXM.

- Verifique que su vehículo esté en el exterior con una vista clara del cielo.
- Verifique que la antena de montaje magnético SiriusXM esté montada en una superficie metálica en la parte exterior del vehículo.
- Aleje la antena de SiriusXM de cualquier obstáculo.
- Inspeccione el cable de la antena en busca de daños y torceduras.
- Consulte el manual de instalación del Sintonizador de SiriusXM para vehículos para obtener más información sobre la instalación de la antena.
- Sustituya la antena si el cable está dañado. Los productos de SiriusXM están disponibles en su distribuidor de audio para automóvil local o en línea en  
<https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

#### SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE

- La radio ha detectado un cambio en el estado de su suscripción de SiriusXM.
  - Pulse ENTER para borrar el mensaje.  
Si tiene preguntas sobre su suscripción, póngase en contacto con SiriusXM. En EE. UU., visite [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) o llame al 1-866-635-2349.  
En Canadá, visite [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca) o llame al 1-877-438-9677.

---

#### Tema relacionado

- [Ajustes de control parental](#)
- [Ajustes generales \(GENERAL\)](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Utilización del mando a distancia en el volante

**ERROR:** se ha producido un error durante el registro de la función.

- Vuelva a empezar el registro a partir de la función en la que se produjo el error.

**TIMEOUT:** el registro de la función falló debido al tiempo de espera.

- Trate de completar el registro mientras [REGISTER] está parpadeando (aproximadamente 6 segundos).

---

### Tema relacionado

- [Ajustes generales \(GENERAL\)](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Proceso de actualización del firmware

**FILE ERROR:** el programa de actualización no está almacenado en el dispositivo USB.

- Guarde el programa de actualización en el dispositivo USB e inténtelo de nuevo.

**NO DEVICE:** el dispositivo USB que contiene el actualizador no se reconoce o no está conectado.

- Asegúrese de que el dispositivo USB esté correctamente conectado.
- Desconecte el dispositivo USB y, a continuación, conéctelo de nuevo.

**UPDATE ERROR - PRESS ENTER:** la actualización del firmware no se ha realizado correctamente.

- Pulse ENTER para borrar el mensaje e inténtelo de nuevo.

Durante la actualización, no sitúe el contacto en la posición OFF ni desconecte el dispositivo USB.

---

### Tema relacionado

- [Actualización del firmware](#)

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Sitios web de Asistencia al cliente

Puede acceder a los siguientes sitios web de asistencia al cliente para obtener información de asistencia sobre su sistema.

Para clientes de EE. UU/Canadá/Latinoamérica:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes de los países europeos:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes de otros países/regiones:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Para clientes de EE. UU.

Si tiene alguna pregunta/problema con respecto a este producto, intente lo siguiente:

1. Lea la sección Solución de problemas en esta Guía de ayuda.

2. Contacto (solo para EE. UU.):

Llamando al 1-800-222-7669

URL <https://www.SONY.com>

### Para clientes de los países europeos

Registre su producto en línea ahora en:

<https://www.sony.eu/mysony>

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor para coche  
DSX-GS80

## Acerca de la aplicación “Support by Sony”

Cuando instala la aplicación “Support by Sony” en su smartphone, puede obtener correctamente la información de actualización de software.

**Aplicación “Support by Sony” - Encuentre información y reciba notificaciones sobre su producto:**



- ✓ Noticias y alertas
- ✓ Actualizaciones de software
- ✓ Tutoriales
- ✓ Consejos y trucos

<https://sony.net/SBS>

Visite el sitio web de “Support by Sony” en sony.net/SBS y marque el nombre del modelo de la unidad, “DSX-GS80”.

5-006-642-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation