

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D



Utilizați acest manual dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări.

## Primii pași

Ghid pentru părți componente și comenzi

[Unitate principală și telecomandă](#)

[Afișaje pe ecran](#)

[Efectuarea setărilor inițiale](#)

Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH

[Pregătirea unui dispozitiv Bluetooth®](#)

[Asocierea și conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH](#)

[Conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH asociat](#)

[Conectarea Rear View Camera](#)

## Radio

Ascultarea radioului

[Ascultarea la radio](#)

[Acord](#)

[Utilizarea funcțiilor de opțiuni pentru radio](#)

#### Ascultarea radioului SiriusXM (XAV-AX8000(UC))

[Ascultarea la Radio SiriusXM](#)

[Acordul canalelor pentru SiriusXM](#)

[Acordarea canalului prin introducerea numărului de canal](#)

[Acordul canalului din lista de canale sau lista de categorii](#)

[Setarea controlului parental](#)

[Utilizarea funcțiilor de opțiuni SXM](#)

#### Ascultarea radioului DAB/DAB+ (XAV-AX8050D(EUR))

[Ascultarea la radio DAB/DAB+](#)

[Căutarea unui post în funcție de Grupul de posturi](#)

[Căutarea unui post în funcție de denumirea postului](#)

[Utilizarea funcțiilor de opțiuni DAB](#)

#### Redare

[Redarea unui dispozitiv USB](#)

[Redarea unui dispozitiv BLUETOOTH](#)

#### Căutarea și redarea pieselor

[Redare repetată și redare aleatorie](#)

[Căutarea unui fișier pe ecranul listă](#)

[Alte setări pe parcursul redării](#)

#### Inițierea unui apel în modul mâini libere

[Pregătirea unui telefon mobil](#)

[Preluarea unui apel telefonic](#)

[Efectuarea unui apel telefonic](#)

[Operațiuni disponibile în timpul unui apel](#)

#### Funcții utile

[Apple CarPlay](#)

[Android Auto™](#)

[WebLink™](#)

[Utilizarea comenzii gestuale](#)

## Setări

[Operațiunea de setare de bază](#)

[Setări generale \(General\)](#)

[Setări sunet \(Sound\)](#)

[Setări vizuale \(Visual\)](#)

[Setări BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)

## Informații suplimentare

[Anularea Modulului Demonstrație](#)

[Actualizarea firmware-ului](#)

[Măsuri de precauție](#)

[Formate acceptate pentru redarea USB](#)

[Despre iPhone](#)

[Aviz cu privire la licență](#)

[Întreținere](#)

[Specificații](#)

[Drepturi de autor](#)

## Depanare

[Depanare](#)

### Specificații generale

- [Nu se aude niciun semnal sonor.](#)

- [S-a ars siguranța./Unitatea produce zgomot la comutarea poziției contactului.](#)

- [Afișajul dispăre din/nu apare pe monitor.](#)

- [Nu puteți selecta elementele din meniu.](#)

- [Unitatea nu poate fi operată.](#)

- [Ceasul setat automat nu indică ora corectă.](#)

## Afișare

[Afișajul nu pornește.](#)

## Ecraan tactil

[Ecraanul tactil nu reacționează corect la atingere.](#)

[Multitactilul nu este recunoscut.](#)

## Radio

[Recepția radio este slabă./Se produce zgomot de fond.](#)

[Nu se pot recepționa posturile..\(XAV-AX8000\(E\)/XAV-AX8000\(E17\)/XAV-AX8000\(IN\)\).](#)

## RDS

[PTY afișează \[PTY not found.\].](#)

[Funcția de căutare pornește după câteva secunde de ascultare. \(XAV-AX8050D\(EUR\)\).](#)

[Nu primiți niciun anunț de trafic. \(XAV-AX8050D\(EUR\)\).](#)

## Radio DAB/DAB+ (XAV-AX8050D(EUR))

[Nu se pot recepționa posturile.](#)

[Nu există anunțuri de trafic.](#)

## Imagine

[Nu există imagine/imaginea conține zgomot.](#)

[Imaginea nu este potrivită pe ecran.](#)

## Sunet

[Nu se aude sunet/sunetul se aude în salturi/sunetul este întrerupt.](#)

[Sunetul conține zgomot.](#)

## Redare USB

[Nu pot fi redare elemente.](#)

[Redarea de pe un dispozitiv USB începe într-un interval de timp mai lung.](#)

[Fișierele audio nu pot fi redare.](#)

## BLUETOOTH

[Celălalt dispozitiv BLUETOOTH nu detectează această unitate.](#)

[Conexiunea nu este posibilă.](#)

[Nu apare numele dispozitivului detectat.](#)

[Nu se aude soneria.](#)

[Volumul vocii interlocutorului este scăzut.](#)

- [Interlocutorul spune că volumul este prea scăzut sau prea ridicat.](#)
- [Apelul este bruiat de ecou sau zgomot.](#)
- [Calitatea sunetului telefonului este slabă.](#)
- [Volumul dispozitivului BLUETOOTH conectat este scăzut sau ridicat.](#)
- [Sunetul sare pe parcursul redării în flux sau conexiunea BLUETOOTH se întrerupe.](#)
- [Dispozitivul BLUETOOTH conectat nu poate fi controlat în timpul redării în flux.](#)
- [Unele funcții nu funcționează.](#)
- [Se răspunde neintenționat la un apel.](#)
- [Împerecherea nu a reușit deoarece timpul de conectare a expirat.](#)
- [Nu este posibilă asocierea.](#)
- [Funcția BLUETOOTH nu poate fi operată.](#)
- [Nu se scoate sunet prin boxele automobilului în timpul unui apel în regim mâini libere.](#)

#### Tuner de conectare pentru vehicule SiriusXM (XAV-AX8000(UC))

- [Un canal pentru adulți nu este blocat, deși a fost făcută setarea controlului parental.](#)

#### Apple CarPlay

- [Pictograma Apple CarPlay nu apare pe ecranul HOME.](#)

#### Android Auto

- [Pictograma Android Auto nu apare pe ecranul HOME.](#)

#### WebLink™

- [WebLink™ nu poate fi utilizat.](#)
- [Sunetul lipsește./Sunetul este slab.](#)

#### Mesaje

- [General](#)
- [BLUETOOTH](#)
- [Tuner de conectare pentru vehicule SiriusXM \(XAV-AX8000\(UC\)\)](#)
- [WebLink™](#)
- [Radio DAB \(XAV-AX8050D\(EUR\)\)](#)

#### [Site-uri web de asistență clienți](#)


[Despre aplicația „Support by Sony”](#)



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Unitate principală și telecomandă


### Unitate principală



Butonul VOL (volum) + are un punct tactil.

### Telecomandă RM-X170 (XAV-AX8000(UC)/XAV-AX8000(E)/XAV-AX8000(E17)/XAV-AX8000(IN))

Telecomanda poate fi utilizată pentru a utiliza comenzile audio. Pentru operațiuni în meniu, utilizați ecranul tactil.



**Notă**

- Butoanele albe din ilustrația de mai sus nu sunt acceptate.

Îndepărtați folia de protecție înainte de utilizare.



1. Afișaj/ecran tactil
2. HOME  
Afișează ecranul HOME.  
● STANDBY  
Apăsați continuu pentru a porni unitatea în modul standby (încărcarea USB este disponibilă în continuare).  
Pentru a relua, apăsați orice buton.
3. VOL (volum) +/-
4. ATT (atenuare)  
Atenuază sunetul.  
Pentru revocare, apăsați din nou sau apăsați VOL (volum) +.  
● MONITOR OFF  
Apăsați continuu pentru a opri monitorul.  
Pentru a reporni, atingeți orice parte a afișajului.
5. Receptor pentru telecomandă
6. OPTION  
Afișează ecranul OPTION.
7. ◀◀ / ▶▶ (anterior/următor)  
Funcționează diferit în funcție de sursa selectată:  
Radio: selectați o stație presetată.  
SiriusXM: selectați un canal presetat.(XAV-AX8000(UC))  
DAB+: selectați un post presetat.(XAV-AX8050D(EUR))  
USB: treceți la fișierul anterior/următor.  
BT Audio: treceți la fișierul anterior/următor.  
Apăsați continuu pentru:  
Radio: a acorda automat un post de radio (SEEK+/SEEK-).  
USB: derulare înapoi/derulare înainte.  
BT Audio: derulare înapoi/derulare înainte.
8. VOICE  
Activează funcția de comandă vocală pentru Apple CarPlay și Android Auto.
9. OFF  
Oprește sursa.
10. MONITOR OFF  
Oprește monitorul.  
Pentru repornire, apăsați din nou.
11. EQ (egalizator)  
Selectează o curbă de egalizator.
12. Butoane numerice (de la 0 la 9)
13. CLEAR
14. ATT (atenuare)  
Atenuază sunetul. Pentru revocare, apăsați din nou.
15. ▶▶ (redare/pauză)
16. ◀◀ / ▶▶ (anterior/următor)  
◀◀ / ▶▶ (derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte)  
Funcționează diferit în funcție de sursa selectată.  
Radio: selectați un post presetat.  
SiriusXM: selectați un canal presetat. (XAV-AX8000(UC))  
DAB+: selectați un post presetat.(XAV-AX8050D(EUR))  
USB: treceți la fișierul anterior/următor.  
BT Audio: treceți la fișierul anterior/următor.  
Apăsați continuu pentru:  
Radio: a acorda automat un post de radio (SEEK+/SEEK-).



USB: derulare înapoi/derulare înainte.

BT Audio: derulare înapoi/derulare înainte.

17.  /  /  /  (stânga/sus/jos/dreapta)

Funcționează diferit în funcție de sursa selectată.

Radio: selectați un post presetat sau acordați un post în mod automat.

SiriusXM: selectați un canal presetat sau treceți la canalul anterior/următor. (XAV-AX8000(UC))

USB: selectați un folder sau treceți la fișierul anterior/următor.

ENTER

Accesează elementul selectat.

18. SRC (sursă)

Schimbă sursa. De fiecare dată când apăsați pe acest buton, o sursă selectabilă este afișată într-o fereastră popup pe afișajul curent.

19. MODE

Selectează banda radio.

---

---


## Subiect asociat

- [Afișaje pe ecran](#)


Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Afișaje pe ecran


Ecran de redare:






Ecran HOME:











Ecran OPTION:



### 1. Indicator de stare

Pictogramă pe afișaj	Detaliu
 (atenuare)	Se aprinde când sunetul este atenuat.
 (Frecvențe alternative)	Se aprinde atunci când AF (Frecvențe alternative) este disponibil. (XAV-AX8050D(EUR))
 (Anunț de trafic)	Se aprinde când sunt disponibile informații curente despre trafic (TA: Anunț de trafic). (XAV-AX8050D(EUR))

Pictogramă pe afișaj	Detaliu
 (Anunț DAB)	Se aprinde când este disponibil un anunț DAB. (XAV-AX8050D(EUR))
 (DAB)	Indică starea puterii semnalului pentru radioul DAB. (XAV-AX8050D(EUR))
 (SiriusXM)	Indică puterea semnalului Tunerului de conectare pentru vehicule SiriusXM. (XAV-AX8000(UC))
 (BLUETOOTH)	Se aprinde atunci când este activat semnalul BLUETOOTH. Se aprinde intermitent când se realizează conexiunea.
 (audio)	Se aprinde când dispozitivul audio este redabil activând A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
 (telefon mobil)	Se aprinde când este disponibilă apelarea în profilul Mâini libere activând HFP (profil Mâini libere).
 (antena)	Indică starea puterii semnalului pentru telefonul mobil conectat.
 (baterie)	Indică starea nivelului rămas al bateriei pentru telefonul mobil conectat.

## 2. ●●● (opțiune sursă)

Deschide meniul de opțiuni sursă. Elementele disponibile variază în funcție de sursă.

## 3. Zonă specifică aplicațiilor

Afișează comenzile/indicatoarele de redare sau starea unității. Elementele afișate variază în funcție de sursă.

## 4. Ceas

Afișează ora setată în setarea Date/Time.

## 5. (revenirea la ecranul de redare)

Comută de la ecranul HOME la ecranul de redare.



## 6. Taste de selectare a surselor și setărilor

Schimbați sursa sau realizați diferite setări.

Loviți ușor pentru a selecta pictograma de setare și alte pictograme.

Atingeți pictograma sursei pe care doriți să o selectați.

Pictogramă pe afișaj	Denumire
	Android Auto*
	Apple CarPlay*
	Radio
	DAB+ (XAV-AX8050D(EUR))
	SXM (XAV-AX8000(UC))
	BT Audio
	Phone
	USB
	WebLink*

Pictogramă pe afișaj	Denumire
	Rear Camera
	Settings

\* Este posibil să nu fie disponibil în țara sau regiunea dvs.

#### 7. Taste de selectare sunet

Modifică sunetul.

#### 8. ( EXTRA BASS )

Modifică setarea EXTRA BASS.

#### 9. ( EQ10/Subwoofer )

Modifică setarea EQ10/Subwoofer.

#### 10. (monitor oprit)

Oprește monitorul. Atunci când monitorul este stins, atingeți orice parte a afișajul pentru a-l porni din nou.

---

#### Subiect asociat


- [Setări generale \(General\)](#)
- [Setări sunet \(Sound\)](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Efectuarea setărilor inițiale

Trebuie să efectuați setările inițiale înainte de a opera pentru prima dată unitatea, după ce ați înlocuit bateria automobilului sau după ce ați schimbat conexiunile.

În cazul în care ecranul cu setările inițiale nu apare atunci când porniți unitatea, efectuați operațiunea de reinițializare la setările din fabrică pentru a inițializa unitatea.

- 1 **Atingeți [Language] și setați limba de pe afișaj.**
- 2 **Atingeți [Demo] în mod repetat pentru a selecta [OFF] pentru a dezactiva modul demonstrație.**
- 3 **Atingeți [Set Date/Time] și setați data și ora.**
- 4 **După setarea datei și a orei, atingeți [OK].**  
XAV-AX8000(E)/XAV-AX8000(E17)/XAV-AX8000(IN): treceți la pasul 5.  
XAV-AX8000(UC)/XAV-AX8050D(EUR): săriți la pasul 6.
- 5 **Atingeți [Tuning Steps], apoi setați pasul de acordare FM/AM. (XAV-AX8000(E)/XAV-AX8000(E17)/XAV-AX8000(IN))**
- 6 **Pentru a reveni la afișajul anterior, atingeți  (înapoi), apoi atingeți [OK].**  
Apare mesajul de atenționare la pornire.
- 7 **Citiți mesajul de atenționare la pornire și, dacă acceptați toate condițiile, atingeți [Close].**  
Setarea este completă.

Această setare poate fi configurată mai detaliat din meniul de setare.

### Subiect asociat

- [Setări generale \(General\)](#)
- [Setări sunet \(Sound\)](#)
- [Setări vizuale \(Visual\)](#)
- [Setări BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Pregătirea unui dispozitiv Bluetooth®

---

Vă puteți bucura de muzică sau efectua apeluri în regimul „mâini libere”, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH compatibil, precum smartphone-uri, telefoane mobile și dispozitive audio (denumit în continuare „dispozitiv BLUETOOTH”, dacă nu se specifică altfel). Pentru detalii privind conectarea, consultați instrucțiunile de utilizare incluse furnizate împreună cu dispozitivul. Înainte de a conecta dispozitivul, reduceți volumul unității; în caz contrar, sunetul poate avea un nivel prea ridicat.

---


### Subiect asociat






- [Asocierea și conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH](#)
- [Conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH asociat](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Asocierea și conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH

La conectarea unui dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată, este necesară înregistrarea reciprocă a dispozitivului (numită „asociere”). Asocierea le permite acestei unități și altor dispozitive să se recunoască reciproc.



- 1 **Așezați dispozitivul BLUETOOTH la distanță de maximum 1 m de această unitate.**
- 2 **Apăsați HOME și atingeți [Settings].**
- 3 **Atingeți [Bluetooth].**
- 4 **Atingeți [Bluetooth Connection], apoi atingeți [ON].**  
Semnalul BLUETOOTH este activat și se aprinde  (BLUETOOTH) pe bara de stare a unității.
- 5 **Atingeți [Pairing].**  
 (BLUETOOTH) se aprinde intermitent când unitatea este în modul standby asociere.
- 6 **Realizați procedura de asociere pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a detecta această unitate.**
- 7 **Selectați numele modelului dumneavoastră indicat pe afișajul dispozitivului BLUETOOTH.**  
Dacă nu apare numele modelului dumneavoastră, repetați de la pasul 5.  
Dacă apare afișarea confirmării conexiunii, acționați dispozitivul BLUETOOTH pentru a aproba conexiunea, apoi atingeți [OK] de pe unitate și/sau dispozitivul BLUETOOTH.
- 8 **Dacă vi se cere cheia de acces\* pe dispozitivul BLUETOOTH, introduceți [0000].**  
Când se realizează asocierea,  (BLUETOOTH) rămâne aprins.  
\* Cheia de autentificare poate fi numită „Cod de autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN” sau „Parolă” etc., în funcție de dispozitivul BLUETOOTH.
- 9 **Selectați această unitate de pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a efectua conexiunea BLUETOOTH.**  
Se aprinde  (telefon mobil) sau  (audio) la realizarea conexiunii.

### Notă

- Unitatea poate fi conectată doar la câte un dispozitiv BLUETOOTH.
- Pentru a întrerupe conexiunea BLUETOOTH, dezactivați conexiunea atât pe unitate cât și pe dispozitivul BLUETOOTH.

- Împerecherea BLUETOOTH nu este posibilă în timp ce Apple CarPlay sau Android Auto funcționează.

5-010-104-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation






Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH asociat

Pentru a utiliza un dispozitiv asociat, este necesară conexiunea cu această unitate. Unele dispozitive asociate se vor conecta automat.



- 1 Apăsați HOME și atingeți [Settings].**
- 2 Atingeți [Bluetooth].**
- 3 Atingeți [Bluetooth Connection], apoi atingeți [ON].**  
Asigurați-vă că  (BLUETOOTH) se aprinde pe bara de stare a unității.
- 4 Activați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH.**
- 5 Utilizați dispozitivul BLUETOOTH pentru a-l conecta la această unitate.**  
Se aprinde  (telefon mobil) sau  (audio) pe bara de stare.

### Pentru a conecta ultimul dispozitivul conectat de la această unitate

Dacă contactul și semnalul BLUETOOTH sunt activate, această unitate caută ultimul dispozitiv BLUETOOTH conectat și stabilește automat conexiunea.

#### Notă

- În timpul redării în flux prin BLUETOOTH audio, nu vă puteți conecta de pe această unitate la telefonul mobil. În schimb, trebuie să vă conectați de pe telefonul mobil la această unitate.


### Pentru a vă capta vocea în timpul apelului în modul mâini libere

Trebuie să instalați microfonul (inclus).

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Conectarea Rear View Camera

Dacă conectați camera retrovizoare opțională la terminalul CAMERA IN, puteți afișa imaginea de pe camera retrovizoare.



### Pentru a afișa imaginea de pe camera retrovizoare


Apăsați HOME și atingeți [Rear Camera].

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Ascultarea la radio

Apăsați HOME și atingeți [Radio].

### Comenzi/indicatoare de recepție



#### A. Banda curentă

Schimbați banda (FM1, FM2, FM3, AM1 sau AM2).

#### B. Frecvența curentă, numele serviciului programului\*, indicatorul RDS (Radio Data System)\*

\* Disponibilă doar în timpul recepției RDS.

#### C. ●●● (opțiuni radio)

Deschideți meniul de opțiuni pentru radio.

#### D. SEEK - /SEEK+

Faceți acordul automat.

#### E. < / > (stânga/dreapta)

Faceți acordul manual.

Atingeți și țineți apăsat pentru a schimba continuu frecvențele.

#### F. Numere de presetări

Selectați un post presetat. Glisați la dreapta/stânga pentru a afișa celelalte posturi presetate.

Atingeți și țineți apăsat pentru a memora frecvența curentă pentru presetarea respectivă.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Acord

---

**1** Selectați banda dorită (FM1, FM2, FM3, AM1 sau AM2).

**2** Efectuați acordarea.

### Pentru acordare automată

Atingeți SEEK-/SEEK+.

Scanarea se oprește când unitatea recepționează un post.

### Pentru acordare manuală

Atingeți și țineți apăsat </> (stânga/dreapta) pentru a localiza frecvența aproximativă, apoi atingeți în mod repetat </> (stânga/dreapta) pentru reglarea fină până la frecvența dorită.

## Pentru memorare manuală

În timp ce recepționați postul de radio pe care doriți să îl memorați, atingeți și țineți apăsat numărul de presetare dorit.

## La recepționarea posturilor memorate

Selectați banda, apoi atingeți numărul de presetare dorit.

---

### Subiect asociat

- [Ascultarea la radio](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Utilizarea funcțiilor de opțiuni pentru radio

Următoarele funcții sunt disponibile dacă atingeți ●●● (opțiune) din partea dreaptă sus a ecranului.



### [BTM (Best Tuning Memory)]

Memorează posturi în ordinea frecvențelor pe pozițiile numerice presetate. 18 posturi pentru FM și 12 posturi pentru AM pot fi memorate ca posturi presetate.

### [AF] (XAV-AX8050D(EUR))

Selectează [ON] pentru a oferi continuu postului cel mai puternic semnal din rețea.  
(Disponibil doar în timpul recepției FM.)

### [TA] (XAV-AX8050D(EUR))

Selectează [ON] pentru recepționarea informațiilor actuale cu privire la trafic sau a programelor de trafic (PT) dacă sunt disponibile.  
(Disponibil doar în timpul recepției FM.)

### [Regional] (XAV-AX8050D(EUR))

Selectează [ON] pentru a rămâne la postul pe care îl recepționați în timp ce funcția AF este pornită. Dacă părăsiți zona de recepție a acestui program regional, selectați [OFF]. Această funcție nu este disponibilă în Marea Britanie și în unele zone.  
(Disponibil doar în timpul recepției FM.)

### [PTY]

Selectează un tip de program din lista PTY pentru a căuta emisia unui post de tipul programului selectat.  
(Disponibil doar în timpul recepției FM.)

## Pentru a recepționa anunțuri de urgență (XAV-AX8050D(EUR))

Când este activă funcția AF sau TA, anunțurile privind situații de urgență vor întrerupe automat sursa selectată în prezent.

### Subiect asociat

- [Ascultarea la radio](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Ascultarea la Radio SiriusXM

Apăsați HOME și atingeți [SXM].

### Pentru a vă activa abonamentul SiriusXM

Doar SiriusXM vă oferă mai mult din ceea ce vă place să ascultați, totul într-un singur loc. Aveți acces la peste 140 de canale, inclusiv muzică fără reclame și cele mai bune evenimente sportive, știri, discuții, comedie și divertisment. Bun venit în lumea radioului prin satelit. Sunt necesare un Tuner de conectare pentru vehiculele SiriusXM și un abonament.

Pentru informații suplimentare, vizitați

[www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com)

După instalarea Tunerului de conectare pentru vehiculele SiriusXM și a antenei, apăsați HOME, apoi atingeți [SXM]. Ar trebui să auziți canalul de previzionare SiriusXM pe Canalul 1. După ce vă asigurați că puteți auzi canalul de previzionare, selectați Canalul 0 pentru a găsi ID-ul radio al radioului dumneavoastră. În plus, ID-ul radio este amplasat în partea de jos a Tunerului de conectare pentru vehiculele SiriusXM și pe ambalajul acestuia. Veți avea nevoie de acest număr pentru a vă activa abonamentul. Notați numărul pentru referință.

#### Notă

- ID-ul Radioului SiriusXM nu conține literele I, O, S sau F.

### Pentru a afișa ID-ul Radioului SiriusXM

1. Apăsați HOME și atingeți [SXM].
2. Atingeți ●●● (opțiune), apoi selectați [Channel Direct Select].
3. Introduceți [000], apoi atingeți [OK].

În SUA, puteți activa online sau apelând Serviciul de asistență pentru ascultători SiriusXM:

- Online: Vizitați [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow)
- Telefon: Apelați 1-866-635-2349

În Canada, puteți activa online sau apelând Serviciul de asistență pentru ascultători SiriusXM:

- Online: Vizitați [www.siriusxm.ca/activatexm](http://www.siriusxm.ca/activatexm)
- Telefon: Apelați 1-877-438-9677

Ca parte din procesul de activare, sateliții SiriusXM vor transmite un mesaj de activare către radioul dumneavoastră. Când radioul detectează că radioul a recepționat mesajul de activare, radioul afișează: [Subscription Updated Press Enter to Continue]. După abonare, puteți căuta canale din planul dumneavoastră de abonament.

#### Notă


- De obicei, procesul de activare durează 10-15 minute, însă poate dura până la o oră.
- Pentru a recepționa mesajul de activare, radioul trebuie pornit și trebuie să recepționeze semnalul SiriusXM.



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Acordul canalelor pentru SiriusXM

### Comenzi/indicatoare de recepție



**A. ☰ (listă)**

Deschideți lista de canale sau lista de categorii.

**B. CH- (canal anterior) /CH+ (canal următor)**

Selectați canalul.

**C. Număr canal, nume canal**

**D. Nume artist, titlu melodie**

**E. ⓘ (informații)**

Schimbați informațiile despre canal.

**F. ⋮ (opțiune SXM)**

Deschideți meniul de opțiuni SXM.

**G. Numere de presetări**

Selectați un canal presetat. Glisați la dreapta/stânga pentru a afișa celelalte canale presetate.

Atingeți și țineți apăsat pentru a memora canalul curent pentru presetarea respectivă.

**H. Denumire categorie, informații conținut**



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Acordarea canalului prin introducerea numărului de canal

- 1 **Atingeți zona cu numărul canalului și numele canalului de pe ecranul radioului SiriusXM.**



Alternativ, apăsați ENTER pe telecomandă.

- 2 **Introduceți numărul canalului, apoi atingeți [OK].**

Alternativ, introduceți cu butoanele numerice (de la 0 la 9) și apăsați ENTER pe telecomandă.

### Subiect asociat

- [Acordul canalelor pentru SiriusXM](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Acordul canalului din lista de canale sau lista de categorii

- 1 **Atingeți  (listă) de pe ecranul radioului SiriusXM.**



Apare lista de categorii.

- 2 **Atingeți categoria dorită.**

Pentru a acorda din lista de canale, atingeți [All Channels].

- 3 **Atingeți canalul dorit.**

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Setarea controlului parental

Funcția de control parental vă permite să limitați accesul la canalele SiriusXM care au conținut pentru adulți. Când este activată, funcția de control parental vă solicită să introduceți un cod de acces pentru a accesa canalele blocate. Informațiile despre configurarea codului de acces și blocarea canalelor sunt disponibile în continuare.

- 1 **Atingeți ●●● (opțiune) de pe ecranul radioului SiriusXM, apoi atingeți [Parental Control].**



Apare afișajul de introducere a codului de acces.

- 2 **Introduceți codul de acces din 4 cifre atingând tastele numerice, apoi atingeți [OK].**

Apare afișajul de confirmare a codului de acces.

- 3 **Introduceți codul de acces din 4 cifre din nou, apoi atingeți [OK].**

Controlul parental este aplicat și canalele sunt blocate.

### Pentru deblocarea canalelor/Pentru blocarea canalelor din nou

1. Atingeți ●●● (opțiune), apoi atingeți [Parental Control].  
Apare afișajul de introducere a codului de acces.
2. Introduceți codul de acces din 4 cifre atingând tastele numerice, apoi atingeți [OK].

### Pentru a modifica codul de acces

1. Atingeți ●●● (opțiune), atingeți [Pass Code Change], apoi introduceți codul de acces curent.
2. Introduceți codul de acces nou, apoi atingeți [OK].  
Apare afișajul de confirmare a codului de acces.
3. Introduceți codul de acces din nou, apoi atingeți [OK].

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Utilizarea funcțiilor de opțiuni SXM

Următoarele funcții sunt disponibile dacă atingeți ●●● (opțiuni) de pe ecranul radio SiriusXM.



### [Channel Direct Select]

Acordă canalul dorit prin introducerea directă a numărului canalului.

### [Parental Control]

Setează blocarea parentală la pornit sau oprit.

### [Pass Code Change]


Schimbă codul de acces pentru funcția Parental Control.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D


## Ascultarea la radio DAB/DAB+

Apăsați HOME și atingeți [DAB+].

### Sugestie

- Setati [Antenna Power] la [ON] (implicit) sau [OFF] în funcție de tipul antenei DAB (nefurnizată).
- Când [DAB+] este selectat pentru prima dată după efectuarea resetării din fabrică, acordul automat pornește automat. Așteptați să se încheie acordarea automată. (Dacă este întrerupt, acordul automat pornește din nou data următoare când selectați [DAB+].) Dacă nu este memorat niciun post de radio DAB prin acordul automat, accordați atingând [Auto Tune] din  (listă).

### Comenzi/indicatoare de recepție



**A.  (listă)**

Deschide lista de posturi de radio.

**B. Banda curentă**

Schimbați banda (DAB1, DAB2 sau DAB3).

**C. Numele grupului de posturi de radio, numele postului de radio**

**D.  (Opțiuni DAB)**

**E. SEEK-/SEEK+**

Caută posturi de radio.

**F.  /  (stânga/dreapta)**

Caută grupuri de posturi de radio.

(Disponibil doar când [Seek By] este setat la [Station Gp].)

**G. Numere de presetări**

Selectați un post presetat. Glisați la dreapta/stânga pentru a afișa celelalte posturi presetate.

Atingeți și țineți apăsat pentru a memora postul de radio curent pentru presetarea respectivă.

### Subiect asociat

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni DAB](#)



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Căutarea unui post în funcție de Grupul de posturi

---

Înainte de funcționare, setați [Seek By] la [Station Gp] pentru căutare în funcție de grupurile de posturi.

### 1 Atingeți SEEK+/- pentru a căuta un post.

Scanarea se oprește când unitatea recepționează un post. Căutați până când se recepționează postul dorit.

### Pentru a căuta un grup de posturi

Atingeți lung </> (stânga/dreapta) pentru a căuta un grup de posturi și eliberați când grupul de posturi dorit este afișat.

### Pentru a memora manual un post de radio

În timp ce recepționați postul de radio pe care doriți să îl memorați, atingeți și țineți apăsat numărul de presetare dorit.

### La recepționarea posturilor memorate

Atingeți numărul de presetare dorit.

---

#### Subiect asociat

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni DAB](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Căutarea unui post în funcție de denumirea postului

---

Înainte de funcționare, setați [Seek By] la [A-Z] pentru căutare în funcție de numele postului.

**1** Atingeți  (listă).

Apare lista de posturi de radio.

**2** Atingeți postul de radio dorit.

### Pentru a căuta din ecranul de redare

Atingeți SEEK+/- pentru a comuta la postul anterior/următor.

### Pentru a actualiza lista de posturi de radio

Atingeți  (listă), apoi atingeți [Auto Tune].

---

### Subiect asociat

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni DAB](#)



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Utilizarea funcțiilor de opțiuni DAB

Următoarele funcții sunt disponibile dacă atingeți ●●● (opțiuni) de pe ecranul radio DAB/DAB+.



### [Seek By]

Setează modul de căutare a postului: [A-Z] (Căutare în funcție de numele postului), [Station Gp] (Căutare în funcție de grupul de posturi).

### [Announce]

Activează anunțurile DAB cu întreruperea sursei selectate în prezent: [ON], [OFF].  
În timpul unui anunț DAB, volumul este reglat la nivelul setat pentru TA în RDS.

### [Soft Link]

Caută și prinde același program sau un program similar în mod automat, atunci când semnalul programului curent este prea slab pentru a fi recepționat: [ON], [OFF].  
„Hard Link” urmărește același program, iar „Soft Link” urmărește un program similar.

Soft Link	DAB/FM
OFF	Numai pentru Hard Link
ON	Hard Link/Soft Link

### [Information]

Afișează numele grupului de posturi de radio selectat, numele postului de radio, tipul PTY al postului de radio etc.

### [Antenna Power]

Asigură alimentarea terminalului de intrare al antenei DAB: [ON], [OFF].

### Subiect asociat

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni pentru radio](#)



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Redarea unui dispozitiv USB

Pot fi utilizate dispozitive MSC (Mass Storage Class) tip USB \* conforme cu standardul USB.

\* de ex., un flash drive USB, player media digital, telefon Android™

### Notă

- Pentru detalii privind compatibilitatea dispozitivului USB, vizitați site-ul de asistență.
- Verificați formatele de fișiere acceptate pentru redarea USB.

- 1 **Reduceți volumul la unitate.**
- 2 **Conectați dispozitivul USB la portul USB.**
- 3 **Apăsați HOME și atingeți [USB].**

## Pentru a scoate dispozitivul USB

Oprii unitatea sau comutați contactul pe poziția de dezactivare ACC și scoateți dispozitivul USB.

### Subiect asociat

- [Formate acceptate pentru redarea USB](#)
- [Site-uri web de asistență clienți](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Redarea unui dispozitiv BLUETOOTH

Puteți reda conținutul pe un dispozitiv conectat care acceptă BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Stabiliți o conexiune BLUETOOTH cu dispozitivul audio.
- 2 Apăsați HOME și atingeți [BT Audio].
- 3 Utilizați dispozitivul audio pentru a inițializa redarea.

### Notă

- În funcție de dispozitivul audio, informațiile precum titlul, numărul/durata piesei și starea de redare pot să nu fie afișate pe această unitate.
- Chiar dacă se modifică sursa pe această unitate, redarea dispozitivului audio nu se oprește.
- Împerecherea BLUETOOTH nu este posibilă în timp ce Apple CarPlay funcționează.

## Pentru a ajusta nivelul de volum al dispozitivului BLUETOOTH audio la alte surse

Puteți reduce diferențele de volum dintre această unitate și dispozitivul BLUETOOTH:  
În timpul redării, atingeți ●●● (opțiune), apoi setați [Input Level] între -6 și +6.

### Subiect asociat

- [Conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH asociat](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Redare repetată și redare aleatorie

**1** În timpul redării, atingeți  (repetare) sau  (amestecare) în mod repetat până când apare modul de redare dorit.

Poate dura un timp până la începerea redării în modul de redare selectat.



Modurile de redare disponibile diferă, în funcție de sursa de sunet selectată și de dispozitivul conectat.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Căutarea unui fișier pe ecranul listă

### 1 În timpul redării de pe USB, atingeți (listă).

Apare ecranul listă începând cu elementul redat curent.

Când conectați dispozitivul USB la portul USB, atingeți  (audio) sau  (video) pentru a afișa lista în funcție de tipul de fișier.



### 2 Atingeți elementul dorit.

Începe redarea.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Alte setări pe parcursul redării

Când conectați dispozitivul USB la portul USB și redați conținut video, alte setări sunt disponibile atingând ●●● (opțiuni).

### Picture EQ

Reglează calitatea imaginii în funcție de gustul dvs.: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom]. (Funcție disponibilă numai după cuplarea frânei de parcare.)

### Aspect

Selectează raportul de aspect pentru ecranul unității. (Funcție disponibilă numai după cuplarea frânei de parcare.)

Element	Detaliu
Normal	Afișează o imagine 4:3 cu dimensiunea sa originală, cu bare laterale care umplu ecranul 16:9.
Zoom	Afișează o imagine 16:9 care a fost convertită în format cutie poștală 4:3.
Full	Afișează o imagine 16:9 cu dimensiunea sa originală.
Captions	Mărește imaginea pe orizontală și încadrează legenda pe ecran.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Pregătirea unui telefon mobil

---

Pentru a utiliza un telefon mobil, conectați-l la această unitate.



### Notă

- Funcțiile de apelare în regim „mâini libere” nu sunt disponibile când funcția Apple CarPlay sau Android Auto este activată. În acest caz, utilizați funcțiile de apelare în regim „mâini libere” ale aplicației.

---

### Subiect asociat

- [Pregătirea unui dispozitiv Bluetooth®](#)



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Preluarea unui apel telefonic

---

**1** Atingeți  (apelare) atunci când primiți un apel.

Apelul telefonic este inițializat.

### Notă

- Tonul de apel și vocea interlocutorului sunt redade în difuzoarele din față. Pentru a selecta difuzoarele pentru apelare în regim „mâini libere”, apăsați HOME, apoi atingeți [Settings] și selectați [Phone Call Sound] din [Sound].

## Pentru a respinge/încheia un apel

Atingeți  (terminați un apel).

---

---

### Subiect asociat


- [Pregătirea unui telefon mobil](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Efectuarea unui apel telefonic

1 Apăsați HOME și atingeți [Phone].

2 Atingeți una dintre pictogramele de apelare de pe afișajul telefonului BLUETOOTH.



A. 📞 (istoric apeluri)\*

Selectați un contact din istoricul de apeluri. Unitatea memorează ultimele 20 de apeluri.

B. 📞 (reapelare)

Este apelat automat ultimul contact din listă.

C. 📞 (contacte)\*

Selectați un contact din lista de nume/numere. Pentru a căuta contactul dorit în ordine alfabetică, în lista de nume, atingeți 🔍 (căutare alfabetică).

D. 📞 (tastatură)

Introduceți numărul de telefon.

E. Preferate (preferate)

Selectați contactul memorat.

Pentru memorarea contactului, consultați „Pentru a adăuga numere de telefon la Preferate” mai jos.

\* Telefonul mobil trebuie să accepte PBAP (Phone Book Access Profile).

3 Atingeți 📞 (apel).

Apelul telefonic este inițializat.

### Pentru a adăuga numere de telefon la Preferate

Puteți stoca până la 6 contacte din Preferate.

- Pe ecranul telefonului, atingeți 📞 (contacte) și selectați un număr de telefon pe care doriți să-l stocați în Preferate. Apare afișajul de confirmare.
- Atingeți [Add to Favorites].
- Atingeți preșetarea dorită din Preferate pentru a memora numărul de telefon. Contactul este memorat în Preferate.

### Subiect asociat

- [Pregătirea unui telefon mobil](#)



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Operațiuni disponibile în timpul unui apel

---

### Pentru a regla volumul tonului de apel

Apăsați VOL(volum) +/- în timp ce primiți un apel.

### Pentru a regla volumul vocii interlocutorului

Apăsați VOL(volum) +/- în timpul apelului.



### Pentru a regla volumul pentru interlocutor (reglarea amplificării microfonului)

În timpul unui apel în regim mâini libere, atingeți ●●● (opțiune), apoi setați [MIC Gain] pe [High], [Middle] sau [Low].

### Pentru a reduce ecoul și zgomotul (Modul corector ecou/zgomot)

În timpul unui apel în regim mâini libere, atingeți ●●● (opțiune), apoi setați [Speech Quality] pe [Mode 1] sau [Mode 2].

### Pentru a comuta între modul mâini libere și modul portabil

În timpul unui apel, atingeți  ↔  (difuzor/telefon) pentru boxă a comuta semnalul audio al apelului telefonic de pe unitate pe telefon mobil.

#### Notă

- Este posibil ca această operațiune să nu fie disponibilă, în funcție de telefonul mobil.

### Pentru a răspunde automat la apelurile primite

Atingeți ●●● (opțiune), apoi setați [Auto Answer] pe [ON].

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Apple CarPlay

Apple CarPlay vă permite să utilizați dispozitivul dvs. iPhone în automobil într-un mod care vă permite să vă păstrați atenția la drum.

### Note cu privire la utilizarea Apple CarPlay

- Consultați site-ul web Apple CarPlay pentru versiunile iOS acceptate. Actualizați la cea mai recentă versiune iOS înainte de utilizare.
- Pentru detalii cu privire la Apple CarPlay, consultați manualul inclus împreună cu dispozitivul dvs. iPhone, sau vizitați site-ul web Apple CarPlay.
- Deoarece se folosește funcția GPS de pe telefonul dvs. iPhone, așezați telefonul iPhone într-un loc unde poate recepționa cu ușurință semnalul GPS.

#### 1 Conectați dispozitivul iPhone la portul USB.

Pentru a conecta un iPhone, utilizați cablul de conexiune USB pentru iPhone (neinclus).

#### 2 Apăsați HOME și atingeți pictograma Apple CarPlay.

Afișajul dispozitivului iPhone apare pe afișajul unității. Atingeți și controlați aplicațiile.

Utilizarea siglei Apple CarPlay înseamnă că dacă o interfață cu utilizatorul a vehiculului îndeplinește standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru funcționarea acestui vehicul și nici pentru conformitatea acestuia cu standardele de siguranță și de reglementare.

Rețineți că utilizarea acestui produs împreună cu iPhone poate afecta performanța în regim de funcționare wireless.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Android Auto™

---

Android Auto extinde platforma Android în automobil într-un mod care este special conceput pentru condus.

### Note cu privire la utilizarea Android Auto

- Consultați site-ul web Android Auto pentru versiunile OS acceptate. Actualizați la cea mai recentă versiune OS înainte de utilizare.
- Telefonul dvs. Android trebuie să accepte Android Auto.
- Descărcați aplicația Android Auto din Google Play.
- Pentru detalii cu privire la Android Auto, consultați manualul inclus împreună cu dispozitivul dvs. Android phone, sau vizitați site-ul web Android Auto.
- Deoarece se folosește funcția GPS de pe telefonul dvs. Android, așezați telefonul Android într-un loc unde poate recepționa cu ușurință semnalul GPS.
- Este posibil ca Android Auto să nu fie disponibilă în țara sau regiunea dvs.

#### 1 Conectați telefonul Android la portul USB.

Pentru a conecta un telefon Android, utilizați un cablu de conectare adecvat (neinclus).

#### 2 Apăsați HOME și atingeți pictograma Android Auto.

Interfața Android Auto va fi afișată în regim ecran complet pe afișajul unității. Atingeți și controlați aplicațiile.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## WebLink™

Aplicația „WebLink Host” vă permite să vă bucurați de „WebLink Apps” cum ar fi un player video sau de muzică de pe telefonul iPhone/Android conectat.

### Note cu privire la utilizarea WebLink™

- Consultați site-ul web WebLink™ pentru versiunile OS acceptate. Actualizați la cea mai recentă versiune OS înainte de utilizare.
- Pentru detalii privind modelele compatibile, consultați lista de compatibilitate pe următorul site:  
<http://abaltatech.com/WL>
- Descărcați aplicația „WebLink Host” disponibilă pe Google Play pentru telefonul dvs. Android și disponibilă pe App Store pentru iPhone.
- Ar putea fi necesară o conexiune la rețea pentru configurarea setărilor, cum ar fi în timpul configurării inițiale a conexiunii. Asigurați-vă este disponibilă o conexiune la rețea pe telefonul dumneavoastră iPhone/Android.
- Când utilizați funcția Cast, ar putea fi necesare setările de pe telefonul dumneavoastră iPhone/Android.
- Pentru detalii privind „WebLink Apps”, consultați site-ul web pentru „WebLink Apps”.
- Este posibil ca funcția WebLink™ și/sau anumite „WebLink Apps” să nu fie disponibile în țara sau regiunea dvs.
- Când utilizați funcția Cast și conectați iPhone, direcția afișajului este aceeași ca a afișajului iPhone.

#### 1 Conectați telefonul iPhone/Android cu unitatea principală prin BLUETOOTH.

#### 2 Conectați telefonul iPhone/Android la portul USB.

Pentru a conecta un iPhone, utilizați cablul de conexiune USB pentru iPhone (neinclus).  
Pentru a conecta un telefon Android, utilizați un cablu de conectare adecvat (neinclus).

#### 3 Apăsăți HOME și atingeți pictograma WebLink™.

Afișajul dispozitivului WebLink™ apare pe afișajul unității. Atingeți și controlați aplicațiile.

### Sugestie

- Puteți comuta aplicația între Apple CarPlay/Android Auto și WebLink™ dacă aceste aplicații sunt instalate pe telefonul iPhone/Android.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Utilizarea comenzii gestuale

Puteți efectua operațiile utilizate frecvent prin glisarea degetului pe afișajul de recepție/redare.

### Notă

- Comenzile gestuale explicate mai jos nu sunt disponibile pe ecranul Apple CarPlay, Android Auto și WebLink™.

### Glisați de la stânga la dreapta

#### Recepție radio:

căutați posturi înainte. (La fel ca atunci când țineți apăsat  (următor).)

#### Recepție SiriusXM (XAV-AX8000(UC)):

selectați canalul următor (canal +).

#### Redare video/audio:

săriți înainte peste un fișier/o piesă. (La fel ca  (următorul).)

### Glisați de la dreapta la stânga

#### Recepție radio:

căutați posturi înapoi. (La fel ca atunci când țineți apăsat  (înapoi).)

#### Recepție SiriusXM (XAV-AX8000(UC)):

selectați canalul anterior (canal –).

#### Redare video/audio:

săriți înapoi peste un fișier/o piesă. (La fel ca  (anteriorul).)

### Glisați în sus

#### Recepție radio:

recepționați posturile memorate (salt înainte).

#### Recepție SiriusXM (XAV-AX8000(UC)):

selectați presetarea următoare (presetare +).

### Glisați în jos

#### Recepție radio:

recepționați posturile memorate (salt înapoi).

#### Recepție SiriusXM (XAV-AX8000(UC)):

selectați presetarea anterioară (presetare –).



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Operațiunea de setare de bază

---


Puteți seta elemente în următoarele categorii de configurare: Setări generale (General), Setări sunet (Sound), Setări vizuale (Visual), Setări BLUETOOTH (Bluetooth).

- 1 Apăsați HOME și atingeți [Settings].**
- 2 Atingeți una dintre categoriile de configurare.**  
Elementele care pot fi setate diferă în funcție de sursă și de setări.
- 3 Deplasați bara de defilare în sus și în jos pentru a selecta elementul dorit.**

### Pentru a reveni la afișajul anterior

Atingeți  (înapoi).

### Pentru a reveni la ecranul de redare

Atingeți  (revenirea la ecranul de redare).

---

### Subiect asociat

- [Setări generale \(General\)](#)
- [Setări sunet \(Sound\)](#)
- [Setări vizuale \(Visual\)](#)
- [Setări BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)
- [Anularea Modulului Demonstrație](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Setări generale (General)

### Language

Selectează limba afișajului: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].

### Demo

Activează demonstrația: [OFF], [ON].

### Date/Time

Element	Detaliu
Set Date/Time	Setează data și ora: [Auto(RDS)], [Manual]. (XAV-AX8050D(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual].
Date Format	Selectează formatul: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Time Format	Selectează formatul: [12-hour], [24-hour].

### Beep


Activează sunetul de operare: [OFF], [ON].

### Rear View Camera

Selectează imaginea de pe camera retrovizoare: [OFF], [Normal], [Reverse] (imagine în oglindă).

[Guide Line Adjust] reglează ghidajul de pe imaginea de la camera retrovizoare.

Atingeți partea apropiată **A** sau partea îndepărtată **B** (porțiunile roșii) ale ghidajului care trebuie reglat.





Atingeți </ >/ ^ / >/ > (stânga/sus/dreapta/jos) pentru a regla poziția ghidajului și atingeți → ← (interior) sau ← → (exterior) pentru a regla lățimea ghidajului.

### Steering Control

Selectează modul de intrare pentru telecomanda conectată. Pentru a preveni o defecțiune, nu uitați să potriviți modul de intrare cu telecomanda conectată înainte de utilizare.

Element	Detaliu
---------	---------

Element	Detaliu
Custom	Modul de intrare pentru telecomanda de pe volan (urmați procedurile din  (înregistrare/configurare) pentru a înregistra funcțiile de pe telecomanda conectată).
Preset	Modul de intrare pentru telecomanda cu fir, cu excepția telecomenzii de pe volan.
 (înregistrare/configurare)	<p>Apare ecranul pentru butonul de volan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Apăsați continuu butonul pe care doriți să îl asociați cu volanul. Se aprinde butonul pe ecran (standby).</li> <li>2 Apăsați continuu butonul de pe volan pe care doriți să îl asociați cu funcția. Butonul de pe ecran își va schimba culoarea (evidențiat sau încercuit de o linie portocalie).</li> <li>3 Pentru a înregistra alte funcții, repetați pașii <b>1</b> și <b>2</b>.</li> </ol> <p>(Disponibil doar când [Steering Control] este setat la [Custom].)</p>

### Notă

- În timp ce efectuați setările, telecomanda conectată nu poate fi utilizată chiar dacă unele funcții au fost deja înregistrate. Utilizați butoanele de pe unitate.
- Dacă intervine o eroare în timpul înregistrării, toate informațiile înregistrate sunt șterse. Reluați înregistrarea de la început.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă pentru anumite vehicule. Pentru detalii privind compatibilitatea vehiculului dumneavoastră, vizitați site-ul de asistență.

## Driving Position

Selectează poziția de condus pentru a optimiza utilizabilitatea Apple CarPlay și Android Auto: [Left Side], [Right Side].

## Tuning Steps (XAV-AX8000(E)/XAV-AX8000(E17)/XAV-AX8000(IN))

Setează pasul de acordare FM/AM din țara dvs.: [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz].

## SXM Reset (XAV-AX8000(UC))

Inițializează setările Tunerului de conectare pentru vehicule SiriusXM (prestabilire canale/blocare sursă): [Reset], [Cancel].

## Factory Reset

Inițializează toate setările la setările din fabrică.

## Firmware Version

Actualizează și confirmă versiunea de firmware.

## Open Source Licenses

Afișează licențele pentru software.

### Subiect asociat

- [Operațiunea de setare de bază](#)

- [Site-uri web de asistență clienți](#)

5-010-104-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Setări sunet (Sound)

### EXTRA BASS

Accentuează sunetele de bas în sincronizare cu nivelul volumului: [OFF], [1], [2].

### EQ10/Subwoofer

Selectează o curbă de egalizator și reglează nivelul subwooferului.  
(Disponibilă când este selectată orice sursă.)

Element	Detaliu
EQ10	Selectează curba de egalizator: XAV-AX8000(UC)/XAV-AX8050D(EUR) [OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom] XAV-AX8000(E)/XAV-AX8000(E17) [OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Custom] XAV-AX8000(IN) [Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance],[EDM], [Jazz], [Regueton], [Custom], [OFF] [Custom] ajustează curba de egalizator: -6 la +6.
Subwoofer	Reglează nivelul volumului subwooferului: [OFF], -10 până la +10.

### Balance/Fader

Reglează nivelul balans/fader.

Element	Detaliu
Balance	Reglează balansul sunetului între difuzoarele din stânga și din dreapta: [L15] până la [R15].
Fader	Reglează balansul sunetului între difuzoarele frontale și din spate: [Front 15] până la [Rear 15].

### Crossover

Selectează frecvența de întrerupere și faza pentru subwoofer.

Element	Detaliu
High Pass Filter	Selectează frecvența de întrerupere pentru difuzoarele din față/spate: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Low Pass Filter	Selectează frecvența de întrerupere a subwooferului: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase	Selectează faza subwooferului: [Normal], [Reverse].

### DSO (Dynamic Stage Organizer)

Îmbunătățește ieșirea audio: [OFF], [Low], [Middle], [High].

## Phone Call Sound

Selectează difuzoarele pentru apelarea în regim mâini libere: [Front], [Rear], [All].

---

---

### Subiect asociat

- [Operațiunea de setare de bază](#)

5-010-104-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Setări vizuale (Visual)

---

### Wallpaper

Modifică tapetul de fundal prin atingerea culorii dorite sau setează datele dumneavoastră foto preferate pe un dispozitiv USB de tipul MSC (Clasă de stocare în masă).

(Disponibil numai când datele foto sunt fișiere JPEG de 6 MB sau mai mici.)

#### Setarea datelor foto

Când conectați dispozitivul USB la portul USB, pe ecran apare [You can import a photo from a USB device].

Atingeți [Import] și selectați fotografia dumneavoastră favorită.

### Dimmer for Monitor & Illum.

Reduce iluminarea afișajului și a butonului: [OFF], [Auto], [ON].

([Auto] este disponibil numai când este conectat cablul de control al iluminatului și funcționează când este aprins farul.)

 (Înregistrare/configurare) selectează nivelul luminozității atunci când este activat atenuatorul: -5 până la +5.

### Illum. Level on Monitor OFF

Reduce iluminarea butonului când monitorul este oprit: [OFF], [1], [2], [3], [4].

### Touch Screen Adjust

Ajustați calibrarea ecranului tactil dacă poziția de atingere nu corespunde cu elementul în cauză.

---

#### Subiect asociat

- [Operațiunea de setare de bază](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Setări BLUETOOTH (Bluetooth)

---

### Bluetooth Connection

Activează semnalul BLUETOOTH: [OFF], [ON], [Pairing] (intră în modul standby de împerechere).

### Bluetooth Device Info

Afișează informații referitoare la dispozitivul BLUETOOTH conectat la unitate.  
(Disponibil doar dacă [Bluetooth Connection] este setat la [ON] și un dispozitiv BLUETOOTH este conectat la unitate.)

### Bluetooth Reset

Inițializează toate setările legate de BLUETOOTH, cum ar fi informațiile de împerechere, istoricul apelurilor, istoricul dispozitivelor BLUETOOTH conectate etc.

---

### Subiect asociat


- [Operațiunea de setare de bază](#)



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Anularea Modulului Demonstrație

---

- 1 Apăsați HOME și atingeți [Settings].
  - 2 Atingeți [General], apoi atingeți [Demo] pentru a seta la [OFF].
  - 3 Pentru a părăsi meniul de configurare, atingeți  (înapoi) de două ori.
- 
- 

### Subiect asociat

- [Setări generale \(General\)](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Actualizarea firmware-ului

---

Pentru a actualiza firmware-ul, accesați site-ul de asistență, apoi urmați instrucțiunile online.

### Notă

- În timpul actualizării, nu scoateți dispozitivul USB.

---

### Subiect asociat

- [Site-uri web de asistență clienți](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Măsuri de precauție

- Antena de alimentare se extinde automat.
- Dacă faceți un transfer de proprietate sau casați mașina cu unitatea instalată, inițializați toate setările la setările din fabrică executând operațiunea de reinițializare la setările din fabrică.
- Nu stropiți unitatea cu lichid.

## Note cu privire la siguranță

- Respectați regulile, legile și reglementările locale privind traficul.
- În timpul condusului
  - Nu urmăriți și nu folosiți unitatea, deoarece acest lucru poate conduce la distragerea atenției și la producerea unui accident. Parcați mașina într-un loc sigur pentru a urmări sau pentru a folosi unitatea.
  - Nu utilizați funcția de configurare sau orice altă funcție care vă poate distra atenția de la drum.
  - Atunci când folosiți autovehiculul în marșarier, asigurați-vă în spate și urmăriți cu atenție împrejurimile pentru siguranța dumneavoastră, chiar dacă este conectată camera video retrovizoare. Nu vă bazați exclusiv pe camera video retrovizoare.
- În timpul funcționării
  - Nu introduceți în unitate mâna, degetele sau alte obiecte, deoarece vă puteți răni sau puteți deteriora unitatea.
  - Nu lăsați componentele mici la îndemâna copiilor.
  - Asigurați-vă că ați fixat centurile de siguranță pentru a evita rănirea în cazul mișcării bruște a autovehiculului.

## Prevenirea unui accident

Imaginile apar doar după ce parcați autovehiculul și acționați frâna de parcare. Dacă autovehiculul începe să se miște în timpul redării video, se afișează următorul mesaj de avertizare și nu puteți urmări imaginile.

## [Video blocked for your safety.]

Nu folosiți unitatea și nu priviți monitorul în timp ce conduceți.

## Note cu privire la panoul LCD

- Nu udați panoul LCD și evitați expunerea acestuia la lichide. Acest lucru poate cauza o defecțiune.



- Nu apăsați prea puternic pe panoul LCD, deoarece acest lucru poate distorsiona imaginea sau poate cauza o defecțiune (de ex. imaginea poate deveni neclară sau se poate deteriora panoul LCD).
- Nu atingeți panoul cu alte obiecte decât cu degetul, acesta se poate deteriora sau sparge.
- Curățați panoul LCD cu o cârpă moale uscată. Nu utilizați solvenți precum benzină, diluant, agenți de curățare disponibili la vânzare sau spray antistatic.
- Nu utilizați unitatea în afara intervalului de temperatură de la 0 °C la 40 °C.
- Dacă autovehiculul a fost parcat într-un loc rece sau fierbinte, este posibil ca imaginea să nu fie clară. Cu toate acestea, monitorul nu este deteriorat și imaginea devine clară după ce temperatura din autovehicul revine la normal.

- Este posibil să apară pe monitor puncte staționare albastre, roșii sau verzi. Acestea se numesc „puncte luminoase” și pot să apară pe orice LCD. Panoul LCD a fost fabricat cu precizie, cu peste 99,99% din segmente funcționale. Cu toate acestea, este posibil ca un mic procent (de obicei 0,01%) din segmente să nu se aprindă corect. Acest lucru nu va afecta însă vizionarea.

### Note privind ecranul tactil

- Această unitate utilizează un ecran tactil rezistiv. Atingeți ecranul direct cu degetul.
- Această unitate nu permite funcționarea cu atingere multiplă.
- Nu atingeți ecranul cu obiecte ascuțite, precum ace sau pixuri ori cu unghiile. Această unitate nu permite funcționarea cu stylus.
- Nu lăsați alte obiecte să intre în contact cu ecranul tactil. Dacă atingeți ecranul cu un alt obiect în afară de vârful degetului, este posibil ca unitatea să nu răspundă corect.
- Deoarece ecranul include componente din sticlă, nu expuneți unitatea la șocuri puternice. Dacă ecranul se crapă sau se sparge, nu atingeți zona deteriorată pentru a evita rănirea.
- Țineți alte dispozitive electrice la distanță de ecranul tactil. Acestea pot conduce la funcționarea defectuoasă a ecranului tactil.

Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la unitatea dumneavoastră și care nu sunt acoperite în acest Ghid de asistență, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

---

### Subiect asociat

- [Setări generale \(General\)](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Formate acceptate pentru redarea USB

- WMA (.wma)\*1 \*2  
Rată de biți: 48 kbps – 192 kbps (Acceptă rata de biți variabilă (VBR))\*3  
Frecvență de eșantionare\*4: 44,1 kHz
- MP3 (.mp3)\*1 \*2  
Rată de biți: 48 kbps – 320 kbps (Acceptă rata de biți variabilă (VBR))\*3  
Frecvență de eșantionare\*4: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- AAC (.m4a)\*1 \*2  
Rată de biți: 40 kbps – 320 kbps (Acceptă rata de biți variabilă (VBR))\*3  
Frecvență de eșantionare\*4: 8 kHz – 48 kHz  
Bit per eșantion (bit de cuantificare): 16 biți
- FLAC (.flac)\*1 \*6  
Frecvență de eșantionare\*4: 8 kHz – 48 kHz  
Bit per eșantion (bit de cuantificare): 16 biți
- WAV (.wav)\*1  
Frecvență de eșantionare\*4: 8 kHz – 48 kHz  
Bit per eșantion (bit de cuantificare): 16 biți, 24 biți
- Xvid (.avi)  
Codec video: Profil simplu avansat MPEG-4  
Codec audio: MP3 (MPEG-1 Layer3)  
Rată de biți: Max. 4 Mbps  
Rată de cadre: Max. 30 cps (30p/60i)  
Rezoluție: Max. 1.280 × 720\*5
- MPEG-4 (.mp4)  
Codec video: Profil simplu avansat MPEG-4, Profil de bază AVC  
Codec audio: AAC  
Rată de biți: Max. 4 Mbps  
Rată de cadre: Max. 30 cps (30p/60i)  
Rezoluție: Max. 1.280 × 720\*5
- WMV (.wmv, .avi)\*1  
Codec video: WMV3, WVC1  
Codec audio: MP3, WMA  
Rată de biți: Max. 6 Mbps  
Rată de cadre: Max. 30 cps  
Rezoluție: Max. 720 × 480\*5
- MKV (.mkv)  
Codec video: Profil simplu avansat MPEG-4, Profil de bază AVC  
Codec audio: MP3, AAC  
Rată de biți: Max. 5 Mbps  
Rată de cadre: Max. 30 cps  
Rezoluție: Max. 1.280 × 720\*5

\*1 Fișierele protejate prin drepturi de autor și fișierele pe mai multe canale audio nu pot fi redade.

\*2 Este posibil ca fișierele DRM (Digital Rights Management) să nu poată fi redade.

\*3 Ratele de biți non-standard sau negarantate sunt incluse în funcție de frecvența de eșantionare.

\*4 Este posibil ca frecvența de eșantionare să nu corespundă tuturor codificatoarelor.

\*5 Aceste numere indică rezoluția maximă a videoclipurilor redabile, nu rezoluția de afișare a playerului. Rezoluția de afișare este 800 × 480.

\*6 Afișarea informațiilor de pe etichetă nu este acceptată.

**Notă**

- Este posibil ca unele fișiere să nu poată fi redactate, chiar dacă formatele de fișiere sunt acceptate de unitate.

5-010-104-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Despre iPhone

---

- **Modele iPhone compatibile:**

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s

- Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat anume la produsul/produsele Apple identificate în simbol și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate și de reglementare. Rețineți că utilizarea acestui accesoriu împreună cu un produs Apple poate afecta performanța conexiunii wireless.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Aviz cu privire la licență

---

Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează în baza unui acord de licență încheiat cu deținătorul drepturilor de autor corespunzătoare. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Pentru detalii privind licențele de software, selectați [Settings] → [General] → [Open Source Licenses].

Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la unitatea dumneavoastră și care nu sunt acoperite în acest Ghid de asistență, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

---

### Subiect asociat

- [Setări generale \(General\)](#)



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D


## Întreținere

### Înlocuirea bateriei de litiu (CR2025) din telecomandă (XAV-AX8000(UC)/XAV-AX8000(E)/XAV-AX8000(E17)/XAV-AX8000(IN))

Când puterea din baterie scade, intervalul de acțiune al telecomenzii se reduce.

#### ATENȚIE

Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți numai cu un model identic sau echivalent.



**A:** Baterie de litiu (CR2025) + față în sus

#### Notă

- Nu lăsați bateriile de litiu la îndemâna copiilor. În cazul în care bateria este înghițită, consultați imediat un doctor.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Specificații

### Secțiunea monitor

Tip de afișaj	Monitor LCD color panoramic
Dimensiuni	22,7 cm/ 8,95 in
Sistem	Matrice activă TFT
Număr de pixeli	1.152.000 pixeli (800 × 3 (RGB) × 480)
Sistem de culoare	PAL/NTSC selectat automat pentru terminalul CAMERA IN

### Secțiunea Radio

XAV-AX8000(UC):

#### FM

Interval de tuning	87,5 MHz – 107,9 MHz
Sensibilitate utilizabilă	7 dBf
Raport semnal-zgomot	70 dB (mono)
Separație la 1 kHz	45 dB

#### AM

Interval de tuning	530 kHz – 1.710 kHz
Sensibilitate	32 μV

XAV-AX8000(E)/XAV-AX8000(E17)/XAV-AX8000(IN):

#### FM

Interval de tuning	87,5 MHz – 108,0 MHz (la pasul de 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (la pasul de 100 kHz) 87,5 MHz – 107,9 MHz (la pasul de 200 kHz)
Pas de tuning FM	50 kHz/100 kHz/200 kHz comutabil
Sensibilitate utilizabilă	7 dBf
Raport semnal-zgomot	70 dB (mono)
Separație la 1 kHz	45 dB

**AM**

Interval de tuning	531 kHz – 1.602 kHz (la pasul de 9 kHz) 530 kHz – 1.710 kHz (la pasul de 10 kHz)
Pas de tuning AM	9 kHz/10 kHz comutabil
Sensibilitate	32 $\mu$ V

XAV-AX8050D(EUR):

**DAB/DAB+**

Interval de tuning	174,928 MHz – 239,200 MHz
Terminal antenă	Conector antenă externă

**FM**

Interval de tuning	87,5 MHz – 108,0 MHz
Sensibilitate utilizabilă	7 dBf
Raport semnal-zgomot	70 dB (mono)
Separație la 1 kHz	45 dB

**AM**

Interval de tuning	531 kHz – 1.602 kHz
Sensibilitate	32 $\mu$ V

**Secțiunea player USB**

Interfață	Portul USB: USB (Hi-speed)
Curent maxim	Portul USB: 1,5 A

**Comunicare wireless**

Sistem de comunicații	BLUETOOTH Standard versiunea 3.0
leșire	BLUETOOTH Clasa de putere standard 2 (Putere maximă +1 dBm)
Rază maximă de comunicare*1	Rază vizuală aprox. 10 m
Banda de frecvență	Bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metodă de modulație	FHSS

Profiluri BLUETOOTH compatibile*2	A2DP (Profil avansat de distribuție audio) 1.3 AVRCP (Profil de control la distanță audio video) 1.3 HFP (Profil Mâini libere) 1.6 PBAP (Profil acces la agenda telefonului) 1.1
Codec corespunzător	SBC, AAC

\*1 Intervalul real va varia în funcție de factori precum obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitate statică, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, aplicația de software etc.

\*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicării BLUETOOTH între dispozitive.

## Secțiune amplificator de putere

Ieșiri	Ieșiri difuzor
Impedanță difuzor	4 Ω – 8 Ω
Putere maximă de ieșire	55 W × 4 (la 4 Ω)

## Specificații generale

Cerințe de alimentare	Baterie auto 12 V CC (împământare negativă)
Consum nominal de curent	10 A
Dimensiuni (maximum)	Aprox. 229 mm × 136 mm × 253 mm (l/h/a)
Dimensiuni de montaj	Aprox. 182 mm × 53 mm × 160 mm (l/h/a)
Masă	Aprox. 2,4 kg
Conținut pachet	Unitatea principală (1) Piese pentru instalare și conexiuni (1 set) Telecomandă (1): RM-X170 (XAV-AX8000(UC)/XAV-AX8000(E)/XAV-AX8000(E17)/XAV-AX8000(IN))
Accesorii/echipamente opționale	Tuner de conectare pentru vehicule SiriusXM: SXV100, SXV200, SXV300 (XAV-AX8000(UC))

Pentru informații detaliate, consultați dealerul.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Drepturi de autor

---



Tunerul de conectare pentru vehicule și abonamentul SiriusXM sunt comercializate separat.

[www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com)

Sirius, XM și toate marcajele și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Sirius XM Radio Inc. Toate drepturile rezervate.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se realizează în baza unei licențe. Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivilor lor utilizatori.

Windows Media este fie o marcă comercială înregistrată, fie o marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală deținute de Microsoft Corporation. Se interzice utilizarea sau distribuirea unor astfel de tehnologii în afara acestui produs fără a deține o licență de la Microsoft sau de la o filială autorizată a Microsoft.

Apple, iPhone și Lightning sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în SUA și în alte țări. Apple CarPlay este marcă comercială a Apple Inc.

iOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite ale Americii și în alte țări și este utilizată sub licență.

Android, Android Auto, Google și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

WebLink este marcă comercială înregistrată a Abalta Technologies, Inc. în S.U.A. și marcă comercială în alte țări.

ACEST PRODUS ESTE LICENȚIAT ÎN BAZA LICENȚEI PENTRU PORTOFOLIUL DE BREVETE VISUAL MPEG-4 PENTRU UTILIZARE PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ DE CĂTRE UN UTILIZATOR, ÎN SCOPUL DECODĂRII DE SEMNAL VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL VISUAL MPEG-4 („MPEG-4 VIDEO”), SEMNAL CARE A FOST CODIFICAT DE CĂTRE UN CONSUMATOR ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ ȘI/SAU A FOST OBȚINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENȚIAT DE MPEG LA PENTRU A FURNIZA VIDEO MPEG-4.

NU SE ACORDĂ NICIO LICENȚĂ ȘI NICI NU SE VA PRESUPUNE EXISTENȚA VREUNEI LICENȚE IMPLICITE PENTRU NICIO ALTĂ UTILIZARE.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE, INCLUSIV CELE LEGATE DE UTILIZĂRI ȘI LICENȚIERE ÎN SCOPURI PROMOȚIONALE, INTERNE ȘI COMERCIALE POT FI OBȚINUTE DE LA MPEG LA, LLC. CONSULTAȚI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor aferenți.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Depanare

---

Înainte de a solicita un serviciu de reparare, parcurgeți pașii următori.

- Citiți instrucțiunile relevante și secțiunea de depanare din acest Ghid de asistență.
- Problemele pot fi rezolvate prin actualizarea software-ului. Dacă instalați aplicația „Support by Sony” pe smartphone, puteți obține cu ușurință informații despre actualizarea software.
- Vizitați pagina noastră de asistență pentru clienți.

Dacă niciuna dintre soluțiile de mai sus nu funcționează, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

---

### Subiect asociat

- [Site-uri web de asistență clienți](#)
- [Despre aplicația „Support by Sony”](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## **Nu se aude niciun semnal sonor.**

- 
- Este conectat un amplificator de putere opțional și dumneavoastră nu utilizați amplificatorul încorporat.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

**S-a ars siguranța./Unitatea produce zgomot la comutarea poziției contactului.**

- 
- Firele de alimentare nu sunt conectate corect la conectorul auxiliar de alimentare al mașinii.



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Afișajul dispare din/nu apare pe monitor.

---

- Funcția de dezactivare a monitorului este activată.
    - Atingeți oriunde pe afișaj pentru repornirea afișajului.
- 

### Subiect asociat

- [Unitate principală și telecomandă](#)
- [Afișaje pe ecran](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## **Nu puteți selecta elementele din meniu.**

---

- Elementele din meniu indisponibile sunt estompate cu gri.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Unitatea nu poate fi operată.


---

- Apăsați și țineți apăsat HOME cel puțin 10 secunde pentru a reporni unitatea. Pentru siguranța dumneavoastră, nu reporniți unitatea în timp ce conduceți.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Ceasul setat automat nu indică ora corectă.

---

- Datele ceasului din undele radio nu sunt corecte.
    - Apăsați pe HOME, selectați [Settings] → [General] → [Date/Time] → [Set Date/Time], apoi setați la [Manual]. Apoi, atingeți  (înregistrare/configurare) și reglați ceasul manual.
- 

### Subiect asociat

- [Setări generale \(General\)](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Afișajul nu pornește.

---

- Este posibil ca afișajul să nu fie montat corect.
  - Verificați dacă instalarea și conectarea afișajului sunt aplicate adecvat unității.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Ecranul tactil nu reacționează corect la atingere.

---

- Atingeți o zonă a ecranului tactil o dată. Dacă două sau mai multe zone sunt atinse simultan, ecranul tactil nu va reacționa corect.
  - Calibrați ecranul tactil al afișajului.
  - Atingeți ecranul sensibil la presiune cu fermitate.
- 

### Subiect asociat

- [Setări vizuale \(Visual\)](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Multitactil nu este recunoscut.

---

- Funcționarea multitactilă nu este acceptată pe această unitate.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## **Recepția radio este slabă./Se produce zgomot de fond.**

---

- Conectați antena (aeriană) ferm.



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Nu se pot recepționa posturile. (XAV-AX8000(E)/XAV-AX8000(E17)/XAV-AX8000(IN))

---

- Setarea pasului de tuning a fost ștearsă.
    - Setati din nou pasul de tuning.
- 

### Subiect asociat

- [Setări generale \(General\)](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## **PTY afișează [PTY not found.].**

---

- Postul curent nu este un post RDS sau recepția radio este slabă.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Funcția de căutare pornește după câteva secunde de ascultare. (XAV-AX8050D(EUR))

---

- Postul este non-TP sau are un semnal slab.
    - Dezactivați TA.
- 

### Subiect asociat

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni pentru radio](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Nu primiți niciun anunț de trafic. (XAV-AX8050D(EUR))

---

- Activați TA.
  - Postul nu transmite anunțuri despre trafic deși este TP.
    - Acordați alt post.
- 
- 

### Subiect asociat

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni pentru radio](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Nu se pot recepționa posturile.

---

- Consultați [No Station] pentru detalii, dacă semnalul DAB nu poate fi recepționat.
- 

### Subiect asociat

- [Radio DAB \(XAV-AX8050D\(EUR\)\)](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Nu există anunțuri de trafic.

---

- Dezactivați anunțurile DAB.
    - Anunțurile de trafic nu sunt disponibile în timp ce sunt activate anunțurile DAB.
- 
- 

### Subiect asociat

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni DAB](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Nu există imagine/imaginea conține zgomot.

---

- O conexiune nu a fost realizată corect.
- Verificați conexiunea dintre această unitate și alte echipamente și setați selectorul de intrare al echipamentului pe sursa corespunzătoare acestei unități.
- Instalarea nu este corectă.
  - Instalați unitatea într-un unghi mai mic de 30° într-o secțiune solidă a autovehiculului.
- Cablul de parcare (verde deschis) nu este conectat la cablul de comutare a frânei de mână sau frâna de mână nu este trasă.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Imaginea nu este potrivită pe ecran.

---

- Raportul de aspect este fixat pe sursa de redare.



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Nu se aude sunet/sunetul se aude în salturi/sunetul este întrerupt.

---

- O conexiune nu a fost realizată corect.
  - Verificați conexiunea dintre această unitate și echipamentul conectat și setați selectorul de intrare al echipamentului pe sursa corespunzătoare acestei unități.
  - Instalarea nu este corectă.
    - Instalați unitatea într-un unghi mai mic de 30° într-o secțiune solidă a autovehiculului.
  
  - Unitatea este în modul pauză/derulare înapoi/înainte.
  - Setările pentru ieșiri sunt incorecte.
  - Volumul este prea mic.
  - Funcția ATT este activată.
  - Formatul nu este acceptat.
    - Verificați dacă formatul este acceptat de această unitate.
- 

### Subiect asociat

- [Formate acceptate pentru redarea USB](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Sunetul conține zgomot.

---

- Separați cablurile.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## **Nu pot fi redatate elemente.**

---

- Reconectați dispozitivul USB.

5-010-104-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Redarea de pe un dispozitiv USB începe într-un interval de timp mai lung.

- Dispozitivul USB conține fișiere de dimensiuni mari sau fișiere cu o structură arborescentă complicată.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Fișierele audio nu pot fi redade.

- Dispozitivele USB formate cu alte sisteme de fișiere decât FAT12, FAT16, FAT32 sau exFAT nu sunt acceptate.\*

\* Această unitate acceptă FAT12, FAT16, FAT32 și exFAT, însă este posibil ca unele dispozitive USB să nu suporte toate aceste sisteme. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale fiecărui dispozitiv USB sau contactați producătorul.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## **Celălalt dispozitiv BLUETOOTH nu detectează această unitate.**

---

- Setați [Bluetooth Connection] la [ON].
  - În timpul conectării la un dispozitiv BLUETOOTH, această unitate nu poate fi detectată de un alt dispozitiv. Întrerupeți conexiunea curentă și căutați această unitate pe celălalt dispozitiv.
  - În funcție de smartphone sau telefon mobil, poate fi necesar să ștergeți această unitate din istoricul smartphone-ului sau telefonului mobil conectat, apoi să le asociați din nou.
- 

### **Subiect asociat**

- [Pregătirea unui dispozitiv Bluetooth®](#)
- [Setări BLUETOOTH \(Bluetooth\)](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Conexiunea nu este posibilă.

- 
- Verificați procedurile de împerechere și conectare din manualul celuiilalt dispozitiv etc. și repetați operațiunea.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Nu apare numele dispozitivului detectat.

---

- În funcție de statusul celuiilalt dispozitiv, este posibil să nu se poată obține numele.



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Nu se aude soneria.

---

- Măriți volumul în timpul primirii apelului.
  - Difuzoarele nu sunt conectate la unitate.
    - Conectați difuzoarele la unitate. Pentru a selecta difuzoarele pentru tonul de apel, apăsați HOME, apoi atingeți [Settings] și selectați [Phone Call Sound] din [Sound].
- 

### Subiect asociat

- [Setări sunet \(Sound\)](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

**Volumul vocii interlocutorului este scăzut.**

---

- Măriți volumul în timpul apelului.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Interlocutorul spune că volumul este prea scăzut sau prea ridicat.

---

- Reglați nivelul [MIC Gain].
- 

### Subiect asociat

- [Operațiuni disponibile în timpul unui apel](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Apelul este bruiat de ecou sau zgomot.

---

- Reduceți volumul.
  - Setați [Speech Quality] la [Mode 1] sau [Mode 2].
  - Dacă zgomotul ambiental, diferit de sunetul apelului telefonic, este puternic, încercați să îl reduceți.
    - Închideți geamul dacă zgomotul din stradă este puternic.
    - Reduceți nivelul aparatului de aer condiționat dacă acesta este zgomotos.
- 

### Subiect asociat

- [Operațiuni disponibile în timpul unui apel](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Calitatea sunetului telefonului este slabă.

---

- Calitatea sunetului telefonului depinde de condițiile de recepție ale telefonului mobil.
  - Dacă recepția este slabă, mutați mașina într-un loc în care puteți amplifica semnalul telefonului mobil.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## **Volumul dispozitivului BLUETOOTH conectat este scăzut sau ridicat.**

---

- Nivelul volumului va fi diferit în funcție de dispozitivul BLUETOOTH.
    - Reduceți diferențele de volum dintre această unitate și dispozitivul BLUETOOTH.
- 

### **Subiect asociat**

- [Redarea unui dispozitiv BLUETOOTH](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Sunetul sare pe parcursul redării în flux sau conexiunea BLUETOOTH se întrerupe.

---

- Reduceți distanța dintre unitate și dispozitivul BLUETOOTH.
- Dacă dispozitivul BLUETOOTH se află într-o carcasă care întrerupe semnalul, scoateți dispozitivul din carcasă în timpul utilizării.
- În apropiere sunt utilizate mai multe dispozitive BLUETOOTH sau alte dispozitive (de exemplu dispozitive radio amator) care emit unde radio.
  - Opriți celelalte dispozitive.
  - Măriți distanța dintre unitate și alte dispozitive.
- Sunetul de redare se oprește temporar în timpul stabilirii conexiunii dintre unitate și telefon mobil. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

**Dispozitivul BLUETOOTH conectat nu poate fi controlat în timpul redării în flux.**

- Asigurați-vă că dispozitivul BLUETOOTH conectat acceptă AVRCP.



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Unele funcții nu funcționează.

---

- Asigurați-vă că dispozitivul conectat acceptă funcțiile respective.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Se răspunde neintenționat la un apel.

---

- Telefonul conectat este setat să răspundă automat la apeluri.
  - Pe această unitate [Auto Answer] este setat la [ON].
- 
- 

### Subiect asociat

- [Operațiuni disponibile în timpul unui apel](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## **Împerecherea nu a reușit deoarece timpul de conectare a expirat.**

- În funcție de dispozitivul care se conectează, este posibil ca limita de timp pentru asociere să fie scurtă. Încercați să realizați asocierea în limita de timp.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## **Nu este posibilă asocierea.**

- Este posibil ca unitatea să nu se poată asocia cu un dispozitiv BLUETOOTH cu care a fost asociată anterior după inițializarea unității dacă informațiile de asociere ale unității sunt pe dispozitivul BLUETOOTH. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale unității de pe dispozitivul BLUETOOTH, apoi asociați-le din nou.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## **Funcția BLUETOOTH nu poate fi operată.**

---

- Decuplați contactul. Așteptați puțin, apoi comutați contactul în poziția ACC.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## **Nu se scoate sunet prin boxe automobile în timpul unui apel în regim mâini libere.**

- Dacă sunetul este transmis din telefonul mobil, setați telefonul mobil să transmită sunetul în difuzoarele mașinii.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Un canal pentru adulți nu este blocat, deși a fost făcută setarea controlului parental.

- Dacă selectați un canal pentru adulți, apare afișajul de introducere a codului de acces. După ce introduceți codul de acces, ați deblocat controlul parental pentru toate canalele până când unitatea este oprită sau reporniți controlul parental.  
Setați [Parental Control] la [Locked] în opțiunea SXM ( ●●● ) din nou.

### Subiect asociat

- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni SXM](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## **Pictograma Apple CarPlay nu apare pe ecranul HOME.**

---

- Telefonul dvs. iPhone nu este compatibil cu Apple CarPlay.
  - Consultați manualul inclus împreună cu iPhone sau vizitați site-ul web Apple CarPlay.
- Deconectați iPhone de la portul USB și reconectați-l din nou.
- Este posibil ca Apple CarPlay să nu fie disponibilă în țara sau regiunea dvs.
- Asigurați-vă că folosiți un cablu Lightning certificat pentru a conecta telefonul dvs. iPhone la unitate.



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Pictograma Android Auto nu apare pe ecranul HOME.

---

- Verificați telefonul dvs. Android și acceptați declinările de răspundere și permisiunile necesare pentru a folosi Android Auto pe telefonul dvs. Android.
- Nu există nicio aplicație Android Auto instalată pe telefonul dvs. Android.
  - Descărcați și instalați aplicația Android Auto pe telefonul dvs. Android.
- Telefonul dvs. Android nu este compatibil cu Android Auto.
  - Telefonul dvs. Android trebuie să accepte Android Auto. Consultați manualul inclus împreună cu telefonul dumneavoastră Android sau vizitați site-ul web Android Auto.
- Deconectați telefonul dvs. Android de la portul USB și reconectați-l din nou.
- Este posibil ca Android Auto să nu fie disponibilă în țara sau regiunea dvs.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## WebLink™ nu poate fi utilizat.

---

- Este necesară instalarea aplicației „WebLink Host” pe telefonul iPhone/Android.
  - Consultați următorul site și instalați aplicația „WebLink Host”.  
<http://abaltatech.com/WL>
  - Verificați telefonul dvs. iPhone/Android și acceptați declinările de răspundere și permisiunile necesare pentru a folosi WebLink™ pe telefonul dvs. iPhone/Android.
- Deconectați telefonul dvs. iPhone/Android de la portul USB și reconectați-l din nou.
- Reporniți telefonul dumneavoastră iPhone/Android.
- Este posibil ca WebLink™ să nu fie disponibilă în țara sau regiunea dvs.

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## **Sunetul lipsește./Sunetul este slab.**

---

- Telefonul dumneavoastră iPhone/Android nu este conectat la unitate prin BLUETOOTH.
  - Efectuați o conexiune BLUETOOTH.
  
- Nivelul de volum al [BT Audio] este slab.
  - Reglați nivelul volumului la [BT Audio].

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## General

---

### Cannot play this content.

- Conținutul selectat nu poate fi redat sau redarea va sări la următorul element.
  - Conținutul nu este într-un format de fișier acceptat. Verificați formatele de fișiere acceptate.

### Device no response

- Unitatea nu recunoaște dispozitivul USB conectat.
  - Reconectați dispozitivul USB.
  - Verificați dacă dispozitivul USB este acceptat de această unitate.

### No Playable Data

- Dispozitivul USB nu conține date redabile.
  - Încărcați date/fișiere de muzică pe dispozitivul USB.

### Overcurrent caution on USB.

- Dispozitivul USB este supraîncărcat.
  - Deconectați dispozitivul USB.
  - Dispozitivul USB prezintă o eroare sau este conectat un dispozitiv incompatibil.

### USB device not supported

- Pentru detalii privind compatibilitatea dispozitivului USB, vizitați site-ul de asistență.

### USB hub not supported

- Huburile USB nu sunt acceptate de această unitate.

---

### Subiect asociat

- [Formate acceptate pentru redarea USB](#)
- [Site-uri web de asistență clienți](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## BLUETOOTH

---

### **Bluetooth device is not found.**

- Unitatea nu poate detecta un dispozitiv BLUETOOTH conectabil.
  - Verificați setarea BLUETOOTH a dispozitivului pe care încercați să îl conectați.
- Nu apare niciun dispozitiv în lista de dispozitive BLUETOOTH înregistrate.
  - Efectuați împerecherea cu un dispozitiv BLUETOOTH.

### **Handsfree device is not available.**

- Nu este conectat un telefon mobil.
    - Conectați un telefon mobil.
- 

### **Subiect asociat**

- [Asocierea și conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH](#)
- [Conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH asociat](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Tuner de conectare pentru vehicule SiriusXM (XAV-AX8000(UC))

### Channel Locked Please Enter the Lock Code

- Canalul pe care l-ați solicitat este blocat de funcția radio Parental Control. Consultați secțiunea „[Setarea controlului parental](#)” pentru informații suplimentare referitoare la funcția Parental Control și la modul de accesare a canalelor blocate.

### Channel Not Available

- Canalul pe care l-ați solicitat nu este un canal SiriusXM valabil sau canalul pe care îl ascultați nu mai este disponibil.
- De asemenea, puteți vedea acest mesaj pentru scurt timp la prima conectare a unui Tuner de conectare pentru vehicule SiriusXM nou.  
Vizitați [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) pentru SUA sau [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca) pentru Canada pentru informații despre lista de redare a canalelor SiriusXM.

### Channel Not Subscribed Call SiriusXM to Subscribe

- Canalul pe care l-ați solicitat nu este inclus în pachetul dumneavoastră de abonament SiriusXM sau canalul pe care îl ascultați nu mai este inclus în pachetul dumneavoastră de abonament SiriusXM.  
Dacă aveți întrebări despre pachetul dumneavoastră de abonament sau doriți să vă abonați la acest canal, contactați SiriusXM.  
Pentru SUA, vizitați [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) sau apelați 1-866-635-2349.  
Pentru Canada, vizitați [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca) sau apelați 1-877-438-9677.

### Check Antenna

- Radioul a detectat o eroare la antena SiriusXM.
- Cablul antenei (aeriene) ar putea fi deconectat sau deteriorat.
  - Verificați dacă este conectat cablul antenei la Tunerul de conectare pentru vehicule SiriusXM.
  - Inspectați cablul antenei pentru eventuale deteriorări sau răsuciri.
  - Dacă este deteriorat cablul, înlocuiți antena. Produsele SiriusXM sunt disponibile la distribuitorii locali de dispozitive audio pentru mașină sau online la <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

### Check Tuner

- Radioul întâmpină dificultăți în comunicarea cu Tunerul de conectare pentru vehicule SiriusXM.
- Tunerul ar putea fi deconectat sau deteriorat.
  - Verificați dacă respectivul cablu al Tunerului de conectare pentru vehicule SiriusXM este conectat corespunzător la radio.

### Incorrect Pass Code entered

- Introducerea codului de acces a eșuat.
  - Verificați dacă codul de acces a fost introdus corect.
  - Dacă uitați codul de acces, utilizați funcția [SXM Reset] din [General].  
Rețineți că utilizarea funcției [SXM Reset] va inițializa toate setările SiriusXM și conținutul stocat din Tunerul de conectare pentru vehicule SiriusXM.

### No Signal

- Tunerul de conectare pentru vehicule SiriusXM întâmpină dificultăți în recepția semnalului de satelit SiriusXM.
  - Verificați că vehiculul dumneavoastră este în exterior și că cerul se vede clar.
  - Verificați că antena SiriusXM cu suport magnetic este montată pe o suprafață metalică pe exteriorul vehiculului.

- Mișcați antena SiriusXM la distanță de orice tip de obstacole.
- Inspectați cablul antenei pentru eventuale deteriorări sau răsuciri.
- Consultați manualul de instalare al Tunerului de conectare pentru vehicule SiriusXM pentru mai multe informații despre instalarea antenei.
- Dacă este deteriorat cablul, înlocuiți antena. Produsele SiriusXM sunt disponibile la distribuitorii locali de dispozitive audio pentru mașină sau online la <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

### Subscription Updated Press Enter to Continue

- Radioul a detectat o modificare în starea abonamentului dumneavoastră SiriusXM.
  - Apăsați pe Enter pentru a șterge mesajul.  
Dacă aveți întrebări despre abonamentul dumneavoastră, contactați SiriusXM.  
Pentru SUA, vizitați [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) sau apelați 1-866-635-2349.  
Pentru Canada, vizitați [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca) sau apelați 1-877-438-9677.

---

### Subiect asociat

- [Setarea controlului parental](#)
- [Setări generale \(General\)](#)

5-010-104-71(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## WebLink™

---

**Please install and start the WebLink Host app on your phone. For more information visit [www.abaltatech.com/wl](http://www.abaltatech.com/wl)**

- Consultați [www.abaltatech.com/wl](http://www.abaltatech.com/wl) și verificați acest detaliu.
- 

### Subiect asociat

- [WebLink™](#)



Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Radio DAB (XAV-AX8050D(EUR))

---

### No Station

- Semnalul DAB nu poate fi recepționat.
  - Efectuați o acordare automată.
  - Verificați conexiunea antenei DAB (nu este furnizată).
  - Verificați dacă [Antenna Power] este setat la [ON].

### Receiving

- Unitatea așteaptă să recepționeze un post DAB.
- 

### Subiect asociat

- [Ascultarea la radio DAB/DAB+](#)
- [Utilizarea funcțiilor de opțiuni DAB](#)

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Site-uri web de asistență clienți

---

Puteți accesa următoarele site-uri web de asistență clienți pentru a obține informații referitoare la sistemul dumneavoastră.

Pentru clienții din SUA/Canada/America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din țări europene:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Pentru clienții din SUA

Dacă aveți întrebări/probleme legate de acest produs, încercați următoarele soluții:

1. Citiți secțiunea Depanare din acest Ghid de asistență.
2. Contactați (doar în SUA);  
Apelați 1-800-222-7669  
URL <https://www.SONY.com>

### Pentru clienții din țările europene

Înregistrați-vă acum produsul online la adresa:

<https://www.sony.eu/mysony>

Receptor auto  
XAV-AX8000/XAV-AX8050D

## Despre aplicația „Support by Sony”

---

Dacă instalați aplicația „Support by Sony” pe smartphone, puteți obține cu ușurință informații despre actualizarea software.

**Aplicația „Support by Sony” - Găsiți informații și primiți notificări despre produsul dumneavoastră:**



- ✓ Noutăți și alerte
- ✓ Actualizări software
- ✓ Tutoriale
- ✓ Sfaturi și trucuri

<https://sony.net/SBS>

Vizitați site-ul web „Support by Sony” la [sony.net/SBS](https://sony.net/SBS) și marcați denumirea modelului unității, „XAV-AX8000” sau „XAV-AX8050D” când vizitați site-ul web.