



In dieser Hilfe finden Sie bei Fragen Informationen zur Verwendung des IC-Recorders.
Änderungen im Inhalt der Hilfe ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Aktualisierungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Vorbereitung

[Teile und Bedienelemente](#)

Menü HOME/Menü OPTION

- [Verwendung des Menüs HOME](#)
- [Verwendung des Menüs OPTION](#)
- [Liste der OPTION-Menüoptionen](#)

[Hinweise zu Ordnern und Dateien](#)

Display

- [Display während das HOME-Menü angezeigt wird](#)
- [Display bei laufender Aufnahme oder im Standby-Betrieb](#)
- [Display bei laufender Wiedergabe](#)
- [Display, während die Aufnahmefreigabe angezeigt wird](#)

[Display, während die aktuelle Dateiinformation angezeigt wird](#)

[Display, während die Datei-Suchkategorien angezeigt werden](#)

Stromversorgung

[Aufladen des Akkus mit einem Computer](#)

[Trennen des IC-Recorders vom Computer](#)

[Verwenden/Laden des IC-Recorders mit dem USB-Netzteil](#)

[Trennen des IC-Recorders vom USB-Netzteil](#)

[Einschalten](#)

[Abschalten](#)

[Verwendung der Schlummerfunktion](#)

[Vornehmen der Anfangseinstellungen](#)

Schutz vor unbeabsichtigtem Betrieb

[Einstellen des IC-Recorders auf HOLD-Status \(HOLD\)](#)

[Aufheben des HOLD-Status für den IC-Recorder](#)

Beibehalten des Lautstärkepegels (nur europäische Modelle)

[Beibehalten eines moderaten Lautstärkepegels \(nur europäisches Modell\)](#)

Aufnahme

Aufnahme

[Aufnahme mit den eingebauten Mikrofonen](#)

[Starten der Aufnahme bei ausgeschaltetem IC-Recorder \(One-Push-Aufnahme\)](#)

[Überprüfen des Aufnahmetons](#)

[Ändern des Speicherordners für aufgenommene Dateien](#)

Zusätzliche Aufnahmevergänge / Einstellungen

[Auswahl einer Aufnahmeszene für eine bestimmte Situation](#)

[Tipps für bessere Aufnahmen](#)

[Standardeinstellungen für die Aufnahmeszenen der Funktion Scene Select](#)

[Verwendung der Aufnahmeverzögerung-Funktion](#)

[Automatisch als Reaktion auf Eingangstonlautstärke aufnehmen – die Funktion VOR](#)

Verwendung externer Geräte zur Aufnahme

[Aufnahme der Tonwiedergabe des IC-Recorders auf einem externen Gerät](#)

Wiedergabe

Wiedergabe

- [Abspielen einer Datei](#)
- [Auswählen einer Datei](#)
- [Aufsuchen eines Wiedergabepunkts mit der Titelmarkierungsliste \(Track Mark List\)](#)
- [Weitere bei der Wiedergabe mögliche Vorgänge](#)

Zusätzliche Wiedergabevorgänge / Einstellungen

- [Verringern von Störgeräuschen im Wiedergabeton, um menschliche Stimmen klarer wirken zu lassen – die Clear Voice-Funktion](#)
- [Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit – die Funktion DPC\(Speed Control\)](#)
- [Auswählen einer Tonqualitätseinstellung \(Equalizer\)](#)
- [Auswahl des Wiedergabemodus](#)
- [Festlegen eines Segments einer Datei für wiederholte Wiedergabe \(A-B-Wiederholung\)](#)
- [Wiederholte Wiedergabe der aktuellen Datei \(Taste-Halten Wiederholwiedergabe\)](#)
- [Festlegen des Wiedergabebereichs in der Liste gespeicherter Dateien](#)
- [Hören von Klang mit hoher Lautstärke](#)
- [Vorwärts-/Rückwärtssuchen \(Vorwärtssuchen/Rückwärtssuchen\)](#)
- [Schnelles Aufsuchen des gewünschten Teils einer Aufnahme \(Time Jump\)](#)
- [Eine feste Anzahl von Sekunden vorwärts/rückwärts springen \(Easy Search\)](#)

Bearbeitung

Löschen

- [Löschen einer Datei](#)
- [Löschen aller Dateien im durchsuchten Ordner oder der Liste](#)
- [Löschen eines Ordners](#)

Organisieren von Dateien

- [Verschieben einer Datei in einen anderen Ordner](#)
- [Kopieren einer Datei in einen anderen Ordner](#)
- [Erstellen eines Ordners](#)

Verwendung von Titelmarkierungen

- [Hinzufügen einer Titelmarkierung](#)

[Automatisches Hinzufügen von Titelmarkierungen](#)

[Löschen einer Titelmarkierung](#)

[Löschen aller Titelmarkierungen in einer ausgewählten Datei auf einmal](#)

Teilen von Dateien

[Teilen einer Datei am der aktuellen Wiedergabepunkt](#)

[Teilen einer Datei an allen Titelmarkierungspunkten](#)

Ändern von Namen

[Ändern eines Ordnernamens](#)

[Ändern eines Dateinamens](#)

Schützen einer Datei

Menü Einstellungen

Verwendung des Menüs Einstellungen

[Liste der Settings-Menüoptionen](#)

Menüoptionen mit wählbaren Einstellungsoptionen

[Auswahl des Aufnahmemodus \(REC Mode\)](#)

[Wählen des Empfindlichkeitspegels der eingebauten Mikrofone \(Mic Sensitivity\)](#)

[Betonen des Stereoeffekts bei der Aufnahme \(Stereo Emphasis\)](#)

[Reduzieren von Störgeräuschen während der Aufnahme \(Recording Filter\)](#)

[Ein- oder Ausschalten der Betriebsanzeige \(LED\)](#)

[Wählen der Display-Sprache \(Language\)](#)

[Einstellen der Uhr \(Date & Time\)](#)

[Einstellen des Datumsanzeigeformats \(Date Display Format\)](#)

[Einstellen des Zeitanzeigeformats \(Time Display\)](#)

[Ein- oder Ausschalten des Signaltos \(Beep\)](#)

[Ein- oder Ausschalten des Lautsprecherausgangs \(Speaker Output\)](#)

[Verwendung der Schlummerfunktion \(Sleep Timer\)](#)

[Einstellen der automatischen Ausschaltzeit für den IC-Recorder \(Auto Power Off\)](#)

[Zurücksetzen aller Menüeinstellungen auf die Standardeinstellungen \(Reset All Settings\)](#)

[Formatieren des Speichers \(Format\)](#)

[Prüfen der restlichen Aufnahmedauer \(Available Rec. Time\)](#)

[Prüfen der Information über den IC-Recorder \(System Information\)](#)

Computer

[Anschließen des IC-Recorders an einen Computer](#)

[Ordner- und Dateistruktur](#)

[Kopieren von Dateien von dem IC-Recorder auf einen Computer](#)

[Kopieren von Musikdateien von einem Computer auf den IC-Recorder](#)

[Wiedergabe von Musikdateien, die von einem Computer kopiert wurden, auf dem IC-Recorder](#)

[Verwenden des IC-Recorders als USB-Speichergerät](#)

Software (nur für Windows)

[So verwenden Sie Sound Organizer 2](#)

[Teile des Sound Organizer 2-Fensters](#)

[Systemanforderungen für Sound Organizer 2](#)

[Installieren von Sound Organizer 2](#)

Technische Daten

[Systemvoraussetzungen](#)

[Technische Daten](#)

[Maximale Aufnahmedauer](#)

[Maximale Wiedergabezeit/Zahl der Musikdateien](#)

[Betriebsdauer des eingebauten Akkus](#)

Ankündigungen

[Marken](#)

Support-Website

[Kunden-Support-Websites](#)

Wenn Sie Probleme haben / Fehlerbehebung

[Fehlerbehebung](#)

[Neustarten des IC-Recorders](#)

Störgeräusche

[In der aufgenommenen Datei gibt es viele Störungen und sie ist schwer zu verstehen.](#)

[In der aufgenommenen Datei gibt es viele Störgeräusche und Sie möchten mit weniger Störgeräuschen aufnehmen.](#)

Ein Rascheln wird aufgenommen.

Ein Übersteuerungs- oder Bruchgeräusch wird aufgenommen.

Sie können Störungen hören, wenn Sie die Kopfhörer (nicht mitgeliefert) zur Wiedergabe verwenden.

Sie können Störgeräusche bei der Wiedergabe hören, auch wenn die Funktion Clear Voice eingeschaltet ist.

Stromversorgung

Der IC-Recorder schaltet nicht ein, oder das Drücken einer Taste ist wirkungslos.

Der IC-Recorder schaltet nicht aus.

Der IC-Recorder schaltet automatisch aus.

Die Akkubetriebsdauer des IC-Recorders ist kurz.

Laden

Sie können den Akku nicht durch Anschließen des IC-Recorders an den Computer laden.

Die Akkuanzeige wird nicht angezeigt oder erlischt während des Ladevorgangs im Display.

Die Ladefehleranzeige blinkt, wo normalerweise die Akkuanzeige erscheint.

Allgemeine Bedienung

Der IC-Recorder funktioniert nicht richtig.

Der Betrieb des IC-Recorder verlangsamt sich.

Die Betriebsanzeige leuchtet nicht.

Aufnahme

Sie können keine Datei aufnehmen.

Die Aufnahme wird unterbrochen.

Die VOR-Funktion arbeitet nicht.

Eingabetöne sind verzerrt.

Wiedergabe

Die Wiedergabelautstärke ist gering.

Sie hören keinen Ton vom eingebauten Lautsprecher.

Sie können Ton vom eingebauten Lautsprecher hören, auch wenn Kopfhörer (nicht mitgeliefert) angeschlossen sind.

Die Funktion Equalizer ändert nicht die Tonqualität.

Die Wiedergabe erfolgt zu schnell oder zu langsam.

Sie können nicht zur nächsten oder vorherigen Datei wechseln.

Sie können A-B-Wiederholung nicht verwenden.

Sie können keinen Zeitsprung ausführen.

Der Zeitsprung ±10% entspricht nicht dem Wert der Dateizeit dividiert durch 10.

Bearbeitung

Sie können keine Datei teilen.

Sie können keine Datei verschieben.

Sie können keine Datei in einen anderen Ordner kopieren.

Titelmarkierungen werden nicht erkannt.

Der Ordner oder die Datei wird nicht angezeigt.

Display

Das Display schaltet sich zu früh aus.

Die im Display angezeigte Aufnahmezeit ist kürzer als die auf dem Computer angezeigte.

Dateien

Die Meldung „[Memory Full]“ wird angezeigt und die Aufnahme lässt sich nicht starten.

Die Meldung „[File Full]“ wird angezeigt und der IC-Recorder lässt sich nicht bedienen.

Computer

Ein Ordner oder Dateiname erscheint in unleserlichen Zeichen.

Das Kopieren einer Datei dauert eine gewisse Zeit.

Der IC-Recorder wird nicht von dem Computer erkannt, und Sie können nicht Ordner/Dateien vom Computer übertragen.

Die von dem Computer übertragene Datei erscheint nicht auf dem IC-Recorder, und Sie können die Datei nicht abspielen.

Der Computer startet nicht.

Spezielle Software (Sound Organizer 2)

Sie können nicht Sound Organizer 2 installieren.

Der IC-Recorder wird von Sound Organizer 2 nicht erkannt.

Die Wiedergabelautstärke des Computers ist niedrig, oder Sie hören keinen Ton vom Computer.

Sie können keine gespeicherten Dateien abspielen oder bearbeiten.

Der Zähler oder Schieberegler arbeitet nicht richtig, oder Sie hören Störgeräusche.

Der Betrieb des IC-Recorder verlangsamt sich.

Der Computer scheint einzufrieren, während eine Datei gespeichert, hinzugefügt oder gelöscht wird.


Sound Organizer 2 friert beim Starten ein.

Meldungsliste

Systemeinschränkungen

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Teile und Bedienelemente



1. Eingebaute Mikrofone
2. Betriebsanzeige
3. Taste ●□ (Aufnahme/Aufnahmestopp)
4. Display
5. Taste ►► (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen)
6. Taste ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp) (*1)
7. Taste ■◄ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen)
8. Taste JUMP
9. Taste OPTION
10. Taste ● BACK / ■ HOME
(Sie können zum vorherigen Bildschirm oder Element zurückkehren, indem Sie diese Taste schnell drücken. Sie können auch zum HOME-Menü zurückkehren, indem Sie diese Taste gedrückt halten.)
11. Eingebauter Lautsprecher (*2)
12. Taste VOL -/+ (Lautstärke -/+) (*1)
13. USB Type-C-Anschluss
14. Kopfhörerbuchse
15. Clip


16. POWER • HOLD-Schalter (*3)

- *1 Die Tasten ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp) und VOL + (Lautstärke +) haben einen Tastpunkt. Verwenden Sie den Tastpunkt zur Bezugnahme bei der Bedienung des IC-Recorders.
- *2 Der eingebaute Lautsprecher dient zum Prüfen des aufgenommenen Tons, deshalb ist die Lautstärke beschränkt. Wenn der Wiedergabeton nicht laut genug oder schwer zu hören ist, verwenden Sie Kopfhörer (nicht mitgeliefert).
- *3 Indem Sie den POWER • HOLD-Schalter auf [POWER] schieben und 8 Sekunden oder länger in dieser Stellung lassen, wird Ihr IC-Recorder neu gestartet. Einzelheiten siehe [Neustarten des IC-Recorders](#).

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Verwendung des Menüs HOME

Das Menü HOME erlaubt die Auswahl einer Funktion, die Suche nach aufgenommenen Dateien oder die Änderung von Einstellungen auf Ihrem IC-Recorder.



- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt.

Das Menü HOME wird angezeigt.



- 2 Drücken Sie **◀◀** (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder **▶▶** (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl der Funktion, die verwendet werden soll, und drücken Sie dann **▶■** (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Sie können die folgenden Funktionen auswählen:

Music:

Sie können Musikdateien zur Wiedergabe auswählen, die von einem Computer importiert wurden.

Um eine Musikdatei aufzusuchen, können Sie eine der Suchkategorien auswählen: [All Songs], [Albums], [Artists] und [Folders].

Beim Importieren von Musikdateien importieren Sie diese in den Ordner MUSIC.

Recorded Files:

Sie können Dateien zur Wiedergabe auswählen, die mit dem IC-Recorder aufgenommen wurden.

Um eine aufgenommene Datei aufzusuchen, können Sie eine der Suchkategorien auswählen: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] und [Folders].

Record:

Sie können Aufnahme-Standby-Bildschirm anzeigen. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie **●□** (Aufnahme/Aufnahmestopp).

Settings:

Sie können das Settings-Menü anzeigen und verschiedene Einstellungen des IC-Recorders ändern.

Back to XX(*):

Wählen Sie diese Funktion, um zu dem Bildschirm zurückzukehren, der vor dem Aufrufen des Menüs HOME angezeigt wurde.

* Die aktuell verwendete Funktion wird in [XX] angezeigt.

Verwandtes Thema


- [Verwendung des Menüs OPTION](#)

Verwendung des Menüs OPTION

Sie können das Menü OPTION anzeigen, indem Sie OPTION drücken. Die OPTION-Menüoptionen sind je nach der gewählten Funktion Ihres IC-Recorders unterschiedlich.

Hinweis

- Das Menü OPTION erscheint möglicherweise nicht, je nach dem Bildschirm im Display.



- Wählen Sie die Funktion, die Sie verwenden möchten, im HOME, und drücken Sie dann OPTION.

Das mit der gewählten Funktion verbundene OPTION-Menü erscheint.



- Drücken Sie **◀◀** (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder **▶▶** (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl der gewünschten Menüoption, und drücken Sie dann **▶■** (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- Drücken Sie **◀◀** (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder **▶▶** (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl der gewünschten Einstellung, und drücken Sie dann **▶■** (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Tipp

- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen, drücken Sie BACK/HOME, während das OPTION-Menü im Display erscheint.

Verwandtes Thema

- [Verwendung des Menüs HOME](#)
- [Liste der OPTION-Menüoptionen](#)

Liste der OPTION-Menüoptionen

Im Folgenden werden die OPTION-Menüoptionen aufgeführt. Zum Anzeigen des OPTION-Menüs drücken Sie OPTION. Je nach Betrieb oder Zustand werden einige der Optionen möglicherweise nicht angezeigt.

Aufnehmen

Die folgenden Menüoptionen sind verfügbar, während:

- die Aufnahme läuft.
- die Aufnahme auf Standby geschaltet ist.

- REC Information:
[Display, während die Aufnahmehinweise angezeigt wird](#)
- Recording Folder:
[Ändern des Speicherordners für aufgenommene Dateien](#)
- Create Folder:
[Erstellen eines Ordners](#)
- Scene Select:
[Auswahl einer Aufnahmeszene für eine bestimmte Situation](#)
- Recording Delay:
[Verwendung der Aufnahmeverzögerung-Funktion](#)
- REC Mode:
[Auswahl des Aufnahmemodus \(REC Mode\)](#)
- Add Track Mark:
[Hinzufügen einer Titelmarkierung](#)
- Mic Sensitivity:
[Wählen des Empfindlichkeitspegels der eingebauten Mikrofone \(Mic Sensitivity\)](#)
- Stereo Emphasis:
[Betonen des Stereoeffekts bei der Aufnahme \(Stereo Emphasis\)](#)
- Recording Filter:
[Reduzieren von Störgeräuschen während der Aufnahme \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Automatisch als Reaktion auf Eingangstonlautstärke aufnehmen – die Funktion VOR](#)
- Delete File:
[Löschen einer Datei](#)

Aufgenommene Dateien

Die folgenden Menüoptionen sind verfügbar, während:

- die aufgenommenen Dateien aufgelistet werden.
- die Wiedergabe einer aufgenommenen Datei läuft.
- die Wiedergabe einer aufgenommenen Datei auf Standby gesetzt ist.

- Add Track Mark:
[Hinzufügen einer Titelmarkierung](#)
- DPC(Speed Control):
[Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit – die Funktion DPC\(Speed Control\)](#)
- A-B Repeat:
[Festlegen eines Segments einer Datei für wiederholte Wiedergabe \(A-B-Wiederholung\)](#)
- Clear Voice:
[Verringern von Störgeräuschen im Wiedergabeton, um menschliche Stimmen klarer wirken zu lassen – die Clear Voice-Funktion](#)
- Equalizer:
[Auswählen einer Tonqualitätseinstellung \(Equalizer\)](#)
- Easy Search:
[Eine feste Anzahl von Sekunden vorwärts/rückwärts springen \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[Auswahl des Wiedergabemodus](#)
- Playback Range:
[Festlegen des Wiedergabebereichs in der Liste gespeicherter Dateien](#)
- Delete File:
[Löschen einer Datei](#)
- Delete All in List:
[Löschen aller Dateien im durchsuchten Ordner oder der Liste](#)
- Delete All Files:
[Löschen aller Dateien im durchsuchten Ordner oder der Liste](#)
- Protect:
[Schützen einer Datei](#)
- Do Not Protect:
[Schützen einer Datei](#)
- Track Mark List:
[Aufsuchen eines Wiedergabepunkts mit der Titelmarkierungsliste \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Löschen einer Titelmarkierung](#)
- Divide:
[Teilen einer Datei am der aktuellen Wiedergabepunkt
Teilen einer Datei an allen Titelmarkierungspunkten](#)
- Move File:
[Verschieben einer Datei in einen anderen Ordner](#)
- Copy File:
[Kopieren einer Datei in einen anderen Ordner](#)
- Change File Name:
[Ändern eines Dateinamens](#)
- File Information:
[Display, während die aktuelle Dateiinformation angezeigt wird](#)

- Create Folder:

[Erstellen eines Ordners](#)

- Delete Folder:

[Löschen eines Ordners](#)

- Change Folder Name:

[Ändern eines Ordnernamens](#)

Musik

Die folgenden Menüoptionen sind verfügbar, während:

- die Wiedergabe einer vom Computer importierten Datei läuft.
- die Wiedergabe einer vom Computer importierten Datei auf Standby gesetzt ist.

- Add Track Mark:

[Hinzufügen einer Titelmarkierung](#)

- DPC(Speed Control):

[Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit – die Funktion DPC\(Speed Control\)](#)

- A-B Repeat:

[Festlegen eines Segments einer Datei für wiederholte Wiedergabe \(A-B-Wiederholung\)](#)

- Equalizer:

[Auswählen einer Tonqualitätseinstellung \(Equalizer\)](#)

- Easy Search:

[Eine feste Anzahl von Sekunden vorwärts/rückwärts springen \(Easy Search\)](#)

- Play Mode:

[Auswahl des Wiedergabemodus](#)

- Playback Range:

[Festlegen des Wiedergabebereichs in der Liste gespeicherter Dateien](#)

- Delete File:

[Löschen einer Datei](#)

- Delete All in List:

[Löschen aller Dateien im durchsuchten Ordner oder der Liste](#)

- Delete All Files:

[Löschen aller Dateien im durchsuchten Ordner oder der Liste](#)

- Protect:

[Schützen einer Datei](#)

- Do Not Protect:

[Schützen einer Datei](#)

- Track Mark List:

[Aufsuchen eines Wiedergabepunkts mit der Titelmarkierungsliste \(Track Mark List\)](#)

- Delete Track Marks:

[Löschen einer Titelmarkierung](#)

- File Information:

[Display, während die aktuelle Dateiinformation angezeigt wird](#)

- Delete Folder:

[Löschen eines Ordners](#)

Verwandtes Thema

- [Verwendung des Menüs OPTION](#)


5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Hinweise zu Ordnern und Dateien

Im Folgenden wird die Struktur von Ordnern und Dateien dargestellt, die Sie auf Ihrem IC-Recorder betrachten können.

Unter [Recorded Files]

[FOLDER01]: Aufgenommene FM-Radiodateien werden gespeichert.




A: HOME-Menü

B: Ordner

C: Dateien

Unter [Music]



A: HOME-Menü

B: Ordner


C: Dateien

Verwandtes Thema

- [Verschieben einer Datei in einen anderen Ordner](#)
- [Kopieren einer Datei in einen anderen Ordner](#)
- [Ordner- und Dateistruktur](#)

Display während das HOME-Menü angezeigt wird

Im Folgenden wird das HOME-Menü im Display beschrieben.



Hinweis

- Das obige Bild dient zur Veranschaulichung. Es kann sich von der tatsächlichen Ansicht auf Ihrem IC-Recorder unterscheiden.

1. HOME-Menüoptionen

Sie können eine der folgenden auswählen:

- : Music
- : Recorded Files
- : Record
- : Settings
- : Back to XX (Die aktuell verwendete Funktion wird in [XX] angezeigt.)

Verwandtes Thema

- [Verwendung des Menüs HOME](#)

Display bei laufender Aufnahme oder im Standby-Betrieb

Im Folgenden wird das Display bei laufender Aufnahme oder im Standby-Betrieb gezeigt.


Aufnahme bei der Verwendung von Szenen



Aufnahme ist im Standby-Betrieb, während Szenen verwendet werden



Aufnahme während Szenen ausgeschaltet sind



Aufnahme ist im Standby-Betrieb, während Szenen ausgeschaltet sind



Hinweis

- Die obigen Bilder dienen zur Veranschaulichung. Sie können sich von der tatsächlichen Ansicht auf Ihrem IC-Recorder unterscheiden.

1. VOR-Anzeige

Zeigt an, dass die VOR-Funktion aktiv ist.

2. Scene Select-Anzeige

Zeigt die momentan gewählte Aufnahmeszene an.

: Pocket

: Auto Voice Rec

: Meeting

: Lecture

: Voice Notes

: Interview

3. Nummer der Titelmarkierung

Zeigt die Nummer hinzugefügter Titelmarkierungen an.

4. Verbleibende Aufnahmedauer

Zeigt die restliche für die Aufnahme verfügbare Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden an.

10 Stunden oder mehr: keine Anzeige

10 Minuten bis 10 Stunden: angezeigt in Stunden und Minuten

Weniger als 10 Minuten: angezeigt in Minuten und Sekunden

5. Anzeige des Aufnahmestatus

Zeigt den aktuellen Aufnahmestatus Ihres IC-Recorders an.

 REC : Aufnahme

 STOP : gestoppt

VOR/  REC : Aufnahme mit der VOR-Funktion läuft.

VOR/  PAUSE : Aufnahme mit der VOR-Funktion ist pausiert. ([VOR] und die Anzeige der verstrichenen Zeit blinkt.)

6. Anzeige für verstrichene Zeit

Zeigt die verstrichene Zeit der aktuellen Aufnahme an.

7. Akkuanzeige

8. Anzeige für Schlummerfunktion


Zeigt an, dass die Schlummerfunktion aktiviert ist.


9. Mikrofonempfindlichkeit-Anzeige

Zeigt den Empfindlichkeitspegel der eingebauten Mikrofone an, der momentan gewählt ist.

 A : Auto

 : High

 : Medium


 : Low

IC-Recorder
ICD-TX660


Display bei laufender Wiedergabe

Im Folgenden wird das Display bei der Wiedergabe gezeigt.


Recorded Files




Recorded Files (wenn die DPC(Speed Control)-Funktion aktiv ist)



Music



Music (wenn die DPC(Speed Control)-Funktion aktiv ist)



Hinweis

- Die obigen Bilder dienen zur Veranschaulichung. Sie können sich von der tatsächlichen Ansicht auf Ihrem IC-Recorder unterscheiden.

1. Dateiinformationen

Zeigt Informationen über die wiedergegebene Datei an.

Dateien, die mit dem IC-Recorder aufgenommen wurden, werden wie folgt angezeigt:

 : Dateiname: Aufnahmedatum_Aufnahmezeit (z. B. 211010_1010)

Musikdateien werden wie folgt angezeigt:

 : Titelbezeichnung/Interpretename

2. Nummer der Titelmarkierung

Zeigt die Nummer der Titelmarkierung, falls hinzugefügt, des aktuellen Wiedergabepunkts an.

3. Play Mode/Playback Range-Anzeige

Keine Anzeige: Normal (Play Mode)

-  : Repeat (Play Mode)
-  : 1 File Play (Play Mode)
-  : 1 File Repeat (Play Mode)
-  : Shuffle (Play Mode)
-  : Shuffle Repeat (Play Mode)
-  : Selected Range (Playback Range)

4. Dateinummerninformationen

Zeigt die Dateinummer der wiedergegebenen Datei im Format (aktuelle Dateinummer)/(Gesamtzahl der abzuspielenden Dateien) an.

5. Clear Voice-Anzeige (nur für Dateien in [Recorded Files] angezeigt)

Zeigt an, dass [Clear Voice] auf [Clear Voice 1] oder [Clear Voice 2] gestellt ist.

 : Clear Voice 1, Clear Voice 2

Während die Wiedergabe mit dem eingebauten Lautsprecher oder die Wiedergabe der Dateien in [Music] läuft, arbeitet die Clear Voice-Funktion nicht.

6. Wiedergabe-Fortschriffs Balken

Zeigt an, wie weit die Wiedergabe der Datei fortgeschritten ist.

7. Equalizer-Anzeige

Zeigt an, dass die Equalizer-Funktion arbeitet.

8. DPC(Speed Control)-Anzeige

Zeigt an, dass die DPC(Speed Control)-Funktion aktiv ist.

9. Anzeige für Schlummerfunktion

Zeigt an, dass die Schlummerfunktion aktiviert ist.

10. Akkuanzeige

11. Verstrichene Zeit

Zeigt die verstrichene Zeit der aktuellen Wiedergabe an.

12. Anzeige des Wiedergabestatus

Zeigt den aktuellen Wiedergabestatus Ihres IC-Recorders an.

 (Wiedergabe): Wiedergabe läuft


 (Rückwärtssuchen/Zurückspulen)/ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen): Rückwärtssuchen
(Zurückspulen)/Vorwärtssuchen (Vorspulen)

 (Stopp): bei Standby

Display, während die Aufnahmeinformation angezeigt wird

Sie können die Aufnahmeinformation Ihres IC-Recorders betrachten, einschließlich der restlichen Aufnahmedauer und dem Speicherplatz sowie den Speicherordner-Einstellungen für die aufgenommenen Dateien.

Zur Anzeige der Aufnahmeinformation, während die Aufnahme im Standby-Modus ist, wählen Sie [REC Information] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



Die folgende Aufnahmeinformation ist verfügbar:

Available Rec. Time:

Restliche für Aufnahme verfügbare Zeit.

Recording Folder:

Speicherordner für aufgenommene Dateien.

Scene Select:

Aktuell gewählte Aufnahmeszene.

Wenn Sie eine Szene auswählen und dann die Aufnahmeeinstellung(en) ändern, erscheint [*] links neben der oder den geänderten Einstellung(en).

Weitere Informationen über die Standardeinstellungen finden Sie unter [Standardeinstellungen für die Aufnahmeszenen der Funktion Scene Select](#).

REC Mode:

Aktuell gewählter Aufnahmemodus.

Sensitivity setting:

Empfindlichkeitspegel der Mikrofone, der momentan gewählt ist.

Stereo Emphasis:

Aktuell gewählte Einstellung von Stereo Emphasis.

Recording Filter:

Aktuell gewählter Aufnahmefilter.

VOR:

Aktuell gewählte VOR (Voice Operated Recording)-Einstellung.

Auto Track Marks:

Aktuell gewählte automatisch Titelmarkierung-Einstellung.

Time Stamps for Auto Track Marks:

Zeitstempel für die automatische Einstellung der Auto-Titelmarkierung, die derzeit ausgewählt ist.

Display, während die aktuelle Dateiinformation angezeigt wird


Sie können die Information (Dateilänge, Aufnahmemodus, Aufnahmedatum und -zeit usw.) der gewählten aufgenommenen Datei betrachten.

Hinweis

- Die folgenden Bilder dienen zur Veranschaulichung. Sie können sich von der tatsächlichen Ansicht auf Ihrem IC-Recorder unterscheiden.
- Die Uhrzeit kann entweder im 12-Stunden-Format mit [AM] oder [PM] oder im 24-Stunden-Format angezeigt werden, je nach dem gewählten Uhrzeit-Anzeigeformat (Time Display) im Settings-Menü. Außerdem hängt die Standard-Uhrzeitanzeige von dem Land oder Region ab, in dem das Gerät gekauft wurde.
- Die Standard-Datumsanzeige hängt von dem Land oder Region ab, in dem das Gerät gekauft wurde.


Zum Betrachten der Information über eine bestimmte Datei wählen Sie eine mit Ihrem IC-Recorder aufgenommene Datei oder eine Musikdatei und wählen Sie [File Information] im OPTION-Menü, während die Wiedergabe auf Standby gestellt ist. Dann können Sie **◀◀** (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder **▶▶** (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) drücken, um nach oben oder unten zu blättern, um Folgendes zu betrachten:

Information über die aufgenommene Datei



- Rec Date/Time: Datum und Zeit der Aufnahme der Datei (Jahr/Monat/Tag/ Zeit).
- File Length: Aufnahmelänge der Datei, angezeigt in Stunden, Minuten und Sekunden.
- File Protection: Aktuell gewählte Dateischutzeinstellungen.
- Model Name: Gerät, mit dem die Datei aufgezeichnet wurde.
- Scene Select: Zur Zeit der Aufnahme gewählte Aufnahmeszene.
- REC Mode: Zur Zeit der Aufnahme gewählter Aufnahmemodus.
- Sensitivity setting: Zur Zeit der Aufnahme gewählter Empfindlichkeitspegel.
- Stereo Emphasis: Zur Zeit der Aufnahme gewählte Einstellung von Stereo Emphasis.
- Recording Filter: Zur Zeit der Aufnahme gewählter Aufnahmefilter.
- VOR: VOR (Voice Operated Recording) Einstellung, die zur Zeit der Aufnahme gewählt ist.
- File Path: Pfad der Datei.

Information über die Musikdatei



- File Length: Aufnahmelänge der Datei, angezeigt in Stunden, Minuten und Sekunden.
- File Protection: Dateischutzeinstellung für Musikdateien.
- Codec: Codec-Typ für Musikdateien.
- Bit Rate: Bitrate für Musikdateien.
- Sample Rate: Abtastrate für Musikdateien.
- Bit Depth: Bit-Tiefe für Musikdateien.
- File Path: Pfad der Datei.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-Recorder
ICD-TX660

Display, während die Datei-Suchkategorien angezeigt werden

Wenn Sie [Recorded Files] oder [Music] im Menü HOME wählen, erscheinen die Suchkategorien der gespeicherten Dateien im Display.

Hinweis

- Die folgenden Bilder dienen zur Veranschaulichung. Sie können sich von der tatsächlichen Ansicht auf Ihrem IC-Recorder unterscheiden.

Wenn [Recorded Files] is gewählt ist



Sie können eine der folgenden Suchkategorien auswählen:

Latest Recording:

Beginnt die Wiedergabe der neuesten Aufnahme.

Search by REC Date:

Aufgenommene Dateien werden nach Aufnahmedatum sortiert.

Search by REC Scene:

Aufgenommene Dateien werden nach Aufnahmeszene sortiert.

Folders:

Aufgenommene Dateien im gewählten Ordner werden aufgelistet.

Wenn [Music] is gewählt ist



Sie können eine der folgenden Suchkategorien auswählen:

All Songs:

Alle Musikdateien werden aufgelistet.

Albums:

Musikdateien werden nach Albumtitel sortiert.

Artists:

Musikdateien werden nach Interpretenname sortiert.

Folders:

Musikdateien im gewählten Ordner werden aufgelistet.

Aufladen des Akkus mit einem Computer


Sie können den Akku Ihres IC-Recorders über einen Computer aufladen.

Wenn Sie den IC-Recorder zum ersten Mal verwenden oder wenn Sie ihn längere Zeit nicht mehr benutzt haben, laden Sie den Akku auf, bis die **FULL**-Anzeige im Display erscheint.

Es dauert ungefähr 1 Stunde (*), bis der leere Akku vollständig geladen ist.

- * Ungefähr Zeitspanne, die zum Laden des leeren Akkus bei Raumtemperatur erforderlich ist. Die Dauer kann je nach Restladung und dem Zustand der Akukapazität variieren.

1 Schließen Sie den IC-Recorder mit dem mitgelieferten USB Type-C-Kabel an einen laufenden Computer an.



Während der Akku aufgeladen wird, erscheint die Akkuanzeige-Animation (①) im Display.



Wenn der Akku vollständig geladen ist, zeigt die Akkuanzeige **FULL** (②) an.



Hinweis

- Wenn der IC-Recorder mit einem Computer verbunden ist, der nicht eingeschaltet ist oder im Energiesparmodus ist (Energiesparen oder Ruhezustand), wird der Akku nicht geladen.

Verwandtes Thema

- [Trennen des IC-Recorders vom Computer](#)
- [Anschließen des IC-Recorders an einen Computer](#)

Trennen des IC-Recorders vom Computer

Folgen Sie immer dem unten beschriebenen Verfahren, andernfalls kann es wegen Datenkorruption unmöglich sein, die auf Ihrem IC-Recorder gespeicherten Dateien abzuspielen.

1 Bestätigen Sie, dass die Meldung [Accessing] nicht im Display erscheint.

2 Führen Sie bei dem Computer die folgenden Schritte durch.

- Klicken Sie in der Windows Taskleiste im unteren rechten Bereich des Desktops auf das folgende Symbol.



Klicken Sie dann auf [IC RECORDER auswerfen]. Das angezeigte Symbol und das Menü können abhängig vom Betriebssystem variieren. Abhängig von Ihren Computereinstellungen wird das Symbol möglicherweise nicht in der Taskleiste angezeigt.

- Klicken Sie bei dem Mac auf das Symbol zur Entfernung von [IC RECORDER], das in der Seitenleiste des Finders angezeigt wird.

3 Trennen Sie das USB Type-C-Kabel vom Computer und dem IC-Recorder.

Tipp

- Informationen zum Trennen eines USB-Geräts von dem Computer finden Sie in der mit dem Computer mitgelieferten Anleitung.

Verwandtes Thema

- [Aufladen des Akkus mit einem Computer](#)
- [Anschließen des IC-Recorders an einen Computer](#)


Verwenden/Laden des IC-Recorders mit dem USB-Netzteil

Sie können den Akku aufladen, indem Sie das USB-Netzteil an eine Haushaltssteckdose anschließen. Die Möglichkeit, den IC-Recorder während des Ladevorgangs zu verwenden, ist praktisch, wenn Sie längere Zeit aufnehmen.

Verwenden Sie bei Verwendung eines USB-Netzteils (handelsüblich) ein Netzteil, das einen Ausgangsstrom von 500 mA oder mehr liefern kann. Das Laden von anderen Geräten kann nicht garantiert werden.

- 1 Schließen Sie das USB-Netzteil an eine Steckdose an.



- 2 Schließen Sie das USB-Netzteil an den USB Type-C-Anschluss am IC-Recorder unter Verwendung des mitgelieferten USB Type-C-Kabels an.




A: USB-Netzteil (handelsüblich)

- Während der Akku aufgeladen wird, erscheint die Akkuanzeige-Animation (①) im Display. Wenn der Akku voll geladen ist, erscheint **FULL** (②) im Display. Nach Ablauf 1 Stunde schaltet das Display aus. Sie können den IC-Recorder verwenden, während der Akku geladen wird.

Laden



Voll geladen



- Wenn Sie das USB-Netzteil anschließen und das Gerät ausschalten, wird die große Akkuanzeige-Animation (①) im Display angezeigt.



Hinweis

- Während die Aufnahme läuft (die Betriebsanzeige leuchtet rot), während die Aufnahme pausiert (die Betriebsanzeige blinkt rot), oder während auf Daten zugegriffen wird (die Betriebsanzeige blinkt orangefarben), beachten Sie Folgendes, um Datenkorruption zu vermeiden:
Sie sollten das USB Type-C-Kabel nicht am/vom USB-Netzteil anschließen/abtrennen, das an eine Steckdose angeschlossen ist. Sie sollten das USB-Netzteil, das an Ihren IC-Recorder angeschlossen ist, nicht an eine Steckdose anschließen/davon abziehen.
- Schließen Sie das USB-Netzteil an eine leicht erreichbare Steckdose an, damit Sie es bei Auffälligkeiten sofort abziehen können.
- Verwenden Sie immer das mitgelieferte USB Type-C-Kabel.
- Wenn Wasserspritzer auf Ihren IC-Recorder oder das USB-Netzteil gelangen, versuchen Sie nicht, das USB Type-C-Kabel daran anzuschließen.
- Beim Anschließen des USB Type-C-Kabels stecken Sie dieses vollständig ein. Wenn das Kabel nicht ausreichend eingesteckt ist, startet der Akkuladevorgang nicht.
- Ihr IC-Recorder unterstützt nicht USB PD (USB-Stromversorgung).

Verwandtes Thema

- [Trennen des IC-Recorders vom USB-Netzteil](#)
- [Betriebsdauer des eingebauten Akkus](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trennen des IC-Recorders vom USB-Netzteil

Folgen Sie immer dem unten beschriebenen Verfahren zum Abtrennen des IC-Recorders, andernfalls kann es wegen Datenkorruption unmöglich sein, die auf Ihrem IC-Recorder gespeicherten Dateien abzuspielen.

- 1 Wenn eine Aktivität wie Aufnahme oder Wiedergabe ausgeführt wird, drücken Sie ●□ (Aufnahme/Aufnahmestopp) oder ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp), um die Aktivität zu beenden.**
- 2 Trennen Sie das mitgelieferte USB Type-C-Kabel vom USB-Netzteil, und trennen Sie dann das USB-Netzteil von der Steckdose.**

Hinweis

- Während die Aufnahme läuft (die Betriebsanzeige leuchtet rot), während die Aufnahme pausiert (die Betriebsanzeige blinkt rot), oder während auf Daten zugegriffen wird (die Betriebsanzeige blinkt orangefarben), beachten Sie Folgendes, um Datenkorruption zu vermeiden:
Sie sollten das USB Type-C-Kabel nicht am/vom USB-Netzteil anschließen/abtrennen, das an eine Steckdose angeschlossen ist.
Sie sollten das USB-Netzteil, das an Ihren IC-Recorder angeschlossen ist, nicht an eine Steckdose anschließen/davon abziehen.


Verwandtes Thema

- [Verwenden/Laden des IC-Recorders mit dem USB-Netzteil](#)

Einschalten

- 1 Schieben Sie den Schalter POWER · HOLD auf [POWER] und halten Sie ihn in dieser Stellung, bis das Display einschaltet.

Wenn auf Ihrem IC-Recorder viele Dateien oder Ordner gespeichert sind, dauert es einige Zeit, bis sich das Display einschaltet.



Tipp


- Nach dem Einschalten Ihres IC-Recorders kann es einige Zeit dauern, bis sich das Display einschaltet. Es wird empfohlen, den IC-Recorder vor Beginn der Aufnahme einzuschalten. Die ungefähren Zeiträume, die erforderlich sind, damit sich das Display nach dem Einschalten des IC-Recorders einschaltet, hängen von der Anzahl der auf dem IC-Recorder gespeicherten Dateien ab, die unten zu Referenzzwecken aufgeführt sind.
 - 2.500 Dateien: ca. 3 Minuten
 - 5.000 Dateien: ca. 6 Minuten
- Abhängig vom Dateiformat der gespeicherten Dateien kann das Einschalten des Displays länger dauern als oben beschrieben.
- Wenn Ihr IC-Recorder eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wird, wird die Funktion Auto Power Off wirksam und der IC-Recorder schaltet sich automatisch aus. (Als Standard ist die Funktion Auto Power Off auf [10 Min] gestellt.)
- Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, schaltet Ihr IC-Recorder innerhalb der festgelegten Zeitspanne automatisch ab.
- Wenn Sie die Stromversorgung innerhalb von 4 Stunden nach dem letzten Ausschalten wieder einschalten, schaltet das Gerät schnell ein.

Verwandtes Thema

- [Abschalten](#)
- [Einstellen der automatischen Ausschaltzeit für den IC-Recorder \(Auto Power Off\)](#)

Abschalten

- 1 Schieben Sie den Schalter POWER · HOLD auf [POWER] und halten Sie ihn in dieser Stellung, bis [Power Off] im Display einschaltet.



Hinweis

- Um den IC-Recorder neu zu starten, schieben Sie den POWER · HOLD-Schalter auf [POWER] und halten Sie ihn 8 Sekunden lang oder länger gedrückt. Während der IC-Recorder in Betrieb ist und Sie ihn neu starten, werden möglicherweise die auf dem IC-Recorder gespeicherten Daten oder die IC-Recorder-Einstellungen gelöscht.

Tipp

- Wenn Ihr IC-Recorder eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wird, wird die Funktion Auto Power Off wirksam und der IC-Recorder schaltet sich automatisch aus. (Als Standard ist die Funktion Auto Power Off auf [10 Min] gestellt.)
- Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, schaltet Ihr IC-Recorder innerhalb der festgelegten Zeitspanne automatisch ab.

Verwandtes Thema

- [Einschalten](#)
- [Einstellen der automatischen Ausschaltzeit für den IC-Recorder \(Auto Power Off\)](#)
- [Neustarten des IC-Recorders](#)

Verwendung der Schlummerfunktion


Die Funktion Screen Off Timer in Ihrem IC-Recorder ist werkseitig auf [30 Sec] gestellt, um Akkukapazität zu sparen. Wenn Sie den IC-Recorder 30 Sekunden lang unbedient lassen, schaltet das Display aus, aber die Tasten können weiter bedient werden. Um das Display wieder einzuschalten, drücken Sie BACK/HOME.

Tipp

- Um die Schlummerfunktion zu ändern, wählen Sie [ Settings] - [Common Settings] - [Screen Off Timer] aus dem HOME-Menü, und wählen Sie dann [No Auto Screen Off], [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min] oder [5 Min].

Vornehmen der Anfangseinstellungen

Wenn Sie den IC-Recorder zum ersten Mal einschalten, erscheint der Bildschirm [Configure Initial Settings] im Display. Nehmen Sie die Standardeinstellungen vor, wie die Auswahl der Displaysprache, die Einstellung der Uhrzeit und das Ein-/Ausschalten der Pieptons.




- 1** Drücken Sie **▶■** (Wiedergabe/Eingabe/Stopp), um die Standardeinstellungen zu beginnen.
- Configure
Initial Settings
▶ : Enter
- 2** Drücken Sie **◀** (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder **▶** (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen), um die Displaysprache zu wählen und drücken Sie dann **▶■** (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Sie können aus den folgenden Sprachen auswählen:

Deutsch, English (Englisch), Español (Spanisch), Français (Französisch), Italiano (Italianienisch), Русский (Russisch), Türkçe (Türkisch), 한국어 (Koreanisch), 简体中文 (Chinesisch, Kurzzeichen), 繁體中文 (Chinesisch, Langzeichen).

- 3** Legen Sie das aktuelle Datum und eine Uhrzeit fest.

Drücken Sie **◀** (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder **▶** (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zum Einstellen eines Elements, und drücken Sie dann **▶■** (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
Wiederholen Sie das Verfahren zum Einstellen aller Elemente.
Drücken Sie BACK/HOME, um den Fokus auf das vorherige Element zu verschieben.




- 4** Drücken Sie **◀** (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder **▶** (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen), um [Next] zu wählen, und drücken Sie dann **▶■** (Wiedergabe/Eingabe/Stopp), um die Einstellungen auf die Uhr anzuwenden.



Wenn die Einstellungen der Uhrzeit übernommen wurden, wird das Einstelfenster zum Ein- oder Ausschalten des Signaltons angezeigt.

- 5** Drücken Sie **◀** (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder **▶** (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen), um [Yes] oder [No] zu wählen, um den Signalton ein- oder auszuschalten, und drücken Sie dann **▶■** (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



Wenn die Standardeinstellungen vorgenommen wurden, erscheint die Fertigstellungsmeldung, und dann erscheint das HOME-Menü.

Hinweis

- Wenn Sie 30 Sekunden oder länger benötigen, bevor Sie zum nächsten Schritt weitergehen, schaltet das Display aus. Um das Display zum Fortsetzen der Standardeinstellungen einzuschalten, drücken Sie BACK/HOME.
- Die Standard-Datumsanzeige hängt von dem Land oder Region ab, in dem das Gerät gekauft wurde.
- Die Uhrzeit kann entweder im 12-Stunden-Format mit [AM] oder [PM] oder im 24-Stunden-Format angezeigt werden, je nach dem gewählten Uhrzeit-Anzeigeformat (Time Display) im Settings-Menü. Außerdem hängt die Standard-Uhrzeitanzeige von dem Land oder Region ab, in dem das Gerät gekauft wurde.
- Die Anzahl der wählbaren Sprachoptionen und die Standardeinstellung variieren abhängig vom Land oder der Region, in der der IC-Recorder gekauft wurde.

Tipp

- Sie können die Anzeigesprache, die Uhrzeiteinstellung und die Signaltoneinstellung jederzeit später ändern, indem Sie [Settings] - [Common Settings] aus dem Menü HOME wählen.
- Wenn Sie die anfänglichen Einstellungen vorgenommen haben, setzen Sie Ihren IC-Recorder auf den HOLD-Status, um das aktuelle Datum und die Zeit im Display anzuzeigen.


Verwandtes Thema

- [Wählen der Display-Sprache \(Language\)](#)
- [Einstellen der Uhr \(Date & Time\)](#)
- [Einstellen des Datumsanzeigeformats \(Date Display Format\)](#)
- [Einstellen des Zeitanzeigeformats \(Time Display\)](#)
- [Ein- oder Ausschalten des Signaltons \(Beep\)](#)
- [Display während das HOME-Menü angezeigt wird](#)

Einstellen des IC-Recorders auf HOLD-Status (HOLD)

Sie können alle Tasten (HOLD) deaktivieren, um eine unbeabsichtigte Bedienung zu verhindern, während Sie den IC-Recorder tragen.

- 1 Schieben Sie den Schalter POWER · HOLD auf [HOLD].



Während der IC-Recorder eingeschaltet ist wird durch Schieben des POWER · HOLD-Schalters auf [HOLD] bewirkt, dass [HOLD] und die aktuelle Uhrzeit etwa 3 Sekunden lang im Display erscheinen, um anzudeuten, dass alle Tasten am IC-Recorder deaktiviert sind.



Hinweis

- Indem Ihr IC-Recorder auf den HOLD-Status gestellt wird, werden alle Tasten deaktiviert. Heben Sie den HOLD-Status wieder auf, bevor Sie den IC-Recorder erneut verwenden.
- Die Uhrzeit kann entweder im 12-Stunden-Format mit [AM] oder [PM] oder im 24-Stunden-Format angezeigt werden, je nach dem gewählten Uhrzeit-Anzeigeformat (Time Display) im Settings-Menü. Außerdem hängt die Standard-Uhrzeitanzeige von dem Land oder Region ab, in dem das Gerät gekauft wurde.

Verwandtes Thema

- [Aufheben des HOLD-Status für den IC-Recorder](#)


Aufheben des HOLD-Status für den IC-Recorder

Wenn Ihr IC-Recorder auf HOLD gestellt ist, wird durch Drücken einer beliebigen Taste [HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.] im Display angezeigt.

HOLD...
Slide HOLD Switch
to Activate.

Heben Sie den HOLD-Status für den IC-Recorder auf, bevor Sie ihn verwenden.

- 1 Schieben Sie den Schalter POWER • HOLD auf den Mittelpunkt.



Verwandtes Thema

- Einstellen des IC-Recorders auf HOLD-Status (HOLD)

Beibehalten eines moderaten Lautstärkepegels (nur europäisches Modell)


Der IC-Recorder begrenzt die maximale Lautstärke, damit Sie den Ton bei der Verwendung von Kopfhörern mit einem gemäßigten Lautstärkepegel hören. Wenn Sie einen Lautstärkepegel einstellen, der den festgelegten Pegel überschreitet, wird die Meldung [Check The Volume Level] angezeigt.



5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Aufnahme mit den eingebauten Mikrofonen

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise für die grundlegenden Aufnahmevergänge. Sie können Audioaufnahmen mit der gewählten Empfindlichkeitsstufe der Mikrofone und des Aufnahmemodus machen.




Hinweis

- Falls Sie versehentlich den IC-Recorder berühren oder während der Aufnahme einen Gegenstand in Berührung damit kommen lassen, können Knister- oder Kratzgeräusche aufgenommen werden.

Tipp


- Wir empfehlen, vor dem Beginn der Aufnahme zuerst eine Testaufnahme zu machen oder die Aufnahme zu überwachen. Anweisungen zur Überprüfung der Aufnahme finden Sie unter [Überprüfen des Aufnahmetons](#).
- Aufgenommene Dateien werden standardmäßig im [FOLDER01] unter [Recorded Files] gespeichert. Um die Dateien in einem anderen Ordner als [FOLDER01] zu speichern, siehe [Ändern des Speicherordners für aufgenommene Dateien](#).

1 Richten Sie Ihren IC-Recorder aus, so dass seine eingebauten Mikrofone (①) in die Richtung der Schallquelle weisen.



2 Drücken Sie ●□ (Aufnahme/Aufnahmestopp).

[REC] erscheint im Display, um anzudeuten, dass die Aufnahme gestartet hat, und die Betriebsanzeige (②) leuchtet rot.



3 Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie ●□(Aufnahme/Aufnahmestopp) erneut.

Die Meldung [Saving...] und anschließend der Aufnahme-Standby-Bildschirm erscheinen.

Nun können Sie ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp) drücken, um die gerade aufgenommene Datei abzuspielen.

Hinweis

- Während [Saving...] im Display erscheint, speichert Ihr IC-Recorder die Datei im Speicherplatz. Wenn der IC-Recorder im Netzbetrieb läuft, trennen Sie nicht das USB-Netzteil (handelsüblich) ab, um Korruption von Daten zu vermeiden.

Tipp

- Sie können immer noch ●□ (Aufnahme/Aufnahmestopp) zum Starten der Aufnahme drücken, während die Wiedergabe läuft oder ein Menü im Display erscheint.
- Während der Aufnahme können Sie die laufende Aufnahme trotzdem stoppen, indem Sie ●□ (Aufnahme/Aufnahmestopp) drücken, während sich ein Menü im Display befindet.
- Aufgenommene Dateien werden als [(Aufnahmedatum)_(Aufnahmezeit). (Dateiformat)] benannt (z. B. 211010_1010.mp3).
- Wenn die Dateigröße während der Aufnahme die maximale Größenbegrenzung erreicht (4 GB für eine LPCM-Datei und 1 GB für eine MP3-Datei), wird die Datei geteilt, und Teile der Aufnahme können am Teilungspunkt verloren gehen. Bezuglich der maximalen Aufnahmezeit für eine einzelne Daten siehe [Maximale Aufnahmedauer](#).
- Bevor Sie mit Ihrem IC-Recorder in einer Brusttasche aufnehmen, wird empfohlen, den IC-Recorder mit dem Clip am Saum der Tasche zu befestigen, um Raschelgeräusche bei der Aufnahme zu reduzieren.

Starten der Aufnahme bei ausgeschaltetem IC-Recorder (One-Push-Aufnahme)

Auch während Ihr IC-Recorder ausgeschaltet ist, können Sie die Aufnahme starten, indem Sie ●□ (Aufnahme/Aufnahmestopp).

Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie ●□ (Aufnahme/Aufnahmestopp) noch einmal.


Hinweis

- Während der Schalter POWER • HOLD in der Stellung HOLD ist, können Sie die Aufnahme nicht durch Drücken von ●□ (Aufnahme/Aufnahmestopp) starten.

Überprüfen des Aufnahmetons

Es wird empfohlen, die laufende Aufnahme zu überwachen.

Sie können die laufende Aufnahme durch Anschließen von Kopfhörern (nicht mitgeliefert) an die Kopfhörerbuchse überwachen.



1 Schließen Sie den Kopfhörer (nicht mitgeliefert) an die Kopfhörerbuchse (①) an.

2 Drücken Sie VOL -/+ (②), um die Lautstärke für die Überprüfung einzustellen.

Ändern der Überprüfungslautstärke hat keine Auswirkung auf die Aufnahmelautstärke.

Verwandtes Thema

- [Aufnahme mit den eingebauten Mikrofonen](#)

Ändern des Speicherordners für aufgenommene Dateien

Standardmäßig werden aufgenommene Dateien in [FOLDER01] gespeichert.

Zum Ändern des Speicherordners für aufgezeichnete Dateien folgen Sie den unten angegebenen Schritten:

- 1** Während die Aufnahme im Standby-Modus ist, wählen Sie [Recording Folder] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 2** Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl des gewünschten Ordners, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Tipp

- Anweisungen zum Anlegen eines neuen Ordners siehe [Erstellen eines Ordners](#).

Auswahl einer Aufnahmeszene für eine bestimmte Situation

Um einer besonderen Aufnahmesituation zu entsprechen, können Sie bestimmte Aufnahme-Einstellungen, einschließlich Aufnahmemodus und Empfindlichkeit der eingebauten Mikrofone, gleichzeitig ändern, indem Sie eine der Aufnahmeszenen wählen (Scene Select).

- 1 Während die Aufnahme im Standby-Modus ist, wählen Sie [Scene Select] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 2 Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl des gewünschten Elements (Szene) und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



Beschreibung der Menüoptionen

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

OFF:

Verfügbar für den Fall, dass keine Aufnahmeszenen-Auswahl erforderlich ist.

Pocket (Standardeinstellung):

Geeignet für Aufnahmen, wenn sich Ihr IC-Recorder in einer Kleidungstasche befindet.

Auto Voice Rec:

Spezialisiert auf menschliche Sprachaufnahmen (Audioaufnahmen), um den Aufnahmepiegel zu bestimmen und mit der optimalen Empfindlichkeit aufzunehmen, während Hintergrundgeräusche im Stillstand reduziert werden.

Dies reduziert Aufnahmefehler, wie z. B. Fehler bei der Empfindlichkeitseinstellung des Mikrofons, und die Fähigkeit, während der Wiedergabe nicht gut zu hören.

Verzerrung kann durch plötzliche, laute Geräusche verursacht werden, beispielsweise durch plötzliches Lachen oder Niesen während leiser Gespräche.

Meeting:

Geeignet für die Aufzeichnung von Besprechungen, z. B. in großen Konferenzräumen.

Sie können Störgeräusche (Vibrationen vom Tisch usw.) verringern, indem Sie den IC-Recorder auf ein Tuch, wie etwa ein Taschentuch, legen. Nehmen Sie etwas in der Nähe der bei der Besprechung sprechenden Personen auf.

Lecture:

Geeignet für die Aufnahme von Seminaren und Vorlesungen. Richten Sie das Mikrofon in Richtung der Schallquelle.

Voice Notes:

Geeignet für das Sprechen in die eingebauten Mikrofone zur Aufnahme von Sprachnotizen. Im Aufnahmebildschirm erscheint  (Voice Notes).

Interview:

Geeignet zur Aufnahme von menschlichen Stimmen aus einer Entfernung von 1 bis 2 Metern, wie zum Beispiel bei Interviews und kleinen Besprechungen. Im Aufnahmebildschirm erscheint  (Interview).

Verwandtes Thema

- [Standardeinstellungen für die Aufnahmeszenen der Funktion Scene Select](#)
- [Liste der Settings-Menüoptionen](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Tipps für bessere Aufnahmen

Aufnehmen eines Gesprächs

Stecken Sie Ihren IC-Recorder in eine Kleidungstasche.

Zur Verwendung der Scene Select-Funktion wählen Sie [Pocket].



Aufzeichnen einer Besprechung

Stellen Sie Ihren IC-Recorder nahe an den Sprechern der Besprechung auf.

Sie können Störgeräusche (Vibrationen vom Tisch usw.) verringern, indem Sie den IC-Recorder auf ein weiches Tuch, wie etwa ein Taschentuch, legen.

Zum Aufnehmen einer Besprechung ist es geeignet, [Auto Voice Rec] oder [Meeting] der Funktion Scene Select zu wählen.



Aufnehmen einer Vorlesung/Präsentation

Platzieren Sie Ihren IC-Recorder so, dass seine eingebauten Mikrofone in die Richtung des Vortragenden/Redners weisen.

Zum Aufnehmen einer Vorlesung/Präsentation ist es geeignet, [Auto Voice Rec] oder [Lecture] der Funktion Scene Select zu wählen.



Aufnehmen eines Kommentars

Wenn Sie in die eingebauten Mikrofone sprechen, halten Sie Ihren IC-Recorder leicht seitlich vom Mund, damit die eingebauten Mikrofone nicht Atemgeräusche aufnehmen.

Zum Aufnehmen eines Kommentars ist es geeignet, [Auto Voice Rec] oder [Voice Notes] der Funktion Scene Select zu wählen.

Hinweis

- Während Sie Ihren IC-Recorder halten, stellen Sie sicher, dass die eingebauten Mikrofone nicht Knistergeräusche aufnehmen.



Aufnehmen eines Interviews

Platzieren Sie Ihren IC-Recorder so, dass die eingebauten Mikrofone in die Richtung der befragten Person zeigen. Zum Aufnehmen eines Interviews ist es geeignet, [Auto Voice Rec] oder [Interview] der Funktion Scene Select zu wählen.



Verwandtes Thema

- [Auswahl einer Aufnahmeszene für eine bestimmte Situation](#)
- [Reduzieren von Störgeräuschen während der Aufnahme \(Recording Filter\)](#)
- [Wählen des Empfindlichkeitspegels der eingebauten Mikrofone \(Mic Sensitivity\)](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Standardeinstellungen für die Aufnahmeszenen der Funktion Scene Select

Standardmäßig sind die Einstellungen für die Aufnahmeszenen der Funktion Scene Select wie folgt:

Aufnahmemenüoptionen und Aufnahmeszenen	 Pocket	 Auto Voice Rec	 Meeting	 Lecture
REC Mode	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps
Mic Sensitivity	Medium	Auto	Medium	High
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)
Stereo Emphasis	OFF	OFF	OFF	OFF

Aufnahmemenüoptionen und Aufnahmeszenen	 Voice Notes	 Interview	OFF
REC Mode	MP3 128 kbps	MP3 128 kbps	MP3 192 kbps
Mic Sensitivity	Low	Medium	Medium
VOR	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)	OFF
Stereo Emphasis	OFF	OFF	OFF

Hinweis

- Zugewiesene Szenen werden möglicherweise nicht von allen Umgebungen unterstützt.

Tipp

- Auch wenn Sie eine Szene einrichten, können Sie die Einstellungen für [REC Mode] und [Mic Sensitivity] ändern.

Verwandtes Thema

- [Auswahl einer Aufnahmeszene für eine bestimmte Situation](#)
- [Auswahl des Aufnahmemodus \(REC Mode\)](#)
- [Wählen des Empfindlichkeitspegels der eingebauten Mikrofone \(Mic Sensitivity\)](#)

Verwendung der Aufnahmeverzögerung-Funktion


Sie können Ihren IC-Recorder auf automatischen Aufnahmestart nach Ablauf der vorgegebenen Zeitspanne einstellen.

- Während die Aufnahme im Standby-Modus ist, wählen Sie [Recording Delay] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl der gewünschten Zeitspanne, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Sie können zwischen [15 Sec] bis [60 Min] wählen.



Der Countdown-Bildschirm erscheint.



Wenn die festgelegte Zeitspanne abgelaufen ist, beginnt die Aufnahme.

Hinweis

- Während des Countdowns sind OPTION, ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp), ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen), ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) und JUMP deaktiviert.
- Wenn Sie während des Countdowns den Strom ausschalten oder wenn die Schlummerfunktion festgelegte Zeit abgelaufen ist, schaltet Ihr IC-Recorder aus.
- Während des Countdowns schaltet Ihr IC-Recorder nicht aus, wenn die für die Funktion Auto Power Off festgelegte Zeitspanne abgelaufen ist.

Tipp

- Zum Abbrechen des Aufnahmeverzögerung-Vorgangs drücken Sie BACK/HOME während des Countdowns und drücken ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen), um [Yes] zu wählen, und dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- Wenn Sie ●□ (Aufnahme/Aufnahmestopp) während des Countdowns drücken, wird die Aufnahmeverzögerung-Funktion abgebrochen, und die Aufnahme startet.


Verwandtes Thema

- [Verwendung der Schlummerfunktion \(Sleep Timer\)](#)
- [Einstellen der automatischen Ausschaltzeit für den IC-Recorder \(Auto Power Off\)](#)

Automatisch als Reaktion auf Eingangstonlautstärke aufnehmen – die Funktion VOR

Sie können Ihren IC-Recorder so einstellen, dass er automatisch startet, wenn die Eingangstonlautstärke den vorgewählten Pegel erreicht und pausiert, wenn die Lautstärke unter den Pegel absinkt.

- 1 Wählen Sie [VOR] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**



- 2 Drücken Sie ▲▼ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶◀ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [ON], und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**

[VOR] ist standardmäßig auf [OFF] gestellt.

- 3 Drücken Sie ●□ (Aufnahme/Aufnahmestopp).**

[VOR] und **REC** erscheinen im Display.

Wenn der Eingangstonpegel unter den vorgewählten Pegel absinkt, blinkt die Anzeige [VOR] im Display, und die Aufnahme wird unterbrochen. Wenn die Lautstärke den Pegel erneut erreicht, beginnt die Aufnahme wieder.

Hinweis

- Die VOR-Funktion wird von den Geräuschbedingungen der Umgebung beeinflusst. Wählen Sie den Empfindlichkeitspegel der eingebauten Mikrofone, der den Geräuschbedingungen der Umgebung entspricht. Anweisungen zur Auswahl des Empfindlichkeitspegels finden Sie unter [Wählen des Empfindlichkeitspegels der eingebauten Mikrofone \(Mic Sensitivity\)](#). Wenn der gewählte Empfindlichkeitspegel nicht erwartungsgemäß arbeitet oder wenn Sie eine wichtige Aufnahme machen wollen, führen Sie die obigen Schritte aus, um [VOR] auf [OFF] zu stellen.

Tipp

- Um das Einrichten der VOR-Funktion zu beenden, setzen Sie [VOR] in Schritt 2 auf [OFF].

Aufnahme der Tonwiedergabe des IC-Recorders auf einem externen Gerät


Sie können ein externes Gerät an Ihren IC-Recorder anschließen und den Wiedergabeton vom IC-Recorder abspielen. Wir empfehlen, vor dem Beginn der Aufnahme zuerst eine Testaufnahme zu machen.

- 1** Schließen Sie ein Ende des Audioverbindungskabels (handelsüblich) an die Kopfhörerbuchse Ihres IC-Recorders an, und das andere Ende an die externe Eingangsbuchse am externen Gerät.
- 2** Drücken Sie **◀◀** (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder **▶▶** (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen), um Ihre gewünschte auf dem IC-Recorder gespeicherte Datei zu wählen, und drücken Sie dann **▶■** (Wiedergabe/Eingabe/Stopp) am IC-Recorder und die Aufnahmetaste am angeschlossenen externen Gerät gleichzeitig, um die Datei auf dem IC-Recorder abzuspielen und den Wiedergabeton auf dem externen Gerät aufzunehmen.

Die Wiedergabe von Ton vom IC-Recorder wird auf dem externen Gerät aufgezeichnet.
- 3** Um die Aufnahme zu stoppen, beenden Sie die Aufnahme auf dem angeschlossenen Gerät und drücken Sie erneut **▶■** (Wiedergabe/Eingabe/Stopp) auf dem IC-Recorder, um die Wiedergabe zu stoppen.

Abspielen einer Datei

Sie können eine Datei aus dem Menü HOME zur Wiedergabe wählen.



- 1** Wählen Sie [Music] oder [Recorded Files] im Menü HOME und drücken Sie dann (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 2** Suchen und wählen Sie eine Datei.
Anweisungen zum Suchen einer Datei siehe [Auswählen einer Datei](#).
- 3** Drücken Sie (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
Die Wiedergabe beginnt und die Betriebsanzeige (1) leuchtet grün.
- 4** Drücken Sie VOL -/+, um die Lautstärke für die Wiedergabe einzustellen.

Hinweis

- Nur für Kunden in Europa:
Wenn Sie einen Lautstärkepegel einstellen, der den festgelegten Pegel überschreitet, wird die Meldung [Check The Volume Level] angezeigt.

Tipp

- Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- Wenn Sie die Aufnahme stoppen und der Aufnahmefähigkeit-Bildschirm im Display erscheint, können Sie (Wiedergabe/Eingabe/Stopp) drücken, um die gerade aufgenommene Datei abzuspielen.
- Der eingebaute Lautsprecher dient hauptsächlich zum Überprüfen aufgezeichneter Audiodateien; der Ton ist möglicherweise nicht laut genug oder schwer zu hören. Verwenden Sie in solchen Fällen Kopfhörer (nicht mitgeliefert).

Verwandtes Thema

- [Weitere bei der Wiedergabe mögliche Vorgänge](#)
- [Wiedergabe von Musikdateien, die von einem Computer kopiert wurden, auf dem IC-Recorder](#)

Auswählen einer Datei

Sie können eine Datei aus dem Menü HOME zur Wiedergabe oder zum Bearbeiten wählen.

- 1 Wählen Sie [Music] oder [Recorded Files] im Menü HOME und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**

- 2 Wählen Sie eine Datei-Suchkategorie.**

Drücken Sie (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl einer der folgenden Datei-Suchkategorien, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Music: [All Songs], [Albums], [Artists] und [Folders]

Recorded Files: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] und [Folders]



- 3 Wählen Sie eine Liste oder einen Ordner aus den Suchergebnissen, und wählen Sie dann eine Datei.**

Drücken Sie (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl einer Liste oder eines Ordners, und wählen Sie dann die Datei.


Tipp

- Standardmäßig hat [Recorded Files] die Einstellung [FOLDER01].

Aufsuchen eines Wiedergabepunkts mit der Titelmarkierungsliste (Track Mark List)

Sie können einen Wiedergabepunkt durch Wählen einer Titelmarkierung auf dem Track Mark List-Bildschirm aufsuchen.

- 1** Während die Wiedergabe im Standby-Modus ist oder läuft, wählen Sie [Track Mark List] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 2** Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl der gewünschten Titelmarkierung, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Die Wiedergabe beginnt am gewählten Titelmarkierungspunkt.

Weitere bei der Wiedergabe mögliche Vorgänge

Während der laufenden Wiedergabe können Sie die folgenden Bedienvorgänge ausführen.

Zum Stoppen an der aktuellen Position

Drücken Sie ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Um die Wiedergabe an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Wiedergabe zuvor gestoppt wurde, drücken Sie erneut ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Zum Zurückschalten zum Anfang der aktuellen Datei

Drücken Sie einmal ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen).

Wenn Titelmarkierungen hinzugefügt werden, weist die vorherige Titelmarkierung auf den Anfang der Datei.
(Dieser Vorgang ist wirksam, während [OFF] für [Easy Search] im Menü OPTION gewählt ist.)

Zum Zurückschalten zu vorhergehenden Dateien

Drücken Sie wiederholt ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen).

Zum Wechseln zur nächsten Datei

Drücken Sie einmal ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen).

Wenn Titelmarkierungen hinzugefügt werden, weist die nächste Titelmarkierung auf das Ende der Datei.
(Dieser Vorgang ist wirksam, während [OFF] für [Easy Search] im Menü OPTION gewählt ist.)

Zum Wechseln zu nachfolgenden Dateien

Drücken Sie wiederholt ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen).


Verwandtes Thema

- [Hinzufügen einer Titelmarkierung](#)
- [Eine feste Anzahl von Sekunden vorwärts/rückwärts springen \(Easy Search\)](#)
- [Vorwärts-/Rückwärtssuchen \(Vorwärtssuchen/Rückwärtssuchen\)](#)

Verringern von Störgeräuschen im Wiedergabeton, um menschliche Stimmen klarer wirken zu lassen – die Clear Voice-Funktion

Die Clear Voice-Funktion verringert Umgebungsgeräusche, um menschliche Stimmen klarer unterscheidbar zu machen. Sie können menschliche Stimmen im Wiedergabeton deutlicher hören.

- 1** Während die Wiedergabe im Standby-Modus ist oder läuft, wählen Sie [Clear Voice] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 2** Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Clear Voice 1] oder [Clear Voice 2], und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Beschreibung der Menüoptionen

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

OFF:

Schaltet die Clear Voice-Funktion aus (Standardeinstellung).

Clear Voice 1:

Verringert Umgebungsgeräusche und passt den Klang menschlicher Stimmen optimal an, um menschliche Stimmen deutlicher erscheinen zu lassen.

Clear Voice 2:

Verringert Umgebungsgeräusche stärker als [Clear Voice 1], um menschliche Stimmen deutlicher erscheinen zu lassen.

Hinweis

- Während die Wiedergabe mit dem eingebauten Lautsprecher oder die Wiedergabe der Dateien in [🎵 Music] läuft, arbeitet die Clear Voice-Funktion nicht.

Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit – die Funktion DPC(Speed Control)

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit auf das 0,25-fache bis 3,00-fache einstellen. Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit hat keine Auswirkung auf den Aufnahmeton. Dateien werden dank digitaler Verarbeitung mit natürlichem Klang abgespielt.

- 1** Während die Wiedergabe im Standby-Modus ist oder läuft, wählen Sie [DPC(Speed Control)] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Der Bildschirm für DPC(Speed Control)-Einstellungen erscheint.



- 2** Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Set Speed], und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 3** Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl einer Wiedergabegeschwindigkeit, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Die Geschwindigkeit verringert sich um das 0,05-fache (von x 0.25 auf x 1.00).

Die Geschwindigkeit erhöht sich um das 0,10-fache (von x 1.00 auf x 3.00).

Die Wiedergabegeschwindigkeit ist als Standardeinstellung auf [x 1.00] gestellt.

Wenn die Wiedergabegeschwindigkeit festgelegt wird, wird die DPC(Speed Control)-Funktion eingeschaltet.


Tipp

- Wählen Sie in Schritt 2 [OFF], um die normale Wiedergabegeschwindigkeit wiederherzustellen.

Auswählen einer Tonqualitätseinstellung (Equalizer)

Sie können eine Klangqualitätseinstellung entsprechend einem Musikgenre auswählen.

- 1** Während die Wiedergabe im Standby-Modus ist oder läuft, wählen Sie [Equalizer] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 2** Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl der gewünschten Tonqualitätseinstellung, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Beschreibung der Menüoptionen

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

OFF:

Schaltet die Equalizer-Funktion aus (Standardeinstellung).

Excited:

Geeignet, wenn Sie sich durch das Hören von Up-Tempo-Musik beleben und vital fühlen wollen, oder wenn Sie sich durch das Hören von Musik aufmuntern lassen wollen.

Relaxed:

Geeignet, wenn Sie sich bei Musik im Hintergrund ruhig fühlen wollen (z. B. wenn Sie sich nicht von Musik ablenken lassen wollen oder wenn Sie beim Musikhören schlafen wollen).

Vocal:

Geeignet, wenn Sie Musik mit Schwerpunkt auf Gesangsparts hören möchten.

Treble Boost:

Geeignet, wenn Sie Musik mit Schwerpunkt auf hohen Noten hören möchten.

Bass Boost:

Geeignet, wenn Sie Musik mit Schwerpunkt auf niedrigen Noten hören möchten.

Hinweis

- Während die Wiedergabe mit dem eingebauten Lautsprecher läuft, arbeitet die Funktion Equalizer nicht.

Auswahl des Wiedergabemodus

Sie können den Wiedergabemodus, der Ihren Bedürfnissen entspricht, wählen.

- 1** Während die Wiedergabe im Standby-Modus ist oder läuft, wählen Sie [Play Mode] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 2** Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl eines Wiedergabemodus, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Beschreibung der Menüoptionen

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

Normal:

Spielt die Dateien einzeln in der festgelegten Reihenfolge ab (Standardeinstellung).

Repeat:

Spielt die Dateien im festgelegten Bereich wiederholt ab.

1 1 File Play:

Spielt die aktuelle Datei bis zum Ende ab und stoppt.

1 1 File Repeat:

Spielt die aktuelle Datei wiederholt ab.

Shuffle:

Spielt die Dateien im festgelegten Bereich in zufälliger Reihenfolge ab.

Shuffle Repeat:

Spielt die Dateien im festgelegten Bereich wiederholt in zufälliger Reihenfolge ab.


Verwandtes Thema

- Festlegen eines Segments einer Datei für wiederholte Wiedergabe (A-B-Wiederholung)
- Wiederholte Wiedergabe der aktuellen Datei (Taste-Halten Wiederholwiedergabe)

Festlegen eines Segments einer Datei für wiederholte Wiedergabe (A-B-Wiederholung)


Sie können den Startpunkt A und den Endpunkt B in einer Datei festlegen, um das Segment zwischen den festgelegten Punkten wiederholt abzuspielen.

- 1 Während die Wiedergabe im Standby-Modus ist oder läuft, wählen Sie [A-B Repeat] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 2 Drücken Sie OPTION, um den Startpunkt A festzulegen, und drücken Sie dann OPTION erneut, um den Endpunkt B festzulegen.

- 3 Zum Fortsetzen der normalen Wiedergabe drücken Sie BACK/HOME erneut.



Hinweis

- Während die Wiedergabe auf Standby ist, können Sie nicht den gleichen Punkt als den Startpunkt A und den Endpunkt B festlegen.
- Sie können nicht die Funktion Taste-Halten Wiederholwiedergabe einschalten, während die Funktion A-B-Wiedergabewiederholung aktiv ist.
- Im Zeitsprungmodus können Sie die A-B-Wiederholung nicht verwenden.

Tipp

- Um das für die A-B-Wiederholungsfunktion angegebene Segment zu ändern, setzen Sie die normale Wiedergabe fort, indem Sie BACK/HOME drücken, während die A-B-Wiederholungsfunktion aktiv ist, und wiederholen Sie dann Schritt 1 und Schritt 2.

Verwandtes Thema

- [Auswahl des Wiedergabemodus](#)
- [Wiederholte Wiedergabe der aktuellen Datei \(Taste-Halten Wiederholwiedergabe\)](#)

Wiederholte Wiedergabe der aktuellen Datei (Taste-Halten Wiederholwiedergabe)

Sie können die Wiederholwiedergabe der aktuell spielenden Datei mit einem einfachen Bedienvorgang wiederholen.

- 1 Bei laufender Wiedergabe halten Sie ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp) gedrückt.

→ erscheint im Wiedergabe-Bildschirm, und die aktuelle Datei spielt wiederholt.

Hinweis

- Sie können nicht die Funktion Taste-Halten Wiederholwiedergabe einschalten, während die Funktion A-B-Wiedergabewiederholung oder Zeitsprung aktiv ist.

Tipp

- Um die Funktion Taste-Halten Wiederholwiedergabe abzubrechen und wieder zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- Sie können die Funktion Taste-Halten Wiederholwiedergabe einschalten, während Ihr IC-Recorder auf einen speziellen Wiedergabemodus geschaltet ist.

Verwandtes Thema

- [Festlegen eines Segments einer Datei für wiederholte Wiedergabe \(A-B-Wiederholung\)](#)

Festlegen des Wiedergabebereichs in der Liste gespeicherter Dateien

Sie können den Wiedergabebereich in der Liste der Wiedergabedateien festlegen. Die Inhalte im Wiedergabebereich unterscheiden sich je nach der gewählten Dateisuchkategorie für die aufgenommenen Dateien oder Musik.

- 1 Wählen Sie [Recorded Files] oder [Music] im HOME-Menü und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 2 Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl einer Datei-Suchkategorie, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 3 Wählen Sie die Datei aus, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 4 Während die Wiedergabe im Standby-Modus ist oder läuft, wählen Sie [Playback Range] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

- 5 Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [All Range] oder [Selected Range], und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Beschreibungen der Menüoptionen

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

All Range:

Spielen Sie alle Dateien ab, die zu der für [Recorded Files] oder [Music] gewählten Datei-Suchkategorie gehören.

Selected Range:

Spielen Sie alle Dateien ab, die in dem Ordner enthalten sind (Aufnahmedatum, Aufnahmeszene, Interpretenname, Albumtitel usw.), einschließlich der aktuell wiedergegebenen Datei (Standardeinstellung).


Bei Auswahl von [Selected Range] wird das Ordnersymbol auf dem Wiedergabe-Bildschirm angezeigt.

Verwandtes Thema

- [Auswählen einer Datei](#)

Hören von Klang mit hoher Lautstärke

Der eingebaute Lautsprecher ist hauptsächlich zum Prüfen von aufgenommenen Audiodateien gedacht. Wenn die Lautstärke nicht hoch genug ist, das Gehörte zu verstehen, verwenden Sie Kopfhörer (nicht mitgeliefert) oder aktive Lautsprecher (nicht mitgeliefert).




- Verwendung von Kopfhörern:
Schließen Sie den Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse (①) an.
- Verwendung externer Lautsprecher:
Schließen Sie aktive Lautsprecher an die Kopfhörerbuchse (①) an.

Hinweis

- Durch Anschließen von Kopfhörern oder aktiven Lautsprechern an Ihren IC-Recorder wird der eingebaute Lautsprecher deaktiviert.

Vorwärts-/Rückwärtssuchen (Vorwärtssuchen/Rückwärtssuchen)

Um den Punkt zu finden, von dem aus Sie spielen möchten, suchen Sie vorwärts oder rückwärts, während die Wiedergabe im Standby-Modus oder läuft.



- So suchen Sie vorwärts (Vorwärtssuchen):
Während die Wiedergabe auf Standby ist oder läuft, halten Sie **>>** (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) gedrückt und lassen Sie die Taste an der Stelle los, wo die Wiedergabe fortgesetzt werden soll.
- So suchen Sie rückwärts (Rückwärtssuchen):
Während die Wiedergabe auf Standby ist oder läuft, halten Sie **<<** (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) gedrückt und lassen Sie die Taste an der Stelle los, wo die Wiedergabe fortgesetzt werden soll.

Der Vorwärts- und der Rückwärts-Suchlauf beginnt mit niedriger Geschwindigkeit, was hilft, die Datei Wort für Wort zu prüfen. Wenn Sie eine Taste gedrückt halten, beginnt der Vorwärts- oder Rückwärts-Suchlauf mit höherer Geschwindigkeit.


Verwandtes Thema

- [Eine feste Anzahl von Sekunden vorwärts/rückwärts springen \(Easy Search\)](#)

Schnelles Aufsuchen des gewünschten Teils einer Aufnahme (Time Jump)

Mit der Zeitsprung-Funktion können Sie die gesamte Wiedergabezeit jeder Datei auf 1 von 10 geteilten Positionen verschieben.

Sie können den gewünschten Teil von langen aufgezeichneten Dateien schnell aufsuchen.




1 Während die Wiedergabe auf Standby ist oder läuft, drücken Sie JUMP.

Der IC-Recorder schaltet in den Zeitsprung-Modus.

Die Wiedergabeleiste ist in 10 Positionen unterteilt.

Das 10-Prozent-Segment (%), zu dem der aktuelle Wiedergabepunkt gehört, wird über dem linken Ende der Wiedergabeleiste angezeigt.




2 Drücken Sie entweder ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen).

▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen): Die Wiedergabeposition einer Datei springt in 10%-Schritten in Bezug auf die gesamte Wiedergabedauer vorwärts.

◀◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen): Die Wiedergabeposition einer Datei springt in 10%-Schritten in Bezug auf die gesamte Wiedergabedauer zurück.

Der Zeitsprung-Modus kann in 1 Datei verwendet werden.



A: Datei 1

B: Datei 2

C: Datei 3

3 Drücken Sie JUMP erneut, um normale Wiedergabe fortzusetzen.

Hinweis

- Im Zeitsprung-Modus können Sie nicht zur nächsten oder vorherigen Datei wechseln. Drücken Sie JUMP, um auf normale Wiedergabe zu schalten.
- Sie können nicht die Funktion Easy Search, die A-B-Wiederholungsfunktion oder die Wiedergabefunktion mit gehaltener Taste im Zeitsprung-Modus verwenden.

Tipp

- Wenn beim Vorwärts- oder Rückwärtsspringen in 10%-Schritten eine Titelmarkierung vorhanden ist, fährt der IC-Recorder zur Position der Titelmarkierung.
- Wenn Sie **◀◀** (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder **▶▶** (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) im Zeitsprung-Modus gedrückt halten, sucht **◀◀** (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) rückwärts (Rückwärtssuche) und **▶▶** (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) sucht vorwärts (Vorwärtssuche).

Verwandtes Thema

- [Vorwärts-/Rückwärtssuchen \(Vorwärtssuchen/Rückwärtssuchen\)](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Eine feste Anzahl von Sekunden vorwärts/rückwärts springen (Easy Search)

Mit der Funktion Easy Search können Sie schnell den gewünschten Wiedergabepunkt finden. Diese Funktion ist nützlich für Aktivitäten wie das Erlernen von Sprachen und das Protokollieren eines Meetings, da Sie zu dem Abschnitt wechseln können, den Sie nicht verstehen konnten oder unnötige Abschnitte überspringen können.

- Während die Wiedergabe im Standby-Modus ist oder läuft, wählen Sie [Easy Search] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Set Skip Time], und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

- Legen Sie den Sprungzeitraum für den schnellen Rücklauf oder schnellen Vorlauf fest.

Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Forward Skip Time] oder [Reverse Skip Time] und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp). Wiederholen Sie dieselbe Tastenbedienung, um einen Sprungzeitraum für schnellen Rücklauf oder schnellen Vorlauf auszuwählen, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp). Wenn der Sprungzeitraum für schnellen Rücklauf oder schnellen Vorlauf festgelegt ist, wird die Funktion Easy Search aktiviert.

- Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [ON], und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Beschreibungen der Menüoptionen

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

OFF:

Schaltet die Easy Search-Funktion aus (Standardeinstellung).

ON:

Während der Wiedergabe können Sie um den angegebenen Zeitraum vorwärts oder rückwärts springen, indem Sie ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) oder ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) drücken. Dieser Vorgang ist nützlich, um den gewünschten Wiedergabepunkt in einer Aufzeichnung zu finden, z. B. bei der Aufzeichnung einer Besprechung.

Set Skip Time:

- Forward Skip Time: Wählen Sie einen Zeitraum für schnellen Vorlauf, wenn ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) von 5 Sec, 10 Sec (Standardeinstellung), 30 Sec, 1 Min, 5 Min und 10 Min gedrückt wird.
- Reverse Skip Time: Wählen Sie einen Zeitraum für schnellen Rücklauf, wenn ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) von 1 Sec, 3 Sec (Standardeinstellung), 5 Sec, 10 Sec, 30 Sec, 1 Min, 5 Min und 10 Min gedrückt wird.

Hinweis

- Im Zeitsprungmodus können Sie die Funktion Easy Search nicht verwenden.

Verwandtes Thema

- [Vorwärts-/Rückwärtssuchen \(Vorwärtssuchen/Rückwärtssuchen\)](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Löschen einer Datei


Sie können eine Datei auswählen und sie löschen.

Hinweis

- Wenn Sie eine Datei gelöscht haben, können Sie sie nicht wiederherstellen.


1 Wählen Sie die Datei aus, die Sie löschen möchten.

2 Wählen Sie [Delete File] im OPTION-Menü und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



[Delete?] wird angezeigt, und die angegebene Datei spielt zur Bestätigung ab.

3 Drücken Sie ◀◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Yes], und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



Im Display wird [Please Wait] angezeigt, und die gewählte Datei wird gelöscht.

Hinweis

- Sie können keine geschützte Datei löschen. Zum Löschen einer geschützten Datei heben Sie zuerst den Schreibschutz der Datei auf und löschen Sie die Datei danach. Anweisungen zum Entfernen des Schutzes siehe [Schützen einer Datei](#).

Tipp

- Um den Löschvorgang abzubrechen, wählen Sie in Schritt 3 [No] und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- Zum Löschen eines Teils einer Datei teilen Sie die Datei in zwei Dateien, wählen Sie die Datei, die gelöscht werden soll, und fahren Sie dann mit Schritt 2 und Schritt 3 fort. Anweisungen zum Teilen einer Datei finden Sie unter [Teilen einer Datei am der aktuellen Wiedergabepunkt](#).

Verwandtes Thema

- [Auswählen einer Datei](#)
- [Löschen aller Dateien im durchsuchten Ordner oder der Liste](#)
- [Löschen eines Ordners](#)

Löschen aller Dateien im durchsuchten Ordner oder der Liste

Sie können einen Ordner oder eine Liste aus den Datei-Suchergebnissen wählen und alle enthaltenen Dateien löschen.

- 1** Wählen Sie [Music] oder [Recorded Files] im Menü HOME und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 2** Drücken Sie ▲▼ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶◀ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl einer Datei-Suchkategorie, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 3** Drücken Sie ▲▼ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶◀ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl des Ordners oder der Liste, der/die die Dateien enthält, die Sie löschen möchten, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 4** Wählen Sie [Delete All Files] oder [Delete All in List] im Menü OPTION und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



[Delete All Files in This Folder?] oder [Delete All Files in This List?] erscheint im Display.

- 5** Drücken Sie ▲▼ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶◀ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Yes], und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Im Display wird [Please Wait] angezeigt, und alle Dateien im ausgewählten Ordner oder der ausgewählten Liste werden gelöscht.

Hinweis

- Sie können keine geschützte Datei löschen. Zum Löschen einer geschützten Datei heben Sie zuerst den Schreibschutz der Datei auf und löschen Sie die Datei danach. Anweisungen zum Entfernen des Schutzes siehe [Schützen einer Datei](#).

Tipp

- Um den Löschvorgang abzubrechen, wählen Sie in Schritt 5 [No] und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Verwandtes Thema

- [Löschen einer Datei](#)
- [Löschen eines Ordners](#)

Löschen eines Ordners

Sie können einen Ordner wählen und löschen.

- 1 Wählen Sie [Music] oder [Recorded Files] im Menü HOME und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 2 Drücken Sie ▲ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▼ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Folders], und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 3 Während der Ordner, den Sie löschen möchten, ausgewählt ist (die Farbe der Anzeige ist invertiert), wählen Sie [Delete Folder] im Menü OPTION, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).


[Delete?] erscheint im Display.
- 4 Drücken Sie ▲ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▼ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Yes], und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
Der gewählte Ordner wird gelöscht.

Wenn der gewählte Ordner Dateien enthält, erscheint [Delete All Files in This Folder?]. Drücken Sie ▲ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▼ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen), um [Yes] zu wählen, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp), um den Ordner und seine Dateien zu wählen. Wenn der gewählte Ordner aber Unterordner enthält, können Sie die Unterordner und ihre Dateien nicht löschen.

Hinweis

- Wenn der gewählte Ordner geschützte Dateien enthält und versucht wird, den Ordner zu löschen, werden nur ungeschützte Dateien gelöscht, und der Ordner und die geschützten Dateien werden ungelöscht belassen. Entfernen Sie den Schutz für solche Dateien und löschen Sie dann den Ordner. Anweisungen zum Entfernen des Schutzes siehe [Schützen einer Datei](#).

Tipp

- Um den Löschkvorgang abzubrechen, wählen Sie in Schritt 4 [No] und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- Wenn Sie den aktuellen Speicherordner für aufgenommene Dateien löschen, erscheint [Switch Recording Folder] im Display, und [FOLDER01] (Standard-Speicherordner) wird als neuer Speicherordner für die aufgenommenen Dateien zugewiesen.
- Wenn Sie alle Speicherordner für die aufgenommene Dateien löschen, erscheint [No Folders - Creating New Recording Folder] im Display, und [FOLDER01] wird automatisch angelegt.


Verwandtes Thema

- [Löschen einer Datei](#)
- [Löschen aller Dateien im durchsuchten Ordner oder der Liste](#)

Verschieben einer Datei in einen anderen Ordner

Sie können eine Datei auswählen und sie zu einem anderen Ordner verschieben.

- 1 Wählen Sie die Datei aus, die Sie verschieben möchten.**
- 2 Während die Wiedergabe im Standby-Modus ist, wählen Sie [Move File] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**


The image shows the 'OPTION' menu with three options: 'Move File' (highlighted in black), 'Copy File', and 'Change File Name'. Each option has a small icon to its left.
- 3 Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl des Zielordners, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**


The image shows a folder selection screen with two entries: 'Conference01' and 'FOLDER01'. Each entry has a small icon to its left.

[Please Wait] erscheint, und die Datei wird vom Quellordner zum Zielordner verschoben.

Wenn Sie eine Datei in einen anderen Ordner verschieben, wird die Datei im ursprünglichen Ordner gelöscht.

Hinweis

- Sie können keine geschützte Datei verschieben. Um die Datei zu verschieben, müssen Sie zunächst den Schutz entfernen und anschließend die Datei verschieben. Anweisungen zum Entfernen des Schutzes siehe [Schützen einer Datei](#).
- Sie können nicht die in [🎵 Music] gespeicherten Dateien verschieben.

Verwandtes Thema

- [Auswählen einer Datei](#)
- [Kopieren einer Datei in einen anderen Ordner](#)

Kopieren einer Datei in einen anderen Ordner

Sie können eine Datei wählen und zu einem anderen Ordner kopieren, was nützlich ist, um eine Sicherungskopie zu erstellen.

- 1 Wählen Sie die Datei aus, die Sie kopieren möchten.**
- 2 Während die Wiedergabe im Standby-Modus ist, wählen Sie [Copy File] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**
A screenshot of the Sony ICD-TX660's OPTION menu. The menu is a vertical list with three items: "Move File" at the top, followed by "Copy File" which is highlighted with a black rectangle, and "Change File Name" at the bottom.
- 3 Drücken Sie ◀◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl des Zielordners, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**
[Please Wait] erscheint, und die Datei wird vom Quellordner zum Zielordner mit dem gleichen Namen kopiert.

Hinweis

- Sie können nicht die in [🎵 Music] gespeicherten Dateien kopieren.

Verwandtes Thema

- [Auswählen einer Datei](#)
- [Verschieben einer Datei in einen anderen Ordner](#)

Erstellen eines Ordners

Aufgenommene Dateien werden standardmäßig im [FOLDER01] unter [Recorded Files] gespeichert. Sie können einen neuen Ordner anlegen und diesen Ordner darauf einstellen.

- 1** Wählen Sie [Recorded Files] im HOME-Menü und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 2** Drücken Sie ▲ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▼ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Folders] Datei-Suchkategorie, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 3** Wählen Sie [Create Folder] im OPTION-Menü und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

- 4** Wählen Sie ▲ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▼ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen), um einen Ordnernamen aus der Vorlage zu wählen, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
Ein neuer Ordner wird erstellt.

Hinweis

- Sie können nicht einen Ordner in [Music] anlegen.

Hinzufügen einer Titelmarkierung

Sie können eine Titelmarkierung an einer Stelle einfügen, an der Sie die Datei später teilen möchten oder die Sie während der Wiedergabe finden möchten. Sie können maximal 98 Titelmarkierungen zu einer einzelnen Datei hinzufügen.

- 1 **Wählen Sie während der Aufnahme oder während der Wiedergabe oder im Standby-Modus im Menü OPTION die Option [Add Track Mark], wenn die Aufnahme oder Wiedergabe den Punkt erreicht, an dem Sie eine Titelmarkierung hinzufügen möchten, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**



[Added] wird angezeigt, um anzudeuten, dass eine Titelmarkierung hinzugefügt wurde.
Auf den Aufnahmee- und Wiedergabebildschirmen wird die Anzeige ♫ (Titelmarkierung) angezeigt.

Hinweis

- Sie können keine Titelmarkierungen zu einer geschützten Datei hinzufügen. Zum Hinzufügen von Titelmarkierungen zu einer geschützten Datei heben Sie zuerst den Schreibschutz der Datei auf und fügen Sie die Titelmarkierungen danach ein.
Anweisungen zum Entfernen des Schutzes siehe [Schützen einer Datei](#).

Tipp

- Um eine Titelmarkierung zu suchen und die Wiedergabe an der Titelmarkierung zu starten, drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen), während die Wiedergabe unterbrochen ist oder läuft. Während die Wiedergabe auf Standby ist, warten Sie darauf, dass die ♫(Titelmarkierung)-Anzeige einmal blinkt, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp) zum Starten der Wiedergabe.
- Um Titelmarkierungen zu benennen, verwenden Sie die spezielle Software (Sound Organizer 2). Im Display Ihres IC-Recorders werden jedoch nur die ersten 16 Zeichen des Titelmarkierungsnamens angezeigt.

Verwandtes Thema

- [Automatisches Hinzufügen von Titelmarkierungen](#)
- [Löschen einer Titelmarkierung](#)

Automatisches Hinzufügen von Titelmarkierungen

Sie können Ihren IC-Recorder so einstellen, dass während der normalen Aufnahme in bestimmten Intervallen automatisch Titelmarkierungen eingefügt werden.

- Wählen Sie [ Settings] - [Recording Settings] - [Auto Track Marks] aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Interval], und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

- Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl der Intervall-Länge, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Sie können [5 Min] (Standardeinstellung), [10 Min], [15 Min] oder [30 Min] wählen.
Die Funktion Auto Track Marks ist eingeschaltet.

- Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Time Stamps], und drücken Sie dann [Time Stamps On].

Der Zeitstempel wird den Titelmarkierungen hinzugefügt, wenn diese automatisch hinzugefügt werden.
Wenn Sie [Auto Track Marks] einstellen, bevor Sie eine lange Aufnahme machen, z. B. eine Aufzeichnung eines erweiterten Gesprächs, ist es nützlich, wenn Sie die gewünschte Titelmarkierung für die Wiedergabe finden, da Sie die Zeitstempel als Referenz verwenden können.

Sie können alle Titelmarkierungen in einer Datei betrachten, indem Sie [Track Mark List] im OPTION-Menü wählen.

- Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.

Tipp

- Um das Einrichten der Auto Track Marks-Funktion zu beenden, wählen Sie [OFF] in Schritt 2.
- Während die Funktion Auto Track Marks aktiv ist, können Sie immer noch eine Titelmarkierung an einem beliebigen Punkt einfügen, indem Sie [Add Track Mark] im Menü OPTION wählen und ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp) während der Aufnahme drücken.

Verwandtes Thema

- [Hinzufügen einer Titelmarkierung](#)
- [Löschen einer Titelmarkierung](#)
- [Aufsuchen eines Wiedergabepunkts mit der Titelmarkierungsliste \(Track Mark List\)](#)

Löschen einer Titelmarkierung

Sie können die nächstliegende Titelmarkierung vor dem Punkt löschen, wo Sie die Wiedergabe gestoppt haben.


- 1** Wählen Sie die Datei aus, in der Sie Titelmarkierungen löschen möchten.
- 2** Spielen Sie die Datei ab und stoppen Sie an einem Punkt nach der zu löschen gewünschten Titelmarkierung.
- 3** Wählen Sie [Delete Track Marks] - [This Track Mark] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



[Delete?] erscheint im Display.

- 4** Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Yes], und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Im Display wird [Please Wait] angezeigt, und die ausgewählte Titelmarkierung wird gelöscht.



- A. Vor dem Löschen einer Titelmarkierung: ■ (Stopp) zeigt den Punkt an, wo Sie die Wiedergabe gestoppt haben.
B. Nach dem Löschen einer Titelmarkierung: Die nächste Titelmarkierung vor dem Punkt, wo die Wiedergabe gestoppt wurde, wird gelöscht.

Hinweis

- Sie können keine Titelmarkierungen aus einer geschützten Datei löschen. Zum Löschen von Titelmarkierungen von einer geschützten Datei heben Sie zuerst den Schreibschutz der Datei auf und löschen Sie die Titelmarkierungen danach. Anweisungen zum Entfernen des Schutzes siehe [Schützen einer Datei](#).
- Während die Aufnahme im Standby-Betrieb ist, können Sie nicht die Titelmarkierungen mit dem OPTION-Menü löschen. Verwenden Sie das HOME-Menü, um die Datei mit der zu löschen gewünschten Titelmarkierung zu wählen.

Tipp

- Um den Löschvorgang abzubrechen, wählen Sie in Schritt 4 [No] und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Verwandtes Thema

- Auswählen einer Datei
- Löschen aller Titelmarkierungen in einer ausgewählten Datei auf einmal

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Löschen aller Titelmarkierungen in einer ausgewählten Datei auf einmal

Sie können alle Titelmarkierungen in der ausgewählten Datei löschen.

- 1 Wählen Sie die Datei aus, in der Sie alle Titelmarkierungen löschen möchten.**
- 2 Wählen Sie [Delete Track Marks] - [All Track Marks] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**


[Delete All Track Marks?] erscheint im Display.
- 3 Drücken Sie ▲ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▼ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Yes], und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**
[Please Wait] wird angezeigt, und alle Titelmarkierungen werden auf einmal gelöscht.

Hinweis

- Sie können keine Titelmarkierungen aus einer geschützten Datei löschen. Zum Löschen von Titelmarkierungen von einer geschützten Datei heben Sie zuerst den Schreibschutz der Datei auf und löschen Sie die Titelmarkierungen danach. Anweisungen zum Entfernen des Schutzes siehe [Schützen einer Datei](#).
- Sie können nicht Titelmarkierungen löschen, während die Aufnahme läuft oder im Standby-Betrieb ist. Verwenden Sie das HOME-Menü, um die Datei mit der zu löschen gewünschten Titelmarkierung zu wählen.

Tipp

- Um den Löschvorgang abzubrechen, wählen Sie in Schritt 3 [No] und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Verwandtes Thema

- [Auswählen einer Datei](#)
- [Löschen einer Titelmarkierung](#)

Teilen einer Datei am der aktuellen Wiedergabepunkt

Sie können eine Datei teilen, während die Wiedergabe auf Standby gestellt ist. Die Datei wird in zwei Teile geteilt, und die neuen entstandenen Dateinummern werden zu den Namen der geteilten Datei hinzugefügt. Das Aufteilen einer Datei hilft Ihnen, schnell den Punkt aufzusuchen, von dem an Sie eine lange Aufnahme, wie etwa die Aufzeichnung einer Besprechung, abspielen wollen. Sie können beide Teildateien weiter aufteilen.

- Wählen Sie die zu teilen gewünschte Datei, spielen Sie die Datei ab und stoppen Sie an der Stelle, wo die Datei geteilt werden soll.


- Wählen Sie [Divide] - [Current Position] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



[Divide at Current Stop Position?] erscheint im Display.

- Drücken Sie ↪ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ↩ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Yes], und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

[Please Wait] wird angezeigt, und geteilte Dateien erhalten eine Endung mit einer fortlaufenden Nummer (_01) für den ersten Teil und (_02) für den zweiten Teil.



A. Teilpunkt

B. Eine Endung besteht aus einer fortlaufenden Nummer (_01) für den ersten Teil, und (_02) für den zweiten Teil) wird dem Dateinamen der geteilten Dateien hinzugefügt.

Hinweis

- Während der Wiedergabe einer Datei können Sie die Datei nicht teilen.
- Sie können keine geschützte Datei teilen. Zum Teilen einer geschützten Datei heben Sie zuerst den Schreibschutz der Datei auf und teilen Sie die Datei danach. Anweisungen zum Entfernen des Schutzes siehe [Schützen einer Datei](#).

Tipp

- Um den Teilungsvorgang abzubrechen, wählen Sie in Schritt 3 [No] und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- Auf Ihrem IC-Recorder können Sie keine geteilten Dateien kombinieren. [Sound Organizer 2] kann Dateien teilen und zusammenfügen.
- Titelmarkierungen, die in der Nähe des Anfangs und Endes der Quelldatei liegen, können nicht zum Teilen verwendet werden und verbleiben in den geteilten Dateien.

Verwandtes Thema

- [Auswählen einer Datei](#)
- [Teilen einer Datei an allen Titelmarkierungspunkten](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Teilen einer Datei an allen Titelmarkierungspunkten

Sie können eine Datei an allen Titelmarkierungspunkten teilen.


- 1 Wählen Sie die Datei aus, die Sie aufteilen möchten.**
- 2 Während die Wiedergabe im Standby-Modus ist, wählen Sie [Divide] - [At All Track Marks] aus dem OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**



[Divide at All Track Marks?] erscheint im Display.

- 3 Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Yes], und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**

[Please Wait] erscheint, und die Datei wird an allen Titelmarkierungspunkten unterbrochen, wobei alle Titelmarkierungen gelöscht werden. Die geteilten Dateien erhalten eine Endung mit einer fortlaufenden Nummer (_01), (_02) und so weiter).



- A. Vor dem Teilen einer Datei: ■ (Titelmarkierungssymbol) zeigt einen Titelmarkierungspunkt an.
- B. Nach dem Löschen von Titelmarkierungen: Eine Datei wird an allen Titelmarkierungspunkten geteilt, und die geteilten Dateien erhalten eine Endung mit einer fortlaufenden Nummer (_01), (_02) und so weiter).

Hinweis

- Während der Wiedergabe einer Datei können Sie die Datei nicht teilen.
- Sie können keine geschützte Datei teilen. Zum Teilen einer geschützten Datei heben Sie zuerst den Schreibschutz der Datei auf und teilen Sie die Datei danach. Anweisungen zum Entfernen des Schutzes siehe [Schützen einer Datei](#).
- Titelmarkierungen, die in der Nähe des Anfangs und Endes der Quelldatei liegen, können nicht zum Teilen verwendet werden und verbleiben in den geteilten Dateien.

Tipp

- Um den Teilungsvorgang abzubrechen, wählen Sie in Schritt 3 [No] und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Verwandtes Thema

- [Auswählen einer Datei](#)

- Teilen einer Datei am der aktuellen Wiedergabepunkt

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Ändern eines Ordnernamens

Sie können die Namen der Ordner zum Speichern der mit Ihrem IC-Recorder aufgenommenen Dateien ändern, indem Sie einen Ordnernamen aus der Vorlage wählen.

- 1 Wählen Sie [Recorded Files] im HOME-Menü und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 2 Drücken Sie ▲ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▼ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Folders].
- 3 Drücken Sie ▲ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▼ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl des Ordners, den Sie umbenennen möchten.
- 4 Wählen Sie [Change Folder Name] im OPTION-Menü und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 5 Drücken Sie ▲ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▼ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl des gewünschten Ordnernamens, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Im Display wird [Please Wait] angezeigt, und der Ordnername wird geändert.

Hinweis

- Sie können den Namen von Ordnern in [Music] nicht ändern.

Tipp

- Eine fortlaufende Nummer (01 bis 10) wird immer zu jedem Ordner als Endung hinzugefügt. Wenn Sie einen bereits existierenden Ordnernamen wählen, erhalten zusätzliche Ordner mit dem gleichen Namen eine Endung mit einer fortlaufenden Nummer (02 bis 10).


Verwandtes Thema

- [Ändern eines Dateinamens](#)

Ändern eines Dateinamens

Sie können den Namen von unter [ Recorded Files] im HOME-Menü gespeicherten Dateien durch Hinzufügen einer der Präfix-Vorlagen ändern.

- 1 Wählen Sie die Datei aus, die Sie umbenennen möchten.**
- 2 Während die Wiedergabe im Standby-Modus ist, wählen Sie [Change File Name] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**

- 3 Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl des gewünschten Präfixes, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**


[Please Wait] erscheint im Display, und das gewählte Präfix und ein Unterstrichzeichen (_) werden zum Dateinamen hinzugefügt.

Beispiel ([Important] wird zu der Datei 211010_1010.mp3 hinzugefügt): Important_211010_1010.mp3

Hinweis

- Sie können den Namen einer geschützten Datei nicht ändern. Zum Umbenennen einer geschützten Datei heben Sie zuerst den Schreibschutz der Datei auf und ändern Sie den Namen danach. Anweisungen zum Entfernen des Schutzes siehe [Schützen einer Datei](#).
- Sie können den Namen von Dateien in [ Music] nicht ändern.

Verwandtes Thema

- [Ändern eines Ordnernamens](#)

Schützen einer Datei

Sie können eine wichtige Datei schützen, um ein versehentliches Löschen oder Bearbeiten dieser Datei zu verhindern. Eine geschützte Datei wird als schreibgeschützte Datei behandelt, die nicht gelöscht oder bearbeitet werden kann.

1 Wählen Sie die Datei aus, die Sie schützen möchten.

2 Während die Wiedergabe im Standby-Modus ist, wählen Sie [Protect] im OPTION-Menü, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



[Please Wait] und dann [Protected] werden im Display angezeigt, und die Datei wird geschützt.

Im Bildschirm für Informationen über die aufgenommene Datei wird [ON] neben [File Protection:] angezeigt, um zu zeigen, dass die Datei geschützt ist.

Tipp

- Um den Schutz einer Datei aufzuheben, wählen Sie die geschützte Datei und wählen Sie dann [Do Not Protect] in Schritt 2.

Verwandtes Thema

- [Auswählen einer Datei](#)

Liste der Settings-Menüoptionen

Im Folgenden werden die  Settings-Menüoptionen im HOME-Menü aufgeführt.

Recording Settings

- Recording Folder:
[Ändern des Speicherordners für aufgenommene Dateien](#)
- Create Folder:
[Erstellen eines Ordners](#)
- Scene Select:
[Auswahl einer Aufnahmeszene für eine bestimmte Situation](#)
- REC Mode:
[Auswahl des Aufnahmemodus \(REC Mode\)](#)
- Mic Sensitivity:
[Wählen des Empfindlichkeitspegels der eingebauten Mikrofone \(Mic Sensitivity\)](#)
- Stereo Emphasis:
[Betonen des Stereoeffekts bei der Aufnahme \(Stereo Emphasis\)](#)
- Recording Filter:
[Reduzieren von Störgeräuschen während der Aufnahme \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Automatisch als Reaktion auf Eingangstonlautstärke aufnehmen – die Funktion VOR](#)
- Auto Track Marks:
[Automatisches Hinzufügen von Titelmarkierungen](#)

Playback Settings

- Clear Voice:
[Verringern von Störgeräuschen im Wiedergabeton, um menschliche Stimmen klarer wirken zu lassen – die Clear Voice-Funktion](#)
- Equalizer:
[Auswählen einer Tonqualitätseinstellung \(Equalizer\)](#)
- Easy Search:
[Eine feste Anzahl von Sekunden vorwärts/rückwärts springen \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[Auswahl des Wiedergabemodus](#)
- Playback Range:
[Festlegen des Wiedergabebereichs in der Liste gespeicherter Dateien](#)

Common Settings

- LED:

Ein- oder Ausschalten der Betriebsanzeige (LED)

- Screen Off Timer:
[Verwendung der Schlummerfunktion](#)
- Beep:
[Ein- oder Ausschalten des Signaltos \(Beep\)](#)
- Speaker Output:
[Ein- oder Ausschalten des Lautsprecherausgangs \(Speaker Output\)](#)
- Language:
[Wählen der Display-Sprache \(Language\)](#)
- Date & Time:
[Einstellen der Uhr \(Date & Time\)](#)
[Einstellen des Datumsanzeigeformats \(Date Display Format\)](#)
[Einstellen des Zeitanzeigeformats \(Time Display\)](#)
- Sleep Timer:
[Verwendung der Schlummerfunktion \(Sleep Timer\)](#)
- Auto Power Off:
[Einstellen der automatischen Ausschaltzeit für den IC-Recorder \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format:
[Zurücksetzen aller Menüeinstellungen auf die Standardeinstellungen \(Reset All Settings\)](#)
[Formatieren des Speichers \(Format\)](#)
- Available Rec. Time:
[Prüfen der restlichen Aufnahmedauer \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information:
[Prüfen der Information über den IC-Recorder \(System Information\)](#)

Verwandtes Thema


- [Verwendung des Menüs HOME](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Auswahl des Aufnahmemodus (REC Mode)

Sie können den Aufnahmemodus für Tonaufnahmen einstellen. Stellen Sie diese Menüoption ein, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.

- 1 Wählen Sie [ Settings] - [Recording Settings] - [REC Mode] aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 2 Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl des gewünschten Aufnahmemodus, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 3 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.

Beschreibung der Menüoptionen

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM (nicht komprimiert) Stereoaufnahmemodus in hoher Qualität

MP3 192kbps:

MP3 (komprimiert) Stereoaufnahmemodus in Standardqualität (Standardeinstellung)

MP3 128kbps:


MP3 (komprimiert) Stereoaufnahmemodus für Langzeitwiedergabe

MP3 48kbps(MONO):

MP3 (komprimiert) Monoaufnahmemodus in Standardqualität

Wählen des Empfindlichkeitspegels der eingebauten Mikrofone (Mic Sensitivity)

Sie können den Empfindlichkeitspegel der eingebauten Mikrofone festlegen. Die Einstellung der niedrigen Mikrofonempfindlichkeit macht die aufgenommenen Töne leiser. Die Einstellung der hohen Mikrofonempfindlichkeit macht die aufgenommenen Töne lauter. Passen Sie den Empfindlichkeitspegel bei Bedarf an, während Sie den geeigneten Bereich für die Aufnahmepegel-Leitanzeige betrachten. Wenn Sie diese Einstellung automatisch ausführen lassen wollen, stellen Sie auf [Auto].

- 1** Wählen Sie [ Settings] - [Recording Settings] - [Mic Sensitivity] aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 
- 2** Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl des gewünschten Pegels für die Mikrofonempfindlichkeit, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 3** Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.

Beschreibung der Menüoptionen

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

Auto:

Die Mikrofonempfindlichkeit wird automatisch so eingestellt, dass der Aufnahmepegel geeignet ist.

High:

Geeignet zur Aufnahme von entfernten oder sanften menschlichen Stimmen in großen Räumen, darunter Konferenzräume.

Medium:

Geeignet zur Aufnahme kleiner Besprechungen oder von Interviews (Standardeinstellung).


Low:

Geeignet zum Sprechen in die eingebauten Mikrofone zum Aufnehmen von Kommentaren oder nahen oder lauten menschlichen Stimmen.

Betonen des Stereoeffekts bei der Aufnahme (Stereo Emphasis)

Durch Aktivieren der Funktion Stereo Emphasis können Sie Aufnahmen mit mehr Stereowirkung erstellen.

- 1** Wählen Sie [ Settings] - [Recording Settings] - [Stereo Emphasis] aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 2** Drücken Sie ▲ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▼ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Light] oder [Strong] und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 3** Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.

Beschreibungen der Menüoptionen

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

OFF:

Schaltet die Stereo Emphasis-Funktion aus (Standardeinstellung).

Light:

Fügt Aufnahmen eine leicht verbesserte Stereowirkung hinzu.

Strong:

Fügt Aufnahmen eine weiter verstärkte verbesserte Stereowirkung als [Light] hinzu.

Hinweis

- Während [REC Mode] auf [MP3 48kbps(MONO)] gestellt ist, ist die Funktion Stereo Emphasis deaktiviert.


Reduzieren von Störgeräuschen während der Aufnahme (Recording Filter)

Mit der Funktion Recording Filter können Sie Störgeräusche in den Aufnahmen verringern.

- 1 Wählen Sie [ Settings] - [Recording Settings] - [Recording Filter] aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 2 Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [NCF(Noise Cut)] oder [LCF(Low Cut)] und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 3 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.

Beschreibung der Menüoptionen

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

OFF:

Schaltet die Funktion Recording Filter aus.

NCF(Noise Cut):

Unterdrückt hochfrequente Töne mit Ausnahme menschlicher Stimmen ebenso wie niederfrequente Töne (Standardeinstellung).

LCF(Low Cut):

Unterdrückt niederfrequente Töne, einschließlich Geräusche von Projektoren und Windgeräusche.


Tipp

- Um das Einrichten der Recording Filter-Funktion zu beenden, wählen Sie [OFF] in Schritt 2.

Ein- oder Ausschalten der Betriebsanzeige (LED)

Sie können einstellen, ob die Betriebsanzeige bei IC-Recorder-Vorgängen eingeschaltet oder ausgeschaltet ist.

- 1 Wählen Sie [ Settings] - [Common Settings] - [LED] aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**



- 2 Drücken Sie ▲ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▼ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [ON] oder [OFF] und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**
- 3 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.**

Beschreibung der Menüoptionen

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

ON:

Die Betriebsanzeige leuchtet oder blinkt entsprechend den IC-Recorder-Vorgängen (Standardeinstellung).

OFF:

Die Betriebsanzeige bleibt während IC-Recorder-Vorgängen erloschen.


Hinweis

- Falls der IC-Recorder mit einem Computer verbunden ist, leuchtet oder blinkt die Betriebsanzeige, selbst wenn die Einstellung [OFF] ist.

Wählen der Display-Sprache (Language)

Sie können die Sprache auswählen, die für Meldungen, Menüs, Ordnernamen usw. verwendet wird.

- 1 Wählen Sie [ Settings] - [Common Settings] - [Language] aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**



- 2 Drücken Sie ▲▼ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ►► (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl der Sprache, die verwendet werden soll, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**

Sie können als Sprache Deutsch, English (Englisch), Español (Spanisch), Français (Französisch), Italiano (Italienisch), Русский (Russisch), Türkçe (Türkisch), 한국어 (Koreanisch), 简体中文 (Chinesisch, Kurzzeichen), 繁體中文 (Chinesisch, Langzeichen) wählen.

- 3 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.**

Hinweis

- Die Anzahl der wählbaren Sprachoptionen und die Standardeinstellung variieren abhängig vom Land oder der Region, in der der IC-Recorder gekauft wurde.


Einstellen der Uhr (Date & Time)

Sie können die Uhr Ihres IC-Recorders einstellen. Stellen Sie dies ein, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.

- 1 Wählen Sie [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Set Date/Time] aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 2 Legen Sie das aktuelle Datum und eine Uhrzeit fest.



Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zum Einstellen eines Elements, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Wiederholen Sie das Verfahren zum Einstellen aller Elemente.

Um den Fokus nach hinten oder vorne zu verschieben, drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen). Drücken Sie BACK/HOME, um den Fokus auf das vorherige Element zu verschieben.

Wenn Sie das letzte Element bearbeitet haben, drücken Sie ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp), um die Einstellungen für die Uhr zu übernehmen.

- 3 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.

Zur Anzeige der aktuellen Zeit schalten Sie Ihren IC-Recorder auf HOLD.

Hinweis

- Die Uhrzeit kann entweder im 12-Stunden-Format mit [AM] oder [PM] oder im 24-Stunden-Format angezeigt werden, je nach dem gewählten Uhrzeit-Anzeigeformat (Time Display) im Settings-Menü. Außerdem hängt die Standard-Uhrzeitanzeige von dem Land oder Region ab, in dem das Gerät gekauft wurde.
- Die Standard-Datumsanzeige hängt von dem Land oder Region ab, in dem das Gerät gekauft wurde.

Verwandtes Thema

- [Einstellen des IC-Recorders auf HOLD-Status \(HOLD\)](#)

Einstellen des Datumsanzeigeformats (Date Display Format)

Sie können das Datumsanzeigeformat nach Wunsch einstellen.

- 1** Wählen Sie [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Date Display Format] aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 2** Drücken Sie ▲▼ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ►► (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl des gewünschten Formats, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 3** Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.

Beschreibung der Menüoptionen

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

YYYY/MM/DD:

Das Datum erscheint im Format Jahr/Monat/Tag.

MM/DD/YYYY:

Das Datum erscheint im Format Monat/Tag/Jahr.

DD/MM/YYYY:

Das Datum erscheint im Format Tag/Monat/Jahr.

Hinweis

- Die Standardeinstellung weicht abhängig von dem Gebiet ab, in dem Sie den IC-Recorder gekauft haben.

Einstellen des Zeitanzeigeformats (Time Display)

Sie können das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format wählen.

- 1** Wählen Sie [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Time Display] aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 2** Drücken Sie ▲▼ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ►► (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl des gewünschten Formats, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 3** Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.

Beschreibung der Menüoptionen

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

12-Hour:

12:00AM = Mitternacht, 12:00PM = Mittag

24-Hour:

00:00 = Mitternacht, 12:00 = Mittag

Hinweis

- Die Standardeinstellung hängt von dem Land oder Region ab, in dem das Gerät gekauft wurde.

Ein- oder Ausschalten des Signaltoms (Beep)

Sie können den Signalton ein- oder ausschalten.

- 1 Wählen Sie [ Settings] - [Common Settings] - [Beep] aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

- 2 Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [ON] oder [OFF] und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 3 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.

Beschreibung der Menüoptionen

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

ON:

Ein Signaltom ertönt, um anzugeben, ob eine Bedienung akzeptiert wird oder ein Fehler aufgetreten ist (Standardeinstellung).

OFF:

Keine Signaltöne werden ausgegeben.

Verwandtes Thema

- [Überprüfen des Aufnahmetons](#)

Ein- oder Ausschalten des Lautsprecherausgangs (Speaker Output)

Zum Ein- oder Ausschalten des Lautsprecherausgangs Ihres IC-Recorders. Während der Lautsprecherausgang ausgeschaltet ist, kommt kein Ton vom eingebauten Lautsprecher, wenn die Kopfhörer von der Buchse getrennt werden.

- 1 Wählen Sie [ Settings] - [Common Settings] - [Speaker Output] aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 2 Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [ON] oder [OFF (Mute)] und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 3 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.

Beschreibungen der Menüoptionen

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

ON:

Der Ton kommt vom eingebauten Lautsprecher (Standardeinstellung).

OFF (Mute):

Es kommt kein Ton vom eingebauten Lautsprecher.

Hinweis

- Während [ON] auf [Speaker Output] gestellt ist, kommt kein Ton vom eingebauten Lautsprecher, solange der Kopfhörer im IC-Recorder eingesteckt ist.

Verwendung der Schlummerfunktion (Sleep Timer)

Wenn Sie die Schlummerfunktion einstellen, schaltet Ihr IC-Recorder innerhalb der festgelegten Zeitspanne automatisch ab.

- 1 Wählen Sie [ Settings] - [Common Settings] - [Sleep Timer] aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 2 Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl der gewünschten Zeitdauer, und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

Sie können [OFF] (Standardeinstellung), [15 Min], [30 Min], [60 Min], [90 Min] oder [120 Min] wählen.

- 3 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.

Wenn Sie die Schlummerfunktion einstellen, erscheint [SLEEP] in den Dateiwiedergabe (Standby)- und Aufnahme (Standby)-Bildschirmen.

Hinweis

- Wenn die Auto Power Off-Funktion eingeschaltet ist, kann Ihr IC-Recorder ausschalten, bevor der für die Schlummerfunktion festgelegte Zeitraum abgelaufen ist.
- Auch während die Aufnahme läuft oder wenn die Aufnahmeverzögerung-Funktion eingeschaltet ist, schaltet Ihr IC-Recorder aus, bevor der für die Schlummerfunktion festgelegte Zeitraum abgelaufen ist.

Tipp

- Wenn Schritt 1 mit bereits eingestellter Schlummerfunktion wiederholt wird, wird die verbleibende Zeit bis zur Umschalten des IC-Recorders auf Schlummerbetrieb auf dem Bildschirm angezeigt, der anzeigt, dass die Schlummerfunktion aktiv ist. Um die Schlummerfunktion weiter aktiv zu halten, wählen Sie [Keep On], und um sie zu deaktivieren, wählen Sie [Turn Off].

Verwandtes Thema

- [Einstellen der automatischen Ausschaltzeit für den IC-Recorder \(Auto Power Off\)](#)
- [Verwendung der Aufnahmeverzögerung-Funktion](#)

Einstellen der automatischen Ausschaltzeit für den IC-Recorder (Auto Power Off)

Sie können den IC-Recorder so einstellen, dass er nach einer festgelegten Zeitspanne ohne Bedienung automatisch ausschaltet.

- 1 Wählen Sie [ Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



- 2 Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl der gewünschten Zeitdauer, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).
- 3 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.

Beschreibung der Menüoptionen

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

OFF:

Ihr IC-Recorder schaltet nicht automatisch aus.

5 Min:

Ihr IC-Recorder schaltet nach ca. 5 Minuten aus.

10 Min:

Ihr IC-Recorder schaltet nach ca. 10 Minuten aus (Standardeinstellung).

30 Min:

Ihr IC-Recorder schaltet nach ca. 30 Minuten aus.

60 Min:

Ihr IC-Recorder schaltet nach ca. 60 Minuten aus.

Hinweis

- Während des Countdowns zur Aufnahmeverzögerung schaltet Ihr IC-Recorder nicht aus, auch wenn die für die Funktion Auto Power Off festgelegte Zeitspanne abgelaufen ist.

Verwandtes Thema

- [Einschalten](#)
- [Aufheben des HOLD-Status für den IC-Recorder](#)
- [Verwendung der Aufnahmeverzögerung-Funktion](#)

Zurücksetzen aller Menüeinstellungen auf die Standardeinstellungen (Reset All Settings)

Sie können alle Menüeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, mit Ausnahme der Folgenden:

- Uhrzeiteinstellungen (Date & Time)
- Displaysprache-Einstellungen (Language)

1 Während die Aufnahme oder Wiedergabe im Standby-Modus ist, wählen Sie [Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset All Settings] aus dem HOME-Menü, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).



[Default Value?] erscheint im Display.

2 Drücken Sie ▶◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ▶▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Yes], und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).

[Please Wait] wird angezeigt und alle Menüoptionen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

3 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.

Tipp

- Um den Rücksetzvorgang zu beenden, wählen Sie in Schritt 2 [No].

Formatieren des Speichers (Format)

Sie können den integrierten Speicher Ihres IC-Recorders formatieren. Durch Formatieren des integrierten Speichers werden alle Daten gelöscht und die ursprüngliche beim Kauf vorhandene Ordnerstruktur wieder hergestellt.

- 1 Wählen Sie [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format] aus dem HOME-Menü, und drücken Sie dann ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**



[Delete All Data?] wird angezeigt.

- 2 Drücken Sie ▲▼ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen) oder ►◄ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen) zur Auswahl von [Yes], und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**

[Please Wait] wird angezeigt, und der integrierte Speicher wird formatiert.

- 3 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.**

Hinweis

- Beachten Sie, dass durch Formatieren des eingebauten Speichers alle gespeicherten Daten gelöscht werden, einschließlich geschützte Dateien, und dass Sie die Daten nicht wieder herstellen können.


Tipp

- Um den Formatierungsvorgang zu beenden, wählen Sie in Schritt 2 [No].

Prüfen der restlichen Aufnahmedauer (Available Rec. Time)

Sie können die restliche Aufnahmedauer im aktuellen Aufnahmemodus in Stunden, Minuten und Sekunden anzeigen.

- 1 Wählen Sie [ Settings] - [Common Settings] - [Available Rec. Time] aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**



- 2 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.**

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-Recorder
ICD-TX660

Prüfen der Information über den IC-Recorder (System Information)

Sie können die Information über Ihren IC-Recorder anzeigen, wie den Modellnamen und die Software-Versionsnummer des IC-Recorders.

- 1 Wählen Sie [ Settings] - [Common Settings] - [System Information] aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp).**




- 2 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, um zum Menü HOME zurückzukehren.**

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Anschließen des IC-Recorders an einen Computer

Schließen Sie den IC-Recorder an einen Computer an, um Dateien zwischen Ihrem IC-Recorder und dem Computer zu übertragen.

- 1 Schließen Sie den IC-Recorder mit dem mitgelieferten USB Type-C-Kabel an einen laufenden Computer an.



- 2 Stellen Sie sicher, dass Ihr IC-Recorder richtig von dem Computer erkannt wird.

- Auf dem Windows Computer öffnen Sie [Computer] oder [PC], und stellen Sie sicher, dass [IC RECORDER] erkannt wird.
- Stellen Sie beim Mac sicher, dass ein Laufwerk [IC RECORDER] im Finder angezeigt wird.


Der IC-Recorder wird vom Computer sofort erkannt, wenn eine Verbindung hergestellt wird. Während des Anschließens des IC-Recorders an den Computer erscheint [Connecting] im Display des IC-Recorders.

Verwandtes Thema

- [Trennen des IC-Recorders vom Computer](#)

Ordner- und Dateistruktur

Sie können einen Computer verwenden, um die Struktur von Ordnern und Dateien im integrierten Speicher Ihres IC-Recorders zu betrachten. Schließen Sie den IC-Recorder am Computer an und verwenden Sie den Explorer (Windows) oder den Finder (Mac), um [IC RECORDER] zu öffnen. Im Folgenden wird die Struktur von Ordnern und Dateien dargestellt:



A: IC RECORDER-Ordner

B: Ordner zum Speichern von Dateien, die mit Ihrem IC-Recorder aufgenommen wurden

C: Ordner zum Speichern von vom Computer übertragenen Dateien

D: Ihr IC-Recorder kann nicht Ordner und Dateien erkennen, die direkt unter dem Ordner IC RECORDER gespeichert sind.

*1 Im REC_FILE-Ordner gespeicherte Dateien erscheinen in [Recorded Files], während solche im MUSIC-Ordner in [Music] erscheinen. Beim Übertragen einer Datei stellen Sie sicher, dass Sie sie entweder im Ordner REC_FILE oder im Ordner MUSIC ablegen.

*2 Ihr IC-Recorder kann bis zu 8 Ebenen der übertragenen Musikordner erkennen.

*3 Der Ordner mit den Musikdateien wird mit dem gleichen Namen auf Ihrem IC-Recorder angezeigt. Das Identifizieren von Ordnern wird erleichtert, wenn Sie diesen leicht zu merkende Namen geben. Die in der obigen Abbildung gezeigten Ordnernamen sind nur Beispiele.

Tipp

- Bevor Sie Musikdateien vom Computer zu Ihrem IC-Recorder übertragen, ist es nützlich, die Musikdatei-Informationen, wie Titelbezeichnungen und Interpretennamen, im Voraus im Computer zu registrieren. Dann können Sie die Musikdatei-Informationen anzeigen oder für Musikdateisuche auf dem IC-Recorder verwenden.
- Wenn eine Musikdatei keinen zugewiesenen Titel hat, erscheint sie auf Ihrem IC-Recorder mit ihrem Dateinamen.

Kopieren von Dateien von dem IC-Recorder auf einen Computer


Sie können Dateien und Ordner von Ihrem IC-Recorder auf einen Computer kopieren und sie dort speichern.



- 1 Schließen Sie den IC-Recorder an den Computer an.**
- 2 Kopieren Sie die Dateien und Ordner, die Sie auf den Computer übertragen möchten.**
Ziehen Sie die gewünschten Dateien oder Ordner von [IC RECORDER] auf die lokale Festplatte des Computers.
- 3 Trennen Sie den IC-Recorder vom Computer.**

Tipp

- Zum Kopieren einer Datei oder eines Ordners (Drag-and-Drop) klicken und halten Sie die Datei oder den Ordner (①), ziehen Sie (②) und legen Sie dann ab (③).



A: IC RECORDER


B: Computer

Verwandtes Thema

- [Anschließen des IC-Recorders an einen Computer](#)
- [Trennen des IC-Recorders vom Computer](#)

Kopieren von Musikdateien von einem Computer auf den IC-Recorder

Sie können Musik- und Audiodateien LPCM (.wav) / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC-LC (.m4a) von einem Computer zu Ihrem IC-Recorder mit Ziehen und Ablegen (Drag-and-Drop) kopieren.



- 1 Schließen Sie den IC-Recorder an den Computer an.**
- 2 Kopieren Sie den Ordner, der Musikdateien enthält, auf den IC-Recorder.**
Öffnen Sie den Explorer (Windows) oder Finder (Mac) und ziehen Sie den Ordner, der Musikdateien enthält, zum Ordner REC_FILE oder zum Ordner MUSIC.
Ihr IC-Recorder kann bis zu 199 Dateien pro Ordner speichern und bis zu insgesamt 5.000 im integrierten Speicher gespeicherte Ordner und Dateien erkennen.
- 3 Trennen Sie den IC-Recorder vom Computer.**

Verwandtes Thema

- [Technische Daten](#)
- [Anschließen des IC-Recorders an einen Computer](#)
- [Trennen des IC-Recorders vom Computer](#)

Wiedergabe von Musikdateien, die von einem Computer kopiert wurden, auf dem IC-Recorder

Sie können die Musikdateien abspielen, die von einem Computer auf Ihren IC-Recorder kopiert wurden.

- 1 Wählen Sie [ Recorded Files] oder [ Music] im Menü HOME, und wählen Sie dann eine Datei.**

Sie können [ Recorded Files] nach den Dateien durchsuchen, die Sie von einem Computer zum Ordner REC_FILE kopiert haben, und [ Music] nach den Dateien, die Sie zum Ordner MUSIC kopiert haben. Anweisungen zum Auswählen einer Datei siehe [Auswählen einer Datei](#).

- 2 Drücken Sie ►■(Wiedergabe/Eingabe/Stopp), um die Wiedergabe zu starten.**

- 3 Drücken Sie ►■ (Wiedergabe/Eingabe/Stopp), um die Wiedergabe zu stoppen.**

Verwandtes Thema

- [Display bei laufender Wiedergabe](#)
- [Technische Daten](#)

Verwenden des IC-Recorders als USB-Speichergerät


Sie können Ihren IC-Recorder an einen Computer anschließen und als USB-Speichergerät verwenden.
Zum Verwenden des IC-Recorders als USB-Speichergerät benötigen Sie einen Computer, der die Systemanforderungen erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter [Systemvoraussetzungen](#).

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

So verwenden Sie Sound Organizer 2

Sound Organizer 2 erlaubt es Ihnen, Dateien zwischen Ihrem IC-Recorder und einem Computer auszutauschen. Sie können Titel abspielen, die von anderen Medien (Musik-CDs usw.) importiert wurden und Audiodateien (MP3-Dateien usw.), die auf den Computer importiert wurden, und diese auf den IC-Recorder übertragen. Mit Sound Organizer 2 steht Reihe von Vorgängen für importieren Dateien zur Verfügung: Wiedergabe, Bearbeiten, Konvertierung zu MP3-Dateien. Sound Organizer 2 erlaubt es auch, die besonderen Merkmale des Computers nutzen, wie das Brennen von Musik-CDs, das Bewahren von Protokollen von Besprechungen, das Erlernen von Sprachen und das Versenden von Audiodateien per E-Mail.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von Sound Organizer 2, siehe Sound Organizer 2 Hilfe.



Importieren von Dateien, die mit dem IC-Recorder aufgezeichnet wurden

Sie können mit dem IC-Recorder aufgenommene Dateien in Sound Organizer 2 importieren.
Die importierten Dateien werden auf dem Computer gespeichert.

Importieren von Titeln von einer Musik-CD

Sie können Titel einer Musik-CD in Sound Organizer 2 importieren.
Die importierten Titel werden auf dem Computer gespeichert.

Importieren von Titeln auf den Computer

Sie können Musik- und andere auf dem Computer gespeicherte Dateien in Sound Organizer 2 importieren.

Abspielen von Dateien

Sie können in Sound Organizer 2 importierten Dateien abspielen.

Ändern der Dateiinformationen

Sie können die Information über Titel (Namen, Interpretennamen usw.) ändern, die in der Dateiliste angezeigt wird.

Teilen von Dateien

Sie können eine Datei in mehrere Dateien teilen.

Zusammenfügen von Dateien

Sie können mehrere Dateien zu einer Datei zusammenfügen.

Löschen von Dateien aus dem IC-Recorder

Sie können auf Ihrem IC-Recorder gespeicherte Dateien löschen.

Wenn Sie den restlichen freien Platz auf dem IC-Recorder vergrößern wollen oder wenn Sie unbenötigte Dateien auf dem IC-Recorder finden, können Sie direkt Dateien vom Sound Organizer 2 aus löschen.

Übertragen von Dateien an den IC-Recorder

Sie können Musik- und Audiodateien vom Sound Organizer 2 zum integrierten Speicher Ihres IC-Recorders übertragen und auf dem IC-Recorder abspielen.

Brennen einer Musik-CD

Sie können Ihre Lieblingstitel aus den in Sound Organizer 2 importierten Titeln auswählen und dann auf eine Musik-CD erstellen.

Andere praktische Funktionen


Sie können Ihre E-Mail-Software starten und aufgenommene Dateien an eine E-Mail anhängen.

Verwandtes Thema

- [Installieren von Sound Organizer 2](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Teile des Sound Organizer 2-Fensters



1. Hilfe

Zeigt die Hilfe von Sound Organizer 2 an. Details zu den Bedienvorgängen finden Sie in den betreffenden Hilfethemen.

2. Die Dateiliste von Sound Organizer 2 (Meine Bibliothek)

Zeigt je nach einem bestimmten Vorgang in Meine Bibliothek unter Sound Organizer 2 eine Dateiliste an.

⌚ Aufnahmedateien: Zeigt eine Liste von Aufnahmedateien an.

Mit dem IC-Recorder aufgezeichnete Dateien werden in dieser Bibliothek angezeigt, wenn sie importiert werden.

🎵 Musik: Zeigt eine Liste von Musikdateien an.

Titel, die Sie von Musik-CDs importiert haben, werden in dieser Bibliothek angezeigt.

3. Die Dateiliste des IC-Recorders

Zeigt die im integrierten Speicher des angeschlossenen IC-Recorders gespeicherten Dateien an.

4. Taste Bearbeitungsmodus

Zeigt den Bearbeitungsbereich an, wo Sie eine Datei bearbeiten können.

5. Taste Kurzanleitung

Zeigt die Kurzanleitung an, die Sie durch die Grundfunktionen von Sound Organizer 2 führt.

6. Seitenleiste (Importieren/Übertragung)

⚡ Gerät: Zeigt das Übertragungsfenster an. Eine Liste der Dateien auf einem angeschlossenen Gerät wird angezeigt.

➡ CD importieren: Zeigt das Fenster zum Importieren der Inhalte einer Musik-CD an.

➡ Eine CD/DVD brennen: Zeigt das Fenster zum Brennen einer Disc an.

7. Übertragungsschaltflächen

➡: Überträgt die Dateien von Sound Organizer 2 auf den integrierten Speicher des angeschlossenen IC-Recorders.

⬅: Importiert die Dateien vom integrierten Speicher des angeschlossenen IC-Recorders zu Meine Bibliothek von Sound Organizer 2.

Systemanforderungen für Sound Organizer 2

Die folgende Übersicht listet die Systemanforderungen für Sound Organizer 2 auf.

Betriebssysteme

- Windows 10
- Windows 8.1

Hinweis

- Eines der oben aufgeführten Betriebssysteme sollte standardmäßig vorinstalliert sein. Betriebssystem-Upgrades oder Multi-Boot-Umgebungen werden nicht unterstützt.

IBM PC/AT oder kompatibles Modell

- CPU
Windows 8.1/Windows 10: Prozessor mit 1,66 GHz oder höher
- Speicher
Windows 8.1/Windows 10: Mindestens 1 GB (32-Bit-Version)/mindestens 2 GB (64-Bit-Version)
- Freier Platz auf lokaler Festplatte
Mindestens 400 MB erforderlich.
Abhängig von der Windows-Version sind mehr als 400 MB erforderlich.
Darüber hinaus ist freier Speicherplatz für die Bearbeitung von Musikdateien erforderlich.
- Anzeigeeinstellungen
Bildschirmauflösung: 800 × 600 Pixel oder höher (1.024 × 768 Pixel werden empfohlen.)
Bildschirmfarbe: High Color (16 Bit) oder höher
- USB-Anschluss
Ein kompatibler USB-Anschluss ist für den Anschluss von Geräten und Medien erforderlich.
Der Betrieb mit einem USB-Hub wird nicht garantiert, außer bei Modellen, für die dies ausdrücklich garantiert ist.
- Optische Disc
Um eine Musik-CD zu erstellen, benötigen Sie ein CD-R/RW-Laufwerk.

Installieren von Sound Organizer 2

Laden Sie die Installationsdatei von der Sony Service-Website herunter und installieren Sie Sound Organizer 2 auf einem Computer.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sound Organizer 2 auf einem Computer installiert wird, auf dem Sound Organizer (Ver. 1.6) bereits installiert ist.
- Melden Sie sich bei der Installation von Sound Organizer 2 mit einem Konto an, das über Administratorrechte verfügt. Wenn Sie Windows 8.1 verwenden und das Fenster [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, überprüfen Sie außerdem den Inhalt des Fensters und klicken Sie dann auf [Ja].
- Durch Installieren von Sound Organizer 2 wird das Modul Windows Media Format Runtime ebenfalls hinzugefügt. Das hinzugefügte Modul Windows Media Format Runtime verbleibt, wenn Sie Sound Organizer 2 deinstallieren. Wenn Windows Media Format Runtime vorinstalliert ist, wird das Modul möglicherweise nicht installiert.
- Durch Deinstallieren von Sound Organizer 2 werden die Daten in den Inhaltsordnern nicht gelöscht.
- Wenn Sie einen Computer haben, auf dem mehrere Windows-Betriebssysteme installiert sind, installieren Sie nicht Sound Organizer 2 auf jedem der Betriebssysteme, um mögliche Dateninkonsistenz zu vermeiden.

1 Greifen Sie auf die folgende Sony Service-Website von Ihrem Computer aus zu:

Für Kunden in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Für Kunden in Lateinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Für Kunden in den USA:

<https://www.sony.com/am/support>

Für Kunden in Kanada:

<https://www.sony.com/am/support>

Für Kunden in China:

<https://service.sony.com.cn>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen:

<https://www.sony-asia.com/support>

2 Geben Sie [Sound Organizer 2] im Suchfeld ein, um zur Download-Seite für Sound Organizer 2 zu gehen.

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf der Download-Seite, um Sound Organizer 2 herunterzuladen und anschließend zu installieren.

Hinweis

- Nach der Installation von Sound Organizer 2 müssen Sie den Computer u. U. neu starten.

Systemvoraussetzungen

Zum Anschließen Ihres IC-Recorders an einen Computer oder zur Verwendung als USB-Speichergerät muss der Computer die folgenden Systemanforderungen erfüllen.

Zur Verwendung von Sound Organizer 2 auf dem Computer siehe [Systemanforderungen für Sound Organizer 2](#).

Betriebssysteme

- Windows 10/Windows 8.1
- macOS® (v10.14, v10.15, v11.0)

Hinweis

- Nachstehende werden nicht unterstützt:
 - Andere Betriebssysteme als die obigen
 - Jegliches auf einem selbstgebauten Computer installiertes Betriebssystem
 - Upgradete Betriebssysteme
 - Multiboot-Umgebungen
 - Umgebungen mit mehreren Bildschirmen
- Für die neueste Informationen über die unterstützten Betriebssysteme besuchen Sie unsere Support-Homepage (siehe [Kunden-Support-Websites](#)).

Hardware-Anforderungen

- Anschluss: USB-Anschluss
- Optisches Laufwerk: Um eine Musik-CD zu erstellen, benötigen Sie ein CD-R/RW-Laufwerk.

Technische Daten

Spezifikationen

Kapazität (dem Benutzer zur Verfügung stehende Kapazität) (*1) (*2)

16 GB (ca. 12,80 GB = 13.743.895.347 Byte)

Maximale Anzahl aufgenommener Dateien (für einen Ordner)

199 Dateien

Maximale Anzahl von Dateien (*3)

5.000 Dateien (einschließlich Ordner)

Frequenzeigenschaften

- LPCM 44,1 kHz/16 bit (STEREO): 95 Hz - 20.000 Hz
- MP3 192 kbps (STEREO): 95 Hz - 18.000 Hz
- MP3 128 kbps (STEREO): 95 Hz - 16.000 Hz
- MP3 48 kbps (MONO): 95 Hz - 14.000 Hz

Kompatible Dateiformate

MP3 (*4) (*5)

- Bitrate: 32 kbps - 320 kbps (unterstützt variable Bitrate (VBR))
- Abtastfrequenzen: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Dateierweiterung: .mp3

WMA (*4) (*6)

- Bitrate: 32 kbps - 192 kbps (unterstützt variable Bitrate (VBR))
- Abtastfrequenzen: 44,1 kHz
- Dateierweiterung: .wma

AAC-LC (*4) (*7)

- Bitrate: 16 kbps - 320 kbps (unterstützt variable Bitrate (VBR))
- Abtastfrequenzen: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Dateierweiterung: .m4a

LPCM (*4)

- Quantisierungs-Bitrate: 16 Bit
- Abtastfrequenzen: 44,1 kHz

- Dateierweiterung: .wav

Eingebauter Lautsprecher

Ca. 10 mm Durchm.

Ausgangsbuchse

Kopfhörer (Stereo-Minibuchse)

- Maximaler Ausgangspegel: 5 mW + 5 mW oder mehr
Lastimpedanz: 16 Ω
- Empfohlene Lastimpedanz: 16 Ω - 32 Ω

USB-Anschluss

Type-C-Anschluss, kompatibel mit High-Speed USB

Wiedergabegeschwindigkeit-Regelung (DPC)

3,00-fach - 0,25-fach: LPCM/MP3/WMA/AAC-LC

Leistungsabgabe

90 mW

Stromversorgung

Eingebauter Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V Gleichstrom

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 5 °C - 35 °C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: 25% - 75%
- Lagertemperatur: -10 °C - +45 °C
- Lagerluftfeuchtigkeit: < 75%

Abmessungen (B/H/T) (ausgenommen herausragende Teile und Bedienelemente)

Ca. 102,0 mm × 20,0 mm × 7,4 mm

(Breite/Höhe/Tiefe)

Gewicht

Ca. 29 g

Mitgeliefertes Zubehör

Siehe Bedienungsanleitung im Lieferumfang des IC-Recorders.

*1 Ein Teil des integrierten Speichers wird für Dateiverwaltung verwendet.

*2 Gilt, wenn der integrierte Speicher mit dem IC-Recorder formatiert wird.

*3 Wenn auf Ihrem IC-Recorder viele Dateien oder Ordner gespeichert sind, kann es einige Zeit dauern, bis sich das Display einschaltet, wenn Sie den IC-Recorder einschalten.

*4 Es werden nicht alle Encoder unterstützt.

*5 Wiedergabe von MP3-Dateien, die mit dem IC-Recorder aufgenommen wurden, wird ebenfalls unterstützt.

*6 WMA Ver. 9 ist kompatibel, MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional und Voice werden jedoch nicht unterstützt.

*7 Urheberrechtlich geschützte Dateien sind nicht für Wiedergabe verfügbar.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Maximale Aufnahmedauer

Im Folgenden wird die maximale Aufnahmedauer (*1) (*2) pro Speicher nach Aufnahmemodus (Aufnahmeszenen) aufgeführt. Die maximale Aufnahmezeit ist geschätzt, unter der Voraussetzung dass alle Ordner im Speicher verwendet werden.

Aufnahmemodus (Aufnahmeszenen) (*3)	Maximale Aufnahmedauer
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	21 Stunden 35 Minuten
MP3 192 kbps (STEREO) (Auto Voice Rec/ Pocket/ Meeting/ Lecture)	159 Stunden
MP3 128 kbps (STEREO) (Voice Notes/ Interview)	238 Stunden
MP3 48 kbps (MONO)	636 Stunden

Maximale Aufzeichnungszeit für jede Datei (*4)

Aufnahmemodus (Aufnahmeszenen) (*3)	Maximale Aufnahmedauer
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	6 Stunden 45 Minuten
MP3 192 kbps (STEREO) (Auto Voice Rec/ Pocket/ Meeting/ Lecture)	12 Stunden 25 Minuten
MP3 128 kbps (STEREO) (Voice Notes/ Interview)	18 Stunden 35 Minuten
MP3 48 kbps (MONO)	49 Stunden 40 Minuten

*1 Für lange kontinuierliche Aufnahme ist ein USB-Netzteil (handelsüblich) erforderlich.

Informationen zur Akkubetriebsdauer finden Sie unter [Betriebsdauer des eingebauten Akkus](#).

*2 Die hier angegebene maximale Aufnahmezeit ist ein Schätzwert.

*3 Standardmäßig mit dem Aufnahmemodus verbundene Aufnahmeszenen.

*4 Wenn die Dateigröße während der Aufnahme die maximale Größenbegrenzung erreicht (4 GB für eine LPCM-Datei und 1 GB für eine MP3-Datei), wird die Datei aufgrund der Systembegrenzungen geteilt.

Maximale Wiedergabezeit/Zahl der Musikdateien

Im Folgenden wird die maximale Wiedergabezeit von Musikdateien und die Anzahl der im integrierten Speicher abgelegten Musikdateien (*) nach Bitrate aufgeführt.

- **Bitrate: 128 kbps**

Wiedergabezeit: 238 Stunden
Anzahl der Dateien: 3.570 Dateien

- **Bitrate: 256 kbps**

Wiedergabezeit: 119 Stunden
Anzahl der Dateien: 1.785 Dateien

* Unter der Voraussetzung, dass MP3-Dateien von je 4 Minuten Länge von einem Computer zur Wiedergabe übertragen werden.

Hinweis

- Wenn auf Ihrem IC-Recorder viele Dateien oder Ordner gespeichert sind, kann es einige Zeit dauern, bis sich das Display einschaltet, wenn Sie den IC-Recorder einschalten.

Betriebsdauer des eingebauten Akkus

Im Folgenden wird die Akkubetriebsdauer (*) für den eingebauten Akku nach Dateiformat aufgeführt.

Die hier angegebenen Akkubetriebsdauerwerte sind Annäherungswerte.

Aufnahmemodus	Aufnahme	Aufnahme (beim Mithören)	Wiedergabe mit dem eingebauten Lautsprecher	Wiedergabe über den Kopfhörer
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	12 Stunden	10 Stunden	4 Stunden	12 Stunden
MP3 192 kbps (STEREO) (Auto Voice Rec)	9 Stunden	5 Stunden	5 Stunden	15 Stunden
MP3 192 kbps (STEREO) (Pocket/ Meeting/ Lecture)	17 Stunden	14 Stunden	5 Stunden	15 Stunden
MP3 128 kbps (STEREO) (Voice Notes/ Interview)	17 Stunden	14 Stunden	5 Stunden	15 Stunden
MP3 48 kbps (MONO)	17 Stunden	14 Stunden	5 Stunden	15 Stunden
Musikdatei (MP3 128 kbps)	-	-	5 Stunden	15 Stunden

* Gemessen unter werksinternen Messbedingungen. Die Akkubetriebsdauer kann je nach Nutzung des IC-Recorders kürzer sein.

Akkuladezeit

Der verbrauchte Akku benötigt etwa 1 Stunde, um voll aufgeladen zu werden.

Marken

- Microsoft, Windows und Windows Media sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- macOS ist ein in den USA und in anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Apple Inc.
- USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen von USB Implementers Forum.

Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken und eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In dieser Hilfe sind die Marken und eingetragenen Marken nicht in jedem Fall ausdrücklich durch „™“ und „®“ gekennzeichnet.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Kunden-Support-Websites

Rufen Sie bitte die folgende Support-Website auf, um Supportinformationen zu Ihrem IC-Recorder zu erhalten:

Für Kunden in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Für Kunden in Lateinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Für Kunden in den USA:

<https://www.sony.com/am/support>

Für Kunden in Kanada:

<https://www.sony.com/am/support>

Für Kunden in China:

<https://service.sony.com.cn>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen:

<https://www.sony-asia.com/support>

Beachten Sie, dass aufgezeichnete Dateien bei Wartungsarbeiten bzw. Reparaturdiensten gelöscht werden können.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Fehlerbehebung

Bevor Sie Ihren IC-Recorder zur Reparatur bringen, überprüfen Sie ihn wie folgt.

- Überprüfen Sie die Punkte, die unter [Fehlerbehebung] aufgelistet sind.
- Laden Sie den IC-Recorder.
Einige Probleme können behoben werden, wenn Sie den eingebauten Akku des IC-Recorders aufladen.
- Starten Sie den IC-Recorder neu.
- Prüfen Sie die Sound Organizer 2-Hilfe.
Details zur Verwendung von Sound Organizer 2 finden Sie in der Hilfe von Sound Organizer 2.

Sollte nach der Durchführung der folgenden Maßnahmen weiter eine Funktionsstörung bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Rufen Sie bitte die folgende Support-Website auf, um die neuesten Supportinformationen zu dem IC-Recorder zu erhalten:

Für Kunden in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Für Kunden in Lateinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Für Kunden in den USA:

<https://www.sony.com/am/support>

Für Kunden in Kanada:

<https://www.sony.com/am/support>

Für Kunden in China:

<https://service.sony.com.cn>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen:


<https://www.sony-asia.com/support>

Beachten Sie, dass aufgezeichnete Dateien bei Reparaturdiensten gelöscht werden können.

Verwandtes Thema

- [Aufladen des Akkus mit einem Computer](#)
- [Verwenden/Laden des IC-Recorders mit dem USB-Netzteil](#)
- [Neustarten des IC-Recorders](#)
- [Kunden-Support-Websites](#)
- [Teile des Sound Organizer 2-Fensters](#)

Neustarten des IC-Recorders



Wenn sich ein Problem auch mit den Maßnahmen zur Fehlerbehebung, die in den Abschnitten unter [Fehlerbehebung] aufgeführt sind, nicht lösen lässt, können Sie den Fehler möglicherweise durch das Neustarten des IC-Recorders beheben. Schieben Sie den POWER · HOLD-Schalter auf [POWER] und halten Sie ihn 8 Sekunden oder länger in dieser Stellung (①). Wenn das Display ausschaltet, beginnt der Neustartvorgang. Lassen Sie den POWER · HOLD-Schalter los. Während der IC-Recorder in Betrieb ist und Sie ihn neu starten, werden möglicherweise die auf dem IC-Recorder gespeicherten Daten oder die IC-Recorder-Einstellungen gelöscht. Stellen Sie vor dem Neustart sicher, dass die Betriebsanzeige (②) nicht leuchtet.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

In der aufgenommenen Datei gibt es viele Störungen und sie ist schwer zu verstehen.

- Umgebungsgeräusche werden neben menschlichen Stimmen aufgenommen.
Wenn Sie die Clear Voice-Funktion ([Clear Voice 1] oder [Clear Voice 2]) auf Wiedergabeton anwenden, werden Störgeräusche in allen Frequenzbereichen (Geräusche von Projektoren, Klimaanlagen usw.) verringert, um menschliche Stimmen klarer hervortreten zu lassen, und sie können dadurch menschliche Stimmen deutlicher hören. Während die Wiedergabe mit dem eingebauten Lautsprecher oder die Wiedergabe der Dateien in [♪ Music] läuft, arbeitet die Clear Voice-Funktion jedoch nicht.

Verwandtes Thema

- [Verringern von Störgeräuschen im Wiedergabeton, um menschliche Stimmen klarer wirken zu lassen – die Clear Voice-Funktion](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-Recorder
ICD-TX660

In der aufgenommenen Datei gibt es viele Störgeräusche und Sie möchten mit weniger Störgeräuschen aufnehmen.

- Wenn Sie Stimmen aufnehmen, empfehlen wir Ihnen, die Funktion Scene Select auf [Auto Voice Rec] zu stellen. Dies ermöglicht die Aufnahme mit einer optimalen Empfindlichkeit bei gleichzeitiger Reduzierung des stationären Hintergrundgeräusches.
- Wenn Sie [NCF(Noise Cut)] oder [LCF(Low Cut)] der Funktion Recording Filter wählen, können Sie Störgeräusche in den Aufnahmen verringern.

Verwandtes Thema

- [Reduzieren von Störgeräuschen während der Aufnahme \(Recording Filter\)](#)
- [Auswahl einer Aufnahmeszene für eine bestimmte Situation](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Ein Rascheln wird aufgenommen.

-
- Falls Sie versehentlich den IC-Recorder berühren oder während der Aufnahme einen Gegenstand in Berührung damit kommen lassen, können Raschelgeräusche aufgenommen werden.
Halten Sie die Hand vom IC-Recorder fern, bis Sie mit der Aufnahme fertig sind.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Ein Übersteuerungs- oder Bruchgeräusch wird aufgenommen.

- Möglicherweise wird ein Übersteuerungs- oder Bruchgeräusch aufgenommen, wenn sich Ihr IC-Recorder während der Aufnahme oder Wiedergabe in der Nähe einer Netzstromquelle, einer Leuchtstoffröhre, eines Computers, eines Mobiltelefons oder eines Smartphones befindet.
Halten Sie den IC-Recorder bei der Aufnahme von solchen Geräten fern.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Sie können Störungen hören, wenn Sie die Kopfhörer (nicht mitgeliefert) zur Wiedergabe verwenden.

-
- Der Stecker der angeschlossenen Kopfhörer ist verschmutzt.
Reinigen Sie den Stecker.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Sie können Störgeräusche bei der Wiedergabe hören, auch wenn die Funktion Clear Voice eingeschaltet ist.

- Während die Wiedergabe mit dem eingebauten Lautsprecher oder die Wiedergabe der Dateien in [Music] läuft, arbeitet die Clear Voice-Funktion nicht.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-Recorder
ICD-TX660

Der IC-Recorder schaltet nicht ein, oder das Drücken einer Taste ist wirkungslos.

- Der eingebaute Akku des IC-Recorders wird schwach. Laden Sie den eingebauten Akku.
- Ihr IC-Recorder ist ausgeschaltet.
Schieben Sie den Schalter POWER · HOLD auf [POWER] und halten Sie ihn in dieser Stellung, bis das Display einschaltet.
- Ihr IC-Recorder ist auf den HOLD-Status geschaltet.
Schieben Sie den Schalter POWER · HOLD auf den Mittelpunkt.

Verwandtes Thema

- [Aufladen des Akkus mit einem Computer](#)
- [Verwenden/Laden des IC-Recorders mit dem USB-Netzteil](#)
- [Einschalten](#)
- [Teile und Bedienelemente](#)
- [Aufheben des HOLD-Status für den IC-Recorder](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-Recorder
ICD-TX660

Der IC-Recorder schaltet nicht aus.

-
- Schieben und halten Sie den Schalter POWER • HOLD auf [POWER] und halten Sie ihn in dieser Stellung, bis [Power Off] im Display einschaltet.
-

Verwandtes Thema

- [Abschalten](#)
- [Teile und Bedienelemente](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Der IC-Recorder schaltet automatisch aus.

-
- Wenn Ihr IC-Recorder eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wird, wird die Funktion Auto Power Off wirksam und der IC-Recorder schaltet sich automatisch aus. (Als Standard ist die Funktion Auto Power Off auf [10 Min] gestellt.) Sie können die aktuelle Einstellung mit dem Settings-Menü ändern.
 - Wenn die für die Schlummerfunktion angegebene Zeitspanne abläuft, schaltet sich Ihr IC-Recorder automatisch aus. (Als Standard ist die Schlummerfunktion auf [OFF] gestellt.)
-

Verwandtes Thema

- [Verwendung der Schlummerfunktion \(Sleep Timer\)](#)
- [Einstellen der automatischen Ausschaltzeit für den IC-Recorder \(Auto Power Off\)](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Die Akkubetriebsdauer des IC-Recorders ist kurz.

- [Screen Off Timer] ist auf [No Auto Screen Off] gesetzt.
Sie können Akkukapazität sparen, indem Sie die Zeitspanne vom letzten IC-Recorderbetrieb bis zum Ausschalten der Bildschirmanzeige wählen ([15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min] oder [5 Min]).
- Die in diese Hilfe aufgeführten Akkubetriebsdauerwerte sind Messwerte, die unter unseren Messbedingungen ermittelt wurden und sich je nach Verwendung Ihres IC-Recorders verkürzen können.
- Ihr IC-Recorder verbraucht eine geringe Menge Akkukapazität, auch wenn keine Bedienung vorgenommen wird. Wenn Sie den IC-Recorder längere Zeit nicht benutzen wollen, empfiehlt es sich, das Gerät auszuschalten. Es wird auch empfohlen, [Auto Power Off] auf eine kürzere Zeitspanne einzustellen. Dadurch können Sie Akkukapazität sparen, falls Sie vergessen, den IC-Recorder auszuschalten.
- Wenn Sie mit dem Laden des eingebauten Akkus Ihres IC-Recorders beginnen, erscheint die Akkuanzeige schnell im Display. Dies zeigt jedoch nicht an, dass der Akku voll geladen ist. Wenn der Akku leer ist, dauert es etwa 1 Stunde, ihn vollständig aufzuladen.
- Wenn Sie Ihren IC-Recorder längere Zeit nicht verwendet haben, wiederholen Sie den Ladevorgang und Entladevorgang (durch Betreiben des IC-Recorders) mehrmals.
- Sie verwenden Ihren IC-Recorder bei Temperaturen von 5 °C oder weniger, wobei der Akku schnell leer wird. Dies liegt an den Eigenschaften des Akkus und weist nicht auf eine Fehlfunktion hin.
- Der eingebaute Akku ist verbraucht.
Der Akku kann etwa 500 Mal geladen werden, aber die tatsächliche Anzahl im Einzelfall hängt von der Nutzung Ihres IC-Recorders ab. Wenn der voll geladene Akku in der Hälfte der normalen Zeit leer wird, weist dies darauf hin, dass der Akku abgenutzt ist. Wenden Sie sich an einen Sony-Fachhändler in Ihrer Nähe.

Verwandtes Thema

- [Abschalten](#)
- [Einstellen der automatischen Ausschaltzeit für den IC-Recorder \(Auto Power Off\)](#)
- [Verwendung der Schlummerfunktion](#)
- [Betriebsdauer des eingebauten Akkus](#)

Sie können den Akku nicht durch Anschließen des IC-Recorders an den Computer laden.

- Der Stromladeanschluss für andere Kabel als das mitgelieferte USB Type-C-Kabel passt möglicherweise nicht. Verwenden Sie das mitgelieferte USB Type-C-Kabel.
- Wenn Ihr IC-Recorder an einen Computer angeschlossen ist, der nicht läuft, wird der Akku nicht aufgeladen. Wenn der Computer in einem Energiesparzustand ist (Energiesparen oder Ruhezustand), wird der Ladevorgang ebenfalls nicht ausgeführt.
- Trennen Sie Ihren IC-Recorder vom Computer und schließen Sie ihn erneut an.
- Das USB Type-C-Kabel ist nicht richtig angeschlossen.
- Prüfen Sie die Systemanforderungen Ihres IC-Recorders.
- Laden Sie den Akku bei einer Temperatur von 5 °C - 35 °C.
- Verwenden Sie bei Verwendung eines USB Type-C-Kabels (handelsüblich) eines der USB-konformen Kabel, die für die Datenübertragung ausgelegt sind und über einen 56-kOhm-Widerstand verfügen.
- Wenn ein USB-Hub oder ein USB-Verlängerungskabel (handelsüblich) für den Stromanschluss verwendet wird, schließen Sie das mitgelieferte USB Type-C-Kabel an Ihren IC-Recorder an und schließen Sie das Kabel dann direkt an den USB-Hub oder das USB-Verlängerungskabel an.

Verwandtes Thema

- [Aufladen des Akkus mit einem Computer](#)
- [Systemvoraussetzungen](#)

Die Akkuanzeige wird nicht angezeigt oder erlischt während des Ladevorgangs im Display.

- Das mitgelieferte USB Type-C-Kabel ist nicht richtig an den USB-Anschluss Ihres IC-Recorders angeschlossen.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Die Ladefehleranzeige blinks, wo normalerweise die Akkuanzeige erscheint.

- Wenn  (Thermometersymbol) erscheint und anstelle der Akkuanzeige blinks, liegt die Umgebungstemperatur außerhalb des Bereichs zum Laden des Akkus.
Laden Sie den Akku bei einer Temperatur von 5 °C - 35 °C.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Der IC-Recorder funktioniert nicht richtig.

-
- Sie haben den integrierten Speicher des IC-Recorders möglicherweise mit einem Computer formatiert.
Verwenden Sie immer den IC-Recorder zum Formatieren.
-

Verwandtes Thema

- [Formatieren des Speichers \(Format\)](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Der Betrieb des IC-Recorder verlangsamt sich.

-
- Wenn auf Ihrem IC-Recorder viele Dateien und Ordner gespeichert sind, verlangsamt sich der Betrieb. Wenn die Gesamtzahl der auf dem IC-Recorder gespeicherten Dateien und Ordner groß ist, kann es einige Zeit dauern, bis der IC-Recorder eine Aufzeichnung verarbeitet, unabhängig von ihrer Länge.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Die Betriebsanzeige leuchtet nicht.

-
- [LED] ist auf [OFF] gesetzt.
Setzen Sie [LED] auf [ON].
-

Verwandtes Thema

- [Ein- oder Ausschalten der Betriebsanzeige \(LED\)](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Sie können keine Datei aufnehmen.

-
- Die verbleibende Aufnahmezeit reicht nicht aus.
-

Verwandtes Thema

- [Prüfen der restlichen Aufnahmedauer \(Available Rec. Time\)](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Die Aufnahme wird unterbrochen.

-
- Die Funktion VOR ist eingeschaltet. Zum Ausschalten der Funktion VOR stellen Sie [VOR] auf [OFF].
-

Verwandtes Thema

- [Automatisch als Reaktion auf Eingangstonlautstärke aufnehmen – die Funktion VOR](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Die VOR-Funktion arbeitet nicht.

- Die Wirkung der VOR-Funktion hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Ändern Sie den Empfindlichkeitspegel der eingebauten Mikrofone entsprechend Ihren Bedingungen. Näheres zum Festlegen des Empfindlichkeitspegels der eingebauten Mikrofone finden Sie unter [Wählen des Empfindlichkeitspegels der eingebauten Mikrofone \(Mic Sensitivity\)](#).

Wenn eine erwartete Aufnahme nicht mit der geänderten Empfindlichkeitsstufe der eingebauten Mikrofone gemacht wird oder bevor Sie eine wichtige Aufnahme machen, wählen Sie im Menü OPTION die Option [OFF] für [VOR].

Verwandtes Thema

- [Automatisch als Reaktion auf Eingangstonlautstärke aufnehmen – die Funktion VOR](#)

Eingabetöne sind verzerrt.

-
- Zu laute Töne sind in der Eingabe enthalten. Wenn der Eingangston verzerrt ist, wird empfohlen, den IC-Recorder weiter von der Schallquelle zu entfernen oder die Empfindlichkeit der eingebauten Mikrofone zu verringern.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Die Wiedergabelautstärke ist gering.

- Der eingebaute Lautsprecher ist hauptsächlich zum Prüfen von aufgenommenen Audiodateien gedacht. Wenn die Lautstärke nicht hoch genug ist, es schwierig ist, das Gehörte zu verstehen, verwenden Sie Kopfhörer (nicht mitgeliefert) oder aktive Lautsprecher (nicht mitgeliefert).
- Die Aufnahmelautstärke kann niedrig gewesen sein. Überprüfen Sie die Empfindlichkeit der eingebauten Mikrofone oder die Scene Select-Einstellung, um festzustellen, ob sie für die während der Aufnahme bestehenden Aufnahmesituation geeignet waren.

Verwandtes Thema

- [Wählen des Empfindlichkeitspegels der eingebauten Mikrofone \(Mic Sensitivity\)](#)
- [Auswahl einer Aufnahmeszene für eine bestimmte Situation](#)
- [Tipps für bessere Aufnahmen](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Sie hören keinen Ton vom eingebauten Lautsprecher.

-
- Kopfhörer sind an Ihrem IC-Recorder angeschlossen. Trennen Sie die Kopfhörer ab.
 - [Speaker Output] im OFF (Mute)-Menü wird auf [HOME] gestellt. Ändern Sie es zu [ON].
-

Verwandtes Thema

- [Ein- oder Ausschalten des Lautsprecherausgangs \(Speaker Output\)](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Sie können Ton vom eingebauten Lautsprecher hören, auch wenn Kopfhörer (nicht mitgeliefert) angeschlossen sind.

- Wenn die Kopfhörerverbindung locker ist, können Sie auch Ton vom eingebauten Lautsprecher hören. Trennen Sie die Kopfhörer ab und schließen Sie sie erneut an.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Die Funktion Equalizer ändert nicht die Tonqualität.

- Während die Wiedergabe mit dem eingebauten Lautsprecher läuft, arbeitet die Funktion Equalizer nicht.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Die Wiedergabe erfolgt zu schnell oder zu langsam.

- Die Einstellung DPC(Speed Control) wurde auf [ON] gesetzt, und Sie haben die Wiedergabegeschwindigkeit geändert.
Setzen Sie die Einstellung DPC(Speed Control) auf [OFF] oder stellen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit auf normale Geschwindigkeit.

Verwandtes Thema

- [Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit – die Funktion DPC\(Speed Control\)](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Sie können nicht zur nächsten oder vorherigen Datei wechseln.

-
- Ihr IC-Recorder befindet sich im Zeitsprung-Modus. Drücken Sie JUMP, um auf normale Wiedergabe zu schalten.
 - Sie können nicht zur nächsten oder vorherigen Datei gehen, während die Funktion A-B-Wiederholung aktiv ist.
-

Verwandtes Thema

- [Schnelles Aufsuchen des gewünschten Teils einer Aufnahme \(Time Jump\)](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Sie können A-B-Wiederholung nicht verwenden.

-
- Im Zeitsprungmodus können Sie die A-B-Wiederholung nicht verwenden.
-

Verwandtes Thema

- [Schnelles Aufsuchen des gewünschten Teils einer Aufnahme \(Time Jump\)](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Sie können keinen Zeitsprung ausführen.

-
- Ihr IC-Recorder befindet sich im normalen Wiedergabemodus. Drücken Sie JUMP, um auf den Zeitsprung-Modus zu schalten.
 - Sie können nicht die Funktion Zeitsprung verwenden, während die Funktion A-B-Wiederholung aktiv ist.
-

Verwandtes Thema

- [Schnelles Aufsuchen des gewünschten Teils einer Aufnahme \(Time Jump\)](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Der Zeitsprung $\pm 10\%$ entspricht nicht dem Wert der Dateizeit dividiert durch 10.

- Da die kleinste Einheit auf der Zähleranzeige 1 Sekunde ist, kann bei einer Datei, die durch 10 geteilt wird, die Zeit um weniger als einen Bruchteil von 1 Sekunde ausgeschaltet sein.
- Abhängig vom Codec-Typ (z. B. eine Datei mit variabler Bitrate (VBR)) sind die 10 geteilten Positionen möglicherweise nicht identisch mit der gesamten Wiedergabezeit, die in 10 gleiche Teile aufgeteilt ist.

Verwandtes Thema

- [Schnelles Aufsuchen des gewünschten Teils einer Aufnahme \(Time Jump\)](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Sie können keine Datei teilen.

-
- Im integrierten Speicher muss noch genügend Platz vorhanden sein, um eine Datei teilen zu können.
 - Aufgrund von Systembeschränkungen können Sie Dateien nicht ganz am Anfang oder ganz am Ende teilen.
 - Sie können nur mit dem IC-Recorder aufgenommene Dateien teilen (d. h. keine von einem Computer übertragene Dateien).
 - Während der Wiedergabe einer Datei können Sie die Datei nicht teilen.
-

Verwandtes Thema

- [Löschen einer Datei](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Sie können keine Datei verschieben.

-
- Sie können nicht Dateien in [ Music] zu einem anderen Ordner im integrierten Speicher verschieben.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Sie können keine Datei in einen anderen Ordner kopieren.

-
- Sie können nicht Dateien in [ Music] zu einem anderen Ordner im integrierten Speicher kopieren.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Titelmarkierungen werden nicht erkannt.

-
- Ihr IC-Recorder erkennt möglicherweise nicht die Titelmarkierungen, die von einem anderen IC-Recordermodell als ICD-TX660 hinzugefügt wurden. Verwenden Sie Sound Organizer 2, um solch eine Datei zum IC-Recorder hinzuzufügen.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Der Ordner oder die Datei wird nicht angezeigt.

- Wenn Sie einen Ordner oder eine Datei auf dem Computer erstellt haben, kann Ihr IC-Recorder nicht in der Lage sein, diese(n) zu erkennen, je nach dem Speicherort. Für weitere Informationen siehe [Ordner- und Dateistruktur](#).

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Das Display schaltet sich zu früh aus.

-
- Sie können die Schlummerfunktion ändern, um das Display länger aktiv zu halten. Wenn [Screen Off Timer] auf [No Auto Screen Off] gestellt ist, wird der Akku schneller verbraucht.
-

Verwandtes Thema

- [Verwendung der Schlummerfunktion](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-Recorder
ICD-TX660

Die im Display angezeigte Aufnahmezeit ist kürzer als die auf dem Computer angezeigte.

- Da die restliche Aufnahmezeit im Display durch Subtrahieren der Speicherkapazität, die für den Systembetrieb erforderlich ist, von der restlichen Kapazität des integrierten Speichers berechnet wird, kann sie sich von der unterscheiden, die durch Sound Organizer 2 auf dem Computer angezeigt wird.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Die Meldung [Memory Full] wird angezeigt und die Aufnahme lässt sich nicht starten.

- Der Speicher ist voll.
Löschen Sie nicht benötigte Dateien oder kopieren Sie einige Dateien auf einen Computer, und löschen Sie die Dateien.

Verwandtes Thema

- [Löschen einer Datei](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Die Meldung [File Full] wird angezeigt und der IC-Recorder lässt sich nicht bedienen.

- Wenn die Gesamtzahl der im integrierten Speicher gespeicherten Ordner und Dateien 5.000 überschreitet, ist Aufnehmen oder Kopieren von Dateien nicht mehr möglich.
Löschen Sie nicht benötigte Dateien oder kopieren Sie einige Dateien auf einen Computer, und löschen Sie dann die Dateien.

Verwandtes Thema

- [Löschen einer Datei](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Ein Ordner oder Dateiname erscheint in unleserlichen Zeichen.

-
- Manche in Windows Explorer oder Mac Finder verwendeten Zeichen werden von Ihrem IC-Recorder nicht unterstützt. Ordner- und Dateinamen, die solche Zeichen enthalten, werden mit unleserlichen Zeichen auf dem IC-Recorder angezeigt.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Das Kopieren einer Datei dauert eine gewisse Zeit.

- Das Kopieren von großen Dateien nimmt eine erhebliche Zeit in Anspruch. Warten Sie, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-Recorder
ICD-TX660

Der IC-Recorder wird nicht von dem Computer erkannt, und Sie können nicht Ordner/Dateien vom Computer übertragen.

- Trennen Sie Ihren IC-Recorder vom Computer und schließen Sie ihn erneut an.
- Wenn Ihr IC-Recorder an den Computer über einen USB-Hub oder ein USB-Verlängerungskabel zusammen mit dem mitgelieferten USB Type-C-Kabel angeschlossen ist, verwenden Sie nur das mitgelieferte USB Type-C-Kabel zum Anschluss.
- Bei einem Computer, der nicht die in Hilfe gegebenen Systemanforderungen erfüllt, ist erfolgreicher Betrieb nicht garantiert.
- Ihr IC-Recorder wird möglicherweise nicht vom Computer erkannt, je nach dem USB-Anschluss. Probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer.
- Verwenden Sie bei Verwendung eines USB Type-C-Kabels (handelsüblich) eines der USB-konformen Kabel, die für die Datenübertragung ausgelegt sind und über einen 56-kOhm-Widerstand verfügen.
Verwenden Sie kein USB Type-C-Kabel, das ausschließlich zum Laden bestimmt ist und keine Datenkommunikation ermöglicht.

Verwandtes Thema

- [Trennen des IC-Recorders vom Computer](#)
- [Anschließen des IC-Recorders an einen Computer](#)
- [Systemvoraussetzungen](#)
- [Systemanforderungen für Sound Organizer 2](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-Recorder
ICD-TX660

Die von dem Computer übertragene Datei erscheint nicht auf dem IC-Recorder, und Sie können die Datei nicht abspielen.

- Ihr IC-Recorder kann bis zu 8 Ordnerebenen anzeigen.
- Ihr IC-Recorder unterstützt die Formate LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) und AAC-LC (.m4a). Dateien in anderen Formaten werden möglicherweise nicht vom IC-Recorder erkannt. Siehe technische Daten Ihres IC-Recorders.
- Ihr IC-Recorder kann bis zu insgesamt 5.000 Ordner und Dateien zusammen erkennen. Löschen Sie nicht benötigte Dateien und Ordner oder kopieren Sie einige Dateien auf einen Computer, und löschen Sie die Dateien.
- Wenn Sie einen Ordner oder eine Datei auf dem Computer erstellt haben, kann Ihr IC-Recorder nicht in der Lage sein, diese(n) zu erkennen, je nach dem Speicherort. Für weitere Informationen siehe [Ordner- und Dateistruktur](#).

Verwandtes Thema

- [Technische Daten](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Der Computer startet nicht.

- Wenn Sie Ihren Computer starten, während der IC-Recorder an den Computer angeschlossen ist, reagiert der Computer möglicherweise nicht mehr oder startet nicht ordnungsgemäß.
Trennen Sie den IC-Recorder vom Computer und starten Sie den Computer erneut.

Verwandtes Thema

- [Trennen des IC-Recorders vom Computer](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Sie können nicht Sound Organizer 2 installieren.

- Die Kapazität der lokalen Festplatte des Computers ist unzureichend.
Prüfen Sie die Kapazität der lokalen Festplatte.
- Sie können nicht Sound Organizer 2 auf dem Computer mit einem Betriebssystem installieren, das nicht von der Software unterstützt wird.
Installieren Sie die Software auf dem Computer mit einem unterstützten Betriebssystem.
- Sie haben sich als Gast bei Windows 8.1 oder Windows 10 angemeldet.
Sie müssen sich mit einem Benutzernamen mit Administratorrechten für den Computer anmelden.

Verwandtes Thema

- [Systemanforderungen für Sound Organizer 2](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-Recorder
ICD-TX660

Der IC-Recorder wird von Sound Organizer 2 nicht erkannt.

- Prüfen Sie, ob die Software richtig installiert ist, und prüfen Sie dann die Verbindungen mit Ihrem IC-Recorder wie folgt:
 - Wenn Ihr IC-Recorder an den Computer über einen USB-Hub oder ein USB-Verlängerungskabel zusammen mit dem mitgelieferten USB Type-C-Kabel angeschlossen ist, verwenden Sie nur das mitgelieferte USB Type-C-Kabel zum Anschluss.
 - Probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer.
- Der Computer kann auf Energiesparen/Ruhezustand geschaltet sein.
Ändern Sie die Einstellungen für den Stromsparmodus, um den Computer im normalen Modus zu halten.
- Speichern Sie eine Sicherungskopie aller auf dem integrierten Speicher Ihres IC-Recorders auf dem Computer, und formatieren Sie dann den integrierten Speicher mit dem IC-Recorder.

Verwandtes Thema

- [Formatieren des Speichers \(Format\)](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Die Wiedergabelautstärke des Computers ist niedrig, oder Sie hören keinen Ton vom Computer.

- Der Computer hat keine Soundkarte.
- Der Computer hat keine eingebauten Lautsprecher, und es sind keine externen Lautsprecher angeschlossen.
- Die Lautstärke des Computers ist ausgeschaltet.
- Drehen Sie die Lautstärke am Computer hoch. (Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Computers.)
- Sie können die Lautsprecher von WAV-Dateien ändern und sie mit dem Merkmal Increase Volume von Microsoft Sound Recorder speichern.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Sie können keine gespeicherten Dateien abspielen oder bearbeiten.

-
- Sound Organizer 2 kann nur Dateien im unterstützten Format wiedergeben. Je nach Dateiformat können Sie einen Teil der Bearbeitungsfunktionen der Software nicht verwenden. Weitere Informationen finden Sie in den Hilfedateien von Sound Organizer 2.
-

Verwandtes Thema

- [Teile des Sound Organizer 2-Fensters](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Der Zähler oder Schieberegler arbeitet nicht richtig, oder Sie hören Störgeräusche.

- Sie versuchen, eine der geteilten Dateien abzuspielen.
Speichern Sie die Datei auf dem Computer (*) und übertragen Sie sie zu Ihrem IC-Recorder. Die Dateidaten werden optimiert.
- * Wählen Sie eines der vom IC-Recorder unterstützten Dateiformate, um die Datei zu speichern.

Verwandtes Thema

- [Technische Daten](#)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Der Betrieb des IC-Recorder verlangsamt sich.

-
- Wenn auf Ihrem IC-Recorder viele Dateien und Ordner gespeichert sind, verlangsamt sich der Betrieb. Wenn die Gesamtzahl der auf dem IC-Recorder gespeicherten Dateien und Ordner groß ist, kann es einige Zeit dauern, bis der IC-Recorder eine Aufzeichnung verarbeitet, unabhängig von ihrer Länge.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Der Computer scheint einzufrieren, während eine Datei gespeichert, hinzugefügt oder gelöscht wird.

-
- Das Kopieren oder Löschen einer langen Datei dauert länger.
Warten Sie, bis der Kopier- oder Löschvorgang abgeschlossen ist. Nach dem Abschluss der Vorgänge funktioniert das Display wieder normal.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Organizer 2 friert beim Starten ein.

-
- Während der Computer auf Ihren IC-Recorder zugreift, dürfen Sie das Kabel nicht abziehen. Das Trennen der Verbindung kann zu instabilen Computeroperationen oder zur Beschädigung der auf dem IC-Recorder gespeicherten Daten führen.
 - Es kann ein Konflikt zwischen Sound Organizer 2 und einem anderen Treiber oder einer anderen Anwendung vorliegen.

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Meldungsliste

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Alle Tasten sind deaktiviert, da sich der IC-Recorder im HOLD-Status befindet, um eine unbeabsichtigte Bedienung zu vermeiden. Schieben Sie den Schalter POWER • HOLD auf den Mittelpunkt, um den Status HOLD des IC-Recorders aufzuheben.

(Siehe [Aufheben des HOLD-Status für den IC-Recorder](#).)

Low Battery Level

Sie können den Speicher nicht formatieren bzw. nicht alle Dateien in einem Ordner löschen, weil die Akkukapazität dafür nicht ausreicht. Laden Sie den eingebauten Akku Ihres IC-Recorders auf.

(Siehe [Aufladen des Akkus mit einem Computer](#).)

Charge Battery

Der Akku ist verbraucht. Laden Sie den eingebauten Akku Ihres IC-Recorders auf.

(Siehe [Aufladen des Akkus mit einem Computer](#).)

Memory Full

Die Restkapazität des integrierten Speichers reicht nicht aus. Löschen Sie einige Dateien und wiederholen Sie die Aufnahme.

(Siehe [Löschen einer Datei](#).)

File Full

Die Summe der Ordner und Dateien oder die Gesamtzahl der Dateien hat den Grenzwert erreicht. Sie können nicht weitere Dateien erstellen. Löschen Sie einige Dateien und erstellen Sie die Datei erneut.

(Siehe [Löschen einer Datei](#).)

Setting Limit Reached

Der von Ihnen gewählte Ordnername wird bereits verwendet. Ändern Sie den Ordnernamen.

(Siehe [Ändern eines Ordnernamens](#).)

Track Marks are Full

Die Anzahl von Titelmarkierungen hat die Grenze erreicht. Sie können nicht weitere Titelmarkierungen hinzufügen.

Löschen Sie einige unnötige Titelmarkierungen.

(Siehe [Löschen einer Titelmarkierung](#).)

Built-In Memory Needs to be Formatted

- Der integrierte Speicher wurde von einem Computer formatiert. Ihr IC-Recorder kann nicht die erforderliche Verwaltungsdatei zur Bedienung anlegen. Stellen Sie sicher, dass Sie den IC-Recorder und nicht einen Computer zum Formatieren des integrierten Speichers verwenden.
(Siehe [Formatieren des Speichers \(Format\)](#).)
- Der integrierte Speicher enthält nicht den Ordner REC_FILE. Formatieren des integrierten Speichers erzeugt automatisch den Ordner REC_FILE.
(Siehe [Formatieren des Speichers \(Format\)](#).)

Process Error

- Schieben Sie den POWER • HOLD-Schalter an Ihrem IC-Recorder auf [POWER] und halten 8 Sekunden oder länger in dieser Stellung, um Ihren IC-Recorder neu zu starten. Wenn dies nicht funktioniert, erstellen Sie eine Sicherungskopie Ihrer erforderlichen Daten und formatieren Sie dann den integrierten Speicher.

(Siehe [Neustarten des IC-Recorders](#).)

(Siehe [Formatieren des Speichers \(Format\)](#).)

- Ein Dateisystem-Fehler wurde im integrierten Speicher erkannt. Die Formatierung wurde möglicherweise mit einem Computer ausgeführt. Verwenden Sie Ihren IC-Recorder zum Formatieren des integrierten Speichers.
(Siehe [Formatieren des Speichers \(Format\)](#).)
- Wenn die obigen Maßnahmen erfolglos sind, wenden Sie sich an einen Sony-Fachhändler in Ihrer Nähe.

No File

Der gewählte Ordner enthält keine Dateien. Es gibt keine Datei zum Verschieben oder Kopieren.

No Track Marks

Die gewählte Datei keine Titelmarkierungen, die Sie löschen können. Wählen von [At All Track Marks] für [Divide] mit dem OPTION-Menü funktioniert auch nicht.

Cannot Add Additional Folders

- Die Summe der Ordner und Dateien hat die Grenze erreicht. Sie können nicht weitere Ordner erstellen. Löschen Sie einige Ordner oder Dateien und erstellen Sie den Ordner erneut.
(Siehe [Löschen einer Datei](#).)
(Siehe [Löschen eines Ordners](#).)
- Die Sequenznummer des Ordnernamens hat die Grenze erreicht. Löschen Sie unnötige Ordner erstellen Sie den Ordner erneut.
(Siehe [Löschen eines Ordners](#).)

Could Not Create Folder

Ein Dateisystem-Fehler wurde im integrierten Speicher erkannt. Die Formatierung wurde möglicherweise mit einem Computer ausgeführt. Verwenden Sie Ihren IC-Recorder zum Formatieren des integrierten Speichers.
(Siehe [Formatieren des Speichers \(Format\)](#).)

Could Not Delete Folder

Ein Dateisystem-Fehler wurde im integrierten Speicher erkannt. Die Formatierung wurde möglicherweise mit einem Computer ausgeführt. Verwenden Sie Ihren IC-Recorder zum Formatieren des integrierten Speichers.
(Siehe [Formatieren des Speichers \(Format\)](#).)

File Protected

Die gewählte Datei ist schreibgeschützt oder [read-only]. Sie können die Datei nicht löschen. Verwenden Sie Ihren IC-Recorder, um den Schutz der Datei aufzuheben, oder verwenden Sie einen Computer, um das Schreibschutz-Attribut zu entfernen.

(Siehe [Schützen einer Datei](#).)

Protected Files Not Deleted

Die gewählte Datei ist schreibgeschützt oder [read-only]. Verwenden Sie Ihren IC-Recorder, um den Schutz der Datei aufzuheben, oder verwenden Sie einen Computer, um das Schreibschutz-Attribut zu entfernen, und löschen Sie die Datei erneut.

(Siehe [Schützen einer Datei](#).)

Some Data Not Deleted

Wenn der gewählte Ordner Unterordner enthält, werden die Unterordner und ihre Dateien nicht gelöscht.

Unknown Data

- Diese Daten liegen nicht in einem Dateiformat vor, das von Ihrem IC-Recorder unterstützt wird. Der IC-Recorder unterstützt LPCM (.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a)-Dateien.
(Siehe [Technische Daten](#).)
- Sie können keine Dateien abspielen, die urheberrechtlich geschützt sind.

- Die gewählte Datei ist korrumptiert. Sie können sie nicht abspielen oder bearbeiten.

File in Format That Does Not Allow Editing

- Sie können die Datei, die Sie mit einer anderen Anwendung als Sound Organizer 2 bearbeitet haben, nicht teilen.
- Diese Daten liegen nicht in einem Dateiformat vor, das von Ihrem IC-Recorder unterstützt wird. Der IC-Recorder unterstützt LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)-Dateien.
(Siehe [Technische Daten](#).)

Invalid Operation

- Ein Dateisystem-Fehler wurde im integrierten Speicher erkannt. Die Formatierung wurde möglicherweise mit einem Computer ausgeführt. Verwenden Sie Ihren IC-Recorder zum Formatieren des integrierten Speichers.
(Siehe [Formatieren des Speichers \(Format\)](#).)
- Der integrierte Speicher hat einen fehlerhaften Block. Sie können nicht Daten in den Speicher schreiben. Ihr IC-Recorder muss repariert werden.
- Die Restkapazität des integrierten Speichers reicht nicht aus. Sie können keine Ordner oder keine Datei umbenennen. Löschen Sie unnötige Ordner oder Dateien und wiederholen Sie den Vorgang.
(Siehe [Löschen eines Ordners](#).)
(Siehe [Löschen einer Datei](#).)
- Die Sequenznummer des Ordner- oder Dateinamens hat die Grenze erreicht. Löschen Sie unnötige Ordner oder Dateien und wiederholen Sie den Vorgang.
(Siehe [Löschen eines Ordners](#).)
(Siehe [Löschen einer Datei](#).)
- Der Dateiname überschreitet die zulässige Anzahl von Zeichen. Sie können die Datei nicht teilen. Kürzen Sie den Dateinamen.
- Eine Titelmarkierung befindet sich direkt vor oder hinter dem Punkt, an dem Sie die Datei teilen wollen. Wählen von [At All Track Marks] für [Divide] mit dem OPTION-Menü funktioniert nicht.
- Eine Titelmarkierung befindet sich am Anfang oder Ende der Datei. Wählen von [At All Track Marks] für [Divide] mit dem OPTION-Menü funktioniert nicht.
- Sie können nicht die Datei an einem Punkt in der Nähe des Anfangs oder Endes der Datei teilen.
- Es gibt eine Datei mit dem gleichen Namen, die Titelmarkierungen hat. Sie können die Datei nicht verschieben, kopieren oder teilen.

New File

Die Aufnahmedatei hat die maximale Größenbegrenzung erreicht (4 GB für eine LPCM-Datei und 1 GB für eine MP3-Datei). Die Datei wird automatisch geteilt und die Aufnahme als neue Datei fortgesetzt.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Die Summe der Ordner und Dateien oder die Gesamtzahl der Dateien überschreitet den Grenzwert. Sie können die Datei nicht teilen. Löschen Sie unnötige Dateien und erstellen Sie die Datei erneut.
(Siehe [Löschen einer Datei](#).)

Same File Name Exists

Es gibt bereits eine Datei mit dem gleichen Namen. Sie können nicht mehr als eine Datei mit dem gleichen Namen anlegen.

Operation Invalid While Playing

Sie haben eine Menüoption im Menü OPTION oder Settings gewählt, die bei der Wiedergabe nicht verfügbar ist. Stoppen Sie die Wiedergabe und wählen Sie die Option erneut.

Operation Invalid While Recording

Sie haben eine Menüoption im Menü OPTION oder Settings gewählt, die bei der Audioaufnahme nicht verfügbar ist. Stoppen Sie die Aufnahme und wählen Sie die Option erneut.

Speaker Output is OFF

[Speaker Output] im HOME-Menü wird auf [OFF (Mute)] gestellt. Sie können die Lautstärke nicht einstellen. Schalten Sie auf [ON] um oder schließen Sie die Kopfhörer an Ihren IC-Recorder an, und wiederholen Sie dann den Vorgang. (Siehe [Ein- oder Ausschalten des Lautsprecherausgangs \(Speaker Output\)](#).)

5-025-100-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Systemeinschränkungen

Aufgrund bestimmter Systembegrenzungen Ihres IC-Recorders können die folgenden Erscheinungen auftreten, die keine Fehlfunktionen sind.

Musikdateien werden nicht in der erwarteten Reihenfolge angezeigt, oder Sie können sie nicht in dieser Reihenfolge abspielen.

Die von einem Computer auf Ihren IC-Recorder übertragenen Musikdateien werden anhand von Metadaten-Titelnummern oder Dateinamen sortiert.

Eine Aufnahmedatei wird automatisch geteilt.

Wenn die Dateigröße während der Aufnahme die maximale Größenbegrenzung erreicht (4 GB für eine LPCM-Datei und 1 GB für eine MP3-Datei), wird die Datei geteilt, und Teile der Aufnahme können am Teilungspunkt verloren gehen.

Alle Zeichen erscheinen als Großbuchstaben.

Je nach der Zeichenkombination kann der auf einem Computer eingegebene Ordnername auf Ihrem IC-Recorder in Großbuchstaben erscheinen.

Unleserliche Zeichen oder (Quadrat) werden im Ordnernamen, Titel, Interpreten- oder Dateinamen angezeigt.

Sie verwenden Zeichen, die Ihr IC-Recorder nicht anzeigen kann. Verwenden Sie keine 2-Byte-Zeichen.

Das angegebene A-B-Wiederholungssegment ist nicht, wo Sie es haben wollten.

Dies kann bei manchen Dateien auftreten.

Die verbleibende Aufnahmedauer nimmt ab, wenn Sie eine Datei teilen.

Ihr IC-Recorder verwendet eine bestimmte Menge Speicherplatz zum Verwalten geteilter Dateien, was zu einer Verringerung der restlichen Aufnahmezeit führt.