

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

ピックアップ

- [写真モードについて](#)
- [動画モードについて](#)
- [背景をぼかして写真を撮影する](#)
- [スローモーション撮影をする](#)
- [パノラマ撮影する](#)

目次を見るには

画面右上の  (目次アイコン) をタップすると目次が表示されます。

カメラ

写真

- [写真モードについて](#)
- [写真モードで写真を撮影する](#)
- [写真モードの便利な機能を使う](#)
- [その他のカメラ設定を使う](#)
- [写真モードや動画モードでマニュアルフォーカスを使う](#)
- [写真モードや動画モードでシャッタースピードを手動で調整する](#)
- [写真モードでQRコードを読み取る](#)

動画

- [動画モードについて](#)
- [動画を撮影する](#)
- [動画モードの便利な機能を使う](#)
- [その他のカメラ設定を使う](#)
- [写真モードや動画モードでマニュアルフォーカスを使う](#)
- [写真モードや動画モードでシャッタースピードを手動で調整する](#)

ぼけ

- [背景をぼかして写真を撮影する](#)
- [その他のカメラ設定を使う](#)

スロー

[スローモーション撮影をする](#)

[その他のカメラ設定を使う](#)

パノラマ

[パノラマ撮影する](#)

このヘルプガイドについて


[このヘルプガイドについて](#)

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

写真モードについて

本体の向きに合わせて画面が自動回転するので、縦画面でも横画面でも撮影できます。



1. Google レンズ

2. ステータス表示

- 1. (フラッシュアイコン) : タップすると、フラッシュ設定のオフ/AUTO (自動発光) が切り替わります。フラッシュが発光する状態のときは、アイコンの背景が白色になります。
- 2. (ナイト撮影アイコン) (メインカメラのみ) : 光量が足りなくなると、ナイト撮影機能が自動的にオンになります。アイコンが表示されます。ナイト撮影機能を使うと、夜間などの暗闇でも、明るく見やすい写真が撮影できます。アイコンをタップすると、ナイト撮影機能を一時的にオフにできます。

3. フロントカメラレンズ

4. 音量+/-ボタンで写真を撮影します。

5. 画角変更ボタンをタップして画角を切り替えます。

被写体をズームイン/ズームアウトするには、画角変更ボタンを左右 (縦画面のとき) または上下 (横画面のとき) にスライドします。画角を切り替えることなく、シームレスにズームイン/ズームアウトできます。画面のピンチイン/ピンチアウトでも被写体をズームイン/ズームアウトできます。

6. タップして各項目の設定を変更します。

- **縦横比**：縦横比の変更をします。
 - **タイマー**：セルフタイマーの設定をします。
 - **フラッシュ**：フラッシュの設定をします。フロントカメラを使用中は、[ON] に設定すると画面全体が明るくなります。
- その他の設定を変更するには、[メニュー] ボタンをタップします。

7. メインカメラとフロントカメラを切り替えます。

8. モードを選択します。

左右にスワイプして希望のモードを選択します。

9. 前の画面に戻る、またはカメラアプリを閉じます。

10. サムネイルをタップして、撮影した写真や動画をGoogleフォトアプリで表示します。

写真や動画を共有するには  (共有アイコン) を、編集するには  (編集アイコン) をタップします。画面をタップすると、アイコンの表示／非表示が切り替わります。

Googleフォトアプリについて詳しくは、support.google.com/photosをご覧ください。

カメラアプリに戻るには、 (戻るボタン) をタップします。

11. シャッターボタンで写真を撮影します。

12. タップして画像の仕上がり (レック) を選択します。

色合いや色の濃さ (彩度)、コントラスト、シャープネス、明るさなど、さまざまな要素の組み合わせを最適にバランスさせて、画像を思い通りの雰囲気に仕上げることができます。

各種類についての詳細は、 (詳細を確認ボタン) をタップして確認できます。

関連項目

- [写真モードで写真を撮影する](#)
- [写真モードの便利な機能を使う](#)
- [他のカメラ設定を使う](#)
- [写真モードや動画モードでマニュアルフォーカスを使う](#)
- [写真モードや動画モードでシャッタースピードを手動で調整する](#)
- [写真モードでQRコードを読み取る](#)


TP1001740887

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

写真モードで写真を撮影する

- 1 画面を下から上にスワイプし、 (カメラアイコン) をタップする。
- 2 [写真] モードを選ぶ。
- 3  (カメラ切り替えアイコン) をタップして、メインカメラまたはフロントカメラに切り替える。
- 4 被写体にカメラを向ける。
- 5 メインカメラを使用中は、画角変更ボタンをタップして画角を切り替える。
被写体をズームイン／ズームアウトするには、画角変更ボタンを左右（縦画面のとき）または上下（横画面のとき）にスライドします。画角を切り替えることなく、シームレスにズームイン／ズームアウトできます。画面のピンチイン／ピンチアウトでも被写体をズームイン／ズームアウトできます。
- 6 撮影画面上で、ピントを合わせたい被写体をタッチする。
 - フォーカス枠 (A) が表示されます。
タッチした被写体にピントが合います。
ピント合わせを解除するには、フォーカス枠をタップします。
 - 色合い (B) と明るさ (C) を調整するスライダーが表示されます。
スライダーをドラッグして色合いと明るさを調整します。



7 画面のシャッターボタンをタップするか、本体の音量+/-ボタンを押す。

連続撮影するには、画面のシャッターボタンを左にスライドし、そのまま指を止めて長押しします。指を離すまで連続して撮影します。

ヒント

- 写真や動画を撮影するときは、指紋やほこりなどがレンズに付着していないことを確認してください。
- セルフタイマーを使うと撮影時の手ブレを防止できます。
- 日の出や日没のような状況では、陰や光の具合、風景の色彩などを見て光量を調整して撮影してください。
- 光量が不足する場所での撮影では、フラッシュを使用する場合と使用しない場合の両方を試してください。フラッシュを使用しない方が画質がよい場合があります。
- 本機のストレージの使用状況を確認してください。高解像度の写真や動画はより多くの容量を使用します。

写真モードで動画を撮影するには

写真モードでも素早く動画を撮影できます。

1. 画面のシャッター^{ボタン}を長押しして、動画の撮影を開始する。

撮影を停止するには、指を離します。

画面のシャッター^{ボタン}を長押ししたまま右の鍵アイコンにスライドすると、指を離しても撮影し続けることができます。

ご注意

- 設定によっては使用できない機能があります。

ヒント

- 次の操作でもカメラアプリを起動できます。
 - ロック画面で^①（カメラボタン）を長押しする。
 - 電源ボタンを2回押す。
この機能を使うには、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [ジェスチャー] > [カメラを起動] をタップし、スイッチをオンにしてください。
- QRコードをスキャンすることもできます。

関連項目

- [写真モードについて](#)
- [写真モードの便利な機能を使う](#)
- [その他のカメラ設定を使う](#)
- [写真モードや動画モードでマニュアルフォーカスを使う](#)
- [写真モードや動画モードでシャッタースピードを手動で調整する](#)
- [写真モードでQRコードを読み取る](#)

TP1001740888

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

写真モードの便利な機能を使う

（設定アイコン）をタップすると、よく使う設定の確認や変更ができます。【メニュー】ボタンをタップすると、他のカメラ設定を変更できます。

よく使うカメラ設定を変更する

- （設定アイコン）をタップする。
- 希望の項目をタップし、変更する。



- **縦横比**
4:3 / 16:9 / 1:1
- **タイマー**
OFF / 3秒 / 10秒
- **フラッシュ**
OFF / オート / ON / ライト (メインカメラのみ)

その他のカメラ設定を変更する

- （設定アイコン）をタップし、【メニュー】ボタンをタップする。
- 希望の項目を選び、変更する。



- **美肌効果**

ON／OFF：肌をなめらかにする効果を使用して撮影します。

- **人物の解像補正**（フロントカメラのみ）

ON／OFF：顔の特徴をよりはっきりさせて撮影します。

- **ハンドシャッター**

ON／OFF：手のひらをカメラに向けることで、タイマー撮影を開始できます。セルフタイマーを設定すると、手のひら認識後に、設定した秒数でタイマー撮影が開始されます。

- **デジタルズーム設定**（メインカメラのみ）

標準のデジタルズーム：イメージセンサーで取得した映像をデジタル処理でズームします。

AI超解像ズーム：画質をより現実に近づけたデジタル処理でズームします。

- **ナイト撮影**

オート／OFF：夜間などの暗闇でも自動できれいに見やすい写真を撮影します。

- **マニュアル調整**（メインカメラのみ）

フォーカス：手動でピントを合わせます。

シャッタースピード：手動でシャッタースピードを調整します。

- **タッチトラッキング**（メインカメラのみ）

タッチした被写体にピントを合わせ続け、明るさも調整します。

関連項目

- [写真モードについて](#)
- [写真モードで写真を撮影する](#)
- [その他のかめら設定を使う](#)
- [写真モードや動画モードでマニュアルフォーカスを使う](#)
- [写真モードや動画モードでシャッタースピードを手動で調整する](#)

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

その他のカメラ設定を使う

⚙ (設定アイコン) > [メニュー] をタップし、希望の項目を選び、変更します。

- **グリッドライン**

ON/OFF : 撮影画面に目安となるグリッドラインを表示するかどうかを設定します。

- **音量ボタン設定**

ズーム/音量/シャッター : 音量ボタンに割り当てる機能を変更します。

- **保存先**

内部ストレージ/SDカード : 撮影した写真や動画の保存先を、内部ストレージまたはmicroSDカードから選択します。

ヒント

- ビデオスピードクラス30 (V30) 以上のmicroSDカードの使用を推奨します。

- **位置情報を保存**

ON/OFF : 写真や動画の撮影場所を記録するかどうかを設定します。

- **ユーザー補助**

ユーザー補助情報へのリンクを表示します。

- **ソフトウェアライセンス**

ソフトウェアライセンス情報を表示します。

- **設定をリセット**

すべての設定値を初期設定に戻します。

関連項目

- [写真モードで写真を撮影する](#)
- [動画を撮影する](#)
- [背景をぼかして写真を撮影する](#)
- [スローモーション撮影をする](#)

TP1001740890

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

写真モードや動画モードでマニュアルフォーカスを使う

フォーカスをマニュアル調整に切り替えると、画面のスライダーを使って手動でピント合わせができます。

フォーカスをマニュアル調整に切り替える

1. 写真モードまたは動画モードでメインカメラを使用中に、 (設定アイコン) をタップし、[メニュー] ボタンをタップする。
2. [マニュアル調整] の [フォーカス] スイッチをタップしてオンにする。

手動でピントを合わせる

1. 撮影画面上で、ピントを合わせたい被写体をタッチする。
2. 撮影画面上の [フォーカス] をタップし、スライダーを表示する。
3. スライダーをドラッグしてピントを合わせる。
 - 微調整するには、 (フォーカスニアアイコン) または  (フォーカスファーアイコン) をタップします。
 - オートフォーカスに切り替えるには、スライダーの左側にあるスイッチをタップします。
 - スライダーを非表示にするには、撮影画面上の  (閉じるボタン) をタップします。

TP1001740891

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

写真モードや動画モードでシャッタースピードを手動で調整する

シャッタースピードを調整して動く被写体の表現を変えて撮影できます。例えば、シャッタースピードを速く設定して被写体の動きを止めて撮影したり、シャッタースピードを遅く設定して被写体の軌跡を写して撮影したりできます。

シャッタースピードをマニュアル調整に設定する

1. 写真モードまたは動画モードでメインカメラを使用中に、 (設定アイコン) をタップし、[メニュー] ボタンをタップする。
2. [マニュアル調整] の [シャッタースピード] スイッチをタップしてオンにする。

手動でシャッタースピードを調整する

1. 撮影画面上の [シャッター] をタップし、スライダーを表示する。
2. スライダーをドラッグしてシャッタースピードを調整する。
 - シャッタースピードを自動調整に切り替えるには、スライダーの左側にあるスイッチをタップします。
 - スライダーを非表示にするには、撮影画面上の (閉じるボタン) をタップします。

TP1001740892

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

写真モードでQRコードを読み取る

写真モードでQRコードを読み取ることができます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、 (カメラアイコン) をタップする。
- 2 [写真] モードを選ぶ。
- 3 カメラをQRコードにかざし、画面上に表示されたバナーをタップする。

ヒント

- クイック設定パネルから、QRコードスキャナを起動してQRコードを読み取ることもできます。

TP1001740909

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

動画モードについて

本体の向きに合わせて画面が自動回転するので、縦画面でも横画面でも撮影できます。



1. ステータス表示

- (ライトアイコン) (メインカメラのみ) : タップして、ライトをオン／オフします。
- (フラッシュアイコン) (フロントカメラのみ) : タップして、フラッシュをオン／オフします。オンになると画面全体が明るくなります。

2. フロントカメラレンズ

3. 解像度とフレームレートの現在の設定値

タップして、設定を変更します。

4. 音量+/-ボタンで動画撮影を開始／停止します。

5. 画角変更ボタンをタップして画角を切り替えます。

被写体をズームイン／ズームアウトするには、画角変更ボタンを左右（縦画面のとき）または上下（横画面のとき）にスライドします。画角を切り替えることなく、シームレスにズームイン／ズームアウトできます。

画面のピンチイン／ピンチアウトでも被写体をズームイン／ズームアウトできます。

6. タップして各項目の設定を変更します。

- **解像度** : 解像度を変更します。

- **フレームレート**（メインカメラのみ）：フレームレートを変更します。
 - **ライト**（メインカメラのみ）：ライトをオン／オフします。
 - **フラッシュ**（フロントカメラのみ）：フラッシュをオン／オフします。
- その他の設定を変更するには、[メニュー] ボタンをタップします。
7. メインカメラとフロントカメラを切り替えます。
8. モードを選択します。
左右にスワイプして希望のモードを選択します。
9. 前の画面に戻る、またはカメラアプリを閉じます。
10. サムネイルをタップして、撮影した写真や動画をGoogleフォトアプリで表示します。
写真や動画を共有するには（共有アイコン）を、編集するには（編集アイコン）をタップします。画面をタップすると、アイコンの表示／非表示が切り替わります。
Googleフォトアプリについて詳しくは、support.google.com/photosをご覧ください。
カメラアプリに戻るには、（戻るボタン）をタップします。
11. タップして動画撮影を開始／一時停止／停止します。
12. タップして画像の仕上がり（ルック）を選択します。
色合いや色の濃さ（彩度）、コントラスト、シャープネス、明るさなど、さまざまな要素の組み合わせを最適にバランスさせて、画像を思い通りの雰囲気に仕上げることができます。
各種類についての詳細は、⑦（詳細を確認ボタン）をタップして確認できます。

関連項目

- [動画を撮影する](#)
- [動画モードの便利な機能を使う](#)
- [他のカメラ設定を使う](#)
- [写真モードや動画モードでマニュアルフォーカスを使う](#)
- [写真モードや動画モードでシャッタースピードを手動で調整する](#)


TP1001740893

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

動画を撮影する

- 1 画面を下から上にスワイプし、 (カメラアイコン) をタップする。
- 2 [動画] モードを選ぶ。
- 3  (カメラ切り替えアイコン) をタップして、メインカメラまたはフロントカメラに切り替える。
- 4 被写体にカメラを向ける。
- 5 メインカメラを使用中は、画角変更ボタンをタップして画角を切り替える。
被写体をズームイン/ズームアウトするには、画角変更ボタンを左右（縦画面のとき）または上下（横画面のとき）にスライドします。画角を切り替えることなく、シームレスにズームイン/ズームアウトできます。
画面のピンチイン/ピンチアウトでも被写体をズームイン/ズームアウトできます。
- 6 撮影画面上で、ピントを合わせたい被写体をタッチする。
 - フォーカス枠 (A) が表示されます。
タッチした被写体にピントが合い、被写体が動いてもピントを合わせ続けます。
ピント合わせを解除するには、フォーカス枠をタップします。
 - 色合い (B) と明るさ (C) を調整するスライダーが表示されます。
スライダーをドラッグして色合いと明るさを調整します。



7 画面の (動画撮影開始ボタン) をタップするか、本体の音量+/-ボタンを押す。

動画撮影を停止するには、画面の (動画撮影停止ボタン) をタップするか、本体の音量+/-ボタンを再度押します。

動画撮影中に写真を撮るには、 (写真撮影ボタン) をタップします。

ヒント

- 写真や動画を撮影するときは、指紋やほこりなどがレンズに付着していないことを確認してください。
- 日の出や日没のような状況では、陰や光の具合、風景の色彩などを見て光量を調整して撮影してください。
- 本機のストレージの使用状況を確認してください。解像度やフレームレートが高い動画は、より多くの容量を使用します。

画面の動画撮影ボタン

- (動画撮影開始ボタン) : 動画撮影を開始する。
- (動画撮影一時停止ボタン) : 動画撮影を一時停止する。
- (動画撮影再開ボタン) : 動画撮影を再開する。
- (動画撮影停止ボタン) : 動画撮影を停止する。

ご注意

- 設定によっては使用できない機能があります。

ヒント

- 次の操作でもカメラアプリを起動できます。
 - ロック画面で (カメラボタン) を長押しする。
 - 電源ボタンを2回押す。
この機能を使うには、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [ジェスチャー] > [カメラを起動] をタップし、スイッチをオンにしてください。

関連項目

- [動画モードについて](#)
- [動画モードの便利な機能を使う](#)
- [その他のカメラ設定を使う](#)
- [写真モードや動画モードでマニュアルフォーカスを使う](#)
- [写真モードや動画モードでシャッタースピードを手動で調整する](#)

TP1001740894

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation


スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

動画モードの便利な機能を使う

（設定アイコン）をタップすると、よく使う設定の確認や変更ができます。【メニュー】ボタンをタップすると、他のカメラ設定を変更できます。

よく使うカメラ設定を変更する

- （設定アイコン）をタップする。
- 希望の項目をタップし、変更する。



- 解像度
HD／フルHD／4K（メインカメラのみ）
- フレームレート（メインカメラのみ）
30 fps／60 fps
- ライト（メインカメラのみ）
OFF／ON
- フラッシュ（フロントカメラのみ）
OFF／ON

ヒント

- 写真の記録可能枚数や動画の記録可能時間は、解像度や画像サイズ（メガピクセル）、動画の長さによって異なります。高解像度の写真や動画はより多くの容量を使用するため、日常的な撮影には低い解像度での撮影をおすすめします。

他のカメラ設定を変更する

- （設定アイコン）をタップし、【メニュー】ボタンをタップする。
- 希望の項目を選び、変更する。



- **手ブレ補正**

手ブレを補正し、構図を安定させることができます。

- **ビデオ逆光補正** (メインカメラのみ)

ON／OFF : 動画撮影時に逆光を判断して自動で補正します。

- **マニュアル調整** (メインカメラのみ)

フォーカス : 手動でピントを合わせます。

シャッタースピード : 手動でシャッタースピードを調整します。

- **タッチトラッキング** (メインカメラのみ)

タッチした被写体にピントを合わせ続け、明るさも調整します。

関連項目

- [動画モードについて](#)
- [動画を撮影する](#)
- [その他のカメラ設定を使う](#)
- [写真モードや動画モードでマニュアルフォーカスを使う](#)
- [写真モードや動画モードでシャッタースピードを手動で調整する](#)

TP1001740895

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

その他のカメラ設定を使う

⚙ (設定アイコン) > [メニュー] をタップし、希望の項目を選び、変更します。

- **グリッドライン**

ON/OFF : 撮影画面に目安となるグリッドラインを表示するかどうかを設定します。

- **音量ボタン設定**

ズーム/音量/シャッター : 音量ボタンに割り当てる機能を変更します。

- **保存先**

内部ストレージ/SDカード : 撮影した写真や動画の保存先を、内部ストレージまたはmicroSDカードから選択します。

ヒント

- ビデオスピードクラス30 (V30) 以上のmicroSDカードの使用を推奨します。

- **位置情報を保存**

ON/OFF : 写真や動画の撮影場所を記録するかどうかを設定します。

- **ユーザー補助**

ユーザー補助情報へのリンクを表示します。

- **ソフトウェアライセンス**

ソフトウェアライセンス情報を表示します。

- **設定をリセット**

すべての設定値を初期設定に戻します。

関連項目

- [写真モードで写真を撮影する](#)
- [動画を撮影する](#)
- [背景をぼかして写真を撮影する](#)
- [スローモーション撮影をする](#)

TP1001740890

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

写真モードや動画モードでマニュアルフォーカスを使う

フォーカスをマニュアル調整に切り替えると、画面のスライダーを使って手動でピント合わせができます。

フォーカスをマニュアル調整に切り替える

1. 写真モードまたは動画モードでメインカメラを使用中に、 (設定アイコン) をタップし、[メニュー] ボタンをタップする。
2. [マニュアル調整] の [フォーカス] スイッチをタップしてオンにする。

手動でピントを合わせる

1. 撮影画面上で、ピントを合わせたい被写体をタッチする。
2. 撮影画面上の [フォーカス] をタップし、スライダーを表示する。
3. スライダーをドラッグしてピントを合わせる。
 - 微調整するには、 (フォーカスニアアイコン) または  (フォーカスファーアイコン) をタップします。
 - オートフォーカスに切り替えるには、スライダーの左側にあるスイッチをタップします。
 - スライダーを非表示にするには、撮影画面上の  (閉じるボタン) をタップします。

TP1001740891

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

写真モードや動画モードでシャッタースピードを手動で調整する

シャッタースピードを調整して動く被写体の表現を変えて撮影できます。例えば、シャッタースピードを速く設定して被写体の動きを止めて撮影したり、シャッタースピードを遅く設定して被写体の軌跡を写して撮影したりできます。

シャッタースピードをマニュアル調整に設定する

1. 写真モードまたは動画モードでメインカメラを使用中に、 (設定アイコン) をタップし、[メニュー] ボタンをタップする。
2. [マニュアル調整] の [シャッタースピード] スイッチをタップしてオンにする。

手動でシャッタースピードを調整する

1. 撮影画面上の [シャッター] をタップし、スライダーを表示する。
2. スライダーをドラッグしてシャッタースピードを調整する。
 - シャッタースピードを自動調整に切り替えるには、スライダーの左側にあるスイッチをタップします。
 - スライダーを非表示にするには、撮影画面上の (閉じるボタン) をタップします。

TP1001740892

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

背景をぼかして写真を撮影する

ぼけ効果を使って写真を撮影できます。被写体の背景をぼかして手前の被写体が引き立つように撮影できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、 (カメラアイコン) をタップする。
- 2 [ぼけ] モードを選ぶ。
- 3  (カメラ切り替えアイコン) をタップして、メインカメラまたはフロントカメラに切り替える。
- 4 被写体にカメラを向ける。
- 5 撮影画面上の (ぼけアイコン) をタップする。
- 6 スライダーをドラッグしてぼけ効果を調節する。
スライダーを非表示にするには、撮影画面上の (閉じるボタン) をタップします。
- 7 撮影画面上で、ピントを合わせたい被写体をタッチする。
 - フォーカス枠が表示されます。
タッチした被写体にピントが合います。
ピント合わせを解除するには、フォーカス枠をタップします。
 - 色合いと明るさを調整するスライダーが表示されます。
スライダーをドラッグして色合いと明るさを調整します。
- 8 画面のシャッターボタンをタップするか、本体の音量+/-ボタンを押す。

Googleフォトアプリで写真の表示／共有／編集をするには、サムネイルをタップします。Googleフォトアプリについて詳しくは、support.google.com/photosをご覧ください。

カメラ設定を変更するには

1.  (設定アイコン) をタップして、よく使う設定の確認や変更をする。
 - **縦横比**
4:3 / 16:9 / 1:1
 - **タイマー**
OFF / 3秒 / 10秒
 - **フラッシュ**
OFF / オート / ON / ライト (メインカメラのみ)
画面左上のアイコンでフラッシュの設定状態を確認できます。アイコンをタップして、[OFF] と [オート] の切り替えができます。
2. [メニュー] ボタンをタップして、他のカメラ設定を変更する。

- **美肌効果**

ON／OFF：肌をなめらかにする効果を使用して撮影します。

- **人物の解像補正**（フロントカメラのみ）

ON／OFF：顔の特徴をよりはっきりさせて撮影します。

- **ハンドシャッター**

ON／OFF：手のひらをカメラに向けることで、タイマー撮影を開始できます。セルフタイマーを設定すると、手のひら認識後に、設定した秒数でタイマー撮影が開始されます。

- **タッチトラッキング**（メインカメラのみ）

タッチした被写体にピントを合わせ続け、明るさも調整します。

ご注意

- [ぼけ] モードでは、ズームは使用できません。

ヒント

-  (リックアイコン) をタップすると、画像の仕上がり (リック) を選択できます。色合いや色の濃さ (彩度) 、コントラスト、シャープネス、明るさなど、さまざまな要素の組み合わせを最適にバランスさせて、画像を思い通りの雰囲気に仕上げることができます。各種類についての詳細は、⑦ (詳細を確認ボタン) をタップして確認できます。

関連項目

- [その他のカメラ設定を使う](#)

TP1001740896

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

その他のカメラ設定を使う

 (設定アイコン) > [メニュー] をタップし、希望の項目を選び、変更します。

- **グリッドライン**

ON/OFF : 撮影画面に目安となるグリッドラインを表示するかどうかを設定します。

- **音量ボタン設定**

ズーム/音量/シャッター : 音量ボタンに割り当てる機能を変更します。

- **保存先**

内部ストレージ/SDカード : 撮影した写真や動画の保存先を、内部ストレージまたはmicroSDカードから選択します。

ヒント

- ビデオスピードクラス30 (V30) 以上のmicroSDカードの使用を推奨します。

- **位置情報を保存**

ON/OFF : 写真や動画の撮影場所を記録するかどうかを設定します。

- **ユーザー補助**

ユーザー補助情報へのリンクを表示します。

- **ソフトウェアライセンス**

ソフトウェアライセンス情報を表示します。

- **設定をリセット**

すべての設定値を初期設定に戻します。

関連項目

- [写真モードで写真を撮影する](#)
- [動画を撮影する](#)
- [背景をぼかして写真を撮影する](#)
- [スローモーション撮影をする](#)

TP1001740890

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

スローモーション撮影をする

120 fpsのスローモーション動画を撮影できます（メインカメラのみ）。

1 画面を下から上にスワイプし、（カメラアイコン）をタップする。

2 [スロー] モードを選ぶ。

3 被写体にカメラを向ける。

4 ズームを調節する。

画角変更ボタンを左右（縦画面のとき）または上下（横画面のとき）にスライドします。
画面のピンチイン／ピンチアウトでも被写体をズームイン／ズームアウトできます。

5 撮影画面上で、ピントを合わせたい被写体をタッチする。

- フォーカス枠が表示されます。
タッチした被写体にピントが合います。
ピント合わせを解除するには、フォーカス枠をタップします。
- 色合いと明るさを調整するスライダーが表示されます。
スライダーをドラッグして色合いと明るさを調整します。


6 画面の（動画撮影開始ボタン）をタップするか、本体の音量+/-ボタンを押して、動画撮影を開始する。

7 画面の（動画撮影停止ボタン）をタップするか、本体の音量+/-ボタンを押して、動画撮影を停止する。

8 サムネイルをタップして動画を開く。

9 スローモーションタイムライン上で、ハンドルをドラッグしてスロー再生したい部分を選ぶ。

- (A) ハンドル
- (B) スローモーションタイムライン
- (C) 音声のオン／オフ



カメラ設定を変更するには

1.  (設定アイコン) をタップして、よく使う設定の確認や変更をする。

- **ライト**

- OFF/ON**

画面左上のアイコンでライトのオン／オフを確認できます。アイコンをタップして、ライトをオン／オフできます。

2. [メニュー] ボタンをタップして、その他のカメラ設定を変更する。

ヒント

- Googleフォトアプリについて詳しくは、support.google.com/photosをご覧ください。

関連項目

- [他のカメラ設定を使う](#)

TP1001740897

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

その他のカメラ設定を使う

 (設定アイコン) > [メニュー] をタップし、希望の項目を選び、変更します。

- **グリッドライン**

ON/OFF : 撮影画面に目安となるグリッドラインを表示するかどうかを設定します。

- **音量ボタン設定**

ズーム/音量/シャッター : 音量ボタンに割り当てる機能を変更します。

- **保存先**

内部ストレージ/SDカード : 撮影した写真や動画の保存先を、内部ストレージまたはmicroSDカードから選択します。

ヒント

- ビデオスピードクラス30 (V30) 以上のmicroSDカードの使用を推奨します。

- **位置情報を保存**

ON/OFF : 写真や動画の撮影場所を記録するかどうかを設定します。

- **ユーザー補助**

ユーザー補助情報へのリンクを表示します。

- **ソフトウェアライセンス**

ソフトウェアライセンス情報を表示します。

- **設定をリセット**

すべての設定値を初期設定に戻します。

関連項目

- [写真モードで写真を撮影する](#)
- [動画を撮影する](#)
- [背景をぼかして写真を撮影する](#)
- [スローモーション撮影をする](#)

TP1001740890

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

パノラマ撮影する

本機を動かしてパノラマ撮影できます（メインカメラのみ）。

- 1 画面を下から上にスワイプし、（カメラアイコン）をタップする。
- 2 [パノラマ] モードを選ぶ。
- 3 画面のシャッターボタンをタップするか、本体の音量+/-ボタンを押す。
- 4 撮影画面に表示される白い枠をガイドラインに合わせながら、本機をゆっくり動かす。
- 5 撮影を止める位置で、再度画面のシャッターボタンをタップするか、本体の音量+/-ボタンを押す。

Googleフォトアプリで写真の表示／共有／編集をするには、サムネイルをタップします。Googleフォトアプリについて詳しくは、support.google.com/photosをご覧ください。

TP1001740905

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 VI カメラ

このヘルプガイドについて

本書はXperia 10 VI カメラ、Android 16バージョンのヘルプガイドです。本機のソフトウェアバージョンは、設定メニューから確認できます。

ご注意

- システムやアプリのアップデートを行うと、このヘルプガイドで説明されている操作と実際の操作が異なる場合があります。また、Androidのバージョンがアップデートしないソフトウェアの更新もあります。
- 画像の例としてヘルプガイドに掲載している写真はイメージです。本機を使って撮影したものではありません。

システムのソフトウェアバージョンやモデル名を確認するには

画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【デバイス情報】をタップします。

使用中のソフトウェアバージョンは【ビルド番号】に、モデル名は【モデル】に表示されます。

サービスや機能、アプリに関する制限事項

このヘルプガイドに記載されているサービスや機能、アプリは、お使いの国／地域または通信事業者もしくはサービスプロバイダーによっては、ご利用になれない場合があります。また、ご利用にあたっては、インターネット接続が必要となる場合があります（通信料が発生する場合があります）。ご利用可否や利用料、通信料等の詳細は、お使いの通信事業者またはサービスプロバイダーにお問い合わせください。

TP1001924936

5-073-587-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation