

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2



Este guia explica como utilizar o Altifalante som de vidro. Selecione um tópico no painel de navegação.

## Preparativos

### [Peças e controlos](#)

#### Fonte de alimentação

[Carregar o altifalante](#)

[Ligar/desligar a alimentação](#)

[Utilizar a função BLUETOOTH®/Espera de rede](#)

[Função Espera Auto](#)

## Fazer as ligações

### Ligação por BLUETOOTH

[Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)

[Ligar a um dispositivo compatível com NFC através de um toque \(NFC\)](#)

[Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

## Ligaçāo Wi-Fi

[Ligar ao Wi-Fi através de um router Wi-Fi que tenha um botão Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)

[Utilizar um smartphone para ligar ao Wi-Fi](#)

## Ligaçāo Wi-Fi (PC)

[DLNA \(Digital Living Network Alliance\)](#)

[Utilizar um computador para ligar o altifalante ao Wi-Fi](#)

[Configurar o PC como servidor DLNA \(Windows 10\)](#)

[Configurar o PC como servidor DLNA \(Windows 8.1\)](#)

[Desativar a função Wi-Fi](#)

## Ouvir música

### Dispositivo BLUETOOTH

[Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

[Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

### Serviços de distribuição de música online

[Ligar ao Wi-Fi para desfrutar de serviços de distribuição de música online \(Spotify\)](#)

[Utilizar o Push & Play para desfrutar de música a partir de um serviço de distribuição de música online \(Spotify\)](#)

### Função Speaker Add

[Utilizar 2 altifalantes para desfrutar da reprodução sem fios através de uma ligação por BLUETOOTH \(função Speaker Add\)](#)

[Mudar entre o modo duplo e o modo estéreo \(função Speaker Add\)](#)

[Cancelar a função Speaker Add](#)

### Outras ligações Wi-Fi

[Utilizar 2 altifalantes para ouvir som estéreo através de uma rede Wi-Fi \(Wireless Stereo\)](#)

[Ligar ao Wi-Fi para ouvir música no seu computador \(Windows Media Player\)](#)

[Ligar ao Wi-Fi para ouvir música no seu computador \(utilizando o Windows Media Player através do Sony | Music Center\)](#)

## Funções variáveis

[Ajustar a luminosidade do LED de iluminação](#)

[Desfrutar do modo de luz de vela](#)

[Escolher a intensidade do modo de luz de vela do altifalante](#)

[Utilizar a função sleep timer](#)

## [Ouvir música a partir de um dispositivo externo](#)

Utilizar o Sony | Music Center

[O que pode fazer com o Sony | Music Center](#)

[Instalar o Sony | Music Center](#)

Informações

[Especificações](#)

[Sobre a Política de Privacidade](#)

[Acerca dos indicadores](#)

Notas de utilização

[Precauções](#)

[Notas sobre o carregamento](#)

Atualizações para o software pré-instalado

[Atualizar o software pré-instalado](#)

[Método de atualização 1: Atualizar automaticamente através da Internet](#)

[Método de atualização 2: Atualizar manualmente através da Internet](#)

[Detectar o software mais recente enquanto estiver ligado a uma rede](#)

[Marcas comerciais](#)

[Sites de apoio ao cliente](#)

Resolução de problemas

[O que posso fazer para resolver um problema?](#)

Fonte de alimentação

[Impossível ligar o altifalante ou carregar a bateria recarregável incorporada](#)

[O altifalante desliga-se automaticamente e o indicador \(ligar/espera\) pisca a vermelho \(modo de proteção\)](#)

[Impossível ver os botões do altifalante](#)

[O indicador \(ligar/espera\) pisca a vermelho](#)

Som

[O BLUETOOTH está ligado, mas o altifalante não emite som](#)

[Estática, ruído ou interrupções do som](#)

Ligação por BLUETOOTH

[Impossível emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH](#)

[Impossível ligar o altifalante a um dispositivo BLUETOOTH através de um toque \(NFC\)](#)

## Ligaçāo Wi-Fi

[Impossível ligar ao Wi-Fi](#)

[Impossível ligar ao Wi-Fi \(mesmo com o SSID correto selecionado\)](#)

[Impossível ligar a uma rede utilizando o botāo WPS](#)

[O altifalante nāo aparece no ecrā de selecāo de dispositivos no Sony | Music Center](#)

[Impossível ligar a um serviço de distribuiāo de mūsica online](#)

[A mūsica é interrompida](#)

[O altifalante nāo aparece no ecrā de selecāo de dispositivos na aplicāo de reproduāo de mūsica do computador](#)

[Impossível localizar o controlador \(dispositivo de controlo\) / O controlador nāo consegue aceder ao altifalante](#)

[A reproduāo de mūsica inicia-se automaticamente \(rede doméstica\)](#)

## Função Speaker Add

[Impossível ligar um altifalante ou dispositivo BLUETOOTH utilizando a funcāo Speaker Add](#)

[O som é interrompido quando utiliza a funcāo Speaker Add para reproduāo](#)

## Reinicializaāo

[Como utilizar o botāo RESET](#)


[Iniciarizar o altifalante](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Peças e controlos

### Secção dos botões/indicadores/terminais, secção do altifalante/LED de iluminação


Não segure diretamente no componente 5.



1. Botão/indicador (ligar/espera)  
Prima para ligar e desligar o altifalante.  
Além disso, o indicador mostra o estado da carga.
2. Botão/indicador (Push & Play)
3. Tomada DC IN 5 V
4. Tomada AUDIO IN
5. Tweeter de vidro orgânico
6. LED de iluminação
7. Botões + / - (volume)\*

\* O botão + tem um ponto táctil (em relevo). Utilize-o como referência para as operações. O ponto táctil está dentro da parte de tecido do altifalante.

### Secção operacional de base



1. Botões (LED de iluminação) +/–  
Ajuste a luminosidade do LED de iluminação.
2. Indicador BLUETOOTH
3. Botão BLUETOOTH/ ■ PAIRING  
Prima brevemente para mudar para a saída de um dispositivo ligado por BLUETOOTH.  
Prima e mantenha premido para colocar o altifalante no modo de emparelhamento.
4. Indicador de rede
5. Botão ADD (função Speaker Add)
6. Botão RESET
7. Botão TIMER/ ■ WPS  
Prima brevemente para definir o sleep timer.  
Prima e mantenha premido para ligar a uma rede Wi-Fi através de um router Wi-Fi que tenha um botão Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
8. Marca N  
Toque aqui quando fizer uma ligação através de um toque (NFC).

#### **Para os nossos clientes com deficiência visual:**

O botão de corrente e os botões de volume estão situados na parte lateral do altifalante que está coberta com tecido. À direita da porta do cabo USB, estão 2 botões, por baixo do tecido, que ajustam o volume. O botão para aumentar o volume tem um ponto táctil para o ajudar a localizá-lo. Utilize-o como referência para as operações. À esquerda da porta do cabo USB, estão o botão de corrente e o botão de ligação, por baixo do tecido. O botão do lado de fora é o botão de corrente.

#### **Tópico relacionado**

- [Acerca dos indicadores](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2


## Carregar o altifalante

O altifalante pode ser utilizado com o transformador de CA USB (fornecido) ou a bateria de iões de lítio recarregável incorporada.

Carregue a bateria recarregável incorporada durante pelo menos 1 hora ligando o transformador de CA USB antes de utilizar o altifalante pela primeira vez.

Pode utilizar o altifalante com a bateria recarregável incorporada, em vez do transformador de CA USB, carregando o altifalante antes de o utilizar.

- 1 Ligue o cabo micro-USB (fornecido) ao transformador de CA USB (fornecido).**
- 2 Ligue o cabo micro-USB à tomada DC IN 5 V.**
- 3 Ligue a ficha do transformador de CA USB a uma tomada de CA.**



Quando começar a carregar o altifalante pela primeira vez após a compra, o altifalante liga-se automaticamente e o indicador  (ligar/espera) pisca lentamente a branco. Terminado o carregamento, o indicador  (ligar/espera) acende-se na cor branca.

Se começar a carregar o altifalante enquanto este estiver desligado, o indicador  (ligar/espera) acende-se a laranja. O indicador apaga-se quando o carregamento estiver concluído. O altifalante demora cerca de 5 horas\* a ser carregado.

\* O tempo necessário para carregar a bateria recarregável incorporada vazia até à capacidade máxima.

### Se um cabo de corrente CA ou adaptador de conversão for fornecido

A forma da ficha no transformador de CA USB e o método de ligação diferem. De acordo com o seu país ou região, ligue o cabo de corrente CA e o adaptador de conversão ao transformador de CA USB.

### Duração da carga da bateria recarregável incorporada (utilizando uma ligação por BLUETOOTH)

Cerca de 8 horas\*

\* A duração pode divergir do tempo indicado aqui, consoante a forma como o altifalante é utilizado, por exemplo, o volume, a reprodução de música e a temperatura ambiente.

### Quando a bateria recarregável incorporada tiver pouca carga

O indicador  (ligar/espera) pisca lentamente a vermelho e soa um alerta para indicar que a bateria recarregável incorporada tem pouca carga. Carregue o altifalante. Quando quiser carregar o altifalante, desligue-o para que carregue mais depressa.

### Sugestão

- Se o indicador  (ligar/espera) não estiver aceso quando o altifalante estiver ligado a uma tomada de CA com o altifalante desligado, a bateria recarregável incorporada está totalmente carregada. Quando a bateria recarregável incorporada estiver

totalmente carregada, ela deixa de carregar, mesmo que o altifalante continuar ligado a uma tomada de CA. (Quando a função Espera de rede está desligada)

### Nota

- Mesmo que não pretenda utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria recarregável incorporada até à capacidade máxima a cada seis meses para manter o seu desempenho.
- Quando carregar a bateria recarregável incorporada, utilize o transformador de CA USB e cabo micro-USB fornecidos. Se utilizar outros produtos que não o transformador de CA USB e cabo micro-USB fornecidos, poderá não conseguir carregar ou poderá ocasionar avarias.
- Dependendo das especificações do sistema operativo Windows, a bateria recarregável incorporada poderá não conseguir carregar, mesmo que o altifalante esteja ligado a uma porta USB de um computador que tenha o Windows 8/8.1 ou Windows 10 instalado.


4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Ligar/desligar a alimentação

### 1 Prima o botão (ligar/espera).

O altifalante liga-se. Se premir novamente o botão  (ligar/espera), desliga o altifalante.  
Quando o altifalante se ligar, o indicador  (ligar/espera) pisca lentamente na cor branca.



### Nota

- O indicador  (ligar/espera) a piscar lentamente a vermelho indica que a bateria recarregável incorporada tem pouca carga. Carregue o altifalante. Quando quiser carregar o altifalante, desligue-o para que carregue mais depressa.

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Utilizar a função BLUETOOTH®/Espera de rede

Se ativar a função BLUETOOTH/Espera de rede, mesmo quando o altifalante estiver desligado, pode ligar o altifalante a partir de um dispositivo BLUETOOTH ou de um dispositivo na sua rede doméstica. Isto é útil porque o altifalante pode ligar-se mais rapidamente do que é costume.

A função BLUETOOTH/Espera de rede só pode ser definida quando o altifalante estiver ligado a uma tomada de CA através do transformador de CA USB (fornecido).

Quando o altifalante estiver a ser alimentado apenas pela bateria recarregável incorporada, a função BLUETOOTH/Espera de rede não está disponível.

**1 Ligue o altifalante enquanto estiver ligado a uma tomada de CA.**

**2 Utilize o Sony | Music Center para ligar o altifalante a uma rede Wi-Fi.**

Utilize o altifalante seguindo as instruções no ecrã no Sony | Music Center.

Também pode desativar a função BLUETOOTH/Espera de rede no Sony | Music Center. Utilize o altifalante seguindo as instruções no ecrã no Sony | Music Center.

### Sugestão

- Se estiver a ligar o altifalante ao Wi-Fi pela primeira vez após a compra, a função BLUETOOTH/Espera de rede liga-se automaticamente.
- Se o altifalante estiver no modo BLUETOOTH/Espera de rede, o indicador (ligar/espera) pisca rapidamente, a branco ou a laranja e branco, enquanto o altifalante estiver desligado.

### Tópico relacionado

- [Acerca dos indicadores](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Função Espera Auto

Passados cerca de 15 minutos nestas condições, o altifalante desliga-se automaticamente. Não se trata de uma avaria. A função Espera Auto está definida como ligada no momento da compra. Pode ligar e desligar a função Espera Auto no menu das definições no Sony | Music Center.

- O altifalante não está a ser utilizado.
- Não sai música (som) quando o altifalante está ligado a um dispositivo BLUETOOTH.
- A música (som) de um dispositivo de áudio ligado à tomada AUDIO IN não está a ser reproduzida ou a saída de música (som) de um dispositivo de áudio é bastante fraca.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®


Para emparelhar com dois ou mais dispositivos BLUETOOTH, execute o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:

- Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o transformador de CA USB fornecido. Ou carregue suficientemente a bateria recarregável incorporada.
- Pare qualquer reprodução num dispositivo BLUETOOTH.
- Baixe o volume do dispositivo BLUETOOTH e do altifalante para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, o volume do dispositivo pode ser sincronizado com o altifalante.

**1 Prima o botão ⏪ (ligar/espera).**

O altifalante liga-se. O indicador BLUETOOTH pisca lentamente a branco.



Quando ligar o altifalante, este tenta estabelecer uma ligação por BLUETOOTH com o último dispositivo BLUETOOTH ligado. Se houver por perto um dispositivo BLUETOOTH ao qual o altifalante tenha estado previamente ligado, o simples facto de ligar o altifalante pode fazer com que o altifalante se ligue automaticamente a esse dispositivo e que o indicador BLUETOOTH se acenda a branco. Neste caso, desative a função BLUETOOTH ou desligue a corrente do dispositivo BLUETOOTH atualmente ligado.

**2 Prima e mantenha premido o botão BLUETOOTH/ PAIRING durante cerca de 2 segundos.**

O indicador BLUETOOTH do altifalante pisca rapidamente a branco e o altifalante emite um som\* para indicar que entrou no modo de emparelhamento.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)



### 3 Execute o procedimento de emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH para detetar o altifalante.

Quando aparecer uma lista dos dispositivos detetados no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, selecione “LSPX-S2”. Se for necessário introduzir uma palavra-passe\* no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, introduza “0000”.

\* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.

### 4 Esteja atento ao som\* que indica que o emparelhamento foi bem-sucedido.

\* Exemplo de som (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.) O indicador BLUETOOTH também se acende na cor branca.

Se a ligação por BLUETOOTH não for estabelecida, repita a partir do passo ②.

#### Sugestão

- Quando a função BLUETOOTH estiver ativada no dispositivo BLUETOOTH que foi ligado ao altifalante por BLUETOOTH, o dispositivo BLUETOOTH volta a ligar-se ao altifalante com um simples toque no botão (ligar/espera).
- Para mais detalhes sobre como utilizar um dispositivo BLUETOOTH, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.

#### Nota

- Após cerca de 5 minutos, o modo de emparelhamento do altifalante é cancelado e o indicador BLUETOOTH apaga-se. Se o modo de emparelhamento do altifalante for cancelado antes de ter conseguido concluir o procedimento, execute novamente as operações a partir do passo ②.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.  
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, o dispositivo que foi emparelhado em primeiro lugar é substituído pelo novo dispositivo.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
  - O altifalante é inicializado.  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu iPhone/iPod touch ou computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu iPhone/iPod touch ou computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.

- Para emitir música de um dispositivo BLUETOOTH com o cabo de ligação ainda ligado à tomada AUDIO IN, prima o botão BLUETOOTH/PAIRING na parte inferior do altifalante ou utilize o Sony | Music Center para mudar para a música que pretende utilizar para reprodução.

---

### Tópico relacionado

- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Ligar a um dispositivo compatível com NFC através de um toque (NFC)

Ao tocar no altifalante com um dispositivo compatível com NFC, como, por exemplo, um smartphone, o altifalante liga-se automaticamente e, em seguida, inicia o emparelhamento e a ligação por BLUETOOTH.

### Smartphones compatíveis

Smartphones compatíveis com NFC com o Android™ 4.1 ou posterior instalado

### Modelos WALKMAN® compatíveis

Modelos WALKMAN® compatíveis com NFC\*

\* Mesmo que o seu WALKMAN® seja compatível com a função NFC, poderá não conseguir fazer uma ligação por BLUETOOTH com o altifalante através de um toque. Para mais detalhes sobre os modelos compatíveis, consulte o manual de instruções fornecido com o WALKMAN®.

### NFC


A tecnologia NFC (Near Field Communication ou Comunicação de Proximidade) é uma tecnologia que permite a comunicação sem fios de curto alcance entre vários dispositivos, tais como smartphones e etiquetas IC. Graças à função NFC, é possível estabelecer facilmente a comunicação de dados – por exemplo, o emparelhamento por BLUETOOTH – tocando dispositivos compatíveis com NFC entre si (ou seja, no símbolo da marca N ou na localização designada em cada dispositivo).

Faça o seguinte, antes de começar.

- Pare qualquer reprodução de som no dispositivo.
- Baixe o volume do dispositivo e do altifalante para evitar a saída de som alto de repente do altifalante. Dependendo do dispositivo em causa, o volume do dispositivo fica sincronizado com o altifalante.
- Cancele o bloqueio do ecrã no dispositivo.

**1 Ative a função NFC no dispositivo.**

**2 Toque prolongadamente na parte do altifalante que tem a marca N com a parte do dispositivo que tem a marca N.**



**3 Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo e, em seguida, esteja atento ao som\* que indica que o emparelhamento foi bem-sucedido.**

\* Exemplo de som (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

O indicador BLUETOOTH também se acende na cor branca.

### Sugestão

- Para desligar a ligação por BLUETOOTH, toque novamente na parte do altifalante que tem a marca N com a parte do dispositivo que tem a marca N.
- Se não conseguir estabelecer a ligação com o altifalante, experimente o seguinte:
  - Passe o dispositivo devagar sobre a parte do altifalante que tem a marca N.
  - Se o dispositivo tiver uma capa, retire-o da capa.
- Se tocar no altifalante com um dispositivo, o dispositivo termina a ligação por BLUETOOTH com o dispositivo atual (auscultador compatível com NFC, etc.) e estabelece uma ligação com o altifalante.

### Nota

- Para emitir música de um dispositivo BLUETOOTH com o cabo de ligação ainda ligado à tomada AUDIO IN, prima o botão BLUETOOTH/ PAIRING na parte inferior do altifalante ou utilize o Sony | Music Center para mudar para a música que pretende utilizar para reprodução.
- Se o seu dispositivo for do tipo que entra em modo de espera em resposta a uma força magnética, poderá não ser possível estabelecer uma ligação por NFC.
- Quando utilizar a função Speaker Add, emparelhe o dispositivo com o altifalante que foi definido como unidade principal. Não é possível emparelhá-lo com a unidade satélite.

### Tópico relacionado

- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Windows)

A operação em que se regista um dispositivo com o qual se pretende estabelecer uma ligação por BLUETOOTH chama-se “emparelhamento”.

Se utilizar um dispositivo em combinação com o altifalante pela primeira vez, deve primeiro emparelhar os dispositivos. Execute os mesmos procedimentos para emparelhar outros dispositivos.

### Sistemas operativos suportados

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Antes de iniciar qualquer operação, verifique o seguinte:

- O computador está a 1 m do altifalante.
- Baixou o volume do altifalante e do computador ao qual o altifalante está ligado para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante.

#### 1 Prepare-se para procurar o altifalante no PC.

##### No Windows 10

Selecione [ (Action Center)] – [Connect] na barra de tarefas, no canto inferior direito do ecrã.



##### No Windows 8.1

Clique com o botão direito em [Start] e, em seguida, em [Control Panel].

Quando aparecer [All Control Panel Items], selecione [Device and printer].

Se aparecer o ecrã [Control Panel] em vez de [All Control Panel Items], selecione [Large icons] ou [Small icons] em [View by] no canto superior direito do ecrã.


##### No Windows 7

Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Devices and Printers].



**2 Prima o botão ⏪ (ligar/espera).**

O altifalante liga-se. O indicador BLUETOOTH pisca lentamente a branco.




Quando ligar o altifalante, este tenta estabelecer uma ligação por BLUETOOTH com o último dispositivo BLUETOOTH ligado. Se houver por perto um dispositivo BLUETOOTH ao qual o altifalante tenha estado previamente ligado, o simples facto de ligar o altifalante pode fazer com que o altifalante se ligue automaticamente a esse dispositivo e que o indicador BLUETOOTH se acenda a branco. Neste caso, desative a função BLUETOOTH ou desligue a corrente do dispositivo BLUETOOTH atualmente ligado.

**3 Prima e mantenha premido o botão BLUETOOTH/- PAIRING durante cerca de 2 segundos.**

O indicador BLUETOOTH do altifalante pisca rapidamente a branco e o altifalante emite um som\* para indicar que entrou no modo de emparelhamento.


\* Exemplo de som (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)




**4 Execute o procedimento de emparelhamento no PC.**

**Ligar o altifalante ao computador através de uma ligação por BLUETOOTH**

1. Selecione [Connect] no Action Center, no canto inferior direito do ecrã.




2. Selecione [LSPX-S2].




Se [LSPX-S2] não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo 3.


Após o emparelhamento, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e aparece [Connected music] no ecrã. Avance para o passo 6.



3. Clique em [Add a device].



4. Selecione [LSPX-S2] e clique em [Next].




Se for necessário introduzir uma palavra-passe\*, introduza “0000”.

Se [LSPX-S2] não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo ③.

\* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.

5. Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em [Close].



Aparece o símbolo [④] no canto inferior esquerdo do ícone do [LSPX-S2] durante a instalação. Quando o símbolo [④] desaparecer, a instalação do controlador está concluída. Avance para o passo ⑤.



Dependendo do PC, a instalação poderá demorar algum tempo. Se a instalação do controlador demorar demasiado tempo, a função de desligamento automático (Espera Auto) do altifalante desliga-o automaticamente. Se isso acontecer, volte a ligar o altifalante.


## ⑤ Registe o altifalante no computador.

### No Windows 10

Após o emparelhamento, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e aparece [Connected music] no ecrã. Avance para o passo ⑥.


### No Windows 8.1

1. Clique com botão direito em [LSPX-S2], em [Devices], e selecione [Sound settings] no menu que aparece.




2. Confirme a opção [LSPX-S2 Stereo] no ecrã [Sound].


- Se houver uma marca de verificação (verde) em [LSPX-S2 Stereo], avance para o passo 6.




- Se não houver uma marca de verificação (verde) em [LSPX-S2 Stereo], avance para o passo seguinte (passo 3).
- Se a opção [LSPX-S2 Stereo] não aparecer, clique com o botão direito no ecrã [Sound] e selecione [Show Disabled Devices] no menu que aparece. Em seguida, avance para o passo seguinte (passo 3).




3. Clique com botão direito na opção [LSPX-S2 Stereo] e selecione [Connect] no menu que aparece.



Uma vez ligado o altifalante, aparece uma marca de verificação sobre a opção [LSPX-S2 Stereo] no ecrã [Sound]. Avance para o passo 6.



Se não for possível clicar em [Connect] para [LSPX-S2 Stereo], selecione [Disable] no [Default Device] que tiver atualmente uma marca de verificação (verde).




## No Windows 7


1. Faça duplo clique na opção [LSPX-S2] em [Devices].



2. Clique em [Listen to Music].



Uma vez ligado o altifalante, aparece uma marca de verificação.



## 6 Esteja atento ao som\* que indica que o emparelhamento foi bem-sucedido.

\* Exemplo de som (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.) O indicador BLUETOOTH também se acende na cor branca.

### Sugestão

- Se a função BLUETOOTH de um dispositivo, com o qual o altifalante já tenha estado ligado por BLUETOOTH, estiver ativada, basta ligar o altifalante para voltar a estabelecer uma ligação.
- O procedimento descrito acima serve apenas como orientação. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação do computador que estiver a utilizar.

### Nota

- Após cerca de 5 minutos, o modo de emparelhamento do altifalante é cancelado e o indicador BLUETOOTH apaga-se. Se o modo de emparelhamento do altifalante for cancelado antes de ter conseguido concluir o procedimento, execute novamente as operações a partir do passo 3.

- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.  
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, o dispositivo que foi emparelhado em primeiro lugar é substituído pelo novo dispositivo.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
  - O altifalante foi inicializado.  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se o altifalante for inicializado, poderá não conseguir ligá-lo ao seu computador ou à tecnologia sem fios BLUETOOTH. Se isso acontecer, elimine temporariamente as informações de emparelhamento do altifalante do seu computador e depois volte a emparelhá-los.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- Para emitir música de um dispositivo BLUETOOTH com o cabo de ligação ainda ligado à tomada AUDIO IN, prima o botão BLUETOOTH/  PAIRING na parte inferior do altifalante ou utilize o Sony | Music Center para mudar o dispositivo BLUETOOTH para o dispositivo que pretende utilizar para a reprodução.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Mac)

A operação em que se regista um dispositivo com o qual se pretende estabelecer uma ligação por BLUETOOTH chama-se “emparelhamento”.

Se utilizar um dispositivo em combinação com o altifalante pela primeira vez, deve primeiro emparelhar os dispositivos. Execute os mesmos procedimentos para emparelhar outros dispositivos.

### Sistemas operativos suportados


macOS High Sierra (versão 10.13)

Antes de iniciar qualquer operação, verifique o seguinte:

- O computador está a 1 m do altifalante.
- Baixou o volume do altifalante e do computador ao qual o altifalante está ligado para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante.

**1 Prima o botão ⏪ (ligar/espera).**

O altifalante liga-se. O indicador BLUETOOTH pisca lentamente a branco.



Quando ligar o altifalante, este tenta estabelecer uma ligação por BLUETOOTH com o último dispositivo BLUETOOTH ligado. Se houver por perto um dispositivo BLUETOOTH ao qual o altifalante tenha estado previamente ligado, o simples facto de ligar o altifalante pode fazer com que o altifalante se ligue automaticamente a esse dispositivo e que o indicador BLUETOOTH se acenda a branco. Neste caso, desative a função BLUETOOTH ou desligue a corrente do dispositivo BLUETOOTH atualmente ligado.

**2 Prima e mantenha premido o botão BLUETOOTH/ ━ PAIRING durante cerca de 2 segundos.**

O indicador BLUETOOTH do altifalante pisca rapidamente a branco e o altifalante emite um som\* para indicar que entrou no modo de emparelhamento.

\* Exemplo de som (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)




**3 Execute o procedimento de emparelhamento no PC.**

1. Selecione [System Preferences] - [Bluetooth] na barra de tarefas, no canto inferior direito do ecrã.



2. Selecione [LSPX-S2] no ecrã Bluetooth e, em seguida, clique em [Pair].




**4 Esteja atento ao som\* que indica que o emparelhamento foi bem-sucedido.**

\* Exemplo de som (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.) O indicador BLUETOOTH também se acende na cor branca.

**5 Clique no ícone do altifalante, no canto superior direito do ecrã, e, em seguida, selecione [Output Device] - [LSPX-S2].**

Pode desfrutar de ouvir de música através do seu PC.



## Sugestão

- Se a função BLUETOOTH de um dispositivo, com o qual o altifalante já tenha estado ligado por BLUETOOTH, estiver ativada, basta ligar o altifalante para voltar a estabelecer uma ligação.
- O procedimento descrito acima serve apenas como orientação. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação do computador que estiver a utilizar.

## Nota

- Após cerca de 5 minutos, o modo de emparelhamento do altifalante é cancelado e o indicador BLUETOOTH apaga-se. Se o modo de emparelhamento do altifalante for cancelado antes de ter conseguido concluir o procedimento, execute novamente as operações a partir do passo ②.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.  
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, o dispositivo que foi emparelhado em primeiro lugar é substituído pelo novo dispositivo.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
  - O altifalante foi inicializado.  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se o altifalante for inicializado, poderá não conseguir ligá-lo ao seu computador ou à tecnologia sem fios BLUETOOTH. Se isso acontecer, elimine as informações de emparelhamento do altifalante do seu computador e depois volte a emparelhá-los.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- Para emitir música de um dispositivo BLUETOOTH com o cabo de ligação ainda ligado à tomada AUDIO IN, prima o botão BLUETOOTH/ PAIRING na parte inferior do altifalante ou utilize o Sony | Music Center para mudar o dispositivo BLUETOOTH para o dispositivo que pretende utilizar para a reprodução.

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Ligar ao Wi-Fi através de um router Wi-Fi que tenha um botão Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Ligue o altifalante a uma rede Wi-Fi através de um router Wi-Fi que tenha um botão Wi-Fi Protected Setup (WPS).

- 1** Coloque o altifalante próximo do router Wi-Fi e depois prima o botão  (ligar/espera) para ligar o altifalante.
- 2** Prima e mantenha premido o botão TIMER/ ■ WPS do altifalante durante cerca de 2 segundos e confirme que o altifalante emite um som \*.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)



- 3** Prima o botão Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) do router Wi-Fi num prazo de 90 segundos.



- 4** Verifique se o indicador de rede se acende na cor branca.

A ligação ao Wi-Fi está concluída.



4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Utilizar um smartphone para ligar ao Wi-Fi

- 1 Instale o Sony | Music Center num smartphone.



- 2 Ligue o smartphone a um router Wi-Fi.
- 3 Ligue o smartphone ao altifalantes através da tecnologia sem fios BLUETOOTH®.
- 4 Ligue ao Wi-Fi seguindo as instruções no ecrã no Sony | Music Center.

Alguns routers de rede local sem fios têm vários SSIDs. Ligue sempre o smartphone e o altifalante ao mesmo SSID.

- 5 Verifique se o indicador de rede se acende na cor branca.
- A ligação ao Wi-Fi está concluída.



### Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Instalar o Sony | Music Center](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## DLNA (Digital Living Network Alliance)

Pode ouvir música armazenada num servidor DLNA (como um PC), numa rede doméstica, utilizando o altifalante. Ao ligar dispositivos digitais compatíveis com DLNA uns aos outros na rede, pode reproduzir música armazenada num servidor DLNA utilizando um controlador DLNA.

Para utilizar o PC como servidor ou controlador DLNA, tem de configurar o PC.

### Para ouvir música num servidor DLNA (PC, etc.) utilizando um smartphone/iPhone, etc.

Transfira o Sony | Music Center para o seu smartphone/iPhone, etc.

A ligação Wi-Fi do altifalante, bem como a seleção/reprodução de música num servidor DLNA (como um computador), podem ser realizadas através do Sony | Music Center.

Para mais detalhes, consulte as seguintes secções.

- Utilizar um smartphone para ligar ao Wi-Fi
- Ligar ao Wi-Fi para ouvir música no seu computador (utilizando o Windows Media Player através do Sony | Music Center)

### Para ouvir música num servidor DLNA utilizando o PC como controlador

Pode reproduzir música armazenada num servidor DLNA operando o seu PC.

Inicie o "Windows Media Player" no seu PC e depois reproduza música utilizando a função "Cast to Device" (Windows 10) ou a função "Play To" (Windows 8.1/Windows 7). Siga as instruções que surgem no ecrã do PC.

Para utilizar o PC como servidor ou controlador DLNA, é necessário configurar o PC.

Para mais detalhes, consulte as seguintes secções.

- Configurar o PC como servidor DLNA (Windows 10)
- Configurar o PC como servidor DLNA (Windows 8.1)
- Ligar ao Wi-Fi para ouvir música no seu computador (Windows Media Player)

#### Nota

- O altifalante pode reproduzir música guardada nos seguintes formatos de áudio: MP3, PCM Linear, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC e AIFF. O altifalante só pode reproduzir ficheiros AAC com as extensões .m4a, .mp4 e .3gp. Mesmo que a taxa de bits e o formato de ficheiro forem suportados, a reprodução de todos os ficheiros não está garantida.
- Os ficheiros com proteção de direitos de autor DRM (Gestão de Direitos Digitais) não podem ser reproduzidos no altifalante. Para verificar se um ficheiro WMA está protegido por DRM, clique com o botão direito do rato no ficheiro no PC. Se houver um separador [License], o ficheiro está protegido por DRM.
- Quando ouvir música numa rede doméstica, a reprodução poderá demorar algum tempo a iniciar-se, visto que cada dispositivo compatível com DLNA tem de reconhecer o componente em utilização.
- Algun conteúdo poderá não ser reproduzível com produtos DLNA CERTIFIED.

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Utilizar um computador para ligar o altifalante ao Wi-Fi

Se quiser ligar o seu altifalante ao Wi-Fi através deste método, tem de inicializar o altifalante. Esteja ciente de que a inicialização do altifalante repõe todas as predefinições e elimina todas as informações de emparelhamento por BLUETOOTH. Para ligar utilizando novamente a tecnologia sem fios BLUETOOTH, elimine primeiro as informações de emparelhamento do altifalante no seu PC e depois volte a emparelhar o PC com o altifalante.

Esta secção explica como utilizar o seu computador para ligar o altifalante ao Wi-Fi.


Antes de iniciar qualquer operação, verifique o seguinte:

- O altifalante está o mais próximo possível de um router Wi-Fi.
- Para fazer as definições do Wi-Fi, é necessário um SSID (nome da rede sem fios) e uma chave de encriptação (WEP ou WPA). Uma chave de encriptação (ou uma chave de rede) é uma cifra para restringir os dispositivos que podem comunicar uns com os outros. Estes elementos são utilizados para proporcionar uma comunicação mais segura entre dispositivos que estão ligados a routers Wi-Fi ou pontos de acesso.

### **1 Tome nota do SSID e da palavra-passe (chave de encriptação) para o router Wi-Fi que utilizar.**

Para mais detalhes, consulte as instruções de operação do router Wi-Fi que estiver a utilizar.

### **2 Com o altifalante ligado, prima e mantenha premido o botão — (volume) e o botão ⏪ (ligar/espera) do altifalante, ao mesmo tempo, durante pelo menos 4 segundos.**



Se a operação for bem-sucedida, o indicador ⏪ (ligar/espera) pisca na cor branca e começa o processo de inicialização.

A inicialização demora dezenas de segundos.

Depois disso, uma vez concluída a inicialização, o indicador ⏪ (ligar/espera) apaga-se e o altifalante reinicia-se. A inicialização das definições elimina todas as informações de emparelhamento por BLUETOOTH e as definições da rede.

### **3 Ligue o altifalante ao PC.**

#### No Windows 7/Windows 8.1

- No Windows 8.1, clique ou toque no ambiente de trabalho no ecrã Iniciar.
- Selecione o ícone ou no canto inferior direito do ecrã.



- Selecione [LSPX-S2\_xxxxxx] na lista de redes sem fios que pode percorrer no computador.

#### No Windows 10

- Selecione o ícone ou no canto inferior direito do ecrã.



- Selecione [LSPX-S2\_xxxxxx] - [Connect] (por esta ordem) na lista de redes sem fios que pode percorrer no computador.

## No Mac:

- Selecione o ícone no topo do ecrã.
- Selecione [Open Network Preferences...].
- Selecione [LSPX-S2\_xxxxxx] na lista de redes sem fios que pode percorrer no computador.

## 4 Mostre o ecrã [Sony Network Device Settings].


- Abra um browser (Internet Explorer, Safari, etc.).
- Introduza o seguinte URL na barra de endereço.  
<http://192.168.211.129>



## 5 Selecione [Network Settings] no menu.



## 6 Introduza o SSID e a palavra-passe (chave de encriptação) do router Wi-Fi.



## 7 Selecione [Apply].



## 8 Verifique se o indicador de rede se acende na cor branca.

Se o indicador de rede se acender na cor branca, o altifalante está ligado ao Wi-Fi. O indicador de rede poderá demorar mais de 1 minuto a acender-se.



A ligação está estabelecida.

## 9 Ligue o computador ao router Wi-Fi que estiver a utilizar.

### Sugestão

- Se quiser definir um endereço IP fixo, defina o endereço IP no ecrã do passo 6 acima.
- Quando o altifalante estiver ligado ao Wi-Fi, reponha a ligação original do computador ou ligue o computador ao router Wi-Fi que estiver a utilizar.

### Nota

- Este procedimento tem de ser realizado num prazo de 30 minutos. Se não for possível realizar o procedimento num prazo de 30 minutos, comece de novo a partir do passo 2.
- A sua ligação não está segura enquanto não concluir as definições do Wi-Fi. A sua ligação Wi-Fi torna-se novamente segura assim que tiver concluído as definições do Wi-Fi e depois fizer as definições para a segurança do Wi-Fi.
- Se estiver a ligar o altifalante ao Wi-Fi pela primeira vez após a compra, a função BLUETOOTH/Espera de rede liga-se automaticamente.

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2


## Configurar o PC como servidor DLNA (Windows 10)

O Windows 10 suporta DLNA1.5. Pode utilizar um computador com o Windows 10 como servidor DLNA e como controlador (dispositivo de controlo).


Se fizer as seguintes definições, pode controlar a música guardada num servidor DLNA (incluindo computadores com o Windows 10) na sua rede doméstica utilizando um computador com o Windows 10 para ouvir música através do altifalante.

Se transferir o Sony | Music Center para o seu smartphone/iPhone ou dispositivo semelhante e utilizar um PC com o Windows 10, execute também o procedimento descrito na secção “[Ligar ao Wi-Fi para ouvir música no seu computador \(utilizando o Windows Media Player através do Sony | Music Center\)](#)”.


- 1 Seleccione [Settings] no menu Iniciar, no canto inferior esquerdo do ecrã.




- 2 Seleccione [Network & Internet].




- 3 Seleccione [Status] – [Change connection properties].




- 4 Seleccione [Private].



## 5 Seleccione [Choose media streaming options...] em [Media streaming] em [All Networks].



## 6 Seleccione [Allow All].



Aparece o ecrã [Allow All Media Devices].

## 7 Seleccione [Allow all computers and media devices].

Se todos os dispositivos da rede local forem tiverem permissão ([allow]) para aceder à sua rede, selecione [OK] e feche o ecrã.

- Ligar ao Wi-Fi para ouvir música no seu computador (Windows Media Player)

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2


## Configurar o PC como servidor DLNA (Windows 8.1)

O Windows 8.1 suporta DLNA1.5. Pode utilizar um computador com o Windows 8.1 como servidor DLNA e como controlador (dispositivo de controlo).


Se fizer as seguintes definições, pode controlar a música guardada num servidor DLNA (incluindo computadores com o Windows 8.1) na sua rede doméstica utilizando um computador com o Windows 8.1 para ouvir música através do altifalante.

Se transferir o Sony | Music Center para o seu smartphone/iPhone ou dispositivo semelhante e utilizar um PC com o Windows 8.1, execute também o procedimento descrito na secção “[Ligar ao Wi-Fi para ouvir música no seu computador \(utilizando o Windows Media Player através do Sony | Music Center\)](#)”.


- 1 Mova o ponteiro do rato para o canto superior direito (ou inferior direito) do ecrã para visualizar os atalhos e, em seguida, selecione [Settings].




- 2 Selecione [Change PC settings].




- 3 Selecione [Network].



- 4 Selecione [Connections] e, em seguida, selecione o ícone com a indicação [Connected] utilizando ou .



- 5 Ative a opção [Find devices and content].




Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Desativar a função Wi-Fi

Se utilizar o altifalante no exterior, não se esqueça de desativar a função Wi-Fi.

- 1 Com o altifalante ligado, prima e mantenha premido o botão BLUETOOTH/ PAIRING na parte inferior do altifalante e o botão (Push & Play) na parte lateral do altifalante ao mesmo tempo.



A função Wi-Fi alterna entre ativada e desativada sempre que premir e mantiver premido o botão BLUETOOTH/ PAIRING e o botão (Push & Play).

Pode verificar as definições através do indicador de rede na parte inferior do altifalante.

Para mais informações sobre os estados do indicador de rede, consulte a secção “[Acerca dos indicadores](#)”.

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH

Se o dispositivo BLUETOOTH que estiver a utilizar suportar os seguintes perfis, pode ouvir música no altifalante e utilizar o mesmo para operar o dispositivo BLUETOOTH.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Permite-lhe desfrutar de conteúdo de áudio de alta qualidade sem fios.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Permite-lhe ajustar o volume de um dispositivo BLUETOOTH.


As operações podem variar consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado. Consulte também as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.

### 1 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume.

Ligue primeiro o altifalante ao dispositivo BLUETOOTH.

### 2 Prima os botões + / - (volume) para ajustar o volume.

Prima e mantenha premido o botão para ajustes rápidos.



### Sugestão

- Depois de ter transferido e instalado o Sony | Music Center no seu smartphone/iPhone, etc., pode utilizar o seu smartphone/iPhone, etc., como telecomando para operar dispositivos ligados ao altifalante.
- O altifalante suporta a proteção de conteúdo no formato SCMS-T. Pode ouvir música ou sons, como, por exemplo, de uma TV de 1 segmento ou de um telemóvel que suporte o formato SCMS-T, através do altifalante.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, poderá ser necessário ajustar o volume ou definir a saída de áudio no dispositivo ligado.
- Se o som for interrompido ou se houver ruído estático, o altifalante poderá estar a sofrer interferências. Desloque o altifalante para outra localização ou aproxime o dispositivo BLUETOOTH do altifalante.
- A utilização do Sony | Music Center poderá disponibilizar definições úteis.  
Para mais detalhes, consulte a secção “[Instalar o Sony | Music Center](#)”.

### Nota

- Quando emparelhar ou estabelecer uma ligação, pare a reprodução no dispositivo BLUETOOTH. Quando terminar o emparelhamento, o altifalante poderá emitir sons altos. Doutro modo, poderá ouvir sons altos do altifalante quando reproduzir música pela primeira vez após o emparelhamento.

- Se as condições da comunicação não forem boas, o dispositivo BLUETOOTH pode reagir incorretamente às operações no altifalante.
- Para emitir música de um dispositivo BLUETOOTH com o cabo de ligação ainda ligado à tomada AUDIO IN, prima o botão BLUETOOTH/  PAIRING na parte inferior do altifalante ou utilize o Sony | Music Center para mudar o dispositivo BLUETOOTH para o dispositivo que pretende utilizar para a reprodução.

---

## Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ligar a um dispositivo compatível com NFC através de um toque \(NFC\)](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Terminar a ligação por BLUETOOTH (após a utilização)

Quando tiver terminado a reprodução de música com o dispositivo BLUETOOTH, execute qualquer das seguintes operações para terminar a ligação por BLUETOOTH.

- Desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo.
- Desligue o dispositivo BLUETOOTH.
- Desligue o altifalante.
- Toque novamente com o dispositivo na área da marca N no altifalante. (Para os dispositivos com a função NFC)

### Sugestão

- Quando utilizar a função Speaker Add, toque com o dispositivo compatível com NFC na unidade principal.
- Quando utilizar a função Speaker Add, se desligar um dos altifalantes, desliga automaticamente o outro e termina a ligação por BLUETOOTH.
- Quando tiver terminado a reprodução de música, a ligação por BLUETOOTH pode terminar automaticamente, dependendo do dispositivo BLUETOOTH.
- Para desligar um smartphone através de um toque (NFC), poderá ser necessário que a aplicação esteja executada no smartphone, dependendo do smartphone.


Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Ligar ao Wi-Fi para desfrutar de serviços de distribuição de música online (Spotify)

Pode utilizar o altifalante para reproduzir música a partir de serviços de distribuição de música online (Spotify). Tem de instalar a aplicação Spotify no seu smartphone e concluir o registo de adesão para poder desfrutar do Spotify (função Spotify Connect) no seu smartphone.

- 1 Ligue o altifalante a uma rede Wi-Fi.**
- 2 Inicie o Spotify, que está instalado no smartphone, tablet ou computador ligado à mesma rede Wi-Fi que o altifalante.**

Para mais detalhes sobre o Spotify, consulte o seguinte Web site.  
<https://www.Spotify.com/connect>
- 3 Comece a reproduzir música e, em seguida, selecione [Devices Available].**



- 4 Selecione [LSPX-S2] e desfrute da música emitida pelo altifalante.**

Se o altifalante estiver ligado através da função Spotify Connect, o ícone Connect (◎) acende-se a verde. Se a ligação estiver concluída, o indicador de rede na parte inferior do altifalante acende-se a verde.



## Sugestão

- Se o som for interrompido ou se houver ruído estático, o altifalante poderá estar a sofrer interferências ou o sinal poderá estar fraco.  
Certifique-se de que o altifalante não está rodeado de metal.  
Além disso, mantenha o altifalante afastado de fornos de micro-ondas, outros dispositivos Wi-Fi ou dispositivos semelhantes.

## Nota

- Os detalhes dos serviços oferecidos pelo Spotify poderão diferir, consoante o seu país ou região.
- As especificações para a aplicação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

---

## Tópico relacionado

- [Utilizar o Push & Play para desfrutar de música a partir de um serviço de distribuição de música online \(Spotify\)](#)

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Utilizar o Push & Play para desfrutar de música a partir de um serviço de distribuição de música online (Spotify)

Depois de utilizar a função Spotify Connect e de registar a sua música favorita, pode desfrutar da música simplesmente premindo o botão  (Push & Play), mesmo que o altifalante não esteja ligado.


- 1 Quando chegar ao passo 3 da secção “[Ligar ao Wi-Fi para desfrutar de serviços de distribuição de música online \(Spotify\)](#)”, prima o botão  (Push & Play).

O indicador  (Push & Play) acende-se na cor branca.



- 2 Prima os botões + / - (volume) para ajustar o volume.

Prima e mantenha premido o botão para ajustes rápidos.  
Também pode utilizar o Spotify para ajustar o volume.



- 3 Navegue no Sony | Music Center e selecione o menu para reproduzir som quando utilizar o Push & Play.

Pode selecionar entre os seguintes menus:

- Última música reproduzida (nome de utilizador do Spotify)  
Esta é a predefinição.  
Poderão aparecer letras e números aleatórios no nome de utilizador do Spotify referido acima. Para mais detalhes, consulte o seguinte Web site.  
<https://www.spotify.com/>
- Recomendação da coluna de som em vidro
- Música favorita  
Pode selecionar música depois de a ter registado seguindo as instruções na secção “Registar a sua música favorita”.

## Parar a música reproduzida com o Push & Play

Prima novamente o botão  (Push & Play).

## Alterar a música reproduzida com o Push & Play para outra música

Abra a aplicação do Spotify no seu smartphone e selecione a música pretendida.

## Registrar a sua música favorita

Utilizando a função Spotify Connect para reproduzir música, prima o botão  (Push & Play) durante cerca de 2 segundos.

Um som indica que o registo está concluído. Depois de o indicador  (Push & Play) piscar algumas vezes, volta a ficar constantemente aceso na cor branca.

### Sugestão

- Se o indicador  (Push & Play) piscar a vermelho e soar um alerta de erro quando premir o botão  (Push & Play), considere as seguintes situações:
  - A função Spotify Connect nunca foi utilizada
  - O altifalante não está ligado ao Wi-Fi

Volte a verificar se o altifalante está ligado ao Wi-Fi, bem como as definições para a função Spotify Connect.

- Se nenhum som for reproduzido, mesmo quando premir o botão  (Push & Play), poderá haver um problema com o estado da rede ou com os servidores do Spotify. Se for o caso, prima brevemente o botão BLUETOOTH/ PAIRING na parte inferior do altifalante. Verifique se o indicador  (Push & Play) está apagado e depois prima novamente o botão  (Push & Play).


### Tópico relacionado

- [Ligar ao Wi-Fi através de um router Wi-Fi que tenha um botão Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Utilizar um smartphone para ligar ao Wi-Fi](#)
- [Utilizar um computador para ligar o altifalante ao Wi-Fi](#)
- [Ligar ao Wi-Fi para desfrutar de serviços de distribuição de música online \(Spotify\)](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Utilizar 2 altifalantes para desfrutar da reprodução sem fios através de uma ligação por BLUETOOTH (função Speaker Add)

Ao utilizar a função Speaker Add, pode ligar um dispositivo BLUETOOTH a 2 altifalantes LSPX-S2 para reproduzir som. Quando utilizar a função Speaker Add, um altifalante atua como “unidade principal”, enquanto outro atua como “unidade satélite”. Selecione um dos 2 métodos de reprodução seguintes.



1. Unidade principal
2. Unidade satélite

### Modo duplo

Ambos os altifalantes reproduzem o mesmo som. O altifalante está definido no modo duplo por predefinição.

### Modo estéreo


Um altifalante reproduz o som pelo canal direito (lado direito), enquanto o outro altifalante reproduz o som pelo canal esquerdo (lado esquerdo) para uma reprodução em estéreo entre os 2 altifalantes.

- 1 Ligue 2 altifalantes e coloque-os a 1 m um do outro. Em seguida, prima e mantenha premido o botão ADD (função Speaker Add) durante pelo menos 2 segundos em cada altifalante.**

O altifalante no qual premiu primeiro o botão ADD (função Speaker Add) é a unidade principal.

Um som\* indica que a função Speaker Add foi ativada e o indicador BLUETOOTH pisca rapidamente a laranja.

\* Exemplo de som (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)



**2 Operar o altifalante (unidade principal) que tem o indicador BLUETOOTH a piscar de modo a ligá-lo ao dispositivo BLUETOOTH.**

Quando o indicador BLUETOOTH se acender, o dispositivo BLUETOOTH está ligado ao altifalante.

**3 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume.**

Prima os botões  /  (volume) num dos altifalantes para ajustar o volume.

### Sugestão

- Ligue o dispositivo BLUETOOTH à unidade principal.
- Quando utilizar a função Speaker Add, algumas operações só podem ser executadas pela unidade principal, ao passo que outras podem ser executadas tanto pela unidade principal como pela unidade satélite.
  - Funções que só pode controlar com a unidade principal:
    - Emparelhar com dispositivos BLUETOOTH
    - Definir o Sleep Timer
  - Funções que pode controlar tanto com a unidade principal como com a unidade satélite:
    - Ajustar o volume
    - Mudar entre o modo estéreo e o modo duplo
    - Ajustar a luminosidade
    - Cancelar a função Speaker Add
    - Ligar e desligar o modo de luz de vela
    - Escolher a intensidade do modo de luz de vela
- Terminada a configuração, pode separar os altifalantes com uma distância de separação superior a 1 m.
- Se desligar a corrente com a função Speaker Add em utilização, quando voltar a ligar a corrente, o altifalante tenta reproduzir utilizando a função Speaker Add. Para utilizar a função Speaker Add, ligue o outro altifalante.
- Se quiser utilizar o altifalante que foi o último altifalante utilizado com a função Speaker Add, ligue o altifalante e, em seguida, prima o botão ADD (função Speaker Add) durante pelo menos 2 segundos para cancelar a função Speaker Add.
- Se houver outro dispositivo BLUETOOTH, como um rato BLUETOOTH ou um teclado BLUETOOTH, ligado ao dispositivo BLUETOOTH que está a estabelecer a ligação com o altifalante, poderá sair ruído ou som distorcido do altifalante. Nesse caso, termine a ligação por BLUETOOTH entre o dispositivo BLUETOOTH e outros dispositivos BLUETOOTH.
- Quando utilizar a função Speaker Add, não é possível utilizar o codec LDAC. Estes codecs convertem-se automaticamente em AAC ou SBC.

### Nota

- Se quiser reinicializar um dos altifalantes ao utilizar a função Speaker Add, assegure-se de que cancela a função Speaker Add. Se não cancelar a função Speaker Add antes de reinicializar um altifalante, ocasionará um mau funcionamento, como, por exemplo, más ligações por BLUETOOTH e sons interrompidos.
- Não pode ouvir música de um dispositivo externo ligado à tomada AUDIO IN enquanto estiver a utilizar a função Speaker Add.
- Se estiver a utilizar a função Speaker Add para ver vídeos, poderá haver um intervalo de tempo entre o vídeo e o áudio.

---

## Tópico relacionado

- Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®
- Ligar a um dispositivo compatível com NFC através de um toque (NFC)
- Mudar entre o modo duplo e o modo estéreo (função Speaker Add)
- Cancelar a função Speaker Add
- Ajustar a luminosidade do LED de iluminação
- Desfrutar do modo de luz de vela
- Escolher a intensidade do modo de luz de vela do altifalante

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Mudar entre o modo duplo e o modo estéreo (função Speaker Add)

Se utilizar 2 altifalantes LSPX-S2, pode alternar entre a reprodução do mesmo som em ambos os altifalantes (modo duplo) e a reprodução em estéreo (modo estéreo) emitindo som através de um altifalante no canal esquerdo e do outro altifalante no canal direito.

### 1 Prima o botão ADD (função Speaker Add) num dos altifalantes ao utilizar a função Speaker Add.

Quando premir o botão ADD (função Speaker Add) num dos altifalantes uma vez, o canal esquerdo (L) e o canal direito (R) mudam entre si. Quando premir o botão ADD mais uma vez, o modo muda para o modo duplo.

No modo estéreo, o outro altifalante muda automaticamente para o som do canal oposto.

No modo estéreo, o indicador BLUETOOTH do canal esquerdo (L) fica laranja e o do canal direito (R) fica vermelho. No modo duplo, ambos os indicadores BLUETOOTH ficam laranja.



### Tópico relacionado

- Utilizar 2 altifalantes para desfrutar da reprodução sem fios através de uma ligação por BLUETOOTH (função Speaker Add)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Cancelar a função Speaker Add

Siga os passos abaixo para cancelar a função Speaker Add.

**1 Prima e mantenha premido o botão ADD (função Speaker Add) durante pelo menos 2 segundos.**

Um som\* indica que a definição foi cancelada.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)



### Sugestão

- Quando a função Speaker Add tiver sido cancelada, a música é reproduzida normalmente pelo altifalante que foi definido como a unidade principal e não pelo altifalante definido como unidade satélite.

### Nota

- O facto de se desligar o altifalante não cancela a função Speaker Add.

### Tópico relacionado

- Utilizar 2 altifalantes para desfrutar da reprodução sem fios através de uma ligação por BLUETOOTH (função Speaker Add)
- Mudar entre o modo duplo e o modo estéreo (função Speaker Add)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Utilizar 2 altifalantes para ouvir som estéreo através de uma rede Wi-Fi (Wireless Stereo)

Ao ligar 2 altifalantes LSPX-S2 à rede, pode desfrutar de um som estéreo mais expansivo.  
Tem de ter 2 altifalantes LSPX-S2.



### Preparar a função Wireless Stereo

- Confirme que o software pré-instalado dos altifalantes corresponde à versão mais recente.  
Para mais informações sobre como verificar a versão do software, consulte a secção “[Detetar o software mais recente enquanto estiver ligado a uma rede](#)”.
- Só pode desfrutar da função Wireless Stereo através de uma ligação por rede Wi-Fi. Esta função não está disponível através de uma ligação por BLUETOOTH. Para utilizar a ligação por BLUETOOTH, utilize a função Speaker Add.  
Para mais informações sobre como utilizar a função Speaker Add, consulte a secção “[Utilizar 2 altifalantes para desfrutar da reprodução sem fios através de uma ligação por BLUETOOTH \(função Speaker Add\)](#)”.

### Utilizar 2 altifalantes LSPX-S2 (doravante designados por “altifalante”) para ouvir som estéreo (função Wireless Stereo)

#### 1 Coloque os 2 altifalantes a 1 m um do outro e depois ligue ambos os altifalantes.

O indicador (ligar/espera) acende-se na cor branca.

#### 2 Utilize o Sony | Music Center para ligar ambos os altifalantes a uma rede Wi-Fi.

#### 3 Utilize o Sony | Music Center para definir as definições para a função Wireless Stereo.

Defina as definições de 1 dos 2 altifalantes ligados à rede Wi-Fi. Utilize o altifalante seguindo as instruções no ecrã no Sony | Music Center.

O indicador de rede pisca a laranja.

### Para cancelar a função Wireless Stereo ou utilizar outras funções

Ao utilizar a função Wireless Stereo, outras funções (como a função Wireless Multi-room, a função Speaker Add e as ligações por BLUETOOTH) não estão disponíveis.

Prima o botão BLUETOOTH/ PAIRING num dos altifalantes.

O indicador de rede volta a acender-se na cor branca e a função Wireless Stereo é cancelada. O grupo também é cancelado.

#### Sugestão

- Quando ligar ambos os altifalantes à tomada de CA utilizando os transformadores de CA USB, ambos os altifalantes podem ser desligados num dos altifalantes (bloqueio de corrente).
- Se a força do sinal for fraca devido ao facto de, por exemplo, os altifalantes estarem longe um do outro, a ligação pode ficar temporariamente cancelada. Coloque os altifalantes numa posição que proporcione suficiente força de sinal.

- Quando a ligação estiver temporariamente cancelada, os altifalantes voltam a estabelecer a ligação. Se o restabelecimento da ligação após o cancelamento da mesma demorar 10 minutos ou mais, a função Wireless Stereo está cancelada. Quando utilizar a função Wireless Stereo da próxima vez, comece novamente pelo passo ①.

## Nota

- A visualização de vídeos com a função Wireless Stereo não é recomendada. Ocorre um ligeiro desfasamento entre o vídeo e o áudio.
- Quando utilizar a função Wireless Stereo, a funcionalidade de atualização automática do software dos altifalantes não está ativada. Para atualizar o software, cancele a função Wireless Stereo e depois ligue o altifalante à rede sem fios.
- Se o altifalante detetar uma atualização de software disponível com a função Wireless Stereo em utilização, poderá surgir uma notificação (o indicador ⚡ (ligar/espera) pisca a laranja 2 vezes) assim que 1 dos altifalantes se ligar. Se isso acontecer, cancele temporariamente a função Wireless Stereo. Depois de atualizar ambos os altifalantes com o software mais recente, refaça das definições para a função Wireless Stereo.  
Para mais informações, consulte a secção “[Atualizar o software pré-instalado](#)”.
- Se a rede sem fios for desligada, a função Wireless Stereo está cancelada. Se isso acontecer, tem de refazer as definições para a função Wireless Stereo manualmente.
- Quando utilizar a função Wireless Stereo, o altifalante não pode ser utilizado com a ligação por BLUETOOTH. Para utilizar a ligação por BLUETOOTH, cancele a função Wireless Stereo.
- Antes de fazer as definições para a função Wireless Stereo, recomendamos que baixe o volume do altifalante que é utilizado como o Wireless Stereo. Os dois altifalantes emitem som para a função Wireless Stereo, pelo que poderá sair um som mais alto do que o som da reprodução apenas num altifalante.

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Ligar ao Wi-Fi para ouvir música no seu computador (Windows Media Player)

Pode utilizar um PC como controlador (dispositivo de controlo).

Pode reproduzir música utilizando a função “Cast to Device”, depois de ter iniciado o “Windows Media Player”. Siga as instruções que surgem no ecrã do PC.


### 1 Ligue o altifalante e o PC à mesma rede.

Ligue tanto o altifalante como o computador ao router sem fios com o mesmo SSID.  
Concluída a ligação, o indicador de rede acende-se na cor branca.

### 2 Selecione [Windows Media Player] em [All apps].


### 3 Clique com o botão direito do rato ou toque prolongadamente numa música para reproduzi-la.

### 4 Selecione [Cast to Device], [Play To] ou [Remote Media Streaming] no menu.



Aparece a lista de dispositivos.

### 5 Selecione [LSPX-S2\_xxxxxx].



## **6 Reproduza a música selecionada e ajuste o volume.**

O som da música selecionada sai pelo altifalante.

### **Sugestão**

- Depois de ter transferido e instalado o Sony | Music Center no seu smartphone/iPhone, etc., pode utilizar o seu smartphone/iPhone, etc. como telecomando para operar dispositivos ligados ao altifalante.

### **Nota**

- O procedimento descrito acima serve apenas como orientação. Normalmente, o nível de volume no PC e no altifalante não são sincronizados. Contudo, dependendo da versão do Windows Media Player instalada no PC ou do estado do PC, os níveis de volume podem sincronizar-se.
- O altifalante pode reproduzir ficheiros nos formatos MP3, WMA, AAC e WAV (só é possível reproduzir ficheiros AAC com a extensão “.m4a”, “.mp4” ou “.3gp”). Mesmo que a taxa de bits e o formato de ficheiro forem suportados, a reprodução de todos os ficheiros não está garantida. Além disso, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Os ficheiros com proteção de direitos de autor DRM (Gestão de Direitos Digitais) não podem ser reproduzidos no altifalante. Para verificar se um ficheiro WMA está protegido por DRM, clique com o botão direito do rato no ficheiro no PC. Se houver um separador [License], o ficheiro está protegido por DRM.
- Quando ouvir música numa rede doméstica, a reprodução poderá demorar algum tempo a iniciar-se, visto que cada dispositivo compatível com DLNA tem de reconhecer o componente em utilização.
- Algun conteúdo poderá não ser reproduzível com produtos DLNA CERTIFIED.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2


## Ligar ao Wi-Fi para ouvir música no seu computador (utilizando o Windows Media Player através do Sony | Music Center)

Pode controlar a música armazenada num computador (Windows 8.1 ou posterior) na sua rede doméstica utilizando um smartphone/iPhone, ou dispositivo semelhante, para desfrutar de ouvir música no altifalante.

Para utilizar o computador com o Windows 8.1 ou posterior depois de ter transferido o Sony | Music Center para o smartphone/iPhone, etc., siga os passos abaixo.

**1 Seleccione [Windows Media Player] em [All apps].**


**2 Clique ou toque em [Stream] e depois selecione [More streaming options...].**



Se [More streaming options...] não aparecer, selecione [Turn on media streaming...]. Em seguida, selecione [Turn on media streaming] no ecrã [Media streaming options].


**3 Verifique se todos os dispositivos estão permitidos e depois selecione [OK] (nalgumas versões, selecione [Next]) para fechar o ecrã.**

Se selecionar [OK], avance para o passo **6**.



Se nem todos os dispositivos estiverem permitidos, selecione [Allow All]. Aparece o ecrã [Allow All Media Devices]. Em seguida, selecione [Automatically allow all computers and media devices.] para permitir todos os dispositivos.

**4 Verifique se a opção [Music] está definida como [Shared] e depois selecione [Next].**



**5** Selecione [Finish] para fechar o ecrã.

**6** Selecione [Stream] e depois verifique se [Automatically allow devices to play my media...] está selecionado.

Agora, as definições do PC estão concluídas.

Selecione [Home Network] no Sony | Music Center e selecione o seu PC na lista de servidores.


Quando selecionar álbuns, artistas ou outros itens em [MUSIC], pode ouvir música guardada no seu PC.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Ajustar a luminosidade do LED de iluminação

- 1 Prima os botões ☀ (LED de iluminação) +/-.



### Sugestão

- Prima e mantenha premido o botão para ajustes rápidos.


4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Desfrutar do modo de luz de vela

Pode definir o LED de iluminação de modo a que brilhe e cintile como a luz de uma vela.

- 1 Prima e mantenha premido o botão  (ligar/espera) durante cerca de 2 segundos enquanto o altifalante estiver ligado.



## Desligar o modo de luz de vela

Mais uma vez, prima e mantenha premido o botão  (ligar/espera) durante cerca de 2 segundos.

### Tópico relacionado

- [Escolher a intensidade do modo de luz de vela do altifalante](#)

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Escolher a intensidade do modo de luz de vela do altifalante

Escolha a intensidade do modo de luz de vela do altifalante.

- 1 Prima e mantenha premido o botão  (ligar/espera) durante cerca de 2 segundos enquanto o altifalante estiver ligado.

O modo de luz de vela fica ativado.



- 2 Prima os botões  (LED de iluminação) +/- para escolher a intensidade que gosta entre 2 intensidades.

### Nota

- Não pode ajustar a luminosidade do LED de iluminação no modo de luz de vela, mesmo que utilize o Sony | Music Center ou que prima os botões  (LED de iluminação) +/--. Desligue o modo de luz de vela por uns momentos e depois ajuste a luminosidade.

### Tópico relacionado

- [Desfrutar do modo de luz de vela](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Utilizar a função sleep timer

### 1 Prima o botão TIMER/ ■ WPS.

Um som\* indica que o sleep timer foi definido. A corrente desliga-se automaticamente após 60 minutos.

\* Exemplo de som (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)



### Para cancelar o sleep timer

Prima novamente o botão TIMER/ ■ WPS.

Um som\* indica que o sleep timer foi cancelado.

\* Exemplo de som (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

#### Sugestão

- Também pode utilizar o Sony | Music Center para definir a duração do temporizador.

#### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o Sony | Music Center](#)


Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Ouvir música a partir de um dispositivo externo

Ouça música através do altifalante a partir de um dispositivo externo.

### 1 Ligue um dispositivo de áudio portátil à tomada AUDIO IN.

Utilize um cabo de som disponível no mercado (mini estéreo para mini estéreo, sem resistência).



### 2 Inicie a reprodução no dispositivo ligado.

#### Sugestão

- Para emitir música de um dispositivo BLUETOOTH com o cabo de ligação ainda ligado à tomada AUDIO IN, prima o botão BLUETOOTH/ PAIRING na parte inferior do altifalante ou utilize o Sony | Music Center para mudar o dispositivo BLUETOOTH para o dispositivo que pretende utilizar para a reprodução.  
Se o volume estiver baixo, ajuste-o tanto para o altifalante como para o dispositivo de áudio ligado.

#### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o Sony | Music Center](#)



Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## O que pode fazer com o Sony | Music Center

O Sony | Music Center é uma aplicação para utilizar dispositivos de Sony áudio compatíveis com o Sony | Music Center a partir do seu smartphone/iPhone.

Para mais detalhes sobre o Sony | Music Center, consulte o seguinte URL.

<https://www.sony.net/smca/>

### Funcionalidades (definições básicas)

- Verificar o nível de carga da bateria
- Definições para desligar
- Definições para todas as funções de espera (Espera Auto, Espera de rede)
- Definições para a luminosidade do LED de iluminação
- Definições para o modo de luz de vela
- Definições para a função Realce dos graves
- Definições para a função DSEE HX
- Seleções para o codec Bluetooth (Auto/SBC)

### Funcionalidades (definições relacionadas com as funções Wi-Fi e BLUETOOTH)

- Várias ligações (Wi-Fi, função Wireless Stereo, função Wireless Multi-room, função Speaker Add)
- Definições para o menu Push & Play
- Atualizações manuais por Wi-Fi
- Consultar a versão do software

#### Nota

- As operações que o Sony | Music Center pode realizar variam consoante o dispositivo de áudio. As especificações para a aplicação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

#### Tópico relacionado

- [Instalar o Sony | Music Center](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Instalar o Sony | Music Center

Instale o Sony | Music Center no seu smartphone/iPhone, etc. a partir do Google Play ou da App Store.

- 1 Transfira o Sony | Music Center a partir do Google Play ou da App Store e instale-o.**



- 2 Terminada a instalação, inicie o Sony | Music Center.**

### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o Sony | Music Center](#)

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Especificações

### Secção da coluna

Colunas	Tweeter: Tipo de cilindro de vidro orgânico; Woofer: Aprox. 35 mm diâ.
Tipo de caixa	Modelo de radiador passivo
Banda de frequência	60 Hz – 40.000 Hz

### Secção para Amplificador

Potência de saída de referência	Aprox. 11 W (woofer, a 1% de distorção harmónica, 1 kHz, 4 Ω)
Número de saídas	4 CH (tweeter: 3 CH, woofer: 1 CH)

### Secção para rede

Normas compatíveis	IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Frequência de rádio	Banda de 2,4 GHz, banda de 5 GHz

### Secção para BLUETOOTH

Saída	Classe de potência 2 da especificação de BLUETOOTH
Alcance de comunicação máximo	Linha de visão de aprox. 10 m <sup>*1</sup>
Frequência de rádio	Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Sistema de comunicação	Especificação BLUETOOTH versão 4.2
Método de modulação	FHSS
Perfis de BLUETOOTH compatíveis <sup>*2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)</li> <li>● AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)</li> </ul>
Codecs suportados <sup>*3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SBC<sup>*4</sup></li> <li>● AAC<sup>*5</sup></li> <li>● LDAC<sup>*6</sup></li> </ul>
Proteção de conteúdo correspondente	SCMS-T

## Geral

AUDIO IN	Minificha estéreo φ 3,5 mm ANALÓGICA
Potência	CC 5 V 1,5 A (utilizando o transformador de CA USB fornecido ligado à fonte de alimentação CA 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz) ou utilizando a bateria de iões de lítio incorporada
Consumo de energia (quando utilizar o transformador de CA USB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Aprox. 11 W (ao carregar, definição máx. de brilho para iluminação)</li> <li>● Aprox. 0,2 W (quando o modo de BLUETOOTH/Espera de rede estiver ligado)</li> <li>● Aprox. 0,2 W (quando o modo de BLUETOOTH/Espera de rede estiver desligado)</li> </ul>
Vida útil da bateria de iões de lítio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Aprox. 8 horas<sup>*7</sup> (quando a ligação por BLUETOOTH e o Wi-Fi não estiverem ligados)</li> <li>● Aprox. 8 horas<sup>*7</sup> (com a ligação Wi-Fi)</li> </ul>
Tempo de carregamento da bateria de iões de lítio	Aprox. 5 horas <sup>*7</sup>
Temperatura de funcionamento	5 °C - 35 °C
Dimensões (incluindo peças salientes e controlos)	Aprox. 90 mm diâm. × 277 mm
Peso	Aprox. 1,1 kg
Acessórios fornecidos	Consulte o Guia de referência fornecido com o altifalante.

<sup>\*1</sup> O alcance real varia com fatores como, por exemplo, obstáculos entre dispositivos, campos magnéticos em volta de um micro-ondas, eletricidade estática, sensibilidade de receção, desempenho da antena, sistema operativo, aplicação de software, etc.

<sup>\*2</sup> Os perfis da norma BLUETOOTH indicam o objetivo da comunicação por BLUETOOTH entre dispositivos.

<sup>\*3</sup> Codec: compressão do sinal áudio e formato de compressão

<sup>\*4</sup> Codec de sub-banda

<sup>\*5</sup> Advanced Audio Coding

<sup>\*6</sup> LDAC é uma tecnologia de codificação de áudio desenvolvida pela Sony que permite a transmissão de conteúdo de Áudio de Alta Resolução (Hi-Res), mesmo através de uma ligação por BLUETOOTH.

<sup>\*7</sup> Consoante a temperatura ambiente e as circunstâncias de utilização, a duração real poderá ser diferente.

**As placas de identificação e informações importantes encontram-se na parte inferior exterior do altifalante e na superfície do transformador de CA.**

**O endereço MAC da rede Wi-Fi encontra-se na parte inferior exterior deste altifalante.**

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Sobre a Política de Privacidade

### **Para os clientes que utilizam o Sony | Music Center e que aceitaram a recolha de informações sobre a forma como utilizam a unidade:**

Pode consultar a Política de Privacidade que aceitou no seguinte Web site:

<http://policies.sony.net/vs/01/index.html>

A Sony deixará de recolher informações, mesmo que o utilizador tenha previamente aceite essa recolha, se o utilizador recusar dar o seu consentimento à recolha de informações no menu das definições\* relativamente ao Sony | Music Center ou se o utilizador inicializar o altifalante. (Para mais informações sobre como inicializar o altifalante, consulte a secção “[Iniciar o altifalante](#)”.)

\* A partir de 1 de fevereiro de 2019; apenas Android.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2


## Acerca dos indicadores

### Indicador (ligar/espera)

#### Quando utilizar a bateria recarregável incorporada

Acende-se (branco)	A bateria recarregável incorporada tem carga suficiente.
Pisca lentamente (vermelho)	<p>A bateria recarregável incorporada tem pouca carga. Carregue o altifalante.</p> <p>Após algum tempo, um som* emitido pelo altifalante indica que a bateria recarregável incorporada está sem carga e que a alimentação será desligada em breve.</p> <p>* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)</p>
Apaga-se	O altifalante está desligado.

#### Quando ligado ao transformador de CA USB

Acende-se (branco)	O altifalante está ligado e o carregamento concluído.
Pisca lentamente (branco,  . . .)	O altifalante está ligado e está a ser carregado.
Acende-se (laranja)	O altifalante está desligado e está a ser carregado.
Apaga-se	O altifalante está desligado e o carregamento concluído.
Pisca rapidamente (branco)	O altifalante está no modo BLUETOOTH/Espera de rede e a bateria recarregável incorporada tem carga suficiente.
Pisca rapidamente (laranja e branco)	O altifalante está no modo BLUETOOTH/Espera de rede e a bateria recarregável incorporada tem menos de 90% de carga.

#### Outras situações

Pisca lentamente (branco,  . . .)	<p>O altifalante está a ligar-se. Não utilize o altifalante enquanto o indicador não tiver deixado de piscar. Aguarde até mudar para uma luz fixa.</p> <p>Nas seguintes situações, o indicador poderá piscar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Quando ligar a uma tomada de CA pela primeira vez após a compra</li> <li>● Quando ligar o transformador de CA USB à tomada DC IN 5 V do altifalante depois de a bateria recarregável incorporada ter ficado sem carga</li> <li>● Quando o altifalante <b>tiver recuperado</b> depois de ter entrado no modo de proteção</li> <li>● Quando o altifalante tiver sido inicializado</li> </ul>
Pisca lentamente (laranja)	O software está a ser atualizado.
Pisca rapidamente	O altifalante entrou no <b>modo de proteção</b> .

## Indicador (Push & Play)

Acende-se (branco)	A função Spotify Connect está a ser utilizada para reproduzir música por Push & Play.
Pisca (branco)	O registo em Música favorita foi bem sucedido.
Pisca (vermelho)	<p>Se também ouvir um som de erro, considere o seguinte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● A função Spotify Connect nunca foi utilizada</li> <li>● O altifalante não está ligado ao Wi-Fi</li> <li>● Não é possível utilizar a função Spotify Connect</li> </ul>

## Indicador BLUETOOTH

### Quando ligar a um dispositivo BLUETOOTH

Pisca rapidamente (branco)	O altifalante entrou no modo de emparelhamento. Execute o procedimento de emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH.
Pisca lentamente (branco)	O altifalante está a ligar-se automaticamente ao último dispositivo BLUETOOTH ligado.
Acende-se (branco)	O altifalante está ligado a um dispositivo BLUETOOTH.

### Quando utilizar a função Speaker Add

Pisca rapidamente (laranja)	O altifalante terminou a ligação Speaker Add e está à espera de ser emparelhado com um dispositivo BLUETOOTH. Execute o procedimento de emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH.
Pisca lentamente (laranja)	Uma ligação Speaker Add está a ser iniciada com o LSPX-S2.
Acende-se (laranja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● O altifalante está a ser utilizado no modo duplo.</li> <li>● O altifalante está a ser utilizado no modo estéreo (canal esquerdo (L)).</li> </ul>
Acende-se (vermelho)	O altifalante está a ser utilizado no modo estéreo (canal direito (R)).

## Indicador de rede

### Quando ligar ao Wi-Fi

Apaga-se	O altifalante não está ligado ao Wi-Fi.
Acende-se (branco)	O altifalante está ligado ao Wi-Fi. A função Spotify Connect não está a ser utilizada.
Acende-se (verde)	O altifalante está ligado ao Wi-Fi e a função Spotify Connect está a ser utilizada.

	utilizada.
Pisca lentamente (branco, 	A função Wi-Fi está desativada.
Pisca lentamente (branco,  --  --  <td>Está a estabelecer uma ligação Wi-Fi.</td>	Está a estabelecer uma ligação Wi-Fi.
Pisca rapidamente (branco)	Não foi possível ligar ao Wi-Fi.

### Quando utilizar a função Wireless Stereo

Acende-se (laranja)	O altifalante está numa ligação Wireless Stereo e está a ser utilizado como o canal esquerdo.
Acende-se (vermelho)	O altifalante está numa ligação Wireless Stereo e está a ser utilizado como o canal direito.
Pisca (laranja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Está a estabelecer uma ligação Wireless Stereo.</li> <li>● O altifalante está numa ligação Wireless Stereo, está a ser utilizado como o canal esquerdo e o sinal está a ser interrompido.</li> </ul>
Pisca (vermelho)	O altifalante está numa ligação Wireless Stereo, está a ser utilizado como o canal direito e o sinal está a ser interrompido.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Precauções

### Segurança

- As placas de identificação encontram-se na parte inferior exterior da unidade e na superfície do transformador de CA.
- O endereço MAC da rede Wi-Fi encontra-se na parte inferior exterior desta unidade.
- Antes de utilizar o transformador de CA USB, verifique se a tensão de funcionamento da coluna é idêntica à da fonte de alimentação local.

Local de compra	Tensão de funcionamento
Todos os países/regiões	100 V – 240 V CA, 50 Hz/60 Hz

### Sobre como ligar/desligar a função sem fios

A função sem fios desta unidade liga-se quando o utilizador ligar a unidade premindo o botão  (ligar/espera).

Para desligar a função sem fios, desligue a unidade premindo o botão  (ligar/espera).

Se utilizar a função Espera de rede, desligue a definição Espera de rede utilizando o Sony | Music Center antes de desligar esta unidade.

### Sobre o aumento da temperatura

- Se utilizar a unidade durante um longo período de tempo, a temperatura da unidade e do transformador de CA USB aumenta. Não se trata de uma avaria.

### Instalação

- A unidade da coluna, amp. Integrado e armário estão perfeitamente afinados. Não desmonte, modifique, etc.
- Não insira objetos estranhos através da abertura da unidade do altifalante.
- Não salpique água neste produto. O produto não é à prova de água.
- Não deixe a unidade num local exposto a altas temperaturas, como luz solar direta, perto de uma fonte de calor ou debaixo de equipamento de iluminação.
- Não utilize ou deixe a unidade num automóvel.
- Não coloque a unidade numa posição inclinada. Caso contrário, as vibrações da unidade poderão levar a que caia, originando uma avaria, danos ou um desempenho reduzido.
- Tenha cuidado ao colocar a unidade numa superfície com tratamento especial (encerada, oleada, polida, etc.), pois pode ficar manchada ou perder a cor.
- Consoante a colocação, a unidade poderá cair. Não deixe objetos de valor perto da unidade.
- Ao transportar a unidade, tenha cuidado com o seguinte:
  - Não deixe objetos suscetíveis a magnetismo (cartões bancários, etc.) junto da unidade.

- Não agarre o cilindro de vidro orgânico.
- Não bata com a unidade contra objetos.
- Se a unidade ficar suja, limpe a caixa com um pano macio humedecido com detergente suave. Não utilize benzina, álcool, diluente, detergente, etc., visto que poderá danificar o acabamento da superfície. Para informações sobre a limpeza do cilindro de vidro orgânico, consulte “Sobre o manuseamento do cilindro de vidro orgânico”.

## Sobre o vidro orgânico

A unidade utiliza vidro orgânico.

Uma má utilização do vidro orgânico poderá levar a que parta, provoque lesões ou, por vezes, levar a cegueira. Poderá também ter efeitos adversos na qualidade do som, na iluminação, etc. Para evitar acidentes, certifique-se de que cumpre o seguinte.

- Não pegue nem levante o vidro orgânico diretamente com as suas mãos.  
Se pegar no vidro orgânico para levantar a unidade, pode danificar a unidade ou causar ferimentos se a unidade cair.
- Não submeta a unidade a fortes impactos, como, por exemplo, deixando-a cair de um sítio alto, batendo a unidade contra algum objeto ou pisando-a. Se bater a unidade contra um objeto duro, mesmo que seja com pouca força, o vidro orgânico poderá partir-se, lascar, rachar ou deformar, originando avaria ou mau desempenho.
- Não arranhe o vidro orgânico.  
Pequenas lascas ou fendas poderão levar a que o vidro parta. Se o vidro rachar mas não partir imediatamente, poderá partir subitamente num momento inesperado. Pequenas lascas, pequenas fendas e grandes fendas podem ter um impacto negativo forte na qualidade do som, na iluminação e noutras funções.
- Não submeta a unidade a mudanças de temperatura extremas.  
O vidro orgânico não é resistente ao calor. Não coloque a unidade junto nem em cima de objetos quentes. Mudanças de temperatura extremas poderão levar a que o vidro se parta ou fique deformado.

Se reparar em alguma fenda, lasca, quebra ou outra anomalia no cilindro de vidro orgânico, contacte o representante Sony mais próximo.

## Sobre o manuseamento do cilindro de vidro orgânico

- Sem aplicar força excessiva, escove o pó com uma escova suave ou espanador e utilize o pano de limpeza macio fornecido para limpar o vidro orgânico. (Não utilize um esfregão, esponja, etc.)
- Se o vidro orgânico estiver gorduroso ou com dedadas, bafeje para o vidro e utilize o pano de limpeza fornecido para o limpar.
- Se o vidro orgânico estiver excepcionalmente sujo, limpe-o com o pano de limpeza fornecido, humedecido com água com sabão fria ou morna.
- Não utilize benzina, álcool, diluente, detergente, etc., visto que poderá danificar o acabamento da superfície.
- Não desmonte a unidade porque pode resultar na deterioração do desempenho e da qualidade do som.


## Sobre a iluminação do cilindro de vidro orgânico

- Não olhe diretamente para a iluminação.

## Notas sobre o transformador de CA USB

- Ao ligar ou desligar o transformador de CA USB, deslique antecipadamente a unidade. Caso contrário, poderá provocar avarias.
- Utilize apenas o transformador de CA USB e cabo micro-USB fornecidos. Para evitar danificar a unidade, não utilize outro transformador de CA USB.

## Polaridade da ficha



- Ligue o transformador de CA USB a uma tomada de CA próxima. Caso ocorra algum problema, retire-o imediatamente da tomada de CA.
- Não instale o transformador de CA USB num espaço confinado, como numa estante de livros ou armário embutido.

## Outras

- Não utilize ou deixe a unidade num ambiente extremamente frio ou quente (temperatura fora da amplitude térmica de 5 °C – 35 °C). Se a unidade foi utilizada ou deixada fora da amplitude térmica acima, a unidade pode parar automaticamente para proteger os circuitos internos.
- Com temperaturas elevadas, o carregamento poderá parar ou o volume poderá diminuir para proteger a bateria.
- Recomenda-se carregar a bateria quando o indicador de carga estiver a piscar. Se carregar a bateria depois de o indicador começar a piscar, poderá utilizar a bateria durante mais tempo.
- Mesmo se não pretender utilizar a unidade por um período prolongado, carregue a bateria até à capacidade máxima a cada seis meses para manter o seu desempenho.
- Se a duração de funcionamento da unidade for reduzida para cerca de metade do tempo normal, considere o ciclo de vida da bateria recarregável.
- Se tiver algumas questões ou problemas relativos a esta unidade que não estejam abrangidos neste manual, consulte o revendedor Sony mais próximo.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Notas sobre o carregamento

### Vida útil da bateria de íões de lítio recarregável incorporada

- Mesmo que não pretenda utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria recarregável incorporada até à capacidade máxima a cada 6 meses para manter o seu desempenho.
- Se o altifalante não for utilizado por um período prolongado, pode demorar mais tempo a carregar a bateria recarregável incorporada.
- A bateria recarregável incorporada tem uma vida útil. Com o passar do tempo e o incremento do número de vezes que a bateria recarregável incorporada é utilizada, a capacidade da bateria recarregável incorporada diminui gradualmente. Quando o tempo durante o qual a bateria recarregável incorporada pode ser utilizada parecer bastante mais curto, apesar de ter sido totalmente carregada, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.
- A vida útil da bateria recarregável incorporada difere consoante a utilização, o ambiente e o método de armazenamento.

### Cuidado

Quando o altifalante detetar um problema nas seguintes situações ao carregar a bateria recarregável incorporada, ele deixa de carregar, mesmo que o carregamento não esteja concluído.

- A temperatura ambiente ultrapassa o intervalo de 5 °C – 35 °C.
- Há um problema com a bateria recarregável incorporada.
- Quando o carregamento da bateria recarregável incorporada continua durante um longo período de tempo.

### Nota

- O tempo de carregamento varia consoante as condições de utilização da bateria recarregável incorporada.
- Carregue o altifalante numa temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C.
- O altifalante aquece durante o carregamento. Não se trata de uma avaria.
- Evite a exposição a mudanças de temperatura rápidas, à luz direta do sol, humidade, areia, poeira ou choque mecânico. Além disso, nunca deixe o altifalante num carro estacionado ao sol.
- O altifalante pode ser carregado, mesmo quando estiver ligado, se o respetivo transformador de CA USB fornecido estiver ligado a uma tomada de CA.  
Nesse caso, pode demorar mais tempo a carregar a bateria recarregável incorporada, dependendo das condições de utilização. Por isso, recomenda-se desligar o altifalante quando o carregar.
- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por questões de segurança. O carregamento do altifalante também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o cabo micro-USB do altifalante e ligue-o novamente com uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C.

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Atualizar o software pré-instalado

Quando surgir uma nova versão do software, pode atualizar o software pré-instalado do seu altifalante utilizando os seguintes métodos.

Com a atualização do software, novas funcionalidades são adicionadas que lhe permitem ter uma utilização mais prática e estável.

Cancele o grupo da função Wireless Stereo, etc. antes de realizar a atualização.

### Preparar a atualização

As atualizações do software do altifalante tornam-se possíveis nas seguintes situações:

- O altifalante está ligado à tomada de CA com o transformador de CA USB fornecido.  
(Não é possível realizar atualizações do software quando utilizar o altifalante com a bateria recarregável incorporada.)
- O altifalante está ligado à Internet por Wi-Fi.
  - **Método de atualização 1: Atualizar automaticamente através da Internet**  
Se o altifalante estiver ligado à Internet, ele pode detetar uma atualização do software e realizar automaticamente a atualização quando o utilizador não estiver a utilizar o altifalante. Esta funcionalidade exige determinadas definições no altifalante.
  - **Método de atualização 2: Atualizar manualmente através da Internet**  
Se o altifalante estiver ligado à Internet, ele pode detetar uma atualização do software. O indicador  (ligar/espera) pisca a laranja 2 vezes, assim que o altifalante for ligado, para informar o utilizador. Esta é a predefinição.

### Sugestão

- Concluída a atualização, o altifalante muda automaticamente para o modo BLUETOOTH/Espera de rede.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Método de atualização 1: Atualizar automaticamente através da Internet

O altifalante tem uma função que o atualiza automaticamente com a versão mais recente do software, se o utilizador usar o altifalante ligado à Internet por Wi-Fi.

Esta funcionalidade está desativada por predefinição.

### Preparar a atualização

As atualizações do software do altifalante tornam-se possíveis nas seguintes situações:

- O altifalante está ligado à tomada de CA com o transformador de CA USB fornecido.  
(Não é possível realizar atualizações do software quando utilizar o altifalante com a bateria recarregável incorporada.)
- O altifalante está ligado à Internet por Wi-Fi.

### Para atualizar o software automaticamente

- Inicie o Sony | Music Center no seu smartphone ou dispositivo semelhante e defina as definições em [System] no menu [Settings].  
A funcionalidade de atualização automática do software ([Auto Update]) do altifalante fica ativada. Se a definição [Auto Update] estiver desativada, ative-a.
- A atualização é executada quando o utilizador não estiver a utilizar o altifalante\*, por exemplo, durante a noite ou quando o altifalante estiver no modo BLUETOOTH/Espera de rede. O indicador  (ligar/espera) pisca lentamente a laranja enquanto o altifalante estiver a ser atualizado.

\* Pode definir as definições do fuso horário no Sony | Music Center.

### Para desativar a atualização automática do software

- Inicie o Sony | Music Center no seu smartphone ou dispositivo semelhante e desative a definição [Auto Update] no menu [Settings].
- Contudo, o software poderá, ainda assim, ser automaticamente atualizado com alterações essenciais, mesmo que desativar esta função.

### Se os indicadores se acenderem/piscarem do seguinte modo:

- O indicador de rede acende-se a branco durante 1 segundo
- O indicador BLUETOOTH acende-se a branco durante 1 segundo
- O indicador  (ligar/espera) pisca rapidamente a laranja

A atualização do software falhou.

Desligue o altifalante e depois volte a ligá-lo. A atualização é retomada. Se a situação não melhorar depois de ter desligado e voltado a ligar o altifalante, consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

### Sugestão

- Não desligue o altifalante enquanto o mesmo estiver a ser atualizado.

- Quando o altifalante estiver ligado a uma rede por Wi-Fi, se o altifalante detetar uma atualização de software, o indicador  (ligar/espera) pisca a laranja 2 vezes assim que o altifalante se ligar.
- Independentemente de as definições de [Auto Update] estarem ativadas ou desativadas, se o altifalante detetar uma atualização de software, o indicador  (ligar/espera) pisca a laranja 2 vezes assim que o altifalante se ligar.

### Nota

- Normalmente, a atualização demora cerca de 3 a 10 minutos. Poderá demorar mais tempo, dependendo do seu ambiente de rede.
- Não utilize o altifalante durante uma atualização. Quando o atualizar, mantenha o altifalante ligado a uma rede e a uma tomada de CA utilizando o transformador de CA USB. Não é possível executar uma atualização quando o altifalante estiver a ser alimentado apenas pela bateria recarregável incorporada.
- Não deve interromper a atualização.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Método de atualização 2: Atualizar manualmente através da Internet

Se o altifalante detetar uma atualização de software quando o altifalante é utilizado através de uma rede Wi-Fi, o indicador  (ligar/espera) pisca a laranja 2 vezes assim que o altifalante se ligar.

Neste caso, siga os passos abaixo para atualizar o software com a versão mais recente.

Uma vez iniciada a atualização, qualquer música que estiver a ser reproduzida pára. Além disso, qualquer ligação por BLUETOOTH fica desligada.

### Preparar a atualização

As atualizações do software do altifalante tornam-se possíveis nas seguintes situações:

- O altifalante está ligado à tomada de CA com o transformador de CA USB fornecido.  
(Não é possível realizar atualizações do software quando utilizar o altifalante com a bateria recarregável incorporada.)
- O altifalante está ligado à Internet por Wi-Fi.

#### 1 Utilize o Sony | Music Center para atualizar o altifalante.

Utilize o altifalante seguindo as instruções no ecrã no Sony | Music Center.

Durante a atualização, o altifalante não pode ser utilizado.

Concluída a atualização, o altifalante muda automaticamente para o modo BLUETOOTH/Espera de rede.

### Se os indicadores se acenderem/piscarem do seguinte modo:

- O indicador de rede acende-se a branco durante 1 segundo
- O indicador BLUETOOTH acende-se a branco durante 1 segundo
- O indicador  (ligar/espera) pisca rapidamente a laranja

A atualização do software falhou.

Desligue o altifalante e depois volte a ligá-lo. A atualização é retomada. Se a situação não melhorar depois de ter desligado e voltado a ligar o altifalante, consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

#### Nota

- Normalmente, a atualização demora cerca de 3 a 10 minutos. Poderá demorar mais tempo, dependendo do seu ambiente de rede.
- Quando o atualizar, mantenha o altifalante ligado a uma rede e a uma tomada de CA utilizando o transformador de CA USB. Não é possível executar uma atualização quando o altifalante estiver a ser alimentado apenas pela bateria recarregável incorporada.

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Detetar o software mais recente enquanto estiver ligado a uma rede

O altifalante tem uma função que atualiza automaticamente o software com a versão mais recente, se o utilizador usar o altifalante ligado ao Wi-Fi.

Se o altifalante detetar o lançamento de uma atualização de software, o indicador  (ligar/espera) pisca a laranja 2 vezes assim que o altifalante se ligar.

Contudo, a altura a que cada altifalante deteta automaticamente a atualização é diferente para evitar problemas de funcionamento pelo facto de todas as pessoas estarem a aceder ao servidor da rede ao mesmo tempo. Esta secção explica como verificar manualmente a edição mais recente do software.

### Preparar a deteção

Nas seguintes condições, o altifalante pode detetar as atualizações mais recentes do software.

- O altifalante está ligado à tomada de CA com o transformador de CA USB fornecido.  
(Não é possível realizar atualizações do software quando utilizar o altifalante com a bateria recarregável incorporada.)
- O altifalante está ligado a uma rede.  
Certifique-se de que o indicador de rede está aceso na cor branca.
- Quando utilizar a função Wireless Stereo, cancele o grupo.

### 1 Utilize o Sony | Music Center para verificar se existe uma atualização de software para o altifalante.

Utilize o altifalante seguindo as instruções no ecrã no Sony | Music Center.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Marcas comerciais

- Android, Google Play e outras marcas e logótipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC.
- O logótipo Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access® e Wi-Fi Alliance® são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ e Wi-Fi Protected Setup™ são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.
- A marca e os logos BLUETOOTH® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, inc. e a utilização de tais marcas pela Sony Corporation está sob licença.
- N-Mark é uma marca comercial ou marca comercial registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e outros países.
- LDAC™ e o logótipo de LDAC são marcas comerciais da Sony Corporation.
- WALKMAN e o logótipo WALKMAN são marcas comerciais registadas da Sony Corporation.
- Apple, o logotipo Apple, iPhone e iPod são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
- O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi desenhado para conectar especificamente para o(s) produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com normas de segurança ou de regulamentação.  
Por favor, note que o uso deste acessório com um produto Apple pode afetar o desempenho sem fios.
- Spotify e os logótipos Spotify são marcas comerciais do Spotify Group.  
O Spotify Software está sujeito a licenças de terceiros que podem ser obtidas aqui:  
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>
- Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciadas da Fraunhofer IIS e da Thomson.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- As outras marcas comerciais e nomes de marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. As marcas ™ e ® estão omitidas nos documentos.

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Sites de apoio ao cliente

Pode aceder aos seguintes sites de apoio ao cliente para obter informações de suporte sobre o seu sistema.

- Para clientes na Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
- Para clientes noutras países/regiões:  
<https://www.sony-asia.com/support>

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## O que posso fazer para resolver um problema?

Se o altifalante não funcionar conforme esperado, experimente os seguintes passos para resolver o problema.

- Encontre os sintomas do problema neste Guia de ajuda e experimente as ações corretivas apresentadas.
- Carregue o altifalante.  
Poderá conseguir resolver alguns problemas carregando a bateria recarregável incorporada.
- Reinicialize o altifalante.  
Ao contrário de quando inicializa o altifalante, as informações de emparelhamento não são apagadas.  
A função Speaker Add é cancelada. O volume, as funções e outras definições do som também poderão sofrer alterações.
- Inicialize o altifalante.
- Procure informações sobre o problema no site de apoio ao cliente.

Se as operações indicadas acima não funcionarem, consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

---

### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Como utilizar o botão RESET](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Impossível ligar o altifalante ou carregar a bateria recarregável incorporada

- Certifique-se de que a bateria recarregável incorporada está carregada.
- Certifique-se de que o transformador de CA USB e o cabo micro-USB estão devidamente ligados.
- Certifique-se de que o transformador de CA USB e o cabo micro-USB estão devidamente ligados ao altifalante e à tomada de CA.
- Se o altifalante não se ligar ou se o altifalante não é utilizado há muito tempo, carregue primeiro a bateria recarregável incorporada durante pelo menos 1 hora e depois ligue o altifalante.
- Quando carregar a bateria recarregável incorporada, utilize o transformador de CA USB e cabo micro-USB fornecidos. Se utilizar outros produtos que não o transformador de CA USB e cabo micro-USB fornecidos, poderá não conseguir carregar ou poderá ocasionar avarias.
- Dependendo das especificações do sistema operativo Windows, a bateria recarregável incorporada poderá não conseguir carregar, mesmo que o altifalante esteja ligado a uma porta USB de um computador que tenha o Windows 8/8.1 ou o Windows 10 instalado.

---

### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## O altifalante desliga-se automaticamente e o indicador (ligar/espera) pisca a vermelho (modo de proteção)

- Se o indicador  (ligar/espera) do altifalante estiver a piscar a vermelho, o altifalante está no modo de proteção. Aguarde um pouco e, em seguida, prima novamente o botão  (ligar/espera) para ligar a corrente. Se a situação não melhorar, mesmo depois de ter desligado e voltado a ligar o altifalante, consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

---

### Tópico relacionado

- [Inicializar o altifalante](#)

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Impossível ver os botões do altifalante

- A reinicialização do altifalante poderá resolver alguns problemas.  
Utilize um objeto pontiagudo, como um alfinete, para premir o botão RESET na parte inferior do altifalante.  
Para mais detalhes, consulte a secção “[Como utilizar o botão RESET](#)”.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## O indicador (ligar/espera) pisca a vermelho

- A bateria recarregável incorporada tem pouca carga. Utilize o cabo micro-USB e o transformador de CA USB fornecidos para ligar o altifalante a uma tomada de CA e, em seguida, aguarde pelo menos 1 hora para o altifalante carregar.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## O BLUETOOTH está ligado, mas o altifalante não emite som

- Certifique-se de que o altifalante está ligado. Quando o altifalante estiver ligado, o indicador  (ligar/espera) está aceso na cor branca.
- Certifique-se de que o altifalante tem uma ligação por BLUETOOTH com o dispositivo BLUETOOTH.
- Volte a emparelhar o altifalante com o dispositivo BLUETOOTH.
- O volume do altifalante ou do dispositivo BLUETOOTH poderá estar baixo. Ajuste o volume para um nível moderado.
- Se um cabo estiver ligado à tomada AUDIO IN do altifalante ou ao dispositivo BLUETOOTH, deslique-o.

---

### Tópico relacionado

- [Acerca dos indicadores](#)
- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Estática, ruído ou interrupções do som

- Certifique-se de que o volume do dispositivo ligado não está demasiado alto.
- Se o dispositivo ligado tiver uma função de equalizador, desative essa função.
- Mantenha o altifalante afastado de qualquer micro-ondas.
- Experimente colocar o altifalante noutro sítio de modo a alterar a distância entre o altifalante e o ambiente Wi-Fi interior, etc.
- Aproxime o altifalante do dispositivo BLUETOOTH. Elimine todos os obstáculos entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH.
- Um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado não pode ser ligado ao altifalante por BLUETOOTH, dado que pode ocorrer ruído durante as difusões. Estes dispositivos não podem ser utilizados com o altifalante através de uma ligação por BLUETOOTH.
- Afaste o altifalante de quaisquer TVs, rádios ou sintonizadores, etc. Se utilizar o altifalante próximo destes dispositivos, os sons emitidos pelos TVs, rádios ou dispositivos semelhantes poderão ser interrompidos por ruído.
- Essa interrupção pode ser causada por interferência de sinal. Experimente deslocar o altifalante para outro sítio. Se o ruído desaparecer consoante a localização, o altifalante não está avariado.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Impossível emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH

- Coloque o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH a 1 m um do outro.
- Mantenha o altifalante afastado de qualquer micro-ondas.
- Experimente colocar o altifalante noutro sítio de modo a alterar a distância entre o altifalante e o ambiente Wi-Fi interior, etc.
- Essa interrupção pode ser causada por interferência de sinal. Experimente deslocar o altifalante para outro sítio.
- Se o indicador BLUETOOTH estiver a piscar lentamente, o altifalante não está no modo de emparelhamento. Prima o botão BLUETOOTH/ PAIRING durante cerca de 2 segundos. O altifalante emite um som\* para indicar que entrou no modo de emparelhamento e o indicador BLUETOOTH pisca rapidamente.  
\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)
- Carregue suficientemente a bateria recarregável incorporada do altifalante ou ligue o altifalante a uma tomada de CA.
- Quando utilizar a função Speaker Add, emparelhe o dispositivo com o altifalante que foi definido como unidade principal. Não é possível emparelhar o altifalante que foi definido como unidade satélite com um dispositivo.

### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Impossível ligar o altifalante a um dispositivo BLUETOOTH através de um toque (NFC)

- Mantenha o dispositivo compatível com NFC próximo da parte do altifalante com a marca N até o dispositivo reagir. Quando reagir, o dispositivo compatível com NFC vibra e o indicador BLUETOOTH do altifalante começa a piscar rapidamente a branco (dependendo do dispositivo compatível com NFC, ele poderá não vibrar). Se a ligação não for estabelecida, desloque o dispositivo devagar à volta dessa área.
- Certifique-se de que a função NFC do dispositivo está definida como ativada.
- Desbloqueie o ecrã do seu smartphone.
- Se o dispositivo tiver uma capa, retire-o da capa.
- A sensibilidade da receção NFC varia consoante o dispositivo utilizado. Se, após várias tentativas, o altifalante e o dispositivo não conseguirem estabelecer uma ligação através de um toque, ligue o dispositivo ao altifalante seguindo as operações indicadas no ecrã.
- Certifique-se de que o seu dispositivo é compatível com NFC.
- Quando utilizar a função Speaker Add, emparelhe o dispositivo com o altifalante que foi definido como unidade principal. Não é possível emparelhar o altifalante que foi definido como unidade satélite com um dispositivo.
- Utilize um smartphone com o sistema operativo Android instalado para emparelhar com um dispositivo BLUETOOTH.

### Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ligar a um dispositivo compatível com NFC através de um toque \(NFC\)](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Impossível ligar ao Wi-Fi

- Certifique-se de que o router Wi-Fi (ponto de acesso) está ligado.
- Se estiver ligado a uma rede Wi-Fi, coloque o altifalante próximo do router Wi-Fi (ponto de acesso) e depois redefina as definições.
- Se utilizar o Sony | Music Center num smartphone, ou dispositivo semelhante, para definir as definições do Wi-Fi do altifalante, ligue primeiro o smartphone, ou dispositivo semelhante, ao Wi-Fi que vai utilizar.
- Confirme se as definições para o router Wi-Fi (ponto de acesso) estão corretas. Se o modo furtivo (stealth) do SSID do router Wi-Fi estiver ativado, desative-o. Para mais informações sobre as definições do router Wi-Fi, consulte as instruções de operação do router Wi-Fi.
- Aproxime o altifalante do router Wi-Fi. Um dispositivo que utiliza uma frequência na banda de 2,4 GHz, como um forno micro-ondas, dispositivo BLUETOOTH e dispositivo digital sem fios, pode ser o motivo pelo qual não consegue ligar ao Wi-Fi. Afaste o altifalante desses dispositivos ou desligue-os.
- O altifalante não suporta a norma IEEE 802.11ac. Estabeleça a ligação utilizando a frequência de 2,4 GHz (11b, 11g ou 11n) ou a frequência de 5 GHz (11a ou 11n).
- Se houver várias redes domésticas, verifique se o altifalante e o computador ou smartphone estão ligados a redes diferentes.
- Se não conseguir ligá-los, apesar de ter definido as definições corretamente, experimente o seguinte:
  - Desligue o ponto de acesso (router Wi-Fi), aguarde um pouco e depois volte a ligá-lo.
  - Desligue o altifalante, aguarde um pouco e depois volte a ligá-lo.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Impossível ligar ao Wi-Fi (mesmo com o SSID correto selecionado)

- Se não for possível ligar o altifalante, mesmo com o SSID correto selecionado para o router LAN sem fios, assegure-se de que utiliza a palavra-passe (chave de encriptação) correta.
- Dado que as palavras-passe (chaves de encriptação) são sensíveis às maiúsculas e minúsculas, verifique se as letras são maiúsculas ou minúsculas ao introduzi-las. Da mesma forma, não pode definir as definições corretamente se utilizar caracteres de 2 bytes; por isso, introduza sempre caracteres de 1 byte.
- Exemplo de caracteres que são facilmente confundidos:  
“I (I maiúsculo)” e “l (L minúsculo)”  
“0 (o número zero)” e “O (O maiúsculo)”  
“d (D minúsculo)” e “b (B minúsculo)”  
“9 (o número nove)” e “q (Q minúsculo)”

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Impossível ligar a uma rede utilizando o botão WPS

- Quando utilizar a função Wireless Stereo, cancele o grupo.
- Primeiro, ligue um computador ao altifalante e utilize o computador para procurar o router Wi-Fi (procura do ponto de acesso) e depois defina as definições para a rede.
- Atualize o firmware do seu router Wi-Fi (ponto de acesso) com a versão mais recente.
- Prima e mantenha premido o botão TIMER/ ■ WPS do altifalante durante cerca de 2 segundos e confirme que o altifalante emite um som<sup>\*</sup>.
- \* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)
- Consulte as instruções de operação do router Wi-Fi para ver se a forma de utilizar o botão Wi-Fi Protected Setup (WPS) do seu router Wi-Fi é diferente.
- Dependendo do router Wi-Fi utilizado, poderá ter de premir e manter premido o respetivo botão Wi-Fi Protected Setup (WPS) durante alguns segundos para configurá-lo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação do seu router Wi-Fi.
- Aproxime o router Wi-Fi do altifalante.
- Se o seu router sem fios tiver um botão Wi-Fi Protected Setup (WPS), pode ligar à rede Wi-Fi através deste método. Para mais informações, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu router sem fios.
- Se não conseguir ligá-los, apesar de ter definido as definições corretamente, experimente o seguinte:
  - Desligue o ponto de acesso (router Wi-Fi), aguarde um pouco e depois volte a ligá-lo.
  - Desligue o altifalante, aguarde um pouco e depois volte a ligá-lo.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2


## O altifalante não aparece no ecrã de seleção de dispositivos no Sony | Music Center

- Verifique a ligação Wi-Fi.
- Ative as definições do Wi-Fi no smartphone ou dispositivo semelhante.
- Se utilizar a função Privacy Separator (separador de privacidade) ou a função Network Separation (separação de rede) do router Wi-Fi, o altifalante poderá não conseguir aceder ao router Wi-Fi. Desative estas funções. Para saber como confirmar as definições e como definir as definições, consulte as instruções de operação do router Wi-Fi.
- Certifique-se de que o altifalante e o smartphone, ou dispositivo semelhante, no qual o Sony | Music Center está instalado, estão ligados ao mesmo SSID que o do router Wi-Fi.

### Bom exemplo

(O altifalante ( **D** ) e o smartphone ( **E** ) estão ligados ao mesmo SSID ( **C** ) no router Wi-Fi, pelo que estão ligados à mesma rede.)


Neste estado, pode utilizar o altifalante utilizando o Sony | Music Center num smartphone ou dispositivo semelhante.



### Mau exemplo

(O altifalante ( **D** ) e o smartphone ( **E** ) estão ligados a diferentes SSIDs no router Wi-Fi (router móvel, etc. **C** ), pelo que estão ligados a diferentes redes.)

Neste estado, não pode utilizar o altifalante utilizando o Sony | Music Center num smartphone ou dispositivo semelhante. Se o altifalante e o smartphone, ou dispositivo semelhante, estiverem ligados pela tecnologia sem fios BLUETOOTH, pode utilizar o Sony | Music Center para verificar o SSID ao qual o altifalante está ligado.



**A** : Internet

**B** : Modem

**C** : Router Wi-Fi

**D** : Altifalante

**E** : Smartphone, etc.

Se quiser utilizar o altifalante a partir do seu smartphone numa sala diferente, mas achar difícil ligar o smartphone diretamente ao mesmo router Wi-Fi que o do altifalante, configure a conectividade distribuída utilizando um hub de rede ou um ponto de acesso Wi-Fi para definir o modo de infraestrutura.

Se estiver a viver num complexo residencial (como um apartamento ou condomínio), o complexo poderá utilizar routers Wi-Fi que já tenham linhas distribuídas para cada sala do complexo residencial, dependendo do seu caso. Fale com o administrador da rede sobre a configuração da rede no seu caso.

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Impossível ligar a um serviço de distribuição de música online

- Certifique-se de que o router Wi-Fi (ponto de acesso) está ligado.
- Se estiver ligado a uma rede Wi-Fi, coloque o altifalante próximo do router Wi-Fi (ponto de acesso) e depois redefina as definições.
- Se o contrato que tiver com o seu fornecedor de serviços da Internet o limitar a ligar apenas 1 dispositivo de cada vez à Internet, o altifalante não poderá ligar à Internet se já houver outro dispositivo ligado à Internet. Contacte o seu operador de telecomunicações ou fornecedor de serviços da Internet.
- Se desligou o seu smartphone, ou dispositivo semelhante, aguardou um pouco e, depois, voltou a ligá-lo, inicie novamente a aplicação Sony | Music Center.
- Certifique-se de que tem uma aplicação de música compatível instalada no seu smartphone ou dispositivo semelhante.
- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente da aplicação de música compatível.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## A música é interrompida

- O servidor compatível com DLNA está sobrecarregado. Feche todas as aplicações que estejam atualmente a ser executadas.
- Há um problema com o sinal do Wi-Fi. Se estiver a utilizar um forno de micro-ondas ou aparelho semelhante, deixe de utilizá-lo.
- A seleção de WEP ou WPA/WPA2-PSK (TKIP) como formato de segurança em alguns routers Wi-Fi/pontos de acesso compatíveis com a norma IEEE 802.11n pode deterior as comunicações por Wi-Fi. Se isso acontecer, altere o formato para WPA/WPA2-PSK (AES).  
O formato de encriptação (segurança) pode variar, consoante o tipo de dispositivo. Consulte as instruções de operação do seu router Wi-Fi (ponto de acesso).

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## O altifalante não aparece no ecrã de seleção de dispositivos na aplicação de reprodução de música do computador

- Muitos programas de software de computador não podem selecionar o altifalante como destino para a saída de som. Utilize software, como o Windows Media Player, que possa selecionar o destino para a saída.
- Verifique a ligação Wi-Fi.  
Verifique se o altifalante está ligado a um router Wi-Fi com o mesmo SSID que o do computador.
- Se o altifalante não estiver ligado, ligue-o.
- A aplicação de reprodução de música pode não funcionar corretamente nos PCs que utilizam uma firewall ou o software de firewall disponível no mercado.  
Se utilizar software de firewall, desative-o. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação do software de firewall.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Impossível localizar o controlador (dispositivo de controlo) / O controlador não consegue aceder ao altifalante

- Certifique-se de que o router Wi-Fi (ponto de acesso) está ligado.
- Se estiver ligado a uma rede Wi-Fi, coloque o altifalante próximo do router Wi-Fi (ponto de acesso) e depois redefina as definições.
- Verifique se o controlador e o altifalante estão ambos ligados a um router Wi-Fi com o mesmo SSID.
- Se o controlo multicast do router Wi-Fi ou ponto de acesso estiver a meio de uma operação, pare a operação. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação do router Wi-Fi que estiver a utilizar.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## A reprodução de música inicia-se automaticamente (rede doméstica)

- Poderá ser possível utilizar o Sony | Music Center para controlar o altifalante a partir de outro dispositivo na sua rede doméstica. Desligue a função BLUETOOTH/Espera de rede para que o altifalante não possa ser controlado.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## **Impossível ligar um altifalante ou dispositivo BLUETOOTH utilizando a função Speaker Add**

- Depois de ligar os 2 altifalantes, emparelhe o dispositivo BLUETOOTH com o altifalante que foi definido como unidade principal.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## O som é interrompido quando utiliza a função Speaker Add para reprodução

- Essa interrupção pode ser causada por interferência de sinal. Experimente deslocar o altifalante para outro sítio. Se o ruído desaparecer consoante a localização, o altifalante não está avariado.  
A utilização do Sony | Music Center para definir o codec BLUETOOTH como SBC também poderá resolver o problema.

4-748-326-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Como utilizar o botão RESET

Quando o altifalante não estiver a funcionar bem, reinicializá-lo poderá resolver alguns problemas.

- 1 Utilize um objeto pontiagudo, como um alfinete, para premir o botão RESET.

O altifalante é reinicializado e desliga-se.



## Ligar o altifalante após uma reinicialização

Prima e mantenha premido o botão (ligar/espera) durante mais de 3 segundos ou utilize o cabo micro-USB e o transformador de CA USB para ligar o altifalante a uma tomada de CA. O altifalante liga-se automaticamente depois de estar ligado a uma tomada de CA durante cerca de 3 segundos. Primeiro, o indicador (ligar/espera) pisca lentamente a branco durante cerca de 15 a 30 segundos e depois fica continuamente aceso.

### Nota

- As informações de emparelhamento não são eliminadas, mesmo que reinicialize o altifalante.
- O volume, as funções e outras definições do som poderão sofrer alterações.


Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

## Iniciar o altifalante

Quando o altifalante não estiver a funcionar bem, inicializá-lo poderá resolver alguns problemas. O altifalante volta às predefinições de fábrica.

Se verificou todos os itens relevantes na secção “O que posso fazer para resolver um problema?” e o altifalante continua a não funcionar normalmente, ou se a configuração falhou, inicialize o altifalante para repor as predefinições.

- 1 Prima e mantenha premido o botão **—** (volume) e o botão **⊕** (ligar/espera) ao mesmo tempo durante pelo menos 4 segundos.



Se a operação for bem-sucedida, o indicador **⊕** (ligar/espera) pisca na cor branca e começa o processo de inicialização. A inicialização demora dezenas de segundos.

Depois, o indicador **⊕** (ligar/espera) acende-se na cor branca e a inicialização está concluída.

### Nota

- Concluída a inicialização, o volume, as funções e outras definições do som voltam às predefinições. Além disso, dado que todas as informações de emparelhamento por BLUETOOTH e as definições de rede são eliminadas, todas as definições têm de ser refeitas.